LG
Life's Good

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mini Hi-Fi Sistēma

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS
CK43 (CKS43F)

MFL70382767

www.lg.com

Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

1807_Rev02

Informācija par drošību



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.



UZMANĪBU: Šajā produktā ir izmantota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu šī produkta darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzskatei. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru.
Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.
Sprauga un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeļi, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeļi un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Kā droši izņemt baterijas vai akumulatoru no iekārtas: Lai izņemtu vecās baterijas vai akumulatoru, izpildiet montāžas darbības apgrieztā secībā. Lai novērstu vides piesārņošanu un iespējamu draudu radīšanu cilvēku un / vai dzīvnieku veselībai, vecās baterijas vai akumulators jānovieto piemērotā tvertnē paredzētajos savākšanas punktos. Neizmetiet baterijas vai akumulatoru kopā ar citiem atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējo bezmaksas izdevumu atlīdzināšanas sistēmu baterijas vai akumulatorus (iespējams, jūsu reģionā tās nav pieejamas). Baterijas vai akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
⎓	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⧈	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Darba uzsākšana

2 Informācija par drošību
6 Īpašas funkcijas
7 Prasības atskaņojamajiem failiem
7 – Mūzikas failu prasības
7 – Saderīgās USB ierīces
7 – Prasības USB ierīcēm
8 Tālvadības pults
10 Priekšējais panelis
12 Aizmugures panelis

2 Savienošana

14 Savienošana ar skaļruņiem
14 – Skaļruņu pievienošana iekārtai
15 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
15 – AUX IN savienojums
16 – USB pievienošana
16 – Antenas pievienošana

3 Darbība

17 Pamata darbības
17 – CD/ USB darbības
17 – Automātiska atskaņošana
18 – Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana
19 – Datnes/mapes vai formāta dzēšana
19 – AUTO DJ
20 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
20 – Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās
23 Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
23 – Par lietotni "Music Flow Bluetooth"
23 – Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
25 – Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"
26 Radio lietošana
26 – Radio klausīšanās
26 – FM uztveres uzlabošana
26 – Radiostaciju programmēšana
26 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
27 – Informācija par radiostaciju

28 Skaņas regulēšana
28 – Skaņas režīma iestatīšana
29 Paplašinātās funkcijas
29 – Ierakstīšana USB
31 – JUKE BOX atskaņošana
32 Citas darbības
32 – Skaņas izslēgšana uz laiku
32 – DEMO
32 – Atjaunot apturēšanu
32 – Miega taimera iestatīšana
32 – Aptumšotājs
33 – Automātiska izslēgšanās
33 – AUTO POWER Ieslēgts
34 – Automātiska funkcijas maiņa
35 Pulksteņa laika iestatīšana
35 – Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni "Music Flow Bluetooth"
35 – Atskaņotāja izmantošana par modinātāju
36 LG Sound Sync
37 WIRELESS PARTY LINK pievienošana

4 Problēmu novēršana

38 Problēmu novēršana
38 – Vispārīgi

5 Pielikums

40 Vispārīgie tehniskie parametri
41 Skaļruņu tehniskie parametri
41 Preču zīmes un licences
42 Apkope
42 – Piezīmes par diskiem
42 – Iekārtas pārvietošana

Īpašas funkcijas

BLUETOOTH®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabātu mūziku.

AUTO DJ

Savieno vienas dziesmas beigas ar otras dziesmas sākumu, veidojot vienmērīgu atskaņojumu.

Tiešais ieraksts USB ierīcē

Ieraksta mūziku jūsu USB ierīcē.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth ir lietotne, kas izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai. (23. lpp.)

LG Sound Sync

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync.

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas failu prasības

Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.

- Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās (MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits: datu CD : 999 / USB : 2000
- Maksimālais mapju skaits : datu CD : 99 / USB : 200
- Failu paplašinājumi : ".mp3"/ ".wma"
- Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/ WMA faili var netikt atskaņoti.
- CD-ROM faila formāts : ISO 9660/ JOLIET
- Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido ISO 9660 failu sistēmu.
- DRM (Digitālo tiesību pārvaldības) aizsargātu failu šajā ierīcē nevar atskaņot.
- DTS disks netiek atbalstīts.

Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered], lai diski būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs pārslēgta uz Live failu sistēmu , ierakstītos diskus nebūs iespējams izmantot LG atskaņotājos.

(Mastered/Live failu sistēma : disku formāts izmantošanai Windows Vista vidē)


Saderīgās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīces diskdzinis: Ierīces, kas atbalsta USB 2.0 vai USB 1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.


Prasības USB ierīcēm

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus programmas instalēšana.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB centrmezglu, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
- Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failu.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstītas.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo iekārtu.

Tālvadības pults



Baterijas nomaiņa



Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo ⊕ un negatīvo ⊖ polu.

1

(Gaidstāve) **:** Ieslēdz un izslēdz ierīci.

(Atvērt/aizvērt) : atver un aizver diska nodalījumu.

VOL (Skaļums) **+/- :** Regulē skaļruņa skaļumu.

F (Funkcija) : Atlasa funkciju un ievades avotu.

Ieejas avots / funkcija	Displejs
Disks	CD
USB	USB1 / USB2
AUX ieeja	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV
Radio	FM

(Izslēgt skaņu) : Izslēdz skaņu.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru. (25. lpp.)
- Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Atskaņojot CD/USB, kurā ir MP3/ WMA faili vairākās mapēs, nospiediet pogu **PRESET·FOLDER Λ/V**, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.

JUKEBOX/MEMORY :

- Saglabā radiostacijas. (25. lpp.)
- Atlasa JUKE BOX režīmu. (29. lpp.)
- Izveido JUKE BOX sarakstu.

AUTO DJ : Atlasa režīmu AUTO DJ. (19. lpp.)

DELETE :

- Izdzēš MP3/WMA failus. (tikai USB) (19. lpp.)
- Izdzēš dziesmu no JUKE BOX saraksta.
- Dzēš visas saglabātas radiostacijas.

2

REPEAT : Atkārto jūsu ierakstus/failus vai atskaņo tos nejaušā secībā.

TUNING-/+ : Atlasa radio stacijas.

⏮ / ⏭ (Izlaist/Meklēt) :

- Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās dziesmas.
- Meklē fragmentu ierakstā/failā.

⏯ (Atskaņot/Apturēt) :

- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Ļauj izvēlēties stereo/mono.

☐ (Apturēt)**:**

- Pārtrauc atskaņošanu.
- Atceļ funkciju DELETE.

EQUALIZER : Maina un uzlabo skanējumu.

SPECIAL EQ : Izvēlas īpašu izlīdzinātāju.

ⓘ (informācija) :

- Skata informāciju par jūsumūziku. Parasti MP3 failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
- Parāda iekārtas **Bluetooth** ierīces nosaukumu displeja attēlā BT READY.
- Nosaka visu **Bluetooth** režīmā pievienoto **Bluetooth** ierīču nosaukumus.
- Kad šīs ierīces ir savstarpēji savienotas WIRELESS PARTY LINK (bezvadu savienojums) režīmā, katrā no šīm ierīcēm parādās to nosaukums.

3

Pogas ar cipariem no **0** līdz **9** : Atlasa numurētos ierakstus, failus vai iepriekš iestatītu numuru.

CLOCK : Iestata pulksteni un pārbauda laiku.

ALARM : Ar funkciju ALARM jūs varat panākt CD, USB atskaņotāja un radio uztvērēja ieslēgšanos vajadzīgajā laikā.

4

SLEEP : Iestata automātisku sistēmas izslēgšanu noteiktā laikā.
(Aptumšotājs: ekrāna logs tiks daļēji aptumšots)

RDS/SET :


- RDS (Radio datu sistēma)
- Apstiprina iestatījumu.

PTY : Meklē radiostacijas pēc radio veida.

USB REC :

- Ieraksta USB ierīcē.
- Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet un turiet 3 sekundes ilgi.

Priekšējais panelis



1 USB 1 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

2 Ekrāna logs

3 (Attālais sensors)

4 USB 2 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

5 **MASTER VOL.** (Apjoms)
Noregulē skaļruņa skaļumu.

6 **BASS BLAST** (vai **BASS BLAST+**)
Piespiediet, lai tieši atlasītu BASS (vai BASS+) efektu.

USB REC / DEMO
- Veic ierakstu uz USB.
- Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet un turiet trīs sekundes.
- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet **USB REC / DEMO**, aktivizēsies DEMO režīms.

WIRELESS LINK
- Atlasa MAIN vai OTHER režīmā WIRELESS PARTY LINK.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.

7 **F** (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.

Ieejas avots / funkcija	Displejs
Disks	CD
USB	USB1 / USB2
AUX ieeja	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV
Radio	FM

⏭ (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

⏏ (Atvērt/aizvērt)
Atver un aizver diska nodalījumu.

8 AUTO DJ
Atlasa AUTO DJ režīmu.

⏯ (Atskaņot/pauzēt)
- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

9 ⏻ (Gaidstāve)
Ieslēdz un izslēdz ierīci.

⏮ (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

☐ (Apturēt)
Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.


10 Diska nodalījums

11 SPECIAL EQ
Izvēlas īpašu izlīdzinātāju.

SEARCH
Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.
OK
Meklējot failu, atlasa mapi.

12 EQUALIZER / SEARCH
- Izvēlas skaņu efektus.
- Meklē mapi vai failu.

Aizmugures panelis



1 Barošanas vads

2 **SPEAKERS** spailes

3 **AUX IN** (L/R)
Papildu ierīces pievienošanai.

4 **ANTENNA** (FM)

Iekārtas lietošanai noderīgas funkcijas


Funkcija	Apraksts	Lai veiktu	Rīkojieties šādi
BT bloķēšana iesl./izsl. (22. lpp.)	Tas ļaus izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci tikai ar BT (**Bluetooth**) un LG TV funkcijām. Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums ir "izsl."	IESLĒGTS	Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ⏯ BT (**Bluetooth**) režīmā.
		IZSLĒGTS	Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ⏯ BT (**Bluetooth**) režīmā.
Automātiska barošanas ieslēgšana (31. lpp.)	Tas ļauj automātiski ieslēgt ierīci ar ieejas signāliem : BT (**Bluetooth**) vai LG TV	IESLĒGTS	Izslēdziet ierīci, spiežot ⏻ 5 sekundes ilgi.
		IZSLĒGTS	Izslēdziet ierīci, spiežot ⏻ 5 sekundes ilgi.

Savienošana ar skaļruņiem

Skaļruņu pievienošana iekārtai

Lai iekārtai pievienotu kabeli, piespiediet katru atsevišķo plastmasas taustiņu, ar kuru atver iekārtas savienojumu spailes. Ievietojiet vadu un atlaidiet taustiņu.

Pievienojiet katra vada melno galu pie spailēm, kas apzīmētas ar "-" (mīnusa zīmi), un otru galu pie spailēm, kas apzīmētas ar "+" (plusa zīmi).



Uzmanību


- Pievienojot skaļruņus iekārtai, pārliecinieties, ka skaļruņa kabelis un spraudnis tiek pievienoti pareizajām skaļruņa pieslēgvietām.
- Lai nesatrauktu vecus cilvēkus, bērnus un grūtnieces ar iekārtas radīto skaļo skaņu, pirms mūzikas atskaņošanas pārbaudiet skaļuma līmeni.
- Nelietojiet šo iekārtu mazās telpās. Var rasties dzirdes bojājumi. Iekārtu ir ieteicams lietot plašās telpās.
- Nepieļaujiet, ka bērni liek rokas vai priekšmetus *skaļruņa atverē.
  *Skaļruņa atvere ir kanāls, pa kuru no skaļruņa korpusa (apvalka) plūst pilnīga zemo frekvenču skaņa.
- Ar šo iekārtu izmantojiet tikai komplektā iekļauto skaļruni. Jebkuru citu skaļruņu lietošana var izraisīt disfunkciju.
- Skaļruņi satur magnētiskas detaļas, kas var izraisīt attēla kropļojumus televizora vai datora ekrānā. Lūdzu, uzstādiet skaļruņus pēc iespējas tālāk no televizora ekrāna vai datora monitora.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

AUX IN savienojums

Pievienojiet palīgierīces (videokameras, televizora, atskaņotāja utt.) izejas ligzdu **AUX IN** (L/R) savienotājam.

Ja jūsu ierīcei ir tikai viena audio izeja (mono), pievienojiet to pie kreisās audio ligzdas uz iekārtas.



DVD, Blu-ray atskaņotājs utt.


Klausīties mūziku no ārējās ierīces

Šo ierīci var izmantot, lai klausītos mūziku no dažāda veida ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet ārējo ierīci pie šīs ierīces **AUX IN** kontaktligzdas.
2. Ieslēdziet barošanu, nospiežot ⏻.
3. Lai atlasītu AUX funkciju, nospiediet **F**.
4. Ieslēdziet ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

USB pievienošana

Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) iekārtas USB pieslēgvietām.




Piezīme

USB ierīces atvienošana no iekārtas:

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai divreiz pēc kārtas nospiediet ☐.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

Antenas pievienošana

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu.



Piezīme

Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā.

Pamata darbības

CD/ USB darbības

1. Ievietojiet disku, nospiežot ⏏.
   Vai pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Izvēlieties diska vai USB funkciju, piespiežot **F**.

Darbība	Rīkojieties šādi
Pārtraukt	Nospiediet ☐.
Atskaņošana	Nospiediet ⏯.
Apturēšana	Nospiediet ⏯ atskaņošanas laikā.
Fragmenta meklēšana ieraksta/ dziesmas ietvaros	Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu pogu ⏮ / ⏭ un atlaidiet to tajā vietā, ko vēlaties klausīties.
Tieša ieraksta/faila atlasīšana	Lai pārvietotos uz vēlamo failu vai ierakstu, spiediet tālvadības pults pogas ar cipariem no **0** līdz **9**.
Pārlēkšana uz nākamo/ iepriekšējo ierakstu/failu	- Apturētā statusā nospiediet ⏮ / ⏭, lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo ierakstu/failu. - Atskaņošanas laikā (1) Izmantojot ⏮ / ⏭ pogas : nospiediet ⏭, lai pārietu uz nākamo ierakstu/failu. Atskaņojot mazāk nekā 3 sekundes; nospiediet ⏮, lai atgrieztos uz iepriekšējo ierakstu/failu. Atskaņot pēc 3 sekundēm: nospiediet ⏮, lai atgrieztos uz ieraksta/faila sākumu. (2) Izmantojot **SEARCH** (Meklēt): Pagrieziet **EQUALIZER / SEARCH** (Skaņas efekti / meklēšana) vai ⏮ / ⏭ un nospiediet taustiņu ⏯, lai atskaņotu ierakstu/failu.
Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā	Atkārtoti nospiediet pogu **REPEAT** uz tālvadības pults. Papildinformāciju par Ekrāna maiņu skatiet piezīmēs.

Piezīme

- Atkārtota atskaņošana/atskaņošana nejaušā secībā darbojas, kā aprakstīts tālāk.

Displejā	Apraksts
OFF	Atskaņo dziesmas pēc kārtas un aptur atskaņošanu.
ONE	Atkārtoti atskaņo vienu dziesmu.
FOLDER	Atkārtoti atskaņo mapē esošās dziesmas. (Izņemot AUDIO CD)
ALL	Atkārtoti atskaņo visas dziesmas.
SHUFFLE	Atskaņo visas dziesmas nejaušā secībā un aptur atskaņošanu.

- Atskaņojot JUKE BOX sarakstu, ir pieejami tikai ONE (Viens) un ALL (Visi).
- Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
- Atstājot diska nodalījumu atvērtu 5 minūtes, tas automātiski aizvērsies.

Automātiska atskaņošana

- Ja atver un pēc tam aizver diska paliktni, AUDIO/ MP3/WMA CD tiek atskaņots automātiski.
- Ja diska paliktnis tiek atvērts un pēc tam aizvērts, iekārta automātiski pārslēdzas uz disku funkciju - arī tad, ja uz paliktņa nav diska.

Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana

Uz iekārtas


1. Piespiediet pogu **SEARCH** un grieziet pogu **EQUALIZER / SEARCH** Vai ⏮ / ⏭, līdz redzama vēlamā datne. Jūs varat arī meklēt mapi, vēlreiz nospiežot **SEARCH**.
2. Nospiediet **OK** vai ⏯, lai atskaņotu atlasīto failu. Ja jūs meklējat mapi, nospiediet **OK**, lai atlasītu failu mapē, tad vēlreiz nospiediet **OK** vai ⏯. Atlasītais fails tiek atskaņots.

Uz tālvadības pults

1. Atkārtoti spiediet pogu **PRESET·FOLDER** ∧ / ∨ Vai ⏮ / ⏭ uz tālvadības pults, līdz parādās vajadzīgā mape.
2. Lai to atskaņotu, piespiediet ⏯. Tiks atskaņota mapes pirmā datne.

Piezīme

- CD/USB mapes/faili tiek atpazīti sekojošā veidā.



- Ja mapē nav failu, tad šī mape netiek rādīta.
- Mapes tiek parādītas sekojošā kārtībā: ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failus atskaņo citu pēc cita no ♪ faila Nr. 1 līdz ♪ failam Nr. 14 .
- Faili un mapes tiek parādīti secībā, kā tie ierakstīti, bet tie var tikt parādīti atšķirīgi atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.

*ROOT: pirmais redzamais ekrāns, kad dators konstatē pievienotu disku/USB, ir "ROOT".

Datnes/mapes vai formāta dzēšana

Varat izdzēst no USB ierīces datni vai mapi vai formatēt USB ierīci.

1. Atlasiet USB funkciju, piespiežot **F**.
2. Atkārtoti nospiediet pogu **DELETE** (Dzēst) uz tālvadības pults; rādījums izmainās šādi:

   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Displejā	Apraksts
DEL FILE	Atlasiet failu, kuru vēlaties dzēst.
DEL DIR	Atlasiet mapi, kuru vēlaties dzēst
FORMAT	Atlasiet USB ierīces formātu.

   Ja vēlaties aizvērt pašreizējo režīmu, nospiediet ☐.

3. Lai dzēstu datni/mapi vai formātu, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE**.

Uzmanību

- Neatvienojiet USB ierīci darbības laikā. (atskaņošana, dzēšana utt.)
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Atkarībā no USB statusa dzēšanas funkcija var nebūt atbalstīta. (bloķēt utt.)

AUTO DJ

Auto DJ režīmā nav pārtraukuma starp iepriekšējā skaņdarba beigām un nākamā skaņdarba sākumu. Tas vienādo ierakstu/failu skaļumu, lai panāktu nepārtrauktu atskaņošanu.

Ja vairākkārt piespiedīsiet pogu **AUTO DJ**, displejā būs redzamas turpmāk norādītās izmaiņas.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Režīms	Apraksts
OFF	-
SHUFFLE	Šajā režīmā skaņdarbus atskaņo nejaušā secībā.
SEQUENTIAL	Šajā režīmā skaņdarbi tiek atskaņoti atkārtojumā.

Piezīme

- Režīms AUTO DJ neatbalsta fragmenta meklēšanu ieraksta/faila ietvaros vai atskaņošanu atkārtojumā vai nejaušā secībā.
- Ja pārslēdzat citas funkcijas vai apturat mūzikas atskaņošanu, izmantojot ☐ uz tālvadības pults režīmā AUTO DJ, AUTO DJ tiks atspējots.
- Režīms AUTO DJ netiek atbalstīts mūzikas failos, kuru atskaņošanas ilgums ir īsāks par 60 sekundēm.
- Atskaņojot JUKE BOX sarakstu, tiek atlasīta tikai opcija SEQUENTIAL (Secīga).

BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces: viedtālrunis, MP3, Notebook u. c.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās

Iekārtas un Bluetooth ierīces savienošana pārī

Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pārī darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdziet iekārtu.

Piezīme

Kad ir ieslēgta **Bluetooth** savienojuma bloķēšana, varat BT funkcijā sameklēt **Bluetooth** ierīci.

2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pārī darbību. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīces palīdzību, **Bluetooth** ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG CK43 (XX)".

Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet nosaukumu "LG CK43 (08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pārī procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
- Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar funkciju **Bluetooth**.
- Vairāku ierīču savienošana pārī ir atbalstīta tikai Android ierīcēs. (Vairāku ierīču savienošana pārī var netikt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām.)
- Noņemamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piem.: sargspraudnis u.c.) neatbalstīs daudzpāru savienojumu.

3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts "PAIRED" un pēc brīža tas nomainās uz **Bluetooth** ierīces nosaukumu. Displeja logā būs redzams "BT".

Piezīme

- Pievienojot citas ierīces daudzpāru savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz parādīsies uzraksts "PAIRED" (Savienots pārī).
- Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās uzraksts "_".

4. Klausieties mūziku.
   Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu **Bluetooth** ierīcē, skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci cik vien tuvu iespējams un jāsaglabā šis attālums.
  Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos tas var nedarboties kā nākas:
  - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Pat ja šī iekārta **Bluetooth** režīmā ir savienota ar līdz 3 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no pievienotajām ierīcēm.

Piezīme

- Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek atvienots, kad iekārta tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir atvienots, atkal savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Kad **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY".
- Izmantojot funkciju **Bluetooth**, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci utt.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Ja nomainīsiet **Bluetooth** funkciju ar citām funkcijām, **Bluetooth** savienojums tiks atvienots. Lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumā **Bluetooth** savienojums tiek saglabāts tikai vienai ierīcei, kuru izmantojat atskaņošanai.Izmantojot šo iekārtu, varat kontrolēt **Bluetooth** ierīci, tomēr nevarat to izmantot atskaņošanai.
- Ieslēdzot **Bluetooth** funkciju, šī ierīce automātiski izveido savienojumu ar pēdējo pievienoto vai atskaņošanai izmantoto **Bluetooth** ierīci.
  (Atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām automātiska savienojuma izveidošana var netikt atbalstīta.)

Pievienoto Bluetooth ierīču kontrole

Ar iekārtu jūs varat kontrolēt pievienoto **Bluetooth** ierīci; atskaņot, uzlikt pauzi, apturēt, izlaist.

Piezīme

- Šī funkcija pieejama tikai Android OS un iOS.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no **Bluetooth** ierīces, vai darboties citādāk.

Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

Lai izvairītos no nejauša **Bluetooth** savienojuma, varat ierobežot **Bluetooth** savienojuma izveidi, nodrošinot to tikai BT (**Bluetooth**) un LG televizora funkcijai.

Lai ieslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) režīmā nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu ⏯.
Parādoties uzrakstam "ON-BT LOCK", varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) režīmā nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu ⏯.
Redzams uzraksts "OFF-BT LOCK".

Piezīme

Šī ierīce ieslēdzas ar Auto Power funkciju arī tad, ja ir ieslēgta **Bluetooth** savienojuma bloķēšana. Lai to novērstu, izslēdziet Auto Power (automātiskās barošanas ieslēgšanas) funkciju.

Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana

Piezīme

- Lai lietotni "Music Flow Bluetooth" izmantotu kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android operētājsistēma.
- Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.

Par lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" papildina šīs iekārtas funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni "Music Flow Bluetooth".

Šeit ir neliels ieskats dažās no "Music Flow Bluetooth" lietotnes funkcijām.

Vairāki atskaņošanas automāti : trīskārt palielina jūsu izklaides iespējas, ja jūs savienojat 3 **Bluetooth** telefonus vienlaikus. Atskaņojiet mūziku no visiem trim telefoniem un izveidojiet pielāgotu atskaņošanas sarakstu no visiem

Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni "Music Flow Bluetooth" jūsu **Bluetooth** ierīcē.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.

2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.

Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store)".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Instalējiet lietotni “Music Flow Bluetooth”, izmantojot vietni "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi “Music Flow Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties vienumam “Music Flow Bluetooth”, lai uzsāktu **Bluetooth** lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums “Google Android Market (Google Play Store)”.

Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne “Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth" ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par iekārtas lietošanu, pieskarieties izvēlnei [Setting] un pēc tam izvēlnei [Help].

Piezīme

- Lietotne “Music Flow Bluetooth” būs pieejama ar šādām programmatūras versijām:
  - Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai jaunāka)
- Iekārtas vadīšanai izmantojot lietotni “Music Flow Bluetooth”, starp lietotni “Music flow Bluetooth” un komplektā iekļauto tālvadības pulti būs dažas atšķirības. Lietojiet komplektā iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties.
- Pēc savienošanas ar lietotni “Music Flow Bluetooth”, mūzika, iespējams, atskanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet savienošanas procedūru.
- Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai mainat savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā nākas.
- Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas lietotnes “Music Flow Bluetooth” darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savas **Bluetooth** ierīces **Bluetooth** iestatījumus.

Radio lietošana

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu. (16. lpp.)

Radio klausīšanās

1. Spiediet pogu **F**, līdz displeja logā redzams uzraksts FM.
   Radio ir noskaņots uz staciju, kuru iepriekš esat klausījies.
2. Automātiska frekvenču meklēšana:
   Piespiediet un aptuveni divas sekundes turiet piespiestu tālvadības pults pogu **TUNING -/+** vai iekārtas pogu **⏮ / ⏭**, līdz sāk mainīties frekvences indikators, un pēc tam atlaidiet pogu. Kad iekārta uztver staciju, skenēšana tiek pārtraukta.

   Vai

   Manuāla frekvenču meklēšana:
   Vairākkārt piespiediet tālvadības pults pogu **TUNING -/+** vai iekārtas pogu **⏮ / ⏭**.
3. Noregulējiet skaļumu, vairākkārt piespiežot tālvadības pults pogu **VOL +/-** vai griežot iekārtas skaļuma pogu.

FM uztveres uzlabošana

Nospiediet **⏯**. Tādējādi ierīces uztvērējs tiek pārslēgts no stereo uz mono režīmu, un parasti uztveršana uzlabojas.

Radiostaciju programmēšana

FM diapazonā iespējams priekšiestatīt 50 radiostacijas.

Pirms frekvenču meklēšanas pagrieziet klusāk skaņu.

1. Spiediet pogu **F**, līdz displeja logā redzams uzraksts FM.
2. Atlasiet vajadzīgo frekvenci, piespiežot tālvadības pults pogu **TUNING -/+** vai iekārtas pogu **⏮ / ⏭**.
3. Nospiediet pogu **JUKEBOX / MEMORY** uz tālvadības pults. Ekrāna logā mirgos iepriekš iestatītās stacijas numurs.
4. Nospiediet pogu **PRESET·FOLDER ∧/∨** uz tālvadības pults, lai atlasītu jums vajadzīgo iepriekš iestatīto numuru.
5. Nospiediet pogu **JUKEBOX / MEMORY** uz tālvadības pults. Radiostacija ir saglabāta atmiņā.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai saglabātu citas raidstacijas.
7. Lai klausītos iepriekš iestatītu staciju, nospiediet pogu **PRESET·FOLDER ∧/∨** vai pogas ar ciparIem no **0** līdz **9** uz tālvadības pults.

Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Nospiediet tālvadības pults pogu **DELETE**.
   Ierīces displejā parādīsies uzraksts "DEL ALL" (Dzēst visu).
2. Nospiediet pogu **DELETE** uz tālvadības pults, lai izdzēstu visas saglabātās radio stacijas.
   Ierīces displeja ekrānā mirgos "DELETED ALL" (Viss izdzēsts).

Informācija par radiostaciju

FM radio uztvērējs var parādīt RDS (Radio datu sistēmas) informāciju. Tiek rādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti spiediet pogu **RDS/SET** uz tālvadības pults lai aplūkotu dažāda veida datus.

PS (Programmas pakalpojuma nosaukums)
Ekrānā parādīsies kanāla nosaukums

PTY (Programmas tipa atpazīšana)
Ekrānā parādīsies programmas veida nosaukums (piemēram, Jazz vai News).

RT (Radio teksts)
Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija.
Šis teksts var kustēties pa ekrānu.

CT (kanāla laika kontrole)
Tas parāda stacijas pārraidīto laiku.

Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmu tipa, nospiežot pogu **RDS/SET** uz tālvadības pults. Ekrānā parādīsies pēdējais izmantotais PTY. Vienu vai vairākas reizes nospiediet **PTY**, lai atlasītu sev vajadzīgo programmas veidu. Nospiediet un turiet pogu **⏮ / ⏭**. Radio uztvērējs automātiski veiks meklēšanu. Kad stacija būs atrasta, meklēšana apstāsies.

Skaņas regulēšana

Skaņas režīma iestatīšana

Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Vajadzīgo skanējuma režīmu varat izvēlēties, izmantojot pogu **EQUALIZER**.

Ekrānā	Apraksts
BASS (BASS BLAST) Vai BASS+ (BASS BLAST+)	Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
FOOT BALL	Jūs varat izbaudīt izlīdzinātāju FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

Varat izvēlēties vajadzīgo skaņas režīmu, izmantojot tālvadības pults vai ierīces pogu **SPECIAL EQ**.

Ekrānā	Reģions	Apraksts
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latīņamerika	Optimizēts izlīdzinātājs, kas paredzēts katra reģiona iecienītākajam mūzikas žanram.
ARABIC	Tuvie Austrumi	
DANGDUT	Indonēzija	
AFRO	Āfrika	
INDIA	Indija	

Piezīme

- Atkarībā no skaņas režīma dažos skaļruņos skaņu nevar dzirdēt vai tā ir ļoti klusa.
- Nospiežot ierīces pogu **BASS BLAST** (vai **BASS BLAST+**) , varat tieši atlasīt BASS (BASS BLAST) vai BASS+ (BASS BLAST+) efektu.

Paplašinātās funkcijas

Ierakstīšana USB

USB ierīcē jūs varat ierakstīt skaņu no dažādiem avotiem (CD, USB1, AUX, FM)

1. Pievienojiet USB ierīci iekārtai.
2. Piespiediet pogu **F**, lai atlasītu funkciju, ar kuru vēlaties veikt ierakstu.
3. Sāciet ierakstīšanu, piespiežot tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.

Funkcija	Statuss	Rezultāts
CD, USB	Atskaņot/ Pauze	Ierakstīts līdz apturēšanai
	Atjaunot apturēšanu (30. lpp.)	Ātri ierakstīta pēdējā dziesma
	Pilnīga apturēšana	Ātri ierakstītas visas dziesmas Turpmāk minētajā gadījumā apjoms ir ierobežots. - Pēc datnes meklēšanas (18. lpp.) ātri ierakstīta norādītā dziesma - Tikai laikā, kamēr displeja ekrānā ir atainots mapes nosaukums, notiek visu dziesmu ātra ierakstīšana mapē. (Mapes meklēšanas režīms tiek pārtraukts, ja vairāku sekunžu laikā pēc mapes meklēšanas režīma ieslēgšanas neviena poga netiek nospiesta.) (18. lpp.) - Pēc JUKE BOX ieslēgšanas (29. lpp.), ātri ierakstītas visas JUKE BOX dziesmas
AUX, PORTABLE, FM	-	Ierakstīts līdz apturēšanai

- Ja pievienojat gan USB1, gan USB2, piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO** brīdī, kad displeja logā mirgo USB1 vai USB2, kuru vēlaties ierakstīt.

Ierakstīšanas apturēšana

Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet un turiet piespiestu 3 sekundes tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**. Pretējā gadījumā ierakstīšana turpināsies.

Ieraksta apturēšana

Lai iepauzētu ierakstu, diska/USB atskaņošanas vai pauzes laikā vai ārēja skaņas avota ieraksta laikā piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**. Lai atsāktu ierakstīšanu, piespiediet pogu vēlreiz.

Lai atlasītu ierakstīšanas bitu pārraides ātrumu

1. Piespiediet un turiet piespiestu 3 sekundes tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.
2. Lai atlasītu bitu pārraides ātrumu, nospiediet ⏮/⏭.
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.

Izgatavojot neatļautas kopijas no materiāliem, tajā skaitā datorprogrammām, failiem, radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, kuru autortiesības ir aizsargātas, tiek pārkāpts autortiesību aizsardzības likums, un tā ir uzskatāma par krimināli sodāmu darbību. Šādiem mērķiem iekārtu izmantot nav pieļaujams.
Esiet atbildīgs.
Respektējiet autortiesības

Piezīme

- Ja pārtraucat ierakstu, atmiņā tiks saglabāta līdz tam brīdim ierakstītā datne. (Izņemot, ja tiek ierakstītas MP3/ WMA datnes, kas ir apturēšanas statusā.)
- Neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet atskaņotāju, kad notiek ierakstīšana uz USB ierīci. To neievērojot, var tikt izveidots bojāts fails, kuru datorā nav iespējams izdzēst.
- Ja USB ieraksta funkcija nedarbojas, ekrāna logā parādās kāds no uzrakstiem "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "FILE MAX" vai "NOT SUPPORT".
- USB ierakstīšanai nevar lietot universālo karšu lasītāju vai ārējo cieto disku.
- Veicot ierakstu ilgtermiņā, fails tiek ierakstīts līdz apmēram 512 Mb.

Piezīme

- Jūs nevarat saglābāt vairāk par 2000 failiem.
- Izmantojot neatbalstītu MP3/WMA failu, faila ierakstīšana var tikt apturēta.
- Ja ierakstāt atskaņošanas laikā, tiek izvadīta tajā brīdī atskaņotā skaņa.
- Tas tiks saglabāts šādi.

AUDIO CD	MP3/WMA
Atskaņošanas vai pauzes statuss CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Atskaņošanas vai pauzes statuss FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
Cits statuss CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Cits statuss FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Citi avoti*	**Radio**
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM

* : AUX un tamlīdzīgi.

Radio : tiek rādīta pašreizējā ierakstīšanas frekvence.

JUKE BOX atskaņošana

JUKE BOX funkcija ļauj jums izveidot savu iecienītāko ierakstu/failu atskaņošanas sarakstu no diska vai USB ierīces. Ir iespējams ievadīt atskaņošanas sarakstu ar līdz 100 ierakstiem/failiem.

JUKE BOX saraksta izveide

1. Lai pārietu rediģēšanas režīmā, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**.
   (Kad nospiedīsiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**, atskaņošana tiks apturēta.)
2. Atlasiet ierakstu/failu, nospiežot tālvadības pults pogu ⏮ / ⏭.
3. Lai saglabātu ierakstu/failu, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**.
4. Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai saglabātu pārējos ierakstus/failus.
   (Jūs varat mainīt šo sarakstu, nospiežot tālvadības pults pogu **PRESET·FOLDER ∧ / ∨**, lai atlasītu JUKE BOX programmas numuru.)
5. Vēlreiz nospiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**.

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta izveidošanas nospiediet tālvadības pults pogu ⏯.

Piezīme

Veidojot vai modificējot JUKEBOX sarakstu, režīms REPEAT (Atkārtot) ir izslēgts.

JUKE BOX saraksta satura klausīšanās

Vienreiz nospiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**. Displeja logā parādās "ON - JUKE BOX".

Lai atskaņotu JUKE BOXsarakstu, nospiediet ⏯ uz tālvadības pults.

Lai to atceltu, vienreiz nospiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**.

Displeja logā parādās "OFF - JUKE BOX".

JUKE BOX saraksta rediģēšana

1. Lai pārietu rediģēšanas režīmā, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**.
   (Kad nospiedīsiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**, atskaņošana tiks apturēta.)
2. Lai atlasītu rediģējamo failu, uz tālvadības pults nospiediet pogu **PRESET·FOLDER ∧ / ∨** (Priekšiestatījuma mape).
3. Nospiediet tālvadības pults pogu ⏮ / ⏭.
4. Nospiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**.
5. Atkārtojiet 2.- 4. darbību, lai saglabātu citus ierakstus/failus.
6. Vēlreiz nospiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**.

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta rediģēšanas nospiediet tālvadības pults pogu ⏯.

JUKE BOX saraksta dzēšana

Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.

1. Lai pārietu rediģēšanas režīmā, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**.

   Vai

   Pāriešanai rediģēšanas režīmā nospiediet **DELETE** (Dzēst) uz tālvadības pults, kamēr JUKE BOX veic atskaņošanu.
2. Atlasiet dziesmu, atkārtoti spiežot pogu **PRESET·FOLDER ∧ / ∨** (Priekšiestatījuma mape) uz tālvadības pults.
3. Spiediet tālvadības pults pogu **DELETE**, kamēr dziesma ir atlasīta.

Piezīme

- Ja JUKEBOX saraksta nav, nospiežot tālvadības pults pogu **JUKEBOX / MEMORY**, displeja logā parādās uzraksts "NO PROG".
- Tālāk aprakstītajos gadījumos funkcija JUKE BOX tiek izslēgta.
  - Pārslēgšana uz citu funkciju.
  - Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.
  - Tālvadības pults ciparu pogu izmantošana.
  - Datnes atskaņošana, lietojot ierīces pogas **SEARCH** (Meklēt) un **EQUALIZER / SEARCH** (Skaņas efekti / meklēt).
- JUKE BOX saraksts tiek dzēsts tālāk aprakstītajos gadījumos.
  - Diska izņemšana vai USB ierīces atvienošana.
  - No USB ierīces tiek dzēsts vai arī tajā tiek ierakstīts mūzikas fails.

Citas darbības

Skaņas izslēgšana uz laiku

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu uz tālvadības pults.

Jūs varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; ekrāna logā parādīsies uzraksts "MUTE".

Lai to atceltu, vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu vai mainiet skaļuma līmeni.

DEMO

Izslēgtā stāvoklī vienu reizi nospiediet pogu **USB REC / DEMO** uz iekārtas. Iekārta ieslēgsies un displeja logā attēlos katru funkciju.
Lai atceltu DEMO funkciju, vēlreiz piespiediet iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.

Piezīme

Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO darbības laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi tiks apturēts.

- Ja 10 sekundes netiks nospiests neviens taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies atpakaļ.

Atjaunot apturēšanu

Atkarībā no diska vai USB, ierīce ieraksta vietu, kur nospiedāt ☐. Ja ☐ nospiežat divreiz, ierīce dzēš apturēšanas vietu.

Miega taimera iestatīšana

Lai atlasītu no 10 līdz 180 minūtēm ilgu aiztures laiku, vairākkārt piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**. Pēc aiztures laika iekārta izslēgsies

Lai atceltu miega funkciju, spiediet **SLEEP** (Miegs) uz tālvadības pults, līdz parādās "OFF" (Izsl.).

Piezīme

- Pirms iekārta tiek izslēgta, varat pārbaudīt atlikušo laiku. Lai pārbaudītu vai izmainītu atlikušo laiku, piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**.
- Jūs varat mainīt atlikušo laiku, kad displejs rāda atlikušo laiku vai "DIMMER".

Aptumšotājs

Vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**.

Displeja logs kļūs pusotru reizi tumšāks

Lai to atceltu, atkārtoti spiediet tālvadības pults pogu **SLEEP** (Miegs), līdz parādās "OFF" (Izsl.).

Automātiska izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.
Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot analogo ievadi.
Ja tiek izmantots WIRELESS PARTY LINK savienojums, automātiskās izslēgšanās funkcija ir pieejama tikai ierīcei MAIN (Galvenā).
ierīcē OTHER (Cita) automātiskās izslēgšanās funkcija kļūst pieejama tikai pēc ierīces OTHER (Cita) un MAIN (Galvenā) atvienošanas.

AUTO POWER Ieslēgts

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu: LG TV vai **Bluetooth**.

Kad ieslēdzat šai iekārtai pievienotu televizoru, iekārta atpazīst ieejas signālu un atlasa atbilstošo funkciju. No iekārtas var dzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot **Bluetooth** ierīci, iekārta ieslēgsies un savienosies ar jūsu **Bluetooth** ierīci. Jūs varat atskaņot savu mūziku.

Funkciju AUTO POWER varat ieslēgt vai izslēgt, ja šo ierīci izslēdzat, ikreiz 5 sekundes ilgi nospiežot ⏻

Displejā	Apraksts
ON-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER ir ieslēgta.
OFF-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER ir izslēgta.

Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Mēģinot savienoties ar lietotni "Music Flow Bluetooth", ieslēdzas iekārtas **Bluetooth** funkcija.
- Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot funkciju LG TV vai **Bluetooth**, ieslēdzas atbilstošā iekārtas funkcija.
- Ja ar šo iekārtu jau ir izveidots pāra savienojums, iekārta, kad tā ir izslēgta, var automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
- Ja iekārta tiek izslēgta, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, tiek aktivizēta funkcija Auto Power On. Lai to aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.

Automātiska funkcijas maiņa

Šī ierīce atpazīst ieejas signālus, piemēram, **Bluetooth** un LG TV, un automātiski izmaina piemēroto funkciju.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Ja mēģināt savienot savu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku **Bluetooth** ierīcē.

Kad ir pievienots LG televizors

Ieslēdzot LG televizoru, kas ir pievienots ar funkciju LG Sound Sync , iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs no sava televizora dzirdēsiet skaņas signālu.

Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama ieraksta vai dzēšanas laikā.
- Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas iepriekš tikušas savienotas.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** un LG televizora savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG televizora funkcijai.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults pogu **CLOCK**.
3. Atlasiet laika režīmu, nospiežot pogu ⏮ / ⏭ uz tālvadības pults.

   - AM 12:00 (lai attēlotu AM un PM) vai 0:00 (lai attēlotu 24 stundas)
4. Lai apstiprinātu savu izvēli, piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
5. Atlasiet stundas, spiežot pogu ⏮ / ⏭ uz tālvadības pults.
6. Piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
7. Atlasiet minūtes, spiežot pogu ⏮ / ⏭ uz tālvadības pults.
8. Piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.

Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni "Music Flow Bluetooth"

Savā Android ierīcē uzinstalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth" (23-24. lpp.)

Aktivizējot **Bluetooth** savienojumu caur lietotni "Music Flow Bluetooth", iekārtas pulkstenis automātiski sinhronizēsies ar jūsu ierīci.

Atskaņotāja izmantošana par modinātāju

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults pogu **ALARM**.
3. Lai mainītu stundas un minūtes, piespiediet tālvadības pults pogu ⏮ / ⏭ un piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.
4. Lai atlasītu funkciju, piespiediet tālvadības pults pogu ⏮ / ⏭, tad piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**, lai saglabātu funkciju.

   -Lai atlasītu uztvērēju, piespiediet tālvadības pults pogu ⏮ / ⏭, atlasiet priekšiestatīto numuru un pēc tam piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
   Ja priekšiestatīta numura nav, šī darbība tiek izlaista.
5. Lai mainītu skaļumu, piespiediet tālvadības pults pogu ⏮ / ⏭, tad piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**, lai saglabātu izmainīto skaļumu.

Piezīme

- Ja iestatīts pulksteņa laiks, varat pārbaudīt laiku, piespiežot tālvadības pults pogu **CLOCK**, pat ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Pēc pulksteņa laika iestatīšanas jūs varat iestatīt modinātāju.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātājpulkstenis, varat pārbaudīt modinātājpulksteņa iestatījumu informāciju, piespiežot tālvadības pults pogu **ALARM**, pat ja iekārta ir izslēgta.
- Varat izvēlēties ALARM ON/OFF režīmu, piespiežot tālvadības pults pogu **ALARM**.

LG Sound Sync

Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet televizora lietošanas instrukcijā.

1. Ieslēdziet iekārtu, piespiežot ⏻.
2. Spiediet pogu **F**, līdz ir atlasīta funkcija LG televizors.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
   televizora iestatījumu izvēlne [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].


   Parasti, izveidojot savienojumu starp šo iekārtu un televizoru, ekrāna logā uz apmēram 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam tajā ir redzams uzraksts "LG TV".

Piezīme

- Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot arī ierīces tālvadības pulti. Ja atkal lietojiet televizora tālvadības pulti, ierīce veic sinhronizāciju ar televizoru. (Atbilstoši televizora tehniskajiem datiem tiks sinhronizēts televizora skaļums un skaņas atslēgšana.)
- Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora stāvokli: barošana, darbība.
- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos.
  - Iekārta ir izslēgta.
  - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
  - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas izslēgšanai, atšķiras atkarībā no jūsu televizora.
- Mēģinot mainīt LG televizora lietošanas funkciju, skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši LG televizora skaņas līmenim.
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.
- Ja izslēdzat iekārtu, uzreiz piespiežot ⏻, LG Sound Sync tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jāsavieno televizors ar iekārtu.
- Skaļums var palielināties, ja TV un šī ierīce ir savienoti ar LG Sound Sync. Samaziniet TV skaļumu un tad savienojiet ar šo iekārtu.
- Kad ieslēdz ar LG Sound Sync savienotu LG televizoru vai izmanto LG televizora funkciju, šī iekārta automātiski izmaina funkciju uz LG televizoru.
- Atkarībā no LG televizora versijas televizora skaņas izeja jāiestata manuāli.
- Ja regulējat televizora skaļumu, kad tas savienots ar LG Sound Sync, šīs ierīces skaļums var palielināties abu ierīču sinhronizēšanas dēļ.

WIRELESS PARTY LINK pievienošana

Ⓐ (MAIN) ierīces izvades skaņa tik nodota arī uz Ⓑ (OTHER) ierīci.
Tā ir saderīga ar ierīci, kur iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK.
Skaņas paplašinājuma nosaukums un funkcija saderīgajiem izstrādājumiem bezvadu veidā tika mainīta uz WIRELESS PARTY LINK.



1. Piespiediet iekārtas pogu **WIRELESS LINK**. Displeja logā redzams uzraksts PARTY LINK MODE SELECT.
2. Piespiediet iekārtas pogu **WIRELESS LINK**, lai atlasītu MAIN vai OTHER.
   - Ⓐ Ierīce: Izvēlas MAIN funkciju.
   - Ⓑ Ierīce: Izvēlas OTHER funkciju.

   Divas ierīces mēģina savienoties.
3. Kad ir veiksmīgi izveidots savienojums starp šīm ierīcēm, katrā ierīcē parādās pievienotās ierīces nosaukums.

Piezīme

- Ja izmantojat LG Sound Sync, šī funkcija nav pieejama. Ja pievienojat LG TV funkciju, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Kad WIRELESS PARTY LINK tiek atvienots, OTHER iestatās BT funkcija.
- Ja savienojums nav veiksmīgs, displejā parādās "FAILED".
- Skaņas izslēgšanas funkcija sinhronizējas abās ierīcēs.
- Ja iekārtu izslēgs vai tiks nospiesta iekārtas poga **WIRELESS LINK**, WIRELESS PARTY LINK savienojums tiks pārtraukts.
- MAIN ierīces un OTHER ierīces skaņa var atšķirties atkarībā no atskaņošanas statusa vai avota.
- Pārbaudiet šo informāciju, kad veidojiet savienojumu ar **Bluetooth**.
  - Jūs varat savienot tikai vienu **Bluetooth** ierīci ar MAIN ierīci. Jūs nevarat savienot **Bluetooth** ierīci ar OTHER ierīci.
  - WIRELESS PARTY LINK savienojumu atbalsta tikai Android ierīcēs. (WIRELESS PARTY LINK pievienošana var nebūt iespējama atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām vai OS.)
  - Noņemamās/pievienojamās **Bluetooth** ierīcēs (piem., Dongle u.c.) nav iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK savienojumu.
  - Kad tiek pievienots WIRELESS PARTY LINK, ar **Bluetooth** savienojumu nav iespējams veikt ierakstu vai dzēšanu.
  - Ja veidojat savienojumu ar WIRELESS PARTY LINK, atskaņojot **Bluetooth** ierīci, atkarībā no tālruņa specifikācijas savienojums var tikt izveidots atkārtoti.
- Esošajos izstrādājumos MAIN / OTHER var būt redzami kā MASTER (Galvenais) / SLAVE (Sekundārais).

Problēmu novēršana

Vispārīgi

Problēma	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	• Izslēdziet šo iekārtu un savienoto ārējo ierīci (televizoru, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. • Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (televizora, zemfrekvenču skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. • Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas.	• Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē. • Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.	• Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju. Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju. • Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi. Vai skaļruņu kabeļi pieslēgti pareizi.
Aparāts neuzsāk atskaņošanu.	• Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Pārbaudiet atskaņojamo disku. • Nav ievietots disks. Ievietojiet disku. • Disks ir netīrs. Notīriet disku. (42. lpp.) • Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku ar uzlīmi vai apdrukāto pusi uz augšu.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	• Antenas novietojums vai savienojums ir nestabils. Pievienojiet antenu kārtīgi. • Raidstacijas signāla stiprums ir pārāk vājš. Iestatiet staciju manuāli. • Neviena stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Saglabājiet dažas radio stacijas, plašāku informāciju skatiet 26. lappusē.

Problēma	Cēlonis un risinājums
Tālvadības pults nedarbojas kā nākas.	• Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7m (23 pēdu) ietvaros. • Starp tālvadības pulti un iekārtu ir šķērslis. Noņemiet šķērsli. • Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas pret jaunām.
LG Sound Sync nedarbojas.	• Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. • Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. • Pārbaudiet jūsu televizora un šīs iekārtas skaņas iestatījumus.

Vispārīgie tehniskie parametri

Vispārīgi	
Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 300 mm x 163 mm x 241 mm
Darbības temperatūra	5 ° C līdz 35 ° C
Darbības gaisa mitrums	60%

Ieejas jauda	
Analogā audio signāla ievade (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω, ligzda RCA (labajā, kreisajā pusē)

Radio	
FM frekvenču diapazons	87,5 līdz 108,0 MHz vai 87,50 līdz 108,00 MHz

Sistēma	
Frekvences reakcija	100 līdz 20 000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	Vairāk nekā 75 dB
Dinamiskais diapazons	Vairāk nekā 75 dB
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā izejas jauda	300 W RMS
Priekšējais	150 W RMS X 2 (4 Ω pie 1 kHz, 30 % THD)

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skaļruņu tehniskie parametri

Priekšējais skaļrunis	
Tips	2 divjoslu skaļrunis 2
Pilnā pretestība	4 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	150 W RMS
Maks. ieejas jauda	300 W RMS
Neto izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Preču zīmes un licences

Vārda **Bluetooth®** grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam **Bluetooth®** SIG, Inc., un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apkope

Piezīmes par diskiem

Disku pārvietošana

Nekad nelīmējiet uz diska papīru vai līmlenti.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku tā ietvarā. Nepakļaujiet disku tiešas saules gaismas vai karstuma avotu iedarbībai un nekad neatstājiet to stāvvietā novietotā automašīnā tiešā saules gaismā.

Disku tīrīšana

Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var izraisīt sliktu attēla kvalitāti un skaņas traucējumus. Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīru drāniņu. Slaukiet disku virzienā no centra uz malām.

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai izsmidzināmos antistatiķus, kas ir paredzēti vecajām vinila skaņu platēm.

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā. Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Iekārtas tehniskā apkope

Šī iekārta ir progresīvās tehnoloģijas, precizitātes ierīce. Ja optiskās adaptera lēcas un diska nodalījuma daļas ir netīras vai nolietojušās, attēla kvalitāte var pasliktināties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar sev tuvāko autorizēto servisa centru.


LG
Life's Good