LG
Life's Good

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před použitím soupravy si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

STROPNÍ VESTAVĚNÁ JEDNOTKA

Překlad originální příručky

www.lg.com

OBSAH

Bezpečnostní opatření.....3

Před zahájením provozu 8

Představení výrobku.....9

Návod k obsluze.....12

Servis a údržba 24

Než se obrátíte na servisní službu 26

PRO VAŠE ZÁZNAMY

Zde zapište číslo modelu a sériové číslo:

Číslo modelu

Sériové číslo

Naleznete je na štítku na boční straně každé jednotky.

Jméno prodejce

Datum nákupu

■ K této stránce přiložte stvrzenku pro případ, že by někdy bylo třeba doložit datum nákupu nebo uplatnit záruku.

PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD

Uvnitř návodu naleznete mnoho užitečných pokynů, jak správně používat a udržovat své klimatizační zařízení. I nevelká preventivní péče, kterou své klimatizaci věnujete, vám během její životnosti může ušetřit spoustu času a peněz.

V oddíle věnovaném řešení problémů naleznete odpovědi na mnoho častých problémů. Nahlédnete-li nejdříve do oddílu **Řešení problémů,** možná nebudete muset volat servisní službu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Potřebujete-li provést opravu nebo údržbu jednotky, kontaktujte autorizovaného servisního technika.**
- **Potřebujete-li provést montáž jednotky, kontaktujte elektroinstalatéra.**
- **Děti a tělesně postižení by tuto klimatizaci neměli používat bez dozoru.**
- **Malé děti je třeba hlídat, aby si s klimatizací nehrály.**
- **Pokud je třeba vyměnit napájecí kabel, může takovouto výměnu provádět pouze autorizovaná osoba a pouze za použití originálních náhradních součástí.**
- **Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné osoby.**



Bezpečnostní opatření

Chcete-li zabránit zranění uživatele nebo jiných osob nebo škodám na majetku, řiďte se následujícími pokyny.

■ Nesprávný provoz nebo obsluha plynoucí z nerespektování pokynů mohou způsobit úraz osob nebo škody na majetku. Závažnost těchto upozornění a pokynů je rozdělena následujícím způsobem:

⚠ **VAROVÁNÍ**	Takto je označena situace, při které může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
⚠ **POZOR**	Takto je označena situace, při které může dojít pouze ke zranění nebo škodám na majetku.

■ Význam symbolů používaných v tomto návodu je vysvětlen níže.

⃠	**Tohoto se vyvarujte.**
❗	**Pečlivě dodržujte pokyny.**

⚠ VAROVÁNÍ

■ Montáž

Nepoužívejte vadné pojistky nebo pojistky s nedostatečným jmenovitým proudem. Toto zařízení používejte pouze na samostatném obvodu.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem.

- Výrobek nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Výrobek vždy uzemněte.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pevně namontujte panel a kryt řídící skříňky.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Vždy montujte na samostatný okruh s pojistkou.

- Nesprávná kabeláž nebo montáž může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem

Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Zákazník by neměl montovat, odstraňovat ani znovu namontovávat jednotku bez pomoci.

- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu a nebo ke zranění.

Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní.

- Ostré hrany mohou způsobit zranění. Buďte obzvlášť opatrní na hrany skříně a na žebra kondenzátoru a výparníku.

Chcete-li výrobek namontovat, vždy se spojte s prodejcem nebo s autorizovaným servisním centrem.

- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu a nebo ke zranění.

Nemontujte výrobek na vadný povrch.

- Mohlo by dojít ke zranění uživatele, k nehodě nebo k poškození výrobku.

Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhoršuje.

- Pokud dojde k propadu povrchu, klimatizace by se mohla propadnout společně s tímto povrchem, a způsobit tak škody na majetku, selhání výrobku nebo zranění.

Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí, nebo pokud jsou otevřené okno či dveře.

- Vlhkost by se mohla srazit na nábytku a poškodit ho.

■ Obsluha

Zajistěte, aby napájecí kabel nebylo možné během provozu vytáhnout nebo poškodit.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Na napájecí kabel neumisťujte žádné předměty.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Během provozu nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku zdroje energie.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se výrobku (nepracujte s ním) mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Neumisťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani jiná zařízení.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda.

- Mohlo by dojít k požáru, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.

V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku.

Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu v těsných uzavřených prostorách.

- Hrozí nedostatek kyslíku.

Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, zastavte únik plynu a otevřete okno. Teprve po vyvětrání můžete výrobek zapnout.

- Nepoužívejte telefon ani nic nezapínejte a nevypínejte. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k požáru.

Pokud z výrobku vychází podivné zvuky, zápach nebo dým. Vypněte pojistku nebo odpojte napájecí kabel.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Při bouřce nebo vichřici výrobek vypněte a zavřete okno. Pokud je to možné, odstraňte výrobek z okna ještě před příchodem vichřice.

- Mohlo by dojít k poškození majetku, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.

Během provozu neotevírejte přívodní mřížku. (Pokud je jednotka vybavena elektrostatickým filtrem, nedotýkejte se ho.)

- Mohlo by dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k selhání výrobku.

Pokud je výrobek mokrý (naplněný vodou nebo ponořený ve vodě), spojte se s autorizovaným servisním centrem.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.

- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození výrobku.

Pokud výrobek používáte v blízkosti sporáku či podobných zařízení, občas jej provětrejte.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Při čištění nebo provádění údržby výrobku vypněte hlavní přívod energie.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud výrobek není dlouho používán, odpojte zástrčku zdroje energie nebo vypněte pojistku.

- Mohlo by dojít k poškození výrobku, k jeho poruše nebo k jeho nechtěnému zapnutí.

Zajistěte, aby nikdo nemohl na venkovní jednotku šlápnout nebo spadnout.

- Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.

⚠POZOR

■ Montáž

Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn (chladivo).

- Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku.

Namontováním vypouštěcí hadice zajistíte správné odvádění vody.

- Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.

Výrobek nenaklánějte (ani při montáži).

- Zabráníte tak vibracím a únikům vody.

Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí.

- Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům.

Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech.

- Vyhnete se tak zranění.

Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje sůl).

- Mohlo by dojít ke zkorodování výrobku. Koroze, obzvláště pak na žebrech kondenzátoru a výparníku, může způsobit poruchu výrobku nebo jeho neefektivní provoz.

■ Obsluha

Nevystavujte pokožku po dlouhou dobu přímému působení studeného vzduchu. (Nesedejte si do průvanu.)

- Mohlo by to poškodit vaše zdraví.

Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např. uchovávání potravy, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřební jednotku, nikoliv o přesný chladicí systém.

- Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě majetku.

Neblokujte přívod a odvod vzduchu.

- Mohlo by dojít k selhání výrobku.

Pro čistění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla atd.

- Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození plastových částí výrobku.

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí výrobku. Jsou velmi ostré!

- Mohlo by dojít k úrazu.

Na výrobek nestoupejte ani na něj nic nepokládejte. (Venkovní jednotky)

- Mohlo by dojít ke zranění osob nebo k selhání výrobku.

Filtr vždy vkládejte bezpečně.
Filtr čistěte každé dva týdny (pokud je to nutné, i častěji).

- Špinavý filtr snižuje efektivitu klimatizace a může způsobit selhání výrobku nebo jeho poškození.

Pokud je výrobek zapnutý, nevkládejte do otvorů pro přívod či odvod vzduchu ruce ani jiné předměty.

- Nachází se zde ostré a pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.

Nepijte vodu odvedenou z výrobku.

- Je to nehygienické a mohlo by vám to způsobit vážné zdravotní potíže.

Při čištění a údržbě výrobku používejte stabilní stoličku nebo žebřík.

- Buďte opatrní a vyhýbejte se zranění.

Vyměňte veškeré baterie v dálkovém ovládání za nové baterie stejného typu. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií.

- Mohlo by dojít k požáru nebo k výbuchu

Baterie nenabíjejte ani je nerozebírejte. Baterie nevhazujte do ohně.

- Mohou shořet nebo vybuchnout.

Pokud se tekutina z baterií dostane na vaši pokožku nebo oblečení, dobře je omyjte studenou vodou. Pokud baterie vytekly, nepoužívejte dálkové ovládání.

- Chemické látky obsažené v bateriích vám mohou způsobit popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.

Pokud tekutinu z baterií pozřete, vyčistěte si zuby a navštivte lékaře. Pokud baterie vytekly, nepoužívejte dálkové ovládání.

- Chemické látky obsažené v bateriích vám mohou způsobit popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.

Před zahájením provozu

Příprava na provoz

1. Instalaci by měl provést zkušený montážní technik.
2. Použijte samostatný okruh.

Použití

1. Budete-li se po dlouhou dobu vystavovat přímému proudění vzduchu, může dojít k poškození vašeho zdraví. Přímému proudění vzduchu po dlouhou dobu nevystavujte ani ostatní obyvatele domu, domácí mazlíčky nebo rostliny.
2. Pokud klimatizaci používáte společně se sporákem nebo s jinými topnými zařízeními, vyvětrejte místnost. V opačném případě hrozí nedostatek kyslíku.
3. Nepoužívejte klimatizaci k nespecifikovaným zvláštním účelům (např. k uchovávání profesionálních zařízení, potravin, domácích mazlíčků, rostlin nebo uměleckých děl). Takovéto zacházení by mohlo předměty poškodit a zvířatům a rostlinám ublížit.

Čištění a údržba


1. Při vyjímání filtru se nedotýkejte kovových částí jednotky. Při manipulaci s ostrými kovovými hranami by mohlo dojít ke zranění.
2. K čištění vnitřních částí klimatizace nepoužívejte vodu. Vystavení vodě může zničit izolaci, což může vést k úrazu elektrickým proudem.
3. Při čištění jednotky se nejdříve ujistěte, že jsou napájení a pojistky vypnuté. Během provozu se ventilátor otáčí velmi rychle. Pokud při čištění vnitřních částí jednotky tuto jednotku nechtěně zapnete, mohlo by dojít ke zranění.

Servis

Potřebujete-li provést opravy nebo údržbu, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu.

Představení výrobku


Názvy a funkce součástí



1: Vnitřní jednotka
2: Venkovní jednotka
3: Dálkové ovládání
4: Nasávaný vzduch
5: Vyfukovaný vzduch
6: Chladicí potrubí, propojovací kabel
7: Odtoková trubka
8: Zemnicí drát zapojte do zemnicí venkovní jednotky pro zabránění úrazům elektrickým proudem.

Co učinit před spuštěním


Párový systém nebo systém se simultánním provozem




Má-li vaše zařízení vlastní řídicí systém, obraťte se na svého distributora společnosti LG ohledně typu ovládání, který odpovídá vašemu systému.

1: Jednotka s dálkovým ovládáním
2: Jednotka bez dálkového ovládání (při použití simultánního provozu)

Systém Multi



Kabelové dálkové ovládání



Na vnitřní stranu dvířek umístěte informační štítek. Zvolte prosím příslušný jazyk pro svou zemi.

1. **DISPLEJ ZOBRAZENÍ PROVOZU**
2. **TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ TEPLOTY**
3. **TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU**
4. **TLAČÍTKO ZAPNOUT/VYPNOUT**
5. **TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU**
6. **PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**
   - Některé výrobky bezdrátové signály nepřijímají.
7. **TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU**
8. **TLAČÍTKO PRO VOLBU PODFUNKCÍ**
9. **TLAČÍTKO NASTAVENÍ FUNKCÍ**
10. **TLAČÍTKO VENTILACE**
11. **ČASOVAČ**
12. **SMĚROVÁ TLAČÍTKA NAHORU, DOLŮ, VLEVO, VPRAVO**
    - Chcete-li zjistit pokojovou teplotu, stiskněte tlačítko
13. **TLAČÍTKO POKOJOVÉ TEPLOTY**
14. **TLAČÍTKO NASTAVENÍ/STORNO**
15. **TLAČÍTKO KONEC**

✲ V závislosti na typu výrobku nemusí být některé funkce dostupné.

POZNÁMKA:


✲ Pokud je dálkové ovládání namontováno v blízkosti zdroje tepla nebo na místě, kde na něj přímo dopadají sluneční paprsky, může se teplota zobrazovaná na displeji od pokojové teploty lišit.

✲ Výrobek se může od výše popsaného lišit – záleží na příslušném modelu.

✲ Kdykoliv stisknete tlačítko dálkového ovladače při používání simultánního provozního systému, bude systém fungovat zhruba po 1 – 2 minutách.

Bezdrátové dálkové ovládání (příslušenství)

Do základní výbavy této klimatizace patří kabelové dálkové ovládání. Bezdrátové dálkové ovládání lze získat za příplatek.



PQWRHQ0FDB

POZOR

- **Mířte na přijímač signálu na kabelovém dálkovém ovladači, aby fungoval.**
- **Signál dálkového ovladače lze přijímat na vzdálenost až 7 m.**
- **Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu nejsou žádné překážky.**
- **Dálkovým ovladačem neházejte a nenechte jej spadnout na zem.**
- **Nepokládejte dálkový ovladač na místo vystavené přímému slunečnímu světlu nebo poblíž topení a jiných zdrojů tepla.**
- **Zakryjte zdroj silného světla, které svítí na přijímač, pomocí závěsu apod., abyste zabránili nesprávné funkci. (Př.: elektronický rychlý start, ELBA, invertorová zářivka)**


POZNÁMKA:

- Více informací viz návod věnovaný bezdrátovému dálkovému ovládání.
- Výrobek se může od výše popsaného lišit – záleží na příslušném modelu.
- Bezdrátové dálkové ovládání nefunguje při simultánním provozním systému.

Provozní pokyny

Běžný provoz – běžné chlazení

Tento režim ochladí místnost příjemným a čistým vzduchem.



1 Chcete-li zapnout vnitřní jednotku, stiskněte tlačítko ⏻.



2 Pomocí tlačítka OPER MODE zvolte režim chlazení.




3 Pomocí tlačítek △ ▽ nastavte požadovanou teplotu.
Stisknutím tlačítka ▷ zjistíte teplotu v místnosti.
Nastavíte-li požadovanou teplotu vyšší, než je teplota v místnosti, nebude jednotka chladit, ale pouze větrat.



❉ Nastavení teplotního rozsahu: 18 ˚C – 30 ˚C (64 ˚F – 86 ˚F)

Běžný provoz – režim topení

Tento režim prohřeje místnost teplým vzduchem.



1 Chcete-li zapnout vnitřní jednotku, stiskněte tlačítko ⏻.



2 Pomocí tlačítka OPER MODE zvolte režim topení.
(Chcete-li zjistit pokojovou teplotu, stiskněte tlačítko pokojové teploty.)



3 Pomocí tlačítek △ ▽ nastavte požadovanou teplotu.


Nastavíte-li požadovanou teplotu nižší, než je teplota v místnosti, nebude se topit, ale pouze větrat.



- Vytápění funguje pouze na modelu pro chlazení a vytápění.
- U modelu pouze pro chlazení vytápění nefunguje.

Běžný provoz – režim odvlhčování

Tento režim odstraňuje vlhkost vzduchu a slabě chladí.



1 Chcete-li zapnout vnitřní jednotku, stiskněte tlačítko ⏻.



2 Pomocí tlačítka OPER MODE zvolte režim odvlhčování.
V tomto provozním režimu nelze nastavit teplotu.




3 Stiskněte tlačítko FAN SPEED pro výběr rychlosti proudění vzduchu slabé → střední → silné.
(Počáteční síla zařízení pro odstranění vlhkosti je nastavena na hodnotu „slabé“.)



- V období dešťů nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí vzduchu je ke zvýšení efektivity při odstraňování vlhkosti možné spustit současně režim odvlhčení a chlazení.
- Položka v menu týkající se síly proudění vzduchu nemusí být k dispozici v závislosti na výrobku.

Režim automatického přechodu

Změna teploty je funkce pro nastavení ochlazování a vytápění automaticky měnitelná podle teploty v režimu provozu umělé inteligence.




1 Opakovaně stiskněte tlačítko ⚙, dokud se nerozbliká ikona AUTO.



2 Stiskněte tlačítko △ ▽ pro provedení změn.
✻ Změna hodnoty teploty: 1 – 7

1 ➜ 3



3 Stisknutím tlačítka OK CLEAR nastavení dokončíte a aktivujete.


3



4 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka ESC. Pokud tak neučiníte, systém se automaticky vypne po 25 vteřinách nečinnosti.
✻ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení se nastavená hodnota neprojeví.



Běžný provoz – automatický režim




1 Chcete-li zapnout vnitřní jednotku, stiskněte tlačítko ⏻.




2 Pomocí tlačítka OPER MODE zvolte režim umělé inteligence.



3 U modelů s topením a chlazením je možné nastavit teplotu (viz obrázek vpravo).




4 U modelů, které podporují pouze chlazení, jak je vidět na obrázku vpravo, je možné nastavit teplotu mezi možnostmi horký až studený, od „–2“ do „2“, kde „00“ je střed.



Během automatického režimu:
- Je možné použít tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru
- Je možné manuálně přejít do jiného režimu.

Běžný provoz – režim ventilátoru

Proudí vzduch, jaký je uvnitř, nikoliv studený vítr.



1 Chcete-li zapnout vnitřní jednotku, stiskněte tlačítko ⏻.



2 Pomocí tlačítka OPER MODE zvolte Režim ventilátoru.




3 Pokaždé, když stisknete tlačítko FAN SPEED, můžete zvolit proudění vzduchu v pořadí nejslabší → slabé → střední → silné → automatické.
Při spuštěné ventilaci nepracuje kompresor AHU.



- Ventilační jednotka nevypouští studený vzduch, pouze větrá
- Protože vypouští vzduch, který má stejnou teplotu jako vzduch v místnosti, způsobuje cirkulaci vnitřního vzduchu.
- Položka v menu týkající se síly proudění vzduchu nemusí být k dispozici v závislosti na výrobku.

Běžný provoz – nastavení požadované teploty/zjištění teploty



Nastavení požadované teploty

1 Požadovanou teplotu lze nastavit snadno.
- Pomocí tlačítek ∧ ∨ nastavte požadovanou teplotu.

∧ : Jedním stisknutím zvýšíte teplotu o 1 °C nebo 2 °F
∨ : Jedním stisknutím snížíte teplotu o 1 °C nebo 2 °F

- Teplota v místnosti: ukazuje aktuální teplotu v místnosti.
- Nastavení teploty: ukazuje teplotu, kterou si uživatel přeje nastavit.

❊ V závislosti na použitém ovládání je možné požadovanou teplotu nastavit s přesností na 0,5 °C nebo 1 °F.

Režim chlazení:
- Režim chlazení nefunguje, pokud je požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti. Snižte prosím požadovanou teplotu.

Režim topení:
- Režim topení nefunguje, pokud je požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti. Zvyšte prosím požadovanou teplotu.

Zjištění teploty v místnosti


1 Stisknete-li tlačítko ⇧ >, zobrazí se na 5 vteřin teplota v místnosti.
Po 5-ti sekundách se indikuje požadovaná teplota.
V závislosti na umístění dálkového ovládání se může zobrazovaná teplota lišit od skutečné teploty v místnosti

- Můžete zvolit požadovanou teplotu u ochlazování vzduchu od 18 °C do 30 °C a u topení od 16 °C do 30 °C.
- 5 °C je vhodný rozdíl mezi venkovní a pokojovou teplotou.

ČEŠTINA

Nastavení funkce – dětský zámek

Tato funkce zabrání dětem či jiným osobám používat vybavení.



1 Opakovaně stiskněte tlačítko ⚙, dokud se nerozbliká ikona 🔒.


2 Chcete-li nastavit dětský zámek, zvolte pomocí tlačítek ◁ ▷ ikonu „setup“ (nastavení). Ikona se rozbliká a stisknutím tlačítka OK CLEAR zámek nastavíte.

3 Chcete-li funkci zámku vypnout, zvolte pomocí tlačítek ◁ ▷ ikonu „Cancel“ (Zrušit). Poté stiskněte tlačítko OK CLEAR a funkce dětského zámku se zruší.

4 Stisknutím tlačítka ESC opusťte nabídku.
- ❊ Po nastavení se režim nastavení vypne sám po 25 vteřinách bez jakéhokoliv zásahu uživatele.
- ❊ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení se nastavená hodnota neprojeví.

Nastavení funkce - změna teploty

Změna teploty je funkce pro nastavení ochlazování a vytápění automaticky měnitelná podle teploty v režimu provozu umělé inteligence.



1 Opakovaně stiskněte tlačítko ⚙, dokud se nerozbliká ikona AUTO.

2 Stiskněte tlačítko △ ▽ pro provedení změn.
- ❊ Změna hodnoty teploty: 1 – 7


1 ➜ 3

3 Stisknutím tlačítka ESC nastavení dokončíte a aktivujete.

3

4 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka ESC. Pokud tak neučiníte, systém se automaticky vypne po 25 vteřinách nečinnosti.
- ❊ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení se nastavená hodnota neprojeví.

Nastavení funkce – Změnit nastavený čas



1 Stiskněte prosím tlačítko pro nastavení funkcí. Pokud toto tlačítko stisknete opakovaně, zobrazí se nabídka nastavení času. Zobrazí se ikona „Time setup“ (nastavení času) a rozbliká se datum.



Př.) Změna nastavení času na Pondělí/ 10:20.

2 Den změňte pomocí tlačítek [<] [>].



3 Tlačítkem [V] se přesunete na nastavení AM/PM (Rozbliká se ikona AM/PM) (dopoledne/odpoledne)).



4 Hodnotu AM/ PM nastavíte stisknutím tlačítek [^] [V].




5 Pomocí tlačítek [<] [>] se přesunete na nastavení „Hodiny“. (Segment „Hodiny“ bude zvýrazněn)



6 Hodnotu hodin nastavíte stisknutím tlačítek [^] [V].



ČEŠTINA




7 Pomocí tlačítek [<] [>] se přesunete na nastavení „Minut“. (Segment „Minuty“ bude zvýrazněn)

AM 10:00



8 Hodnotu minut nastavíte stisknutím tlačítek [^] [v].

AM 10:20



9 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka [OK CLEAR].

AM 10:20




10 Pokud kdykoli během nastavení stisknete tlačítko [ESC], dojde k ukončení režimu nastavení. (Pokud režim nastavení ukončíte, aniž byste nastavení dokončili, bude použito původní nastavení)



❊ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení se nastavená hodnota neprojeví.

Programování časovače – základní nastavení

Časovač lze nastavit od 1 do 7 hodin s přesností na 1 hodinu.




1 Pomocí tlačítka [⏲] zvolte režim programování časovače. (Rozbliká se segment [SIMPLE])

Př.) Základní nastavení časovače na „3“.



2 Nastavení časovače změníte pomocí tlačítek [∧] [∨].

1 ➜ 3



3 Nastavení dokončíte stiskem tlačítka [OK CLEAR].

3



4 Stisknutím tlačítka [ESC] opusťte nabídku.

❉ Po nastavení se režim nastavení vypne sám po 25 vteřinách bez jakéhokoliv zásahu uživatele.

❉ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení se nastavená hodnota neprojeví.

❉ Základní nastavení časovače slouží ke spuštění a vypnutí klimatizace v nastaveném čase.


Programování časovače : týdenní program

Časovač je možné nastavit na určité dny v týdnu.


Nastavení těchto dnů je platné až do manuálního zrušení.

1 Stiskněte tlačítko nastavení časovače a přejděte do režimu nastavení časovače.
❊ Na jeden den je možné zadat 2 nastavení. Na jeden týden je tedy možné zadat až 14 nastavení.
Př.: Chcete-li časovač nastavit na úsek – úterý ráno, 11:30 (zapnout) ~ odpoledne, 12:30 (vypnout), proveďte níže uvedené kroky.


2 Opakovaně stiskněte tlačítko nastavení časovače a zvolte možnost „weekly“ (každý týden).
Nápis „Weekly“ se rozbliká.




3 Prosím, zvolte týdenní nastavení nebo týdenní nastavení pomocí tlačítka ∧ ∨.
❊ Na jeden den lze zadat dvě nastavení – týdenní nastavení 1 a týdenní nastavení 2.




4 Pomocí tlačítka < > se přesuňte na nastavení „Datum“.
Pokud indikace „Datum“ bliká, lze jej nastavit. Je možné nastavit dny od pondělí do neděle.



5 Pomocí tlačítek ∧ ∨ se přesuňte na nastavení AM/PM.



6 Pomocí tlačítka < > se přesuňte na nastavení „Hodiny“.
- Zde nastavíte čas spuštění klimatizace.




7 Čas lze měnit pomocí tlačítek ∧ ∨.
- Můžete nastavit hodiny mezi 0~12.

8 Pomocí tlačítka > se přesuňte na nastavení „Minut“.


9 Pokud indikace „Minut“ bliká, lze ji nastavit tlačítky ∧ ∨

10 Pro nastavení času vypínání se tlačítkem [>] přesuňte na nastavení AM/PM.
- Nastavení času AM/PM je nastavené stejně jako čas zapnutí.



11 Pomocí pravého tlačítka se přesuňte na nastavení „Hodiny“ vypnutí.
- Zde nastavíte čas vypnutí klimatizace.
- Pokud „Hodina“ bliká, lze ji nastavit.


✻ „Hodiny“ a „Minuty“ nastavte stejným způsobem, jako při nastavování času zapnutí.



12 Chcete-li nastavení dokončit, stiskněte tlačítko Nastavení/Storno. Nastavení časovače pro vámi zvolený den v týdnu je hotovo.

13 Výše uvedený postup zajistí, že se vámi zvolené nastavení bude spouštět každý týden ve zvolený den.
Pokud nastavíte čas zapnutí a vypnutí klimatizace na stejnou hodnotu, bude se toto nastavení ignorovat.


Vysvětlení nastavení časovače na den v týdnu



✻ Vnitřní jednotka se zapne na požadovanou teplotu, je-li nastavena pomocí tlačítka nahoru/dolů při přednastavení týdenní provozní doby. (Nastavitelný teplotní rozsah: 18°C – 30°C)
- Není-li požadovaná teplota nastavena, je automaticky spuštěna na teplotní hodnotě z minulého provozu.

Programování časovače – nastavení klidového režimu

Tato funkce uvede klimatizaci v určitý čas do klidového režimu. Pokud je na klimatizaci nastaveno uvedení do klidového režimu, pak po uplynutí nastaveného času přejde jednotka do klidového režimu.




1 Pomocí tlačítka [⏲] zvolte režim programování časovače.
Př.) Nastavení klidového režimu na hodnotu „3“.



2 Opakovaným stiskem tlačítka [⏲] vstoupíte do nastavení klidového režimu (SLEEP). (Rozbliká se segment [SLEEP])

3 Nastavení časovače změníte pomocí tlačítek [△][▽].
Čas klidového režimu (SLEEP) je možné nastavit od 1 do 7 hodin.

1h ➜ 3h



4 Nastavení dokončíte stiskem tlačítka [OK CLEAR].
Kdykoli po ukončení nastavení.



5 Stisknutím tlačítka [ESC] opusťte nabídku.
❉ Po nastavení se režim nastavení vypne sám po 60 vteřinách bez jakéhokoliv zásahu uživatele.
❉ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení se nastavená hodnota neprojeví.
- Jakmile je nastavení dokončeno, zobrazí se ve spodní části obrazovky LCD nápis „sleep“ (klidový režim).

6 Po dokončení nastavení klidového režimu vstoupí klimatizace po uplynutí nastavené doby do klidového režimu a zastaví se.


⚠POZOR

Klimatizaci uveďte do klidového režimu včas. (Necháte-li klimatizaci zapnutou příliš dlouho, může dojít k poškození vašeho zdraví.)

- Protože v klidovém režimu dochází k automatické úpravě požadované teploty, může docházet k rozdílům v teplotách nastavených na dálkovém ovládání a na klimatizační jednotce.
- Klidový režim (SLEEP) funguje jako „nastavení času vypnutí“ pro modely, které nemají jednotku 0,5 °C.

Programování časovače : nastavení na dovolenou

Tato funkce automaticky zastaví klimatizaci v nastavený den.




1 Stiskněte tlačítko [⏲]. Vstoupíte do režimu nastavení časovače.




2 Opakovaně stiskněte tlačítko [⏲] a zvolte možnost „holiday“ (dovolená).




3 Pomocí tlačítek [<] [>] se přesuňte na nastavení „Den“ dovolené.





4 Dovolenou lze nastavit nebo zrušit pomocí tlačítek [^] [v] nebo [OK CLEAR]. Pokud, například, nastavíte jako dovolenou Pondělí/Pátek
- Písmena pro „Pondělí“, „Pátek“ zmizí.



5 Nastavení časovače na dovolenou dokončíte tlačítkem [ESC].

✻ V nastavený den se klimatizace automaticky vypne.
V den dovolené se klimatizace automaticky vypne. Pokud v tento den klimatizaci zapnete, do jedné hodiny se automaticky vypne.

Servis a údržba

POZOR: Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.


Mřížka, skříňka a dálkové ovládání

❑ Před čištěním systém vypněte. Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

POZNÁMKA: Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.

Vzduchové filtry


Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou každých čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).



Větrací otvor výpusti vzduchu

■ Nikdy nepoužívejte:
- Vodu teplejší než 40 °C. Může způsobit deformaci a nebo poškodit barvu.
- Těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.





Větrací otvor výpusti vzduchu

Vzduchové filtry

1. Vyjměte vzduchové filtry.

■ Uchopte úchytku a opatrně zatáhněte směrem vpřed, dokud filtr nevyjmete.

POZOR: Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.

■ Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čisticího prostředku ve vlažné vodě.

■ Pokud použijete horkou vodu (40°C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.

3. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.

■ Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.

4. Namontujte vzduchový filtr.

Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat.

Když ji nebudete delší dobu používat.

1 **2 až 3 hodiny provozujte klimatizaci při následujícím nastavení.**
- Typ provozu: režim provozu ventilátoru.
- Tímto je vysušen vnitřní mechanismus.

2 **Vypněte pojistku.**

⚠ POZOR

Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat, vypněte jistič.

Mohou se zde hromadit nečistoty a způsobit požár.

Užitečné informace

Vzduchové filtry a váš účet za elektřinu.
Jestliže dojde k ucpání vzduchových filtrů prachem, chladicí výkon se sníží a 6 % elektrické energie použité k provozování klimatizace přijde nazmar.

Pokud má být klimatizační jednotka znovu použita.

1 **Vyčistěte vzduchový filtr a namontujte jej do vnitřní jednotky**

2 **Zkontrolujte, že přívod a odvod vzduchu vnitřní/venkovní jednotky nejsou blokovány.**

3 **Zkontrolujte, že je správně připojen zemnicí vodič. Může být připojen k vnitřní jednotce.**

Užitečné tipy

Dávejte pozor, abyste místnost nepřechladili.

Zvyšuje se spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození vašeho zdraví.

Nechte stažené žaluzie a zatažené závěsy.

Pokud je klimatizace v provozu, nedovolte, aby do místnosti pronikalo přímé sluneční světlo.

Udržujte v místnosti stálou teplotu.

Seřiďte svislé a vodorovné proudění vzduchu tak, abyste v místnosti zajistili jednotnou teplotu.

Ujistěte se, že jsou dveře a okna pevně uzavřena.

Vyvarujte se otevírání dveří a oken, jak jen je to možné, abyste v místnosti udrželi co nejvíce studeného vzduchu.

Pravidelně čistěte vzduchový filtr.

Nečistoty ve vzduchovém filtru snižují proudění vzduchu a také chlazení a odvlhčování.

Čištění provádějte nejméně jednou za dva týdny.

Občas pokoj vyvětrejte.

Protože jsou okna obvykle zavřená, je dobré je občas otevřít a vyvětrat.

Než se obrátíte na servisní službu...



Odstraňování závad! Ušetříte čas i peníze!

Předtím, než požádáte o opravu nebo servis, prostudujte si prosím následující body... Přetrvává-li porucha, kontaktujte prosím svého prodejce.

Klimatizační jednotka nepracuje.

- Neudělali jste chybu při nastavování časovače?
- Není pojistka spálená nebo jistič vypnutý?

V místnosti je zvláštní zápach.

- Ujistěte se, zda se nejedná o zápach vlhkosti zdí, koberců, nábytku nebo látek v místnosti

Zdá se, že z klimatizační jednotky uniká vysrážená voda.

- Ke srážení vody dochází, pokud proud vzduchu z klimatizační jednotky ochlazuje teplý vzduch v místnosti.

Po opětovném spuštění klimatizační jednotka asi 3 minuty nepracuje.

- Jedná se o ochranný mechanizmus.
- Vyčkejte asi tři minuty a jednotka začne pracovat.

Chlazení ani topení nejsou dostatečné.

- Není vzduchový filtr znečištěný?
  Viz pokyny k čištění vzduchového filtru.
- V místnosti mohlo být velmi horko, když se klimatizace v místnosti zapnula. Pro zchlazení nechte jednotku běžet po delší dobu.
- Nebyla nastavena špatná teplota?
- Nejsou nasávací a vyfukovací otvory vnitřní jednotky ucpány?

Provoz klimatizační jednotky je hlučný.

- Hluk, který zní jako proudění vody.
  - Jedná se o zvuk freonů proudících uvnitř klimatizační jednotky.
- Zvuk, který zní, jako když do ovzduší uniká stlačený vzduch.
  - Jedná se o zvuk vysoušení vody, které probíhá uvnitř klimatizační jednotky.

Je slyšet praskot.

- Tento zvuk je vyvoláván rozpínáním/smršťováním předního panelu atd. vlivem změny teplot.

Displej dálkového ovládání je nezřetelný nebo vůbec nesvítí.

- Nejsou baterie vybité?
- Vložili jste baterie správně (+, -)?

Kontrolka filtru SVÍTÍ.

- Poté, co filtr vyčistíte, stiskněte společně po dobu 3 vteřin tlačítko časovače a tlačítko ◀ na kabelovém dálkovém ovládání.

POZNÁMKA:

VODĚODOLNOST: Venkovní jednotka je VODĚODOLNÁ.
Vnitřní jednotka není voděodolná a neměla by tedy být vystavována nadměrnému množství vody.


LG
Life's Good