LG
Life's Good

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi Audio

HRVATSKI

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.
Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite http://www.lg.com, a zatim preuzmite Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.

MODEL
OK99




www.lg.com

Autorska prava © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.



Gornja ploča



1 ⏻ (Stanje mirovanja)
Uključuje ili isključuje uređaj.

2 USB REC / DEMO
- Snima na USB.
- Pritisnite i držite 3 sekunde da biste prekinuli snimanje.
- Ako pritisnete USB REC / DEMO u isključenom stanju, prikazuje se pokazni način rada.

3 USB 1 ulaz
Glazbene datoteke možete reproducirati priključivanjem USB uređaja.

4 Prozor zaslona

5 PARTY ACCELERATOR ručica
Pomaknite ručicu da biste dobili ozračje tuluma.

6 USB 2 ulaz
Glazbene datoteke možete reproducirati priključivanjem USB uređaja.

7 F (Funkcija)
Služi za odabir funkcije i izvora ulaza.

8 WIRELESS LINK
- Odabire MAIN ili OTHER u načinu rada WIRELESS PARTY LINK.
- Omogućuje ili onemogućuje način rada WIRELESS PARTY LINK.

9 MASTER VOL. (Glasnoća) -/+
Podešava glasnoću zvučnika.

10 ⏮ (Preskoči/Traži)
- Premotavaunatrag.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabire radio postaje.

⏯ (Reproduciraj/Pauziraj)
- Započinje ili pauzira reprodukciju.
- Bira stereo/mono.

⏭ (Preskoči/Traži)
- Premotava prema naprijed.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabire radio postaje.

☐ (Zaustaviti) / RDS
- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije DELETE.
- radijski podatkovni sustav

⏏ (Otvori/zatvori)
Otvara i zatvara ladicu za disk.

11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru, kako bi proizveo scratch efekt.
- Pretražuje direktorij ili datoteku.

12 REGION EQ / BASS BLAST (ili BASS BLAST+)
- Odabire ekvilajzer u frekvencijskom području.
- Pritisnite i držite za izravni odabir efekta BASS (ili BASS+).

SEARCH
Služi za pomicanje na mapu ili datoteku u načinu odabira.

OK
Odabir mape prilikom traženja datoteke.

13 PARTY STARTER
- U isključenom stanju, ova funkcija uključuje uređaj sa zvukom Party Kick Starter (Početni Party Kick).
- U uključenom stanju, ova funkcija miksa glazbu sa zvukom Party Kick Starter (Početni Party Kick).

CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Odabir zvučnog efekta CLUB, DRUM ili USER za miješanje glazbe.
(Ako želite upotrebljavati način USER, izvor morate registrirati s aplikacijom „Music Flow Bluetooth“)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Pritisnite željenu zvučnu podlogu

14 DJ EFFECT
Odabire željeni DJ efekte.

USER EQ
Odabir vašeg vlastitog zvučnog efekta.

LIGHTING
Odabire način osvjetljenja.

15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Okreće se u smjeru kazaljki na satu ili u suprotnom smjeru, kako bi proizveo scratch efekt.
- Okreće se u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru kako bi regulirao razinu USER EQ.
- Prilagodite razinu DJ EFFECT.
- Odabire zvučne efekte.
- Odabire svjetlosne efekte.

16 PARTY ACCELERATOR MODE
Odabire PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP
Odabire način rada DJ LOOP.
(Način rada DJ LOOP može se koristiti tijekom reprodukcije CD/USB.)

17 KEY CHANGER (♭ /#)
Mijenja notni ključ tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.


VOICE CANCELLER
Možete smanjiti jačinu zvuka vokalnih dionica tijekom reprodukcije glazbe iz raznih ulaznih izvora.


VOCAL EFFECTS
Odabire način rada VOCAL EFFECTS.

MIC ECHO
Odabire način rada ECHO.

18 MIC VOL. (Glasnoća mikrofona) **-/+**
Podesite glasnoću mikrofona.

Prednja ploča / Stražnja ploča





1 (Senzor daljinskoga upravljača)
2 **MIC** (Mikrofon) **1/2** utičnica.
3 Ladica za disk
4 Rasvjeta

5 **AUX IN** (L/R) : Priključite pomoćni uređaj.
6 **PORT.**(prijenosni) **IN** : Spajanje prijenosnog uređaja.
7 **ANTENNA** (FM)
8 **OPTICAL IN** : Spajanje na optički uređaj.
9 Utor **AC IN**

Aplikacija upravljača

Preuzmite aplikaciju **Music Flow Bluetooth** na svoj uređaj. (Samo za Android)

LG Sound Sync



Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više informacija. **http://www.lg.com**

Dodatne informacije

Specifikacije

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
	Pasivna potrošnja: 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 430.0 mm x 1054.0 mm x 400.0 mm
Napajanje sabirnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	1800 W RMS

Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

Oprez

- Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim električnim opterećenjem.


Napomena

- Nemojte gledati izravno u dio koji emitira svjetlo dok je funkcija LIGHTING uključena.
- Ako je jačina osvjetljenja zasljepljujuća, upalite svjetlo u prostoriji ili isključite funkciju LIGHTING na jedinici.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

Zamjena baterije



Izjava o sukladnosti

CE

Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste MINI HI-FI AUDIO sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm