Life's Good

Manual Simples

Sistema Mini Hi-Fi

PORTUGUÊS

Por favor leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.
Para visualizar as instruções sobre as funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e descarregue o Manual do Utilizador. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODEL
CJ98

MFL69783723

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Todos os direitos reservados



Painel Frontal



1 ⏻ (Em espera)
Liga e desliga a alimentação.

2 USB REC / DEMO
- Grava para USB
- No estado de alimentação desligada, se premir **USB REC / DEMO**, o modo DEMO é exibido.

3 Porta USB 1
Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

4 PARTY THRUSTER MODE
Seleciona o modo PARTY THRUSTER.

□ (Parar) / **RDS**
- Pára a reprodução ou cancela a função DELETE.
- Sistema de Dados por Rádio

I<< (Saltar/Pesquisar)
- Saltar para trás.
- Pesquisa por uma secção dentro da faixa/ficheiro.
- Seleciona as estações de rádio.

⏏ (Abrir/Fechar)
Abre e fecha a gaveta do disco.

5 Visor

6 DJ LOOP
Seleciona o modo DJ LOOP.
(O modo DJ LOOP pode ser utilizado durante a reprodução CD/USB.)

>II (Reproduzir/Pausar)
- Inicia ou pausa a reprodução.
- Seleciona Stereo/Mono.

>>I (Saltar/Pesquisar)
- Salta para a frente.
- Pesquisa por uma secção dentro da faixa/ficheiro.
- Seleciona as estações de rádio.

REGION EQ / BASS BLAST
- Seleciona a região do equalizador.
- Prima e mantenha pressionado para selecionar o efeito BASS diretamente.

7 Porta USB 2
Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

8 F (Função)
Seleciona a função e a fonte de entrada.

9 WIRELESS LINK
- Seleciona MASTER ou SLAVE no modo WIRELESS PARTY LINK.
- Ativa ou desativa o modo WIRELESS PARTY LINK.

10 LIGHTING
Liga/desliga os efeitos luminosos.

VOCAL EFFECTS
Seleciona o modo VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER
Pode desfrutar da função enquanto reproduz a música, ao reduzir a voz do cantor da música nas várias fontes.

ECHO
Seleciona o modo ECHO.

11 MASTER VOLUME / MULTI JOG
- Ajusta o volume da coluna.
- Seleciona o modo de iluminação e o modo de efeitos vocais.

12 Conector **PORT.** (Portátil) **IN**

13 Conector **MIC** (Microfone) **1/2**

14 R (Sensor remoto)

15 KEY CHANGER (**#** / ♭)
Altera a chave para se adequar ao seu alcance vocal.

MIC (Microfone) **+/-**
Ajustar o volume do microfone.

16 Alavanca do **PARTY THRUSTER**
Deslize a alavanca para cima para criar uma atmosfera de festa.

17 Gaveta do disco

18 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Seleciona os efeito de som entre as opções CLUB, DRUM ou USER, para misturar.
(Se quiser utilizar USER tem de registar uma fonte com a aplicação "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Prima o pad do som desejado.

19 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Roda para a esquerda ou para a direita para produzir um efeito scratch.
- Roda para a esquerda ou para a direita para controlar o nível USER EQ.
- Pesquisa uma pasta ou um ficheiro.
- Ajusta o nível DJ EFFECT.

20 DJ EFFECT
Seleciona o DJ EFFECT pretendido.

USER EQ
Seleciona o efeito de som criado por si mesmo.

SEARCH
Ir para a pasta e ficheiro no modo seleção.

OK
Seleciona um ficheiro quando pesquisar um ficheiro.

Painel traseiro



1 Cabo de alimentação
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN (L/R)**
Liga um dispositivo auxiliar.
4 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Conecte os cabos de iluminação da coluna.
5 Conector **SPEAKERS**

Ligação das Colunas



Informações Adicionais

Especificações

Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
	Standby em Rede : 0,5 W (Caso todas as portas de rede estejam ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Fornecimento de Energia de Barramento (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS)	3500 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Aplicação Controlador

Descarregue a aplicação **Music Flow Bluetooth** para o seu dispositivo. (Android apenas)

LG Sound Sync (Sem fios)

Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online. **http://www.lg.com**

Informações Adicionais

Atenção

- Quando utiliza uma tomada múltipla, é aconselhável a utilização de uma tomada de 15 A. A tomada de 10 A pode provocar um corte de energia devido a um insuficiente fornecimento de energia.
- Não coloque objectos em altifalantes. É possível que os objectos caiam e causem danos de propriedade.
- Instale os altifalantes numa superfície firme para não deslizar. A vibração causada pela forte saída pode agitar e deslocar os altifalantes.
- Evite colocar o volume no máximo num pequeno espaço fechado. A poderosa e intensa saída dos altifalantes podem abanar o tecto e fazer com que os objectos na sala caiam.
- Para evitar danos auditivos, mantenha a distância suficiente do altifalante. O som avassalador do altifalante pode causar danos de audição.
- Permita mais de 20 cm de espaço livre entre o conjunto principal e os altifalantes quando instala o principal conjunto no terreno. A alta pressão de som nos altifalantes pode fazer com que o conjunto trema e perturbe a reprodução do CD.
- Ligue o cabo de alimentação diretamente à tomada de parede se possível ou, ao utilizar uma extensão, é vivamente recomendada a utilização de uma extensão de 110 V/15 A ou 230 V / 15 A, caso contrário a unidade poderá não funcionar corretamente devido à falta de uma fonte de alimentação.
- Não sobrecarregue a extensão com uma carga elétrica excessiva.

Como desligar a ligação wireless da rede ou o dispositivo wireless

Desligue a unidade ao pressionar o botão de ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

Substituição da bateria



Sobre o núcleo de ferrite (opcional)



Enrole duas vezes o cabo de alimentação em torno do núcleo de ferrite.

Declaração de Conformidade

CE

Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo SISITEMA MINI HI-FI se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm