מדריך למשתמש

סאונד בר (מקרן קול) אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם
SH4 (SH4, SPH5B-W)

MFL69465030

www.lg.com

מידע בטיחות



זהירות לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.



סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים למדינת קליפורניה כגורמים לסרטן ומומים מולדים או לנזקי התפתחות אחרים. *רחץ את ידיך לאחר הטיפול.*

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

זהירות אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.

זהירות אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.
בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות ההספק של המכשיר. בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח. אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה תקלה.

הודעה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

דרך בטיחותית להסרת הסוללה מהמכשיר: הסר את הסוללה או המצבר הישנים, וחזרו על שלבי ההתקנה בסדר הפוך. למניעת זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללה או המצבר הישנים למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת. מומלץ להשתמש במרכז מחזור מקומי. אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

סמלים

~	מתייחס לזרם חילופין (AC).
⎓	מתייחס לזרם ישר (DC).
⧈	מתייחס לציוד מסווג II.
⏻	מתייחס למצב המתנה.
I	מתייחס למצב "ON" (הפעלה).
⚡	מתייחס למתח מסוכן.

1
2
3
4
5

תוכן העניינים

1 תחילת העבודה

3 מידע בטיחות
6 תכונות מיוחדות
6 הקדמה
6 – סמלים בשימוש במדריך זה
6 אביזרים
7 שלט רחוק
8 פנל קדמי
8 פנל אחורי
9 אודות מצב נורת ה-LED
10 התקנת מקרן הקול
11 התקנת היחידה הראשית על קיר

2 חיבור

13 חיבור לספק כח AC
13 חיבור סאבוופר אלחוטי
15 חיבור אל הטלוויזיה
15 – שימוש בכבל אופטי
15 – שימוש בכבל HDMI
16 – בעזרת מקרן הקול תוכל ליהנות מהצלילים העשירים של הערוצים.
17 – פונקציית ARC (Audio Return Channel - ערוץ מחזיר אודיו)
17 – מידע נוסף אודות HDMI
18 חיבור ציוד אופציונלי
18 – חיבור HDMI
19 – חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN
19 – חיבור להתקן נייד Portable In
20 – חיבור USB
20 – התקני USB תואמים
20 – דרישות התקני USB
21 – קבצים נתמכים
22 פעולות בסיסיות
22 – הפעלת USB
22 פעולות נוספות
22 – השתקת הקול זמנית
22 – כיבוי אוטומטי של מחוון לד

3 הפעלה

23 – שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה
24 – כיבוי/הדלקה אוטומטי
25 – שינוי פונקציה אוטומטי
25 – LG Sound Sync
27 שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH®
27 – האזנה למוזיקה השמורה במכשירי Bluetooth
29 שימוש ביישום BLUETOOTH
29 – התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-BLUETOOTH שלך
29 – הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"
30 כיוונון קול
30 – הגדרת אפקט הקול
31 – כיוון הגדרות הסאבוופר
31 – מצב לילה - Night mode

4 פתרון בעיות

32 פתרון בעיות
33 הערות לשימוש אלחוטי

5 נספח

34 סימנים מסחריים ורישיונות
35 מפרט
37 תחזוקה
37 – טיפול במכשיר

תכונות מיוחדות

כיבוי אוטומטי

יחידה זו תיכבה באופן אוטומטי לחסכון בצריכת החשמל.

כניסה להתקן נייד

האזנה למוזיקה מהתקן נייד (MP3, Notebook, וכו').

LG Sound Sync

שולט ברמת הקול של המוצר על ידי השלט רחוק של טלוויזיית LG שלך אשר מותאם ל-LG Sound Sync.

הקדמה

סמלים בשימוש במדריך זה

הערה

מציין הערות מיוחדות ותכונות הפעלה


זהירות

מציין אזהרות למניעת נזק אפשרי משימוש לא ראוי.


אביזרים

אנא בדוק וזהה את האביזרים המסופקים הבאים.


העיצוב והמפרט של האביזרים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.




שלט רחוק (1)




סוללות (2)




מטען (1)




כבל חשמל (2)




מתלה קיר (2)



מדריך התקנה למתלה לקיר (1)




ברגים (2 יח')




כבל אופטי (1)

שלט רחוק



החלפת הסוללה



הסר את מכסה תא הסוללות בחלקו האחורי של השלט הרחוק, והכנס סוללה כאשר ⊕ ו-⊖ מותאמים נכונה.

1

⏻ (הפעלה/כיבוי) **:** הפעלה וכיבוי של היחידה. / מעביר למצב המתנה.

F : בחירת פונקציה ומקור כניסה.

ASC (Adaptive Sound Control) **:** בחירת מצב אפקט.

STANDARD : בחירת מצב אפקט רגיל (STANDARD).

CINEMA : בחירת מצב אפקט קולנוע (CINEMA).

VOL +/— : כיוונון עוצמת הקול של הרמקולים.

(השתק) **:** השתקת הקול.

2

⏮/⏭ (דלג/חפש) **:**
דילוג מהיר אחורה או קדימה.
חיפוש פרק בתוך קובץ מוזיקה.

⏯ (הפעל/השהה) **:** הפעלת הנגינה. השהיית הנגינה.

NIGHT ON/OFF :


- הפעלה או כיבוי של מצב לילה.
- שליטה ביחידה זו בעזרת שלט הטלוויזיה. (ראה עמוד 23.)

WOOFER LEVEL +/— : כוונון עוצמת הקול של הסאבוופר.

AUTO POWER ON/OFF :


- כיבוי/הפעלה של תכונת כיבוי אוטומטי. (ראה עמוד 24).
- כיבוי/הפעלה של תכונת כיבוי אוטומטי של מחוון הלד. (ראה עמוד 22).

פנל קדמי



1 חיישן שלט
2 מחוון לד מצב המתנה (אדום)
3 מחוון לד מצב פונקציה (לבן)
4 **הלחצנים ממוקמים מאחור.**







פנל אחורי



1 —/+: (עוצמת קול) : כוונון עוצמת הקול.
F (פונקציה) : בחירת פונקציה ומקור כניסה.
⏻ / I (מצב המתנה/דלוק)

2 **DC IN** : כניסת ספק הכח AC
3 **OPTICAL IN** : כניסה אופטית
4 **PORTABLE IN** : כניסה להתקן נייד
5 **יציאת USB**
6 **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : כניסת / יציאת HDMI

אודות מצב נורת ה-LED

LED	מצב	תיאור
	מחוון לד OPTICAL נדלק.	אפשרות OPTICAL (אופטי) נבחרה.
	מחוון לד OPTICAL מהבהב פעמיים ואז נדלק.	פונקציית LG Sound Sync (אופטי) נבחרה.
	מחוון לד USB נדלק.	פונקציית USB נבחרה.
	מחוון לד USB מהבהב.	נגינת USB הושהתה.
	מחוון לד BT נדלק (**Bluetooth**) .	מקושר עם התקן ה-**Bluetooth** .
	מחוון לד BT מהבהב (**Bluetooth**) .	ממתין לחיבור **Bluetooth**.
	מחוון לד טלוויזיית LG נדלק.	פונקציית LG Sound Sync נבחרה.
	מחוון לד HDMI IN נדלק.	פונקציית HDMI נבחרה.
	מחווני לד טלוויזיית LG ו-HDMI IN נדלקות.	פונקציית PORTABLE נבחרה.
	מחווני הלד USB ו-BT (**Bluetooth**) נדלקים.	פונקציית ARC נבחרה.


הערה

- בעת לחיצה על כל אחד מהלחצנים מחוון לד (אדום) ביחידה הראשית מהבהב.
- בעת לחיצה על לחצן (השתק), מחוון לד מצב המתנה (אדום) מהבהב באיטיות.
- כאשר היחידה עוברת למצב עוצמת קול מינימלי, מחוון לד מצב המתנה (אדום) נדלק למשך 2 שניות ומהבהב באיטיות.
- כאשר היחידה עוברת למצב עוצמת קול מקסימלי, מחוון לד מצב המתנה (אדום) נדלק למשך 2 שניות.

התקנת מקרן הקול

ניתן לשמוע צלילים על ידי חיבור היחידה להתקן אחר : טלוויזיה, נגן Blu-ray, נגן DVD, וכו'.

מקם את היחידה לפני הטלוויזיה וחבר אליו את ההתקן הרצוי. (עיין בעמודים 20 -15).




זהירות

- לביצוע מיטבי במצב אלחוטי כגון **Bluetooth** או סאב-וופר אלחוטי אין להתקין את היחידה על ריהוט מתכתי כיוון שהחיבור האלחוטי מתקשר באמצעות מודול הממוקם בתחתית היחידה.
- הקפד לא לשרוט את תחתית היחידה/ סאב-וופר בעת התקנה או העברה שלהם.

התקנת היחידה הראשית על קיר

ניתן להרכיב את היחידה הראשית על קיר.



זהירות

יש לחבר את הכבלים לפני ההתקנה, לאחר ההתקנה קשה לחבר את הכבלים.

חומרי הכנה



התקן תלייה לקיר


ברגים

(אינם מצורפים)


ברגים (**A**)

דיבל לקיר

1. התאם את חלק TV's BOTTOM EDGE של מדריך התקנה למתלה קיר עם החלק התחתון של הטלוויזיה וחבר למיקום הנכון.




2. בעת הרכבה על קיר (בטון), השתמש בדיבלים. יש לקדוח חורים בקיר. עזר ההתקנה (Wall bracket install guide) מסופק עבור הקידוח. השתמש בעזר ההתקנה על מנת לסמן את נקודות הקידוח.



3. הסר את עזר ההתקנה של התקן התלייה.


4. קבע את המסגרת עם ברגים (**A**) כמתואר באיור להלן.




הערה

ברגים (**A**) ודיבלים אינם מסופקים עבור תליית היחידה. לתלייה מומלץ להשתמש ב-Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. מקם את היחידה על המסגרת תוך התאמת חורי הברגים בתחתית היחידה.



6. הדק בחוזקה את היחידה עם הברגים.



הערה

לניתוק היחידה, בצע בסדר הפוך.


זהירות

- אין להתקין את היחידה במהופך. זה יכול לגרום לנזק לחלקי היחידה או לגרום לחבלה גופנית.
- אין להיתלות על היחידה המותקנת וכן יש להימנע מפגיעה של היחידה.
- אבטח את היחידה בחוזקה אל הקיר כך שהוא לא ייפול ממנו. אם היחידה נופלת, זה יכול לגרום לפגיעה או נזק למוצר.
- כאשר היחידה מותקנת על קיר, אנא וודא שילד לא מושך כבלים מחוברים, כיון שזה יכול לגרום לנפילה שלו.

חיבור לספק כח AC

חבר את הרמקול לחשמל בעזרת ספק הכח המסופק.

1. חבר את כבל ספק הכח המסופק לספק הכח.
2. חבר את כבל ספק הכח לכניסת ספק הכח DC IN.
3. חבר את כבל ספק הכח AC לשקע החשמל.



חיבור סאבוופר אלחוטי

מחוון LED של סאב-ווופר אלחוטי

צבע תאורה	מצב
ירוק (מהבהב)	מנסה לבצע חיבור.
ירוק	החיבור הסתיים.
אדום	הסאב-ווופר האלחוטי נמצא במצב המתנה או החיבור נכשל.
אדום/ירוק (מהבהב לסרוגין)	חיבור הסאבוופר האלחוטי מאותחל.
כבוי (אין תצוגה)	כבל החשמל של הסאב-ווופר האלחוטי מנותק.

הגדרת הסאבוופר האלחוטי בפעם הראשונה


1. חבר את כבל החשמל לסאבוופר, ולאחר מכן חבר את כבל החשמל לשקע החשמל בקיר.
2. הפעל את היחידה. מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו בצורה **אוטומטית**.

- מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יידלק.

קישור ידני של הסאבוופר האלחוטי

כאשר החיבור טרם הושלם, תאורת מחוון הלד תואר בצבע אדום או תהבהב בצבע ירוק בסאבוופר האלחוטי ולא יבקע קול מהסאבוופר. לפתרון הבעיה, פעל על פי הצעדים הבאים.

1. כוונן את עוצמה השמע של היחידה הראשית עד למינימום על ידי לחיצה על לחצן — VOL באופן חוזר עד שלד מצב המתנה (אדום) נדלק במשך 2 שניות ומהבהב באיטיות.
2. לחץ והחזק את לחצן (השתקה) בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות.
   - לד מצב המתנה (אדום) ביחידה הראשית יהבהב במהירות.
3. לחץ והחזק **PAIRING** בגב הסאבוופר האלחוטי למשך יותר מ-5 שניות.



   - תאורת ה-LED של הסאבוופר האלחוטי תידלק לסירוגין באדום ובירוק.
4. נתק וחבר מחדש את הכבל החשמלי של היחידה הראשית ושל הסאבוופר האלחוטי.
5. הפעל את היחידה הראשית. : מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו בצורה **אוטומטית**.
   - מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יידלק.

הערה


- לוקח מספר שניות (ואפילו יותר) ליחידה הראשית ולסאבוופר לתקשר אחד עם השני ולהפיק צלילים.
- ככל שהיחידה הראשית והסאבוופר יותר קרובים אחד לשני, כך איכות הצליל תהיה יותר טובה. מומלץ להתקין את היחידה הראשית והסאבוופר קרוב ככל האפשר ולהימנע מהמקרים הבאים:
  - קיים מכשול בין היחידה הראשית והסאבוופר.
  - ישנו מכשיר אלחוטי המשתמש באותו התדר כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.

חיבור אל הטלוויזיה

בהתאם ליכולות הטלוויזיה יש להשתמש בכבל אופטי דיגיטלי או כבל HDMI על מנת לחבר אל היחידה אל הטלוויזיה.

שימוש בכבל אופטי

1. חבר את מחבר OPTICAL IN בגב היחידה למחבר OPTICAL OUT של הטלוויזיה בעזרת כבל OPTICAL.




2. העבר את מקור הכניסה למצב אופטי - OPTICAL על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.

הערה

- לפני חיבור הכבל האופטי, הקפד להסיר את כיסוי המגן של הכבל, אם קיים.
- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך).
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
  תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound] ← [TV] ← [Sound output] ← [External speaker (Optical)]
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.

שימוש בכבל HDMI

אם תחבר את היחידה לטלוויזיה אשר תומכת ב-HDMI, CEC וכן ARC (Audio Return Channel), ניתן ליהנות מהאודיו של הטלוויזיה דרך הרמקולים של היחידה ללא צורך בחיבור כבל אופטי. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה בעת בדיקת פעולת HDMI CEC/ARC, בטלוויזיה שלך.




הערה

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control): באפשרותך לשלוט במכשירים התומכים בתכונת CEC על ידי שלט רחוק אחד (טלוויזיה, מקרן קול, נגן Blue-ray וכו')
- באפשרותך ליהנות מפונקציות נוספות כגון USB או **Bluetooth** על ידי לחיצה על לחצן **F** בשלט הרחוק או ביחידה. בעת מעבר חזרה לשידורי טלוויזיה לאחר השימוש בתכונות הנוספות (**Bluetooth** / USB) של מערכת אודיו זו, יש לבחור את הרמקול המועדף בטלוויזיה על מנת ליהנות מצלילים ממערכת אודיו זו שוב.

רשימת דברים לבדיקה בעת שימוש בכבל HDMI

ייתכן שתכונת ARC לא תיתמך על ידי כבל ה-HDMI, במקרה זה לא יישמע קול.

בעת חיבור היחידה לטלוויזיה, אם לא מושמע קול, ייתכן שיש בעיה בכבל ה-HDMI. חבר את היחידה אל הטלוויזיה ובדוק שוב את כבל ™High speed HDMI עם אתרנט מסוג Type A.



בעזרת מקרן הקול תוכל ליהנות מהצלילים העשירים של הערוצים.

חיבור בעזרת כבל HDMI

על מנת שתוכל ליהנות מערוץ שידור חי עם מערכת אודיו בעזרת כבל HMDI, הטלוויזיה שלך חייבת לתמוך בתכונות ה-HDMI החדשות ביותר (HDMI ((Audio Return Channel) ARC / CEC[1]. יש לחבר את מערכת האודיו בעזרת כבל אופטי אלא אם כן הטלוויזיה שלך תומכת בתכונת HDMI.

1) HDMI, CEC (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה, בקרה אלקטרונית לצרכן)

בקרה אלקטרונית לצרכן (CEC-Consumer Electronics Control) היא תכונת HDMI אשר תוכננה לאפשר למשתמש לשלוט במכשירים אשר תומכים בתכונת CEC ומחוברים בעזרת HDMI על ידי שימוש רק באחד מהשלטים.

※ שמות מסחריים עבור CEC הם (SimpLink (LG, BRAVIA Sync/ Link ,Anynet+ (Samsung) EZ-Sync/ VIERA ,EasyLink (Philips) ,(Sony) Link (Panasonic), וכו'.

מהו SIMPLINK?

חלק מהפונקציות של יחידה זו נשלטות על ידי השלט הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו וטלוויזיית LG בעלת SIMPLINK מחוברים באמצעות חיבור HDMI.

פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: כיבוי/הפעלה, כוונון עוצמת שמע, השתקה, וכו'.

עיין במדריך למשתמש של הטלויזיה לפרטים אודות פונקציית SIMPLINK.

טלוויזיית LG בעלת פונקציית SIMPLINK בעלת לוגו כמתואר לעיל.

הערה

- בהתאם למצב היחידה, ייתכן וחלק מפעולות ה-SIMPLINK יהיו שונות או שלא יפעלו.
- בהתאם לטלוויזיה או נגן המחוברים ליחידה זו, ייתכן שפעולות ה-SIMPLINK יהיו שונות או שלא יפעלו.

פונקציית ARC (Audio Return Channel - ערוץ מחזיר אודיו)

פונקציית ARC מאפשרת לטלוויזיה עם יכולות HDMI לשלוח זרם אודיו אל יציאת HDMI OUT של יחידה זו.

לשימוש באפשרות זו:

- על הטלוויזיה שלך לתמוך בפונקציות HDMI-CEC ו-ARC ועל HDMI-CEC ו-ARC להיות מוגדרים למצב מופעל.
- שיטת ההגדרה של HDMI-CEC ו-ARC עשויה להשתנות בהתאם לטלוויזיה. לפרטים אודות פונקציית ARC, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.
- יש להשתמש בכבל HDMI (סוג A, HDMI™) בעל מהירות גבוהה עם אטרנט).
- יש לחבר את יציאת HDMI OUT ביחידה לכניסת HDMI IN בטלוויזיה אשר תומכת בתכונת ARC בעת שימוש בכבל HDMI.
- ניתן לחבר רק מקרן קול אחד לטלוויזיה התומכת ב-ARC.

הערה

- תכונת ARC נבחרת באופן אוטומטי בעת כניסת אות ARC מהטלוויזיה, ללא קשר לתכונה בה אתה משתמש.
- ניתן ליהנות מאודיו הטלוויזיה באמצעות הרמקולים של יחידה זו. בדגמי טלוויזיה מסוימים, יש לבחור באפשרות של רמקול חיצוני מתוך תפריט הטלוויזיה. (לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך.)
- הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה: תפריט הגדרה של הטלוויזיה ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [External speaker (HDMI ARC)]
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.
- אם תחליף לתכונה אחרת בעת שימוש ב-ARC, תצטרך לכוונן מחדש את הגדרת ARC בהגדרות טלוויזיה אם תרצה להשתמש בתכונה זו שוב.

מידע נוסף אודות HDMI

- בחיבור מכשיר התואם HDMI או DVI וודא את הדברים הבאים:
  - -נסה לכבות את מכשיר ה-HDMI/DVI ואת נגן זה. כעת, הפעל את מכשיר ה-HDMI/DVI והמתן במשך כ-30 שניות, אחר כך הפעל נגן זה.
  - -כניסת הוידאו של המכשיר המחובר מוגדרת נכונה עבור יחידה זו.
  - -המכשיר המחובר תואם לכניסות הוידאו: 576p x 720 (או 480p), 720p x 1280, 1080i x 1920 או 1080p x 1920.
- לא כל מכשירי HDMI או DVI התואמים HDCP יפעלו עם נגן זה.
  - התמונה לא תוצג כראוי עם מכשיר אשר אינו תואם HDCP.

הערה

- אם מכשיר HDMI מחובר אינו מקבל את יציאת האודיו של הנגן, צליל האודיו של מכשיר ה-HDMI עלול להיות מעוות או שלא יהיה יציאת אודיו.
- שינוי הרזולוציה לאחר סיום ההתחברות עלול לגרום לתקלות. לפתרון הבעיה, כבה את הנגן והפעל אותו מחדש.
- כאשר חיבור ב-HDMI עם HDCP אינו מאומת, מסך הטלוויזיה יהפוך לשחור. במקרה כזה, בדוק את חיבור ה-HDMI, או נתק את כבל ה-HDMI.
- אם ישנם רעשים או קווים על המסך, אנא בדוק את כבל ה-HDMI (אורך הכבל בדרך כלל מוגבל ל-4.5 מ' (15 ר')).
- לא ניתן לשנות את רזולוציית הוידאו במצב HDMI IN. שנה את רזולוציית הקומפוננט המחובר.
- אם אות יציאת הוידאו אינו רגיל כאשר המחשב שלך מחובר אל כניסת HDMI IN שנה את הרזולוציה של המחשב שלך אל 576p (או 480p), 720p, 1080i או 1080p.


חיבור ציוד אופציונלי

חיבור HDMI

תוכל ליהנות מצלילים ותמונות מחיבור HDMI במכשיר חיצוני.

ליהנות מצלילים בלבד

תוכל ליהנות מצלילים ממכשיר חיצוני אשר חיברת.




לנגן Blu-ray, נגן DVD, וכו'.

1. חבר את כניסת HDMI IN מאחורי היחידה ליציאת HDMI OUT במכשיר האודיו כגון נגן Blu-ray, נגן DVD וכו'.
2. העבר את מקור הכניסה HDMI IN על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.

ליהנות מצלילים ותמונה

תוכל ליהנות מצלילים ותמונה ממכשיר חיצוני אשר חיברת.




1. חבר את כניסת HDMI IN מאחורי היחידה ליציאת HDMI OUT במכשיר החיצוני כגון נגן Blu-ray, נגן DVD וכו'.
2. חבר את יציאת HDMI OUT מאחורי היחידה אל כניסת HDMI IN בטלוויזיה.
3. העבר את מקור הכניסה למצב HDMI IN על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.

הערה

- אותות וידאו ואודיו יכולים לעבור כאשר היחידה סגורה.
- מחבר HDMI OUT נועד לחיבור לטלוויזיה. למרות שריבוי ערוצים מוזן ליחידה דרך כבל HDMI, היחידה יכולה להפיק רק 2 ערוצים לטלוויזיה.

חיבור כניסה אופטית OPTICAL IN

חבר מחבר כניסה אופטית של מכשיר חיצוני אל כניסת OPTICAL IN.




1. חבר את כניסת OPTICAL IN בגב היחידה אל היציאה האופטית בטלוויזיה (או מכשיר דיגיטלי וכו').
2. העבר את מקור הכניסה למצב אופטי - OPTICAL על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.
3. האזן לצלילים.

הערה

לפני חיבור הכבל האופטי, הקפד להסיר את כיסוי המגן של הכבל, אם קיים.

חיבור להתקן נייד Portable In




האזנה למוזיקה מנגן נייד

ניתן להשתמש ביחידה לנגינת מוזיקה מסוגים שונים של נגנים ניידים או מכשירים חיצוניים.

1. חבר את הנגן הנייד למחבר PORTABLE IN של היחידה בעזרת כבל סטריאו 3.5 מ"מ.
2. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על ⏻ (Power).
3. העבר את מקור הכניסה למצב PORTABLE על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.
4. הפעל את הנגן הנייד או את המכשיר החיצוני והתחל לנגן.

חיבור USB

חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בחלקו האחורי של היחידה.



הערה

אם כבל HDMI מחובר ליחידה, בהתאם לצורתו ייתכן שלא יהיה מספיק מקום לחיבור התקן USB.

לקבלת פרטים נוספים אודות ניגון קבצים מהתקן USB, ראה עמוד 22.

הסרת התקן USB מהיחידה.

1. בחר פונקציה או מצב שונים.
2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB : התקנים אשר תומכים ב-USB 2.0.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בחלק מהתקני ה-USB.

דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להסיר את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- חיפוש בהתקן USB בעל נפח גדול עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- מערכת זו אינה נתמכת כאשר המספר הכולל של קבצים הינו 2000 או יותר.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של היחידה למחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- מערכת קבצים exFAT לא נתמכת ביחידה זו. (מערכות FAT16/FAT32/NTFS זמינות).
- בהתאם לתמיכת חלק מהמכשירים, ייתכן שלא יהיה ניתן לזהות את הדברים הבאים ביחידה.
  - דיסק קשיח חיצוני
  - קוראי כרטיסים
  - מכשירים נעולים
  - התקני USB קשיחים
  - רכזת USB
  - שימוש בכבל הרחבה USB.
  - iPhone/iPod/iPad
  - מכשיר Android

קבצים נתמכים

תדר דגימה

MP3 : בטווח 32 עד 48 kHz
WMA : בטווח 32 עד 48 kHz
OGG : בטווח 32 עד 48 kHz
FLAC : בטווח 32 עד 192 kHz
WAV : בטווח 32 עד 48 kHz


קצב ביט

MP3 : בטווח 80 עד 320 kbps
WMA : בטווח 56 עד 128 kbps
OGG : בטווח 64 עד 500 kbps
FLAC : בטווח 500 עד 5000 kbps
WAV : בטווח 500 עד 5000 kbps

- מקסימום קבצים: פחות מ-2000
- מקסימום ספריות : פחות מ-200
- לא ניתן לנגן קובץ מוגן DRM (Digital rights management) ביחידה זו
- לא ניתן לנגן קבצי וידאו השמורים בהתקן אחסון USB.
- בהתאם לביצועים של התקן ה-USB, ייתכן שחלק מהקבצים לא יעבדו כשורה.

הערה

- תיקיות וקבצים ב-USB, מזוהים בצורה הבאה:



- קובץ יופעל מקובץ ♪① אל קובץ ♪⑩ אחד אחרי השני.

פעולות בסיסיות

הפעלת USB

1. חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. העבר את מקור הכניסה למצב USB על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.

כדי	בצע את הפעולה הבאה
להפעיל או לנגן	לחץ ►II.
השהה	במהלך הנגינה, לחץ על ►II.
לדלג לקובץ הבא/ הקודם	במהלך ההפעלה, לחץ על ►►I בשלט הרחוק למעבר לקובץ הבא. לאחר פחות מ-2 שניות של הפעלה, לחץ על I◄◄ בשלט הרחוק לחזרה לקובץ הקודם. לאחר 3 שניות של הפעלה, לחץ על I◄◄ בשלט הרחוק לחזרה לתחילת הקובץ.
לחיפוש פרק בתוך קובץ.	לחץ והחזק על I◄◄/►►I במהלך נגינה ושחרר בנקודה ממנה ברצונך להאזין.
הפעלה מחדש	יחידה זו זוכרת את השיר הנוכחי אשר מנוגן לפני החלפה לפונקציה אחרת או כיבוי היחידה.

הערה

- ייתכן שהנקודה האחרונה בה היית תאופס בעת הוצאת התקע מהשקע או ניתוק התקן ה-USB מהיחידה.
- בעת השהייה של ניגון USB, מחוון לד USB ביחידה הראשית מהבהב.

פעולות נוספות

השתקת הקול זמנית

לחץ על (השתקה) להשתקת היחידה.

לביטול פעולת ההשתקה, לחץ שוב בשלט הרחוק על (השתקה) או שנה את עוצמת השמע.

כיבוי אוטומטי של מחוון לד

יחידה זו מכבה באופן אוטומטי את מחוון הלד.

לחץ והחזק את לחצן **AUTO POWER ON** בשלט הרחוק למשך כ-2 שניות. פונקציית כיבוי אוטומטי של מחוון לד מופעלת. (ברירת מחדל : מופעל)

OPTICAL, HDMI, LG TV, ARC : אם שום מקש לא נלחץ במשך כ-20 שניות, מחוון לד פונקציה ייכבה.

לכיבוי פונקציה זו, לחץ והחזק את לחצן **AUTO POWER ON** בשלט הרחוק למשך כ-2 שניות. מחוון לד פונקציה מופעל תמיד.

הערה

הפעלה של פונקציית כיבוי אוטומטי של מחוון לד, לא תכבה את מחוון הלד של BT (**Bluetooth**), USB ו-PORTABLE.

שימוש בשלט הרחוק של הטלוויזיה

ניתן לשלוט בחלק מפעולות היחידה על ידי שלט הרחוק של הטלוויזיה, אפילו דגמים של חברות אחרות.
הפעולות הניתנות לשליטה הם כוונון עוצמת השמע והשתקה.

לחץ והחזק את לחצן **NIGHT ON** בשלט הרחוק למשך כ-2 שניות.

לכיבוי פונקציה זו, לחץ והחזק את לחצן **NIGHT OFF** בשלט הרחוק למשך כ-2 שניות.

הערה

- דגמי טלוויזיה נתמכים

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- וודא שיציאת הקול של הטלוויזיה מוגדרת כ- [External speaker].
- בהתאם לשלט הרחוק, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- פונקציה זו לא פועלת בשלט רחוק LG TV magic.
- ייתכן שתכונה זו לא תפעל היטב כאשר חלק מפונקציות השליטה בטלוויזיה כגון CEC, SIMPLINK ו- LG Sound Sync מוגדרות במצב ON.

כיבוי אוטומטי

יחידה זו תכבה את עצמה, על מנת לחסוך בחשמל, אם היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 20 דקות.

היא תיכבה בנוסף לאחר שש שעות אם היחידה הראשית מחוברת למכשיר אחר מכניסה אנלוגית. (לדוגמא, נייד, וכו')

ניתוק החיבור אל רשת האלחוטית או מכשיר אלחוטי

העבר את פונקציית AUTO POWER ON/OFF למצב כבוי (off) וכבה את היחידה.

כיבוי/הדלקה אוטומטי

יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה: אופטי, LG TV או **Bluetooth**.

בעת הדלקת הטלוויזיה או מכשיר חיצוני המחובר ליחידה, היחידה מזהה את אות הכניסה ובוחרת בפונקציה המתאימה. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

אם תנסה לחבר את התקן ה-**Bluetooth** היחידה תידלק ותתחבר אל התקן ה-**Bluetooth** שלך.

פונקציה זו מופעלת או נכבית בכל לחיצה על **AUTO POWER ON/OFF**.

הערה

- לאחר כיבוי היחידה באמצעות פונקציית הכיבוי האוטומטי, היחידה תופעל שוב באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהטלוויזיה המחוברת באמצעות LG Sound Sync (אופטי/אלחוטי).
- לאחר הדלקת היחידה באמצעות פונקציית AUTO POWER, היחידה תיכבה באופן אוטומטי במצב בו לא מתקבל אות, למשך פרק זמן מסוים, מהמכשיר החיצוני המחובר.
- אם היחידה כובתה באופן ישיר, לא ניתן להפעילה מחדש באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים. אולם, ניתן להפעילה באמצעות פונקציית ההפעלה/כיבוי האוטומטיים במקרה בו נכנס אות אופטי לאחר 5 שניות ללא אות.
- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- אם תנתק את חיבור ה-**Bluetooth** אל היחידה, חלק ממכשירי ה-Bluetooth עלולים לנסות להתחבר ליחידה ללא הפסקה. בעקבות זאת, מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי היחידה.
- על מנת להשתמש ב-AUTO POWER, יש לכבות את SIMPLINK. משך זמן ההפעלה/כיבוי של SIMPLINK הוא כ-30 שניות.
- בעת הדלקת היחידה בפעם הראשונה, נדלק הסטטוס של פונקציית Auto Power.
- לשימוש בפונקציה זו, על היחידה הראשית להיות רשומה ברשימת המכשירים המקושרים של מכשיר ה-Bluetooth.
- ניתן להגדיר את פונקציית הפעלה אוטומטית רק כאשר היחידה דלוקה.

שינוי פונקציה אוטומטי

יחידה זו מזהה כניסת אותות כגון אופטיות, **Bluetooth** ו- LG TV, והתקן נייד ועוברת למצב החיבור המתאים בצורה אוטומטית.

בעת כניסת אות אופטי

בעת הדלקת מכשיר חיצוני המחובר ליחידה על ידי כבל אופטי, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב אופטי. ניתן לשמוע צלילים מהמכשיר שלך.

בעת חיבור למכשיר Bluetooth

בעת חיבור מכשיר ה-**Bluetooth** שלך ליחידה, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב **Bluetooth**. נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-**Bluetooth**.

בעת כניסת אות LG TV

בעת הדלקת LG TV המחובר על ידי תכונת LG Sound Sync (חיבור אלחוטי), היחידה עוברת למצב חיבור LG TV. ניתן לשמוע צלילים מהטלוויזיה שלך.

בעת חיבור מכשיר נייד

בעת חיבור מכשיר נייד שלך בעזרת כבל לנייד, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב נייד- PORTABLE. ניתן לשמוע מוסיקה מהמכשיר שלך.

הערה

- לשינוי הפונקציה האופטית, נדרש 5 שניות ללא שום אות.
- היחידה לא עוברת למצב אופטי אם SIMPLINK של הטלוויזיה המחוברת, נגן ה-Blu-ray, ממיר הכבלים או מכשיר דומה מוגדרים על מצב ON (מופעל) או מכשיר מחובר התומך ב-CEC מוגדר על מצב ON (מופעל).
- אם ברצונך להשתמש בתכונת שינוי פונקציה אוטומטית, יש לכבות את SIMPLINK. משך זמן הכיבוי של SIMPLINK הוא כ-30 שניות.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת בתכונת LG Sound Sync.
וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך.

פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק.

ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync.


בצע את אחד מהחיבורים הבאים בהתאם ליכולות הציוד שלך.

הערה

- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתנכרן עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב הטלוויזיה ובמקרה הצורך הפעל אותה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
  - הפעלת היחידה.
  - שינוי האפשרויות.
  - ניתוק הכבל האופטי.
  - ניתוק של החיבור האלחוטי על ידי הפרעה או מרחק.
- בעת הדלקת AUTO POWER, זמן ההדלקה של היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך.

עם חיבור חוטי

1. חבר את טלוויזיית LG שלך ליחידה על ידי שימוש בכבל אופטי.



2. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [LG Sound Sync (Optical)]
3. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על ⏻ (הפעלה/כיבוי) בשלט רחוק.
4. העבר את מקור הכניסה למצב אופטי - OPTICAL על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.

עם חיבור אלחוטי

1. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על ⏻ (הפעלה/כיבוי) בשלט רחוק.
2. העבר את מקור הכניסה למצב LG TV על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.
3. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
תפריט הגדרת טלוויזיה ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [LG Sound Sync (Wireless)]

הערה

כיבוי היחידה באופן ישיר על ידי לחיצה על ⏻ (הפעלה/כיבוי) ינתק את LG Sound Sync (אלחוטי).
לשימוש מחדש בפונקציה זו, יש לחבר מחדש את הטלוויזיה והיחידה.

שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH®

אודות BLUETOOTH

Bluetooth הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרונים אחרים או אם מכשיר **Bluetooth** מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth®** אלחוטית אינו גורר חיובים. טלפון נייד בעל טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית ניתן להפעלה באמצעות Cascade אם החיבור בוצע באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית.

- מכשירים זמינים: טלפון נייד, MP3, מחשב נישא, טאבלט וכדומה.
- גרסה: 4.0
- Codec : SBC

פרופיל BLUETOOTH

על מנת להשתמש בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסוימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

האזנה למוזיקה השמורה במכשירי Bluetooth

קישור יחידה זו ומכשיר BLUETOOTH

לפני התחלת תהליך הקישור, וודא שאפשרות **Bluetooth** מופעלת במכשיר ה-**Bluetooth** שלך. לפרטים נוספים עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצעה שוב.

1. העבר את מקור הכניסה למצב BT (**Bluetooth**) על ידי לחיצה באופן חוזר על לחצן **F** עד לבחירת הפונקציה.
   מחוון לד (**Bluetooth**) BT מהבהב.
2. הפעל את מכשיר ה-**Bluetooth** ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש היחידה במכשיר **ה-Bluetooth**, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו במכשיר **ה-Bluetooth,** בהתאם למכשיר **ה-Bluetooth** אשר ברשותך. היחידה שלך תופיע כ- "LG SH4 (XX)".

הערה

- הכוונה של XX היא שתי הספרות האחרונות של כתובת ה-**Bluetooth**. לדוגמא, אם כתובת ה-**Bluetooth** של היחידה שלך הינה9C:02:98:4A:F7:08, במכשיר ה-**Bluetooth** שלך יוצג "LG SH4 (08)" .
- בהתאם לסוג מכשיר ה-**Bluetooth**, שיטת ההתקשרות של מכשירים מסוימים עלולה להיות שונה. הזן קוד PIN (0000) כנדרש.

3. לאחר קישור מוצלח של מכשיר ה-**Bluetooth** שלך אל היחידה, מחוון הלד BT (**Bluetooth**) יופעל.
4. האזן למוזיקה.
להפעלת קובץ מוזיקה אשר שמור במכשיר ה- **Bluetooth** שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**.

הערה

- בשימוש בטכנולוגיית **Bluetooth**, יש ליצור את הקישור בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** קרוב ככל הניתן ולשמור על מרחק מתאים.
אולם, הוא עלול לא לפעול במקרים הבאים:
  - קיים מכשול בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** .
  - קיים מכשיר המשתמש באותו התדר,של טכנולוגיית **Bluetooth** כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
- יש לחבר את מכשיר ה-**Bluetooth** ליחידה שוב לאחר ביצוע אתחול.

הערה

- ייתכן שהצליל יופסק באם החיבור מושפע ממכשירים אלקטרונים אחרים.
- ניתן לקשר רק מכשיר Bluetooth אחד ליחידה, מולטי-קישור לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא יהיה ניתן להשתמש בתכונת ה-**Bluetooth**.
- ניתן ליהנות מפונקציית ה-**Bluetooth** על ידי שימוש בטלפון חכם, נגן Mp3, מחשב נישא, וכו'.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** גדול יותר, כך איכות הקול תפחת.
- קישור ה-**Bluetooth** יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-**Bluetooth** מתרחק יותר מדי מהיחידה.
- כאשר קישור ה-**Bluetooth** מנותק, חבר את מכשיר ה-**Bluetooth** אל היחידה מחדש.
- כאשר מכשיר ה-Bluetooth לא מחובר, מחוון לד BT (**Bluetooth**) מהבהב.
- בעת קישור מכשיר **Bluetooth** (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלת המכשיר, ניתן לסנכרן את עוצמת השמע של היחידה והמכשיר.
- ניתן לשלוט במכשיר Bluetooth על ידי לחיצה על לחצני ⏮/⏭ (דילוג) ו-⏯ (ניגון/השהיה) בשלט הרחוק.

שימוש ביישום BLUETOOTH

הערה

יישום "Music Flow Bluetooth" עבור יחידה זו, זמין לשימוש רק עם מערכת הפעלה אנדרואיד.

אודות יישום "Music Flow Bluetooth"

יישום "Music Flow Bluetooth" מוסיף חבילה של תכונות חדשות ליחידה זו.

על מנת ליהנות מתכונות נוספות, מומלץ להוריד ולהתקין חינם את יישום "Music Flow Bluetooth".

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-BLUETOOTH שלך

ישנם שתי דרכים להתקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-**Bluetooth** שלך.

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" בעזרת קוד QR

1. התקן את יישום "Music Flow Bluetooth" בעזרת קוד QR. השתמש בתוכנת סריקה לסריקת קוד ה-QR.

2. לחץ על סמל ההתקנה.
3. לחץ על סמל ההורדה.

הערה

- וודא כי מכשיר ה-**Bluetooth** שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-**Bluetooth** שלך כולל יישום סריקה. אם אין לך, הורד אחד מחנות "Google Android Market (Google Play Store)".
- בהתאם לאיזור בו אתה נמצא, ייתכן שקוד ה-QR לא יפעל.

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" באמצעות חנות "Google Android Market (Google Play Store)"

1. לחץ על סמל חנות "Google Android Market (Google Play Store)".
2. בשורת החיפוש, הקש "Music Flow Bluetooth" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא ולחץ על "Music Flow Bluetooth" להורדת יישום **Bluetooth**.
4. לחץ על סמל ההתקנה.
5. לחץ על סמל ההורדה.

הערה

- וודא כי מכשיר ה-**Bluetooth** שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-**Bluetooth** שלך כולל חנות "Google Android Market (Google Play Store)".

הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"

יישום "Music Flow Bluetooth" מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

1. לחץ על סמל יישום "Music Flow Bluetooth" במסך הבית לפתיחת יישום "Music Flow Bluetooth" ועבור אל התפריט הראשי.
2. לחץ על [Menu] ובחר ביחידה הרצויה.
3. למידע נוסף אודות הפעלה, הקש על [Setting] ועל [Help].

כיוונון קול

הגדרת אפקט הקול

מערכת זו כוללת מספר תבניות צליל סראונד מוגדרות מראש. ניתן לבחור את מצב הקול הרצוי על ידי לחיצה על לחצני אפקט הקול.

הפריטים המוצגים עבור האיקווילייזר עשויים להשתנות בהתאם למקור הקול והאפקטים.

אפקט קול (Sound Effect)	תיאור
ASC (בקרת קול מותאמת Adaptive-Sound Control)	מנתח את המאפיין של הספק הקול ומספק בזמן-אמת את הקול המיטבי עבור התוכן.
STANDARD (סטנדרטי)	הנאה מצליל אופטימלי.
CINEMA (קולנוע)	הנאה מצליל סראונד היקפי איכותי כמו בקולנוע.

הערה

- בחלק ממצבי אפקט קול, בחלק מהרמקולים, אין קול או שהקול חלש, בהתאם למצב הקול ומקור האודיו, מצב זה זה אינו תקלה.
- לאחר החלפת מקור הכניסה, ייתכן ויהיה צורך לאפס את מצב אפקטי קול, כמו כן ייתכן ויהיה בכך צורך גם לאחר החלפת קובץ הקול.

הערה

- יישום "Music Flow Bluetooth" זמין בגרסאות התוכנה הבאות;
  - Android O/S : גרסה 4.0.3 (או עדכני יותר)
- אם הנך משתמש ביישום "Music Flow Bluetooth " למטרת הפעלה, ייתכן ויהיו מספר הבדלים בין יישום "Music Flow Bluetooth" והשלט הרחוק אשר סופק. השתמש בשלט הרחוק אשר סופק על פי הצורך.
- בהתאם למכשיר ה-**Bluetooth**, ייתכן ויישום "Music Flow Bluetooth" לא יפעל.
- לאחר חיבור יישום "Music Flow Bluetooth", ייתכן ויושמע מוסיקה מהמכשיר שלך. במקרה כזה, בצע מחדש את תהליך החיבור.
- אם תפעיל יישומים אחרים או תשנה את ההגדרות במכשיר ה-**Bluetooth** שלך בעת שימוש ביישום "Music Flow Bluetooth", ייתכן שיישום זה לא יפעל כשורה.
- אם יישום "Music Flow Bluetooth" לא פועל כשורה, בדוק את מכשיר ה-**Bluetooth** שלך ואת החיבור של יישום "Music Flow Bluetooth" ונסה להתחבר שוב.
- בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם עלול להיות שינוי באופן הפעלת "Music Flow Bluetooth".
- למרות שחיבור ה-**Bluetooth** מנותק, ניתן להשתמש ביישום "Music Flow Bluetooth" בעת מעבר למצב פונקציה אחר.
- למרות שחיבור ה-**Bluetooth** מנותק, ניתן להשתמש ביישום "Music Flow Bluetooth" בעת מעבר למצב פונקציה אחר.
- ניתן להשתמש בפונקציות הנוספות של היחידה בעזרת יישום Music Flow Bluetooth.
- ייתכן שהפונקציות הנוספות המוצעות על ידי יישום Music Flow Bluetooth לא יפעלו בהתאם למרחק בין היחידה ומכשיר ה-Bluetooth ותנאי החיבור האלחוטי.

כיוון הגדרות הסאבוופר

ניתן לכוונן את רמת הקול של הסאב-ווופר בהתאם ההעדפה שלך.

לחץ על לחצן **WOOFER LEVEL** +/— לכוונון רמת הווופר.

הערה

כאשר רמת הסאבוופר מגיעה עד למקסימום או מינימום, מחוון לד מצב המתנה (אדום) ביחידה הראשית נדלק במשך 2 שניות.

מצב לילה - Night mode

פונקציה זו שימושית כאשר הנך צופה בסרטים בעוצמת שמע נמוכה בשעת לילה מאוחרת.

לחץ על לחצן **NIGHT ON/OFF** להפעלה או כיבוי של מצב לילה.

פתרון בעיות

בעיה	סיבה ותיקון
היחידה אינה פועלת כשורה.	• כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, ווופר, נגן DVD, מגבר וכו') והפעל את היחידה מחדש. • כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, ווופר, נגן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש. • לא ניתן לשמור את ההגדרות הקודמות לאחר כיבוי היחידה.
ללא חשמל	• כבל החשמל מנותק. חבר את כבל החשמל. • בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים.
ללא קול	• נבחר מקור כניסה שגוי. בדוק את מקור הכניסה ובחר את מקור הכניסה הנכון. • אפשרות השתקה הופעלה. לחץ (השתקה) או כוון את עוצמת הקול על מנת לבטל את אפשרות ההשתקה. • בעת שימוש בחיבור של מכשיר חיצוני (קופסת ממיר, מכשיר **Bluetooth** וכדומה), כוונן את עוצמת הקול של המכשיר.
אין צליל ווופר	• כבל החשמל של הסאבוופר לא מחובר. חבר היטב את כבל החשמל לשקע הקיר. • הקישור בין היחידה והסאבוופר התנתק. חבר את הסאבוופר והיחידה. (ראה עמוד 13.)
השלט רחוק לא עובד כשורה.	• השלט רחוק רחוק מדי מהיחידה. הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 7 מטר. • קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. הסר את המכשול. • הסוללות בשלט רחוק חלשות או ריקות. החלף את הסוללות בחדשות.
אפשרות הפעלה/כיבוי אוטומטי אינה פועלת.	• בדוק את החיבור של המכשיר החיצוני כגון טלוויזיה, נגן DVD/Blu-Ray או מכשיר **Bluetooth**. • בדוק את מצב SIMPLINK וכבה את SIMPLINK. • בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
LG Sound Sync לא פועל	• בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync • בדוק את החיבור של LG Sound Sync (אופטי או אלחוטי) • בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה.

בעיה	סיבה ותיקון
כאשר אתה מרגיש שהצליל המופק מהיחידה נמוך.	בדוק את הפרטים הבאים וכוון את היחידה בהתאם: • כאשר הסאונד בר מחובר לטלוויזיה, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בטלוויזיה, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [AUTO] או [BITSTREAM]. • כאשר הסאונד בר מחובר לנגן, שנה את הגדרות AUDIO DIGITAL OUT בנגן, העבר את התפריט ממצב [PCM] למצב [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. • בתפריט ההגדרות של הנגן, העבר את אפשרות Audio DRC למצב כבוי [OFF]. • וודא שמצב לילה לא מופעל. כבה את מצב לילה.

הערות לשימוש אלחוטי

בעיה	סיבה ותיקון
במכשיר עלולות להיות הפרעות אלחוטיות.	• האלחוט לא עובד כשורה באזורים בעלי אות חלש. • יש להתקין את המכשיר מספיק קרוב לסאבוופר האלחוטי. • לביצועים אופטימליים, אין להתקין את המכשיר על ריהוט מתכתי.
מכשיר ה-**Bluetooth** עלול לפעול באופן לא תקין או להשמיע רעשים במקרים הבאים:	• כאשר כל חלק מהגוף שלך בא במגע עם מקלט-משדר מכשיר ה-Bluetooth או מקרן קול. • כאשר יש מכשול או קיר או המכשיר מותקן בנקודה מבודדת. • כאשר מכשיר אחר (LAN אלחוטי, ציוד רפואי או מיקרוגל) משתמש בתדר דומה, הרחק את המכשירים אחד מהשני ככל הניתן. • בעת חיבור המכשיר למכשיר **Bluetooth**, קרב את המכשירים אחד לשני ככל הניתן. • כאשר המכשיר מתרחק יותר מדי ממכשיר ה-**Bluetooth**, החיבור מתנתק ועלולה להיגרם תקלה.

סימנים מסחריים ורישיונות

כל הסימנים מסחריים האחרים הם סימנים מסחריים של בעליהם.



מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories. Dolby וסמל D כפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



עבור פטנט DTS, ראה http://patents.dts.com. מיוצר תחת רישיון מאת DTS Licensing Limited DTS, הסמל וכן DTS והסמל יחדיו הינם סימנים מסחריים רשומים. וכן DTS Digital Surround הינו סימן מסחרי של DTS, Inc © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



השם סימן ולוגו **Bluetooth** שייכים ל-Bluetooth SIG, בע"מ וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון.

סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעלים שלהם.



המונחים HDMI ו-HDMI High-Definition Multimedia Interface והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

מפרט

כללי	
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית. זמן המתנה לחיבור לרשת 0.5 W (אם כל יציאות הרשות מופעלות)
מתאם AC	• דגם : DA-38A25 • יצרן : Asian Power Devices Inc. • הספק חשמל 1.2 A 60 - 50 ~ 240 V - 100 • יציאה: 1.52 A ⎓ 25 V
מידות (רוחב X גובה X עומק)	890 מ"מ X 53 מ"מ X 85 מ"מ, ללא רגלית (בקירוב)
משקל נטו	2.34 ק"ג (בקירוב)
טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 35 °C
לחות הפעלה	5 % עד 90 %
אפיק אספקת חשמל	500 mA ⎓ 5 V
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
תבנית אודיו כניסה דיגיטלית זמינה	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

כניסות/יציאות	
OPTICAL IN (Digital audio in)	1 x (מחבר אופטי, 3 V (p-p
PORTABLE IN (Portable in)	1 x (מחבר סטריאו 3.5 מ"מ) 0.5 Vrms
HDMI IN	1 x (מחבר ™HDMI, Type A) 19 Pin
HDMI OUT	1 x (מחבר ™HDMI, Type A) 19 Pin

מגבר (הספק RMS)	
סך הכל	300 W
קדמי	2 x 60 W (4 Ω ב- 1 khz, 10% THD)
סאבוופר	180 W (3 Ω ב- 80 Hz, 10% THD)

סאבוופר אלחוטי	
דרישות חשמל	ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית בסאבוופר האלחוטי.
סוג	1 Way 1 Speaker
עכבה	3 Ω
דירוג כניסת חשמל	180 W
מקסימום כניסת חשמל	360 W
מידות (רוחב X גובה X עומק)	171 מ"מ x 320 מ"מ x 252 מ"מ (בקירוב)
משקל נטו	4.2 ק"ג (בקירוב)

- העיצוב והמפרט עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

תחזוקה

טיפול במכשיר

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את היחידה, להגנה מקסימלית, ארוז את היחידה כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי היחידה

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.


LG
Life's Good