LG
Life's Good

ČESKY

JEDNODUCHÝ NÁVOD

MINI HI-FI SYSTÉM

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na **http://www.lg.com**, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

MODEL
CM9960


MFL69365150

www.lg.com

CM9960-DS.DEEULLB_SIMPLE_CZE_MFL69365150.indd 1 2016-08-17 2:01:53



Přední panel



1 Zásuvka pro disk

2 IR
Čidlo dálkového ovládání


3 HEADPHONE
Připojí sluchátka.

4 PORT.IN
Připojte přenosné zařízení.

5 DANCE LIGHTING (Světelná koule)
- Promítá řadu různých světelných obrazů a barev.
- Prstem můžete směrem nahoru a dolů upravovat úhel.

6 MIC 1/2
Připojte mikrofon.

Zadní panel



1 Napájecí kabel

2 AUX IN 1/2 (L/R)


3 ANTENNA (FM)

4 R SPEAKERS
Připojí kabely pravého reproduktoru.

5 L SPEAKERS
Připojí kabely levého reproduktoru.

6 SPEAKER LIGHTING
Zapojte optické kabely reproduktoru.

Připojení reproduktorů




Další informace

Technické údaje

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Síťový pohotovostní režim : 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty.)
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 470 mm x 240 mm x 420 mm
Čistá váha	Prům. 7,7 kg
Napájení sběrnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS)	4,800 W

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

Horní panel



1 ⏻/I (Napájení)

2 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (A SIDE)
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček skrečuje zvuk.
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček ovládá úroveň efektu DJ EFECT.
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček vyhledává další/předchozí soubor nebo další/předchozí složku. (pouze pro vstupy CD/USB 1)

3 SEARCH (A SIDE)
Vyhledává další/předchozí soubor nebo další/předchozí složku po opakovaném stisknutí tlačítka SEARCH. (pouze pro vstupy CD/USB 1)

4 OK (A SIDE)
Vybere požadovaný soubor nebo složku po vyhledání souboru nebo složky. (pouze pro vstupy CD/USB 1)

5 H/P MODE
Stisknutím vybere režim monitorování sluchátek.

6 H/P VOLUME
Stisknutím vybere režim ovládání hlasitosti sluchátek.

7 MIC VOLUME
Stisknutím vybere režim ovládání hlasitosti mikrofonu.

8 BASS BLAST
Zvolí efekt BASS BLAST.

9 LIGHTING
Změní světelné obrazy a barvy nebo vypne světelné efekty DANCE LIGHTING a SPEAKER LIGHTNING.

10 DJ PRO PAD
Stiskněte požadovanou páčku syntetického zvuku.

11 AUTO SYNC
Při používání funkce MIX můžete synchronizovat tempo zvukových souborů přehrávaných ze vstupů USB 1 a USB 2 stiskem tlačítka **AUTO SYNC**.

12 Cross fader
Nastaví hlasitost zvuku jednotlivých míchaných souborů při používání funkce MIX ON, která se spustí stisknutím tlačítka **MIX**.

13 MIX
Slouží k míchání zvuku.

14 PARTY THRUSTER
Posuňte páčku pro vytvoření párty atmosféry.

15 REGION EQ
Vybírá pásmový ekvalizér.

16 ⏏ EJECT
Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.

17 KEY CHANGER (♭/♯)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.

18 VOICE CANCELLER
Funkci můžete používat během přehrávání hudby ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.

19 SEARCH (B SIDE)
Vyhledává další/předchozí soubor nebo další/předchozí složku po opakovaném stisknutí tlačítka SEARCH. (pouze pro vstup USB 2)

20 OK (B SIDE)
Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček vyhledává soubor nebo složku. (pouze pro vstup USB 2)

21 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (B SIDE)
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček skrečuje zvuk.
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček ovládá úroveň funkce USER EQ.
- Při otáčení po nebo proti směru hodinových ručiček vyhledává další/předchozí soubor nebo další/předchozí složku. (pouze pro vstup USB 2)

22 F / WIRELESS LINK
- Zvolí funkci a vstupní zdroj.
- Stisknutím a přidržením tlačítka na tři vteřiny zvolíte režim WIRELESS PARTY LINK.

23 USB REC / DEMO
- Zaznamenává na vstup USB 1.
- Přehrává ze vstupu USB 2 na vstup USB 1.
- Zobrazuje režim DEMO.

24 USER EQ
Vybírá zvukový efekt, který jste si vytvořili.

25 **Základní ovládací prvky** (pouze pro vstup USB 2)
I◁◁/▷▷I
Přetočí dozadu nebo dopředu. /
Stisknutím a podržením vyhledá úsek nahrávky/souboru.
▷II
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
□
Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.

26 A / B TEMPO
Nastaví TEMPO pro funkci USB.
VOLUME
Nastaví hlasitost reproduktoru, mikrofonu a sluchátek.

27 USB 1 **A** / USB 2 **B**
Po připojení USB zařízení lze přehrávat nebo nahrávat zvukové soubory.

28 **Základní ovládací prvky** (pouze pro vstup CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)
I◁◁/▷▷I
- Přetočí dozadu nebo dopředu. /
  Stisknutím a podržením vyhledá úsek nahrávky/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.

▷II
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
- Volba STEREO/MONO.

□, RDS
- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- Radiový datový systém.

29 DJ EFFECT
Vybere požadovaný efekt DJ EFECT.

Další informace

Výstraha

- Používáte-li vícenásobnou zásuvku, doporučujeme zásuvku 15 A. Zásuvka s 10 A by mohla způsobit výpadek proudu z důvodu nedostatečné kapacity.
- Na reproduktory nedávejte žádné předměty. Předměty mohou spadnout a způsobit majetkovou škodu.
- Reproduktory umístěte na pevný povrch, aby se neposouvaly. Vibrace způsobené velkým výkonem mohou rozechvět reproduktory a pohnout jimi.
- V malém uzavřeném prostoru nenastavujte hlasitost na maximum. Silný a intenzivní výkon reproduktorů může rozechvět i strop a způsobit pád předmětů v místnosti.
- Chcete-li zabránit poškození sluchu, držte se v dostatečné vzdálenosti od reproduktoru. Ohlušující zvuk reproduktoru může způsobit poškození sluchu.
- Pokud instalujete reproduktory na podlahu, nechte mezi přístrojem a reproduktory 20 cm volného prostoru. Vysoký akustický tlak způsobený reproduktory může způsobit chvění přístroje, které ruší přehrávání CD.
- Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky (je-li to možné). Pokud používáte prodlužovací kabel, doporučujeme používat kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat správně, protože nebude dostatečně napájen.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým odběrem.

Poznámka

- Nekoukejte se přímo na osvětlenou plochu, pokud je zapnutá funkce LIGHTNING.
- Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviťte v místnosti a vypněte funkci LIGHTNING přístroje.


Uzemnění

(S výjimkou zařízení, která nejsou uzemněna.) Ujistěte se, že jste připojili zemnicí vodič, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem (např. audiosystém s třemi vidlicemi uzemněné síťové zástrčky musí být zapojen do třípólkové uzemněné elektrické zásuvky). Pokud tento způsob není možný, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval samostatný jistič. Nesnažte se přístroj uzemnit připojením k telefonním drátům, hromosvodu, nebo plynovodům.


Jak odpojit připojení k bezdrátové síti nebo bezdrátové zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie



O Feritovém jádru (volitelně)



Oviňte kabely L SPEAKERS dvakrát kolem feritového jádra.
Oviňte kabely R SPEAKERS dvakrát kolem feritového jádra.
Oviňte kabely LEFT a RIGHT SPEAKER LIGHTNING kolem feritového jádra.

Prohlášení o shodě

CE 0197

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tento MINI HI-FI SYSTÉM je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.

Ovladač zařízení



Stáhněte si na svůj přístroj aplikaci **Music Flow Bluetooth**.

LG Sound Sync (Bezdrátový)



Pro více informací si stáhněte návod k obsluze online.
http://www.lg.com