LG
Life's Good

STRUČNÝ NÁVOD

MUSIC flow SH7

SMART Hi-Fi AUDIO

Bezdrôtový Multi-Room Sound Bar

SLOVENČINA

Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte http://www.lg.com a prevezmite návod na obsluhu.
Určitý obsah v tomto návode sa môže líšiť od vašej jednotky.

Model
SH7

MFL68899989

www.lg.com

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti tohto výrobku vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok sa môže poškodiť kvôli elektrickému skratu.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE: Na prístroj neklaďte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

UPOZORNENIE

Používajte len sieťový adaptér dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím prídete o záruku.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Väčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli pripojené k samostatnému okruhu.

To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani podružné okruhy. Pozrite si stranu s technickými parametrami v tomto návode, aby ste si boli istí. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak jeho vzhľad naznačuje poškodenie alebo opotrebovanie, odpojte ho, prestaňte používať zariadenie a nechajte kábel vymeniť v autorizovanom servise za presne rovnaký náhradný diel. Chráňte napájací kábel pred fyzickým alebo mechanickým zlým zaobchádzaním, ako je napr. skrúcanie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie naň. Venujte pozornosť obzvlášť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu pripojenia k zariadeniu. Zástrčka slúži na odpojenie zariadenia. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.


Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo súpravy batérií zo zariadenia: Vyberte starú batériu alebo súpravu batérií, pričom postupujte v opačnom poradí ako pri ich vkladaní. Aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat, odovzdajte starú batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte batérie alebo batériu spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste používali batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



Pb

1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
3. Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Vyhlásenie o zhode

CE 0197①

Spoločnosť LG Electronics European Shared Service Center B.V. týmto vyhlasuje, že tento BEZDRÔTOVÝ SOUND BAR PRE VIACERO MIESTNOSTÍ je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami Smernice č. 1999/5/ES. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode si môžete vyžiadať na nasledujúcej poštovej adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

alebo si ho môžete vyžiadať na špeciálnej webovej stránke DoC:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Toto zariadenie je 2,4 GHz a 5 GHz širokopásmovým prenosovým systémom, ktoré je určené na použitie vo všetkých členských štátoch EÚ a v krajinách EFTA, s obmedzením použitia v interiéri na 5 GHz pásmo. (5150 – 5250 MHz)
Toto zariadenie sa má nainštalovať a prevádzkovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a vaším telom. A táto veta je pre všeobecné vyhlásenie pri zvážení používateľského prostredia.

Obsah

1 Začíname

2 Informácie o bezpečnosti
6 Rozbalenie
6 – Pripojenie bezdrôtového subwoofera
7 Predný panel
7 Zadný panel
8 Diaľkový ovládač

2 Pripojenie k televízoru

9 Pripojenie k televízoru
9 – 1. Optické pripojenie
9 – 2. Pripojenie HDMI (ARC)
9 – 3. Bezdrôtové pripojenie LG Sound Sync

3 Používanie zariadenia Multi-Room

10 Nastavenie siete pre Multi-Room
10 – Krok 1. Požiadavky na domácu sieť
11 – Krok 2. Inštalácia aplikácie „Music Flow Player" a mediálneho servera
12 – Krok 3. Počiatočné nastavenie Multi-Room
14 – Krok 4. Pridanie reproduktorov (Voliteľné)
15 – Použitie mosta
16 Vychutnávajte si výrobok MUSICflow
16 – 1. Režim domáceho kina (Režim prehrávania s priestorovým zvukom)
16 – 2. Režim zoskupenia
16 – 3. Režim L/R stereo

4 Používanie externého zariadenia

17 Používanie externého zariadenia
17 – 1. Pripojenie vstupu HDMI
17 – 2. Pripojenie PORTABLE IN
17 – 3. Pripojenie BLUETOOTH®

5 Riešenie problémov

18 Riešenie problémov

6 Príloha

22 Montáž hlavnej jednotky na stenu
23 O LED indikácii stavov
23 Technické údaje
23 Informácie o softvéri typu Open Source


V závislosti od verzie aplikácie sa môže časť obsahu v tomto návode odlišovať od aplikácie Music Flow Player.

Rozbalenie



- Pri inštalácii tejto jednotky na stenu si pozrite stranu 22.
- V závislosti od regiónu sa dodané príslušenstvo môže líšiť.


Pripojenie bezdrôtového subwoofera



1. Pripojte napájací kábel hlavnej jednotky a bezdrôtový subwoofer do zásuvky.
2. Zapnite ich a bezdrôtový subwoofer sa automaticky pripojí. Po dokončení pripojenia budete na bezdrôtovom subwooferi vidieť zelený indikátor LED.

Ak máte ťažkosti s pripojením bezdrôtového subwoofera, pozrite si stranu 18.

Predný panel




1 **Indikátor LED:** Ukazuje stav pripojenia. (Strana 23)
- Biela (bliká): čaká na sieťové pripojenie
- Biela (svieti): sieťové pripojenie je dokončené.
- Biela (stlmená): pohotovostný režim so sieťovým pripojením.
- Zelená (svieti): prvá skupina bola nastavená.
- Červená (svieti): pohotovostný režim bez sieťového pripojenia

2 **Okno displeja**

3 **Snímač diaľkového ovládača**

4 **Tlačidlá sú umiestnené na zadnej stene.**

Zadný panel



1 ⏻ **/ | (Pohotovostný režim/Zapnutý)**

F (Funkcia): Zvolí funkciu a vstupný zdroj. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / LG TV / PORTABLE)

- / + (Hlasitosť)

(Wi-Fi): Pripojí bezdrôtovo nový výrobok MUSICflow do vašej siete.

(Pridať): Pridá ďalší výrobok MUSICflow do vašej siete.
(V prípade, že je pripojený jeden alebo viacero výrobkov MUSICflow.)

2 **DC IN** (vstup pre adaptér striedavého prúdu)

3 **Konektory pre OPTICAL IN**

4 **Konektor pre PORTABLE IN**


5 **USB (len pre servis) :** Konektor pre prevzatie softvéru

6 **HDMI OUT (TV ARC) :** Pripojenie k HDMI IN (ARC) na televízore.

7 **HDMI IN**


8 **LAN port**

Diaľkový ovládač



Vloženie batérie

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou ⊕ a ⊖.



1

⏻ (Napájanie)**:** ZAPNE alebo VYPNE jednotku (pohotovostný režim).

F (Funkcia)**:** Vyberie funkciu a vstupný zdroj. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / LG TV / PORTABLE)

SOUND EFFECT : Vyberie režim zvukového efektu.

(Stlmenie)**:** Stlmí zvuk.

(Nočný režim)**:** Nastaví nočný režim na zapnutý, čím zníži intenzitu zvuku a vylepší čistotu a jemnosť.

: Nastaví úroveň zvuku pre výšky, basy a subwoofer.

+/- (VOL): Nastaví hlasitosť reproduktora.

2

⏮ / ⏭ (Preskočiť) **:** Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.

⏯ (Prehrať/Pozastaviť) **:** Spustí prehrávanie alebo prehrávanie pozastaví.

Poznámka

Po prehratí hudby v aplikácii „Music Flow Player" alebo v počítačovom softvéri môžete používať tieto tlačidlá na ovládanie prehrávania.

DRC : Zapne alebo vypne funkciu DRC.

- DRC (Ovládanie dynamického rozsahu): Zvuk je čistejší pri nižších úrovniach hlasitosti (len pre Digital Dolby).

REPEAT : Môžete opakovane počúvať hudbu.

- Stlačte a podržte tlačidlo **REPEAT** na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy a dôjde k zobrazeniu názvu zariadenia Bluetooth pri funkcii Bluetooth.

AUTO VOL : Zapne alebo vypne režim AUTO VOLUME .

- Ak je výstupný zvuk príliš hlasný alebo príliš tichý, stlačte toto tlačidlo na diaľkovom ovládači. Tým si môžete zvuk vychutnať pri vhodnej hlasitosti.

AV SYNC : Synchronizuje zvuk a obraz.

- Pri prijímaní zvukových signálov z televízora môže dochádzať k časovému posunu medzi zvukom a obrazom. V takomto prípade možno touto funkciou nastaviť oneskorenie.
- Stlačte AV SYNC a potom použite **⏮ / ⏭** na reguláciu času, ktorý môžete nastaviť v rozsahu od 0 do 300 ms.
- Na úpravu funkcie diaľkového ovládača TV stlačte a podržte tlačidlo **AV SYNC** na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy.

SLEEP: Nastaví automatické vypínanie systému v určenom čase.

AUTO POWER : Zapne alebo vypne funkciu AUTO POWER.


- Ak sú váš televízor alebo externé zariadenie pripojené do konektorov optického vstupu na jednotke a keď zapnete televízor alebo externé zariadenie, táto jednotka rozpozná vstupný signál a vyberie optickú funkciu. Môžete počúvať zvuk zo svojho zariadenia.
- Na použitie funkcie Vypnutie automatického zobrazenia stlačte a podržte tlačidlo **AUTO POWER** na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy.

Pripojenie k televízoru

Vytvorte jedno z nasledujúcich pripojení v závislosti od možností svojho televízora pomocou optického, HDMI alebo bezdrôtového pripojenia.

1. Optické pripojenie

1. Pripojte konektor OPTICAL IN na jednotke s konektorom OPTICAL OUT na televízore pomocou kábla OPTICAL.




2. Nastavte výstup zvuku svojho televízora na výstup OPTICAL. (Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho televízora.)
   Poznámka: Ak váš LG televízor podporuje LG Sound Sync (LG televízor s logom Sound Sync). Nastavte výstup zvuku na televízore na LG Sound Sync (Optický). (Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho televízora.)
3. Nastavte vstupný zdroj tejto jednotky na OPTICAL pomocou tlačidla OPTICAL alebo FUNC.

2. Pripojenie HDMI (ARC)

Ak pripojíte túto jednotku k televízoru, ktorý podporuje HDMI CEC and ARC (Spätný kanál zvuku), môžete si vychutnať zvuk z televízora cez reproduktory tejto jednotky bez pripojenia optického kábla.

1. Pripojte konektor **HDMI OUT (TV ARC)** na jednotke do konektora **HDMI IN (ARC)** na televízore pomocou kábla HDMI (vysokorýchlostný kábel HDMI™ typu A s Ethernetom).




Televízor: HDMI IN (ARC) **Sound Bar: HDMI OUT (TV ARC)**

2. Nastavte výstup zvuku televízora na HDMI (ARC). (Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho televízora.)
3. Funkcia ARC sa zvolí automaticky, keď z televízora vychádza signál ARC, a to bez ohľadu na používanú funkciu.

3. Bezdrôtové pripojenie LG Sound Sync

Ak pripojíte túto jednotku k televízoru, ktorý podporuje LG Sound Sync (LG televízor s Sound Sync logom), môžete si vychutnať zvuk z televízora s bezdrôtovým pripojením.




1. Zapnite jednotku a nastavte vstupný zdroj tejto jednotky na funkciu LG TV pomocou tlačidla FUNC.
2. Nastavte výstup zvuku na televízore na LG Sound Sync (Bezdrôtový). (Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho LG televízora.) Na displeji sa približne na 3 sekundy zobrazí nápis „PAIRED" a potom v okne displeja uvidíte nápis „LG TV", ak je vytvorené normálne pripojenie medzi touto jednotkou a vaším televízorom.

O Sound Sync

Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom svojho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync. Je to kompatibilné s LG televízorom, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync. Skontrolujte, či je na vašom televízore logo LG Sound Sync.

Nastavenie siete pre Multi-Room

Krok 1. Požiadavky na domácu sieť



1. Skontrolujte, či ste nastavili bezdrôtovú sieť pomocou smerovača, ktorý máte doma nainštalovaný. Domáci smerovač musí byť pripojený k internetu.
2. Pripojte svoje inteligentné zariadenie do svojej domácej siete.
3. Pripojte reproduktor k napájaciemu zdroju.
4. Ak si chcete vychutnať hudbu na mediálnom serveri (počítač, Mac alebo sieťové úložisko), pripojte mediálny server do svojej domácej siete.


⚠ Upozornenie týkajúce sa požiadaviek na domácu sieť

- Systém MUSICflow komunikuje s 2,4 GHz a 5 GHz domácou sieťou, ktorá podporuje 802.11b/g/n bezdrôtovú technológiu.
- Rušenie bezdrôtového signálu môže viesť k odpojeniu siete alebo k zastaveniu prehrávania.
- Prehrávanie online obsahu nemusí v závislosti od rýchlosti vašej siete fungovať dobre.
- Sieťové pripojenie sa nemusí dať vytvoriť s niektorými smerovačmi (alebo modemami) od niektorých poskytovateľov internetových komunikačných služieb. V takomto prípade si zakúpte a používajte smerovač z bežnej trhovej predajne.
- Z dôvodu používania brány firewall na vašom počítači nemusí počítačový softvér Music Flow dobre fungovať. V takomto prípade deaktivujte všetky svoje brány firewall a pokúste sa znovu pripojiť. Prečítajte si pokyny alebo webovú stránku k bráne firewall.
- Sieťová jednotka nemôže konfigurovať nastavenie zdieľaného priečinka.

Krok 2. Inštalácia aplikácie „Music Flow Player“ a mediálneho servera

Inštalácia aplikácie „Music Flow Player“

Z Apps Store alebo z Google Play Store si prevezmite aplikáciu „Music Flow Player“.



A Do riadka vyhľadávania napíšte „Music Flow Player“ a ťuknite na „Vyhľadať“.

B Pomocou aplikácie na snímanie nasnímajte QR kód.

Poznámka pre aplikáciu „Music Flow Player“

- V závislosti od zariadenia nemusí aplikácia „Music Flow Player“ fungovať.
- Aplikácia Music Flow Player bude dostupná vo verzii softvéru nasledovne;
  Android O/S : Ver 4.0 (ICS) (alebo vyššia)
  iOS O/S : Ver 6.0 (alebo vyššia)

Inštalácia softvéru mediálneho servera do vášho počítača alebo Mac-u

Softvér mediálneho servera vám umožňuje získať prístup k zvukovým súborom uloženým na mediálnom serveri (počítač, Mac alebo sieťové úložisko) a vychutnávať si ich pomocou reproduktora cez domácu sieť. Na webovej stránke www.lg.com napíšte do riadka vyhľadávania názov modelu a na karte podpory nájdite softvér mediálneho servera.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Poznámka k používaniu mediálneho servera

- Na svojom počítači alebo Mac musíte zdieľať priečinok so zvukovým obsahom, aby ste ho mohli prehrávať v systéme MUSICflow.
- Na svojom zariadení NAS musíte tiež zmeniť nastavenia svojho zariadenia NAS, aby ste zabezpečili, že server DLNA bude aktivovaný.
- Vo vašom softvéri brány Firewall musíte tiež zmeniť nastavenia vašej brány Firewall, aby ste zabezpečili, že zdieľanie súborov v systéme Windows nebude blokované.

Jednoduché pripojenie (nastavenie EZ)

Príprava

- Na jednoduché pripojenie je potrebná funkčná sieť Wi-Fi.
- Nastavenie Bluetooth na vašom inteligentnom zariadení musí byť zapnuté.
- Jednoduché pripojenie podporuje Bluetooth, verzia 4.0 (alebo vyššia).

Pre jednoduché zapojenie nasledujte pokyny na obrazovke aplikácie „Music Flow Player“

Krok 3. Počiatočné nastavenie Multi-Room

Pri prvej inštalácii výrobku MUSICflow si môžete vybrať z dvoch typov pripojenia uvedených nižšie.

Možnosť 1. Drôtové pripojenie (Sieťové pripojenie Mesh pre MUSICflow)

Pripojte jeden z výrobkov MUSICflow (Sound Bar, reproduktor alebo most) k domácemu smerovaču pomocou kábla LAN.


Potom môžete pripojiť bezdrôtovo ďalšie výrobky MUSICflow (Voliteľné) do svojej domácej siete (Sieť Mesh pre MUSICflow). Pozrite si „Krok 4. Pridanie reproduktorov (Voliteľné)“ na strane 14.

Ak máte most

Most (Drôtové pripojenie) → Sound Bar (Pridať reproduktor) → Ďalšie reproduktory (Pridať reproduktor)

Ak nemáte most

Sound Bar (Drôtové pripojenie) → Ďalšie reproduktory (Pridať reproduktor)



Jednoduchý sprievodca nastavením (Drôtové pripojenie)

1. Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.
2. Zvoľte produkt, ktorý chcete pripojiť.
3. Spustite aplikáciu Music Flow Player a postupujte podľa pokynov pre „Drôtové pripojenie“ v sprievodcovi nastavením.
4. Pripojte kábel LAN zo smerovača k jednému z výrobkov MUSICflow (Sound Bar, reproduktor alebo most).
5. Zapnite výrobok MUSICflow a počkajte, kým neuvidíte, že biely indikátor LED svieti bez prerušenia.
6. Ak bola inštalácia úspešná, aktualizujte softvér reproduktora na najnovšiu verziu:
   [Home → Settings → Version Info.]

Tip

Osobitne od Wi-Fi prostredia smerovača vytvorte bezdrôtovú sieť medzi výrobkami MUSICflow.
Za pomoci siete Mesh pre MUSICflow sa bezdrôtové pokrytie rozšíri, čo zabezpečí stabilnú hudobnú vysielaciu službu.

V prípade uvedenom nižšie sa odporúča sieťové pripojenie Mesh pre MUSICflow.


1. Keď pokrytie Wi-Fi nedokáže pokryť celú domácnosť, pretože výkon domáceho smerovača je nestabilný. (V prípade, že váš domáci smerovač podporuje iba 802.11 b/g 2,4 GHz.)
2. Keď si chcete vychutnať systém MUSICflow v stabilnom bezdrôtovom sieťovom prostredí.
3. Keď ho chcete použiť v režime uvedenom nižšie.
   1) režim Multi-Room a skupinové prehrávanie
   2) režim domáceho kina

Možnosť 2. Bezdrôtové pripojenie (Štandardné bezdrôtové pripojenie)

Keď je drôtové pripojenie medzi výrobkami MUSICflow a domácim smerovačom nedostupné, výrobok MUSICflow ponúkne hudobnú vysielaciu službu v rámci pokrytia Wi-Fi domácim smerovačom.

Pripojte bezdrôtovo jeden z výrobkov MUSICflow (Sound Bar alebo reproduktor) k domácemu smerovaču.

(Možnosť)
Potom môžete pripojiť bezdrôtovo ďalšie výrobky MUSICflow k vašej domácej Wi-Fi sieti.
Pozrite si „Krok 4. Pridanie reproduktorov (Voliteľné)“ na strane 14.



Jednoduchý sprievodca nastavením (Bezdrôtové pripojenie)

1. Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.
2. Zvoľte produkt, ktorý chcete pripojiť.
3. Spustite aplikáciu Music Flow Player a postupujte podľa pokynov pre „Bezdrôtové pripojenie“ v sprievodcovi nastavením.
4. Stlačte tlačidlo (ikona nastavenia Wi-Fi) na zadnej alebo hornej časti výrobku MUSICflow (Sound Bar, reproduktor alebo most).
5. Skontrolujte, či indikátor LED pre sieť bliká bielou a červenou.
6. Zadajte heslo domáceho smerovača, aby sa k nemu mohol pripojiť výrobok MUSICflow.

Ak máte zariadenie iOS, musíte postupovať podľa krokov nižšie

6-1. Stlačte domovské tlačidlo na zariadení iOS a prejdite na [Settings].
Ak vyberiete možnosť „MusicFlow_Setup“ v nastaveniach Wi-Fi, aplikácia a výrobok MUSICflow sa pripoja.

6-2. Prejdite do aplikácie Music Flow Player a zadajte heslo domáceho smerovača, aby sa k nemu výrobok MUSICflow mohol pripojiť.

6-3. Stlačte domovské tlačidlo na zariadení iOS a prejdite na [Settings].
Znovu sa pripojte do svojej domácej Wi-Fi siete. A znovu sa presuňte do aplikácie Music Flow Player.

7. Ak bola inštalácia úspešná, aktualizujte softvér reproduktora na najnovšiu verziu:
[Home → Settings → Version Info.]

Poznámka

- Ak sa vám nepodarila konfigurácia „Bezdrôtového pripojenia“. Zdá sa, že miesto je príliš ďaleko od smerovača, takže sa nemusí pripojiť. Umiestnite ho a používajte na takom mieste, ktoré je dostatočne blízko k smerovaču.
- Počítačový softvér Music Flow na stolovom počítači nepodporuje postup bezdrôtového pripojenia. V takomto prípade použite Music Flow Player na inteligentnom zariadení.
- Ak výkon smerovača nie je dostatočný (napr. 802.11g 2,4GHz), zvuk sa môže pri skupinovom prehrávaní alebo v režime prehrávania s priestorovým zvukom prerušiť. V takomto prípade pripojte reproduktor do siete Mesh pre MUSICflow.

Tip


Ponúka hudobnú vysielaciu službu v systéme MUSICflow v rámci pokrytia Wi-Fi domácim smerovačom.

V prípade uvedenom nižšie sa odporúča štandardné bezdrôtové pripojenie.

1. Ak sú všetky reproduktory v rámci pokrytia Wi-Fi domácim smerovačom.
   (V prípade, že váš domáci smerovač podporuje 802.11n 2,4/5 GHz.)
2. Keď je drôtové pripojenie medzi výrobkami MUSICflow a domácim smerovačom nedostupné.
3. Keď ho chcete použiť v režime uvedenom nižšie:
   1) keď používate systém MUSICflow s jedným reproduktorom
   2) skupinové prehrávanie v rámci pokrytia Wi-Fi domácim smerovačom
   3) Režim L/P stereo pri pokrytí domácim Wi-Fi smerovačom

Krok 4. Pridanie reproduktorov (Voliteľné)

Ak pripojíte prvý výrobok MUSICflow do svojej domácej siete, môžete do nej pripojiť aj ďalšie výrobky MUSICflow (Sound Bar, reproduktor alebo most).



Jednoduchý sprievodca nastavením (Pridanie reproduktorov)

1. Ak máte ďalšie reproduktory, zapnite ich.
2. Spustite inteligentné zariadenie alebo počítačovú aplikáciu a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi nastavením.
   [Home → Add Speaker]
3. Stlačte tlačidlo (ikona pre PRIDAŤ) na zadnej alebo hornej časti výrobku MUSICflow (Sound Bar, reproduktor alebo most).
4. Skontrolujte, či indikátor LED pre sieť bliká načerveno.
5. Ak bola inštalácia úspešná, aktualizujte softvér reproduktora na najnovšiu verziu:
   [Home → Settings → Version Info.]

Poznámka

Ak sa vám nepodarila konfigurácia „Pridať reproduktor" Zdá sa, že miesto je príliš ďaleko od reproduktorov, preto pripojenie nie je možné. Umiestnite ho a používajte na takom mieste, ktoré je dostatočne blízko k smerovaču a k jednotlivým reproduktorom.

Poznámka pre nastavenie Multi-Room


- Všetky bezdrôtové/drôtové pripojenia môžete vytvoriť v závislosti od miesta smerovača. Ale odporúčame, aby ste pripojili prvý reproduktor alebo most k smerovaču pomocou kábla LAN a aby ste pripojili ďalšie reproduktory z dôvodu stability siete.
- Keď sa zobrazí vyskakovacie okno „Firmware update" v aplikácii Music Flow Player, ťuknite naň a spustí sa aktualizácia.
- Ak ste pripojili reproduktor pomocou kábla LAN a potom ste nainštalovali ďalšie reproduktory: Ak reproduktor, na ktorom sa často prerušuje zvuk, nie je dostatočne blízko ku konektoru, ktorý je pripojený pomocou kábla, dodatočne nainštalujte most alebo ďalší reproduktor do stredu medzi reproduktor pripojený pomocou kábla LAN a reproduktor s prerušovaným zvukom a skúste znovu.
- Dokonca aj keď pripojíte reproduktory MUSICflow so sieťou Mesh, zvuk bude prerušovaný z dôvodu rušenia okolitým signálom, čo zapríčiní poruchu siete Wi-Fi. V takomto prípade sa môžete pokúsiť zmeniť sieťový kanál Mesh systému MUSICflow v časti [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel].
- Počas vytvárania pripojenia sa môže zobraziť hlásenie „Mesh network composition" a zostane zobrazené po dobu 30 sekúnd. Toto hlásenie sa objaví raz počas prvej inštalácie, ale potom sa znovu objaví, keď zmeníte sieťové prostredie.

Použitie mosta

1. Použitie ako základného zariadenia (pevne pripojené k domácemu smerovaču)

Ak je váš domáci smerovač umiestnený ďaleko od reproduktora, ktorý má byť v pevne pripojenom režime:

1. Podľa „Jednoduchého sprievodcu nastavením (Drôtové pripojenie)" pripojte most k svojmu domácemu smerovaču pomocou kábla LAN.
2. Podľa „Jednoduchého sprievodcu nastavením (Pridanie reproduktorov)" pridajte výrobky MUSICflow do svojej domácej siete.




2. Použitie ako bezdrôtový rozširovač

Ak chcete rozšíriť pokrytie MUSICflow sieťou Mesh:

Príprava: Prvý výrobok MUSICflow sa pripojí k domácemu smerovaču pomocou kábla LAN.

1. Podľa „Jednoduchého sprievodcu nastavením (Pridanie reproduktorov)" pridajte most do svojej domácej siete.
2. Podľa „Jednoduchého sprievodcu nastavením (Pridanie reproduktorov)" pridajte výrobky MUSICflow do svojej domácej siete.



Vychutnávajte si výrobok MUSICflow

1. Režim domáceho kina (Režim prehrávania s priestorovým zvukom)

Jednoducho pridajte MUSICflow Sound Bar do svojej siete a synchronizujte ho so svojimi LG reproduktormi MUSICflow a môžete si vychutnávať domáce kino.


Ak máte most

Most (Drôtové pripojenie) → Sound Bar (Pridať reproduktor) → Ďalšie reproduktory (Pridať reproduktor)

Ak nemáte most

Sound Bar (Drôtové pripojenie) → Ďalšie reproduktory (Pridať reproduktor)

Poznámka




Požiadavka

- MUSICflow Sound Bar x 1
- MUSICflow reproduktor x 2
- Sieťový most (voliteľný)

2. Režim zoskupenia

Reproduktory umiestnené v rôznych miestnostiach môžu prehrávať rovnakú hudbu alebo odlišnú hudbu podľa toho, čo si želáte.
Synchronizujte svoje reproduktory spoločne a môžete prehrávať tú istú pesničku v rôznych miestnostiach.




Požiadavka

- Viac ako 2 MUSICflow
- Sieťový most (voliteľný)

3. Režim L/R stereo

Nastavte reproduktory na stereo zvuk pomocou aplikácie Music Flow Player a vychutnávajte si filmy a svoje obľúbené skladby.




Požiadavka

- MUSICflow reproduktor x 2
- Sieťový most (voliteľný)

Používanie externého zariadenia


1. Pripojenie vstupu HDMI



Pre prehrávač Blu-ray diskov, DVD prehrávač, hraciu konzolu atď.

1. Pripojte HDMI IN konektor na jednotke do konektoru HDMI OUT na zvukovom a obrazovom zariadení, ako je prehrávač Blu-ray diskov, DVD prehrávač, hracia konzola atď.
2. Vyberte vstupný zdroj na tejto jednotke pre HDMI IN pomocou tlačidla FUNC.

2. Pripojenie PORTABLE IN



1. Pripojte akékoľvek zariadenie, ktoré má prenosný výstup( ) do konektoru PORTABLE IN na jednotke pomocou 3,5 mm stereo kábla.
2. Vyberte vstupný zdroj tejto jednotky pre PORTABLE pomocou tlačidla FUNC.

3. Pripojenie BLUETOOTH®




1. Vyberte vstupný zdroj tejto jednotky pre funkciu **Bluetooth** pomocou tlačidla FUNC.
   Na displeji sa zobrazí „BT READY".
2. Vyberte „LG SH7(XX:XX)" na svojom zariadení **Bluetooth** pre párovanie.
3. Po úspešnom spojení jednotky s vaším **Bluetooth** zariadením sa v okne displeja zobrazí „PAIRED" a čoskoro sa zmení na názov zariadenia **Bluetooth**.
   Ak nie je možné zobraziť názov zariadenia na jednotke, zobrazí sa „_".
4. Prehrávajte hudbu na zariadení **Bluetooth**.

Riešenie problémov


Žiadny zvuk z woofera

Ak sa bezdrôtové pripojenie nevytvorí, môžete ho nadviazať manuálne.


1. Hlasitosť hlavnej jednotky nastavte na minimum.
   - V okne displeja sa zobrazí „VOL MIN".




2. Stlačte a podržte (STLMIŤ) na diaľkovom ovládači na približne 3 sekundy.
   - V okne displeja sa na chvíľu zobrazí „SUB-WF RESET".



3. Ak indikátor LED na bezdrôtovom subwooferi už bliká nepretržite zelenou, tento krok môžete preskočiť. Stlačte a podržte **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera na viac ako 5 sekúnd.
   - Indikátor LED na bezdrôtovom subwooferi bude striedavo svietiť načerveno a nazeleno.



4. Odpojte napájací kábel hlavnej jednotky a bezdrôtového subwoofera.
5. Znova ich pripojte, keď indikátory LED na hlavnej jednotke a bezdrôtovom subwooferi úplne zhasnú. K automatickému párovaniu jednotky a bezdrôtového subwoofera dôjde po zapnutí jednotky.
   - Po dokončení pripojenia budete na bezdrôtovom subwooferi vidieť zelený indikátor LED.



V prípade, že zvuk prestane fungovať počas prehrávania

- Pre najlepšie fungovanie bezdrôtového pripojenia, ako je napr. Bluetooth alebo Wi-Fi pripojenie subwoofera, neumiestňujte jednotku na kovový nábytok a zvýšte polohu pripojením pätky z príslušenstva, pretože bezdrôtové pripojenie komunikuje pomocou modulu umiestneného na spodnej strane prístroja.
- Dávajte pozor, aby ste pri inštalácii alebo presúvaní nepoškriabali povrch jednotky/subwoofera.
- Trvá niekoľko sekúnd (a môže to trvať aj dlhšie), kým hlavná jednotka a subwoofer začnú spolu komunikovať a prehrávať zvuk.
- Čím je hlavná jednotka bližšie k subwooferu, tým bude lepšia kvalita zvuku Odporúča sa na inštalovať hlavnú jednotku a subwoofer čo najbližšie jeden k druhému, pričom sa vyhnite prípadom uvedeným nižšie.
  - Medzi hlavnou jednotkou a subwooferom je prekážka.
  - Je tu zariadenie využívajúce rovnakú frekvenciu ako bezdrôtové pripojenie, napr. lekárske zariadenie, mikrovlnná rúra alebo zariadenie bezdrôtovej siete LAN.

Aktualizácia softvéru

Ak je výrobok MUSICflow pripojený do vašej domácej siete, predovšetkým skontrolujte, či je verzia firmvéru najnovšia pre všetky reproduktory a pre aplikáciu Music Flow Player.

Výrobok MUSICflow bude možno vyžadovať inštaláciu nového firmvéru z dôvodu optimálnej prevádzky.

[Settings → Version Info.]: Môžete skontrolovať, či má váš reproduktor najnovší firmvér.

Ako môžem inicializovať reproduktor?

Ak stlačíte tlačidlo „ (Pridať)“, až kým nezačujete jedno pípnutie, inicializujú sa nastavenia týkajúce sa siete. (Pri Sound Bar sa v okne displeja zobrazí „DISABLED“.)

Ak stlačíte tlačidlo „ (Pridať)“, až kým nezačujete dve pípnutia, uskutoční sa výrobná inicializácia. (Pri Sound Bar sa v okne displeja zobrazí „RESET“.)

Reproduktor nie je pripojený.

1. Pri reproduktore, ktorý je už pripojený, skontrolujte, či je telefón pripojený k tomu istému smerovaču ako reproduktor, potom pripojte ten istý smerovač a skontrolujte nasledovné.
   1-1. Nastavte napájanie na vyp./zap. a skontrolujte pripojenie.
   1-2. Ak sa problém nevyrieši v kroku 1-1, zatvorte aplikáciu a znovu ju spustite.
   1-3. Ak sa problém nevyrieši v kroku 1-2, reštartujte reproduktor a znovu ho pripojte. Stlačte a podržte tlačidlo „ (Pridať)“, až kým sa neozve dve pípnutia.
   1-4. Ak sa problém nevyrieši v kroku 1-3, vymažte aplikáciu, znovu ju nainštalujte a potom znovu spustite.
2. Ak zmeníte miesto reproduktora, ktorý sa používa.
   2-1. Ak je zmenené miesto príliš ďaleko od domáceho smerovača, nemusí sa pripojiť. Umiestnite ho a používajte na takom mieste, ktoré je dostatočne blízko k smerovaču.
   2-2. Pripojte reproduktor pomocou kábla LAN a pre ďalšie reproduktory, ak nie sú dostatočne blízko k reproduktoru pripojeného pomocou kábla LAN, dodatočne nainštalujte most alebo ďalší reproduktor do stredu medzi reproduktor pripojený pomocou kábla LAN a reproduktor s odpojeným zvukom.

Môže sa stať, že reproduktor zmizne z aplikácie

1. Ak blikacie svetlo reproduktora nebliká a zostáva biele: Ak problém stále pretrváva aj po vypnutí a zapnutí reproduktora, musíte v takomto prípade reštartovať reproduktor (Stlačte a podržte tlačidlo „ (Pridať)“, až kým sa neozve dve pípnutia.) a musíte ho znovu zaregistrovať. Vykonajte inštaláciu reproduktorov alebo ďalšie postupy.
2. Ak blikajúce svetlo reproduktora bliká bielou, sieťový signál je nestály. Počkajte alebo presuňte reproduktor na iné miesto bližšie k druhému reproduktoru alebo k smerovaču.
3. Stlačte kláves ponuky alebo ponuku v pravej hornej časti domovskej obrazovky, ukončite aplikáciu Music Flow Player a znovu ju spustite.

POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia

Toto zariadenie môže spôsobovať bezdrôtové rušenie.

- Bezdrôtové zariadenie nebude fungovať správne na miestach so slabým signálom.
- Zariadenie nainštalujte do blízkosti bezdrôtového subbasového reproduktora.
- Zariadenie nenainštalujte na kovový nábytok, aby bol jeho výkon optimálny.

Zariadenie Bluetooth nemusí fungovať správne alebo môže byť hlučné v nasledujúcich prípadoch.

- Ak sa ktorákoľvek časť vášho tela dostane do kontaktu s prijímačom-vysielačom zariadenia Bluetooth alebo s tzv. Sound Bar.
- Keď sa na mieste nachádza prekážka alebo stena, alebo keď je zariadenie nainštalované na odľahlom mieste.
- Ak sa na mieste nachádza zariadenie (bezdrôtové LAN, zdravotnícke zariadenie alebo mikrovlnná rúra), ktoré používa rovnakú frekvenciu, udržujte čo najväčšiu vzdialenosť medzi jednotlivými zariadeniami.
- Keď pripájate zariadenie k zariadeniu Bluetooth, udržujte medzi jednotlivými zariadeniami čo najmenšiu vzdialenosť.
- Keď sa jednotka dostane príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth, spojenie sa preruší a tiež môže dôjsť k poruche.

Zvuk hudby sa prerušuje a systém MUSICflow je nestabilný

1. Ak je reproduktor s prerušovaným zvukom pripojený v režime bezdrôtového pripojenia:
   - Ak je vzdialenosť medzi reproduktorom a domácim smerovačom príliš veľká, môže sa vyskytnúť tomu zodpovedajúci stav. Presuňte reproduktor bližšie k domácemu smerovaču a skúste znova.
   - Ak zariadenie so zvukovým zdrojom, ktoré sa má prehrávať (napr. telefón alebo laptop), je na mieste bez plynulého signálu z domáceho smerovača, presuňte príslušné zariadenie bližšie k domácemu smerovaču a skúste znova.
2. Ak ste pripojili reproduktor pomocou kábla a dodatočne ste nainštalovali ďalšie reproduktory: Ak reproduktor s častým prerušovaním zvuku nie je dostatočne blízko k reproduktoru pripojenému pomocou kábla, dodatočne nainštalujte most alebo ďalší reproduktor do stredu medzi reproduktor pripojený pomocou kábla a reproduktor s prerušovaným zvukom a skúste znovu.
3. Dokonca aj keď ste pripojili reproduktory pomocou MUSICflow Mesh siete, hudba je prerušovaná rušivým signálom z okolia, čo zapríčiní poruchu sietie Wi-Fi. V takomto prípade sa môžete pokúsiť zmeniť sieťový kanál Mesh systému MUSICflow v časti [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel].

Ako môžem zostaviť hudobnú knižnicu? / Pesnička sa nepridá ani vtedy, ak sa knižnica aktualizuje.

Pridaním pesničky na server DLNA sa hudobná knižnica nebude automaticky aktualizovať. Ak pridáte pesničku na server, v časti [Settings → Music Library → Sync] znovu spustite synchronizáciu hudobnej knižnice. Ak sa pesnička nepridala po synchronizácii hudobnej knižnice, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či sú server DLNA a zdieľaný priečinok počítačového softvéru označené.
2. Skontrolujte, či je obsah serveru DLNA obnovený.
   - Dokonca aj keď prekopírujete súbor na server, zoznam obsahu servera sa nemusí ihneď obnoviť, takže skontrolujte nastavenie servera.
   - Ako prekopírujete pesničku do telefónu iným spôsobom ako MTP, možno sa nezobrazí v zozname obsahu servera. V takomto prípade znovu naskenujte obsah do telefónu alebo telefón vypnite a znovu ho zapnite.
3. Zdieľanie môže byť blokované, takže skontrolujte nastavenie programu servera DLNA alebo nastavenie brány firewall.
   - Ak používate počítačový softvér LG MUSICflow, keď označujete zdieľaný priečinok, zodpovedajúci priečinok sa automaticky do jednej minúty pridá do hudobnej knižnice.

Žiadny zvuk z televízora pri pripojení HDMI (ARC)

Funkcia ARC umožňuje televízoru kompatibilnému s HDMI odosielať zvuk do konektora HDMI OUT jednotky.

Podmienky pre použitie tejto funkcie:

- Televízor musí podporovať funkcie HDMI-CEC a ARC a tieto funkcie musia byť zapnuté.
- Spôsob nastavenia funkcií HDMI-CEC a ARC sa môže v závislosti od televízora líšiť. Podrobnosti o funkcii ARC nájdete v návode na použitie televízora.
- Je nutné použiť HDMI kábel (vysokorýchlostný kábel HDMI™ typu A s Ethernetom).
- Musíte pomocou kábla HDMI pripojiť HDMI OUT (TV ARC) na jednotke k HDMI IN na televízore, ktorý podporuje funkciu ARC.
- K televízoru kompatibilnému s funkciou ARC je možné pripojiť iba jeden Sound Bar.

Výrobok LG MUSICflow sa automaticky vypne.

Môžu sa vyskytnúť prípady, keď dôjde k odpojeniu napájania, ak sa neprijíma zvukový signál:

- Režim Optický, HDMI ARC, Bluetooth, LG TV, Wi-Fi (DLNA): ak nie je žiadny zvukový signál po dobu 20 minút.
- Prenosný vstup: žiadny zvukový signál po dobu 6 hodín.

- V prípade pripojenia siete prejde do sieťového pohotovostného režimu (Tlmená biela LED).
- V prípade odpojenia siete prejde do pohotovostného režimu (červený indikátor LED).

Aké typy hudobných súborov sa môžu prehrávať?

- Môžete prehrávať súbory s príponami mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg a wav.
- Pre mp3 a wma je vzorkovacia frekvencia 32 – 48 kHz a pre flac sa podporuje 192 kHz, 24 bit.
- Dokonca ani vtedy, ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, nie je možné prehrávanie podľa charakteristiky súboru alebo mediálneho súboru.
- Súbor s DRM nie je možné prehrať.

Ako môžem použiť Spotify?

Výrobok LG MUSICflow podporuje spôsob pripojenia Spotify, ktorý poskytuje Spotify. Pomocou neho môžete použiť funkciu podporovanú Spotify, a to pripojením k reproduktoru pomocou aplikácie Spotify. Ak reproduktor Music Flow je v sieti s rovnakým smerovačom, ikona v tvare reproduktora pre aplikáciu Spotify sa zmení a keď stlačíte túto ikonu, môžete si pozrieť a vybrať reproduktory v tej istej sieti. (Keď je vybraný reproduktor, ikona sa zmení na zelenú.)

Ako môžem použiť HomeChat?

Po registrácii zariadenia HomeChat ho môžete používať.

Všetci členovia rodiny si môžu zaregistrovať a používať jeden reproduktor pre HomeChat. Jedna osoba môže registrovať viac reproduktorov.


Viac informácií nájdete na http://www.lghomechat.com.

Poznámka

V závislosti od regiónu niektoré služby (napr. Spotify, Homechat a pod.) nemusia byť dostupné.

Montáž hlavnej jednotky na stenu

Materiály na prípravu




Skrutky (**A**)


Príchytka

Skrutky (**A**) a príchytky pre montáž jednotky sa nedodávajú. Na inštaláciu odporúčame typ Hilti (HUD-1 6 x 30).


1. Vyrovnajte SPODNÚ ČASŤ televízora na návode na inštaláciu nástenného držiaka so spodnou hranou TV a umiestnite do požadovanej pozície.




2. Pri montáži na stenu (betón) použite príchytky. Budete musieť vyvŕtať niekoľko otvorov. Vŕtacia šablóna (návod na inštaláciu nástenného držiaka) slúži ako pomôcka na vŕtanie pripevňovacích otvorov. Plech použite na kontrolu miesta pre vŕtanie.




3. Odstráňte návod na inštaláciu nástenného držiaka.
4. Držiaky upevnite pomocou skrutiek (**A**) podľa obrázka nižšie.



5. Umiestnite jednotku na držiaky tak, aby sa otvory na skrutky v spodnej časti jednotky zarovnali.



6. Jednotku bezpečne upevnite pomocou skrutiek.



O LED indikácii stavov

Farba	Stav	
(Vyp.) (Biela)	Jednotka čaká na sieťové pripojenie	Stav siete
(Biela) (Červená)	Počiatočná jednotka sa práva pripája do siete (tlačidlo je stlačené)	
(Biela)	Jednotka je pripojená do siete	
(Vyp.) (Červená)	Ďalšia jednotka sa práva pripája do siete (tlačidlo je stlačené)	
(Stlmená biela)	Sieťový pohotovostný režim	Stav pohotovostného režimu
(Červená)	Pohotovostný režim	

Poznámka k LED indikácii stavov

- Keď najprv nastavíte skupinu, farba indikátora LED pre stav siete sa zmení na zelenú.
- Ak sa nastavia ďalšie skupiny, farba indikátora LED stavu siete sa zmení v poradí skupiny.
  ((Zelená) > (Magenta) > (Zelenomodrá) > (Modrá) > (Žltá))
- Ak sa zoskupené reproduktory prepnú do sieťového pohotovostného režimu, jas indikátora LED pre sieť stmavne.

Technické údaje

Sieťový adaptér

- Model : DA-38A25
- Výrobca: Asian Power Devices Inc.
- Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Výstup: 25 V ⎓ 1,52 A

Spotreba energie: Informácie nájdete na hlavnom štítku.

- Sieťový pohotovostný režim: 5,8 W
  (Ak sú aktivované všetky sieťové porty.)

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Stlačte a podržte tlačidlo „ (Pridať)“, až kým sa neozve dve pípnutia.

Rozmery (Š x V x H): približne. 1060 mm x 53 mm x 85 mm

Čistá hmotnosť: približne. 2,8 kg

Zosilňovač (Celkový výstupný výkon RMS): 360 W

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu http://opensource.lge.com.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.



LG Customer Information Center	
Country	Telephone
Austria / Österreich	0810-144131
Slovenia / Slovenija	080-543543
Benelux	0900 543 5454 (NL) 015 200 255 (BE)
Schweiz / Suisse / Svizzera / Switzerland	0848-543543
České republiky nebo Slovenské republiky / Českej republiky alebo Slovenskej republiky	CZ: 810 555 810 SK: 0850 111 154
Deutschland	01806 11 54 11
España	963 05 05 00
France	3220
Ελλάδα	801 11 200 900 210 4800 564
Italia	199600099
Polska	801 54 54 54
Portugal	808 785 454
România	031 228 3542
United Kingdom	UK : 0344 847 5454 IE : 01 686 9454