HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Điều khiển thông minh

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng điều khiển của bạn và giữ lại để tham khảo về sau.


AN-MR19BA

www.lg.com


Bản quyền © 2019 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

PHỤ KIỆN

Hình ảnh minh họa có thể khác so với sản phẩm của bạn.
(⊕Tùy theo quốc gia)



Điều khiển thông minh và Pin Kiềm (AA)




Hướng dẫn sử dụng

- Nội dung trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do nâng cấp các chức năng của sản phẩm.

PIN

1. Lắp pin

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này.
- Nhấn phần đầu của nắp pin, trượt nắp về phía sau và nâng nắp lên như hình minh họa bên dưới.
- Để thay pin, mở nắp pin, thay pin kiềm (1,5 V AA) khớp với ⊕ và ⊖ cuối nhãn bên trong ngăn chứa pin, sau đó đóng nắp pin. Đảm bảo hướng điều khiển từ xa về phía cảm biến điều khiển từ xa trên TV.
- Để tháo pin, hãy thực hiện các thao tác lắp đặt theo chiều ngược lại. Không sử dụng lẫn pin cũ với pin mới. Đóng chắc nắp pin.
- **Mở nắp pin để tìm nhãn.**



2. Cẩn trọng

- Sau khi thay pin, hãy sử dụng điều khiển thông minh sau khi lắp theo hướng dẫn sử dụng.
- Nếu thiết bị không hoạt động sau khi thay pin, thử lắp lại theo hướng dẫn sử dụng.
- Nếu điều khiển thông minh không được sử dụng trong thời gian dài, bạn nên tháo pin khỏi thiết bị.
- Không tháo dỡ hoặc để pin tiếp xúc với lửa.
- Không đánh rơi pin hoặc tác động mạnh vào pin. Nó có thể làm vỏ bị hư hỏng.
- Không ngâm pin trong nước.
- Có nguy cơ nổ nếu lắp pin không đúng.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng một cách hợp lý.
- Không gắn đúng cực của pin có thể làm nổ hoặc rò rỉ pin dẫn đến hỏa hoạn, thương tích cá nhân hoặc ô nhiễm môi trường xung quanh.

MÔ TẢ VỀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

- Hình ảnh minh họa có thể khác so với sản phẩm của bạn.
- Trình tự mô tả có thể khác với sản phẩm trong thực tế.
- Một số nút và dịch vụ có thể không được cung cấp tùy theo kiểu máy hoặc khu vực.



(NGUỒN)
Bật hoặc tắt TV.

STB PWR
Bạn có thể bật hoặc tắt bộ đầu thu kỹ thuật số bằng cách thêm thiết bị này vào điều khiển từ xa vạn năng cho TV.

Nút số
Nhập số.

9 *
Truy cập vào [Trợ giúp nhanh].

▬ (DẤU GẠCH NGANG)
Chèn dấu ▬ (DẤU GẠCH NGANG) vào giữa 2-1 và 2-2.

▬ (DẤU GẠCH NGANG)*
Vào chương trình phát dữ liệu. (Tùy theo quốc gia)

LIST
Vào các kênh hoặc danh sách chương trình đã lưu.

QUICK ACCESS *
Chỉnh sửa tính năng TRUY CẬP NHANH.
(TRUY CẬP NHANH là tính năng cho phép bạn trực tiếp vào một ứng dụng hoặc chương trình TV trực tiếp đã chỉ định bằng cách nhấn và giữ nút số.)

••• (THAO TÁC KHÁC)
Hiển thị các chức năng điều khiển từ xa khác.

AD/SAP *
Chức năng mô tả video/âm thanh sẽ được bật. (Tùy theo quốc gia)
Có thể bật tính năng SAP (Secondary Audio Program - Chương trình âm thanh phụ) bằng cách nhấn nút •••. (Tùy theo quốc gia)

+ (VOL) −
Điều chỉnh mức âm lượng.

* Để sử dụng nút, nhấn và giữ trong hơn 1 giây.



(Nhận diện giọng nói)*

Yêu cầu kết nối mạng để sử dụng chức năng nhận diện giọng nói. Khi thanh hiển thị giọng nói được kích hoạt trên màn hình TV, hãy nhấn và giữ nút rồi nói lớn lệnh của bạn.

(TẮT TIẾNG)

Tắt tất cả âm thanh.

(TẮT TIẾNG)*

Truy cập menu [K.năng tr.cập].

(CH/P)

Cuộn qua các kênh hoặc chương trình đã lưu.

(TRANG CHỦ)

Truy cập menu Trang chủ.

(TRANG CHỦ)*

Hiển thị lịch sử trước đây.

(Cài đặt nhanh)

Truy cập Cài đặt nhanh.

(Cài đặt nhanh)*

Hiển thị menu [Tất cả cài đặt].

Con lăn (OK)

Nhấn phần giữa của nút **Con lăn (OK)** để chọn một menu.


Bạn có thể thay đổi các kênh hoặc chương trình bằng cách sử dụng nút **Con lăn (OK)**.

(lên/xuống/trái/phải)

Nhấn nút lên, xuống, trái, phải để cuộn menu.

Nếu bạn nhấn các nút trong khi đang sử dụng con trỏ, con trỏ sẽ biến mất khỏi màn hình và Điều khiển thông minh sẽ hoạt động như điều khiển từ xa thông thường.

Để hiển thị lại con trỏ trên màn hình, lắc Điều khiển thông minh sang trái và sang phải.



GUIDE / GUIDE
Hiển thị hướng dẫn kênh hoặc chương trình.

BACK / BACK
Trở lại màn hình trước.

BACK / BACK *
Đóng màn hình hiển thị ảo và trở về chế độ xem Thông tin nhập gần đây nhất.

(ĐẦU VÀO)
Thay đổi nguồn đầu vào.

(ĐẦU VÀO)*
Truy cập vào [Bảng điều khiển nhà].

Nút dịch vụ truyền
Kết nối với Dịch vụ truyền video trực tuyến

STB MENU / STB MENU
Hiển thị menu chính của bộ đầu thu kỹ thuật số. (Khi bạn không xem qua bộ đầu thu kỹ thuật số: màn hình sẽ chuyển sang màn hình của bộ đầu thu kỹ thuật số.)

RECENTS
Hiển thị lịch sử trước đây. (Tùy theo quốc gia)

Những nút này truy cập các chức năng đặc biệt trong một số menu.


*: Chạy chức năng ghi. (Tùy theo quốc gia)

*: Vào chế độ Cổ vũ. (Tùy theo quốc gia)

▷, ❙❙ (Các nút điều khiển)
Điều khiển nội dung phương tiện.

SỬ DỤNG

1. Cách đăng ký hoặc hủy đăng ký




Cách đăng ký điều khiển thông minh

Để sử dụng điều khiển thông minh, trước tiên cần ghép nối điều khiển với TV.

1. Lắp pin vào Điều khiển thông minh và bật TV.
2. Hướng Điều khiển thông minh vào TV và nhấn **Con lăn (OK)** trên điều khiển thông minh.

- Nếu TV không đăng ký được Điều khiển thông minh, hãy thử lại sau khi tắt TV và bật lại.





Cách hủy đăng ký điều khiển thông minh

Nhấn đồng thời các nút **(TRANG CHỦ)** và / BACK trong năm giây để hủy ghép nối điều khiển thông minh và TV.

- Nhấn và giữ nút / **GUIDE** cho phép bạn hủy và đăng ký lại điều khiển thông minh ngay lập tức.

2. Cách sử dụng





- Lắc nhẹ Điều khiển thông minh sang phải và trái hoặc nhấn các nút **(TRANG CHỦ)**, **(ĐẦU VÀO)**, **(Cài đặt nhanh)** để con trỏ hiển thị trên màn hình.
  (Ở một số kiểu TV, con trỏ sẽ xuất hiện khi bạn xoay nút **Con lăn (OK)**.)
- Nếu không sử dụng con trỏ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc điều khiển thông minh được đặt trên bề mặt phẳng, con trỏ sẽ biến mất.
- Nếu con trỏ không phản ứng mượt mà, bạn có thể đặt lại con trỏ bằng cách di chuyển đến cạnh màn hình.
- Điều khiển thông minh tiêu tốn pin nhanh hơn điều khiển từ xa thông thường do các tính năng bổ sung.

LƯU Ý

- Sử dụng điều khiển thông minh trong phạm vi được chỉ định (trong vòng 10 m).
  Bạn có thể gặp lỗi giao tiếp khi sử dụng thiết bị ngoài vùng phủ sóng hoặc nếu có vật cản trong vùng phủ sóng.
- Bạn có thể gặp lỗi giao tiếp tùy thuộc vào phụ kiện.
  Các thiết bị như lò vi sóng và mạng LAN không dây hoạt động trong cùng dải tần (2,4 GHz) với điều khiển thông minh. Điều này có thể gây lỗi giao tiếp.
- Điều khiển thông minh có thể không hoạt động đúng chức năng nếu thiết bị định tuyến không dây (AP) cách TV chưa đến 0,2 mét. Thiết bị định tuyến không dây phải cách xa TV hơn 0,2 m.
- Không tháo hoặc làm nóng pin.
- Không làm rơi pin. Tránh va đập mạnh đối với pin.
- Lắp pin không đúng cách có thể dẫn đến nổ.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

DANH MỤC	CHI TIẾT
Tên sản phẩm	AN-MR19BA
Dải tần số	2,400 GHz đến 2,4835 GHz
Công suất đầu ra (Tối đa)	4 dBm
Kênh	40 kênh
Nguồn điện	AA 1,5 V, 2 pin kiềm được sử dụng
Dải nhiệt độ hoạt động	0 °C đến 40 °C


LG
Life's Good