LG
Life's Good

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

# Micro Hi-Fi Audio

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ
CM2460 (CM2460, CMS2460F)




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Всички права запазени.

# Информация за Безопасност

**ВНИМАНИЕ**
**РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ**

**ВНИМАНИЕ:** ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ПОПРАВКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът „светкавица в равностранен триъгълник" е предупреждение към потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно и да представлява опасност от електрически удар.



Знакът „удивителна в равностранен триъгълник" е предупреждение към потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

**ВНИМАНИЕ:** ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УРЕДА НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

**ВНИМАНИЕ:** Не инсталирайте уреда в затворено пространство, като библиотечен шкаф или подобна мебел.

**ВНИМАНИЕ**: Не блокирайте вентилационните отвори.

Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация, за осигуряване на надеждна работа на уреда и за предпазване от прегряване. Отворите в никакъв случай да не се блокират с поставяне на уреда върху легло, диван, килим или подобна повърхност. Уредът не трябва да се поставя във вградени мебели, като библиотеки или рафтове, освен ако не се осигури достатъчна вентилация и при спазване на инструкциите на производителя.




**ВНИМАНИЕ:** В уреда е използвана лазерна система. За да сте сигурни, че правилно използвате този уред, моля внимателно прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът се нуждае от сервиз, обърнете се към официален сервизен център. Използването на различни от посочените тук управляващи устройства, настройки или извършването на процедури, различни от посочените в това ръководство, може да доведе до излагане на опасно лъчение. За да се предпазите от директно излагане на лазерните лъчи, не се опитвайте да отваряте уреда.

**ВНИМАНИЕ по отношение на захранващия кабел**

За повечето уреди се препоръчва включване към отделна верига;

Това означава самостоятелна верига, която да захранва само този уред, без допълнителни изходи или разклонения по нея. За да сте сигурни, проверете на страницата с технически характеристики в това ръководство за потребителя. Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените стенни контакти, разхлабените или повредени контакти, разклонителите, протритите кабели или повредената, напукана изолация на проводниците са опасни. Всяко от тези обстоятелства може да причини електрически удар или пожар. Периодично оглеждайте кабела на уреда и ако видът му показва повреда или влошаване на състоянието, изключете го от контакта, прекратете използването на уреда и сменете кабела с точно същия вид кабел от официален сервиз. Пазете захранващия кабел от физически или механични повреди, като усукване, прегъване, прищипване, затискане от врата или

настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, откъдето кабелът излиза от уреда. Щепселът е изключващото устройство. Щепселът трябва да остане леснодостъпен за спешни случаи.

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

**Безопасен начин за изваждане на батерията или акумулатора от уреда:** Извадете старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите. Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.

**ВНИМАНИЕ:** Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази например.

**ВНИМАНИЕ:** Не използвайте уреди с високо напрежение (напр. електрическа мухобойка) около този уред. Уредът може да се повреди поради токов удар.

## Символи

| | |
|---|---|
| ~ | Отнася се за променлив ток (AC). |
| ⎓ | Отнася се за прав ток (DC). |
| ⧈ | Отнася се за оборудване от клас II. |
| ⏻ | Отнася се за режим на готовност. |
| I | Отнася се за „Включване” (захранване). |
| ϟ | Отнася се за опасно напрежение. |

# Съдържание

## 1 Първи стъпки

3 Информация за Безопасност
8 Уникални характеристики
8 Принадлежности
9 Изисквания към възпроизвежданите файлове
9 – Изисквания към музикалния файл
9 – Съвместими USB устройства
9 – Изискване към USB устройството
10 Дистанционно управление
12 Преден панел
13 Заден панел

## 2 Свързване

14 Свързване на тонколоните към уреда
14 – Свързване на тонколоните към уреда
15 Свързване на допълнителни устройства
15 – Свързване чрез USB
15 – Свързване с PORT.IN

## 3 Използване

16 Основни функции
16 – CD/ USB Операция
16 – Автоматично възпроизвеждане
17 Други операции
17 – Извеждане на информация за диска на екрана
17 – Изтриване на програмиран списък
17 – Показване на информация за файла (ID3 TAG)
17 – Търсене на папка и MP3/WMA/FLAC файл
18 – Изтриване на MP3/WMA/FLAC файл
19 – Временно изключване на звука
19 – Настройка на часовника за автоматично изключване
19 – НАМАЛЯВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА
19 – ДЕМО
19 – Автоматично изключване на захранването
20 – Включване на AUTO POWER
20 – Автоматична промяна на функция
21 Използване на безжична технология BLUETOOTH®
21 – Слушане на музика от BLUETOOTH устройство
23 Използване на приложението Music Flow Bluetooth
23 – Инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth” на вашето Bluetooth устройство
25 Работа с радиото
25 – Слушане на радио
25 – Подобряване на лошо FM приемане
25 – Запаметяване на радиостанции
25 – Изтриване на всички съхранени радиостанции
25 – Показване на информация за радиостанция
26 Регулиране на звука
26 Работа с разширени функции
26 – Запис върху USB
27 – За да изберете пропускателната способност и скоростта на записване
28 Нагласяне на часовника

28 – Настройка на часовника чрез приложението „Music Flow Bluetooth”
28 – Използване на вашия плеър като будилник
28 LG Sound Sync

## 4 Отстраняване на проблеми

30 Отстраняване на проблеми

## 5 Приложение

31 Главен уред
32 Тонколони
33 Техническо обслужване
33 – Работа с уреда
33 – Забележки относно дисковете
33 Търговски марки и лицензи

# Уникални характеристики

## BLUETOOTH

Слушане на музика, намираща се на вашето **Bluetooth** устройство.

## Директен запис на USB

Записва музика на вашето USB устройство.

## Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth е приложение, позволяващо ви да управлявате някои от най-новите аудио устройства на LG. Вижте страница 23-24

## LG Sound Sync


Контролира нивото на звука на този уред чрез дистанционното управление на вашия LG телевизор, който е съвместим с LG Sound sync.

# Принадлежности

Моля проверете комплекта с доставените принадлежности.



Дистанционно управление (1 бр.)



батерии (2 бр.)

# Изисквания към възпроизвежданите файлове

## Изисквания към музикалния файл

Съвместимостта на MP3/WMA/FLAC дисковете с този уред е ограничена както следва.

- Честота на дискретизация :
  MP3 : от 8 до 48 kHz
  WMA : от 8 до 48 kHz
  FLAC : от 8 до 192 kHz (USB),
  от 8 до 48 kHz (CD)
- Скорост в битове : от 32 до 320kbps (MP3), 40 до 192kbps (WMA)
- Максимален брой файлове : CD с данни: 999 / USB: 2000
- Максимален брой папки : CD с данни: 99 / USB: 200
- Разширения на файловете : „.mp3”/ „.wma”/ „.flac”
- Някои MP3/WMA/FLAC файлове може да не се възпроизведат в зависимост от типа или формата на файла.
- Файлов формат на CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Препоръчваме да използвате Easy-CD Creator, който създава файлова система ISO 9660.
- Поддържка на канал (FLAC): до 2 канала
- Поддържа изход bit/обикновен (FLAC): 24 bit
- bps (FLAC): до 2.5 Mbps

DTS не се поддържа. Ако аудиоформатът е DTS, аудио не се възпроизвежда.

Трябва да настроите опцията за формат на диска на [Mastered], за да направите дисковете съвместим с LG плейерите, когато форматирате презаписващи се дискове. Когато настроите опцията на Live File System, няма да можете да я използвате на LG плейерите.

(Mastered/ Live File System : Система за дисков формат за Windows Vista)


## Съвместими USB устройства

- MP3 плеър: MP3 плеър, тип флаш.
- USB флаш устройство: Устройства, които поддържат USB 2,0 или USB 1,1
- Функцията USB на този уред не поддържа някои USB устройства.


## Изискване към USB устройството

- Устройства, които изискват инсталация на допълнителна програма, когато го свържете към компютър, не се поддържат.
- Не изваждайте USB устройството, докато то работи.
- При USB с голям капацитет търсенето може да отнеме няколко минути.
- За да предотвратите загуба на данни, направете резервно копие на всички данни.
- Ако използвате USB удължителен кабел или USB концентратор, USB устройството не се разпознава.
- Използването на файлова система NTFS не се поддържа (поддържа се само файлова система FAT (16/32).
- Този уред разпознава до 2000 файла.
- Външен твърд диск, заключени устройства или USB устройства от твърд тип не се поддържат.
- USB портът на уреда не може да се свърже към компютър. Уредът не може да се използва като запаметяващо устройство.
- Някои USB устройства може да не работят с този уред.

# Дистанционно управление




## Подмяна на батерията




Отворете капачето на задната страна на дистанционното управление и поставете батерията с правилно ориентирани ⊕ и ⊖.

• • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • •

⏻ (Бутон вкл./изкл.) : За включване и изключване на уреда (ON и OFF).

⏏ (ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ) : Отваря и затваря поставката за диска.

**VOL +/-** : Регулира силата на звука на тонколоните.

**PRESET/FOLDER Λ/V :**
- Търси папка с MP3/WMA/FLAC файлове. Когато пускате CD/USB с MP3/WMA/FLAC файлове, намиращи се в няколко папки, натиснете **PRESET/FOLDER Λ/V** за да изберете желаната папка.
- Избор на предварително запаметен номер на радиостанция.

**FUNCTION** : Избира функция и входен източник.

🔇 : Изключване на звука.

**PROGRAM/MEMORY** :
- Запаметява радио станции.
- Изтрива всички запаметени станции.
- Създава програмен списък с песните, които искате да слушате.

**REPEAT** : Възпроизвежда вашите писти/файлове с повторение или в произволна последователност.

**DELETE** :
- Изтрива MP3/WMA/FLAC файлове.
- Изтрива песен от програмния списък.

## 2

**SOUND EFFECT** : Можете да избирате звукова среда.

**TUN. -/+** : Настройва на желана радиостанция.

**I◄◄ / ►►I** (Прескачане/търсене) :
- Прескача бързо назад или напред.
- Търсене на участък в рамките на една писта/ файл.

**►/ II** (Възпроизвеждане/Пауза) :
- Започва или поставя на пауза възпроизвеждане.
- Избира СТЕРЕО/МОНО.

■ (Стоп) :
- Спира възпроизвеждане или запис.
- Отменя функция DELETE.

## 3

**INFO** :
- Показва информация за вашата музика. MP3 файловете често имат ID3 таг. Тагът дава информация за заглавието, изпълнителя, албума или времето.
- Показва адреса на свързаното **Bluetooth** устройство в режим **Bluetooth**.

**DIMMER** : Прозорецът на дисплея се замъглява при няколко стъпки.

**SLEEP** : Настройва системата за автоматично изключване в зададено време.

**CLOCK** :Настройва часовника и проверява времето.

**ALARM** : С функцията ALARM можете да включите възпроизвеждането от CD, USB или приемането с Тунер в желан от вас час.


**RDS/SET :**
- RDS (Radio Data System).
- Потвърждава настройката на часовника и будилника.

**USB REC** : Директен запис на USB.

★ : Бутонът не работи за никоя функция.

**PTY** : Търси радиостанции по тип на радиостанцията.

# Преден панел




**1** ⏻/I (ВКЛЮЧВАНЕ)
За включване и изключване на уреда (ON и OFF).

**2** **F**
Избира функция и входен източник.

**3** **I<< / >>I** (Прескачане/търсене)
- Търси назад или напред.
- Прескача към предишния/следващия запис/файл.

**TUNING - / +**
Настройва на желана радиостанция.

**4** **>II** (Възпроизвеждане/Пауза)
- Започва или поставя на пауза възпроизвеждане.
- Избира СТЕРЕО/МОНО.

**5** ⏏
Отваря и затваря поставката за диска.

**6** Дистанционен сензор

**7** Дисплей


**8** Копче за усилване/намаляване на звука
Регулира звука на тонколоната.

**9** USB
Просвирва аудио файлове чрез свързване към USB устройство.

**10** Поставка за диск

**11** **PORT. IN**
Свързва се към преносимо устройство.

# Заден панел





**1** **FM ANTENNA**
**2** Клеми за **SPEAKERS (L/R)**
**3** **POWER IN**

# Свързване на тонколоните към уреда

## Свързване на тонколоните към уреда

За да свържете кабела към уреда, натиснете всеки пластмасов палец, за да отворите клемите на всяка тонколона. Вкарайте проводника и отпуснете палеца.

Свържете черния край на всеки проводник към клемите, маркирани с – (минус), а другия край към клемите, маркирани с + (плюс).



| Цвят | Тонколона |
|---|---|
| Червен | Предна R |
| Бял | Предна L |


⚠ Внимание

- Не трябва да допускате деца да пъхат ръцете си или някакви предмети в тръбата* на тонколоната. *Тръба на тонколоната : Отвор върху корпуса (кутията) на тонколоната за обогатен басов звук.
- Използвайте само високоговорителя, предоставен с този уред. Използването на който и да е друг високоговорител може да предизвика повреда.
- Високоговорителите на тонколоните съдържат магнитни части, затова на телевизионния екран или на компютърния монитор може да се появят смущения. Използвайте тонколоните на достатъчно голямо разстояние от телевизионния екран или компютърния монитор.

# Свързване на допълнителни устройства

## Свързване чрез USB

Свържете USB устройството към USB порта на уреда.



Забележка

Изваждане на USB устройството.

1. Изберете друга функция/режим на работа или натиснете два пъти едно след друго бутон ■ на дистанционното управление.
2. Извадете USB устройството от системата.

## Свързване с PORT.IN

Свържете изход (на слушалки или линеен аналогов изход) на преносимо устройство (MP3 или PMP плейър и други) към конектора **PORT. IN**.




### Слушайте музика от вашия преносим плейър или външно устройство

Уредът може да се използва за възпроизвеждане на музика от много типове преносими плейъри или външни устройства.

1. Свържете преносимия плейър към входния съединител PORT. IN на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете ⏻/I.
3. Натиснете **F**, за да изберете PORTABLE функция.
4. Включете преносимия плейър или външното устройство и започнете да възпроизвеждате музика на него.

# Основни функции

## CD/ USB Операция

1. Поставете диска, като натиснете ⏏ на дистанционното управление или ⏏ на уреда.
   Или свържете USB устройството към USB порта.
2. Изберете CD или USB функция, като натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на единицата.

| За да | Направете следното |
|---|---|
| Стоп | Натиснете ■ на дистанционното управление. |
| Възпроизвеждане | Натиснете ►/II на дистанционното управление или ≻II на уреда. |
| Пауза | Натиснете ►/II на дистанционното управление или ≻II на уреда. |
| Търсене на откъс в рамките на една писта/ файла | Натиснете и задръжте I◄◄ / ►►I на дистанционното управление или I≪ / ≫I на уреда по време на възпроизвеждането и пуснете в точката, от която искате да слушате. |
| Прескачане към следващия/ предишния запис/файл | - В състояние на стоп Натиснете I◄◄ / ►►I на дистанционното управление или I≪ / ≫I на уреда, за да отидете на следващия/ предишния запис/файл.<br>- По време на възпроизвеждане натиснете ►►I на дистанционното управление или ≫I на уреда, за да отидете на следващия запис/ файл.<br>Ако възпроизвеждането е по-кратко от 2 секунди, натиснете I◄◄ на дистанционното управление или I≪ на уреда, за да отидете до предишния запис/файл.<br>Ако възпроизвеждането е по-дълго от 3 секунди, натиснете I◄◄ на дистанционното управление или I≪ на уреда, за да отидете до началото на записа/файла. |
| Възпроизвеждане с повторение или в произволна последователност | Натиснете неколкократно **REPEAT** на дистанционното управление. Подробности относно последователността, в която се показва менюто на дисплея, вижте в забележките. |

**Забележка**

- Дисплеят се променя в следната последователност.

| USB | MP3/WMA/FLAC CD | AUDIO CD |
|---|---|---|
| RPT 1 | RPT 1 | RPT 1 |
| RPT*DIR | RPT DIR | - |
| RPT ALL | RPT ALL | RPT ALL |
| RANDOM | RANDOM | RANDOM |
| OFF | OFF | OFF |

*DIR : Директория

- Когато възпроизвеждате програмен списък, достъпни са само RPT 1 и RPT ALL.
- Дори и след рестартиране на уреда или превключване от една функция на друга можете да слушате музиката от мястото, докъдето последно е възпроизведена.
- Ако оставите поставката за диска отворена в продължение на 5 минути, тя ще се затвори автоматично.

## Автоматично възпроизвеждане

AUDIO/MP3/WMA/FLAC CD дисковете се възпроизвеждат автоматично, след като отворите и затворите поставката за диска.

Автоматично превключва на функция CD, ако отворите и затворите поставката за диска, когато в нея няма диск.

# Други операции

## Извеждане на информация за диска на екрана

Програмната функция позволява да запаметявате названията на любимите си файлове от дискове или USB устройства.

Една програма може да включва до 20 писти/файла за всеки носител (CD, USB). Можете да съхраните общо до 40 писти/файла.

1. Натиснете **PROGRAM/MEMORY** на дистанционното управление в състояние на стоп.
2. Натиснете **I◄◄ / ►►I** на дистанционното управление, за да изберете писта/файл.
3. Натиснете **PROGRAM/MEMORY**, за да съхраните и изберете следваща писта/файл.
4. Повторете стъпки 2-3, за да съхраните други писти/файлове.
   (Можете да измените списъка, като натиснете **PRESET/FOLDER Λ/V**, за да изберете номер от програма.)
5. Натиснете **PROGRAM/MEMORY** още веднъж.

За да възпроизведете програмирания списък, натиснете **►/II**, след като създадете списъка.

**Забележка**

При създаване или изменение на програмирания списък режим REPEAT е изключен.

## Изтриване на програмиран списък

Функцията за изтриване работи само в режим на редактиране.

1. Натиснете **PROGRAM/MEMORY** на дистанционното управление в състояние на стоп.
2. Изберете песен с неколкократно натискане на **PROGRAM/MEMORY** или **PRESET/FOLDER Λ/V**.
3. Натиснете **DELETE**, докато песента е избрана.

**Забележка**

- Програмиран списък се изтрива в следните случаи.
  - Изваждане на диск или USB устройство.
  - Изтриване или записване на музикален
  - Изваждане на захранващия кабел.
- Програмата се изключва в следните случаи.
  - Превключване на друга функция.
  - Изключване и включване на уреда.

## Показване на информация за файла (ID3 TAG)


Когато възпроизвеждате MP3 файл, съдържащ информация за файла, можете да покажете информацията, като натиснете **INFO**.

## Търсене на папка и MP3/WMA/FLAC файл

1. Натиснете **PRESET/FOLDER Λ/V** на дистанционното управление неколкократно докато в екрана се появи желаната папка.
2. Натиснете **►/II**, за да го възпроизведете. Първият файл от папката ще започне да се възпроизвежда.

### Забележка

- USB/CD папки/файлове се разпознават, както е показано по-долу.




- Ако в дадена папка няма файл, тя не се появява.
- Папките ще бъдат представяни в следния ред;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файловете ще бъдат възпроизведени от ♪ файл номер 1 до ♪ файл номер 14 един по един.
- Файловете и папките ще бъдат представени по реда на записване и могат да бъдат представени по различен начин в зависимост от обстоятелствата при записването.
- *ROOT (ОСНОВНА ПАПКА): Първият екран, който виждате, когато компютърът разпознае USB/CD устройството, се нарича „ROOT“ (ОСНОВНА ПАПКА).

## Изтриване на MP3/WMA/ FLAC файл

Можете да изтриете файл, папка или да форматирате, като натиснете **DELETE** на дистанционното управление. Тази функция се поддържа само в спряно състояние (само за USB).

1. -Изберете файла, който искате да изтриете, след което натиснете **DELETE** на дистанционното устройство.

   -Изберете папката, която искате да изтриете, като натиснете **PRESET/FOLDER Λ/V** на дистанционното управление и натиснете **DELETE** на дистанционното управление.

   -Натиснете и задръжте **DELETE** на дистанционното управление, за да форматирате USB устройството.

   или

   Натиснете **DELETE** на дистанционното управление няколко пъти по време на избор на MP3/WMA/FLAC файл.

   Дисплеят се променя в следната последователност.

   - DEL FILE : Изтрива файл
   - DEL DIR : Изтрива папка
   - FORMAT : Форматира USB

2. За да изтриете файл/папка или за да ги форматирате, натиснете ►/II на дистанционното управление или на уреда.

   Ако желаете да излезете от текущия режим, натиснете ■ на дистанционното управление или на единицата.

### Внимание

- Не изваждайте USB устройството по време на работа (възпроизвеждане, изтриване и т.н.).
- Препоръчително е редовно да правите резервно копие, за да предотвратите на загуба на данни.
- Функцията изтриване може да не се поддържа според USB състоянието.

## Временно изключване на звука

Натиснете на дистанционното управление, за да спрете временно звука.

Звукът на уреда може да се изключи, за да говорите например по телефона; през това време на дисплея ще се покаже и ще мига “MUTE”.

За да откажете, натиснете отново или поменете нивото на звука.

## Настройка на часовника за автоматично изключване

Натиснете неколкократно **SLEEP**, за да изберете време на изчакване от 10 до 180 минути.

За да отмените функцията за автоматично изключване, натиснете “**SLEEP**” неколкократно, докато се появи “SLEEP 10”, след което натиснете “**SLEEP**” още веднъж.

**!** Забележка

- Можете да проверите времето, оставащо до изключване на уреда.
- Натиснете **SLEEP**. Оставащото време се появява на дисплея.

## НАМАЛЯВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА

Натиснете **DIMMER** веднъж.
Прозорецът на дисплея се замъглява при няколко стъпки
За да откажете, натиснете **DIMMER** отново.

## ДЕМО

При включено захранване, настройте нивото на звука на основната единица на минимално и тогава натиснете и задръжте **F** на единицата за около 7 секунди. Единицата ще покаже на прозореца на дисплея всяка от функциите.

За да отмените ДЕМО функцията, натиснете и задръжте **F** на единицата за около 7 секунди.

## Автоматично изключване на захранването

Този уред сам ще се изключи, за да пести електрическа енергия, в случай че главният уред не се свърже към външно устройство и не се използва за период от 20 минути.
Уредът ще се изключи сам и след шест часа, ако главният уред бъде свързан към друг уред с аналогови входни източници.

### Как се прекъсва връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство

Изключете уреда, като задържите натиснат бутона за захранването за повече от 5 секунди.

## Включване на AUTO POWER

Това устройство се включва автоматично от източник на входен сигнал: LG телевизор или **Bluetooth**

Ако опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство, този уред ще се включи и ще се свърже с **Bluetooth** устройството.

**Забележка**

- Тази функция може да не работи в зависимост от свързаното устройство.
- В зависимост от свързаното устройство уредът се включва, но може да не се осъществи връзка чрез **Bluetooth** функцията.
- Ако прекъснете **Bluetooth** връзката от този уред, някои **Bluetooth** устройства се опитват да останат непрекъснато свързани с уреда. Поради това се препоръчва да прекъснете връзката, преди да изключите уреда.
- Ако опитате да осъществите връзка с приложението „Music Flow Bluetooth”, **Bluetooth** функцията на този уред се включва.
- Ако включите устройството чрез функцията LG телевизор или **Bluetooth**, се включва съответната функция на този уред.
- Ако вече сте сдвоявали този уред, той може да се включи автоматично от източник на входен сигнал, докато е изключен.
- Ако изключите този уред чрез натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди, функцията за автоматично включване се деактивира. За да я активирате, включете уреда.
- За да използвате тази функция, главният уред трябва да е регистриран в списъка със сдвоени **Bluetooth** устройства.

## Автоматична промяна на функция

Този уред разпознава входни сигнали като **Bluetooth** и LG телевизор, след което автоматично променя подходящата функция.

### Когато опитате да свържете Bluetooth устройство

Когато опитате да свържете **Bluetooth** устройство към този уред, се избира **Bluetooth** функцията. Възпроизведете музика на **Bluetooth** устройството.

### Когато е свързан LG телевизор

Когато включите своя LG телевизор, свързан чрез LG Sound Sync, този уред променя функцията на LG телевизор. Можете да чуете звука от вашия телевизор.

**Забележка**

- Тази функция не е налична по време на запис или изтриване.
- Тази функция работи само с устройства, които са били свързвани преди.

# Използване на безжична технология BLUETOOTH®

## Относно BLUETOOTH

**Bluetooth®** е безжична комуникационна технология за връзка с близък обхват.

Звукът може да прекъсне, когато връзката изпита смущения от други електронни устройства или когато свържете **Bluetooth** устройство от различна стая.
Ако чрез безжичната технология **Bluetooth** осъществите връзка с мобилен телефон, поддържащ безжичната технология **Bluetooth**, можете да работите с него през Cascade.

Достъпни устройства: мобилен телефон, MP3, лаптоп, PDA.

## BLUETOOTH профили

За да използвате безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да могат да интерпретират определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Кодек : SBC

# Слушане на музика от BLUETOOTH устройство

## Сдвояване на вашия уред и BLUETOOTH устройство

Преди да започнете процедурата по сдвояване, се уверете, че функцията **Bluetooth** е включена на вашето **Bluetooth** устройство. Вижте ръководството за потребителя на вашето **Bluetooth** устройство. След като веднъж се извърши процедурата по сдвояване, не е необходимо тя да се повтаря.

1. Включете уреда.
2. Пуснете **Bluetooth** устройството и изпълнете процедурата по сдвояване. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството на дисплея на устройството **Bluetooth** може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на **Bluetooth** устройството. Вашият уред се изобразява като „LG CM2460(XX)“.

**!** Забележка

- XX обозначава последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако уредът ви има **Bluetooth** адрес 9C:02:98:4A:F7**:08**, ще видите „LG CM2460(08)” на вашето **Bluetooth** устройство.
- В зависимост от типа им някои **Bluetooth** устройства имат различен процес на сдвояване. Въведете PIN кода (0000) при необходимост.
- Можете да свържете този уред с до 3 **Bluetooth** устройства едновременно, използвайки описания по-горе метод, само във функция **Bluetooth**.
- Връзката чрез сдвояване на множество устройства се поддържа само при Android или iOS устройства. (Връзката чрез сдвояване на множество устройства може да не се поддържа в зависимост от спецификациите на свързаното устройство.)
- Сменяемите/разглобяемите **Bluetooth** устройства (например ключ за порт и други) не поддържат сдвояване с множество устройства.

3. Когато уредът се свърже успешно с вашето **Bluetooth** устройство, на екрана на дисплея ще се появи „PAIRED”. След кратък период от време, ще се покаже името на **Bluetooth** устройството.

### Забележка

- На дисплея се появява за кратко „PAIRED”, когато свържете други устройства за сдвояване на множество устройства.
- Ако името на устройството не е налично, се показва „_”.

4. Слушайте музика.
   За да възпроизвеждате музика, запазена на вашето **Bluetooth** устройство, вижте неговото ръководство за потребителя.

### Забележка

- Когато използвате технология **Bluetooth**, трябва да осъществите връзка между уреда и **Bluetooth** устройството от възможно най-близко разстояние и да го запазите по време на връзката.
  Това, обаче, може да не е успешно в някои ситуации, като описаните по-долу:
  - Има препятствие между уреда и **Bluetooth** устройството.
  - Има устройство, което използва същата честота с технологията **Bluetooth**, като например: медицинско **Bluetooth**, микровълнова фурна или безжично LAN устройство.
- Трябва отново да свържете вашето **Bluetooth** устройство към този уред, когато го рестартирате.
- Дори ако този уред е свързан с до 3 **Bluetooth** устройства в **Bluetooth** режим, можете да възпроизвеждате и контролирате музика, използвайки само едно от свързаните устройства.

### Забележка

- Този уред запазва връзката с възпроизвеждащото устройство, само когато прехвърли **Bluetooth** функцията към друго устройство, докато уредът е свързан с няколко **Bluetooth** устройства.
- Звукът може да прекъсне, когато връзката изпита смущения от други електронни устройства.
- Не можете да управлявате **Bluetooth** устройството с този уред.
- В зависимост от типа на устройството е възможно да не можете да използвате функцията **Bluetooth**.
- Можете да използвате безжичната система от телефон, MP3 плеър, ноутбук и т.н.
- Колкото по-голямо е разстоянието между уреда и **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- **Bluetooth** връзката ще се прекъсне, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството бъде отдалечено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се прекъсне, отново свържете **Bluetooth** устройството с уреда.
- Когато **Bluetooth** устройството не се свърже, на екрана на дисплея се появява „BT READY”.
- Когато използвате **Bluetooth** функцията, регулирайте силата на звука до подходящото ниво от **Bluetooth** устройството.
- Ако уредът не е във функция **Bluetooth**, можете да свържете само едно устройство.
- Ако свържете **Bluetooth** устройство, докато използвате LG телевизор, връзката с LG телевизора се прекъсва и се свързва **Bluetooth** устройството.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство и други) към този уред или работите с устройството, нивото на силата на звука може да се синхронизира за всяко от тях.

# Използване на приложението Music Flow Bluetooth

**Забележка**

Приложението „Music Flow Bluetooth” може да се използва с този уред само с операционна система Android.

### За приложението „Music Flow Bluetooth”

Приложението „Music Flow Bluetooth” прибавя набор от нови функции към това устройство.

За да се наслаждавате на повече функции, се препоръчва да изтеглите и инсталирате безплатното приложение „Music Flow Bluetooth”.

## Инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth” на вашето Bluetooth устройство

Има два начина за инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth” на вашето **Bluetooth** устройство.

### Инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth” чрез QR код

1. Инсталирайте приложението „Music Flow Bluetooth” чрез QR код. За да сканирате QR кода, използвайте софтуера за сканиране.

(Операционна система Android)

2. Чукнете икона за инсталиране.
3. Чукнете икона за изтегляне.

**Забележка**

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството има сканиращо софтуерно приложение. Ако не разполагате с такова, изтеглете приложение от „Google Android Market (Google Play Store)”.
- QR кодът може да не работи в зависимост от региона.

### Инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth” от „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Чукнете иконата на „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. В лентата за търсене въведете „Music Flow Bluetooth”, за да потърсите приложението.
3. В списъка с резултатите намерете и чукнете „Music Flow Bluetooth”, за да започнете да теглите **Bluetooth** приложението.
4. Чукнете икона за инсталиране.
5. Чукнете икона за изтегляне.

**Забележка**

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройство е снабдено с „Google Android Market (Google Play Store)”.

## Активиране на Bluetooth с приложението „Music Flow Bluetooth”

Приложението „Music Flow Bluetooth” помага за свързване на вашето **Bluetooth** устройство към този уред.

1. Чукнете иконата на приложението „Music Flow Bluetooth” на началния екран, за да отворите приложението „Music Flow Bluetooth” и отидете до главното меню.
2. Чукнете върху [Menu] и изберете желания уред.
3. Ако искате да получите повече информация относно експлоатацията, чукнете върху [Help] в менюто [Setting].



### Забележка

- Приложението „Music Flow Bluetooth” ще бъде налично в софтуерната версия както следва:
  - Операционна система Android: версия 4.0.3 (или по-нова)
- Ако използвате приложението „Music Flow Bluetooth” за управление, ще има няколко разлики между приложението „Music Flow Bluetooth” и предоставеното дистанционно управление. Използвайте предоставеното дистанционно управление, ако е необходимо.
- В зависимост от **Bluetooth** устройството приложението „Music Flow Bluetooth” може да не работи.
- След свързване на приложението „Music Flow Bluetooth”, музиката може да бъде изведена от вашето устройство. В такъв случай повторете отново процедурата по свързване.
- Ако работите с други приложения или промените настройките на **Bluetooth** устройството, докато използвате приложението „Music Flow Bluetooth”, приложението „Music Flow Bluetooth” може да не работи нормално.
- Когато приложението „Music Flow Bluetooth” не работи нормално, проверете **Bluetooth** устройството и връзката на приложението „Music Flow Bluetooth” и опитайте да свържете отново.
- В зависимост от операционната система на смартфона съществуват няколко разлики при работата на „Music Flow Bluetooth”.
- Проверете **Bluetooth** настройката на вашето **Bluetooth** устройство, ако връзката с приложението „Music Flow Bluetooth” не работи добре.

# Работа с радиото

## Слушане на радио

1. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на единицата, докато FM се покаже на прозореца на дисплея. Настройва се последната приемана станция.
2. Натиснете и задръжте за около две секунди **TUN. -/+** на дистанционното управление или **I<< / >>I** на уреда, докато индикацията за честотата започне да се променя, след което освободете бутона. Сканирането спира, когато уредът се настрои на станция.

   или

   Ръчна настройка на радиостанции : Натиснете няколко пъти **TUN. -/+** на дистанционното управление или **I<< / >>I** на уреда.
3. Регулирайте силата на звука чрез завъртане на колелото на единицата или чрез натискане **VOL +/-** на дистанционното управление неколкократно.

## Подобряване на лошо FM приемане

Натиснете **►/ II** на дистанционното управление или **>II** на уреда

Това ще превключи тунера от стерео на моно звук, което обикновено подобрява приемния сигнал.

## Запаметяване на радиостанции

Системата може да запомни до 50 радиостанции в обхватите FM (УКВ).
Преди да промените настройката на честотата, намалете до минимум силата на звука.

1. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на единицата, докато FM се покаже на прозореца на дисплея.
2. Изберете желаната честота като натиснете **TUN. -/+** на дистанционното управление или **I<< / >>I** на уреда.
3. Натиснете **PROGRAM/MEMORY** на дистанционното управление. На дисплея започва да премигва предварително избран номер.
4. Натиснете **PRESET/FOLDER Λ/V**, за да изберете желания предварително зададен номер.
5. Натиснете **PROGRAM/MEMORY** на дистанционното управление. Станцията се запаметява.
6. Повторете стъпки 2-5, за да запаметите и други станции.
7. За да слушате предварително настроена станция, натиснете **PRESET/FOLDER Λ/V** на дистанционното управление.

## Изтриване на всички съхранени радиостанции

1. Натиснете и задръжте **PROGRAM/MEMORY** на дистанционното управление в продължение на две секунди. „ERASEALL" започва да премигва на дисплея на уреда.
2. Натиснете **PROGRAM/MEMORY** на дистанционното управление, за да изтриете всички запазени радиостанции.

## Показване на информация за радиостанция

FM тунерът е снабден с функцията RDS (Radio Data System – система за радиоданни). Тя показва информация за радиостанцията, която слушате. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление неколкократно, за да прегледате различните типове информация:

**PS** (Programme Service Name – име на програмната услуга)
На дисплея се появява името на канала.

**PTY** (Programme Type Recognition – разпознаване на типа програма)
Типът програма (напр. Jazz – джаз, или News – новини) се появява на дисплея.

**RT** (Radio Text – радиотекст)
Текстово съобщение съдържа специална информация от излъчващата радиостанция. Този текст може да преминава през дисплея.

**CT** (Time controlled by the channel – точно време, управл явано от канала)
Показва точното време, излъчвано от радиостанцията.

Можете да търсите радиостанции по тип програма с натискане на бутона **RDS/SET** на дистанционното управление. На дисплея ще се покаже последният използван **PTY**. Натиснете PTY един или повече пъти, за да изберете типа програма, който предпочитате. Натиснете и задръжте **TUN. -/+**. Тунерът автоматично търси станция. Когато бъде открита станция, търсенето спира.

# Регулиране на звука

Системата има известен брой предварително настроени полета за обемен (съраунд) звук. Показаните опции на еквалайзера може да се различават в зависимост от звуковите източници и ефекти.

Можете да изберете желания звуков режим, като използвате **SOUND EFFECT** на дистанционното управление.

| НА ДИСПЛЕЯ | Описание |
|---|---|
| POP<br>CLASSIC<br>ROCK<br>JAZZ | Тази програма придава възторжена атмосфера към звука, като ви дава усещането, че сте на истински концерт на рок, поп, джаз или класическа музика. |
| BASS | По време на възпроизвеждане усилва високите, басите и съраунд ефекта. |
| STANDARD | Можете да се насладите на оптимизиран звук. |

**Забележка**

- В зависимост от звуковия режим е възможно от някои тонколони да не се чува звук или той да се чува тихо.
- Може да е нужно да нулирате режима на звука след смяна на входния източник, а понякога дори и след промяна на звуковия запис.

# Работа с разширени функции

## Запис върху USB

Можете да записвате различни звукови източници на USB. (CD, тунер, PORTABLE)

1. Свържете USB устройството към уреда.
2. Изберете функция, като натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на единицата.

   Записване на писта/файл - Можете да записвате на USB след пускане на желаната писта/файл.

   Запис на всички песни/файлове - Можете да запишете на USB устройство след състояние на пълно спиране.

   Запис на програмен списък - След като преминете към програмния списък, може да запишете включените в него изпълнения върху USB устройството. (Вж. страница 17)

3. Започнете записа, като натиснете “**USB REC**” на уреда или на дистанционното управление.
4. За да спрете записването, натиснете ■ на дистанционното управление

### Пауза на запис

По време на запис натиснете ►/II на дистанционното управление или ≻II на уреда, за да поставите записването на пауза.
Натиснете го отново, за да възобновите записването.
(Само за тунер, PORTABLE)

## За да изберете пропускателната способност и скоростта на записване

1. Натиснете “**USB REC**” на уреда за повече от 3 секунди.
2. Използвайте **I◀◀ / ▶▶I** на дистанционното управление или **I≪ / ≫I** на уреда, за да изберете скоростта на предаване на информацията.
3. Натиснете отново “**USB REC**” на дистанционното управление, за да изберете скоростта на записване.
4. Натиснете **I◀◀ / ▶▶I** на дистанционното устройство или **I≪ / ≫I** на уреда, за да изберете желаната скорост за запис: (Само за AUDIO CD)

   **X1 SPEED**
   - Можете да слушате музика, докато я записвате.

   **X2 SPEED**
   - Можете само да записвате музикален файл.

5. Натиснете “**USB REC**” на дистанционното управление, за да завършите настройката.

Неразрешеният презапис на материали, защитени от авторско право, включително компютърни програми, файлове, предавания и звукови записи, нарушава авторските права и представлява престъпление. Тази техника не трябва да се използва за такива цели.

**Бъдете отговорни**
**Спазвайте авторските права**

### Забележка

- Можете да проверите процента на записа върху USB на екрана по време на запис (само MP3/WMA/FLAC CD).
- По време на запис на MP3/WMA/FLAC няма звук.
- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, ще се съхрани файлът, който е записван по това време.
  (С изключение на MP3/WMA/FLAC файловете)
- Не изваждайте USB устройството и не изключвайте уреда по време на USB запис. Ако го извадите, в компютъра може да се създаде непълен файл, който да не може да се изтрие.
- Ако USB записът е неуспешен, на дисплея се изписват съобщения като следните: „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” или „NO REC”.
- Многокартов четец или външен твърд диск не могат да се използват за запис на USB.
- Когато записвате за по-дълъг период, в един файл се записват до 512 MB
- Не можете да запазите повече от 2000 файла.
- В случай на неподдържан MP3/WMA/FLAC файл записът на файла може да спре.
- Ще бъде съхранен както следва.

| AUDIO CD | MP3/WMA/FLAC |
|---|---|
| CD_REC<br>TRACK_0001<br>TRACK_0002 | FILE_REC<br>ABC(File name)<br>DEF(File name) |
| AUX | Tuner |
| OTHERS_REC<br>AUDIO_0001<br>AUDIO_0002 | TUNER_REC<br>AUDIO_0001_107-7FM<br>AUDIO_0002_97-8FM |

Тунер: Показва се текущата честота на записа.

# Нагласяне на часовника

1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте **CLOCK**.
3. Изберете режим на часовник с натискане на I◀◀ / ▶▶I на дистанционното управление.
   - AM 12:00 (за 12-часов формат) или 0:00 (за 24-часов формат)
4. Натиснете **RDS/SET** за да потвърдите настройката.
5. Изберете часа с натискане на I◀◀ / ▶▶I на дистанционното управление.
6. Натиснете **RDS/SET**.
7. Изберете минутите с натискане на I◀◀ / ▶▶I на дистанционното управление.
8. Натиснете **RDS/SET**.

## Настройка на часовника чрез приложението „Music Flow Bluetooth”

Инсталирайте приложението „Music Flow Bluetooth” на вашето Android устройство. (Вижте страница 23)

Часовникът на вашия уред ще се синхронизира автоматично с вашето устройство чрез активиране на **Bluetooth** връзка с приложението „Music Flow Bluetooth”.

## Използване на вашия плеър като будилник

1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте **ALARM**.
3. Натиснете I◀◀ / ▶▶I на дистанционното управление или I≪ / ≫I на уреда, за да промените часовете и минутите, след което натиснете **RDS/SET**, за да запазите.
4. Натиснете I◀◀ / ▶▶I на дистанционното управление или I≪ / ≫I на уреда, за да изберете функция, след което натиснете **RDS/SET**, за да запазите.
   - Натиснете I◀◀ / ▶▶I, за да изберете номер от паметта, когато изберете Тунер, след което натиснете **RDS/SET**. Ако няма номер в паметта, тази стъпка се прескача.
5. Натиснете I◀◀ / ▶▶I на дистанционното управление или I≪ / ≫I на уреда, за да промените силата на звука, след което натиснете **RDS/SET**, за да запазите. Иконата с часовник “◷“ показва, че будилникът е настроен.

**Забележка**

- Ако настроите часа, можете да проверявате колко е часът посредством натискане на “**CLOCK**” дори когато плейърът е изключен.
- Можете да настроите аларма, след като настроите часа.
- Ако настроите часа и алармата, можете да проверявате иконата на алармата “◷” посредством натискане на “**CLOCK**” дори когато плейърът е изключен.
- Ако настроите часа и алармата, можете да проверявате иконата на алармата “◷” и информацията за настройките посредством натискане “**ALARM**” дори когато уредът е изключен.
- Можете да изберете включване/ изключване на режим ALARM, като натиснете **ALARM**.

# LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Можете да управлявате някои функции на този уред от дистанционното управление за Вашия телевизор с LG Sound Sync. Функцията е съвместима с LG телевизори, поддържащи LG Sound Sync. Уверете се, че вашият телевизор има емблемата LG Sound Sync.

Функции, които могат да се контролират от дистанционното управление на LG телевизора: увеличаване/намаляване на звука и заглушаване.

За подробности относно LG Sound Sync вижте ръководството с инструкции на вашия телевизор.

### Забележка

- Можете също да използвате дистанционното управление на този уред, докато използвате функцията LG Sound Sync. Ако използвате отново дистанционното управление на телевизора, уредът се синхронизира с телевизора.
- При неуспешна връзка проверете състоянието на този уред и на вашия телевизор: захранване, функция.
- Проверете състоянието на този уред и свързването в дадените по-долу случаи при използването на функцията LG Sound Sync.
  - Изключване на уреда.
  - Промяна на функцията на други функции.
  - Прекъсване на безжичната връзка, причинено от смущения или отдалеченост.
- Времето за изключване на това устройство е различно в зависимост от вашия телевизор.
- Елементите от менюто за настройка на телевизора се различават в зависимост от производителя или модела на вашия телевизор.
- Ако свържете LG Sound Sync, докато приложението „Music Flow Bluetooth” е свързано, контролните функции чрез приложението не са налични.
- Ако изключите уреда директно чрез натискане на ⏻/❙ (Захранване), LG Sound Sync ще прекъсне. За да използвате тази функция, трябва отново да свържете телевизора и уреда.
- Ако свържете LG телевизор, докато използвате **Bluetooth**, **Bluetooth** връзката се прекъсва и LG телевизорът се свързва.
- Ако се опитате да промените функция с помощта на функцията LG TV, нивото на звука ще се промени в зависимост от нивото на звука на LG TV.

1. Включете уреда, като натиснете ⏻ (Захранване) на дистанционното управление.
2. Натиснете **FUNCTION** на дистанционното управление или **F** на единицата, докато LG TV функцията е избрана.
3. Настройте изходящия звук на телевизора така, че да чувате звука през този уред:
   Меню за настройка на телевизора → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   На екрана на дисплея се появява „PAIRED” за около 3 секунди и след това можете да видите „LG TV” на екрана на дисплея, ако връзката между уреда и вашия телевизор е успешна.

# Отстраняване на проблеми

| Проблем | Причина и решение |
|---|---|
| Уредът не работи правилно. | • Изключете захранването на този уред и свързаното външно устройство (TV, Woofer, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и го включете отново.<br>• Разкачете захранващия кабел на този уред и свързаното външно устройство (TV, Woofer, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и се опитайте да го свържете отново.<br>• Предишната настройка може да не се запази, когато устройството се изключи. |
| Няма захранване. | • Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел.<br>• Проверете дали няма прекъсване на електроподаването. Проверете състоянието чрез използване на други електронни устройства. |
| Няма звук. | • Проверете дали сте избрали правилната функция. Натиснете **FUNCTION** и проверете избраната функция.<br>• Проверете дали тонколоните са свързани към уреда правилно. |
| Уредът не започва възпроизвеждане. | • Поставен е невъзпроизводим диск. Поставете възпроизводим диск.<br>• Няма поставен диск. Поставете диск.<br>• Дискът е замърсен. Почистете диска. (Вж. страница 33).<br>• Дискът е поставен с етикета надолу. Поставете правилно диска – етикетът или страната с печат трябва да бъде отгоре. |
| Радиостанциите не могат да се настроят добре. | • Антената не е разположена на подходящо място или не е свързана добре. Свържете антената добре.<br>• Излъчваният от радиостанцията сигнал е твърде слаб. Настройте станцията ръчно.<br>• Няма предварително запаметени станции или предварително запаметените станции са изтрити (когато настройвате чрез претърсване на предварително запаметените канали). Запаметете предварително няколко радиостанции, вж. стр. 25 за подробности. |
| Дистанционното управление не работи правилно. | • Дистанционното управление е твърде далеч от уреда. Работете с дистанционното управление на разстояние до 23 фута (7 м).<br>• Съществува преграда между дистанционното управление и уреда. Отстранете преградата.<br>• Батериите в дистанционното управление са изтощени. Подменете батериите с нови. |
| LG Sound Sync не работи. | • Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync.<br>• Проверете връзката на LG Sound Sync.<br>• Проверете настройките на звука на вашия телевизор и на този уред. |

# Главен уред

| Общ изглед | |
|---|---|
| Параметри на захранването | Вижте главния етикет. |
| Консумация на електроенергия | Вижте главния етикет. |
| | Мрежов режим на готовност: 0,5 W<br>(Ако всички мрежови портове са активирани.) |
| Размери (Ш x В x Д) | Приблиз. 230 мм x 125 мм x 236 мм |
| Тегло нето (приблиз.) | Приблиз. 2,1 кг |
| Работна температура | От 5 °C до 35 °C |
| Работна влажност | От 5 % до 90 % |

| Входове | |
|---|---|
| Входящ порт (PORT. IN) | 0.4 Vrms (3.5 mm стерео жак) x 1 |

| Тунер | |
|---|---|
| FM обхват на настройване | 87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz |

| Усилвател (средна изходна мощност) | |
|---|---|
| Обща | 100 W |
| Отпред | 50 W (6 Ω при 1 kHz, 10 % THD) |

| Система | |
|---|---|
| Честотна характеристика | От 80 до 20,000 Hz |
| Съотношение сигнал - шум | 80 dB |
| Динамичен обхват | 75 dB |
| Ел. захранване на шината (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |

# Тонколони

| Отпред | |
|---|---|
| Тип | 2 двулентови тонколони |
| Импеданс | 6 Ω |
| Номинална входна мощнос | 50 W |
| Максимална входна мощност | 100 W |
| Нето размери (Ш x В x Д) | Приблиз. 150 мм x 250 мм x 140 мм |
| Нето тегло | Приблиз. 1,52 кг |

- Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

# Техническо обслужване

## Работа с уреда

### Когато пренасяте уреда

Моля запазете оригиналния кашон и опаковъчните материали. Ако трябва да пренасяте уреда, за максимална защита опаковайте уреда по същия начин, както е бил опакован в завода.

### Поддържане на външната повърхност чиста

Не използвайте летливи течности, като спрей против насекоми, в близост до уреда.

Търкане със силен натиск може да повреди повърхността.

Не оставяйте каучукови или пластмасови предмети в контакт с уреда продължително време.

### Почистване на уреда

За да почистите уреда, използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са изключително замърсени, използвайте мека кърпа, леко навлажнена с разтвор на мек миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензен или разредител, понеже те могат да повредят повърхността на уреда.

### Поддръжка на уреда

Уредът е високотехнологично прецизно устройство. Ако оптичната четяща леща и задвижващите части на дисковото устройство са замърсени или износени, качеството на картината може да се влоши. За подробности се свържете с най-близкия до вас официален сервизен център.

## Забележки относно дисковете

### Боравене с дисковете

Никога не залепвайте хартия или тиксо върху диска.

### Съхранение на дисковете

След възпроизвеждане съхранявайте дисковете в собствените им опаковки. Не излагайте дисковете на директна слънчева светлина или източници на топлина и никога не ги оставяйте в паркирана кола, изложени на директна слънчева светлина.

### Почистване на дисковете

Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензен, разредител, почистващи препарати от търговската мрежа или антистатичен спрей, предназначен за по-старите винилни грамофонни плочи.

# Търговски марки и лицензи

Безжичната технология **Bluetooth** е система, която позволява радиовръзка между електронни устройства.
За свързване на отделни устройства чрез безжичната технология **Bluetooth** не се заплащат никакви такси.
През Cascade можете да използвате мобилен телефон, оборудван с безжичната технология **Bluetooth**, ако връзката с него е осъществена чрез безжичната технология **Bluetooth**.
Словната марка и фирмените знаци **Bluetooth** са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването на такава марка от страна на LG Electronics е по лиценз.
Другите търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.


LG
Life's Good