РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚ
ENGLISH

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Мини-система Hi-Fi Караоке

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт **http://www.lg.com** и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая информация в данном руководстве может не соответствовать вашему устройству.

МОДЕЛЬ
DM5360K


MFL69451238

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2018. Все права защищены.



Передняя панель



1 Окно дисплея

2 ⏻/I(Режим ожидания / Включение)
Включает и выключает питание.

3 ⏭ (Пропустить / Найти)
- Переход к следующей записи / файлу / разделу.
- Настраивает на желаемую станцию.

4 **B. BLAST** (Басовые звуки)
Нажмите, чтобы напрямую выбрать эффект BASS

5 ⏮ (Пропустить / Найти)
- Переход к предыдущей записи/файлу/разделу.
- Настраивает на желаемую станцию.

6 **MIC VOLUME** (Громкость микрофона)
Регулировка громкости микрофона.

7 Лоток для диска

8 USB-порт
Вы можете воспроизводить файлы, подключив USB устройство.

9 **FUNCTION**
Переключение источников входного сигнала.

10 ⏯ (Воспроизведение / пауза)
- начинает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим моно/стерео.


11 **REGION EQ**
выбирает региональный эквалайзер.

12 ⏏ (Открыть / Закрыть)
Открывает и закрывает дисковод.

13 Разъем **MIC** (микрофон)
Подключение микрофона.

14 **MASTER VOLUME**
Корректирует громкость звука динамика.

Задняя панель



1 **POWER IN**

2 **VIDEO OUT**
Подключение к ТВ.


3 **ANTENNA** (FM-диапазон)

4 Разъемы **AUX IN** (Левый/Правый)
Подключение дополнительного устройства.

5 **HDMI**
Подключение к ТВ.

6 Оконечная клемма **SPEAKERS**


Подключение динамиков



1 Подключение телевизора

Подключение устройства к ТВ при использовании HDMI.

1. Подключите устройство к TV, используя кабель HDMI.
2. Выберите HDMI в качестве источника входящего сигнала на ТВ.
3. Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ.



2 Главное меню

На экране телевизора появляется главное меню. Наслаждайтесь различными функциями устройства.



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя.
http://www.lg.com

Дополнительные сведения

Технические характеристики


Требования к питающей сети	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
	Ждущий сетевой режим : 0,5 Вт (если все сетевые порты активированы.)
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Вес нетто	Прибл. 2,7 kg
Питание шины (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	230 W

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключить беспроводное подключение к сети или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареи



Заявление о соответствии

CE

Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Мини-система Hi-Fi Караоке соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

УКРАЇНСЬКА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Караоке Hi-Fi Міні-система

Для того, щоб побачити опис вдосконалених функцій, відвідайте сторінку **http://www.lg.com** та завантажте Інструкцію користувача. Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.

МОДЕЛЬ
DM5360K


MFL69451238

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



Передня Панель



1 Дисплей

2 ⏻/I(Режим очікування / Увімкнено)
Вмикання і вимикання живлення.

3 ⏭ (Пропуск/Пошук)
- Перехід до наступного треку/файлу/епізоду.
- Налаштування на потрібну радіостанцію.

4 **B. BLAST** (Bass Blast)
Натисніть для прямого вибору ефекту BASS..

5 ⏮ (Пропуск/Пошук)
- Перехід до попереднього треку/файлу/епізоду.
- Налаштування на потрібну радіостанцію.

6 **MIC VOLUME** (гучність мікрофона)
Регулювання гучності мікрофона.

7 Лоток для диска

8 USB-порт
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

9 **FUNCTION**
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

10 ⏯ (Відтворення/Пауза)
- Початок або пауза відтворення.
- Вибір стерео/моно.


11 **REGION EQ**
Вибір еквалайзера регіону.

12 ⏏ (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.

13 Роз'єм **MIC** (мікрофон)
Для підключення мікрофона.

14 **MASTER VOLUME**
Регулювання гучності звуку в акустичних системах.

Задня Панель



1 **POWER IN**

2 **VIDEO OUT**
Для підключення до телевізора.


3 **ANTENNA** (FM)

4 **AUX IN** (L/R)
Для підключення до зовнішнього пристрою.

5 **HDMI**
Для підключення до телевізора.

6 Клеми **SPEAKERS** для підключення акустичних систем


Підключення динаміків



1 Підключення до телевізора

З'єднання системи і телевізора через порт HDMI.

1. З'єднайте систему і телевізор за допомогою HDMI-кабеля.
2. Оберіть вхід HDMI на телевізорі.
3. Виконуйте інструкції, показані на екрані телевізора, за допомогою пульта дистанційного управління.



2 Головне меню

На екрані телевізора з'явиться головне меню. Користуйтеся різноманітними функціями системи.



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача.
http://www.lg.com

Додаткові відомості

Характеристика


Електроживлення	Див. головну етикетку.
Споживана потужність	Див. головну етикетку.
	Очікування в мережі : 0,5 Вт (всі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Вага нетто	Прибл. 2,7 kg
Живлення на шині даних (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	230 W

Дизайн і характеристики можуть бути змінені без попередження.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення не менше ніж на 5 секунд.

Заміна батарейки



Декларація відповідності

CE

Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіообладнання типу Караоке Hi-Fi Міні-система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

До уваги користувача: даний пристрій слід установлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LG
Life's Good

ҚАЗАҚ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Караоке Hi-Fi шағын жүйесі

Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін **http://www.lg.com** сайтына кіріңіз де, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.

ҮЛГІ
DM5360K


MFL69451238

www.lg.com

Авторлық құқық © 2017-2018 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.



Алдыңғы панель



1 Дисплей терезесі

2 ⏻/❙(Күту режимі/Қосулы)
Іске қосады немесе өшіреді.

3 ⏭ (Өткізу/іздеу)
- Келесі әуенге/файлға/тарауға өткізіп жібереді.
- Қалаулы радио станциясына реттейді.

4 **B. BLAST** (Төменгі жиілікті дыбыс)
BASS әсерін тікелей таңдау үшін басыңыз.

5 ⏮ (Өткізу/іздеу)
- Алдыңғы әуенге/файлға/тарауға өткізіп жібереді.
- Қалаулы радио станциясына реттейді.

6 **MIC VOLUME** (Микрофон дыбысы)
Микрофонның дыбысын реттейді.

7 Диск науасы

8 USB порты
USB құрылғысын жалғау арқылы дыбыстық файлдарды ойнатуыңызға болады.

9 **FUNCTION**
Функция мен кіріс көзін таңдайды.

10 ⏯ (Ойнату/Кідірту)
- Ойнату процесін бастайды немесе кідіртеді.
- Стерио/Моно режимін таңдайды.


11 **REGION EQ**
аймақ эквалайзерін таңдайды.

12 ⏏ (Ашу/Жабу)
Диск ұяшығын ашады және жабады.

13 **MIC** (Микрофон) ұясы
Микрофонды қосады.

14 **MASTER VOLUME**
Динамик дыбысын реттейді.

Артқы панель



1 **POWER IN**

2 **VIDEO OUT**
Теледидарға қосады.


3 **ANTENNA** (FM)

4 **AUX IN** (L/R)
Қосымша құрылғыны қосады.

5 **HDMI**
Теледидарға қосады.

6 **SPEAKERS** ұяшығы


Зорайтқышты жалғау



1 ТД қосылымы

HDMI көмегімен құрылғыны ТД-ға қосыңыз.

1. Құрылғыны ТД-ға HDMI кабелі көмегімен жалғаңыз.
2. Кіріс таңдағышты ТД-ғы HDMI режиміне орнатыңыз.
3. ТД экранындағы нұсқауларды қашықтан басқару пультінің көмегімен орындаңыз.



2 Негізгі мәзір

ТД экранында басты мәзір көрсетіледі. Құрылғыдағы түрлі функцияларды тамашалаңыз.



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз.
http://www.lg.com

Қосымша ақпарат

Сипаттары


Қуат талаптары	Негізгі жапсырмаға қараңыз.
Электр қуатының қолданылымы	Негізгі жапсырмаға қараңыз.
	Желілік күту режимі : 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірліген жағдайда.)
Кеңейтімдері (Е x Б x Д)	Шамамен 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Таза салмақ	Шамамен 2,7 kg
Шинаның қуат қамтуы (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	230 W

Дизайн мен сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат көзі түймесін 5 секундтан артық баса отырып құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру



Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме

CE

Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Караоке Hi-Fi шағын жүйесі радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.

Жиілік ауқымы	Шығыс қуаты (макс.)
2402 – 2480 МГц	10 дБм

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL

KARAOKE MINI HI-FI SYSTEM

ENGLISH

To view the instructions of advanced features,
visit **http://www.lg.com** and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
DM5360K


MFL69451238

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Front Panel



1 Display window

2 ⏻/I (Standby/On)
Turns the power on or off.

3 >>I (Skip/Search)
- Skips to the next track/file/chapter.
- Tunes in the desired radio station.

4 **B. BLAST** (Bass Blast)
Press to select BASS effect directly.

5 I<< (Skip/Search)
- Skips to the previous track/file/chapter.
- Tunes in the desired radio station.

6 **MIC VOLUME** (Microphone Volume)
Adjusts Mic volume.

7 Disc tray

8 USB Port
You can play sound files by connecting the USB device.

9 **FUNCTION**
Selects the function and input source.

10 >/II (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects Stereo/Mono.


11 **REGION EQ**
Chooses region equalizer.

12 ⏏ (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.

13 **MIC** (Microphone) jack
Connects a microphone.

14 **MASTER VOLUME**
Adjusts speaker volume.

Rear Panel



1 **POWER IN**

2 **VIDEO OUT**
Connects to TV.


3 **ANTENNA** (FM)

4 **AUX IN** (L/R)
Connects an auxiliary device.

5 **HDMI**
Connects to TV.

6 **SPEAKERS** Terminal


Speaker Connection



1 TV Connection

Connect with the unit and TV using HDMI.

1. Connect the unit to the TV using HDMI cable.
2. Set the input selector to HDMI on the TV.
3. Follow the instructions on the TV screen using remote control.



2 Home Menu

Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the unit.



For more information, download the online owner's manual. **http://www.lg.com**

Additional Information

Specifications


Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
	Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 204.5 mm x 278 mm x 285.5 mm
Net Weight	Approx. 2.7 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	230 W

Design and specifications are subject to change without notice.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Replacement of battery



Declaration of Conformity

CE

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type KARAOKE MINI HI-FI SYSTEM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE







Российская Федерация

Импортер ООО “ЛГ Электроникс Рус”

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : Гуанчжоу Чангиа Электроникс Ко., Лтд
Бо-юинг Индастриал Парк, Тайши Индастриал Зона, Ювоту, Донгчонг, район Нанша, город Гуанчжоу, провинция Гуангдонг, Китайская Народная Республика

Сделано в Китае

Україна

Вироблено в: Гуангжоу Чангйя Електронік Ко., Лтд.
Бо-юінг Індастріал Гарден, Таіші Індастріал Зон, Ювотоу, Донгчонг Таун, Нанша Дістрікт, Гуангжоу Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9

Өндірушінің мекенжайы: Guangzhou Changjia Electronic Co., Ltd.
Бо - юинг өнеркәсіптік саябағы, Тайши өнеркәсіптік аймағы, Ювоту, Донгчонг, Нанша ауданы, Гуанжоу қаласы, Гуандонг шет аймағы, Қытай

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған