



لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني http://www.lg.com وقم بتحميل دليل المالك.


قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النموذج LAS550H





اللوحة الأمامية



تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة									· 6/I
٠٠٠٠٠٠ يحدد الوظيفة									·F

توصيل المكبر الصوتى الفرعى

· يضبط مستوى الصوت

ضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من هذا المكبر الصوتي اللوحي واتبع الخطوات الواردة أدناه.

- وصل السلك الكهربائي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي بالمقبس الكهربائي.
- قم بتشغيل المكبر الصوتي اللوحي : سوف يتم توصيل المكبر الصوتي اللوحي والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي تلقائبًا . سيضيء مؤشر بيان LED باللونين الأصغر والأخضر في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي.

في حالة عدم سماع صوت ينبعث من المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي،

فالرجاء اتباع الإجراءات الواردة أدناه.


- ضبط مستوى الصوت في المكبر الصوتي اللوحي على الحد الأدنى. تظهر "VOL MIN" (الحد الأدنى لمستوى الصوت) في ناقذة العرض.
- استمر في الضغط على PAIRING (الاقتران) الموجود في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي لمدة تزيد عن 5 ثوان باستخدام سن قلم.
- افصل سلك الطاقة من المكبر الصوتي اللوحي والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي. قم بتوصيلهما مجددًا.

تطبيق وحدة التحكم



قم بتنزيل تطبيق Music Flow Bluetooth في جهازك.


اللوحة الخلفية



توصيل التلفاز

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام (ه) البصرى أو HDMI ARC (ه).

- التوصيل البصري
- قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام
 كبل بصري.
 - قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.



HDMI(ARC) توصيل كبل

- قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام
 كيل HDMI.
- قم بإعداد [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في
 قائمة الضبط بالتلفاز.



LG Sound Sync (Wireless)



للمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإننرنت. http://www.lg.com

معلومات اضافية

المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	الدخول في وضع الاستعداد مع استمرار الاتصال بالشبكة: 2.5 وات
	(في حال تنشيط كل منافذ الشبكة).
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقریبًا ۱۹۰ مم × ۵۱ مم × ۸۵ مم
الوزن الصافي	تقریبًا ۲٫۸ کجم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت === ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)	۳۲۰ وات

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

جهاز التحكم عن بعد



(٠): يخفض مستوى الصوت ليلاً.

🐃 : يضبط مستوى الصوت المناسب.


🐜 : يزامن الصوت والصورة.

يوم بتشغيل الجهاز تلقائيًا بواسطة أحد مصادر الإدخال.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللسلكي.

ي. اضبط وظيفة التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف التشغيل على إيقاف التشغيل وأوقف تشغيل الوحدة.

تعويض باطرى



لتخلص من الجهاز الخاص بك.



اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:

شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس



