LG
Life's Good

BRUKERHÅNDBOK

Magic Remote


Les denne håndboken nøye før fjernkontrollen tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

AN-MR18BA


Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.

TILBEHØR

Bildet av fjernkontrollen som vises, kan være annerledes enn det faktiske produktet.
(Avhengig av land)



Magic Remote og alkaliske batterier (AA)




Brukerhåndbok

- Innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.

BATTERI

1. Installere batterier

- Les denne håndboken nøye.
- Trykk øverst på batteridekselet, skyv det bakover, og løft dekselet som vist nedenfor.
- Når batteriene må byttes, åpner du dekselet på batterirommet, bytter de alkaliske batteriene (1,5 V AA) i samsvar med polene ⊕ og ⊖ på etiketten i batterirommet, og lukker dekselet. Du må rette fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på TV-en.
- For å fjerne batteriene går du gjennom trinnene for å sette dem inn i motsatt rekkefølge. Ikke bland gamle eller brukte batterier med nye. Lukk dekselet godt.
- **Åpne batteridekselet for å finne etiketten.**




2. Forholdsregler

- Når du har skiftet ut batteriet, bruker du fjernkontrollen og følger instruksjonene for paring i brukerhåndboken.
- Hvis enheten ikke fungerer etter at du har byttet ut batteriet, følger du instruksjonene for paring i brukerhåndboken på nytt.
- Hvis det er lenge til fjernkontrollen skal brukes, anbefaler vi at du tar batteriet ut av enheten.
- Ikke demonter batteriet eller utsett det for varme.
- Ikke utsett batteriet for støt eller slag som kan skade det ytre dekselet.
- Ikke senk batteriet ned i vann.
- Hvis batteriet settes inn på feil måte, kan dette medføre eksplosjonsfare.
- Kasser det brukte batteriet i henhold til gjeldende retningslinjer.
- Feil ved samsvar av polariteten til batteriet kan føre til at batteriet sprekker eller lekker, noe som igjen kan føre til brann, personskade eller forurensning av omgivelsene.

BESKRIVELSE PÅ FJERNKONTROLLEN

- Bildet av fjernkontrollen som vises, kan være annerledes enn det faktiske produktet.
- Rekkefølgen i beskrivelsen kan variere fra det faktiske produktet.
- Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.



(STRØM)

Brukes til å slå TV-en av eller på.

STB PWR / 機上盒電源

Du kan slå digitalboksen av eller på ved å legge til digitalboksen på universalfjernkontrollen for TV-en.

Nummerknapper

Brukes til å angi tall.

(BINDESTREK)

Setter inn en **(BINDESTREK)** mellom numrene, f.eks. 2-1 og 2-2.

LIST / 節目列表

Viser listen over lagrede kanaler og programmer.

LIST*/節目列表*

Trykk på denne knappen for å vise BML-datakringkasting.(Avhengig av land)

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Du kan få tilgang til programmet eller Live TV ved hjelp av talltastene som tilsvarer funksjonene.

(Skjermfjernkontroll)

Viser skjermfjernkontrollen.

- Viser universalkontrollmenyen i enkelte regioner.

(Skjermfjernkontroll)* / AD*

Aktivere video-/lydbeskrivelser.(Avhengig av land)

- SAP (Secondary Audio Program - Sekundært lydprogram)-funksjonen kan også aktiveres ved å trykke på **(Skjermfjernkontroll)***-knappen. (Gjelder for Nord-Amerika)

+ VOL / / 音量 −

Brukes til å justere lydnivået.

(DEMP)


Brukes til å dempe alle lyder.

*

Åpner **Tilgjengelighet**-menyen.

∧ CH / P / 頻道 ∨

Brukes til å bla gjennom de lagrede kanalene eller programmene.



(Talegjenkjenning)*

Når talelinjen vises på TV-skjermen, kan du trykke og holde på knappen og si en kommando.

(HJEM)

Brukes til å vise hovedmenyen.

(HJEM)* / RECENTS

Viser nylig historikk.

STB MENU

Viser hovedmenyen for digitalboksen. (Når du ikke ser på TV via en digitalboks, endres vinduet til digitalboksskjermen.)

Hjul (OK)

Trykk midt på **Hjul (OK)**-knappen for å velge en meny.
Du kan bytte kanaler og programmer ved hjelp av **Hjul (OK)**-knappen.

△▽◁▷ (opp/ned/venstre/høyre)


Trykk på opp-, ned-, venstre- eller høyre-knappen for å bla i menyen.
Hvis du trykker på knappene △▽◁▷ mens pekeren er i bruk, forsvinner pekeren fra skjermen, og Magic-fjernkontrollen fungerer som en vanlig fjernkontroll.
Hvis du vil at pekeren skal vises på skjermen igjen, rister du Magic-fjernkontrollen mot venstre og høyre.

BACK / 返回

Går til forrige skjerm.

BACK */ 返回 *

Avslutter alle skjermvisninger og går tilbake til visning av siste inngang.



GUIDE / 節目導覽

Viser kanal- eller programguide.

(INNGANG)

Brukes til å endre inngangskilden.

(INNGANG)*

Viser alle listene over eksterne innganger.

Knapper for strømmetjenester

Kobler til tjenesten for videostrømming.

(Hurtiginnstillinger)

Åpner hurtiginnstillingene.

(Hurtiginnstillinger)*

Viser menyen **Alle innstillinger**.

Fargede knapper

Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen menyer.

Rød knapp*: Starter opptaksfunksjonen. (Avhengig av land)

Kontrollknapper (▶, II)

Kontrollerer medieinnhold.

TEXT / T.OPT (TELETEXT-knapper)

Disse knappene brukes for tekst-TV.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Du kan vise det valgte området i fullskjerm ved å zoome inn.


FOCUS* / 畫面放大*

Du kan zoome inn på området fjernkontrollen peker på.

* Denne knappen må du trykke på og holde inne i mer enn tre sekunder for å bruke.

BRUK

1. Slik registrerer og avregistrerer du




Slik registrerer du Magic Remoten

Magic Remoten må registreres av TV-en før du kan ta den i bruk.

1. Sett inn batterier i Magic Remoten, og slå på TV-en.
2. Rett Magic Remoten mot TV-en, og trykk på **Hjul (OK)** på fjernkontrollen.


- Hvis TV-en ikke registrerer Magic Remoten, slår du TV-en av og deretter på igjen og gjør et nytt forsøk.




Slik avregistrerer du Magic Remoten

Trykk samtidig på knappene **(HJEM)** og **BACK / 返回** i fem sekunder for å tilbakestille Magic Remoten med TV-en.

- Hvis du trykker på og holder nede knappen **GUIDE / 節目導覽**, kan du avbryte og registrere Magic Remoten på nytt samtidig.





- Rist Magic Remoten lett mot høyre og venstre, og trykk på knappene **(HJEM)**, **(INNGANG)**, og **(Hurtiginnstillinger)** for å vise pekeren på skjermen.
  (På noen TV-modeller vises pekeren når du vrir **Hjul (OK)**-knappen.)
- Hvis pekeren ikke har blitt brukt på en stund eller Magic Remoten ligger på et flatt underlag, forsvinner pekeren.
- Hvis pekeren ikke reagerer, kan du tilbakestille den ved å flytte den til kanten av skjermen.
- Magic Remoten bruker mer batterikapasitet enn en vanlig fjernkontroll på grunn av de ytterligere funksjonene.

FORHOLDSREGLER

- Bruk fjernkontrollen innenfor den angitte rekkevidden (innenfor 10 meter).
  Hvis du bruker fjernkontrollen utenfor dekningsområdet, eller hvis det finnes hindre innenfor dekningsområdet, kan du oppleve kommunikasjonsfeil.
- Avhengig av tilbehør kan du oppleve kommunikasjonsfeil.
  Enheter som mikrobølgeovner eller produkter for trådløse lokalnettverk bruker samme båndbredde (2,4 GHz) som Magic Remoten. Det kan forårsake kommunikasjonsfeil.
- Det kan hende at Magic Remote ikke fungerer riktig hvis det er en trådløs ruter (et tilgangspunkt) mindre enn 0,2 meter fra TV-en. En trådløs ruter må være plassert mer enn 0,2 meter fra TV-en.
- Ikke demonter batteriet eller utsett det for varme.
- Beskytt batteriet mot fall. Beskytt batteriet mot harde støt.
- Hvis batteriet settes inn feil vei, kan det føre til en eksplosjon.

SPESIFIKASJONER

KATEGORIER	DETALJER
Modellnr.	AN-MR18BA
Frekvensområde	2,400 GHz til 2,4835 GHz
Utgangseffekt (maks.)	4 dBm
Kanal	40 kanaler
Strømkilde	AA 1,5 V, To alkaliske batterier brukes
Temperaturområde ved bruk	0 °C til 40 °C


LG
Life's Good