LG
Life's Good

JEDNODUCHÝ NÁVOD

VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na **http://www.lg.com**, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.
Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

ČESKY

MODEL
FH2

MFL70220788

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

Preventivní opatření pro manipulaci s akumulátorem

- Toto zařízení má vestavěný ventilem regulovaný olověný akumulátor. (12V / 7,0 Ah).
- Akumulátor nepoužívejte v uzavřeném prostoru nebo v blízkosti ohně.
- Akumulátor nabíjejte za stanovených podmínek nabíjení.
- Pokud se zjistí jakákoliv koroze pólů akumulátoru, úniky elektrolytu nebo deformace pouzdra, akumulátor nepoužívejte.
- Pokud akumulátor vytéká, vyjměte ho ze zařízení, přičemž použijte ochranu rukou a oděvu, postupujte při tom velmi opatrně, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo očima.
- Pokud akumulátor vyteče a elektrolyt se vám dostane na kůži nebo oblečení, okamžitě jej smyjte velkým množstvím čisté vody.
  Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte akumulátory, které se liší typem, jsou od různých výrobců nebo akumulátory s různou historií používání.
- Akumulátor nevhazujte do ohně, ani jej neohřívejte.
- Svorky akumulátoru nezkratujte.
- Nepokoušejte se akumulátor rozebírat, předělávat nebo likvidovat.
- Akumulátor nenechávejte v dosahu dětí.
- Akumulátor se dá vyměnit. Jestli potřebujete dobíjet baterii pořád častěji, je možná vhodný čas na její výměnu. Servis akumulátorů se musí provádět v středisku péče o zákazníky LG Electronics.
- Baterii, která nebyla používána po dlouhý čas, před uskladněním plně nabijte a vypněte spínač ON/OFF (OFF). Baterii skladujte ve chladném a suchém místě.
- Během skladování baterii dobíjejte alespoň jednou za každé tři měsíce. Bude-li baterie skladována delší dobu bez dobití, může se zkrátit její životnost.
- Použité akumulátory se musí recyklovat nebo likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Prohlášení o shodě

CE

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm



Horní panel



1 MASTER VOLUME
Nastavení hlasitosti reproduktoru nebo mikrofonu.

2 ⏻/I (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.

3 MIC (Mikrofon)
Stisknutím vyberete režim ovládání hlasitosti mikrofonu.

4 ♭/♯ (KEY CHANGER)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.

5 VOICE CANCELLER
Funkci můžete používat během přehrávání hudby ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Výběr zvukových efektů.
- Stiskněte a přidržte pro přímou volbu efektu BASS.

7 Okno displeje

8 F (Funkce)
Volba funkce a vstupního zdroje.

9 I≪/≫I
- Přetočí dozadu nebo dopředu. / Stisknutím a podržením tlačítka se vyhledá sekce v rámci souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.

10 PRESET/REPEAT
- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice. / Stisknutím a podržením se rádiové stanice uloží.
- Opakované nebo náhodné poslouchání vašich souborů.
- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení Bluetooth v režimu Bluetooth.

11 >II
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.

12 Anténa FM


13 CHARGING
Indikátor nabíjení baterie

14 Port USB
Po připojení USB zařízení můžete zvukové soubory přehrávat.

15 PORT.IN
Připojte přenosné zařízení.

16 MIC (Mikrofon)
Připojte mikrofon.

Zadní panel




1 Vypínač napájení
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
(Akumulátor se může nabíjet, i když je zařízení ve stavu vypnuto (OFF).)

2 Střídavý proud ve zdířce

O Feritovém jádru (Volitelně)


Omotejte napájecí kabel jednou kolem dokola feritového jádra.




Přenášení zařízení

Zařízení je vybaveno koly a rukojetí, takže je můžete snadno přemísťovat.

1. Stiskněte uzamykací tlačítko na rukojeti.



2. Zatáhněte za rukojeť.



3. Uvolněte blokovací tlačítko, abyste rukojeť zajistili.

Poznámka

Rukojeť zasunete tak, že stiskněte tlačítko a zatlačíte ji dolů.

Další informace

Technické údaje

Obecně

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba	Viz hlavní štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Čistá váha	Prům. 9,71 kg
Provozní teplota	5 °C až 45 °C
Provozní vlhkost	5 % až 60 %
Maximální provozní nadmořská výška	2000 m
Napájení sběrnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zesilovač (Celkový výstupní výkon RMS)	50 W

Akumulátor

Typ akumulátoru	12 V/7,0 Ah (Ventilem regulovaný olověný akumulátor)
Provozní doba	Přibl. 15 hodin (Za předpokladu plně nabité baterie a nepřetržitého přehrávání při 50 % úrovni hlasitosti.) Může se měnit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
Doba nabíjení	Přibl. 9 hodin Může se měnit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.