MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs şi să-l păstraţi la îndemână pentru a-l consulta şi pe viitor.
Lucrarea de instalare trebuie efectuată numai de personal autorizat, conform standardelor naţionale de cablare electrică.
Acest echipament este prevăzut cu un conductor de aprovizionare care respectă reglementările naționale.

Traducerea instrucţiunii iniţiale (R410A/R32)

LIMBA ROMÂNĂ

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

3 MĂSURI DE SIGURANŢĂ

8 ÎNAINTE DE FUNCŢIONARE

8 Pregătirea pentru utilizare
8 Întrebuinţare
8 Curăţarea şi întreţinerea
8 Service-ul

9 INSTRUCŢIUNI DE FUNCŢIONARE

9 Funcţionarea forţată
9 Funcţia de repornire pe automat

10 ÎNTREŢINERE ŞI SERVICE

10 Caseta de plafon - 1directie (Tip plasmă + grilaj)
11 Caseta de plafon - 1directie (Tip plasmă + panou)
12 Caseta de plafon pe 2 DIRECŢII
13 Caseta de plafon pe 4 DIRECŢII
14 Unitate De Tubulatură & Unitate Cu Aport Aer Proaspăt
15 De podea incastrata
16 Seria Art Cool Gallery
18 Pentru Montare Pe Perete
19 Convertibil
20 Consolă
21 Cand aparatul de aer condiţionat nu va fi utilizat mai mult timp
21 Sfaturi cu privire la funcţionare
22 Înainte de a contacta service-ul...

Măsuri de siguranţă

Următoarele simboluri sunt afișate pe unitățile de interior și de exterior.

	Citiți cu atenție măsurile de precauție în acest manual înainte de utilizarea unității.		Acest aparat este umplut cu agent frigorific inflamabil (R32).
	Acest simbol indică faptul că trebuie să citiți cu atenție Manualul de utilizare.		Acest simbol indică faptul că acest echipament trebuie să fie utilizat de către o persoană de serviciu, care a consultat Manualul de utilizare.

Pentru a împiedica rănirea beneficiarului sau a altor persoane ori producerea unor pagube materiale, trebuie urmate următoarele instrucţiuni.

■ Utilizarea incorectă pentru că au fost ignorate instrucţiunile va duce la vătămări şi deteriorare. Gravitatea este clasificată în funcţie de următoarele indicaţii.

⚠ **AVERTIZARE**	Acest simbol indică posibilitatea decesului sau a unor leziuni grave.
⚠ **ATENŢIE!**	Acest simbol indica posibilitatea rănirii sau a unor pagube.

■ Sensul simbolurilor folosite în acest manual este indicat mai jos.

	**Asiguraţi-vă că nu faceţi următoarele lucruri :**
	**Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile.**

⚠ AVERTIZARE

Instalarea

- Nu folosiţi un tablou electric defect sau sub capacitate. Folosiţi aparatul pe un circuit special.
  - Există pericolul de incendiu sau electrocutare
- Pentru lucrările electrice, contactaţi dealer-ul, vânzătorul, un electrician calificat, sau un centru de service autorizat.
  - Nu incercaţi să demontaţi sau să reparaţi singuri produsul. Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Asiguraţi impământarea produsului.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Instalaţi panoul şi capacul casetei de control în siguranţă.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Folosiţi totdeauna acest aparat pe un circuit special şi cu tablou electric corespunzător.
  - Cablarea sau instalarea necorespunzătoare pot provoca incendiu sau electrocutare.
- Folosiţi tablou electric sau siguranţe corespunzătoare.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare

- Nu modificaţi sau extindeţi cablul de alimentare.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu instalaţi, înlăturaţi sau reinstalaţi unitatea pe cont propriu (clientul).
  - Există pericolul de incendiu sau electrocutare.
- Procedaţi cu grijă la despachetarea şi instalarea produsului.
  - Părţile ascuţite ar putea provoca rănirea. Aveţi grijă în mod deosebit la muchiile carcasei şi nervurile de pe condensator şi evaporator.
- Pentru instalare, contactaţi întotdeuana dealer-ul sau un centru autorizat de service.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Nu instalaţi produsul pe un stand de instalare defect.
  - Poate provoca rănirea, accidentarea sau deteriorarea produsului.
- Nu porniți întrerupătorul sau curentul în situația în care capacul frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau deschise.
  - În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau deces.
- Asiguraţi-vă că zona de instalare nu se deteriorează cu trecerea timpului.
  - Dacă baza se prăbuşeşte, aparatul de aer condiţionat ar putea cădea odată cu ea, provocând pagube materiale, defectarea produsului şi rănire.
- Folosiți o pompă de vid sau gaz inert (azot) când faceți testul de etanseitate sau purjarea aerului. Nu comprimați aerul sau oxigenul și Nu folosiți gaz inflamabil. În caz contrar, poate cauza explozii sau incendii.
  - Există riscul unui deces, rănirii, incendiului sau al unei explozii.
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o zonă bine ventilată în cazul în care dimensiunea camerei corespunde suprafeței camerei așa cum este specificat pentru funcționare. (pentru R32)
- Conductele conectate la un aparat nu trebuie să conțină surse de aprindere. (pentru R32)
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o cameră fără surse de aprindere ca să funcționeze în mod continuu. (de exemplu: flacără deschisă, un aparat de gaz care funcționează sau un încălzitor electric)
- Păstrați toate orificiile de ventilare necesare libere de orice obstrucții.

Utilizarea

- Asiguraţi-vă ca, cablul de alimentare : să nu fie smuls din priză sau deteriorat în timpul funcţionării.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu aşezaţi nimic pe cablul de alimentare.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu atingeţi (utilizaţi) produsul cu mâinile ude.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare

- Nu asezaţi un dispozitiv de încălzire sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu lăsaţi apa să pătrundă în piesele electrice.
  - Există riscul de incendiu, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu depozitaţi gaz inflamabil sau combustibili în apropierea produsului.
  - Există riscul de incendiu sau defectare a produsului.
- Nu folosiţi produsul pentru un timp îndelungat în spaţii închise ermetic.
  - S-ar putea produce o lipsă de oxigen.
- Când gazul inflamabil prezintă scurgeri, închideţi gazele şi deschideţi o fereastră pentru aerisire inainte de a porni produsul.
  - Nu folosiţi telefonul şi nu conectaţi sau deconectaţi comutatoare. Există pericol de explozie sau incendiu
- Dacă aparatul produce sunete ciudate, miros sau fum, opriţi imediat tabloul electric sau deconectaţi cablul de alimentare.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Opriţi utilizarea şi închideţi fereastra în caz de furtună sau uragan. Dacă este posibil, mutaţi produsul de lângă fereastră înainte să ajungă uraganul.
  - Există riscul de pagube materiale, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu deschideţi grila de admisie a produsului in timpul funcţionării. (Nu atingeţi filtrul electrostatic, dacă unitatea este echipată cu aşa ceva).
  - Există riscul de rănire, electrocutare sau defectare a produsului.
- Când produsul s-a udat (inundat sau a fost introdus în apă), contactaţi un centru autorizat de service.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Aveţi grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
  - Există riscul de incendiu, electrocutare sau defectare a produsului.
- Aerisiţi camera în care se află produsul din când în când, dacă e utilizat împreună cu un cuptor etc
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Întrerupeţi alimentarea de la reţţea când curăţaţi sau faceţi operaţiuni de intreţinere a produsului.
  - Există riscul de electrocutare.
- Luaţi măsuri ca nimeni să nu poată călca sau să nu cadă pe unitatea exterioară.
  - Acest lucru ar putea avea drept rezultat rănirea persoanei şi defectarea produsului.
- Nu lasaţi aparatul de aer condiţionat în funcţiune timp îndelungat când umiditatea este foarte ridicată, iar uşa sau fereastra sunt deschise.
  - Umiditatea poate produce condens, iar mobila se poate uda sau deteriora.

- Nu porniți întrerupătorul sau curentul în situația în care capacul frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau deschise.
  - În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau deces.

⚠ ATENŢIE!

Instalarea

- Verificaţi întotdeauna să nu existe scurgeri de gaz refrigerant după instalarea sau repararea produsului
  - Nivelurile scăzute ale refrigerantului pot cauza defectarea produsului.
- Instalaţi furtunul de drenare pentru a vă asigura că apa este evacuată corespunzător.
  - O conexiune necorespunzătoare poate cauza scugeri de apă.
- Ţineţi echipamentul la nivel atunci când îl instalaţi.
  - Pentru a evita vibrarea sau scurgerile de apă.
- Folosiţi cel puţin două persoane pentru a ridica şi transporta produsul.
  - Evitaţi leziunile.
- Orice persoană care este implicată cu lucrul sau deconectarea într-un circuit de agent frigorific trebuie să dețină un certificat valabil curent de la o autoritate de evaluare acreditat industrial, care autorizează competența lor să se ocupe de agenții frigorifici în condiții de siguranță, în conformitate cu o industrie recunoscută de caietul de sarcini de evaluare. (pentru R32)
- Aparatul va trebui să fie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică care poate să apară.
- Nu instalaţi produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald de la unitatea exterioară ar putea produce avarii sau deranja vecinii.
  - Poate provoca probleme vecinilor.

Utilizarea

- Nu vă expuneţi pielea direct la aerul rece pentru mult timp. (Nu staţi în curent.)
  - V-ar putea afecta sănătatea.
- Nu folosiţi aparatul pentru scopuri speciale, precum păstrarea alimentelor, a operelor de artă etc. Produsul este un aparat de aer condiţionat de folosit de către consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.
  - Există pericolul de avariere.
- Nu blocaţi orificiile de admisie sau evacuare a fluxului de aer.
  - Produsul se poate defecta.
- Folosiţi o cârpă moale pentru a-l curăţa. Nu folosiţi detergenţi duri, solvenţi, etc.
  - Există riscul de incendiu sau electrocutare ori de deteriorare a componentelor din plastic.

- Nu atigeţi piesele de metal ale produsului când înlăturaţi filtrul de aer. Sunt foarte ascuţite!.
  - Există riscul să vă răniţi.
- Nu vă urcaţi pe produs şi nici nu puneţi ceva pe acesta (pe unitatea exterioară).
  - Există pericolul să vă răniţi şi riscul de defectare a produsului.
- Introduceţi întotdeauna filtrul în siguranţă. Curaţaţi filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des dacă este nevoie.
  - Un filtru murdar reduce eficienţa aparatului de aer condiţionat şi ar putea cauza funcţionarea defectuoasă a produsului sau deteriorarea sa.
- Nu introduceţi mâinile sau obiecte în orificiul de admisie sau în cel de evacuare în timpul utilizării produsului.
  - Componentele ascuţite, în mişcare, v-ar putea răni.
- Nu beţi apa care se scurge din echipament.
  - Nu este igienic şi v-ar putea crea probleme grave de sănătate.
- Folosiţi un scaun sau o scară solidă când curăţaţi sau faceţi operaţiuni de întreţinere a aparatului.
  - Fiţi atenţi şi evitaţi să vă loviţi.
- Deservirea se va efectua numai recomandat de producătorul echipamentului. Întreținere și reparația care necesită asistență din partea altor categorii de personal calificat se va efectua sub supravegherea persoanei competente în utilizarea agenților frigorifici inflamabili. (pentru R32)
- Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe decât în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.
  - Copii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiţionat.
- Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta minima de 8 ani și de către persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă și cunoștinţe dacă sunt supravegheate sau instruite în privinţa utilizării aparatului în condiţii de siguranţă și dacă au înţeles pericolele posibile. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea și întreţinerea nu trebuie realizate de către copii fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil la unitatea autorizată de service.
- Nu atingeţi conducta de agent frigorific și conducta de apă sau alte părţi interne în timp ce aparatul funcţionează sau imediat după operare.
  - Acest lucru poate determina arsuri sau degerături.

Înainte de funcţionare

Pregătirea pentru utilizare

1. Contactaţi un specialist pentru instalare.
2. Folosiţi un circuit special.

Întrebuinţare

1. Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea dvs. Nu expuneţi persoane, animale de companie sau plante la fluxul de aer direct pentru perioade mari de timp.
2. Din cauza posibilităţii unei lipse de oxigen, aerisiţi camera când sunt utilizate şi dispozitive de încălzit.
3. Nu folosiţi acest tip de aparat de aer condiţionat pentru scopuri speciale nespecificate (ex : păstrarea unor mecanisme fine, alimente, animale de companie, plante sau obiecte de artă). Acest tip de utilizare le-ar putea dăuna acestora.

Curăţarea şi întreţinerea

1. Nu atingeţi componentele metalice ale unităţii când scoateţi filtrul. Este posibil să vă răniţi în muchii.
2. Nu folosiţi apă ca să curăţati interiorul aparatului de aer condiţionat. Expunerea la apă poate distruge izolaţia, conducând la o posibilă electrocutare.
3. Înainte să curăţaţi unitatea, asiguraţi-vă că alimentarea şi tabloul electric sunt oprite. Ventilatorul se roteşte la o viteză foarte mare în timpul funcţionării. Există posibilitatea de rănire dacă se declanşează accidental alimentarea unităţii în timp ce curăţaţi piesele din interior.

Service-ul


Pentru reparare şi întreţinere, contactaţi service-ul autorizat.

Instrucţiuni de funcţionare


Funcţionarea forţată

Procedurile de funcţionare, când din varii motive telecomanda nu poate fi folosită. Apasaţi comutatorul de cadenţă (Buton pornit / oprit) timp de 2 secunde. Dacă doriţi să opriţi utilizarea, apăsaţi din nou comutatorul de cadenţă. In cazul in care alimentarea revine dupa intreruperea alimentarii pe modul operare fortata, conditiile de operare sunt in mod automat setate dupa cum urmeaza:
În timpul funcţionării forţate, modul iniţial continuă.


<Caseta de plafon - 1 directie>




<Caseta de plafon pe 2 DIRECŢII>



<Seria Art Cool Gallery>



<Consolă>



* Funcþia poate fi schimbatã conform tipului de model.

	Model răcire	Model pompă de căldură		
		Temperatura camerei < 21 °C	21 °C ≤ Temperatura camerei < 24 °C	Temperatura camerei ≥ 24 °C
Modul funcţionare	Răcire	Încălzire	Dezumidificare	Răcire
Viteza VENTILATORULUI interior	Ridicată	Ridicată	Ridicată	Ridicată
Setarea temperaturii	22 °C	24 °C	-	22 °C

Funcţia de repornire pe automat

În cazul în care alimentarea revine după întreruperea alimentării, repornirea pe automat este cea care asigură funcţionarea în condiţiile anterioare.

Întreţinere şi service

Caseta de plafon - 1directie (Tip plasmă + grilaj)

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.


Grila, carcasa şi telecomanda

❑ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

OBSERVAŢIE Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.

Filtrele de aer


Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.



Carcasă TT : Stativ 6 EA
Carcasă TU : Stativ 4 EA

❑ Nu folosiţi niciodată:
- Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea.
- Substanţe volatile. Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat





1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.

❑ Susţineţi şi trageti uşor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENŢIE!

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unitaţii interioare. Vă puteti răni.

2. Scoateţi filtrul cu plasmă.

❑ Deşurubaţi cele 2 şuruburi ale filtrului cu plasmă.

3. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.

❑ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.

❑ Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

4. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.

❑ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

5. Instalaţi filtrul cu plasmă şi filtrul de aer.

Caseta de plafon - 1directie (Tip plasmă + panou)

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.


Panou, carcasa şi telecomanda

❏ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

OBSERVAŢIE Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.

Filtrele de aer


Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.



Carcasă TT : Stativ 6 EA
Carcasă TU : Stativ 4 EA

❏ Nu folosiţi niciodată:
- Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea.
- Substanţe volatile. Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat





1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.

❏ Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENŢIE!

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unitaţii interioare. Vă puteti răni.

2. Scoateţi filtrul cu plasmă.

❏ Deşurubaţi cele 2 şuruburi ale filtrului cu plasmă.

3. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.

❏ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.

❏ Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

4. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.

❏ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

5. Instalaţi filtrul cu plasmă şi filtrul de aer.

LIMBA ROMÂNĂ

Caseta de plafon pe 2 DIRECŢII

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda


❑ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

OBSERVAŢIE

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.


Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.



■ Nu folosiţi niciodată:
- Apă de peste 40 °C
  Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat





1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.
■ Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENŢIE!

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unitaţii interioare. Vă puteti răni.

2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.
■ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.
■ Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.
■ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.


Caseta de plafon pe 4 DIRECŢII

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda

❑ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.




OBSERVAŢIE

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unităţii interioare.

Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.



■ Nu folosiţi niciodată:

- Apă de peste 40 °C
  Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat



1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.

■ Sustineţi şi trageti uşor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENŢIE!

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unitaţii interioare. Vă puteti răni.

2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.

■ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.

■ Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.

■ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.

Unitate De Tubulatură & Unitate Cu Aport Aer Proaspăt

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.


Grila, carcasa şi telecomanda

❑ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.


OBSERVATIE Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unităţii interioare.

Filtrul de aer

Filtrele de aer din partea din spate a unităţii interne (partea de admisie) trebuie verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.




Filtru de aer




Gură de evacuare a aerului

Filtru de aer



Gură de evacuare a aerului

Filtru de aer



Gură de evacuare a aerului

Filtru de aer

❑ Nu folosiţi niciodată:

- Apă de peste 40 °C
  Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat



1. Înlăturaţi filtrele de aer/ lavabile.

■ Susţineţi şi trageti uşor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENŢIE!

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeţi componentele metalice ale unităţii interioare. Vă puteti răni.

2. Curăţaţi praful cu aspiratorul sau spălaţi cu apă.

■ Dacă praful se vede, spălaţi cu apă călduţă şi detergent neutru.

■ Dacă se va folosi apă fierbinte (50 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.

■ Nu uscaţi filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalaţi filtrul de aerlavabil.

* Funcþia poate fi schimbatã conform tipului de model.

De podea incastrata

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.


Grila, carcasa şi telecomanda

❑ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării. Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

OBSERVAŢIE Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unităţii interioare.

Filtrul de aer

Filtrele de aer din partea de jos a unităţii interne (partea de admisie) trebuie verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.



❑ Nu folosiţi niciodată:

- Apă de peste 40 °C
  Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat



1. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
   - Dacă este foarte murdar, spălaţi-l cu o soluţie cu detergent în apă călduţă.
   - Dacă se utilizează apă fierbinte (50 °C sau mai mult), este posibil ca filtrul să se deformeze.
2. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine, la umbră.
3. Remontaţi filtrul de aer.

Seria Art Cool Gallery

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreţinere, opriţi alimentarea principală a sistemului, deconectaţi întrerupătorul de circuit şi deconectaţi cablul de alimentare.

Unitatea interioară

Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.


⚠ ATENŢIE!

Nu utilizaţi niciodată una dintre următoarele soluţii.
- Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare şi decolare.
- Substanţe volatile. Suprafaţa aparatului de aer condiţionat poate fi deteriorată.



Filtrele de aer

Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii pentru fiecare tip de model. Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă călduţă cu detergent lichid. Dacă filtrul este foarte murdar, curăţaţi cu o soluţie din detergent şi apă caldă. Uscaţi bine la umbră după spălare şi remontaţi filtrele.





Filtre cu plasmă


Filtrele cu plasmă din spatele filtrului de aer trebuie verificate şi curăţate cel puţin odată la 3 luni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii pentru fiecare tip de model. Curăţaţi filtrele cu un aspirator. Dacă este murdar, spălaţi-l cu apă şi uscaţi-l bine la umbră, după care remontaţi-l.





Filtre dezodorizante

Îndepărtaţi filtrele dezodorizante din spatele filtrului de aer şi expuneţi-le la lumina directă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceţi aceste filtre în poziţia iniţială.




Scoaterea filtrelor

Tipul Art Cool :

Trageţi secţiunea frontală superioară a panoului frontal şi ridicaţi-o. Scoateţi filtrul ţinând de panoul frontal.

Ţinând apăsat butonul PUSH (ÎMPINGEŢI), trageţi de dispozitivul de prindere al filtrului pentru a scoate filtrul cu plasmă. După curăţare uscaţi-l complet la umbră. Apoi introduceţi un filtru cu plasmă şi un filtru. Daţi deoparte cârligul de prindere al panoului frontal pentru a închide panoul frontal.




⚠ ATENŢIE!


Nu atingeţi filtrul cu plasmă în interval de 10 secunde de la deschiderea grilajului de admisie; poate conduce la electrocutare.

Înlocuirea imaginii sau fotografiei


1. Opriţi funcţionarea aparatului şi apoi deschideţi partea superioară a panoului frontal.




2. Trageţi ambele dispozitive de prindere ale părţii inferioare ale panoului frontal, aşa cum se observă în imaginea de mai jos.




3. Împingeţi şi închideţi partea superioară a panoului frontal şi apoi trageţi partea de jos a panoului frontal până când partea superioară este bine fixată.




4. Scoateţi imaginea.




5. Aşezaţi imaginea cu faţa în jos, desfaceţi cadrul de prindere şi apoi scoateţi banda de protecţie.




6. Aşezaţi imaginea/ fotografia între imaginea scoasă şi cadrul de prindere. (Dimensiuni recomandate fotografie/ imagine: 450 mm x 450 mm)




7. Închideţi cadrul de prindere şi apăsaţi cu mâna banda de protecţie pentru a asigura o bună fixare a imaginii.



8. Introduceţi prin culisare imaginea/ fotografia prin lăcaşurile de fixare. Apăsaţi uşor panoul frontal pentru a se închide.




9. Împingeţi ambele dispozitive de prindere situate în partea inferioară a panoului frontal. Puneţi aparatul în funcţiune.



※ **În cazul în care nu utilizaţi un cadru de prindere, vă recomandăm ca imaginea/ fotografia să aibă următoarele dimensiuni::**
522 mm x 522 mm

Atunci când puneţi în funcţiune aparatul, performanţele acestuia nu vor fi influenţate de faptul că aţi înlocuit imaginea/ fotografia.



LIMBA ROMÂNĂ

Pentru Montare Pe Perete

⚠ ATENŢIE!

Înainte de a realiza orice operaţie de întreţinere, opriţi alimentarea cu energie a sistemului.


Nu folosiţi niciodată următoarele :

- Apă cu temperatura mai mare de 40 °C.
  Este posibil să cauzeze deformări şi/sau decolorări.
- Substanţe volatile.
  Pot deteriora suprafeţele echipamentului de aer condiţionat.



Filtre de aer

Filtrele de aer aflate în partea din spate a grilajului frontal trebuie verificate şi curăţate o dată la fiecare două săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele din aparat, consultaţi diagrama explicativă corespunzătoare modelului folosit. Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun. Dacă murdăria nu se poate îndepărta uşor, spălaţi-le cu o soluţie de detergent în apă călduţă. După spălare, uscaţi filtrele bine, la umbră, şi apoi montaţi-le la loc.




Curățați filtrul de aer


Curățați filtrul de aer la fiecare 2 săptămâni sau mai des dacă este necesar.

1. Opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare
2. 5~24 kBtu/h : Țineți clapeta filtrului de aer, ridicați-o ușor.
   30~36 kBtu/h : Deschideţi panoul frontal.

5~24 kBtu/h




30~36 kBtu/h




* Funcþia poate fi schimbată conform tipului de model.

3. 5~24 kBtu/h : Țineți mânerul filtrului de aer, ridicați-l ușor și scoateți-l din aparat.
   30~36 kBtu/h : Trageţi de uşor, spre înainte, de eticheta filtrului pentru a scoate filtrul de aer.

5~24 kBtu/h



30~36 kBtu/h



*Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

4. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă călduţă.
   - Dacă mizeria este greu de îndepărtat, spălați filtrul în apă călduță cu detergent.
5. Uscați filtrul la umbră.

OBSERVAȚIE Filtrul de aer se poate rupe cand acesta este încovoiat.

Convertibil

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei acţiuni de întreţinere, întrerupeţi alimentarea de la reţea a sistemului.

Grila, carcasa şi telecomanda

❑ Deconectaţi sistemul de la alimentare înaintea curăţării.
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.



OBSERVAŢIE

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curăţării unitaţii interioare.


❑ Nu folosiţi niciodată:

- Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea şi /sau decolorarea
- Substanţe volatile
  Ar putea deteriora suprafeţele aparatului de aer condiţionat

FILTRELE DE AER

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate şi curăţate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

1. Ridicaţi panoul de acces frontal şi trageţi uşor în faţă fişa filtrului pentru a scoate filtrul.
2. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
   - Dacă mizeria persistă, spălaţi cu o soluţie cu detergent în apă călduţă.
   - Dacă se utilizează apă fierbinte (40 °C sau mai mult), este posibil să se deformeze.
3. După spălarea cu apă, uscaţi-l bine la umbră.
4. Remontaţi filtrul de aer.



Consolă

⚠ ATENŢIE!

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreţinere, opriţi alimentarea principală a sistemului, deconectaţi întrerupătorul de circuit şi deconectaţi cablul de alimentare.

Curăţarea panoului şi a filtrelor


Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.

⚠ ATENŢIE!

Nu utilizaţi niciodată unul dintre următoarele
- Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare şi decolare.
- Substanţe volatile. Suprafaţa aparatului de aer condiţionat poate fi deteriorată.

Filtrele de aer

Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie verificate şi
curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.
Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii de mai jos.
Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
Dacă mizeria nu se îndepărtează cu uşurinţă, spălaţi cu o soluţie cu detergent în apă călduţă.
Uscaţi bine la umbră după spălare şi remontaţi filtrele.




Filtrul anti-alergii

Îndepărtaţi filtrul anti-alergii din spatele filtrului de aer şi expuneţi-l la lumina indirectă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceţi aceste filtre în poziţia iniţială.


Scoaterea grilajului

1. Deschideţi grilajul frontal trăgând în faţă
2. Apoi scoateţi racordul grilajului din canelura din panoul frontal.
3. Apoi scoateţi cele 2 balamale ale grilajului din canelurile din panoul frontal.



Scoaterea filtrelor

1. Trageţi uşor în jos fişa filtrului pentru a scoate filtrul de aer.
2. Menţineţi fişele cadrului şi scoateţi cleştii din cele 4 locaşuri.



Cand aparatul de aer condiţionat nu va fi utilizat mai mult timp

Când urmează să nu se folosască timp îndelungat

1. **Utilizati aparatul de aer conditionat la următoarele setări pentru 2 -3 ore.**
   - Tipul de funcţionare: modul de funcţionare a ventilatorului
   - Acesta va usca mecanismele interne.
2. **Decuplaţi tabloul electric.**

⚠ ATENŢIE!

Decuplaţi tabloul electric când aparatul de aer condiţionat nu va fi utilizat mai mult timp.
Praful se poate aduna şi poate provoca incendiu.

Informaţii ajutătoare

Filtrele de aer şi factura dvs. de electricitate
Dacă filtrele se îmbâcsesc de praf, capacitatea de răcire va scădea, iar 6 % din electricitatea folosită pentru utilizarea aparatului se va risipi.

Când aparatul de aer condiţionat urmează să fie folosit din nou

1. **Curăţaţi filtrul de aer şi instalaţi-l în unitatea interioară**
2. **Verificati ca fantele de admisie aer şi evacuare aer ale unităţii interioare/exterioare să nu fie obturate.**
3. **Verificaţi ca firul de împământare să fie conectat corect.**

Sfaturi cu privire la funcţionare

Nu suprarăciţi încăperea.

Nu este benefic pentru sănătate şi risipeşte electricitatea.

Trageţi jaluzelele şi perdelele.

Nu lăsaţi lumina soarelui să pătrundă direct în cameră când aparatul de aer condiţionat este în funcţiune.

Păstraţi constantă temperatura camerei.

Reglaţi direcţia fluxului de aer pe verticală şi orizontală, pentru a asigura temperatura uniformă în cameră.

Asigurati-vă că uşile şi ferestrele sunt închise etanş.

Evitaţi pe cât posibil deschiderea uşilor şi ferestrelor, pentru a păstra aerul rece în cameră.

Curăţaţi periodic filtrul de aer/lavabil.

Dacă filtrele sunt blocate, fluxul de aer este redus, iar răcirea şi dezumidificarea sunt şi ele reduse. Curaţaţi-l cel puţin odată la 2 săptămâni.

Aerisiţi camera.

Deoarece ferestrele sunt păstrate închise, este necesară aerisirea camerei din când în când.

Înainte de a contacta service-ul...



Sfaturi privind diagnosticarea problemelor! Economisiţi timp şi bani!

Verificaţi următoarele puncte inainte de a solicita reparaţii sau service…
Daca funcţionarea defectuoasă persistă, vă rugăm să contactaţi dealer-ul dvs.

Aparatul de aer condiţionat nu funcţionează.	**Camera are un miros specific.**	**Se pare că procesul de condensare provoacă scurgeri de la aparatul de aer condiţionat.**	**Aparatul de aer condiţionat nu funcţionează timp de aprox. 3 minute după repornire.**
• Aţi făcut vreo greşeală la utilizarea temporizatorului? • Este siguranţa arsă sau a fost tabloul electric deconectat?	• Verificaţi dacă acesta nu este un miros de umezeală de la pereţi, covoare, mobilier sau hainele din cameră.	• Fenomenul de condensare are loc atunci când fluxul de aer din aparatul de aer condiţionat răceşte aerul cald din cameră.	• Acest lucru se datorează dispozitivului de protecţie al mecanismului. • Aşteptaţi aprox. 3 minute şi va începe să funcţioneze.
Nu răceşte sau încălzeşte eficient.	**Funcţionarea aparatului de aer condiţionat produce zgomot.**	**Dacă se aude un zgomot care seamănă cu producerea unei crăpături.**	**Afişajul telecomenzii este slab sau lipseşte.**
• Este filtrul de aer murdar? A se vedea instrucţiunile de curăţare a filtrului de aer/lavabil. • Este posibil ca în cameră să fi fost foarte cald când aparatul de aer condiţionat a fost pornit. Aşteptaţi ca să răcorească. • A fost setată corect temperatura? • Sunt fantele de admisie sau evacuare ale unităţii interioare obturate?	• Dacă este un zgomot care seamănă cu apa curgând. - Este sunetul pe care il face freonul care curge în interiorul unităţii aparatului de aer condiţionat. • Dacă zgomotul seamănă cu al aerului comprimat eliberat în atmosferă. - Este sunetul apei de dezumidificare, procesată în interiorul aparatului de aer condiţionat.	• Acest zgomot este generat de dilatarea/ contractarea panoului frontal, etc. din cauza schimbărilor de temperatură.	• Sunt bateriile consumate? • Sunt bateriile introduse în direcţiile (+) şi (-) opuse?

OBSERVAŢIE

- REZISTENT LA APĂ: partea exterioară a acestui aparat de aer condiţionat este REZISTENTĂ LA APĂ. Partea interioară nu este rezistentă la apă şi trebuie ferită de apa în exces.
- Unele funcţii pot să nu fie acceptate, în funcţie de model.


LG
Life's Good