DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi-Anlage

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter **http://www.lg.com** herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
CM9960

MFL69365165

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

Bedienungsfeld Vorderseite



1 Disc-Fach

2 IR
Fernbedienungssensor

3 HEADPHONE
Anschluss eines Kopfhörers.

4 PORT.IN
Anschluss eines tragbaren Gerätes.

5 DANCE LIGHTING (Leuchtkugel)
- Leuchtet in verschiedenen Mustern und Farben.
- Der Leuchtwinkel kann mit dem Finger nach oben bzw. nach unten eingestellt werden.

6 MIC 1/2
Anschluss eines Mikrofons.

Rückseite



1 Netzkabel

2 AUX IN 1/2 (L/R)

3 ANTENNA (FM)

4 R SPEAKERS
Anschluss der Lautsprecherkabel rechts.

5 L SPEAKERS
Anschluss der Lautsprecherkabel links.

6 SPEAKER LIGHTING
Anschluss der Kabel für die Lautsprecherbeleuchtung.

Lautsprecheranschluss



Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Leistungsaufnahme	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb : 0,5 W (bei Aktivierung sämtlicher Netzwerkanschlüsse.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 470 mm x 240 mm x 420 mm
Gesamtgewicht	Ca. 7,7 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	4,800 W

Änderungen der Ausführung und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Oberseite



1 ⏻/I (Netz)

2 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (A SIDE)
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen Scratch-Ton zu erzeugen.
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Effekt-Intensität für DJ EFFECT einzustellen.
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um die nächste/vorherige Datei bzw. den nächsten/vorherigen Ordner zu suchen. (Nur CD/USB 1)

3 SEARCH (A SIDE)
Drücken Sie mehrmals auf SEARCH, um nach nächsten/vorherigen Dateien bzw. nach nächsten/vorherigen Ordnern zu suchen. (Nur CD/USB 1)

4 OK (A SIDE)
Gewünschte Datei bzw. gewünschten Ordner nach der Suche einer Datei oder eines Ordners auswählen. (Nur CD/USB 1)

5 H/P MODE
Kopfhörer-Überwachungsmodus auswählen.

6 H/P VOLUME
Lautstärkeregelung für Kopfhörer.

7 MIC VOLUME
Lautstärkeregelung für Mikrofon.

8 BASS BLAST
BASS BLAST direkt auswählen.

9 LIGHTING
Muster und Farben der Beleuchtung ändern bzw. Leuchteffekte für DANCE LIGHTING und SPEAKER LIGHTING deaktivieren.

10 DJ PRO PAD
Gewünschtes Klangpad drücken.

11 AUTO SYNC
Über die Funktion MIX können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit von über USB 1 und USB 2 wiedergegebenen Audiodateien mit der Taste **AUTO SYNC** synchronisieren.

12 Cross fader
Drücken Sie auf **MIX**, um die Klanglautstärke für Mix-Dateien über MIX ON einstellen.

13 MIX
Audioton mischen.

14 PARTY THRUSTER
Verschieben Sie den Regler, um eine Party-Atmosphäre zu erzeugen.

15 REGION EQ
Landestypischen Equalizer auswählen.

16 ⏏ EJECT
Disc-Fach öffnen und schließen.

17 KEY CHANGER (♭/♯)
Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.

18 VOICE CANCELLER
Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird.

19 SEARCH (B SIDE)
Drücken Sie mehrmals auf SEARCH, um nach nächsten/vorherigen Dateien bzw. nach nächsten/vorherigen Ordnern zu suchen. (Nur USB 2)

20 OK (B SIDE)
Gewünschte Datei bzw. gewünschten Ordner nach der Suche einer Datei oder eines Ordners auswählen. (Nur USB 2)

21 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (B SIDE)
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen Scratch-Ton zu erzeugen.
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um den USER EQ einzustellen.
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um die nächste/vorherige Datei bzw. den nächsten/vorherigen Ordner zu suchen. (Nur USB 2)

22 F / WIRELESS LINK
- Funktion und Eingangsquelle auswählen.
- Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Betriebsart WIRELESS PARTY LINK auszuwählen.

23 USB REC / DEMO
- Aufnahme auf Gerät USB 1.
- Von USB 2 nach USB 1 kopieren.
- DEMO-Modus starten.

24 USER EQ
Einstellung eines persönlichen Klangeffektes.

25 **Grundbedienung** (nur USB 2)
I<< / >>I
Schneller Vorlauf zurück oder vor. /
Halten Sie diese Tasten gedrückt, um einen Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei vorzunehmen.
>II
Wiedergabe Start oder Pause.
□
Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.

26 A / B TEMPO
TEMPO für USB-Funktion einstellen.
VOLUME
Lautstärke für Lautsprecher, Mikrofon oder Kopfhörer einstellen.

27 USB 1 **A** / USB 2 **B**
Wiedergabe oder Aufnahme von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

28 **Grundbedienung** (nur CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)
I<< / >>I
- Schneller Vorlauf zurück oder vor. /
  Halten Sie diese Tasten gedrückt, um einen Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei vorzunehmen.
- Auswahl eines Radiosenders.

>II
- Wiedergabe Start oder Pause.
- STEREO/MONO auswählen.

□, RDS
- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.
- Radio Data System.

29 DJ EFFECT
Gewünschten DJ EFFECT auswählen.

Weitere Informationen

Vorsicht

- Bei Anschluss an eine Mehrfachsteckdose sollte eine Stromversorgung von 15 A vorhanden sein. Beim Anschluss an eine Stromversorgung mit 10 A könnte sich das Gerät aufgrund einer unzureichenden Eingangsleistung abschalten.
- Keine Gegenstände auf die Lautsprecher stellen. Diese Gegenstände könnten herunterfallen und Sachschäden verursachen.
- Die Lautsprecher auf einem festen und ebenen Untergrund aufstellen. Ansonsten könnten die Lautsprecher durch starke Vibrationen bei hoher Lautstärke verschieben.
- In kleineren Räumen sollte die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt werden. Durch die leistungsstarken Lautsprecher kann es zu Vibrationen in der Decke kommen und Gegenstände könnten herunterfallen.
- Zur Vermeidung von Hörschäden sollte stets ausreichender Abstand zu den Lautsprechern eingehalten werden. Die Lautstärke der Lautsprecher kann zu Hörschäden führen.
- Falls das System auf dem Boden aufgestellt wird, sollte zwischen Hauptgerät und Lautsprechern ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden. Ansonsten könnte die CD-Wiedergabe durch den hohen Schalldruck der Lautsprecher beeinträchtigt werden.
- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Steckdose an. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sollte dieses unbedingt für 110 V/15 A bzw. 230 V/15 A geeignet sein, ansonsten arbeitet das Gerät aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung möglicherweise nicht störungsfrei.
- Das Verlängerungskabel darf nicht elektrisch überlastet werden.

Hinweis

- Schauen Sie bei aktivierter Funktion LIGHTING nicht direkt in das ausgegebene Licht.
- Schalten Sie bei Blendungen die Zimmerbeleuchtung ein oder deaktivieren Sie die Funktion LIGHTING des Gerätes.

Erdung

(Gilt nicht für Geräte, für die keine Erdung erforderlich ist.) Stellen Sie sicher, dass die Erdungsleitung angeschlossen wurde, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden (d. h. das Audiogerät muss mit einem geerdeten Netzstecker mit drei Anschlusskontakten an eine ebenfalls geerdete Netzsteckdose mit drei Anschlussbuchsen angeschlossen werden). Sollte keine Erdung möglich sein, bitten Sie einen Fachelektriker um die Installation eines separaten Trennschalters. Zur Erdung darf das Gerät nicht mit einer Telefonleitung, einem Blitzableiter oder einer Gasleitung verbunden werden.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie



Informationen zum Ferritkern (Optional)



Wickeln Sie das Kabel für L SPEAKERS zweimal um den Ferritkern.
Wickeln Sie das Kabel für R SPEAKERS zweimal um den Ferritkern.
Wickeln Sie die Kabel für LEFT und RIGHT SPEAKER LIGHTING zusammen zweimal um den Ferritkern.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MINI HI-FI SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

Steuerungs-App

Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter.

LG Sound Sync (Drahtlos)

Für weitere Informationen laden Sie die Online-Anleitung des Eigentümers herunter. **http://www.lg.com**