KASUTUSJUHEND

# Liikumistundlik Kaugjuhtimispult

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.


AN-MR19BA

www.lg.com


Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

# TARVIKUD

Kaugjuhtimispuldi pilt võib erineda tegelikust tootest.
(⊕Oleneb riigist)



Liikumistundlik kaugjuhtimispult ja leelispatareid (AA)




Kasutusjuhend

- Kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.

# PATAREI

## 1. Patareide paigaldamine

- Lugege seda juhendit tähelepanelikult.
- Vajutage patareikaane servale, libistage kaant tahapoole ja tõstke kaant, nagu allpool näidatud.
- Patareide vahetamiseks avage patareikaas ning vahetage leelispatareid (1,5 V, AA) nii, et patarei pooled ⊕ ja ⊖ sobivad patareikambri märgistega, seejärel sulgege patareikaas. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisid koos uutega. Sulgege patareikaas korralikult.
- **Sildi nägemiseks avage patareikaas.**





## 2. Ettevaatusabinõud

- Pärast patareide vahetamist tuleb kaugjuhtimispult enne kasutamist vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatule paarida.
- Kui seade pärast patareide vahetamist ei tööta, proovige seadet veelkord paarida, nagu käesolevas juhendis kirjeldatud.
- Kui kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasutata, soovitame patareid seadmest eemaldada.
- Ärge demonteerige patareid ega hoidke seda kuumas kohas.
- Ärge visake patareid maha ega teostage äärmuslikke toiminguid. See võib tekitada kahjustusi korpusele.
- Ärge kastke patareid vette.
- Patarei valesti sisestamisega kaasneb plahvatusoht.
- Kõrvaldage kasutatud patareid nõuetekohaselt.
- Suutmatus aku polaarsust õigesti sobitada võib põhjustada aku plahvatust või lekkimist, mis võib omakorda põhjustada tulekahju, isikukahju või keskkonda saastata.

# KAUGJUHTIMISPULDI KIRJELDUS

- Kaugjuhtimispuldi pilt võib erineda tegelikust tootest.
- Kirjelduse järjekord võib tegelikust tootest erineda.
- Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.



**(TOIDE)**

Lülitab teleri sisse või välja.

**STB PWR /**

Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi oma teleri universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.

**Numbrinupud**

Sisestavad numbreid.

**9 ***

Avab jaotise [Kiirspikker].

**(MÕTTEKRIIPS)**

Sisestab numbrite vahele (MÕTTEKRIIPS), nt 2–1 ja 2–2.

**(MÕTTEKRIIPS)***

Lülita andmeedastus sisse. (Oleneb riigist)

**LIST/**

Juurdepääs salvestatud kanalite ja programmide loendile.

**QUICK ACCESS ***

Redigeerib funktsiooni QUICK ACCESS (Kiirpääs).

(QUICK ACCESS (Kiirpääs) on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.)

**• • • (ROHKEM TOIMINGUID)**

Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.

**AD/SAP ***


Aktiveeritakse video/heli kirjelduse funktsioon. (Oleneb riigist)

Lisaheli programmi funktsiooni SAP (Secondary Audio Program - lisaheli programm) saab samuti aktiveerida, vajutades nuppu • • •. (Oleneb riigist)

**+ (VOL) –**

Reguleerib helitugevust.

* Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 1 sekundi all.



**(Kõnetuvastus)***

Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.
Kui hääle kuvariba on teleri ekraanil aktiveeritud, vajutage nuppu ja hoidke seda all ning öelge valjusti oma käsklus.

**(HÄÄLETU)**

Vaigistab heli.

**(HÄÄLETU)***

Menüü [Ligipääsetavus] avamine.

**(CH/P)**

Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.

**(AVAKUVA)**

Avakuva avamine.

**(AVAKUVA)***

Kuvab hiljutist ajalugu.

**(Q. seaded)**

Avab Quick-seaded.

**(Q. seaded)***

Avab menüü [Kõik seaded].

**Rullik (OK)**

Menüü valimiseks vajutage nupu **Rullik (OK)** keskele.


Saate nupuga **Rullik (OK)** kanaleid või programme vahetada.

**(üles/alla/vasakule/paremale)**

Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu.

Vajutades nuppe kursori kasutamise ajal, ei kuvata ekraanil enam kursorit ning liikumistundlik kaugjuhtimispult toimib tavalise kaugjuhtimispuldina.

Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage liikumistundlikku kaugjuhtimispulti vasakule ja paremale.



**GUIDE / GUIDE**
Kuvab kanalite või programmide telekava.

**BACK / BACK ***
Ekraanikuvade sulgemine ja viimase sisendi juurde naasmine.

**(SISEND)**
Vahetab sisendallikat.

**(SISEND)***
Avab vaate [Kodu töölaud].

**Voogedastuse teenuse nupud**
Loob ühenduse video voogedastamise teenusega

STB MENU / STB MENU
Kuvab digiboksi avamenüüd. (Kui te ei kasuta vaatamiseks digiboksi: kuval esitatakse digiboksi kuva.)

RECENTS
Kuvab hiljutist ajalugu. (Oleneb riigist)

Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.


*: Aktiveerib salvestamisfunktsiooni. (Oleneb riigist)

*: Ava ergutusrežiim. (Oleneb riigist)

**▷, ❙❙ (Juhtnupud)**
Kontrollib meediumi sisu.

# KASUTAMINE

## 1. Kuidas registreeruda või registreerimist tühistada?




**Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispulti registreerida?**

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida.

1. Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage teler sisse.
2. Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu **Rullik (OK)**.

- Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.





**Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimist tühistada?**

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve **(AVAKUVA)** ja / **BACK**, et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paarida.

- Nupu / **GUIDE** vajutamisel ja allhoidmisel saate samal ajal liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamise tühistada ja ümber registreerida.

## 2. Kuidas kasutada?





- Ekraanil kursori kuvamiseks raputage liikumistundlikku kaugjuhtimispulti õrnalt paremale ja vasakule või vajutage nuppe **(AVAKUVA)**, **(SISEND)**, **(Q. seaded)**.
  (Mõne teleri mudeli puhul kuvatakse kursor nupu **Rullik (OK)** keeramisel.)
- Kui kursorit ei ole teatud aja jooksul kasutatud või kui liikumistundlik kaugjuhtimispult asetatakse tasasele pinnale, siis kursorit enam ei kuvata.
- Kui kursor ei liigu sujuvalt, saate kursori lähtestada kursoriga ekraani servale liikudes.
- Lisafunktsioonidest tulenevalt tühjenevad liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patareid tavapuldi patareidega võrreldes kiiremini.

# ETTEVAATUSABINÕUD

- Kasutage kaugjuhtimispulti ettenähtud kaugusel (10 meetri raadiuses).
  Seadme kasutamisel väljaspool katvusala või katvusalas esinevate takistuste korral võivad tekkida sidetõrked.
- Sidetõrgete tekkimine oleneb tarvikutest.
  Seadmed nagu mikrolaineahi ja traadita kohtvõrgu seadmed toimivad liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga samas sagedusalas (2,4 GHz). See võib põhjustada sidetõrkeid.
- Liikumistundlik kaugjuhtimispult ei pruugi nõuetekohaselt toimida, kui traadita ruuter (pääsupunkt) asub telerist kuni 0,2 meetri kaugusel. Traadita ruuter peab teerist asuma enam kui 0,2 m kaugusel.
- Ärge võtke patareisid osadeks ega kuumutage neid.
- Ärge laske patareidel maha kukkuda. Vältige patareide liigset põrutamist.
- Patareide vale paigaldamine võib põhjustada plahvatuse.

# TEHNILISED ANDMED

| KATEGOORIAD | ÜKSIKASJAD |
|---|---|
| Mudeli nr | AN-MR19BA |
| Sagedusvahemik | 2,400 GHz kuni 2,4835 GHz |
| Väljundvõimsus (max) | 4 dBm |
| Kanal | 40 kanalit |
| Toiteallikas | AA 1,5 V,<br>Kasutatakse 2 leelispatareid |
| Kasutamise temperatuurivahemik | 0 °C kuni 40 °C |


LG
Life's Good