KASUTUSJUHEND

3D Blu-ray™/ DVD kodukinosüsteem

Lugege enne seadme kasutamist käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt ning hoidke see alles.

LHB755W (LHB755W, S75T1-S/W, S74T1-C, W5-2)
LHA855W (LHA855W, S75T1-S/W, S74T1-C, W5-2)

Ohutusteave

ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT
ÄRGE AVAGE

ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkülgse kolmnurga sees asuv noolekujulise peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögi tekitamise ohtu.



See võrdkülgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi sattuda kokku veega (tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingetooteid (v.a. elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitlushäireid.

ETTEVAATUST! Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.
Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale. Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse konstruktsiooni, välja arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja juhiste järgimisel.



ETTEVAATUST! Käesolev seade kasutab lasersüsteemi. Toote õige kasutamise tagamiseks lugege antud kasutusjuhendit hoolikalt ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride kasutamine muul viisil kui siinkirjeldatu võib viia ohtliku kiirguse tekkimiseni.
Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge üritage korpust avada.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi;

See tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe. Eksituste vältimiseks vaadake juhendis toodud tehnilisi andmeid. Ärge põhjustage seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või kahjustunud või pragunenud juhtmeisolatsioon on ohtlikud. Kõik taolised seisundid võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise väärtarvituse, nt väänamise, keerutamise, pigistamise, ukse vahele jätmise või pealeastumise eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise kohale. Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

NB! Vaadake tootenunnust ja elektritoite andmeid sisaldava ohutustähistuse teavet seadme põhja all olevalt põhiandmete sildilt.

Antud seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.

Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku ohutut käitlemist. Eemaldage tühi aku või patarei, sealjuures toimige paigaldamisele vastupidises järjekorras. Vältimaks keskkonna saastamist ning võimalikku ohtu inimeste ja loomade tervisele, tuleb tühjad akud või patareid panna vastavasse konteinerisse, mis asuvad selleks ette nähtud kogumispunktides. Ärge käidelge akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Vältige seadme sattumist suure kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).

Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord



1. Kui seade on märgistatud selle elektri- ja elektroonikaseadmete lahuskogumist märgistava tähisega (ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud), tuleb toodet käidelda vastavalt Eurodirektiivile 2002/96/EÜ.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise prügi hulka. Nad kuuluvad lahuskogumisele selleks määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu tervikseadme käitlemine tavaprügist lahus on korraldatud selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, mida põhjustaksid seadme osade purunemisel vabaneda võivad ohtlikud jäätmed loodusele või inimorganismile.
4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuhu ja millal saab ära anda oma kasutamiskõlbmatu elektri- ja elektroonikaseadme, küsige kohalikult omavalit- suselt, prügifirmalt või kaupluselt, kust seadme ostsite.

Kasutatud patareide/akude käitlemine



1. Kui teie toote patareidel/akudel on ristiga läbi kriipsutatud ratastega prügikonteineriga märgis, tähendab see, et nendele rakendub Euroopa Liidu direktiiv 2006/66/EC.
2. Seda sümbolit võib täiendada elavhõbeda (Hg), kaadmiumi (Cd) või plii (Pb) keemiline tähis, kui patarei/aku sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat, üle 0,002% kaadmiumi või üle 0,004% pliid.
3. Kõigi patareide/akude käitlemine peab toimuma olmeprügiveost eraldi, riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide kaudu.
4. Teie vanade patareide/akude nõuetekohane käitlemine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
5. Täpsema teabe saamiseks oma vanade patareide/akude käitlemise kohta pöörduge palun kohaliku omavalitsuse/jäätmekäitlusettevõtte poole või kauplusse, kust te antud toote ostsite.

Vastavusdeklaratsioon

CE 0197 ⓘ

LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab, et see 3D BLU-RAY JUHTMEVABA KODUKINO vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Kogu vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke vastav taotlus järgmisele postiaadressile:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

See seade on 2,4 GHz ja 5 GHz lairibaülekandesüsteem, mida saab kasutada kõigis ELi liikmesriikides ja EFTA riikides, kusjuures 5 GHz lairiba tohib kasutada ainult siseruumides. (5150–5250 MHz)
Seda seadet ei tohiks paigaldada ja kasutada lähemal kui 20 cm teie kehast. See lause on üldine väide, mida tuleks kasutajakeskkonnas arvesse võtta.

Märkused autoriõiguste kohta

- Kuna Bly-ray Disc formaadile on sisukaitsena kinnitatud AACS (Advanced Access Content System), mille kasutamine on sarnane DVD formaadi CSS-le (Content Scramble System), siis on kehtestatud kindlad taasesituse, analoogsignaali väljundi jne. piirangud AACS-kaitsega sisule. Selle toote kasutamine ja piirangud võivad erineda sõltuvalt toote ostmise ajast, kuna need piirangud võivad olla AACS-i poolt heaks kiidetud ja/või muudetud pärast selle toote valmistamist.
- Lisaks kasutatakse Blu-ray Disc formaadi sisukaitsesüsteemile BD-ROM Mark ja BD+, mis kehtestab kindlad piirangud, kaasarvatud taasesituspiirangud BD-ROM Mark ja/või BD+ kaitsega sisudele. Lisateabe saamiseks AACS-i, märgi BD-ROM, BD+ või selle toote kohta võtke ühendust volitatud klienditeeninduskeskusega.
- Mitmed BD-ROM/DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimiskaitsega. Seetõttu peaksite oma mängija ühendama ainult otse teleriga, mitte videomakiga. Videomakiga ühendamisel võib kopeerimiskaitsega plaatidelt esitatav pilt olla moonutatud.
- See toode sisaldab autoriõigusega kaitstud tehnoloogiat, mille puhul kehtivad Ameerika Ühendriikide patentide ja muud intellektuaalse omandi õigused. Käesoleva autorikaitsetehnoloogia kasutamine peab olema Rovi Corporationi poolt heaks kiidetud ning on mõeldud vaid kasutamiseks kodus ja muuks piiratud viisil vaatamiseks (välja arvatud juhul, kui Rovi Corporation on teisiti kasutamiseks heakskiidu andnud). Pöördprojekteerimine ning osadeks lahtivõtmine on keelatud.
- Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide autoriõiguse seaduste kohaselt võib teleprogrammide, videokassettide, BD-ROM plaatide, DVD-plaatide, CD-plaatide ja muu materjali volitamata salvestamine, kasutamine, esitamine, levitamine või ümbertöötlemine kaasa tuua tsiviilõigusliku vastutuse ja/või kriminaalvastutuse.

Tähtis teatis teleri värvisüsteemi kohta

Selle mängija värvisüsteem erineb sõltuvalt hetkel esitatavast plaadist.

Näiteks kui mängija esitab NTSC-värvisüsteemis salvestatud plaati, väljastatakse pilti NTSC-signaalina.

Kõiki mängijast väljastatavaid signaale on võimeline vastu võtma ainult mitmesüsteemne värviteler.

- PAL-värvisüsteemiga telerist näete pilti moonutatuna, kui kasutate NTSC-signaaliga salvestatud plaate või videosisu.
- Mitmesüsteemne värviteler muudab vastavalt sisendsignaalidele värvisüsteemi automaatselt. Juhul kui värvisüsteemi ei vahetata automaatselt, lülitage see välja ja seejärel uuesti sisse, et näha ekraanil normaalseid pilte.
- Isegi kui NTSC-värvisüsteemis salvestatud plaati esitatakse teie teleris korralikult, ei pruugita neid korralikult salvestada teie salvestajas.

⚠ Ettevaatust

- 3D-sisu pikaajaline vaatamine võib põhjustada peapööritust või väsimust.
- Jõuetutel inimestel, lastel ja rasedatel naistel ei soovitata filme 3D-režiimis vaadata.
- Kui tunnete 3D-režiimis vaatamisel väsimust, peapööritust või peavalu, soovitame tungivalt taasesitamine lõpetada ning puhata normaalse enesetunde taastumiseni.

Sisukord

1 Alustamine

2 Ohutusteave
8 Sissejuhatus
8 – Mängitavad plaadid ja antud juhendis kasutatud sümbolid
9 – Sümboli „⊘" kuvamisest
9 – Piirkonnakood
9 – Süsteemi valik
10 Kaugjuhtimispult
11 Esipaneel
11 Tagapaneel

2 Ühendamine

12 Süsteemi paigutamine
13 Kõlarite ühendamine
13 – Kõlarite ühendamine mängijaga
13 – Tagumiste kõlarite ühendamine juhtmeta vastuvõtja külge
14 Juhtmeta kõlarite ühendamine
14 – Juhtmeta ressiiveri esmane seadistamine
14 – Käsitsi paariseose loomine juhtmeta vastuvõtjaga
15 Ühendamine teleriga
16 – Mis on SIMPLINK?
16 – ARC (helitagastuskanal) funktsioon
16 – Eraldusvõime seadistamine
17 Antenni ühendamine
18 Ühendused välise seadmega
18 – Välise seadme ühendamine
18 – OPTICAL IN-ühendus
19 – HDMI-ühendus (HDMI IN 1/2)
20 Ühendamine koduvõrguga
20 – Püsivõrgu ühendus
21 – Püsivõrgu seadistamine
22 – Juhtmevaba võrguühendus
22 – Juhtmevaba võrgu seadistamine

3 Süsteemi seadistamine

25 Esialgne seadistus
26 Seaded
26 – Seadistamine
27 – Menüü [NETWORK]
28 – Menüü [DISPLAY]
29 – Menüü [LANGUAGE]
30 – Menüü [AUDIO]
32 – Menüü [LOCK]
33 – Menüü [OTHERS]

4 Kasutamine

35 Helirežiim
36 Menüü Home ekraanikuva
36 – Menüü [HOME] kasutamine
36 Lingitud seadmete esitamine
36 – Plaadi esitamine
37 – Blu-ray 3D plaadi esitamine
37 – Faili esitamine plaadilt / USB-seadmelt
39 – Faili esitamine Android-seadmelt
40 – Võrguserveri faili esitamine
41 Arvuti kasutamine koduvõrgu serverina
41 – Teavet SmartShare arvutiprogrammi kohta
41 – SmartShare arvutiprogrammi allalaadimine
41 – SmartShare arvutiprogrammi installimine
41 – Failide ja kaustade jagamine
42 – Süsteeminõuded
43 Üldine taasesitus
43 – Video- ja audiosisu põhitoimingud
43 – Põhitegevused fotosisu puhul
43 – Plaadimenüü kasutamine
44 – Esituse jätkamine
44 – Viimase stseeni mälu
45 Ekraanikuva
45 – Video taasesitamise juhtimine
46 – Fotode vaatamine
47 Taasesitamise lisafunktsioonid
47 – Taasesitamise kordamine
47 – Teatud lõigu kordamine
47 – Esitamine alates valitud ajast
48 – Subtiitrite keele valimine

48 – Erinevate helisätete valimine
48 – Erinevate võttenurkade valimine
48 – Teleri kuvasuhte muutmine
49 – Subtiitrite koodilehe muutmine
49 – Pildirežiimi muutmine
50 – Sisuteabe vaatamine
50 – Sisuloendi vaate muutmine
50 – Subtiitrite faili valimine
51 – Slaidisõu ajal muusika kuulamine
51 – 3D-vormingus faili esitamine
52 Lisafunktsioonid
52 – BD-LIVE™-i nautimine
52 – LG AV Remote
52 – Privaatne helirežiim
53 Raadio kasutamine
53 – Raadio kuulamine
53 – Raadiojaamade seadistamine
53 – Salvestatud jaamade kustutamine
53 – Kõigi salvestatud jaamade kustutamine
53 – FM halva vastuvõtusignaali parandamine.
53 – Vaadake infot raadiojaamade kohta
54 Premium-funktsiooni kasutamine
55 Nauding koos LG mitme ruumi helinduslahendusega (LG Music Flow)
56 BLUETOOTH®-i juhtmevaba tehnoloogia kasutamine
56 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
58 LG Sound Sync

5 Veaotsing

59 Veaotsing
59 – Üldine teave
60 – Võrk
61 – Pilt
61 – Heli
61 – Klienditugi
61 – AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA MÄRKUS

6 Lisa

62 Teleri juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga
62 – Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks
63 Võrgutarkvara värskendus
63 – Võrguvärskenduse teade
63 – Tarkvara värskendamine
65 Lisateavet
65 – Failide sobivus
66 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
67 – Teave DLNA kohta
67 – Teatud süsteeminõuded
67 – Ühilduvuse märkused
68 Audioväljundi tehnilised andmed
69 Piirkonnakoodide nimekiri
70 Keelekoodide loend
71 Kaubamärgid ja litsentsid
73 Tehnilised andmed
75 Hooldus
75 – Seadme käsitsemine
75 – Märkused plaatide kohta
76 Oluline teave võrguteenuste kohta

Sõltuvalt mängija tarkvara tootjast või teenusepakkujast võib osa selle kasutusjuhendi sisust erineda mängija tegelikust sisust.

Sissejuhatus

Mängitavad plaadid ja antud juhendis kasutatud sümbolid

Andmekandja/ nimetus	Logo	Sümbol	Kirjeldus
Blu-ray		BD	• näiteks müügil olevad või laenutatavad filmiplaadid • "Blu-ray 3D" plaadid ja "Blu-ray 3D ONLY" plaadid. • BD-R/RE plaadid, mis on salvestatud BDAV formaadis.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• BD-R/RE plaadid, mis sisaldavad filmi-, muusika- või fotofaile. • ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW		DVD	• näiteks müügil olevad või laenutatavad filmiplaadid • Ainult filmirežiim ja "suletud" plaat • loeb ka kahekihilisi plaate
		AVCHD	"Suletud" AVCHD formaat
		MOVIE MUSIC PHOTO	• filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad DVD±R/RW plaadid • ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
DVD-RW (VR)		DVD	Ainult VR režiim ja "suletud" plaat
Audio-CD		ACD	Audio-CD
CD-R/RW		MOVIE MUSIC PHOTO	• filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad DVD±R-plaadid • ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
Märkus	–		Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.
Ettevaatust	–		Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

Märkus

- Sõltuvalt salvestusseadmete tingimustest või CD-R/RW- (või DVD±R/RW-) plaadist endast, ei saa mõningaid CD-R/RW- (või DVD±R/RW-) plaate selle seadmega esitada.
- Olenevalt salvestustarkvarast ja salvestuse lõpetamise asjaoludest võib mõnede salvestatud plaatide (CD-R/RW või DVD±R/RW) esitamine selle seadmega osutuda võimatuks.
- Arvutiga salvestatud BD-R/RE, DVD±R/RW ja CD-R/RW plaadid või DVD- või CD-salvestajaga salvestatud plaadid ei pruugi mängida kui plaat on kahjustatud või määrdunud, või kui mängija läätsel on mustus või kondensatsioon.
- Kui te kirjutate plaati arvutiga, siis isegi kui kirjutamine toimub ühilduvas vormingus, võib esineda juhtumeid, mil plaati ei saa esitada plaadi salvestamisel kasutatud rakendustarkvara seadistuste tõttu. (Täpsema teabe saamiseks pöörduge tarkvara arendaja poole.)
- See salvesti vajab parima esituskvaliteedi saavutamiseks plaatide ja salvestuste vastamist teatud tehnilistele standarditele.
- Eelsalvestatud DVD-d vastavad neile standarditele automaatselt. Kirjutatavate plaatide formaate on väga palju (sh MP3- või WMA-failidega CD-R plaadid) ning need nõuavad ühilduva esituse tagamiseks teatud eeltingimuste (vaata ülalt) täitmist.
- Tarbijad peaksid meeles pidama, et internetist MP3-/WMA-failide ja muusika allalaadimiseks on vajalik luba. Meie firmal puuduvad õigused taolise loa väljastamiseks. Vastava loa taotlemiseks tuleb alati pöörduda autoriõiguste valdaja poole.
- Peate määrama plaadi vorminduse valikuks [Mastered], et muuta plaadid LG mängijatega ühilduvaks, kui vormindate ülekirjutatavaid plaate. Kui määrate valikuks Live System, siis ei saa te seda LG mängijal kasutada. (Mastered/Live File System: Windows Vista plaadivorminduse süsteem)

Sümboli „⊘" kuvamisest

Teleriekraanile võidakse kuvada „⊘", mis osutab, et kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle konkreetse andmekandja puhul kasutatav.


Piirkonnakood

Seadme piirkonnakood on trükitud seadme põhjale või tagaküljele. Seade mängib ainult BD-ROM- või DVD-plaate, millel on sama tähis, mis seadme põhjal või tagaküljel, või kiri „ALL" (KÕIK).


Süsteemi valik

Värvisüsteemi muutmiseks (PAL/ NTSC/ AUTO) avage plaadisalv nupuga ⏏ (OPEN/ CLOSE) ning hoidke nuppu ⏸ (PAUSE) rohkem kui viis sekundit all.

Kaugjuhtimispult



Patareide paigaldamine



Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv patareipesa kaas ja asetage pesasse kaks R03 (suurus AAA) patareid, nii ⊕ et ⊖ ja tähistused kattuksid.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ **(POWER):** lülitab seadme SISSE ja VÄLJA.

⏏ **(OPEN/CLOSE):** Tõukab välja ja sisestab plaadi.

FUNCTION: Sisendrežiimi vahetamine.

0–9 numbrinupud: menüüs nummerdatud suvandite valimine.

CLEAR: Parooli seadistamisel eemaldatakse number või katkestatakse võrguühendus.

REPEAT (↻): Kordab soovitud lõiku või episoodi.

• • • • • • **2** • • • • •

◀◀ / ▶▶ (SCAN): otsib taha- või ettepoole.

I◀◀ / ▶▶I (SKIP): liigub järgmise või eelmise peatüki/pala/faili juurde.

■ **(STOP):** lõpetab esituse.

▶ **(PLAY):** käivitab esituse.

II (PAUSE): peatab esituse ajutiselt.

SPEAKER LEVEL: võimaldab reguleerida kõlarite helitasemeid.

SOUND EFFECT: võimaldab valida helirežiimi.

VOL +/-: võimaldab reguleerida kõlarite helitugevust.

OPTICAL/TV SOUND: Võimaldab vahetada sisendrežiimi optiliseks.

MUTE: vaigistab seadme.

• • • • • • **3** • • • • •

HOME (⌂): kuvab menüü [Home Menu] või sulgeb selle.

USER EQ: Võite reguleerida heli tõstes või langetades spetsiifilise sageduse taset.

INFO/MENU (▢): kuvab ekraanimenüü või sulgeb selle.

Suunanupud (∧ / ∨ / < / >): valib menüüs suvandi.

PRESET +/-: Valib raadioprogrammi.

TUNING +/-: Häälestab soovitud raadiojaama.

ENTER (⊙): kinnitab menüüs tehtud valiku.

BACK (⮌): Suleb menüü või viib tagasi eelmisele kuvale.

TITLE/POP-UP: kuvab DVD pealkirjamenüü või BD-ROM-i hüpikmenüü, kui see on saadaval.

DISC MENU: avab plaadimenüü.

• • • • • • **4** • • • • •

Värvilised nupud (R, G, Y, B):
- Kasutatakse BD-ROM-i menüüdes liikumiseks. Neid kasutatakse ka kui teatud menüüde otseteede nuppe.
- B nuppu: võimaldab FM-režiimis valida mono/stereo.

RDS: Radio Data System.

PTY: Vaatleb RDS programmi tüüpe.

PTY SEARCH:
Otsib programmi tüüpi.

SUBTITLE: subtiitrite keele valimine.


AUDIO: audiokeele või audiokanali valimine.

SLEEP: võimaldab määrata aja, mille möödumisel lülitub seade välja.

✱ **:** See nupp ei ole saadaval.

Teleri juhtnupud: vt lk 62.


Esipaneel



1. Plaadipesa
2. Kaugjuhtsensor
3. Kuvaaken
4. Helikõvaduse reguleerimine
5. USB-port
6. Opereerimisnupud
   - ⏏ (Ava / sulge)
   - ⏯ (Esita / Paus)
   - ☐ (Peata)
   - F (Funktsioon)

   Võimaldab muuta sisendallikat või funktsiooni.
   - ⏻ / I (Toide)


Tagapaneel



1. Vahelduvvoolujuhe
2. Jahutusventilaator
3. Kõlarite ühenduspesad
4. LAN-port
5. HDMI OUT (TV ARC)
6. HDMI IN 1/2
7. Antenni ühenduspesa
8. AUX (L/R) INPUT
9. OPTICAL IN

Süsteemi paigutamine

Alloleval joonisel on kujutatud üks võimalik viis süsteemi paigutamiseks. Pidage meeles, et käesolevas juhendis olevad illustratsioonid on selgitava otstarbega ning erinevad tegelikust seadmest.
Parima ruumilise heli jaoks peavad kõik kõlarid, v.a bassikõlar, olema paigutatud kuulamispunktist (Ⓐ) võrdsele kaugusele.



Ⓐ Eesmine vasakpoolne kõlar (V)/
Ⓑ Eesmine parempoolne kõlar (P):
Paigutage eesmised kõlarid kuvari või teleri kõrvale, ekraaniga võimalikult samale joonele.

Ⓒ Keskmine kõlar:
paigutage keskmine kõlar kuvari või teleri alla või kohale.

Ⓓ Vasakpoolne ruumilise heli kõlar (V)/
Ⓔ Parempoolne ruumilise heli kõlar (P):
paigutage need kõlarid kuulamispunkti taha, suunaga veidike sissepoole.

Ⓕ Bassikõlar:
bassikõlari paigutus ei ole nii oluline, kuna madalad bassihelid ei ole väga suunatundlikud. Kuid on parem, kui paigutate bassikõlari eesmiste kõlarite lähedale. Pöörake bassikõlar veidike ruumi keskosa poole, et vähendada helide peegeldumist seintelt.

Ⓖ Seade

⚠ Ettevaatust


- Hoolitsege selle eest, et lapsed ei paneks kõlariavasse* esemeid või oma käsi.
  *Kõlariava: A hole for plentiful bass sound on speaker cabinet (enclosure).
- Paigaldage keskmine kõlar lastele mittekättesaadavasse kohta.
  Kukkumine võib põhjustada kõlari rikke ja vigastada inimest / või teisi esemeid.
- Kõlarid võivad sisaldada magnetosakesi, seega võib värvus muutuda teleriekraanil või arvutimonitoril ebakorrapäraseks.
  Hoidke kõlarid telerist või arvutimonitorist kaugemal.
- Enne süvabassikõlari kasutamist eemaldage vinüülkaitse.

Kõlarite ühendamine


Kõlarite ühendamine mängijaga

1. Ühendage kõlari juhtmed pleieriga.
   Kõik kõlarijuhtmed on värvitähistusega. Kasutage kõlaritel olevatele värvidele vastavate värvidega juhtmeid.

   Ühendage juhtme mustaga märgistatud ots "–" (miinus) terminaliga ja teine ots "+" (pluss) terminaliga.



   Ühendage basskõlari juhe mängijaga. Basskõlari juhtme ühendamisel mängijaga sisestage juhtmeots selliselt, et see klõpsaks kinni.



Värv	Kõlar	Asukoht
Roheline	Keskel	Keskel
Oranž	Basskõlar	Ükskõik, milline eesmine koht
Punane	Eesmine	eesmine parempoolne
Valge	Eesmine	eesmine vasakpoolne


2. Ühendage kõlarijuhe kõlari kontaktidega.

   Ühendage juhtme mustaga märgistatud ots "–" (miinus) terminaliga ja teine ots "+" (pluss) terminaliga.

Tagumiste kõlarite ühendamine juhtmeta vastuvõtja külge

Ühendage tagumised kõlarid kõlarijuhtmetega juhtmeta vastuvõtja külge.

Ühendage juhtme mustaga märgistatud ots "–" (miinus) terminaliga ja teine ots "+" (pluss) terminaliga.



Värv	Kõlar	Asukoht
Hall	Tagumine parem	Tagumine parem
Sinine	Tagumine vasak	Tagumine vasak

Juhtmeta kõlarite ühendamine

Juhtmeta ressiiveri esmane seadistamine

1. Ühendage juhtmeta vastuvõtja toitejuhe seinakontakti.
2. Kui lülitate põhiseadme sisse, lõpetatakse juhtmeta kõlarite ühendamine automaatselt.
   - Pärast ühendamise lõpetamist hakkab juhtmeta ressiiveris põlema kollakas-roheline LED ja põhiseadme ekraaniaknasse kuvatakse näidik (●).

Juhtmeta vastuvõtja LED-näidik

LED-i värvus	Kasutamine
Kollakas-roheline (vilgub)	Juhtmeta vastuvõtja püüab ühendust luua.
Kollakas-roheline	Ühenduse loomine on lõpetatud.
Punane	Juhtmeta vastuvõtja on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus.
Välja lülitatud (kuva puudub)	Juhtmeta vastuvõtja toitejuhe on seinakontaktist eemaldatud.

Märkus

- Võivad tekkida häired, kui läheduses asub tugeva elektromagnetilise väljaga toode. Paigutage seade (juhtmeta vastuvõtja või põhiseade) sellest kohast kaugemale.
- Peaseadme ja juhtmevaba vastuvõtja vahel ühenduse loomine võtab mõne sekundi aega (või veidi kauem).
- Juhtmeta ühenduse tööpiirkond avatud kohas on 20 m.

Käsitsi paariseose loomine juhtmeta vastuvõtjaga

Kui ühendus on lõpetamata, hakkab juhtmeta vastuvõtjal põlema punane LED või vilkuv kollakas-roheline LED, kusjuures tagakõlaritest ei tule mingit heli. Probleemi lahendamiseks järgige alltoodud samme.


1. Häälestage põhiseadme helitugevus minimaalseks.
   - Ekraaniaknasse kuvatakse „VOL MIN".
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all kaugjuhtimispuldi nuppu (MUTE).
   - Ekraaniaknasse kuvatakse lühidalt „WL RESET".
3. Kui juhtmeta vastuvõtja LED-märgutuli juba peaks pidevalt kollakas-roheliselt vilkuma, siis võite selle sammu vahele jätta.

   Vajutage ja hoidke juhtmeta vastuvõtja tagapaneeli nuppu PAIRING pikemalt kui 5 sekundit all.
   - Juhtmeta vastuvõtja LED-märgutuli hakkab vaheldumisi punaselt ja kollakas-roheliselt vilkuma.
4. Katkestage põhiseadme ja juhtmeta vastuvõtja toitejuhtme ühendus.
5. Ühendage need uuesti, kui põhiseadme ja juhtmeta vastuvõtja LED on täielikult välja lülitatud.

   Põhiseadme ja juhtmeta vastuvõtja paariseos luuakse automaatselt, kui lülitate põhiseadme sisse.
   - Pärast ühendamise lõpetamist hakkab juhtmeta ressiiveris põlema kollakas-roheline LED ja põhiseadme ekraaniaknasse kuvatakse näidik (●).

Ühendamine teleriga

Kui teil on HDMI-teler või -kuvar, siis saate selle HDMI-kaabli (Tüüp A, High Speed HDMI™ Cable) abil mängijaga ühendada. Ühendage mängija HDMI-pesa HDMI-ühilduva teleri või monitori HDMI-pesaga.



Määrake teleripildi allikaks HDMI (vt teleri kasutusjuhendit).

Märkus

Sobivaima ühendusviisi valimiseks lugege vajadusel oma teleri, stereosüsteemi või muude seadmete kasutusjuhenditest lisateavet.

Täiendav teave HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele asjaoludele.
  - Proovige HDMI-/DVI-seade ja see mängija välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse see mängija.
  - Ühendatud seadme videosisend on kõnealuse seadme jaoks õigesti seadistatud.
  - Ühendatud seade ühildub videosisendiga 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p.
- Kõik HDCP-ühilduvad HDMI- või DVI-seadmed selle mängijaga tööle ei hakka.
  - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.

Märkus

- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri mängija audioväljundit, siis võib HDMI-seadme audioheli olla moonutatud või puududa.
- HDMI-ühenduse kasutamisel saate muuta HDMI-väljundi eraldusvõimet. (Lugege lõiku "Eraldusvõime seadistamine" lk 16)
- Valige videoväljundi tüüp HDMI OUT pesast, kasutades [HDMI Color Setting] valikut [Settings] menüüst (vt lk 29).
- Eraldusvõime muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendust HDCP-ga ei kinnitata, siis muutub teleriekraan mustaks. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige HDMI-kaablit (pikkus on tavaliselt maksimaalselt 4,5 m).

Mis on SIMPLINK?

Mõningaid selle seadme funktsioone juhitakse teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui see seade ja LG teler koos SIMPLINK-ga on ühendatud läbi HDMI ühenduse.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavaid funktsioone: Esita (Play), Paus (Pause), Skaneeri (Scan), Ülehüpe (Skip), Seis (Stop), Toide välja (Power Off) jne.

Üksikasjalikuma teabe SIMPLINK funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

SIMPLINK funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

Märkus

- Olenevalt plaadi tüübist või mängimise olekust võivad mõned SIMPLINK toimingud teie soovitust erineda või üldse mitte töötada.
- Funktsiooni SIMPLINK ei toetata seadmetel, mille SIMPLINK on ühendatud pistmikuga HDMI IN.

ARC (helitagastuskanal) funktsioon

ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga teleril edastada helivoogusid selle mängija HDMI OUT (HDMI-väljund).

Selle funktsiooni kasutamiseks:

- teler peab toetama HDMI-CEC- ja ARC-funktsioone ja funktsioonid HDMI-CEC ja ARC peavad olema sees (On).
- HDMI-CEC- ja ARC-funktsiooni seadistamisviis sõltub telerist. Üksikasju ARC-funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, High Speed HDMI™ kaablit koos Ethernetiga).
- Selleks peate selle mängija HDMI OUT väljundi ühendama ARC-funktsiooni toetava HDMI IN sisendiga.
- ARC-ühilduva teleriga võite ainult ühe kodukino ühendada.


Märkus

Funktsiooni [SIMPLINK / ARC] aktiveerimiseks seadistage see suvand olekusse [On]. (lk 34)


Eraldusvõime seadistamine

Seade võimaldab pesadele HDMI OUT määrata mitmeid erinevaid väljunderaldusvõimeid. Eraldusvõime muutmiseks kasutage menüüd [Settings].

1. Vajutage HOME (⌂).
2. Valige < / > abil [Settings] ja vajutage ENTER (⊙). Kuvatakse seadistusmenüü [Settings].
3. Valige Λ / V abil [DISPLAY] valik ning vajutage nuppu >, et liikuda järgmisele tasemele.
4. Valige Λ / V abil [Resolution] valik ning vajutage nuppu ENTER (⊙), et liikuda kolmandale tasemele.



5. Valige Λ / V abil soovitud resolutsioon ja seejärel vajutage ENTER (⊙), et kinnitada oma valik.




Märkus

- Kui teler ei aktsepteeri teie poolt mängijal määratud eraldusvõimet, võite määrata eraldusvõimeks 576p, järgides allpool esitatud juhiseid:
  1. Vajutage plaadisalve avamiseks ⏏.
  2. Hoidke nuppu ■ (STOP) üle 5 sekundi all.
- Kui valite eraldusvõime käsitsi ja seejärel ühendate HDMI pesa teleriga ja teie teler seda vastu ei võta, siis määratakse eraldusvõime seadistuseks [Auto].
- Kui valite eraldusvõime, mida teie teler vastu ei võta, siis ilmub hoiatusteade. Kui te eraldusvõime muutmise järel pilti ei näe, siis oodake 20 sekundit ning eraldusvõime naaseb automaatselt eelmise eraldusvõime juurde.
- 1080p videoväljundi kaadrisageduse võib määrata automaatselt kas 24 Hz või 50 Hz peale, sõltuvalt nii ühendatud teleri suutlikkusest kui eelistusest ja tuginedes BD-ROM plaadi sisu oma kaadrisagedusest.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage seade komplektis oleva antenniga.



Märkus

Pärast FM-traatantenni ühendamist veenduge, et olete selle täispikkuses välja tõmmanud.


Ühendused välise seadmega

Välise seadme ühendamine

Te võite nautida välise seadme heli antud süsteemi kõlaritest.

Ühendage välise seadme analoogheli väljundpesad seadme AUX-sisenditega (L/R). Seejärel valige suvand [AUX], vajutades nuppu FUNCTION.

Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.




OPTICAL IN-ühendus

Te võite nautida digitaaloptilise ühendusega seadme heli antud süsteemi kõlaritest.

Ühendage oma seadme optiline väljundpistik antud seadme OPTICAL IN pistikuga. Seejärel valige suvand [OPTICAL], vajutades nuppu FUNCTION. Otsevalimiseks võite kasutada ka nuppu OPTICAL / TV SOUND.

Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.




HDMI-ühendus (HDMI IN 1/2)

Te võite nautida mõne oma seadme pilti ja heli ühendusega seadme heli antud süsteemi.

Ühendage oma välise seadme pesa HDMI OUT (HDMI-väljund) seadme pesaga HDMI IN (HDMI-sisend) 1 või 2. Seejärel valige suvand [HDMI IN 1/2], vajutades nuppu FUNCTION.

Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.



Märkus

- HDMI IN 1/2 režiimis ei saa te muuta video eraldusvõimet. Muutke ühendatud välise seadme video eraldusvõimet.
- Kui video väljundsignaal on moonutatud juhul, kui pesaga HDMI IN 1/2 on ühendatud arvuti, määrake oma arvuti eraldusvõimeks 576p, 720p, 1080i või 1080p.
- Pleier saadab audio HDMI väljunditest mõlemasse HDMI väljundisse ja seadme kõlaritesse.

Ühendamine koduvõrguga

Seadme saab kohtvõrku (LAN) ühendada tagapaneelil oleva LAN-pordi kaudu. Ühendades seadme kodusesse lairibavõrku, pääsete ligi teenustele nagu tarkvaravärskendused, BD-Live-i interaktiivsus ja võrguteenused.

Püsivõrgu ühendus


Püsivõrgu ühendus annab parima tulemuse, sest ühendatud seadmed ühenduvad otse võrku ning neid ei mõjuta raadiosageduse häired.

Täiendavad juhised leiate oma võrguseadme dokumentidest.

Ühendage mängija LAN port modemi või ruuteri vastava pordiga, kasutades kaubandusvõrgus pakutavaid LAN või Ethernet kaableid.

Märkus

- LAN-kaabli ühendamisel või lahtiühendamisel hoidke kinni kaabli pistikuosast. Lahtiühendamisel ei tohi LAN-kaablit tõmmata, vaid tuleb luku allavajutamisega see eemaldada.
- Ärge ühendage tavatelefoni kaablit LAN-porti.
- Kuna eksisteerib erinevaid ühenduse konfiguratsioone, siis tuleb järgida teie telekommunikatsiooniteenuse või internetiteenuse pakkuja tingimusi.
- Kui soovite juurdepääsu DLNA-ga ühilduvate digitaalmeediaserverite sisule, siis peab mängija olema ühendatud sellega ruuteri kaudu ühte lokaalvõrku.
- Selleks et seadistada oma arvuti DLNA-ga ühilduva digitaalmeediaserverina, installige oma arvutisse SmartShare PC Software. (vaadake lk 41)




Püsivõrgu seadistamine

Kui kohtvõrgus (LAN) on püsivõrgu kaudu DHCP server, siis määratakse mängijale automaatselt IP aadress. Pärast füüsilise ühenduse loomist võib väike hulk koduvõrke nõuda mängija võrguseadistuse muutmist. Muutke [NETWORK] võrguseadistust järgmiselt.


Ettevalmistus

Enne püsivõrgu seadistamist tuleb lairiba internetiühendus oma koduvõrguga ühendada.


1. Valige [Connection Setting] suvand [Settings] menüüst, seejärel vajutage ENTER (⊙).



2. Lugege võrgusätete ettevalmistamise juhiseid ning vajutage ENTER (⊙), kui [Start] on esile tõstetud.




Seade ühendatakse automaatselt võrguga.



Advanced Setting


Kui soovite võrgusätted käsitsi häälestada, valige Λ / V abil [Advanced Setting] menüüst [Network Setting] ning vajutage ENTER (⊙).

1. Valige Λ / V abil [Wired] ning vajutage ENTER (⊙).



2. Määrake Λ / V / < / > abil IP režiimiks kas [Dynamic] või [Static].


   Tavaliselt tuleb valida [Dynamic], et määrata IP aadress automaatselt.



Märkus

Kui võrgus pole DHCP serverit ning te soovite määrata IP aadressi käsitsi, siis valige [Static], seejärel määrake [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] ja [DNS Server], kasutades Λ / V / < / > ja numbrinuppe. Kui numbri sisestamisel teete vea, siis vajutage CLEAR, et kustutada esiletõstetud osa.

3. Valige [Next] ja vajutage nuppu ENTER (⊙), et rakendada võrguseadeid.




Võrguühenduse olek kuvatakse ekraanile.

4. Võrgusätete häälestamise lõpetamiseks vajutage ENTER (⊙), kui [OK] on esile tõstetud.

Juhtmevaba võrguühendus

Teine ühenduse võimalus on pääsupunkt (Access Point) või juhtmevaba ruuter. Võrgu konfiguratsioon ja ühendusviis võivad varieeruda vastavalt kasutatud seadmetele ja võrgukeskkonnale.



Lugege täpsemaid juhiseid ühendamise ja võrguseadistuste kohta pääsupunkti või juhtmevaba ruuteri seadistusjuhistest.

Parima tulemuse saavutamiseks on alati parim valik püsivõrgu otseühendus mängijast teie koduvõrgu ruuterisse või kaabel DSL modemisse.
Kui otsustate kasutada traadita ühendust, siis pidage meeles, et teised elektroonikaseadmed teie kodus võivad mõnikord seda mõjutada.

Juhtmevaba võrgu seadistamine


Juhtmevaba võrguühenduse jaoks tuleb mängija poolt võrguside luua. Seda seadistust on võimalik sooritada [Settings] seadistusmenüüst. Muutke [NETWORK] võrguseadistust järgmiselt. Enne mängija ühendamist võrku tuleb tekitada pääsupunkt või juhtmevaba ruuter.

Ettevalmistus

Enne juhtmevaba võrgu määramist on vaja teostada järgmised toimingud:

- ühendage lairibainternet juhtmevaba koduvõrguga.
- määrake pääsupunkt või juhtmevaba ruuter.
- märkige ära võrgu SSID ja turvakood.

1. Valige [Connection Setting] suvand [Settings] menüüst, seejärel vajutage ENTER (⦿).
2. Lugege võrgusätete ettevalmistamise juhiseid ning vajutage ENTER (⦿), kui [Start] on esile tõstetud.



Kui seade ei ole ühendatud kaabelvõrguga, kuvatakse ekraanile lõik leitud võrguühendused.

3. Valige Λ / V abil sobiv juhtmevaba võrgu SSID ning vajutage ENTER (⦿).



Kui pääsupunktis on häälestatud turvasätted, peate vajadusel sisestama turvakoodi.

Märkus

Kui kasutate pääsupunkti või ruuteri SSID-nimes muid märke, ingliskeelsest erinevat tähestikku või numbreid, võidakse seda erinevalt kuvada.



Märkus

- WEP turvarežiim pakub pääsupunkti või juhtmevaba ruuteri seadistamisel tavaliselt 4 võtit. Kui teie pääsupunkt või juhtmevaba ruuter kasutab WEP-kaitset, siis sisestage koduvõrguga ühenduse loomiseks võtme "Nr. 1" turvakood.
- Pääsupunkt on seade, mis võimaldab teil luua ühenduse koduvõrguga juhtmevabalt.

4. Määrake Λ / V / < / > abil IP režiimiks kas [Dynamic] või [Static].

   Tavaliselt tuleb valida [Dynamic], et määrata IP aadress automaatselt.

Märkus

Kui võrgus pole DHCP serverit ning te soovite määrata IP aadressi käsitsi, siis valige [Static], seejärel määrake [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] ja [DNS Server], kasutades Λ / V / < / > ja numbrinuppe. Kui numbri sisestamisel teete vea, siis vajutage CLEAR, et kustutada esiletõstetud osa.

5. Valige [Next] ja vajutage nuppu ENTER (⊙), et rakendada võrguseadeid.




   Võrguühenduse olek kuvatakse ekraanile.

6. Valige [OK] ja vajutage nuppu ENTER (⊙), et viia lõpule võrguühendus.

Advanced Setting

Kui soovite võrgusätted käsitsi häälestada, valige Λ / V abil [Advanced Setting] menüüst [Network Setting] ning vajutage ENTER (⊙).

1. Valige nuppude Λ / V abil [Wireless] ning vajutage nuppu ENTER (⊙).



   [AP List] – Mängija otsib kõiki läheduses olevaid pääsupunkte ja juhtmevaba võrgu marsruutereid ning kuvab need loendina.

   [Network name (SSID)] – Pääsupunkt võib olla häälestatud oma võrgunime (SSID) mitte avaldama. Kontrollige arvuti kaudu oma pääsupunkti sätteid ning häälestage pääsupunkt SSID-d avaldama või sisestage võrgunimi [Network name (SSID)] käsitsi.

   [PBC] – Kui teie pääsupunkt või juhtmevaba võrgu marsruuter toetab PBC (nuplüliti) konfigureerimisviisi, valige see suvand ja vajutage oma pääsupunktil või juhtmevaba võrgu marsruuteril nuppu, loendades 120-ni. Te ei pea teadma oma pääsupunkti võrgunime (SSID) ja turvakoodi.

   [PIN] – Kui pääsupunkt toetab PIN-koodiga häälestusviisi, mis põhineb WPS-I (Wi-Fi Protected Setup), valige see suvand ja märkige üles ekraanile kuvatav kood. Seejärel sisestage ühenduse loomiseks PIN-kood pääsupunkti või juhtmevaba võrgu marsruuteri seadistusmenüüs. Juhised leiate oma võrguseadme dokumentidest.

2. Järgi ekraanile kuvatavaid ühenduse loomise juhiseid.

Märkus

PBC ja PIN võrguühenduse kasutamiseks tuleb Wi-Fi pääsupunkti turvarežiimiks valida OPEN (avatud) või AES.

Märkused võrguühenduse kohta

- Paljusid võrguühenduse probleeme seadistamise ajal saab tihti lahendada ruuteri või modemi lähtestamisega. Mängija koduvõrku ühendamise järel lülitage kiiresti vool välja ja/või ühendage koduvõrgu ruuteri või kaabelmodemi toitekaabel lahti. Seejärel lülitage see uuesti sisse ja/või ühendage uuesti toitekaabel.
- Internetiteenuse pakkujast (ISP) sõltuvalt võib internetiteenust vastuvõtvate seadmete hulk olla vastavate teenusetingimustega piiratud. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
- Meie ettevõte ei ole vastutav mängija ja/või internetiühenduse funktsiooni talitlushäirete eest, mis tulenevad teie lairibainterneti ühenduse või muude ühendatud seadmetega seotud sidevigadest/talitlushäiretest.
- Internetiühenduse funktsiooni kaudu kättesaadavaks tehtud BD-ROM plaatide funktsioonid ei ole meie firma poolt loodud ega pakutud ning meie firma ei vastuta nende toimimise ega jätkuva kättesaadavuse eest. Osa plaatidega seotud materjali, mis internetiühenduse kaudu on kättesaadav, ei pruugi selle mängijaga ühilduda. Kui teil on taolise sisu kohta küsimusi, siis palun võtke ühendust plaadi tootjaga.
- Osa internetisisu võib vajada suurema ribalaiusega ühendust.
- Isegi kui mängija on korralikult ühendatud ja konfigureeritud, ei pruugi osa internetisisu interneti liigkasutuse, internetiteenuse kvaliteedi või ribalaiuse või sisupakkuja probleemide tõttu korralikult toimida.
- Mõned internetiühenduse toimingud ei pruugi olla võimalikud tänu teatud piirangutele, mille on seadnud teie lairiba-internetiühenduse teenusepakkuja (ISP).
- Kõik tasud, kaasa arvatud kõik ühendustasud, mida internetiteenusepakkuja nõuab, kuuluvad teie vastutusele.
- Selle mängija püsiühenduseks on vajalik 10 Base-T või 100 Base-TX LAN port. Kui teie internetiteenus ei võimalda taolist ühendust, siis ei saa seda mängijat ühendada.
- Te peate xDSL teenuse kasutamiseks kasutama ruuterit.
- DSL teenuse kasutamiseks on vajalik DSL modem ning kaabelmodem on vajalik kaabelmodemi teenuse kasutamiseks. Sõltuvalt pääsumeetodist ja ning tellimislepingust teie internetiteenuse pakkujaga, ei pruugi teil olla võimalik kasutada internetiühenduse funktsiooni selles mängijas või võib samaaegselt internetiga ühendatud seadmete hulk olla piiratud. (Kui teie internetiteenuse pakkuja on piiranud teenuse kasutamise ühele seadmele, siis võidakse mitte lubada sellel mängijal ühendust luua, kui arvuti on juba ühendatud.)
- Ruuteri kasutamist võidakse keelata või piirata, sõltuvalt internetiteenuse pakkuja tingimustest ja piirangutest. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
- Juhtmevaba võrk töötab raadiosagedusel 2,4GHz, mida kasutavad ka teised majapidamisseadmed nagu juhtmevaba telefon, **Bluetooth** seadmed, mikrolaineahi, ning nende interferents võib seda mõjutada.
- Lülitage välja kõik mittekasutatavad võrguseadmed oma koduvõrgus. Mõned seadmed võivad tekitada võrguliiklust.
- Parema ülekande saavutamiseks paigutage mängija pääsupunktile võimalikult lähedale.
- Mõnedel juhtudel võib pääsupunkti või juhtmevaba ruuteri paigutamine põrandalt vähemalt 0,45 m (45,72 cm.) kõrgemale parandada vastuvõttu.
- Liikuge võimaluse korral pääsupunktile lähemale või paigutage mängija nõnda ümber, et kahe seadme vahele midagi ei jääks.
- Juhtmevaba vastuvõtu kvaliteet sõltub paljudest teguritest nagu pääsupunkti tüüp, mängija ja pääsupunkti vaheline kaugus ning mängija asukoht.
- Seadke pääsupunkt või juhtmevaba ruuter taristu režiimile. Ad-hoc režiimi ei toetata.

Esialgne seadistus

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile algseadistuse viisard. Valige algseadistuse viisardis ekraanikeel ja võrgusätted.

1. Vajutage ⏻ (POWER).


   Algsadistuste viisard kuvatakse ekraanile.

2. Kasutage keele valimiseks Λ / V / < / > ning vajutage ENTER (⦿).




3. Pärast Terms of Service'iga tutvumist valige [Agree], et kasutada Premium Service'i ja tarkvara värskendusi.

   Lugege võrgusätete ettevalmistamise juhiseid ja täitke need ning vajutage ENTER (⦿), kui [Start] on esile tõstetud.



   Kui seade on ühendatud kaabelvõrguga, lõpeb võrguühenduse häälestus automaatselt.


4. Kõik leitud võrgud kuvatakse ekraanile. Valige Λ / V abil [Wired Network] või sobiva juhtmevaba võrgu SSID ning vajutage ENTER (⦿).



   Kui pääsupunktis on häälestatud turvasätted, peate vajadusel sisestama turvakoodi.

5. Määrake Λ / V / < / > abil IP režiimiks kas [Dynamic] või [Static].

   Tavaliselt tuleb valida [Dynamic], et määrata IP aadress automaatselt.



6. Valige [Next] ja vajutage nuppu ENTER (⦿), et rakendada võrguseadeid.



   Võrguühenduse olek kuvatakse ekraanile.

   Üksikasju võrgusätete kohta vaadake jaotisest "Ühendamine koduvõrguga" leheküljel 20.


7. Valige [Next] ja vajutage ENTER (⦿).

8. Vajutage ENTER (⦿), et kontrollida kõlarite testheli.




   Navigeerimiseks vajutage nuppu Λ ja vajutage nuppe < / > [On] või [Off] valimiseks. Valige [Next] ja vajutage nuppu ENTER (⦿).

9. Sisselülitatud teleri korral saate selle seadme kõlari kaudu automaatselt teleri heli kuulata.




Navigeerimiseks vajutage nuppu ∧ ja vajutage nuppe < / > [On] või [Off] valimiseks. Valige [Next] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).

10. Kontrollige eelnevates sammudes valitud sätteid.



Algsätete häälestamise lõpetamiseks vajutage ENTER (⊙), kui [Finish] on esile tõstetud. Kui mõnd sätet on tarvis muuta, valige ∧ / ∨ / < / > abil ⮌ ning vajutage ENTER (⊙).

11. Kuvatakse privaatse helirežiimi juhend. Vajutage ENTER (⊙).



12. Kuvatakse juhend veebisisu nautimiseks LG AV Remote abil. Vajutage ENTER (⊙).



Seaded


Seadistamine

Seadme seadistusi saate muuta menüüs [Settings].


1. Vajutage HOME (⌂).




2. Valige < / > abil [Settings] ja vajutage ENTER (⊙). Kuvatakse seadistusmenüü.



3. Valige ∧ / ∨ abil esimene seadistusvalik ja vajutage >, et liikuda teisele tasemele.



4. Valige ∧ / ∨ abil teine seadistusvalik ja vajutage ENTER (⊙), et liikuda kolmandale tasemele.



5. Valige ∧ / ∨ abil soovitud resolutsioon ja seejärel vajutage ENTER (⊙), et kinnitada oma valik.

Menüü [NETWORK]

Suvandi [NETWORK] seadistamine on vajalik tarkvaravärskenduste, BD-Live-i ja võrgufunktsioonide kasutamiseks.

Connection Setting

Kui teie kodune võrgukeskkond on seadme ühendamiseks valmis, tuleb seadmel võrgusideks määrata võrguühendus. (Vt "Ühendamine koduvõrguga" lk 20.)

Connection Status

Kui soovite kontrollida selle mängija võrguolekut, siis valige suvand [Connection Status] ja vajutage ENTER (⊙), et kontrollida, kas on loodud ühendus võrgu ja internetiga.

BD-LIVE connection

BD-Live funktsioonide kasutamisel on võimalik piirata interneti ligipääsu.

[Permitted]

Kogu BD-Live sisu interneti ligipääs on lubatud.

[Partially permitted]

Interneti ligipääs on lubatud ainult sellel BD-Live sisule, millel on sisuomaniku sertifikaadid. Interneti ligipääs ja AACS Online funktsioonid on keelatud kogu BD-Live sisule, millele pole sertifikaate.

[Prohibited]

Interneti ligipääs on keelatud kogu BD-Live sisule.

Smart Service Setting

[Country Setting]

Interneti sisuteenuse õigeks kuvamiseks valige oma piirkond.

[Initialize]

Sõltuvalt piirkonnast võib juhtuda, et funktsioon [Initialize] pole saadaval.

Device Name

Võrgunime saab määratleda virtuaalklaviatuuri kasutades. Seadet tuntakse kohtvõrgus nime järgi, mille oma koduvõrgus seadmele annate.

Network Play

Antud funktsioon võimaldab teil juhtida DLNA-meediaserveri voo taasesitusi DLNA-sertifitseeritud nutitelefoniga. Enamusel DLNA-sertifikaadiga nutitelefonidel on teie koduse meediavõrgustiku taasesituste juhtimisfunktsioon. Seadistage see suvand [On]-le võimaldamaks antud seadme nutitelefoniga juhtimist. Vaadake oma DLNA-sertifikaadiga nutitelefoni juhendist või rakendusest üksikasjalikumat infot.

Märkus

- Antud seade ja DLNA-sertifikaadiga nutitelefon peavad olema ühendatud samasse võrgutikku.
- [Network Play] funktsiooni kasutamiseks DLNA-sertifikaadiga nutitelefoniga, vajutage üldmenüü kuvamiseks ene antud seadmega ühendamist HOME (⌂).
- Kuna juhtseade kasutab [Network Play] funktsiooni, ei tööta kaugjuhtimispult.
- Võimalikud failiformaadid, mida on kirjeldatud lk. 65, ei ole [Network Play] funktsiooni poolt alati toetatud.

Menüü [DISPLAY]

TV Aspect Ratio

Valige teleri kuvasuhe vastavalt teie teleri tüübile.

[4:3 Letter Box]

Valige tavapärase 4:3 teleri ühendamisel. Kuvab filmipildi koos ribadega pildi kohal ja all.

[4:3 Pan Scan]

Valige tavapärase 4:3 teleri ühendamisel. Kuvab teie teleriekraani jaoks parajaks lõigatud pildi. Ära on lõigatud pildi mõlemad servad.

[16:9 Original]

Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler. 4:3 pilt kuvatakse algse 4:3 kuvasuhtega, mustad ribad pildist vasakul ja paremal.

[16:9 Full]

Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler. 4:3 pilti kohandatakse horisontaalselt (lineaarses mõõdus), et täita kogu ekraan.

Märkus

Ei saa valida [4:3 Letter Box] ja [4:3 Pan Scan] võimalust, kui eraldusvõime on seatud kõrgemaks kui 720p.

Resolution

Määrab HDMI-video signaali väljundresolutsiooni. Loe täpsemat teavet eraldusvõime määramise kohta lk 16.

[Auto]

Kui HDMI OUT pesa ühendatakse teleri omaga, siis kuvainfo (EDID) andmisel valitakse automaatselt ühendatud teleri jaoks parim eraldusvõime.

[576p]

Väljastab 576 joont täiskaadrilaotusega videot.

[720p]

Väljastab 720 joont täiskaadrilaotusega videot.

[1080i]

Väljastab 1080 joont ülerealaotusega videot.

[1080p]

Väljastab 1080 joont täiskaadrilaotusega videot.

1080p Display Mode

Kui eraldusvõimeks on määratud 1080p, siis valige [24 Hz] filmipildi sujuvaks esitamiseks (1080p/24 Hz) HDMI-ga varustatud ekraanil, mis ühildub 1080p/24 Hz sisendiga.

Märkus

- Kui valite [24 Hz], siis võite märgata häireid pildis, kui video vahetab video ja filmi pilti. Sellisel juhul valige [50 Hz].
- Isegi kui [1080p Display Mode] on seadistatud [24 Hz] peale, kui teler ei ühildu 1080p/24 Hz, siis on videoväljundi tegelik kaadrisagedus 50 Hz, et sobituda videoallika formaadiga.

HDMI Color Setting

Valige väljunditüüp HDMI OUT pesast. Lugege selle seadistuse kohta lisa teie kuvaseadme juhendist.

[YCbCr]

Valige see, kui ühendate HDMI-kuvaseadmega.

[RGB]

Valige see, kui ühendate DVI-kuvaseadmega.

3D Mode

Valige Blu-ray 3D-plaadi taasesitamiseks väljundrežiimi tüüp. (See funktsioon aktiveeritakse ainult siis, kui 3D-teler on ühendatud.)

[On]

Blu-ray 3D-plaati taasesitatakse 3D-režiimis.

[Off]

Blu-ray 3D plaati esitatakse 2D režiimis nagu tavalist BD-ROM plaati.

Home Menu Guide

See funktsioon võimaldab kuvada või kustutada abimulli kodumenüüs. Abi kuvamiseks määrake valikuks [On].

Menüü [LANGUAGE]

Display Menu

Valige keel seadistusmenüü ja ekraanikuva jaoks.

Disc Menu/Disc Audio/ Disc Subtitle

Valige heliriba (plaadiheli), subtiitrite ja plaadimenüü keel.

[Original]

Näitab algupärast keelt, mida kasutades on plaat salvestatud.

[Other]

Vajutage ENTER (⊙), et valida teine keel. Kasutage numbriklahve, seejärel vajutage ENTER (⊙), et sisestada vastav 4-kohaline number keelekoodi nimekirja järgi leheküljelt 70.

[Off] (ainult plaadi subtiitrid)

Subtiitrite välja lülitamine.

Märkus

Olenevalt plaadist ei pruugi teie keeleseadistus toimida.

Menüü [AUDIO]

Igal DVD-plaadil on mitmeid audioväljundi võimalusi. Seadistage salvesti Audio väljund vastavalt kasutatavale audiosüsteemile.

Märkus

Kuna heliväljundi tüüpi mõjutavad mitmed tegurid, siis lugege selle kohta täpsemat teavet lõigust "Heliväljundi tingimused" lk 68.

Digital Output

[Auto]

Valige juhul, kui ühendate seadme HDMI OUT-väljundi seadmega, millel on LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS and DTS-HD dekooder.

[PCM]

Valige, kas ühendate selle seadme HDMI OUT pistmiku digidekooderiga seadme külge.

[DTS Re-Encode]

Valige juhul, kui ühendate selle seadme HDMI OUT-väljundi seadmega, millel on DTS-dekooder.

Märkus

- Kui suvand [Digital Output] on seadistatud olekusse [Auto], siis võidakse heli bitivoona väljundisse edastada. EDID-funktsiooniga HDMI-seade ei saa tuvastada bitivoo teavet, heli tuleks väljundisse edastada PCM-vormingus.
- Kui [Digital Output] valik on määratud [DTS Re-Encode] peale, siis väljastatakse DTS Re-encode audio BD-ROM plaatidele täiendava heliga ning originaalaudio väljastatakse teistele plaatidele (nagu [Auto]).
- See säte ei ole välisseadme sisendsignaali korral kasutatav.

DRC (Dünaamilise diapasooni kontroll)

See funktsioon võimaldab vaadata filme vaiksema heliga, ilma et kannataks heli selgus.

[Auto]

Dolby TrueHD audioväljundi dünaamiline ulatus on kindlaks määratud.
Ning Dolby Digital ja Dolby Digital Plus dünaamilist ulatust käsitletakse samaselt sättega [On].

[On]

Dolby Digital, Dolby Digital Plus või Dolby TrueHD heliesituse dünaamilise ulatuse kokkusurumine.

[Off]


Lülitab selle funktsiooni välja.

Märkus

DRC seadistust saab muuta ainult siis, kui plaati ei ole sisestatud, või on seade täielikul stopprežiimil.

Speaker Setup

Parima võimaliku heli jaoks kasutage kõlarite seadistusmenüüd, mis võimaldab reguleerida ühendatud kõlarite helitugevust ja kaugust kuulamispunktist. Kõlarite helitugevuse seadistamiseks samale tasemel kasutage nuppu Test.



[Speaker]

Võimaldab valida kõlari, mida soovite seadistada.

[Volume]

Võimaldab reguleerida iga kõlari helitugevust.

[Distance]

Võimaldab seadistada iga kõlari kauguse kuulamispunktist.

[Test/ Stop test tone]


Võimaldab kuulata kõlaritest kontrollheli.

[OK]

Kinnitab seadistuse.

HD AV Sync

Mõnikord ei ole digitelevisiooni pilt ja heli omavahel sünkroonis. Sel juhul määrake pildi ja heli sünkroonsuse saavutamiseks heliviivitus. Selle funktsiooni nimi on HD AV Sync.
Kasutage < > viivituskiiruse üles-alla kerimiseks, saate selle seadistada 0 ja 300 ms vahele.



Menüü [LOCK]

[LOCK] lukustusseaded mõjutavad ainult BD-ROM ja DVD esitust.

[LOCK] seadistuste funktsioonide kasutamiseks peate te sisestama enda poolt välja mõeldud 4-kohalise turvakoodi.
Kui te ei ole veel turvakoodi sisestanud, palutakse teil seda teha. Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna ning vajutage ENTER (⊙), et luua uus salasõna.

Password

Saate luua või muuta salasõna.

[None]

Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna ning vajutage ENTER (⊙), et luua uus salasõna.

[Change]

Sisestage praegune salasõna ja vajutage ENTER (⊙). Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna ning vajutage ENTER (⊙), et luua uus salasõna.

Kui unustate salasõna

Kui unustate salasõna, siis saate selle tühistada järgmiselt:

1. Eemaldage plaat mängijast.
2. Tõstke menüüs [Settings] esile suvand [Password].
3. Sisestage numbriklahvidega "210499". Salasõna tühistatakse.

Märkus

Kui teete vea enne ENTER (⊙) vajutamist, vajutage CLEAR. Seejärel sisestage õige salasõna.

DVD Rating

Blokeerib eapiiranguga DVD-plaatide esitamise. (Mitte kõik plaadid ei ole eapiiranguga varustatud.)

[Rating 1-8]

Esimese astme piirang (1) on kõige rangem ja kaheksanda astme piirang (8) kõige leebem.

[Unlock]

Kui valite [No Limit], ei ole vanemlik kontroll aktiivne ja plaat esitatakse täies ulatuses.

Blu-ray Disc Rating

Määrake eapiirang BD-ROM-i esitamise jaoks. Sisestage numbriklahvide abil BD-ROM-i vaatamise vanusepiir.

[255]

Vaadata saab kõiki BD-ROM-e.

[0-254]

Keelab BD-ROM-i esitamise vastavalt neile märgitud piirangutele.

Märkus

[Blu-ray Disc Rating] rakendatakse ainult Blu-ray Disc-l, mis sisaldab laiendatud hinnangu kontrolli.

Area Code

Sisestage selle piirkonna kood, mille norme kasutati DVD-videoplaadi hindamiseks, vastavalt nimekirjale lk 69.

Menüü [OTHERS]

Quick Start

See player võib olla ooterežiimil madala voolutarbimisega nii, et kui selle üksuse sisse lülitate, alustab ta tööd kohe ilma viivituseta. Seadke see valik [On] et aktiveerida [QuickStart] funktsioon.

Märkus

- Kui [Quick Start] valik on seatud [On] ja playeriga taasühendatakse ootamatult vool nt voolukatkestuse puhul, läheb player ise automaatselt. Enne playeri kasutamist oodake hetk kuni player on ooterežiimil.
- Kui [Quick Start] on sisse lülitatud [On], siis on energiatarve suurem, kui [Quick Start] oleks väljalülitatud olekus [Off].

Auto Power Off

Ekraanisäästja kuvatakse, kui jätate seadme stoppreŽiimile umbes viieks minutiks. Kui seate valikuks [On], lülitub seade automaatselt 15 minuti jooksul pimenduspildi kuvamisest välja. Määrake valikuks [Off], kui soovite ekraanisäästja jätta aktiivseks kuni seadet jälle kasutatakse.

Märkus

Kui põhiseade pole välise seadmega ühendatud ja seda pole 20 minuti jooksul kasutatud, lülitab see end pärast [Auto Power Off] funktsiooni seadistamist seadistamismenüüst end energiatarbe vähendamiseks ise välja.


Selliselt toimib see seade pärast kuut tundi, alates momendist, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi kaudu mõne muu seadmega.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade

Lülitage seade välja.

TV Sound Connecting

Sisselülitatud teleri korral saate selle seadme kõlari kaudu automaatselt teleri heli kuulata.



Navigeerimiseks vajutage nuppu ∧ ja vajutage nuppe < / > [On] või [Off] valimiseks. Valige [OK] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).

Märkus

Kui funktsioonid [TV Sound Connecting] ja [Quick Start] on sisse lülitatud ja seade on välja lülitatud ning kui paaritatud **Bluetooth** seade proovib selle seadmega paaristuda, lülitub see seade kohe sisse.

Initialize

[Factory Set]

Saate oma seadme lähtestada vaike-seadetele.

[Blu-ray Storage Clear]

Lähtestab BD-Live sisu ühendatud USB-mälupulgalt.

Märkus

Kui lähtestate mängija algsed tehaseseaded kasutades [Factory Set] suvandit, peate uuesti aktiveerima veebiteenused ja määrama võrguseadistused.

Software

[Information]

Kuvab praeguse tarkvaraversiooni.

[OSS Notice]

Kuvatakse LGE Open Source Software Notice.

[Update]

Saate tarkvara värskendada, ühendades seadme otse tarkvaravärskenduse serveriga (vt lk 63).

SIMPLINK/ARC

- SIMPLINK-funktsioon võimaldab seda seadet LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida.
- ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga teleril edastada helivoogusid selle mängija HDMI OUT väljundisse.

[SIMPLINK/ARC] funktsiooni aktiveerimiseks seadistage see suvand olekusse [On] (vt lk 16).

Daylight Saving Time

Kui kasutate rakendust BBC App, siis see funktsioon seadistab kellaaja päevavalguse säästmisajast ühe tunni võrra varasemaks (GMT+1).

[On]

Kellaaeg seadistatakse tunni võrra varasemaks.

[Off]

Lülitab selle funktsiooni välja.

Terms of Service

Kuvatakse Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player. Premium Service'i ja tarkvara värskenduste kasutamiseks valige [Agree].

Helirežiim

Saate valida endale sobiva helirežiimi. Vajutage korduvalt SOUND EFFECT kuni ilmub soovitud režiim esipaneeli ekraanile või teleri ekraanile. Kuvatavad valikud võivad erineda olenevalt heliallikatest ja heliefektidest.

[Standard]: Saate nautida optimaalset heli.

[Music]: võimaldab nautida meeldivat ja loomulikku heli.

[Cinema]: Saate nautida sügavamat ruumilist kinoheli.

[Flat]: Tagab tasakaalustatud heli.

[Boost]: Võimendab kesksagedushelisid.

[Treble / Bass]: Võimendab kõrgtoone ja bassi.


[Football]: Saate jalgpallivõistluse ülekannet vaadates nautida tunnet, nagu viibiksite ise staadionil.

[Bass Blast]: võimendab eesmiste kõlarite ja bassikõlari bassihelisid.

[Power Front]: Võite nautida harmoonilist heli. See režiim on kohandatav kõlaritele, mis on paigutatud ühte ritta.

[User EQ] seadistamine

Võite reguleerida heli tõstes või langetades spetsiifilise sageduse taset.




1. Kasutage ∧ / ∨ soovitud sageduse valimiseks.
2. Kasutage < / > soovitud tasandi valimiseks.

Valige [Cancel] ja vajutage siis ENTER (⊙) seade katkestamiseks.
Valige [Reset] ja vajutage siis ENTER (⊙) seadete lähtestamiseks.

Menüü Home ekraanikuva

Menüü [HOME] kasutamine

Nupu HOME (⌂) vajutamisel kuvatakse avakuva. Valige nupuga Λ / V / < / > kategooria ning vajutage ENTER (⊙).



1	**[Movie]** - Mängib videosisu.
2	**[Photo]** - Mängib fotosisu.
3	**[Music]** - Mängib audiosisu.
4	**[Premium] -** kuvatakse Premiumi avakuva. (lk 54)
5	**[Input] -** muudab sisendrežiimi.
6	**[Settings] -** häälestatakse süsteemi sätted.

Lingitud seadmete esitamine

Plaadi esitamine

BD DVD AVCHD ACD

1. Vajutage ⏏ (OPEN/CLOSE) ja asetage plaat plaadisalve.
2. Plaadisalve sulgemiseks vajutage ⏏ (OPEN/CLOSE).

   Enamuse audio-CD, BD-ROM ja DVD-ROM plaatide puhul alustatakse esitust automaatselt.
3. Vajutage nuppu HOME (⌂).
4. Valige menüü [Movie] või [Music] ja valige plaadi ikoon.

Märkus

- Selles juhendis kirjeldatud esitusfunktsioonid pole kõikide failide ja andmekandjate korral alati saadaval. Sõltuvalt mitmetest teguritest võib mõnede funktsiooni toime olla piiratud.
- Olenevalt BD-ROM-i lugudest võib õigeks taasesitamiseks vaja minna USB-seadme ühendust.
- Lõpetamata DVD-VR-plaate ei saa selle mängijaga esitada.
- Mõned DVD-VR-plaadid on loodud CPRM-andmetega DVD-salvestiga. See seade ei toeta sellist tüüpi plaate.

Blu-ray 3D plaadi esitamine

BD

See mängija esitab Blu-ray 3D-plaate, mis sisaldavad eraldi pilti vasaku ja parema silma jaoks.

Ettevalmistamine

Blu-ray 3D-loo esitamiseks stereoskoopilises 3D-režiimis peate:

- Kontrollima, kas teler on 3D-funktsiooniga ja sel on HDMI-sisend(id).
- Kasutama 3D elamuse nautimiseks vajaduse korral 3D-prille.
- Kontrollima, kas BD-ROM-i lugu on Blu-ray 3D-plaadil või mitte.
- Ühendama mängija HDMI-väljundi ja teleri HDMI-sisendi HDMI-kaabliga (tüüp A, suure kiirusega HDMI™-kaabel).

1. Vajutage HOME (⌂) ja seadistage menüüs [Settings] suvandi [3D Mode] sätteks [On] (lk 29).
2. Vajutage ⏏ (OPEN/CLOSE) ja asetage plaat plaadisalve.
3. Plaadisalve sulgemiseks vajutage ⏏ (OPEN/CLOSE).

   Taasesitust alustatakse automaatselt.
4. Lisajuhiseid leiate oma 3D-valmidusega teleri kasutusjuhendist.

   Parema 3D-efekti saamiseks peaksite ekraanisätteid ja eriti teleri sätteid häälestama.

⚠ Ettevaatust


- 3D-sisu pikaajaline vaatamine võib põhjustada peapööritust või väsimust.
- Põduratel, lastel ja rasedatel naistel ei soovitata filmi 3D-režiimis vaadata.
- Kui tunnete 3D-režiimis vaatamisel väsimust, peapööritust või peavalu, soovitame tungivalt taasesitamine lõpetada ning puhata normaalse enesetunde taastumiseni.

Faili esitamine plaadilt / USB-seadmelt

MOVIE MUSIC PHOTO

See mängija võib esitada plaadil või USB-seadmel olevaid video-, heli- ja fotofaile.


1. Sisestage andmetega plaat plaadisalve või ühendage USB-seade.



Kui ühendate USB-seadme HOME-menüüst, hakkab mängija USB-mäluseadmel olevaid helifaile automaatselt esitama. Kui USB-mäluseadmel on erinevat tüüpi failid, kuvatakse menüü failitüübi valikutega.

Sõltuvalt USB-mäluseadmel olevate failide arvust võib failide laadimiseks kuluda mõni minut. Laadimise peatamiseks valige [Cancel] ja vajutage samal ajal ENTER (⊙).

2. Vajutage nuppu HOME (⌂).
3. Valige nupuga </> menüü [Movie], [Photo] või [Music] ning vajutage ∨.
4. Valige Disc või USB ja vajutage ENTER (⊙).



1	Kuvatakse kõik lingitud seadmed.
2	Kuvatakse video-, foto- või helisisu.
3	Kuvatakse lingitud seadme fail või kaust.

6. Valige nuppude ∧/∨/</> abil fail ja vajutage selle esitamiseks nuppe ▶(PLAY) või ENTER (⊙).

Märkused USB-seadme kohta


- See mängija toetab juurdepääsu USB-mäluseadme / välise HDD FAT32 ja NTFS failisüsteemis vormindatud failidele (muusika, foto, film). BD-Live'i jaoks peaksite siiski kasutama FAT32-vormingus USB-mäluseadet või välist HDD-d.
- See seade toetab kuni nelja jaotusega USB-seadet.
- Ärge eemaldage USB-seadet selle töötamise (esituse jne) ajal.
- Mängija ei toeta USB-seadet, mis vajab arvutiga ühendamiseks täiendava tarkvara installimist.
- USB-seade: USB-seade, mis toetab versioone USB1.1 ja USB2.0.
- Esitada saab filmi-, heli- ja fotofaile. Täpsemad andmed erinevate failitüüpide käsitsemise kohta leiate vastavatelt lehekülgedelt.
- Andmekao vältimiseks on soovitatav teha korrapäraselt varukoopiad.
- Kui kasutate välist USB-kaablit, USB-jaoturit või mitme USB-seadme lugejat, ei pruugi USB-seade olla tuvastatav.
- Mõned USB-seadmed ei pruugi koos selle seadmega töötada.
- Mõnda digikaamerat ja mobiiltelefoni ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.

Faili esitamine Android-seadmelt


MOVIE MUSIC PHOTO

See seade võimaldab esitada video-, muusika- ja fotofaile kas plaadilt või USB-seadme mälust.

1. Ühendage Android-seade põhiseadmega USB-kaabli kaudu. Veenduge, et Android-seadme MTP-funktsioon oleks aktiveeritud.




2. Vajutage nuppu HOME (⌂).
3. Valige nupuga </> menüü [Movie], [Photo] või [Music] ning vajutage V.
4. Valige nuppudega </> režiim [MTP] ja vajutage ENTER (⊙).



Sõltuvalt USB-mäluseadmel olevate failide arvust võib failide laadimiseks kuluda mõni minut.

5. Valige nuppude Λ / V / < / > abil fail ja vajutage selle esitamiseks nuppe ▶(PLAY) või ENTER (⊙).



Märkusi Android-seadme ühendamise kohta


- Moodul saab toetada üksnes MTP (meediaandmete edastusprotokoll) Androidi (soovitatav 4.0 või uuem versioon) seadmeid.
- Ärge eemaldage USB seadet kasutamise ajal (taasesitus jne).
- Esitada saab filmi-, heli- ja fotofaile. Täpsemad andmed erinevate failitüüpide käsitsemise kohta leiate vastavatelt lehekülgedelt.
- Andmekao vältimiseks on soovitatav teha korrapäraselt varukoopiad.
- Kui kasutate välist USB-kaablit, USB-jaoturit või mitme USB-seadme lugejat, ei pruugi Android-seade olla tuvastatav.
- Mõned Android-seadmed ei pruugi selle seadmega toimida.
- Kui kasutate MTP-funktsiooni, võib juhtuda et sõltuvalt Android-seadmest ei saa mõnda muusika-, foto-, filmi- või subtiitrifaili esitada.

Võrguserveri faili esitamine

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Selle mängijaga saate koduvõrgu kaudu mängida video-, audio- ja fotofaile, mis asuvad DLNA-ga ühilduvas digitaalmeediaserveris.

1. Kontrollige võrguühendust ja sätteid (lk 20).
2. Vajutage nuppu HOME (⌂).
3. Valige nupuga </> menüü [Movie], [Photo] või [Music] ning vajutage ∨.



4. Valige kategooriatest nuppude </> abil DLNA-meediumiserver ja vajutage nupul ENTER (⦿).



5. Valige nuppude ∧/∨/</> abil fail ja vajutage selle esitamiseks nuppe ▶(PLAY) või ENTER (⦿).

Märkus

- Nõudeid failidele kirjeldatakse leheküljel 65.
- Esitamatute failide pisipilte võidakse küll kuvada, kuid neid ei saa sellel mängijal esitada.
- Subtiitrite faili nimi ja videofaili nimi peavad olema ühesugused ja asuma samas kaustas.
- Koduvõrgu tingimused võivad mõjutada taasesituse ja toimimise kvaliteeti.
- Sõltuvalt serveri keskkonnast võite kogeda ühenduse probleeme.
- Selleks et seadistada oma arvuti DLNA-ga ühilduva digitaalmeediaserverina, installige oma arvutisse SmartShare PC Software. (vaadake lk 41)

Arvuti kasutamine koduvõrgu serverina

Enne kui mingi faili esitamiseks ühendate külge arvuti, peate arvutisse installima SmartShare arvutiprogrammi.

Teavet SmartShare arvutiprogrammi kohta

SmartShare PC Software'i saab kasutada kui digitaalset meediaserverit, et jagada arvutisse salvestatud video-, audio- ja fotofaile.

SmartShare arvutiprogrammi allalaadimine

Märkus

Kui kaasas on SmartShare PC Software'i tarkvara sisaldav plaat, saate paigaldada SmartShare PC Software'i tarkvara oma arvutisse.

1. Käivitage oma arvuti, sisenege saiti http://www.lg.com. Vajaduse korral valige oma piirkond.
2. Klõpsake tugiteenuse vahekaarti.
3. Sisestage kasutusjuhendi kaanelt otsinguribasse oma mudeli nimi.
4. Leidke ja laadige alla fail „SmartShare PC Software".

SmartShare arvutiprogrammi installimine

1. Enne installimist sulgege kõik töötavad programmid, k.a tulemüür ja viirusetõrje programm.
2. SmartShare arvutiprogrammi installimiseks pakkige lahti zip-fail ja topeltklõpsake „Setup.exe". Installimist hakatakse valmistama ette ja kuvatakse installimisviisard.
3. Järgige ekraanilekuvatud installimisviisardi juhiseid.
4. Installimise lõpuleviimiseks klõpsake nuppu [Exit].

Märkus

- Mac OS ei toeta SmartShare arvutiprogrammi.
- SmartShare PC software tarkvara on kohandatud tarkvara versioon ainult selles mahamängijas failide ja kaustade jagamiseks.
- Selles kasutusjuhendis olevad näited on tarkvara SmartShare arvutiprogrammi ingliskeelsest versioonist. Järgige selgitusi, mis viitavad teie keeleversiooni tegelikule kasutusele.

Failide ja kaustade jagamine

Te peate oma arvutis jagama kausta, milles on filmi-, muusika- ja/või fotosisu, et neid sellel mängijal esitada.

See osa selgitab teie arvuti jagatud kaustade valimise protseduuri.

1. Tehke topeltklõps ikoonil "SmartShare".
2. Klõpsake keskel oleval ikoonil [Movie], [Photo] või [Music] ja seejärel klõpsake SmartShare'i arvutiprogrammi ülaosa paremas nurgas suvandil [Settings]. Põhimenüü kuvatakse ekraanil.
3. Klõpsake vahekaardil [My Shared Contents] ja seejärel klõpsake ikoonil. Ekraanile kuvatakse menüü [Add/Remove Shared Folders].
4. Klõpsake jagatavaid faile sisaldaval kaustal ja seejärel klõpsake suvandit [OK]. Märgistatud kaust lisatakse loendisse [My Shared Contents] ja seejärel klõpsake menüü [Settings] alaosa nupul [OK].

5 Veenduge, et vahekaardi [Service] teenus SmartShare oleks sisse lülitatud.

Märkus

- Kui jagatud kaustad või failid pole mängija kuvas näidatud, klõpsake menüüs [Settings] suvandit [My Shared Contents] ja seejärel ikoonil.
- Lisateabe saamiseks klõpsake menüüs [Settings] suvandit [HELP].

Süsteeminõuded

Minimaalsed süsteeminõuded

- Protsessor : 2,0 GHz Intel® või AMD Sempron™ 2000+ protsessorid
- Mälu : 1 GB vaba RAM-i
- Graafikakaart : 64 MB videomälu, minimaalne eraldusvõime 1024 x 768 pikslit ning 16-bitine värvisäte
- Vaba kettamaht : 200 MB
- Windows® XP (remondipakk 2 või uuem), Windows Vista®, Windows® 7 või uuem
- Windows® Media Player® 11.0 või hilisem
- Võrgukeskkond : 100 Mb/s Ethernet, WLAN

Soovitatavad süsteeminõuded

- Protsessor : Intel® Core™ Duo või AMD Athlon™ 64 X 2, 1.7 GHz või kiirem
- Mälu : 2 GB vaba RAM-i
- Graafikakaart : 128 MB videomälu, minimaalne eraldusvõime 1024 x 768 pikslit ning 16-bitine värvisäte
- Vaba kettamaht : 200 MB
- Windows® XP (remondipakk 2 või uuem), Windows Vista®, Windows® 7 või uuem
- Windows® Media Player® 11.0 või hilisem
- Võrgukeskkond : 100 Mb/s Ethernet, WLAN

Üldine taasesitus

Video- ja audiosisu põhitoimingud

Taasesituse lõpetamine

Vajutage taasesituse ajal ■ (STOP).

Taasesituse peatamine

Vajutage taasesituse ajal ❚❚ (PAUSE).
Vajutage taasesituse jätkamiseks ▶ (PLAY).

Kaadrikaupa esitamine (Video)

Vajutage taasesituse ajal ❚❚ (PAUSE).
Vajutage korduvalt ❚❚ (PAUSE), et võimaldada kaadrikaupa taasesitust.

Edasi või tagasi skannimine

Esituse ajal edasi- või tagasisuunas kiiresituse sisselülitamiseks vajutage ◀◀ või ▶▶.

Saate muuta taasesituse kiirusi, vajutades korduvalt ◀◀ või ▶▶ peale.

Esituskiiruse aeglustamiseks (Video)

Taasesituse peatamise järel vajutage korduvalt ▶▶ peale, et kasutada erinevaid aegluubis kiirusi.

Liikumine järgmise/eelmise peatüki/pala/faili peale

Järgmise pala/faili juurde liikumiseks või esitatava pala/faili algusesse naasmiseks vajutage esituse ajal nuppu ⏮ või ⏭.

Vajutage ⏮ kiirelt kaks korda, et liikuda tagasi eelmise peatüki/pala juurde.

Serveri failinimekirja menüüs võib ühes kaustas olla koos mitmeid failitüüpe. Sellisel juhul vajutage eelmise või järgmise sama tüüpi sisu peale minekuks ⏮ või ⏭.

Põhitegevused fotosisu puhul

Slaidiesitluse alustamine

Vajutage slaidiesitluse alustamiseks ▶ (PLAY).

Slaidiesitluse lõpetamine

Vajutage slaidiesitluse ajal ■ (STOP).

Slaidiesitluse peatamine

Vajutage slaidiesitluse ajal ❚❚ (PAUSE).
Vajutage slaidiesitluse jätkamiseks ▶ (PLAY).

Liikumine järgmise/eelmise foto peale

Kui vaatate fotosid täisekraanil, siis vajutage < või > peale, et liikuda eelmisele või järgmisele fotole.

Plaadimenüü kasutamine

BD DVD AVCHD

Plaadimenüü kuvamine

Menüüekraan võidakse kuvada menüüga varustatud plaadi esmakordsel sisestamisel. Kui soovite taasesituse ajal kuvada plaadimenüü, siis vajutage DISC MENU.

Kasutage menüüs liikumiseks nuppe Λ / V / < / >.

POPUP menu (hüpikmenüü) kuvamine

Mõnedel BD-ROM-plaatidel on hüpikmenüü, mis ilmub taasesituse ajal.

Vajutage taasesituse ajal TITLE/POPUP ja kasutage menüüs liikumiseks nuppe Λ / V / < / >.

Esituse jätkamine

BD **DVD** **AVCHD** **MOVIE** **ACD** **MUSIC**

Seade salvestab hetke, mil vajutasite ■ (STOP), õltuvalt plaadist.
Kui ekraanile ilmub korraks "❚❚■ (Resume Stop)", vajutage ▶ (PLAY) esituse jätkamiseks (stseenipunktist).
Kui vajutate kaks korda ■ (STOP) või väljutate plaadi, ilmub ekraanile ■ (Complete Stop). Seade tühistab peatuspunkti.

Märkus

- Jätkamise punkt võib kustuda, kui olete vajutanud nuppu (nt ⏻ (POWER), ⏏ (OPEN/CLOSE), jne).
- BD-J-ga BD-ROM plaatidel ei tööta taasesituse jätkamise funktsioon.
- Kui vajutate üks kord BD-ROM-i interaktiivse sisu taasesitusel ■ (STOP), läheb seade üle täielikule seisaku režiimile.

Viimase stseeni mälu

BD **DVD**

See seade jätab mällu viimati vaadatud plaadi viimase stseeni. Viimane stseen jääb mällu isegi siis, kui eemaldate plaadi seadmest või lülitate seadme välja. Kui sisestate plaadi, mille viimane stseen on mällu salvestatud, siis avatakse see stseen automaatselt.

Märkus

- Eelmise plaadi viimase stseeni mälufunktsioon kustutatakse erineva plaadi sisestamisel.
- See funktsioon ei pruugi plaadist sõltuvalt toimida.
- BD-J-ga BD-ROM plaatidel ei tööta viimase stseeni mälu funktsioon.
- See seade ei jäta mällu plaadi seadistusi, kui te lülitate seadme välja enne sellega plaadi esitamise alustamist.

Ekraanikuva


Saate kuvada ja kohandada mitmesugust sisuteavet ja selle sätteid.

Video taasesitamise juhtimine

BD DVD AVCHD MOVIE

Video vaatamise ajal saate juhtida taasesitust ja seadistada suvandeid.

Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (▭).




1	**Edenemise riba -** kuvatakse praegust olekut ja esitamise kogukestust.
2	**[Disc Menu] -** sisenemiseks plaadimenüüsse.
3	**[Title/Popup] -** kuvatakse DVD-loo menüü või BD-ROM-i hüpikmenüü (kui on saadaval).
4	**[Option] -** kuvatakse teavet taasesituse kohta.
5	**[Repeat] -** hakatakse kordama soovitud lõiku või järjestust. (lk 47)
6	**[3D] -** häälestatakse 3D-sätteid. (lk 51)

Sisuteabe ekraanilekuvamine

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (▭).
2. Valige nupuga < / > suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).



1	**Lugu -** esitatava loo number / lugude koguarv.
2	**Peatükk -** esitatava peatüki number / peatükkide koguarv.
3	**Kestus -** esituse algusest möödunud aeg / esituse kogukestus.
4	**Heli -** valitud helikeel või kanal.
5	**Subtiitrid -** valitud subtiitrid.
6	**Võttenurk -** valitud võttenurk / võttenurkade koguarv.
7	**Teleri kuvasuhe -** teleri jaoks valitud kuvasuhe.
8	**Pildirežiim -** valitud pildirežiim.

Märkus

- Kui mõne sekundi jooksul nuppe ei vajutata, siis ekraanikuva kaob.
- Mõne plaadi puhul ei ole võimalik valida loo numbrit.
- Saadaolevad üksused erinevad sõltuvalt plaatidest või lugudest.
- Interaktiivse Blu-ray Disci taasesitusel kuvatakse osa teavet ekraanile, aga selle muutmine on keelatud.

Fotode vaatamine

PHOTO

Taasesituse juhtimine ja suvandite seadistamine täisekraanil piltide vaatamise ajal.

Selles režiimis saate täisekraanil piltide vaatamise ajal juhtida taasesitust ja seadistada suvandeid.

Vajutage piltide vaatamise ajal nuppu INFO/MENU (▢).



1 **[Slideshow] -** alustatakse slaidisõud või tehakse sellesse paus.

2 **[Music] -** valitakse slaidisõu jaoks taustamuusika (lk 51).

3 **[Option] -** kuvatakse slaidisõu suvandid.


4 **[Rotate] -** keeratakse fotot päripäeva.

5 **[Zoom] -** kuvatakse suumimise [Zoom] menüü.

Slaidisõu suvandite sätted

Foto vaatamisel täisekraanilt saate kasutada erinevaid suvandeid.

1. Vajutage piltide vaatamise ajal nuppu INFO/MENU (▢).
2. Valige nupuga </> suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).



1 **[Speed] -** kasutage nuppe </> slaidisõu fotodevahelise viiteaja valimiseks.

2 **[Effect] -** kasutage nuppe </> slaidisõu fotodevahelise siirdeefekti valimiseks.

3 **[Music Select] -** valitakse slaidisõu taustamuusika (lk 51).

Taasesitamise lisafunktsioonid

Taasesitamise kordamine

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

Blu-ray Disc / DVD / videofailid

Vajutage taasesituse ajal soovitud kordusrežiimi valimiseks korduvalt nuppu REPEAT (↻).

A-B – valitud lõiku hakatakse pidevalt kordama.

Peatükk – esitatavat peatükki hakatakse korduvalt taasesitama. (Üksnes BD / DVD)

Lugu – esitatavat lugu hakatakse korduvalt taasesitama.

Kõik – kõiki lugusid või faile hakatakse korduvalt taasesitama. (Üksnes filmifailid)

Väljas – naastakse tavalisse taasesitusrežiimi.

Tavapärasesse esitusrežiimi naasmiseks vajutage nuppu CLEAR.

Audio-CD-d/helifailid

Esituse ajal vajutage soovitud kordusrežiimi valimiseks korduvalt nuppu REPEAT (↻).

A-B – valitud lõiku hakatakse pidevalt taasesitama. (Ainult audio-CD-d.)

1 **Lugu** – esitatavat lugu või faili hakatakse korduvalt taasesitama.

A **Kõik** – kõiki palasid või faile esitatakse korduvalt.

A **Kõik** – kõiki lugusid või faile hakatakse taasesitama juhuslikus järjestuses.

– lugusid või faile hakatakse juhuslikus järjestuses taasesitama.

Tavapärasesse esitusrežiimi naasmiseks vajutage nuppu CLEAR.

Märkus

Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või loo korral toimida.

Teatud lõigu kordamine

BD DVD AVCHD MOVIE

See mängija võimaldab korrata valitud lõiku.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu REPEAT (↻).
2. Valige [A-B] ja vajutage ENTER (⊙).
3. Vajutage korratava lõigu alguse märgistamiseks ENTER (⊙).
4. Lõigu lõpu tähistamiseks vajutage uuesti nuppu ENTER (⊙). Teie valitud lõiku hakatakse pidevalt kordama.
5. Tavapärasesse esitusrežiimi naasmiseks vajutage nuppu CLEAR.

Märkus

- Vähem kui 3 sekundi pikkust lõiku ei saa valida.
- Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või loo korral toimida.

Esitamine alates valitud ajast

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (▭).
2. Valige nupuga < / > suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige suvand [Time] ja sisestage soovitud algusaja tundide, minutite ja sekundite väärtused vasakult paremale järjestuses.

   Näiteks, et leida ajamomendil 2 tundi, 10 minutit ja 20 sekundit toimuv stseen, sisestage „21020".

   Vajutage nuppe < / >, et liikuda esituses 60 sekundit edasi või tagasi.
4. Vajutage ENTER ⊙, et alustada taasesitust valitud ajamomendist.

Märkus

- Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või loo korral toimida.
- Olenevalt failitüübist ja DLNA-ga ühilduva digitaalmeediaserveri parameetritest ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

Subtiitrite keele valimine

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (☐).
2. Valige nupuga < / > suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige Λ / V abil [Subtitle] suvand.
4. Valige < / > abil soovitud subtiitrite keel.

   Subtiitrite suvandite seadistamiseks vajutage nuppu ENTER (⊙).
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK (⮌).

Märkus

- Mõned plaadid võimaldavad muuta subtiitrite valikuid ainult plaadimenüüst. Sel juhul vajutage nuppu TITLE/POPUP või DISC MENU ja valige sobivad subtiitrid plaadimenüü suvandite hulgast.
- [Subtitle] ekraanimenüüst otse valimiseks võite vajutada nuppu SUBTITLE.

Erinevate helisätete valimine

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (☐).
2. Valige nupuga < / > suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige nuppude Λ / V abil [Audio] suvand.
4. Valige nuppude < / > abil soovitud heli keel, helirada või helikanal.
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK (⮌).

Märkus

- Mõned plaadid võimaldavad muuta helivalikuid ainult plaadimenüüst. Sel juhul vajutage nuppu TITLE/POPUP või DISC MENU ja valige sobiv helisäte plaadimenüü valikutest.
- Kohe pärast heli sisselülitamist võib ekraanikuva ja tegeliku heli vahel olla ajutine kokkusobimatus.
- BD-ROM-plaadi sisestamisel kuvatakse mitmekanaliline helivorming (5.1CH või 7.1CH) [MultiCH] ekraanikuvale.
- [Audio] ekraanimenüüst otse valimiseks võite vajutada nuppu AUDIO.

Erinevate võttenurkade valimine

BD DVD

Kui plaadil on kaameraga erinevate nurkade all salvestatud stseenid, saate esituse ajal valida teistsuguse võttenurga.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (☐).
2. Valige nupuga < / > suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige nuppudega Λ / V [Angle] suvand.
4. Valige nuppudega < / > soovitud võttenurk.
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK (⮌).

Teleri kuvasuhte muutmine

BD AVCHD MOVIE

Taasesituse ajal saate muuta televiisori kuvasuhet.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (☐).
2. Valige nupuga < / > suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige nuppudega Λ / V [TV Aspect Ratio] suvand.
4. Valige nuppudega < / > soovitud säte.
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK (⮌).

Märkus


Isegi, kui muudate ekraanikuva kuvasuhte [TV Aspect Ratio] väärtuse ekraanikuvast, ei muudeta suvandit [TV Aspect Ratio] menüüs [Settings].

Subtiitrite koodilehe muutmine

MOVIE

Kui subtiitrid on kuvatud ebakorrektsete tähtedega, siis saate muuta subtiitrite koodilehte, et subtiitrifaili korrektselt kuvada.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (⊡).
2. Valige nupuga </> suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige nuppude ∧/∨ abil [Code page] suvand.
4. Valige nuppude </> abil soovitud kood.



5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK (⮌).

Pildirežiimi muutmine


BD DVD AVCHD MOVIE

Taasesituse ajal saate muuta [Picture mode] sätteid.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (⊡).
2. Valige nupuga </> suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige nuppude ∧/∨ abil [Picture Mode] suvand.
4. Valige nuppudega </> soovitud säte.
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK (⮌).

Suvandi [User setting] seadistamine

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (⊡).
2. Valige nupuga </> suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige nuppude ∧/∨ abil [Picture Mode] suvand.
4. Valige </> abil [User setting] suvand ning vajutage nuppu ENTER (⊙).



5. Kasutage nuppe ∧/∨/</> [Picture Mode] režiimi häälestamiseks.

   Valige [Default] suvand ja seejärel vajutage kõikide video sätete lähtestamiseks nuppu ENTER (⊙).
6. Valige nuppudega ∧/∨/</> [Close] suvand ning vajutage seadistamise lõpetamiseks nuppu ENTER (⊙).

Sisuteabe vaatamine

MOVIE

Mängija võib kuvada sisuteavet.

1. Valige nuppudega Λ / V / < / > fail.
2. Vajutage INFO/MENU (☐). Ekraanil kuvatakse faili kohta käiv teave.

Videoesituse ajal on võimalik kuvada faili andmeid, vajutades nupule TITLE/POPUP.

Märkus


Ekraanilekuvatav teave ei pruugi vastata tegelikule sisuteabele.

Sisuloendi vaate muutmine

MOVIE MUSIC PHOTO

Sisuloendi vaadet saate muuta menüüdest [Movie], [Music] ja [Photo].

Vajutage korduvalt punast (R) nuppu.




Subtiitrite faili valimine

MOVIE

Kui subtiitrifaili nimi on videofaili nimest erinev, peate enne filmi vaatamist valima menüüst [Movie] subtiitrifaili.

1. Kasutage nuppe Λ / V / < / > soovitud subtiitrifaili valimiseks menüüst [Movie].
2. Vajutage ENTER (⊙).



Subtiitrifaili valiku tühistamiseks vajutage uuesti nuppu ENTER (⊙). Valitud subtiitrite fail kuvatakse videofaili esitamisel.

Märkus

- Subtiitrite valik tühistatakse, kui vajutate nuppu ■ (STOP) taasesituse ajal.
- See funktsioon pole saadaval faili esitamisel serverist koduvõrgu kaudu.

Slaidisõu ajal muusika kuulamine

PHOTO


Helifailide kuulamise ajal saate kuvada ekraanile fotofaile.

1. Valikumenüü kuvamiseks vajutage täisekraanil foto vaatamise ajal nuppu INFO/MENU (▢).
2. Valige nupuga < / > suvand [Option] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige nuppude ∧ / ∨ abil [Music Select] suvand ning vajutage ENTER (⊙), et kuvada [Music Select] menüü.
4. Valige nuppudega ∧ / ∨ seade, seejärel vajutage ENTER (⊙).

   Saadaolevad seadmed võivad erineda sõltuvalt esitatava fotofaili asukohast.

Foto asukoht	Saadaolev seade
Plaat, USB	Plaat, USB
MTP	MTP
Meediaserver	Meediaserver

5. Valige nuppudega ∧ / ∨ soovitud fail või kaust, mida soovite esitada.



   Kõrgema taseme kataloogi valikuks valige ⮌ ja vajutage nuppu ENTER (⊙).

Märkus

Helifaili valimisel serverist ei ole võimalik valida kausta. Võimalik on valida ainult faili.

6. Valige nupuga > [OK] ning vajutage muusika valimise lõpetamiseks ENTER (⊙).

3D-vormingus faili esitamine

MOVIE

Juhul kui fail on 3D-vormingusse kodeeritud, saate selle funktsiooniga esitada 3D-sisu.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (▢).
2. Valige suvand [3D] ja vajutage nuppu ENTER (⊙).
3. Valige nuppudega ∧ / ∨ / < / > sobiv režiim (külgedega kõrvuti, üleval-all), mis oleks esitatud samuti nagu 3D-ks kodeeritud failis.

Märkus

Kui subtiitreid esitatakse ebatavaliselt, lülitage teleri 3D-funktsioon välja ja seadme 3D-funktsioon sisse.

Lisafunktsioonid

BD-LIVE™-i nautimine

BD

Võrgu lisafunktsioonidega BD-Live'i toetav BD-ROM võimaldab teil nautida seadme internetti ühendamisel paljusid funktsioonide, nagu uute filmide treilerite allalaadimine.

1. Kontrollige võrguühendust ja sätteid (lk 20).
2. Sisestage USB -mäluseade esipaneelil olevasse USB-porti.

   USB-mäluseade on vajalik lisasisu allalaadimiseks.
3. Vajutage nuppu HOME (⌂) ja seadistage [Settings] menüüst suvand [BD-LIVE connection] (lk 27).

   Kui [BD-LIVE connection] suvandiks on seatud [Partially Permitted], siis sõltuvalt plaadist ei pruugi BD-Live-funktsioon toimida.
4. Sisestage BD-Live'iga BD-ROM-plaat.

   Sõltuvalt plaadist võivad toimingud erineda. Lisateavet vaadake plaadiga kaasasolevast juhendist.

Ettevaatust

Ärge eemaldage ühendatud USB-seadet sisu allalaadimise ajal või kui Blu-ray plaat on veel plaadisalves. Seda tehes võite ühendatud USB-seadme kahjustada ja BD-Live'i funktsioonid ei pruugi kahjustatud USB-seadmega enam korralikult töötada. Kui sellise toimingu tagajärjel tundub, et ühendatud USB-seade on kahjustatud, saate ühendatud USB-seadme arvutis vormindada ja seejärel seda uuesti selle mängijaga kasutada.

Märkus

- Mõnele BD-Live'i sisule võib teatud piirkondades vastavalt sisupakkuja otsusele olla juurdepääs piiratud.
- BD-Live'i sisu laadimiseks ja nautimise alustamiseks võib kuluda mitu minutit.
- BD-Live'i jaoks peaksite kasutama ainult FAT32-vormingus USB-mäluseadet või välist HDD-d.

LG AV Remote

Seda mängijat saate iPhone või Android-telefoniga oma koduvõrgu kaudu juhtida. Mängija ja telefon peavad olema ühendatud traadita võrgu seadmega, nt pääsupunktiga. Külastage „Apple iTunes" või „Google Android Market (Google Play Store)" lehekülge üksikasjalikuma teabe saamiseks „LG AV Remote" kohta.

Privaatne helirežiim

Laadides alla „LG AV Remote" rakenduse oma nutitelefoni või tahvelarvutisse, saate ühendada oma kõrvaklapid ja nautida nutiseadmetes mängija helifaile.

See funktsioon edastab videosignaalid HDMI kaudu telerisse ja helisignaalid Wi-Fi kaudu nutitelefoni või tahvelarvutisse. Lisateavet leiate „LG AV Remote" rakendusest.

Märkus

- Kui kasutate plokki koos MUSIC flow'ga, ei ole režiim private sound kasutatav.
- Mitte kõik mudelid ei toeta sound privacy'd ning paaristuvad mitmed seadmed ei ole saadaval.

Raadio kasutamine

Veenduge, et antennid on ühendatud. (Vt lk 17)

Raadio kuulamine

1. Vajutage FUNCTION kuni ekraaniaknale ilmub TUNER (FM). Sisse on lülitatud viimati vastvõetud raadiojaam.
2. Vajutage ja hoidke TUNING (-/+) umbes 20 sekundit all kuni sagedus hakkab muutuma. Skaneerimine peatub kui seade leiab jaama. Või vajutage korduvalt TUNING (-/+).
3. Reguleerige helitugevust, keerates esipaneelil paiknevat helitugevuse nuppu või vajutades puldil nuppu VOL (+/-).

Raadiojaamade seadistamine

Saate seadistada 50 FM-jaama.
Enne sisselülitamist keerake heli vaiksemaks.

1. Vajutage FUNCTION kuni ekraaniaknale ilmub TUNER (FM).
2. Valige soovitud sagedus kasutades TUNING (-/+).
3. Vajutage ENTER (⦿) kui number hakkab ekraaniaknas vilkuma.
4. Vajutage PRESET (-/+), et valida number, mida tahate seadistada.
5. Vajutage ENTER (⦿). Jaam salvestatakse.
6. Korrake samme 2-5 teiste jaamade salvestamiseks.

Salvestatud jaamade kustutamine

1. Vajutage PRESET (-/+), et valida number, mida tahate kustutada.
2. Vajutage CLEAR, kui number hakkab ekraaniaknas vilkuma.
3. Vajutage CLEAR, et valida number, mida tahate kustutada.

Kõigi salvestatud jaamade kustutamine

Vajutage ja hoidke CLEAR kaks sekundit all. Vilkuma hakkab "ERASE ALL". Vajutage uuesti CLEAR. Kõigi salvestatud jaamad kustutatakse.

FM halva vastuvõtusignaali parandamine.

Vajutage B (sinist) (MONO/STEREO) nuppu kaugjuhtimispuldil. See lülitab raadio stereolt ümber monole ja parandab tavaliselt vastuvõtmist.

Vaadake infot raadiojaamade kohta


FM-raadio on varustatud RDS (raadio andmesüsteem) seadega. See näitab infot kuulatava raadiojaama kohta. Vajutage erinevate andmetüüpide vaatamiseks korduvalt RDS-le.

PS	(Programme Service Name) Ekraanile ilmub kanali nimi.
PTY	(Programme Tüüp Recognition) Programm tüüp (näit. Jazz või News) ilmub ekraanile.
RT	(Radio Text) tekstsõnum sisaldab saatejaamast tulevat spetsiaalset infot. Teksti võib ekraanil kerida.
CT	(aja kontroll kanali poolt) Näitab ekraanil saatejaama aega ja kuupäeva.

Premium-funktsiooni kasutamine

Premium-funktsiooniga võite erinevaid interneti sisuteenuseid kasutada.

1. Kontrollige võrguühendust ja sätteid (lk 20).
2. Vajutage nuppu HOME (⌂).
3. Valige nuppudega < / > [Premium] suvand ja vajutage nuppu ENTER (⊙).



4. Kasutades nuppe ∧ / ∨ / < / > valige võrguteenus, ning vajutage nuppu ENTER (⊙).

Märkus

- Teatud teenuste kohta täpse teabe saamiseks pöörduge sisupakkuja poole või külastage tugiteenuse linki.
- Premium-teenuste ja teabeteenuse sisu, k.a kasutajaliides võivad muutuda. Kõige värskema teabe saamiseks külastage palun iga teenuse veebisaiti.
- Premium funktsioonide kasutamine juhtmeta internetiühendusega võib raadiosagedusi kasutavate majapidamisseadmete häirivate mõjutuste tõttu põhjustada sobimatut voogedastuse kiirust.
- Kui kasutate esimest korda funktsiooni [Premium], kuvatakse teie asukohariigi seaded.
- Kui soovite muuta riigi sätteid, liikuge menüüsse [Settings] > [NETWORK] > [Smart Service Setting] > [Country Setting]. Valige suvand [Manual] ja vajutage menüüst [Country Setting] nuppu ENTER (⊙).
- Kui muudate heliefekti, võib juhtuda, et sõltuvalt te internetikeskkonnast edastatakse heli väljundisse viitega.


Nauding koos LG mitme ruumi helinduslahendusega (LG Music Flow)

ACD MUSIC

LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow võimaldab teil nautida muusikat mitme juhtmevaba kõlari kaudu.

Kasutades audiosüsteemi MUSIC flow, saate selle seadmega kvaliteetset helisisu nautida.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lehekülg 20). Mängija ja kõlarid peavad olema ühendatud samasse võrku.
2. Muusika taasesituse ajal vajutage rohelist (G) nuppu. Kõlarite valimiseks kasutage Λ / V ja ENTER (⊙). Te saate märgistada mitut kuulatavat MUSIC flow'd. MUSIC flow kanali muutmiseks vajutage >-le siis, kui märgistatud kõlar on esile tõstetud ja valige väljundvariant Λ / V-i ja ENTERi (⊙) abil.



Kui valite [Mute Blu-ray Disc™ Home Theater.], siis saate kuulata üksnes MUSIC flow kasutamisega.

3. Valige [OK] ja vajutage kõlari valiku lõpetamiseks ENTER (⊙).

Märkus

- Kui kasutate plokki koos MUSIC flow'ga, siis peab vähemalt üks plokk olema ühendatud LAN-kaabliga. Täpsema teabe saamiseks koos MUSIC flow'ga kasutamise kohta lugege MUSIC flow kasutusjuhendit.
- Sujuva taasesituse saamiseks on soovitav ühendada kuni 4 kõlarit.
- Signaali häire võib põhjustada taasesituse katkemist.
- Kui taasesitus ei toimu sujuvalt, siis võib ühendus automaatselt katkeda.
- Kui kasutate režiimi private sound, ei ole see funktsioon kasutatav.
- Kui teie MUSIC flow ei ole nimekirjas kuvatud, siis lähtestage seadistusmenüüs võrguseadistus.
- Kui vajutate BACK (↩), et MUSIC flow'ga taasesituse ajal tagasi minna failisirvijasse, siis peatab MUSIC flow taasesituse.
- MUSIC flow' kõlari helitugevust ei ole võimalik selle seadme helitugevuse nuppude abil reguleerida.

BLUETOOTH®-i juhtmevaba tehnoloogia kasutamine

Teavet BLUETOOTH kohta

Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

(Heli võib katkeda, kui ühendust häirivad muud elektrilained või **Bluetooth**-seade asub teises ruumis.)
Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth**-tehnoloogia abil on täielikult maksuvaba. Juhtmeta **Bluetooth** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus on tehtud juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia kaudu.
Kasutatavad seadmed: mobiiltelefonid, MP3, sülearvutid, pihuseadmed

BLUETOOTH profiilid

Juhtmeta **Bluetooth**-tehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed toetama teatud profiile.
Seade ühildub järgmise profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu BLUETOOTH-seadme sidumine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et telefoni juhtmeta **Bluetooth**-funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme vaheline sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Valige menüüst FUNCTION **Bluetooth**-funktsioon.
   Ekraanile kuvatakse "BT READY".
2. Lülitage muu **Bluetooth**-seade sisse ja tehke sidumistoiming. Seadme otsimise ajal muu **Bluetooth**-seadmega võidakse **Bluetooth**-seadme ekraanile kuvada leitud seadmete loend (olenevalt kasutatavast **Bluetooth**-seadmest). Teie seadme nimi on "LG HTS(XX:XX)".
3. Kui seadme sidumine muu **Bluetooth**-seadmega õnnestub, süttib seadmel **Bluetooth** LED ning ekraanile kuvatakse teade "PAIRED".

Märkus

Sidumisviis võib olenevalt kasutatavast **Bluetooth**-seadme tüübist ka teistsugune olla.

4. Muusika kuulamine
   Juhiseid **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

Märkus

Kui te muudate seadme funktsiooni, siis **Bluetooth**-ühendus katkeb ja seadmed tuleb uuesti siduda.

Märkus

- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemise.
- Seade ei võimalda **Bluetooth**-seadme toiminguid juhtida.
- Siduda saab korraga ainult ühe **Bluetooth**-seadmega, mitme seadmega sidumine pole võimalik.
- Kui teie **Bluetooth** seadme ja toote vahel on takistused, ei ole võimalik teie Bluetoothi seadmega ühendust luua.
- Seadme tüübist olenevalt võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Kui seade ei ole **Bluetooth** abil ühendatud, kuvatakse ekraanile kiri "BT READY".
- Elektrilised häired, mis on tingitud sama sagedust kasutavatest meditsiiniseadmetest, mikrolaineahjudest või traadita arvutivõrgu seadmetest, põhjustavad ühenduse katkemise.
- Kui **Bluetooth**-seadme ja mängija vahele ilmub takistus, mis häirib seadmete vahelist sidet, siis ühendus katkeb.
- Kui seadme ja muu **Bluetooth**-seadme vahemaa suureneb, siis helikvaliteet halveneb; vahemaa edasisel suurenemisel ühendus katkeb.
- **Bluetooth** juhtmevaba tehnoloogiaga seade ühendatakse lahti, kui lülitate peaseadme välja või asetate seadme peaseadmest kaugele.

LG Sound Sync

Käesoleva seadme osasid funktsioone on võimalik juhtida teleri kaugjuhtimispuldi LG Sound Sync-ga. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitav funktsioon: Helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Andmeid LG Sound Sync'i kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

Märkus

- LG Sound Sync'i kasutades saate kasutada ka seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroniseerib seade teleriga.
- Kui ühendamine ebaõnnestus, kontrollige teleri seisukorda ja selle toidet.
- LG Sound Sync'i kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
  - Seade on välja lülitatud.
  - Funktsiooni vahetamine teise vastu.
  - Juhtmevaba ühenduse katkemine häire või kauguse tõttu.
- Selle seadme optiline ühendus ei toeta funktsiooni LG Sound Sync (Optiline).

1. Lülitage seade sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu ⏻ (Toitenupp).
2. Valige funktsioon LG TV, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu FUNCTION või seadme nuppu F nii mitu korda, kuni funktsioon on valitud.
3. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund :
   TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [LG Sound Sync (Juhtmevaba)]

   Kuvaaknasse ilmub umbes 3 sekundiks kirje „PAIRED" ning kui seade ja teler on õigesti ühendatud, kuvatakse seejärel kuvaaknas kirje „LG TV".

Märkus

- Kui te lülitate seadme välja vajutades otse ⏻ (Toitenupp), siis katkeb LG Sound Sync (Juhtmevaba) ühendus. Finktsiooni uuesti kasutamiseks peatete teleri ja seadme uuesti ühendama.
- Teleri seadete menüü võib olenevalt teie teleri mudelist olla erinev.
- Kui peaksite valima Sound Synci funktsiooni, katkestatakse juhtmeta **Bluetooth**-võrguga ühendatud seadme ühendus.

Veaotsing

Üldine teave

Sümptom	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	• Lülitage seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toide välja ja lülitage uuesti sisse. • Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada.
Toidet ei saa sisse lülitada.	• Ühendage toitejuhe korralikult seinas oleva pistikupesaga.
Seade ei alusta esitust.	• Sisestage plaat, mida seade suudab esitada. Sisestage esituskõlbulik plaat (kontrollige plaadi tüüpi ja piirkonnakoodi). • Plaadi mängitav pool peab olema allpool. • Asetage plaat korrektselt plaadisalve pesasse. • Puhastage plaati. • Tühistage piirangu funktsioon või muutke piirangutaset.
Ühendatud USB-mäluseade pole tuvastatud.	• Proovige kasutada mõnda muud USB-kaablit, sest kõik USB-kaablid pole võimelised edastama USB-seadme tavapäraseks toimimiseks piisavalt voolu. • Kui kasutate USB-pikenduskaablit või USB-jaoturit, ei pruugi USB-seade olla tuvastatav. • Ei toetata sellist USB-seadet, mis vajab arvutiga ühendamiseks täiendava tarkvara installimist. • See seade toetab ainult FAT32- või NTFS-vormingus USB-mäluseadet või välist USB HDD-ketast.
Vaateurka ei ole võimalik muuta.	• Mängitav DVD video ei võimalda eri vaatenurkade funktsiooni.
Ei ole võimalik esitada filmi-, foto- või muusikafaile.	• Failid ei ole salvestatud seadme jaoks sobivas formaadis. • Seade ei toeta filmifaili koodeksit.
Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt.	• Kaugjuhtimispult ei ole suunatud seadme kaugjuhtimise anduri poole. • Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. • Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi.
Seadme juhe on ühendatud, kuid toidet ei ole võimalik sisse ega välja lülitada.	Seadet saab lähtestada järgmiselt. • Ühendage toitejuhe lahti, oodake vähemalt viis sekundit ja seejärel ühendage uuesti.
Seade ei tööta korrektselt.	

Võrk

Sümptom	Põhjus ja lahendus
BD-Live funktsioon ei tööta.	• Ühendatud USB-mäluseadmel pole piisavalt ruumi. Ühendage vähemalt 1 GB vaba mahuga USB-mäluseade. • Veenduge, et seade on korrektselt kohtvõrguga ühendatud ja pääseb internetti (vt lk 20). • Teie lairibaühendus ei pruugi BD-Live funktsioonide kasutamiseks piisavalt kiire olla. Võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja soovitatav on tõsta ühenduse kiirust. • [BD-LIVE connection] suvandi valikuks [Settings] menüüst määratakse [Prohibited]. Määrake suvandi valikuks [Permitted].
Voogvideo teenused (nt YouTube™, jne.) seiskuvad või "puhverdavad" need esituse ajal sageli.	• Teie lairibaühenduse kiirus ei pruugi videovoo teenuste jaoks piisav olla. Võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja soovitatav on tõsta ühenduse kiirust.
Meediaservereid seadmeloendis ei kuvata.	• Teie meediaserveri tulemüür või viirusetõrje tarkvara töötab. Lülitage oma arvuti või meediaserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara välja. • Seade ei ole ühendatud kohtvõrguga, millega teie meediaserver on ühendatud.
Mängijat ei ole võimalik ühendada pääsupunkti või juhtmevaba LAN-ruuteriga.	• Juhtmevaba ühendust võivad häirida majapidamisseadmed, mis kasutavad raadiosagedusi. Liigutage mängija nendest eemale.
Pääsupunkti ei kuvata "Pääsupunkti nime" nimekirjas.	• Pääsupunkt või juhtmevaba LAN-ruuter ei edasta oma SSID. Seadistage oma pääsupunkt edastama oma SSID teie arvuti kaudu. • Võrguseade, nt pääsupunkt, ei määra sobivat sagedusvahemikku ning kanalit, mida antud mängija toetaks. Püüdke määrata võrguseadmel sagedusvahemikku ning kanalit.

Pilt

Sümptom	Põhjus ja lahendus
Pilt puudub.	• Valige teleril sobiv video sisestusrežiim, et seadme pilt ilmuks teleri ekraanile. • Ühendage videokaabel kindlalt. • Veenduge, et [HDMI Color Setting] [Settings] seadistusmenüüs on määratud sobivale üksusele, mis vastab teie video ühendusele. • Teie teler ei pruugi toetada mängijas määratud eraldusvõimet. Muutke eraldusvõime teleri jaoks sobivaks. • Mängija HDMI OUT pesa on ühendatud DVI-seadmega, mis ei toeta autorikaitset.
Ekraanil on pildimüra.	• Esitatakse plaati, mis on salvestatud värvisüsteemis, mis on teie teleri omast erinev. • Muutke eraldusvõime teleri jaoks sobivaks.
Blu-ray 3D-plaadi esitamisega ei väljastata 3D-pilti.	• Ühendage mängija HDMI kaabli abil (Tüüp A, High Speed HDMI™ Cable) teleriga. • Teie teleril võib puududa "HDMI 3D kohustusliku vormingu" tugi. • Menüü [Settings] suvandi [3D Mode] sätteks on [Off]. Seadistage suvandi sätteks [On].

Heli

Sümptom	Põhjus ja lahendus
Heli puudub või on moonutatud.	• Seade on otsimis-, aegluup- või pausirežiimil. • Heli on liiga vaikne. • Kontrollige kõlarikaabli ühendust. (lk 13)

Klienditugi

Saate värskendada mängijat uusima tarkvaraga, et parandada toodete tööd ja/või lisada uusi funktsioone. Uusima tarkvara hankimiseks sellele mängijale (kui värskendusi on tehtud) külastage aadressi http://www.lg.com või võtke ühendust LG Electronics klienditoe keskusega.

AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA MÄRKUS


Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

Teleri juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga

Telerit saab juhtida allpool näidatud nuppude abil.



Vajutades	Saate
⏻ (TV POWER)	teleri sisse või välja lülitada.
AV/INPUT	vahetada teleri sisendiallikat teleri ja teiste sisendiallikate vahel.
PR/CH ∧ / ∨	sirvib mälus asuvaid kanaleid üles- või allapoole.
VOL +/–	teleri helitugevust reguleerida.

Märkus

Sõltuvalt ühendatud seadmest ei ole mõnede nuppude abil võimalik teie telerit juhtida.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks

Saate juhtida telerit komplektis sisalduva kaugjuhtimispuldiga.
Kui teler on näidatud allpool toodud nimekirjas, siis määrake vastav tootjakood.

1. Hoides all nuppu ⏻ (TV POWER) sisestage numbrinuppudega teleri tootjakood (vt tabelit allpool).

Tootja	Kood
LG	1(vaikimisi), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Vabastage seadistamise lõpetamiseks nupp ⏻ (TV POWER).

Olenevalt teie telerist ei pruugi mõned või kõik nupud teleri juhtimisel töötada isegi pärast õige tootjakoodi sisestamist. Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel võib määratud kood uuesti vaikekoodiks muutuda. Määrake uuesti sobiv kood.

Võrgutarkvara värskendus

Võrguvärskenduse teade

Aeg-ajalt võidakse luua töötäiustusi ja/või lisafunktsioone või teenuseid seadmetele, mis on ühendatud lairiba-koduvõrguga. Kui seade on ühendatud lairiba-koduvõrguga, siis uue tarkvara olemasolu korral teavitab mängija värskendustest järgnevalt.

1. võimalus:

1. Mängija sisselülitamisel kuvatakse ekraanile värskendamismenüü.
2. Valige < / > abil soovitud võimalus ja vajutage ENTER (⊙).



[OK]	Alustab tarkvara värskendamist.
[Cancel]	Väljuge värskendamismenüüst, seejärel kuvatakse põhimenüü.

2. võimalus:

Kui värskendusserveris on saadaval uus värskendus, siis ilmub kodumenüüsse ikoon „Update". Vajutage värskendustoimingu alustamiseks sinist (B) nuppu.


Tarkvara värskendamine

Te saate värskendada mängijat uusima tarkvaraga, et parandada toodete tööd ja/või lisada uusi funktsioone. Saate tarkvara värskendada, ühendades seadme otse tarkvaravärskenduse serveriga.

Märkus

- Enne mängija tarkvara uuendamist tuleb mängijast eemaldada plaat ja USB-seade.
- Enne mängija tarkvara värskendamist tuleb mängija lülitada välja ja seejärel uuesti sisse.
- **Tarkvara uuendamise toimingu käigus ei tohi mängijat välja lülitada ega võrgutoidet (AC power) katkestada ega ühtegi nuppu vajutada.**
- Kui te tühistate värskenduse, siis lülitage seade välja ning uuesti sisse, et tagada selle stabiilne töö.
- Sellele seadmele ei saa laadida eelmist tarkvaraversiooni.

1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 20).
2. Valige [Software] suvand [Settings] menüüst, seejärel vajutage ENTER (⊙).
3. Valige [Update] ja vajutage ENTER (⊙).



Mängija kontrollib uusimaid värskendusi.

Märkus

- Kui vajutate ENTER (⊙) värskenduse kontrollimise ajal, siis katkestab see nimetatud toimingu.
- Kui värskendust ei ole saada, siis kuvatakse teade "No update is found. The current set is the latest version.". Vajutage ENTER (⊙), et naasta menüüsse [Home Menu].

4. Uuema versiooni eksisteerimisel ilmub teade „A new update was found. The update takes a few minutes. Do you want to update?".
5. Valige värskendamise alustamiseks [OK]. ([Cancel] valimine lõpetab värskenduse.)
6. Mängija alustab serverist uusima värskenduse allalaadimist. (Allalaadimine võtab sõltuvalt teie koduvõrgu tingimustest aega mitu minutit.)
7. Tarkvara värskendamiseks järgmisel korral peate alustama tarkvara värskendamise toimingut uuesti algusest peale.

Ettevaatust

Ärge lülitage tarkvara värskenduse ajal seadet välja.

Märkus

Kui tarkvara sisaldab ka draiveri värskendust, siis võib plaadisalv selle toimingu ajal avaneda.

8. Kui värskendamine on lõpetatud, lülitatakse toide mõne sekundi jooksul automaatselt välja.
9. Lülitage toide sisse. Süsteem töötab nüüd uue versiooniga.

Märkus

Tarkvara värskenduse funktsioon ei pruugi korralikult toimida sõltuvalt teie internetikeskkonnast. Nimetatud juhul saate te mängija jaoks uusima tarkvara volitatud LG Electronics teeninduskeskusest. Lugege lõiku „Klienditugi" lehel 61.

Lisateavet

Failide sobivus

Filmifailid

Faili asukoht	Faili laiend	Koodeki formaat	Heliformaat	Subtiitrid
Plaat, USB	".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM-vaba), ".vob", ".3gp", ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".wm", ".flv", ".ts", ".dat"	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM-vaba), ".3gp", ".mov", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".flv", ".ts", ".dat"	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Muusikafailid

Faili asukoht	Faili laiend	Diskreetimissagedus	Bitikiirus	Märkus
Plaat, USB	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM-vaba), ".flac", ".ogg", ".aiff"	vahemik 32 - 48 kHz (WMA), vahemik 16 - 48 kHz (MP3)	vahemik 32 - 192 kbps (WMA), vahemik 32 - 320 kbps (MP3)	Antud mängija ei esita mõningaid wav-faile.
DLNA	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM-vaba), ".flac", ".ogg"	vahemik 32 - 48 kHz (WMA), vahemik 16 - 48 kHz (MP3)	vahemik 32 - 192 kbps (WMA), vahemik 32 - 320 kbps (MP3)	Antud mängija ei esita mõningaid wav-faile.

Fotofailid

Faili asukoht	Faili laiend	Soovitatav suurus	Märkus
Plaat, USB, DLNA	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif", ".mpo", ".jps"	Alla 4 000 x 3 000 x 24 bitt/piksel Alla 3 000 x 3 000 x 32 bitt/piksel	Progresseeruva ja kadudeta andmetihendusega fotofaile ei esitata.

Märkus

- Failinime pikkus on piiratud 180 sümboliga.
- Maksimaalne failide/kaustade arv: vähem kui 2000 (failide ja kaustade koguarv).
- Sõltuvalt failide suurusest ja arvust, võib meediumi sisu lugemiseks kuluda mitu minutit.
- Failide ühilduvus võib serverist tulenevalt erineda.
- Kuna DLNA serveri ühilduvust on kontrollitud SmartShare'i keskkonnas, siis võivad failidele esitatavad nõuded ja taasesitamise funktsioonid oleneda kasutatavast meediaserverist.
- Nõudeid failidele on kirjeldatud lk 65. Failide funktsioonide ja meediaserveri suutlikkuse osas võib esineda piiranguid.
- Subtiitritega videofailide esitamine on võimalik üksnes võrgusaidilt allalaaditud SmartShare PC Software abil loodud meediaserveri kaudu.
- Teie meediaserveri eemaldatavate andmekandjate, nt USB pulk, DVD-seade, jne peal olevate failide jagamine ei pruugi korrektselt toimida.
- Ekraanil kuvatav helifaili kogupikkus ei pruugi VBR-failide puhul õige olla.
- CD/DVD või USB 1,0/1,1 kandjal olevate HD-filmifailide korrektne esitamine ei pruugi õnnestuda. HD-filmifailide esitamiseks on soovitatav Blu-ray Disc või USB 2,0.
- Antud mängija toetab H.264 / MPEG-4 AVC protokolli 4.1 taseme põhilist ja kõrget profiili. Kõrgema taseme profiiliga faile võidakse mitte toetada.
- See mängija ei toeta GMC[*1] või Qpel[*2] abil salvestatud faile.

  *1 GMC – Global Motion Compensation

  *2 Qpel – Quarter pixel

Märkus

- Seade ei toeta WMV 9 kodekiga kodeeritud avi-faile.
- See mängija toetab UTF-8 vormingus faile ka siis, kui need sisaldavad Unicode'i vormingus subtiitreid. Kuid see mängija ei toeta subtiitrifaile, mis on puhtas Unicode'i vormingus.
- Sõltuvalt failitüübist või salvestusviisist ei pruugi taasesitamine võimalik olla.
- See mängija ei toeta tavalises arvutis kirjutatud mitme sessiooniga plaati.
- Filmifaili taasesitamiseks peavad filmifaili ja subtiitrifaili nimed kattuma.
- Kui esitatakse selliste laienditega videofaile, nagu „.ts", „.m2ts", „.mts", „.tp", „.Trp" või „.m2t", siis võib juhtuda, et mängija ei toeta subtiitrite faile.
- Ekraanil näidatav helifaili kogupikkus ei pruugi VBR-failide puhul õige olla.
- Video/ Heli koodeki ühilduvus võib olla erinev, sõltuvalt videofailist.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Seade võimaldab esitada AVCHD-vormingus plaate. Need plaadid on tavaliselt salvestatud ja kasutusel videokaameras.
- AVCHD-vorming on kõrglahutusega digitaalvideokaamera vorming.
- MPEG-4 AVC/H.264 vorming on võimeline tihendama pilte suurema tõhususega kui tavaline pilditihendamise vorming.
- Seade võimaldab esitada AVCHD-plaate vormingu x.v.Colour abil.
- Sõltuvalt salvestustingimustest ei esitata mõningaid AVCHD-vormingus plaate.
- AVCHD-vormingus plaadid peavad olema lõpetatud.
- x.v.Colour võimaldab võrreldes tavaliste DVD-videokaamerate plaatidega suuremat värvusvahemikku.

Teave DLNA kohta

See mängija on DLNA sertifikaadiga digitaalne meediumimängija, millega saate esitada filmi-, foto- ja muusikafaile oma DLNA-ühilduvast digitaalsest meediumiserverist (arvuti ja tarbeelektroonika).

Digital Living Network Alliance (DLNA) on tarbeelektroonika, arvutitööstuse ja mobiilseadmete firmade tööstusorganisatsioon. Digital Living võimaldab tarbijatele hõlpsat digitaalmeedia jagamist läbi koduvõrgu.

DLNA sertifikaadi logo muudab lihtsaks toodete leidmise, mis vastavad DLNA koostalitlusvõime üldjuhistele. See seade vastab DLNA koostalitlusvõime üldjuhistele v1.5.

Kui selle seadmega on ühendatud arvuti, milles töötab DLNA-serveri tarkvara, või mõni muu DLNA-ühilduv seade, võib olla vajalik mõne tarkvara või teiste seadete muudatuste seadistamine. Lisateavet leiate tarkvara või teiste seadmete kasutusjuhendist.

Teatud süsteeminõuded

Kõrglahutusega video taasesituse puhul.

- Kõrglahutusega ekraan, millel on sisendpesad HDMI.
- BD-ROM plaat kõrglahutusega sisuga.
- HDMI-d või HDCP-d võimaldav DVI-sisend teie ekraaniga seadmel on nõutud mõne sisu puhul (plaadi autorite poolt määratud).

Ühilduvuse märkused

- Kuna BD-ROM on uus vorming, on võimalikud teatud plaadi, digitaalühenduse ja muud ühilduvuse probleemid. Kui kogete ühilduvuse probleeme, võtke ühendust volitatud klienditeeninduskeskusega.
- Antud seade võimaldab teil funktsioonide, nagu pilt-pildis, teine audio, virtuaalpaketid jne. nautimist BD-ROM toetava BONUSVIEW-ga (BD-ROM versioon 2 profiil 1 versioon 1.1). Lisavideot ja audiot saab mängida plaadilt, mis on ühilduv pilt-pildis funktsiooniga. Esitusmeetodi kohta lugege lisateavet plaadi juhistest.
- Kõrgresolutsiooniga sisu vaatamine ja tavalise DVD sisu ülesmastaapimine võib nõuda HDMI-suutlikkusega sisendit või HDCP-suutlikkusega DVI sisendit teie kuvaseadmel.
- Mõned BD-ROM plaadid ja DVD-plaadid võivad piirata mõnede töökäskude või funktsioonide kasutamist.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ja DTS-HD puhul toetatakse maksimaalselt 5,1-kanalilist heli, kui kasutate seadme audioväljundiks HDMI-ühendust.
- Te saate kasutada USB seadet teatud sorti plaadiga seotud teabe salvestamiseks, kaasa arvatud võrgu kaudu allalaaditud sisu. Kasutatav plaat määrab selle, kui kaua seda teavet säilitatakse.

Audioväljundi tehnilised andmed

Pesa/seadistus / Allikas	HDMI OUT		
	PCM	**DTS Re-encode *3**	**Auto *1 *2**
Dolby Digital	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 V äljundi bitivoog ei pruugi sisaldada täiendavat ja interaktiivset audiot, kui [Digital Output] valik määratakse [Auto] peale. (Välja arvatud LPCM koodek: väljund sisaldab alati interaktiivset ja täiendavat audiot.)

*2 See mängija valib automaatselt HDMI audio vastavalt ühendatud HDMI seadme dekodeerimisvõimele isegi kui [Digital Output] valikuks on määratud [Auto].

*3 Kui [Digital Output] valik on määratud [DTS re-encode] peale, siis on audioväljund piiratud 48 kHz ja 5.1Ch peale. Kui [Digital Output] valik on määratud [DTS Re-Encode] peale, siis väljastatakse DTS Re-encode audio BD-ROM plaatidele täiendava heliga ning originaalaudio väljastatakse teistele plaatidele (nagu [Auto]).

- Heli väljastatakse esitamiseks 48 kHz / 16 bitises PCM-vormingus MP3/WMA faili jaoks ja 44,1 kHz / 16 bitises PCM-vormingus audio-CD jaoks.
- Digitaalaudio ühenduse korral (HDMI OUT) ei pruugi BD-ROM-i plaadimenüü nupuhelisid kuulda olla, kui [Digital Output] valikuks määratakse [Auto].
- Kui digitaalse väljundi audioformaat ei vasta teie vastuvõtja võimetele, kõlab vastuvõtjast kas tugev moonutatud heli või ei kõla üldse mingisugust heli.
- Kuuekanaliline digitaalne ruumiline heli läbi digitaalühenduse on saavutatav ainult siis, kui teie vastuvõtja on varustatud digitaalse mitmekanalilise dekooderiga.
- See säte ei ole välisseadme sisendsignaali korral kasutatav.

Piirkonnakoodide nimekiri

Valige järgnevast nimekirjast piirkonnakood.

Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monaco	MC	Singapur	SG
Argentiina	AR	Soome	FI	Mongoolia	MN	Slovakkia	SK
Austraalia	AU	Prantsusmaa	FR	Maroko	MA	Sloveenia	SI
Austria	AT	Saksamaa	DE	Nepal	NP	Lõuna-Aafrika	ZA
Belgia	BE	Ühendkuningriik	GB	Holland	NL	Lõuna-Korea	KR
Bhutan	BT	Kreeka	GR	Hollandi Antillid	AN	Hispaania	ES
Boliivia	BO	Gröönimaa	GL	Uus-Meremaa	NZ	Sri Lanka	LK
Brasiilia	BR	Hongkong	HK	Nigeeria	NG	Rootsi	SE
Kambodža	KH	Ungari	HU	Norra	NO	Šveits	CH
Kanada	CA	India	IN	Omaan	OM	Taiwan	TW
Tšiili	CL	Indoneesia	ID	Pakistan	PK	Tai	TH
Hiina	CN	Iisrael	IL	Panama	PA	Türgi	TR
Colombia	CO	Itaalia	IT	Paraguai	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filipiinid	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Jaapan	JP	Poola	PL	Ameerika Ühendriigid	US
Horvaatia	HR	Keenia	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Tšehhi Vabariik	CZ	Kuveit	KW	Rumeenia	RO	Usbekistan	UZ
Taani	DK	Liibüa	LY	Venemaa	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luksemburg	LU	Saudi Araabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egiptus	EG	Malaisia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldiivid	MV				
Etioopia	ET	Mehhiko	MX				

Keelekoodide loend

Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algseadetele. [Disc Audio], [Disc Subtitle] ja [Disc Menu].

Keel	kood	Keel	kood	Keel	kood	Keel	kood
afari	6565	prantsuse	7082	leedu	7684	sindhi	8368
afrikaani	6570	friisi	7089	makedoonia	7775	singali	8373
albaania	8381	galeegi	7176	malagassi	7771	slovaki	8375
amhari	6577	gruusia	7565	malai	7783	sloveeni	8376
araabia	6582	saksa	6869	malajalami	7776	hispaania	6983
armeenia	7289	kreeka	6976	maoori	7773	sudaani araabia	8385
assami	6583	grööni	7576	marathi	7782	suahiili	8387
aimaraa	6588	guaranii	7178	moldova	7779	rootsi	8386
aserbaidžaani	6590	gudžarati	7185	mongoli	7778	tagalogi	8476
baškiiri	6665	hausa	7265	nauru	7865	tadžiki	8471
baski	6985	heebrea	7387	nepali	7869	tamili	8465
bengali; bangla	6678	hindi	7273	norra	7879	telugu	8469
bhutani	6890	ungari	7285	oria	7982	tai	8472
bihaari	6672	islandi	7383	pandžabi	8065	tonga	8479
bretooni	6682	indoneesia	7378	puštu	8083	türgi	8482
bulgaaria	6671	interlingua	7365	pärsia	7065	türkmeeni	8475
birma	7789	iiri	7165	poola	8076	tvii	8487
valgevene	6669	itaalia	7384	portugali	8084	ukraina	8575
hiina	9072	jaapani	7465	ketšua	8185	urdu	8582
horvaadi	7282	kannada	7578	retoromaani	8277	usbeki	8590
tšehhi	6783	kašmiiri	7583	rumeenia	8279	vietnami	8673
taani	6865	kasahhi	7575	vene	8285	volapüki	8679
hollandi	7876	kirgiisi	7589	samoa	8377	kõmri	6789
inglise	6978	korea	7579	sanskriti	8365	volofi	8779
esperanto	6979	kurdi	7585	šoti gaeli	7168	koosa	8872
eesti	6984	lao	7679	serbia	8382	jidiši	7473
fääri	7079	ladina	7665	serbohorvaadi	8372	joruba	8979
fidži	7074	läti	7686	šona	8378	suulu	9085
soome	7073	lingala	7678				

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ ja logod on tarbeelektroonika ja arvutifirmade grupi Blu-ray Disc Association kaubamärgid.

"DVD Logo" on DVD Format/Logo Licensing Corporationi kaubamärk.

Java on Oracle`i ja/või selle filiaalide kaubamärk.

Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.

"x.v.Colour" on Sony Corporationi kaubamärk.

Toodetud Dolby Laboratories' litsentsi alusel. "Dolby", "Pro Logic" ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories' kaubamärgid.

DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on Digital Living Network Alliance'i kaubamärgid, teenindusmärgid või tõendusmärgid.

DTS-patentide vaatamiseks külastage saiti http://patents.dts.com. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi põhjal. DTS, DTS-HD ja Symbol ning DTS ja Symbol koos on DTS Inc registreeritud kaubamärgid ja DTS-HD Master Audio | Essential on DTS Inc kaubamärgid. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Wi-Fi CERTIFIED Logo on Wi-Fi Alliance-i tõendusmärk.

Wi-Fi Protected Setup Mark on Wi-Fi Alliance-i kaubamärk.

"AVCHD" ja "AVCHD" logod on Panasonic Corporationi ja Sony Corporationi kaubamärgid.

Bluetooth® juhtmevaba tehnoloogia on süsteem, mis võimaldab elektrooniliste seadmete vahelist raadiosidet.

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta ***Bluetooth®***-tehnoloogia abil on täielikult tasuta. Juhtmeta ***Bluetooth®*** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus on tehtud juhtmeta ***Bluetooth®*** tehnoloogia kaudu.

Bluetooth® nimi ja logo on ***Bluetooth®*** SIG Inc omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik millises rakenduses litsentsi alusel.

Kõik muud toote- ja brändinimed on nende vastavate omanike kaubamärgid.

Cinavia teadaanne

Toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata mõnede kommerteesmärgil toodetud filmide, videote ja nende heliribade autoriseerimata koopiate kasutamist. Kui keelatud koopia on avastatud, ilmub ekraanile sõnum ja taasesitus või allalaadimine peatatakse.

Lisainformatsioon Cinavia tehnoloogia kohta on toodud Cinavia Online Tarbija Infokeskuses(Online Consumer Information Center) http://www.cinavia.com. Saamaks Cinavia kohta lisainformatsiooni e-posti teel, saatke kaart oma e-posti aadressiga aadressile Cinavia Tarbija Informatsioonikeskus(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Antud toode sisaldab patenteeritud tehnoloogiat Verance Corporation litsentsi ja U.S.patendi 7,369,677 aluel, tehnoloogiat kaitsevad ka muud maailma patendid ja autoriõigused ning ärisaladuse kaitsega seotud seadustikega. Cinavia on Verance Corporation kaubamärk. Autoriõigus 2004-2013 Verance Corporation. Verance kõik õigused reserveeritud. Lahti võtmine ja demonteerimine on keelatud.

Tehnilised andmed

Üldine teave	
Voolunõuded	Vaadake põhjapaneelil asuvat põhietiketti.
Voolutarve	Vaadake põhjapaneelil asuvat põhietiketti.
	Ooterežiim võrgus : 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Välismõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 410 mm x 55 mm X 260 mm
Netomass (umbkaudne)	2,7 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Töökeskkonna niiskus	5 % kuni 90 %

Sisendid/väljundid	
HDMI IN/OUT (video/audio)	19 pulka (Tüüp A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA pesa (V, P) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optiline pesa x 1

Tuuner	
FM sagedusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Võimendi	
Efektiivvõimsus (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Kokku	1200 W
Eesmine	194 W x 2
Keskel	194 W
Tagumine	194 W x 2
Basskõlar	230 W (passiivne)

Süsteem	
Laser	Pooljuhtlaser
lainepikkus	405 nm / 650 nm
Signaalisüsteem	Standard PAL/NTSC värvi-TV süsteem
LAN port	Ethernet pesa x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Traadita LAN (siseantenn)	Sisseehitatud juhtmevaba võrgu seade IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz lairiba)
Pordi toide (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Kõlarid			
Eesmine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhäältiga	Maksimaalne sisendvõimsus	388 W
Näivtakistus	4 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	290 mm X 1150 mm X 290 mm
Nimisisendvõimsus	194 W	Netokaal	4,2 kg
Tagumine kõlar (vasak/parem)			
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhäältiga	Maksimaalne sisendvõimsus	388 W
Näivtakistus	4 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	290 mm X 1150 mm X 290 mm
Nimisisendvõimsus	194 W	Netokaal	4,2 kg
Keskmine kõlar			
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhäältiga	Maksimaalne sisendvõimsus	388 W
Näivtakistus	4 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	342,5 mm X 86 mm X 87 mm
Nimisisendvõimsus	194 W	Netokaal	1 kg
Basskõlar			
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhäältiga	Maksimaalne sisendvõimsus	460 W
Näivtakistus	3 Ω	Võrgu mõõdud (L x K x S)	191 mm X 388,5 mm X 318 mm
Nimisisendvõimsus	230 W	Netokaal	5,2 kg

Juhtmeta vastuvõtja (W5-2)	
Voolunõuded	Vaadake nimiandmete silti vastuvõtja põhjal.
Voolutarve	Vaadake nimiandmete silti vastuvõtja põhjal.
Välismõõtmed (L x K x S)	60 mm X 220 mm X 175 mm
Netomass (umbkaudne)	0,9 kg

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette teatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitsemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalseks kaitseks tehase originaalpakendisse.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

Hoidke välispinnad puhtad

- Ärge kasutage seadme lähedal lenduvaid vedelikke nagu putukatõrje pihusti.
- Tugeva survega pühkimine võib kahjustada pinda.
- Ärge hoidke kummist või plastikust tooteid seadmega pikaajalises kontaktis.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui optilised andmeomastusläätsed ja plaadiajami osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitsemine

Ärge puudutage plaadi edastuspoolt. Hoidke plaati servadest, et selle pinnale sõrmejälgi mitte jätta. Ärge kunagi kleepige plaadile paberitükke või kleeplinti.

Plaatide säilitamine

Pärast esitamist asetage plaat ümbrisesse. Ärge jätke plaati otsese päikesekiirguse kätte, soojusallikate lähedusse ega päikese käes seisvasse autosse.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kauplustes leiduvaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Oluline teave võrguteenuste kohta

Kogu teave, andmed, dokumendid, ühendused, allalaadimised, failid, tekst, pildid, fotod, graafika, videod, veebilevi, väljaanded, tööriistad, ressursid, tarkvara, kood, programmid, apletid, vidinad, rakendused, tooted ja muu sisu, ("Sisu") ja kõik teenused ja pakkumised ("Teenused"), mida pakub või mis on kättesaadavaks tehtud mõne kolmanda osapoole poolt või kaudu ("Teenusepakkuja"), kuulub selle Teenusepakkuja ainuvastutusse, kellest see lähtub.

Teenusepakkuja poolt LGE seadme kaudu pakutud Sisu ja Teenuste kättesaadavust ja ligipääsu võidakse muuta igal ajal ilma eelneva teatamiseta, mis hõlmab kuid ei piirdu Sisu või Teenuste kogu terviku või osa peatamise, eemaldamise või lõpetamisega.

Kui teil peaks tekkima küsimusi või probleeme seoses Sisu või Teenustega, siis külastage kõige värskema teabe saamiseks teenusepakkuja veebilehte. LGE ei ole Sisu ja Teenuste klienditeeninduse pakkumise osas vastutav ega kohustatud pool. Kõik Sisu ja Teenustega seotud küsimused ja soovid tuleb esitada otse vastava Sisu ja Teenuse pakkujale.

Käesolevaga tuleb silmas pidada, et LGE ei vastuta Teenusepakkuja poolt pakutava Sisu või Teenuste eest või taolise Sisu või Teenuste muudatuste, eemaldamise peatamise eest ning ei garanteeri taolise Sisu või Teenuste kättesaadavust või neile ligipääsu.


LG
Life's Good