LG
Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

USER GUIDE
LM-X210EMW

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70429505 (1.0)

www.lg.com

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Den här användarhandboken är skriven på större språk för varje land. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig åt något.

Instruktionsmeddelanden



VARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

13 Multikörningsfunktionen
14 quick share
15 Gallerifunktioner

02

Grundläggande funktioner

20 Produktkomponenter och tillbehör
21 Översikt
24 Starta och stänga av enheten
25 Sätt i SIM-kortet
27 Sätta i minneskortet
28 Ta ur minneskortet
28 Batteri
32 Pekskärm
35 Hemskärm
44 Skärmlås
48 Kryptering av minneskort
49 Ta skärmdumpar
50 Ange text
55 Stör ej

03

Användbara program

57 Installera och avinstallera program
58 Papperskorgen
59 Genvägar för program
60 Samtal
63 SMS/MMS
64 Kamera
71 Galleri
75 Kontakter
77 QuickMemo+
78 Klocka
80 Kalender
80 Uppgifter

81 Musik
82 Kalkylator
82 Ljudinspelningsenhet
83 E-post
83 FM-radio
83 Filhanterare
84 Smart Doctor
84 LG Mobile Switch
84 Nedladdningar
85 SmartWorld
85 RemoteCall Service
86 CBS-meddelande
86 Chrome
86 Google-program

04

Inställningar

90 Inställningar
90 Nätverk
100 Ljud & Meddelande
101 Skärm
102 Allmänt

05

Appendix

111 LG-språkinställningar
111 LG Bridge
112 Uppdatering av telefonmjukvara
114 Stöldskyddsguide
115 Information om programvara med öppen källkod
115 Varumärken
116 REGELEFTERLEVNAD
116 Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad
117 Mer information
120 Vanliga frågor och svar

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,763 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,430 W/kg (10 g).

- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG. LG:s garanti gäller inte för skador eller fel som har orsakats av tillbehör från tredje part.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa. Informationen på magnetremsan kan skadas.

- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.
- Håll enheten borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användningen.
- Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Använd eller ladda inte produkten när den är våt. När produkten blir våt ändrar vätskeskadeindikatorn färg. Observera att det här begränsar dig från att ta emot kostnadsfria reparationstjänster efter eget gottfinnande.

Användning av enheten

Elektroniska apparater

Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte din enhet i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av enheten kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern.
- Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljussken.
- Vissa hörapparater kan störas av enheter.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Använd inte handhållna enheter medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte enheten vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Skydda personuppgifter

- Skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller missbrukas.
- Gör alltid en säkerhetskopia när du använder enheten. LG ansvarar inte för dataförluster.
- Säkerhetskopiera all information och återställ enheten innan den kasseras för att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.
- Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar program.
- Var försiktig med att använda program som har åtkomst till flera funktioner eller dina personuppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta mobiloperatören och be dem ta bort kontot eller ändra kontouppgifterna.
- Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att skydda personuppgifterna.
- Använd inte program från okända källor.

01

Skräddarsydda funktioner


Multikörningsfunktionen


Multi-fönster

Du kan använda två program samtidigt genom att dela in skärmen i Multi-fönster.

När du använder ett program håller du ▢ nedtryckt med navigationsknapparna och väljer sedan ett program i listan över senast använda program.

- Du kan köra två program samtidigt.
- Om du vill stänga av multi-fönsterfunktionen håller du ⊟ nedtryckt.





- Justera storleken på den delade skärmen genom att dra ━ i mitten av skärmen.
- Multi-fönsterfunktionen stöds inte av vissa program, inklusive hämtade program.

Översiktsskärmen

Översiktsskärmen ger en förhandsvisning av de senast använda programmen.

För att se listan över senast använda program, tryck på ▢ på navigationsknapparna.


- Tryck på ett program med fingret och dra den till skärmens övre del om du vill sätta igång programmet med funktionen Multi-fönster. Du kan också trycka på överst i varje program.

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du har tagit den.

1 Tryck på > och ta sedan en bild eller spela in en video.

2 Tryck på programikonen som visas på skärmen om du vill dela den med hjälp av programmet.
Du kan även svepa ikonen i motsatt riktning för att se vilka andra program du kan använda för att dela dina bilder och videor.




- Programmet som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Gallerifunktioner


Navigationsknapp

Du kan använda den flytande knappen längst ner i Galleriprogramskärmen i landskapsläge.

- Efter att du dragit knappen ◁ uppåt, släpper du den när du når knappen ○ för att återgå till hemskärmen.



- Du kan dra knappen ◁ åt vänster eller höger för att flytta den flytande knappen som du vill.




Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

1 Tryck på ◯ > , välj ett album och tryck sedan på ⋮ > **Skapa film**.

2 Välj bilder eller videor för din film och tryck på **NÄSTA**.

3 Redigera de valda bilderna och videorna och tryck sedan på **SPARA**.



Ta bort filer

Du kan välja bilder eller videor att ta bort från din video genom att trycka på ⊗ i övre högra hörnet av miniatyrbilden.

Lägga till filer

Du kan välja bilder eller videor att lägga till efter att du trycker på + längst ned på skärmen. Du kan också välja de bilder eller videor du redan lagt till.

Ändra ordning på filer

Om du vill ändra ordning på bilder och videor, trycker du och håller in på den fil du vill flytta och drar den sedan till önskad plats.

Lägga till fileffekter

Tryck på för att lägga till ett tema eller bakgrundsmusik, ändra teckensnitt samt lägga till titel och författare.

- Hämta programmet VASSET från Play Store för att lägga till videoteman, bakgrundsmusik eller typsnitt.
  Om du använder mobildata utan en Wi-Fi-anslutning, kan du debiteras för dataanvändning.

Återställa filmredigeringarna

Du kan återställa de redigeringar du gjort i filmen (t.ex. speltid) genom att trycka på .

Förhandsgranska en fil

Kontrollera din nya video innan du sparar den genom att trycka på ▶. Efter att speltiden gått ut spelas nästa fil automatiskt.

- Högst 50 bilder och videor kan användas för att skapa en video.
- Uppspelningstiden för en bild är 3 sekunder som standard. Det går inte att ändra. Videor kan beskäras ned till ett minimum på 1 sekund.
- Funktionen kanske inte stöder vissa bild- eller videoformat.

Skapa en GIF

Du kan enkel skapa en GIF-fil med hjälp av en tidigare inspelad video.

1 Vid den önskade startpunkten i videon trycker du på GIF.

2 Välj längden på den GIF som du vill skapa.
- GIF-filer skapas under den tid som väljs från den aktuella tiden.
- För videor som är kortare än fem sekunder skapas GIF-bilder automatiskt för den återstående tiden.

⚠ • Du får endast använda funktionen i kreativa syften. Om du använder funktionen för att inkräkta på andras rättigheter, t.ex. genom att inkräkta på upphovsrätt eller göra förtalande eller kränkande uttalanden, kan det leda till civilrättsligt, straffrättsligt eller administrativt ansvar och/eller straff enligt gällande lagstiftning. Du får inte kopiera, återge, sprida eller på annat sätt olagligt använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från ägaren eller upphovsrättsinnehavaren. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning frånsäger sig LG Electronics alla uttryckliga och underförstådda garantier och tillhörande ansvar.

Du kan också skapa en GIF-fil från galleriet.

1 När du visar ett album trycker du på ⋮ > **Skapa GIF**.

2 Välj de önskade bilderna och videorna för att skapa en GIF-fil och tryck sedan på **NÄSTA**.
- Du kan lägga till fler bilder och justera GIF-hastigheten, skärmförhållande och filordning.

3 Tryck på **SPARA**.

• Högst 100 bilder kan användas för att skapa en GIF-fil.

02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör


Följande delar medföljer enheten.

- Enhet
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide
- Batteri

- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationsservice.
- Vissa av enhetens delar är gjorda av härdat glas. Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas. Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.

- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa ytterligare tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och tjänstleverantör.

Översikt



Närhets-/
omgivningsljussensor
Hörlur
Mikrofon
Främre kameraobjektiv
Pekskärm
Mikrofon
Uttag för stereoheadset
Bakre kameraobjektiv
Blixt
Ström-/låsknapp
Volymknappar (+/-)
Högtalare
Laddnings-/USB-port

- Närhets-/omgivningsljussensor
  - Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
  - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Volymknappar
  - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
  - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild när du använder kameran. Om du vill ta flera bilder i rad håller du volymknappen nedtryckt.
  - Tryck två gånger på volymsänkningsknappen (-) för att starta **Kamera** när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.
- Ström-/låsknapp
  - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
  - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.


- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetspecifikationerna.
- Placera inga tunga föremål på telefonen och sätt dig inte på den. Gör du det, kan du skada pekskärmen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om enheten är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte pekskärmen eller knapparna fungerar ordentligt.

Håll enheten korrekt enligt vad som visas nedan. Om du täcker mikrofonhålet med en hand, ett finger eller ett skyddsfodral när du använder enheten, kan ljudet bli otydligt under ett samtal.

Bra exempel



Dåligt exempel



Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned **ström-/låsknapp**.

- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Håll **ström-/låsknapp** nedtryckt och välj sedan **Stäng av**.

Alternativ för strömkontroll


Håll **ström-/låsknapp** nedtryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av**: Stäng av enheten.
- **Stäng av och starta om**: Starta om telefonen.
- **Aktivera flygplansläge**: Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.

Sätt i SIM-kortet


För in det SIM-kort (Subscriber Identity Module) som din tjänsteleverantör tillhandahåller för att börja använda enheten.

1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort bakstycket, som på bilden nedan.




2 För in SIM-kortet i SIM-kortsfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

Placera det primära SIM-kortet i SIM-kortfack 1 och det sekundära SIM-kortet i SIM-kortfack 2.




- Enheten kan enbart användas med nano-SIM-kort.



- Du rekommenderas att använda rätt typ av SIM-kort med telefonen för att inga problem ska uppstå. Använd alltid det fabrikstillverkade SIM-kort som du fått av operatören.

För att ta ur SIM-kortet

Tryck spärren på vänstra sidan av SIM-kortsfacket nedåt, som visas på bilden nedan.




Försiktighetsåtgärder vid användning av SIM-kort

- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i det eller tar bort det.


Sätta i minneskortet

Den här enheten har stöd för mikro-SD-kort på upp till 32 GB. Minneskort från vissa tillverkare/av vissa typer är ibland inte kompatibla med enheten.

1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort bakstycket, som på bilden nedan.



2 Sätt i minneskortet i kortfacket.



- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.

- Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd förkortas.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Lagring** > ⏏.


2 Ta av bakstycket och dra ut minneskortet.

- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.


Batteri

Sätta i batteriet


1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort bakstycket, som på bilden nedan.



2 Sätt i batteriet.




3 Du sätter tillbaka skyddet på enheten genom att passa in bakstycket över batterifacket och trycka ned det tills det knäpps fast.



⚠ • Följ instruktionerna i den här användarguiden noggrant vid hantering av enheten. Om du inte gör det kan det skada enheten eller leda till personskada.

Ta bort batteriet


Öppna bakstycket och dra ut batteriet.



- Stäng av telefonen innan du tar bort batteriet. I annat fall kan telefonen skadas.

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.



- Använd inte den externa terminalen, laddkabeln eller uttaget för enheten om fukt förekommer. Det kan leda till brand, elchock, personskador eller skador på enheten. Om det finns fukt måste du sluta använda enheten omedelbart och ta bort fukten helt.
- Använd alltid den USB-kabel som medföljer enheten.
- Använd endast laddare och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda enheten.

- Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så sätt sparar du energi.

Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten

- När du byter batteri bör du vara extra noga med att se till att inga främmande föremål eller vatten kommer in i telefonen.
- Kontrollera att telefonens insida inte kommer i kontakt med metallföremål eller vatten.
- Använd alltid den medföljande USB-kabeln; använd inte USB-kablar eller laddare från andra tillverkare tillsammans med enheten. LG:s begränsade garanti omfattar inte användning av tillbehör från tredje part.
- Om du inte följer anvisningarna i denna användarhandbok kan enheten skadas.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Öka batterilivslängden genom att stänga av program och funktioner så att de inte körs i bakgrunden.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av funktionen för **Bluetooth®** eller trådlöst nätverk när du inte använder den.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera batterinivån när du använder nedladdade program som tömmer ditt batteri.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.


Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.




Håll nedtryckt

Tryck och håll kvar fingret i flera sekunder så visas en meny med tillgängliga alternativ.




Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.




Dra

Tryck på ett objekt, såsom ett program eller en widget, och dra sedan med fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.




Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.



För samman och dra ihop

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.



⚠ • Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.

- Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett inte för starkt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om en skärmskyddsfilm eller annan typ av tillbehör från tredje part sitter på enheten.
- Att visa en statisk bild under längre tidsperioder kan resultera i att bilden blir kvar eller bränns fast på skärmen. Stäng av skärmen eller undvik att visa samma bild en längre stund när du inte använder enheten.

Hemskärm

Översikt över hemskärmen

Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på ◯ på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.



- Hemskärmen kan skilja sig åt beroende på tillverkarens policy, användarinställningar, mjukvaruversion eller operatör.

- **Statusfältet**: Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Väderwidget**: Visa information om väder och tid för ett visst område.
- **Google-sökwidget**: Utför en Google-sökning genom att mata in talade eller skrivna nyckelord.
- **Mapp**: Skapa mappar för att gruppera program efter egna önskemål.
- **Sidsymbol**: Visa det totala antalet sidor på hemskärmen. Gå till den sida du har valt genom att trycka på önskad sidikon. Ikonen som avspeglar den aktuella sidan markeras.
- **Snabbåtkomstområde**: Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.


- **Navigationsknappar**
  - ◁ : Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
  - ◯ : Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta Google-sökning.
  - ☐ : Tryck om du vill visa en lista över nyligen använda program eller köra ett program i listan. Om du vill ta bort alla program som nyligen har använts trycker du på **TA BORT ALLA**. Om du vill använda två program samtidigt med funktionen Multi-fönster håller du ned knappen samtidigt som ett program är aktiverat.
  - : Välj vilket SIM-kort som ska användas. Håll knappen nedtryckt så kommer du till Dubbla SIM-kortsinställningar.

Redigera navigationsknapparna

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna eller lägga till funktioner som ofta används för navigationsknapparna.

Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar**> **Knappkombination** och anpassa inställningarna.

- Här finns många funktioner, till exempel **Meddelande** och **Capture+**. Högst ett ytterligare objekt kan läggas till.



Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera telefonens status genom att titta på statusikonerna i statusfältet.

	Ingen signal
	Data överförs via nätverket
	Alarm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläget är aktiverat
	Missade samtal
	Trådlöst nätverk är anslutet
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surfzon är aktiverat
	Inget SIM-kort




- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Titta på de ikoner som används i den miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din tjänsteleverantörs inställningar.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänstleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- Om du vill öppna snabbåtkomstlistan för ikoner drar du meddelandepanelen nedåt eller trycker på ⌄.
- Om du vill ändra om, lägga till eller ta bort ikoner trycker du på **REDIGERA**.
- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.



- Du kan använda aviseringspanelen även på låsskärmen. Dra aviseringspanelen medan skärmen är låst för att snabbt komma åt de önskade funktionerna.

Ändra skärmens riktning

Du kan välja att skärmen automatiskt ska visas i liggande eller stående läge, beroende på hur enheten hålls.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också trycka på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.




Redigera hemskärmen

Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad åtgärd nedan.

- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra ett tema håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Välj Tema**.

  Du kan även trycka på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** > **Välj Tema** och välj sedan ett tema att tillämpa på enheten.

- Om du vill ändra inställningar för hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Hemskärmsinställningar**. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om de avinstallerade programmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Papperskorgen**. Mer information finns i *Papperskorgen*.
- Om du vill ändra standardskärmen håller du fingret på ett tomt område på hemskärmen, flyttar till önskad skärm, trycker på , och trycker sedan på skärmen en gång till.




Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar på hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen och visar program och widgets genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på ◁.



Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på en mapp på hemskärmen och gör sedan något av följande.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill lägga till program trycker du och håller ned fingret över ett program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det bara finns ett program kvar i mappen, tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort program genom att trycka på + i mappen.



- Du kan inte ändra mappfärgen när du använder ett nedladdat tema.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** > **Hemskärm**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Välj hemsida**: Välj ett läge för hemskärmen.
- **Bakgrundsbild**: Ändra hemskärmens bakgrundsbild.
- **Skärmeffekter**: Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.
- **Ikonformer**: Välj om du vill att ikonerna ska ha kvadratiska eller avrundade hörn.

- **Sortera program efter**: Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.
- **Rutnät**: Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
- **Dölj program**: Välj vilka program du vill dölja på hemskärmen.
- **Tillåt looping av Hemskärmen**: Används för att tillåta löpande bläddring på hemskärmen (hoppa tillbaka till den första skärmbilden efter den sista).
- **Sök**: Sök genom att svepa nedåt på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

När du trycker på ström-/låsknapp stängs skärmen av och försätts i låst läge. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknapp utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.

Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.

- Skärmlåset förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Ställa in ett skärmlås

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** och välj önskad metod.

2 Anpassa följande inställningar:
- **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
- **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.

- **Grafiskt lösenord**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
- **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
- **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.

Inställningar för säker start

När du väljer Mönster, PIN eller Lösenord som skärmlåsmetod, kan du konfigurera att enheten ska låsas när du startar enheten för att säkra dina data.

- Du kan inte använda några funktioner annat än nödsamtal innan du låser upp enheten.
- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.

Säkerhetsföreskrifter för funktionen för säker start

- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.
- Se till att behålla dina skärmlåslösenord separat.
- Om du anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats, återställer enheten sig själv automatiskt. Dina krypterade data och personliga uppgifter raderas automatiskt och kan inte återställas.
- Var försiktig så att du inte anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats.
- När du startar enheten omedelbart efter att enheten återställs, startar även krypteringen. Om du avbryter krypteringen avsiktligt kan data skadas. Se till att vänta tills återställningen slutförts.

Inställningar för låsskärmen

Du kan anpassa följande inställningarna för låsskärmen.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Välj skärmlås**: Välj en skärmlåsningsmetod.
- **Smart Lock**: Välj ut säkra föremål så att om du är ansluten till eller nära ett av blir enheten automatiskt upplåst.
- **Bakgrundsbild**: Ändra bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Klocka**: Välj klockans läge på låsskärmen.
- **Genvägar**: Lägg till en programgenväg och öppna programmet direkt från låsskärmen genom att dra programgenvägen på skärmen.
- **Skärmeffekter**: Ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp.
- **Kontaktinformation för försvunnen telefon**: Visa kontaktinformation för nödsituationer på låsskärmen.
- **Låstimer**: Ange efter hur lång vilotid telefonen ska låsas automatiskt.
- **Strömbrytaren låser direkt**: Lås skärmen direkt när du trycker på ström-/låsknapp.



- De tillgängliga alternativen kan variera beroende på vald skärmlåsningsmetod.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.

- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Starta skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan identifieringen gå långsammare.

Stäng av skärmen

Tryck två gånger på ett tomt område på hemskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Kryptera SD-kortminne**.

2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.

3 Välj ett alternativ och tryck på **KRYPTERING**.

- **Ny filkryptering**: Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
- **Full kryptering**: Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
- **Exkludera mediafiler**: Kryptera alla filer utom mediefiler, till exempel musik, foton och videor.

- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar

Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg

Håll ström-/låsknapp och volymsänkningsknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Skärmdump** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på .

- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). Du aktiverar funktionen genom att trycka på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** och aktivera **Genvägstangent**.
- Mer information finns i *Skriva anteckningar på en skärmdump*.

Ange text


Via det smarta tangentbordet

Du kan använda det smarta tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med det smarta tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

Flytta markören

Med det smarta tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver text trycker du och håller ned fingret på mellanslagstangenten och drar sedan åt vänster eller höger.




- Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.

Ange text, tryck sedan på ett föreslaget ord.

- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.




Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.
Du kan också trycka på ⚙ på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.

2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.




- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.
Du kan också trycka på ⚙ på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

2 Justera tangentbordets höjd.



Välj liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.


1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.
Du kan också trycka på ⚙ på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.

2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet

Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Dela tangentbordet genom att vända enheten horisontellt och sprida den på båda sidorna genom att hålla tangentbordet med två fingrar. Om du vill sätta ihop tangentbordet stänger du det genom att trycka med två fingrar.




Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.
Du kan också trycka på ⚙ på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.

2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet för att flytta det i önskad riktning.



Lägga till språk på tangentbordet

Du kan göra fler språk tillgängliga för tangentbordsinmatning.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Välj språk**.

2 Välj de språk som du vill ha tillgängliga.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.

1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.

2 Dra ◢ / ◣ för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.

3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
   - Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.

4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.

- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Ange text med rösten

Håll ⚙ nedtryckt på tangentbordet och välj sedan 🎤.

- Röstigenkänningen fungerar bättre om du talar tydligt.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstigenkänning genom att trycka på ⚙ > **Languages** på röstigenkänningsskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.

1 Håll nedtryckt på tangentbordet och välj .
Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **Klippbricka**.

2 Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.
- Högst 20 objekt kan sparas i Urklipp.
- Tryck på om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
- Tryck på om du vill ta bort objekt som har sparats i Urklipp.

- Urklipp finns kanske inte i alla program som användaren laddar ned.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

1 Tryck på > **Inställningar** > **Ljud & Meddelande** > **Stör ej**.

2 Tryck på **Läge** och välj önskat läge.
- **Endast prioritet**: Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när Endast prioritet är aktiverat.
- **Total tystnad**: Inaktivera både ljud och vibrering.



Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda SmartWorld, Play Store eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.

- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- SmartWorld kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.

Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra det uppåt till **Ta bort** högst upp på skärmen.

- Avinstallerade program kan återinstalleras inom 24 timmar efter avinstallationen. Mer information finns i *Papperskorgen*.

Avinstallera via inställningsmenyn

Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program**, välj ett program och tryck på **Avinstallera**.

Avinstallera program från programbutiken

Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.

- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Installera och avinstallera program under inställningen

När du startar enheten för första gången kan du hämta rekommenderade program.

Du kan hoppa till nästa steg utan att installera.

Papperskorgen

Du kan visa avinstallerade program från hemskärmen. Du kan också återinstallera program inom 24 timmar efter avinstallationen.

1 Tryck på ◯ > **Hantering** > **Papperskorgen**.
Du kan även hålla ned fingret på ett tomt område på hemskärmen och sedan trycka på **Papperskorgen**.

2 Aktivera önskad funktion:
- **Återställ**: Installera om det valda programmet.
- 🗑 : Ta bort avinstallerade program för gott från enheten.

- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.

Genvägar för program

På hemskärmen trycker du och håller in på en programikon som Samtal, Meddelande, Kamera, Galleri och Inställningar för att visa en snabbåtkomstmeny. Använd program enklare med hjälp av Genvägar för program.



- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över de senaste samtalen.

Ringa ett samtal med knappsatsen

1 Tryck på ◯ > > **Samtal**.

2 Ring ett samtal med valfri metod:

- Ange ett telefonnummer och tryck på .
- Håll ned fingret på ett kortnummer.
- Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .

- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan finns i *Lägga till kontakter*.

Ringa ett samtal via kontaktlistan

1 Tryck på ◯ > > **Kontakter**.

2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .

Besvara ett samtal

För att besvara ett samtal, dra på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara/avsluta-knappen på headsetet.
- För att avsluta ett samtal genom att bara trycka på ström-/låsknappen, tryck på ◯ > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtalsinställningar** > **Besvara och avsluta samtal** och aktivera sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.

Avvisa ett samtal

Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avvisningsmeddelande drar du alternativet för avvisningsmeddelandet över skärmen.
- Om du vill lägga till eller redigera ett avvisningsmeddelande trycker du på > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtalsinställningar** > **Blockera samtal och avvisa med meddelande** > **Avböj med meddelande**.
- När du får ett samtal trycker du på knappen för att höja (+) eller sänka volymen (-) eller ström-/låsknapp för att stänga av ringsignalsljudet eller vibrationen eller för att parkera samtalet.

Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på > > **Historik**.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:

- **Parkera**: Pausa pågående samtal.
- **Videosamtal**: Starta ett videosamtal (om det stöds).
- **Kontakter**: Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Avsluta**: Avsluta ett samtal.
- **Knappsats**: Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare**: Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av**: Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth**: Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
- : Visa ytterligare samtalsalternativ.

- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.

1 Tryck på ⋮ > **Lägg till samtal** under ett samtal.

2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
   - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.

3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.

- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Du visar den senaste samtalshistoriken genom att trycka på ◯ > > **Historik**. Sedan kan du använda följande funktioner:

- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på ⋮ > **Ta bort**.

- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

1 Tryck på ◯ > > **Samtal** eller **Historik**.

2 Tryck på ⋮ > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina egna önskemål.

SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via meddelandeprogrammet.

- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

1 Tryck på ◯ > .

2 Tryck på .

3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
- För att använda multimediaalternativ, tryck .
- Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på ⋮.

4 Tryck på ▷ för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

1 Tryck på ◯ > .

2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

1 Tryck på ◯ > .

2 Tryck på ⋮ > **Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.

Tryck på ◯ > .

- Torka av kameraobjektivet med en mjuk trasa innan du tar ett foto eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte sätter märken på kameraobjektivet med fingrarna eller andra främmande ämnen.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa samt redigera bilder och videor i Galleri. Mer information finns i *Översikt över Galleri*.



Ta en bild

1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.

2 Tryck på ◯ för att ta en bild.
- Du kan även trycka på knappen för att minska (-) eller öka (+) volymen när du vill ta en bild.

- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkningsknappen (-). Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Genvägstangent**.

Spela in en video

1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.

2 Tryck på ●.
- Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, trycker du på 📷.
- Tryck på ⏸ om du vill pausa inspelningen. Tryck på ● för att återuppta inspelningen.

3 Tryck på ■ för att avsluta inspelningen.

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.

Tryck på ⚙ på skärmen.

- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på det valda kameraläget.

Fotostorlek	Välj bildkvot och storlek för dina foton.
Videoupplösning	Välj upplösning och storlek för dina videor.
HDR	Ta foton med fylliga färgtoner och uppnå kompensationseffekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång).
Timer	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Intern lagring eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när minneskortet är isatt.)
Enkelvy	Dölj alla menyer från kameraskärmen.

Övriga alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Anpassa inställningarna för selfie-bilder. • Gesture Shot: Ta ett foto med Gesture shot-funktionen. • Autofotografering: Ta ett fot när din kamera upptäcker ett ansikte.
Handrörelsevy	Gör att du kan visa bilden omedelbart efter att du tagit en bild.
Spara som vänd.	Spara som vända bilder när selfie-bilder har tagits.

Seriefoto

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.

Tryck och håll nere ◎.

- När ◎ är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.

- Du kan ta upp till 30 foton.

Testvy


Tryck på ⚙ > **Enkelvy** för att dölja menyerna på kameraskärmen. Tryck på ⮕ om du vill visa dem.

Andra användbara funktioner i kameraprogrammet

Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på miljön.

Tryck på 🔄 på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att växla mellan den främre och bakre kameran.



- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i *Selfie-bild*.

Zooma in eller ut

Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

- För samman eller dra isär två fingrar på kameraskärmen för att zooma in eller ut, och använd sedan det plus- och minusskjutreglage som visas.
- Du kan också dra knappen ◎ uppåt eller nedåt. Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

- Zoomfunktionen är inte tillgänglig när den främre kameran används i selfieläge.

Selfie-bild

Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder.

Gesture shot

Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knyt sedan ihop näven.

Du kan även knyta handen och öppna den igen mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.





- Om du vill använda den här funktionen växlar du till det främre kameraläget och trycker sedan på > **Selfie-bild** > **Gesture shot**.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig när vissa kamerafunktioner används.

Autofotografering

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.

- Den vita guideramen visas när den främre kameran identifierar ditt ansikte. Om motivet inom guideramen slutar röra på sig blir guideramen blå och sedan tar kameran en bild.




- Tryck på > **Selfie-bild** > **Autofotografering** om du vill aktivera funktionen för automatisk fotografering.

Seriefotografering

Du kan ta selfie-bilder med vissa intervall.


När du använder främre kameran i Gesture shot-läge, visa din handflata för kameran, knyt sedan handen snabbt två gånger.

- Fyra bilder tas med två sekunders mellanrum.



Handrörelsevy

När du har tagit en selfie med den främre kameran kan du förhandsgranska den direkt genom att sätta skärmen nära ansiktet.



- Tryck på ⚙ > **Handrörelsevy** om du vill aktivera den här funktionen.
- Endast en förhandsgranskning kan visas varje gång ett foto tas.
- Om du vrider på telefonen när du är i förhandsgranskningsläge växlar skärmen till kameraläge.

Spara som vänd.

Innan du tar ett foto för den främre kameran trycker du på ⚙ > **Spara som vänd.** Bilden vrids horisontellt.

- När du använder kameran på framsidan kan du ändra metoden för att ta selfie-bilder i kameraalternativen. Mer information finns i *Anpassa kameraalternativen*.

Galleri

Översikt över Galleri


Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

1 Tryck på ◯ > .
   - Sparade bilder och videor visas efter mapp.

2 Tryck på en mapp och välj en fil.
   - Visa det valda innehållet i helskärmsläge.
   - När du visar ett foto sveper du åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa foto.
   - När du tittar på en video sveper du åt vänster eller höger för att snabbspola bakåt eller framåt.

- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.

Visa foton



- Tryck försiktigt på skärmen så visas menyalternativen. Tryck på skärmen igen så döljs menyalternativen.

Navigationsknapp

När du visar programmet Galleri i landskapsläge kan du använda den flytande knappen. Mer information finns i *Navigationsknapp*.

Skriva ett memo på fotot

1 Tryck på när du tittar på en bild.

2 Skriv ett memo på bilden och tryck på **SPARA**.
   - Memot tillämpas på bilden.

- En del foton har eventuellt inte stöd för funktionen fotomemo.


Redigera foton

1 Tryck på när du tittar på en bild.

2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.

3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.
   - Ändringarna skrivs över på originalfilen.
   - Om du vill spara den redigerade bilden som en annan fil, trycker du på > **Spara kopia**.

Spela upp en video



Pausa eller spela upp videon.

Gå till föregående video. Tryck och håll nere för att spola tillbaka.

Välj ett skärmförhållande.

Skapa en GIF-fil.

Öppna ytterligare alternativ.

Gå till nästa video. Tryck och håll nere för att spola framåt.

Lås eller lås upp skärmen.


Redigera videon.

- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra skärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.

Redigera videor

1 Tryck på ✎ när du tittar på en video.

2 Använd olika effekter och redigeringsverktyg för att redigera videon.



Skapa ett videoklipp på 15, 30 eller 60 sekunder automatiskt.

Justera upplösningen.

Skapa en film med hjälp av olika effekter.

Ångra redigeringen.

Starta videoredigeraren KineMaster.

Markera ett avsnitt för att ändra uppspelningshastighet.

Justera videolängden.

3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

Mer information finns i *Skapa en film*.

Skapa en GIF

Du kan enkel skapa en GIF-fil från en inspelad video.

Mer information finns i *Skapa en GIF*.

Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på i fillistan och ta bort önskade filer.
- Borttagna filer flyttas automatiskt till **Papperskorgen** och kan återställas till Galleri inom sju dagar.
- Tryck på för att ta bort filerna helt. I så fall går det inte att återställa filerna

Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på medan du tittar på en bild, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på > **Dela** medan du tittar på en video, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.

Kontakter

Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på ◯ > **Grunder** > **Kontakter**.

Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter

1 Tryck på ⊕ på kontaktlistans skärm.

2 Ange kontaktinformation och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter

Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

1 Tryck på ⋮ > **Hantera kontakter** > **Importera** på skärmen med kontaktlistan.

2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.

3 Välj vCard-file(r) och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

1 Tryck på ⋮ > **Kortnummer** på kontaktlistans skärm.

2 Tryck på **Lägg till kontakt** från ett kortnummer.

3 Välj en kontakt.

Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:

- Tryck på 🔍 överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.

- Tryck på överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret för att visa alla sökresultat från historik, kontakter och grupper.

Kontaktlista

Redigera kontakter

1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
2 Tryck på på kontaktlistans skärm och ändra informationen.
3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Ta bort kontakter

Du kan ta bort kontakter med något av följande alternativ:

- Gå till skärmen med kontaktlistan, håll ned fingret på en kontakt som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort kontakt**.
- Tryck på > **Ta bort** på skärmen med kontaktlistan.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
2 Tryck på på kontaktinformationsskärmen.

Skapa grupper

1 Tryck på på kontaktgrupplistan.
2 Ange ett nytt gruppnamn.
3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakter och tryck sedan på **LÄGG TILL**.
4 Tryck på **SPARA** för att spara den nya gruppen.

QuickMemo+

Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.

Skriv en anteckning

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **QuickMemo+**.

2 Tryck på + om du vill skriva en anteckning.
- ⋮ : Öppna ytterligare alternativ.

3 Tryck på ⋮ > **Klar** för att spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **QuickMemo+**.

2 Tryck på 📷 för att ta en bild, och tryck sedan på **OK**.
- Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.

3 Ange texten under fotot.

4 Tryck på ⋮ > **Klar** för att spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

1 På den skärm du vill ta en bild av drar du statusfältet nedåt och trycker på ✂.
- Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.

2 Beskär bilden (om det behövs) och gör anteckningar om så önskas.
- Skriv anteckningar för hand på fotot.

3 Tryck på ✓ och spara anteckningarna på önskad plats.
- Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
- Om du vill att anteckningar alltid ska sparas på samma plats, markerar du kryssrutan **Använd som standard för den här åtgärden.** och väljer ett program.

Hantera mappar

Du kan visa anteckningar grupperade efter anteckningstyp.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **QuickMemo+**.

2 Tryck på ☰ längst upp på skärmen och välj ett menyalternativ:
- **Alla memon**: Visa alla sparade anteckningar i QuickMemo+.
- **Mina memon**: Visa anteckningar som skapats med QuickMemo+.
- **Fotomemon**: Visa anteckningar som skapats med 📷.
- **Capture+**: Visa anteckningar som skapats med Capture+.
- **Papperskorgen**: Visa borttagna anteckningar.
- **Ny kategori**: Lägg till kategorier.
- ⚙ : Ändra ordningen på, lägg till eller ta bort kategorier. Du kan ändra namn på en kategori genom att trycka på den.

- Vissa mappar visas inte när QuickMemo+ startas första gången. Inaktiverade mappar aktiveras och visas när de innehåller minst en relaterad anteckning.

Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Klocka** > **Alarm**.

2 Tryck på + om du vill lägga till ett nytt alarm.

3 Ange alarminställningar och tryck på **SPARA**.

- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.

Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Klocka** > **Världstid**.

2 Tryck på + och lägg till en ort.

Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Klocka** > **Timer**.

2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
   - För att pausa timern, tryck på **Paus**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.

3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.

Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Klocka** > **Stoppur**.

2 Tryck på **Starta** för att nollställa stoppuret.
   - Om du vill ta en varvtid trycker du på **Varv**.

3 Tryck på **Paus** för att pausa stoppuret.
   - Du återupptar stoppuret genom att trycka på **Fortsätt**.
   - Om du vill rensa alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.

Kalender

Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Kalender**.

2 Välj ett datum och tryck på +.

3 Ange information om händelsen och tryck på **SPARA**.

Synkronisera händelser

Tryck på ⋮ > **Kalendrar som ska synkroniseras** och välj en kalender som ska synkroniseras.

- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.

Uppgifter

Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Uppgifter**.

2 Tryck på + för att lägga till en uppgift.

3 Ange information om uppgiften och tryck på **SPARA**.


Musik

Spela upp och hantera låtar och musikalbum.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Musik**.

2 Välj en kategori.

3 Välj en musikfil.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.

Kalkylator

Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Kalkylator**.

2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
- För att använda en vetenskaplig miniräknare, dra reglaget på höger sida av skärmen åt vänster.
- Om du vill starta om en beräkning håller du ned knappen **DEL**.

Ljudinspelningsenhet

Du kan spela in och spara din röst eller andras röster vid viktiga händelser. Inspelade röstfiler kan spelas upp eller delas.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Ljudinspelningsenhet**.
- För att lägga till en händelse, tryck på ⋮ > **Lägg till flikar** > **Lägg till** i **Händelser**. Lägg sedan till en händelse till önskat datum.
- För att spara uppgifter om inspelningsplats, tryck på ⋮ > **Lägg till flikar** > **Lägg till** i **Plats**.

2 Tryck på ●.
- För att pausa inspelningen, tryck på ⏸.

3 Tryck på ■ för att avsluta inspelningen.
- Filen sparas automatiskt och skärmen med inspelade filer öppnas.

4 Tryck på ▶ för att spela upp den inspelade rösten.

- Tryck på för att visa de inspelade filerna. Du kan spela upp en inspelad röstfil i listan.

E-post

Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-post från ditt webbkonto eller andra konton, använd POP3 eller IMAP, eller ditt Exchange-konto för ditt företags e-postbehov.

Installera E-postkonto

Din telefon stödjer flera olika typer av e-postkonton och låter dig ha flera inställda e-postkonton på samma gång.

Innan du ställer in ett e-postkonto, se till att du har användarnamn (användar-ID), lösenord, servernamn etc., så att alla inställningar går att genomföra.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **E-post**.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ditt e-postkonto.
   - E-postkontot har ställt in och du kommer att kunna få e-post.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.

Tryck på ◯ > **Grunder** > **FM-radio**.

- Anslut först hörlurar till enheten när du tänker använda det här programmet. Hörlurarna fungerar som en radioantenn.
- Den här funktionen finns inte på alla enheter beroende på område.

Filhanterare

Du kan visa och hantera filer som sparats på enheten.

1 Tryck på ◯ > **Hantering** > **Filhanterare**.

2 Tryck på ☰ och välj önskad lagringsplats.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera telefonens status.

1 Tryck på ◯ > **Hantering** > **Smart Doctor**.
Eller tryck på **Allmänt** > **Smart Doctor** på inställningsskärmen.

LG Mobile Switch

Du kan överföra data från din gamla LG-enhet till nya LG-enhet.

1 Tryck på ◯ > **Hantering** > **LG Mobile Switch**.
Du kan också trycka på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Backup & Återställning** > **LG Mobile Switch**.

2 Välj önskad överföringsmetod med hjälp av anvisningarna på skärmen.

- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot sparas Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memoprogramdata och program som du har laddat ned från Play Store i Drive-programmet automatiskt.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du överför data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

Nedladdningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

Tryck på ◯ > **Hantering** > **Nedladdningar**.

SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa enheten efter dina behov och ange teman och teckensnitt för hemskärmen.

- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

1 Tryck på ◯ > **Tjänster** > **SmartWorld**.
2 Tryck på ⋮ > **Inloggning** och logga in.
3 Välj och ladda ned önskade innehållsobjekt.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s servicecenter enligt följande:

- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

1 Tryck på ◯ > **Tjänster** > **RemoteCall Service**.
2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
3 När samtalet har kopplats upp följer du kundtjänstpersonalens anvisningar och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
   - Enheten fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

CBS-meddelande

Du kan visa realtidssändningar i nödsituationer, till exempel tyfoner, översvämningar och jordbävningar.

Tryck på ◯ > **Tjänster** > **CBS-meddelande**.

Chrome

Logga in på Chrome och importera öppna flikar, bokmärken och adressfältdata från en dator till telefonen.

Tryck på ◯ > .

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpavsnittet för programmet.



- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Dokument

Skapa dokument eller redigera dokument som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera dokument tillsammans med andra.

Google Drive

Ladda upp, spara, öppna, dela och sortera filer från telefonen. Filer som är tillgängliga från program kan öppnas överallt, både online och offline.

Duo

Ring ett videosamtal till familj och vänner eller vem som helst som använder programmet.

Google

Använd Google för att söka efter webbsidor, bilder, nyheter och mycket mer genom att skriva in eller säga nyckelord.

Gmail

Registrera ditt Google-e-postkonto på telefonen för att läsa och skicka e-post.

Maps

Hitta platsen där du befinner dig eller för ett annat ställe på en karta. Visa geografisk information.

Foto

Visa eller dela bilder eller album som är sparade på telefonen.

Play Filmer

Använd Google-kontot för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Play Musik

Köp musikfiler från Play Store. Spela upp musikfiler på telefonen.

Kalkylark

Skapa kalkylblad eller redigera kalkylblad som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera kalkylblad tillsammans med andra.

Presentationer

Skapa presentationsmaterial eller redigera presentationsmaterial som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera presentationsmaterial tillsammans med andra.

YouTube

Sök efter och spela upp videor. Ladda upp videor på YouTube och dela dem med folk i hela världen.

Google Assistent

Du kan hantera uppgifter, planera din dag, få svar och mycket mer.

- För att använda den här funktionen, anslut först till nätverket och logga in på ditt Google-konto
- Google Assistent finns ej tillgänglig på alla språk.

04

Inställningar

Inställningar

Du kan anpassa enhetens inställningar för att passa dina önskemål.

Tryck på ◯ > **Inställningar**.

- Tryck på 🔍 och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på ⋮ för att ändra visningsläge. Den här användarhandboken utgår från att du använder **Flikvy**.

Nätverk

Dubbla SIM-kort

Du kan konfigurera de dubbla SIM-inställningarna.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Dubbla SIM-kort**.

2 Anpassa följande funktioner:

- **SIM-kort 1**: Ändra namnet och ikonen för SIM-kort 1.
- **SIM-kort 2**: Ändra namnet och ikonen för SIM-kort 2.
- **Färgtema för SIM-kort**: Ändra på färgtemat för SIM-korten.
- **Kostnadssparläge**: Aktivera eller inaktivera kostnadssparläge. Om du i kostnadssparläge ringer en kontakt med ett specifikt tilldelat SIM-kort, används det SIM-kortet för samtalet även om det andra SIM-kortet är aktivt och till exempel använder mobildata.
- **Mobildata**: Välj ett SIM-kort som du vill använda för mobildatatjänsten. Du kan också stänga av funktionen.
- **Data-roaming**: Välj det här alternativet om du vill att enheten ska använda mobildata när du är roaming-ansluten utanför hemnätverket.

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1 Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** på inställningsskärmen.

2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
- Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.

3 Välj ett nätverk.
- Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
- Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, trycker du på nätverket och trycker sedan på **Glöm nätverk**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** på inställningsskärmen.

- **Växla till mobildata**: Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.

- Funktionens tillgänglighet beror på tjänstleverantör.

- : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta enheten till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter via Wi-Fi Direct.

1 Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avancerad Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** på inställningsskärmen.
   - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.

2 Välj en enhet.
   - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.

- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

1 Tryck på **Nätverk** > **Bluetooth** på inställningsskärmen.

2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
- Tillgängliga enheter visas automatiskt.
- Du kan uppdatera enhetslistan genom att trycka på **SÖK**.

- Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.

3 Välj en enhet i listan.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.

- Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

1 Välj en fil.
- Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.

2 Tryck på > **Bluetooth**.

3 Välj en målenhet för filen.
- Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.

- Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.

Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

1 Tryck på **Nätverk** > **Mobildata** på inställningsskärmen.

2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.

Anpassa inställningar för mobildata

1 Tryck på **Nätverk** > **Mobildata** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Mobildata**: Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
- **Begränsa mobildata**: Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
- : Anpassa inställningar för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.

- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

1 Tryck på **Nätverk** > **Samtalsinställningar** på inställningsskärmen.

2 Anpassa inställningarna.

Internetdelning


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.

2 Tryck på **Nätverk** > **Internetdelning** > **Internetdelning via USB** på inställningsskärmen och tryck sedan för att aktivera funktionen.

- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från *www.lg.com* och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.



Wi-Fi-delning

Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via enhetens mobildata.


1 Tryck på **Nätverk** > **Internetdelning** > **Wi-Fi-delning** på inställningsskärmen och tryck sedan för att aktivera funktionen.

2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange namnet på det Wi-Fi-namn (SSID) samt nätverkets lösenord.

3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.

4 Ange lösenord för nätverket.

- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: *http://www.android.com/tether#wifi*



Timer för att stänga av Wi-Fi-delning

När Wi-Fi-delning inte har använts under en specifik tidsperiod inaktiveras det automatiskt. Du kan ange tid för automatisk frånkoppling.

Wi-Fi-delning

När du aktiverar denna funktion med enheten ansluten via Wi-Fi, ansluts de delade enheterna till nätverket via enhetens Wi-Fi. Om funktionen inaktiveras används mobildatafunktionerna för nätverksanslutning.

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

1 Tryck på **Nätverk** > **Internetdelning** > **Delning via Bluetooth** på inställningsskärmen och tryck sedan på för att aktivera funktionen.

2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.

- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

Tryck på **Nätverk** > **Internetdelning** > **Hjälp** på inställningsskärmen.

Mer

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

1 Tryck på **Nätverk** > **Mer** > **Flygplansläge** på inställningsskärmen.

2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.

1 Tryck på **Nätverk** > **Mer** > **Mobilnät** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Nätverksläge**: Välj typ av nätverk.
- **Åtkomstpunkter**: Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

1 Tryck på **Nätverk** > **Mer** > **VPN** på inställningsskärmen.

2 Tryck på **Lägg till VPN**.

- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck på **ÄNDRA** på aviseringsskärmen om du vill aktivera skärmlåset. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.

3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPN**-listan.

2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.

- Om du vill spara kontoinformationen markerar du kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Utskrift

Du kan ansluta enheten till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på enheten.

1 Tryck på **Nätverk** > **Mer** > **Utskrift** på inställningsskärmen.

- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

2 Välj utskriftstjänst

3 Tryck på om du vill aktivera funktionen.

4 Välj en skrivare i skrivarlistan.
- Lägg till en skrivare genom att trycka på ⋮ > **Lägg till skrivare**.
- Sök efter namnet på en skrivare genom att trycka på ⋮ > **Sök**.
- Tryck på ⋮ > **Inställningar** i skrivarlistan.

5 Välj en fil och tryck på ⋮ > **Skriv ut**.
- Dokumentet skrivs ut.

- Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett genom att trycka på **LÄGG TILL KONTO**.

Ljud & Meddelande

Du kan anpassa inställningarna för ljudet, vibrationer och meddelanden.

Tryck på **Ljud & Meddelande** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar.

- **Ljudprofil**: Ändra ljudläget till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym**: Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **SIM1-ringsignal/SIM2-ringsignal**: Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal**: Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Ringsignal med vibration**: Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **SIM1-vibrationstyp/SIM2-vibrationstyp**: Välj vilken typ av vibration som ska avges när ett samtal tas emot.
- **Stör ej**: Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
- **Låsskärm**: Visa eller dölj ett aviseringsmeddelande på låsskärmen. Du kan också dölja privat information.
- **Program**: Markera de program vars aviseringsmeddelanden ska visas på skärmen och ange prioritet för aviseringarna.
- **Mer** > **SIM1-meddelandeljud/SIM2-meddelandeljud**: Välj en aviseringsringsignal. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för aviseringar.
- **Mer** > **Ljudeffekter**: Välj en ljudeffekt som ska spelas upp när du trycker på knappsatsen eller tangentbordet, välj ett alternativ eller lås/lås upp skärmen.

Skärm

Du kan anpassa inställningarna för hemskärmen och låsskärmen.

Tryck på **Skärm** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Hemskärm**: Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Låsskärm**: Anpassa låsskärmsinställningar. Mer information finns i *Inställningar för låsskärmen*.
- **Välj Tema**: Välj ett skärmtema för din telefon.
- **Navigationsknappar**: Ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller ändra bakgrundsfärgen.
- **Typsnitt**: Ändra teckensnitt.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckensnittsstorlek.
- **Fet text**: Visa texten på skärmen i fetstil.
- **Anpassa till skärm**: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Ljusstyrka**: Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att trycka på reglaget **Auto**.
- **Auto**: Ställ in enheten så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Rotera skärmen automatiskt**: Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.
- **Tidsgräns för skärm**: Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Mer** > **KnockON**: Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.
- **Mer** > **Skärmsläckare**: Visa en skärmsläckare när enheten är ansluten till hållaren eller laddaren. Välj typ av skärmsläckare.

Allmänt

Språk & Tangentbord

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

1 Tryck på **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Språk**: Välj ett språk för telefonen.
- **Aktuellt tangentbord**: Visa det tangentbord som används just nu. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.
- **LG Tangentbord**: Anpassa LG-tangentbordsinställningarna.
- **Googles röstinmatning**: Ställ in alternativ för Googles röstinmatning.
- **Text-till-tal-output**: Ange inställningar för text till tal-utdata.
- **Pekarhastighet**: Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
- **Växla knappfunktioner**: Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Position

Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.

1 Tryck på **Allmänt** > **Position** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Läge**: Välj en metod för att visa din platsinformation.
- **SENASTE PLATSBEGÄRAN**: Visa program som nyligen begärt platsinformation.
- **Plats för uppskattat låg strömförbrukning**: Använd låg energiförbrukning när du beräknar telefonens placering.
- **Google Platshistorik**: Ange Googles platshistorikinställningar.

Konton & Synkronisering

Du kan lägga till eller hantera konton, inklusive ett Google-konto. Du kan också synkronisera vissa program eller viss användarinformation automatiskt.

1 Tryck på **Allmänt** > **Konton & Synkronisering** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Automatiskt synkronisering av data**: Synkronisera alla registrerade konton automatiskt.
- **KONTON**: Visa en lista över registrerade konton. Om du vill visa eller ändra information om ett konto, trycker du på kontot.
- **LÄGG TILL KONTO**: Lägg till konton.

Tillgänglighet

Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.

1 Tryck på **Allmänt** > **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Syn** > **TalkBack**: Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
- **Syn** > **Röstmeddelanden**: Ange att telefonen ska läsa upp information om uppringare eller meddelandeinnehåll.
- **Syn** > **Teckenstorlek**: Ändra teckensnittsstorlek.
- **Syn** > **Fet text**: Visa texten på skärmen i fetstil.
- **Syn** > **Anpassa till skärm**: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Syn** > **Touch-zoom**: Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
- **Syn** > **Fönsterzoom**: Zooma in eller ut i ett fönster och invertera färgen.
- **Syn** > **Stor muspekare**: Förstora muspekaren.
- **Syn** > **Högkontrastskärm**: Gör bakgrundsfärgen svart för en skärm med hög kontrast.

- **Syn** > **Skärmfärgsinvertering**: Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.
- **Syn** > **Skärmfärgsjustering**: Justera skärmfärgen.
- **Syn** > **Gråskala**: Växla till gråskaleläge på skärmen.
- **Syn** > **Avsluta samtalet med strömtangenten**: Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknapp.
- **Hörsel** > **Textning för hörselskadade**: Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel** > **Varningsmeddelanden**: Välj om en blinkande lampa på enheten ska tändas vid inkommande samtal, meddelanden och larm.
- **Hörsel** > **Tysta alla ljud**: Stäng av alla ljud och sänk volymen för mottagaren.
- **Hörsel** > **Ljudkanal**: Välj typ av ljud.
- **Hörsel** > **Ljudbalans**: Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva** > **Touch assistant**: Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva** > **Tryckinmatning**: Skriv in text genom att trycka och hålla på skärmen eller ändra den genom att bara trycka på skärmen.
- **Fysiska och kognitiva** > **Fysiskt keyboard**: Anpassa tangentbordsinställningarna.
- **Fysiska och kognitiva** > **Automusklick**: Klicka automatiskt med muspekaren om den inte rör sig.
- **Fysiska och kognitiva** > **Tryck och håll in för samtal**: Besvara eller avvisa samtal genom att hålla ned samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva** > **Tidsgräns för skärm**: Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva** > **Touch-kontroll**: Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.

- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner**: Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på ◯ tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt**: Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Markera och tala**: Gör att du kan trycka på objekt för att höra talad feedback.
- **Brytarstyrning**: Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Genvägstangent

Du kan använda volymknapparna för att starta program direkt när skärmen är inaktiverad eller låst.

1 På inställningsskärmen trycker du på **Allmänt** > **Genvägstangent**.

2 Tryck på ◯ om du vill aktivera funktionen.
   - Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+** när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymsänkningsknappen (-) för att starta **kamera**.

Google-tjänster

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

Tryck på **Allmänt** > **Google-tjänster** på inställningsskärmen.

Säkerhet

1 Tryck på **Allmänt** > **Säkerhet** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:
   - **Innehållslås**: Ange metod för att låsa filer i QuickMemo+.
   - **Kryptera telefon**: Kryptera alla data på din telefon (konto, inställningar, nedladdade program, mediafiler och andra filer).
   - **Kryptera SD-kortminne**: Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.

- **Konfigurera SIM-kortslås**: Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN-kod).
- **Gör lösenord synlig**: Visa ett lösenord medan du skriver det.
- **Enhetsadministratörer**: Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
- **Okända källor**: Tillåt installation av program från andra program än Play Store-program.
- **Skydd av personuppgifter**: Visa typen av uppgiftsskydd som för närvarande används.
- **Certifikathantering**: Hantera det sparade säkerhetscertifikatet på telefonen.
- **Trust agents**: Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
- **Skärmnålning**: Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användningsåtkomst**: Visa information om programanvändning på telefonen.

Gaming

Du kan konfigurera inställningar för spelverktyg, grafik och batterisparfunktionen.

- **Spelverktyg**: Tryck på för att aktivera funktionen. Starta funktionen genom att trycka på ikonen för spelverktyget längst ned på skärmen medan du spelar spel.
- **Spelgrafik**: Justera spelgrafiken.

> - När du ändrar upplösning i vissa spel kanske inte skärmvisningsfunktionen fungerar fullt ut.

- **Paus**: Minska skärmljusstyrka och prestanda så snart du lämnar spelet i mer än fem minuter.

Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

1 Tryck på **Allmänt** > **Tid & Datum** på inställningsskärmen.

2 Anpassa inställningarna.

Lagring

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

1 Tryck på **Allmänt** > **Lagring** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Intern lagring**: Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
- **Minneskort**: Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på ⏏.

Batteri & Energisparläge

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

1 Tryck på **Allmänt** > **Batteri & Energisparläge** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Batterianvändning**: Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
- **Visa batteriprocent i statusfältet**: Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
- **Energisparläge**: Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.
- **Undantag för strömsparfunktion**: Välj vilka program som ska användas utan funktionsbegränsning när energisparläget eller batterioptimeringsläget är aktiverat.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

1 Tryck på **Allmänt** > **Minne** på inställningsskärmen.

2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera telefonens tillstånd.

Tryck på **Allmänt** > **Smart Doctor** på inställningsskärmen.

- Du kan också få tillgång till den här menyn genom Smart Doctor-programmet.
  Tryck på ◯ > **Hantering** > **Smart Doctor**.

Program

Du kan visa en lista över installerade program. Stoppa program från att köras eller ta bort program vid behov.

1 Tryck på **Allmänt** > **Program** på inställningsskärmen.

2 Välj ett program och utför åtgärder.

Backup & Återställning

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto. Återställ telefonen om det behövs.

1 Tryck på **Allmänt** > **Backup & Återställning** på inställningsskärmen.

2 Anpassa följande inställningar:

- **LG Mobile Switch**: Gör det möjligt att överföra data från en gammal LG-enhet till en ny. Mer information finns i *LG Mobile Switch*.
- **Säkerhetskopiera och återställ**: Säkerhetskopiera enhetens data eller återställ data till enheten från en säkerhetskopia.

- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar ditt Google-konto, sparas Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memoprogramdata och program som du har laddat ned från Play Store automatiskt i Drive-programmet.
- Säkerhetskopierade filer sparas med filnamnstillägget *.lbf i mappen LG Säkerhetskopiering på minneskortet eller det interna minnet.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du säkerhetskopierar eller återställer data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

- **Säkerhetskopiera mina data**: Säkerhetskopiera dina programdata, lösenord för trådlöst nätverk och andra inställningar till Google-servern.
- **Backup-konto**: Visa det aktuella säkerhetskopieringskontot.
- **Automatisk återställning**: Återställ automatiskt säkerhetskopieringsinställningar och data när ett program installeras om.
- **Återställ nätverksinställningar**: Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
- **Återställ fabriksdata**: Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.

- Om du återställer telefonen raderas alla data på den. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

Tryck på **Allmänt** > **Om telefonen** på inställningsskärmen och visa information.

05

Appendix

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** > **LÄGG TILL ETT SPRÅK** och välj ett språk.
  - Tryck och håll ned ☰ och dra det överst i språklistan så anges det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program som du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument som finns sparade på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.

- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Hantera filer på telefonen från en dator via trådlös anslutning eller mobildataanslutning.
- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

1 Gå till *www.lg.com* på datorn.

2 Välj region och klicka på .

3 Ange namnet på telefonen i sökfältet.

4 Klicka på **Support** > **Handböcker och hämtningsbara filer**.

5 Gå till Program- och maskinvara, klicka på **Datorsynkronisering** och hämta installationsfilen.

- Klicka på **Detaljer** för att visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till *http://www.lg.com/common/index.jsp* och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.

- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Så här uppdaterar du telefonens mjukvara:

Inställningar > **Allmänt** > **Om telefonen** > **Allmän** > **Uppdateringscenter** > **Mjukvaruuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- **Ställa in ett skärmlås**: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- **Lägg till ditt Google-konto på telefonen**: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen *http://opensource.lge.com* kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till *opensource@lge.com*.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Varumärken

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ och Google Play™ Store är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LM-X210EMW** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:
http://www.lg.com/global/declaration

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Mer information

Guide till dataöverföringar

- Se följande tabell med data som kan utväxlas mellan LG-enheter, eller mellan LG-enheten och en enhet från en annan tillverkare.

Typ	Objektdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android-enhet från annan tillverkare → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlig data	Kontakter, meddelanden, samtalshistorik, kalender, röstinspelningar	○	○	○
	Memon	○	X	○
	Alarm	○	X	X
Media data	Foton, videor, låtar, dokument	○	○	○
Skärminställningar	Hemskärmsinställningar (mappar och widgets)	○	X	X
	Låskärmsinställningar (skärmlåsinställningar utesluts)	○	X	X
Program	Ladda ned program	○	○	-
	Personlig data i det hämtade programmet	○	X	
Övriga	Offentligt certifikat	○	○	X
	Inställningar (Wi-Fi, Bluetooth, Samtal, Ljud & Meddelande, tillgänglighet, batteri)	○	X	X

- Vissa data kanske inte kan överföras beroende på mjukvaruversion, programversion, operativsystem, tillverkare eller tjänstleverantörens policy.

Frekvensband som stöds	Tx-uteffekt
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till *www.lg.com/global/recycling*

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Vanliga frågor och svar

Det här kapitlet innehåller en lista över problem du kan stöta på när du använder telefonen. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen, eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
Inga program kan aktiveras	Programmet stöds inte av tjänstleverantören eller också krävs registrering.	Kontakta tjänstleverantören.
Ett nedladdat program orsakar många fel.	Problem har uppstått i ett program.	1. Tryck på ◯ > **Inställningar**. 2. Tryck på **Allmänt** > **Program**. 3. Tryck på program > **Avinstallera**.
Det går inte att ringa	Uppringningsfel	Ett nytt nätverk har inte godkänts.
	Ett nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya begränsningar.
Det går inte att starta enheten	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddningsnivån på skärmen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Laddningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Utomhustemperaturen är för hög eller låg.	Ladda alltid enheten i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och att den är ansluten till enheten.
	Ingen nätspänning	Sätt i laddaren i ett annat uttag.
	Fel på laddaren	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd endast LG-originaltillbehör.
Numret är inte tillåtet.	Funktionen för förprogrammerat nummer är aktiverad.	Gå till menyn Inställningar och inaktivera funktionen.
Filer öppnas inte	Filformatet stöds inte	Kontrollera vilka filformat som stöds.
Skärmen aktiveras inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med närhetssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt närhetssensorn. Se till att området runt närhetssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningarna ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller Inga avbrott är aktivt.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Hänger sig eller låser sig	Tillfälligt program-/ maskinvarufel	**Starta om enheten** Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga programmen eller stänga av enheten och starta den igen.
		Återställa enheten Om åtgärderna ovan inte löser problemet utför du en fabriksåterställning. Gå till inställningsskärmen och tryck på **Allmänt** > **Backup & Återställning** > **Återställ fabriksdata**. * Återställ alla inställningar på enheten och ta bort data. Innan du utför fabriksåterställningen av data är det viktigt att göra säkerhetskopior av alla viktiga data som finns lagrade på enheten. * Om du har registrerat et Google-konto för enheten måste du logga in på samma Google-konto när du har återställt den.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, kan du kontakte et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.
- Denne brukerveiledningen er skrevet på hovedspråkene for hvert land. Innholdet kan variere noe, avhengig av hvilket språk som er brukt.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

13 Multitaskingfunksjon
14 hurtigdeling
15 Galleri-funksjoner

02

Grunnleggende funksjoner

20 Produktkomponenter og tilbehør
21 Oversikt over deler
24 Slå på eller av strømmen
25 Sette inn SIM-kortet
27 Sette inn minnekortet
28 Ta ut minnekortet
28 Batteri
32 Berøringsskjerm
35 Hjemmeskjerm
44 Skjermlås
48 Kryptering av minnekort
49 Ta skjermdumper
50 Taste inn tekst
55 Ikke forstyrr

03

Nyttige apper

57 Installering og avinstallering av apper
58 Søppelkurv
59 Apps-snarveier
60 Telefon
63 Meldinger
64 Kamera
71 Galleri
74 Kontakter
76 QuickMemo+
78 Klokke
80 Kalender

80 Oppgaver
81 Musikk
82 Kalkulator
82 Lydopptaker
83 E-post
83 FM radio
83 Filbehandler
84 Smart Doctor
84 LG Mobile Switch
84 Nedlastinger
85 SmartWorld
85 RemoteCall Service
86 CBS
86 Chrome
86 Google-apper

04

Innstillinger

90 Innstillinger
90 Nettverk
100 Lyd & Varsling
101 Skjerm
102 Generelt

05

Vedlegg

111 Språkinnstillinger for LG
111 LG Bridge
112 Oppdatering av telefonens programvare
114 Anti-Theft Guide
115 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
115 Varemerker
116 SAMSVARSERKLÆRING
116 Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet
117 Mer informasjon
120 Vanlige spørsmål

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksponering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne enheten er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der enheten sender med den maksimale styrken den er sertifisert for, i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne modellen, er 0,763 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,430 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG. LG gir ingen garanti for skader eller feil som oppstår som følge av bruk av tredjeparts tilbehør.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi det kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke ta i enheten hvis du er våt på hendene, og i hvert fall ikke når det lades. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på enheten.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp enheten når den ligger på et mykt underlag/tekstiler.
- Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade enheten.
- Ikke utsett enheten for væsker eller fuktighet.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Enheten din er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer enheten under eller rett etter bruk.
- Hvis enheten blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Ikke bruk eller lad produktet hvis det er vått. Hvis produktet blir vått, endres fargen på lampen for vannskader. Vær oppmerksom på at dette begrenser retten din til gratis reparasjon i henhold til garantien.

Effektiv bruk av enheten

Elektroniske enheter

Alle enheter kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk enheten i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til det. Kontakt en lege for å finne ut om bruk av telefonen kan påvirke det medisinske utstyret ditt.
- Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en pacemaker og andre enheter for å unngå interferens.
- Enheten kan avgi sterkt eller blinkende lys.
- Noen høreapparater kan forstyrres av enheter.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis det er mulig, bør du bruke enheten ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av enheter i bil når du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolum fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen av delene til enheten din er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis enheten mistes ned på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk enheten før glasset er reparert av en autorisert servicetilbyder.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke enheten der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk enheten ved bensinpumper.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har enheten eller tilbehør til enheten.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går ombord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri gjøre deg helt avhengig av denne enheten for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når enheten er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Holde personopplysninger sikre

- Sørg for at du holder den personlige informasjonen din sikker for å hindre at uvedkommende får tak i og misbruker dataene dine.
- Sikkerhetskopier alltid viktige data når du bruker enheten. LG kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert, og tilbakestill enheten når du avhender den for å unngå misbruk av sensitiv informasjon.
- Les gjennom informasjonen om programtillatelsene når du laster ned programmer.
- Vær forsiktig når du bruker programmer som har tilgang til flere funksjoner eller til den personlige informasjonen din.
- Sjekk de personlige kontoene dine med jevne mellomrom. Hvis du finner tegn til misbruk av den personlige informasjonen din, bør du spørre tjenesteleverandøren din om de kan slette eller endre kontoinformasjonen din.
- Hvis enheten din er stjålet eller er blitt borte, bør du endre passordet til kontoen din for å sikre den personlige informasjonen din.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.



Egendefinerte funksjoner


Multitaskingfunksjon


Flere vinduer

Du kan bruke to apper samtidig ved å dele inn skjermen i flere vinduer.

Når du bruker en app, kan du trykke og holde nede ☐ med startskjermens berøringsknapper og deretter velge en app fra listen over nylig brukte apper.

- Du kan bruke to apper samtidig.
- For å stoppe Multivindu-funksjonen trykker du og holder nede ⊟.





- Dra ━ på midten av skjermen for å justere størrelsen på den delte skjermen.
- Flere vinduer-funksjonen støttes ikke av noen apper, blant annet nedlastede apper.

Sist brukte skjermer

Skjermbildet Sist brukte skjermer gir en forhåndsvisning av nylig brukte programmer.

Hvis du vil vise listen over nylig brukte apper, klikk på ☐ Hjem-berøringsknappene.


- Trykk og hold en app, og dra den til øverst på skjermen for å starte appen med Flere vinduer funksjonen. Du kan også trykke på øverst i hver app.

hurtigdeling

Du kan dele et bilde eller en video med den appen du vil, like etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

1 Trykk > og ta deretter et bilde etter ta opp en film.

2 Trykk på appikonet som vises på skjermen, for å dele bildet eller videoen med den appen.
Du kan også sveipe ikonet i motsatt retning hvis du vil se hvilke andre apper du kan bruke til å dele bildene og videoene med.




- Appen som vises av hurtigdelingsikonet, kan variere, avhengig av apptypen og hvor ofte appen er brukt på enheten.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Galleri-funksjoner


Flytende knapp

Du kan bruke de flytende knappene nederst på skjermen i Galleri-appen i landskapsmodus.

- Dra knappen oppover og slipp den når du kommer til knappen for å gå tilbake til startskjermen.



- Du kan dra knappen til venstre eller høyre for å flytte den flytende knappen dit du vil.




Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.

1 Trykk på ◯ > , velg et album, og klikk deretter ⋮ > **Opprett Filmer**.

2 Velg bilder eller videoer til filmen og trykk på **NESTE**.

3 Rediger de valgte bildene og videoene og trykk deretter på **LAGRE**.



Slette filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal slettes fra videoen, ved å trykke på ⊗ øverst i høyre hjørne på miniatyrbildet.

Legge til filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal legges til, etter at du har trykt på + nederst på skjermen. Du kan også velge bilder eller videoer som du allerede har lagt til tidligere.

Omorganisere filer

Hvis du vil omorganisere bilder og videoer, kan du trykke og holde på filen du ønsker å flytte, og deretter dra den til ønsket plassering.

Legge til fileffekter

Trykk for å legge til et tema eller bakgrunnsmusikk, endre skrift og legge til en tittel og forfatter.

- Last ned VASSET-appen fra Play Store for å legge til videotemaer, bakgrunnsmusikk eller skrifttyper.
  Hvis du bruker mobildata uten en Wi-Fi-forbindelse, kan du bli belastet for databruk.

Tilbakestille filmredigering

Du kan tilbakestille redigeringer gjort i filmen (f.eks. avspillingstid) ved å trykke på .

Forhåndsvise en fil

Se på den nye videoen før du lagrer den, ved å trykke på ▶. Når avspillingstiden er ferdig, spilles den neste filen av automatisk.

- Det kan brukes maksimalt 50 bilder og videoer for å lage en video.
- Avspillingstiden for et bilde er som standard 3 sekunder, og dette kan ikke endres. Videoer kan trimmes ned til minimum 1 sekund.
- Denne funksjonen støtter muligens ikke noen bilde- eller videoformater.

Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med tidligere videoopptak.

1 Trykk på GIF på det ønskede startpunktet mens du ser på en video.

2 Velg lengden på GIF-filen du vil opprette.
- GIF-filen genereres for tiden som velges fra den gjeldende tiden.
- For videoer som er mindre enn 5 sekunder, genereres GIF-bilder automatisk for tiden som er igjen.

⚠ • Du kan kun bruke denne funksjonen til kreative formål. Hvis denne funksjonen brukes til noe som involverer krenkelse av en annen persons rettigheter, for eksempel opphavsrett eller ærekrenkende eller støtende utsagn, kan det være underlagt sivilrettslig ansvar, administrativt ansvar eller strafferettslig ansvar og/eller straff i henhold til gjeldende lover. Du kan ikke kopiere, gjengi, fordele eller på annen måte bruke opphavsrettsbeskyttet materiale ulovlig uten tillatelse fra den rettmessige eieren eller rettighetshaveren. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver LG Electronics seg alle uttrykte og underforståtte garantier, samt ansvar tilknyttet til dette.

Du kan opprette en GIF-fil fra galleriet.

1 Trykk på ⋮ > **Opprett GIF** mens du er i et album.

2 Velg de ønskede fotografiene og videoene for å lage en GIF-fil, og trykk deretter på **NESTE**.
- Du kan legge til flere bilder og justere GIF-hastigheten, sideforholdet og rekkefølgen på filene.

3 Trykk på **LAGRE**.

• Det kan brukes maksimalt 100 bilder for å lage en GIF-fil.

02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør


Følgende artikler følger med enheten.

- Enhet
- Stereo hodesett
- USB-kabel
- Lader
- Hurtigstartveiledning
- Batteri

- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.
- Noen av delene i enheten er laget av temperert glass. Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades. Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.

- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler, kan du kontakte et LG-kundeservicesenter.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller mobiloperatøren.

Oversikt over deler




- Nærhets-/omgivelseslyssensor
  - Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
  - Omgivelseslyssensor. Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Volumknapper
  - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
  - Mens du bruker kameraet, trykker du forsiktig på en volumknapp for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder etter hverandre trykker og holder du volumknappen inne.
  - Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.
- Strøm-/låseknapp
  - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
  - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ.

- Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- Ikke plasser tunge objekter på enheten eller sitt på den. Dette kan skade berøringsskjermen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringsskjermen eller knappene ikke fungerer som de skal.


Hold enheten på riktig måte, som vist nedenfor. Hvis du dekker til mikrofonhullet med en hånd, en finger eller et deksel når du bruker enheten, kan stemmen din bli uklar under en samtale.

Godt eksempel



Mikrofon

Dårlig eksempel



Ikke dekk til mikrofonen.

Slå på eller av strømmen

Slå på strømmen

Trykk på og hold nede **Strøm-/låseknapp** når strømmen er slått av.

- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk på og hold nede **Strøm-/låseknapp**, og velg deretter **Slå av**.

Strømstyringsalternativer


Trykk på og hold nede **Strøm-/låseknapp**, og velg deretter et alternativ.

- **Slå av**: Slå av enheten.
- **Restarte**: Start opp enheten igjen.
- **Aktiver flymodus**: Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, meldingssending og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.


Sette inn SIM-kortet

Sett inn SIM-kortet (Subscriber Identity Module) du fikk av mobiloperatøren, når du vil begynne å bruke enheten.


1 For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekselet, som vist på figuren nedenfor.



2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet med de gullfargede kontaktene vendt nedover, som vist på bildet.
Plasser det primære SIM-kortet i SIM-kortspor 1 og det sekundære SIM-kortet i SIM-kortspor 2.




- Enheten støtter Nano-SIM-kort.



- For en problemfri bruk anbefales det at telefonen brukes med den korrekte typen SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort som er levert av operatøren din.

Slik fjerner du SIM-kortet

Skyv pinnen til venstre for SIM-kortsporet nedover, som vist på bildet nedenfor.




Forholdsregler ved bruk av SIM-kortet

- Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller tar det ut.


Sette inn minnekortet

Enheten støtter opptil 32 GB microSD-kort. Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten din, avhengig av minnekortprodusent og -type.

1 For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekselet, som vist på figuren nedenfor.



2 Sett minnekortet inn i sporet for minnekortet.



⚠ • Noen minnekort er kanskje ikke helt kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det.

- Hyppig skriving og sletting av data kan forkorte levetiden til minnekortet.

Ta ut minnekortet

Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar det ut.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Lagring og USB** > ⏏.


2 Fjern dekselet, og trekk ut minnekortet.

- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.


Batteri

Installere batteriet


1 For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekselet, som vist på figuren nedenfor.



2 Sett inn batteriet.




3 Når du skal sette dekselet tilbake på enheten, holder du bakdekselet over batterirommet og trykker det ned til det klikker på plass.



⚠ • Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken nøye når du håndterer enheten. Hvis du ikke gjør det, kan det skade enheten, deg selv eller andre.

Ta ut batteriet


Åpne bakdekselet og trekk ut batteriet.



- Slå av enheten før du fjerner batteriet. Hvis du ikke gjør dette, kan det skade enheten.

Lade batteriet

Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.



- Bruk ikke den eksterne terminalen, ladekabelen eller adapteren til enheten i fuktige omgivelser. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller feil på enheten. Hvis du oppdager fukt, må du slutte å bruke enheten umiddelbart og fjerne fuktigheten fullstendig.
- Sørg for at du bruker USB-kabelen som følger med enheten.
- Sørg for at du bruker en lader og en ladekabel som er godkjent av LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart kan det føre til at batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
- Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Hvis du skal du bruke enheten, må du stoppe ladingen.

- Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette forhindrer unødvendig strømforbruk.

Forholdsregler ved bruk av enheten

- Når du tar ut batteriet, må du være ekstra forsiktig for å sikre at ingen fremmedlegemer eller vann trenger inn i enheten.
- Kontroller at innsiden av enheten ikke kommer i kontakt med en metallisk gjenstand eller vann.
- Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med. Ikke bruk USB-kabler eller ladere fra tredjeparter med enheten. LGs begrensede garanti omfatter ikke bruk av tilbehør fra tredjeparter.
- Manglende overholdelse av denne brukerveiledningen og uriktig bruk kan skade enheten.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Stopp apper og funksjoner fra å kjøre i bakgrunnen for å øke batterilevetiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:


- Slå av **Bluetooth**® eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke er i bruk.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Sjekk batterinivået mens du bruker nedlastede apper som drenerer batteriet.

Berøringsskjerm

Bruk berøringsskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.




Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å vise en meny med tilgjengelige alternativer.




Dobbelttrykking

Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.




Dra-funksjon

Trykk på et element, for eksempel en app eller widget, og flytt fingeren til et annet sted på skjermen med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.




Sveipe

Trykk på skjermen med en finger, og flytt den med en rask bevegelse uten å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en nettside, bilder, skjermer og mer til.



Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.



- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.

- Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneglen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør som er kjøpt hos en tredjepartsbutikk, er festet på enheten.
- Å se på et statisk bilde i lengre perioder av gangen kan resultere i etterbilder eller innbrenning. Slå av skjermen, eller unngå å vise det samme bildet i lang tid når du ikke bruker enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk ◯ på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeter på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



- Startskjermen kan være forskjellig avhengig av produsentens retningslinjer, brukerinnstillinger, programvareversjon eller mobilleverandør.

- **Statuslinje**: Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- **Værwidget**: Vis informasjon om vær og tid for et bestemt område.
- **Google-søk-widget**: Utfør et Google-søk ved å tale eller skrive inn søkeord.
- **Mappe**: Opprett mapper for å gruppere apper etter dine preferanser.
- **Sideikon**: Vis det totale antallet startskjermlerreter. Du kan trykke på det ønskede sideikonet for å gå til siden du valgte. Ikonet som gjelder det aktuelle lerretet, utheves.
- **Hurtigtilgangsområde**: Fest de viktigste appene nederst på skjermen slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.


- **Startskjermens berøringsknapper**
  - ◁ : Gå tilbake til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
  - ◯ : Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å starte Google-søk.
  - ☐ : Trykk for å vise en liste over nylig brukte apper eller starte en app fra listen. Hvis du vil slette alle nylig brukte apper, trykker du **SLETT ALLE**. Hvis du vil bruke to apper samtidig med Multivindu-funksjonen, trykker og holder du knappen mens du bruker en app.
  - : Velg hvilket SIM-kort du skal bruke. Trykk på og hold for å gå til Dobbelte SIM-kortinnstillinger.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner i området for startskjermens berøringsknapper.

Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Startskjermens berøringsknapper** > **Knappekombinasjon**, og tilpass innstillingene.

- Flere funksjoner er tilgjengelige, blant annet **Varsling** og **Capture+**. Det kan legges til maksimalt ett ekstra element.



Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til din enhet ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

	Ingen signaler
	Data overføres over nettverket
	Alarmen er stilt inn
	Vibrasjonsmodus er på
	Bluetooth er på
	Tilkoblet en datamaskin via USB
	Batterinivå
	Flymodus er på
	Tapte anrop
	Wi-Fi er tilkoblet
	Lydløsmodus er på
	GPS er på
	Tilgangspunkt er på
	Ingen SIM-kort




- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Dette kan gjelde ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene og området du bruker enheten i, eller det kan skyldes mobiloperatøren.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på hovedskjermen.

- Hvis du vil åpne hurtigtilgangslisten for ikoner, drar du varslingspanelet nedover eller trykker på ⌄.
- Hvis du vil omorganisere, legge til eller fjerne ikoner, trykker du på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.



- Du kan også bruke varslingspanelet på låseskjermen. Dra i varslingspanelet når skjermen er låst for å få rask tilgang til de ønskede funksjonene.

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig av enhetens fysiske orientering.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangsikoner.

Eller du kan trykke ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.




Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde et tomt område og deretter velge den ønskede funksjonen nedenfra.

- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til en widget på startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Widgeter**.
- Hvis du vil endre et tema, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Tema**.

  Du kan også trykke ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Tema**. Velg deretter et tema som skal brukes på enheten.

- Hvis du vil konfigurere innstillingene for startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Skjerm innstillinger**. Se *Skjerm innstillinger* for mer informasjon.
- Hvis du vil vise eller installere på nytt de avinstallerte appene, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Søppelkurv**. Se *Søppelkurv* for mer informasjon.
- Hvis du vil endre standardskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen, flytter det til den ønskede skjermen, trykker og deretter på skjermen en gang til.




Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk ◁ for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen som viser apper og widgeter.



Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen

Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og gjør ett av følgende.

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å legge til apper trykker og holder du en app, og deretter drar du den over mappen og slipper den.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis det bare er én app igjen i mappen, blir mappen fjernet automatisk.
- Du kan også legge til eller fjerne apper ved å trykke på + i mappen.



- Du kan ikke endre mappefargen når du bruker et tema som er lastet ned.

Skjerm innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hjemmeskjerm**.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Velg start**: Velg en startskjermmodus.
- **Bakgrunn**: Endre bakgrunnsbilde på startskjermen.
- **Skjermeffekt**: Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.
- **Ikon-former**: Velg om du vil ha ikoner med firkantede eller avrundede hjørner.
- **Sorter app etter**: Se hvordan apper sorteres på startskjermen.
- **Rutenett**: Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.

- **Skjul apper**: Velg hvilke apper du vil skjule på startskjermen.
- **Tillat startskjerm looping**: Aktiver for å tillate startskjermrulling (gå i sløyfe tilbake til den første skjermen etter den siste skjermen).
- **Søk**: Søk ved å sveipe ned på startskjermen.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg selv hvis du trykker på Strøm-/låseknapp. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på Strøm-/låseknapp når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.

For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.

- En skjermlås forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Aktivere en skjermlås

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

1 Trykk på ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** og velg deretter fremgangsmåten du foretrekker.

2 Tilpass følgende innstillinger.
- **Ingen**: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Sveip**: Sveip på skjermen for å låse opp skjermen.
- **Mønster**: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode**: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
- **Passord**: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.

Innstillinger for sikker oppstart

Når du velger Mønster, PIN eller Passord som skjermlåsmetode, kan du konfigurere enheten slik at den låses hver gang du slår på enheten for å sikre dataene dine.

- Du kan ikke bruke noen av funksjonene, unntatt nødanrop, før du låser opp enheten.
- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.

Forholdsregler for funksjonen for sikker oppstart

- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.
- Sørg for å ha passordene for skjermlås på forskjellige steder.
- Hvis du angir feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet, blir enheten automatisk tilbakestilt, og krypterte data og personlig informasjon blir automatisk slettet og kan ikke gjenopprettes.
- Vær forsiktig med å angi feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet.
- Når du slår på enheten rett etter at enheten er tilbakestilt, starter også kryptering. Dataene kan bli ødelagt hvis du stopper krypteringen vilkårlig. Vent til tilbakestillingen er ferdig.

Låseskjermens innstillinger

Du kan tilpasse følgende innstillinger for låseskjermen.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm**.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Velg skjermlås**: Velg en metode for låsing av skjermen
- **Smart Lock**: Velg pålitelige elementer, slik at hvis du er koblet til eller i nærheten av en, blir enheten automatisk låst opp.
- **Bakgrunn**: Endre bakgrunnsbilde på låseskjermen.
- **Klokke**: Velg posisjon for klokken på den låste skjermen.
- **Snarveier**: Legg til en appsnarvei og direktetilgang til appen fra låseskjermen ved å dra appsnarveien på skjermen.
- **Skjermeffekt**: Still inn skjermovergangseffekter som skal brukes når skjermen låses opp.
- **Kontaktinformasjon for tapt telefon**: Vis nødkontaktinformasjon på låseskjermen.
- **Tidslås**: Angi mengden inaktiv tid før enheten låses automatisk.
- **Strømknappen låser umiddelbart**: Låser skjermen umiddelbart når Strøm-/låseknapp trykkes.

- Tilgjengelige innstillingsalternativer kan variere avhengig av den valgte låsemetoden.

Slå på skjermen

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.

- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneglen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbelttrykk på et tomt område på startskjermen og låseskjermen.

Alternativt kan du dobbelttrykke en tom plass på statuslinjen.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhet** > **Krypter SD kort lagring**.

2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.

3 Velg et alternativ, og trykk **KRYPTERING**.

- **Ny filkryptering**: Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
- **Full kryptering**: Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
- **Unntatt mediafiler**: Krypter alle filer med unntak av mediefiler som musikk, bilder og video.

- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du formatere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper

Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei

Trykk inn og hold Strøm-/låseknapp og volumknappen (-) inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk  på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). For å bruke denne funksjonen trykker du ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** og slår på **Snarveitast**.
- Se *Skrive notater på en skjermdump* for detaljer.

Taste inn tekst


Ved hjelp av Smart-tastaturet

Du kan bruke Smart-tastaturet til å taste inn og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur. Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

Flytte markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker. Når du skriver inn tekst, trykker du og holder på mellomromstasten, og deretter drar du den mot venstre eller høyre.




• Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønstret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.

Skriv inn tekst, og trykk deretter på et foreslått ord.

- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.




Endre QWERTY-tastaturets layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **QWERTY-layout**.
Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **QWERTY-layout**.

2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.




- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.

Tilpasse tastaturets høyde

Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.
Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

2 Tilpass tastaturets høyde.



Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus, og har flere varianter å velge mellom.

1 Trykk◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.
Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.

2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet

Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når skjermen er i liggende modus.

Du kan dele tastaturet ved å snu enheten vannrett og spre det fra hverandre på begge sider ved å presse med to fingre. Slå tastaturet sammen igjen ved å føre fingrene sammen.




Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.



Legge til språk på tastaturet

Du kan gjøre flere språk tilgjengelige for tastaturinngang.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Velg språk**.

2 Velg språkene du vil gjøre tilgjengelige.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.

1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.

2 Trekk ◢ / ◣ for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.

3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.
   - Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.

4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.

- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **LIM INN** vises.

Taste inn tekst ved hjelp av stemmen

På tastaturet må du trykke og holde ⚙ og deretter velge 🎤.

- For å maksimere gjenkjenningsfrekvensen for talekommandoer må du snakke tydelig.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk ⚙ > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippsfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.

1 På tastaturet må du trykke og holde og deretter velge . Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **Klipp-brett**.

2 Velg og lim inn et element fra utklippsfeltet.
- Maksimalt 20 elementer kan lagres i utklippsfeltet.
- Trykk for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
- Trykk for å slette elementene som er lagret i utklippsfeltet.

- Det er mulig at klippskuffen ikke støttes av alle appene som er lastet ned.

Ikke forstyrr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

1 Trykk på > **Innstillinger** > **Lyd & Varsling** > **Ikke forstyrr**.

2 Trykk **MODUS**, og velg ønsket modus.
- **Kun prioritet**: Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når Kun prioritet er slått på.
- **Total stillhet**: Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.

03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke SmartWorld, Play Butikk eller appbutikken som tilbys av mobiloperatøren din.

- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- SmartWorld støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.

Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

På startskjermen trykker og holder du på appen du vil avinstallere, og deretter drar du den over **Slett** øverst på skjermen.

- Avinstallerte programmer kan installeres på nytt innen 24 timer etter avinstallasjon. Se *Søppelkurv* for mer informasjon.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen

Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Programmer**, velg en app og trykk deretter **Avinstaller**.

Avinstallere apper fra app-butikken

Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.

- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Installere og avinstallere apper under oppsett

Når du slår på enheten for første gang, kan du laste ned anbefalte apper. Du kan gå til neste trinn uten å installere.

Søppelkurv

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også installere appene på nytt innen 24 timer etter avinstallasjonen.

1. Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Søppelkurv**.
   Du kan også trykke og holde et tomt område på startskjermen og deretter trykke **Søppelkurv**.
2. Aktiver den ønskede funksjonen:
   - **Gjenopprett**: Installer den valgte appen på nytt.
   - 🗑 : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.

- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Apps-snarveier

På startskjermen kan du trykke og holde på et appikon, for eksempel Telefon, Melding, Kamera, Galleri og Innstillinger for å vise en hurtigtilgangsmeny. Det er enklere å bruke apper med appsnarveier.



- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, for eksempel ved å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtalene.

Ringe fra nummertastaturet

1 Trykk ◯ > > **Ring**.

2 Ringe ved hjelp av valgfri metode:

- Tast inn et telefonnummer og trykk .
- Trykk og hold et hurtignummer.
- Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .

- Hvis du skal skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.
- Se *Legge til kontakter* for mer informasjon om hvordan du legger til telefonnumre på hurtignummerlisten.

Ringe fra kontaktlisten

1 Trykk ◯ > > **Kontakter**.

2 Velg en kontakt på kontaktlisten og trykk deretter .

Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop, må du dra på skjermen for det innkommende anropet.

- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du enkelt vil avslutte en samtale ved å trykke strøm-/låseknappen, må du trykke ◯ > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Svar og avslutt anrop** og deretter aktivere **Avslutt anrop med strøm-tasten**.

Avvise et anrop

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, må du dra langs skjermen for det innkommende anropet.

- Hvis du vil sende en avvisningsmelding, trekker du alternativet for avvisningsmeldingen over skjermen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvisningsmelding må du trykke > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Blokker anrop og avvis med melding** > **Avvise med melding**.
- Når du mottar et anrop, trykker du volum opp-knappen (+), volum ned-knappen (-) eller Strøm-/låseknapp for å dempe ringetonen eller vibreringen, eller for å sette samtalen på vent.

Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Alternativt kan du trykke > > **Anropslogger**.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke en rekke funksjoner ved å trykke knappene på skjermen:

- **Vent**: Sett gjeldende anrop på vent.
- **Videoanrop**: Start et videoanrop (hvis det støttes).
- **Kontakter**: Vise kontaktlisten under en samtale.
- **Avslutt**: Avslutte en samtale.
- **Tastatur**: Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høyttaler**: Slå på høyttalerfunksjonen.
- **Lydløs**: Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth**: Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er paret og tilkoblet.
- : Få tilgang til flere anropsalternativer.

- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale

Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.

1 Trykk ⋮ > **Legg til anrop** under en samtale.

2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
   - De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.

3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.

- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se samtaleloggen (loggen over de siste samtalene), må du trykke ◯ > > **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner:

- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Trykk på ⋮ > **Slett** for å slette loggoppføringene.

- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

1 Trykk ◯ > > **Ring** or **Anropslogger**.

2 Trykk ⋮ > **Anropsinnstillinger**, og konfigurer deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.

Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene dine ved hjelp av meldingsappen.

- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

1 Trykk ◯ > .

2 Trykk .

3 Angi en mottaker og opprett en melding.
- For å bruke multimediealternativer, trykk på .
- Hvis du vil ha tilgang til flere menypunkter, må du trykke .

4 Trykk for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

1 Trykk ◯ > .

2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

1 Trykk ◯ > .

2 Trykk > **Innstillinger** fra meldingslisten.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller ta opp en video for å ta vare på de minneverdige øyeblikkene.

Trykk ◯ > .

- Tørk av kameralinsen med en myk klut før du tar et bilde eller tar opp en video.
- Vær forsiktig så du ikke smusser til kameralinsen med fingrene eller annet fremmedstoff.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og videoer kan vises eller redigeres fra Galleri. Se *Oversikt over galleri* for flere detaljer.



Ta et bilde

1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.

2 Trykk på ◯ for å ta et bilde.
   - Du kan også trykke volum ned- (-) eller volum opp-tasten (+) for å ta et bilde.

- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Snarveitast**.

Ta opp en film

1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.

2 Trykk ⏺.
   - Trykk 📷 for å ta et bilde mens du tar opp en film.
   - Trykk ⏸ for å pause filmopptaket. Trykk ⏺ for å fortsette filmopptaket.

3 Trykk ⏹ for å avslutte filmopptaket.

Tilpasse alternativene til kamera

Du kan tilpasse en rekke alternativer til kamera, slik at de passer med dine preferanser.

Trykk ⚙ på skjermen.

- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (front- eller bakkamera) og valgt kameramodus.

Bildestørrelse	Velg bildeforhold og størrelse for bildene dine.
Videooppløsning	Velg oppløsning og størrelse for videoene dine.
HDR	Ta bilder i levende farger, og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet.
Tidsur	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.
Smiiil utløserknapp	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring	Velg om du vil lagre bildene og videoene i det Internlagring eller på SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Enkelvisning	Skjul alle menyer på kameraskjermen.

Tilleggsalternativer på frontkameraet

Selfie shot	Tilpass selfie-innstillingene. • Bildetaking med håndbevegelse: Ta et bilde ved hjelp av funksjonen Håndbevegelse-bildetaking. • Auto bildetaking: Ta et bilde når kameraet oppdager et ansikt.
Håndbevegelse-visning	Du kan se fotografiet rett etter det ble tatt.
Lagre som snudd	Lagre som knipsede bilder etter at du har tatt selfier.

Seriefoto

Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film.

Trykk og hold ◎.

- Når ◎ holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.

- Du kan ta opptil 30 bilder.

Enkelvisning


Trykk på ⚙ > **Enkelvisning** i automodus for å skjule menyer på kameraskjermen. Trykk → for å vise dem.

Andre nyttige funksjoner i Kamera-appen

Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom frontkameraet og bakkameraet og bruke det kameraet som passer omgivelsene best.

På kameraskjermen kan du trykke ⟲ eller trekke skjermen i en vilkårlig retning for å bytte mellom fremre og bakre kameraer.



- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se *Selfie shot* for mer informasjon.

Zoom inn eller ut

Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar opp en video.

- På kameraskjermen kniper du sammen eller sprer to fingre for å zoome inn eller ut. Deretter bruker du +/--glideskinnen som vises.
- Du kan også dra knappen ◎ opp eller ned. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

- Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker frontkameraet i selfiemodus.

Selfie shot

Bruk det fremre kameraet for å ta selfier.

Bildetaking med håndbevegelse

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

Du kan også knytte neven og deretter åpne den mot frontkameraet.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.





- Hvis du vil bruke denne funksjonen, bytter du til frontkameramodusen, og deretter trykker du > **Selfie shot** > **Bildetaking med håndbevegelse**.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen slik at de kan detekteres av kameraet.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig når du bruker noen av kamerafunksjonene.

Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.

- Den hvite guiderammen vises når frontkameraet registrerer ansiktet ditt. Hvis objektet innenfor guiderammen slutter å bevege seg, blir fargen på guiderammen blå. Deretter tar kameraet et bilde.




- Trykk > **Selfie shot** > **Auto bildetaking** for å aktivere Auto bildetaking-funksjonen.

Intervallbilde

Du kan ta selfier med mellomrom.


Når du bruker frontkameraet med den valgte modusen for fotografering, må du vise håndflaten til kameraet og deretter knytte knuten din raskt to ganger

- Det tas fire bilder med et intervall på omlag to sekunder.



Håndbevegelse-visning

Etter at du har tatt et selfie med det fremre kameraet kan du forhåndsvise det med en gang ved å plassere skjermen nær ansiktet ditt.



- Trykk > **Håndbevegelse-visning** for å aktivere Håndbevegelse-visning-funksjonen.
- Det vises bare én forhåndsvisning hver gang det tas et bilde.
- Hvis du roterer enheten i forhåndsvisningsmodus, går skjermen over til kameramodus.

Lagre som snudd

Før du tar et bilde med frontkameraet, trykker du på ⚙ > **Lagre som snudd**. Bildet knipses vannrett.

- Når du bruker frontkameraet, kan du endre hvordan selfier tas, i kameraalternativer. Se *Tilpasse alternativene til kamera* for mer informasjon.

Galleri

Oversikt over galleri


Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

1 Trykk ◯ > .
   - Lagrede bilder og videoer vises etter mappe.

2 Trykk en mappe og velg en fil.
   - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
   - Mens du ser på et bilde, sveiper du mot venstre eller høyre for å vise det forrige eller neste bildet.
   - Mens du ser på en video, sveiper du mot venstre eller høyre for å spole tilbake eller spole fremover videoen.

- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.

Vise bilder



- Trykk forsiktig på skjermen hvis du vil vise menyelementene. Trykk på skjermen igjen hvis du vil skjule menyelementene.

Flytende knapp

Du kan bruke den flytende knappen når du er i Galleri-appen i landskapsmodus. Du finner mer informasjon under *Flytende knapp*.

Skrive en huskelapp på et bilde.

1 Trykk mens du ser på et bilde.

2 Skriv et notat på fotografiet, og trykk på **LAGRE**.
   - Notatet festes til fotografiet.

- Noen bilder støtter kanskje ikke bildenotatfunksjonen.

Redigere bilder

1 Trykk mens du ser på et bilde.

2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.

3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.
   - Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
   - Trykk > **Lagre som kopi** for å lagre det redigerte bildet som en annen fil.

Spille av en film



Pause eller spill av videoen.

Gå til forrige video. Trykk og hold nede for å spole bakover.

Velg skjermforhold.

Opprette en GIF-fil.

Gå inn på flere alternativer.

Gå til neste video. Trykk og hold for å spole forover.

Lås eller lås opp skjermen.


Rediger videoen.

- Hvis du vil justere lydvolumet, skal du dra høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, drar du venstre side av skjermen opp eller ned.

Redigere filmer

1 Trykk ✎ mens du ser på en film.

2 Bruk en rekke effekter og redigeringsverktøy for å redigere filmen.



Lag et 15-sekunders, 30-sekunders eller 60-sekunders videoklipp automatisk.

Juster oppløsningen.

Lag en film ved hjelp av forskjellige effekter.

Gå tilbake til redigeringen.

Start KineMaster-videored igeringsprogrammet.

Velg et utvalg for å endre avspillingshastigheten.

Juster videoens varighet.

3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.

Du finner mer informasjon under *Lage en film*.

Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak.

Du finner mer informasjon under *Opprette en GIF*.

Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk på i fillisten, og slett deretter de ønskede filene.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Slettede elementer**, og de kan gjenopprettes i Galleri innen 7 dager.
- Trykk på for å slette filene helt. Nå kan ikke filene gjenopprettes.

Dele filer

Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk > **Del** mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.

Kontakter

Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Trykk > **Essensielle** > **Kontakter**.

Legge til kontakter

Legge til nye kontakter

1 Trykk + på skjermen med kontaktlisten.

2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk **LAGRE**.

Importere kontakter

Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

1 Trykk ⋮ > **Administrer kontakter** > **Importer** på skjermen med kontaktlisten.

2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere og trykk deretter **OK**.

3 Velg vCard-filene og trykk på **IMPORTER**.

Legge til kontakter på hurtignummerlisten

1 Trykk ⋮ > **Hurtigvalg** på skjermen med kontaktlisten.

2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.

3 Velg en kontakt.

Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk på 🔍 øverst i kontaktlisten og skriv deretter inn kontaktinformasjonen eller telefonnummeret.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.

- Trykk på 🔍 øverst i kontaktlisten, og skriv deretter inn kontaktinformasjonen eller telefonnummeret for å vise alle søkedetaljer fra anropslogger, kontakter og grupper.

Kontaktliste

Redigere kontakter

1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.

2 Trykk og rediger informasjon på skjermen med kontaktinformasjon.

3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Slette kontakter

Du kan slette kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- På skjermen med kontaktlisten trykker og holder du en kontakt du vil slette, og deretter trykker du **Slett kontakt**.
- Trykk > **Slett** på skjermen med kontaktlisten.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.

2 Trykk på skjermen med kontaktinformasjonen.

Opprette grupper

1 Trykk på i kontaktgruppelisten.

2 Skriv inn et nytt gruppenavn.

3 Trykk **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter **LEGG TIL**.

4 Trykk **LAGRE** for å lagre den nye gruppen.

QuickMemo+

Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken, for eksempel bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av den vanlige notatblokken.

Opprette et notat

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **QuickMemo+**.

2 Trykk + for å opprette et notat.
- ⋮ : Gå inn på flere alternativer.

3 Trykk på ⋮ > **Fullført** for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde

1 Trykk på ◯ > **Essensielle** > **QuickMemo+**.

2 Trykk 📷 for å ta et bilde, og trykk deretter **OK**.
- Bildet blir automatisk lagt inn på notatet.

3 Skriv inn tekst under bildet.

4 Trykk på ⋮ > **Fullført** for å lagre notatet.

Skrive notater på en skjermdump

1 Når du viser skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker ⛶.
- Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.

2 Beskjær bildet (ved behov) og ta notater etter ønske.
- Skriv notater for hånd på bildet.

3 Trykk på ✓ og lagre notatene på ønsket plassering.
- De lagrede notatene kan du se på senere, enten i **QuickMemo+** eller i **Galleri**.
- Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som foretrukken ved denne handlingen.** og velge en app.

Administrere mapper

Du kan vise notater gruppert etter typen notater.

1 Trykk på ◯ > **Essensielle** > **QuickMemo+**.

2 Øverst på skjermen trykker du på ☰ og velger et menyelement:

- **Alle huskelapper**: Vis alle notatene som er lagret i QuickMemo+.
- **Mine huskelapper**: Vis notater som er opprettet av QuickMemo+.
- **Bildenotat**: Se notater som er opprettet av 📷.
- **Capture+**: Vis notater som er opprettet av Capture+.
- **Slettede elementer**: Se slettede notater.
- **Ny kategori**: Legg til kategorier.
- ⚙ : Omorganiser, legg til eller slett kategorier. Hvis du ønsker å endre navnet på en kategori, må du trykke på kategorien.

- Noen mapper vises ikke når du starter QuickMemo+ for første gang. Deaktiverte mapper aktiveres og vises når de inneholder minst ett aktuelt notat.

Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.

1 Trykk på ◯ > **Essensielle** > **Klokke** > **Alarm**.

2 Trykk + for å legge til en ny alarm.

3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.

- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk 🗑 øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.

Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

1 Trykk på ◯ > **Essensielle** > **Klokke** > **Verdensur**.

2 Trykk + og legg til en by.

Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

1 Trykk på ◯ > **Essensielle** > **Klokke** > **Tidsur**.

2 Angi tiden og trykk **Start**.
- Trykk **Pause** for å sette tidsuret på pause. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.

3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.

Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.

1 Trykk på ◯ > **Essensielle** > **Klokke** > **Stoppeklokke**.

2 Trykk **Start** for å initiere stoppeklokken.
- Trykk **Runde** for å ta en rundetid.

3 Trykk **Pause** for å sette stoppeklokken på pause.
- Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
- Hvis du vil fjerne alle registreringer og starte stoppeklokken på nytt, trykker du **Tilbakestill**.

Kalender

Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Kalender**.

2 Velg en dato og trykk deretter ⊕.

3 Skriv inn hendelsesinformasjon og trykk **LAGRE**.

Synkronisere hendelser

Trykk på ⋮ > **Kalendere til synk.**, og velg en kalender som skal synkroniseres.

- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

Oppgaver

Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Oppgaver**.

2 Trykk ⊕ for å legge til en oppgave.

3 Skriv inn oppgaveinformasjon og trykk **LAGRE**.


Musikk

Du kan spille av og administrere sanger eller musikkalbum.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Musikk**.

2 Velg en kategori.

3 Velg en musikkfil.



- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulatorer: den enkle kalkulatoren og den avanserte kalkulatoren.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Kalkulator**.

2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
- Hvis du vil bruke vitenskapelig kalkulator, drar du den grønne glideskinnen som finnes på høyre side av skjermen til venstre.
- Hvis du vil starte en beregning på nytt, trykker og holder du **DEL**-knappen.

Lydopptaker

Du kan ta opp og lagre din egen stemme eller andres stemmer fra viktige hendelser. Innspilte talefiler kan spilles av eller deles.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Lydopptaker**.
- For å legge til en hendelse, trykk på ⋮ > **Legg til koder** > **Legg til** under **Hendelse**. Deretter legger du til en hendelse til ønsket dato.
- Hvis du vil lagre opptakets plasseringsdetaljer, klikker du på ⋮ > **Legg til koder** > **Legg til** under **Posisjon**.

2 Trykk ●.
- Trykk ⏸ for å pause opptaket.

3 Trykk på ■ for å avslutte opptaket.
- Filen lagres automatisk og skjermen som vises før lytting vises.

4 Trykk ▶ for å spille av den innspilte talen.

- Trykk for å vise de innspilte filene. Du kan spille av en innspilt talefil fra listen.

E-post

Bruk E-postprogrammet til å sende og motta e-postmeldinger fra din web-post eller andre kontoer, ved hjelp av POP3 eller IMAP, eller få tilgang til Exchange-kontoen din for å sende e-post som selskap.

Oppsett av E-post konto

Telefonen din støtter flere typer e-postkontoer, og lar deg bruke flere e-postkontoer på en gang.

Før du konfigurerer en e-postkonto, må du passe på at du har brukernavnet (bruker-ID), passordet, servernavnet etc., slik at du kan få konfigurasjonen innstilt vellykket.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **E-post**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere e-postkontoen din.
   - E-postkontoen er konfigurert, og du vil begynne å motta e-post.

FM radio

Du kan lytte til FM-radio.

Trykk ◯ > **Essensielle** > **FM radio**.

- Hvis du vil bruke denne appen, må du først koble øretelefoner til enheten. Øretelefonene fungerer som radioantenne.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av område.

Filbehandler

Du kan vise og administrere filer lagret på enheten din.

1 Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Filbehandler**.

2 Trykk ☰ og velg ønsket lagringsplassering.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

1 Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Smart Doctor**.
Eller på innstillingsskjermen, trykk **Generelt** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Du kan overføre data fra din gamle LG-enhet til en ny LG-enhet.

1 Trykk ◯ > **Administrasjon** > **LG Mobile Switch**.
Alternativt kan du trykke ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling** > **LG Mobile Switch**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge ønsket overføringsmetode.

- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play Butikk, lagres disse automatisk på Drive-appen.
- Lad opp batteriet helt før du overfører data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

Nedlastinger

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.

Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Nedlastinger**.

SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene og skrifter.

- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

1 Trykk ◯ > **Tjenester** > **SmartWorld**.
2 Trykk på ⋮ > **Logg inn**, og logg inn.
3 Velg og last ned ønskede innholdselementer.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først et LG kundeservicesenter.

- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

1 Trykk ◯ > **Tjenester** > **RemoteCall Service**.
2 Ring LG kundeservicesenteret.
3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner for å skrive inn et sekssifret tilgangsnummer.
   - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

CBS

Du kan vise sanntids tekstsendinger om nødsituasjoner, for eksempel stormer, oversvømmelser og jordskjelv.

Trykk ◯ > **Tjenester** > **CBS**.

Chrome

Logg inn på Chrome og importer åpnede faner, bokmerker og adresselinjedata fra en datamaskin til enheten din.

Trykk ◯ > .

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto. Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Dokumenter

Opprett dokumenter eller rediger dokumenter som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Disk

Last opp, lagre, åpne, dele og organisere filer fra enheten din. Filer som er tilgjengelige fra apper, kan åpnes overalt, både når du er tilkoblet nettet og ikke tilkoblet nettet.

Duo

Ha en videosamtale med familie, venner og andre som bruker appen.

Google

Bruk Google for å søke etter nettsider, bilder, nyheter og annet ved å skrive inn eller si søkeord.

Gmail

Registrer Google e-postkontoen til enheten for å sjekke eller sende e-post.

Maps

Finn posisjonen din eller plasseringen av et sted på kartet. Vis geografisk informasjon.

Foto

Vis eller del bilder eller album lagret på enheten.

Play Filmer

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Play Musikk

Kjøp musikkfiler fra Play Butikk. Spill musikkfiler som er lagret på enheten.

Regneark

Opprett regneark eller rediger regneark som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger regneark sammen med andre.

Presentasjoner

Opprett presentasjonsmateriell eller rediger presentasjonsmateriell som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger presentasjonsmateriell sammen med andre.

YouTube

Søk og spill av videoer. Last opp videoer til YouTube for å dele dem med mennesker verden over.

Google Assistant

Du kan administrere oppgaver, planlegge dagen, få svar, og mye mer.

- For å bruke denne funksjonen må du først koble til nettverket og logge på Google-kontoen din
- Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk.

04

Innstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetens innstillinger slik at de passer dine preferanser.

rykk ◯ > **Innstillinger**.

- Trykk 🔍 og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstillinger.
- Trykk ⋮ for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker **Fanevisning**.

Nettverk

Dobbel SIM

Du kan konfigurere innstillingene for dobbel SIM.

1 Gå til innstillingene, trykk på **Nettverk** > **Dobbel SIM-kort**.

2 Tilpass følgende funksjoner:

- **SIM-kort 1**: Endre navn og ikon for SIM-kort 1.
- **SIM-kort 2**: Endre navn og ikon for SIM-kort 2.
- **SIM-kortets fargetema**: Endre fargetemaer for SIM-kortene.
- **Kostnadsbesparingsmodus**: Aktivere eller deaktivere kostnadsbesparingsmodus. Hvis du ringer en kontakt i modus for kostnadssparing og kontakten har et tilordnet SIM-kort, brukes det tilordnede SIM-kortet for anropet selv om det andre SIM-kortet er aktivt, for eksempel ved at det bruker mobildata.
- **Mobildata**: Velg SIM-kortet du vil bruke for mobildata. Du kan også slå av denne funksjonen.
- **Dataroaming**: Velg dette alternativet for at enheten skal kunne bruke mobildata når du bruker roaming utenfor området for hjemmenettverket ditt.

Wi-Fi

Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

2 Trykk for å aktivere funksjonen.
- Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.

3 Velg et nettverk.
- Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
- Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykker du på nettverket og deretter på **Fjern tilkobling**.

Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

- **Bytt til mobildata**: Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.

- Denne funksjonen avhenger av mobiloperatøren.

- : Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.


Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avansert Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** på innstillingsskjermen.
   - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.

2 Velg en enhet.
   - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.

- Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

1 Trykk **Nettverk** > **Bluetooth** på innstillingsskjermen.

2 Trykk for å aktivere funksjonen.
- Tilgjengelige enheter vises automatisk.
- Trykk **SØK** for å oppdatere listen over enheter.

- Bare enheter som er angitt som synlige, vises i listen.

3 Velg en enhet på listen.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.

- Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

1 Velg en fil.
- Du kan sende multimediafiler eller kontakter.

2 Trykk > **Bluetooth**.

3 Velg en målenhet for filen.
- Filen sendes straks målenheten godkjenner den.

- Fildelingsprosessen kan avvike, avhengig av filen.

Mobildata

Du kan slå mobildata av og på. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

1 Trykk **Nettverk** > **Mobildata** på innstillingsskjermen.

2 Trykk for å aktivere funksjonen.

Tilpasse innstillinger for mobildata

1 Trykk **Nettverk** > **Mobildata** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Mobildata**: Angi for å bruke datatilkoblinger på mobile nettverk.
- **Begrens mobildata bruken**: Angi en grense for mobildatabruk som blokkerer mobildataen dersom grensen nås.
- ⋮ : Tilpass innstillinger for mobildata

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

1 Trykk **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass innstillingene.

Internett-deling


Internett-deling via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.

2 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk** > **Internett-deling** > **Internett-deling via USB**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.

- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra *www.lg.com* og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.



Wi-Fi tilgangspunkt

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan koble seg til Internett ved hjelp av enhetens mobildata.


1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk** > **Internett-deling** > **Wi-Fi tilgangspunkt**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.

2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**, og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og passord.

3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.

4 Tast inn nettverkspassordet.

- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden: *http://www.android.com/tether#wifi*



Avstengningstidsur for Wi-Fi-tilgangspunkt

Når Wi-Fi-tilgangspunktet ikke har vært i bruk i et bestemt tidsrom, kobles det fra automatisk. Du kan angi tiden for automatisk frakobling.

Wi-Fi-deling

Når du aktiverer denne funksjonen når enheten er koblet til Wi-Fi, kobles de delte enhetene til nettverket ved å bruke enhetens Wi-Fi. Hvis denne funksjonen deaktiveres, brukes mobildata for nettverkstilkobling.

Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til Internett ved å bruke enhetens mobildata.

1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk** > **Internett-deling** > **Bluetooth deling**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.

2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par dem.

- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt.

Trykk **Nettverk** > **Internett-deling** > **Hjelp** på innstillingsskjermen.

Mer

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

1 Trykk **Nettverk** > **Mer** > **Flymodus** på innstillingsskjermen.

2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelsesskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse innstillingene for mobilt nettverk.

1 Trykk **Nettverk** > **Mer** > **Mobilnettverk** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Navn på tilgangspunkt**: Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

1 Trykk **Nettverk** > **Mer** > **VPN** på innstillingsskjermen.

2 Trykk **Legg til VPN**.

- Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen er deaktivert, vises det en varslingsskjerm. Trykk **ENDRE** på varslingsskjermen for å aktivere skjermlåsen. Se *Aktivere en skjermlås* for mer informasjon.

3 Skriv inn VPN-detaljene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPN-listen**.

2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.

- Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

1 Trykk **Nettverk** > **Mer** > **Utskrift** på innstillingsskjermen.



- Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen kan du installere skriverdriveren fra app-butikken.

2 Velg utskriftstjeneste.

3 Trykk for å aktivere funksjonen.

4 Velg en skriver på listen over skrivere.
- Hvis du vil legge til en skriver, må du trykke ⋮ > **Tillegg skrivere**.
- Hvis du vil søke etter et skrivernavn må du trykke ⋮ > **Søk**.
- Trykk ⋮ > **Innst.** på skriverlisten.

5 Velg en fil og trykk ⋮ > **Skriv ut**.
- Dokumentet skrives ut.



- Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke **Legg til konto** og opprette en.

Lyd & Varsling

Du kan tilpasse innstillingene for lyd, vibrasjon og varsling.

Trykk **Lyd & Varsling** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler**: Endre lydmodusen til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum**: Juster lydvolumet for ulike elementer.
- **SIM1-ringetone/SIM2-ringetone**: Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID**: Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt.
- **Lyd med vibrering**: Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **SIM1-vibreringstype/SIM2-vibreringstype**: Du kan velge vibreringstype ved mottak av anrop.
- **Ikke forstyrr**: Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Låseskjerm**: Vis eller skjul varslingsmeldinger på låseskjermen. Du kan også skjule privat informasjon.
- **Progr.**: Velg appene som kan vise varslingsmeldinger på skjermen, og angi prioritetene til disse appene med hensyn til varslingsmeldinger.
- **Mer** > **SIM1-meldingslyd/SIM2-meldingslyd**: Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Mer** > **Lydeffekter**: Velg en lydeffekt som skal spilles av når du trykker på talltastaturet eller tastaturet, eller låser eller låser opp skjermen.

Skjerm

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen og låseskjermbildet.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Hjemmeskjerm**: Tilpass innstillingene til startskjermen. Se *Skjerm innstillinger* for mer informasjon.
- **Låseskjerm**: Konfigurer innstillingene til låseskjermen. Se *Låseskjermens innstillinger* for mer informasjon.
- **Tema**: Velg et skjermtema for enheten.
- **Startskjermens berøringsknapper**: Omorganiser knappene på startskjermen eller bytt bakgrunnsfarge på de.
- **Skrifttype**: Endre skrifttypen.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Fet tekst**: Fet tekst på skjermen.
- **Visningsstørrelse**: Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Lysstyrke**: Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke. Hvis du ønsker å justere lysstyrken på skjermen etter lysintensiteten i rommet, trykker du **Auto**-bryteren.
- **Auto**: Still inn enheten slik at lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter lysintensiteten i rommet.
- **Roter skjermen automatisk**: Roterer skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.
- **Skjermsparer**: Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.
- **Mer** > **KnockON**: Slå på eller av skjermen ved å trykke to ganger på skjermen.
- **Mer** > **Skjermsparer**: Vis skjermbeskytteren når enheten er koblet til holderen eller laderen. Velg skjermbeskytteren som skal vises.

Generelt

Språk og tastatur

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

1 Trykk **Generelt** > **Språk og tastatur** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Språk**: Velg et språk du vil bruke for enheten.
- **Aktuelt tastatur**: Se tastaturet du bruker nå. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
- **LG-tastatur**: Tilpass LG-tastaturinnstillingene.
- **Google taleinntasting**: Konfigurer alternativene for tekstdiktering av Google.
- **Tekst-til-tale-utdata**: Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
- **Pekerhastighet**: Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
- **Reverseringsknapper**: Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Plassering

Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper.

1 Trykk **Generelt** > **Plassering** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Modus**: Velg en metode som vil gi deg plasseringsinformasjon.
- **NYLIG LOKALISERINGSFORESPØRSEL**: Se apper som i det siste har bedt om plasseringsinformasjon.
- **Sted med estimert liten dekning**: Estimer enhetens plassering ved hjelp av lavt strømforbruk.
- **Google posisjonslogg**: Konfigurer Google-innstillingene for posisjonslogg.
- **Google Posisjonsdeling**: Del plasseringen din i sanntid med andre.

Kontoer og synkronisering

Du kan legge til eller administrere kontoer, inkludert en Google-konto. Du kan også synkronisere spesielle apper eller brukerinformasjon automatisk.

1 Trykk **Generelt** > **Kontoer og synkronisering** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Automatisk synkronisering av data**: Synkroniser alle registrerte kontoer automatisk.
- **KONTOER**: Se en liste over registrerte kontoer. Hvis du vil se på eller endre detaljene til en konto, må du trykke på kontoen.
- **LEGG TIL KONTO**: Legg til kontoer.

Tilgjengelighet

Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.

1 Trykk **Generelt** > **Tilgjengelighet** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Visjon** > **TalkBack**: Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.
- **Visjon** > **Stemme meldinger**: Velg enheten som skal lese av innholdet i informasjon om anroper eller meldinger som tale.
- **Visjon** > **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Visjon** > **Fet tekst**: Fet tekst på skjermen.
- **Visjon** > **Visningsstørrelse**: Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Visjon** > **Berør zoom**: Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
- **Visjon** > **Vindu-zoom**: Zoom inn eller ut innenfor et vindu, og inverter farger.
- **Visjon** > **Stor musepeker**: Forstørr musepekeren.
- **Visjon** > **Høykontrast-skjerm**: Gjør bakgrunnsfargen svart for en skjerm med høy kontrast.

- **Visjon** > **Inversjon av skjermfarge**: Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
- **Visjon** > **Justering av skjermfarge**: Juster skjermfargene.
- **Visjon** > **Gråtone**: Endre skjermen til gråtonemodus.
- **Visjon** > **Avslutt anrop med strøm-tasten**: Avslutt en samtale når du trykker Strøm-/låseknapp.
- **Hørsel** > **Bildetekst**: Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
- **Hørsel** > **Blitsvarsler**: Velg at enheten skal varsle innkommende anrop, meldinger og alarmer med blinkende lys.
- **Hørsel** > **Demp alle lyder**: Demp alle lyder og senk volumet på mottakeren.
- **Hørsel** > **Lydkanal**: Velg lydtype.
- **Hørsel** > **Lydbalanse**: Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.
- **Motor og kognisjon** > **Touch assistant**: Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon** > **Trykk på inngang**: Skriv inn tekst ved å trykke og holde på skjermen eller endre den ved bare å trykke på skjermen.
- **Motor og kognisjon** > **Fysisk tastatur**: Tilpass tastaturinnstillingene.
- **Motor og kognisjon** > **Auto museklikk**: Klikk automatisk med musepekeren hvis den ikke beveger seg.
- **Motor og kognisjon** > **Trykk og hold for anrop**: Svar eller avvis samtaler ved å trykke og holde på anropsknappen framfor å trekke den.
- **Motor og kognisjon** > **Skjermsparer**: Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en angitt tid.
- **Motor og kognisjon** > **Områder for berøringskontroll**: Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.

- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner**: Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på ◯.
- **Roter skjermen automatisk**: Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.
- **Select to Speak**: Du kan trykke på elementer for å høre muntlig tilbakemelding.
- **Brytertilgang**: Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Snarveitast

Du kan bruke volumknappene til å starte apper direkte når skjermen er slått av eller låst.

1 Trykk på **Generelt** > **Snarveitast** på innstillingsskjermen.

2 Trykk ◯ for å aktivere funksjonen.
   - Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+** når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen.

Google-tjenester

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

Trykk **Generelt** > **Google-tjenester** på innstillingsskjermen.

Sikkerhet

1 Trykk **Generelt** > **Sikkerhet** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:
   - **Innholdslås**: Velg metoden for låsing av filer i QuickMemo+.
   - **Krypter telefon**: Krypter alle dataene på telefonen din (konto, innstillinger, nedlastede apper, mediefiler og andre filer).
   - **Krypter SD kort lagring**: Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for mer informasjon.

- **Angi SIM-lås**: Lås eller lås opp USIM-kortet eller endre kortets passord (PIN).
- **Gjør passord synlig**: Vis passordet ditt etter hvert som du taster det inn.
- **Enhetsadministratorer**: Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
- **Ukjente kilder**: Lar deg installere apper fra andre steder en Play Store.
- **Beskyttelse av legitimasjon**: Se typen legitimasjonsbeskyttelse som for øyeblikket brukes.
- **Administrasjon av sertifikater**: Administrer sikkerhetssertifikatet som er lagret på enheten.
- **Trust agents**: Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.
- **Skjerm-PIN**: Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang**: Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.

Spill

Du kan konfigurere innstillinger for spillverktøy, grafikk og batterisparingsfunksjon.

- **Spillverktøy**: Trykk for å aktivere denne funksjonen. Du kan starte denne funksjonen ved å trykke på spillverktøyikonet nederst i skjermen når du spiller spill.
- **Spillgrafikk**: Juster spillgrafikken.

> - Når du endrer oppløsningen i noen spill, kan det hende at skjermvisningsfunksjonen ikke fungerer slik den skal.

- **Pausetid**: Reduser skjermens lysstyrke og ytelse når spillet er på i mer enn 5 minutter.

Dato og tid

Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

1 Trykk **Generelt** > **Dato og tid** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass innstillingene.

Lagring og USB

Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

1 Trykk **Generelt** > **Lagring og USB** på skjermen for innstillinger.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Internlagring**: Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
- **SD-kort**: Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke ⏏.

Batteri- og strømsparing

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

1 Trykk **Generelt** > **Batteri- og strømsparing** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Batteribruk**: Se batteriets bruksdetaljer. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
- **Vis batteriprosent på statuslinjen**: Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
- **Strømsparer**: Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten.
- **Strømsparingeksklusjoner**: Velg apper som skal brukes uten funksjonsbegrensninger i modus for strømsparing eller batterioptimalisering.

Minne

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

1 Trykk **Generelt** > **Minne** på innstillingsskjermen.

2 Trykk ▼ for å velge en tidsperiode for å motta data.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

Trykk **Generelt** > **Smart Doctor** på innstillingsskjermen.

- Du kan også få tilgang til denne menyen fra Smart Doctor-appen. Trykk ◯ > **Styring** > **Smart Doctor**.

Programmer

Du vil se en liste over installerte apper. Stopp apper i å kjøre, eller slett apper, om nødvendig.

1 Trykk **Generelt** > **Programmer** på innstillingsskjermen.

2 Velg en app og utfør en handling.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto. Tilbakestill enheten om nødvendig.

1 Trykk **Generelt** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **LG Mobile Switch**: Du kan overføre data fra en gammel LG-enhet til den nye LG-enheten. Se *LG Mobile Switch* for mer informasjon.
- **Sikkerhetskopi og gjenoppretting**: Sikkerhetskopier data fra enheten, eller gjenopprett data fra en sikkerhetskopi på enheten.

- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play Butikk, lagres disse automatisk på Drive-appen.
- Sikkerhetskopifiler lagres med filtypen *.lbf under mappen LG Backup på minnekortet eller den interne lagringsplassen.
- Lad opp batteriet helt før du sikkerhetskopierer eller gjenoppretter data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

- **Sikkerhetskopier mine data**: Sikkerhetskopier dataene dine, Wi-Fi passord og andre innstillinger til Googles server.
- **Sikkerhetskopikonto**: Se sikkerhetskopieringskontoen som i øyeblikket er i bruk.
- **Automatisk gjenoppretting**: Automatisk gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app igjen.
- **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger**: Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**: Tilbakestill alle innstillinger for enheten og slett dataene.

- Tilbakestiller du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Trykk **Generelt** > **Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.

05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk** > **LEGG TIL ET SPRÅK**, og velg et språk.
  - Trykk og hold ☰ og dra det til øverst i språklisten for å angi det som standardspråk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en app som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, musikk, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.

- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Administrer filene på enheten fra en datamaskin via Wi-Fi-tilkoblingen eller mobildatatilkoblingen.
- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

1 Gå til *www.lg.com* fra datamaskinen.

2 Velg din region, og klikk .

3 Skriv inn navnet på enheten i søkefeltet.

4 Klikk **Støtte** > **Håndbøker og nedlastinger**.

5 Klikk **PC-synkronisering** i Programvare og fastvare, og last ned installasjonsfilen.

- Klikk **Detaljer** for å vise minimumskravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på *http://www.lg.com/common/index.jsp*, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.

- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble til en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Slik oppdaterer du programvaren på telefonen

Innstillinger > **Generelt** > **Om telefonen** > **Felles** > **Oppdateringssenter** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering**.

- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- **Aktivere skjermlås**: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
- **Legg Google-kontoen din til på enheten**: Hvis innholdet på enheten blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Google-kontoen din tastes inn igjen.

Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.

- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten etter at du har tilbakestilt den.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk *http://opensource.lge.com* for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til *opensource@lge.com*.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Varemerker

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ og Google Play™ Butikk er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LM-X210EMW**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på *http://www.lg.com/global/declaration*

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Mer informasjon

Veiledning for dataoverføring

- Se tabellen nedenfor når det gjelder data som kan utveksles mellom LG-enheter eller mellom LG-enheten og en tredjepartsenhet.

Type	Elementdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android-enhet fra tredjepart → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlige data	Kontakter, meldinger, anropslogger, kalender, taleopptak	○	○	○
	Notater	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Mediadata	Fotografier, videoer, sanger, dokumenter	○	○	○
Skjerminnstillinger	Innstillinger for startskjerm (mapper og widgeter)	○	X	X
	Innstillinger for låseskjerm (unntatt innstillinger for skjermlås)	○	X	X
Apper	Nedlastede apper	○	○	-
	Personlige data til den nedlastede appen	○	X	
Andre	Offentlig sertifikat	○	○	X
	Innstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, anrop, lyd og varsler, tilgjengelighet, batteri)	○	X	X

- Det kan hende at noen data ikke blir sendt, avhengig av programvareversjonen, appversjonen, operativsystemet og retningslinjene til produsenten eller mobiloperatøren.

Frekvensbånd som støttes	Tx-utgangseffekt
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til *www.lg.com/global/recycling*

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Vanlige spørsmål

Dette kapitlet lister opp noen av problemene som du kan møte når du bruker telefonen din. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Feil på SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen eller det er satt inn feil.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn korrekt.
Ingen nettverksforbindelse/ nettverk faller ut	Signalet er svakt hvis du er utenfor operatørens dekningsområde.	Flytt deg nærmere et vindu eller til et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
Ingen applikasjoner kan velges	Ikke støttet av operatøren eller så kreves det en registrering.	Ta kontakt med operatøren din
Nedlastet applikasjon skaper mange feil.	Programmet har problemer.	1. Trykk ◯ > **Innstillinger**. 2. Trykk **Generelt** > **Programmer**. 3. Trykk appen > **Avinstaller**.
Ikke mulig å ringe	Ringefeil	Nytt nettverk ikke autorisert.
	Nytt SIM-kort satt inn.	Se etter nye begrensninger.
Enheten kan ikke slås på	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet.
	Utetemperaturen er for høy eller lav.	Sørg for at enheten lades i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til enheten.
	Ingen spenning	Sett laderen inn i en annen kontakt.
	Lader defekt	Bytt laderen.
	Feil lader	Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
Nummer ikke tillatt.	Funksjonen for fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen og slå av funksjonen.
Filene åpnes ikke	Filformat er ikke støttet	Kontroller støttede filformater.
Skjermen slår seg ikke på når jeg mottar en samtale.	Problem med nærhetssensor	Hvis du bruker en beskyttelsesveske eller tilsvarende må du sørge for at denne ikke dekker området rundt nærhetssensoren. Sørg for at området rundt den infrarøde sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen på lydmenyen for å forsikre deg om at du ikke er i vibreringsmodus eller ikke forstyrr.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Henger seg eller fryser	Midlertidig programvare-/ maskinvareproblem	**Starte enheten på nytt** Hvis enheten låser seg eller henger seg opp, må du kanskje lukke apper eller slå av enheten og slå den på igjen.
		Tilbakestille enheten Hvis metoden ovenfor ikke løser problemet, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene. Trykk **Generelt** > **Sikkerhetskopier/ tilbakestilling** > **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**. *Tilbakestill alle innstillinger for enheten, og slett dataene. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene må du huske på å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. *Hvis du har registrert en Google-konto som er knyttet til enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at enheten er tilbakestilt.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende elementer er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og support for disse applikationer kan trækkes tilbage uden forudgående-varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udvælger og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
- Denne brugervejledning er skrevet på hovedsprogene for hvert land. Indholdet kan variere afhængigt af det valgte sprog.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheden.



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

12 Funktion til multitasking
13 hurtig deling
14 Funktioner i Galleri

02

Grundlæggende funktioner

19 Produktkomponenter og tilbehør
20 Oversigt over dele
23 Slå strømmen til eller fra.
24 Sådan isættes SIM-kortet
26 Sådan isættes hukommelseskortet
27 Sådan fjernes hukommelseskortet
27 Batteri
31 Berøringsskærm
34 Baggrund
43 Skærmlås
47 Kryptering af hukommelseskort
48 Sådan tager du et skærmbillede
49 Indtastning af tekst
54 Forstyr ikke

03

Nyttige apps

56 Installation og fjernelse af apps
57 Applikationspapirkurv
58 Programgenvej
59 Telefon
62 Beskeder
63 Kamera
70 Galleri
74 Kontakter

76 QuickMemo+
77 Ur
79 Kalender
79 Opgaver
80 Musik
81 Lommeregner
81 Lydoptager
82 E-mail
82 FM-radio
82 Fil manager
83 Smart Doctor
83 LG Mobile Switch
83 Downloads
84 SmartWorld
84 RemoteCall Service
85 Cell Broadcast
85 Chrome
85 Google apps

04

Indstillinger

89 Indstillinger
89 Netværk
99 Lyd og Notifikation
100 Skærm
101 Generelt

05

Appendiks

110 LG-sprogindstillinger
110 LG Bridge
111 Opdatering af telefonsoftware
113 Guide til tyverisikring
114 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
114 Varemærker
115 BEKENDTGØRELSE
115 Kontakt kontoret for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt
116 Flere oplysninger
119 Ofte stillede spørgsmål

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - Specifik absorptionshastighed).

Denne enhed er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - Specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er testet til brug ved øret, er 0,763 W/kg (10 g) og 1,430 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG. LG garanterer ikke for eventuelle skader eller fejl, som er forårsaget af tilbehør fra tredjeparter.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor enheden potentielt kan påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke enheden, mens den ligger på bløde møbler.
- Enheden bør oplades på et sted med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.

- Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da det kan påvirke oplysningerne i magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.
- Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din enhed er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed ved håndtering af enheden under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage stikket ud, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Sørg for, at produktet ikke kommer i kontakt med væske. Brug eller genoplad ikke produktet, hvis det er vådt. Når produktet bliver vådt, skifter indikatoren for væskeskade farve. Bemærk, at dette medfører, at din ret til gratis reparationsservice i henhold til garantien bortfalder.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle enheder kan modtage interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din enhed i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din enhed kan forstyrre driften af din medicinske enhed.
- Pacemakerproducenter anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem andre enheder og pacemakere for at undgå mulig interferens med pacemakeren.
- Enheden kan frembringe et kraftigt eller blinkende lys.
- Enheder kan forstyrre visse høreapparater.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din enhed ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis enheden udsættes for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af enheder i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Visse dele af din enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber enheden på en hård overflade, eller hvis den udsættes for et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke din mobilenhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke enheden ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke din enhed ved tankning af brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Undlad at transportere og opbevare letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din enhed eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid din enhed, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af din enhed til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.

- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede genstande, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Sikring af personlige oplysninger

- Sørg for at beskytte dine personlige oplysninger for at forhindre datalækager eller misbrug af følsomme oplysninger.
- Sikkerhedskopier altid vigtige data, når du bruger enheden. LG er ikke ansvarlig for tab af data.
- Sørg for at sikkerhedskopiere alle data og nulstille enheden ved bortskaffelse af enheden for at forhindre misbrug af følsomme oplysninger.
- Læs tilladelsesskærmen grundigt, når du henter programmer.
- Vær forsigtig, når du bruger programmer, der har adgang til flere funktioner eller til dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine personlige konti regelmæssigt. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du bede din tjenesteudbyder om at slette eller skifte dine kontooplysninger.
- Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, skal du skifte adgangskoden til din konto for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Brug ikke programmer fra ukendte kilder.

01

Specialdesignede funktioner


Funktion til multitasking


Flere vinduer

Du kan anvende to apps samtidigt ved at dele skærmen op i flere vinduer.

Når du bruger en app, skal du trykke på og holde ▢ nede på navigationstasterne på hjemmeskærmen og derefter vælge en app fra listen over senest anvendte apps.

- Du kan åbne to apps samtidigt.
- For at stoppe funktionen med flere vinduer skal du trykke på og holde ⊟ nede.





- Træk ═ for at justere størrelsen af den delte skærm i midten af skærmen.
- Funktionen Flere vinduer understøttes ikke af alle apps, herunder hentet apps.

Seneste skærme

Seneste skærme viser et eksempel på de senest anvendte apps.

Hvis du vil se listen over nyligt brugte apps, skal du trykke på ▢ på navigationstasterne.

- Tryk på en app, hold den inde, og træk den til toppen af skærmen for at starte appen med Flere vinduer. Du kan også trykke på i toppen af hver app.


hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video på den ønskede app umiddelbart efter at have taget det.

1 Tryk på > , og tag et billede eller optag en video.

2 Tryk på det app-ikon, der vises på skærmen, for at dele det ved hjælp af appen.

Du kan også stryge ikonet i den modsatte retning for at se, hvilke andre apps du kan bruge til at dele dine billeder og videoer.




- De viste app-ikoner under hurtig deling, skifter, afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.
- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Funktioner i Galleri


Flydende knap

Du kan bruge den flydende knap i den nederste del af Galleri-appskærmen i vandret tilstand.

- Efter du har trukket knappen ◁ opad, skal du slippe den, når du når til knappen ○ for at vende tilbage til startskærmen.



- Du kan trække knappen ◁ til højre eller venstre for at bevæge den flydende knap som ønsket.




Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.

1 Tryk på ◯ > , vælg et album, og tryk så på ⋮ > **Opret film**.

2 Vælg billeder eller videoer til din film, og tryk derefter på **NÆSTE**.

3 Rediger de valgte billeder og videoer, og tryk på **GEM**.



Sletning af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal slettes fra din video ved at trykke på ⊗ i øverste højre hjørne af dens miniaturebillede.

Tilføjelse af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal tilføjes, efter du har trykket på + nederst på skærmen. Du kan også vælge de billeder eller videoer, du allerede har tilføjet.

Omarrangering af filer

For at omarrangere billederne og videoerne skal du trykke på og holde den fil inde, som du gerne vil flytte, og derefter trække den til den ønskede placering.

Tilføjelse af fileffekter

Tryk for at tilføje et tema eller baggrundsmusik, ændre skrifttypen og tilføje en titel og forfatter.

- Hent VASSET-appen fra Play Butik for at tilføje videoemner, baggrundsmusik eller skrifttyper.
  Hvis du bruger mobildata uden Wi-Fi-tilslutning, kan du blive opkrævet for dataforbrug.

Nulstilling af filmredigeringer

Du kan nulstille de redigeringer du har foretaget på filmen (f.eks. afspilningstid) ved at trykke på .

Visning af en fil

Tryk på ▶ for at kontrollere din nye video. Efter afspilningstiden er gået, afspilles den næste fil automatisk.

- Du kan maks. anvende 50 billeder og videoer til at oprette en video.
- Afspilningstiden for et billede er standardmæssigt 3 sekunder, og dette kan ikke ændres. Du kan afkorte videoer helt ned til 1 sekund.
- Denne funktion understøtter muligvis ikke nogle billed- og videoformater.

Oprette en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge en videooptagelse.

1 Tryk på GIF ved det ønskede startsted, mens du ser en video.

2 Vælg længden på den GIF, du vil oprette.
- Der bliver genereret en GIF for den valgte tid fra det aktuelle tidspunkt.
- Ved videoer på under 5 sekunder bliver GIF-billeder automatisk genereret for den resterende tid.

- Du kan kun bruge denne funktion til kreative formål. Anvendelse af denne funktion, der involverer overtrædelse af andres rettigheder, f.eks. ophavsret eller krænkende eller stødende udsagn, kan være genstand for civilretligt erstatningsansvar, strafferetligt ansvar eller administrativt ansvar og/eller bøder i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere eller på anden vis gøre ulovlig brug af nogen ophavsretlige materialer uden tilladelse fra den retmæssige ejer eller indehaveren af ophavsretten. I videst muligt udstrækning i henhold til gældende lovgivning frasiger LG Electronics sig alle udtrykte og underforståede garantier, såvel som erstatningsansvar, der er forbundet hermed.

Du kan oprette en GIF-fil fra Galleri.

1 Mens du ser på et album, skal du trykke på ⋮ > **Opret GIF**.

2 Vælg de ønskede billeder og videoer til at oprette en GIF-fil, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- Du kan tilføje flere billeder og justere filernes GIF-hastighed, skærmformat og rækkefølge.

3 Tryk på **GEM**.

- Du kan maks. anvende 100 billeder til at oprette en GIF-fil.

02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør


Følgende dele er inkluderet i pakken:

- Enhed
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Oplader
- Startvejledning
- Batteri

- Ovenstående tilbehør er muligvis valgfrie.
- De dele, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationsservice.
- Visse dele af din enhed er fremstillet af hærdet glas. Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget. Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.

- Hvis nogle af disse grundlæggende dele mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Kontakt et LG-kundeservicecenter for at købe ekstra tilbehør.
- Nogle af delene i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.
- Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.


Oversigt over dele



- Sensor for nærhed/omgivende lys
  - Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer berørings-funktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berørings-funktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
  - Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Lydstyrketaster
  - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
  - Mens du bruger kameraet, skal du trykke kortvarigt på en lydstyrketast for at tage et billede. Tryk og hold neden på lydstyrketasten for at tage en serie billeder.
  - Tryk to gange på skru-ned tasten (-) for at starte **Kamera**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på skru-op tasten (+) for at starte **Optag+**.
- Tænd/sluk/lås-tast
  - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
  - Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.

- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den. Det kan beskadige berøringsskærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.
- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer berøringssk.

Hold enheden korrekt som vist nedenfor. Hvis du dækker mikrofonhullet til med en hånd, en finger eller et beskyttelsesetui, mens du bruger enheden, kan det bevirke, at du lyder utydelig under et opkald.



Slå strømmen til eller fra.

Slå strømmen til.

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde nede på **Tænd/sluk/lås-tasten**.

- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Slå strømmen fra.

Tryk og hold nede på **Tænd/sluk/lås-tasten**, og vælg derefter **Sluk**.

Strømstyringsindstillinger


Hold **Tænd/sluk/lås-tasten** nede, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk**: Sluk for enheden.
- **Sluk og genstart**: Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL**: Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sms og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.

Sådan isættes SIM-kortet


Isæt SIM-kortet (Subscriber Identity Module), du har fået af din serviceudbyder, for at komme i gang med at bruge din enhed.

1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.




2 Skyd SIM-kortet ind i SIM-kortholderen med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

Placer det primære SIM-kort i SIM-kortskuffe 1, og det sekundære SIM-kort i SIM-kortskuffe 2.




- Denne enhed understøtter kun Nano SIM-kort.



- For at sikre en problemfri ydelse anbefales det at bruge telefonen med den rigtige type SIM-kort. Anvend altid fabriksfremstillede SIM-kort fra din serviceudbyder.

Sådan fjernes SIM-kortet

Skub stiften til venstre for SIM-kortpladsen nedad, som vist på billedet nedenfor.




Sikkerhedsforanstaltninger for brug af SIM-kort

- Pas godt på dit SIM-kort. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
- Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.


Sådan isættes hukommelseskortet

Enheden kan understøtte microSD-kort på op til 32 GB. Afhængigt af hukommelseskortets producent og type kan der være nogle hukommelseskort, der ikke er kompatible med din enhed.

1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.



2 Sæt hukommelseskortet i hukommelseskortholderen.



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.

- Hyppig overskrivning og sletning af data kan forkorte hukommelseskortets levetid.

Sådan fjernes hukommelseskortet

For en sikkerheds skyld skal du skubbe hukommelseskortet sikkert ud, før det fjernes.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > ⏏.


2 Tag bagdækslet af, og træk hukommelseskortet ud.

- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusiv tab af data.


Batteri

Isætning af batteriet


1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.



2 Indsæt batteriet.




3 For at erstatte enhedens cover justeres bagdækslet i forhold til batterirummet, og det trykkes ned, så det klikker på plads.



⚠ • Følg anvisningerne i denne brugervejledning nøje ved håndtering af enheden. I modsat fald kan der opstå skader i enheden eller på dig selv eller andre.

Udtagning af batteriet


Åbn bagdækslet, og træk batteriet ud.



⚠ • Sluk enheden, før du tager batteriet ud. Ellers kan der opstå skader i enheden.

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.



- Anvend ikke den eksterne terminal, opladerkablet eller stik til enheden ved fugt. Det kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller beskadigelse af enheden. Hvis der er fugt, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og fjerne fugten fuldstændigt.
- Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med din enhed.
- Sørg for at bruge oplader og opladerkabel, som er godkendt af LG. Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet eksplodere, eller enheden kan tage skade.
- Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød. Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det forhindrer unødvendigt strømforbrug.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af enheden

- Ved udskiftning af batteriet skal du være ekstra omhyggelig, således at fremmedlegemer eller vand ikke trænger ind i enheden.
- Sørg for, at indersiden af enheden ikke kommer i kontakt med en metallisk genstand eller vand.
- Sørg for at bruge det medfølgende USB-kabel. Du skal ikke bruge USB-kabler eller opladere fra en tredjepart sammen med din enhed. Den begrænsede garanti fra LG dækker ikke brugen af tilbehør fra tredjepart.
- Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen og forkert brug kan medføre beskadigelse af enheden.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidig og hele tiden.

Stop apps og funktioner fra at køre i baggrunden for at øge batterilevetiden.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:


- Slå funktionerne **Bluetooth**® eller Wi-Fi-netværket fra, når de ikke er i brug.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Kontroller batteriniveauet, når du bruger de downloadede apps, der dræner batteriet.

Berøringsskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på berøringsskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.




Tryk og hold nede

Hold inde i flere sekunder for at få vist en menu med tilgængelige muligheder.




Dobbelttrykke

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en webside eller et kort.




Sådan trækker og slipper du et element

Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.




Stryge

Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder, skærmbilleder osv.



Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.



- Berøringsskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.

- Der kan opstå fejl i berøringsskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Berøring fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Berøringsskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en tredjepartsbutik er påsat enheden.
- Hvis et statisk billede vises i længere tid ad gangen, kan det resultere i efterbilleder eller fastbrændte billeder på skærmen. Sluk for skærmen, eller undgå, at det samme billede vises i lang tid ad gangen, når du ikke bruger enheden.

Baggrund

Baggrund – Oversigt

Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk ◯ på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Baggrund layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.



- Startskærmen kan variere afhængigt af producentpolitik, brugerindstillinger, softwareversion eller tjenesteudbyder.

- **Statuslinje**: Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- **Vejr-widget**: Se oplysninger for vejr og tid for et specifikt område.
- **Google-søgewidget**: Udfør en Google-søgning ved at indtaste talte eller skrevne nøgleord.
- **Mappe**: Opret mapper for at inddele mapper efter dine præferencer.
- **Sideikon**: Vis alle startskærmlærreder. Du kan trykke på det ønskede sideikon for at gå til den side, du har valgt. Ikonet, der viser det aktuelle lærred, fremhæves.
- **Område med hurtig adgang**: Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.


- **Navigationsknapper**
  - ◁ : Vend tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
  - ◯ : Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte en Google-søgning.
  - □ : Tryk for at få vist en liste over senest anvendte apps, eller kør en app fra listen. Hvis du vil slette alle senest anvendte apps, skal du trykke på **RYD ALLE**. Hvis du vil bruge to apps samtidigt med funktionen Flere vinduer, skal du holde knappen inde, mens du bruger en app.
  - : Vælg hvilket SIM-kort du vil anvende. Berør og hold for at gå til Indstillinger for Dual SIM-kort.

Redigering af navigationsknapperne på startskærmen

Du kan omarrangere navigationsknapperne på startskærmen eller tilføje ofte anvendte funktioner til området med navigationsknapper på startskærmen.

Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Touchmenu knapper (Navigationsknapperne)** > **Knapkombination**, og tilpas indstillingerne.

- Der findes flere indstillinger, herunder **Notifikation** og **Optag+**. Der kan højst tilføjes ét element.



Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Tjek enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statuslinjen.

	Intet signal
	Data overføres via netværket
	Alarm indstillet
	Vibreringstilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Sluttet til en computer via USB
	Batteriniveau
	Flytilstand er aktiveret
	Mistede opkald
	Wi-fi er tilsluttet
	Lydløs tilstand er aktiveret
	GPS er aktiveret
	Hotspot er aktiveret
	Intet SIM-kort




- Nogle af disse ikoner vises forskelligt, eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Brug ikonerne alt efter de omgivelser og det område, du bruger din enhed i, og din serviceudbyder.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på hovedskærmen.

- Hvis du vil åbne ikonlisten med hurtig adgang, skal du trække notifikationspanelet nedad eller trykke på ⌄.
- Hvis du vil omarrangere, tilføje eller fjerne ikoner, skal du trykke på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for den relevante funktion.



- Du kan selv anvende notifikationspanelet på låseskærmen. Træk i notifikationspanelet, mens skærmen er låst, for hurtigt at få adgang til de ønskede funktioner.

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.

Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangsikoner i notifikationspanelet.

Du kan også trykke på ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** og aktivere **Roterskærm automatisk**.




Redigering af startskærmen

På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område og derefter vælge den ønskede handling nedenfor.

- For at omarrangere startskæmene, skal du trykke på og holde en startskærm inde og trække den til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Widgets**.
- Hvis du vil ændre et tema, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Tema**.

  Du kan også trykke på ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Tema**, og vælg derefter et tema, der skal anvendes på enheden.

- Hvis du vil konfigurere indstillingerne på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Baggrundsindstillinger**. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil se eller geninstallere de fjernede apps, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Applikationspapirkurv**. Se *Applikationspapirkurv* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil ændre standardskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, flytte til den ønskede skærm, trykke på , og derefter trykke på skærmen igen.




Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets, eller tryk på ◁.



Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og vælg én af følgende handlinger.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Hvis du vil tilføje apps, skal du holde en app inde og derefter trække den hen over mappen og slippe den.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis der kun er en app tilbage i mappen, fjernes mappen automatisk.
- Du kan også tilføje eller fjerne apps, når du har trykket på + i mappen.



- Du kan ikke ændre mappefarven, mens du anvender det downloadede emne.

Baggrundsindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Baggrund**.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Vælg hjem**: Vælg en startskærmtilstand.
- **Baggrund**: Skift baggrundstapet for startskærmen.
- **Skærmeffekt**: Vælg en effekt der skal anvendes, når startskærmen ændres.

- **Ikonform**: Vælg, om ikonerne skal have firkantede eller afrundede hjørner.
- **Sortér applikationer efter**: Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.
- **Gitter**: Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
- **Skjul programmer**: Vælg de apps, du vil skjule på startskærmen.
- **Tillad at startskærmene kører i ring**: Aktiver for at tillade kontinuerlig rulning af startskærm (efter det første skærmbillede vises det sidste skærmbillede igen).
- **Søg**: Søg ved at stryge ned ad startskærmen.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.

For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.

- En skærmlås forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Konfiguration af skærmlås

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås**, og vælg derefter den ønskede metode.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
- **Træk**: Stryg på skærmen for at låse den op.
- **Mønster**: Tegn et mønster for at låse skærmen op.
- **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
- **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.

Indstillinger til sikker opstart

Når du vælger Mønster, PIN-kode eller Adgangskode som skærmlås, kan du konfigurere din enhed, så den altid er låst, når du tænder den, så dine data er beskyttet.

- Du kan ikke anvende alle funktioner, bortset fra nødopkald, før du låser enheden op.
- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.

Forholdsregler for funktionen sikker opstart

- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.
- Sørg for at opbevare dine adgangskoder til skærmlåsen et sikkert sted.
- Hvis du angiver adgangskoderne til skærmlåsen forkert mere end et bestemt antal gange i træk, nulstilles enheden automatisk, og de krypterede data og dine personlige oplysninger slettes automatisk og kan ikke gendannes.

- Undgå at angive forkerte adgangskoder til skærmlåsen mere end et bestemt antal gange i træk.
- Når du tænder for enheden umiddelbart efter, at enheden er nulstillet, starter krypteringen. Hvis du stopper krypteringen vilkårligt, kan dataene blive beskadiget. Vent, indtil nulstillingen er fuldført.

Indstillinger for låseskærm

Du kan tilpasse følgende indstillinger for låseskærmen.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm**.

2 Tilpas følgende indstillinger:
- **Vælg skærmlås**: Vælg en skærmlåsemetode.
- **Smart Lock**: Vælg betroede elementer, så hvis enheden er forbundet til eller i nærheden af enheden, bliver enheden automatisk låst op.
- **Baggrund**: Skift baggrundstapet for låseskærmen.
- **Ur** Vælg urets position på låseskærmen.
- **Genveje**: Tilføj en appgenvej, og få direkte adgang til appen fra låseskærmen ved at trække appgenvejen på skærmen.
- **Skærmeffekt**: Angiv skærmovergangseffekter, der skal anvendes, når skærmen låses op.
- **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon**: Viser nødkontaktoplysninger på låseskærmen.
- **Lås-timer**: Angiv hvor lang tid, der skal gå, hvor enheden ikke bliver brugt, før den automatisk låser.
- **Afbryderknap låser øjeblikkeligt**: Låser automatisk skærmen, når der trykkes på tænd/sluk/lås-tasten.



- De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte skærmlåsemetode.

Slå skærmen til

Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.

- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Slå skærmen til

Dobbelttryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Slå skærmen fra

Dobbelttryk på et tomt område på startskærmen og låseskærmen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed** > **Kryptér SD-kort-hukommelse**.

2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.

3 Vælg en indstilling, og tryk på **KRYPTERING**:

- **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
- **Fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
- **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.

- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en PIN-kode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden slukkes, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet et tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet formateres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter krypteringen blev aktiveret, krypteres automatisk.

Sådan tager du et skærmbillede

Du kan tage skærmbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej

Tryk og hold tænd/sluk-tasten og skru-ned tasten (-) nede samtidig i mindst to sekunder.

- Skærmbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et skærmbillede, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på .

- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på skru-op tasten (+). For at aktivere denne funktion skal du trykke på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** og aktivere **Genvejstast**.
- Se *Angivelse af noter på et skærmbillede* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst


Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se teksten, mens du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

Flytning af markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til den ønskede placering. Når du skriver tekst, skal du trykke og holde på mellemrumstasten og derefter trække den til venstre eller højre.




- Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.

Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord.

- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.




Ændring af QWERTY-tastaturlayout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederst række på tastaturet.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-layout**.
Du kan også trykke på ⚙ på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-layout**.

2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.




- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Tilpasning af tastaturhøjden

Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.
Du kan også trykke på ⚙ på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.

2 Tilpas tastaturhøjden.



Valg af liggende tastaturtilstand

Du kan vælge en liggende tastaturtilstand mellem forskellige andre muligheder.


1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.
Du kan også trykke på ⚙ på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

2 Vælg en tastaturtilstand.

Opdeling af tastaturet

Du kan opdele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.

Du kan opdele tastaturet ved at vende enheden vandret og dele det i to ved at føre tommel- og pegefinger fra hinanden på tastaturet. For at samle tastaturet skal du føre fingrene sammen på tastaturet.




Enhånds-handlingstilstand

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
Du kan også trykke på ⚙ på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.



Tilføjning af sprog til tastaturet

Du kan gøre flere sprog tilgængelige for tastaturinput.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.

2 Vælg de sprog, som du vil gøre tilgængelige.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.

1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.

2 Træk ◖ / ◗ for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.

3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.

- Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.

4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.

- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Angivelse af tekst med stemmen

På tastaturet skal du trykke og holde på ⚙, og derefter skal du vælge 🎤.

- For at maksimere stemmekommandogenkendelse skal du tale tydeligt.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på ⚙ > **Sprog** på skærmbilledet stemmegenkendelse.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i udklipsholderen og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.

1 På tastaturet skal du trykke og holde på og vælge .
Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **Klip bakke**.

2 Markér og indsæt et element fra udklipsholderen.
- Du kan gemme maks. 20 elementer i udklipsholderen.
- Tryk på for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
- Tryk på for at slette de elementer, der er gemt i udklipsholderen.

- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle apps, der er hentet af brugeren.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

1 Tryk på > **Indstillinger** > **Lyd og Notifikation** > **Forstyr ikke**.

2 Tryk på **Tilstand**, og vælg den ønskede kameratilstand.
- **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når Kun prioritet er slået til, lyder alarmen stadigvæk.
- **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.

03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge SmartWorld, Play Butik eller den appbutik, der tilbydes af din serviceudbyder.

- I visse appbutikker skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- SmartWorld understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Fjernelse af apps

Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.

Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

På startskærmen skal du holde nede på den app, der skal fjernes, og derefter trække den hen over **Slet** øverst på skærmen.

- Afinstallerede apps kan geninstalleres inden for 24 timer efter afinstallation. Se *Applikationspapirkurv* for at få flere oplysninger.

Fjernelse ved brug af menuen Indstillinger

Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Apps**, vælg en app, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Fjernelse af apps fra app-butik

Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du hentet appen, og derefter skal du fjerne den.

- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Installation og fjernelse af apps under opsætningen.

Når du tænder for enheden første gang, kan du hente anbefalede apps.

Du kan gå til det næste trin uden installation.

Applikationspapirkurv

Du kan få vist afinstallerede apps på startskærmen. Du kan også geninstallere apps inden for 24 timer efter afinstallation.

1 Tryk på ◯ > **Administration** > **Applikationspapirkurv**.
Du kan også holde et tomt område på startskærmen inde, og derefter tryk på **Applikationspapirkurv**.

2 Aktiver den ønskede funktion:
- **Genopret**: Geninstaller den valgte app.
- 🗑 : Fjern de afinstallerede apps med det samme fra enheden.

- Afinstallerede apps fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter at de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du hente dem igen i appbutikken.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Programgenvej

Hold et app-ikon som f.eks. Telefon, Meddelelse, Kamera, Galleri og Indstillinger nede på startskærmen for at vise en menu til hurtig adgang. Anvend nemmere apps ved hjælp af applikationsgenveje.



- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt og foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.

Opkald fra det numeriske tastatur

1 Tryk på ◯ > > **Ring til**.

2 Sådan foretager du et opkald:

- Indtast et telefonnummer, og tryk på .
- Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
- Søg efter en kontakt ved at trykke for forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .

- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke og holde på tallet 0.
- Se *Tilføjelse af kontakter* for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer telefonnumre på listen med hurtigopkald.

Opkald fra kontaktlisten

1 Tryk på ◯ > > **Kontakter**.

2 Vælg en kontakt på kontaktlisten, og tryk på .

Besvarelse af et opkald

Hvis du skal besvare et opkald, skal du trække på skærmen med det indgående opkald.

- Hvis stereoheadsættet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Kald/Afslut på headsættet.
- Hvis du vil afslutte et opkald ved blot at trykke på tænd/sluk-tasten, skal du trykke på ◯ > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Besvar og afslut opkald** og derefter aktivere **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**.

Afvisning af et opkald

Hvis du skal afvise et opkald, skal du trække på tværs af skærmen med det indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen på tværs af skærmen.
- For at tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse skal du trykke på > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Blokér opkald, og afvis med besked** > **Afvis med besked**.
- Når du modtager et opkald, skal du trykke skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) eller tænd/sluk tasten for at slå ringetonen eller vibrationen fra eller for at sætte opkaldet på hold.

Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises i statuslinjen øverst på skærmen.

Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på > > **Historik**.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne on-screen:

- **Parker**: Placer det aktuelle opkald i venteposition.
- **Videoopkald**: Start et videoopkald (hvis det understøttes).
- **Kontakter** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Afslut**: Afslut et opkald.
- **Tastatur** : Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højttaler**: Slå højttalerfunktionen til.
- **Mute**: Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth**: Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
- : Få adgang til flere opkaldsindstillinger.

- De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald

Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.

1 Tryk på ⋮ > **Tilføj opk.** under et opkald.

2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
   - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.

3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et konferenceopkald.

- Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på ◯ > > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler. Derefter kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på ⋮ > **Slet**.

- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

1 Tryk på ◯ > > **Ring til** eller **Historik**.

2 Tryk på ⋮ > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurer derefter indstillinger, så de passer til dine præferencer.

Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af appen Beskeder.

- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

1 Tryk på ◯ > .

2 Tryk på .

3 Angiv en modtager, og opret en besked.
- Hvis du vil bruge multimedieindstillinger, skal du trykke på .
- Tryk på ⋮ for at få adgang til flere menupunkter.

4 Tryk på ➢ for at sende en besked.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.

1 Tryk på ◯ > .

2 Vælg en kontakt på beskedlisten.

Konfiguration af sms-indstillinger

Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.

1 Tryk på ◯ > .

2 Tryk på ⋮ > **Indstillinger** fra beskedlisten.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at mindes alle dine uforglemmelige øjeblikke.

Tryk på ◯ > .

- Inden du tager et billede eller optager en video, skal du tørre kameralinsen af med en mikrofiberklud.
- Undgå at tilsmudse kameralinsen med dine fingre eller andre fremmedlegemer.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan ses eller redigeres i Galleri. Se *Gallerioversigt* for at få flere oplysninger.



Tag et billede

1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.

2 Tryk på ◎ for at tage et billede.
   - Du kan også trykke på skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) for at tage et billede.

- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på skru-ned tasten (-). Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genvejstast**.

Optagelse af en video

1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.

2 Tryk på ●.
   - Tryk på ◎ for at tage et billede, mens du optager en video.
   - Tryk på ⏸ for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på ● for at genoptage videooptagelsen.

3 Tryk på ■ for at afslutte videooptagelsen.

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på ⚙ på skærmen.

- De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagud vendt kamera) og den valgte optagetilstand.

Billedstørrelse	Vælg billedformat og størrelse for dine fotos.
Videoopløsning	Vælg opløsning og størrelse for dine videoer.
HDR	Du kan få billeder i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages i modlys. Disse funktioner fås ved hjælp af HDR-teknologien (High dynamic range), som er integreret i kameraet.
Timer	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
Cheese funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lagring	Vælg om du vil gemme billederne og videoerne i det Internt lager eller på SD-kort. (Tilgængeligt når hukommelseskortet er isat).
Simpel visning	Gem alle menuer fra kameraskærmen.

Flere muligheder for frontkameraet

Selfiefoto	Tilpas selfie shot-indstillingerne. • Tag billeder med hånd bevægelse. Tag et billede med funktionen Håndbevægelse-billede. • Autobillede: Tag et billede, når kameraet registrerer et ansigt.
Bevægelsesvisning	Gør det muligt at få vist billedet lige efter du har taget det.
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, når du har taget selfies.

Serieoptagelser

Du kan tage en serie billeder for at oprette et billede i bevægelse.

Berør og hold på ◎.

- Der tages en serie billeder med høj hastighed, mens ◎ holdes nede.

- Du kan tage op til 30 billeder.

Simpel visning


Tryk på ⚙ > **Simpel visning** for at skjule menuer på kameraskærmen. Tryk på ⮕ for at vise dem.

Andre nyttige funktioner i Kameraappen

Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem frontkameraet og det bagud vendte kamera, så det passer til dit miljø.

Tryk på ⟲ på kameraskærmen, eller træk skærmen i en vilkårlig retning for at skifte mellem de forreste og de bageste kameraer.



- Brug det forreste kamera til at tage selfies. Se *Selfiefoto* for at få flere oplysninger.

Zoom ind eller ud

Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede eller optager en video.

- På kameraets skærm skal du knibe to fingre sammen eller sprede dem for at zoome ind eller ud og derefter bruge den viste +/- skydelinje.
- Du kan også trække knappen ◎ op eller ned. Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

- Zoom-funktionen er ikke tilgængelig, når frontkameraet bruges i selfietilstand.

Selfiefoto

Brug frontkameraet til at tage selfies.

Optagelse med håndbevægelse

Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.

Du kan også knytte din hånd og derefter åbne den mod frontkameraet.

- Billedet tages på tre sekunder.





- Hvis du skal bruge denne funktion, skal du skifte til tilstanden frontkamera. Tryk derefter på ⚙ > **Selfiefoto** > **Optagelse med håndbevægelse**.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, mens du bruger nogle af kamerafunktionerne.

Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer det forreste kamera dit ansigt og tager automatisk en selfie.

- Den hvide vejledende ramme vises, når frontkameraet registrerer dit ansigt. Hvis objektet inden for den vejledende ramme holder op med at bevæge sig, bliver farven på den vejledende ramme blå, og derefter tager kameraet et billede.




- Tryk på ⚙ > **Selfiefoto** > **Autobillede** for at aktivere funktionen Autobillede.

Intervalbillede

Du kan tage selfies i intervaller.


Mens du bruger frontkameraet med den valgte Håndbevægelse-billede modus, skal du vise din håndflade til kameraet og derefter knytte din næve to gange hurtigt.

- Der tages fire billeder med to sekunders interval.



Bevægelsesvisning

Når du har taget en selfie med det forreste kamera, kan du få vist en eksempelvisning med det samme ved at placere skærmen tæt på dit ansigt.



- Tryk på > **Bevægelsesvisning** for at aktivere funktionen Bevægelsesvisning.
- Der vises kun én eksempelvisning, hver gang, der tages et billede.
- Hvis du roterer enheden, mens eksempelvisningsskærmen er åben, skifter skærmen til kameratilstand.

Gem som vendt

Før du tager et billede med frontkameraet, skal du trykke på > **Gem som vendt**. Billedet er vendt vandret.

- Når du bruger frontkameraet, kan du ændre, hvordan der tages selfies i kameraindstillingerne. Se *Tilpasning af kameraindstillingerne*, hvis du ønsker flere oplysninger.

Galleri

Gallerioversigt


Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

1 Tryk på > .
   - Gemte billeder og videoer vises efter mappe.

2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
   - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
   - Mens du ser på et billede, skal du stryge til venstre eller højre for at se det forrige eller det næste billede.
   - Mens du ser en video, skal du stryge til venstre eller højre for at spole videoen tilbage eller frem.

- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.

Visning af billeder



- Hvis du vil se menuelementerne, skal du forsigtigt trykke på skærmen. Hvis du vil skjule menuelementerne, skal du trykke på skærmen igen.

Flydende knap

Mens du ser på appen Galleri i vandret tilstand, kan du bruge den flydende knap. Se *Flydende knap* for at få flere oplysninger.

Sådan skriver du en note på billedet


1. Tryk på , når der bliver vist et billede.
2. Skriv en note på billedet og tryk på **GEM**.
   - Noten fastgøres til billedet.

- Nogle billeder understøtter muligvis ikke funktionen fotobesked.

Redigering af billeder

1. Tryk på , når der bliver vist et billede.
2. Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.
3. Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.
   - Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
   - Hvis du vil gemme det redigerede billede som en anden fil, skal du trykke på > **Gem en kopi**.

Afspilning af en video




- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Du kan justere skærmens lysstyrke ved at trække venstre side af videoskærmen op eller ned.

Redigering af videoer

1 Tryk på ✎, når der bliver vist en video.

2 Du kan bruge en lang række effekter og redigeringsværktøjer til at redigere videoen.



3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.

Se *Oprettelse af en film* for at få flere oplysninger.

Oprette en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge en videooptagelse.

Se *Oprette en GIF* for at få flere oplysninger.

Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på fra fillisten, og slet de ønskede filer.
- Slettede filer bliver automatisk flyttet til **Papirkurv**, og de kan gendannes i Galleri inden for 7 dage.
- Tryk på for at slette filerne helt. I dette tilfælde kan filerne ikke gendannes.

Deling af filer

Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et billede, skal du trykke på for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Når du får vist en video, skal du trykke på > **Del** for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Tryk på på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.

Kontakter

Kontakter – Oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Kontakter**.

Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter

1 Tryk på ⊕ på skærmen med kontaktlisten.

2 Angiv kontaktoplysninger, og tryk på **GEM**.

Import af kontakter

Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

1 På skærmen med kontaktlisten skal du trykke på ⋮ > **Administrer kontaktpersoner** > **Importer**.

2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.

3 Vælg vCard-filerne og tryk på **IMPORTER**.

Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald

1 Tryk på ⋮ > **Lynopkald** på skærmen med kontaktlisten.

2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et hurtigopkaldsnummer.

3 Vælg en kontakt.

Søgning efter kontakter

Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:

- Tryk på 🔍 fra toppen af kontaktlisten, og indtast derefter kontaktoplysninger eller telefonnummer.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på det første bogstav i navnet på en kontakt på skærmen med kontaktlisten.

- Tryk på fra toppen af kontaktlisten, og angiv derefter kontaktoplysninger eller telefonnummer for at få vist alle søgeoplysninger fra opkaldslogfilerne, kontakter og grupper.

Kontaktliste

Redigering af kontakter

1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.

2 Tryk på , og rediger oplysningerne på skærmen med kontaktoplysninger.

3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Sletning af kontakter

Du kan slette kontakter på én af følgende måder:

- På skærmen med kontaktlisten skal du holde fingeren inde på en kontakt, du vil slette, og derefter trykke på **Slet kontakt**.
- Tryk på > **Slet** på skærmen med kontaktlisten.

Tilføjelse af favoritter

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.

1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.

2 Tryk på ☆ på skærmen med kontaktoplysninger.

Oprettelse af grupper

1 På kontaktgruppelisten skal du trykke på .

2 Skriv et nyt gruppenavn.

3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **TILFØJ**.

4 Tryk på **GEM** for at gemme den nye gruppe.

QuickMemo+

Oversigt over QuickMemo+

Du kan oprette kreative noter ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede notesblok-funktion, f.eks. billedadministration og skærmbilleder, som ikke understøttes i det traditionelle notesblok-program.

Oprettelse af en note

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **QuickMemo+**.

2 Tryk på + for at oprette en note.
- ⋮ : Åbn yderligere indstillinger.

3 Tryk på ⋮ > **Udført** for at gemme memoet.

Angivelse af noter på et billede

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **QuickMemo+**.

2 Tryk på 📷 for at tage et billede, og tryk derefter på **OK**.
- Billedet vedhæftes automatisk i notesblokken.

3 Indtast tekst under billedet.

4 Tryk på ⋮ > **Udført** for at gemme memoet.

Angivelse af noter på et skærmbilled

1 Når du får vist den skærm, du vil tage et skærmbillede af, skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på ✂.
- Skærmbilledet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.

2 Beskær billedet (hvis nødvendigt), og tag noter som ønsket.
- Skriv noter i hånden på billedet.

3 Tryk på ✓, og gem notaterne på den placering, du ønsker.
- Du kan få vist gemte noter i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
- Hvis du altid vil gemme noter på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard til denne handling.** og vælge en app.

Administration af mapper

Du kan få vist noter, som er inddelt efter notetype.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **QuickMemo+**.

2 Øverst på skærmen skal du trykke på ☰ og vælge et menupunkt:
- **Alle memoer**: Se alle noter, der er gemt i QuickMemo+.
- **Mine notater**: Se noter, der er oprettet i QuickMemo+.
- **Fotobesked**: Se noter, der er oprettet i 📷.
- **Optag+**: Se noter, der er oprettet i Optag+.
- **Papirkurv**: Se slettede noter.
- **Ny kategori**: Tilføj kategorier.
- ⚙ : Omarranger, tilføj eller slet kategorier. Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på kategorien.

- Visse mapper bliver ikke vist, første gang QuickMemo+ startes. Deaktiverede mapper aktiveres og bliver vist, hvis de indeholder mindst én relateret note.

Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Ur** > **Alarmer**.

2 Tryk på + for at tilføje en ny alarm.

3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.

- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmen.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmen.

Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Ur** > **Verdensur**.

2 Tryk på +, og tilføj en by.

Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Ur** > **Timer**.

2 Indstil tiden, og tryk på **Start**.
   - Tryk på **Pause** for at sætte timeren midlertidigt på pause. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.

3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Ur** > **Stopur**.

2 Tryk på **Start** for at starte et stopur.
   - Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.

3 Tryk på **Pause** for at sætte stopuret midlertidigt på pause.
   - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
   - Hvis du vil rydde alle poster og starte stopuret igen, skal du trykke på **Nulstil**.

Kalender

Kalender – Oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Kalender**.

2 Vælg en dato, og tryk derefter på +.

3 Angiv oplysninger om begivenheden, og tryk på **GEM**.

Synkronisering af begivenheder

Tryk på ⋮ > **Kalendere til synkronisering**, og vælg en kalender, der skal synkroniseres.

- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.

Opgaver

Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Opgaver**.

2 Tryk på + for at tilføje en opgave.

3 Angiv opgaveoplysninger, og tryk derefter på **GEM**.


Musik

Du kan afspille og administrere sange eller musikalbummer.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Musik**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg en musikfil.



- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.

Lommeregner

Du kan bruge to typer lommeregnere: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Lommeregner**.

2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.

- Hvis du skal bruge en videnskabelig lommeregner, skal du trække den grønne skyder, der sidder på højre side af skærmen, til venstre.
- For at genstarte en beregning skal du holde knappen **SLET** inde.

Lydoptager

Du kan optage og gemme din og andres stemmer fra vigtige begivenheder. Optagne stemmefiler kan afspilles igen eller deles.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Lydoptager**.

- For at tilføje en begivenhed skal du trykke på ⋮ > **Tilføj mærker** > **Tilføj** under **Begivenhed**. Tilføj derefter en begivenhed til den ønskede dato.
- For at gemme optagelsens placeringsdetaljer, tryk på ⋮ > **Tilføj mærker** > **Tilføj** under **Placering**.

2 Tryk på ●

- Tryk på ⏸ for at sætte optagelsen på pause.

3 Tryk på ■ for at afslutte optagelsen.

- Filen gemmes automatisk, og skærmen til afspilning vises.

4 Tryk på ▶ for at afspille den optagne stemme.

- Tryk på for at se de indspillede filer. Du kan afspille en optaget videofil fra listen.

E-mail

Brug e-mail-programmet til at sende og modtage e-mails fra din webmail eller andre konti, ved hjælp af POP3 eller IMAP, eller få adgang til din Exchange-konto til dine virksomheds e-mail-behov.

Indstil e-mail-konto

Din telefon understøtter flere typer e-mail-konti og giver dig mulighed for at have flere e-mail-konti oprettet ad gangen.

Før du opretter en e-mail-konto, skal du sørge for at have brugernavn (bruger-id), adgangskode, servernavn osv., så du kan få opsætningen korrekt.

1 Tryk ◯ > **Fornødenheder** > **E-mail**.

2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere din e-mail-konto.
   - E-mail-kontoen er oprettet, og du vil begynde at modtage e-mail.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **FM-radio**.

- For at bruge denne app skal du først slutte høretelefoner til enheden. Høretelefonerne fungerer som radioantenne.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke. Det afhænger af området.

Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på enheden.

1 Tryk på ◯ > **Administration** > **Fil manager**.

2 Tryk på ☰ og vælg den ønskede lagerplacering.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

1 Tryk ◯ > **Administrering** > **Smart Doctor**.
Tryk på **Generelt** > **Smart Doctor** på skærmen Indstillinger.

LG Mobile Switch

Du kan overføre data fra din gamle LG-enhed til en ny LG-enhed.

1 Tryk på ◯ > **Administration** > **LG Mobile Switch**.
Du kan også trykke på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Backup & nulstilling** > **LG Mobile Switch**.

2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den ønskede overførselsmetode.

- Der udføres ikke backup af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes appdata og apps, der er downloaded fra Play butik, automatisk i drevappen.
- Oplad batteriet helt, før du overfører data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på ◯ > **Administration** > **Downloads**.

SmartWorld

Du kan hente en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer og skrifttyper.

- Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

1 Tryk på ◯ > **Tjenester** > **SmartWorld**.
2 Tryk på ⋮ > **Log på**, og log på.
3 Vælg og download de ønskede indholdselementer.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til et LG-kundeservicecenter på følgende måde:

- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

1 Tryk på ◯ > **Tjenester** > **RemoteCall Service**.
2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive et sekscifret adgangsnummer.
   - Enheden fjerntilsluttes, og fjernsupporten starter.

Cell Broadcast

Du kan få vist tekstudsendelser i realtid om nødsituationer, f.eks. tyfoner, oversvømmelser og jordskælv.

Tryk på ◯ > **Tjenester** > **Cell Broadcast**.

Chrome

Log på Chrome, og importér åbne faner, bogmærker og adresselinjedata fra en computer til din enhed.

Tryk ◯ > .

Google apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.

- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Docs

Opret dokumenter, eller rediger dokumenter, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Drev

Upload, gem, åbn, del og organiser filer fra din enhed. Filer, der er tilgængelige fra apps, kan åbnes alle steder fra, herunder fra online- og offlinemiljøer.

Duo

Foretag et videoopkald med din familie, venner og alle dem der bruger appen.

Google

Brug Google til at søge efter websider, billeder, nyheder m.m. ved at indtaste eller indtale nøgleord.

Gmail

Registrer din Google-e-mailkonto til din enhed for at tjekke eller sende e-mail.

Maps

Find din placering eller et sted på et kort. Få vist geografiske oplysninger.

Fotos

Få vist eller del billeder eller albummer, der er gemt på din enhed.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Play Musik

Køb musikfiler fra Play Butik. Afspil musikfiler, der er gemt på din enhed.

Sheets

Opret regneark, eller rediger regneark, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger regneark sammen med andre.

Slides

Opret præsentationsmateriale, eller rediger præsentationsmateriale, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger præsentationsmateriale sammen med andre.

YouTube

Søg efter og afspil videoer. Upload videoer til YouTube for at dele dem med personer over hele verden.

Google Assistant

Du kan styre opgaver, planlægge din dag, få svar og meget mere.

- For at bruge denne funktion skal du først oprette forbindelse til netværket og logge ind på din Google-konto
- Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog.

04

Indstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer.

Tryk på ◯ > **Indstillinger**.

- Tryk på 🔍 og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på ⋮ for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger **Fanevisning**.

Netværk

Dual SIM-kort

Du kan konfigurere Dual SIM-indstillinger.

1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk** > **Dobbel SIM-kort**.

2 Tilpas følgende funktioner:

- **SIM-kort 1**: Skift navnet og ikonet for SIM-kort 1.
- **SIM-kort 2**: Skift navnet og ikonet for SIM-kort 2.
- **SIM-kort-farvetema**: Skift farve temaer til SIM-kortene.
- **besparelsestilstand**: Aktiver eller deaktiver besparelsestilstand. I besparelsestilstanden bruges dette SIM til opkaldet, hvis du foretager et opkald til en kontakt, som et specifikt SIM er tildelt, selvom det andet SIM er aktivt, feks. hvis det bruger mobildata.
- **Mobildata**: Vælg et SIM-kort, du vil bruge til mobil datatjeneste. Du kan også slå denne funktion fra.
- **Dataroaming**: Vælg denne indstilling for at aktivere enheden for at bruge mobildata, når du roamer uden for dit hjemmenetværk.

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.

2 Stryg for at aktivere.
- De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.

3 Vælg et netværk.
- Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
- Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi netværk. Hvis du ikke automatisk vil oprette forbindelse til et bestemt Wi-Fi-netværk, skal du trykke på netværket, og derefter trykke på **Glem netværk**.

Wi-Fi netværksindstillinger

Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.

- **Skift til mobildata**: Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.

- Denne funktion afhænger af serviceudbyderen.

- ⋮ : Tilpas Wi-Fi netværksindstillingerne.


Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avanceret** > **Wi-Fi Direct** på skærmen Indstillinger.
   - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.

2 Vælg en enhed.
   - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesanmodningen.

- Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

1 Tryk på **Netværk** > **Bluetooth** på skærmen Indstillinger.

2 Stryg for at aktivere.
- De tilgængelige enheder vises automatisk.
- For at opdatere enhedslisten trykkes på **SØG**.

- Det er kun enheder, der er indstillet til at være synlige, der vises på listen.

3 Vælg en enhed på listen.

4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.

- Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

1 Vælg en fil.
- Du kan sende multimediefiler eller kontakter.

2 Tryk på > **Bluetooth**.

3 Vælg en destinationsenhed til filen.
- Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.

- Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.

Mobil data

Du kan tænde og slukke for mobildata. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

1 Tryk på **Netværk** > **Mobil data** på skærmen Indstillinger.

2 Stryg for at aktivere.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

1 Tryk på **Netværk** > **Mobil data** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Mobil data**: Konfigurer for at anvende dataforbindelser på mobilnetværk.
- **Begræns mobil dataforbrug**: Angiv en grænse for brug af mobildata for at blokere for mobildata, hvis grænsen nås.
- ⋮ : Tilpas indstillinger for mobildata.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.

- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

1 Tryk på **Netværk** > **Opkald** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas indstillingerne.

Deling


USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.

2 Tryk på **Netværk** > **Deling** > **USB-modem** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.

- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra *www.lg.com* installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.



Wi-Fi hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.


1 Tryk på **Netværk** > **Deling** > **Wi-Fi hotspot** på skærmen indstillinger, og tryk derefter på for at aktivere den.

2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi navn (SSID) og adgangskoden.

3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.

4 Indtast adgangskoden til netværket.

- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted: *http://www.android.com/tether#wifi*



Wi-Fi-hotspot slår timeren fra

Når Wi-Fi-hotspot ikke er blevet brugt i en bestemt tidsperiode, deaktiveres det automatisk. Du kan indstille tiden for automatisk afbrydelse.

Wi-Fi deling

Hvis du aktiverer denne funktion, mens enheden er tilsluttet via Wi-Fi, sluttes de delte enheder til netværket ved at bruge enhedens Wi-Fi. Hvis denne funktion deaktiveres, anvendes funktionerne til mobildata til oprettelse af forbindelse.

Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

1 Tryk på **Netværk** > **Deling** > **Bluetooth-tethering** på skærmen indstillinger, og tryk derefter på for at aktivere den.

2 Tænd for Bluetooth på begge enheder, og par dem.

- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

Tryk på **Netværk** > **Deling** > **Hjælp** på skærmen Indstillinger.

Mere

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

1 Tryk på **Netværk** > **Mere** > **Flytilstand** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelsesskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

1 Tryk på **Netværk** > **Mere** > **Mobilnetværk** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Adgangspunkter**: Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
- **Netværksudbydere**: Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

1 Tryk på **Netværk** > **Mere** > **VPN** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk på **Tilføj VPN**.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret. Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationsskærm. Tryk på **SKIFT** på notifikationsskærmen for at aktivere skærmlåsen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

1 Tryk på et VPN på listen **VPN'ER**.

2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.

- Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Udskriver

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

1 Tryk på **Netværk** > **Mere** > **Udskriver** på skærmen indstillinger.

- Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere printerdriveren fra appbutikken.

2 Vælg udskriftstjeneste.

3 Stryg for at aktivere.

4 Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
- Tryk på ⋮ > **Tilføj printer** for at tilføje en printer.
- Tryk på ⋮ > **Søg** for at søge efter et printernavn.
- Tryk på ⋮ > **Indstilling** fra skærmen med printerlisten.

5 Vælg en fil, og tryk på ⋮ > **Udskriv**.
- Dokumentet udskrives.

- Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på **TILFØJ KONTO** for at oprette en konto.

Lyd og Notifikation

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og underretning.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Lyd og Notifikation** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler**: Du kan ændre lydtilstanden til **Lyd**, **Kun vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke**: Juster lydstyrken for forskellige menupunkter.
- **SIM1-ringetone/SIM2-ringetone**: Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID**: Opret en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt.
- **Lyd med vibration**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidig.
- **SIM1-vibrationstype/SIM2-vibrationstype**: Du kan vælge vibrationstype, når du modtager opkald.
- **Forstyr ikke**: Indstil tid, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Låseskærm**: Få vist eller skjul en notifikationsmeddelelse på låseskærmen. Du kan også skjule private oplysninger.
- **Apps**: Marker de apps, som viser notifikationsmeddelelser på skærmen, og angiv rækkefølgen for disse apps med hensyn til notifikationsmeddelelserne.
- **Mere** > **SIM1-notifikationslyde/SIM2-notifikationslyde**: Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
- **Mere** > **Lydeffekter**: Vælg en lydeffekt, der skal afspilles, når du trykker på opkaldstastaturet eller det almindelige tastatur, vælger en indstilling eller låser eller låser skærmen op.

Skærm

Du kan tilpasse indstillingerne til startskærmen og låseskærmen.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Baggrund**: Tilpas indstillingerne for startskærmen. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Låseskærm**: Tilpas indstillinger for låseskærm. Se *Indstillinger for låseskærm* for at få flere oplysninger.
- **Tema**: Vælg et skærmtema til din enhed.
- **Navigationsknapper**: Omarranger knapperne på startskærmen, eller skift deres baggrundsfarver.
- **Skrifttype**: Skift skrifttype.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelse.
- **Fed tekst**: Formatér teksten på skærmen med fed skrift.
- **Skærmstørrelse**: Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Lysstyrke**: Brug skyderen til at ændre lysttyrken på enhedens skærm. Hvis du vil tilpasse skærmens lysstyrke automatisk i forhold til intensiteten af det omgivende lys, skal du stryge over kontakten **Auto**.
- **Auto**: Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Roterskærm automatisk**: Roter automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Timeout for skærm**: Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Mere** > **Slå skærmen til**: Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.
- **Mere** > **Pauseskærm**: Vis en pauseskærm, når enheden sluttes til holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.

Generelt

Sprog og tastatur

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

1 Tryk på **Generelt** > **Sprog og tastatur** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Sprog**: Vælg det ønskede sprog for enheden.
- **Nuværende tastatur**: Få vist den aktuelt anvendte tastaturtype. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.
- **LG-tastatur**: Tilpas indstillingerne for LG Keyboard.
- **Google-indtaling**: Konfigurer indstillingerne for Google-tekstdiktat.
- **Tekst til tale-output**: Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
- **Markørhastighed**: Tilpas markørhastigheden fra en mus eller en berøringsplade.
- **Vend knapper om**: Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Placering

Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af bestemte apps.

1 Tryk på **Generelt** > **Placering** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Tilstand**: Vælg en metode til angivelse af dine placeringsoplysninger.
- **NYLIG PLACERINGSANMODNING**: Se apps, der for nylig har anmodet om placeringsoplysninger.
- **Placering ved lavt strømniveau**: Anslå enhedens placering ved at bruge lavt strømforbrug.
- **Google Placeringshistorik**: Konfigurerer indstillingerne for Googles placeringshistorik.
- **Google Placeringsdeling**: Del din realtidsplacering med andre.

Konti og synkronisering

Du kan også tilføje eller administrere konti, herunder en Google-konto. Du kan også synkronisere bestemte apps eller brugeroplysninger automatisk.

1 Tryk på **Generelt** > **Konti og synkronisering** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Auto synk data**: Synkroniser alle registrerede konti automatisk.
- **KONTI**: Få vist en liste over registrerede konti. Hvis du vil have vist eller ændre detaljerne for en konto, skal du trykke på kontoen.
- **TILFØJ KONTO**: Tilføj konti.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds udvidelser, der er installeret på din enhed.

1 Tryk på **Generelt** > **Tilgængelighed** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Syn** > **TalkBack**: Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
- **Syn** > **Stemmemeddelelser**: Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller beskeder.
- **Syn** > **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelse.
- **Syn** > **Fed tekst**: Formatér teksten på skærmen med fed skrift.
- **Syn** > **Skærmstørrelse**: Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Syn** > **Berøringszoom**: Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
- **Syn** > **Vindueszoom**: Zoom ind eller ud i et vindue og inverter farven.
- **Syn** > **Stor musemarkør**: Forstør musemarkøren.
- **Syn** > **Skærm med høj kontrast**: Gør baggrundsfarven sort for at få en skærm med stor kontrast.

- **Syn** > **Farveinvertering på skærmen**: Øg kontrasten i visningsfarven for personer med nedsat syn.
- **Syn** > **Farvejustering på skærmen**: Tilpas visningsfarven.
- **Syn** > **Gråtoner**: Indstil skærmen til gråtonetilstand.
- **Syn** > **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**: Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
- **Hørelse** > **Billedtekst**: Aktivér undertekstjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
- **Hørelse** > **Flash-advarsler**: Indstil enheden til at blinke ved indgående opkald, notifikationer og alarmer.
- **Hørelse** > **Slår al lyd fra**: Slå alle lyde fra, og skru ned for lyden på modtageren.
- **Hørelse** > **Lydkanal**: Vælg lydtype.
- **Hørelse** > **Lydbalance**: Tilpas balancen for lydoutput. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition** > **Touch assistant**: Aktivér berøringspladen for at gøre det nemmere at bruge knapper og håndbevægelser.
- **Motorik og kognition** > **Berøringsinput**: Indtast tekst ved at røre ved og holde på skærmen, eller rediger blot ved at røre ved skærmen.
- **Motorik og kognition** > **Fysisk tastatur**: Tilpas tastaturets indstillinger.
- **Motorik og kognition** > **Automatisk museklik**: Klik automatisk på musemarkøren, hvis der ingen bevægelse er.
- **Motorik og kognition** > **Tryk på og hold nede ved opkald**: Besvar eller afvis opkald ved at trykke og holde på opkaldsknappen i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition** > **Timeout for skærm**: Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Motorik og kognition** > **Områder med berøringskontrol**: Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.

- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner**: Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede funktioner ved at trykke tre gange på ◯.
- **Rotér skærm automatisk**: Skift skærmretning, så den automatisk indstilles i forhold enhedens fysiske placering.
- **Tekstoplæsning**: Gør det muligt at trykke på elementer for at høre talefeedback.
- **Kontaktadgang**: Opret tastekombinationer for at styre enheden.

Genvejstast

Du kan bruge lydstyrketasterne til direkte at starte apps, hvis skærmen er slukket eller låst.

1 På skærmen med indstillinger skal du trykke på **Generelt** > **Genvejstast**.

2 Stryg ◯ for at aktivere.
   - Tryk på lydstyrke op-tasten (+) to gange for at starte **Optag+**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**.

Google-tjenester

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

Tryk på **Generelt** > **Google-tjenester** på skærmen Indstillinger.

Sikkerhed

1 Tryk på **Generelt** > **Sikkerhed** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger.
   - **Indholdslås**: Indstil metoden til låsning af filer i QuickMemo+.
   - **Krypter telefon**: Krypter alle dataene på din telefon (konto, indstillinger, hentet apps, mediefiler og andre filer).
   - **Kryptér SD-kort-hukommelse**: Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.

- **Konfigurer SIM-kortlås**: Lås eller oplås USIM-kortet, eller skift adgangskode (PIN).
- **Synliggør adgangskoder**: Vis adgangskoden, mens du indtaster den.
- **Enhedsadministratorer**: Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
- **Ukendte kilder**: Tillad installation af apps, der ikke findes i Play Butikken.
- **Beskyttelse af legitimationsoplysninger**: Se type af legitimationsbeskyttelse, der aktuelt bruges.
- **Certifikatstyring**: Administrer sikkerhedscertifikatet, der er gemt på enheden.
- **Trust agents**: Få vist og brug 'trust agents', der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse**: Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang**: Få vist detaljer om brug af apps på enheden.

Spil

Du kan konfigurere indstillinger for spilværktøjer, grafik og batterisparefunktion.

- **Spilværktøjer**: Tryk på for at aktivere denne funktion. Du kan starte denne funktion ved at trykke på ikonet spilværktøj nederst på skærmen, mens du spiller.
- **Spilgrafik**: Juster spilgrafik.



- Når du ændrer opløsningen på nogle skærme, fungerer skærmvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.

- **Pause**: Reducer skærmens lysstyrke og ydeevne, når du lader spillet køre i mere end 5 minutter.

Dato & Tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

1 Tryk på **Generelt** > **Dato & Tid** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas indstillingerne.

Lagring

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

1 Tryk på **Generelt** > **Lagring** på skærmen indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Internt lager**: Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver app.
- **SD-kort**: Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på ⏏ for at udtage hukommelseskortet.

Batteri og strømbesparelse

Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

1 Tryk på **Generelt** > **Batteri og strømbesparelse** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Batteri forbrug**: Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
- **Batteriprocent på statusbjælke**: Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
- **Strømsparer**: Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.
- **Udelukkelser fra strømbesparelse**: Vælg hvilken apps, der skal bruges uden nogen funktionsbegrænsninger, når strømbesparelsestilstand eller batterioptimeringstilstand er aktiveret.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

1 Tryk på **Generelt** > **Hukommelse** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk på ▼ for at Indstillinger et tidsrum til hentning af data.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på **Generelt** > **Smart Doctor** på skærmen Indstillinger.

- Du kan også få adgang til denne menu fra Smart Doctor-appen. Tryk ◯ > **Administrering** > **Smart Doctor**.

Apps

Du kan få vist en liste over installerede apps. Stop apps i at køre eller slet apps, om nødvendigt.

1 Tryk på **Generelt** > **Apps** på skærmen Indstillinger.

2 Vælg en app, og udfør handlinger.

Backup & nulstilling

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto. Nulstil enheden, hvis det er nødvendigt.

1 Tryk på **Generelt** > **Backup & nulstilling** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **LG Mobile Switch** Gør det muligt at overføre data fra en gammel LG-enhed til din nye LG-enhed. Se *LG Mobile Switch* for at få flere oplysninger.
- **Backup og gendan**: Sikkerhedskopier dataene på din enhed, eller gendan data på din enhed fra en sikkerhedskopi.

- Der udføres ikke backup af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes appdata og apps, der er hentet fra Play butik, automatisk i drevappen.
- Backupfiler gemmes med filtypenavnet *.lbf i mappen LG Backup på hukommelseskortet eller det interne lager.
- Oplad batteriet helt, før du sikkerhedskopierer eller gendanner data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

- **Backup af mine data**: Sikkerhedskopiér dine appdata, Wi-Fi adgangskode og andre indstillinger på Google-serveren.
- **Sikkerhedskonto**: Få vist den aktuelt anvendte backup-konto.
- **Automatisk gendannelse**: Gendan automatisk backup-indstillinger og data ved geninstallation af en app.
- **Nulstilling af netværksindstillinger**: Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
- **Nulstil til fabriksindstillinger**: Nulstil alle indstillinger på telefonen og slet data.

- Nulstilling af din enhed sletter alle data på enheden. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

Tryk på **Generelt** > **Om telefonen** på skærmen Indstillinger, og tjek oplysningerne.

05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** > **TILFØJ ET SPROG**, og vælg et sprog.
  - Hold ☰ inde og træk det til toppen af sproglisten for at indstille det som standardsprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, sange, videoer og dokumenter fra din computer, som du har gemt på din LG-smartphone. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.

- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Administrer filerne på enheden fra en computer via en Wi-Fi-forbindelse eller mobildataforbindelse.
- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

1 Find *www.lg.com* på din computer.

2 Vælg dit område, og klik på .

3 Angiv navnet på din enhed i søgelinjen.

4 Klik på **Support** > **Vejledninger & Overførsler**.

5 I software og firmware, skal du klikke på **Pc-synkronisering** og overføre installationsfilen.

- Klik på **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på *http://www.lg.com/common/index.jsp*, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.

- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Når du skal udføre telefonens softwareopdatering,

Indstillinger > **Generelt** > **Om telefonen** > **Fælles** > **Opdateringscenter** > **Software opdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Guide til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- **Indstil en skærmlås**: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, og du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen Indstillinger, medmindre skærmen er låst op.
- **Tilføj din Google-konto på enheden**: Hvis din enhed slettes, men du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.

- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på *http://opensource.lge.com*.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Varemærker

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ og Google Play™ store er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører deres respektive ejere.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LM-X210EMW** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **2014/53/EU**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på *http://www.lg.com/global/declaration*

Kontakt kontoret for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Flere oplysninger

Vejledning til dataoverførsler

- Vedrørende de data, der kan overføres mellem LG-enheder eller mellem LG-enheder og en tredjepartsenhed, kan du se nærmere i følgende tabel.

Type	Elementoplysninger	LG-enhed → LG-enhed	Tredjeparts Android-enhed → LG-enhed	iOS-enhed → LG-enhed
Personlige data	Kontakter, meddelelser, opkaldslogfiler, kalender, stemmeoptagelser	○	○	○
	Notater	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Mediedata	Billeder, videoer, sange, dokumenter	○	○	○
Skærmindstillinger	Startskærmindstillinger (mapper og widgets)	○	X	X
	Indstillinger for låseskærm (ekskl. skærmlåsindstillinger)	○	X	X
Apps	Downloadede apps	○	○	–
	Personlige data fra den downloadede app	○	X	
Andre	Offentligt certifikat	○	○	X
	Indstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, Opkald, lyd og notifikation, tilgængelighed, batteri)	○	X	X

- Nogle data overføres muligvis ikke, afhængigt af softwareversion, appversion, operativsystem, producent eller serviceudbyderens politik.

Understøttede frekvensbånd	Tx-udgangseffekt
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på *www.lg.com/global/recycling*

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af nogle af de problemer, der kan opstå ved brug af telefonen. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl på SIM-kort	Der er intet SIM-kort i telefonen, eller det er isat forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.
Ingen netværksforbindelse/ netværksudfald	Signalet er svagt, eller du er uden for dækning.	Flyt dig hen til et vindue eller til et åbent område. Tjek kortet over netværksudbyderens dækningsområder.
Programmerne kan ikke konfigureres	Understøttes ikke af tjenesteudbyder, eller kræver registrering.	Kontakt tjenesteudbyderen.
Fejl i hentet program	Der er problemer med applikationen.	1. Tryk på ◯ > **Indstillinger**. 2. Tryk på **Generelt** > **Apps**. 3. Tryk på appen > **Afinstaller**.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke godkendt.
	Nyt SIM-kort isat.	Tjek for nye begrænsninger.
Enheden kan ikke tændes	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet. Tjek opladningsindikatoren på skærmen.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl ved opladning	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet.
	Den udvendige temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for at telefonen oplader ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Tjek opladeren og tilslutningen til enheden.
	Ingen spænding	Slut opladeren til en anden stikkontakt.
	Oplader er defekt	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun ægte LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tilladt.	Funktionen Faste opkaldsnumre er slået til.	Tjek menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Filerne kan ikke åbnes	Filformatet understøttes ikke	Tjek de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger beskyttelsestape eller beskyttelsesetui, skal du sørge for, at det ikke dækker områder omkring nærhedssensoren. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rent.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Tjek indstillingsstatus i menuen Lyd for at sikre, at du ikke anvender tilstanden Vibration eller Ingen forstyrrelser.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Afbryder eller fryser	Midlertidigt software-/ hardwareproblem	**Genstart af enheden** Hvis din enhed fryser eller "hænger", kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for enheden og tænde for den igen.
		Nulstilling af enheden Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du gendanne fabriksindstillingerne. Tryk på **Generelt** > **Backup & nulstilling** > **Nulstil til fabriksindstillinger** på skærmen indstillinger. * Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data. Inden du gendanner fabriksindstillingerne skal du huske at tage sikkerhedskopier af alle de vigtige data, der er gemt på enheden. * Hvis du har registreret en Google-konto til enheden, skal du logge på den samme Google-konto efter du har nulstillet enheden.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.
- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Tämä käyttöopas on kirjoitettu jokaisen maan pääkielillä. Sisältö voi osittain vaihdella käytetyn kielen mukaan.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAROITUS: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

12 Moniajotoiminto
13 quick share
14 Gallerian toiminnot

02

Perustoiminnot

19 Tuotteen osat ja varusteet
20 Osien yleiskuvaus
23 Virran kytkeminen tai katkaiseminen
24 SIM-kortin asentaminen
26 Muistikortin asettaminen
27 Muistikortin irrottaminen
27 Akku
31 Kosketusnäyttö
34 Kotinäyttö
43 Näytön lukitus
47 Muistikortin salaaminen
48 Näyttökuvien ottaminen
49 Tekstin kirjoittaminen
54 Älä häiritse

03

Käteviä sovelluksia

56 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
57 Sovellusroskakori
58 Sovelluksen pikavalinnat
59 Puhelin
62 Viestitys
63 Kamera
70 Galleria
73 Yhteystiedot
75 QuickMemo+
77 Kello
79 Kalenteri
79 Tehtävät

80 Musiikki
81 Laskin
81 Ääninauhuri
82 Sähköposti
82 FM-radio
82 Tiedostonhallinta
83 Smart Doctor
83 LG Mobile Switch
83 Lataukset
84 SmartWorld
84 RemoteCall Service
85 Solulähetys
85 Chrome
85 Googlen sovellukset

04

Asetukset

89 Asetukset
89 Verkot
99 Ääni & Ilmoitus
100 Näyttö
101 Yleinen

05

Liite

111 LG-kieliasetukset
111 LG Bridge
112 Ohjelmistopäivitys
114 Varkaudenesto-opas
115 Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
115 Tavaramerkit
116 Vaatimustenmukaisuusilmoitus
116 Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä
117 Lisätietoja
120 Kysymyksiä ja vastauksia

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Tämä laite on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän mallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,763 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,430 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

- Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita. LG ei ole vastuussa kolmannen osapuolen lisävarusteiden aiheuttamista vahingoista tai vioittumisista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje laite aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa laitetta pehmeällä alustalla.
- Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa laitetta.
- Älä anna laitteen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.

- Laite on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis laitetta varoen sekä käytön aikana että välittömästi käytön jälkeen.
- Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Varmista, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteen kanssa. Älä käytä tai lataa tuotetta, jos se on märkä. Jos tuote kastuu, kosteusvahingosta kertovan merkkivalon väri vaihtuu. Huomaa, että tämä estää sinua hyödyntämästä takuuaikana tarjottavia maksuttomia korjauspalveluita.

Laitteen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki laitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet, että laitteen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi lääketieteellisen laitteen toimintaan.
- Tahdistinten valmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja muiden laitteiden välinen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta tahdistimen toiminta ei häiriinny.
- Laite voi tuottaa kirkasta tai vilkkuvaa valoa.
- Laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä laitetta 0 °C – 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Laitteen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa sen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat laitteiden käyttämistä autolla ajamisen aikana.

- Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä laitetta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät laitetta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta laite, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään laitteeseen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.

- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on latautunut täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Henkilötietojen suojaaminen

- Muista suojata henkilötietosi, jotta tietoja ei pääse vuotamaan tai jotta arkaluonteisia tietoja ei käytetä väärin.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot laitetta käyttäessäsi. LG ei ole vastuussa menetetyistä tiedoista.
- Muista varmuuskopioida kaikki tiedot ja nollata laite, kun laite hävitetään. Näin voidaan estää arkaluonteisten tietojen väärinkäyttö.
- Lue käyttöoikeustiedot huolellisesti ennen sovelluksen lataamista.
- Käytä sellaisia sovelluksia varoen, jotka voivat käyttää useita toimintoja tai henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista omat tilisi säännöllisesti. Jos havaitset merkkejä henkilötietojesi väärinkäytöstä, pyydä palveluntarjoajaasi poistamaan tai vaihtamaan tilitietosi.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tilisi salasana, jotta henkilökohtaiset tietosi pysyvät suojattuina.
- Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia sovelluksia.

01

Erikoistoiminnot


Moniajotoiminto


Moni-ikkunanäkymä

Voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti jakamalla näytön kahdeksi ikkunaksi.

Napauta kotinäytön kosketuspainiketta ▢ pitkään ja valitse sitten sovellus viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta.

- Voit käynnistää kaksi Selain-sovellusta samaan aikaan.
- Jos haluat poistaa useamman ikkunan näyttämisen käytöstä, napauta pitkään kuvaketta ⊟.





- Voit säätää jaetun näytön kokoa vetämällä ━ näytön keskellä.
- Jotkin sovellukset, kuten ladatut sovellukset, eivät tue Useita sivuja-toimintoa.

Yleisnäkymä

Yleisnäkymässä voit esikatsella viimeksi käyttämiäsi sovelluksia.

Nähdäksesi luettelon hiljattain käytetyistä sovelluksista napauta ▢ Aloituskosketuspainikkeita.


- Voit käynnistää sovelluksen Moni-ikkunanäkymä koskettamalla sitä pitkään ja vetämällä sen näytön yläreunaan. Voit myös napauttaa jokaisen sovelluksen yläreunassa.

quick share

Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti sen kuvaamisen jälkeen.

1 Napauta > ja ota sitten valokuva tai tallenna video.

2 Napauta näytössä näkyvää sovelluskuvaketta, jolloin kohde jaetaan kyseisen sovelluksen avulla.
Pyyhkäisemällä kuvaketta vastakkaiseen suuntaan näet, mitä muita sovelluksia voit käyttää valokuvien ja videoiden jakamiseen.




- quick share -kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Gallerian toiminnot


Kelluva painike

Voit käyttää kelluvaa painiketta Galleria-sovelluksessa näytön vaakatilassa.

- Voit palata aloitusnäyttöön vetämällä ◁-painiketta ylöspäin ja vapauttamalla sen, kun saavutat ○-painikkeen.



- Voit siirtää kelluvan painikkeen haluamasi paikkaan vetämällä ◁ -painiketta vasemmalle tai oikealle.




Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita

1 Napauta ◯ > , valitse albumi, ja sen jälkeen napauta ⋮ > **Luo Elokuvat**.

2 Valitse elokuvaan haluamasi kuvat ja videot ja napauta **SEURAAVA**.

3 Muokkaa valittuja kuvia tai videoita ja napauta sitten **TALLENNA**.



Tiedostojen poistaminen

Voit valita videosta poistettavat kuvat tai videot napauttamalla ⊗ sen pikkukuvan oikeassa yläkulmassa.

Tiedostojen lisääminen

Voit valita lisättävät kuvat tai videot napauttamalla + näytön alareunassa. Voit myös valita jo aiemmin lisäämiäsi kuvia tai videoita.

Tiedostojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa kuvien ja videoiden järjestystä koskettamalla pitkään tiedostoa, jonka haluat siirtää, ja vetämällä sen sitten haluamaasi paikkaan.

Tiedostotehosteiden lisääminen

Napauta ✨ lisätäksesi teeman tai taustamusiikin, vaihda fontti, ja lisää otsikko ja tejijä.

- Lataamalla VASSET-sovelluksen voit lisätä videoteemoja, taustamusiikkia tai fontteja.

  Jos käytät mobiilidataa ilman Wi-Fi-yhteyttä, sinua voidaan veloittaa datan käytöstä.

Elokuvan muokkausten palauttaminen

Voit palauttaa elokuvaan tehdyt muokkaukset (esimerkiksi toistoaika) napauttamalla ↺.

Tiedoston esikatseleminen

Voit tarkistaa uuden videon enne sen tallentamista napauttamalla ▶. Kun toistoaika on kulunut, seuraavan tiedoston toisto aloitetaan automaattisesti.

- Videon luontiin voi käyttää enintään 50 kuvaa.
- Kuvan oletustoistoaika on kolme sekuntia, eikä sitä voi muuttaa. Videoita voi lyhentää yhden sekunnin vähimmäispituuden mukaisiksi.
- Tämä ominaisuus ei ehkä tue joitakin kuva- tai videomuotoja.

GIF-tiedoston tekeminen

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videosta.

1 Napauta videon katselun aikana haluamassasi aloituskohdassa GIF.

2 Valitse luotavan GIF-tiedoston pituus.
   - Valitun pituinen GIF-tiedosto luodaan alkaen nykyisestä ajankohdasta.
   - Jos videota on jäljellä alle viisi sekuntia, GIF-tiedosto luodaan automaattisesti videon koko loppuosasta.

- Tätä toimintoa saa käyttää vain luoviin tarkoituksiin. Jos tämän toiminnon käyttöön liittyy jonkun toisen henkilön oikeuksien loukkaaminen, kuten tekijänoikeuksien loukkaus tai herjaava tai hyökkäävä lausunto, se voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen tai hallinnolliseen vastuuseen ja/tai vahingonkorvausvaatimuksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Mitään tekijänoikeuslakien suojaamaa aineistoa ei saa kopioida, toisintaa, jaella tai muutoin käyttää lainvastaisesti ilman laillisen omistajan tai tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Sovellettavan lain sallimassa määrin LG Electronics torjuu pätemättöminä kaikki ilmaistut ja oletetut takuut ja niihin liittyvät vastuut.

Voit luoda GIF-tiedoston galleriasta.

1 Kun albumi on näkyvissä, napauta ⋮ > **Luo GIF**.

2 Valitse haluamasi valokuvat ja videot GIF-tiedoston luontia varten ja napauta sitten **SEURAAVA**.
   - Voit lisätä kuvia ja muuttaa GIF-tiedoston nopeutta, kuvasuhdetta ja tiedostojärjestystä.

3 Napauta **TALLENNA**.

- GIF-tiedoston luontiin voi käyttää enintään 100 kuvaa.

02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja varusteet


Laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet.

- Laite
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas
- Akku

- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.
- Jotkin laitteen osat on valmistettu karkaistusta lasista. Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi voi vahingoittua. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.

- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa lisää osia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan.


Osien yleiskuvaus



- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
  - Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä ihmisvartaloa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
  - Ympäristön valon anturi: Ympäristön valon anturi analysoi ympäristön valon voimakkuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
  - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
  - Voit ottaa valokuvan Kamera-sovelluksen käytön aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
  - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture +**-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- Virta-/lukituspainike
  - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
  - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.

- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Näin tekeminen voi vahingoittaa kosketusnäyttöä.
- Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusnäyttö tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Pitele laitetta oikein alla olevan kuvan mukaan. Jos kätesi, sormesi tai suojakotelo peittää mikrofonin aukon puhelun aikana, toinen osapuoli ei ehkä kuule puhettasi selvästi.



Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina **virta-/lukituspainiketta** pitkään.

- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määritys. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina **virta-/lukituspainiketta** pitkään ja valitse sitten **Virta pois**.

Virranohjausvaihtoehdot


Paina **virta-/lukituspainiketta** pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.

- **Virta pois**: Sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen**: Käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetila käyttöön**: Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.

SIM-kortin asentaminen


Aseta palveluntarjoajasi toimittama SIM-kortti, jotta voit aloittaa laitteen käytön.

1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.




2 Liu'uta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen kultaiset kosketuspinnat alaspäin.

Aseta ensisijainen SIM-kortti SIM-kortin kelkkaan 1 ja toissijainen SIM-kortti kelkkaan 2.




- Tämä laite tukee vain nano-SIM-kortteja.



- Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää puhelinta oikeantyyppisellä SIM-kortilla. Käytä aina tehdasvalmisteista palveluntarjoajan toimittamaa SIM-korttia.

SIM-kortin poistaminen

Työnnä SIM-kortin vieressä olevaa pientä vipua ulospäin alla olevan kuvan mukaisella tavalla.




SIM-kortin käytön varotoimia

- Älä kadota SIM-korttiasi. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista, jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.
- Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.


Muistikortin asettaminen

Laite tukee enintään 32 GB microSD-korttia. Kortin valmistajan ja tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa.

1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.



2 Aseta muistikortti sille tarkoitettuun korttipaikkaan.



⚠ • Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.

- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen voi lyhentää muistikortin käyttöikää.

Muistikortin irrottaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tallennustila** > ⏏.


2 Irrota takakansi ja vedä muistikortti ulos.

- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.


Akku

Akun asentaminen


1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.



2 Aseta akku paikalleen.




3 Kiinnitä laitteen kansi asettamalla takakansi akkulokeron päälle ja painamalla kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



⚠ • Käsittele laitetta tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa laitevahinkoja tai sinun tai muiden loukkaantumisen.

Akun irrottaminen


Avaa takakansi ja irrota akku.



⚠ • Sammuta laite ennen akun irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.



- Älä käytä ulkoista liitintä, latauskaapelia tai laitteen liitinsovitinta kosteassa ympäristössä. Muutoin voi seurata tulipalo, sähköisku, henkilövahinko tai laitteen toimintahäiriö. Jos laitteessa on kosteutta, lopeta laitteen käyttö heti ja kuivaa kosteus kokonaan.
- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Käytä LG:n hyväksymää laturia, ja latauskaapelia. Akun lataaminen kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Kun haluat käyttää laitetta, lopeta sen lataaminen.

- Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää turhan virrankulutuksen.

Laitteen käytön varotoimia

- Varmista akun vaihtamisen yhteydessä, että laitteeseen ei pääse vierasesineitä tai vettä.
- Varmista, että laitteen sisäosiin ei pääse metalliesineitä tai vettä.
- Käytä laitteen mukana toimitettua USB-korttia; älä käytä laitteessa kolmannen osapuolen USB-kaapeleita tai latureita. LG:n rajoitettu takuu ei kata kolmannen osapuolen varusteiden käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen ja laitteen virheellinen käyttö voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti.

Pysäytä taustalla käynnissä olevat sovellukset ja toiminnot akun kestoiän lisäämiseksi.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:

- Poista **Bluetooth**®- ja Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkasta akun taso kun käytät mitä tahansa ladattuja sovelluksia, jotka tyhjentävät akkua.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.


Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.




Koskettaminen pitkään

Avaa käytettävissä olevien toimintojen valikko koskettamalla useita sekunteja.




Kaksoisnapauttaminen

Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa verkkosivua tai karttaa.




Vetäminen

Napauta kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmaa, ja siirrä sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.




Pyyhkäiseminen

Kosketa näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen avulla.



Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.



- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.

- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu kolmannen osapuolen kaupasta.
- Liikkumattoman kuvan pitäminen näytössä kauan voi aiheuttaa jälkikuvia tai kuvan palamisen näyttöön. Sammuta näyttö tai vältä saman kuvan pitämistä näytössä kauan, kun et käytä laitetta.

Kotinäyttö

Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla ◯ missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoisohjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmat ja kansiot.



- Aloitusnäyttö voi vaihdella valmistajan käytännön, käyttäjäasetusten, ohjelmistoversion tai palveluntarjoajan mukaan.

- **Tilapalkki**: Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
- **Sää-pienoisohjelma**: Tarkastele tietyn alueen sää- ja aikatietoja.
- **Google-haku-pienoisohjelma**: Suorita Google-haku antamalla puhuttuja tai kirjoitettuja hakusanoja.
- **Kansio**: Luo kansioita sovellusten ryhmittelemistä varten.
- **Sijainnin ilmaisin**: Näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä. Voit siirtyä haluamallesi sivulle napauttamalla sivun kuvaketta. Nykyisen sivun kuvake näkyy korostettuna.
- **Pikapainikealue**: Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.


- **Etukosketuspainikkeet**
  - ◁ : Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahdusikkunat.
  - ○ : Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää Google-haun, kosketa pitkään.
  - □ : Voit näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistää sovelluksen luettelosta. Voit poistaa kaikki tiedot viimeksi käytetyistä sovelluksista napauttamalla **TYHJENNÄ KAIKKI**. Jos haluat käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti Moni-ikkunanäkymä avulla, kosketa painiketta pitkään sovelluksen käytön aikana.
  - : Voit valita käytettävän SIM-kortin. Siirry Kaksois-SIM-asetuksiin koskettamalla ja pitämällä näppäintä valittuna.

Etukosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa etukosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot etukosketuspainikkeiden alueeseen.

Napauta ○ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeet** > **Painikkeiden yhdistelmä** ja mukauta asetuksia.

- Mukana on useita toimintoja, mukaan lukien **Ilmoitus** ja **Capture+**. Enintään yhden kohteen voi lisätä.



Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuvake. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakkeista.

	Ei signaalia
	Tietoja siirretään verkon kautta
	Hälytys on asetettu
	Värinätila on käytössä
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Akun varaustaso
	Lentokonetila on käytössä
	Vastaamattomia puheluja
	Wi-Fi on yhdistetty
	Mykistystila on käytössä
	GPS on käytössä
	Tukiasema on käytössä
	Ei SIM-korttia




- Laitteen tilan mukaan voi olla, että jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä ja alueella, jossa käytät laitetta ja palveluntarjoajasi palvelua.
- Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin päänäytössä.

- Voit avata pikavalintakuvakeluettelon vetämällä ilmoituspaneelia alaspäin tai napauttamalla ⌄.
- Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä tai lisätä tai poistaa niitä napauttamalla **MUOKKAA**.
- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.



- Voit käyttää ilmoituspaneelia myös lukitusnäytössä. Voit käyttää haluamiasi toimintoja nopeasti vetämällä ilmoituspaneelia, kun näyttö on lukittuna.

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen fyysisen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelissa **Kierto** pikakäyttökuvakkeiden luettelossa.

Voit myös napauttaa ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** ja aktivoida asetuksen **Näytön kierto**.




Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitse sitten haluamasi toiminto alta.

- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Pienoisohjelmat**.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Teema**.

  Voit myös napauttaa ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Teema** ja valita sitten laitteessa käytettävän teeman.

- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Aloitussivun asetukset**. Lisätietoja on kohdassa *Aloitussivun asetukset*.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Sovellusroskakori**. Lisätietoja on kohdassa *Sovellusroskakori*.
- Jos haluat muuttaa oletusnäyttöä, kosketa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä, siirry haluamaasi näyttöön, napauta ⌂ ja napauta sitten näyttöä vielä kerran.




Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisohjelmat kotinäytössä.

Levitä kahta sormea kauemmas toisistaan kotinäytössä.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienoisohjelmat näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla ◁.



Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja toimi sitten seuraavasti.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Jos haluat lisätä sovelluksia, kosketa sovellusta pitkään, vedä se sitten kansion päälle ja vapauta se.
- Voit poistaa sovelluksen kansiosta koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos kansiossa on jäljellä vain yksi sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
- Voit lisätä tai poistaa sovelluksia myös napauttamalla ensin + kansiossa.

- Et voi muuttaa kansion väriä ladatun teeman käyttämisen aikana.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa aloitusnäytön asetuksia.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Valitse Home**: Valitse kotinäyttötila.
- **Taustakuva**: Vaihda kotinäytön taustakuvaa.
- **Näyttötehoste**: Valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.

- **Kuvakkeen muodot**: Valitse, haluatko kuvakkeiden kulmien olevan teräviä vai pyöristettyjä.
- **Lajittele sovellukset**: Määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.
- **Ruudukko**: Muuta kotisivun sovellusten järjestelytilaa.
- **Piilota sovellukset**: Valitse, mitkä sovellukset haluat piilottaa kotinäytössä.
- **Salli aloitusnäytön toisto**: Ota käyttöön, jos haluat mahdollistaa kotinäytön jatkuvan vierityksen (siirtymisen takaisin ensimmäiseen näyttöön viimeisen näytön jälkeen).
- **Etsi**: Voit etsiä pyyhkäisemällä alaspäin kotinäytössä.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itsekseen, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.

Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.

- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** ja valitse sitten haluamasi tapa.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ei mitään**: Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
- **Pyyhi**: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näytössä.
- **Kuvio**: Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
- **PIN-koodi**: Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
- **Salasana**: Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.

Turvallinen käynnistys asetukset

Kun valitset näytön lukitusmenetelmäksi Kuvio-, PIN-koodi- tai Salasana-vaihtoehdon, voit suojata tietosi määrittämällä laitteen lukkiutumaan aina, kun se käynnistetään.

- Hätäpuheluja lukuun ottamatta et voi käyttää laitteen toimintoja, ennen kuin olet avannut laitteen lukituksen.
- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.

Suojattua käynnistystä koskevia varotoimia

- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.
- Säilytä näytön lukituksen salasanat erillään.
- Jos annat näytön lukituksen salasanat väärin määritettyjä kertoja useammin, laite nollaa itsensä automaattisesti ja salatut tiedot ja henkilökohtaiset tietosi poistetaan automaattisesti, eikä niitä voi palauttaa.

- Varo, ettet anna lukituksen salasanoja väärin määritettyjä kertoja useammin.
- Kun käynnistät laitteen heti sen nollautumisen jälkeen, myös salaus käynnistyy. Jos lopetat salauksen mielivaltaisesti, tiedot voivat vahingoittua. Odota, kunnes nollaus on valmis.

Lukitusnäytön asetukset

Voit mukauttaa seuraavia lukitusnäytön asetuksia.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:
- **Valitse näytön lukitus**: Valitse näytönlukitustapa.
- **Smart Lock**: Valitse luotettavia kohteita niin, että jos olet yhdistettynä niistä yhteen tai läheiseen, laite avautuu automaattisesti.
- **Taustakuva**: Vaihda lukitusnäytön taustakuvaa.
- **Kello**: Valitse kellon sijainti lukitusnäytössä.
- **Pikanäppäimet**: Lisää sovelluksen pikakuvake, niin voit käynnistää sovelluksen suoraan lukitusnäytöstä vetämällä sovelluksen pikakuvaketta näytössä.
- **Näyttötehoste**: Määritä näytön lukituksen avautuessa käytettävä näytön siirtymätehoste.
- **Yhteystiedot lukitusnäytöllä**: Näytä hätäyhteystiedot lukitusnäytössä.
- **Näytön lukitusajastin**: Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua laite lukkiutuu automaattisesti.
- **Virtanäppäin lukitsee näytön**: Lukitse näyttö heti, kun virta-/lukituspainiketta painetaan.

- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.

Käynnistä näyttö

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää KnockON-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää aluetta kotinäytössä ja lukitusnäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.

Muistikortin salaaminen

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Turvallisuus** > **Salaa SD-kortin talletusmuisti**.

2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten napauttamalla **JATKA**.

3 Valitse vaihtoehto ja napauta **SALAUS**.

- **Uusi tiedoston salaus**: Salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.
- **Täysi salaus**: Salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuina olevat tiedot.
- **Ohita mediatiedostot**: Salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostot, valokuvat ja videot.

- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodi tai salasanaa.
- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen

Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvissä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla

Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Kuvakaappaus**-kansiosta **Galleria**-sovelluksessa.

Capture +-ohjelman avulla

Kun olet sinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .

- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +**-ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, napauta > **Asetukset** > **Yleinen** ja ota käyttöön asetus **Pikanäppäin**.
- Lisätietoja on kohdassa *Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan*.

Tekstin kirjoittaminen


Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin sitä kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle.




• Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.

Anna teksti, sen jälkeen napauta ehdotettua sanaa.

- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.




QWERTY-näppäimistön asettelun muuttaminen

Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

Voit myös napauttaa näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.




- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.

Näppäimistön korkeuden mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.
Voit myös napauttaa näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

2 Säädä näppäimistön korkeutta.



Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.


1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.
Voit myös napauttaa näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen

Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

Kun haluat jakaa näppäimistön, käännä laite vaaka-asentoon ja jaa näppäimistö kahtia levittämällä soria näytössä. Kun haluat yhdistää näppäimistön, paina sitä kahdella sormella.




Yksikätinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistä yhdellä kädellä.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

Voit myös napauttaa näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.



Kielten lisääminen näppäimistöön

Voit lisätä kieliä, jotka ovat käytettävissä näppäimistöllä kirjoitettaessa.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Valitse kieli**.

2 Valitse kielet, joiden haluat olevan käytettävissä.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.

1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.

2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä ◢ / ◣.

3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.

- Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.

4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.

- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Tekstin kirjoittaminen puhumalla

Kosketa näppäimistössä ⚙ pitkään ja valitse sitten 🎤.

- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla ⚙ > **Kielet** puheentunnistusnäytössä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Leikepöytä

Jos kopioit tai leikkaat kuvan tai tekstiä, se sijoitetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa milloin tahansa.

1 Kosketa näppäimistössä pitkään ja valitse .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **Leikepöytä**.

2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
- Leikepöydälle voi tallentaa enintään 20 kohdetta.
- Napauttamalla voit lukita tallennetut kohteet niin, ettei niitä poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
- Napauttamalla voit poistaa leikepöydälle tallennetut kohteet.

- Leikepöytä ei ehkä ole tuettu joissakin ladatuissa sovelluksissa.

Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettynä aikana.

1 Napauta > **Asetukset** > **Ääni & Ilmoitus** > **Älä häiritse**.

2 Napauta **Toimintatila** ja valitse haluamasi tila.
- **Vain prioriteetti**: Vastaanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka Vain prioriteetti -asetus olisi käytössä, hälytykset kuuluvat.
- **Täysi hiljaisuus**: Poista käytöstä sekä ääni että värinä.

03

Käteviä sovelluksia

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää SmartWorld- ja Play Kauppa -kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.

- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei SmartWorld ole tuettu.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.

Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

Kosketa aloitusnäytössä pitkään sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista**.

- Poistetut sovellukset voidaan asentaa uudelleen 24 tunnin sisällä asennuksen poistosta. Lisätietoja on kohdassa *Sovellusroskakori*.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta

Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sovellukset**, valitse sovellus ja napauta sitten **Poista**.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latasit sen, ja poistamalla sen asennuksen.

- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen laitteen asennuksen aikana

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit ladata suositellut sovellukset.

Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen asentamatta mitään.

Sovellusroskakori

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa sovelluksia uudelleen n 24 tunnin sisällä asennuksen poistosta.

1 Napauta ◯ > **Hallinta** > **Sovellusroskakori**.
Voit myös koskettaa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä ja napauttaa sitten **Sovellusroskakori**.

2 Halutun toiminnon aktivoiminen:
- **Palauta**: Asenna valittu sovellus uudelleen.
- 🗑 : Poista asennuksesta poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.

- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Sovelluksen pikavalinnat

Voit tuoda pikakäyttövalikon näkyviin koskettamalla aloitusnäytössä pitkään sovelluskuvaketta, kuten Puhelin, Viesti, Kamera, Galleria tai Asetukset. Voit käyttää sovelluksia helposti sovellusten pikavalintojen avulla.



• Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.

Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

1 Napauta ◯ > > **Numeronvalinta**.

2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:

- Anna puhelinnumero ja napauta .
- Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
- Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten .

- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.
- Lisätietoja on puhelinnumeroiden lisäämisestä pikavalintaluetteloon on kohdassa *Yhteystietojen lisääminen*.

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta

1 Napauta ◯ > > **Yhteystiedot**.

2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta .

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta saapuvan puhelun näytössä.

- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.
- Voit lopettaa puhelun painamalla virta-/lukituspainiketta, napauttamalla ◯ > **Asetukset** > **Verkot** > **Puhelu** > **Puheluasetukset** > **Vastaa ja lopeta puheluita** ja sen jälkeen aktivoi **Lopeta puhelut virtapainikkeella**.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä -kuvakkeen saapuvan puhelun näytön yli.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestivaihtoehdon näytön yli.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä napauttamalla > **Asetukset** > **Verkot** > **Puheluasetukset** > **Estä puhelut ja torju viestillä** > **Hylkää viestillä**.
- Kun puhelu saapuu, voit mykistää soittoäänen tai värinän tai siirtää puhelun pitoon painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+), äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai virta-/lukituspainiketta.

Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Jos vastaamattomia puheluja on olemassa, näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa > > **Lokit**.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:

- **Pito**: Laita nykyinen puhelu pitoon.
- **Videopuhelu**: Käynnistä videopuhelu (jos tuettu).
- **Yhteystiedot**: Näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Loppu**: Lopeta puhelu.
- **Valintalevy**: Näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin**: Ota kaiutinpuhelintoiminto käyttöön.
- **Mykistä**: Mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth**: Siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
- : Käytä puhelun lisätoimintoja.

- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.

1 Napauta puhelun aikana ⋮ > **Lisää puhelu**.

2 Anna puhelinnumero ja napauta .
   - Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla **Yhdistä puhelut**.

- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja napauttamalla ◯ > > **Lokit**. Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla .
- Voit poistaa puhelutiedot napauttamalla ⋮ > **Poista**.

- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

1 Napauta ◯ > > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.

2 Napauta ⋮ > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.

Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä yhteyshenkilöillesi Viestitys-sovelluksen avulla.

- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

1 Napauta ◯ > .

2 Napauta .

3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
- Käyttääksesi multimediavalintoja napauta .
- Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla ⋮.

4 Lähetä viesti napauttamalla ▷.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteyshenkilön mukaan järjestettyinä.

1 Napauta ◯ > .

2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamiksesi.

1 Napauta ◯ > .

2 Napauta ⋮ > **Asetukset** viestiluettelossa.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.

Napauta ◯ > .

- Pyyhi kameran objektiivi pehmeällä liinalla ennen valokuvan ottamista tai videon kuvaamista.
- Varo tahrimasta kameran objektiivia sormilla tai vierailla aineilla.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata Galleria-sovelluksesta. Lisätietoja on kohdassa *Galleria-sovelluksen yleiskuvaus*.



Valokuvan ottaminen

1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.

2 Ota valokuva napauttamalla ◎.

- Voit ottaa valokuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+).

- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Pikanäppäin**.

Videon tallentaminen

1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.

2 Napauta ●.

- Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla ◎.
- Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla ⏸. Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla ●.

3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla ■.

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamiksesi.

Napauta ⚙ näytössä.

- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- vai takakamera) ja valitun kameratilan mukaan.

Kuvan koko	Valitse kuvasuhde ja koko valokuvillesi.
Videon resoluutio	Valitse resoluutio ja koko videoillesi.
HDR	Ota väreiltään eloisia valokuvia ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Kameran suuren dynamiikan tekniikka (HDR) mahdollistaa nämä toiminnot.
Ajastin	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti.
Cheese shutter-valinnat	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Tunnisteen sijainti	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Tallennustila	Valitse, haluatko tallentaa kuvat ja videot Sisäinen tallennustila vai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Yksinkertainen näkymä	Piilota kaikki valikot kameran näytössä.

Etukameran lisäasetukset

Selfie-kuva	Mukauta omakuvan asetukset. • Käsiele suoritettu: Ota valokuva käyttämällä Ele-kuvaominaisuutta. • Automaattikuvaus: Ota valokuva, kun kamera havaitsee kasvot.
Ele-näkymä	Voit katsella valokuvaa heti sen ottamisen jälkeen.
Talleta muutettuna	Tallenna otetut omakuvat peilikuvina.

Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.

Pidä -painiketta painettuna ◯.

- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun ◯ on alas painettuna.

- Voit ottaa jopa 30 valokuvaa.

Yksinkertainen näkymä


Valitse ⚙ > **Yksinkertainen näkymä**, jos haluat piilottaa valikot kameran näytössä. Kun haluat tuoda ne näkyviin, napauta ⮕.

Kamera-sovelluksen muita käteviä toimintoja

Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etukamerasta takakameraan ja päinvastoin ympäristön mukaan.

Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla kameranäytössä kuvaketta 🔄 tai vetämällä näyttöä mihin tahansa suuntaan.



- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Lisätietoja on kohdassa *Selfie-kuva*.

Lähentäminen tai loitontaminen

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameranäytössä ottaessasi valokuvaa tai tallentaessasi videota.

- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä yhteen tai levittämällä erilleen kahta sormea kameranäytössä ja käyttää sitten näytössä näkyvää liukupalkkia +/-.
- Voit myös vetää ◎-painiketta ylös tai alas. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

- Zoomaustoiminto on käytettävissä käytettäessä etukameraa selfie-tilassa.

Selfie-kuva

Voit ottaa omakuvia etukameralla.

Käsiele suoritettu

Voit ottaa omakuvia eleiden avulla.

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

Voit myös puristaa kätesi nyrkkiin ja sitten avata sen etukameraa kohti.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.





- Kun haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja napauta sitten > **Selfie-kuva** > **Käsiele suoritettu**.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera voi havaita ne.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joitakin kameran toimintoja käytettäessä.

Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.

- Valkoinen apukehys tulee näkyviin, kun kamera on tunnistanut kasvosi. Jos valkoisessa apukehyksessä näkyvä kohde lakkaa liikkumasta, apukehys muuttuu siniseksi ja kamera ottaa valokuvan.




- Napauta > **Selfie-kuva** > **Automaattikuvaus**, kun haluat ottaa Automaattikuvaus-toiminnon käyttöön.

Intervallikuva

Voit ottaa omakuvia tietyin väliajoin.


Käyttäessäsi etukameraa Ele-kuvatilan ollessa valittuna näytä kämmenesi kameralle, sen jälkeen purista kätesi nyrkkiin kahdesi nopeasti.

- Kamera ottaa neljä valokuvaa noin kahden sekunnin välein.



Ele-näkymä

Kun olet ottanut omakuvan etukameralla, voit esikatsella omakuvaa heti asettamalla näytön lähelle kasvojasi.



- Napauta ⚙ > **Ele-näkymä** kun haluat ottaa Ele-näkymä-toiminnon käyttöön.
- Yksi esikatselu on saatavilla aina, kun valokuva otetaan.
- Jos kierrät laitetta esikatselunäytön ollessa näkyvissä, näyttö vaihtuu kameratilaan.

Talleta muutettuna

Ennen kuin otat valokuvan etukameralla, napauta ⚙ > **Talleta muutettuna**. Kuva muuttuu vaakapeilikuvaksi.

- Kun käytät etukameraa, voit määrittä kamera-asetuksissa, miten omakuvat otetaan. Lisätietoja on kohdassa *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

Galleria

Galleria-sovelluksen yleiskuvaus


Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

1 Napauta ◯ > .
   - Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.

2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
   - Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
   - Valokuvan katselun aikana voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan valokuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
   - Videon katselun aikana voit kelata videota taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.

Valokuvien katseleminen



- Voit tuoda valikkokohteet näkyviin napauttamalla näyttöä kevyesti. Voit piilottaa valikkokohteet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Kelluva painike

Kun katselet Galleria-sovellusta vaakasuuntaisesti, voit käyttää kelluvaa painiketta. Lisätietoja on kohdassa *Kelluva painike*.

Muistion kirjoittaminen valokuvaan

1 Kun katselet valokuvaa, napauta .

2 Kirjoita muistio valokuvaan ja napauta **TALLENNA**.
   - Muistio liitetään valokuvaan.

- Jotkin valokuvat eivät ehkä tue valokuvamuistiotoimintoa.

Valokuvien muokkaaminen

1 Kun katselet valokuvaa, napauta .

2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.

3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.
   - Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
   - Voit tallentaa muokatun valokuvan toiseen tiedostoon napauttamalla > **Tallenna kopio**.

Videon toistaminen



Keskeytä video toisto tai toista video.

Mene edelliseen videoon. Kelaa taaksepäin pitämällä painettuna.

Valitse kuvasuhde.

GIF-tiedoston tekeminen.

Käytä lisätoimintoja.

Mene seuraavaan videoon. Kelaa eteenpäin pitämällä painettuna.

Lukitse näyttö tai avaa sen lukitus.


Muokkaa videota.

- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikealla puolella ylös tai alas.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä näytön vasemmalla puolella ylös tai alas.

Videoiden muokkaaminen

1 Kun katselet videota, napauta ✎.

2 Muokkaa videota eri tehosteilla ja muokkaustyökaluilla.



Säädä tarkkuutta.

Peruuta muokkaus.

Luo automaattisesti 15, 30 tai 60 sekunnin videoleike.

Luo video käyttämällä eri tehosteita.

Käynnistä KineMaster-videoeditori.

Valitse osa toistonopeuden muuttamista varten.

Säädä videon kestoa.

3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita

Lisätietoja on kohdassa *Elokuvan luominen*.

GIF-tiedoston tekeminen.

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videosta.

Lisätietoja on kohdassa *GIF-tiedoston tekeminen*.

Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Napauta tiedostoluettelossa ja poista haluamasi tiedostot.
- Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti **Roskakori**-kansioon, ja ne voidaan palauttaa Galleriaan seitsemän päivän kuluessa.
- Napauta , jos haluat poistaa tiedostot kokonaan. Sen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa.

Tiedostojen jakaminen

Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa, napauta ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Kun katselet valokuvaa, napauta > **Jaa** ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Napauta tiedostoluettelossa, valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.

Yhteystiedot

Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Napauta > **Olennaiset** > **Yhteystiedot**.

Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen

1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä +.

2 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä ⋮ > **Hallinnoi yhteystietoja** > **Tuo**.

2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja napauta sitten **OK**.

3 Valitse vCard-tiedostoja ja napauta **TUO**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon

1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä ⋮ > **Pikavalinnat**.

2 Napauta **Lisää yhteystieto** pikavalintanumeron kohdalla.

3 Valitse yhteystieto.

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:

- Napauta 🔍 yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten yhteystiedot tai puhelinnumero.
- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.

- Napauta 🔍 yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten yhteystiedot tai puhelinnumero, jolloin näkyviin tulevat kaikki hakutiedot puhelulokeista, yhteystiedoista ja ryhmistä.

Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen

1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.

2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä ja muokkaa tietoja.

3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Yhteystietojen poistaminen

Voit poistaa yhteystietoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään yhteystietoluettelonäytössä yhteystietoa, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista yhteystieto**.
- Napauta > **Poista** yhteystietoluettelonäytössä.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.

2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä ☆.

Ryhmien luominen

1 Napauta yhteystietoryhmäluettelossa +.

2 Anna uuden ryhmän nimi.

3 Napauta **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot ja napauta sitten **LISÄÄ**.

4 Tallenna uusi ryhmä napauttamalla **TALLENNA**.

QuickMemo+

QuickMemo+-toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiossa.

Muistion luominen

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **QuickMemo+**.

2 Napauta + ja luo muistio.
- ⋮ : Käytä lisätoimintoja.

3 Napauta ⋮ > **Valmis** huomautuksen tallentamiseksi.

Muistiinpanojen kirjoittaminen valokuvaan

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **QuickMemo+**.

2 Ota valokuva napauttamalla 📷 ja napsauta sitten **OK**.
- Valokuva liitetään automaattisesti muistioon.

3 Voit kirjoittaa tekstiä valokuvan alapuolelle.

4 Napauta ⋮ > **Valmis** huomautuksen tallentamiseksi.

Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan

1 Kun tallennettava näyttökuva on näkyvissä, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten ✎.
- Näyttökuva tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökalut näkyvät näytön yläreunassa.

2 Rajaa kuvaa (tarvittaessa) ja tee haluamasi muistiinpanot.
- Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.

3 Napauta kuvaketta ✓ ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
- Tallennettuja muistiinpanoja voit tarkastella **QuickMemo+**-toiminnolla tai **Galleria**-sovelluksessa.
- Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.

Kansioiden hallinta

Voit tarkastella muistioita ryhmiteltyinä muistion tyypin mukaan.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **QuickMemo+**.

2 Napauta näytön yläreunassa olevaa kuvaketta ☰ ja valitse valikkokohde:
- **Kaikki muistiot**: Näytä kaikki QuickMemo+-toimintoon tallennetut muistiot.
- **Omat muistiot**: Näytä QuickMemo+-toiminnolla luodut muistiot.
- **Valokuvamuistio**: Näytä 📷-toiminnolla luodut muistiot.
- **Capture +**: Näytä Capture+-toiminnolla luodut muistiot.
- **Roskakori**: Näytä poistetut muistiot.
- **Uusi kategoria**: Lisää luokkia.
- ⚙ : Muuta luokkien järjestystä tai lisää tai poista niitä. Voit muuttaa luokan nimen napauttamalla luokkaa.

- Jotkin kansiot eivät tule näkyviin, kun QuickMemo+ käynnistetään ensimmäisen kerran. Käytöstä poistetut kansiot tulevat käyttöön, kun niissä on vähintään yksi muistio.

Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Kello** > **Hälytys**.

2 Napauta + ja lisää uusi hälytys.

3 Määritä hälytyksen asetukset ja napauta **TALLENNA**.

- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla 🗑 näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.

Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Kello** > **Maailmankello**.

2 Napauta + ja lisää kaupunki.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Kello** > **Ajastin**.

2 Aseta aika ja napauta **Käynnistys**.
   - Voit pysäyttää ajastimen valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.

3 Pysäytä ajastinhälytys napauttamalla **Seis**.

Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Kello** > **Sekuntikello**.

2 Käynnistä sekuntikello napauttamalla **Käynnistys**.
   - Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla **Kierros**.

3 Pysäytä sekuntikello valitsemalla **Tauko**.
   - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
   - Voit poistaa kaikki tiedot ja käynnistää sekuntikellon uudelleen napauttamalla **Aseta uudelleen**.

Kalenteri

Kalenterin yleiskuvaus

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Kalenteri**.

2 Valitse päivä ja napauta sitten ⊕.

3 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Tapahtumien synkronointi

Napauta ⋮ > **Synkronoitavat kalenterit** ja valitse synkronoitava kalenteri.

- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.

Tehtävät

Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Tehtävät**.

2 Lisää tehtävä napauttamalla ⊕.

3 Kirjoita tehtävän tiedot ja napauta **TALLENNA**.


Musiikki

Voit toistaa ja hallita kappaleita tai musiikkialbumeja.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Musiikki**.

2 Valitse luokka.

3 Valitse musiikkitiedosto.



- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopioimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopioimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.

Laskin

Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Laskin**.
- Jos haluat käyttää tieteellistä laskinta, vedä vihreää näytössä oikealla olevaa liukupalkkia vasemmalle.
- Voit aloittaa laskutoimituksen uudelleen koskettamalla pitkään **PST**-painiketta.

Ääninauhuri

Voit nauhoittaa ja tallentaa omaa ääntäsi ja muiden ääniä tärkeistä tapahtumista. Nauhoitettuja ääniä voi toistaa tai jakaa.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Ääninauhuri**.
- Lisätäksesi tapahtuman napauta ⋮ > **Lisää tunnisteita** > **Lisää** Tapahtuma**-Tapahtuma**. Sen jälkeen lisää tapahtuma haluttuun päivämäärään.
- Tallentaaksesi nauhoitusten sijainnin tiedot napauta ⋮ > **Lisää tunnisteita** > **Lisää**sijainti**-Sijainti**.

2 Napauta ●
- Voit keskeyttää nauhoittamisen napauttamalla ⏸.

3 Lopeta tallennus valitsemalla ■.
- Tiedosto tallennetaan automaattisesti, ja esikuuntelunäyttö tulee näkyviin.

4 Toista nauhoitettu ääni napauttamalla ▶.

- Napauta näyttääksesi nauhoitettuja tiedostoja. Voit toistaa nauhoitetun äänitiedoston luettelosta.

Sähköposti

Sähköpostiohjelmalla voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja sähköpostitse tai muilta tileiltä POP3- tai IMAP-protokollan avulla tai käyttää Exchange-tiliä yrityksesi sähköpostitarpeisiin.

Aseta Sähköposti-tili

Puhelimesi tukee useita sähköpostitilejä ja voit luoda useita sähköpostitilejä samanaikaisesti.

Varmista ennen sähköpostitilin asettamista, että sinulla on käyttäjänimi (käyttäjätunnus), salasana, palvelimen nimi, jne., jotta voit määrittää asetukset onnistuneesti.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Sähköposti**.

2 Seuraa ruudun ohjeita sähköpostitilin asettamiseksi.
   - Sähköpostitili on asetetaan ja alat vastaanottaa sähköposteja.

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota.

Napauta ◯ > **Olennaiset** > **FM-radio**.

- Jos haluat käyttää tätä sovellusta, yhdistä ensin kuulokkeet laitteeseen. Kuulokkeet toimivat radioantennina.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.

Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi.

1 Napauta ◯ > **Hallinta** > **Tiedostonhallinta**.

2 Napauta ☰ ja valitse haluamasi tallennussijainti.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen.

1 Napauta ◯ > **Hallinta** > **Smart Doctor**.
Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Voit siirtää tietoja vanhasta LG-laitteestasi uuteen LG-laitteeseen.

1 Napauta ◯ > **Hallinta** > **LG Mobile Switch**.
Voit myös napauttaa ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Varmuuskopioi ja palauta** > **LG Mobile Switch**.

2 Valitse haluamasi siirtotapa noudattamalla näytön ohjeita.

- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Lataa akku täyteen ennen tietojen siirtämistä, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.

Napauta ◯ > **Hallinta** > **Lataukset**.

SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi pääteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.

- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

1 Napauta ◯ > **Palvelut** > **SmartWorld**.
2 Napauta ⋮ > **Kirjaudu** ka kirjaudu sitten sisään.
3 Valitse ja lataa haluamasi sisältökohteet.

RemoteCall Service

Laite voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:

- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

1 Napauta ◯ > **Palvelut** > **RemoteCall Service**.
2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan.
   - Laite yhdistetään etäsijaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

Solulähetys

Voit tarkastella reaaliaikaisia tekstilähetyksiä hätätilanteissa, esimerkiksi luonnonmullistuksen aikana.

Napauta ◯ > **Palvelut** > **Solulähetys**.

Chrome

Kirjautumalla sisään Chromeen voit luoda avatut välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneesta laitteeseen.

Napauta ◯ > .

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjetoiminnossa.

- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Docs

Voit luoda asiakirjoja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia asiakirjoja. Voit jakaa ja muokata asiakirjoja yhdessä muiden kanssa.

Drive

Voit ladata palvelimeen, tallentaa, avata, jakaa ja järjestellä laitteeseen tallennettuja tiedostoja. Sovelluksista käytettäviä tiedostoja voi käyttää mistä tahansa sekä verkkoyhteydellä että offline-tilassa.

Duo

Voit soittaa videopuhelun sukulaisellesi, ystävällesi tai kenelle tahansa, joka käyttää sovellusta.

Google

Voit etsiä Google-haun avulla esimerkiksi verkkosivuja, kuvia ja uutisia kirjoittamalla tai lausumalla hakusanat.

Gmail

Voit rekisteröidä Google-sähköpostitilin laitteeseen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit sekä lähettää sähköpostiviestejä.

Maps

Voit etsiä oman sijaintisi tai kartalla olevan paikan sijaintitiedot. Voit tarkastella maantieteellisiä tietoja.

Kuvat

Voit katsella tai jakaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai albumeja.

Play Elokuvat

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkitiedostoja Play Kauppa -palvelusta. Voit toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.

Sheets

Voit luoda laskentataulukoita tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia laskentataulukoita. Voit jakaa ja muokata laskentataulukoita yhdessä muiden kanssa.

Slides

Voit luoda esitysmateriaaleja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia esitysmateriaaleja. Voit jakaa ja muokata esitysmateriaaleja yhdessä muiden kanssa.

YouTube

Voit etsiä ja toistaa videoita. Voit ladata videoita YouTubeen ja siten jakaa ne ihmisille ympäri maailman.

Google Avustaja

Voit hallita tehtäviä, suunnitella päiväsi, hakea vastauksia ja paljon muuta.

- Ominaisuuden käyttämiseksi yhdistä ensin verkkoon ja kirjaudu sisään Google-tilillesi
- Google Avustaja ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

04

Asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetuksia sopimaan ryhmittelyihisi.

Napauta ◯ > **Asetukset**.

- Napauta 🔍 ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa napauttamalla ⋮. Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käytät **Välilehtinäkymä**.

Verkot

Dual SIM -kortti

Voit määrittää Dual SIM -kortin asetukset.

1 Valitse Asetukset-näytössä **Verkot** > **Dual SIM card**.

2 Mukauta seuraavia toimintoja:

- **SIM-kortti 1**: Vvaihda SIM-kortti 1:n nimi ja kuvake.
- **SIM-kortti 2**: Vvaihda SIM-kortti 2:n nimi ja kuvake.
- **SIM -kortin väriteema**: Vaihda väriteemasi SIM-korteille.
- **Kustannusten säästötila**: Aktivoi estä kustannusten säästötila. Säästötilan ollessa käytössä puhelut soitetaan yhteystiedoissa määritetyllä SIM-kortilla myös toisen SIM-kortin ollessa käytössä (esimerkiksi mobiilidatayhteyttä varten).
- **Mobiilidata**: Mobiilidata: valitse mobiilidataa varten käytettävä SIM-kortti. Voit myös poistaa tämän toiminnon käytöstä.
- **Dataverkkovierailu**: Valitse tämä valinta, jos haluat käyttää mobiilitiedonsiirtoa, kun vierailet kotiverkkosi ulkopuolisissa verkoissa.

Wi-Fi

Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Wi-Fi**.

2 Aktivoi napauttamalla sitä.
- Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.

3 Valitse verkko.
- Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
- Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et haluat yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, napauta verkkoa ja napauta sitten **Unohda verkko**.

Wi-Fi-verkon asetukset

Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon**: Jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.

• Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy palveluntarjoajan mukaan.

- ⋮ : Mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.


Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Laajennettu Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.

2 Valitse laite.
   - Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.

- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.



Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Bluetooth**.

2 Aktivoi napauttamalla sitä.
- Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
- Voit päivittää laiteluettelon napauttamalla **HAKU**.

- Vain näkyviksi määritetyt tiedot näkyvät luettelossa.

3 Valitse laite luettelosta.

4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.

- Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

1 Valitse tiedosto.
- Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.

2 Napauta > **Bluetooth**.

3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
- Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.

- Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.

Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatan käyttöön tai pois käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Mobiilidata**.

2 Aktivoi napauttamalla sitä.

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Mobiilidata**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Mobiilidata**: Määritä laite käyttämään matkapuhelinverkkojen datayhteyttä.
- **Aseta mobiilidatan rajoitus**: Määritä mobiilidatan käytölle rajoitus, jonka saavuttamisen jälkeen mobiilidatan käyttö estetään.
- ⋮ : Mukauta mobiilidatayhteyden asetuksia.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.

- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Puheluasetukset**.

2 Mukauta asetuksia.

Jakaminen


USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.

1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.

2 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Jakaminen** > **USB-jako** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.

- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta *www.lg.com* ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.



Wi-Fi-tukiasema

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.


1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Jakaminen** > **Wi-Fi-tukiasema** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.

2 Napauta **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-nimi (SSID) ja salasana.

3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.

4 Anna verkon salasana.

- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: *http://www.android.com/tether#wifi*



Wi-Fi-tukiaseman katkaisuajastin

Kun Wi-Fi-tukiasemaa ei käytetä tietyn ajan kuluessa, yhteys siihen katkeaa automaattisesti. Voit asettaa yhteyden automaattisen katkaisun ajan.

Wi-Fi-jako

Kun otat tämän toiminnon käyttöön ja laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, jaetut laitteet yhdistetään verkkoon laitteen Wi-Fi-toiminnon avulla. Kun tämä toiminto ei ole käytössä, verkkoyhteydessä käytetään mobiilidatatoimintoja.

Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Jakaminen** > **Internet-jako Bluetoothilla** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.

2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariliitos niiden välille.

- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Jakaminen** > **Ohje**.

Lisää

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Lisää** > **Lentokonetila**.

2 Napauta vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa matkapuhelinverkkojen asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Lisää** > **Matkapuhelinverkot**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Verkon tila**: Valitse verkon tyyppi.
- **Tukipisteiden nimet**: Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
- **Verkko-operaattorit**: Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Lisää** > **VPN**.

2 Napauta **Lisää VPN**.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön lukitus käyttöön napauttamalla **MUUTA** ilmoitusnäytössä. Lisätietoja on kohdassa *Näytön lukituksen määrittäminen*.

3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

1 Napauta VPN-verkkoa **VPN-VERKOT**-luettelossa.

2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta **YHDISTÄ**.

- Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot** -valintaruudun.

Tulostaminen

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Lisää** > **Tulostaminen**.

- Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain sovelluskaupasta.

2 Valitse tulostuspalvelu.

3 Aktivoi napauttamalla sitä.

4 Valitse tulostin tulostinluettelonäytöstä.
   - Voit lisätä tulostimen napauttamalla ⋮ > **Lisää tulostin**.
   - Voit etsiä tulostimen nimen napauttamalla ⋮ > **Etsi**.
   - Napauta ⋮ > **Asetukset** tulostinluettelonäytössä.

5 Valitse tiedosto ja napauta ⋮ > **Tulosta**.
   - Asiakirja tulostetaan.

- Jos sinulla ei ole Google-tiliä, napauta **LISÄÄ TILI** ja luo tili.

Ääni & Ilmoitus

Voit mukauttaa äänen, värinän ja ilmoituksen asetukset.

Napauta asetusnäytössä **Ääni & Ilmoitus** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili**: Vaihda äänitilaksi **Ääni**, **Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus**: Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **SIM1-soittoääni/SIM2-soittoääni**: Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus**: Luo automaattisesti soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten.
- **Ääni värinällä**: Määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **SIM1-värinätyyppi/SIM2-värinätyyppi**: Voit valita puhelun saapuessa käytettävän värinähälytyksen tyypin.
- **Älä häiritse**: Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikonpäivinä.
- **Näytön lukitus**: Näytä tai piilota ilmoitusviesti lukitusnäytössä. Voit myös piilottaa yksityiset tiedot.
- **Appsit**: Valitse sovellukset, joiden ilmoitusviestit näytetään näytössä, ja määritä sovellusten ilmoitusviestien prioriteetit.
- **Lisää** > **SIM1-ilmoitusääni/SIM2-ilmoitusääni**: Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Lisää** > **Äänitehosteet**: Valitse äänitehoste, joka toistetaan napautettaessa numeronäppäimistöä tai näppäimistöä, valittaessa vaihtoehto tai lukittaessa näyttö tai avattaessa sen lukitus.

Näyttö

Voit mukauttaa asetukset Aloitusnäytölle ja Lukitusnäytölle.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kotinäyttö**: Mukauta kotinäytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa *Aloitussivun asetukset*.
- **Näytön lukitus**: Mukauta lukitusnäytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa *Lukitusnäytön asetukset*.
- **Teema**: Valitse näytön teema laitettasi varten.
- **Etukosketuspainikkeet**: Järjestä uudelleen kotinäytön kosketuspainikkeet tai muuta niiden taustavärejä.
- **Fontin tyyppi**: Muuta fonttityyppiä.
- **Fontin koko**: Muuta fonttikokoa.
- **Lihavoitu teksti**: Lihavoi näytön teksti.
- **Näyttökoko**: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
- **Kirkkaus**: Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla. Voit säätää automaattisesti näytön kirkkautta ympäristön valon voimakkuuden mukaan napauttamalla **Autom.**-kytkintä.
- **Autom.**: Määritä laite säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
- **Näytön kierto**: Kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytön pimennys**: Sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Lisää** > **Käynnistä näyttö**: Käynnistä tai sammuta näyttö napauttamalla näyttöä kahdesti.
- **Lisää** > **Näytönsäästäjä**: Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai laturiin. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.

Yleinen

Kieli ja näppäimistö

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kieli**: Määritä laitteessa käytettävä kieli.
- **Nykyinen näppäimistö**: Näytä käytössä oleva näppäimistö. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
- **LG-näppäimistö**: Mukauta LG-näppäimistön asetuksia.
- **Google Voice -kirjoitus**: Määritä Googlen puhesyötön asetukset.
- **Teksti puheeksi**: Määritä teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
- **Osoittimen nopeus**: Säädä hiiren tai kosketusalustan osoittimen nopeutta.
- **Painikkeiden vaihto**: Määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Sijainti

Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietojasi.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Sijainti**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Toimintatila**: Valitse sijaintitietojesi toimitusmenetelmä.
- **VIIMEAIKAISET SIJAINTIPAIKKAPYYNNÖT**: Näytä sovellukset, jotka ovat viime aikoina pyytäneet sijaintitietoja.
- **Matalan virtatilan paikannuksen arviointi**: Etsi laitteen sijainti käyttämällä vähäistä virrankulutusta.
- **Google-sijaintihistoria**: Määritä Google-sijaintihistorian asetukset.
- **Googlen sijainnin jakaminen**: Voit jakaa sijaintisi muille reaaliaikaisesti.

Tilit ja synkronointi

Voit lisätä tai hallita tilejä, Google-tili mukaan lukien. Voit myös synkronoida tietyt sovellukset tai käyttäjätiedot automaattisesti.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Tilit ja synkronointi**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:
- **Synkronoi tiedot automaattisesti**: Synkronoi kaikki rekisteröidyt tilit automaattisesti.
- **TILIT**: Näytä rekisteröityjen tilien luettelo. Voit tarkastella tilin tietoja tai muuttaa niitä napauttamalla tiliä.
- **LISÄÄ TILI**: Lisää tilejä.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Helppokäyttöisyys**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:
- **Näkö** > **TalkBack**: Määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
- **Näkö** > **Ääni-ilmoitukset**: Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot tai viestin sisältö.
- **Näkö** > **Fontin koko**: Muuta fonttikokoa.
- **Näkö** > **Lihavoitu teksti**: Lihavoi näytön teksti.
- **Näkö** > **Näyttökoko**: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
- **Näkö** > **Kosketuskohdennus**: Lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
- **Näkö** > **Ikkunan kohdennus**: Lähennä tai loitonna ikkunassa ja käännä värit.
- **Näkö** > **Suuri hiiren kohdistin**: Suurenna hiiriosoitin.

- **Näkö** > **Voimakaskontrastinen näyttö**: Vaihda taustaväri mustaksi suurikontrastista näyttöä varten.
- **Näkö** > **Ruudun värien inversio**: Lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
- **Näkö** > **Ruudun värien säätö**: Säädä näytön väriä.
- **Näkö** > **Harmaa skaala**: Siirrä näyttö harmaasävytilaan.
- **Näkö** > **Lopeta puhelut virtapainikkeella**: Lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.
- **Kuulo** > **Teksti**: Ota käyttöön tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa videoita.
- **Kuulo** > **Flash-ilmoitukset**: Määritä laite ilmoittamaan saapuvista puheluista, viesteistä ja hälytyksistä vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo** > **Mykistä kaikki äänet.**: Mykistä kaikki äänet ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo** > **Äänikanava**: Valitse äänen tyyppi.
- **Kuulo** > **Äänitasapaino**: Säädä äänilähdön tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Touch assistant**: Ota käyttöön kosketuspaneeli, joka helpottaa painikkeiden ja eleiden käyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Koske syötettä**: Kirjoita tekstiä koskettamalla näyttöä pitkään tai muuta tekstiä koskettamalla näyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Fyysinen näppäimistö**: Mukauta näppäimistön asetuksia.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Automaattinen hiiren napsautus**: Napsauta hiiriosoittimella automaattisesti, jos liikettä ei ole.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten**: Vastaa puheluihin tai hylkää ne koskettamalla pitkään puhelupainiketta sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Näytön pimennys**: Käynnistä näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Kosketuksen ohjaus-alueita**: Rajoita kosketusaluetta niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake**: Käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla ◯ kolme kertaa.
- **Näytön kierto**: Vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Teksti puhuttuna**: Voit käyttää puhepalautetta napauttamalla kohteita.
- **Switch Access**: Luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Pikanäppäin

Voit käynnistää sovelluksia suoraan äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla, kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Pikanäppäin**.

2 Aktivoi napauttamalla sitä.
   - Voit käynnistää **Capture +**-toiminnon painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti, kun näyttö on lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Kamera**-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti.

Google-palvelut

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Google-palvelut**.

Turvallisuus

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Turvallisuus**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Sisällön lukitus**: Määritä tiedostojen lukitustapa QuickMemo+ -sovelluksessa.
- **Salaa puhelin**: Salaa kaikki data puhelimessasi (tili, asetukset, ladatut sovellukset, mediatiedostot ja muut tiedostot).
- **Salaa SD-kortin talletusmuisti**: Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Lisätietoja on kohdassa *Muistikortin salaaminen*.
- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön**: Lukitse USIM-kortti tai avaa sen lukitus tai vaihda salasanaa (PIN-koodia).
- **Näytä salasana**: Näytä salasana, kun sitä kirjoitetaan.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat**: Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
- **Tuntemattomat lähteet**: Salli sovellusten asentaminen muista lähteistä kuin Play Store -palvelusta.
- **Kirjautumistietojen suojaus**: Näytät parhaillaan käytetyn tunnistetietosuojauksen tyyppi.
- **Varmenteiden hallinta**: Hallitse laitteeseen tallennettua suojaussertifikaattia.
- **Trust agents**: Näytä laitteeseen asennettu luotettu agentti ja käytä sitä.
- **Näytön kiinnittäminen**: Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.
- **Käytön pääsy**: Näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.

Pelit

Voit määrittää pelityökalujen, grafiikan ja akun virransäästötoiminnon asetukset.

- **Pelityökalut**: Aktivoi tämä toiminto napauttamalla . Voit käynnistää tämän toiminnon napauttamalla pelityökalukuvaketta näytön alareunassa pelien pelaamisen aikana.
- **Peligrafiikka**: Säädä pelin grafiikkaa.

> • Kun muutat resoluutiota joissakin peleissä, näyttöominaisuus ei ehkä toimi oikein.

- **Taukoaika**: Vähennä näytön kirkkautta ja suorituskykyä aina, kun jätät pelin toimimaan yli viideksi minuutiksi.

Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Päiväys ja aika**.

2 Mukauta asetuksia.

Tallennustila

Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Tallennustila**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:
   - **Sisäinen tallennustila**: Näytä laitteen sisäisen tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
   - **SD-kortti**: Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla .

Akku ja virran säästö

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Akku ja virran säästö**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Akun käyttö**: Näytä akun käytön tiedot. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
- **Akun prosenttiluku tilapalkilla**: Näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.
- **Virransäästäjä**: Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta.
- **Virransäästötilan ulkopuolelle jätöt**: Valitse sovellukset, joiden toimintoja ei rajoiteta virransäästötilassa eikä akun optimointitilassa.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Muisti**.

2 Napata ▼ ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Smart Doctor**.

- Voit hakea tämän valikon myös Smart Doctor -sovelluksesta. Napauta ◯ > **Hallinta** > **Smart Doctor**.

Sovellukset

Voit tarkastella asennettujen sovellusten luetteloa. Voit estää sovellusten käynnistymisen tai poistaa sovelluksia tarvittaessa.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Sovellukset**.

2 Valitse sovellus ja suorita toimintoja.

Varmuuskopioi ja palauta

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin. Palauta tiedot laitteeseen tarvittaessa

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Varmuuskopioi ja palauta**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **LG Mobile Switch**: Voit siirtää tietoja aiemmasta LG-laitteestasi uuteen LG-laitteeseesi. Lisätietoja on kohdassa *LG Mobile Switch*.
- **Varmuuskopiointi ja palautus**: Varmuuskopioi laitteen tiedot tai palauta tiedot laitteeseen varmuuskopiosta.

⚠
- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenterin, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Varmuuskopiotiedostot tallennetaan muistikortin tai sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioon, ja niiden tiedostonimen tunnisteeksi tulee *.lbf
- Lataa akku täyteen ennen tietojen varmuuskopiointia tai palauutusta, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

- **Varmuuskopioi tiedot**: Varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-FI-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimeen.
- **Varmuuskopioi tili**: Näytä nykyisin käytössä oleva varmuuskopiointitili.
- **Automaattinen palautus**: Palauta automaattisesti asetukset ja tiedot varmuuskopiosta, kun sovellus asennetaan.

- **Verkkoasetusten nollaus**: Palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
- **Tehdasasetusten palauttaminen**: Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.

- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.

05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** > **LISÄÄ KIELI** ja valitse kieli.
  - Kosketa pitkään ☰ ja määritä se oletuskieleksi vetämällä se kieliluettelon alkuun.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuhelimeesi tallennettuja valokuvia, musiikkia, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.

- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit hallita laitteessa olevia tiedostoja tietokoneesta Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta.
- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen *www.lg.com*.

2 Valitse alueesi ja napsauta .

3 Kirjoita laitteesi nimi hakuriville.

4 Napsauta **Tuki** > **Käyttöoppaat ja lataukset**.

5 Napsauta Ohjelmisto ja laiteohjelmisto -kohdassa **PC Sync** ja lataa asennustiedosto.

- Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta *http://www.lg.com/common/index.jsp* ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Päivitä puhelimen ohjelmisto seuraavasti:

Asetukset > **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** > **Yhteinen** > **Päivityskeskus** > **Ohjelmistopäivitys** > **Etsi päivityksiä nyt**.

- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- **Määritä näytön lukitus**: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
- **Lisää Google-tilisi laitteeseesi**: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.

- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta *http://opensource.lge.com*.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen *opensource@lge.com*.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Tavaramerkit

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ ja Google Play™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LM-X210EMW** -tuote on direktiivin **2014/53/EU** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta *http://www.lg.com/global/declaration*

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Lisätietoja

Tiedonsiirto-opas

- Jos haluat siirtää tietoja LG-laitteesta toiseen tai LG-laitteesta muun valmistajan laitteeseen tai päinvastoin, katso seuraavaa taulukkoa.

Tyyppi	Kohdetiedot	LG-laite → LG-laite	Muun valmistajan Android-laite → LG-laite	iOS-laite → LG-laite
Henkilökohtaiset tiedot	Yhteystiedot, viestit, puhelulokit, kalenteri, äänitallenteet	○	○	○
	Muistiot	○	X	○
	Hälytykset	○	X	X
Mediatiedot	Valokuvat, videot, kappaleet, asiakirjat	○	○	○
Näytön asetukset	Aloitusnäytön asetukset (kansiot ja pienoisohjelmat)	○	X	X
	Lukitusnäytön asetukset (näytön lukitusasetukset pois lukien)	○	X	X
Sovellukset	Ladatut sovellukset	○	○	–
	Ladatun sovelluksen henkilökohtaiset asetukset	○	X	
Muut	Julkinen varmenne	○	○	X
	Asetukset (Wi-Fi, Bluetooth, puhelut, ääni ja ilmoitus, helppokäyttöisyys, akku)	○	X	X

- Ohjelmistoversion, sovellusversion, käyttöjärjestelmän, valmistajan tai palveluntarjoajan käytännön mukaan voi olla, ettei joitakin tietoja siirretä.

Tuetut taajuuskaistat	Tx-lähtöteho
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa *www.lg.com/global/recycling*

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.	Sovelluksessa on ongelmia.	1. Napauta ◯ > **Asetukset**. 2. Napauta **Yleinen** > **Sovellukset**. 3. Napauta sovellusta > **Poista**.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
Laitteeseen ei tule virtaa	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että laite latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja sen yhteys laitteeseen.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteän valinnan numerot -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin ongelma	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai älä häiritse -tilassa.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto- tai laitteisto-ongelma	**Laitteen käynnistäminen uudelleen** Jos laite jumiutuu tai kaatuu, sinun on ehkä suljettava sovelluksia tai sammutettava laite ja käynnistettävä se uudelleen.
		Laitteen tehdasasetusten palauttaminen Jos edellä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, suorita tehdasasetusten palautus. Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Varmuuskopioi ja palauta** > **Tehdasasetusten palauttaminen**. *Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot. Muista tehdä varmuuskopiot kaikista laitteeseen tallennetuista tiedoista, ennen kuin palautat tehdasasetukset. *Jos olet rekisteröinyt Google-tilin laitteeseen, sinun on kirjauduttava sisään samaan Google-tiliin laitteen tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.



Allmänna frågor

‹LG kundinformation›

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

‹LG kundesenter›

815 691 54

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

‹LG Kundeservice›

78-79-64-54

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

‹LG:n asiakaspalvelukeskus›

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

CE