دليل المستخدم

الريموت السحري (Magic Remote)

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الريموت
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


AN-MR19BA

www.lg.com


حقوق النشر والتأليف © لعام 2019 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

الملحقات

قد تختلف صورة الريموت المعروضة عن المنتج الفعلي.
(⊕ بحسب البلد)



دليل المستخدم




الريموت السحري والبطاريات القلوية (مقاس AA)

- قد تتغيّر المحتويات الواردة في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

البطارية

1. تركيب البطاريات




- يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية.
- اضغط على الجزء العلوي من غطاء البطارية وحرِّكه للخلف، وارفع الغطاء كما هو مبيّن أدناه.
- لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات القلوية (1.5 فولت، مقاس AA) بحيث يتطابق الطرفان ⊕ و⊖ مع العلامتين الموجودتين في تجويف البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية. تأكد من توجيه الريموت نحو مستشعر الريموت الموجود على التلفاز.
- لإزالة البطاريات، نفّذ إجراءات التركيب بشكل معكوس. لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة. أغلق الغطاء بإحكام.
- **افتح غطاء البطارية للعثور على العلامتين.**

2. الاحتياطات

- بعد استبدال البطاريات، قم بإجراء اقتران الريموت واستخدمه وفقًا لدليل المستخدم.
- إذا لم يعمل الريموت بعد استبدال البطاريات، فأعد محاولة إجراء الاقتران وفقًا لدليل المستخدم.
- في حالة عدم استخدام الريموت لفترات طويلة، قم بإزالة البطاريات منه.
- لا تَفُك البطاريات أو تُعرِّضها للحرارة.
- لا تُسقط البطاريات أو تضغط عليها بقوة. قد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بها.
- لا تغمر البطاريات بالماء.
- إذا تم إدخال البطاريات بصورة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر حدوث انفجار.
- تخلَّص من البطاريات المستخدمة بطريقة مناسبة.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة بحدوث انفجار أو تسرّب، ما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوّث البيئة المحيطة.

وصف جهاز التحكم عن بُعد

- قد تختلف صورة الريموت المعروضة عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف ترتيب الوصف عن المنتج الفعلي.
- قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.



(الطاقة)

تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

STB PWR

يمكنك تشغيل جهاز فك التشفير أو إيقاف تشغيله من خلال إضافته إلى الريموت الشامل الخاص بالتلفاز.

أزرار الأرقام

لإدخال الأرقام.

9 *

الوصول إلى [المساعدة السريعة].

(شرطة)

لإدخال (شرطة) بين الأرقام مثل 1-2 و2-2.

(شرطة)*

أدخل بيانات البث. (تبعاً للبلد)

LIST

للوصول إلى قائمة القنوات أو البرامج المحفوظة.

QUICK ACCESS *

لتعديل الوصول السريع.

(الوصول السريع هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرة عن طريق الضغط مطولًا على أزرار الأرقام.)

••• (المزيد من الإجراءات)

عرض المزيد من وظائف الريموت.

AD/SAP *


سيتم تمكين وظيفة أوصاف الفيديو/الصوت. (تبعاً للبلد)

يمكن أيضًا تمكين ميزة SAP (برنامج الصوت الثانوي) من خلال الضغط على زر •••. (تبعاً للبلد)

(VOL)

لضبط مستوى الصوت.

* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.



(التعرف على الصوت)*

يلزم الاتصال بشبكة إنترنت لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.
عندما يصبح شريط عرض الصوت نشطًا على شاشة التلفاز، اضغط باستمرار على الزر وقُل الأمر الذي تريده بصوت مرتفع.

(كتم الصوت)

لكتم جميع الأصوات.

(كتم الصوت)*

للوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].

(CH/P)

للتنقل عبر القنوات أو البرامج المحفوظة.

(الصفحة الرئيسية)

للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

(الصفحة الرئيسية)*

لإظهار السجل السابق.

(الإعدادات السريعة)

للوصول إلى الإعدادات السريعة.

(الإعدادات السريعة)*

لعرض قائمة [جميع الإعدادات].

العجلة (موافق)

اضغط على منتصف زر **العجلة (موافق)** لتحديد قائمة.
يمكنك تغيير القنوات أو البرامج باستخدام زر **العجلة (موافق)**.

(أعلى/أسفل/يسار/يمين)

اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين للتنقل عبر القائمة.
إذا ضغطتَ على الأزرار أثناء استخدام المؤشر، فسيختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري كريموت عام.
لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، حرِّك الريموت السحري إلى اليسار واليمين.



GUIDE / GUIDE

لإظهار دليل القنوات أو البرامج.

BACK / ⮌

للعودة إلى الشاشة السابقة.

BACK / ⮌ *

لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى عرض الإدخال الأخير.

(الإدخال)

لتغيير مصدر الإدخال.

(الإدخال)*

الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].

أزرار خدمة البث المباشر

يعملان على التوصيل بخدمة بث الفيديو.

STB MENU / STB MENU

لعرض قائمة الصفحة الرئيسية لجهاز فك التشفير. (في حالة عدم المشاهدة من خلال جهاز فك التشفير: تتغير شاشة العرض إلى العرض إلى شاشة جهاز فك التشفير).

RECENTS

لإظهار السجل السابق. (تبعاً للبلد)

تمكّن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.

*: لتشغيل وظيفة التسجيل. (تبعاً للبلد)


*: أدخل وضع الهتاف. (تبعاً للبلد)

(أزرار التحكم) ▷, II

للتحكم في محتويات الوسائط.

الاستخدام

1. كيفية التسجيل (الاقتران) أو إلغاء التسجيل (إلغاء الاقتران)




كيفية تسجيل (اقتران) الريموت السحري

لاستخدام الريموت السحري، يجب اقترانه مع التلفاز أولاً.

1. ضع البطاريات في الريموت السحري وقم بتشغيل التلفاز.
2. وجّه الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic إلى تلفازك واضغط على ⓘ **العجلة (موافق)** الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد.


- إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فأعد المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.




كيفية إلغاء تسجيل (إلغاء اقتران) الريموت السحري

اضغط باستمرار على زري ⌂ **(الصفحة الرئيسية)** و ↩ / **BACK** في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ لإلغاء اقتران جهاز التحكم عن بُعد السحري مع التلفاز.

- سيؤدي الضغط باستمرار على الزر **GUIDE** / ☰ GUIDE إلى إلغاء الريموت السحري وإعادة تسجيله في آن واحد.





- حرِّك جهاز التحكم عن بُعد السحري قليلاً إلى اليمين واليسار أو اضغط على أزرار ⌂ **(الصفحة الرئيسية)** أو ⮌ **(الإدخال)** أو ⚙ **(الإعدادات السريعة)** لكي يظهر المؤشر على الشاشة.
(في بعض طرازات التلفاز، سيظهر المؤشر عند استخدام زر ◍ العجلة (موافق).)
- إذا لم يتم استخدام المؤشر لفترة محددة أو إذا تم وضع الريموت السحري على سطح مستوٍ، فسيختفي المؤشر.
- في حالة عدم استجابة المؤشر بسلاسة، يمكنك إعادة ضبطه عن طريق نقله إلى حافة الشاشة.
- يستنفد الريموت السحري البطاريات أسرع من الريموت العادي بسبب الميزات الإضافية.

الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

- استخدم الريموت ضمن نطاق محدد (ضمن 10 أمتار).
قد تواجه مشكلة فشل الاتصال عند استخدام الجهاز خارج منطقة التغطية أو في حالة وجود عوائق داخل هذه المنطقة.
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال بناءً على الملحقات.
الأجهزة مثل فرن الميكروويف وشبكة LAN اللاسلكية في النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) مثل الريموت السحري. قد تؤدي إلى فشل الاتصال.
- قد لا يعمل الريموت السحري كما ينبغي إذا تم وضع جهاز توجيه لاسلكي (نقطة وصول) ضمن مسافة 0.2 متر من التلفاز. ينبغي وضع جهاز التوجيه اللاسلكي على بُعد أكثر من 0.2 متر من التلفاز.
- لا تُفك البطاريات أو تُعرِّضها للحرارة.
- لا تُسقط البطارية. تجَّنب تعَرُّض البطارية لصدمات قوية.
- قد يؤدي إدخال البطارية بصورة غير صحيحة إلى حدوث انفجار.

المواصفات

الفئات	التفاصيل
رقم الطراز	AN-MR19BA
نطاق التردد	من 2.400 جيجاهرتز إلى 2.4835 جيجاهرتز
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	4 ديسيبل مللي واط
القناة	40 قناة
مصدر الطاقة	مقاس AA، بجهد 1.5 فولت يتم استخدام بطاريتين قلويتين
نطاق درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية


LG
Life's Good