LG
Life's Good

MUSIC flow P5

Bærbar Bluetooth højttaler

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

MODELLER

NP5550W	NP5550WG	NP5559NC
NP5550WO	NP5550B	NP5550NC
NP5550WL	NP5550BR	

MFL69383544

www.lg.com

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver udsat for elektrisk stød.

ADVARSEL: Denne enhed indeholder magneter, der kan være skadelige for en slags objekt (Eks: Magnetisk kort, Pacemaker osv ..).

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret serviceteknikker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Strømstikket er adskillet enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømstikket være let tilgængelig.

FORSIGTIG: Undlad at bruge produktet i omgivelser med lav fugtighed.

- Der kan opstå statisk elektricitet i disse miljøer.
- Det anbefales at bruge produktet, efter du har rørt ved en metalgenstand, der leder elektricitet.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
Du må ikke fjerne batteriet indarbejdet med produktet for din sikkerhed.
Hvis du har brug for at udskifte batteriet, kontakt den nærmeste autoriserede LG Electronics servicetekniker eller forhandler for at få hjælp.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer





Pb

1. Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Fjernelse af opbrugte batterier og akkumulatorer
(KUN produkter med integreret batteri)

Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.

Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.

FORSIGTIG: Internt litium batteri i enheden bør ikke erstattes af brugeren på grund af fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert, og skal erstattes med samme type batteri ved en ekspert.

Overensstemmelseserklæring

CE 0197

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V., at denne bærbare Bluetooth-højttaler er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Du kan anmode om den komplette overensstemmelseserklæring på følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til brug i alle EU-medlemsstater og EFTA-landene.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

2 Sikkerhedsoplysninger
6 Hovedfunktioner
6 Tilbehør
6 Indledning
7 Hovedenhed
8 Opladning af enheden
8 – Tilslutning af strømforsyningen.
8 – Kontroller opladningsstatussen
9 Brug af BLUETOOTH-appen
9 – Installation af appen "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhed
9 – Aktivering af Bluetooth med appen "Music Flow Bluetooth"

2 Betjening

11 Grundbetjening
11 – Brug af tænd-/sluk-knappen
11 – Brug af lydstyrkeknappen
11 – Simpel brugervejledning
12 Brug af BLUETOOTH®-teknologi
12 – Lyt til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder
14 Dual Play-forbindelse (ekstraudstyr)
14 – Automatisk Dual Play-forbindelse
15 LG Sound Sync (privat TV-lyd)
15 – Med trådløs forbindelse
16 Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed
16 Anden betjening
16 – Nulstilling
16 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

3 Fejlfinding

17 Fejlfinding
17 – Generelt

4 Tillæg

18 Om lysdioder
19 Varemærker og licenser
19 Håndtering af enheden
20 Specifikationer

Hovedfunktioner

Bærbar

Lyt til musik fra din bærbare enhed

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, som er kompatibelt med LG Sound Sync.

Music Flow Bluetooth

Du kan styre denne enhed med din iPod touch/ iPhone/iPad eller Android-enhed via **Bluetooth**. Denne enhed og din enhed skal være parret via **Bluetooth**. Besøg "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)", eller brug QR-koden vist herunder, for at søge efter appen "Music Flow Bluetooth". Find flere oplysninger på side 9.

(iOS) (Android)

Dual Play

Du kan nyde musikken i stereo ved at benytte to højttalere. Ved brug af denne funktion kræves der to højttalere.

Hvad betyder symbolet LG Friends?


Captain Play

Symbolet LG Friends betyder, at enheden er registeret som G5 Friends.


Det gør dine handling nemmere og hurtigere, når du starter Friends Manager appen, idet du installerer og kører Music Flow Bluetooth appen automatisk.

Tilbehør

Undersøg og identificer det medfølgende tilbehør.



USB-kabel (1)



Simpel brugervejledning (1)

Indledning

Symboler anvendt i denne brugervejledning


Bemærk

Angiver særlige bemærkninger og driftsfunktioner.

Forsigtig

Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige skader på grund af misbrug.

Hovedenhed



1 **+:** For at skrue op for lyden.

2 ✱
- Tilslutter en **Bluetooth**-enhed til enheden (tryk på ✱).
- Tilføjer en **Bluetooth** enhed til multiparring (hold ✱ nede).
- Skifter til **Bluetooth**-tilstand i bærbar tilstand (tryk på ✱).

3 **—:** Skru ned for lyden.

4 **>II**
- Starter eller pauser afspilning i **Bluetooth** tilstand.
- Slår lyden fra i bærbar-tilstand og LG Sound Sync-tilstand.

5 ⏻/I
Slår til/fra: Hold nede.

6 Batteriindikator

7 USB-port til opladning


8 Tilslutning af bærbar enhed
Lyt til musik fra din bærbare enhed.

Opladning af enheden

Tilslutning af strømforsyningen.

Denne enhed anvender et indbygget batteri. Inden enheden bruges, skal du oplade batteriet ved at tilslutte strømforsyningen.

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til strømforsyningen.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på enheden.
3. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.



Hvis batteriet er er helt opladet i opladningstilstand, skifter indikatoren fra rød til grøn.

Forsigtig

Strømforsyningen medfølger ikke.
Det anbefales, at du benytter 5-V-strømforsyningen, som er godkendt af LG Electronics Inc. (mere end 1,8 A), til denne højttaler, da der ellers er fare for eksplosion.
Hvis du ikke bruger den medfølgende strømforsyning, vil opladning ikke være mulig, eller opladningstiden kan variere.

Kontroller opladningsstatussen

Opladning af batteriet begynder, når strømforsyningen er tilsluttet. Hvis strømmen er sluttet til, kan du tjekke batteristatussen ved at trykke på knappen ⏻ / I.

White ➡ ⏻/I	≧ 60 %
Amber ➡ ⏻/I	≧ 15 %
Amber ⇄ ⏻/I	< 15 %

Bemærk

- Brugstid: ca. 15 timer
  Kan variere afhængigt af batteristatussen og driftsforholdene.
- Hvis du lytter musik under opladning, vil det tage længere tid at oplade.

Brug af BLUETOOTH-appen

Om appen "Music Flow Bluetooth"

Appen "Music Flow Bluetooth" tilføjer en række nye funktioner til denne enhed.

For at gøre brug af funktionerne og bruge denne enhed mere bekvemt anbefales det, at du downloader og installerer den gratis app "Music Flow Bluetooth".

Installation af appen "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhed

Appen "Music Flow Bluetooth" kan installeres på to måder på din **Bluetooth**-enhed.

Installer appen "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden

1. Installer appen "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.
2. Tryk på et ikon for installation.
3. Tryk på et ikon for download.

Bemærk

- Sørg for, at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din **Bluetooth**-enhed har et program med scanningssoftware. Hvis du ikke har en, kan du downloade en fra "App Store" eller "Google Play Store".
- Hvorvidt QR-koden fungerer afhænger af området.

Installer appen "Music Flow Bluetooth" via "App Store" eller "Google Play Store"

1. Tryk på ikonet "App store" eller "Google Play Store".
2. I søgefeltet skal du indtaste "Music Flow Bluetooth" og starte søgningen.
3. På listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow Bluetooth" for at hente **Bluetooth**-appen.
4. Tryk på et ikon for installation.
5. Tryk på et ikon for download.

Aktivering af Bluetooth med appen "Music Flow Bluetooth"

Appen "Music Flow Bluetooth" gør det lettere at forbinde **Bluetooth**-enheden med denne enhed.


1. Tryk på ikonet for appen "Music Flow Bluetooth" på startskærmen for at åbne appen "Music Flow Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Menu], og vælg den enhed, du ønsker.
3. Hvis du ønsker flere oplysninger om brugen, skal du trykke på [Setting] og se [Help].

Bemærk

- Appen Music Flow **Bluetooth** er tilgængelig i følgende versioner.
  Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
  iOS O/S: version 6.0 (eller nyere).
- Hvorvidt appen "Music Flow Bluetooth" fungerer afhænger af **Bluetooth**-enheden.
- Efter tilslutning af appen "Music Flow Bluetooth", kan der afspilles musik fra din enhed. Er dette tilfældet, kan du prøve at køre tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du bruger andre apps eller ændrer indstillinger på **Bluetooth**-enheden, mens "Music Flow Bluetooth" er i brug, fungerer appen "Music Flow Bluetooth" muligvis ikke optimalt.
- Når "Music Flow Bluetooth" fungerer optimalt igen, skal du kontrollere din **Bluetooth**-enhed og forbindelsen til "Music Flow Bluetooth" og derefter forsøge at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af din enheds operativsystem kan der være forskelle ved brug af "Music Flow Bluetooth."
- Selvom **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, kan du bruge appen "Music Flow Bluetooth", når du ændrer funktionen.

Grundbetjening


Brug af tænd-/sluk-knappen



Tænd/sluk

Hold knappen ⏻ / ❙ nede.

Brug af lydstyrkeknappen



Du kan justere højttalerlydstyrken.

Bemærk

Hvis du forsøger at skrue op eller ned for lyden, når den allerede er på maksimum eller minimum, høres et bip fra enheden.

Simpel brugervejledning

Funktion	Sådan	Lysdiode- og lydstatus
Tænd/sluk	Hold knappen ⏻ / ❙ nede.	Knappen ⏻ / ❙ blinker to gange med lyden.
Bluetooth-parring	Når knappen ✱ blinker hvidt, skal du vælge LG Music Flow P5 (XX) fra listen over enheder, på din smartenhed.	Knappen ✱ forbliver hvid under musikken.
Afspil/pause	Tryk på >II.	-
Lydstyrkejustering	Tryk på + eller —.	-
Spring fremad	Tryk på >II to gange.	-
Spring tilbage	Tryk på >II tre gange.	-
Multiparring	Hold ✱ nede i 2 sekunder, for at tilføje endnu en **Bluetooth**-enhed.	Knappen ✱ forbliver hvid under musikken.
Starter	Hold ✱ nede i 10 sekunder.	Knapperne ✱, ⏻ / ❙ og >II blinker to gange og derefter blinker ✱ hvidt.

Brug af BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth i er trådløs kommunikationsteknologi til forbindelser over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller nå du tilslutter **Bluetooth** i de andre rum.

Tilslutning af enkelte enheder vha. trådløs **Bluetooth**-teknologi medfører ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA osv.

Bluetooth-profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

- A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)
- Codec : SBC, AAC

Lyt til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder

Parring af dit apparat og din Bluetooth-enhed

Før du starter parringsproceduren, skal du sørge for, at den trådløse **Bluetooth**-teknologi er aktiveret på din **Bluetooth**-enhed. Se i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd enheden. Knappen ᛒ blinker hvidt.
2. Brug **Bluetooth**-enheden til at fuldføre parringsprocessen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden kan der, afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed, blive vist en liste over enheder i **Bluetooth**-displayet. Din enhed vises som "LG Music Flow P5(xx)".
3. Vælg "LG Music Flow P5(xx)".

Bemærk

- XX er de to sidste tal i **Bluetooth** addressen. Hvis din enhed for eksempel har **Bluetooth**-addressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG Music Flow P5 (08)" på din **Bluetooth** enhed.
- Nogle enheder har en forskellig parringsmåde afhængigt af den pågældende **Bluetooth**-enhed. Indtast om nødvendigt pinkoden (0000).
- Du kan forbinde denne enhed med op til 2 **Bluetooth**-enheder på én gang ved at følge den samme procedure som beskrevet ovenfor.
- Multiparringsforbindelsen understøttes kun på Android- eller iOS-enheder. (multiparringsforbindelsen understøttes muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for den tilsluttede enhed).
- **Bluetooth**-enheder, der kan tages ud/frakobles, (feks en dongle osv.) understøtter ikke multiparring.


4. Når denne enhed er fuldt forbundet med din **Bluetooth**-enhed, blinker knapperne hvidt, og der udsendes biplyde.
5. Lyt til musik.
   Hvis du vil afspille musik, der er gemt på **Bluetooth**-enheden, skal du se i **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

Bemærk

- Ved brug af **Bluetooth** teknologi, er du nødt til at oprette forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt som muligt og holde afstanden.
  Du kan dog opleve problemer i nedenstående tilfælde:
  - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
  - Der er en anordning med **Bluetooth**-teknologi, der kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs netværksenhed.
- Når du genstarter din **Bluetooth**-enhed, skal du slutte den til denne enhed igen.
- Selvom denne enhed er tilsluttet op til 2 **Bluetooth**-enheder, kan du kun afspille og styre musikken via én af de tilsluttede enheder.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Denne enhed kan ikke bruges til at styre **Bluetooth**-enheden.
- Afhængigt af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan anvende et trådløst system via telefon, MP3, bærbar pc osv.
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lydkvalitet.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når du tilslutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.

Dual Play-forbindelse (ekstraudstyr)

Du kan nyde musikken i stereo ved at benytte to højttalere. To højttalere er nødvendige for at lytte i stereo.



1. Tilslut højttaleren Ⓐ til en **Bluetooth**-enhed.
2. Hold de enkelte højttaleres knapper nede samtidigt – se nedenfor-
   - Højttaler Ⓐ : knap ✱, +.
   - Højttaler Ⓑ : knap ✱, —.
   - Enbiplyd høres, og knapperne blinker hvidt hurtigt.
3. Hvis to højttalere er tilsluttet, lyser de blinkende knapper ✱- konstant hvidt, og der høres en biplyd. Hvis enhederne ikke søger, skal du gå til trin 1 og prøve igen.

Automatisk Dual Play-forbindelse

Hvis du slukker for strømmen og derefter tænder i Dual Play-tilstand, forbliver højttalerne automatisk i Dual Play-tilstand.

- Tænd for højttalerne, og vent på, at forbindelsen til Dual Play er oprettet.
- Det tager op til 30 sekunder at forbinde med Dual Play.

Bemærk

- Hvis du bruger en **Bluetooth**-enhed med en dongle, kan du ikke bruge Dual Play.
- Når en bærbar enhed er tilsluttet, kan du ikke bruge Dual Play.
- Når du bruger Dual Play, understøttes multiparringssforbindelsen ikke.
- Når Dual Play-forbindelsen behandles, kan du ikke søge efter enhederne på andre **Bluetooth**-enheder.
- Når du afbryder en Dual Play-forbindelse, skal du holde knapperne på en af de to højttalere nede igen (✱, + eller ✱, —).
- Når du afspiller med Dual Play, kan du justere lydstyrken på begge højttalere Ⓐ og Ⓑ på samme tid.
- Når to højttalere er forbundet med hinanden via Dual Play, afbrydes alle forbundne enheder, undtagen højttaleren, som sidst var forbundet med højttaler Ⓐ.
- Brug af Dual play er begrænset til kun disse enheder og er ikke tilgængelig på andre Music Flow-serier.
- Hvis du vil ændre **Bluetooth**-enheden i Dual Play-tilstand, skal du holde ✱ nede i 2 sekunder for at afbryde den aktive **Bluetooth**-enhed og tilslutte den ønskede **Bluetooth**-enhed.
- I Dual Play-tilstand kan du kun forbinde højttaler Ⓐ med **Bluetooth**-enheden.
- Dual Play understøttes kun på Android- eller iOS-enheder.
- Når du slutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.
- I Dual Play-tilstand skal du sørge for, at afstanden mellem højttalerne er så lille som mulig.
- Afhængigt af netværksmiljøet vil Dual Play muligvis ikke fungere korrekt.

LG Sound Sync (privat TV-lyd)

Sound Sync Wireless

Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening vha. LG Sound Sync. Denne funktion er kun kompatibel med LG TV, der understøtter LG Sound Sync. Sørg for at LG Sound Sync-logo'et er på dit TV.

Kontrollerbare funktioner via LG TV'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, lyd fra

Se i TV'ets betjeningsvejledningen for at få nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

Foretag én af følgende tilslutninger afhængigt af mulighederne i dit udstyr.

Bemærk

- Når forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere tilstanden af TV'et og strømmen.
- Kontroller produktets tilstand og forbindelse i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
  - Sluk enheden.
  - Ændring af funktion på andre enheder.
  - Afbrydelse af den trådløse forbindelse pga. interferens eller for stor afstand.
- Længden af den tid, det tager at slukke enheden, er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER-funktionen til ON.
- Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit TV varierer afhængigt af TV-model.

Med trådløs forbindelse


1. Tænd for enheden, ved at trykke på ⏻/I (tænd).
2. Opsætning af lyden på dit TV for at modtage lyden gennem denne enhed:
   TV-indstillingsmenu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Hold ᛒ, ⏯ nede samtidig, indtil du hører et bip. ᛒ blinker gult. Hvis forbindelsen er oprettet, skifter ᛒ til at lyse gult.

Bemærk

- Hvis du har slukket for LG Sound Sync (trådløst), frakobles funktionen. Hvis du vil bruge denne funktion igen, skal du genoprette forbindelsen mellem TV'et og enheden.
- Du kan afbryde lyden ved at trykke på ⏯.

Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed

Højttaleren kan bruges til at lytte til musik fra mange forskellige eksterne enheder.




1. Tilslut eksterne enhed i indgangen for bærbar enhed.
2. Tænd for strømmen ved at holde knappen ⏻/I.
3. Tænd den eksterne enhed, og start afspilning.

Bemærk

- Når du tilslutter kablet til den bærbare enhed, ændres funktionen automatisk til tilstanden for tilslutning af bærbar enhed.
- Du kan afbryde lyden ved at trykke på >II.

Anden betjening

Nulstilling



Hvis enheden fryser på grund af fejl, skal du fjerne gummietuiet og trykke i nulstillingshullet med en tynd genstand, f.eks. en nål. Dette slukker enheden helt.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Når enheden er i BT/LG Sound Sync-tilstand, og der ikke er afspillet musik i 20 minutter, eller der er tilsluttet en bærbar enhed, og ingen knapper er betjent i 6 timer, slukkes enheden automatisk.

Fejlfinding

Generelt

Problem	Årsag og løsning
Ingen strøm.	• Batteriet er afladet. Genoplad batteriet. • Slut enheden til lysnettet ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.
Ingen lyd eller lydforvrængning	• Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og juster lydstyrken på enheden eller **Bluetooth**-enheden. • Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis lydkvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne. • Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lydkvaliteten være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.
Bluetooth-parring fungerer dårligt.	• Deativer **Bluetooth** og aktiver funktionen igen på din **Bluetooth**-enhed. Udfør parringen igen. • Kontroller, at din **Bluetooth**-enhed er tændt. • Fjern forhindringen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden. • Afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed eller det omgivende miljø kan din enhed muligvis ikke parres med enheden. • Mens du bruger **Bluetooth**, kan du muligvis ikke bruge appen "Music Flow Bluetooth". Afbryd først den tilsluttede **Bluetooth**-enhed for at kunne bruge appen "Music Flow Bluetooth" korrekt. • Når din **Bluetooth**-enhed allerede er forbundet med anden enhed, skal du afbryde **Bluetooth**-forbindelsen først. Derefter kan du kontrollere enheden via appen "Music Flow Bluetooth". • Afhængigt af **Bluetooth**-enheden fungerer appen "Music Flow Bluetooth" muligvis slet ikke. • Den forbindelse, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger et andet program eller ændrer indstillingen for den tilsluttede enhed via appen "Music Flow Bluetooth". I sådan et tilfælde skal du kontrollere status for forbindelsen.
Enheden fungerer ikke normalt.	• Hvis batteriet blev helt afladet, kan de lagrede **Bluetooth**-oplysninger være blevet slettet. Foregående indstilling gemmes muligvis ikke, når strømmen til enheden bliver afbrudt. • I tilfælde af funktionsfejl vil batteriindikatoren lyse hvidt og gult skiftevis. Brug venligst enheden på et egnet sted, hvor temperaturen eller luftfugtigheden ikke er for høj eller lav. • I tilfælde af overbelastning forbliver alle lysdioder hvide. Sluk for strømmen, og tænd igen.
Ovenstående løsninger virker ikke.	• Tryk i nulstillingshullet med en spids genstand, f.eks. en stiftblyant.

Om lysdioder

Generelt

Batteriindikator skifter fra rødt til grønt.	Oplader ➡ Fuldt opladet
⏻ / ❙ blinker hvidt under musikafspilning.	Der er tændt for strømmen.
⏻ / ❙ blinker gult under musikafspilning.	Batteriet er afladet (blinker hurtigt).
Batteriindikator blinker hurtigt rødt og grønt.	Enheden kører unormalt. Lad enheden hvile ved stuetemperatur (5-35 °C) i et stykke tid, og prøv igen.

Bluetooth

✱ blinker eller forbliver hvid under musikafspilning.	**Blinker:** Søger efter **Bluetoot**h-enhed **Lyser konstant: Bluetooth**-enhed er tilsluttet.

Dual Play & Sound Sync

✱ blinker hurtigt hvidt under afspilning (✱ på de to højttalere).	Venter på Dual Play-forbindelse
✱ blinker gult, og lyden er tændt.	Venter på lydsynkronisering

Dual Play & Sound Sync

>II blinker hvidt.	Lydløs-status (bærbar)

Varemærker og licenser

Trådløs **Bluetooth**-teknologi giver mulighed for radiokontakt mellem elektroniske enheder inden for en maksimal rækkevidde på 10 meter.

Tilslutning af enkelte enheder vha. trådløs **Bluetooth**-teknologi medfører ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Bluetooth-ordmærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics foregår på licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis du får brug for at sende enheden, kan du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

- Brug ikke flygtige væsker, feks insektspray, i nærheden af enheden.
- Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	5 V ⎓ 1,8 A (AC-strømforsyning) Indbygget, genopladeligt batteri
Strømforbrug	9 W
Mål (B x H x D)	Ca. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Nettovægt (ca.)	0,47 kg
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved brug	5 % til 60 %

Indgange	
PORT. IN	0,65 Vrms (3,5 mm stereo stik)
USB	Micro USB-port til opladning batteri

Højttalere	
Mærke	Indbygget
Nominel impedans	4 Ω
Nominel indgangseffekt	10 W
Maksimal indgangseffekt	20 W

Batteri	
Batterikapacitet	2100 mAh
Driftstid	Ca. 15 timer Kan variere afhængigt af batteristatussen og driftsforholdene.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.


LG
Life's Good