LG
Life's Good

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Loa Bluetooth Di động

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn vàgiữ lại để tham khảo sau.

MODELS

PK3 PK3L

www.lg.com

Bản quyền © 2018 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Thông Tin về An Toàn



THẬN TRỌNG: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU) BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BẢO TRÌ, CHUYỂN VIỆC BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp đầu mũi tên nằm trong tam giác nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách điện bên trong vỏ sản phẩm đủ mạnh để tạo ra nguy cơ điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều là để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO: ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.

THẬN TRỌNG: Không để máy bị dính nước (nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật nào có chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên máy.

CẢNH BÁO: Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn như: Vĩ đập ruồi điện) Sản phẩm này có thể bị trục trặc do sốc điện.

THẬN TRỌNG: Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy lên thiết bị.

THẬN TRỌNG: Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Tuyệt đối không nên để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu lắp sẵn như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

CHÚ Ý liên quan đến dây nguồn

Phích cắm nguồn là thiết bị ngắt kết nối. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm nguồn phải dễ dàng rút ra được.

Kiểm tra trang tiêu chuẩn kĩ thuật của hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo các yêu cầu hiện tại.

Đừng cắm quá nhiều dây vào ổ điện. Khi mà cắm quá nhiều dây vào ổ điện, ổ điện lỏng lẻo hoặc hư hỏng, dây điện dài, dây nguồn bị sờn, hư hỏng hoặc bị nứt dây cách điện thì rất nguy hiểm. Bất kì trường hợp nào trong các trường hợp liệt kê ở trên cũng có thể dẫn đến hiện tượng giật điện hoặc cháy. Hãy kiểm tra dây nguồn của thiết bị định kì, nếu phát hiện

bất kì dấu hiệu hư hỏng hoặc hư hại nào, hãy ngắt kết nối, ngừng sử dụng thiết bị và thay thế dây nguồn bằng dây thích hợp mua ở trung tâm dịch vụ được ủ y quyền. Bảo vệ dây nguồn khỏi những hư hại vật lý, như là dây bị xoắn, gấp khúc, bị chèn ép, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm lên. Đặc biệt chú ý đến phích cắm, ổ điện và điểm tiếp xúc giữa dây và thiết bị.

THÔNG BÁO: Để biết thông tin về ký hiệu an toàn như nhận dạng sản phẩm và xếp hạng cung cấp, xin vui lòng tham khảo nhãn chính phía dưới hoặc phía sau của thiết bị.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Nên sử dụng sản phẩm sau khi chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

Cách tháo pin hoặc bộ pin ra khỏi thiết bị một cách an toàn: Để tháo pin hoặc bộ pin cũ, thực hiện các bước theo thứ tự ngược so với khi lắp. Để tránh làm ô nhiễm môi trường và gây ra nguy hiểm có thể có đối với sức khỏe con người và/hoặc động vật, phải đặt pin cũ hoặc bộ pin vào thùng chứa thích hợp tại các điểm thu gom dành riêng. Không được vứt bỏ pin hoặc bộ pin chung với rác thải khác. Bạn nên sử dụng các hệ thống hoàn tiền địa phương, miễn phí cho pin hoặc bộ pin (có thể không khả dụng ở khu vực của bạn). Không được để pin hoặc bộ pin tiếp xúc với nguồn nhiệt quá mức chẳng hạn như ánh nắng, lửa hoặc thứ tương tự.

Các biểu tượng

~	Nghĩa là dòng điện xoay chiều (AC).
⎓	Nghĩa là dòng điện một chiều (DC).
⧈	Nghĩa là thiết bị loại II.
⏻	Nghĩa là chế độ chờ.
I	Nghĩa là “BẬT” (nguồn).
⚡	Nghĩa là điện áp nguy hiểm.

Mục Lục

1 Bắt Đầu

2 Thông Tin về An Toàn
6 Các tính năng riêng
6 Giới thiệu
7 Trước
8 Sau

2 Kết nối

9 Sạc loa
9 – Tự động sạc không dây
9 – Kiểm tra trạng thái sạc
10 – Kiểm tra tình trạng Pin
11 Các Thao Tác Cơ Bản
11 – Sử dụng phím nguồn
11 – Kết nối Bluetooth
11 – Bluetooth LED Trạng thái
12 – Hướng dẫn Vận hành Đơn giản
13 Chức năng Rảnh tay
14 Điều khiển bằng giọng nói
15 Hiệu ứng âm thanh
15 – Thiết lập hiệu ứng âm thanh
16 Nghe Nhạc từ Thiết bị Ngoại vi của bạn
17 Sử dụng công nghệ không dây BLUETOOTH®
17 – Nghe nhạc được lưu trong các thiết bị Bluetooth
19 Ghép cặp nhiều điện thoại
21 Thao Tác Khác
21 – Cài đặt lại
21 – Lưu ý về chức năng tự động tắt nguồn

3 Vận hành

22 Xử lý sự cố

4 Xử lý sự cố

23 Thương hiệu và giấy phép
23 Bảo dưỡng
24 Thông số kỹ thuật

Các tính năng riêng

Tự động tắt nguồn

Thiết bị này hỗ trợ tính năng tự tắt để tiết kiệm năng lượng. (Trang 21)

Cổng Portable In

Nghe nhạc từ thiết bị lưu động của bạn. (Điện thoại thông minh, Notebook, v.v.)

BLUETOOTH®

Nghe nhạc được lưu trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.

Giới thiệu

Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này

Lưu y

Cho biết ghi chú đặc biệt và các tính năng vận hành.

Thận trọng


Cho biết những biện pháp thận trọng để phòng tránh thiệt hại có thể có do sử dụng sai.

Thận trọng

Chống nước (IPX7)

Loa này có khả năng chống nước theo chuẩn IPX7.
Chuẩn IPX7 là tiêu chuẩn có thể chống nước lên đến 1 mét trong 30 phút. Loa này là loa không dây chống nước, nhưng nó có thể bị hỏng.
Tránh các trường hợp dưới đây.


- Không được sử dụng dưới nước hoặc chất lỏng khác.
- Khi bạn không sử dụng thiết bị, hãy đóng chặt nắp che cổng.
- Khi cổng được tiếp xúc với nước, hãy lau bằng vải khô mềm. Lau khô thật sạch trước khi sử dụng loa.
- Các cổng không có khả năng chống nước. Đảm bảo đóng nắp cổng chắc chắn. Tham khảo hình dưới đây.



- Đặt tấm che cổng lên vị trí 1 và nhấn chặt ở vị trí 2.

Hiệu quả chống thấm nước của hệ thống dựa trên đánh giá của chúng tôi theo các điều kiện được mô tả ở đây. Xin lưu ý rằng các sự cố do ngấm nước gây ra vì khách hàng sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

Trước



1 Đèn LED nạp Pin

2 Đèn LED Nguồn

3 Đèn LED **Bluetooth**

4 Đèn LED ENHANCED BASS

5 Micrô

6 ⏻
Bật / Tắt : Nhấn vào nó.

7 ᛒ

- Thêm một thiết bị Bluetooth để ghép cặp nhiều điện thoại. (Nhấn và giữ ᛒ trong 2 giây)
  Nếu nhấn nút ᛒ, thiết bị đã kết nối **Bluetooth** trước đó sẽ bị ngắt kết nối. Vui lòng chọn "LG-PK3 (XX)" từ danh sách thiết bị trong phần cài đặt **Bluetooth** của thiết bị đã ngắt kết nối để kết nối nhiều điện thoại.
- Chuyển sang chế độ **Bluetooth** ở chế độ lưu động. (Nhấn ᛒ)

* Khi bạn kết nối cáp di động, chức năng này sẽ chuyển sang chế độ di động.

8 —
Vặn âm lượng xuống

9 +
Vặn âm lượng lên.


10 ⏯

- Phát, tạm dừng hoặc bỏ qua phát lại trên chế độ **Bluetooth**. (Trang 12)
- Nhận một cuộc gọi trên thiết bị **Bluetooth**. (Trang 13)
- Tắt tiếng trên thiết bị di động.

11 🎙
Sử dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói cho điện thoại thông minh của bạn. (Trang 14)

12 **ENHANCED BASS**
Thay đổi hiệu ứng âm thanh. (Trang 15)

Sau



1 Nắp che cổng

2 **DC IN**
Cổng USB để sạc pin

3 **PORT.IN**
Nghe nhạc từ thiết bị lưu động của bạn.


4 Nút **RESET**

Sạc loa

Tự động sạc không dây

Loa này sử dụng pin tích hợp. Trước khi sử dụng, hãy sạc pin bằng cách kết nối với Adapter AC.

1. Kết nối cáp USB đi kèm với bộ nguồn AC.
2. Kết nối cáp USB với cổng USB của loa.
3. Cắm dây nguồn AC vào ổ cắm điện AC.



Lưu y

Thời gian hoạt động khoảng 12 giờ. Thông số này dựa trên pin đã được sạc đầy, phát lại liên tục sử dụng 50% cấp độ âm lượng và tắt chức năng cân bằng. Nó có thể thay đổi phụ thuộc vào tình trạng của pin và các điều kiện hoạt động.

Thận trọng

Bộ nguồn AC không được bán kèm.
Bạn nên sử dụng bộ nguồn AC 5 V được chấp thuận bởi LG Electronics Inc. (trên 1.8 A) có loa này nếu không sẽ có nguy cơ nổ. Nếu bạn không sử dụng bộ nguồn được khuyến nghị, quá trình sạc sẽ không có sẵn hoặc thời gian sạc có thể khác nhau.

Kiểm tra trạng thái sạc

Khi pin của loa đang sạc, bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc bằng đèn LED Pin.

LED	Mô tả
Màu xanh → Tắt	Pin đã được sạc đầy.
Màu đỏ	Pin đang sạc.

Lưu y

- Nếu bạn nghe nhạc trong lúc sạc, quá trình sạc sẽ lâu hơn.
- Khi loa không sạc vì quá nhiệt, đèn LED pin sẽ lần lượt sáng màu đỏ và màu hổ phách. Và quá trình sạc sẽ ngừng.
- Khi pin của loa được sạc đầy, đèn LED của Pin bật màu xanh trong 15 giây và tắt.

Kiểm tra tình trạng Pin

Nếu bật nguồn, bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc bằng cách nhấn nút ⏻ trong 2 giây Sau đó đèn LED Pin sẽ thay đổi tùy vào trạng thái sạc pin.


LED	Mô tả	Trạng thái
 Màu xanh lục	Đèn LED Pin sáng màu xanh lá.	≥ 70 %
 Màu hổ phách	Đèn LED Pin sáng màu hổ phách.	> 10 %
 Màu đỏ	Đèn LED Pin liên tục nhấp nháy màu đỏ và phát ra âm thanh.	≤ 10 %

Lưu y

- Đèn LED Pin bật trong 3 giây, sau đó nút ⏻ nhấn trong 2 giây.
- Không kiểm tra được trạng thái pin khi loa đang sạc.

Các Thao Tác Cơ Bản


Sử dụng phím nguồn



Bật/tắt nguồn

Nhấn nút ⏻.


Kết nối Bluetooth



Phát bản nhạc mong muốn trên thiết bị **Bluetooth**. Sau khi ghép đôi, bạn có thể điều khiển phát nhạc sử dụng các nút ở phía trước của thiết bị. (Trang 12, 17-18)

Bluetooth LED Trạng thái

Kiểm tra đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy trước khi kết nối thiết bị **Bluetooth**.



Đèn LED	Trạng thái	Mô tả
☼ ᛒ	Đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy với âm thanh.	Tìm kiếm thiết bị **Bluetooth**.
○ ᛒ	Đèn LED **Bluetooth** bật với âm thanh.	Thiết bị **Bluetooth** được kết nối.

Lưu ý

- Ở chế độ di động, Đèn LED **Bluetooth** tắt.
- Một khi ghép đôi được thực hiện, không cần phải ghép đôi lại ngay cả khi bạn tắt thiết bị này.

Hướng dẫn Vận hành Đơn giản


Chức năng	Cách	Trạng thái
Bật nguồn	Nhấn nút ⏻.	Đèn LED Nguồn bật với âm thanh.
Tắt nguồn	Nhấn nút ⏻.	Đèn LED Nguồn tắt với âm thanh.
Ghép nối **Bluetooth**	Khi đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy, chọn LG-PK3 (XX) từ danh sách thiết bị trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.	Đèn LED **Bluetooth** bật với âm thanh.
Ghép cặp nhiều điện thoại	Nhấn và giữ ✱ trong 2 giây để thêm một thiết bị **Bluetooth** khác. • Khi tìm kiếm thiết bị khác, tất cả thiết bị **Bluetooth** đã kết nối sẽ bị ngắt kết nối. • Vui lòng chọn "LG-PK3 (XX)" từ danh sách thiết bị trong phần cài đặt **Bluetooth** của thiết bị đã ngắt kết nối để kết nối nhiều điện thoại.	Trong khi tìm kiếm một thiết bị khác, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy. Sau khi ghép nối, đèn LED **Bluetooth** sẽ duy trì màu trắng, với âm thanh.
Điều chỉnh âm lượng	Nhấn — hoặc +	Khi thiết bị này đạt âm lượng tối đa sẽ có tiếng bíp.
Phát / Tạm dừng	Nhấn ⏯.	-
Tua về trước	Nhấn ⏯ hai lần.	-
Tua về sau	Nhấn ⏯ ba lần.	-
Rảnh tay	Nhấn ⏯.	Nhận và ngắt kết nối cuộc gọi.
Khởi động **Bluetooth**	Nhấn và giữ ✱ trong 7 giây.	Đèn LED Nguồn và **Bluetooth** nhấp nháy 4 lần. Khi đó thiết bị này sẽ tự động tắt.

Lưu y

- Bạn có thể điều chỉnh phát lại hoặc âm lượng bằng cách sử dụng thiết bị **Bluetooth** của bạn.
- Sau khi khởi chạy **Bluetooth**, cần kết nối lại với thiết bị **Bluetooth**. (Trong trường hợp là thiết bị iOS, hãy thử kết nối lại với thiết bị Bluetooth sau khi xóa kết nối hiện tại trên thiết bị **Bluetooth**.)

Chức năng Rảnh tay

Bạn có thể nhận cuộc gọi đến trên thiết bị **Bluetooth** nối với thiết bị này. Kết nối thiết bị với một thiết bị **Bluetooth**.



Chức năng	Cách
Nhận cuộc gọi.	Nhấn ⏯.
Kết thúc cuộc gọi.	Nhấn ⏯.
Từ chối cuộc gọi.	Nhấn nút ⏯ trong khoảng 2 giây.
Chuyển đổi giữa loa và thiết bị **Bluetooth** của bạn trong khi gọi. (Loa⇆Thiết bị **Bluetooth**)	Nhấn nút ⏯ trong khoảng 2 giây.

Lưu y


- Chỉ có điện thoại thông minh mới có thể sử dụng chức năng này.
- Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi, hãy nhấn nút −, + trên thiết bị.
- Trên các thiết bị **Bluetooth**, khi nhận cuộc gọi đến, thiết bị có thể rung nhạc chuông được cài sẵn (ví dụ thiết bị iOS) Nhạc chuông được cài sẵn không thể điều chỉnh.
- Ở chế độ ghép cặp nhiều điện thoại, bạn chỉ có thể nhận cuộc gọi từ một trong các thiết bị đã kết nối trên loa.
- Nếu kết nối cuộc gọi giữa thiết bị **Bluetooth** ghép nối nhiều thiết bị, chế độ rảnh tay hoạt động không chính xác.
- Thậm chí nếu bạn đổi sang chế độ di động trong trạng thái kết nối **Bluetooth**, bạn có thể vẫn sử dụng chức năng này.
- Để sử dụng chế độ này, một thiết thiết bị **Bluetooth** cần phải chuyển sang chế độ loa ở chế độ gọi. (ví dụ thiết bị iOS)
- Nếu bạn nhận cuộc gọi bằng cách sử dụng nút trò chuyện trên điện thoại thì cuộc gọi sẽ được kết nối với điện thoại của bạn. (Chỉ dành cho thiết bị iOS)
- Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng này, hãy tắt cài đặt **Bluetooth** trên điện thoại của bạn. Kết nối lại **Bluetooth** để sử dụng chế độ này.

Điều khiển bằng giọng nói

Bạn có thể nói để kích hoạt lệnh điều khiển bằng giọng nói qua micro của loa bằng cách sử dụng ứng dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói hoặc Siri.

Lưu y

Đảm bảo sử dụng thiết bị thông minh có lệnh điều khiển bằng giọng nói.




1. Kết nối loa với thiết bị thông minh thông qua **Bluetooth**.
2. Nhấn nút để kích hoạt lệnh điều khiển bằng giọng nói của thiết bị thông minh.
3. Kích hoạt ứng dụng điều khiển bằng giọng nói đi kèm.
   - Hệ điều hành Android : Chọn ứng dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói.
   - Hệ điều hành iOS: Siri tự động kích hoạt.
4. Thực hiện yêu cầu với ứng dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói hoặc Siri qua micro của loa.

Lưu y

- Khi vượt quá giới hạn thời gian điều khiển bằng giọng nói trên thiết bị thông minh, chức năng này tự động bị hủy
- Khuyến nghị bạn sử dụng ứng dụng Google (Google Assistant, Google Now, v.v.) khi thưởng thức tính năng này bằng thiết bị Android. Ứng dụng Google do Google cung cấp. Một số địa điểm có thể không được hỗ trợ bởi Chính sách Google.
- Nếu bạn muốn hủy chế độ điều khiển bằng giọng nói, hãy nhấn lại nút khi chức năng này đang hoạt động.
- Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ứng dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói hoặc Siri.
- Nói gần micro sẽ tăng tỷ lệ thành công.
- Chức năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào thiết bị **Bluetooth.**

Hiệu ứng âm thanh

Hiệu ứng âm thanh được điều chỉnh tối ưu bởi công ty âm thanh hiện đại của Vương quốc Anh MERIDIAN.
Công nghệ MERIDIAN tạo trường âm thanh rộng và giàu âm bass.
Bạn có thể chọn hiệu ứng âm thanh mong muốn, Tăng Bass hoặc Tiêu chuẩn bằng cách nhấn nút **ENHANCED BASS**.



Thiết lập hiệu ứng âm thanh

○ Bật / ● Tắt


LED	Chức năng	Mô tả
○ Enhanced Bass	Âm trầm cải thiện	Bạn có thể tận hưởng Trường âm thanh rộng và âm trầm phong phú, nhấn mạnh vào âm trầm và độ trầm của âm nhạc. - Enhanced Bass hiệu quả hơn cho nhạc trầm.
● Enhanced Bass	Tiêu chuẩn	Bạn có thể tận hưởng âm thanh trong trẻo và tự nhiên.

Lưu y

- Nếu bạn bật lại loa, tùy chọn sử dụng gần nhất sẽ được bật.
- Khi chọn hiệu ứng âm thanh "Tiêu chuẩn" hoặc "Âm trầm cải thiện", bạn có thể thưởng thức âm thanh cao cấp với công nghệ MERIDIAN.
- Bởi vì âm thanh tinh chỉnh để cung cấp chất lượng âm thanh tối ưu, có thể có sự khác biệt nhỏ giữa các chế độ hiệu ứng âm thanh.

Nghe Nhạc từ Thiết bị Ngoại vi của bạn

Thiết bị có thể được sử dụng để nghe nhạc từ nhiều loại thiết bị ngoại vi.



1. Kết nối thiết bị bên ngoài với giắc nối **PORT.IN** (3,5mm) của thiết bị.
2. Bật nguồn bằng cách nhấn nút ⏻.
3. Bật thiết bị ngoại vi và bắt đầu phát.

Lưu ý

- Khi bạn kết nối cáp di động, chức năng sẽ tự động chuyển sang chế độ đầu vào di động.
- Ở chế độ Lưu Động, loa hạn chế kết nối **Bluetooth** để tránh kết nối **Bluetooth** không mong muốn.
- Khi nhấn nút ᛒ trong chế độ này, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ **Bluetooth**.

Sử dụng công nghệ không dây BLUETOOTH®

Thông Tin Về Bluetooth

Bluetooth là công nghệ truyền tin không dây trong khoảng cách ngắn.

Âm thanh có thể bị ngắt quãng khi kết nối bị nhiễu bởi sóng điện tử khác hoặc bạn kết nối **Bluetooth** trong các phòng khác nhau.

Việc kết nối từng thiết bị riêng lẻ bằng công nghệ không dây **Bluetooth** không phát sinh bất kỳ khoản phí nào.
Điện thoại có công nghệ không dây **Bluetooth** có thể được vận hành qua Cascade nếu kết nối đó được lập thông qua công nghệ không dây **Bluetooth**.

- Các Thiết Bị Khả Dụng: Điện thoại thông minh, Notebook, v.v.
- Phiên bản : 4.2
- Codec : SBC, AAC, AptX

Đặc Điểm Bluetooth

Để sử dụng công nghệ không dây **Bluetooth**, các thiết bị phải có khả năng hiểu những cấu hình nhất định.
Thiết bị này tương thích với đặc điểm sau đây.

A2DP (Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao)


HFP (Cấu hình rảnh tay)

Nghe nhạc được lưu trong các thiết bị Bluetooth


Ghép nối thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth

Trước khi bắt đầu quy trình ghép nối, hãy đảm bảo đã bật tính năng **Bluetooth** trên thiết bị **Bluetooth** của bạn. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị **Bluetooth** của bạn. Sau khi đã tiến hành thao tác ghép đôi, không cần phải thực hiện lại.


1. Bật thiết bị, sau đó đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy kèm âm thanh.



2. Mở thiết bị **Bluetooth** và thực hiện thao tác ghép đôi. Khi tìm thiết bị này bằng thiết bị **Bluetooth**, một danh sách các thiết bị được phát hiện có thể xuất hiện trên màn hình hiển thị của thiết bị **Bluetooth** tùy vào loại thiết bị **Bluetooth**.
Thiết bị của bạn xuất hiện dưới dạng “LG-PK3 (xx)”.




3. Chọn “LG-PK3 (xx)”.



Lưu y

- XX là hai chữ số cuối của địa chỉ **Bluetooth**. Ví dụ, nếu thiết bị của bạn có địa chỉ **Bluetooth** là 9C:02:98:4A:F7:**08**, bạn sẽ thấy “LG-PK3 (**08**)” trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.
- Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth**, một số thiết bị có cách ghép đôi khác nhau. Nhập mã PIN (0000) nếu cần.

4. Khi loa kết nối thành công với thiết bị này với thiết bị **Bluetooth**, đèn LED **Bluetooth** sẽ bật cùng với âm thanh.



5. Nghe nhạc.
   Để phát một bài hát đã lưu trên thiết bị **Bluetooth** của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị **Bluetooth**.

Lưu y


- Khi sử dụng công nghệ **Bluetooth**, bạn phải đưa kết nối giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** càng gần càng tốt và giữ khoảng cách đó.
  Tuy nhiên nó có thể không hoạt động tốt trong các trường hợp dưới đây:
  - Có chướng ngại vật giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth**.
  - Có thiết bị đang sử dụng cùng một tần số với công nghệ **Bluetooth** chẳng hạn như thiết bị y tế, lò vi sóng hoặc thiết bị LAN không dây.
- Nếu kết nối **Bluetooth** không hoạt động tốt, hãy đến bước 1 “Ghép nối thiết bị của bạn và thiết bị BLUETOOTH” và thử lại.
- Âm thanh có thể bị gián đoạn khi kết nối bị sóng điện tử khác làm nhiễu.
- Tùy thuộc vào kiểu thiết bị, bạn có thể không sử dụng được chức năng **Bluetooth**.
- Bạn có thể thưởng thức chức năng **Bluetooth** bằng cách sử dụng điện thoại thông minh, máy nghe nhạc MP3, vv.
- Khoảng cách giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** càng lớn, thì chất lượng âm thanh càng giảm đi.
- Kết nối **Bluetooth** sẽ bị ngắt khi thiết bị được tắt hoặc khi thiết bị **Bluetooth** cách quá xa thiết bị.
- Khi kết nối **Bluetooth** bị ngắt, cần kết nối thiết bị **Bluetooth** trở lại.
- Kết nối **Bluetooth** sẽ được duy trì ngay cả khi bạn đổi chức năng **Bluetooth** sang chức năng khác.
- Khi bạn kết nối thiết bị **Bluetooth** (thiết bị iOS, v.v.) với thiết bị này hoặc vận hành thiết bị này, mức âm lượng có thể được đồng bộ với nhau.
- Khi thiết bị chưa được kết nối, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy.
- Khi bạn sử dụng chức năng **Bluetooth**, hãy điều chỉnh âm lượng đến một mức phù hợp trên thiết bị **Bluetooth**.

Ghép cặp nhiều điện thoại

Có thể kết nối đồng thời thiết bị này với 2 thiết bị **Bluetooth**.

Ghép nối với Hai Thiết Bị

1. Kết nối thiết bị với một thiết bị **Bluetooth**. (Trang 17-18)
2. Để kết nối thiết bị **Bluetooth** khác, nhấn và giữ nút ᛒ trong 2 giây




- Sau đó, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy với âm thanh. Thiết bị được chuyển sang chế độ ghép đôi điện thoại.
- Và các thiết bị đã kết nối trước đó sẽ bị ngắt kết nối với âm thanh.

Lưu y


Bước 2 chỉ cần thiết để kết nối lần đầu. Bước này không cần thiết kể từ lần kết nối sau.

3. Chọn "LG-PK3 (XX)" từ danh sách thiết bị trên một thiết bị **Bluetooth** khác



- Sau đó loa được kết nối với thiết bị **Bluetooth**.
- Và đèn LED **Bluetooth** sẽ bật trên thiết bị.

4. Chọn "LG-PK3 (XX)" từ danh sách thiết bị trên thiết bị **Bluetooth** trước đó.



- Sau đó loa được kết nối với 2 thiết bị **Bluetooth**.

5. Khi kết nối thành công 2 thiết bị **Bluetooth** thì có thể kiểm tra trên mỗi thiết bị **Bluetooth**.




Lưu y

- Bạn có thể kết nối thiết bị này với tối đa 2 thiết bị **Bluetooth** cùng lúc theo cùng phương pháp như mô tả bên trên.
- Chức năng kết nối ghép cặp nhiều điện thoại chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị Android.(Kết nối ghép cặp nhiều điện thoại có thể không được hỗ trợ tùy vào thông số thiết bị đã kết nối.)
- Ngay cả nếu loa này được kết nối với 2 thiết bị **Bluetooth**, bạn không thể phát và điều khiển nhạc bằng cách dùng 2 **Bluetooth** cùng lúc. Dừng phát nhạc nếu bạn muốn phát **Bluetooth** khác.
- Thiết bị Bluetooth có thể tháo rời (Ví dụ: Dongle, v.v.) không hỗ trợ ghép đôi nhiều điện thoại.
- Sau khi kết nối nhiều thiết bị, sẽ mất một lúc để phát nhạc tùy vào thiết bị **Bluetooth**.
- Trong trường hợp ghép cặp nhiều điện thoại, không hỗ trợ tự động kết nối 2 thiết bị **Bluetooth**. Chỉ có một thiết bị **Bluetooth** sẽ được tự động kết nối với loa. Thiết bị kia phải được kết nối thủ công.
- Nếu bạn ra khỏi khoảng cách hiệu quả của **Bluetooth** không kết nối được **Bluetooth**, có thể mất vài phút để kết nối thiết bị **Bluetooth** khác. Nhưng sau khi tắt và bật nguồn, bạn có thể kết nối các thiết bị **Bluetooth** khác mà không phải chờ.
- Nếu bạn cố gắng ghép đôi thiết bị Bluetooth mới khi kết nối 2 thiết bị Bluetooth, loa này sẽ tự động ngắt kết nối với tất cả các thiết bị Bluetooth.
- Trong trường hợp ghép đôi nhiều thiết bị, chức năng ra lệnh bằng giọng nói sẽ không được hỗ trợ.

Thao Tác Khác

Cài đặt lại

Trong trường hợp thiết bị đóng băng do trục trặc, nhấn nút **RESET** bằng một vật như một thanh mỏng. Sau đó loa sẽ tắt. Nhấn nút ⏻ để bật lại loa.



Lưu ý

Chức năng đặt lại không hoạt động trong khi sạc.

Lưu ý về chức năng tự động tắt nguồn

Nếu bạn không bật nhạc và không nhấn nút trong 15 phút ở chế độ **Bluetooth**, thiết bị này sẽ tự động tắt. Hoặc nếu không nhấn nút trong 6 giờ ở chế độ đầu vào di động, thiết bị này sẽ tự động tắt.

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN & KHẮC PHỤC
Không có điện	• Pin cạn. Nạp lại pin • Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng bộ nguồn AC.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị biến dạng	• Âm lượng của thiết bị này hoặc thiết bị thông minh của bạn được đặt ở mức tối thiểu. Kiểm tra và điều chỉnh âm lượng của thiết bị này hoặc âm lượng của thiết bị **Bluetooth**. • Khi bạn sử dụng một thiết bị bên ngoài ở âm lượng cao, chất lượng âm thanh có thể bị giảm. Hãy giảm âm lượng của các thiết bị. • Nếu bạn sử dụng thiết bị này vì các mục đích khác với mục đích nghe nhạc, chất lượng âm thanh có thể bị giảm hoặc thiết bị này có thể không hoạt động đúng cách.
Ghép nối **Bluetooth** không hoạt động tốt.	• Hãy tắt **Bluetooth** và bật lại trên thiết bị **Bluetooth** của bạn, sau đó thử ghép lại. • Đảm bảo đã bật thiết bị **Bluetooth** của bạn. • Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth** hoặc môi trường xung quanh, thiết bị của bạn có thể không được ghép với thiết bị này. • Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth** hoặc môi trường xung quanh, thiết bị của bạn có thể không được ghép với thiết bị này.
Thiết bị này không hoạt động bình thường.	• Nếu pin đã được tháo xả hết, thông tin **Bluetooth** đã lưu có thể bị xóa. Cài đặt trước đó có thể không được lưu lại khi tắt nguồn thiết bị. • Trong trường hợp trục trặc, vui lòng sử dụng thiết bị ở nơi phù hợp có nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc quá thấp. • Trong trường hợp quá tải, đèn LED nguồn và **Bluetooth** sẽ nhấp nháy màu trắng. Vui lòng tắt nguồn và sau đó bật lại.
Các giải pháp bên trên không có tác dụng.	• Nhấn nút **RESET** trên loa bằng một vật như một cái chốt mỏng. (Trang 21)

Thương hiệu và giấy phép



Thương hiệu và logo **Bluetooth®** là các thương hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và được LG Electronics sử dụng có giấy phép.
Các thương hiệu và tên thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Bảo dưỡng

Khi vận chuyển thiết bị

Vui lòng giữ lại thùng carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển thiết bị, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần thiết bị.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với thiết bị trong thời gian dài.

Vệ sinh thiết bị

Để lau đầu đọc, hãy sử dụng vải mềm, khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung dịch mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha xăng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

Thông số kỹ thuật

Tổng quát	
Yêu cầu nguồn điện	5 V ⎓ 1,8 A (Bộ nguồn AC) Pin sạc lắp sẵn
Mức tiêu thụ năng lượng	Xem nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Khoảng 220 mm X 129 mm X 119 mm
Nhiệt độ vận hành	5 °C đến 35 °C
Độ ẩm khi vận hành	5 % đến 60 %
Chống nước	IPX7

Đầu vào	
PORT. IN	0,5 Vrms (giắc stereo 3,5 mm)
USB	Cổng Micro USB để sạc pin

Pin	
Dung lượng pin	3,7 Vdc, 5200 mAh (kiểu) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Tối thiểu)
Thời gian hoạt động	Khoảng. 12 giờ. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc điều kiện vận hành.
Thời gian sạc	Dưới 4 giờ. (với Adapter AC). Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy theo các điều kiện của pin hoặc điều kiện hoạt động.

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.


LG
Life's Good