LG
Life's Good

LG Sound 360

Draagbare *Bluetooth*® Luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie in gebruik neemt en bewaar hem om later te raadplegen.

MODELLEN
NP7860W
NP7860P
NP7860U

MFL69396801

www.lg.com

Veiligheidsinformatie



LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING: plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

LET OP: Gebruik geen hoogspanningsapparaten in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een elektrische vliegenmepper). Het signaal afkomstig van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk, zou de werking van dit product kunnen verstoren.

WAARSCHUWING: Deze unit bevat magneten die schadelijk kunnen zijn voor bepaalde voorwerpen (Bijv.: Magnetische kaart, Pacemaker enz...).

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Volg voor de installatie van het apparaat de instructies van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

LET OP betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Wanneer deze onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik van het apparaat en laat u de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

LET OP bij gebruik van dit product in omgevingen met een lage luchtvochtigheid

- Het kan statische elektriciteit veroorzaken in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het wordt aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metalen voorwerp dat elektriciteit geleidt.

OPMERKING: Voor kenmerkende informatie over veiligheid, inclusief productidentificatie en voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de onderkant of het andere oppervlak van het product.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het apparaat verwijderen: Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij het plaatsen te werk. Voorkom milieuvervuiling en gezondheidsgevaren voor mens en dier en werp de oude batterij, het batterijpack of de accu in de daarvoor bestemde bak bij een officieel aangewezen inzameladres. Doe oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u gratis batterijen en accu's te gebruiken die u tegen vergoeding weer kunt inleveren. Stel de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat.

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Batterijen wegdoen





1. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4. Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
⎓	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⧈	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (stroom)
⚡	Verwijst naar gevaarlijk voltage.

Verwijdering van afgedankte batterijen en accu's
(ALLEEN product met ingebedde batterij)

In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product. Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies.

Het verwijderen van de batterij betreft demontage van de productbehuizing, verbreken van de verbinding van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig uitnemen van de batterijcel met gebruik van gespecialiseerd gereedschap. Als u de instructies voor gekwalificeerde professionals nodig hebt betreffende het veilig verwijderen van de batterij, gaat u naar http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.

LET OP: De interne lithium-batterij in de unit mag niet door de gebruiker vervangen worden vanwege explosiegevaar als de batterij niet correct vervangen wordt. Hij moet worden vervangen door hetzelfde type batterij door een expert.

Conformiteitsverklaring

CE 0168

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared Service Center B.V. dat deze Draagbare Bluetooth Luidspreker voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De complete Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC website:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Dit apparaat is een 2,4 GHz breedband transmissiesysteem, dat is bestemd voor gebruik in alle EU lidstaten en EFTA landen.

Inhoudsopgave

1 Beginnen

2 Veiligheidsinformatie
6 Ingesloten in het pakket
6 Beschrijving van het onderdeel

2 Bedienen

7 Het opladen van de unit
7 – De AC adapter aansluiten
7 – Het controleren van de oplaadstatus
7 Bediening
7 – Stroom Aan/Uit
8 – Eenvoudige Bedieningshandleiding
9 – Paren
9 – NFC
10 – Geavanceerd Multipoint
10 – Automatisch Opnieuw verbinding
10 – Duaal Afspelen (Optioneel)
11 – Equalizer Modus Veranderen
11 – Reset de Luidspreker Instelling
11 – LG Sound Sync
11 Wanneer u de luidspreker gebruikt
11 – BLUETOOTH®
12 – Duaal Afspelen
12 – LG Sound Sync
12 – Opmerking voor Automatisch uitschakelen


3 Problemen oplossen

13 Problemen oplossen


4 Bijlage

14 Handelsmerken en licenties
14 Omgaan met het apparaat
15 Specificaties


Ingesloten in het pakket



Bluetooth-
Luidspreker



USB-kabel (1)




Eenvoudige
handleiding (1)

Opmerking

Het werkelijk productontwerp kan verschillen van de in deze handleiding getoonde afbeeldingen.


Beschrijving van het onderdeel



Het opladen van de unit

De AC adapter aansluiten

1. Sluit de USB-adapter en de USB-oplaadkabel aan.
2. Open de USB-afdekking en steek dan de USB-oplaadkabell (zoals hieronder getoond) in de oplaadpoort van de luidspreker.
3. Steek de oplader in een stopcontact.



Opmerking

- Een alarmsignaal voor een bijna lege batterij gaat een keer per minuut af.
- Als de batterij niet opgeladen is, zal de luidspreker uit gaan.

Voorzichtig

AC-adapter wordt niet bijgeleverd.
Aanbevolen wordt dat u de 5 V AC-adapter gebruikt die is goedgekeurd door LG Electronics Inc. (meer dan 1,2 A), met deze luidspreker vanwege explosiegevaar. Als u de aanbevolen adapter niet gebruikt, is opladen niet mogelijk of kan de oplaadtijd afwijken.

Het controleren van de oplaadstatus

Wanneer de AC-adapter wordt aangesloten, start het opladen van de batterij. Wanneer de luidspreker is aan gezet en ongepaard, kunt u de oplaadstatus controleren door het aanraken van de — knop.


Blauw lampje	Opgeladen
Violet lampje	≧ 80 %
Rood lampje	< 80 %

Bediening

Stroom Aan/Uit


Stroom aan

Druk op de bovenkant van de luidspreker om de stroom aan te zetten.



Stroom uit

Als u op de bovenkant van de luidspreker drukt terwijl hij aan staat, wordt de luidspreker uit gezet.



Eenvoudige Bedieningshandleiding

Functie	Hoe te
Afspelen / Pauzeren	Raak ⏯ aan
Volume Hoger	Raak ⊕ aan
Volume Lager	Raak ⊖ aan
Toon Batterijstatus	Raak ⊖ aan en houd vast
Vooruit Overslaan	Raak ⏭ aan
Terug Overslaan	Raak ⏮ aan
Gelijkstelling Modus Wijzigingen	Raak EQ aan
Ga naar de paringsmodus	Raak ᛒ aan en houd vast
Wijzig het Stemmings-LED-licht. (Knipperen → Altijd Aan → Uit)	Raak ☼ aan
Duaal afspelen vraag (Eerste Luidspreker)	Raak ᛒ + aan en houd vast ⊕
Wijzig naar Duaal Afspelen (Tweede Luidspreker)	Raak ᛒ + aan en houd vast ⊖
Beëindig Duaal Afspelen	Raak of ᛒ + ⊕ aan en houd vast ⊖
Verbind met TV Sync	Raak ᛒ + ⏯ aan en houd vast
De luidspreker resetten	Raak ᛒ + ⏭ + ⏮ aan en houd vast (ongeveer 5 seconden)

! Opmerking

- Gebruik de aanraakknoppen met schone en droge handen.
  - Veeg in een vochtige omgeving alle vocht van de aanraakknoppen vóór ze te gebruiken.
- Druk niet hard op de aanraakknoppen om ze te laten werken.
  - Als u te veel kracht zet, kan dat de sensor van de aanraakknoppen beschadigen.
- Raak de knop van uw keuze aan om de functie correct te laten werken.
- Wees voorzichtig en zorg dat er geen geleidend materiaal zoals metalen voorwerpen op de aanraakknoppen komt. Dit kan storingen veroorzaken.

Paren

Om de luidspreker te gebruiken, moet u hem eerst paren met uw mobiele apparaat.

1. Zet de luidspreker aan. De luidspreker gaat in de paringmodus.
2. Wanneer de luidspreker in de paringsmodus gaat, knippert het LED-lampje snel.
3. Wanneer u het **Bluetooth**-apparaat gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk een lijst met gevonden apparaten op het scherm van het **Bluetooth**-apparaat, afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat. De luidspreker verschijnt als "LG Sound 360 (xx)".
4. Selecteer "LG Sound 360 (xx)".

Opmerking

- XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Indien uw speler bijvoorbeeld 9C:02:98:4A:F7:**08** als **Bluetooth**-adres heeft verschijnt "LG Sound 360 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat.
- Afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat hebben sommige apparaten een andere paringsmanier. Voer de PIN-code (0000) in wanneer nodig.

5. Wanneer de luidspreker succesvol verbonden is met uw **Bluetooth**-apparaat, piept de luidspreker een keer en het LED-lampje gaat langzaam knipperen.

Opmerking


- Wanneer de luidspreker aangezet wordt, zal hij automatisch proberen opnieuw te verbinden met het laatste apparaat dat ten minste een keer gepaard werd.
- Als de luidspreker geen verbinding ka maken met een eerder gepaard apparaat in 20 minuten, zal hij automatisch uitgeschakeld worden.

NFC

Bluetooth-verbinding is beschikbaar via NFC.

Om deze functie te gebruiken, moet u NFC op uw mobiele apparaat activeren. (Het Lezen/Schrijven item moet in het NFC-menu op uw mobiele apparaat aangevinkt zijn.)

1. Breng uw mobiele apparaat dicht bij het LG-logo bovenop de luidspreker.



2. Bevestig in uw mobiele apparaat de boodschap in het pop-up menu om te verbinden met de luidspreker.
3. Wanneer de luidspreker succesvol is verbonden met uw mobiele apparaat, zal de luidspreker een piepsignaal geven.
4. Als u uw mobiele apparaat opnieuw dicht bij het LG-logo (NFC) op de verbonden luidspreker brengt, zal de verbinding worden ontkoppeld.

Geavanceerd Multipoint

De luidspreker kan tegelijkertijd met twee apparaten worden verbonden.

Paren van twee apparaten

1. Sluit de luidspreker aan op een van de twee mobiele apparaten die geschikt zijn voor **Bluetooth**. (Raadpleeg "Koppelen".)
2. Om nog een mobiel **Bluetooth**-apparaat toe te voegen, houdt u de ⚷-toets 2 seconden ingedrukt. Sluit de luidspreker dan aan op het mobiele toestel met **Bluetooth** ingeschakeld.
3. Wanneer multi-koppelen is voltooid kunt u muziek afspelen op het mobiele **Bluetooth**-apparaat van uw keuze.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker verbonden is met twee mobiele apparaten tegelijkertijd (Multipoint), zal de luidspreker werken met het primaire mobiele apparaat.
- Als de luidspreker geen verbinding kan maken met het primaire mobiele apparaat via Gemakkelijk Paren, zal hij de Paringsmodus ingaan.

Automatisch Opnieuw verbinding

Als ze in elkaar bereik komen wanneer de luidspreker aan staat, zullen de luidspreker en het primaire mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinden.

Het tweede mobiele apparaat moet handmatig verbonden worden vanuit de beschikbare apparaten opgesomd in het **Bluetooth**-menu.


Opmerking

Als de luidspreker en het gepaarde mobiele apparaat niet automatisch opnieuw verbinden, zaak dan de ⚷ knop op de luidspreker aan om handmatig opnieuw te verbinden.


Duaal Afspelen (Optioneel)

U kunt genieten van stereogeluid met behulp van twee luidsprekers.


1. Paar uw mobiele apparaat met de eerste luidspreker Ⓐ (raadpleeg de instructies voor paren).



2. Raak de ⚷ knop en de — knop op luidspreker Ⓑ tegelijkertijd gedurende ongeveer 2 seconden aan.



3. Raak de ⚷ knop en de + knop op luidspreker Ⓐ tegelijkertijd gedurende ongeveer2 seconden aan.



4. Wanneer de luidspreker succesvol verbonden is met uw Bluetooth-apparaat, piept de luidspreker een keer en het LED-lampje gaat langzaam twee keer knipperen. Als de luidspreker niet gedetecteerd kunnen worden, ga dan naar stap 1 en probeer opnieuw.

Equalizer Modus Veranderen

De luidspreker heeft drie types van vooraf ingestelde Equalizer-modi.

Raak kort de EQ-knop op de luidspreker aan. Wanneer u de EQ-knop aanraakt, zullen de EQ-instellingen worden toegepast in de onderstaande volgorde:

EQ Modus	LED knippert
Bass Boost Mode (Lage-Band Boost, Standaard)	1
Treble Boost (Hoge-Band Boost)	2
Power Boost Mode (Volle-Band Boost)	3

Reset de Luidspreker Instelling

U kunt de luidsprekerinstellingen resetten, zoals de lijst met gepaarde apparaten, volumeniveau, equalizermodus en stemmings-LED op standaard.

1. Raak de , ▶▶I en I◀◀ knop tegelijkertijd aan en houd ongeveer 5 seconden vast.
2. Wanneer dit klaar is, knippert het LED-lampje twee keer.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

LG Sound Sync stelt u in staat sommige functies van deze luidspreker te regelen met de afstandsbediening van uw LG TV. Zorg ervoor dat uw TV het LG Sound Sync-logo heeft als hierboven getoond.

1. Stel de geluidsuitvoer van uw TV in:
   TV instellingenmenu ➡ [Sound] ➡ [TV Sound output] ➡ [LG Sound Sync (Wireless)]

! Opmerking

De instellingsmethode van LG Sound Sync kan verschillen afhankelijk van de TV. Raadpleeg uw TV-handleiding.

2. Raak de knop en de ▶II knop tegelijkertijd aan.

Wanneer u de luidspreker gebruikt

BLUETOOTH®

- Wanneer u **Bluetooth** technologie gebruikt, moet u een verbinding maken tussen de luidspreker en het **Bluetooth**-apparaat zo dichtbij als mogelijk en deze afstand aanhouden.
  U kunt echter problemen ervaren in de onderstaande gevallen :
  - Er is een obstakel tussen de luidspreker en het **Bluetooth**-apparaat.
  - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth** technologie zoals medische apparatuur, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
- Zelfs als deze luidspreker is verbonden met tot 2 **Bluetooth**-apparaten, kunt u muziek afspelen en regelen door slechts één van de verbonden apparaten te selecteren.
- Verwijderbaar/ontkoppelbaar **Bluetooth**-apparaat (Bijv. Dongle enz.) ondersteunt geen meervoudig paren.
- Multi-pairingverbinding (Geavanceerd Multipoint) is alleen beschikbaar met Android™ of iOS apparaten. (Multi-pairingsverbinding is mogelijk niet beschikbaar met sommige apparaten als gevolg van hun specificaties.)
- Wanneer twee mobiele apparaten verbonden zijn met een luidspreker, bedient elk mobiel apparaat het volumeniveau onafhankelijk.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- Hoe meer afstand er tussen de luidspreker en het **Bluetooth**-apparaat is, des te lager wordt de geluidskwaliteit.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken wanneer de luidspreker uitgezet wordt of wanneer het **Bluetooth**-apparaat te ver van de luidspreker af komt.

Duaal Afspelen

- Wanneer twee luidsprekers in Duaal Afspelen werken, wordt het volume tegelijk aangepast.
- Als één van de luidsprekers uitgezet wordt, wordt de andere automatisch ook uitgezet.
- Om de Duaal Afspelen-verbinding te inactiveren, raak de knop en de + knop (of — knop) tegelijkertijd aan.
- Duaal Afspelen wordt alleen ondersteund op Android of iOS apparaten.
- Tijdens duaal afspelen kunt u uw mobiele apparaat verbinden met slechts één van de **Bluetooth**-luidsprekers (luidspreker Ⓐ of luidspreker Ⓑ).
- Duaal Afspelen is alleen beschikbaar met dezelfde soort luidspreker voor gebruik met Android en iOS apparaten. Duaal Afspelen is niet beschikbaar op andere Music Flow series of andere smart audioproducten.
- Multi-pairen (Geavanceerd Multipoint) is niet beschikbaar tijdens duaal afspelen.
- Wanneer de Duaal Afspelen-verbinding loopt, kan de functie niet worden veranderd zonder eerst te ontkoppelen van het gepaarde mobiele apparaat. Eenmaal ontkoppeld kan een ander mobiel apparaat worden gepaard met de luidspreker.
- In de Duaal Afspelen-modus zullen de luidsprekers niet zichtbaar zijn op andere voor **Bluetooth** geactiveerde mobiele apparaten.
- Wij bevelen aan om de luidsprekers eerst met elkaar te verbinden om te genieten van Duaal Afspelen en daarna te paren met een apparaat zoals een **Bluetooth**-geactiveerde mobiel of een TV.

LG Sound Sync

- Wanneer de verbinding mislukt, controleer dan de conditie van de TV en de stroom.
- Verzeker u bij gebruik van LG Sound Sync van de conditie van deze luidspreker en de verbinding in de onderstaande gevallen.
  - Zet de luidspreker uit.
  - Het veranderen van de functie naar de anderen.
  - Het ontkoppelen van de verbinding veroorzaakt door interferentie of een te grote afstand.

Opmerking voor Automatisch uitschakelen

- Als de luidspreker niet in 20 minuten verbonden is met een **Bluetooth**-apparaat, zal hij automatisch uitgeschakeld worden.
- Wanneer de luidspreker automatisch uitgeschakeld is moet u twee keer op de bovenkant van de luidspreker drukken (een keer om hem helemaal uit te zetten en een tweede keer om hem weer aan te zetten)

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak & Oplossing
Geen stroom	• De batterij is leeg. Laad de batterij op.
Geen geluid of geluidsvervorming	• Het volume vaan deze luidspreker of smart apparaat kunnen op minimaal gezet zijn. Pas het volume aan van deze luidspreker of het smart apparaat dat met de luidspreker gepaard is. • Als het volume van het gepaarde apparaat op maximaal is gezet, kan het geluid vervormd zijn. Verlaag het volume van het gepaarde apparaat. • Als u deze luidspreker gebruikt voor doeleinden anders dan het afspelen van muziek, kan hij mogelijk niet correct werken of de geluidskwaliteit kan afnemen.
Bluetooth Paren Mislukt	**Bluetooth** paren kan mogelijk niet correct werken afhankelijk van de types **Bluetooth**-apparaten of de omgeving. • Zorg dat **Bluetooth** aan staat. • Deactiveer **Bluetooth** op het voor **Bluetooth** geactiveerde apparaat waarmee u probeert te paren en reactiveer dan **Bluetooth** om opnieuw te proberen te paren. • Verwijder obstakels tussen deze luidspreker en het voor **Bluetooth** geactiveerde apparaat waarmee u probeert te paren. • Weer er zeker van dat het apparaat waarmee u wilt paren, reeds gepaard is met een ander voor **Bluetooth** geactiveerd apparaat. Als dat het geval is, deactiveer dan de ongewenste verbinding.
LG Sound Sync Mislukte	• Als de verbinding mislukt, controleer dan deze luidspreker en uw TV op stroom en modi. • Als u de TV uit zet en weer aan, moet u de LG sound sync verbinding opnieuw configureren.
Luidspreker werkt niet correct	• Als deze luidspreker niet correct werkt, zet dan de stroom eraf en weer erop. • Als de batterij helemaal leeg is, kan **Bluetooth**-informatie verwijderd worden. Houd altijd opgeladen om te garanderen dat **Bluetooth**-informatie bewaard wordt. • Wanneer de stroom van deze luidspreker af is, worden de eerdere instellingen/ modus mogelijk niet bewaard. Maak opnieuw verbinding met instellingen/ modus met behulp van de instructies voor deze luidspreker. • Gebruik deze luidspreker niet waar temperatuur en vochtigheid te hoog of laag zijn. • Gelieve contact op te nemen met het LG Electronics Klantenservicecentrum als u nog steeds problemen heeft met deze luidspreker.

Handelsmerken en licenties

Bluetooth draadloze technologie is een systeem dat radiocontact toestaat tussen elektronische apparaten.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van **Bluetooth** draadloze technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met **Bluetooth** draadloze technologie kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt werd via **Bluetooth** draadloze technologie.

Het **Bluetooth** woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en alle gebruik van dergelijke woord- en beeldmerken door LG Electronics geschiedt onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	5 V ⎓ 1,2 A (AC adapter) Ingebouwde oplaadbare batterij
Stroomverbruik	6 W
Afmetingen	Ø 67 mm x 204 mm
Netto gewicht (circa)	0,6 kg
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Vochtigheid tijdens werking	5 % tot 60 %
Communicatie	**Bluetooth** 4.1

Externe connector	
USB	Micro-USB-poort om de batterij op te laden

Luidspreker	
Type	Ingebouwd
Impedantie Nominaal	Woofer 4 Ω, volledig bereik 8 Ω
Gewogen Ingangsvermogen	12 W

Batterij	
Batterijcapaciteit	5200 mAh
Bedrijfsduur	Ongeveer 20 uur. Gebaseerd op 30% volume, 1 kHz signaal met een volledig opgeladen batterij.
Oplaadtijd	Minder dan 5,5 uur. De bedrijfstijd kan variëren afhankelijk van de condities van de batterij of de werking.

- Productdesigns en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande berichtgeving.
- Omdat dit draadloze apparaat elektromagnetische interferentie kan veroorzaken, worden veiligheids- of medische services niet.


LG
Life's Good