SLOVENČINA

JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

Mini Hi-Fi systém


Skôr ako spustíte svoj prijímač, pozorne si, prosím, prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste ho mali k dispozícii aj neskôr.
Ak si chcete prezrieť pokyny pokročilých funkcií, navštívte **http://www.lg.com** a stiahnite si príručku na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

MODEL
CK43


MFL70382731

www.lg.com

Autorské práva © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.



Predný panel



1 Port USB 1
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.

2 Okno displeja

3 (Diaľkový senzor)

4 Port USB 2
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.

5 **MASTER VOL.** (Hlasitosť)
Nastaví hlasitosť reproduktora.

6 **BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**)
Stlačením tlačidla BASS (alebo BASS+) priamo vyberte efekt.

USB REC / DEMO
- Slúži na nahrávanie na USB.
- Nahrávanie zastavíte stlačením a podržaním na 3 sekundy.
- Keď vo vypnutom stave stlačíte **USB REC / DEMO**, zobrazí sa režim DEMO.

WIRELESS LINK
- Slúži na výber možnosti MAIN alebo OTHER v režime WIRELESS PARTY LINK.
- Aktivovať alebo deaktivovať režim WIRELESS PARTY LINK.

7 **F** (Funkcia)
Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.

(Preskočiť/Vyhľadať)
- Preskočí ďalej.
- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
- Slúži na výber rozhlasových staníc.

(Otvoriť/Zatvoriť)
Slúži na otvorenie a zatvorenie diskovej mechaniky.

8 **AUTO DJ**
Zvolí sa režim AUTO DJ.

(Prehrať/Pauza)
- Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Slúži na voľbu Stereo/Mono.

9 (Pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.

(Preskočiť/Vyhľadať)
- Vráti späť.
- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
- Slúži na výber rozhlasových staníc.

(Stop) / **RDS**
- Slúži na pozastavenie prehrávania alebo zruší funkciu DELETE.
- Systém rádiových údajov

10 Disková mechanika


11 **REGION EQ**
Slúži na voľbu ekvalizéra regiónu.

SEARCH
Presunie sa do priečinku a na súbor v režime výberu.

OK
Slúži na výber priečinka počas vyhľadávania súboru.


12 **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Vyberie sa zvukové podfarbenie.
- Slúži na vyhľadávanie priečinku alebo súboru.

Zadný panel



1 Napájací kábel
2 svorky **SPEAKERS**
3 **AUX IN** (L/R)
Zapojte prídavné zariadenie.
4 **ANTENNA** (FM)

Pripojenie reproduktora



Aplikácia ovladača

Stiahnite si aplikáciu **Music Flow Bluetooth** do vášho zariadenia. (Iba Android)

LG Sound Sync (Bezdrôtový)



Pre viac informácií si stiahnite príručku na obsluhu, ktorá je k dispozícii online na **http://www.lg.com**

Doplňujúce informácie

Technické údaje


Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
	Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	300 W RMS

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

Výmena batérie



Vyhlásenie o zhode

CE

Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MINI HI-FI SYSTÉM je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm