LG
Life's Good

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draagbare Bluetooth Luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

MODELLEN

PJ9 (PJ9, PJS9W)

PJ9B (PJ9B, PJS9WB)

MFL69922217

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENMAKEN

LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.

WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

LET OP: Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Het product kan slecht gaan functioneren als gevolg van een elektrische schok.

LET OP: Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant hiervoor zijn opgevolgd.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

De stekker is de stroomonderbreker. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze handleiding om zeker te zijn van de huidige eisen.

Voorkom overbelasting van wandcontactdozen. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de voedingskabel vervangen door een identiek exemplaar door een bevoegd service center. Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneld raken tussen een deur, of door erop te staan. Besteed speciaal aandacht aan stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de voedingskabel het apparaat verlaat.

OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.

WEES VOORZICHTIG bij het gebruik van dit product in een omgeving met een lage luchtvochtigheid

- Dit kan leiden statische elektriciteit in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het is aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metalen voorwerp dat elektriciteit geleidt.

Voor modellen met een adapter

Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere voedingskabel of voedingsbron kan schade aan het apparaat veroorzaken en leidt tot het vervallen van uw garantie.

Dit apparaat is uitgerust met een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterijen of accu uit het apparaat te verwijderen: Volg de stappen in omgekeerde volgorde als bij plaatsing om de oude batterijen of accu te verwijderen. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moeten de oude batterijen of accu in de juiste container worden gedeponeerd bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Deponeer oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren u het gratis lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken. (Het is mogelijk dat deze zich niet bij in de buurt bevindt) De batterijen of accu mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
⎓	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⧈	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (voeding).
⚡	Verwijst naar gevaarlijke spanning.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

2 Veiligheidsinformatie
6 Unieke kenmerken
6 Inleiding
7 Luidspreker
8 Woofer station

2 Verbinden

9 De AC-adapter aansluiten
9 Luidspreker en Woofer station verbinding

3 Bediening

12 De luidspreker opladen
12 – Automatisch draadloos opladen
12 – Opladen met de AC adapter
13 – De laadstatus controleren
13 – Batterijstatus controleren
14 Zweven
15 Opladen van mobiel apparaat
16 Basis-bediening
16 – Met behulp van de aan/uit knop
16 – Bluetooth Verbinding
16 – Bluetooth LED status
17 – Eenvoudige Bedieningshandleiding
18 Handsfree-functie
19 Naar muziek van uw externe apparaat luisteren
20 Gebruik van BLUETOOTH® technologie
20 – Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten
22 Meervoudige koppeling
23 Dual Play Verbinding (Optioneel)
25 Andere bedieningsfuncties
25 – Initialiseren
25 – Resetten
25 – Opmerking voor Automatisch uitschakelen

4 Problemen oplossen

26 Problemen oplossen

5 Bijlage

27 Handelsmerken en licenties
27 Omgaan met de unit
28 Specificaties

Unieke kenmerken

Automatisch uitschakelen

Deze unit ondersteunt het zichzelf uitschakelen om energieverbruik te besparen. (Pagina 25)

Ingang Draagbaar Apparaat

Luister naar muziek van uw draagbare apparaten. (Smartphone, Notebook, enz...)

BLUETOOTH®

Luister naar opgeslagen muziek op uw **Bluetooth**-apparaat.

Zweven

Creëert een visueel effect met behulp van elektromagneten in het woofer station. Ook kunt u genieten van 360-graden geluid en bas van de ingebouwde subwoofer in het woofer station.

Automatisch draadloos opladen

Wanneer de batterij helemaal leeg is (0 %), daalt de luidspreker automatisch naar het woofer station en start met draadloos opladen.

Dual Play (Optioneel)

U kunt van het geluid in stereo genieten door het gebruik van twee luidsprekers. Om te genieten van Dual Play, dient u een extra luidspreker aan te schaffen.
(Beschikbare PJ series model : 3, 8, 9)

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding

Opmerking

Indicatie voor speciale opmerkingen en bedieningsfuncties.

Waarschuwing


Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade of verkeerd gebruik te voorkomen.

Waarschuwing


Waterbestendigheid (IPX7)

Deze luidspreker is waterbestendig overeenkomstig IPX7.
IPX7 is een Waterbestendigheid-proef tot 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. De luidspreker is een waterbestendige draadloze luidspreker, maar het kan beschadigd raken. Vermijd onderstaande gevallen.

- Gebruik het apparaat niet onder water of andere vloeistof.
- Stel de unit niet bloot aan water tijdens het opladen van de batterij.
- Wanneer de unit is blootgesteld aan water, veeg dit af met een droge zachte doek.
- De poorten zijn niet waterdicht. Als u een waterdicht effect wilt hebben, sluit u de poortafdichting goed van links naar rechts als volgt.



Luidspreker



1 Microfoon

2 Voeding LED

3 **Bluetooth** LED

4 Dual Play LED

5 ⏻
In- / Uitschakelen : Druk erop

6 ᛒ
- Voegt een **Bluetooth** apparaat toe voor meervoudige koppeling. (Houd ᛒ ingedrukt)
- Verandert naar **Bluetooth**-modus in draagbare invoermodus.(Druk op ᛒ)

* Wanneer u een kabel van een draagbaar apparaat aansluit, verandert de functie naar draagbare invoermodus.

7 — : Zet het geluid zachter.

8 + : Zet het geluid harder.

9 >II
- Start, pauzeert of slaat het afspelen over in **Bluetooth**-modus. (Pagina 17)
- Ontvangt een oproep op het **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 18)
- Dempt het geluid op het draagbare apparaat.

10 ⧉
Verbind twee luidsprekers voor dual play. (Pagina 23)

11 Batterij LED

12 Reset-opening

13 USB-poort voor het opladen


14 Ingang aansluiting Draagbaar Apparaat
Luister naar muziek van uw draagbaar apparaat.

15 Poort-afdichting

Opmerking

Omdat de knop van de luidspreker geen touch systeem heeft, duw op de knop om de luidspreker te gebruiken.

Woofer station



1 ↑↓
Handmatig laten zweven of laten dalen van de luidspreker.

2 Mood LED verlichting

3 ● VOL. MAX / ⬬ RESET knop
- Zet het volume van de luidspreker op maximaal. (Druk op ● VOL. MAX)
- Initialiseren woofer station. (Houd ⬬ RESET ingedrukt)

4 DC OUT 5 V ⎓ 0,5 A
(USB poort alleen voor het opladen van mobiele apparaten)

5 DC IN
(AC adapter ingang)


⚠ Waarschuwing

Het woofer station is niet waterdicht. Gebruik het apparaat niet in water of in een vochtige omgeving.

De AC-adapter aansluiten

Sluit het woofer station aan op de netvoeding met de meegeleverde AC-adapter.

1. Sluit de meegeleverde AC-voedingskabel aan op de AC-adapter.
2. Sluit de kabel van de AC-adapter aan op de ingang van de DC IN-adapter.
3. Stop de stekker in een wandcontactdoos.



Waarschuwing

Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere voedingskabel of voedingsbron kan schade aan het apparaat veroorzaken en leidt tot het vervallen van uw garantie.

Luidspreker en Woofer station verbinding

Woofer stations Mood LED verlichting status


Status	Beschrijving
Vervaagt	Het woofer station is niet verbonden met de luidspreker.
Knippert	Het woofer station is bezig met verbinden met de luidspreker.
Aan	De verbinding is voltooid.
Uit	Het woofer station staat in stand-by modus.
	De voedingskabel van het woofer station is niet aangesloten.
Draait	Luidspreker gaat zweven of landen.

Opmerking


Wanneer het woofer station wordt uitgeschakeld, gaat de Mood LED-verlichting na 15 seconden uit.

Instellen van het woofer station

1. Houd de luidspreker op meer dan 50 cm afstand van het woofer station.
2. Sluit de AC adapter aan op het woofer station.
3. Schakel de luidspreker in.
4. Plaats de luidspreker op het woofer station. Lijn uit volgens onderstaande afbeelding om de luidspreker te centreren op het woofer station.



5. Druk op de luidspreker om zijn opening in het midden van het wooferstation te plaatsen.




   - Luidspreker : Dual Play LED knippert met geluid.
   - Woofer station : Mood LED-verlichting knippert met geluid.
6. De luidspreker wordt automatisch verbonden met het woorfer station.
   - Luidspreker: Dual Play LED gaat uit met geluid.
   - Woofer station : Mood LED verlichting gaat aan met geluid.

Handmatig verbinden van het woofer station

Wanneer uw verbinding niet voltooid is, kunt u de status van de Dual Play LED op de luidspreker controleren. En het woofer station maakt geen geluid. Volg de onderstaande stappen om het probleem te verhelpen.


1. Houd knop RESET 7 seconden ingedrukt na het plaatsen van de luidspreker op een andere plaats.



   - Woofer station : Mood LED verlichting knippert 4 keer.
2. Schakel de luidspreker uit en weer in.
3. Volg de stappen 4-6 van "Woofer station instellen".

Opmerking

- De eerste keer duurt het 25 seconden (en misschien langer) voor de luidspreker en het woofer station om met elkaar te communiceren en geluiden maken. (Opnieuw verbinden : 15 seconden)
- Wanneer het verbinden is uitgevoerd, hoeft dat niet meer opnieuw te worden gedaan, zelfs niet als u deze unit uitschakelt.
- In Dual Play modus wordt de verbinding tussen het woofer station en de luidspreker niet ondersteund. (Pagina 23)
  - Controleer of de luidspreker in Dual play modus staat door te controleren of de Dual Play LED inschakelt.
  - Druk 2 seconden op knop om Dual Play modus te annuleren. En dan moet u de luidspreker op het woofer station plaatsen om luidspreker en woofer station te kunnen verbinden.
- Zelfs als het woofer station en de luidspreker zijn gescheiden, blijf de verbinding gehandhaafd.
- Als de luidspreker te ver van het woofer station is, kan de geluidskwaliteit verslechteren.
- Vermijd onderstaande gevallen.
  - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie met deze draadloze verbinding gebruikt, zoals medische apparatuur, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
  - Houd de luidspreker en het woofer station op meer dan 1 m afstand van het apparaat (bv. draadloze router, magnetron enz.) om draadloze interferentie te voorkomen.



De luidspreker opladen

Automatisch draadloos opladen

De batterij wordt automatisch opgeladen wanneer de batterij helemaal leeg is (0 %).

1. Verbind de luidspreker en het woofer station. Volg "Woofer station instellen" op pagina 9-10.
2. Wanneer de batterij helemaal leeg is (0 %), gaat de luidspreker uit en daalt automatisch naar het woofer station.
3. De luidspreker land op het woofer station.
4. Het opladen is gestart.
   - De Batterij LED (Rood) gaat aan.


Opmerking

- Als de luidspreker is ingeschakeld, gaat het automatisch zeven wanneer de batterij (ongeveer 90 %) is opgeladen.
- Wanneer u de batterij handmatig oplaad door op knop ↑↓ te drukken, gaat de luidspreker niet automatisch zweven, zelfs niet als het opladen is voltooid. Druk in dit geval op knop ↑↓ om te laten zweven.
- Als de luidspreker oververhit raakt tijdens het opladen, gaat het automatisch zweven. En de helft van de mood LED verlichting gaat aan.
- Voor het opladen van de batterij moet de luidspreker op het woofer station worden geplaatst.
- Om de batterij handmatig op te laden, druk op de ↑↓ knop aan de bovenzijde van de woofer.
- Wanneer u op de ↑↓ knop op de bovenzijde van de woofer drukt tijdens het opladen, stopt de luidspreker met opladen en gaat zweven.

Opladen met de AC adapter

Dit apparaat maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Laad de batterij voordat u het gebruikt op door de AC-adapter aan te sluiten.

1. Sluit de USB-kabel aan op de AC adapter.
2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de luidspreker.
3. Steek de AC-adapter in een wandcontactdoos.



Als de batterij volledig is opgeladen in de laad-modus, verandert de Batterij LED van rood naar groen. Na 15 seconden gaat de Batterij LED uit.

Waarschuwing

- AC-adapter wordt niet meegeleverd. Het wordt aanbevolen dat u de 5 V AC-adapter die is goedgekeurd door LG Electronics Inc. (meer dan 1,8 A), gebruikt met deze unit vanwege explosiegevaar. Als u de aanbevolen adapter niet gebruikt, is opladen niet mogelijk of kan de oplaadtijd afwijken.
- Gebruik de zweefmodus niet wanneer de luidspreker wordt opgeladen met de AC adapter. (Pagina 14)

De laadstatus controleren

Wanneer de batterij van de luidspreker wordt opgeladen, kunt u de laadstatus controleren via de Batterij LED .

LED	Beschrijving
Groen Uit 	Batterij is volledig opgeladen.
Rood	Batterij wordt opgeladen.

Opmerking

- De bedrijfstijd is ongeveer 10 uur. (Gebaseerd op een volledig opgeladen batterij en continu afspelen op een volume niveau van 50 %.) Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de gebruiksomstandigheden sterk variëren.
- Als u naar muziek luistert tijdens het opladen, duurt het opladen langer.
- Wanneer de luidspreker niet oplaad door oververhitting, verandert de Batterij LED van rood naar oranje en omgekeerd. En het opladen is gestopt.
- Als de Batterij LED uitgaat, is de batterij volledig opgeladen.

Batterijstatus controleren

Als de voeding is ingeschakeld, kunt u de laadstatus controleren door op een willekeurig knop op de luidspreker te drukken of de functie te veranderen. Vervolgens zal de Batterij LED veranderen afhankelijk van de batterij laadstatus.

LED	Beschrijving	Status
Groen 	Batterij LED wordt groen.	≧ 70 %
Oranje 	Batterij LED wordt oranje.	≧ 15 %
Rood 	Batterij LED knippert rood met het geluid.	< 15 %

Opmerking

Als de luidspreker is verbonden met uw Smartphone, kunt u de batterij status controleren via de Smartphone. Het kan van de huidige batterijcapaciteit afwijken. (Alleen iOS-apparaten).


Zweven

Creëert een visueel effect met behulp van elektromagneten in het woofer station. Ook kunt u genieten van 360-graden geluid en bas van de ingebouwde subwoofer in het woofer station.

1. Verbind de luidspreker en het woofer station. Volg "Woofer station instellen" op pagina 9-10.
2. Druk op ↑↓ knop op het woofer station voor het zweven.
   - Woofer station : Mood LED-verlichting draait aan.

Opmerking

- Automatisch zweven is beschikbaar wanneer de luidspreker ongeveer 90 % is opgeladen of oververhit raakt.
- Wanneer u knop ↑↓ indrukt om te dalen, werkt zweven niet automatisch.
- Als de luidspreker gaat zweven of dalen, kan er een melodie hoorbaar zijn om de status van het zweven te controleren.



3. Laten zweven is gereed.
   - Woofer station : Mood LED-verlichting gaat aan.


Waarschuwing

Vermijd onderstaande gevallen. Hierdoor land de luidspreker met een harde klap en het kan schade veroorzaken.

- Plaats geen enkel voorwerp (speciaal metalen zoals sleutels en horloges) tussen de luidspreker en het woofer station.
- Raak de luidspreker niet aan tijdens het zweven.
- Gebruik een **Bluetooth** apparaat om de luidspreker te bedienen in plaats van de toets op de luidspreker tijdens het zweven.
- Plaats geen elektronica, magnetische kaarten, etc. op de luidspreker. Het kan beschadigen door het magnetisch veld dat door het product wordt gegenereerd.
- Plaats uw hand niet op het woofer station tijdens het laten zweven. Luidspreker zou kunnen vallen door een schok of externe kracht.
- Houd de luidspreker en het woofer station op afstand van magneten of apparatuur met magneten om interferentie bij het zweven te voorkomen.
- Gebruik de functie niet op een winderige plaats (bv. dichtbij ventilators, buitenshuis..).
- Gebruik de zweef-functie niet tijdens het aansluiten van een draagbaar apparaat of USB-kabel.

Opmerking


- Zweven is beperkt tot het PJ9 model. Gebruik geen andere PJ series luidspreker.
- Wanneer de luidspreker het gaan zweven of dalen voltooid, stopt de melodie.
- Wanneer u de melodie uitzet, houdt u knop ↑↓ op het woofer station 3 seconden ingedrukt. Om het te annuleren, houd knop ↑↓ nog een keer 3 seconden ingedrukt.
- U kunt geen afgespeelde muziek horen terwijl de melodie hoorbaar is. Het is mogelijk de muziek te horen nadat het gaan zweven of dalen is voltooid.
- Als de luidspreker gaat zweven of dalen, werkt knop ↑↓ niet. Om het te gebruiken, is gaan zweven of dalen voltooid.
- In het geval zoals op de afbeelding, kan het zweven wellicht niet goed werken. Plaats de luidspreker op een andere plaats en trek dan de stekker uit de wandcontactdoos. Wacht 5 minuten voor ingebruikname.



- Als het product langdurig niet is gebruikt of het wordt beïnvloed door magnetische interferentie, kan het zweven wellicht niet goed werken. Houd in dat geval knop RESET 7 seconden ingedrukt en haal daarna de stekker uit de wandcontactdoos. Wacht 5 minuten voor ingebruikname.

Opladen van mobiel apparaat

U kunt een mobiel apparaat opladen via het woofer station.




1. Sluit de AC adapter aan op het woofer station.
   - Schakel het woofer station in.
2. Sluit het mobiele apparaat aan op de USB poort van het woofer station via een USB-kabel.
3. Het mobiele apparaat start met opladen.

Opmerking

- De manier van opladen verschilt, dit is afhankelijk van het mobiele apparaat. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele apparaat.
- Sommige mobiele apparaten worden mogelijk niet opgeladen.

Basis-bediening


Met behulp van de aan/uit knop



Voeding Aan / Uit

Druk op de ⏻ knop.


Bluetooth Verbinding



Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat. Na het koppelen kunt u het afspelen bedienen via de knoppen op de unit. (Pagina 17, 20-21)

Bluetooth LED status

Controleer of de **Bluetooth** LED knippert voordat verbinding wordt gemaakt met het **Bluetooth**-apparaat.



LED	Status	Beschrijving
	**Bluetooth** LED knippert met het geluid.	Zoeken naar **Bluetooth**-apparaat.
	**Bluetooth** LED gaat aan met het geluid.	**Bluetooth**-apparaat is verbonden.

Opmerking

Wanneer de koppeling is uitgevoerd, hoeft dat niet meer opnieuw te worden gedaan, zelfs niet als u deze unit uitschakelt.

Waarschuwing

Gebruik niet de knop op de luidspreker om een **Bluetooth**-apparaat te verbinden tijdens de zweefmodus.

Eenvoudige Bedieningshandleiding


Functie	Zo werkt het	Status
Voeding Aan	Druk op de ⏻ knop.	Voeding LED gaat aan met het geluid.
Voeding Uit	Druk op de ⏻ knop.	Voeding LED gaat uit met het geluid.
Bluetooth koppeling	Wanneer de **Bluetooth** LED knippert, selecteer LG PJs (XX) uit de apparatenlijst op uw **Bluetooth**-apparaat.	**Bluetooth** LED gaat aan met het geluid.
Afspelen / Pauzeren	Druk op ▶II.	-
Vooruit overslaan	Druk twee keer op ▶II.	-
Terug overslaan	Druk drie keer op ▶II.	-
Handsfree	Druk op ▶II.	Ontvangen en afsluiten van een oproep.
Volume regelen	Druk op — of +.	Als dit apparaat het minimum volume of maximum volume bereikt, hoort u een pieptoon.
	Druk op knop ● VOL. MAX op het woofer station.	Volume is ingesteld op maximaal.
Dual Play (Optioneel)	Houd de ⧉ knop 2 seconden ingedrukt.	Dual Play LED gaat aan met het geluid.
Meervoudige koppeling	Houd ᛒ 2 seconden ingedrukt om een ander **Bluetooth**-apparaat toe te voegen.	Tijdens het zoeken naar een ander apparaat, knippert de **Bluetooth** LED. Na het koppelen blijft de **Bluetooth** LED wit met het geluid.
Initialisatie van **Bluetooth** en woofer verbinding	Houd ᛒ 7 seconden ingedrukt.	Voeding en **Bluetooth** LED knipperen 4 keer.
Levitatiemelodie aan/uit	↑↓ 3 seconden lang ingedrukt houden.	-

Opmerking

- In de Dual Play modus wordt de meervoudige koppeling verbinding niet ondersteund. (Pagina 22)
- Als u wooferstations ● VOL. MAX 7 seconden of langer ingedrukt houdt, kan het geïnitialiseerd worden (pagina 25)
- U kunt afspelen of volume instellen met gebruik van **Bluetooth** apparaat.

Handsfree-functie

U kunt een inkomende oproep op uw **Bluetooth**-apparaat ontvangen op deze unit. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat.



Functie	Zo werkt het
Een oproep ontvangen.	Druk op ⏯.
Een oproep afwijzen.	Houd ⏯ ingedrukt.
Een oproep beëindigen.	Druk op ⏯.

Opmerking


- Alleen Smartphone is beschikbaar om deze functie te gebruiken.
- Om het volume van de oproep aan te passen, druk op de —, + knoppen van de unit.
- Als u een oproep ontvangt, geeft het woofer station geen geluid terwijl de luidspreker is verbonden met het woofer station.
- In de Dual Play modus kunt u alleen een oproep ontvangen op de primaire luidspreker om jankende geluiden te voorkomen. (Pagina 23)
- Wanneer de luidspreker zweeft moet u een oproep aannemen of beëindigen via uw **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 14)
- Bij een inkomende oproep kan het zijn dat de ingebouwde beltoon te horen is, afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat. (bijv. iOS-apparaten)
- In de meervoudige koppeling modus kunt u alleen een oproep ontvangen op een van de verbonden apparaten met ingeschakelde luidspreker. (Pagina 22)
- Als de oproep wordt verbonden tussen de meervoudig gekoppelde **Bluetooth**-apparaten, werkt de hands free niet naar behoren. (Pagina 22)
- Als u de draagbare modus verandert in **Bluetooth** -verbinding status, kunt u deze functie gebruiken.
- Om deze modus te gebruiken, moeten een aantal **Bluetooth** apparaten worden veranderd naar de luidsprekermodus in de oproepmodus. (Bijvoorbeeld iOS apparaten)

Waarschuwing

Gebruik de knop op de luidspreker niet voor het aannemen van een oproep tijdens de zweefmodus. (Pagina 14)

Naar muziek van uw externe apparaat luisteren

U kunt de unit gebruiken om muziek van allerlei andere typen externe apparaten te beluisteren.



1. Verbind het externe apparaat met de Ingang aansluiting Draagbaar Apparaat van de unit.
2. Schakel de voeding in door op de ⏻ knop te drukken.
3. Schakel het externe apparaat in en begin met afspelen.

Opmerking

- Wanneer u de draagbare apparaat kabel aansluit, wordt de functie automatisch veranderd in draagbare invoermodus.
- In de draagbare invoermodus, beperkt de luidspreker de **Bluetooth**-verbinding om ongewenste **Bluetooth** -verbinding te voorkomen.

Waarschuwing

Gebruik de zweefmodus niet tijdens het aansluiten van een draagbare apparaat kabel. (Pagina 14)

Gebruik van BLUETOOTH® technologie

Over BLUETOOTH

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt verstoord door een andere elektronische golf of wanneer u de **Bluetooth** verbindt in de andere kamers.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth**-technologie zijn geen kosten verschuldigd.
Een mobiele telefoon met draadloze **Bluetooth**-technologie kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt werd via draadloze **Bluetooth**-technologie.

- Beschikbare apparaten: Smartphone, Notebook, etc.
- Versie : 4.2
- Code : SBC

BLUETOOTH-Profielen

Om draadloze **Bluetooth** -technologie te gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren.
Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten

Uw unit en BLUETOOTH-apparaat koppelen

Voordat u de procedure voor het koppelen start, dient u ervoor te zorgen dat de **Bluetooth**-functie van uw **Bluetooth**-apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Schakel de unit in en de **Bluetooth** LED knippert met het geluid.
2. Bedien het **Bluetooth**-apparaat en voer de koppeling-procedure uit. Tijdens het zoeken naar deze unit met het **Bluetooth**-apparaat, verschijnt mogelijk een lijst met gevonden apparaten op het scherm van het **Bluetooth**-apparaat, afhankelijk van het soort **Bluetooth**-apparaat. Uw unit verschijnt als "LG PJs (xx)".
3. Selecteer "LG PJs (xx)".

> **Opmerking**
> - XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Indien uw speler bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:**08**, verschijnt "LG PJs (**08**)" op uw **Bluetooth**-apparaat.
> - Afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat, kan de manier van koppeling verschillen. Voer, indien nodig, de PIN code (0000) in.

4. Als deze unit succesvol is verbonden met uw **Bluetooth**-apparaat, zal de **Bluetooth** LED aangaan met het geluid.
5. Luister naar de muziek.
   Voor het afspelen van muziek dat is opgeslagen op uw **Bluetooth**-apparaat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

Bediening verbonden Bluetooth -apparaat

U kunt het verbonden **Bluetooth**-apparaat bedienen via de unit; afspelen, pauze, overslaan.

Opmerking

- Het gebruik van deze functie is alleen beschikbaar voor Android OS en iOS .
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, of kan anders werken, afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat.
- Wanneer de luidspreker zweeft, moet u de bediening voor het afspelen of volume uitvoeren via het **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 14)

Waarschuwing

Gebruik de knop op de luidspreker niet voor de bediening van het afspelen of het volume tijdens de zweefmodus. (Pagina 14)

Opmerking

- Wanneer u **Bluetooth**-technologie gebruikt, dient u een verbinding te maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat terwijl de apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en deze afstand behouden.
  Desondanks kunt u misschien problemen ervaren in onderstaande gevallen :
  - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat.
  - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth**-technologie zoals medische apparatuur, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
- Als de **Bluetooth**-verbinding niet goed werkt, ga naar stap 1 van "Uw unit en BLUETOOTH-apparaat koppelen" en probeer het opnieuw.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- Afhankelijk van het type apparaat, kan het zijn dat u de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt van de **Bluetooth**-functie genieten via Smartphone, Notebook, etc.
- Hoe groter de afstand tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, hoe slechter de geluidskwaliteit wordt.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgeschakeld wordt of wanneer het **Bluetooth**-apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het **Bluetooth**-apparaat opnieuw met de unit.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) verbind met deze unit of het apparaat bediend, kunnen de volume niveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- Als het apparaat niet is verbonden, knippert de **Bluetooth** LED.

Meervoudige koppeling

De unit kan met twee **Bluetooth**-apparaten tegelijk worden verbonden.

Koppeling met Twee Apparaten

Opmerking

Als de luidspreker is verbonden met het woofer station, kunt u deze modus niet gebruiken. Verbreek de verbinding tussen de luidspreker en het woofer station als volgt.

- Houd de ᛒ knop op de luidspreker 7 seconden ingedrukt.
- Schakel het woofer station uit.

1. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat.
2. Wanneer het **Bluetooth**-apparaat en de unit zijn verbonden, houd u de ᛒ knop 2 seconden ingedrukt.
   Dan knippert de **Bluetooth** LED met geluid.
   De unit wordt gewijzigd naar de meervoudige koppeling-modus.
3. Selecteer "LG PJs (XX)" in de apparatenlijst op een ander **Bluetooth**-apparaat. Dan is de luidspreker verbonden met twee **Bluetooth**-apparaten.
4. Wanneer de verbinding met twee **Bluetooth**-apparaten succesvol is, gaat de **Bluetooth** LED aan.

Opmerking


- Wanneer de luidspreker en het woofer station zijn verbonden, kunt u geen gebruik maken van de meervoudige koppeling modus.
- Wanneer u de Dual Play modus gebruikt, wordt de meervoudige koppeling verbinding niet ondersteund.
- U kunt maximaal 2 **Bluetooth** -apparaten tegelijkertijd met deze unit verbinden op dezelfde manier als hierboven omschreven.
- Als de luidspreker klaar is voor de meervoudige koppeling modus, moet u binnen enkele minuten verbinden met andere **Bluetooth**-apparaten en luidsprekers (bijvoorbeeld 1 minuut). Anders wordt de meervoudige koppeling modus geannuleerd.
- De meervoudige koppeling verbinding wordt alleen ondersteund door Android-apparaten (meervoudige koppeling verbinding wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het verbonden apparaat).
- Verwijderbare/Afneembare **Bluetooth**-apparaten (Bijv. Dongle enz..) ondersteunen geen meervoudige koppeling.
- Zelfs als deze unit is verbonden met maximaal 2 **Bluetooth**-apparaten, kunt u muziek afspelen en bedienen met behulp van slechts één van de verbonden apparaten.
- Na de meervoudige koppeling duurt het even voordat muziek wordt afgespeeld, afhankelijk van de **Bluetooth**-apparaten.
- Bij meervoudig koppeling worden twee **Bluetooth**-apparaten automatisch verbonden. Slechts één **Bluetooth**-apparaat wordt automatisch verbonden met de luidspreker. Het andere apparaat moet handmatig worden aangesloten.
- Als u buiten het effectieve **Bluetooth** -bereik komt, zonder het verbreken van de **Bluetooth**-verbinding, duurt het een paar minuten om verbinding te maken met andere **Bluetooth** -apparaten. Maar na het in- en uitschakelen van de voeding, kunt u meteen verbinding maken met andere **Bluetooth**-apparaten.
- Als u de luidspreker en het woofer station opnieuw probeert te verbinden, moet een van de twee **Bluetooth** -apparaten worden ontkoppeld van de **Bluetooth** koppeling.

Dual Play Verbinding (Optioneel)

U kunt van het geluid in stereo genieten door het gebruik van twee luidsprekers. Om te genieten van Dual Play, dient u een extra luidspreker aan te schaffen.



1. Houd de elke luidsprekers knop 2 seconden ingedrukt. Dan zijn de luidsprekers gereed voor Dual Play modus.



- U hoort een piepgeluid en de Dual Play LED knippert snel wit.

Opmerking

Wanneer de luidsprekers overgaan naar de Dual Play modus, wordt de verbinding tussen het woofer station en de luidspreker verbroken.

2. Als twee luidsprekers zijn verbonden, blijven de knipperende Dual Play LEDs wit met een piepgeluid.
   - Ⓐ luidspreker : Primaire luidspreker moet ingesteld worden als L (linker) kanaal en Dual Play LED en **Bluetooth** LED gaan aan.
   - Ⓑ luidspreker : Secondaire luidspreker moet ingesteld worden als R (Rechter) kanaal en de Dual Play LED gaat aan.

Opmerking

Het duurt tot 1 minuut om te verbinden met dual play.

3. Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat of externe apparaat.

Opmerking

- Het gebruik van Dual play is beperkt tot onderstaand model.
  - Beschikbaar PJ series model : 3, 8, 9
- Als u hetzelfde PJ model heeft, is de keuze van de primaire luidspreker afhankelijk van de luidspreker verbinding. (Draagbaar> **Bluetooth**)
- Als beide luidspreker verbindingen gelijk zijn, wordt de primaire luidspreker willekeurig gekozen.
- Als u niet bent verbonden met het **Bluetooth**-apparaat, knippert de primaire luidspreker **Bluetooth** LED.

Opmerking


- Wanneer u geniet van Dual Play, wordt de meervoudig koppeling verbinding niet ondersteund.
  - Primaire luidspreker (Ⓐ) verbindt slechts met één **Bluetooth**-apparaat.
- Als u de voeding uit- en weer inschakelt, moeten de twee luidsprekers opnieuw verbonden worden om de dual play modus te kunnen gebruiken.
- Als de Dual Play verbinding mislukt, gaat u terug naar stap 1 en probeert u het opnieuw.
- Wanneer de Dual Play-verbinding wordt gebruikt, kunt u de units niet zoeken op andere **Bluetooth**-apparaten.
- Wanneer u de Dual Play verbinding verbreekt, houd de knoppen van een van de twee luidsprekers opnieuw in voor 2 seconden.
- Wanneer u geniet van Dual Play, kunt u het volume van zowel de primaire (Ⓐ) als secondaire (Ⓑ) luidspreker gelijktijdig aanpassen.
- Secondaire luidspreker (Ⓑ) schakelt Bluetooth of draagbare modi uit in de Dual play modus.
- Om het **Bluetooth**-apparaat te veranderen naar Dual Play modus, houd u ᛒ 2 seconden ingedrukt om het huidige **Bluetooth**-apparaat te ontkoppelen en het gewenste **Bluetooth**-apparaat te verbinden.
- In Dual Play modus, kunt u alleen de primaire luidspreker (Ⓐ) verbinden met het **Bluetooth**-apparaat.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) verbind met deze unit of het apparaat bediend, kunnen de volume niveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- In Dual Play modus moet u de afstand tussen de luidsprekers zo klein mogelijk maken.
- Afhankelijk van de netwerkomgeving kan Dual Play mogelijk niet goed werken.
- Als de luidspreker is verbonden met het woofer station, kunt u de Dual Play modus niet gebruiken.

Andere bedieningsfuncties


Initialiseren

Wanneer de unit niet naar behoren functioneert (**Bluetooth**-koppeling, Woofer station verbinding...), moet het worden geïnitialiseerd.

- **Luidspreker :** Houd de ᛒ knop 7 seconden ingedrukt. Dan knipperen de Voeding en **Bluetooth** LED 4 keer. De informatie van de **Bluetooth** verbinding is begonnen.



- **Woofer station :** Houd de RESET knop 7 seconden ingedrukt. Dan knippert de Mood LED verlichting 4 keer. De informatie van de luidspreker en de woofer station verbinding is begonnen.




Opmerking

- Wanneer de zweef-modus niet goed werkt, zet de luidspreker op een andere plaats en initialiseer de luidspreker door knop RESET ingedrukt te houden op het woofer station. Wacht 5 seconden voor ingebruikname.
- Wanneer u de luidspreker of het woofer station initialiseert, wordt de verbinding tussen de luidspreker en het woofer station verbroken.

Resetten

In het geval de unit vastloopt door een storing

- **Luidspreker :** Druk met bijvoorbeeld een dunne pin in de reset-opening. Dan wordt de luidspreker uitgeschakeld. Druk op knop ⏻ om de luidspreker opnieuw in te schakelen.



Waarschuwing

Gebruik de knop op de luidspreker niet voor het resetten tijdens de zweefmodus. (Pagina 14)

- **Woofer station :** Haal de stekker uit de wandcontactdoos.

Opmerking voor Automatisch uitschakelen

Wanneer de unit in **Bluetooth**-modus staat zonder muziek af te spelen gedurende 15 minuten of in draagbare apparaat invoermodus zonder dat een knop wordt bediend gedurende 6 uur, schakelt deze unit automatisch uit.

Opmerking

Wanneer Automatisch uitschakelen begint tijdens het zweven, zakt de luidspreker automatisch naar het woofer station.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak & Oplossing
Geen voeding of uitgeschakeld na 10 seconden.	• De batterij is leeg. Laad de batterij op. • Sluit de unit aan op de netvoeding met de AC-adapter.
Geen geluid of geluidsvervorming.	• Het volume van de unit of uw smart-apparaat staat op het minimum. Controleer het volume van het toestel of het volume van het **Bluetooth**-apparaat en pas het aan. • Wanneer u een extern apparaat met hoog volume gebruikt, zal de geluidskwaliteit verslechteren. Verlaag het volume van de apparaten. • Als u de unit voor andere doeleinden dan het luisteren naar muziek gebruikt, kan de geluidskwaliteit verminderen of is het mogelijk dat de speler niet juist werkt.
Bluetooth koppeling werkt niet goed.	• Schakel de **Bluetooth** uit en weer in op uw **Bluetooth**-apparaat, probeer het koppelen dan opnieuw. • Verzeker u ervan dat uw **Bluetooth**-apparaat is ingeschakeld. • Verwijder het obstakel tussen het **Bluetooth**-apparaat en de unit. • Afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat of de omgeving ervan, is het mogelijk dat uw apparaat niet met de unit gekoppeld kan worden.
De unit werkt niet naar behoren.	• Als de batterij geheel leeg was, kan de opgeslagen **Bluetooth**-informatie verwijderd zijn. Mogelijk is de eerdere instelling niet opgeslagen toen de voeding van de unit uitgeschakeld werd. • Gebruik In geval van storing de unit op de juiste plaats waar de temperatuur en vochtigheidsgraad niet zo hoog of laag is. • In het geval van overbelasting, knipperen de voeding en **Bluetooth** LEDs wit. Schakel de voeding uit en weer in.
Zweefmodus werkt niet goed.	• De luidspreker is ingesteld op dual play modus. Houd de knoppen 2 seconden ingedrukt. (Pagina 23)
De bovenstaande oplossingen werken niet.	• Druk de reset-opening op de luidspreker in met bijvoorbeeld een dunne pin. (Pagina 25) • Haal de stekker uit de wandcontactdoos. (Pagina 25)

Handelsmerken en licenties



Het merk en de logo's van **Bluetooth®** zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG Electronics is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Omgaan met de unit

De unit verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u de unit moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om de unit te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van de unit beschadigen.

Specificaties

Luidspreker	
Vereisten voor de voeding	5 V ⎓ 1,8 A (AC adapter) Ingebouwde oplaadbare batterij
Stroomverbruik	6 W
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 83,5 mm x 102,3 mm x 83,5 mm
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid	5 % tot 60 %
Waterbestendigheid	IPX7
Ingangen	• PORT. IN : 0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack) • USB : Micro USB poort voor opladen van de batterij
Batterij	• Batterij capaciteit : 1.500 mAh • De bedrijfsduur is ongeveer 10 uur. Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de gebruiksomstandigheden sterk variëren. • Oplaadtijd : Minder dan 4 uur (met AC Adapter). Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en het gebruik sterk variëren.

Woofer station	
Stroomverbruik	42 W
AC-adapter	• Model : LCAP45 • Fabrikant : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • In : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,4 A • Uit : 19 V ⎓ 2,53 A
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 211 mm x 109,5 mm x 211 mm
Uitgang	USB : 5 V ⎓ 0,5 A (Micro USB poort voor opladen van de batterij)

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


LG
Life's Good