LG
Life's Good

SVENSKA

ANVÄNDARMANUAL

SXS-KYLSKÅP

Vänligen läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du sätter igång kylskåpet och förvara manualen nära till hands för senare tillfällen.

www.lg.com

MFL67795101_Swedish.indd 101 2013.4.15 9:33:58 AM

Innehållsförteckning

Notering av viktiga uppgifter — 2
Viktiga säkerhetsanvisningar — 2
Installationsplats — 5
Identifiering av delar — 6
Istillverkning — 7
Frysutrymme (gäller enbart vissa modeller) — 8
Tvåstjärnig del (gäller enbart vissa modeller) — 8
Allmän information — 8
Energisparförslag — 9
Rengöring — 9
Smart Diagnosis (endast vissa modeller) — 10
Kassera den gamla apparaten — 11

YTTERLIGARE INFORMATION I MANUALEN

Läsa användarmanualen.

Användarmanualen som pdf-fil medföljer på CD-skiva.
Installera Adobe Acrobat Reader för att läsa Användarmanualen på din dator.

1. Sätt i den medföljande CD-skivan.
   Webbsidan visas automatiskt.
2. Klicka på "Owner's Manual" på webbsidan.
3. Läs Användarmanualen.

Om webbsidan ej visas automatiskt, klicka på Dator ("My Computer") och sedan på LG samt index.htm för att läsa Användarmanualen.

2-MFL67788701_POLISH.indd 1 2013.5.3 1:51:24 PM

Notering av viktiga uppgifter

Modell- och serienumrena finna angivna inuti kylskåpet eller längst bak i kylutrymmet. Dessa nummer är unika för denna enhet och används inte av något annat kylskåp. Du bör skriva upp informationen som anges nedan och behålla denna användarhandbok som ett inköpsbevis. Häfta fast kvittot här.

Inköpsdatum	:	_____
Återförsäljare	:	_____
Återförsäljarens adress	:	_____
Återförsäljarens telefonnummer	:	_____
Modellnummer	:	_____
Serienummer	:	_____

⚠ Viktiga säkerhetsanvisningar

Innan det används måste detta kylskåp vara korrekt installerat och placerat enligt installationsanvisningarna i detta dokument.

Dra aldrig ur nätkontakten genom att dra i själva nätkabeln. Ta tag i nätkontakten och dra rakt ut från vägguttaget.

Om du flyttar apparaten bör du vara uppmärksam på att du inte rullar över nätkabeln eller skadar den på något annat sätt.

När kylskåpet startats bör du undvika att vidröra de kalla ytorna i frysutrymmet, särskilt om dina händer är fuktiga eller våta. Huden kan fastna på de mycket kalla ytorna i frysutrymmet.

Dra ut nätkabeln från vägguttaget innan rengöring eller andra åtgärder. Rör aldrig nätkabeln eller nätkontakten med våta händer eftersom det kan leda till att du får en elstöt och skadas.

Nätkabeln får aldrig skadas, behandlas, böjas för mycket, dras ut eller tvinnas. Åverkan på nätkabeln kan leda till brand eller en elstöt. Du är inte säker på att apparaten är korrekt jordad.

Placera aldrig glasföremål i frysen eftersom de kan gå sönder när innehållet fryser till och utvidgas.

Stick aldrig in händerna i islådan för den automatiska ismaskinen. Du kan skadas.

Denna apparat är inte avsedd för användning av små barn eller ålderdomssvaga personer utan uppsikt.

Små barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Låt aldrig någon klättra, sitta, stå eller hänga på förfriskningsluckan. Det kan skada kylskåpet och även få det att tippa, vilket kan orsaka svåra personskador.

Använd inte förlängningssladd

Om möjligt bör kylskåpet anslutas till ett eget eluttag för att undvika att det och andra apparater eller lampor orsakar överbelastning vilket kan leda till strömavbrott.

Nätkontakten måste vara åtkomlig

Kylskåpet/frysskåpet måste vara så placerat att nätkontakten är åtkomlig och lätt kan dras ut om en olycka skulle hända.

Utbyte av nätsladd

Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller tillverkarens serviceverkstad eller av på annat sätt kvalificerad person för att undvika olycksrisk.

⚠VARNING!

Dra alltid ur nätkabeln innan du börjar rengöra i närheten av elektriska delar (lampor, strömbrytare, reglage osv.).

Torka upp överflödig fukt med en svamp eller trasa för att förhindra att vatten eller vätska tränger in i elektriska delar och ger upphov till en elstöt.

Använd aldrig stålull, skurkuddar eller borstar med metallytor, rengöringsmedel som innehåller slipmedel, kraftiga alkaliska lösningar, lättantändliga eller giftiga rengöringsmedel på någon yta.

Vidrör inte frysta ytor med våta eller fuktiga händer, fuktiga föremål fastnar på mycket kalla ytor.

Varning, barn kan stängas in

⚠FARA!: risk att barn blir instängda i kylskåpet.

När kylskåpet kasseras, ska du ta bort dörrlisten från dörren.

Den kan göra att barn kommer till skada.

⚠VIKTIGT!

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder, samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, sålänge dessa övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten samt förstår vilka faror användning medför.

Barn får ej leka med apparaten.Rengöring samt underhåll av apparaten får ej utföras av barn utan övervakning.

Förvara inte

Förvara eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ämnen i närheten av denna eller någon annan apparat.

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i denna apparat.

Jordning

Vid en kortslutning minskar jordning risken för en elstöt genom att tillhandahålla en avledningsledning för den elektriska strömmen.

För att undvika möjliga elstötar skall denna apparat vara jordad. Felaktig användning av jordkontakten kan leda till en elstöt. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du inte förstår jordningsinstruktionerna fullständigt eller om du är tveksam till om apparaten är korrekt jordad.

⚠VARNING!

Om LED lampan skadas, skall den bytas av servicecentret på din ort.

⚠VIKTIGT!

- Anslut endast till dricksvattenkran. (för rörledningstyp)
- Fyll endast med dricksvatten. (för icke-röranslutningstyp)

Se instruktionerna för vattenfiltret för installation.

⚠VIKTIGT!

- De nya slangsatserna som medföljer apparaten skall användas; gamla slangsatser skall inte återanvändas.

Avyttring av gamla enheter.

Enheten innehåller vätskor (kyl- och smörjmedel) och är gjord av delar och material som är återvinningsbara.

Allt förpackningsmaterial bör skickas till en återvinningsstation. För information om din lokala återvinningsstation, kontakta din kommun.

Säkerställ att inga av rören på apparatens baksida skadas före avyttrandet.

⚠VARNING!

⚠ Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.
⚠ Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.
⚠ Skada inte kylkretsen.
⚠ Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.
⚠ Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information.



Den här apparaten innehåller en lite mängd kylmedel med isobutan (R600a), en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada. Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.

För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används. Rummet bör ha 1m² för varje 8g R600a kylgas som används i apparaten. Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna. Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.

⚠VARNING


- Stoppa ej in händerna i ismaskinen när denna är i drift. Du kan annars skada dig själv.
- Lagra ej is(kuber) längre än två veckor. De kan annars förorsaka att dispensern fungerar felaktigt genom att iskuberna klumpas ihop.

⚠VAR FÖRSIKTIG

- Spreja ej vatten inuti eller direkt utanför kylskåpet.
  - Det föreligger risk för eldsvåda eller elstöt.
- Spreja inga rengöringsmedel direkt på displayen.
  - Tryckta bokstäver på skärmen kan då lossna.
- Avlägsna alla främmande substanser eller damm från strömanslutningarna. Använd dock aldrig en våt/fuktig duk när du rengör kontakten eller avlägsnar materialet/ dammet från kontaktens stift.
  - Annars föreligger risk för eldsvåda eller elstöt..


Välj en bra plats


Installationsplats



1. Placera skåpet där det är lätt och bekvämt att använda.
2. Undvik att placera skåpet nära värmekällor, i direkt solljus eller i en fuktig miljö.
3. För att säkerställa tillräcklig luftcirkulation runt kyl-/frysskåpet, ska man se till att det finns tillräckligt utrymme på båda sidor samt ovanför enheten. Det ska även vara ett avstånd på minst 2 tum (5 cm) till väggen bakom skåpet.
4. För att undvika vibrationer måste kylskåpet stå helt plant.
5. Installera inte apparaten i ett utrymme som håller lägre temperatur än 5 °C. Det kan försämra apparatens prestanda.
6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet, personalkök, i butiker, kontor och andra arbetsutrymmen; bondgårdar, och av gäster i hotell, motell och andra bostadsmiljöer; övernattningsställen med frukost, catering och liknande icke-detaljhandels applikationer.

Identifiering av delar





OBS


- Om du saknar delar till din apparat kan det vara så att det är delar som endast används i andra modeller.

Istillverkning


Istillverkning
Typ-1

- Häll i vatten i ismaskinsbehållaren.
  Om du häller i för mycket vatten blir det svårare för isen att fördelas i kuber.
  Vattendroppar faller då ner och får isbitarna att fästas vid varandra.


- Rotera isdelarvredet i ismaskinsfacket.
  Iskuberna faller ner i isförvaringsbehållaren.



Ismaskinsbehållare








OBS

- Om du vrider på isdelarvredet innan isen har fryst helt, så kommer det kvarvarande vattnet att droppa ner i isförvaringsbehållaren och få isbitarna att fästa i varann.

Istillverkning
Typ-2

- För att göra istärningar häller du vatten i istärningsformen till markeringen och placerar den i frysen.
- För att ta loss istärningarna
  håller du istärningsformen i ändarna och vrider försiktigt.




Tips

För att istärningarna skall lossna lätt kan du hälla vatten på istärningsformen innan du vrider på den.

Frysutrymme (gäller enbart vissa modeller)

Om en stor mängd matvaror läggs in i frysfacket.

- Ta ut lådan ur frysfacket och matvarorna kan förvaras direkt i frysfacket.
- Frysfacket är försett med en lådfront som standard för att maximera utrymmet för matvaror. Lådan finns för att användas för förvaring av blött kött och matvaror i halvflytande tillstånd.



Tvåstjärnig del (gäller enbart vissa modeller)

• Två stjärnor anger att temperaturen i utrymmet är -12°C~ -18°C.
• Frysmat för korttidslagring.

Allmän information

Semestertider

För en genomsnittligt lång semester anser du det antagligen bäst att lämna kylskåpet i drift. Placera frysbara produkter i frysen för längre hållbarhet. Om kylskåpet ej skall användas under en tid, avlägsna alla livsmedel, dra ur strömkabeln, rengör kylskåpet ordentligt samt lämna samtliga dörrar ÖPPNA i syfte att förhindra luktbildning.
Om du ej ska använda vatten- eller isdispensern, stäng då vattenventilen.
I annat fall kan vattenläckage uppstå.

Strömavbrott

De flesta strömavbrotten är åtgärdade inom en till två timmar och kommer inte att påverka kylskåpets temperatur. Du bör emellertid minimera antalet dörröppningar när strömmen är av.
Om produkten är utrustad med LED-lampa, demontera ej lampkåpa eller LED-lampa själv. - Var god kontakta dina servicerepresentanter.

Om du flyttar

Avlägsna eller säkra alla lösa delar inuti kylskåpet. För att undvika skador på justeringsskruvarna, spänn fast dem ända nere i sockeln.

Anti-kondensrör

Utsidan av kylskåpet kan ibland bli varm, särskilt direkt efter installation.
Ingen fara. Detta kommer från anti-kondensröret som löper igenom hela kylskåpet för att förhindra att den yttre väggen ”svettas”.

⚠ VARNING

- Använd endast LED-lampor tillhandahållna av tillverkare eller servicerepresentant.
- Försök ej demontera eller reparera kylskåpet själv.
  - Du riskerar att förorsaka eldsvåda, felfunktion och/eller personskada. Vid felfunktion, vänligen kontakta dina serviceagenter.

2-MFL67788701_POLISH.indd 9 2013.5.3 1:51:34 PM

⚠ VARNING

- Förvara inga föremål ovanpå apparaten.
  - När du öppnar eller stänger dörren kan annars dessa föremål ramla ner och förorsaka personskada och/eller materiella skador.
- Stick aldrig in händerna i ytan under apparaten.
  - Skarpa kanter kan förorsaka personskador.
- Lämna ej kylskåpets dörrar öppna när kylskåpet ej står under uppsikt, och låt aldrig barn klättra in i kylskåpet.
  - Risken föreligger att barn kan stängas in och drabbas av allvarliga kroppsskador på grund av den låga temperaturen.
- Låt inga barn kliva upp på lådans lock. - Det kan gå sönder och förorsaka halkolyckor.

Energisparförslag

- Vänligen lämna inte dörren öppen under en längre tid, stäng dörren snarast möjligt.
- Det rekommenderas ej att förvara alltför mycket mat. Tillräckligt med plats måste lämnas fri i syfte att garantera en adekvat luftcirkulation.
- Ställ inte in temperaturen i kylskåpets frys på en lägre temperatur än nödvändigt.
- Håll minst 5mm avstånd till sensorerna. Låt varm mat svalna innan den ställs in i kylskåpet. Placering av varm mat i kylen/frysen kan påverka annan mat och leda till högre strömförbrukning.
- Blockera ej luftventilerna. En jämn cirkulation av kall luft bibehåller en lämplig temperatur.
- Öppna inte dörren ständigt. Öppnande av dörren släpper in varm luft i kylen/frysen och förorsakar att temperaturen stiger.
- Den konfiguration av hyllor, korgar och lådor som tillverkaren anger är den mest effektiva ifråga om att spara ström.

Rengöring

Det är viktigt att hålla ditt kylskåp rent i syfte att förebygga oönskade lukter. Spilld mat bör tas bort omedelbart eftersom den riskerar att försura samt förorsaka fläckar på plastytorna om den tillåts sätta sig.

Exteriören

Använd en ljummen lösning av mild såpa eller diskmedel för att rengöra utsidan på ditt kylskåp. Rengör med en ren, fuktig trasa och torka sedan av.

Interiörer

Regelbunden rengöring rekommenderas. Tvätta alla utrymmen med bakpulverlösning eller ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka.

Efter rengöring

Vänligen bekräfta att strömkabeln ej har skadats, att strömkontakten ej har överhettats samt att strömkontakten sitter ordentligt fast i vägguttaget.

⚠ VARNING

Avlägsna alltid strömkabeln ur vägguttaget före rengöring i närheten av elektrisk utrustning (lampor, strömbrytare, kontroller osv.). Torka upp fukt med en svamp eller trasa för att hindra vatten eller vätska från att komma i kontakt med någon elektrisk del och förorsaka elektrisk stöt. Använd aldrig stålull eller liknande, borstar, grova rengöringsmedel med slipmedel, starka alkaliska lösningar eller brandfarliga/giftiga rengöringsmedel på någon yta. Vidrör aldrig kalla ytor med våta/fuktiga händer då fuktiga objekt omedelbart kommer att fastna på väldigt kalla ytor.

2-MFL67788701_POLISH.indd 10 2013.5.3 1:51:35 PM

Smart Diagnosis (endast vissa modeller)

Om du får några som helst problem med ditt kylskåp så har det faktiskt kapacitet att skicka data via din telefon till LG-servicecentrat. Detta ger dig möjlighet att tala direkt med våra utbildade specialister. Specialisten registrerar datan som överförs från din apparat och använder denna för att analysera problemet, samt tillhandahåller en snabb och effektiv diagnos.

Om du får problem med ditt kylskåp, ring LG-servicecentrat. Använd endast Smart Diagnosis-funktionen när representanten för LG-servicecentrat uppmanar dig att göra det. Överföringsljuden som hörs är fullt normala och påminner om en faxmaskins.

Smart Diagnosis kan ej aktiveras om kylskåpet ej är anslutet till en strömkälla. Om ditt kylskåp ej kan sättas på, måste felsökning ske utan Smart Diagnosis.

Smart Diagnosis™ via kundinformationscentret

Använda Smart Diagnosis


För det första: ring LG-servicecentrat. Använd endast Smart Diagnosis-funktionen när representanten för LG-servicecentrat uppmanar dig att göra det.

1. För att låsa displayen, tryck samt håll inne Lås-knappen i tre sekunder. (Om displayen har varit låst i över fem minuter måste du deaktivera låset och sedan återaktivera det.)



2. Öppna höger kylskåpsdörr.

3. Håll din telefons mikrofon framför högtalaren som är placerad på kylskåpsdörrens högra gångjärn när servicecentrat uppmanar dig att göra detta.



4. Tryck samt håll inne knappen Frystemperatur (Freeze Temperature) i tre sekunder samtidigt som du fortsatt håller din telefon mot högtalaren.



5. När du hör tre pipljud, släpp upp knappen Frystemperatur.

6. Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har avslutats. Detta tar cirka 3 sekunder, och en nedräkning visas på skärmen. När nedräkningen är avslutad och pipljuden tystnat, återuppta då din konversation med specialisten, som då kan assistera dig med hur du använder den överförda informationen i analyssyfte.


NOTERA

- För bästa resultat, flytta ej telefonen i samband med att tonsignalerna överförs.
- Om personen på servicecentrat inte kan läsa in datan korrekt, kan du komma att ombedjas att försöka igen.
- Regionala skillnader i samtalskvalitet kan påverka funktionen.
- Använd hemtelefonen för bättre kommunikationsprestanda och därigenom en bättre service.
- Sämre samtalskvalitet kan resultera i en sämre dataöverföring från din telefon till maskinen, vilket skulle kunna få Smart Diagnosis att ej fungera korrekt.

2-MFL67788701_POLISH.indd 9 2013.5.3 1:51:34 PM

Smart Diagnosis™ via smartphone

1. Ladda ned appen LG Smart ThinQ via en smartphone.
2. Öppna appen LG Smart ThinQ på smartphonen. Skapa ett konto och logga in.
3. Välj kylskåpet i kontrollpanelen.
4. Välj Smart Diagnosis, starta och tagga det.



OBS

- Om diagnosen misslyckas upprepade gånger, följ då följande instruktioner.

5. Välj Ljuddiagnos.
6. Placera smartphonens mikrofon nära ikonen Smart Diagnosis™.

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

2-MFL67788701_POLISH.indd 11 2013.5.3 1:51:36 PM