POLSKI

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

System głośników o dużej mocy

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL
FJ5


MFL70040806

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Górny panel



1 Port USB
Możesz odtwarzać pliki dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

2 ⏻ (Gotowość)
Włącza lub wyłącza zasilanie.

♯/♭ KEY CHANGER
Dopasowanie do zakresu twojego głosu.

VOICE CANCELLER
Można cieszyć się tą funkcją podczas odtwarzania, przez redukcję głośności wokalu dla muzyki pochodzącej z różnych źródeł.

ECHO/DEMO
- Wybór trybu ECHO.
- Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij przycisk **ECHO/DEMO**, pokazuje się tryb DEMO.

3 LIGHTING
Wybór efektów świetlnych.

4 **MIC** (Mikrofon) **VOL.** (Głośność)
Wybrać w celu regulacji głośności mikrofonu.
(Regulacja głośności mikrofonu przez obrót **MASTER VOLUME/MULTI JOG.**)

5 VOCAL EFFECTS
Wybór trybu efektów wokalnych.

6 BASS BLAST
Naciśnij, aby bezpośrednio wybrać BASS.

7 MASTER VOLUME/MULTI JOG
- Regulacja głośności.
- Regulacja poziomu głośności mikrofonu.
- Wybór trybu oświetlania.
- Wybór trybu efektów wokalnych.

8 F (Funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.

⏭ (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje w przód.
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.

⏯ (Odtwarzanie/pauza)
Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.

⏮ (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje wstecz
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.

WIRELESS LINK
- Wybór MASTER lub SLAVE w trybie WIRELESS PARTY LINK.
- Włączanie lub wyłączanie trybu WIRELESS PARTY LINK.

9 Okienko wyświetlacza

Sterownik aplikacji


Pobierz aplikację **Music Flow Bluetooth** na swoje urządzenie. (Wyłącznie dla urządzeń Android)


LG Sound Sync (bezprzewodowy)



Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję obsługi online **http://www.lg.com**

Panel przedni/tylni





1 Gniazdo **MIC** (Mikrofon)


2 Czujnik pilota

3 Uchwyt

4 Gniazdo zasilania AC IN

5 **AUX IN** (L/R)
Podłącz urządzenie zewnętrzne.

Umiejscowienie urządzenia



Praca w trybie stereo jest możliwa tylko w położeniu poziomym. W położeniu pionowym urządzenie pracuje w trybie mono.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje


Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około 615 mm x 272 mm x 318 mm
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 1 A
Wzmacniacz (całkowita moc wyjściowa RMS)	220 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez ponad 5 sekund.

Wymiana baterii



Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu WIEŻA GŁOŚNIKÓW O WYSOKIEJ MOCY jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm