KULLANICI REHBERİ

LG Dijital Bilgi Ekranı

(ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)

Çalıştırma işleminden önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

webOS 4.0

www.lg.com

TÜRKÇE

İÇİNDEKİLER

AYARLAR 4

- Ana Ekran.....4
  - Global Düğmeler
  - Gösterge Panosu
  - Content Manager (İçerik Yöneticisi)
- Ez Ayarı 5
  - Video Wall (Video duvarı)
  - On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)
  - SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)
  - Server Setting (Sunucu Ayarı)
  - Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)
  - Status Mailing (Durum Mesajlaşması)
  - Play via URL (URL aracılığıyla oynat)
  - Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)
  - Sync Mode (Senkronizasyon Modu)
  - Signage 365 Care (Signage 365 Care)
  - Multi Screen (Çoklu Ekran)
- Genel.....11
  - Language (Dil)
  - System Information (Sistem Bilgileri)
  - Set ID (Kimliği Ayarla)
  - Time Setting (Zaman Ayarı)
  - Power (Güç)
  - Network (Ağ)
  - Safety Mode (Güvenlik Modu)
  - Expert Controls (Uzman Ayarları)
- Ekran.....23
  - Picture Mode (Resim Modu)
  - Aspect Ratio (İzleme Oranı)
  - Rotation (Döndürme)
  - Expert Controls (Uzman Ayarları)
- Ses 28
  - Sound Mode (Ses Modu)
  - Sound Out (Ses Çıkışı)
  - Audio Out (Ses Çıkış)
  - AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)
  - Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)
- Yönetici.....31
  - Lock Mode (Kilit Modu)
  - Change Password (Şifreyi Değiştir)
  - Enterprise Settings (İşletme Ayarları)
  - Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)

İÇERİK YÖNETİCİSİ 33

- Web'de Oturum Açma 33
- İçerik Yöneticisi 33

  Player (Oynatıcı)

  Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı)

  Template (Şablon)
- Grup Yöneticisi 2.0 40
- Screen Share 43

YÖNETİM ARAÇLARI..... 44

- Yönetici 44
- Resim Kimliği 45

DOKUNMA..... 46

- Dokunma Yardımcı Menüsü 46
- IDB (İnteraktif Dijital Pano) 47

IR KODU 48

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME..... 50

- Bağlantı kabloları 50
- İletişim Parametresi 51

AKILLI KALİBRASYON..... 52

- Kullanım 52

  [Manual Calibration]

KOMUT REFERANS LİSTESİ..... 54

- İletim/Alım Protokolü 58

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen *http://opensource.lge.com* adresini ziyaret edin.
Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur. LG Electronics, *opensource@lge.com* adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

NOT

- Ürün işlevlerinde yapılan yükseltmeler nedeniyle yazılımla ilgili içerikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Kullanıcı Kılavuzu'nda açıklanan bazı özellikler belli modellerde ve ülkelerde desteklenmeyebilir.
- SNMP 2.0 desteklenir.

AYARLAR

Ana Ekran

Global Düğmeler

- **MOBİL URL**: Harici bir aygıt tarayıcısı üzerinden monitör setine erişmek için gereken bilgileri sunar. Bu özellikle, QR kodu ve URL bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca URL'ye erişerek İçerik Yöneticisi ve Grup Yöneticisi 2.0 ve Kontrol Yöneticisi ögelerini çalıştırabilirsiniz. (Bu özellik Google Chrome için optimize edilmiştir.)
- **Giriş**: Harici giriş seçim ekranına gider
- **Setting (Ayarlar)**: Ayarlar ekranına gider

Gösterge Panosu

- Bu özellik, Tabela monitörünüzle ilgili temel bilgileri ana ekranın ortasında görüntüler. Gösterge panosunda, ilgili ögeleri seçerek ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

NOT

- Gösterge panosu kilitliyse odak hareket etmez.

Content Manager (İçerik Yöneticisi)

- **Player**: Görüntüler, videolar ve SuperSign içeriği dahil olmak üzere çeşitli içerikleri oynatır.
- **Kayıt Zamanlayıcı**: Farklı zamanlarda oynatılacak içerik için zamanlamaları yönetir.
- **Template (Şablon)**: Şablonları ve medya dosyalarını kullanarak kendi içeriğinizi oluşturabilirsiniz.
- **Grup Yönetimi 2.0**: İçerik zamanlamalarını ve ayar verilerini bağlı aygıta dağıtır.

Ez Ayarı

Video Wall (Video duvarı)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Video Wall (Video duvarı)

Geniş bir görsel tuval oluşturmak için Video Duvarı seçeneklerini ayarlar.

- **Döşeme Modu**: **Tile Mode (Döşeme Modu)** ögesini açar veya kapatır.
- **Tile Mode Settings (Döşeme Modu Ayarları)**: Birden fazla Tabela monitörü üzerinde tek bir entegre ekran görüntüler.
- **Doğal Mod**: Gösterilen görüntünün daha doğal olabilmesi için monitörün kenarıyla çakışan alanı çıkararak görüntüyü gösterir.
- **Beyaz Dengesi**: Beyaz dengesi ayarlarını (Beyaz Desen, Kırmızı/Yeşil/Mavi Kazanç ve Parlaklık) yapılandırır.
- **sıfırla**: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)

Tabelanızı saate ve haftanın gününe göre kullanmak için bir zamanlama ayarlar.

- **On/Off Time Setting (Açık/Kapalı Zaman Ayarı)**: Haftanın her bir günü için açık/kapalı zamanlarını ayarlar.
- **Tatil Ayarı**: Tatilleri tarihe ve haftanın gününe göre ayarlar.

SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı) ➔ SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)

Tabelanızı harici bir SI sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır. SI uygulamasının kurulumu için bir sunucu ortamı ayarlanır.

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı) ➔ Developer Mode & Beanviser (Geliştirici Modu ve Beanviser)

Bu özellik, uygulama geliştiricileri için büyük kolaylık sağlar.

Geliştirici modu ve BEANVISER uygulamasını kurmak ve etkinleştirmek için ayarlanır.

NOT

- Bu özellikleri kullanmak için, webOS Signage geliştirici web sitesinde (*http://webossignage.developer.lge.com/*) bir hesabınız (Kullanıcı adı/Parola) olması gereklidir.

Server Setting (Sunucu Ayarı)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Server Setting (Sunucu Ayarı)

Tabelanızı bir SuperSign sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır.

- CMS Sunucusu
- Control Sunucusu

Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)

Bu özellik, birincil sinyal kesintiye uğrarsa öncelik sırasına göre otomatik olarak diğer giriş kaynaklarına geçişi sağlar. Aygıtınızda depolanan içeriğin otomatik olarak oynatılmasını da sağlar.

- **Açık/Kapalı**: **Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)** seçeneğini açar veya kapatır.
- **Giriş Önceliği**: Güç devretme için giriş kaynaklarının önceliğini ayarlar.
- **Backup via storage (Depolama vasıtasıyla yedekleme)**:
  Giriş sinyali olmadığında aygıtta depolanan içeriği otomatik olarak oynatır. **Auto (Otomatik)**, **Manual (Manuel)** ve **SuperSign Contents (İçerikleri)** için **On (Açık)** olarak ayarlayın.
  - **Otomatik**: Belirli aralıklarla oynatılan bir görselin veya videonun ekran görüntülerinin alınması sebebiyle otomatik giriş değişirse bu özellik o dosyayı oynatacaktır. (OLED modeli desteklenmez.)
    -> **Capture time interval**: Zaman aralığı 30 dakika, 1 saat, 2 saat ve 3 saat olarak ayarlanabilir.
  - **Manual (Manuel)**: Görüntü ve video dosyası yükleme sebebiyle otomatik giriş değişirse bu özellik o dosyayı oynatacaktır.
    -> **Backup media select (Yedeklenecek medya seçin)**: Ayarlar düğmesini kullanarak dahili/harici hafızaya tek bir dosya yükleyebilirsiniz.
    -> **Ön izleme**: Yüklediğiniz dosyanın ön izlemesini yapabilirsiniz.
  - **SuperSign Contents**: Otomatik giriş değiştiğinde bu özellik, SuperSign Premium'a dağıtılan dosyayı/dosyaları oynayacaktır.
- **reset (sıfırla)**: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

Status Mailing (Durum Mesajlaşması)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Status Mailing (Durum Mesajlaşması)

Bu özellik, aygıtın durumunun değerlendirilmesi ve ardından e-posta yoluyla yöneticiye bildirilmesi için sistemi yapılandırır.

- **Açık/Kapalı**: **Status Mailing (Durum Mesajlaşması)** seçeneğini açar veya kapatır.
- **Mailing Option (Mesajlaşma Seçeneği)**, **Scheduling (Programlama)**: E-posta gönderme aralığını ayarlar.
- **Kullanıcı E-posta Adresi**: Gönderenin kullanıcı e-posta adresini ayarlayın.
- **Gönderen Sunucu (SMTP)**: SMTP sunucusunun adresini ayarlayın.
- **ID (Kimlik)**: Gönderenin hesap kimliğini girin.
- **Parola**: Gönderenin hesabına ait parolayı girin.
- **Receive E-Mail Address (Alıcı E-posta Adresi)**: Alıcının e-posta adresini ayarlayın.
- **SEND MESSAGE (MESAJ GÖNDER)**: Aygıtın durumu hemen değerlendirilir ve belirlenen e-posta adresine bilgi gönderilir.
- **reset (sıfırla)**: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

NOT

- Durum mesajı, aşağıdaki ögelerden biriyle ilgili durumda değişiklik olduğunda veya anormal bir durum meydana geldiğinde gönderilir.
  - 1. Sıcaklık Sensörü: Set, tehlikeli düzeyde bir sıcaklığa ulaşırsa setin geçerli sıcaklığı kaydedilir ve ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderilir.
  - 2. Sıcaklık Sensör Doğrulaması: Bağlı sıcaklık sensörü yoksa sıcaklık sensörünün iletişim durumu bilinmiyorsa veya chip sağlayıcısının verdiği bilgiler anormalse bir e-posta gönderilir.
  - 3. LAN Durumu, WiFi Durumu: Ağ bağlantı durumunda değişiklik olduğunda bir e-posta gönderilir. Kaydedilebilir maksimum ağ durumu değişiklikleri sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Güç kapatıldığında kaydedilen değer sıfırlanır.
  - 4. Sinyal Kontrolü Yok: Sinyal olup olmadığını kontrol eder. 10 saniyeden fazla süre sinyal olmadığında bir e-posta gönderilir.
  - 5. Programlamalı Oynatma Durumu: Programlı başlama zamanı ve bitiş zamanı arasında İçerik Yönetim Programı durumunda veya SuperSign İçeriği durumunda içerik oynatılamazsa bir e-posta gönderilir. Ancak oynatma uzaktan kumanda kullanılarak sonlandırıldığında bu durum geçerli değildir.
  - 6. Güç Devretme Durumu: Bir hata nedeniyle giriş anahtarlama gerçekleşirse bir e-posta gönderilir. (Kullanıcı tarafından başlatılan giriş anahtarlama hariç (RC, RS232C, SuperSign))
- Yalnızca SMTP bağlantı noktaları 25, 465 ve 587 desteklenir.
- Harici giriş anahtarları (RC, RS232C, SuperSign) hariç olmak üzere dahili giriş anahtarlarının oluşması Güç Devretme Durumu olarak kabul edilir.
- Güç Devretme Durumu'na geçildiğinde "Güç devretme durumu: Güç devretme" mesajını içeren bir e-posta gönderilir ve düzenli olarak veya durum değişiklikleri olduğunda "Güç devretme durumu: Yok" mesajı içeren aşağıdaki durum e-postaları gönderilir.

Play via URL (URL aracılığıyla oynat)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Play via URL (URL aracılığıyla oynat)

Dahili web tarayıcısı yoluyla otomatik olarak oynatmak istediğiniz içeriği oynatır.

- **URL Yükleyici**: **Play via URL (URL aracılığıyla oynat)** seçeneğini açar veya kapatır.
- **URL'yi Ayarla**: Otomatik olarak görüntülenecek URL adresini girin.
- **Ön izleme**: Belirlenen URL'ye erişerek istediğiniz web sitesine önizleme yapın.
- **Save (Kaydet)**: Belirlenen URL'yi kaydedin.
- **Reboot to Apply (Uygulamak için yeniden başlat)**: Belirlenen URL'yi kaydettikten sonra monitör setini yeniden başlatır.
- **Reset (Sıfırla)**: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

NOT

- **Screen Rotation (Ekran Döndürme)** etkinleştirildiğinde bu özellik uygulanmaz ve bu özellik kullanıldığında **Preview (Ön izleme)** seçeneği devre dışı bırakılır.
- **Time Setting (Zaman Ayarı)**, **Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)** olarak ayarlanmamışsa web sitelerinde gezinme zor olabilir.
  - **SETTINGS / ⚙ ➔ General (Genel) ➔ Time Setting (Saat Ayarı) ➔ Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)**

Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Settings Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)

Bu özellik, aygıtın ayarlarını diğer aygıtlara kopyalamak ve içe aktarmak için kullanılır.

- **Ayar Verisini Dışa Aktar**: Aygıtın ayarları başka bir aygıta dışa aktarılır.
- **Ayar Verisini İçe Aktar**: Başka bir aygıtın ayarları aygıta içe aktarılır.

Sync Mode (Senkronizasyon Modu)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Sync Mode (Senkronizasyon Modu)

Birden çok tabelanın zamanını ve içeriğini senkronize eder.

- **RS-232C Sync (RS-232C Senkronizasyonu)**: RS-232C ile bağlanan birden çok tabelayı senkronize eder.
- **Network Content Sync (Ağ İçeriği Senkronizasyonu)**: Aynı ağa bağlı birden çok tabelayı senkronize eder.

Signage 365 Care (Signage 365 Care)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Signage 365 Care (Ekran 365 Care)


Arıza teşhis ve tahmin hizmeti için Signage 365 Care (arıza teşhisi) çözümünü yükleyebilirsiniz.

- **Oturum Açma/Kapatma**: Signage 365 Care çözümünü kurmak ve güncellemek için oturum açmalısınız. Bağlantı denemesi olmadığında veya oturumun süresi dolduğunda oturumunuz kapatılır. Oturum açmada kullanılacak şifre, Yönetici menüsü parolasına bağlanacaktır.
- **Install (Yükle)**: Signage 365 Care çözümünü yükler.
- **Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma**: Signage 365 Care hizmetini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- **Check for Updates (Güncellemeyi kontrol et)**: Sunucudaki mevcut güncellemeleri kontrol eder.
- **Update (Güncelle)**: Signage 365 Care çözümünü en son sürüme günceller.
- **Sil**: Yüklenen Signage 365 Care çözümünü siler.

Multi Screen (Çoklu Ekran)

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez Setting (Ez Ayarı) ➔ Multi Screen (Çoklu Ekran)

Bu özellik tek bir ekranda birden çok harici giriş ve video görüntüleyebilmenizi sağlar.

PIP Modu	PBP Modu
	

NOT

- Çoklu ekran modunda, DP zincirleme dizimi özelliği desteklenmez.

Ekran Düzenini Seçme

Hiçbir ekran düzeni ayarlamadan çoklu ekran moduna girerken ekran düzeni seçim menüsü görüntülenir. Ekran düzeni seçim menüsü ekranda görüntülenmediğinde uzaktan kumandanızdaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğuna gidin ve istediğiniz ekran düzenini seçin. Ekran düzeni menüsünü kapatmak isterseniz geri tuşuna basın.

Ekran Düzeni Menüsünü Kapatma

Ekran düzeni menüsünde, uzaktan kumandadaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğundan seçin veya **Back** tuşuna basarak ekran düzeni menüsünü kapatın.

Ekran Girişini Değiştirme

İstediğiniz girişi seçmek için her bölünmüş ekranın sağ üst tarafındaki düğmesine basın.

NOT

- Başka bölünmüş ekranlar için seçilmiş olan girişler tekrar seçilemez. Bunları seçmek için öncelikle tüm ekranlara ait girişleri sıfırlamak üzere SIFIRLA düğmesine basın.
- PIP modu, yalnızca Harici Giriş Döndürme Kapalı olarak ayarlandığında ve Ekran Döndürme Kapalı veya 180 derece olarak ayarlandığında çalışır.
- PIP modunda alt ekran için desteklenen çözünürlükler aşağıdaki gibidir. Diğer çözünürlükler desteklenmez.
  - 1680 x 1050 / 1920 x 1080
- Geçişli biçimler desteklenmez. Örn. 1080i
- Bu hem AV hem de Medya için geçerlidir.

Bölünmüş Ekranlarda Video Oynatma

Her bir bölünmüş ekranın sağ üst kısmında bulunan düğmesine basın, Video Dosyası öğesini seçin, ardından bir depolama aygıtı seçerek seçilen aygıttaki videoların listesini görüntüleyin. Ardından, listeden oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

NOT

- HEVC, MPEG-2, H.264 veya VP9 codec'leri ile oluşturulan videolar bölünmüş ekranlarda oynatılabilir. PIP modunu kullanırken aşağıdaki kombinasyonlar kullanılamaz.

Ana	Alt
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG2	HEVC
VP9	VP9
H.264 4K	MPEG2
H.264 4K	VP9

Genel

Language (Dil)

SETTINGS / ⚙ ➔ General (Genel) ➔ Language Settings (Dil Ayarları)

Ekranda görüntülenecek menü dilini seçebilirsiniz.

- **Menu Language (Menü Dili)**: Tabela monitörünüzün dilini ayarlar.
- **Keyboard Language (Klavye Dili)**: Ekranda görüntülenen klavyenin dilini ayarlar.

System Information (Sistem Bilgileri)

SETTINGS / ⚙ ➔ General (Genel) ➔ System Information (Sistem Bilgileri)

Bu özellik; aygıt adı, yazılım sürümü ve depolama alanı gibi bilgileri görüntüler.

Set ID (Kimliği Ayarla)

SETTINGS / ⚙ ➔ General (Genel) ➔ Set ID (Kimliği Ayarla)

- **Set ID (Kimliği Ayarla)** (1-1000): RS-232C üzerinden birkaç ürün bağlandığında her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar. 1 - 1000 aralığında numaralar atayın ve seçenekten çıkın. Her ürüne atadığınız Set Kimliği numarasını kullanarak ürünleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
- **Auto Set ID (Kimliği Otomatik Ayarla)**: Görüntüleme için birkaç ürün bağlandığında otomatik olarak her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar.
- **Reset Set ID (Ayarlı Kimliği Sıfırla)**: Ürünün Set Kimliğini 1'e sıfırlar.

Time Setting (Zaman Ayarı)

SETTINGS / ⚙ ➔ General (Genel) ➔ Time Setting (Zaman Ayarı)

Bu özellik, aygıttaki saati ve tarihi görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

- **Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)**: **Time (Saat)** ve **Date (Tarih)** ayarını yapın.
- **Daylight Saving Time (Yaz/Kış Saati Tasarrufu)**: Yaz Saati için başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayın. DST başlangıç/bitiş zamanları işlevi yalnızca birbirlerinden bir gün farklı olarak ayarlandığında çalışır.
- **NTP Server Setting (NTP Sunucu Ayarı)**: Temel NTP sunucusu haricindeki NTP sunucularını ayarlamanızı sağlar.
- **Time Zone (Zaman Dilimi)**: Zaman dilimini kıtaya, ülkeye/bölgeye, şehre veya diğer kullanıcı ayarlarına göre değiştirmenizi sağlar.

Power (Güç)

SETTINGS / ⚙ ➔ General (Genel) ➔ Power (Güç)

Güçle ilgili özellik ayarları

No Signal Power Off (15 Min) (Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak))

15 Dakika Sonra Otomatik Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği **On (Açık)** veya **Off (Kapalı)** olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği **On (Açık)** olarak ayarlarsanız ürün 15 dakika Sinyal Yok durumunda kaldıktan sonra kapanır.
- Bu özelliği **Off (Kapalı)** olarak ayarlarsanız 15 Dakika Sonra Zorla Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği **Off (Kapalı)** olarak ayarlamanız önerilir.

No IR Power Off (4hour) (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat))

4 Saat Sonra Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği **On (Açık)** veya **Off (Kapalı)** olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği **On (Açık)** olarak ayarlarsanız uzaktan kumandadan 4 saat giriş olmadığında ürün kapanır.
- Bu özelliği **Off (Kapalı)** olarak ayarlarsanız 4 Saat Sonra Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği **Off (Kapalı)** olarak ayarlamanız önerilir.

DPM

Görüntü Güç Yönetimi (DPM) modunu ayarlar.

- Bu özellik **Off (Kapalı)** olarak ayarlanmazsa giriş sinyali olmadığında monitör DPM moduna girer.
- Bu özelliği **Off (Kapalı)** olarak ayarlarsanız **DPM** devre dışı bırakılır.

DPM Wake Up Control (DPM Uyandırma Kontrolü)

Monitör setini DVI-D/HDMI bağlantı noktasının dijital sinyal işleme durumuna göre açar.

- **Clock (Saat)**, set yalnızca dijital saat sinyallerini kontrol eder ve saat sinyalini bulduğunda açılır.
- **Clock+DATA (Saat+VERİ)**, dijital saat ve veri sinyallerinin her ikisi de girilirse set açılır.

PM Mode (PM Modu)

- **Power Off (Default) (Gücü Kapat(Varsayılan))**: Normal DC kapalı modunu ayarlar.
- **Sustain Aspect Ratio (En Boy Oranını Sürdür)**: IC Anahtarlama'nın açık olması haricinde normal DC kapalı moduyla aynıdır. Bazı modellerde, bu durum yalnızca belirli bir giriş modu (DisplayPort) için geçerlidir ve diğer giriş modlarında **Screen Off Always (Ekran Daima Kapalı)** seçeneğiyle aynı işleve sahiptir.
- **Screen Off (Ekran Kapalı)**: DPM/Otomatik moduna girilirken ya da Otomatik Kapatma (15 dakika, 4 saat) veya Anormal Kapatma durumunda otomatik olarak **Screen Off (Ekran Kapalı)** durumuna geçer.
- **Screen Off Always (Ekran Kapalı Her Zaman)**: DPM/Otomatik, Otomatik Kapanma (15 dakika, 4 saat), Kapatma Zamanlayıcısı veya Anormal Kapatma modu ögesine girildiğinde ya da uzaktan kumandanın Güç düğmesinden veya monitörün Kapalı düğmesinden giriş algılandığında **Screen Off (Ekran Kapalı)** durumuna geçer.
- **Screen Off & Backlight On (Ekranı Kapat & Arka Işığı Aç)**: Ekran Kapalı durumundayken ekranı uygun bir sıcaklıkta tutmak için arka ışığı kısmen açar.

NOT

- Ekranın **Screen Off (Ekran Kapalı)** durumundan Açık durumuna alınması için uzaktan kumandanın **Power** veya **Input** düğmesinden ya da monitörün **On** düğmesinden giriş olmalıdır.

Power On Delay (Güç Açık Ertele) (0-250)

- Bu özellik, birden çok monitör seti açıldığında bir güç açma gecikmesi uygulayarak aşırı yükü önler.
- Gecikme süresini 0 - 250 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz.

Power On Status (Güç Açık Durumu)

- Ana güç açıldığında monitörün çalışma durumunu seçin.
- **PWR(Güç Açık)**, **STD(Bekleme) ve LST(Son Durum)** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
- **PWR(Güç Açık)**, ana güç açıldığında monitörün gücünü açık tutar.
- **STD(Bekleme)**, ana güç açıldığında monitörü Bekleme durumuna alır.
- **LST(Son Durum)**, monitörü önceki durumuna geri döndürür.

Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)

- **Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)** seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Her bir kablolu/kablosuz ağ için özelliği Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Wired (Kablolu)**: **On (Açık)** olarak ayarlandığında **Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)** özelliği etkinleştirilir. Böylece kablolu ağ yoluyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.
- **Wireless Network (Kablosuz Ağ)**: **On (Açık)** olarak ayarlandığında **Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)** özelliği etkinleştirilir. Böylece kablosuz ağ yoluyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.

Power Indicator (Güç Göstergesi)

- Bu özellik **Power Indicator (Güç Göstergesi)** ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **On (Açık)** olarak ayarladığınızda **Power Indicator (Güç Göstergesi)** açılacaktır.
- **Off (Kapalı)** olarak ayarladığınızda **Power Indicator (Güç Göstergesi)** kapatılacaktır.
- **Power Indicator (Güç Göstergesi)**'daki **On (Açık)** veya **Off (Kapalı)** ayarlarından bağımsız olarak **Power Indicator (Güç Göstergesi)** yaklaşık 15 dakika içinde açılacaktır.

Power On/Off History (Güç Açık/Kapalı Geçmişi)

Aygıtın güç açma/kapatma geçmişini görüntüler.

Network (Ağ)

SETTINGS / ⚙ → General (Genel) → Network (Ağ)

Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))

- **Kablolu Bağlantı**: Monitörü LAN bağlantı noktası üzerinden bir yerel alan ağına (LAN) bağlar ve ağ ayarlarını yapılandırır. Yalnızca kablolu ağ bağlantıları desteklenir. Fiziksel bağlantı kurulduktan sonra ekran çoğu ağa herhangi bir ayar gerekmeden otomatik olarak bağlanır. Bazı ağlar, ekran ayarlarının yapılmasını gerektirebilir. Daha fazla bilgi almak için internet sağlayıcınızla irtibata geçin veya yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.

Wi-Fi Connection (Wi-Fi Bağlantısı)

Monitörünüzü kablosuz bir ağ için ayarladıysanız mevcut kablosuz İnternet ağlarını görüntüleyebilir ve bu ağlara bağlanabilirsiniz.

- **Add a Hidden Wireless Network (Gizli bir kablosuz ağ ekle)**: Adını manuel olarak yazıp kablosuz bir ağ ekleyebilirsiniz.
- **Connect via WPS PBC (WPS PBC aracılığıyla bağlan)**: Yönlendiriciye kolaylıkla bağlanmak için PBC'yi destekleyen kablosuz yönlendiricinin üzerindeki düğmeye basın.
- **Connect via WPS PIN (WPS PIN aracılığıyla bağlan)**: Yönlendiriciye kolay bağlanmak için PIN protokolünü destekleyen kablosuz yönlendiricinin web sayfasındaki PIN numarasını girin.
- **Advanced Wi-Fi Settings (Gelişmiş Wi-Fi Ayarları)**: Ekranda görüntülenen kullanılabilir kablosuz ağ yoksa ağ bilgilerini doğrudan girerek kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.

NOT

- IPv6 destekli bir ağa bağlandığınızda, kablolu/kablosuz ağ bağlantısı üzerinden IPv4 / IPv6'yı seçebilirsiniz. Bunu yalnızca IPv6 bağlantısı otomatik bağlantıyı desteklerse yapabilirsiniz.

LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)

- LAN Zincirleme Dizilimi, LAN bağlantı noktalarının zincirleme dizilimini oluşturarak bir ağa tek bir monitör seti bağlasanız bile zincirleme dizilimindeki diğer monitörlerin de ağa bağlanmasını sağlar.
- Ancak zincirleme dizilimdeki ilk monitör setinin zincirleme dizilim bağlantısı için kullanılmayan bir bağlantı noktası üzerinden ağa bağlanması gerekir.

SoftAP

SoftAP özelliğini kurduğunuzda, kablosuz yönlendirici olmadan Wi-Fi bağlantısı üzerinden birçok aygıt bağlayabilir ve kablosuz İnternet kullanabilirsiniz.

- SoftAP ve ScreenShare özellikleri aynı anda kullanılamaz.
- Wi-Fi dongle'larını destekleyen modellerde, SoftAP menüsü yalnızca ürüne bir Wi-Fi dongle'ı bağlandığında etkinleşir.
- **Wi-Fi Kanalı**: Doğrudan Wi-Fi kanalı seçebilirsiniz.
- SoftAP Erişim Bilgileri
  - SSID: SSID: Kablosuz İnternet bağlantısı kurmak için gereken benzersiz bir tanımlayıcıdır
  - Güvenlik anahtarı: Güvenlik anahtarı: İstediğiniz kablosuz ağa bağlanmak için girdiğiniz güvenlik anahtarıdır
  - Bağlı Cihaz Sayısı: Bağlı aygıtların sayısı: Tabela aygıtınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlanmış olan geçerli aygıtların sayısını gösterir. En fazla 10 aygıt desteklenir.

UPnP

UPnP için kullanılan UDP bağlantı noktası 1900'ü açar veya engeller.

- Varsayılan ayar **On (Açık)** şeklindedir. Bu özelliği **Off (Kapalı)** olarak ayarlarsanız UDP bağlantı noktası 1900 engellenir ve UPnP işlevi kullanılamaz duruma gelir.
- Bu özelliği **Off (Kapalı)** olarak ayarlarsanız Senkronizasyon Modu'nun "Ağ" seçeneği devre dışı bırakılır. Senkronizasyon Modu'nun değeri "Ağ" olduğunda değer "Kapalı" olarak değişir ve "Ağ" seçeneği devre dışı bırakılır.
- UPnP değerini değiştirirseniz **reboot (yeniden başlatma)** yapılmadan önce değişiklik uygulanmaz.
- UPnP değerini **Off (Kapalı)** olarak ayarlarsanız Grup Yöneticisi 2.0'ı düzgün şekilde kullanamazsınız.

Ping Test (Ping Testi)

Ping Test aracılığıyla ağ durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Ağ Ayarları için İpuçları

- Bu ekranla standart bir LAN kablosu kullanın (RJ45 konektör ile birlikte Cat5 veya üstü).
- Ayar sırasında karşılaşılabilecek çoğu ağ bağlantısı sorunu genellikle yönlendirici veya modemin yeniden ayarlanmasıyla giderilebilir. Ekranı ev ağına bağladıktan sonra ev ağı yönlendiricisini veya kablolu modemi hemen kapatın ve/veya güç kablosunu prizden çekin. Daha sonra tekrar açın ve/veya güç kablosunu prize takın.
- İnternet servis sağlayıcısına (İSS) bağlı olarak İNTERNET servisinden yararlanacak aygıt sayısı yürürlükteki kullanım koşullarıyla sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için İSS'nizle temasa geçin.
- LG, İnternet bağlantınız veya bağlı diğer ekipman nedeniyle gerçekleşen iletişim hataları/arızaları yüzünden ekran veya İnternet bağlantısındaki herhangi bir arızadan sorumlu değildir.
- LG, İNTERNET bağlantınızdaki sorunlardan sorumlu değildir.
- Ağ bağlantısı hızının erişilen içeriğin gereksinimlerini karşılamaması durumunda arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı servisini sağlayan İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından yapılan kısıtlamalar nedeniyle bazı İNTERNET bağlantı işlemleri mümkün olmayabilir.
- Bağlantı ücretleriyle sınırlı olmamak koşuluyla İSS tarafından talep edilen tüm masraflar sizin sorumluluğunuzdadır.

NOT

- Ekranınızda doğrudan İnternet'e erişmek istiyorsanız İNTERNET bağlantısı daima açık olmalıdır.
- İnternet'e erişemiyorsanız ağınızdaki bir PC'den ağ durumlarını kontrol edin.
- Ağ Ayarları menüsünü kullanırken LAN kablosunu ya da yönlendiricide DHCP'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Ağ ayarlarını tamamlamazsanız ağ düzgün çalışmayabilir.

DİKKAT

- LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablosu bağlamayın.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, lütfen telekomünikasyon operatörünüzün ya da İNTERNET servis sağlayıcınızın talimatlarına uyun.
- Ekran fiziksel ağa bağlanıncaya kadar ağ ayarı menüsü kullanılamaz.

Kablosuz Ağ Ayarlarını Yapılandırmayla ilgili İpuçları

- Kablosuz ağ, kablosuz telefon, Bluetooth aygıtı veya mikrodalga fırın gibi 2,4 GHz frekansını kullanan bir aygıtın ortaya çıkardığı parazitten etkilenebilir. Wi-Fi aygıtları gibi 5 GHz frekansını kullanan aygıtlar da parazite neden olabilir.
- Çevredeki kablosuz ortamına bağlı olarak kablosuz ağ hizmeti yavaş çalışabilir.
- Yerel ev ağları açıksa bazı aygıtlar ağ trafiğinde sıkışıklığa yol açabilir.
- Bir kablosuz yönlendiriciye bağlanmak için kablosuz bağlantı destekleyen yönlendirici gerekir, ilgili yönlendiricinin kablosuz bağlantı işlevi de etkinleştirilmiş olmalıdır. Yönlendiricinin kablosuz bağlantı destekleyip desteklemediğini yönlendirici üreticisinden öğrenebilirsiniz.
- Kablosuz yönlendiriciye bağlamak için kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarını doğrulayın. Kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarıyla ilgili olarak lütfen ilgili yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Ağ aygıtları (kablolu/kablosuz yönlendirici veya hub vb.) hatalı şekilde kurulursa monitör düzgün çalışmayabilir. Ağ bağlantısını yapılandırmadan önce aygıtları, kullanım kılavuzlarına başvurarak doğru şekilde kurduğunuzdan emin olun.
- Bağlantı yöntemi kablosuz yönlendirici üreticisine göre değişiklik gösterebilir.

Safety Mode (Güvenlik Modu)

SETTINGS / ⚙ → General (Genel) → Safety Mode (Güvenlik Modu)

Güvenli performans için bu fonksiyonu kullanın.

ISM Method (ISM Metodu)

Ekranda uzun süre hareketsiz bir görüntü görüntülenirse görüntü yapışması olabilir. ISM yöntemi, görüntü yapışmasını önleyen bir özelliktir.

Mode (MOD)

- **ISM Method (ISM Metodu)** modunu ayarlar.
- **Off (Kapalı)**: Parlaklık Kontrol fonksiyonunu devre dışı bırakır.
- **White Wash (Beyaz Yıkama)**: Görüntü yapışmasını kaldırmak için beyaz bir desen görüntüler.
- **User Image (Kullanıcı Resmi)**: USB depolama cihazı kullanarak fotoğraflarınızı veya filmlerinizi oynatır.
- **User Video (Kullanıcı Videosu)**: USB depolama cihazı kullanarak fotoğraflarınızı veya filmlerinizi oynatır.

Repeat Daily (Günlük olarak tekrarla)

- **Off, Just 1 Time (Kapalı, sadece 1 sefer)**: Bu modu seçin ve hemen ISM fonksiyonunu çalıştırmak için Tamamlandı seçeneğine tıklayın.
- **On (Açık)**: Bekleme modunda ayarlanan süre için sabit görüntü sürdürülüyorsa ayarlanan süre boyunca ISM fonksiyonu çalıştırılır.
- **Scheduling (Programlama)**: Tarih, başlangıç zamanı ve bitiş zamanında belirlenen ayarlara göre ISM fonksiyonunu çalıştırır.

StandBy (Bekleme)

- Süreyi 1 ve 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, **Schedule (Program)** için **Repeat (Tekrarlama)** ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Sabit görüntü, ayarlı süre boyunca sürdürülüyorsa ISM fonksiyonu çalıştırılır.

Duration (Süre)

- 1 - 10 dk / 20 dk / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk / 180 dk / 240 dk arasında seçiminizi yapabilirsiniz.
- Bu seçenek, **Schedule (Program)** için **Repeat (Tekrarlama)** ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- ISM fonksiyonu, ayarlı süre boyunca çalıştırılır.

Select Day (Gün Seç)

- Tarihi ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, **Schedule (Program)** için **Repeat (Tekrarlama)** ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.

Start Time (Başlama Zamanı)

- Başlatma saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, **Schedule (Program)** için **Repeat (Tekrarlama)** ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

End Time (Bitiş Saati)

- Bitiş saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, **Schedule (Program)** için **Repeat (Tekrarlama)** ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

User Image Download (Kullanıcı Resmi İndir)

- Resim indirmek için USB depolama aygıtınızdaki "ISM" klasöründe görüntü dosyası olmalıdır.
- Yeni bir görüntü dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan mevcut görüntüleri silin.
- Desteklenen görüntü dosyası türleri: BMP, JPG, JPEG ve PNG
- En fazla 4 görüntü indirebilirsiniz. (Maksimum çözünürlük 1920 x 1080'dir.)
- Bir çubuk görseli silinmişse veya mevcut değilse varsayılan görsel kullanılır. (Varsayılan görüntü beyaz arka plan görüntüsüdür)
- Bu seçenek, yalnızca **User Image (Kullanıcı Resmi)** seçildiğinde kullanılabilir.

User Video Download (Kullanıcı Videosu İndir)

- Vİdeo indirmek için USB depolama aygıtınızdaki "ISM" klasöründe video dosyası olmalıdır.
- Yeni bir video dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan mevcut görüntüleri silin.
- Desteklenen video dosyası türleri: "MP4", "AVI", "FLV", "MKV", "MPEG", "TS"
- Yalnızca 1 video indirebilirsiniz.
- Bir video silinmişse veya mevcut değilse varsayılan video kullanılır. (Varsayılan video beyaz arka plan görüntüsüdür.)
- Bu seçenek, yalnızca **User Image (Kullanıcı Resmi)** seçildiğinde kullanılabilir.

*** Kullanıcı Resmi / Videosu nasıl sıfırlanır veya silinir**

- **SETTINGS / ⚙ > Admin (Yönetici) > Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)** ögesini kullanarak sıfırlayın
- Player uygulamasını açın > ekranın sağ üst bölümündeki **SİL** düğmesine tıklayın> İndirilen görüntüyü/videoyu silin

Expert Controls (Uzman Ayarları)

SETTINGS / ⚙ ➔ General (Genel) ➔ Expert Controls (Uzman Ayarları)

Beacon (İşaret)

- Bu seçenek, Bluetooth 4.0'ın özelliklerinden bir olan BLE İşaretçisi'ni etkinleştirir.
- İşaretçi Modu (Açma/Kapama Düğmesi): İşaretçi özelliğini etkinleştirir.
- LG Beacon/iBeacon/Eddystone Tipi İşaretçi özellikleri desteklenir.
- iBeacon
  - İşaretçi UUID-onaltılık: UUID'yi ayarlar.
    1. Alan1: 4 bayt on altılık değer (8 haneli)
    2. Alan2: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    3. Alan3: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    4. Alan4: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    5. Alan5: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
  - Büyük (0–65.535): Büyük değeri ayarlar.
  - Küçük (0–65.535): Küçük değeri ayarlar.
- Eddystone
  - Çerçeve: Çerçeve: UUID veya URL'yi ayarlar.
- 1. URL yöntemini ayarlama
  - İşaretçi UUID-onaltılık: UUID'yi ayarlar.
    1 - Alan1: 10 bayt on altılık değer (20 haneli)
    2 - Field2: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
- 2. URL yöntemini ayarlama
  - URL Ön eki: URL Ön eki: URL ön ekini ayarlar.
  - URL Soneki: URL Soneki: URL sonekini ayarlar.
  - Play via URL (URL aracılığıyla oynat): Ön ek ve son ek olmadan URL'yi girin.
  - URL dizisi en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir.
- **Check (Onay)** (OK) düğmesi: İşaretçi seçeneklerini tamamlamak ve uygulamak için kullanılan düğme.

NOT

- Bazı modellerde, iOS arka planında görüntüleme hizmeti desteklenmez.
- Ayarların düzgün şekilde uygulanması için yeniden başlatma gerekir.
- UUID değeri on altılıktır ve hane sayısı tam olarak girilmelidir.
- İşaretçiye yönelik mesafe aygıta göre değişebilir.
- İşaretçiye yönelik mesafe aygıtta kullanılan uygulamaya göre değişebilir.
- İşaretçi fonksiyonu, Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisi kullandığı için radyo dalgalarından etkilenir. Frekans aralığı 2.4GHz civarında olmadığında gerektiği gibi çalışmayabilir.

OPS Control (OPS Kontrolü)

- **OPS Power Control (OPS Güç Kontrolü)**: Bu özellik, ekranı açarken/kapatırken OPS gücünü kontrol etmenizi sağlar.
  - **Disable (Devre Dışı Bırak)**: **OPS Power Control (OPS Güç Kontrolü)** seçeneğini devre dışı bırakır.
  - **Senkronizasyon (Açık)**: Monitörün güç durumunu yalnızca monitör açıkken senkronize eder.
  - **Senkronizasyon (Açık/Kapalı)**: Monitörün güç durumunu OPS ile senkronize eder.
- **Control Interface Selection (Kontrol Arayüz Seçimi)**: Bu özellik, monitörünüze bağlı OPS ile iletişimi yapılandırmanızı sağlar.
  - **Display (Ekran)**: Harici seri bağlantı noktalarıyla iletişimi sağlar.
  - **OPS**: Monitörünüze bağlı OPS ile iletişimi sağlar.

Background Image (Arkaplan Görüntüsü)

Bu özellik, varsayılan arka plan görüntüsünü ayarlamanızı sağlar.

- **Booting Logo Image (Açılış Logo Görüntüsü)**: Aygıta önyükleme yapıldığında görünen logo görüntüsünü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız aygıta önyükleme yapıldığında logo görüntüsü görünmez. Depolama aygıtındaki bir görsel dosyasını indirin veya başlatın.
- **No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü)**: Sinyal olmadığında görünen görüntüyü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız sinyal olmadığında görüntü görünmez. Depolama aygıtındaki bir görsel dosyasını indirin veya başlatın.

Input Manager (Giriş Yöneticisi)

Her giriş kaynağı için bir etiket belirtin.

SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu)

- **SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu) On (Açık)** olarak ayarlandığında LG Tabela tarafından sağlanan SIMPLINK özelliğini kullanabilirsiniz.
- **Device ID (Aygıt Kimliği)**: CEC kablolama ile bağlanan aygıtın kimliğini belirler. **All (Tümü)** ve **E** arasında bir değer seçebilirsiniz.
- **Standby (Bekleme)**: OpStandBy (0x0c) komutu gönderme ve alma senaryolarını belirler. Ayrıntılı senaryolar aşağıdaki gibidir.

	İletim	Alım
Tümü	O	O
Yalnızca Gönder	O	X
Yalnızca Al	X	O

Crestron

- Bu işlev, Crestron tarafından sağlanan uygulamalarla senkronizasyona izin verir.
- **Server (Sunucu)**: Bu menü, sunucuyla (Crestron tarafından sağlanan ekipman) ağ bağlantısı için sunucunun IP adresini ayarlar.
- **Port (1024~65535)**: Bu menü, sunucu ağ bağlantısının bağlantı noktasını ayarlar. Varsayılan bağlantı noktası numarası 41794'tür.
- **IP ID (IP Kimliği) (3-254)**: Bu menü, uygulamayla senkronizasyon işlemi için benzersiz bir kimlik ayarlar.

Ekran

Picture Mode (Resim Modu)

SETTINGS / ⚙ ➔ Display (Ekran) ➔ Picture Mode (Resim Modu)

MOD

Bu özellik, kurulum ortamınız için optimum resim modunu seçmenizi sağlar.

- **Mall/QSR (Mağaza/QSR)**, **Transportation (Ulaşım)**, **Education (Eğitim)**, **Gov.&Corp. (Devlet ve Kuruluş)**: Resmi, kurulum ortamınız için ideal şekilde görüntüler.
- **Normal**: Resmi normal kontrast, parlaklık ve keskinlikte görüntüler.
- **APS**: Güç tüketimini azaltmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
- **Expert (Uzman)**, **Calibration (Kalibrasyon)**: Uzmanların veya kaliteli resim sevenlerin en iyi resim kalitesini manuel olarak ayarlamasını sağlar.

NOT

- Seçebileceğiniz **Picture Mode (Resim Modu)** türleri giriş sinyaline göre değişiklik gösterebilir.
- **Expert (Uzman)**, bir görüntü kalitesi uzmanının belirli bir görüntüyü kullanarak görüntü kalitesini hassas şekilde ayarlamasını sağlayan bir seçenektir. Dolayısıyla normal görüntü için etkili olmayabilir.

Customize (Özelleştir)

- **Backlight (Arka Işık)/OLED Light (OLED Işığı)**: Arka ışığın parlaklığını ayarlayarak ekranın parlaklığını ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa ekran o kadar parlak olur.
- **Contrast (Kontrast)**: Resmin aydınlık ve karanlık alanları arasındaki farkı ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa fark o kadar fazla olur.
- **Brightness (Parlaklık)**: Ekranın genel parlaklığını ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa ekran o kadar parlak olur.
- **Sharpness (Keskinlik)**: Nesnelerin kenarlarının keskinliğini ayarlar. Değer 50'ye ne kadar yakın olursa kenarlar o kadar net ve keskin olur.
- **Color (Renk)**: Ekrandaki tonları yumuşatır veya koyulaştırır. Değer 100'e ne kadar yakın olursa renkler o kadar koyu olur.
- **Tint (Ton)**: Ekranda görüntülenen kırmızı ve yeşil seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlar. Değer Kırmızı 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha kırmızı olur. Değer Yeşil 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha yeşil olur.
- **Color Temperature (Renk Sıcaklığı)**: Renk sıcaklığını ne kadar yüksek bir değere ayarlarsanız ekrandaki renkler o kadar soğuk bir his verir. Renk sıcaklığını ne kadar düşük bir değere ayarlarsanız ekrandaki renkler o kadar sıcak bir his verir.
- **Expert Controls (Uzman Ayarları)**: Gelişmiş seçenekleri özelleştirir.
  - **Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)**: Görüntünün parlaklığına göre ekranın aydınlık ve karanlık kısımları arasındaki farkı optimize eder.
  - **Super Resolution (Süper Çözünürlük)**: Ekranın bulanık veya zorlukla ayırt edilebilir olan alanlarını keskinleştirir.
  - **Color Gamut (Renk Skalası)**: Kullanılabilir renk aralığını seçer.
  - **Dynamic Color (Dinamik Renk)**: Daha canlı ve parlak bir görüntü için görüntünün tonunu ve doygunluğunu ayarlar.
  - **Color Filter (Renk Filtresi)**: RGB alanının belirli bir renk alanını filtreleyerek rengi ve tonu doğru bir şekilde ayarlar.
  - **Preferred Color (Tercih Edilen Renk)**: Ten, çimen ve gökyüzü renklerini kişisel tercihlerinize göre ayarlar.
  - **Gamma (Gama)**: Giriş sinyalinin parlaklığını dengelemek için gama ayarlarını yapar.
  - **White Balance (Beyaz Dengesi)**: Ekranın genel rengini tercihlerinize göre ayarlar. Uzman modunda Yöntem/Şekil opsiyonlarını kullanarak görüntü ince ayarını yapabilirsiniz.
  - **Color Management System (Renk Yönetim Sistemi)**: Uzmanlar test şeklini kullanarak renkleri ayarlayacağı zaman renk yönetim sistemini kullanır. Renk yönetim sistemi, 6 farklı renk alanı (Kırmızı/Sarı/Mavi/Cam Göbeği/Macenta/Yeşil) arasından seçim yaparak diğer renkleri etkilemeden ayar yapmanızı sağlar. Normal bir resimde, yaptığınız renk değişikliklerini fark edemeyebilirsiniz.

- **Picture Option (Resim Seçeneği)**: Resim seçeneklerini özelleştirir.
  - **Noise Reduction (Gürültü Filtresi)**: Resmin daha net görünmesini sağlamak için rastgele beliren noktaları ortadan kaldırır.
  - **MPEG Noise Reduction (MPEG Gürültü Filtresi)**: Dijital video sinyali oluşturulurken ortaya çıkan gürültüyü azaltır.
  - **Black Level (Siyah Seviyesi)**: Ekranın siyah seviyesini ayarlayarak ekranın parlaklığını ve kontrastını ayarlar. (Giriş sinyaline bağlı olarak tavsiye edilen ayarlar. Arka Işık 0–255: Yüksek, RGB 16–235: Düşük, YCbCr: Düşük)
  - **Real Cinema (Gerçek Sinema)**: Video görüntüsünü sinematik bir görünüm için optimize eder.
  - **Motion Eye Care**: Ekrandaki görüntüye göre parlaklık seviyesini ayarlayarak ve bulanıklığı gidererek göz yorgunluğunu azaltır.
  - **Aurora Led Backlight (Aurora Led Arka Işık)**: Maksimum kontrast için ekranın açık renkli bölümlerinin rengini daha açık ve koyu renkli bölümlerinin rengini de daha koyu yapar. Bu ayarın Kapalı olarak belirlenmesi monitörün güç tüketimini azaltabilir.
  - **TruMotion**: Hareketli görüntülerde oluşabilecek görüntü titremesi ve görüntü yapışmasını azaltır. (Bazı modeller içerik oynatmayı desteklemez.)
- **Apply to all inputs (Tüm girişlere uygula)**: Ayrıntılı ayar menüsünün mevcut değerini bütün girişe kopyalar ve yalnızca seçili resim moduna uygular.
- **Initializing (Başlatılıyor)**: Resim ayarlarını sıfırlar. Resim ayarları monitörün resim moduna göre sıfırlandığından lütfen resim ayarlarını sıfırlamadan önce resim modunu seçin.

Aspect Ratio (İzleme Oranı)

SETTINGS / ⚙ ➔ Display (Ekran) ➔ Aspect Ratio (İzleme Oranı)

Bu özellik, resmi optimum çözünürlüğünde görüntülemek için resim boyutunu değiştirmenizi sağlar.

- **Tam Genişlik**: Resmi, ekranı dolduracak şekilde uzatın.
- **Original (Orijinal)**: Resmi, orijinal çözünürlüğünde görüntüler.

Rotation (Döndürme)

SETTINGS / ⚙ ➔ Display (Ekran) ➔ Rotation (Döndürme)

Screen Rotation (Ekran Döndürme)

- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Kapalı/90/180/270 olarak ayarlayabilirsiniz.
- Kapalı olarak ayarlandığında bu özellik devre dışı bırakılır.
- Dikey modda kullanılmak üzere tasarlanmış içeriği kullanmanız önerilir.

Harici Girişi Döndürme

- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Kapalı/90/180/270 olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özellik Açık (90 veya 270 derece) olarak ayarlandığında ARC doğrultusunda resim, **Full Wide (Tam Genişlik)** olarak yeniden boyutlandırılır.
- **External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme)**, WiDi işlemi sırasında etkinleştirilir ve fare imlecinin konumu doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
- Harici giriş kullanıldığı sırada **External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme)** seçeneğini etkinleştirdiğinizde resim kalitesinde meydana gelen bozulma ürünün kendisini etkilemez.
- Harici Giriş Döndürme seçeneği Açık olarak ayarlandığında Çoklu Ekran'ın PIP modu devre dışı bırakılır.
- Dokunmatik işlevi destekleyen modellerde Harici Giriş Döndürme etkinleştirildiyse dokunmatik işlev düzgün çalışmayabilir.

Expert Controls (Uzman Ayarları)

SETTINGS / ⚙ ➔ Display (Ekran) ➔ Expert Controls (Uzman Ayarları)

UHD Deep Color

Derin Renk ayarlanabilir bağlantı noktalarından birine bir HDMI, DP veya OPS aygıtı bağladığınızda UHD Deep Color ayarları menüsünden UHD Deep Color seçeneğini Açık (6G) veya Kapalı (3G) konumuna getirebilirsiniz.

Derin Renk seçeneği 60 Hz'de 3840 x 2160 ayarında Açık olarak belirlendiğinde grafik kartıyla uyumluluk sorunu oluşursa Derin Renk seçeneğini tekrar Kapalı olarak belirleyin.

- HDMI, DP ve OPS teknik özellikleri, giriş bağlantı noktasına göre değişiklik gösterebilir. Bağlamadan önce her aygıtın teknik özelliklerini kontrol edin.
- HDMI girişi bağlantı noktası 2 en iyi, 60 Hz'de 4K (4:4:4, 4:2:2) olan yüksek çözünürlüklü videolara uyar. Ancak harici aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak video veya ses desteklenmeyebilir. Böyle bir durumda lütfen aygıtı farklı bir HDMI bağlantı noktasına bağlanın.

OLED Panel Settings (OLED Panel Ayarları)

- **Clear Panel Noise (Panel Optimizasyonu)**: Ekran uzun süre açık bırakıldığında oluşabilecek sorunları giderir.

Energy Saving (Enerji Tasarrufu)

- **Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu)**: Enerji tasarrufu yapmak için ekran parlaklığını resmin parlaklığına göre otomatik olarak ayarlar.
  - **On (Açık)**: Akıllı Enerji Tasarrufu özelliğini etkinleştirir.
  - **Off (Kapalı)**: Akıllı Enerji Tasarrufu özelliğini devre dışı bırakır.
- **Brightness Control (Parlaklık Kontrolü)**: Enerji tasarrufu yapmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
  - **Auto Otomatik:** Ekranın parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.
  - **Off (Kapalı)**: Enerji tasarrufunu devre dışı bırakır.
  - **Minimum/Orta/Maksimum**: Enerji tasarrufu özelliğini, monitör için ayarlanan enerji tasarrufu seviyesine göre kullanır.
- **Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)**: Arka ışığı belirlenen zamanlarda ayarlar.
  - Bu özelliği **On (Açık)/Off (Kapalı)** olarak ayarlayabilirsiniz.
  - Planlama saati ve arka ışık/ tüm kırmızı ışık değerlerini ayarlayarak planlama ekleyin.
  - Geçerli zaman ayarlanmamışsa **Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)** devre dışı bırakılır.
  - Altı adede kadar program ekleyebilirsiniz. Programlar zamana göre artan sırada sıralanır.
  - Bir zamanlamayı listeden seçip **OK (TAMAM)** düğmesine basarak düzenleyebilirsiniz.

HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği)

HDMI IT İçerikleri işlevini ayarlar.

- **Off (Kapalı)**: HDMI IT İçerikleri işlevini devre dışı bırakır.
- **On (Açık)**: HDMI IT İçerikleri işlevini etkinleştirir.

  HDMI sinyali algılandığında bu özellik, HDMI İçeriği bilgilerine göre monitörün resim modunu otomatik olarak değiştirir.

  Monitörün resim modu HDMI IT İçerikleri özelliğiyle değiştirilmiş olsa bile resim modunu tekrar manuel olarak değiştirebilirsiniz.

  Bu, kullanıcı tarafından ayarlanan resim modundan daha yüksek önceliğe sahip olduğundan HDMI sinyali değiştiğinde mevcut resim modu değişebilir.

Ses

Sound Mode (Ses Modu)

SETTINGS / ⚙ ➔ Sound (Ses) ➔ Sound Mode (Ses Modu)

Sound Mode (Ses Modu)

İzlenmekte olan video türüne göre otomatik olarak en iyi ses kalitesi seçilir.

- **Standard (Standart)**: Bu ses modu her türden içerikte iyi sonuç verir.
- **Cinema (Sinema)**: Sesi, film izlemek üzere en iyi duruma getirir.
- **Clear Voice III (Net Ses III)** Sesleri daha net duyulabilecek şekilde iyileştirir.
- **Sports (Spor)**: Sesi, spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
- **Music (Müzik)**: Sesi, müzik dinlemek üzere en uygun duruma getirir.
- **Game (Oyun)**: Sesi, video oyunları oynamak üzere en iyi duruma getirir.

Balance (Denge)

- **Balance (Denge)**: Sol hoparlör ve sağ hoparlör için çıkış ses seviyesini ayarlayın.

Equalizer (Ekolayzer)

- **Equalizer (Ekolayzer)**: Ekolayzeri kullanarak sesi manuel olarak ayarlayın.

Initializing (Başlatılıyor)

- **Initializing (Başlatılıyor)**: Ses ayarlarını sıfırlar.

Sound Out (Ses Çıkışı)

SETTINGS / ⚙ ➔ Sound (Ses) ➔ Sound Out (Ses Çıkışı)

- **Internal Speaker (Dahili Hoparlör)** / **External Speaker (Harici Hoparlör)**: Tabela monitörünüzün dahili hoparlöründen veya monitöre bağlı harici bir hoparlörden ses çıkışı sağlayabilirsiniz.
- **SIMPLINK External Speaker (SIMPLINK Harici Hoparlör)**: Bu fonksiyon, SIMPLINK aracılığıyla Ev Sinema Sistemi aygıtına bağlanır. Ev Sinema Sistemi aygıt girişi için ayarlandığında, bağlı cihazdan ses çıkışı sağlar. Bu seçenek, SIMPLINK Açık olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
- **LG Sound Sync / Bluetooth**: Bluetooth ses aygıtlarını veya Bluetooth kulaklıkları kablosuz olarak monitörünüze bağlamanızı sağlar, böylece daha zengin ses kalitesini rahatlıkla yaşayabilirsiniz.

NOT

- Tabela monitör açıldığında, yakın zamanda bağlanan aygıtların bazıları otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışabilir.
- LG Sound Sync özelliğini destekleyen LG ses aygıtlarını, bağlamadan önce LG TV moduna veya LG Sound Sync moduna almanız tavsiye edilir.
- Aygıt Seçimi ögesine basarak bağlanan veya bağlanabilen aygıtları görüntüleyin ve diğer aygıtları bağlayın.
- Bağlanan aygıtın ses düzeyini ayarlamak için Tabelanın uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
- Ses aygıtı bağlanamazsa aygıtın açık ve bağlanabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak aygıt doğru şekilde bağlanmayabilir veya senkronize edilmemiş video ve ses gibi anormal bir durum meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda ses titreyebilir veya ses kalitesi düşebilir.
  - Bluetooth aygıtı Tabela monitöründen çok uzaksa.
  - Bluetooth aygıtı ile Tabela monitörü arasında engel varsa.
  - Bluetooth aygıtı, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN gibi radyo ekipmanı ile birlikte kullanılırsa.

Audio Out (Ses Çıkış)

SETTINGS / ⚙ ➔ Sound (Ses) ➔ Audio Out (Ses Çıkış)

- **Kapalı**: **Audio Out (Ses Çıkışı)** seçeneğinin kullanımını devre dışı bırakır. (Ses çıkışı yok.)
- **Variable (Değişken)**: Monitöre bağlı harici ses aygıtı için bir çıkış aralığı belirleyebilir ve ses seviyesini bu aralıkta ayarlayabilirsiniz. Harici ses aygıtının ses seviyesini 0 - 100 aralığında değiştirebilirsiniz (Tabela hoparlörü ses seviyesi ile aynı). Ancak gerçek ses seviyesi çıkışında farklılık olabilir.
- **Fixed (Sabit)**: Harici ses aygıtı için sabit bir ses çıkışı seviyesi ayarlar.
  - Harici giriş yoksa harici ses çıkışı olmaz.
  - Değişken ses çıkışı seviyesi 100, sabit ses çıkışı seviyesi ile aynıdır.

AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)

SETTINGS / ⚙ ➔ Sound (Ses) ➔ AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)

Bu özellik, video ve sesi senkronize etmek için ses zamanlamasını ayarlar.

- **External Speaker (Harici Hoparlör)** (0~15): Dijital ses çıkışı bağlantı noktasına bağlı hoparlörler, LG ses ekipmanı veya kulaklık gibi harici hoparlörlerden gelen ses ile video arasındaki senkronizasyonu ayarlar. - yönüne yaklaştırmak ses çıkışını varsayılan değere göre hızlandırır, + yönüne yaklaştırmak ise ses çıkışını varsayılan değere göre yavaşlatır.
- **Internal Speaker (Dahili Hoparlör)** (0~15): Dahili hoparlörlerden gelen sesi senkronize edin. - yönüne yaklaştırmak ses çıkışını varsayılan değere göre hızlandırır, + yönüne yaklaştırmak ise ses çıkışını varsayılan değere göre yavaşlatır.
- **Bypass**: Harici aygıtlardan yayın sinyallerini veya sesi, ses gecikmesi olmadan çıkarır. Monitöre giren videonun işlenme süresi nedeniyle ses, videodan daha erken çıkabilir.

Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)

SETTINGS / ⚙ ➔ Sound (Ses) ➔ Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)

Bu özellik, ses çıkışı için bir giriş kaynağı seçmenizi sağlar.

- **Digital (Dijital)**: Bağlı dijital giriş kaynağından (HDMI, DISPLAYPORT veya OPS) girilen dijital sinyaldeki sesin çıkışını sağlar.
- **Analog**: Ses Girişi bağlantı noktası üzerinden monitöre bağlanan dijital giriş kaynağından (HDMI, DISPLAYPORT veya OPS) ses çıkışı sağlar.

Yönetici

Lock Mode (Kilit Modu)

SETTINGS / ⚙ ➔ Admin (Yönetici) ➔ Lock Mode (Kilit Modu)

Home Dashboard Lock (Ana Kumanda Tablosu kilidi)

Bu özellik, Ana ekrandaki gösterge panosu kilit ayarları üzerinde yapılan değişiklikleri kısıtlamanızı sağlar.

USB Lock (USB kilidi)

Bu özellik, USB kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

OSD Lock (OSD kilidi)

Bu özellik, OSD kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

- Ayar tuşuna en az 10 saniye basılı tutun ve OSD Kilidindeki ayar menüsüne girmek için parolayı girin.

IR Operation Lock (IR (Uzaktan Kumanda) İşlem kilidi)

- Bu özelliği **Kapa (Normal)** olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği **Aç (Yalnızca Güç Tuşu)** olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği **Aç (Tümünü Kilitle)** olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

Local Key Lock (Yerel Tuş Kilidi)

Bu özellik, Yerel Tuş Çalışması Kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

- Bu özelliği **Kapa (Normal)** olarak ayarlarsanız monitördeki yerel tuşları kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği **Aç (Yalnızca Güç Tuşu)** olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz. (Bir joystick kullandığınızda monitörü açmak/kapatmak için bir yerel tuşu basılı tutun.)
- Bu özelliği **Aç (Tümünü Kilitle)** olarak ayarlarsanız yerel tuşları kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

Wi-Fi Lock (Wi-Fi kilidi)

Bu özellik, Wi-Fi özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Screen Share Lock (EkranPaylaşımı Kilidi)

Bu özellik, Ekran Paylaşımı özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Ekran Paylaşımı Kilidi değeri değiştirilirse işlev, yeniden başlatma yapılmadan uygulanmaz.

Change Password (Şifreyi Değiştir)

Bu özellik, Kurulum menüsüne girmek için kullandığınız parolayı ayarlamanızı sağlar. (Varsayılan parola: 000000:

1 6 basamaklı yeni şifreyi girin.
2 Onaylamak için Parolayı Onayla alanına aynı parolayı tekrar girin.

Enterprise Settings (İşletme Ayarları)

- İlgili şirket ayarlarını uygulamak için şirket hesap kodunuzu girin.
- Kodunuz girildiğinde monitör seti sıfırlanır ve ilgili şirket ayarları uygulanır.
- Zaten bir kod girilmişse bu özellik etkinleştirilmez.

Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)

Settings (Ayarlar) bölümündeki tüm ayarları ve dahili bellekteki tüm dosyaları başlangıç durumuna getirir.
Calibration (Kalibrasyon) bölümündeki RGB kazanımı ayarları, **Ez Setting (Ez Ayarı)** bölümündeki **Video Wall (Video Duvarı)**, **Server Setting (Sunucu Ayarları)** bölümündeki ayarlar ve **General (Genel)** bölümündeki **Set ID (Ayar Kimliği)** istisnalardır.

NOT

- Mevcut ayarları sürdürür. Çünkü Kullanıcı menüsündeki Kapalı/Açık düğmesi yalnızca alt menünün aktif/inaktif durumunu etkiler.

İÇERİK YÖNETİCİSİ

Web'de Oturum Açma

• Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.
Bu Tabela ürünü, bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda erişiminizi sağlayan bir özellikle birlikte gelir.
- İçerik Yöneticisi, Grup Yöneticisi 2.0, Kontrol Yöneticisi, Oturumu Kapat, Parolayı Değiştir menüleri bulunur.
• URL: https://set ip:443
• Varsayılan parola: 00000000

⚠ DİKKAT

• Desteklenen çözünürlükler (bu program aşağıdaki çözünürlükler için optimize edilmiştir):
  - PC 1920 x 1080 / 1280 x 1080
  - Mobil: 360 x 640(1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR
• Desteklenen tarayıcılar (bu program aşağıdaki tarayıcılar için optimize edilmiştir):
  - Chrome 56 veya üstü (önerilen)

İçerik Yöneticisi

Player (Oynatıcı)

HOME / → (Player (Oynatıcı))

İçerik Yöneticisi uygulamasının oynatıcı özelliği, video içeriğini, görüntü içeriğini, şablon içeriğini, SuperSign içeriğini ve çalma listesi içeriğini entegre bir şekilde oynatmanızı/yönetmenizi sağlar. (OLED modelleri görüntü içeriğinin ve şablon içeriğinin oynatılmasını ve yönetimini desteklemez.)

Continuous Play (Sürekli Oynat)

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ardından istediğiniz içeriği seçin.
2 Ekranın sağ üst köşesindeki **Play (Oynat)** seçeneğine tıklayın ve seçtiğiniz içeriğin keyfini çıkarın.

Export (Dışa Aktar)

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki **Export (Dışa Aktar)** seçeneğine tıklayın.
2 Dışa aktarmak istediğiniz içeriği seçin.
3 Ekranın sağ üst köşesindeki **Copy (Kopyala)**/**Orbiter (Yörünge Hareketi)** seçeneğine tıklayın ve içeriği dışa aktarmak istediğiniz aygıtı seçin. (Hedef aygıtta depolanan bir içerik dosyası seçilmişse içerik dosyasının işlenmesi atlanır.)
4 İçeriğin aygıta taşındığını/kopyalandığını görebilirsiniz.

DELETE (SİL)

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki **DELETE (SİL)** seçeneğine tıklayın.
2 Silmek istediğiniz içeriği seçin.
3 Ekranın sağ üst köşesindeki **DELETE (SİL)** seçeneğine tıklayın.
4 İçeriğin silindiğini görebilirsiniz.

Filter / Sort (Filtreleme / Sıralama)

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **Filter / Sort (Filtreleme / Sıralama)** seçeneğine tıklayın.
2 1) İçerik dosyalarını dosya adına veya oynatıldıkları sıraya göre sıralamak üzere istediğiniz sıralama kriterini seçin (en sık oynatılan dosya listenin başında gösterilir).
2) İçerik dosyaları aygıta göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz aygıtta depolanan içeriğin oynatılması mümkündür.
3) İçerik dosyaları içerik türüne göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz türdeki içeriğin oynatılması mümkündür.

Create Playlist (Oynatma Listesi Oluşturun)

Bir çalma listesi oluştururken Windows'daki dosya adlarında kullanılamayan karakterleri (\, /,:, *,?, ", <,> ve | gibi) çalma listesindeki dosyaların adlarında kullanamazsınız. Ayrıca çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.

1 Sol taraftaki sekmeden **Playlist (Oynatma Listesi)** seçeneğini seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki **Create Playlist (Oynatma Listesi Oluşturun)** seçeneğine tıklayın.
2 Çalma listesine eklemek istediğiniz içeriği seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki **NEXT (İLERİ)** seçeneğine tıklayın.
3 Dönüştürme Etkisi, Oran ve Otomatik Oynatma gibi içeriğin her bir parçası için bir oynatma zamanı belirleyin (yalnızca fotoğraf ve şablon içeriği için geçerli) ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki **DONE (TAMAMLANDI)** seçeneğine tıklayın.
4 Yeni bir **Çalma listesi** oluşturulduğunu görebilirsiniz.

Distribute (Dağıt)

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **Distribute (Dağıt)** seçeneğine tıklayın.
2 Oluşturulan oynatma listelerini dağıtmak için Grup Yöneticisi uygulamasına gidin.

Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı)

HOME / → (Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı))

İçerik Yöneticisi uygulamasının zamanlayıcı özelliği, belirli içeriklerin programlanan bir zamanda bir çalma listesi veya harici giriş yoluyla oynatılmasını sağlar.

Creating a Schedule (Zamanlama Oluşturma)

1. Ekranın sağ üst köşesindeki **Add New Schedule (Yeni Zamanlama Ekle)** seçeneğine tıklayın.
2. **Playlist (Çalma listesi)** ve **Input Source (Giriş Kaynağı)** arasında seçim yapın.
3. 1) **Playlist (Çalma listesi)** seçeneğini belirlerdiyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz çalma listesini seçin.
   2) **Input Source (Giriş Kaynağı)** seçeneğini seçtiyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz harici giriş kaynağını seçin.
4. Zamanlama bilgilerini girin ve yeni bir zamanlama oluşturun. (Bir zamanlama oluştururken Windows'daki dosya adlarında kullanılamayan karakterleri (\, /,:, *,?, ", <,> ve | gibi) zamanlama dosyasının adında kullanamazsınız. Ayrıca zamanlamaya bağlı çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.)
5. Programlanan zamanda oynatılmasını seçtiğiniz çalma listesini veya harici girişi izleyin.

Importing a Schedule (Bir Zamanlamayı İçe Aktarma)

1. Ekranın sağ üst köşesindeki **Import (İçe Aktar)** seçeneğine tıklayın.
2. Bir zamanlamayı içe aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
3. Monitörünüze içe aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Yalnızca tek zamanlama seçebilirsiniz.)
4. Ekranın sağ üst köşesindeki **Select (Seç)** seçeneğine tıklayın.
5. Zamanlamanın, monitörün dahili depolama belleğine içe aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

Exporting a Schedule (Bir Zamanlamayı Dışa Aktarma)

1. Ekranın sağ üst köşesindeki **Export (Dışa Aktar)** seçeneğine tıklayın.
2. Bir zamanlamayı dışa aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
3. Monitörünüzden dışa aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Birden çok zamanlama seçebilirsiniz.)
4. Ekranın sağ üst köşesindeki **Select (Seç)** seçeneğine tıklayın.
5. Zamanlamanın, seçtiğiniz harici depolama aygıtına dışa aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

Deleting a Schedule (Bir Zamanlamayı Silme)

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **DELETE (SİL)** seçeneğine tıklayın.
2 Silmek istediğiniz zamanlamaları seçin.
3 **DELETE (SİL)** seçeneğine tıklayın.
4 Zamanlamaların silindiğinden emin olun.

Calendar View (Takvim Görünümü)

1 Zamanlamaları kaydettiğinizde **Calendar View (Takvim Görünümü)** seçeneğine tıklayın.
2 Kaydedilen zamanlamaların bir zaman çizelgesi şeklinde görüntülendiğini görebilirsiniz.

Distribute (Dağıt)

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **Distribute (Dağıt)** seçeneğine tıklayın.
2 Oluşturulan zamanlamaları dağıtmak için Grup Yöneticisi uygulamasına gidin.

NOT

- Oluşturulan planlama süreleri çakışırsa oluşturulan önceki planlama silinir.
- Tekrarlamayacak şekilde ayarlanan bir planlama tamamlandığında otomatik olarak silinir.
- Planlama listesi uygulaması çalışırken planlama çalışmaz.

Template (Şablon)

HOME / → (Template (Şablon))

İçerik Yöneticisi uygulamasının editör özelliği, istediğiniz şablonları eklemenizi sağlar.

1 İstediğiniz formattaki şablonu seçin. (Yatay mod ve Dikey mod arasında seçim yapabilirsiniz.)
2 Şablonun metninde değişiklik yapın.
  2-1. İstediğiniz yazı tipini uygulayın (Boyut, Kalınlık, Altı Çizili, İtalik)
3 Medya dosyasında değişiklik yapın.
4 Ekranın sağ üst köşesindeki **Save (Kaydet)** seçeneğine tıklayarak şablonu kaydedin.
5 Kaydettiğiniz şablonun, şablon listesinde gösterildiğinden emin olun.

Desteklenen Fotoğraf ve Video Dosyaları

NOT

- Altyazılar desteklenmez.
- Fotoğraf özelliği OLED modelinde desteklenmez.

Desteklenen video codec bileşenleri

Uzantı	Codec bileşeni	
.asf, .wmv	Video	VC-1 Gelişmiş Profil (WMVA hariç), VC-1 Basit ve Ana Profiller
	Ses	WMA Standard (WMA v1 / WMA Speech hariç)
.avi	Video	Xvid (3 yamukluk noktalı GMC hariç), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Ses	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Desteklenen Fotoğraf Dosyası Formatları

Dosya tipi	Format	Çözünürlük
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	• Minimum: Dk: 64 x 64 • Maksimum: Normal Tip: 15360 (G) x 8640 (Y) Aşamalı Tür: 1920 (G) x 1440 (Y)
.png	PNG	• Minimum: Dk: 64 x 64 • Maksimum: 5760 (G) x 5760 (Y)
.bmp	BMP	• Minimum: Dk: 64 x 64 • Maksimum: 1920 (G) x 1080 (Y)

USB depolama aygıtlarının kullanılmasına ilişkin ipuçları

- Yalnızca USB depolama aygıtları tanınır.
- Bir USB hub aracılığıyla monitöre bağlanan USB depolama aygıtları düzgün şekilde çalışmayabilir.
- Otomatik tanıma programı kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Kendilerine ait sürücüleri kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- USB depolama aygıtının tanınma hızı aygıta göre değişebilir.
- Bağlı bulunan USB depolama aygıtı çalışırken lütfen ekranı kapatmayın veya USB aygıtını çıkarmayın. Bu aygıt aniden çıkarıldığında veya çekildiğinde saklı dosyalar veya USB depolama aygıtı zarar görebilir.
- PC'ye rastgele bir USB depolama aygıtı bağlamayın. Aygıt, ürünün hatalı çalışmasına veya oynatımın gerçekleşmemesine neden olabilir. Yalnızca normal müzik, görüntü ve/veya film dosyaları içeren USB depolama aygıtlarını kullanmanız gerektiğini unutmayın.
- Windows tarafından desteklenmeyen yardımcı programlar kullanılarak biçimlendirilen depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Harici güç beslemesi gerektiren bir USB depolama aygıtını (0,5 A üzerinde) ayrı bir güç kaynağına bağlayın. Aksi takdirde aygıt tanınmayabilir.
- Lütfen USB depolama aygıtını, aygıt üreticisi tarafından sağlanan kabloyu kullanarak bağlayın.
- Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir veya düzgün olarak çalışmayabilir.
- USB depolama aygıtının dosya hizalama yöntemleri Windows XP'de kullanılan yönteme benzemektedir ve dosya adları en fazla 100 İngilizce karakterden oluşabilir.
- USB bellek aygıtında depolanan veriler zarar görebileceğinden önemli dosyaları yedeklediğinizden emin olun. Herhangi bir veri kaybının sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
- USB HDD biriminin harici bir güç kaynağı yoksa USB aygıtı algılanamayabilir. Dolayısıyla harici güç kaynağına bağlamayı unutmayın.
  - Harici güç kaynağı için lütfen bir güç adaptörü kullanın. Harici güç kaynağı için USB kablosu verilmez.

- USB depolama aygıtınızda birden fazla bölüm varsa veya USB çoklu kart okuyucu kullanıyorsanız en fazla dört bölüm veya USB bellek aygıtı kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtı USB çoklu kart okuyucuya bağlanırsa depolama aygıtının birim verileri algılanamayabilir.
- USB depolama aygıtı düzgün çalışmıyorsa aygıtı çıkarıp yeniden bağlayın.
- USB depolama aygıtının algılanma hızı aygıttan aygıta değişir.
- USB depolama aygıtı Bekleme Modu'nda bağlanırsa belirlenen sabit disk, ekran açıldığında otomatik olarak yüklenir.
- Önerilen kapasite USB harici sabit disk için 1 TB veya daha az, USB bellek için ise 32 GB veya daha azdır.
- Önerilenden daha yüksek kapasiteli aygıtlar düzgün çalışmayabilir.
- Enerji Tasarrufu özelliği bulunan bir USB harici sabit diskin çalışmaması durumunda, sabit diski kapatın ve tekrardan açarak düzgün şekilde çalışmasını sağlayın.
- USB depolama aygıtları (USB 2.0 veya altı) da desteklenmektedir. Ancak videolar listesinde düzgün çalışmayabilir.
- Maksimum 999 klasör veya dosya tek bir klasör altında tanınabilir.

Grup Yöneticisi 2.0

Bu özellik, tek ağdaki birden fazla monitör setini aynı grupta toplamanızı ve içeriği (zamanlamalar ve çalma listeleri) dağıtmanızı veya ayar verilerini grup bazında kopyalamanızı sağlar. Bu özellik, Ana ve Bağımlı olmak üzere iki moda sahiptir ve bilgisayarınızdaki veya mobil aygıtınızdaki tarayıcıya erişebilir.

Master (Komut Verme)

- Grup ekleyin, düzenleyin ve silin.
- Aygıtınızın ayar verilerini kopyalayın.
- **Schedule (Program)** ögesini ve **Playlists (Çalma listesi)** öğesini grup bazında dağıtın.
- Tüm monitör setleri başlangıçta Ana moddadır.

Slave (Komut Alma)

- Ana modda dağıtılan **Schedule (Program)** öğesini ve **Playlists (Çalma listesi)** ögesini oynatın.
- Monitör setlerini grupları için kaldırın.
- Bir gruba eklenen monitör setleri otomatik olarak Bağımlı moda geçer. Diğer taraftan, bir monitör seti bir gruptan silindiğinde otomatik olarak başlatılır ve Ana moda geçer.
- Mevcut bir gruba yeni bir Bağımlı eklenirse veya **Data Cloning (Veri Kopyalama)** veya **Schedule (Program)** / **Playlist (Oynatma Listesi)** dağıtımı gerektiği gibi yapılmadıysa **Data Cloning (Veri Kopyalama)** veya düğmesi etkinleştirilecektir.
- **Data Cloning (Veri Kopyalama)** seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba kopyalayabilirsiniz.
- **Synchronize (Senkronize et)** seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden indirebilirsiniz.

Group Management (Grup Yönetimi)

- Yeni Bir Grup Oluşturma
  1. **Add New Group (Yeni Grup Ekle)** seçeneğine tıklayın.
  2. Bir grup adı girin.
  3. **Add Device (Aygıt Ekle)** seçeneğine tıklayın, gruba eklemek istediğiniz aygıtları seçin ve bunları ekleyin.
  4. **Done (Tamamlandı)** seçeneğine tıklayın; yeni bir grubun oluşturulduğunu göreceksiniz.
- Bir Grubu Düzenleme
  1. Düzenlemek istediğiniz gruba tıklayın.
  2. **Add Device (Aygıt Ekle)** seçeneğini kullanarak yeni bir aygıt ekleyin.
  3. **Delete Device (Aygıtı Sil)** seçeneğini kullanarak bir aygıtı silin.
  4. **Device Check (Aygıt Kontrolü)** seçeneğini kullanarak gruptaki aygıtların bir ağa bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
  5. Grupta **Data Cloning (Veri Kopyalama)** veya içerik senkronizasyonu yapılmamış cihaz setleri varsa **Data Cloning (Veri Kopyalama)** veya **Synchronize (Senkronize et)** düğmesi etkinleştirilecektir.
  6. **Data Cloning (Veri Kopyalama)** seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba yeniden kopyalayabilirsiniz.
  7. **Synchronize (Senkronize et)** seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden dağıtabilirsiniz.
- Bir Grubu Silme
  1. **Delete Group (Grubu Sil)** seçeneğine tıklayın.
  2. Silmek istediğiniz grubu seçin ve **Delete (Sil)** seçeneğine tıklayın.
  3. Seçtiğiniz grubun silindiğinden emin olun.
- Tüm Aygıtlar Görünümü: Tüm Aygıtlar Görünümü: Bu sayfa, aynı ağa bağlı tüm bağımlı monitör setlerini yönetmenizi sağlar.
  1. **All Devices View (Tüm Aygıtları Görüntüle)** seçeneğine tıklayın.
  2. **Reset Device Mode (Aygıt Modunu Sıfırla)** seçeneğine tıklayın.
  3. Aygıt modunu değiştirmek istediğiniz bağımlı monitör setini seçin ve **Initializing (Başlatılıyor)** seçeneğine tıklayın.

Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)

1 İsteğiniz grubu seçin ve Clone (Kopyala) seçeneğine tıklayın.
2 Verilerin bağımlı setlere kopyalandığından emin olun.

Content Distribute (İçerik Dağıtımı Yap)

1 Dağıtmak istediğiniz içerik türünü seçin (Zamanlamalar veya Çalma Listeleri).
2 Dağıtmak istediğiniz içeriği seçin.
3 İçeriği dağıtmak istediğiniz grubu seçin ve **Distribute (Dağıt)** seçeneğine tıklayın.
4 Bağımlı setlerde İçerik Yöneticisi uygulamasını çalıştırın ve içeriğin dağıtıldığından emin olun.

Nasıl Kullanılır?

- Monitörler: Ana sayfa ekranındaki uygulamaları çalıştırın, ekleyin, silin veya düzenleyin.
- Mobil: Mobil aygıtlar: Başlatıcı çubuğunda uygulamayı çalıştırın ya da verilen QR kodunu veya URL'yi kullanarak uygulamaya bir mobil aygıttan erişim sağlayın.

⚠ DİKKAT

- En fazla 25 grup oluşturabilirsiniz.
- Bir gruba en fazla 12 bağımlı aygıt ekleyebilirsiniz.
- İçerik Yöneticisi'nin içe aktarma işlevini çalıştırdıktan sonra harici aygıtlarda depolanan zamanlamaları dağıtabilirsiniz.
- Herhangi bir zamanlamayı dağıtmadan önce bağımlı setlerde depolanan tüm zamanlamaları sildiğinizden emin olun.
- İstediğiniz gruba ekleyebileceğiniz aygıtların bir listesi yalnızca aşağıdaki koşullar karşılandığında görünür:
  - Eklemek istediğiniz aygıtlar ana aygıt ile aynı ağ üzerinde olmalıdır.
  - Eklemek istediğiniz aygıtlar Ana modda olmalıdır ve mevcut gruplardan herhangi birine ait olmamalıdır.
  - UPnP özelliği etkinleştirilmelidir (**General (Genel)** > **Network (Ağ)** > UPnP bölümüne gidin ve **On (Açık)** ayarını yapın).
- Kablosuz ağ ortamlarında düzgün şekilde çalışmayabilir. Bir kablolu ağ kullanmanız önerilir.
- Grubu silerken Bağımlı fonksiyonu için başlangıç ayarlarını çalıştırın.

Screen Share

Bu özellik, mobil veya PC Windows gibi bir kullanıcı aygıtının ekranının WiDi veya Miracast gibi bir kablosuz bağlantı ile bir başka ekranla paylaşılmasını sağlar.

Screen Share (Ekran Paylaşımı) Kullanımı

INPUT / → 

1 Sağ üstteki BAĞLANTI KILAVUZU düğmesine basarak erişebileceğiniz kılavuzdaki talimatlara göre bağlantı kurun.
2 Bağlantı kurulduğunda kullanıcı aygıtı ile monitör arasında Ekran Paylaşımı özelliği etkinleştirilir.

NOT

WiDi'yi (Wireless Display) yapılandırma

Kablosuz Ekran kısaltması olan WiDi, Intel WiDi destekli bir dizüstü bilgisayardan ekrana kablosuz olarak video ve ses dosyası iletimi sağlayan bir sistemdir.

Bu sistem yalnızca belirli giriş modlarında (Kompozit/Komponent/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D) kullanılabilir durumdadır.

Bu modlar dışındakilerde LG Tabela, bilgisayarınız tarafından algılanamaz.

1 Bilgisayarınızı erişim noktasına bağlayın. (Bu özellik erişim noktası olmadan da kullanılabilir ancak optimum performans için erişim noktasına bağlamanız önerilir.) Dizüstü bilgisayarınızda **PC Ayarları** → **PC ve Aygıtlar** → **Aygıtlar** bölümüne gidin.
2 Ekranın üst orta kısmındaki **AYGIT EKLE** seçeneğine tıklayın ve ardından yakındaki WiDi özellikli LG Tabela monitörlerinin bir listesini görürsünüz. Algılanan Tabela monitörlerinin listesinden bağlanmak istediğinizi seçin ve Bağlan seçeneğine tıklayın.
3 Dizüstü bilgisayarınızın ekranı 10 saniye içinde Tabela monitörünün ekranında görünür. Kablosuz ortam ekranın görüntüleme kabiliyetini etkileyebilir. Bağlantı zayıfsa Intel WiDi bağlantısı kesilebilir.

- Intel WiDi kullanımı hakkında daha fazla bilgi için *http://intel.com/go/widi* adresini ziyaret edin.
- Bu özellik yalnızca WiDi 3.5 veya üstü sürümlerde düzgün çalışır.
- Bu özellik yalnızca Windows 8.1 veya üstünde çalışır

YÖNETİM ARAÇLARI

Yönetici

Web tarayıcısından ekranın durumunu kontrol edin.
Bu işlev bilgisayarlar ve mobil aygıtlar için mevcuttur.
Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.


İşlev

- **Dashboard (Kumanda Tablosu)**: Ürünün durum özetini gösterir ve her sayfaya bağlantı sağlar.
- **Display & sound (Ekran ve Ses)**: Ekran Parlaklığı, Ses, Giriş ve Yeniden Başlatma gibi özellikler sunar.
- **Time Setting (Zaman Ayarı)**: Otomatik Ayarla özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır ve ürün için ayarlanan saati görüntüler/değiştirir.
- **Network (Ağ)**: Tabela monitörünüzün adını ve IP adresini ayarlar.
- **Tile Mode (Döşeme Modu)**: Ürünün döşeme modu ayarlarını görüntüler.
- **Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)**: Güç Devretme özelliğini açar veya kapatır ve ilgili ögeleri ayarlar.
- **Play via URL (URL aracılığıyla oynat)**: URL aracılığıyla oynat seçeneğini açar veya kapatır ve URL'leri ayarlar.
- **S/W Update (Yazılım Güncelleme)**: Ürünün yazılımını günceller.
- **Charts (Çizelgeler)**: Ürünün, sıcaklık ve fan durumu gibi durum bilgilerinin çıktısını verir.
- **Log (Günlük)**: Ürünün arıza kayıtlarının çıktısını verir.
- **System Information (Sistem Bilgisi)**: Ürünün yazılım sürümü ve model adı gibi bilgilerin çıktısını verir.

Resim Kimliği

Picture ID (Resim Kimliği), çoklu görüş için tek bir IR alıcısı kullanarak belli bir setin (ekranın) ayarlarını değiştirmek için kullanılır. RS-232C kabloları kullanarak IR alıcı ile diğer monitörler arasında iletişim kurulabilir. Her monitör bir Set Kimliği ile tanımlanır. **Picture ID (Resim Kimliği)** ayarlandığında yalnızca **Picture ID (Resim Kimliği)** ile eşleşen bir **Set ID (Kimliği Ayarla)** olan monitörlerle uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

1 Kurulu monitörlere aşağıda gösterilen şekilde **Set ID (Kimliği Ayarla)** atayın:



2 Uzaktan kumanda üzerinde kırmızı renkli **Picture ID (Resim Kimliği) On (Açık)** düğmesine basın.

3 Ayarladığınız Resim Kimliği, kontrol etmek istediğiniz monitörün **Set ID (Kimliği Ayarla)** ile aynı olmalıdır.

- **Set ID (Kimliği Ayarla)** ögesinden farklı bir **Picture ID (Resim Kimliği)** öğesine sahip olan bir set, IR sinyalleriyle kontrol edilemez.

NOT

- **Picture ID (Resim Kimliği)** 2 olarak ayarlanırsa yalnızca **Set ID (Kimliği Ayarla)** 2 olan sağ üst monitör IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.
- Uzaktan kumandanızdaki yeşil renkli **Picture ID (Resim Kimliği) Off (Kapalı)** düğmesine basarsanız tüm monitörler için **Picture ID (Resim Kimliği)** kapatılır. Daha sonra uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basarsanız **Set ID (Kimliği Ayarla)** ayarından bağımsız olarak tüm monitörler IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.

DOKUNMA

Dokunma Yardımcı Menüsü

Dokunmatik işleve özel olan bu özellik, kullanıcının uzaktan kumanda olmadan ayarları yapılandırabilmesini sağlar.
Ekrana belirli bir süre dokunulduğunda veya **Dokunma Yardımcı Menüsü** yerel tuşuna basıldığında ekranda Dokunma Yardımcı Menüsü görüntülenir.
Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.

İşlev

- **Home (Ana Sayfa)**: Ev ekranına gider.
- **Reader Mode (Okuyucu Modu)**: Bu düşük mavi ışıklı mod metin okurken göz yorgunluğunu azaltır.
- **Local Key (Yerel Tuş Kilidi)**: Ürün düğmesinin (yerel tuş) kilitleme işlevini yapılandırır.
- **External Input (Harici giriş)**: Harici giriş seçim ekranına gider.
- **Setting (Ayarlar)**: Ayarlar ekranına gider.
- **IDB**: IDB'yi Çalıştırır

IDB (İnteraktif Dijital Pano)

- Bu özellik, bazı modellerde mevcut olmayabilir.
- Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.

Bu özellik, yazma fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Beyaz Tahta'u çalıştırmak için (IDB) düğmesine veya yerel Beyaz Tahta tuşuna basın.

İşlev

- Beyaz Tahta çalışırken boş bir ekran görüntülenir ve çizim yapmak için ekrana dokunabilirsiniz.
- Ekranın ortasındaki daire simgesine dokunduğunuzda veya ekranın herhangi bir yeriyle olan temasınızı belirli bir süre boyunca sürdürürseniz dairesel menü büyütülerek görüntülenecektir.
- Dairesel menüyü küçük bir simge haline getirmek için ortasına dokunun. Orta kısmından sürükleyerek menünün konumunu değiştirebilirsiniz.
- Dairesel menüde kalem tipi ve rengini değiştirebilir, çiziminizi silebilir, döndürebilir ve bölge seçimi yapabilirsiniz.
- Tam menüyü görüntülemek için ekrandaki sol veya sağ ok düğmelerine dokunun. Ayrıca bütün ekranları silebilir veya mevcut ekranı dahili veya harici hafızaya dosya olarak kaydedebilirsiniz.
- Çoklu dokunmayı tam menü üzerinden açabilir ve kapatabilirsiniz. Çoklu dokunmayı açtığınızda Yakınlaştır düğmesi görüntülenir. Çoklu dokunmayı kapattığınızda ise iki parmağınızı kullanarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilirsiniz.
- Tam menü ayarındaki Çıkış düğmesini kullanarak IDB'den çıkın.
- Ağa bağlanmak için IDB'deki Başlat düğmesine basın ve IDB Duo'yu dokunmatik modelle aynı yönlendiriciye bağlı olduğu PC'de çalıştırın. Daha sonra, IDB'de görüntülenen 6 basamaklı tokeni girin.
- Ağa veya harici giriş kablosuna bağlı videoyu görüntülemek için tam menüdeki Eşleştirme bölümünde karşılık gelen ögeyi seçin.
- Bağlı bir video görüntülenirken ekrana dokunursanız İşaretleme Modu düğmesi belirecektir. İşaretleme moduna gemek, tam ekranı yakalayıp üzerine yazı yazmanızı ve kaydetmenizi sağlar.

NOT

- IDB'nin dahili hafızasına kaydedilen dosyalar, IDB'den çıktığınızda silinir.
- Beyaz Tahta'da Ses ve Güç tuşları haricindeki fonksiyon tuşlarını kullanamazsınız.
- Dokunmatik ekran Kapalı olarak ayarlandığında Beyaz Tahta kullanılamaz.
- Ekran Döndürme ayarlandığında Beyaz Tahta kullanılamaz.
- Çoklu dokunmatik kalemleri ve parmaklarınızı aynı anda kullanmak veya Silgiyi kullanmak çalışmanızı yavaşlatabilir.

IR KODU

- Bazı modeller HDMI/USB işlevini desteklemez.
- Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmeyebilir.

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
08	(Güç)	Uzaktan kumanda düğmesi
C4	MONITOR ON	Uzaktan kumanda düğmesi
C5	MONITOR OFF	Uzaktan kumanda düğmesi
95	(Enerji Tasarrufu)	Uzaktan kumanda düğmesi
0B	GİRİŞ (Giriş seç)	Uzaktan kumanda düğmesi
10	Sayı Tuşu 0	Uzaktan kumanda düğmesi
11	Sayı Tuşu 1	Uzaktan kumanda düğmesi
12	Sayı Tuşu 2	Uzaktan kumanda düğmesi
13	Sayı Tuşu 3	Uzaktan kumanda düğmesi
14	Sayı Tuşu 4	Uzaktan kumanda düğmesi
15	Sayı Tuşu 5	Uzaktan kumanda düğmesi
16	Sayı Tuşu 6	Uzaktan kumanda düğmesi
17	Sayı Tuşu 7	Uzaktan kumanda düğmesi
18	Sayı Tuşu 8	Uzaktan kumanda düğmesi
19	Sayı Tuşu 9	Uzaktan kumanda düğmesi
02	(Ses +)	Uzaktan kumanda düğmesi
03	(Ses -)	Uzaktan kumanda düğmesi
E0	Parlaklık (Önceki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
E1	Parlaklık (Sonraki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
DC	3D (3D)	Uzaktan kumanda düğmesi
32	1/a/A	Uzaktan kumanda düğmesi
2F	Berrak	Uzaktan kumanda düğmesi
7E	SIMPLINK	Uzaktan kumanda düğmesi
79	ARC (İşaret/İzleme Oranı)	Uzaktan kumanda düğmesi
4D	PSM (Görüntü Modu)	Uzaktan kumanda düğmesi
09	(SESSİZ)	Uzaktan kumanda düğmesi

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
43	(Ayarlar/Menü)	Uzaktan kumanda düğmesi
99	Otomatik Yapılandırma	Uzaktan kumanda düğmesi
40	(Yukarı)	Uzaktan kumanda düğmesi
41	(Aşağı)	Uzaktan kumanda düğmesi
06	(Sağa)	Uzaktan kumanda düğmesi
07	(Sola)	Uzaktan kumanda düğmesi
44	(Tamam)	Uzaktan kumanda düğmesi
28	(GERİ)	Uzaktan kumanda düğmesi
7B	Döşeme	Uzaktan kumanda düğmesi
5B	Çıkış	Uzaktan kumanda düğmesi
72	Resim Kimliği Açık (kırmızı)	Uzaktan kumanda düğmesi
71	Resim Kimliği Kapalı (yeşil)	Uzaktan kumanda düğmesi
63	Sarı	Uzaktan kumanda düğmesi
61	Mavi	Uzaktan kumanda düğmesi
5F	B. Deng.	Uzaktan kumanda düğmesi
3F	(S. Menüsü)	Uzaktan kumanda düğmesi
7C	(Ana Ekran)	Uzaktan kumanda düğmesi
97	Değiştir	Uzaktan kumanda düğmesi
96	Ayna	Uzaktan kumanda düğmesi

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME

• Bu yalnızca belirli modellerde geçerlidir.

Bu yöntemi tek bir PC'ye birden çok ürün bağlamak için kullanın. Birkaç ürünü aynı anda tek bir bilgisayara bağlayarak kontrol edebilirsiniz.


Opsiyon menüsünde, Kimliği Ayarla öğesine 1 ile 1000 arasında benzersiz bir sayı verilmelidir.


Bağlantı kabloları

• Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RS-232C kablosunu resimde gösterilen şekilde bağlayın.

PC ve ürün arasındaki iletişim için RS-232C protokolü kullanılır. Ürünü açıp kapatabilir, bir giriş kaynağı seçebilir ve PC'nizden OSD menüsünü ayarlayabilirsiniz.






İletişim Parametresi

Baud Hızı: 9600 BPS
Veri Uzunluğu: 8 bit
Eşlik Biti: yok
Durdurma Biti: 1 bit
Akış Kontrolü: yok
İletişim Kodu: ASCII

NOT

- 3 kablolu bağlantılar (standart değil) kullanıldığında, IR zincirleme dizilim kullanılamaz.
- Düzgün olarak bağlamak için sadece ürünle birlikte verilen kabloyu kullandığınızdan emin olun.
- Aynı anda kontrol edilecek zincirleme dizilimli birden çok Tabela ürününüz olduğunda ana aygıtı sürekli olarak açmaya/kapatmaya çalışırsanız bazı ürünler açılmayabilir. Bu durumda Güç düğmesine değil **MONITOR ON** düğmesine basarak bu monitörleri açabilirsiniz.



AKILLI KALİBRASYON

Kullanım


W.BAL ➔ [Smart Calibration]


1 Her bir setin Set ID'sini ayarlayın.

2 Akıllı Kalibrasyonu yürütmek için [Picture Mode] ögesini seçin.
[Calibration] modunu seçtikten sonra, [Color Temperature] ögesini ayarlayabilirsiniz.
- [Optimal Target]: Takılan setin optimal renk değerini hedef olarak ayarlayın.
- Lütfen yayın istasyonu ortamında hedefi 3.000K olarak ayarlayın.

3 [START SMART CALIBRATION] ile, rengi/parlaklığı düzeltebilirsiniz.

4 [Schedule Setting] menüsünü ayarlarsanız, kalibrasyon düzenli bir şekilde otomatik olarak yapılır.






[Manual Calibration]

Seçilen yerin rengini manuel ayarlayabilirsiniz.

- [Screen Split]: Manuel ayarlama alanını ayarlayın.
- [Calibration Position]: Manuel ayarlama konumunu seçin.



Screen Split: 4, Calibration Position: 3



Screen Split: 9, Calibration Position: 5

KOMUT REFERANS LİSTESİ

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
01	Güç	k	a	00 - 02
02	Giriş Seç	x	b	Bkz. "Giriş Seç"
03	İzleme Oranı	k	c	Bkz. İzleme Oranı
04	Parlaklık Kontrolü	j	q	00 - 04
05	Resim Modu	d	x	Bkz. Resim Modu
06	Kontrast	k	g	00 - 64
07	Parlaklık	k	h	00 - 64
08	Keskinlik	k	k	00 - 32
09	Renk	k	i	00 - 64
10	Ton	k	j	00 - 64
11	Renk Sıcaklığı	x	u	70 - D2
12	Denge	k	t	00 - 64
13	Ses Modu	d	y	Bkz. Ses Modu
14	Mute on (Sessiz mod açık)	k	e	00 - 01
15	Ses Seviyesi Kontrolü	k	f	00 - 64
16	Current Time (Geçerli Saat) 1 (yıl/ay/gün)	f	a	Bkz. Current Time (Geçerli Saat) 1
17	Current Time (Geçerli Saat) 2 (saat/dakika/saniye)	f	x	Bkz. Current Time (Geçerli Saat) 2
18	Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak)	f	g	00 - 01
19	Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat)	m	n	00 - 01
20	Dil	f	i	Bkz. Dil
21	Default (Varsayılan) ayarlar	f	k	00 - 02
22	Mevcut Sıcaklık	d	n	FF
23	Tuş	m	c	Bkz. Tuş
24	Geçen Zaman	d	l	FF
25	Ürün seri numarasını kontrol eder	f	y	FF

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
26	Software Version Yazılım Sürümü	f	z	FF
27	Beyaz Dengesi Kırmızı kazanç	j	m	00 - FE
28	Beyaz Dengesi Yeşil kazanç	j	n	00 - FE
29	Beyaz Dengesi Mavi kazanç	j	o	00 - FE
30	Beyaz Dengesi Kırmızı Kaydırma	s	x	00 - 7F
31	Beyaz Dengesi Yeşil Kaydırma	s	y	00 - 7F
32	Beyaz Dengesi Mavi Kaydırma	s	z	00 - 7F
33	Arka Işık	m	g	00 - 64
34	Ekran Kapalı	k	d	00 - 01
35	Döşeme Modu	d	d	00 - FF
36	Döşeme Modu ögesini kontrol eder	d	z	FF
37	Döşeme Kimliği	d	i	Bkz. Döşeme Kimliği
38	Doğal Mod	d	j	00 - 01
39	DPM	f	j	Bkz. DPM
40	Remote Control/Local Key Lock Uzaktan Kumanda/Yerel Tuş Kilidi	k	m	00 - 01
41	Güç Açık Ertele	f	h	00 ila FA
42	Fail Over (Güç Devretme) Modunu Seçin	m	i	00 - 02
43	Fail Over (Güç Devretme) Girişini Seçin	m	j	Bkz. Fail Over (Güç Devretme) Girişini Seçin
44	Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi	t	p	00 - 02
45	Yerel Tuş Kilidi	t	o	00 - 02
46	Durum Kontrolü	s	v	Bkz. Durum Kontrolü
47	Yaz/Kış Saati Tasarrufu	s	d	Bkz. Yaz/Kış Saati Tasarrufu
48	PM Modu	s	n, 0c	00 - 04
49	ISM Method (ISM Metodu)	j	p	Bkz. ISM Metodu
50	Network Setting (Ağ Ayarları)	s	n, 80(81)(82)	Bkz. Network Settings (Ağ Ayarları)

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
51	Güç Açık Durumu	t	r	00 - 02
52	Kablolu Wake On LAN (Yerel Ağ Üzerinden Açma)	f	w	00 - 01
53	Ekran Döndürme	t	h	00 - 03
54	Zaman Senkronizasyonu	s	n, 16	00 - 01
55	Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu)	t	g	00 - 01
56	LAN Bağlantı Zinciri	s	n, 84	00 - 01
57	Harici Girişi Döndürme	s	n, 85	00 - 03
58	İşaret	s	n, 88	00 - 01
59	Parlaklık Zamanlaması Modu	s	m	00 - 01
60	Parlaklık Zamanlaması	s	s	Bkz. Parlaklık Zamanlaması
61	Çoklu Ekran Modu ve Giriş	x	c	Bkz. Multi-screen (Çoklu Ekran) Modu ve Giriş
62	Bkz. İzleme Oranı	x	d	Bkz. İzleme Oranı
63	Ekran Kapalı (Çoklu Ekran)	x	e	Bkz. SCREEN OFF (Ekran Kapalı) (Çoklu Ekran)
64	Ekran Kapalı Her Zaman	s	n, 0d	00 - 01
65	Videoyu Durdur	k	x	00 - 01
66	Kablosuz YEREL AĞ üzerinden açma	s	n, 90	00 - 01
67	OSD kilidi	k	l	00 - 01
68	HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği)	s	n, 99	00 - 01
69	Tatil Ayarı	s	n, 9b	Bkz. Tatil Ayarı
70	UPnP	s	n, 9c	00 - 01
71	Ana Kumanda Tablosu kilidi	s	n, 9d	00 - 01
72	USB kilidi	s	n, 9e	00 - 01
73	Wi-Fi kilidi	s	n, 9f	00 - 01
74	EkranPaylaşımı Kilidi	s	n, a0	00 - 01
75	Depolama vasıtasıyla yedekleme	s	n, a1	Bkz. Depolama vasıtasıyla yedekleme

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
76	Dijital Ses Girişi	s	n, a2	00 - 01
77	Açılış Logo Görüntüsü	s	n, a3	00 - 01
78	SoftAP	s	n, a4	00 - 01
79	Doğal Boyut	s	n, a5	00 - 64
80	Kaydedilen Dahili Medyayı Oynatın	s	n, a8	Bkz. Kaydedilen Dahili Medyanın Oynatılması
81	Sinyal Yok Görüntüsü	s	n, a9	00 - 01
82	Ses Çıkış	s	n, aa	00 - 02
83	DPM Uyandırma Kontrolü	s	n, 0b	00 - 01
84	Fan Arızalarını Kontrol Edin	d	w	FF
85	Tüm girişlere uygula	s	n, 52	01
86	Timer Power On (Zamanlayıcı Açık)	f	d	Bkz. Timer Power On (Zamanlayıcı Açık)
87	Timer Power On (Zamanlayıcı Kapalı)	f	e	Bkz. Timer Power On (Zamanlayıcı Kapalı)

* Not Harici giriş kullanılmadığında komutlar çalışmayabilir.

* Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

İletim/Alım Protokolü

İletim

[Command1][Command2][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

* [Command1]: Bu komut, düzenleme ayarı veya kullanıcı ayar modları arasında tanımlama yapmak için kullanılır.
* [Command2]: Bu komut, monitörü kontrol etmek için kullanılan ikinci komuttur.
* [Kimliği Ayarla]: Kontrol etmek istediğiniz seti seçmek için kullanılır. OSD menüsündeki Ayarlar altında her sete 1 ile 1000 (01H - FFH) arasında benzersiz bir Set Kimliği atanabilir. Set Kimliği için "00H" seçildiğinde tüm bağlı monitörler eş zamanlı olarak kontrol edilebilir. (Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
* [Veri]: Komut verilerini iletir. Veri sayısı komuta göre artabilir.
* [Cr]: Satırbaşı Yapma. Bu parametre, ASCII kodunda '0 x 0D' ye karşılık gelir.
* [ ]: Boşluk. Bu parametre, ASCII kodunda '0 x 20' ye karşılık gelir.

Acknowledgment

[Command2][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Ürün, normal verileri alırken bu formata dayalı olarak ACK (bildirim) bilgisi gönderir. Bu noktada, veri FF ise mevcut durum verisini gösterir. Veri, veri yazma modundaysa bilgisayarın verisini geri döndürür.
* Komut, "00" (=0 x 00) Set Kimliği ile gönderilirse veri, tüm monitörlere uygulanır ve herhangi bir bildirim (ACK) gönderilmez.
* Kontrol modunda veri değeri olarak RS-232C üzerinden "FF" değerini gönderirseniz ilgili özellik için ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz (bazı özelliklerde geçerli değildir).
* Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

01. Power (Güç) (Komut: k a)

Monitörün güç açma/kapatma durumunu kontrol eder.

İletim

[k][a][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık
02: Yeniden Başlat

Acknowledgment

[a][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Acknowledgment sinyali yalnızca monitör tamamen açıldığında düzgün şekilde geri gönderilir.
* İletim ve Acknowledgment sinyalleri arasında gecikme olabilir.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

02. Select Input (Giriş Seç) (Komut: x b)

Bir giriş sinyali seçer.

İletim

[x][b][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 20: AV
40: KOMPONENT
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
E0: SuperSign webOS Oynatıcı
E1: Diğer
E2: Çoklu Ekran

Acknowledgment

[b][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bazı giriş sinyalleri, tüm modellerde mevcut olmayabilir.
* SuperSign W'den dağıtılmamışsa WebOs Player, NG'yi geri döndürür.

03. Aspect Ratio (İzleme Oranı) (Komut: k c)

Monitörünüzün izleme oranını ayarlar.

İletim

[k][c][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 02: Full Screen (Tam Ekran)
06: Orijinal

Acknowledgment

[c][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Izleme oranı, modelin giriş yapılandırmasına göre değişebilir.

04. Brightness Control (Parlaklık Kontrolü) (Komut: j q)

Monitörünüzün parlaklığını ayarlar.

İletim

[j][q][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Minimum
02: Orta
03: Maksimum
04: Otomatik

Acknowledgment

[q][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

05. Picture Mode (Resim Modu) (Komut: d x)

Bir görüntü modu seçer.

İletim

[d][x][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Mall/QSR
01: genel
02: Hük./Kur.
03: Ulaşım
04: Eğitim
05: Expert1 (Uzman 1)
08: APS
11: Kalibrasyon

Acknowledgment

[x][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bazı resim modları tüm modellerde mevcut olmayabilir.

06. Contrast (Kontrast) (Komut: k g)
Ekranın kontrastını ayarlar.

İletim
[k][g][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]
Veri 00-64: Kontrast 0-100

Acknowledgment
[g][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

07. Brightness (Parlaklık) (Komut: k h)
Ekranın parlaklığını ayarlar.

İletim
[k][h][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]
Veri 00-64: Parlaklık 0-100

Acknowledgment
[h][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

08. Sharpness (Keskinlik) (Komut: k k)
Ekranın keskinliğini ayarlar.

İletim
[k][k][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]
Veri 00-32: Keskinlik 0-50

Acknowledgment
[k][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

09. Color (Renk) (Komut: k i)
Ekran renklerini ayarlar.

İletim
[k][i][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]
Veri 00-64: Renk 0-100

Acknowledgment
[i][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

10. Tint (Ton) (Komut: k j)
Ekranın tonlarını ayarlar.

İletim
[k][j][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]
Veri 00-64: Ton Kırmızı 50-Yeşil 50

Acknowledgment
[j][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

11. Color Temperature (Renk Sıcaklığı) (Komut: x u)
Ekranın renk sıcaklığını ayarlar.

İletim
[x][u][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]
Veri 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment
[u][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

12. Balance (Denge) (Komut: k t)
Ses dengesini ayarlar.

İletim
[k][t][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]
Veri 00-64: Sol 50-Sağ 50

Acknowledgment
[t][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

13. Sound Mode (Ses Modu) (Komut: d y)

Bir ses modu seçer.

İletim

[d][y][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 01: Standart
02: MÜZİK
03: Sinema
04: Spor
05: Oyun
07: News (Clear Voice III) Haberler (Net Ses III)

Acknowledgment

[y][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

14. Mute on (Mute on) (Sessiz mod açık) (Komut: k e)

Sesi kapatır/açar.

İletim

[k][e][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Mute (Sessiz) (Ses kapalı)
01: Sessiz kapalı (Ses açık)

Acknowledgment

[e][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

15. Volume Control (Ses Seviyesi Kontrolü) (Komut: k f)

Oynatma ses seviyesini ayarlar.

İletim

[k][f][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-64: Ses seviyesi 0-100

Acknowledgment

[f][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

16. Current Time (Geçerli Saat) 1 (yıl/ay/gün) (Komut: f a)

Saat 1 (yıl/ay/gün) değerlerini ve Otomatik Zaman değerini ayarlar.

İletim

1. [f][a][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][ ][Veri3][Cr]

2. [f][a][ ][Kimliği Ayarla][ ][0][0][ ][Veri1][Cr]

1. Saat 1 (yıl/ay/gün) değerini ayarlarken
Veri 1 00-: 2010 -
Veri 2 01-0C: Ocak - Aralık
Veri 3 01-1F: 1-31

* Veri1 için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.
* Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlarını görüntülemek için "fa [Kimliği Ayarla] ff" komutunu girin.

2. Otomatik Zaman Ayarı yaparken
Veri 1 00: Otomatik
01: Manual Manuel

* Otomatik zaman seçeneğinin ayarlanan değerini görüntülemek için "fa [Kimliği Ayarla] 00 ff" ifadesini girin.

Acknowledgment

1. [a][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri1][Veri2][Veri3][x]

2. [a][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][0][0][Veri1][x]

17. Current Time (Geçerli Saat) 2 (saat/dakika/saniye) (Komut: f x)

Saat 2 değerlerini (saat/dakika/saniye) ayarlar.

İletim

[f][x][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][ ][Veri3][Cr]

Veri 1 00-17: 00-23 saat
Veri 2 00-3B: 00-59 dakika
Veri 3 00-3B: 00-59 saniye

* Zaman 2 (saat/dakika/saniye) ayarlarını görmek için "fx [Kimliği Ayarla] ff" komutunu girin.
* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlandığında kullanılabilir.

Acknowledgment

[x][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri1][Veri2][Veri3][x]

18. No Signal Power Off(15Min) (Sinyal Yoksa Gücü Kapat (15 Dk)) (Komut: f g)

15 dakika boyunca hiçbir sinyal alınmaması durumunda monitörü Otomatik Bekleme moduna girecek şekilde ayarlar.

İletim

[f][g][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[g][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

19. No IR Power Off (4hour) (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat)) (Komut: m n)

4 saat boyunca IR sinyali olmadığında Otomatik Güç Kapatma seçeneğini etkinleştirir.

İletim

[m][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

20. Language (Dil) (Komut: f i)

OSD dilini ayarlar.

İletim

[f][i][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Çekçe
01: Danca
02: Almanca
03: TÜRKÇE
04: İspanyolca (Avrupa)
05: Yunanca
06: Fransızca
07: İtalyanca
08: Felemenkçe
09: Norveççe
0A: Portekizce
0B: Portekizce (Brezilya)
0C: Rusça
0D: Fince
0E: İsveççe
0F: Korece
10: Çince (Kanton lehçesi)
11: Japonca
12: Çince (Mandarin lehçesi)
13: Arapça

Acknowledgment

[i][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bazı diller tüm modellerde mevcut olmayabilir.

21. Default (Varsayılan) ayarlar (Komut: f k)

Sıfırlama işlemini gerçekleştirir.
(Ekranı Başlatma yalnızca RGB giriş modunda gerçekleştirilebilir.)

İletim

[f][k][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Picture Reset Resim Sıfırlama
02: Başlangıç Ayarlarına Geri Dön

Acknowledgment

[k][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

22. Mevcut sıcaklık (Komut: d n)

Ürünün mevcut sıcaklığını kontrol eder.

İletim

[d][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri FF: Durum Kontrolü

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Sıcaklık, onaltılık olarak görüntülenir.

23. Key (Tuş) (Komut: m c)

IR uzaktan kumanda için tuş kodu gönderir.

İletim

[m][c][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri IR_KEY_CODE

Acknowledgment

[c][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Tuş kodları için bkz. IR Kodları.
* Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmeyebilir.

24. Geçen Zaman (Komut: d l)

Monitörünüz açıldıktan sonra geçen zamanı gösterir.

İletim

[d][l][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri FF: Okuma durumu

Acknowledgment

[l][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Alınan veri onaltılık olarak gösterilir.

25. Ürün Seri Numarası Kontrolü (Komut: f y)

Ürünün seri numarasını kontrol eder.

İletim

[f][y][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri FF: Ürün seri numarasını kontrol eder

Acknowledgment

[y][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Veri, ASCII formatındadır.

26. Software Version (Yazılım Sürümü) (Komut: f z)

Ürünün yazılım sürümünü kontrol eder.

İletim

[f][z][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri FF: Yazılım sürümünü kontrol edin

Acknowledgment

[z][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

27. White Balance (Beyaz Dengesi) kırmızı kazanç (Komut: j m)

Beyaz dengesi için kırmızı kazanç değerini ayarlar.

İletim

[j][m][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-FE: Kırmızı Kazanç 0-254
FF: Kırmızı kazanç değerini kontrol eder

Acknowledgment

[m][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

28. White Balance (Beyaz Dengesi) Yeşil kazanç (Komut: j n)

Beyaz dengesi için yeşil kazanç değerini ayarlar.

İletim

[j][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-FE: Yeşil Kazanç 0-254
FF: Yeşil kazanç değerini kontrol eder

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

29. White Balance (Beyaz Dengesi) Mavi kazanç (Komut: j o)

Beyaz dengesi için mavi kazanç değerini ayarlar.

İletim

[j][o][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-FE: Mavi Kazanç 0-254
FF: Mavi kazanç değerini kontrol eder

Acknowledgment

[o][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

30. White Balance (Beyaz Dengesi) Kırmızı Kaydırma (Komut: s x)

Beyaz dengesi için kırmızı kaydırma değerini ayarlar.

İletim

[s][x][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-7F: Kırmızı Kaydırma 0-127
FF: Kırmızı kaydırma değerini kontrol eder

Acknowledgment

[x][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

31. White Balance (Beyaz Dengesi) Yeşil Kaydırma (Komut: s y)

Beyaz dengesi için yeşil kaydırma değerini ayarlar.

İletim

[s][y][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-7F: Yeşil Kaydırma 0-127
FF: Yeşil kaydırma değerini kontrol eder

Acknowledgment

[y][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

32. White Balance (Beyaz Dengesi) Mavi Kaydırma (Komut: s z)

Beyaz dengesi için mavi kaydırma değerini ayarlar.

İletim

[s][z][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-7F: Mavi Kaydırma 0-127
FF: Mavi kaydırma değerini kontrol eder

Acknowledgment

[z][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

33. Backlight (Arka Işık) (Komut: m g)

Arka ışık parlaklığını ayarlar.

İletim

[m][g][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-64: Arka ışık 0-100

Acknowledgment

[g][ ][Kimliği Ayarla][][OK/NG][Veri][x]

34. Screen Off (Ekran Kapalı) (Komut: k d)

Ekranı kapatır.

İletim

[k][d][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Ekran Açık
01: Ekran Kapalı

Acknowledgment

[d][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

35. Tile Mode (Döşeme Modu) (Komut: d d)

Döşeme modunu ve döşeme satırları ile sütunları için değerleri ayarlar.

İletim

[d][d][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-FF: İlk bayt - döşeme sütunu
İkinci bayt - döşeme satırı

* 0, 01, 10 ve 11, döşeme modunun kapalı olduğu anlamına gelir.
* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Acknowledgment

[d][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

36. Tile Mode (Döşeme Modu) Kontrolü (Komut: d z)

Döşeme modunu kontrol eder.

İletim

[d][z][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri FF: Check Tile Mode
(Döşeme Modunu Kontrol Et)

Acknowledgment

[z][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri1][Veri2][Veri3][x]

Veri 1 00: Döşeme Modu Kapalı
01: Döşeme Modu Açık
Veri 2 00-0F: Döşeme sütunu
Veri 3 00-0F: Döşeme satırı

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

37. Tile ID (Döşeme Kimliği) (Komut: d i)

Ürünün döşeme kimliği değerini ayarlar.

İletim

[d][i][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 01-E1: Döşeme Kimliği 1-225
FF: Döşeme Kimliğini kontrol eder

* Veri değeri, sütun x satır değerini aşamaz.

Acknowledgment

[i][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Veri parametresi için sütun x satır değerini aşan bir değer (0xFF hariç) girerseniz Ack, NG olur.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

38. Natural Mode (Doğal Mod) (Döşeme Modu içinde) (Komut: d j)

Görüntülerin doğal olarak gösterilmesi için monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

İletim

[d][j][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[j][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

39. DPM (Komut: f j)

DPM (Görüntü Güç Yönetimi) işlevini ayarlar.

İletim

[f][j][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
04: 1 dakika
05: 3 dakika
06: 5 dakika
07: 10 dakika

Acknowledgment

[j][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

40. Uzaktan Kumanda/Yerel tuş İşlem kilidi (Komut: k m)

Uzaktan kumanda/yerel tuş (ön) kilidini ayarlar.

İletim

[k][m][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı (Kilit Kapalı)
01: Açık (Kilit Açık)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, Açık (01) modunda da çalışır.

Acknowledgment

[m][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

41. Power On Delay (Güç Açık Ertele) (Komut: f h)

Güç açıldığında planlanan gecikmeyi ayarlar. (birim: saniye)

İletim

[f][h][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00-FA: Min 0 - Maks 250 (sn)

Acknowledgment

[h][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

42. Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası) Seçimi (Komut: m i)

Bir ses modu seçer.

İletim

[m][i][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Otomatik
02: User Setting (Kullanıcı Ayarı)

Acknowledgment

[i][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

43. Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası) Girişi Seçimi (Komut: m j)

Güç devretme için bir giriş kaynağı seçer. (Bu işlev yalnızca Güç Devretme seçeneği Özel olarak ayarlandığında kullanılabilir.)

İletim

[m][j][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][ ][Veri3][ ] [Veri4] ... [ ][VeriN][Cr]

Veri 1-N (Giriş Önceliği 1-N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

[j][ ][SetID][ ][OK/NG][Veri1][Veri2][Veri3][Veri4] ... [VeriN][x]

* Bazı giriş sinyalleri, tüm modellerde mevcut olmayabilir.
* Veri numarası (N) modele göre değişiklik gösterebilir. (Veri numarası, desteklenen giriş sinyallerinin sayısına bağlıdır.)
* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve DTV formatında verileri destekler.

44. Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi (Komut: t p)

Ürünün uzaktan kumanda tuşunun ayarlarını yapılandırır.

İletim

[t][p][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Tüm tuş kilitlerini açar
01: Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler
02: Tüm tuşları kilitler

Acknowledgment

[p][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.

45. Local Key Operation Lock (Yerel tuş İşlem kilidi) (Komut: t o)

Ürünün yerel tuş çalışma ayarlarını yapılandırır.

İletim

[t][o][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Tüm tuş kilitlerini açar
01: Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler
02: Tüm tuşları kilitler

Acknowledgment

[o][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

46. Durum Kontrolü (Komut: s v)

Ürünün mevcut sinyalini kontrol eder.

İletim

[s][v][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][ ][FF][Cr]

Veri 02: Sinyal olup olmadığını kontrol eder
03: Monitör şu anda PM Mode (PM Modu) modundadır
05: 1 ve 2 numaralı parlaklık sensörlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
06: Kullanılmakta olan parlaklık sensörleri:
07: Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin normal çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
09: Fan hızı

Acknowledgment

[v][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][Veri1][x]

Veri 02 (sinyal bulunduğunda)
Veri1 00: Sinyal yok
01: Sinyal var

Veri 03(monitör PM modundayken)
Veri1 00: Ekran Açık
01: Ekran Kapalı
02: Ekran Kapalı Her Zaman etkin
03: En Boy Oranını Sürdür etkin
04: Ekran Kapalı & Arka Işık etkin

Veri 05 (parlaklık sensörlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ederken)
Veri1 00: Her şey normal
01: 1 numaralı BLU sensörü normal, 2 numaralı BLU sensörü arızalı
02: 1 numaralı BLU sensörü arızalı, 2 numaralı BLU sensörü normal
03: Tüm sensörler arızalı

Veri 06 (hangi parlaklık sensörünün kullanımda olduğu kontrol edilirken)
Veri1 00: Parlaklık sensörü 1 kullanımdadır.
01: Parlaklık sensörü 2 kullanımdadır.

Veri 07 (Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilirken)
Veri1 00: Tüm sıcaklık sensörleri arızalı
01: Üst sensör normal, Alt sensör arızalı, Ana sensör arızalı
02: Üst sensör arızalı, Alt sensör normal, Ana sensör arızalı
03: Üst sensör normal, Alt sensör normal, Ana sensör arızalı
04: Üst sensör arızalı, Alt sensör arızalı, Ana sensör normal
05: Üst sensör normal, Alt sensör arızalı, Ana sensör normal
06: Üst sensör arızalı, Alt sensör normal, Ana sensör normal
07: Tüm sıcaklık sensörleri normal

Veri 09 (fan hızı kontrol edilirken)

Acknowledgment

[v][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][Veri1][Veri2][x]

Veri1 00: Fan hızı 1 Byte yukarıda
Veri2 00: Fan hızı 1 Byte aşağıda
Fan hızı: Fan hızı: Onaltılık sistemde 0 - 2008 ve ondalık sistemde 0 - 8200

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

47. Daylight Saving Time (Yaz/Kış Saati Tasarrufu) (Komut: s d)

Yaz Saati seçeneğini ayarlar.

İletim

[s][d][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][ ]
[Veri3][ ] [Veri4][ ][Veri5][ ][Cr]

Veri1 00: Kapalı (Veri2-5: FF)
01: Başlama Saati
02: Bitiş Saati
Veri2 01~0C Ocak - Aralık
Veri3 01-06: Hafta 1 - 6

* Maksimum [Veri3] değeri tarihe göre değişebilir.

Veri4 00-06: (Pazar - Cumartesi)
Veri5 00-17: 00 - 23 saat

* Başlangıç/bitiş saatlerini okumak isterseniz [Veri2] through [Veri5] parametreleri için FF değerini girin.

(Örn. 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Başlangıç saatini kontrol eder.
Örn. 2: sd 01 01 ff ff ff ff - Bitiş saatini kontrol eder.)

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Acknowledgment

[d][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri1][Veri2]
[Veri3][Veri4][Veri5][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

48. PM Mode (PM Modu) (Komut: s n, 0c)

PM modunu ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][0c][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Power Off (Güç Kapatma) (Temel)
01: Sustain Aspect Ratio (İzleme Oranını Sürdür)
02: Ekran Kapalı
03: Ekran Kapalı Her Zaman
04: Screen Off & Backlight On (Ekranı Kapat & Arka Işığı Aç)

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][0c][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

49. ISM Method (ISM Metodu) (Komut: j p)

Ekran Daima Kapalı özelliğini etkinleştirirseniz monitör, PM modunu etkinleştirip etkinleştirmemenizden bağımsız olarak Ekran Kapalı moduna girer.

İletim

[j][p][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 04: White Wash (Beyaz Yıkama)
08: Kapalı
90: Kullanıcı Resmi
91: Kullanıcı Videosu

Acknowledgment

[p][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

50. Network Setting (Ağ Ayarları) (Komut: s n, 80 veya 81 veya 82)

Ağı ve DNS ayarlarını yapılandırır.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][ ]
[Veri3][ ][Veri4][ ][Veri5][Cr]

Veri 1 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini yapılandırır/görüntüler.
81: Geçici DNS adresini yapılandırır/görüntüler.
82: Geçici ayarları kaydeder ve geçerli ağ ile ilgili bilgileri görüntüler.

* Veri1, 80 ise,

Veri 2 00: Otomatik
01: Manuel
FF: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini görüntüler.

* Veri2, 01 (Manuel) ise,

Veri 3 Manuel IP adresi
Veri 4 Alt ağ maskesi adresi
Veri 5 Ağ geçidi adresi

* Veri1, 81 ise,

Veri 2 DNS adresi
FF: Geçici DNS adresini görüntüler.

* Veri1, 82 ise,

Veri 2 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular.
81: Geçici DNS adresini uygular
FF: Geçerli ağ ile ilgili bilgiler (IP, alt ağ ağ geçidi ve DNS)

* Ayar örnekleri,

1. Otomatik: sn 01 80 00
2. Manuel: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001(IP:10.177.223.241, alt ağ: 255.255.254.0, ağ geçidi: 10.177.222.1)
3. Ağ okuma: sn 01 80 ff
4. DNS ayarı: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Ayarları uygulama: sn 01 82 80 (kaydedilen IP modunu [otomatik/manuel], alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular) sn 01 82 81 (kaydedilen DSN'yi uygular)

* Her IP adresinde 12 ondalık basamak bulunur.

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri1][Veri][x]

* Bu özellik sadece kablolu ağlarda kullanılabilir.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

51. Power On Status (Güç Açık Durumu) (Komut: t r)

Monitörün Güç Açma durumunu ayarlar.

İletim

[t][r][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: LST(Last Status) (LST(Son Durum))
01: STD(Standby) (STD(Bekleme))
02: PWR(Power On) (PWR(Güç Açık))

Acknowledgment

[r][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

52. Kablolu Wake On LAN (Yerel Ağ Üzerinden Açma) (Komut: f w)

Yerel Ağ Üzerinden Açma seçeneğini seçer.

İletim

[f][w][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[w][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

53. Screen Rotation (OSD Döndürme) (Komut: t h)

Ekran Döndürme özelliğini ayarlar.

İletim

[t][h][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri] [Cr]

Veri 00: Kapalı
01: 90 derece
02: 270 derece
03: 180 derece

Acknowledgment

[h][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

54. Time Sync (Zaman Senkronizasyonu) (Komut: s n, 16)

Zaman Senkronizasyonu seçeneğini ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][1][6][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

* Bu özellik yalnızca monitör Ana moddayken çalışır.
* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][1][6][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

55. Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu) (Komut: t g)

İÇERİK SENKRONİZASYONU seçeneğini ayarlar.

İletim

[t][g][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[g][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

56. LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri) (Komut: s n, 84)

LAN Zincirleme Dizilimi seçeneğini açar/kapatır.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][8][4][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][8][4][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

57. External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme) (Komut: s n, 85)

Harici Giriş Döndürme özelliğini ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][8][5][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: 90 derece
02: 270 derece
03: 180 derece

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][8][5][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

58. İşaret (Komut: s n, 88)

İşaretçi seçeneğini açar/kapatır.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][8][8][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][8][8][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

59. Parlaklık Zamanlaması Modu (Komut: s m)

Parlaklık Zamanlaması modunu seçer.

İletim

[s][m][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[m][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

60. Parlaklık Zamanlaması (Komut: s s)

Parlaklık Zamanlaması seçeneğini ayarlar.

İletim

[s][s][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][ ][Veri3][Cr]

Veri1
1. f1 - f6 (veri okuma)
F1: 1. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur
F2: 2. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur
F3: 3. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur
F4: 4. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur
F5: 5. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur
F6: 6. Parlaklık Zamanlaması verilerini okur

2. FF: Depolanan tüm listeleri okur

3. e1 - e6 (Bir dizini siler), e0 (Tüm dizinleri siler)
E0: Tüm Parlaklık Zamanlamalarını siler.
E1: 1. Parlaklık Zamanlamasını siler.
E2: 2. Parlaklık Zamanlamasını siler.
E3: 3. Parlaklık Zamanlamasını siler.
E4: 4. Parlaklık Zamanlamasını siler.
E5: 5. Parlaklık Zamanlamasını siler.
E6: 6. Parlaklık Zamanlamasını siler.

4. 00-17: 00 - 23 saat
Veri2 00-3B: 00 - 59 dakika
Veri3 00-64: Arka ışık 0 - 100

* Ayarladığınız hızlı parlaklık kontrollerini okumak veya silmek için [Veri2][Veri3], FF olarak ayarlanmalıdır.
* Ayarladığınız hızlı parlaklık kontrollerinin tam listesini FF yoluyla okumak isterseniz [Veri2][Veri3] için değer girmeyin.
* Ayarladığınız hızlı parlaklık kontrollerinin tam listesini FF yoluyla okumak isterseniz ve kayıtlı liste yoksa NG onaylanır.

Örnek 1: ss 01 f1 ff ff - Hızlı parlaklık kontrolü işlevinden gelen 1. dizin verisini okur.
Örnek 2: ss 01 ff - Hızlı parlaklık kontrolü işlevinden gelen tüm dizin verilerini okur.
Örnek 3: ss 01 e1 ff ff - Hızlı parlaklık kontrolü işlevinden gelen 1. dizin verisini siler.
Örnek 4: ss 01 07 1E 46 - Saati 07:30 ve arka ışığı 70 olan bir zamanlama ekler.

Acknowledgment

[s][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri1][Veri2][Veri3][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

61. Çoklu Ekran Modu ve Giriş (Komut: x c)

Çoklu Ekran modlarını ve girişleri kaydeder ve kontrol eder.

İletim

[x][c][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][ ][Veri3][ ][Veri4][ ][Data5][ ][Cr]

Veri 1 (Çoklu Ekran modunu ayarlar)
- 10: PIP
- 22: PBP2
- 23: PBP3
- 24: PBP4

Veri 2 (Çoklu Ekranın Ana Girişini Ayarlar)
Veri 3 (Çoklu Ekranın Alt1 Girişini Ayarlar)
Veri 4 (Çoklu Ekranın Alt2 Girişini Ayarlar)
Veri 5 (Çoklu Ekranın Alt3 Girişini Ayarlar)
- 80: DVI-D
- 90: HDMI1
- 91: HDMI2/OPS
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D
- 95: OPS/DVI-D
- 96: HDMI3/DVI-D
- 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
- 98: OPS
- C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

[c][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][ ][Veri1][Veri2][Veri3][Veri4][Veri5][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* Sadece model tarafından desteklenen giriş modları çalışır.
* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve DTV formatında verileri destekler.

62. Aspect Ratio (İzleme Oranı) (Çoklu Ekran) (Komut: x d)

Çoklu Ekranın izleme oranını kontrol eder.

İletim

[x][d][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][Cr]

Veri1 01: Ana girişi kontrol eder
02: Alt1 girişini kontrol eder
03: Alt2 girişini kontrol eder
04: Alt3 girişini kontrol eder

Veri2 00: Tam Ekran
01: Orijinal

Acknowledgment

[d][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri1][Veri2][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

63. Screen Off (Ekran Kapalı) (Çoklu Ekran) (Komut: x e)

Çoklu Ekran'daki her bir ekranı açar/kapatır.

İletim

[x][e][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri1][ ][Veri2][Cr]

Veri 1 01: Ana girişi kontrol eder
02: Alt1 girişini kontrol eder
03: Alt2 girişini kontrol eder
04: Alt3 girişini kontrol eder

Veri 2 00: Ekran Açık
01: Ekran Kapalı

* Bu özellik yalnızca Çoklu Ekran uygulaması kullanılıyorken çalışır.
* Bu özellik, sinyal olmadığında düzgün çalışmaz.

Acknowledgment

[e][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri1][Veri2][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

64. Screen Off Always (Ekran Kapalı Her Zaman) (Komut: s n, 0d)

Ekran Daima Kapalı özelliğini etkinleştirirseniz monitör, PM modunu etkinleştirip etkinleştirmemenizden bağımsız olarak Ekran Kapalı moduna girer.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][0][d][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][0][d][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

65. Videoyu Durdur (Komut: k x)
Video Durdurmayı kontrol eder.

İletim
[k][x][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Video Durdur özelliği açık.
01: Video Durdur özelliği kapalı.

* Bu özellik yalnızca tek giriş modunda çalışır.

Acknowledgment
[x][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

66. Kablosuz Wireless Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma) (Komut: s n, 90)
LAN Üzerinden Kablosuz Uyanma özelliğini ayarlar.

İletim
[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][0][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment
[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][9][0][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

67. OSD Lock (OSD kilidi) (Komut: k l)
OSD Kilidini ayarlar.

İletim
[k][l][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri 00: OSD Kilidi
01: OSD Kilidini Aç

Acknowledgment
[l][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][Veri][x]

68. HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği) (Komut: s n, 99)
HDMI verilerine göre resim modunu otomatik olarak ayarlar.

İletim
[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][9][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment
[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][9][9][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

69. Holiday Setting (Tatil Ayarı) (Komut: s n, 9b)
Tatilleri ayarlar.

İletim
1. [s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][b][ ][Veri1][ ][Veri2][ ][Veri3][ ][Veri4][ ][Veri5][ ][Veri6][Cr]
2. [s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][b][ ][Veri1][ ][Veri2][Cr]
3. [s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][b][ ][Veri1][Cr]

1. Tatil Ayarlama
Veri 1 Başlangıç yılı
00-: 2010-
Veri 2 Başlangıç ayı
01 - 0c: Ocak - Aralık
Veri 3 Başlangıç tarihi
01 - 1F: 01-31
Veri 4 Başlangıç yılı/ayı/tarihi itibariyle olan süre
01-07: 1 - 7 gün
Veri 5 Tekrar
00: yok
01: Her ay
02: Her Yıl
Veri 6 Zamanlamayı tarih/haftanın günü bazında tekrarlar.
01: Tarih bazında.
02: Haftanın günü bazında.

* Veri1 için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.
* Yalnızca [Veri 5] için bir değer girildiğinde [Veri 6] için bir değer girebilirsiniz (her yıl veya her ay).

2. Zamanlamayı Kontrol Etme
Veri 1 İstenen zamanlamayı seçin.
F1: 1. zamanlamayı okur
F2: 2. zamanlamayı okur
F3: 3. zamanlamayı okur
F4: 4. zamanlamayı okur
F5: 5. zamanlamayı okur
F6: 6. zamanlamayı okur
F7: 7. zamanlamayı okur
Veri 2
FF

3. Deleting a Schedule Bir Zamanlamayı Silme
E0: Tüm tatil programlarını siler
E1: 1. tatil programını siler
E2: 2. tatil programını siler
E3: 3. tatil programını siler
E4: 4. tatil programını siler
E5: 5. tatil programını siler
E6: 6. tatil programını siler
E7: 7. tatil programını siler

* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

Acknowledgment
1. [n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][9][b]
[Veri1][Veri2][Veri3][Veri4][Veri5][Veri6][x]
2. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b][f][1~7]
[Veri1][Veri2][Veri3][Veri4][Veri5][Veri6][x]
3. [n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][9][b][Veri1][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

70. ISM Method (ISM Metodu) (Komut: s n, 9c)

UPnP modunu ayarlar.

İletim
[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][c][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment
[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][9][c][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* UPnP modu değiştirildiğinde yeniden başlatma yapılır.

71. Home Dashboard Lock (Ana Kumanda Tablosu kilidi) (Komut: s n, 9d)

Ana Ekran Gösterge Panosu Kilidi'ni ayarlar.

İletim
[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][d][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Ana Kumanda Tablosu kilidi kaldır
01: Ana Kumanda Tablosu kilidi

Acknowledgment
[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][9][d][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

72. USB Lock (USB kilidi) (Komut: s n, 9e)

USB Kilidi'ni ayarlar.

İletim
[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][e][ ][Veri][Cr]

Veri 00: USB kilidi kaldır
01: USB kilidi

Acknowledgment
[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][9][e][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

73. Wi-Fi Lock (Wi-Fi kilidi) (Komut: s n, 9f)

Wi-Fi Kilidi'ni ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][9][f][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Wi-Fi kilidi kaldı
01: Wi-Fi kilidi

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][9][f][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

74. Screen Share Lock (EkranPaylaşımı Kilidi) (Komut: s n, a0)

Ekran Paylaşımı Kilidi'ni ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][0][ ][Veri][Cr]

Veri 00: EkranPaylaşımı kilidi kaldı
01: EkranPaylaşımı Kilidi

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][0][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

75. Bkz. Backup via Storage (Depolama vasıtasıyla yedekleme) (Komut: s n, a1)

Depolama üzerinden Yedekleme'yi ayarlar.

İletim

1. [s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][1][ ][Veri1][Cr]
2. [s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][1][ ][Veri1][Veri2][Cr]

1. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Devre Dışı Bırakma.
Veri 1 00: Kapalı

2. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Otomatik Şeklinde Ayarlama
Veri 1 01: Otomatik
Veri 2 01: 30 dakika
02: Bitiş saati
03: Bitiş saati
04: Bitiş saati

3. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Manuel Şeklinde Ayarlama
Veri 1 02: Manuel

4. Depolama üzerinden Yedekleme'yi SuperSign İçeriğine Ayarlama
Veri 1 03: SuperSign İçeriği

Acknowledgment

1. [n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][1][Veri1][x]
2. [n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][1][Veri1][Veri2][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

76. Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi) (Komut: s n, a2)

Dijital Ses Girişi'ni ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][2][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Dijital
01: Analog

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][2][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

77. Booting Logo Image (Açılış Logo Görüntüsü) (Komut: s n, a3)

Önyükleme Logosu Görüntüsü'nü ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][3][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][3][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

78. SoftAP (Komut: s n, a4)

SoftAP Modu'nu ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][4][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][4][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

79. Natural Size (Doğal Boyut) (Komut: s n, a5)

Doğal Boyut özelliğini ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][5][ ][Veri][Cr]

Veri 00-64: Doğal Boyut 0 - 100

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][5][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

80. Dahili Depolama Ortamını Oynat (Komut: s n, a8)

Dahili hafızaya kaydedilen medya dosyalarını oynatır. Dahili depolama ortamı: İçerik Yönetimi Oynatıcısı üzerinden dışa aktarıldıktan sonra monitörün dahili depolama alanında depolanan videolar ve görüntüler.

* Uygun değil: Şablon içeriği, SuperSign içeriği ve çalma listesi içeriği.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][8][ ][Veri][Cr]

Veri 01: Oynat

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][8][ ][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

81. No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü) (Komut: s n, a9)

Sinyal Yok Görüntüsü özelliğini ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][9][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][9][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

82. Audio Out (Ses Çıkış) (Komut: s n, aa)

Ses Çıkışını Kapalı/Değişken/Sabit olarak ayarlar.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][a][a][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Değişken
02: Fixed Sabit

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][a][a][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

83. DPM Wake Up Control (DPM Uyandırma Kontrolü) (Komut: s n, 0b)

DPM Uyandırma Kontrolü ayarlarını kontrol eder.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][0][b][ ][Veri][Cr]

Veri 00: Saat
01: Saat+VERİ

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][0][b][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

84. Fan Arızası Kontrolü (Komut: d w)

Fan arızasını kontrol edin.

İletim

[d][w][ ][Kimliği Ayarla][ ][Veri][Cr]

Veri FF: Okuma durumu

Acknowledgment

[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

Veri 1 00: Fan arızası
01: Fan normal

Veri 2 00: 0 arıza (Fan Normal)
01: 1 arıza
02: 2 arıza
03: 3 arıza
04: 4 arıza
05: 5 arıza
06: 6 arıza
07: 7 arıza
08: 8 arıza
09: 9 arıza
0A: 10 arıza

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

85. Apply to all inputs (Tüm girişlere uygula) (Komut: n, 52)

Mevcut girişin düşük değerini ve video modunu tüm girişlerin aynı video değerine uygulayın.

İletim

[s][n][ ][Kimliği Ayarla][ ][5][2][ ][Veri][Cr]

Veri 01: Uygula

Acknowledgment

[n][ ][Kimliği Ayarla][ ][OK/NG][5][2][Veri][x]

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belirli bir süre çalışmaz.

86. Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı) Zamanlaması (Komut: f d)

Açma Zamanlayıcısı ayarlarını yapar.

İletim

[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Veri1

1. f1h - f7h (veri okuma)
F1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

2. e1h - e7h (Bir dizini siler), e0h (Tüm dizinleri siler)
E0: Tüm Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

3. 01h ila 0ch (Zamanlayıcıyla Güç Açma gün ayarı)
02: Günlük olarak tekrarla
03: Pazartesiden Cumaya Tekrarla
04: Pazartesiden Cumartesiye Tekrarla
05: Cumartesiden Pazara Tekrarla
06: Pazar Tekrarla
07: Pazartesi Tekrarla
08: Salı Tekrarla
09: Çarşamba Tekrarla
0A: Perşembe Tekrarla
0B: Cuma Tekrarla
0C: Cumartesi Tekrarla
Veri2 00-17: 00 - 23 saat
Veri3 00-3B: 00 - 59 dakika

* Ayarladığınız Zamanlayıcıyla Güç Açmayı okumak veya silmek için [Veri2][Veri3], FFH olarak ayarlanmalıdır.

Örnek 1: fd 01 f1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Açmada 1. dizin verilerini okur.
Örnek 2: fd 01 e1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Açmada 1. dizin verilerini okur.
Örnek 3: fd 01 04 02 03 - Zamanlayıcıyla Güç Açmayı Pazartesi - Cumartesi 02:03 olarak ayarlar.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Acknowledgment
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

87. Time to Off (KAPAMA Zamanı) Zamanlaması (Komut: f e)

Kapatma Zamanlayıcısı ayarlarını yapar.

İletim
[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Veri1
1. f1h - f7h (veri okuma)
F1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

2. e1h - e7h (Bir dizini siler), e0h (Tüm dizinleri siler)
E0: Tüm Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

3. 01h ila 0ch (Zamanlayıcıyla Güç Kapatma gün ayarı)
02: Günlük olarak tekrarla
03: Pazartesiden Cumaya Tekrarla
04: Pazartesiden Cumartesiye Tekrarla
05: Cumartesiden Pazara Tekrarla
06: Pazar Tekrarla
07: Pazartesi Tekrarla
08: Salı Tekrarla
09: Çarşamba Tekrarla
0A: Perşembe Tekrarla
0B: Cuma Tekrarla
0C: Cumartesi Tekrarla
Veri2 00-17: 00 - 23 saat
Veri3 00-3B: 00 - 59 dakika

* Ayarladığınız Zamanlayıcıyla Güç Kapatmayı okumak veya silmek için [Veri2][Veri3], FFH olarak ayarlanmalıdır.

Örnek 1: fe 01 f1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmada 1. dizin verilerini okur.
Örnek 2: fe 01 e1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmada 1. dizin verilerini okur.
Örnek 3: fe 01 04 02 03 - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmayı Pazartesi - Cumartesi 02:03 olarak ayarlar.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Acknowledgment
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]


LG
Life's Good