使用手冊

智慧遙控器

使用遙控器之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。


AN-MR19BA

www.lg.com


版權所有 © 2019 LG Electronics Inc. 保留所有權利。

配件

顯示的遙控器圖片可能與實際的產品不同。
(⊕視國家/地區而定)



智慧遙控器和鹼性電池 (AA)




使用手冊

- 本手冊內容可能因產品功能升級而有所變更，恕不另行通知。

電池

1. 安裝電池

- 請詳細閱讀本手冊。
- 如圖所示按下電池蓋的頂端，將其向後滑動並掀起蓋子。
- 若要更換電池，請打開電池蓋，並依照電池盒中的標籤對準 ⊕ 與 ⊖ 極更換鹼性電池 (1.5 V，AA)，然後關上電池蓋。遙控器必須對準電視上的遙控器感應器。
- 若要移除電池，請反向執行安裝動作。請勿將新電池與舊的或已用過的電池混合使用。確實蓋上電池蓋。
- **打開電池蓋即可找到標籤。**



2. 注意事項

- 更換電池後, 請同時參照遙控器的說明文件。
- 在更換電池之後若仍無法正常使用, 請參閱使用手冊的指示試著重新配對。
- 若長時間不使用遙控器, 請取下電池。
- 不要拆解電池或對電池加熱。
- 不要讓電池摔落或受到強烈的衝擊。如此可能會導致外殼損壞。
- 不要讓電池浸水。
- 若以不正確的方式插入電池，可能會有爆炸的危險。
- 廢棄電池請回收到指定地點。
- 電池極性安裝錯誤可能造成電池爆炸或漏液，導致火災、人員受傷或環境汙染。

遙控器說明

- 顯示的遙控器圖片可能與實際的產品不同。
- 說明的順序可能會與實際產品有所不同。
- 依型號或地區而定，可能不會提供某些按鈕和服務。



(電源)
開啟或關閉電視電源。

STB PWR
您可以將機上盒新增至電視通用遙控器，便能開啟或關閉機上盒。

數字按鈕
輸入數字。

9 *
存取 [快速說明]。

(虛線)
在數字間插入 (虛線)，例如 2-1 和 2-2。

(虛線)*
進入資料廣播。(視國家/地區而定)

LIST
存取儲存的頻道或節目清單。


QUICK ACCESS *
編輯智慧快選。
(智慧快選功能讓您只需按住數字按鈕即可直接進入指定的應用程式或直播電視。)

(更多操作)
顯示更多遙控功能。

AD/SAP *
開啟影音說明功能。(視國家/地區而定)
SAP(Secondary Audio Program - 第二音頻節目)功能也可藉由按押此 按鈕而開啟。(視國家/地區而定)

(VOL)
調整音量大小。

* 若要使用該按鈕，請按下並按住超過 1 秒。



(語音辨識)*

必須具有網路連線，才能使用語音辨識功能。
一旦語音顯示列在電視畫面上啟動，請按住該按鈕並大聲說出您的命令。

(靜音)

關閉所有聲音。

(靜音)*

存取 [協助工具] 選單。

(CH/P)

逐一瀏覽儲存的節目或頻道。

(首頁)

存取 首頁 選單。

(首頁)*

顯示先前的紀錄。

(快速設定)

存取快速設定。

(快速設定)*


顯示 [所有設定] 選單。

滾輪(確認)

按下 **滾輪(確認)** 按鈕中央可以選擇選單。
您可使用 **滾輪(確認)** 來變更節目或頻道。

(上/下/左/右)

按下上、下、左或右按鈕以捲動選單。
如果您在指標使用中的狀態下按下△▽◁▷按鈕，指標將會從畫面消失，且智慧遙控器的作用方式會和一般遙控器相同。
若要再次於畫面上顯示指標，請左右搖晃智慧遙控器。



GUIDE / GUIDE
顯示頻道或節目導覽。

BACK / BACK
返回上一個畫面。

BACK *
清除畫面顯示，並返回上次輸入畫面。

(輸入)
變更輸入訊號源。

(輸入)*
存取 [家用設備畫面]。

串流服務按鈕
連線至視訊串流服務

STB MENU / STB MENU
顯示機上盒首頁選單。(未使用機上盒觀賞時：畫面會變更為顯示機上盒畫面。)

RECENTS
顯示先前的紀錄。(視國家/地區而定)

這些按鈕可用來存取某些選單中的特殊功能。


*: 執行錄影功能。(視國家/地區而定)

*: 進入歡呼模式。(視國家/地區而定)

▷, ❙❙ (控制按鈕)
控制媒體內容。

使用

1. 如何註冊(配對)或取消註冊




如何註冊智慧遙控器

要使用智慧遙控器，請先與您的電視進行配對。

1. 將電池裝入智慧遙控器，然後開啟電視電源。
2. 將智慧遙控器指向電視，並按下遙控器上的 滾輪 **滾輪(確認)**。

- 如果電視無法註冊智慧遙控器，請先關閉電視電源，開啟電視電源，然後再試一次。




如何取消註冊(再次註冊)智慧遙控器

同時按下 **(首頁)** 和 **BACK** 五秒鐘，讓智慧遙控器與電視取消配對。

- 按住 **GUIDE** 按鈕可讓您立即取消並重新註冊智慧遙控器。

2. 如何使用



- 輕輕左右搖晃智慧遙控器或按下 **(首頁)**, **(輸入)**, 或 **(快速設定)** 按鈕，讓指標出現在畫面上。

  (在部分電視機型上，指標會在您按下 **滾輪(確認)** 按鈕時出現。)
- 如果一段時間未使用指標，或將智慧遙控器置 於平坦的表面上，則指標會消失。
- 如果指標反應不順暢，您可以將指標移至螢幕 的邊緣，藉此重新設定指標。
- 由於智慧遙控器具有額外功能，因此耗電速度 比一般遙控器來得快。

安全事項

- 請在指定範圍內 (10 公尺內) 使用遙控器。
  在涵蓋區域之外使用裝置，或涵蓋區域內有障礙物時，可能會發生通訊失敗的情況。
- 某些配件可能會導致通訊失敗的情況。
  微波爐和無線 LAN 等裝置運作的頻率頻帶 (2.4 GHz) 與智慧遙控器的頻率頻帶相同。這可能會導致通訊失敗。
- 如果無線路由器 (AP) 置於距離電視 0.2 公尺以內的範圍，智慧遙控器可能無法正常運作。建議您將無線AP 放置於距離電視 0.2 公尺 以外的位置。
- 請勿拆卸電池或對電池加熱。
- 請勿讓電池摔落。請勿讓電池遭受強力撞擊。
- 電池裝錯可能會引發爆炸。

規格

區分	內容
型號	AN-MR19BA
頻率範圍	2.400 GHz 至 2.4835 GHz
輸出功率 (最大)	4 dBm
頻道	40 頻道
電源	AA 1.5 V, 使用2個鹼性乾電池
操作溫度範圍	0 °C 至 40 °C


LG
Life's Good