LG
Life's Good


# Rolly Keyboard™ 사용설명서

KBB-700

Rev 3.0 KR
All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2015

제품을 올바르게 사용하고 고장을 예방하기 위해서 키보드를 사용하시기 전에 설명서에 기재된 모든 내용을 읽어보시기 바랍니다.
본 설명서 내의 철자상 오류나 부정확한 정보는 LG전자에 의해 사전 고지 없이 변경 될 수 있습니다. 해당 문서설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 안정 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## 제품 둘러보기






## 제품 사용하기


### 배터리 설치하기

- 키보드를 처음 사용하시는 경우 배터리 보호필름을 제거하여야 합니다.
- 키보드 윗면에 위치한 배터리 커버를 손톱을 이용하여 열어주세요.
- 키보드 내에 내장된 AAA 배터리와 +/- 극 사이의 보호필름을 제거하신 후 배터리를 극성에 맞게 넣고 커버를 닫아주세요.



### Device 거치하기

- 키보드 상단 좌/우에 위치한 거치대의 홈을 손톱을 이용하여 펼쳐주세요.
- 태블릿, 스마트폰 등의 기기를 거치 홈에 맞게 거치해 주시기 바랍니다.





### 전원 켜기/끄기

- 전원 켜기: 전원을 켜기 위해 키보드를 완전히 펼쳐주세요.
- 전원 끄기: 아래 그림과 같이 화살표 방향으로 제품을 닫으면 전원이 자동으로 꺼집니다.



주의: 사용설명서 대로 하지 않을 경우 제품의 전원이 꺼지지 않으며 고장 및 오동작의 원인이 됩니다.

### 키 입력 방법

- 키보드의 Fn 키와 같은 색상으로 표시된 문자 (기호 또는 숫자) 를 입력하기 위해 Fn 키를 누른 채 입력해주세요.

예1

| 내용 | 입력 방법 |
|---|---|
| 1 | Fn + ㅂ |
| ! | Fn + Shift + ㅂ |

예2

| 내용 | 입력 방법 |
|---|---|
| = | Fn + ] |
| + | Fn + Shift + ] |



**- 핫 키**

| | |
|---|---|
| 볼륨 업 | Fn + ▲ |
| 볼륨 다운 | Fn + ▼ |
| 이전 트랙 | Fn + ◄ |
| 다음 트랙 | Fn + ► |
| 재생/일시 정지 | Fn + Enter |
| 검색 | Fn + S |
| 텍스트 잘라내기 | iOS: Cmd + X |
| | Android/Windows OS: Ctrl + X, Fn + X |
| 텍스트 복사하기 | iOS: Cmd + C |
| | Android/Windows OS: Ctrl + C, Fn + C |
| 텍스트 붙여넣기 | iOS: Cmd + V |
| | Android/Windows OS: Ctrl + V, Fn + V |
| 시작 키 (Windows OS Only) | Cmd |
| 한/영 전환 | iOS 8 이하: ⓐ(Fn + 한/영) 또는 Cmd + Space<br>iOS 9 이상: Ctrl + Space |
| | Android/Windows OS: 한/영 |
| 홈(Android/iOS) | ⏏ (Fn + Cmd) |
| 한자 변환 | iOS/Android OS: 기능 미 지원 |
| | Windows: 한자 (Fn + Delete) |



## 제품 연결 하기

본 제품은 최대 2개의 블루투스™ 장치를 연결하여 사용할 수 있습니다.
다음과 같이 블루투스™ 장치를 설정하여 사용하세요.

### Android OS/iOS 기기와 연결하기

1. 키보드를 완전히 펼쳐서 키보드를 켜주세요.
2. 키보드의 Fn 키와 B(Pair) 키를 동시에 2초 이상 눌러주세요.
   - 키보드 검색 모드가 되면 LED가 2분 동안 1초 간격으로 깜박입니다.

   Fn + B(W) 2초 이상
3. 검색된 기기에서 'LG-Rolly Keyboard' 를 선택해주세요.
   - 일부 장치는 PIN을 입력해야 할 수 있습니다. PIN을 입력하는 동안 Fn 키를 눌러주세요.
   예) PIN 코드가 123456 인 경우

   Fn + Q(1) W(2) E(3) R(4) T(5) Y(6)
4. 연결이 완료되면 파란색 LED가 3초 간 켜진 후 꺼집니다.

### Windows 7/Windows 8 OS 기기와 연결하기

1. 키보드를 완전히 펼쳐서 키보드를 켜주세요.
2. 키보드의 Fn 키와 B(Pair) 키를 동시에 2초 이상 눌러주세요.
   - 키보드 검색 모드가 되면 LED가 2분 동안 1초 간격으로 깜박입니다.
3. Windows OS 기기에서 제어판 > 장치 및 프린터 추가 > 장치 추가 순서로 선택해주세요.
4. 검색된 기기에서 'LG-Rolly Keyboard' 를 선택해주세요.
   - 그 이후의 과정은 Windows 지시사항을 따라 주세요.
5. 연결이 완료되면 파란색 LED가 3초 간 켜진 후 꺼집니다.



### 2개 기기 연결하기 (Dual Pairing)

1. 첫 번째 기기가 등록된 상태에서 Fn 키와 D를 눌러주세요.

   Fn + D(2)

   보라색 LED 가 깜박이며 연결 대기 모드가 됩니다.
2. 두 번째 기기에서 'LG-Rolly-Keyboard' 를 검색하여 연결합니다.
   (5페이지"제품 연결하기"를 참조하세요)
3. 연결이 완료되면 보라색 LED 가 3초간 켜진 후 꺼집니다.
4. 다시 첫 번째 기기와 사용할 경우 Fn 키와 D 를 눌러주세요.
   파란색 LED 가 깜박이며 자동으로 첫 번째 기기와 연결됩니다.
5. 이미 두 개의 기기와 연결한 이후 새로운 기기를 연결 시 마지막으로 연결된 기기 해당하는 LED 컬러에 등록이 됩니다. (파란색 또는 보라색)

- 사용하는 기기의 OS 별로 일부 키 사용이 제한적일 수 있습니다.
- 기기에 등록이 완료된 이후부터는 위 등록과정이 필요하지 않으며 키보드의 전원이 켜지면 자동으로 기기와 연결됩니다.
- 키보드를 10분 이상 사용하지 않는 경우 절전모드로 전환됩니다. 또한, 기기와 사용 가능거리 (약 10m) 이상으로 떨어질 경우 대기 모드로 전환됩니다. 재 연결 시 아무 키나 눌러주세요.



## LED 알림

키보드의 배터리의 잔량을 확인하기 위해 Fn 키와 Space 키를 동시에 눌러주세요. 해당하는 항목에 따라 LED 알림이 표시됩니다.

### 배터리 용량 표시

| 상태 | 동작 |
|---|---|
| 배터리 15% 이상 | 파란색 LED가 5회 깜박입니다. |
| 배터리 5~15% | 빨간색 LED가 5회 깜박입니다. |

배터리 용량이 부족한 경우 빨간색 LED가 깜빡입니다. 배터리가 부족하거나 방전된 경우 새로운 AAA 배터리로 교체하여 사용해 주시기 바랍니다.



## ⚠ 경고

### 배터리

**배터리는 발열, 폭발, 화재의 위험을 수반할 수 있으니, 안전하고 효율적으로 사용하기 위해 다음 사항에 주의하세요.**

- **애완동물이나 어린이 손에 닿지 않는곳에 보관하세요.**
- **육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이나 부식이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조사 또는 판매자에게 문의하세요.**
- **화기에 가까이 하지 마세요.(전자레인지에 넣지 마세요.)**
- **전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마세요.**
- **전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의하세요.**
- **휴대기기, 제조 업체가 보증한 배터리만 사용하세요.**
- **배터리를 분해하거나 개조하지마시고, 압착 관통 등의 행위를 하지 마세요. 충격을 받은 배터리는 사용을 중단하시고 바로 교체 해 주세요.**
- **높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.**
- **실내온도 0 ℃에서 40 ℃에 보관하고, 60 ℃이상 고온에 노출하지 마세요.**
- **젖은 손으로 배터리를 만지거나 습기에 접촉 되지 않도록 해주세요.**
- **배터리를 올바르게 교환하지 않으면 폭발 위험이 있습니다. 사용한 전지는 제조사의 안내에 따라 폐기하세요.**
- **안전한 사용을 위하여 반드시 사용설명서를 읽은 후 사용하세요.**
- **배터리 휴대 시에는 외부 충격 방지를 위해 배터리 보호 케이스에 넣어 보관하세요.**



## ⚠ 주의

### 키보드

- **타 제품과의 연결시 일부 제품에서 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. LG전자는 모든 주변 장치와의 호환성을 보증하지는 않습니다.**
- **사용 기기 및 OS에 따라 기능이 다를 수 있습니다.**
- **기기의 종류 및 거치 방향에 따라 거치가 불가할 수 있으며 거치 각도는 기기마다 상이할 수 있습니다.**
- **세탁장소, 욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.**
  제품이 제대로 동작되지 않거나 감전의 위험이 있습니다.
- **0℃에서 40℃사이에서 사용하세요.**
  너무 낮거나 너무 높은 온도에서 사용 및 보관할 경우 제품 파손과 오류 또는 폭발 등의 위험이 있습니다.
- **먼지가 없는 청결한 장소에서 사용하세요.**
  오작동의 위험이 있습니다.
- **낙하의 위험이 없는 안정된 장소에 설치하세요.**
  낙하 시 제품이 손상되거나 신체 상해의 원인이 됩니다.
- **제품 위에 무거운 것을 올려놓지 마세요.**
  고장의 위험이 있으며, 올려놓은 물건이 떨어져서 다치거나, 제품이 손상될 우려가 있습니다.
- **키보드에 물, 커피, 주스 등의 액체를 엎지르면 고장 및 오작동의 원인이 되니 주의하세요.**
- **제품에 약품이나 물이 담긴 컵, 용기를 가까이 놓거나 올려놓지 마세요.**
  제품 내부로 물이 들어가면 화재의 위험이 있습니다.
- **초불이나 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓지 마세요.**
  화재의 우려가 있습니다.
- **제품 사용 중에는 바닥면이 뜨거울 수 있으니 신체와 접촉하거나 무릎 위에서 사용하지 마세요.**
- **서비스를 받은 후 서비스 기사에게 제품 동작 상태에 대한 안전점검을 받도록 하세요.**
  수리 후 안전점검을 받지 않고 제품 사용 시 화재의 우려가 있습니다.
- **제품을 열기 제품(히터 등)으로부터 멀리하세요.**
  제품이 변형되거나 화재의 위험이 있습니다.



- **자동차 내부에 제품을 방치하지 마세요.**
  고온으로 인한 배터리의 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- **장시간 제품을 사용하지 않을 경우에는 불필요한 배터리의 소모를 방지하기 위해 제품의 전원을 꺼주시기 바랍니다.**
- **LG전자에서 승인된 부품만을 사용하세요.**
  화재의 우려가 있으며, 제품이 손상될 수도 있습니다.
- **제품을 분해, 개조하지 마세요.**
  보증기간이라도 무상 보수 대상이 안됩니다.
- **제품의 장치, 부품 등을 만질 때는 주의하세요.**
  제품 손상의 위험이 있습니다.
- **제품의 부품 및 장치를 뺄 경우 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.**
  떨어뜨린 부품이나 장치로 인해 상해를 입을 수 있으며, 제품 손상 및 상해의 우려가 있습니다.
- **제품에 부착된 자석 및 작은 부품들은 영유아가 삼키지 않게 주의해 주세요.**
- **의료기기를 이식 받은 사용자의 경우 의사와 상담 후 사용해 주세요.**
- **키엘 간에는 Fabric 소재가 사용되어 과도한 풀당이나 당김 그리고 비틈에 약할 수 있으므로 사용시 주의해 주세요.**
- **본 제품에는 자석이 포함되어 있으므로 마그넷 카드에 손상이 발생하거나 pacemakers 등에 영향을 줄 수 있습니다.**
- **항공기 탑승 시 승무원의 지시에 따르세요.**
  항공기 내의 제품 사용은 항공사고의 원인이 될 수 있습니다.
- **밀폐된 자동차 내부 같은 곳에서는 직사광선에 노출되지 않도록 주의하세요.**
  온도 상승으로 인해 제품의 모양이 변형되거나, 화재의 위험이 있습니다.
- **전원을 켠 상태에서 제품을 밀폐된 공간(가방 등)에 장시간 혹은 반복적으로 보관하지 마세요.**
  배터리 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- **의류 주머니 보관시, 제품의 형태에 의해서 의류나 옷감이 손상될 수 있습니다.**
- **키보드 외 다른 목적으로 제품을 사용하지 마세요.**
- **어린아이의 손이 닿지 않도록 주의하세요.**



## 추가정보

- 블루투스™ 키보드(Bluetooth® Keyboard) KBB-700은 무선 송수신기입니다. 본 장치는 작동 중일 때 2.402~2.480 GHz의 주파수 대역에서 무선 주파수(RF) 전자기장(극초단파)을 송수신함으로써 블루투스™가 탑재된 이동 기기와 통신합니다.

  블루투스™ 키보드는 호환되는 LG전자 이동전화 제품과 함께 사용될 때 국가당국과 국제 보건기구에서 정한 RF 노출 지침 및 범위에 따라 작동하도록 설계되었습니다.
- 사용주파수 : 2402 ~ 2480 MHz
  주파수 안정도 : 할당 주파수의 ± 50 PPM 이내
  송신출력 : 0.03 mW
- Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표입니다.

Bluetooth®



## 보증조건

- 보증은 판매자가 최초 구매자에게 발급한 영수증 원본 (구매일과 일련번호가 명시되어 있음)이 수리 또는 교체될 제품과 함께 제시된 경우에만 유효합니다.

  LG전자는 제품의 최초 구입 후에 이러한 정보가 지워졌거나 변경되었다면 보증 서비스의 제공을 거부할 수 있습니다.
- 제품의 사용 및 유지 지침에 의거해 본 보증은 정상적이고 통상적인 방식과 다르게 사용되는 경우를 포함해 정상적인 마모나 잘못된 사용으로 인해 생기는 제품의 고장에 대해서 책임을 지지 않습니다.

  아울러 본 보증은 유등성 물질로 인한 손상, 우발적 사고, 분해나 수정, 천재지변 등으로 인해 생기는 제품의 고장에도 적용되지 않습니다.
- 본 보증은 LG전자의 위임을 받지 않은 자가 부적절하게 분해를 하거나 수리함으로써 생기는 제품의 고장에 적용되지 않습니다.

**- 본 제한적 보증의 조건에 따라 LG전자는 본 제품이 소비자에 의해 최초로 구매된 시점과 그리고 그 이후 1년 동안 디자인과 재료, 기술적 측면에서 결함이 없음을 보증합니다. 귀하의 제품이 보증 서비스를 필요로 하면 그 제품을 구입했던 곳에 반품하거나 아래 서비스센터로 연락해 자세한 정보를 받으십시오.**

**전화번호 : 1544-7777**
**1588-7777**
**080-023-7777(수신자부담)**

**- 제조년월은 제품 시리얼 번호를 참고하세요.**
**시리얼 번호 1 째 숫자 : 제조 년**
**시리얼 번호 2~3째 숫자 : 제조 월**
**예) 507로 시작하는 경우 : 15년 7월 제조**

B급 기기(가정용 방송통신기자재) : 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

기기의 명칭(모델명) : 특정 소출력 무선기기(KBB-700)
동작온도 : 0℃ ~ 40℃
인증을 받은 자의 상호 : 엘지전자(주)
제조자/제조국가 : Chicony Electronics Co., Ltd. / 중국