คู่มือการใช้งาน

ลำโพง Bluetooth แบบพกพา

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานชุดอุปกรณ์ของคุณ และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

PK3 PK3L

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2019 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจซ่อม



สัญลักษณ์แฟลชฟ้าผ่าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันอันตราย ภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความ แรงมากพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าดูดได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจถูกฝนหรือสัมผัสกับความชื้น

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบผลิตภัณฑ์นี้ (เช่น ไม้ตียุงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตร่องและช่องเปิดในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศและเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียง โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างติดไปกับโครงสร้างของบ้าน เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ ยกเว้นว่าจะติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสมหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตแล้ว

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน
ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบในหน้าข้อกำหนดของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน

อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป

การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย
การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย
หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย
เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ
และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ
ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น
และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ป้องกันสายไฟจากการกระทำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น
ถูกบิด ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประตูหนีบ หรือเดินบนสายไฟ
ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือพื้นผิวอีกด้านของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เราขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากแตะวัตถุที่เป็นโลหะที่นำไฟฟ้า

สัญลักษณ์

~	ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
⎓	ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
⧈	ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ดูที่สแตนด์บาย
|	ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
⚡	ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
6 คุณลักษณะเฉพาะ
6 การแนะนำ
7 ด้านหน้า
8 ด้านหลัง

2 การใช้งาน

9 การชาร์จลำโพง
9 – การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
9 – ตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
10 – ตรวจเช็คสถานะของแบตเตอรี่
11 การทำงานพื้นฐาน
11 – ใช้ปุ่มเปิดปิด
11 – เชื่อมต่อ Bluetooth
11 – สถานะไฟแอลอีดี Bluetooth
12 – คู่มือการใช้งานอย่างง่าย
13 ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี
14 คำสั่งเสียง
15 ซาวด์เอฟเฟค
15 – การตั้งค่าเอฟเฟ็กต์เสียง
16 ฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
17 ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®
17 – การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
19 การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง
21 การทำงานอื่นๆ
21 – การตั้งค่าใหม่
21 – แจ้งเตือนปิดเครื่องอัตโนมัติ

3 การแก้ไขปัญหา

22 การแก้ไขปัญหา

4 ภาคผนวก

23 เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต
23 การจัดการกับเครื่อง
24 ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะเฉพาะ

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน (หน้า 21)

Portable In (ช่องต่อสัญญาณเข้าจากอุปกรณ์แบบพกพา)

ฟังเพลงจากอุปกรณ์พกพาของท่าน
(สมาร์ทโฟน, โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น)

BLUETOOTH®

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

การแนะนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ

ข้อควรระวัง


แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด

ข้อควรระวัง

กันน้ำ (IPX7)

ลำโพงนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IPX7
IPX7 เป็นตัวกันน้ำได้ถึง 1 เมตร เป็นเวลา 30 นาที
ลำโพงเป็นลำโพงแบบไร้สายกันน้ำได้แต่ก็สามารถทำให้ได้รับความเสียหายได้
หลีกเลี่ยงกรณีด้านล่าง


- อย่าใช้เครื่องใต้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- เมื่อคุณใช้เครื่อง ให้ปิดฝาปิดพอร์ตอย่างแน่นหนา
- เมื่อพอร์ตสัมผัสกับน้ำ ให้เช็ดออกด้วยผ้านุ่ม
  ทำให้แห้งก่อนการใช้งานลำโพง
- พอร์ตไม่กันน้ำ
  ให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดพอร์ตอย่างแน่นหนาแล้ว
  ดูภาพด้านล่าง



- วางฝาครอบพอร์ตไว้ที่ 1 และดันเข้าที่ 2

ประสิทธิภาพการกันน้ำของระบบขึ้นอยู่กับการวัดของเราภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
โปรดทราบว่าจะไม่มีผลการรับประกันหากได้รับความเสียหายจากการแช่น้ำอันเกิดจากการใช้งานโดยมิชอบจากลูกค้า

ด้านหน้า



1 ไฟแอลอีดีแบตเตอรี่

2 ไฟแอลอีดีเพาเวอร์

3 ไฟแอลอีดี **Bluetooth**

4 ไฟแอลอีดี ENHANCED BASS

5 ไมโครโฟน

6 ⏻
เปิด/ปิดเครื่อง : กด

7 ᛒ

- เพิ่มอุปกรณ์ **Bluetooth** เพื่อการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง (ให้กด ᛒ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที)
  หากคุณกดปุ่ม ᛒ อุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
  โปรดเลือก "LG-PK3 (XX)" จากรายการอุปกรณ์ที่การตั้งค่าบลูทูธของอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์หลายเครื่อง
- เปลี่ยนเป็น โหมด **Bluetooth** ในโหมดพกพา (ให้กด ᛒ)

* เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบพกพา ฟังก์ชันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นโหมดพกพา

8 — : ลดเสียง

9 + : เร่งเสียง

10 ⏯


- เล่น หยุดเล่นชั่วคราว หรือเล่นข้ามไปที่โหมด **Bluetooth** (หน้า 12)
- เครื่องรับสัญญาณใช้ อุปกรณ์ Bluetooth (หน้า 13)
- ปิดเสียงในโหมดพกพา

11 🎙
ใช้คำสั่งเสียงของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ (หน้า 14)

12 **ENHANCED BASS**

- เปลี่ยนชาวด์เอฟเฟกต์ (หน้า 15)

ด้านหลัง



1 ฝาครอบพอร์ต

2 **DC IN**

พอร์ต USB สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่

3 **PORT.IN**

ฟังเพลงจากอุปกรณ์พกพาของท่าน


4 ปุ่ม **RESET**

การชาร์จลำโพง

การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในตัวเครื่อง ก่อนใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ

1. เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
2. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต USB ของตัวลำโพง
3. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์สายไฟกระแสสลับเข้ากับเต้ารับไฟกระแสสลับ



หมายเหตุ


เวลาในการทำงานประมาณ 12 ชั่วโมง
ทั้งนี้ขึ้นกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม การเปิดเล่นต่อเนื่องโดยใช้ระดับความดังของเสียง 50 % และปิดฟังก์ชันแสงไฟตามอารมณ์และตัวปรับแต่งเสียง
มันอาจจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานนะของแบตเตอรี่และเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อควรระวัง

อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับจะไม่มีให้มา
ขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์ขนาด 5 โวลต์ไฟกระแสสลับที่ได้รับการอนุมัติโดย LG Electronics Inc. (มากกว่า 1.8 แอมป์) กับลำโพงนี้ เพราะจะเป็นอันตราย ทำให้เกิดการระเบิดได้ หากคุณไม่ใช้อะแดปเตอร์ที่แนะนำมา อาจไม่สามารถชาร์จได้หรือระยะเวลาชาร์จอาจแตกต่างกัน

ตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพง คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้โดยไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่

ไฟแอลอีดี	การบอกลักษณะ
 สีเขียว ปิด	แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
 สีแดง	กำลังชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- หากคุณฟังเพลงขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ จะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานมากขึ้น
- เมื่อลำโพงไม่ชาร์จด้วยความร้อนที่สูงเกินไป ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะเปิดเป็นสีแดงและสีเหลืองอำพันสลับกัน และการชาร์จจะหยุดลง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ลำโพงจนเต็มแล้ว ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะติดสว่างเป็นสีเขียว 15 วินาทีและดับลง

ตรวจเช็คสถานะของแบตเตอรี่

เมื่อเปิดเครื่องแล้วคุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้โดยการกดปุ่ม ⏻ นาน 2 วินาที
แล้วแสงไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสถานะของการชาร์จแบตเตอรี่


ไฟแอลอีดี	การบอกลักษณะ	สถานะ
สีเขียว	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่เปิดเป็นสีเขียว	≥ 70 %
สีเหลืองอำพัน	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่เปิดเป็นสีเหลืองอำพัน	> 10 %
สีแดง	ไฟแอลอีดีแบตเตอรี่จะกระพริบเป็นสีแดงต่อเนื่องพร้อมเสียง	≤ 10 %

หมายเหตุ

- ไฟแอลอีดีแบตเตอรี่จะติดสว่าง 3 วินาทีหลังจากกดปุ่ม ⏻ นาน 2 วินาที
- การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่จะไม่ดำเนินการเมื่อลำโพงกำลังชาร์จอยู่

การทำงานพื้นฐาน


ใช้ปุ่มเปิดปิด



เปิด / ปิดเครื่อง

กดปุ่ม ⏻


เชื่อมต่อ Bluetooth



เล่นเพลงที่ต้องการในอุปกรณ์ **Bluetooth** หลังจากที่จับคู่กัน คุณสามารถควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของเครื่อง (หน้า 12, 17-18)

สถานะไฟแอลอีดี Bluetooth

ตรวจสอบ ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** กระพริบก่อนการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ **Bluetooth**



แอลอีดี	สภาพ	รายละเอียด
☼ ᛒ	ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** กระพริบพร้อมเสียง	ค้นหาสำหรับอุปกรณ์ **Bluetooth**
○ ᛒ	เปิดไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** พร้อมเสียง	**เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth**

หมายเหตุ

- ไฟแอลอีดี **Bluetooth** จะปิดในโหมดพกพา
- เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำทุกครั้งที่ท่านปิดเครื่อง

คู่มือการใช้งานอย่างง่าย


ฟังก์ชัน	วิธีการ	สถานะ
เปิด	กดปุ่ม ⏻	เปิดไฟแอลอีดีพร้อมเสียง
ปิด	กดปุ่ม ⏻	ไฟแอลอีดีปิดพร้อมเสียง
การจับคู่ **Bluetooth**	เมื่อ ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกระพริบ ให้เลือก LG-PK3 (XX) จากรายการอุปกรณ์บน อุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ	เปิดไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** พร้อมเสียง
การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง	ให้กด ✱ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่น • เมื่อค้นหาอุปกรณ์อื่น อุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อกับ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกตัดการเชื่อมต่อ • โปรดเลือก "LG-PK3 (XX)" จากรายการอุปกรณ์ที่การตั้งค่าบลูทูธของอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์หลายเครื่อง	ในขณะที่ค้นหาอุปกรณ์ตัวอื่น ไฟแอลอีดี **Bluetooth** จะกระพริบ หลังการจับคู่ ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** ยังอยู่ในสีขาวพร้อมเสียง
การควบคุมระดับเสียง	กด — หรือ +	เมื่อเครื่องนี้ถึงระดับเสียงสูงสุด คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ
เล่น / หยุดชั่วคราว	กด ⏯	-
ข้ามไปข้างหน้า	ให้กด ⏯ สองครั้ง	-
ข้ามย้อนกลับ	ให้กด ⏯ สามครั้ง	-
การควบคุมระดับเสียง	ให้กด ⏯	รับสายและตัดสายโทรศัพท์
การเริ่มต้นการใช้งาน Bluetooth	ให้กด ✱ ค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาที	เปิดเครื่องและไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกระพริบ 4 ครั้ง แล้วเครื่องนี้จะปิดลงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- คุณสามารถปรับการเล่นหรือปรับระดับเสียงได้โดยการใช้อุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- หลังจากการเริ่มต้นใช้งาน **Bluetooth** จะต้องเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง (ในกรณีของอุปกรณ์ iOS ให้ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้งหลังจากได้ลบการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้วที่บนอุปกรณ์ **Bluetooth**)

ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าบนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณได้จากเครื่องนี้ เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth**



ฟังก์ชัน	วิธีการ
รับสายเรียกเข้า	กด ⏯
วางสาย	กด ⏯
ปฏิเสธการรับสาย	ให้กด ⏯ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
สลับระหว่างลำโพงและอุปกรณ์บลูทูธของคุณในขณะที่โทรศัพท์ (ลำโพง ⇆ อุปกรณ์บลูทูธ)	ให้กด ⏯ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

หมายเหตุ


- จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้กับสมาร์ทโฟนเท่านั้น
- ในการปรับระดับเสียงโทร ให้กดปุ่ม —, ＋ที่บนตัวเครื่อง
- ในอุปกรณ์ **Bluetooth** บางตัวเมื่อรับสายเรียกเข้าอาจมีเสียงริงโทนภายในตัวอยู่ (เช่น อุปกรณ์ iOS) เสียงริงโทนภายในตัวไม่สามารถปรับได้
- ในโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง คุณสามารถรับสายจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านลำโพงได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น
- หากเชื่อมต่อสายระหว่างการจับคู่แบบหลายคู่ อุปกรณ์ **Bluetooth** แฮนด์ฟรีกำลังทำงานไม่ถูกต้อง
- แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นโหมดพกพาในขณะที่อยู่ในสถานะการเชื่อมต่อ **Bluetooth** คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- ในการใช้โหมดนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางตัวจะต้องเปลี่ยนเป็นโหมดเรียกหาโหมดลำโพง (ยกตัวอย่าง อุปกรณ์ iOS)
- หากคุณรับสายโดยใช้ปุ่มสนทนาบนโทรศัพท์ของคุณ จะเป็นการเชื่อมต่อการโทรไปยังโทรศัพท์ของคุณ (เฉพาะอุปกรณ์ iOS เท่านั้น)
- หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ยกเลิกการตั้งค่า **Bluetooth** ที่โทรศัพท์ของคุณได้ เชื่อมต่อ **Bluetooth** อีกครั้งเพื่อใช้โหมดนี้

คำสั่งเสียง

คุณสามารถใช้เสียงพูดเพื่อสั่งการคำสั่งเสียงของสมาร์ทโฟนของคุณผ่านทางไมโครโฟนโดยใช้แอป Google หรือ Siri

หมายเหตุ

คุณต้องใช้อุปกรณ์อัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียงได้



1. เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทดีไวซ์ผ่านทาง **Bluetooth**
2. ให้กดปุ่ม เพื่อรับคำสั่งเสียงที่ใช้งานของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
3. เปิดใช้แอปคำสั่งเสียงดังต่อไปนี้
   - Android O/S : เลือกแอพคำสั่งเสียง
   - ระบบปฏิบัติการ iOS: Siri จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
4. ส่งคำขอไปยังแอพคำสั่งหรือ Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพง


หมายเหตุ

- เมื่อหมดเวลาคำสั่งเสียงในสมาร์ทดีไวซ์ ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- ขอแนะนำให้คุณใช้แอพ Google (Google Assistant, Google Now ฯลฯ) เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้โดยใช้อุปกรณ์ Android แอพ Google จัดหาให้โดย Google บางตำแหน่งที่ตั้งอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยนโยบาย Google
- หากคุณต้องการยกเลิกโหมดคำสั่งเสียง ให้กดปุ่ม อีกครั้งเมื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แอพคำสั่งเสียงหรือ Siri
- การพูดใกล้กับไมโครโฟนจะทำให้ความสำเร็จสูงขึ้น
- ซึ่งอาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นกับอุปกรณ์ **Bluetooth**

ซาวด์เอฟเฟค

ซาวด์เอฟเฟคถูกปรับตีสุดในบริษัทเสียงคุณภาพสูงของสหราชอาณาจักร MERIDIAN

เทคโนโลยี MERIDIAN ให้เสียงกว้างและเสียงเบสอันไพเราะ
คุณสามารถเลือกเอฟเฟคเสียงได้ตามที่คุณต้องการ การเพิ่มเสียงทุ้มหรือสแตนด์บายโดยให้ใช้ปุ่ม **ENHANCED BASS**



การตั้งค่าเอฟเฟ็กต์เสียง

○ เปิด / ● ปิด


ไฟแอลอีดี	ฟังก์ชัน	การบอกลักษณะ
○ Enhanced Bass	Enhanced Bass	คุณสามารถเพลิดเพลินกับสนามเสียงกว้างและเสียงเบสแน่น โดยเน้นเสียงเบสและความอบอุ่นของเพลง - Enhanced Bass มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเพลงที่มีเสียงเบส
● Enhanced Bass	Standard	คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงบริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติ

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเปิดล้าโพง จะมีการใช้งานตัวเลือกที่ใช้ล่าสุด
- เมื่อคุณเลือกซาวด์เอฟเฟกต์ "Standard" หรือ "Enhanced Bass" คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงระดับพรีเมี่ยมได้ด้วยเทคโนโลยี MERIDIAN
- เนื่องจากการปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างโหมดซาวด์เอฟเฟกต์

ฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

เครื่องเล่นนี้สามารถใช้เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกได้หลายชนิด



1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องเสียบ **PORT.IN** (3.5 มม.) ของตัวเครื่อง
2. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม ⏻
3. เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบพกพา ฟังก์ชันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นโหมดพกพาโดยอัตโนมัติ
- ในโหมดพกพา ลำโพงจำกัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ที่ไม่ได้ตั้งใจ
- เมื่อกดปุ่ม ᛒ ในโหมดนี้ เครื่องจะเปลี่ยนไปใช้โหมด **Bluetooth**

ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้

เสียงอาจขาดหายเมื่ออุกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือเมื่อคุณเชื่อมต่อ **Bluetooth** ในห้องอื่น

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถทำงานผ่าน Cascade ถ้าการเชื่อมต่อทำโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

- อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ : สมาร์โฟน โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ
- เวอร์ชั่น : 4.2
- ตัวเข้ารหัส : SBC, AAC, AptX

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH

ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** อุปกรณ์ต้องสามารถแปลโปรไฟล์บางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับโปรไฟล์ดังต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงชั้นสูง)


HFP (โปรไฟล์แฮนด์ฟรี)

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH


จับคู่เครื่องของท่าน และอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนที่ท่านจะเริ่มขั้นตอนการจับคู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของ **Bluetooth** เปิดใช้งานอยู่ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก


1. เปิดตัวเครื่องแล้ว ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกระพริบพร้อมเสียง



2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ **Bluetooth** ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องของคุณจะปรากฏ “LG PK3 (xx)”




3. เลือก “LG-PK3 (xx)”



หมายเหตุ

- XX หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของเลข **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น หากเครื่องของคุณมีแอดเดรส **Bluetooth** เป็น 9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็นเป็น “LG-PK3 (08)” บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- อุปกรณ์บางอย่างอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** ใส่รหัส PIN (0000) ตามความจำเป็น

4. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อได้สำเร็จกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะเปิดพร้อมเสียง



5. การฟังเพลง เมื่อต้องการฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

หมายเหตุ


- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** ระยะห่างในการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะต้องรักษาระยะห่างไว้ อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่อไปนี้:
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ **Bluetooth**
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- หากการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ทำงานได้ไม่ดี ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 1 ของ “การจับคู่เครื่องและอุปกรณ์ **BLUETOOTH** ของคุณ” และลองใหม่อีกครั้ง
- เสียงอาจขาดหายเมื่อมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่อจากคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- หากคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยใช้ สมาร์โฟน โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมากคุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดเครื่องหรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากตัวเครื่องมากเกินไป
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับลำโพงอีกครั้ง
- การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะยังคงอยู่แม้คุณจะเปลี่ยนการทำงานของ **Bluetooth** เป็นอย่างอื่น
- เมื่อคุณต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะประสานซึ่งกันและกันได้
- เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อตัวเครื่อง ไฟแอลอีดี **Bluetooth** จะกระพริบ
- เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ **Bluetooth**

การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

ลำโพงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้ 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน

การจับคู่กับอุปกรณ์สองตัว

1. เชื่อมต่อลำโพง เข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** (หน้า 17-18)
2. เมื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** และตัวเครื่องได้ถูกเชื่อมต่อ ให้กดปุ่ม ✱ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที




- แล้วไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกระพริบพร้อมเสียง เครื่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดการจับคู่โทรศัพท์
- และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้จะตัดการเชื่อมต่อพร้อมด้วยเสียง

หมายเหตุ


ขั้นที่ 2 จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อในครั้งแรกเท่านั้น
คุณไม่จำเป็นต้องทำจากการเชื่อมต่อในครั้งต่อไป

3. เลือก "LG-PK3 (XX)" จากรายการอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ **Bluetooth** อื่นๆ



- จากนั้นลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธตัวอื่น
- และไฟแอลอีดีของบลูทูธจะเปิดอยู่

4. เลือก "LG-PK3 (XX)" จากรายการอุปกรณ์ในอุปกรณ์บลูทูธก่อนหน้านั้น



- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** 2 เครื่องสำเร็จ ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะเปิด

5. เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ 2 ตัวสำเร็จแล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ที่อุปกรณ์บลูทูธในแต่ละตัว




หมายเหตุ

- คุณสามารถเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้มากถึง 2 ชุดพร้อมกัน โดยใช้วิธีการเดียวกันกับที่ได้อธิบายไว้ด้านบน
- รองรับการเชื่อมต่อการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่องเฉพาะอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น (อาจไม่รองรับการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
- อุปกรณ์ **Bluetooth** แบบถอดออกได้/ปลดออกได้ (เช่น ดองเกิล) ไม่รองรับการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง
- แม้ว่าชุดอุปกรณ์นี้จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้ถึง 2 เครื่อง แต่คุณจะสามารถเล่นและควบคุมเพลงได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น
  ให้หยุดเล่นเพลงหากคุณต้องการเปิดเล่นอุปกรณ์ **Bluetooth** อื่น
- หลังจากการเชื่อมต่อการจับคู่แบบหลายๆ คู่ จะใช้เวลาเล็กน้อยสำหรับเพลงที่จะเริ่มเล่น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- ในกรณีที่มีการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง อุปกรณ์ **Bluetooth** สองตัวจะไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ
  มีเพียงอุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยอัตโนมัติ
  อุปกรณ์ตัวอื่นควรจะถูกเชื่อมต่อด้วยตนเอง
- หากคุณออกจากระยะห่างที่มีประสิทธิภาพของ **Bluetooth** โดยไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** อาจใช้เวลาสักครู่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่น
  คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth**ตัวอื่นได้โดยไม่ต้องรอ
- หากคุณพยายามจับคู่อุปกรณ์ **Bluetooth** ใหม่ในขณะที่อุปกรณ์ **Bluetooth** 2 ตัวถูกเชื่อมต่อกัน ลำโพงนี้จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- ในกรณีที่มีการจับคู่หลายคู่ จะไม่ได้รับการรองรับคำสั่งเสียง

การทำงานอื่น ๆ

การตั้งค่าใหม่

ในกรณีที่ตัวเครื่องเกิดค้างเนื่องจากการทำงานผิดปกติ ให้กดปุ่ม **RESET** ค้างไว้โดยใช้วัตถุเช่นเข็มหมุด
แล้วลำโพงจะปิดลง
ให้กดปุ่ม ⏻ เพื่อลองเปิดลำโพงอีกครั้ง



หมายเหตุ

ฟังก์ชั่นตั้งค่าใหม่ไม่ทำงานในระหว่างการชาร์จ

แจ้งเตือนปิดเครื่องอัตโนมัติ

หากคุณไม่เล่นเพลงและไม่ได้กดปุ่มในโหมดบลูทูธเป็นเวลา 15 นาที เครื่องนี้จะปิดลงโดยอัตโนมัติ
หรือหากไม่ได้ใช้งานปุ่มในโหมดอินพุตแบบพกพาเป็นเวลา 6 ชั่วโมง เครื่องนี้จะปิดลงโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่มีกระแสไฟ	• แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ • การเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์กระแสสลับ
ไม่มีเสียงหรือเสียงเพี้ยน	• ระดับเสียงของเครื่องหรือ smart device ของคุณตั้งค่าไว้ต่ำสุด ตรวจเช็คและปรับระดับเสียงของตัวเครื่อง หรือตรวจระดับเสียงอุปกรณ์ **Bluetooth** • เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ภายนอกที่มีระดับเสียงสูง คุณภาพของเสียงอาจจะเสื่อมลงได้ ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ • หากคุณใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการฟังเพลงแล้ว คุณภาพของเสียงอาจจะลดลงหรือเครื่องอาจจะทำงานไม่ถูกต้อง
การจับคู่ **Bluetooth** ทำงานได้ไม่เต็มที่	• ปิดสวิตช์ **Bluetooth** และเปิดสวิตช์อุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง แล้วลองทำจับคู่ใหม่อีกครั้ง • ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณยังเปิดอยู่ • หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ **bluetooth** และอุปกรณ์ดังกล่าว ให้นำสิ่งกีดขวางออก • ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **bluetooth** หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบอุปกรณ์ของคุณอาจจะไม่จับคู่กับตัวเครื่อง
เครื่องทำงานไม่ปกติ	• หากแบตเตอรี่คายประจุจนหมด ข้อมูล **Bluetooth** ที่จัดเก็บไว้อาจถูกลบออก เมื่อตัดการจ่ายไฟเข้าเครื่อง การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้ • ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีอุณหภูมิหรือความชื้นไม่สูงหรือต่ำมาก • ในกรณีที่มีกระแสไฟเกิน ไฟและไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกระพริบเป็นสีขาว โปรดปิดเครื่อง และเปิดใหม่อีกครั้ง
วิธีแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้	• ให้กดปุ่ม **RESET** บนลำโพงโดยใช้วัตถุคล้ายเข็มขนาดเล็ก (หน้า 21)

เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต



เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth®**
เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การจัดการกับเครื่อง

การจัดส่งอุปกรณ์

โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำโพงเอาไว้ ถ้าคุณต้องจัดส่งลำโพง ให้บรรจุลำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำโพง
- การออกแรงเช็ดทำความสะอาดมากเกินไปอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดเครื่อง

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวลำโพงเสียหาย

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	5 โวลต์ ⎓ 1.8 แอมป์ (อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ) แบตเตอรี่ชาร์จในตัว
การใช้พลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 182 มม. x 82 มม. x 82 มม.
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นขณะทำงาน	5 % ถึง 60 %
กันน้ำ	IPX7

อินพุต	
PORT. IN	0.5 Vrms (ขั้วสเตอริโอ 3.5 มม.)

แบตเตอรี่	
ความจุแบตเตอรี่	3.7 Vdc, 5200 มิลลิแอมป์ (Typ) 3.7 Vdc, 5200 มิลลิแอมป์ (Min)
เวลาในการทำงาน	ประมาณ 12 ชั่วโมง อาจแตกต่างกันไปขึ้นกับสถานะของแบตเตอรี่และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
เวลาในการชาร์จ	น้อยกว่า 4 ชั่วโมง (ด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ). สามารถแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานหรือการทำงานของแบตเตอรี่

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


LG
Life's Good