LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL

CL65


MFL71101804
1901_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Front Panel



1 USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

2 ⏻ (Standby)
Turns the power on or off.

3 Display window

4 (Remote sensor)

5 **TWIN**
Connects two speakers for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.

6 USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

7 **VOLUME**
- Adjust speaker volume.
- Adjusts microphone volume.

8 **MIC VOL** (Microphone volume)
Selects microphone volume mode.

MIC (Microphone) **ECHO**
Selects ECHO mode.

VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

VOCAL EFFECTS
Selects various vocal effects mode.

9 **F** (Function)
Selects the function and input source.

⏯ (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

⏭ (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

KEY CHANGER (♯/♭)
Changes the key to suit your vocal range.

10 Disc tray

11 **USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- Stops Recording.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

⏹ (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.

⏮ (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

⏏ (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.

AUTO DJ
Selects the AUTO DJ mode.

12 **LIGHTING**
Selects the lighting mode.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)
- Chooses special equalizer
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.


OK
Selects a folder when searching a file.

13 **MIC** (Microphone) jack

14 **AUX IN 1** jack


15 **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**
- Chooses sound impressions.
- Searches a folder or a file.
- Selects the lighting effects.

Rear Panel



1 Power cord
2 **SPEAKERS** terminals
3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Connect the speaker lighting cables.
4 **AUX IN 2** (L/R)
Connect an auxiliary device.
5 **ANTENNA** (FM/AM)

Speaker Connection



Controller App

Download the **LG XBOOM** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. **http://www.lg.com**


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 350.0 mm x 163.0 mm x 251.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	950 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery



Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO


CL65

MFL71101804
1901_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Panel frontal



1 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

2 ⏻ (Modo espera)
Enciende o apaga.

3 Ventana de visualización

4 (Sensor remoto)

5 **TWIN**
Conecta dos altavoces para el modo TWIN en WIRELESS PARTY LINK.

6 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

7 **VOLUME**
- Ajusta el volumen de la bocina.
- Ajusta el volumen del micrófono.

8 **MIC VOL** (Volumen micrófono)
Selecciona el modo de volumen del micrófono.

MIC (Micrófono) **ECHO**
Selecciona el modo ECHO.

VOICE CANCELLER
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música de varias fuentes de entrada.

VOCAL EFFECTS
Selecciona el modo de varios efectos modales.

9 **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.

⏯ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

⏭ (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

KEY CHANGER (♯/♭)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

10 Bandeja de discos

11 **USB REC / DEMO**
- Graba al USB.
- Detiene la grabación.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

☐ (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

⏮ (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

⏏ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

AUTO DJ
Selección del modo AUTO DJ.

12 **LIGHTING**
Selecciona el modo de iluminación.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)
- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.


OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

13 Clavija **MIC** (Micrófono)

14 Clavija **AUX IN 1**

15 **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**
- Selecciona los efectos de sonido.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona los efectos de iluminación.

Panel Trasero



1 Cable de alimentación


2 Terminales de los **SPEAKERS**

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.

4 **AUX IN 2 (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.

5 **ANTENNA** (FM/AM)

Conexión de las bocinas



Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**


Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350,0 mm x 163,0 mm x 251,0 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	950 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería



Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz con la ILUMINACIÓN(LIGHTING) encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desconecte la ILUMINACIÓN(LIGHTING) de la unidad.