LG
Life's Good

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

USER GUIDE

LG Watch Style

LG-W270

BC

MFL69843701 (1.1)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Center. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of Contents

01

Basic Functions

6 Accessories
7 Watch Overview
9 Get ready for snap-and-swap
10 Charging Your Watch
12 Using the battery efficiently
13 If the Screen Freezes
13 Turning the Watch On and Off
14 Waking Your Watch Up
14 Dimming the Screen
14 Using the Touch Screen

02

Connecting the Watch to Your Companion Device

18 Setting Up Your Companion Device
19 Pairing Your Watch with Your Companion Device
20 Connecting to Another Companion Device

03

How to Use Your Watch

22 Watch Face Home Screen
22 Changing the Watch Face
24 Notification Cards
25 Managing the Quick Settings
26 Apps Screen
26 Call
28 Google Fit
31 Opening the Apps Installed On Your Watch
32 Downloading Other Apps

04

Meet your Google Assistant

34 Getting help from your Google Assistant on Your Watch
34 Setting a Reminder
35 Seeing Your Step Count
35 Sending a Text
36 Sending and Reading Email
37 Setting a Timer
38 Using the Stopwatch
38 Setting an Alarm
39 Managing Your Alarms

05

Settings

41 Opening the Settings Menu
41 Display
41 Notifications
42 Apps
42 Gestures
42 Connectivity
44 Accessibility
45 Personalization
45 System

06

More Information

47 Open Source Software Notice Information
47 Trademarks
48 Regulatory Information (FCC ID number, etc.)
48 How to Update Your Device

07

Safety Information

50 Safety tips
51 General safety & handling

01

Basic Functions

Accessories


The following accessories are provided with your device.

- Quick Start Guide
- Charging cradle
- Charger

- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. Any issues resulting from usage of accessories made by other manufacturers may not be covered by LG's repair service.
- The accessories are not water-resistant. Do not expose these items to water.


- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Support Center.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Support Center for available dealers, and then purchase online.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Watch Overview



Power/Rotating side button	**To turn the watch on:** • Press and hold for one second to turn the screen on. If it doesn't turn on, press and hold for a few seconds until the LG logo appears.
	When the screen is dimmed: • Press once to wake the screen.
	When the screen is on: • Press to open the Apps screen when you are on the watch face home screen. • Press to return to the previous when you are on any other screen. • Press and hold for one second to get help from your Google Assistant.


Power/Rotating side button	**Rotating the Power/Rotating side button:** • Rotate to browse the apps list on the Apps screen. • Rotate to show or hide notifications in the watch face home screen.
	If the screen freezes: • Press and hold for more than 10 seconds until the LG logo appears to restart the watch.




- Keep the microphone holes clear.
- Any damage to the microphone resulting from accidents, unreasonable use, tampering or other causes not arising from defects in material or workmanship may void the Limited Warranty.

Get ready for snap-and-swap

Switch styles anytime with MODE™ snap-and-swap watch bands.





⚠ • Excess force on the watch band may lead to breakage.

Charging Your Watch

Before using your watch for the first time, you should charge the battery. Use the charging cradle provided with your watch to charge its battery.


The supplied charging cable will allow you to charge from a power outlet or from a computer.

- When the battery power is low, the battery icon may show as empty. If the battery charge is completely empty, the watch cannot be turned on immediately after connecting the charger. Leave an empty battery to charge for a few minutes before turning the device on. Some features are not available while the battery is charging.

- To charge your device, always use the power adapter and charging cradle that come with your device. Using third-party charging accessories can cause fire, electric shock, injury, or damage to your device or other property.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.


1 Connect the USB plug on the charging cradle to the charger adapter.


2 Plug the charger adapter into a power outlet.



- To charge from a PC, insert the USB plug on the charging cradle into a USB port on the PC.
- A power source connected a PC may result in a slower charging speed due to a lower electric current than a power outlet.


3 Place your device on the charging cradle as shown below.





- The charging cradle is designed to only be used with the watch and is not compatible with other devices.
- To maximize battery life, make sure that the battery is fully charged before you use the device for the first time.
- Exposure to liquids or other foreign materials while using your device may affect the charging cradle, causing it to disconnect from the watch while charging.
- If the charging screen does not display after connecting to a power source, adjust your device's position on the charging cradle.

4 While your watch is charging, the screen will show the time, battery percentage and charging progress (indicated by the ring around the outside).



5 Once the battery is fully charged, remove it from the charging cradle.

⚠ • The watch may become warm while charging. If the device becomes hotter than usual, discontinue charging until it cools.

Using the battery efficiently

To minimize battery consumption, follow these tips.

- Turn off the Always-on screen option when not using your watch for a long time.
- Minimize the screen brightness.
- Turn off the Wi-Fi network function when not using Wi-Fi.
- Turn off the Gestures feature.
- If you get notifications on your companion device that you don't want to see on your watch, go to the Android Wear app Settings on your companion device and add those apps to the **Block app notifications**.
- If you feel the battery life is short after installing some specific app, try to uninstall it.

• Battery Saver is automatically enabled at the 15% battery capacity on your watch. In battery saver mode, the ambient display and Wi-Fi are set to off.


If the Screen Freezes

If the device freezes up and stops working, press and hold the **Power button** for more than 10 seconds until the device reboots and the LG logo is displayed.

Turning the Watch On and Off

Turning the Watch On

Press and hold the **Power button** for a few seconds.



Turning the Watch Off

1 Press the **Power button** to open the Apps screen.

2 Tap **Settings** > **System** > **Power off**.

3 When prompted with the message **Power off: Are you sure?**, tap ✓.

Waking Your Watch Up

If the screen is dimmed, you can wake up the watch by doing any of the following:

- Touch the screen.
- Raise your wrist such that the display of the watch is pointing towards your eyes.
- Press the **Power button** on the watch.

Dimming the Screen


Cover the screen with your palm until it vibrates.

Using the Touch Screen

You can familiarize yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.




Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display the available options.



Swiping

Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it.



⚠ • Do not expose the touch screen to excessive physical shock. It might damage the touch sensor.

- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove on or by using the tip of your fingernail.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory is attached to the device.
- Do not display non-moving images for an extended period. This may cause image burn-in on the screen.
- Applications that show the same screen for more than 10 minutes are not recommended because they may cause screen damage that is not covered by the warranty.

02

Connecting the Watch to Your Companion Device

Setting Up Your Companion Device

Before pairing, follow these steps to set up your companion device that you want to pair with your watch.

1. Make sure the companion device is running Android™ 4.3 or iOS 9+ and supports Bluetooth®.
   - If your companion device is not Android 4.3 or iOS 9+, please check with your manufacturer for a possible software update.
2. Make sure your companion device supports Android Wear™.
   - To find out, visit *http://g.co/WearCheck* from your companion device.
3. Turn on Bluetooth on your companion device if it isn't already on.
4. Make sure your companion device is next to your watch.
5. On your companion device, download the **Android Wear** app from the **Play Store** or **App Store** and install it. If **Android Wear** is already on your companion device, make sure you have the most recent version.
6. Make sure your companion device is connected to mobile data or a Wi-Fi network. You need a data connection to set up your watch for the first time.



- Depending on the network connection, the setup process might take over 20 minutes.

Pairing Your Watch with Your Companion Device

Step1. Follow these steps on your watch.

1 Turn on the watch and tap the screen to begin.

2 Tap a language.

3 Swipe up and follow the onscreen instructions until the watch name is displayed.

Step 2. Follow these steps on your companion device.

1 Open the **Android Wear** app on your companion device.

2 On your companion device, you'll see a list of nearby devices. Tap your watch's name.

3 You'll see a passkey on your companion device and watch. Check that the codes match.

4 Tap **PAIR** on your companion device to start pairing.

Step 3. Follow these steps to pair your watch with your companion device.

1 You'll see a confirmation message on your watch once it is paired. This may take a few minutes.

2 Follow the onscreen instructions to complete the initial setup.

3 When your watch completes the connection with your companion device, you'll be asked to copy your Google accounts on your companion device to your watch.

- Copying a Google account to your watch allows you to download new apps using the Play Store.
- Once initial setup is complete, you will see a tutorial notification. Follow the tutorial notices before using your watch.

Connecting to Another Companion Device

Your watch connects to one mobile device at a time. If you want to connect your watch to a different device, you must reset your watch using the **Disconnect & reset** setting on your watch.

Unpairing and Resetting Your Watch

This setting unpairs the watch from your companion device and resets your watch's settings to their factory default values and deletes all of your data.

1 Press the **Power button** to open the Apps screen

2 Tap **Settings** > **System** > **Disconnect & reset**.

3 When prompted, tap ✓ to confirm.

4 Connect your watch to another device.

⚠ • Performing a factory reset erases all data from your watch's memory and all watch data from your companion device. After resetting, your watch is ready to connect to another companion device.

03

How to Use Your Watch

Watch Face Home Screen

The watch face home screen is the starting point for the default screen.

You see the current time and date. You can also show the battery level, your step count, and more.




- The displayed content depends on the watch face design you select.

Changing the Watch Face

You can add more watch faces and personalize your watch to your style.

1. From the watch face home screen, swipe left or right to the last screen and then tap **Add more watch faces** ⊕.
2. Tap the desired watch face to add it to your favorites and allow you to choose it.
3. After adding your favorites, swipe the screen right or left to browse designs, then tap the one you want to choose.



- You can also change and download watch faces through the **Android Wear** app on your companion device.

Customize the Watch Face Home Screen Menu

1 Touch and hold the watch face home screen for one second.
OR
Swipe left or right from the watch face home screen and then tap **Customize**.

2 Tap **Data** to customize the shortcuts and watch face layout displayed on the watch face home screen.



- To personalize the shortcuts, tap the shortcut you want to remove and select the desired item.

Notification Cards

Most notifications you see on your companion device will also show up on your watch. These include notifications for texts, event reminders, and more.

Notifications are displayed in the form of cards. Card previews appear at the bottom of the watch face home screen.


- To see a notification card, swipe the watch face upwards.
- To see more cards, keep swiping up from the bottom of the screen.
- To get more details, tap the notification card.



Notification cards

Swipe up on the watch face to view notification cards.

Swipe up to view more notifications.



To remove a notification, swipe it away.

Blocking Notifications

If you get notifications on your companion device that you don't want to see on your watch, you can stop specific apps from showing their notifications on your watch.

1 On your companion device, open the **Android Wear** app.


2 Tap ⚙ > **Block app notifications** > ⊕.

3 Select the app you want to block.

Managing the Quick Settings

To open the Quick settings, swipe down on the watch face home screen.

The Quick settings allow you to quickly and easily change commonly used settings.




- **Airplane mode** : Tap to disconnect all networks and turn off your device's connectivity on your watch.
- **Theater mode** : Tap to turn off your watch's screen. When theater mode is turned on, your watch's display does not light up and notifications do not appear.
- **Do not disturb** : Your watch will not show any notifications and alerts while this setting is turned on.
- **Settings** : Tap to open the Settings app.

- Some content may differ from your companion device depending on the OS version.

Apps Screen

The Apps screen displays icons for all apps.

- From the watch face home screen, press the **Power button** to open to the Apps screen.
- To open an app on the Apps screen, tap an app icon.




Call

Making a Call

You can make a call directly from your watch.

1 Open the Apps screen and then tap **Contacts**.




2 Tap a contact you want to call. Your companion device will make a call to the number you've called on your watch.



Rejecting a Call

You can get an instant alert when your companion device receives an incoming call. The notification shows the caller's number and/or contact information on your watch.

- To reject a call, simply tap .




Google Fit

Google Fit helps to work out when you're walking, jogging or cycling. Set fitness goals and regularly record and check your progress.

To Open the Google Fit App

Open the Apps screen and then tap **Fit**.




- If you feel discomfort while using the device, stop using it and remove it from your wrist.
- If your device becomes hot to the touch, please remove it until it cools.

Using the Google Fit App

Setting up your goal

1 Open the **Fit** app to personalize your goal.

2 Swipe up and tap **Add goal** to set one of the following preset goals or create your own: **Take 10,000 steps a day**, **Active 30 min a day**, **Running 3 times a week**, **Steps**, **Distance**, **Active time**, **Calories**.



Viewing your workout report

Your workout log displays your active time, steps, distance, and active calories.

1 Open the **Fit** app and swipe up until the workout report appears.

2 Tap each goal option to show workout information and a graph depicting weekly data.




Using the Fit Workout App

Open the Fit Workout app

1 Open the **Fit** app and tap **Fit Workout**.
OR
Open the **Fit Workout** app.


2 Tap the desired workout mode.

3 Tap **START** to start monitoring your workout.
- Tap ⏸ to pause or ▶ to resume the workout.
- Tap ■ to complete your workout and view your workout report.



4 While on the workout screen, swipe up and then tap ⚙ to change the metrics displayed.

- To change the metric displayed on the workout screen, tap an option until the desired option appears.



Opening the Apps Installed On Your Watch

The apps list shows you all of the applications installed on the watch.

Swipe up and down to scroll through the list, and then tap one to use it. The most recently used app is displayed at the top of the list.

- Default apps on the device are subject to updates. Support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Center. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or loss. Such actions will violate your LG license agreement and void your warranty.

Viewing the Apps List

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 Press the **Power button** to open the Apps screen.

Downloading Other Apps

After copying you companion device's Google accounts to your watch, you can download more apps on Google Play™ .

To use the same apps which are already installed on your companion device, download them again on your watch. You can download them easily via the 'Apps you've used' category on Google Play™ .

- The apps on your device, and their functions, may vary according to country, region or hardware specifications. LG will not be responsible for any performance issues which arise from using applications developed by providers other than LG.
- LG will not be responsible for performance or incompatibility issues which arise from edited registry settings or modified operating system software.
- Any attempt to customize your operating system may lead to the device or its apps not working correctly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider for details.
- This content is not supported in iOS version.

04

Meet your Google Assistant

Getting help from your Google Assistant on Your Watch

Your watch has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Tap **Settings > Personalisation > "OK Google" detection** to activate it. Just say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.

- To get help from your Google Assistant a data or Wi-Fi connection is required on your companion device, and the devices must be within Bluetooth range.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, languages, or paired devices.

Setting a Reminder

You can ask your Google Assistant to set a reminder. When a reminder is set, a card will appear at the reminder time.

1. If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2. From the watch face home screen, say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.
3. Say "**Remind me**".
4. Complete your reminder when prompted. Your reminder will automatically save after a few seconds (tap the ⊗ before it finishes saving to cancel it.)

Seeing Your Step Count

You can view your step count goal, the number of steps you have taken today and each day over the last week, as measured by the Fit app.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face home screen, say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.

3 Say "**Show me my steps**". You will see your daily step count information.

Sending a Text

You can ask your Google Assistant to send text messages using your watch. You can also reply to any text message cards that you receive on your watch.

Sending a Message

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face home screen, say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.

3 Say "**Send a text**".


4 **To whom?** will appear. Say the name of the contact you want to send a text message to. You can also say a mobile phone number for numbers not saved in your companion device's Contacts list.

5 You will be prompted to say the message you want to send. Say your message.

6 Tap ⊳ to send the text message (tap ⊗ to cancel it).

Replying to a Message

When you get message notifications on your companion device, cards will appear on your watch. Tap the notification and swipe up until **Reply** appears. Tap **Reply**, then say your message or insert emoticons or input message using the keyboard. To insert an emoticon, like a smiley, into the message, tap ☺.



• This content is not supported in iOS version.

Sending and Reading Email

Your watch can be used to write and read emails from your companion device.

1. If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2. From the watch face home screen, say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.
3. Say "**Send email**".
4. **To whom?** will be displayed.
5. Say the name of the contact (from the companion device's Contacts list) you want to send an email to. If a list appears, select the contact you want.
6. You will be prompted to say the message you want to send.
7. Tap ⊳ to send the email (tap ⊗ to cancel it).

Replying to an Email

When reading an email notification card on your watch, swipe the card up to access actions you can take. Tap ⋮, select **Reply** and say your message, insert emoticons or input your message using the keyboard. To insert an emoticon, like a smiley, into the message, tap one of the emoticons at the bottom of the screen. Tap ➤ to send the email (tap ✕ to cancel it).

- This content is not supported in iOS version.

Deleting Email Messages

When reading an email notification card on your watch, swipe the card up and tap **Delete**.

Setting a Timer

You can ask your Google Assistant to set a timer. Once a timer set, a card is displayed with the countdown.

1. If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2. From the watch face home screen, say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.
3. Say "**Set a timer**".
4. **How long?** will be displayed and then you can say a duration you want.

- Start or resume the countdown by tapping ▶.
- Pause the timer by tapping ❚❚.

Using the Stopwatch

Measure how much time has passed by starting a stopwatch.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face home screen, say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.

3 Say "**Start stopwatch**".

4 Tap ▶ to start.

Setting an Alarm

Multiple alarms can be set on your watch separately from alarms set on your companion device. Alarms set on your watch will not transfer to your companion device, but alarms activated on your companion device will display an alarm card (with vibration and sound, if set) on your watch.


1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face home screen, say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.

3 Say "**Set an alarm**".

4 **What time?** will be displayed and then you can say the time you want.

When an alarm goes off, your watch will display a card (with vibration and sound, if set).



Managing Your Alarms

You can view, edit, and delete the alarms that you set on your watch.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face home screen, say "**OK Google**" or press and hold the **Power button** until you see **Hi, how can I help?**.

3 Say "**Show alarms**".

- Tap ✎ next to an alarm to edit or delete it.
- Tap ⊕ to manually set an alarm.

05

Settings

Opening the Settings Menu

If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

- Press the **Power button** to open the Apps screen, then tap **Settings** ⚙.

  OR

- Swipe down on the watch face home screen, then tap **Settings** ⚙.

- Tap a setting to turn it on or off, open a list of choices, or view information.

Display

From the **Settings** ⚙, tap **Display**.

- **Adjust brightness**: You can set the level of brightness for your watch's display.
- **Font size**: You can set the size of the font displayed on your watch's screen.
- **Always-on screen**: When you're not using the watch, the screen can either turn off or show the current time, depending on your settings.

Notifications

From the **Settings** ⚙, tap **Notifications**.

- Set the following options: **Notification previews** and **Do not disturb unless...**.

Apps

From the **Settings** ⚙, tap the **Apps > System Apps**.

- Allows you to view and manage the apps on your device. To stop the app from running, tap an entry to view more information, tap **Force stop**, then ✓.
- You can set control permissions for individual applications.

Gestures

From the **Settings** ⚙, tap **Gestures**.

- **Tilt-to-wake**: You can set to tilt your watch to turn on the screen.
- **Wrist gestures**: You can set to flick your wrist to browse the screen.
- **Launch tutorial**: View a tutorial about using gestures on your watch.
- **More tips**: Opens a webpage on your companion device to help you with more tips for gestures.

Connectivity

From the **Settings** ⚙, tap **Connectivity**.

Bluetooth

- **Bluetooth**: Tap the switch to toggle it On or Off. On allows you to pair and connect with other Bluetooth devices. Tap **Bluetooth** (with Bluetooth on) to use and manage your Bluetooth devices.
- **Available devices**: Displays all of the Bluetooth devices that are within your companion device's range. Tap one to pair and connect.

- When using Bluetooth to connect to other mobile devices, the devices must be positioned close to each other. If not, it may cause abnormal operation or noise, depending on the use environment.
- In an open space, the Bluetooth communication range usually spans approximately 10m. This range may vary depending on the use environment.
- Do not place obstacles between your product and connected devices. Outgoing/incoming signals can weaken due to user's body, walls, corners or obstacles. Use where there is no obstacle.
- Only Bluetooth devices that support the A2DP and HFP profile are supported.

Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Tap the switch to toggle it On or Off. On connects to a Wi-Fi network (from your list of available, detected networks).
- **Add network**: Allows you to manually add a Wi-Fi network by entering its name (SSID), security, and password.
- **Saved networks**: Displays your saved Wi-Fi networks allowing you to manage them.
- **About Wi-Fi**: Displays information about Wi-Fi networks.

- When using a Wi-Fi connection, your watch can get notifications from your device even if Bluetooth is unavailable.
- Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network based on the Wi-Fi list registered on your device.

Airplane mode

Tap the switch to toggle it On or Off. When Airplane mode is on, you can use still many of the features on your watch when you are on an airplane or anywhere else where sending or receiving data is prohibited.



- Turning on Airplane mode on your watch does not activate it on the your companion device. If you want to activate airplane mode on your companion device, you'll need to turn it on separately.

Location

Tap the switch to toggle it On or Off. You can manage your location services for determining your approximate location. Some apps like Weather and Maps need your location to work.



- When paired with a companion device, the watch will use the location of the companion device. To improve location accuracy when paired with a device, turn on High accuracy in your companion device's location settings.

Accessibility

From the **Settings** ⚙, tap **Accessibility**.

- **Magnification gestures**: You can set to enable magnification to zoom in and out with triple tap.

Personalization

From the **Settings** ⚙, tap **Personalization**.

- **Input methods**: You can customize language and keyboard settings for your device.
- **Accounts**: You can add or remove a Google account to your watch.
- **Smart Reply**: Allows you to reply to text messages without manually entering text by using preset messages.
- **"OK Google" detection**: Allows your watch to detect "OK Google" voice to activate it.
- **Device administration**: Allows you to view and disable your device administrators.
- **Screen lock**: You can set a screen lock to prevent unauthorized access to your device.

System

From the **Settings** ⚙, tap **System**.

- **Date & time**: You can set how your watch syncs and displays the date, time, and time zone.
- **Disconnect & reset**: You can unpair the watch from your companion device and reset your watch's settings to their factory default values. Please note that this deletes all of your data on your watch.
- **Restart**: You can restart your device.
- **Power off**: You can turn off your device
- **About**: Displays the Model, Device name, Versions (for Google and Android software), Serial number, Build number, Connection, and Battery information. The following options are also available:
  - **System updates**: Check to see if the latest software is loaded on your watch.
  - **Regulatory information**: Displays regulatory information.
  - **Legal notices**: Instructs you to see your companion device for legal notices.

06

More Information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that are contained in this product, please visit *http://opensource.lge.com*.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to *opensource@lge.com*. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- App Store is a registered trademark of Apple Inc.
- Android, Android Wear, Google Play, Google™ and other marks are trademarks of Google Inc.
- MODE is a trademark owned by Google Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Regulatory Information (FCC ID number, etc.)

To view regulatory marks and related information on your device, press the **Power/Rotating side button** and tap **Settings** > **System** > **About** > **Regulatory information**.

How to Update Your Device

Check for the latest available firmware releases, as well as new software functions and improvements.

1 Press the **Power/Rotating side button** to open the Apps screen.

2 Tap **Settings** > **System** > **About** > **System updates**.

07

Safety Information

Safety tips



- This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or reproductive harm.
  Wash hands after handling.

The charging cradle contains strong magnets that may interfere with pacemakers, credit cards, watches, and other magnet-sensitive objects. To avoid damaging your product and reduce the risk of fire or electric shock, explosion, or other hazards, observe the following safety precautions:

- To charge your device, always use the included power adapter, and charging cradle that come with your device. Using third-party charging solutions can cause fire, electric shock, injury, or damage to your device or other property.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, heating, or placing heavy items on it.
- This product is equipped with a charging cradle for connecting to a desktop or notebook computer or to the charger. Be sure your computer is properly grounded before connecting your product to the computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not attempt to repair or modify or remanufacture the product. It is equipped with an internal rechargeable battery, which should be replaced only by LG or an authorized LG repair center.
- Do not open, disassemble, crush, bend or deform, puncture, or shred the product.
- Do not insert foreign objects into the product.
- Do not place the product in a microwave oven.
- Do not expose the product to fire, explosion, or other hazards.

- Like many electronic devices, this product generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Use care when handling your product during or immediately after operation.
- If a problem arises using this product, stop using it and consult with an authorized LG Electronics customer service center

General safety & handling

While using your product, be aware of the following safety guidelines.

Your environment

- **Safe operating temperatures.** Use and store your product in temperatures between 0°C/32°F and 35°C/95°F. Exposing your product to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
- **While driving.** When driving a car, driving is your first responsibility. Using a companion device or accessory for a call or other application while driving may cause distraction. Keep your eyes on the road.
- **Around explosives.** Do not use in areas where sparks from the product might cause a fire or explosion.
- **On airplanes.** Observe all rules and instructions for use of electronic devices. Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and landings. There are three main types of airport security devices: X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people walking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or individual items). You can pass your product through airport X-ray machines. But do not send it through airport magnetic detectors or expose it to magnetic wands.
- Always follow any special regulations in a given area. Turn your device off in areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.

Battery warnings

- Do not disassemble, open, crush, bend or deform, puncture or shred the device.
- Do not modify or re-manufacture the device, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, or expose to fire, explosion or other hazard.
- Make sure that no sharp-edged items, such as animals' teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Only use the battery for the device for which it is specified.
- Only use the watch with an LG charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE1725.
- Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the device. If the device is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- To dispose of the battery properly, call 1-800-822-8837 or visit www.call2recycle.org

Notice for battery Replacement

- Do not remove the back cover.
- Your device has an internal battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- The Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

Notes on water resistant properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP67.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP67 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35°C, 86-106 kPa, 1 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.

- In conditions that are different from LGE's test conditions for IP67 (as specified in this manual), the liquid damage indicator located inside the product changes color. Please note that any damages that occur due to such causes makes you ineligible for any free-of-charge repair services provided under warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or moisture. Do not use the product in the following environments.


Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.


Do not immerse the product in salt water, such as sea water.


Do not immerse the product in hot spring.



Do not swim while wearing this product.



Do not immerse your product in water deeper than 3 feet (approximately 1 meter).

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.

- Drain water if the voice activation does not work properly due to water remaining in the microphone.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the device.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high-pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit causing water leak.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.

Pacemakers and other medical devices

Persons with pacemakers should:

- Always keep the product more than six (6) inches from their pacemaker when the product is turned ON.
- Not carry the product in a breast pocket.
- Use the wrist opposite the pacemaker to minimize the potential for RF interference.
- Turn the product OFF immediately if there is any indication that interference is taking place.

If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.

Tips for using Bluetooth and Wi-Fi on your watch

- When connecting your product to other mobile devices, the devices must be positioned close to each other. If not, it may cause abnormal operation or noise, depending on the use environment.
- In an open space, the Bluetooth communication range usually spans approximately 10m. This range may vary depending on the use environment.
- Do not place obstacles between your product and connected devices. Outgoing/incoming signal can weaken due to user's body, walls, corners or obstacles. Use where there is no obstacle.
- When using a Wi-Fi connection, your watch can get notifications from your device even if Bluetooth is unavailable.
- Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network based on the Wi-Fi list registered on your device.

Tips for the display screen

- Do not display non-moving images for an extended period. This may cause image burn-in or stains on the screen.
- Applications that display the same screen for more than 10 minutes are not recommended because the they may cause screen damage that is not covered by the warranty.

Exposure to radio frequency (RF) Energy

In August 1996, the U.S. Federal Communications Commission (FCC), with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC-regulated transmitters. The design of this product complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-Worn(Wrist) and Next-to-Mouth Operation (U.S. and Canada)

This device was tested for typical body-worn (wrist) operations with 0 inches (0cm) between the user's body (wrist) and the back of the device.

This device was also tested for typical next-to-mouth (face) operations with 0.39 inches (1cm) between the user's mouth (face) and the front of the device.

To comply with FCC/ISEDC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1cm) must be maintained between the user's mouth(face) and the front of the device.

Any accessories containing metallic components may not be used.

Specific Absorption Rate (SAR) values

Your product is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to Radio Frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless products employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. In the United States and Canada, the SAR limit for wrist watch used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue or 4.0 watts/kg (W/kg) averaged over ten gram of tissue.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the product transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the product during operation can be well below the maximum value.

Because the product is designed to operate at multiple power levels and to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The highest SAR values for United States are:

* Next-to-Mouth(Face): 0.32 W/kg

* Body-worn(Wrist) : 0.29 W/kg

The highest SAR values for Canada are:

* Next-to-Mouth(Face): 0.27 W/kg

* Body-worn(Wrist) : 0.29 W/kg

(Body measurements differ among models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model product with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

SAR information on this model product is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID ZNFW270.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/.

* Product meets current FCC & ISEDC Radio Frequency Exposure Guidelines

FCC ID : ZNFW270

IC : 2703C-W270

Part 15.19 statement (U.S.) and RSS General Requirement (CANADA)

This device complies with part 15 of FCC rules and ISEDC license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

U.S./Canada declarations of conformity (Part15.105 statement)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference with radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you can try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Laser safety statement

CDRH Compliance


THIS PRODUCT COMPLIES WITH APPLICABLE REQUIREMENT OF THE DHHS PERFORMANCE STANDARD FOR LASER PRODUCT, 21 CFR SUBCHAPTER J.

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.



Limited Warranty Statement

ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

WARRANTY LAWS

The following laws govern warranties that arise in retail sales of consumer goods:

- The California Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et seq],
- The California Uniform Commercial Code, Division Two [Com C §§2101 et seq], and
- The federal Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et seq; 16 CFR Parts 701– 703]. A typical Magnuson-Moss Act warranty is a written promise that the product is free of defects or a written promise to refund, repair, or replace defective goods. [See 15 USC §2301(6).] Remedies include damages for failing to honor a written warranty or service contract or for violating disclosure provisions. [See 15 USC §2310(d).] Except for some labeling and disclosure requirements, the federal Act does not preempt state law. [See 15 USC §2311.]

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase.
2. The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
4. The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

5 Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1 Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

2 Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure of the internal components to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid or physical abuse of the device.

3 Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

4 That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

5 Products which have had the serial number removed or made illegible.

6 This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

7 Damage resulting from the use of any third party accessories with your device.

8 All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

9 Products operated outside published maximum ratings.

10 Products used or obtained in a rental program.

11 Consumables (such as fuses).

3. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, visit the LG service center website at **http://www.lg.com/us/support** for details of customer care.

5. LG SERVICe WeB SITE

http://www.lg.com/us/support

PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. BINDING ARBITRATION MEANS THAT YOU AND LG ARE EACH WAIVING THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

Definitions. For the purposes of this section, references to "LG" mean LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to "dispute" or "claim" shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver. You and LG agree to resolve any claims between us only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below. Any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person's or entity's product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis.

Arbitration Rules and Procedures. To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be administered by the American Arbitration Association (AAA) and will be conducted before a single arbitrator under the AAA's Consumer Arbitration Rules that are in effect at the time the arbitration is initiated (referred to as the "AAA Rules") and under the procedures set forth in this section. The AAA Rules are available online at **www.adr.org/consumer**. Send a copy of your written demand for arbitration, as well as a copy of this provision, to the AAA in the manner described in the AAA Rules. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, USA, Inc. Attn: Legal Department-Arbitration 1000 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ 07632. If there is a conflict between the AAA Rules and the rules set forth in this section, the rules set forth in this section will govern. This arbitration provision is governed by the Federal Arbitration Act. Judgment may be entered on

the arbitrator's award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

Governing Law: The law of the state of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between us except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal law. Fees/Costs. You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees to the AAA unless you seek more than $25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the AAA Rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all AAA filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the AAA Rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your reasonable attorneys' fees and expenses to the extent required by applicable law. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the standards set forth in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), then the payment of all arbitration fees will be governed by the AAA Rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the AAA Rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys' fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

Hearings and Location. If your claim is for $25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely on the basis of (1) documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the AAA Rules. If your claim exceeds $25,000, the right to a hearing will be determined by the AAA Rules. Any in-person arbitration hearings will be held at a location within the federal judicial district in which you reside unless we both agree to another location or we agree to a telephonic arbitration.

Opt Out. You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product by either: (i) sending an e-mail to optout@lge.com, with the subject line: "Arbitration Opt Out" or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number, and (d) the IMEI or MEID or Serial Number, as applicable (the IMEI or MEID or Serial Number

can be found (i) on the product box; (ii) on a label on the back of the product beneath the battery, if the battery is removable; or (iii) from the settings menu via the following path: **Settings** > **System** > **About**). You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

Acerca de esta guía del usuario

Gracias por elegir este producto LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de usar el dispositivo por primera vez para garantizar su uso correcto y seguro.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas que tengan alguna discapacidad visual, ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones, y el soporte de estas aplicaciones puede suspenderse sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre una aplicación provista con el dispositivo, contacte a un Centro de servicio de LG. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, contacte al proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar corrupción de datos o pérdida de información. Tales acciones violarán su acuerdo de licencia de LG y anulará su garantía.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden diferir de su dispositivo dependiendo de la región, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del SO, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.

- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática y el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalles.

Avisos con instrucciones



ADVERTENCIA: Situaciones que podrían causar lesiones al usuario y a terceros.



PRECAUCIÓN: Situaciones que pueden causar lesiones menores o daños al dispositivo.



NOTA: Avisos o información adicional.

Tabla de contenido

01

Funciones básicas

6 Accesorios
7 Descripción del reloj
9 Bandas intercambiables
10 Cargar el reloj
12 Uso eficiente de la batería
13 Si la pantalla se congela
13 Encender y apagar el reloj
14 Activar el reloj
14 Atenuar la pantalla
14 Usar la pantalla táctil

02

Conectar el reloj a su dispositivo compañero

18 Configurar el dispositivo compañero
19 Vincular el reloj a su dispositivo compañero
20 Conectarse a otro dispositivo compañero

03

Cómo usar el reloj

22 Pantalla principal del reloj
22 Cambiar el fondo del reloj
24 Tarjetas de notificación
25 Administrar los ajustes rápidos
26 Pantalla de aplicaciones
26 Llamadas
28 Google Fit
31 Abrir las aplicaciones instaladas en el reloj
32 Descargar otras aplicaciones

04

Tareas utilizando las Acciones por voz

34 Recibir ayuda de las Acciones por voz en su reloj
34 Configurar un recordatorio
35 Ver su conteo de pasos
35 Enviar un mensaje de texto
36 Enviar y leer correos electrónicos
37 Configurar un temporizador
38 Usar el cronómetro
38 Configurar una alarma
39 Administrar las alarmas

05

Configuración

41 Abrir el menú de configuración
41 Pantalla
41 Notificaciones
42 Apps
42 Gestos
42 Conectividad
44 Accesibilidad
45 Personalización
45 Sistema

06

Más información

47 Software de código abierto
47 Marcas registradas
48 Información regulatoria (Número de FCC ID, etc.)
48 Cómo actualizar su reloj

07

Información de Seguridad

50 Consejos de seguridad
51 Seguridad general y manipulación

01

Funciones básicas

Accesorios


El dispositivo viene con los siguientes accesorios.

- Guía de inicio rápido
- Base de carga
- Cargador

- Los elementos proporcionados con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar dependiendo de la región o servicio del proveedor.
- Utilice siempre accesorios originales de LG Electronics. Si usa accesorios de otros fabricantes, estos pueden afectar la calidad de las llamadas del dispositivo o provocar fallas. El servicio de reparaciones de LG es posible que no cubra los problemas ocasionados por el uso de accesorios de otros fabricantes.
- Los accesorios no son resistentes al agua. No exponga estos artículos al agua.


- Si el dispositivo no cuenta con alguno de estos artículos básicos, contacte al distribuidor en donde adquirió el dispositivo.
- Para adquirir más artículos básicos, contacte al Centro de Atención al Cliente de LG.
- Para adquirir artículos opcionales, contacte al Centro de Atención al Cliente de LG para averiguar qué distribuidores los tienen disponibles y luego adquiera los artículos en línea.
- Algunos de los artículos que vienen en la caja del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El aspecto y las especificaciones de su dispositivo están sujetos a cambios sin previo aviso.

Descripción del reloj



Botón de encendido/ lateral giratorio	**Para encender el reloj:** • Mantenga presionado por un segundo para encender la pantalla. Si la pantalla no se enciende, mantenga presionado por algunos segundos hasta que aparezca el logotipo de LG.
	Cuando la pantalla esté atenuada: • Presione una vez para activar la pantalla.
	Cuando la pantalla esté encendida: • Presione para abrir la pantalla de aplicaciones cuando esté en la pantalla principal del reloj. • Presione para regresar a la pantalla anterior cuando esté en cualquier otra pantalla. • Mantenga presionado durante un segundo para recibir ayuda de las Acciones por voz.


Botón de encendido/ lateral giratorio	**Gire el botón de encendido/lateral giratorio** • Gire el botón para navegar por la lista de aplicaciones de la pantalla de aplicaciones. • Gire el botón para mostrar u ocultar las notificaciones en la pantalla principal del reloj.
	Si la pantalla se congela: • Mantenga presionado por más de 10 segundos hasta que aparezca el logotipo de LG para reiniciar el reloj.




- Mantenga los orificios del micrófono destapados.
- Todo daño producido al micrófono como resultado de accidentes, uso indebido, alteración u otras causas que no se deban a defectos del material o de la mano de obra, puede anular la garantía limitada.

Bandas intercambiables

Cambie de estilo en cualquier momento con las bandas intercambiables MODE™ del reloj.





⚠ • El exceso de fuerza sobre la banda del reloj puede romperla.

Cargar el reloj

Antes de usar por primera vez el reloj, cargue la batería. Use la base de carga que vienen con su reloj para cargar la batería.


Con el cable de carga proporcionado podrá cargar el reloj desde un tomacorriente o una computadora.

- Cuando el nivel de batería está bajo, el icono de batería puede mostrarse vacío. Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el reloj en cuanto conecte el cargador. Deje que la batería se cargue durante unos minutos antes de encender el dispositivo. Algunas funciones no estarán disponibles mientras se carga la batería.

- Para cargar el dispositivo, siempre utilice el adaptador de alimentación y la base de carga que vienen con el dispositivo. Si utiliza accesorios de carga de terceros, estos pueden producir incendios, choques eléctricos, lesiones o daños en el dispositivo u otros bienes.
- El dispositivo tiene una batería interna recargable. Para su seguridad, no retire la batería integrada.


1 Conecte el conector USB de la base de carga al adaptador del cargador.

2 Enchufe el adaptador del cargador a un tomacorriente.



- Para cargar con conexión a una PC, inserte el cable USB de la base de carga en un puerto USB de la PC.
- Si la conexión es mediante PC, esto puede hacer que la carga sea más lenta debido a que la corriente eléctrica es menor que si se lo conecta a un tomacorriente.

3 Coloque el dispositivo en la base de carga como se muestra abajo.



- La base de carga está diseñada para usarse solamente con el reloj y no es compatible con otros dispositivos.
- Para maximizar la vida útil de la batería, asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar el dispositivo por primera vez.
- La exposición del dispositivo a líquidos u otros materiales extraños cuando lo usa puede afectar la base de carga, la cual se desconectará del reloj mientras este se está cargando.
- Si la pantalla de carga no aparece después de conectar el dispositivo a una fuente de alimentación, ajuste la posición del dispositivo en la base de carga.

4 Mientras el reloj se está cargando, la pantalla mostrará la hora, el porcentaje de batería y el progreso de la carga (indicado por el círculo alrededor de la parte exterior).



5 Una vez que la batería esté completamente cargada, retírela de la base de carga.

⚠ • Es posible que el reloj se caliente durante la carga. Si el dispositivo se calienta más de lo usual, suspenda la carga hasta que se enfríe.

Uso eficiente de la batería

Para reducir el consumo de batería, siga estos consejos.

- Desactive la opción Pantalla siempre activa cuando no está usando su reloj por mucho tiempo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función de red Wi-Fi cuando no está utilizando Wi-Fi.
- Desactive la función Gestos.
- Si recibe notificaciones en el dispositivo compañero que no desea ver en el reloj, vaya al menú Configuración de la aplicación Android Wear del dispositivo compañero y agregue las aplicaciones en el menú **Bloquear notificaciones de aplicaciones**.
- Si cree que la duración de la batería es corta después de instalar alguna aplicación específica, intente desinstalarla.

- El Ahorro de batería se activa automáticamente cuando la capacidad de la batería del reloj llega al 15%. En el modo de ahorro de batería, la pantalla ambiental y Wi-Fi se apagan.


Si la pantalla se congela

Si el dispositivo se congela y deja de funcionar, mantenga presionado el **Botón de encendido** por más de 10 segundos hasta que el dispositivo se reinicie y aparezca el logotipo de LG.

Encender y apagar el reloj

Encender el reloj

Mantenga presionada la **Botón de encendido** por unos segundos.



Apagar el reloj

1. Presione el **Botón de encendido** para abrir la pantalla de aplicaciones.
2. Toque **Configuración** > **Sistema** > **Apagar**.
3. Cuando aparezca el mensaje **Apagar: ¿Seguro?**, toque ✓.

Activar el reloj

Si la pantalla está atenuada, puede activar el reloj de cualquiera de las siguientes maneras:

- Toque la pantalla.
- Eleve su muñeca de forma tal que la pantalla del reloj apunte hacia sus ojos.
- Presione el **Botón de encendido** en el reloj.

Atenuar la pantalla


Cubra la pantalla con la palma de la mano hasta que vibre.

Usar la pantalla táctil

Puede familiarizarse con los controles del dispositivo usando gestos táctiles.


Tocar

Toque suavemente con la punta del dedo para seleccionar o ejecutar una aplicación o una opción.




Tocar y mantener presionado

Mantenga presionado por varios segundos para ver las opciones disponibles.



Deslizar

Mueva el dedo a través de la superficie de la pantalla rápidamente, sin detenerse cuando la toque por primera vez.



⚠ • No exponga la pantalla táctil a un choque físico excesivo. Se puede dañar el sensor táctil.

- Puede ocurrir una falla de la pantalla táctil si usa el dispositivo cerca de un material magnético, metálico o conductor.
- Si usa el dispositivo bajo luces intensas, como la luz directa del sol, la pantalla tal vez no sea visible, dependiendo de su posición. Use el dispositivo en un lugar con sombra o una ubicación que tenga luz ambiente que no esté demasiado iluminada, pero tenga la luz suficiente como para poder leer un libro.
- No presione la pantalla con demasiada fuerza.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si toca con guantes o si usa la punta de la uña.
- La pantalla táctil tal vez no funcione correctamente si el dispositivo tiene colocada una película protectora, u otro tipo de accesorio, en la pantalla.
- No muestre imágenes estáticas durante un período prolongado. Esto puede causar que la imagen se decolore.
- Las aplicaciones que muestren la misma pantalla por más de 10 minutos no se recomiendan, ya que pueden causar daños no cubiertos por la garantía.

02

Conectar el reloj a su dispositivo compañero

Configurar el dispositivo compañero

Antes de vincular el dispositivo, siga estos pasos para configurar el dispositivo compañero que quiere vincular con su reloj.

1 Asegúrese de que el dispositivo compañero use Android™ 4.3 o iOS 9+ o superior y sea compatible con Bluetooth®.
   - Si el dispositivo compañero no usa el sistema operativo Android 4.3 o iOS 9+, consulte con el fabricante acerca de una posible actualización del software.

2 Asegúrese de que el dispositivo compañero sea compatible con Android Wear™.
   - Para comprobar si es compatible, visite *http://g.co/WearCheck* desde su dispositivo compañero.

3 Encienda Bluetooth en el dispositivo compañero (si no está ya encendido).

4 Asegúrese de que dicho dispositivo esté junto a su reloj.

5 En el dispositivo compañero descargue la aplicación **Android Wear** desde **Play Store** o **App Store** e instálela. Si **Android Wear** ya está instalado en su dispositivo compañero, asegúrese que tiene la versión más reciente.

6 Asegúrese de que el dispositivo compañero esté conectado a datos móviles o a una red Wi-Fi. Necesitará una conexión de datos para configurar por primera vez el reloj.

- Dependiendo de la conexión de la red, la configuración puede tardar más de 20 minutos.

Vincular el reloj a su dispositivo compañero

Paso 1. Siga estos pasos en su reloj.

1 Encienda el reloj y toque la pantalla para comenzar.

2 Toque un idioma.

3 Deslice hacia arriba y siga las instrucciones en pantalla hasta que aparezca el nombre del reloj.

Paso 2. Siga estos pasos en su dispositivo compañero.

1 Abra la aplicación **Android Wear** en el dispositivo compañero.

2 En el dispositivo compañero verá una lista de los dispositivos que se encuentran cerca. Toque el nombre del reloj.

3 Verá una clave en el dispositivo compañero y en el reloj. Verifique que los códigos coincidan.

4 Toque **VINCULAR** en su dispositivo compañero para comenzar a vincular.

Paso 3. Siga estos pasos para vincular su reloj con el dispositivo compañero.

1 Verá un mensaje de confirmación en el reloj una vez que haya sido vinculado. Esto puede tomar unos minutos.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración inicial.

3 Cuando su reloj complete la conexión con su dispositivo compañero, se le preguntará si desea copiar las cuentas de Google en su dispositivo compañero al reloj.

- Copiando una cuenta de Google en su reloj le permite descargar nuevas aplicaciones desde Play Store.
- Una vez finalizada la configuración, verá un aviso del tutorial. Siga las indicaciones del aviso del tutorial antes de usar el reloj.

Conectarse a otro dispositivo compañero

El reloj se conectará a un dispositivo móvil a la vez. Si desea conectar su reloj a otro dispositivo compañero, debe restablecer el reloj mediante la función **Desconectar y restablecer** del reloj.

Desvincular y restablecer el reloj

Este ajuste desvincula el reloj del dispositivo compañero y restablece el reloj a la configuración de fábrica. Además, se borra toda la información.

1. Presione el **Botón de encendido** para abrir la pantalla de aplicaciones.
2. Toque **Configuración** > **Sistema** > **Desconectar y restablecer**.
3. Cuando se le pida, toque ✓ para confirmar.
4. Conecte el reloj a otro dispositivo.

- Al restablecer el reloj a la configuración de fábrica se borra toda la información de la memoria del reloj y todos los datos del reloj en su dispositivo compañero. Una vez restablecido, el reloj está listo para conectarse a otro dispositivo compañero.

03

Cómo usar el reloj

Pantalla principal del reloj

La pantalla principal del reloj es el punto de partida de la pantalla predeterminada.

Puede ver la hora y fecha actual. También puede mostrar el nivel de batería, su cuenta de pasos y más.




- El contenido que se muestre depende del diseño que haya seleccionado para el fondo del reloj.

Cambiar el fondo del reloj

Puede agregar más fondos y personalizar el reloj a su gusto.

1. Desde la pantalla principal del reloj, deslice hacia la derecha o la izquierda hasta llegar a la última pantalla y luego toque **Agregar más fondos de pantalla** ⊕.
2. Toque el fondo deseado y agréguelo a sus favoritos, desde donde podrá elegirlo.
3. Después de agregarlo a sus favoritos, deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda para navegar por los diseños. Luego, toque el que desea elegir.



- También puede cambiar y descargar fondos para el reloj mediante la aplicación **Android Wear** instalada en su dispositivo compañero.

Personalizar el menú de la pantalla principal del reloj

1 Toque y mantenga presionada la pantalla principal del reloj durante un segundo.

O

Deslice hacia la derecha o la izquierda en la pantalla de inicio principal del reloj y luego **Opciones** .

2 Toque **Complicación** para personalizar los atajos y el diseño del fondo del reloj que se verán en la pantalla principal.



- Para personalizar los atajos, toque el atajo que desea eliminar y seleccione la opción deseada.

Tarjetas de notificación

La mayoría de las notificaciones que ve en su dispositivo compañero también aparecerán en su reloj. Dichas notificaciones incluyen mensajes de texto, recordatorios de eventos y más.

Las notificaciones se ven en forma de tarjetas. La vista previa de las tarjetas aparecerá en la parte inferior de la pantalla principal del reloj.


- Para ver una tarjeta de notificación, deslice el fondo del reloj hacia arriba.
- Para ver más tarjetas, continúe deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para obtener más detalles, toque la tarjeta de notificación.



Tarjetas de notificación

Deslice hacia arriba en el fondo del reloj para ver las tarjetas de notificaciones.

Deslice hacia arriba para ver más notificaciones.



Para eliminar una notificación, deslícela hacia afuera.

Bloquear notificaciones

Si recibe notificaciones en su dispositivo compañero, pero no quiere que estas aparezcan en su reloj, puede configurarlo de modo tal que las notificaciones de aplicaciones específicas dejen de enviarse a su reloj.

1 En su dispositivo compañero, abra la aplicación **Android Wear**.


2 Toque ⚙ > **Bloquear notificaciones de aplicaciones** > ⊕.

3 Seleccione la aplicación que desea bloquear.

Administrar los ajustes rápidos

Para abrir los Ajustes rápidos, deslice hacia abajo la pantalla principal del reloj.

Los Ajustes rápidos le permiten cambiar los ajustes que se usan comúnmente de manera rápida y sencilla.




- **Modo de avión** : Toque para desconectar todas las redes y apagar la conectividad del dispositivo en su reloj.
- **Modo Cine** : Toque para apagar la pantalla del reloj. Cuando el modo Cine está encendido, la pantalla del reloj no se encenderá y tampoco recibirá notificaciones.
- **No molestar** : El reloj no mostrará ninguna notificación ni alertas mientras este ajuste esté activado.
- **Configuración** : Toque para abrir la aplicación Configuración.

- Es posible que cierto contenido del dispositivo compañero varíe según la versión del sistema operativo.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra los iconos de todas las aplicaciones.

- Desde la pantalla principal del reloj, presione el **Botón de encendido** para abrir la pantalla de aplicaciones.
- Para abrir una aplicación en la pantalla de aplicaciones, toque el icono de un aplicación.



Llamadas


Hacer una llamada

Puede realizar una llamada directamente desde su reloj.

1 Abra la pantalla de aplicaciones y luego toque **Contactos**.




2 Toque el contacto al que desea llamar. Su dispositivo compañero realiza una llamada al número que llamó con su reloj.



Rechazar una llamada

Puede recibir una alerta de inmediato cuando el dispositivo compañero recibe una llamada. La notificación muestra el número de la persona que llama o la información de contacto en su reloj

- Para rechazar una llamada, simplemente toque .




Google Fit

Google Fit sirve de ayuda para la actividad física cuando camina, trota o anda en bicicleta. Configure metas de actividad física y registre y compruebe periódicamente su progreso.

Abrir la aplicación Google Fit

Abra la pantalla de aplicaciones y luego toque **Fit**.



- Si siente molestias al usar el dispositivo, quíteselo de la muñeca y deje de usarlo.
- Si el dispositivo está caliente al toque, quíteselo hasta que se enfríe.

Usar la aplicación Google Fit

Configurar su meta

1 Abra la aplicación **Fit** para personalizar su meta.

2 Deslice hacia arriba y toque **Agrega un objetivo** ⊕. Puede elegir una de las siguientes metas predeterminadas o crear su propia meta: **Dar 10,000 pasos al día**, **Actividad 30 min al día**, **Correr 3 veces a la semana**, **Pasos**, **Distancia**, **Tiempo de actividad**, **Calorías**.



Ver su informe de actividad física

Su registro de actividad física muestra su tiempo activo, los pasos, la distancia y las calorías quemadas.

1 Abra la aplicación **Fit** y deslice hacia arriba hasta que aparezca el informe de actividad física.

2 Toque cada opción de metas para ver la información de actividad física y un gráfico que describe la información semanal.



Usar la aplicación Fit Workout

Abra la aplicación Fit Workout


1 Abra la aplicación **Fit** y toque **Entrenamiento de Fit**.
O
Abra la aplicación **Entrenamiento de Fit**.

2 Toque el modo de actividad física deseado.

3 Toque **COMENZAR** para comenzar a monitorear su actividad física.
- Toque ⏸ para pausar o ▶ para reanudar la actividad física.
- Toque ■ para finalizar la actividad física y ver el informe de esta.



4 Mientras está en la pantalla de actividad física, deslice hacia arriba y luego toque ⚙ para cambiar las métricas que se muestran.
- Para cambiar la métrica que se muestra en la pantalla de actividad física, toque una opción hasta que aparezca la opción deseada.



Abrir las aplicaciones instaladas en el reloj

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el reloj.

Deslice hacia arriba y hacia abajo para navegar por la lista y luego toque una para usarla. La aplicación utilizada recientemente se muestra en el superior de la lista.

- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones. Es posible que se retire el soporte de estas aplicaciones sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre una aplicación provista con el dispositivo, contacte al Centro de servicio de LG. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, contacte al proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar corrupción de datos o pérdida de información. Tales acciones violarán su acuerdo de licencia de LG y anulará su garantía.

Ver la lista de aplicaciones

1 Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.

2 Presione el **Botón de encendido** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Descargar otras aplicaciones

Tras copiar las cuentas de Google del dispositivo compañero a su reloj, puede descargar más aplicaciones en Google Play™ .

Para usar las mismas aplicaciones que ya están instaladas en su dispositivo compañero, descárguelas de nuevo en su reloj. Puede descargarlas fácilmente desde la categoría "Aplicaciones utilizadas" en Google Play™ .

- Las aplicaciones y funciones de su dispositivo pueden variar dependiendo del país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que surjan de la edición de los ajustes del registro o de la modificación del software del sistema operativo.
- Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.
- Este contenido no es compatible con la versión iOS.

04

Tareas utilizando las Acciones por voz

Recibir ayuda de las Acciones por voz en su reloj

Su reloj tiene la función de Acciones por voz incorporada. Dígale que haga cosas. Es su Google personal. Presione **Configuración > Personalización > Detección de "Ok Google"** para activarlo. Simplemente diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.

- Para recibir ayuda de las Acciones por voz, su dispositivo complementario necesita una conexión de datos o Wi-Fi y los dispositivos deben estar dentro del rango de Bluetooth.
- Esta función puede variar o no ser soportada, dependiendo en la área, idiomas o dispositivos vinculados.

Configurar un recordatorio

Puede solicitar a Acciones por voz que fije un recordatorio. Al crear un recordatorio, aparecerá una tarjeta a la hora establecida para el recordatorio.

1. Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
2. Desde la pantalla principal del reloj, diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.
3. Decir "**Recordarme**".
4. Complete el recordatorio cuando se le pida. El recordatorio se guardará automáticamente a los pocos segundos (toque ⊗ antes de que termine de guardarlo para cancelarlo).

Ver su conteo de pasos

Puede ver su meta de conteo de pasos, la cantidad de pasos que dio hoy y todos los días durante la última semana, según la medición de la aplicación Fit.

1 Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.

2 Desde la pantalla principal del reloj, diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.

3 Diga "**Mostrar mis pasos**". Verá la información del conteo de pasos diario.

Enviar un mensaje de texto

Puede solicitar a Acciones por voz que envíe un mensaje de texto con su reloj. También puede responder los mensajes de texto que recibe en el reloj.

Enviar un mensaje

1 Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.

2 Desde la pantalla principal del reloj, diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.

3 Diga "**Enviar un mensaje de texto".**

4 Aparecerá **¿Para quién?**. Diga el nombre del contacto al que desea enviar un mensaje de texto. También puede decir un número de teléfono móvil de números no guardados en la lista de contactos de su dispositivo compañero.

5 Se le solicitará que diga el mensaje que desea enviar. Diga su mensaje.

6 Toque ⊳ para enviar el mensaje de texto (toque ⊗ para cancelarlo).

Responder un mensaje

Al recibir las notificaciones de mensajes en su dispositivo compañero, aparecerán tarjetas en su reloj. Toque la notificación y deslice hacia arriba hasta que aparezca **Responder**. Toque **Responder**, luego diga su mensaje o inserte emoticones o ingrese el texto usando el teclado. Para insertar un emoticón, como una carita feliz, en el mensaje, toque 😀.



• Este contenido no es compatible con la versión iOS.

Enviar y leer correos electrónicos

Puede usar su reloj para escribir y leer correos electrónicos en el dispositivo compañero.

1. Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
2. Desde la pantalla principal del reloj, diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.
3. Diga "**Enviar correo electrónico**".
4. Aparecerá **¿Para quién?**.
5. Diga el nombre del contacto (de la lista de contactos del dispositivo compañero) al que desea enviarle un correo electrónico. Si aparece una lista, seleccione el contacto que desea.
6. Se le solicitará que diga el mensaje que desea enviar.
7. Toque ▶ para enviar el correo electrónico (toque ✕ para cancelarlo).

Responder a un correo electrónico

Al leer una notificación de correo electrónico en el reloj, deslice la tarjeta hacia arriba para acceder a las acciones que puede realizar. Toque ⋮, seleccione **Responder** y diga su mensaje, inserte emoticones o ingrese el texto con el teclado. Para insertar un emoticón, como una carita feliz, en el mensaje, toque uno de los emoticones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Toque ➤ para enviar el correo electrónico (toque ⊗ para cancelarlo).

- Este contenido no es compatible con la versión iOS.

Eliminar un mensaje de correo electrónico

Al leer una notificación de correo electrónico en el reloj, deslice la tarjeta hacia arriba y toque **Borrar**.

Configurar un temporizador

Puede solicitar a Acciones por voz que fije un temporizador. Una vez configurado el temporizador, aparecerá una tarjeta con la cuenta regresiva.

1. Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
2. Desde la pantalla principal del reloj, diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.
3. Diga "**Fijar temporizador**".

Usar el cronómetro

Medir cuánto tiempo ha pasado al iniciar un cronómetro.

1 Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.

2 Desde la pantalla principal del reloj, diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.

3 Diga "**Iniciar cronómetro**".

4 Toque ▶ para comenzar.

Configurar una alarma

Puede configurar varias alarmas en su reloj de forma independiente a las alarmas configuradas en el dispositivo compañero. Las alarmas que configure en el reloj no se transferirán al dispositivo compañero, pero en el reloj sí se verán las tarjetas de las alarmas activadas en su dispositivo compañero (con vibración y sonido, si está configurado de esa forma).

1 Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.

2 Desde la pantalla principal del reloj, diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.

3 Diga "**Fijar alarma**".

Administrar las alarmas

Puede ver, editar y eliminar las alarmas que configuró en el reloj.

1 Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.

2 Desde la pantalla principal del reloj, diga "**OK Google**" o mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que vea el mensaje **Habla ahora**.

3 Diga "**Mostrar alarmas**".

- Toque ⊘ junto a una alarma para editarla o eliminarla.
- Toque ⊕ para configurar manualmente una alarma.

05

Configuración

Abrir el menú de configuración

Si la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.

- Presione el **Botón de encendido** para abrir la pantalla de aplicaciones y luego toque **Configuración** ⚙.

  O

- Deslice hacia abajo la pantalla principal del reloj y luego toque **Configuración** ⚙.

- Toque un ajuste para activarlo o desactivarlo, abrir una lista de opciones o ver información.

Pantalla

En **Configuración** ⚙, toque **Pantalla**.

- **Ajustar brillo**: Puede establecer el nivel de brillo de la pantalla del reloj.
- **Tamaño de fuente**: Puede establecer el tamaño de la fuente de la pantalla del reloj.
- **Pantalla siempre activa**: Cuando no esté usando el reloj, la pantalla puede apagarse o mostrar la hora actual, dependiendo de su configuración.

Notificaciones

En **Configuración** ⚙, toque **Notificaciones**.

- Configure las siguientes opciones: **Vistas previas de notificaciones** y **No interrumpir a menos que...**.

Apps

En **Configuración** ⚙, toque **Apps** > **Apps del sistema**.

- Le permite ver y administras las aplicaciones del dispositivo. Para detener la ejecución de la aplicación, toque una entrada para ver más información, toque **Forzar la detención** y luego ⊘.
- Puede establecer permisos de control para aplicaciones individuales.

Gestos

En **Configuración** ⚙, toque **Gestos**.

- **Inclinar para activar**: Puede configurar que la pantalla se encienda al inclinar el reloj.
- **Gestos de muñeca**: Puede configurar que con un movimiento rápido de muñeca se inicie la navegación en pantalla.
- **Iniciar instructivo**: Puede ver un tutorial sobre cómo usar gestos en su reloj.
- **Más sugerencias**: Abre una página web en el dispositivo compañero para ayudarlo con más sugerencias para gestos.

Conectividad

En **Configuración** ⚙, toque **Conectividad**.

Bluetooth

- **Bluetooth**: Toque el botón para alternar entre Activado o Desactivado. La opción Activado le permite emparejarse y conectarse a otros dispositivos Bluetooth. Toque **Bluetooth** (con Bluetooth activado) para usar y administrar sus dispositivos Bluetooth.
- **Dispositivos disponibles**: Muestra todos los dispositivos Bluetooth que se encuentran dentro del alcance del dispositivo compañero. Toque uno para vincularse y conectarse.

- Al usar Bluetooth para conectarse a otros dispositivos móviles, los dispositivos deben estar ubicados uno cerca del otro. De lo contrario, puede haber ruidos o un funcionamiento anormal, dependiendo del ambiente donde se use dicha función.
- En un espacio abierto, el alcance de la comunicación Bluetooth es de aproximadamente 10 metros. Este alcance puede variar según el ambiente donde se use la función.
- No coloque obstáculos entre su producto y los dispositivo conectados. Las señales de salida/entrada pueden debilitarse a causa del cuerpo del usuario, las paredes, las esquinas o los obstáculos. Úsela donde no haya obstáculos.
- Solo se pueden utilizar los dispositivos Bluetooth compatibles con los perfiles A2DP y HFP.

Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Toque el botón para alternar entre Activado o Desactivado. La opción Activado permite conectarse a una red Wi-Fi (de su lista de redes disponibles detectadas).
- **Agregar red**: Le permite agregar manualmente una red de Wi-Fi ingresando su nombre (SSID), seguridad y contraseña.
- **Redes guardadas**: Muestra sus redes Wi-Fi guardadas, lo que le permite administrarlas.
- **Acerca de Wi-Fi**: Muestra información sobre las redes Wi-Fi.

- Al usar una conexión Wi-Fi, el reloj puede recibir notificaciones desde su dispositivo, incluso si Bluetooth no está disponible.
- Su reloj buscará y se conectará con la red Wi-Fi más cercana basada en la lista de conexiones Wi-Fi registrada en su dispositivo.

Modo de avión

Toque el botón para alternar entre Activado o Desactivado. Si el modo avión está activado, puede seguir usando muchas de las funciones del reloj si está en un avión o en cualquier otro lado donde esté prohibido el envío y la recepción de datos.

- Al activar el modo avión en su reloj no activa el modo avión en su dispositivo compañero. Si desea activar el modo avión en su dispositivo compañero, deberá activarlo de forma separada.

Ubicación

Toque el botón para alternar entre Activado o Desactivado. Puede administrar los servicios de localización para determinar su ubicación aproximada. Algunas aplicaciones, como las de clima y mapas, necesitan conocer su ubicación para funcionar.

- Al vincular su reloj con un dispositivo compañero, el reloj utilizará la ubicación de dicho dispositivo. Para mejorar la precisión de la ubicación al vincular un dispositivo, active Alta precisión en las configuración de localización en su dispositivo compañero.

Accesibilidad

En **Configuración** ⚙, toque **Accesibilidad**.

- **Gestos de ampliación**: Puede configurar la función de magnificación para acercar y alejar la pantalla con un triple toque.

Personalización

En **Configuración** ⚙, toque **Personalización**.

- **Métodos de entrada**: Puede personalizar los ajustes del idioma y del teclado de su dispositivo.
- **Cuentas**: Puede agregar o quitar una cuenta de Google en su reloj.
- **Detección de "Ok Google"**: permite que el reloj pueda detectar cuando se dice "OK Google" para activarlo.
- **Administración disposit.**: Le permite ver y desactivar los administradores del dispositivo.
- **Bloqueo de pantalla**: Puede configurar un bloqueo de pantalla para impedir el acceso no autorizado a su dispositivo.

Sistema

En **Configuración** ⚙, toque **Sistema**.

- **Fecha y hora**: Puede configurar de qué manera el reloj se sincroniza y muestra la fecha, la hora y la zona horaria.
- **Desconectar y restablecer**: Puede desvincular el reloj del dispositivo compañero y restablecer el reloj a la configuración de fábrica. Tenga en cuenta que esto borra toda la información del reloj.
- **Reiniciar**: Puede reiniciar el dispositivo.
- **Apagar**: Puede apagar el dispositivo.
- **Información**: Muestra el modelo, el nombre del dispositivo, las versiones (para software Google y Android), el número de serie, el número de compilación, la conexión y la información de la batería. También están disponibles las siguientes opciones:
  - **Actualizaciones del sistema**: Compruebe que su reloj tenga instalada la última versión del software.
  - **Información regulatoria**: Muestra la información regulatoria.
  - **Avisos legales**: Le indica que consulte su dispositivo compañero para ver los avisos legales.

06

Más información

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que se contienen en este producto, visite *http://opensource.lge.com*.

Además del código fuente, todos los términos, las exclusiones de garantía y los avisos de derechos de autor a los que se hace referencia están disponibles para descargar.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo), previa solicitud por correo electrónico a *opensource@lge.com*. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha en la que compró el producto.

Marcas registradas

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- App Store es una marca registrada de Apple Inc.
- Android, Android Wear, Google Play, Google™ y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.
- MODE es una marca comercial registrada por Google Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance registradas.
- Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

Información regulatoria (Número de FCC ID, etc.)

Para ver las marcas regulatorias e información relacionada de su dispositivo, presione el **Botón de Encendido/Lateral Giratorio** y toque **Configuración > Sistema > Información > Información regulatoria**.

Cómo actualizar su reloj

Compruebe las versiones recientes de firmware disponibles y también las nuevas funciones y mejoras del software.

1 Presione el **Botón de Encendido/Lateral Giratorio** para abrir la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Configuración > Sistema > Información > Actualizaciones del sistema**.

07

Información de Seguridad

Consejos de seguridad

⚠ • Este producto contiene quimicos conocidos por el Estado de California de causar cancer y defectos de nacimiento u otros danos reproductivos. ***Lavese las manos despues de manipular***

La base de carga contiene imanes potentes que pueden interferir con marcapasos, tarjetas de crédito, relojes y otros objetos sensibles a imanes. Para evitar daños en el producto y reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, explosión u otros peligros, respete estas precauciones de sentido común:

- Para cargar su dispositivo, siempre utilice el adaptador de corriente y soporte de carga que vienen con su dispositivo. El uso de las soluciones de carga terceras pueden causar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a su dispositivo u otra propiedad.
- Los accesorios disponibles pueden variar dependiendo de la región o el país en que se encuentre el proveedor de servicios.
- Algunos de los contenidos de este manual podrían diferir de su dispositivo dependiendo de la versión de software del dispositivo, de la versión del sistema operativo o de su proveedor de servicios, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- No dañe el cable de alimentación al doblarlo, retorcerlo, tirar de él, calentarlo o colocar objetos pesados sobre él.
- Este producto cuenta con un soporte de carga para conectarlo a una computadora portátil o de escritorio o al cargador. Asegúrese de que la conexión a tierra de la computadora sea adecuada antes de conectar el producto. El cable de la fuente de alimentación de la computadora portátil o de escritorio cuenta con un conductor de conexión a tierra y un enchufe con descarga a tierra. Debe conectar el enchufe a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra en forma adecuada según todos los códigos y decretos locales.
- No intente reparar, modificar ni volver a armar el producto. Está equipado con una batería interna recargable que solo LG o un centro de reparación autorizado por LG debiese reemplazar.
- No abra, desarme, aplaste, doble, deforme, perfore ni ralle el producto.
- No inserte objetos extraños en el producto.
- No coloque el producto en un horno microondas.

- No exponga el producto al fuego, una explosión u otros peligros.
- Al igual que muchos dispositivos electrónicos, este producto genera calor durante el funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular el producto durante o inmediatamente después del uso.
- Si tiene un problema al usar el producto, deje de utilizarlo y consulte con el centro de servicio al cliente autorizado de LG Electronics.

Seguridad general y manipulación

Durante el uso del producto, tenga en cuenta las siguientes guías de seguridad.

Su entorno

- **Temperaturas de funcionamiento seguras.** Utilice y almacene su producto a temperaturas entre los 0 °C/32 °F y los 35 °C/95 °F. La exposición de su producto a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.
- **Mientras conduce.** Cuando conducir un auto, su primera responsabilidad es conducir. El uso de un dispositivo compañero, un accesorio para llamar u otra aplicación mientras conduce puede provocar distracciones. Mantener la vista al frente del camino.
- **Cerca de explosivos.** No utilizar en áreas donde las chispas del producto pudieran causar un incendio o una explosión.
- **En aviones.** Respetar todas las normas e instrucciones de uso de los dispositivos electrónicos. La mayoría de las aerolíneas restringe el uso de dispositivos electrónicos únicamente durante el despegue o aterrizaje. Hay tres tipos principales de seguridad en aeropuertos: máquinas de rayos X (que se utilizan para verificar elementos mediante una máquina con una banda transportadora), detectores de metales (que se utilizan en las personas que cruzan los controles de seguridad) y varas magnéticas (dispositivos de mano que se utilizan en personas o elementos individuales). Puede pasar el producto a través de las máquinas de rayos X de los aeropuertos. Sin embargo, no lo exponga a los detectores de metales ni a las varas magnéticas.
- Siempre siga las disposiciones especiales de un área determinada. Apague el dispositivo en áreas donde esté prohibido su uso o cuando pueda ocasionar interferencias o peligro.

Advertencias sobre la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni raye el producto.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Asegúrese de que objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas, no entren en contacto con la batería. Esto podría causar un incendio.
- Sólo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use el reloj con un sistema de carga de LG que haya sido calificado con el sistema de conformidad con los requisitos de certificación de la CTIA para el cumplimiento de los sistemas de baterías del estándar IEEE1725.
- El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el dispositivo. Si el dispositivo se cae, especialmente en una superficie rígida, y sospechas que se han ocasionado daños, llévelo a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- Una vez que el dispositivo esté totalmente cargado, desenchufe siempre el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, puede producirse una explosión.
- Para desechar de la batería correctamente, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org

Aviso de cambio de batería

- No quite la cubierta posterior.
- Su dispositivo tiene una bateria interna. Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita sustituir la batería, lleve el dispositivo al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- La batería de ión-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- El cambio de batería realizado por profesionales no calificados puede causar daños en su dispositivo.

Notas sobre las propiedades de resistencia al agua

Este producto es resistente al agua y al polvo en cumplimiento con la calificación Ingress Protection IP67.

Su producto ha sido sometido a pruebas en un ambiente controlado y se ha comprobado que es resistente al agua y al polvo en algunas circunstancias (cumple los requisitos de IP67 tal como se describe en la norma internacional IEC 60529 - Grados de protección proporcionados por los Adjuntos [Código IP]; condiciones de prueba: 15-35°C, 86-106 kPa, 1 metros, durante 30 minutos. No exponga el dispositivo en condiciones diferentes de las condiciones de prueba. Los resultados pueden variar en el uso real.

- En condiciones diferentes de las condiciones de prueba de LGE para IP67 (como se especifica en este guía), el indicador de daños líquidos situado dentro del producto cambia de color. Tenga en cuenta que cualquier daño que se produzca debido a tales causas lo hace inelegible para cualquier servicio gratuito de reparación que se ofrezca bajo garantía.

Evite exponer el producto a entornos con exceso de polvo o humedad. No use el producto en los siguientes entornos.

No sumerja el producto en ninguna sustancia química líquida (jabón, etc.) que no sea agua.

No sumerja el producto en agua salada, como agua de mar.


No sumerja el producto en agua termal.


No nade mientras usa el producto.


No sumerja su producto en agua más profunda que 3 pies (aproximadamente 1 metros).

No sumerja su producto en agua por más de 30 minutos.


No coloque el producto directamente en arena (como en la playa) o lodo.

- Elimine el agua si la activación por voz no funciona correctamente debido al agua que queda en el micrófono.
- En caso de que sus manos o el producto se mojen, séquelos antes de manipular el dispositivo.
- No use el producto en lugares donde puede resultar rociado con agua a alta presión (por ejemplo, cerca de una llave o cabezal de una ducha) ni lo sumerja en agua durante períodos extendidos, ya que el producto no está diseñado para soportar agua a alta presión.
- Este producto no es resistente a golpes. No deje caer el producto ni lo someta a golpes. Si lo hace, puede dañar o deformar la unidad principal, lo que provocará una filtración de agua.
- Las características resistentes al agua y al polvo del producto pueden ser dañadas por dejarlo caer o al recibir un impacto.
- Si el producto se moja, utilice un paño limpio y suave para secarlo completamente.
- Es posible que la pantalla táctil y otras funciones no funcionen correctamente si el dispositivo se utiliza mientras está mojado.

Marcapasos y otros dispositivos médicos

Las personas con marcapasos:

- Siempre deben mantener el producto a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el producto está encendido.
- No deben llevar el producto en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la muñeca opuesta al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia de RF.
- Deben apagar el producto de inmediato si existe algún indicio de que se está produciendo interferencia.

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte a su médico o al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa.

Consejos para el uso de Bluetooth y Wi-Fi en su reloj

- Al conectar su producto a otros dispositivos móviles, los dispositivos deberán estar colocados cerca uno del otro. Si no, puede causar operación anormal o ruido, dependiendo del entorno de uso.
- En un espacio abierto, el alcance de la comunicación Bluetooth por lo general se extiende por aproximadamente 10 m. Este intervalo puede variar dependiendo del entorno de uso.
- No coloque obstáculos entre su producto y los dispositivos conectados. La señal de entrada/salida puede disminuir debido al cuerpo del usuário, paredes, esquinas o obstáculos. Utilícelo donde no haya ningún obstáculo.
- Por medio de la conexión Wi-Fi, el reloj podrá recibir notificaciones del dispositivo incluso si el Bluetooth no está disponible.
- El reloj buscará y se conectará a la red Wi-Fi más cercana según la lista de redes Wi-Fi que esté registrada en su dispositivo.

Consejos para la pantalla

- No muestre imágenes estáticas durante un período prolongado. Eso puede provocar quemaduras de imagen o manchas en la pantalla.
- Aplicaciones que muestran la misma pantalla durante más de 10 minutos no se recomiendan porque pueden causar daños en la pantalla que es no están cubiertos por la garantía.

Exposición a energía de radiofrecuencia (RF)

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. El diseño de este producto cumple con los lineamientos de la FCC y estas normas internacionales.

Funcionamiento en el cuerpo (muñeca) y cerca de la boca (E.E.U.U. y Canadá)

Este dispositivo fue probado para las operaciones típicas de uso en el cuerpo (muñeca) con 0 cm (0 pulgadas) entre el cuerpo del usuario (muñeca) y la parte posterior del dispositivo.

Este dispositivo también fue probado para las operaciones típicas de uso cerca de la boca (cara) con 1 cm (0,39 pulgadas) entre la boca del usuario (cara) y la parte frontal del dispositivo.

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC/ISEDC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre la boca del usuario (cara) y la parte frontal del producto.

No se debe utilizar ningún accesorio que contenga componentes metálicos.

Valores de la tasa de absorción específica (SAR)

Su producto inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones (FCC) del gobierno de los EE. UU. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su edad o estado de salud.

El estándar de exposición para los productos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para reloj de pulsera usado por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promedio en más de un gramo de tejido o 4 watts/kg (W/kg) promedio en más de diez gramos de tejido.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo mediante posiciones de operación estándar especificadas por la FCC, con el producto transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas.

Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del producto en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo.

Dado que el producto está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia y para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

Los valores de SAR más altos para E.E.U.U. son:

* Cerca de la boca (cara): 0,32 W/kg

* Uso en el cuerpo (muñeca): 0,29 W/kg

Los valores de SAR más altos para Canadá son:

* Cerca de la boca (cara): 0,27 W/kg

* Uso en el cuerpo (muñeca): 0,29 W/kg

(Las medidas del cuerpo varían entre modelos, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este modelo de producto con todos los niveles de SAR reportados y evaluados, en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC.

La información de SAR sobre este modelo de producto está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de http://fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en FCC ID ZNFW270.

Puede encontrar información adicional sobre las tasas de absorción específicas (SAR, por sus siglas en inglés) en el sitio web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por sus siglas en inglés) en http://www.ctia.org/.

*El producto cumple con los lineamientos de exposición a la radiofrecuencia de la FFC e ISEDC.

FCC ID: ZNFW270

IC: 2703C-W270

Declaración del artículo 15.19 (EE. UU.) y requisito general de RSS (CANADÁ)

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de la normativa de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de ISEDC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Declaración del artículo 15.21

Las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Declaraciones de conformidad de EE. UU./Canadá (declaración parte 15.105)

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina con las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona una interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo), puede intentar corregir la interferencia a través de la aplicación de una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de seguridad del láser

Cumplimiento CDRH


ESTE PRODUCTO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS (DHHS) DE EE. UU. APLICABLE A LOS PRODUCTOS LÁSER, TÍTULO 21 DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR), SUBCAPÍTULO J.

¡Precaución!

Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar el uso adecuado de este producto, lea el manual del propietario detenidamente y consérvelo para futura referencia. En caso de requerir mantenimiento para la unidad, contacte a un centro de servicios autorizado.

La realización de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados en este documento puede conducir a una exposición peligrosa a la radiación.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la caja ni tener contacto contacto directo con el láser.



Declaración de garantía limitada

AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTINE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE DEMANDA A USTED Y A LG RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN LA CORTE, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUCIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".

LEYES DE GARANTÍA

Las leyes descritas a continuación rigen las garantías de venta al por menor de bienes de consumo:

- La ley de garantía del consumidor Song-Beverly de California (Código Civil de California, sección 1790 y subsiguientes);
- El código uniforme de comercio de California, división 2 (Código de Comercio, sección 2101 y subsiguientes); y
- La ley federal de Magnuson y Moss para las mejoras en las garantías de la Comisión Federal de Comercio (Código de los Estados Unidos, título 15, sección 2301 y subsiguientes; Código de Reglamentos Federales, título 16, artículos 701-703). Una garantía de la ley de Magnuson y Moss habitual es una afirmación por escrito de que el producto se encuentra libre de defectos o de que, en caso de que se encuentre dañado, se devolverá el importe al usuario o el producto será reparado o reemplazado. Ver el Código de los Estados

  Unidos, título 15, sección 2301(6)Las compensaciones incluyen los daños causados por el incumplimiento de una garantía escrita, de un contrato de servicio o de las disposiciones de divulgación. Ver el Código de los Estados Unidos, título 15, sección 2310(d)A excepción de algunos requisitos de divulgación y de etiquetado, la ley federal no se encuentra por encima de la ley estatal. Ver el Código de los Estados Unidos, título 15, sección 2311]

1. CON COBERTURA DE ESTA GARANTÍA:

LG ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y los accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra conforme a las siguientes condiciones de uso:

1 La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES a partir de la fecha de adquisición del producto y con un comprobante de compra válido.

2 La garantía limitada se extiende únicamente al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsiguiente.

3 Esta garantía únicamente es válida para el comprador original del producto y durante el período de garantía, siempre y cuando sea en los Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y todos los territorios de EE. UU. y Canadá.

4 La carcasa externa y las partes estéticas estarán libres de defectos en el momento de la distribución, por lo que no estarán cubiertas por las condiciones de esta garantía limitada.

5 En caso de que LG lo solicite, el consumidor deberá proporcionar información legítima como prueba de la fecha de compra.

2. SIN COBERTURA DE ESTA GARANTÍA:

1 Defectos o daños causados por el uso indebido y fuera de lo normal del producto;

2 Defectos o daños causados por uso anormal, condiciones anormales, formas de conservación inadecuadas, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta, o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por transportación, fusibles fundidos, derrames de alimentos o líquidos o el abuso físico del dispositivo.

3 Rotura o daños de las antenas (a menos que los causantes directos sean defectos en los materiales o en la mano de obra);

4 Falta de comunicación por parte del consumidor con el Departamento del Servicio de Atención al Cliente de LG para notificar el supuesto defecto o mal funcionamiento del producto durante el período de garantía limitada aplicable;

5 Productos cuyo número de serie se haya eliminado o hecho ilegible;

6 Esta garantía limitada sustituye a cualquier otra garantía, explícita o implícita, ya sea de hecho o por ministerio de la ley, creada en virtud de una ley escrita o de otra manera, incluida, de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comercialización o aptitud para un uso determinado.

7 Daños causados por el uso de cualquier accesorio de tercero con su dispositivo.

8 Todas las superficies plásticas y demás piezas externas expuestas que se encuentren rayadas o dañadas debido al uso cotidiano por parte del cliente;

9 Productos utilizados por encima de las clasificaciones máximas indicadas;

10 Productos utilizados u obtenidos en un programa de rentas;

11 Componentes consumibles (por ejemplo, fusibles).

3. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

Ninguna otra garantía explícita se aplica a este producto. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUÍ INDICADA. LG NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE USO, LOS INCONVENIENTES, LA PÉRDIDA U OTROS DAÑOS, DIRECTOS O DERIVADOS, QUE RESULTEN DEL USO O DE LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO NI POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la limitación exclusiva de daños fortuitos o derivados ni limitaciones en la duración de una garantía implícita. A causa de esto, dichos límites u omisiones pueden no aplicarse en este caso particular. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y, además, es posible que el usuario disponga de otros derechos específicos en el estado donde habita.

4. OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía e información adicional acerca de la atención al cliente, visita el sitio web del centro de servicio de LG en **http://www.lg.com/us/support.**

5. LG servicio del sitio web

http://www.lg.com/us/support

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja de o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin prejuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en **www.adr.org/consumer**. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal

Department-Arbitration 1000 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Todos son temas para que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

Legislación vigente: La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de $25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará honorarios y gastos razonables de sus abogados en la medida requerida por las leyes vigentes. Si el árbitro considera que la sustancia de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por $25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede $25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo con el arbitraje telefónico.

Exclusión. Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolución de la disputa. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse usted debe enviar una notificación a LG, en un lapso de hasta 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envío de un correo electrónico a optout@lge.com con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje" o (ii) llamada al 1-800-980-2973. Debe incluir en el correo electrónico de exclusión o suministrar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual el producto fue comprado; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el IMEI o MEID o número del serial, según aplique (el IMEI o MEID o número del serial puede ser hallado (i) en la caja del producto; (ii) en una etiqueta en la parte posterior del producto, debajo de la batería, si ésta es extraíble; o (iii) en el menú de configuración a través de la siguiente ruta: **Configuración** > **Sistema** > **Información**). Sólo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.

Au sujet de ce Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi ce produit LG. Lisez ce Guide de l'utilisateur attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois afin de garantir la sécurité d'emploi.

- Veuillez toujours utiliser des accessoires LG authentiques. Les articles fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et pourraient ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- Cet appareil n'est pas approprié pour les personnes malvoyantes puisque le clavier est sur l'écran tactile.
- Les descriptions correspondent aux réglages par défaut de l'appareil.
- Les applications par défaut de l'appareil feront l'objet de mises à jour, et le soutien pour ces applications pourrait être retiré sans aucun préavis. Si vous avez des questions par rapport à une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un centre de service LG. Veuillez contacter le fournisseur de services pertinent pour des questions concernant des applications installées par l'utilisateur.
- La modification du système d'exploitation ou l'installation d'applications à partir de sources non-officielles peut endommager votre appareil ou causer la perte de données. De telles actions enfreindront votre entente de licence LG et annuleront votre garantie.
- Des différences de contenu et d'illustrations sont possibles pour votre appareil en fonction de l'endroit, du fournisseur de services, ou de la version du système d'exploitation, et peuvent faire l'objet de changements sans préavis.
- Les logiciels, fonds d'écran, images, sons et autres médias fournis avec votre appareil sont autorisés pour un usage limité. Si vous utilisez ces matériels en vue d'un usage commercial ou pour tout autre usage, vous risquez d'être en violation de droits d'auteur. Comme utilisateur, vous êtes pleinement responsable de l'usage illégal des médias.

- Des frais supplémentaires pourraient être encourus pour des services de données, tels que la messagerie, le téléversement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter les frais supplémentaires, choisissez un forfait qui répond à vos besoins. Contactez votre fournisseur pour de plus amples renseignements

Instructions



AVERTISSEMENT : Situations qui pourraient causer des dommages à l'utilisateur et à des tiers.



MISE EN GARDE: Situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages à l'appareil.



REMARQUE: Avis ou information supplémentaire.

Table des matières

01

Fonctions de base

6 Accessoires
7 Aperçu de la montre
9 Préparez-vous pour l'échange instantané
10 Charger la batterie de la montre
12 Utiliser efficacement la batterie
13 Si l'écran se fige
13 Mise sous tension et hors tension de la montre
14 Réveiller votre montre
14 Obscurcir l'écran
14 Utilisation de l'écran tactile

02

Connexion de la montre à un dispositif complémentaire

18 Configuration de votre dispositif complémentaire
19 Jumeler votre montre à votre dispositif complémentaire
20 Connexion avec un autre dispositif complémentaire

03

Comment utiliser votre montre

22 Écran d'accueil du cadran de montre
22 Changement du cadran de montre
24 Cartes de notification
25 Gestion des réglages rapides
26 Écran des applications
26 Appels
28 Google Fit
31 Ouvrir les applications installées sur votre montre
32 Télécharger d'autres applications

04

Exécution de tâches par commande vocale

34 Obtention d'aide sur les commandes vocales sur votre montre
34 Création d'un rappel
35 Afficher le nombre de pas
35 Envoyer un texto
36 Envoyer et lire des courriels.
37 Régler la minuterie
38 Utiliser le chronomètre
38 Réger une alarme
39 Gérer les alarmes

05

Paramètres

41 Accès au menu Paramètres
41 Affichage
41 Avis
42 Applications
42 Gestes
42 Connectivité
44 Accessibilité
44 Personnalisation
45 Système

06

Plus d'information

47 Informations sur les logiciels libres
47 Marques de commerce
48 Renseignements relatifs à la réglementation (n° d'identification FCC, etc.)
48 Comment mettre à jour votre appareil

07

Consignes de sécurité

50 Conseils de sécurité
51 Mesures de sécurité générales et manipulation

01

Fonctions de base

Accessoires


Les accessoires suivants sont fournis avec votre appareil.

- Guide de démarrage rapide
- Socle de charge
- Chargeur

- Les articles fournis avec votre appareil et tout accessoire disponible peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur.
- Utilisez toujours des accessoires de la marque LG. L'utilisation d'accessoires fabriqués par d'autres manufacturiers peut nuire à la performance téléphonique de votre appareil, ou occasionner des défaillances. Tout problème résultant de l'utilisation d'accessoires fabriqués par d'autres manufacturiers peut ne pas être couvert par le service de réparation de LG.
- Les accessoires ne sont pas résistants à l'eau. N'exposez pas ces articles à l'eau.


- Si un ou plusieurs de ces articles de base sont manquants, contactez le marchand duquel vous avez acheté votre appareil.
- Pour acheter des articles de base supplémentaires, veuillez contacter le centre de service à la clientèle LG.
- Pour acheter des articles optionnels, veuillez contacter le centre de service à la clientèle LG pour les détaillants disponibles et complétez ensuite votre achat en ligne.
- Certains éléments inclus dans la boîte du produit peuvent faire l'objet de modifications sans aucun préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent faire l'objet de modifications sans aucun préavis.

Aperçu de la montre



Bouton d'alimentation/ rotatif latéral	**Comment mettre la montre sous tension :** • Appuyez et maintenez enfoncé pendant une seconde pour allumer l'écran. S'il ne s'allume pas, appuyez et maintenez appuyé pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition du logo LG.
	Si l'écran est obscurci : • Appuyez une fois pour réveiller l'écran.
	Si l'écran est allumé : • Appuyez pour afficher l'écran des applications lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil du cadran de montre. • Appuyez pour retourner à l'écran précédent depuis n'importe quel autre écran. • Maintenez enfoncé pendant une seconde pour obtenir de l'aide sur les commandes vocales.


Bouton d'alimentation/ rotatif latéral	**Tourner le bouton d'alimentation/rotatif latéral :** • Tourner pour naviguer la liste des applications sur l'écran des applications. • Tourner pour voir ou cacher les notifications sur l'écran d'accueil du cadran de montre.
	Si l'écran se fige : • Appuyez et maintenez appuyé pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que le logo LG apparaisse pour redémarrer la montre.




- Gardez les trous du microphone libres.
- Tout dommage au microphone résultant d'accidents, d'un usage déraisonnable, d'une modification ou de toute cause autres qu'un vice de matière ou de fabrication peut rendre la garantie nulle et sans effet.

Préparez-vous pour l'échange instantané

Changez de style en tout temps avec les bracelets MODE™ interchangeables.





⚠ • L'usage de force excessive sur le bracelet de montre pourrait causer un bris.

Charger la batterie de la montre

Avant d'utiliser la montre pour la première fois, vous devez charger la batterie. Utilisez le socle de charge fourni avec votre montre pour charger la batterie.


Le socle de charge fourni permet la charge depuis une prise de courant ou un ordinateur.

- Quand le niveau de charge est bas, l'icône de batterie vide pourrait apparaître. Si la la batterie est complètement déchargée, la montre ne pourra pas être allumée immédiatement après avoir connecté le chargeur. Laissez une batterie déchargée se charger pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil. Certaines fonctions ne sont pas disponibles pendant la charge de la batterie.

- Pour charger votre appareil, il faut toujours utiliser l'adaptateur d'alimentation et le socle de charge fournis avec votre appareil. L'usage de dispositifs de charge de tiers pourrait causer un incendie, un choc électrique, des blessures, ou des dommages à votre appareil ou à la propriété.
- Votre appareil est doté d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, n'enlevez pas la batterie intégrée.


1 Connectez le câble USB de votre socle de charge à l'adaptateur d'alimentation.

2 Branchez le chargeur dans une prise de courant.




- Pour charger à partir d'un PC, veuillez insérer le câble USB du socle de charge dans un port USB du PC.
- Une source d'alimentation connectée à un PC pourrait voir des délais de charge plus longs à cause du courant électrique plus faible que celui d'une prise de courant.

3 Placez votre appareil sur le socle de charge tel qu'illustré ci-dessous.



- Le socle de charge ne convient qu'à votre montre et n'est pas compatible avec d'autres appareils.
- Pour optimiser l'autonomie de la batterie, assurez-vous qu'elle est entièrement chargée avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- L'exposition aux liquides ou autres substances étrangères pendant l'usage de votre appareil peut affecter votre socle de charge et causer la déconnexion de la montre pendant la charge.
- Si l'écran de charge ne s'allume pas après avoir connecté la montre à une source d'alimentation, ajustez la position de votre appareil sur le socle de charge.

4 Pendant que votre montre se charge, l'écran affichera l'heure, le pourcentage de charge ainsi que le progrès de charge (indiqué par l'anneau extérieur).



5 Une fois la batterie complètement chargée, enlevez-la du socle de charge.

⚠ • La montre peut devenir chaude pendant qu'elle se recharge. Si l'appareil devient plus chaud qu'à l'habitude, interrompez la charge jusqu'à ce qu'il refroidisse.

Utiliser efficacement la batterie

Procédez comme suit pour minimiser la consommation de la batterie.

- Désactivez l'option d'écran Always-on lorsque vous n'utilisez pas votre montre pendant une période prolongée.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction des gestes.
- Si vous recevez des notifications sur votre appareil associé que vous ne voulez pas voir sur votre montre, allez dans les paramètres de l'application Android Wear sur votre appareil associé et ajoutez ces applications dans le menu **Bloquer les notifications des applications.**
- Si vous croyez que l'autonomie de la batterie est plus courte après l'installation d'une application spécifique, essayez de la désinstaller.

- Le mode d'économie de la batterie s'active automatiquement lorsque la charge atteint 15 % sur votre montre. En mode d'économie de la batterie, l'affichage ambiant et le Wi-Fi sont désactivés.


Si l'écran se fige

Si l'appareil se fige et arrête de fonctionner, maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** pendant plus de 10 secondes jusqu'à temps que l'appareil redémarre et le logo LG s'affiche.

Mise sous tension et hors tension de la montre

Mise sous tension de la montre

Maintenez le **Bouton d'alimentation** enfoncé pendant quelques secondes.



Mise hors tension de la montre

1 Appuyez sur le **Bouton d'alimentation** pour voir les applications.

2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Éteindre**.

3 Quand le système vous demande **Éteindre: Confirmer?**, appuyez sur ⊘.

Réveiller votre montre

Lorsque l'écran est obscurci, vous pouvez réveiller votre montre en faisant ce qui suit :

- Appuyez sur l'écran.
- Élevez votre poignet pour que l'écran de la montre pointe vers vos yeux.
- Appuyez sur le **Bouton d'alimentation** de la montre.

Obscurcir l'écran


Couvrez l'écran avec votre paume jusqu'à ce que la montre commence à vibrer.

Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez apprendre à contrôler votre appareil en utilisant des gestes sur l'écran tactile.


Appuyer sur l'écran

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou lancer une application ou une option.




Appuyer et maintenir enfoncé

Maintenez enfoncé pendant quelques secondes pour afficher les options disponibles.



Faire glisser

Maintenez enfoncé votre doigt sur un élément, comme par exemple une application ou un gadget, et faites-le glisser vers un autre endroit. Vous pouvez faire ce geste pour déplacer un élément.



⚠ • N'exposez pas l'écran tactile à un choc physique excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.

- Un bris de l'écran est possible si vous utilisez l'appareil près de matériaux magnétiques, métalliques ou conducteurs.
- En fonction de sa position, l'écran pourrait ne pas être visible en présence de lumière vive, comme par exemple les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil dans un endroit ombragé ou avec une lumière ambiante qui n'est pas trop vive mais qui est assez éclairé pour la lecture de livres.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Le contrôle tactile pourrait ne pas fonctionner normalement si vous portez un gant ou utilisez la pointe d'un ongle.
- L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner normalement si un film ou un accessoire protecteur y est apposé.
- N'affichez pas d'images fixes durant de longues périodes. Ceci peut occasionner le phénomène d'images fantômes sur l'écran.
- Les applications qui affichent le même écran pendant plus de 10 minutes sont déconseillées car elles peuvent causer des dommages à l'écran qui ne sont pas couverts par la garantie.

02

Connexion de la montre à un dispositif complémentaire

Configuration de votre dispositif complémentaire

Avant le jumelage, suivez ces étapes pour configurer le dispositif complémentaire que vous voulez jumeler à votre montre.

1 Assurez-vous que le dispositif complémentaire fonctionne sur Android™ 4.3 ou iOS 9+ et prend en charge le Bluetooth®.
   - Si votre dispositif complémentaire n'utilise pas Android 4.3 ou iOS 9+, veuillez vérifier avec votre fabricant s'il existe une mise à jour.

2 Assurez-vous que votre dispositif complémentaire fonctionne avec Android Wear™.
   - Visitez *http://g.co/WearCheck* depuis votre dispositif complémentaire pour vérifier s'il est compatible.

3 Activez Bluetooth depuis votre dispositif complémentaire si cela n'a pas déjà été fait.

4 Assurez-vous que votre dispositif complémentaire est tout près de votre montre.

5 Sur votre dispositif complémentaire, téléchargez l'application **Android Wear** à partir du **Play Store** ou du **App Store** et complétez l'installation. Si **Android Wear** se trouve déjà sur votre dispositif complémentaire, assurez-vous d'avoir la version la plus récente.

6 Assurez-vous que votre dispositif complémentaire est connecté à un réseau mobile ou Wi-Fi. Une connexion de données est nécessaire pour la configuration initiale de votre montre.

- En fonction de la connexion de réseau, le processus de configuration pourrait prendre plus de 20 minutes.

Jumeler votre montre à votre dispositif complémentaire

Étape1. Suivez ces étapes sur votre montre.

1 Mettez votre montre en marche et appuyez sur l'écran pour commencer.

2 Choisissez votre langue.

3 Défilez vers le haut et suivez les instructions sur l'écran jusqu'à ce que le nom de la montre s'affiche.

Étape 2. Suivez ces étapes sur votre dispositif complémentaire.

1 Ouvrez l'application **Android Wear** depuis votre dispositif complémentaire.

2 Vous verrez une liste des appareils à proximité sur votre dispositif complémentaire. Appuyez sur le nom de votre montre.

3 Vous verrez une clé d'accès sur votre dispositif complémentaire et sur votre montre. Vérifiez qu'il y a concordance entre les codes.

4 Appuyez sur **SE CONNECTER** sur votre dispositif complémentaire pour commencer le processus de jumelage.

Étape 3. Suivez ces étapes pour jumeler votre montre avec votre dispositif complémentaire.

1 Un message de confirmation apparaîtra une fois le jumelage accompli. Ceci pourrait prendre quelques minutes.

2 Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration initiale.

3 Une fois votre montre connectée à votre dispositif complémentaire, on vous demandera de copier vos comptes Google du dispositif complémentaire à votre montre.

- Copier un compte Google sur votre montre vous permettra de télécharger de nouvelles applications du Play Store.
- Une fois la configuration initiale terminée, vous verrez une notification pour le tutoriel. Suivez les notifications avant d'utiliser votre montre.

Connexion avec un autre dispositif complémentaire

Votre montre se connecte à un appareil mobile à la fois. Si vous voulez connecter votre montre à un autre appareil, vous devrez réinitialiser votre montre en utilisant le paramètre **Déconnecter et réinitialiser** sur votre montre.

Déconnexion et réinitialisation de votre montre

Ce paramètre sépare la montre de votre dispositif complémentaire et initialise les paramètres de votre montre aux valeurs par défaut et efface aussi toutes les données.

1 Appuyez sur le **Bouton d'alimentation** pour voir les applications.
2 Appuyez sur **Paramètres > Système > Déconnecter et réinitialiser**.
3 Quand on vous le demande, appuyez sur ✓ pour confirmer.
4 Connectez votre montre à un autre appareil.

- Réinitialiser efface toutes les données dans la mémoire de votre montre et toutes les données concernant votre dispositif complémentaire. Après la réinitialisation, la montre peut être connectée à un autre dispositif complémentaire.

03

Comment utiliser votre montre

Écran d'accueil du cadran de montre

L'écran d'accueil du cadran de montre est le point de départ de l'écran par défaut.

Il affiche l'heure et la date actuelles et vous pouvez aussi y voir le niveau de la batterie, le nombre de pas et plus encore.




- Le contenu est affiché en fonction du motif de cadran de montre choisi.

Changement du cadran de montre

Vous pouvez ajouter d'autres cadrans et personnaliser votre montre à votre goût.

1. À partir de l'écran d'accueil du cadran de montre, défilez vers la gauche ou la droite jusqu'au dernier écran et appuyez ensuite sur **Ajouter des cadrans** ⊕.
2. Appuyez sur le cadran désiré pour l'ajouter à vos favoris et pouvoir le sélectionner.
3. Après l'avoir ajouté à vos favoris, défilez vers la gauche ou droite de l'écran pour voir les motifs et appuyez sur celui que vous voulez sélectionner.



- Vous pouvez aussi changer et télécharger des cadrans de montre à partir de l'application **Android Wear** depuis votre dispositif complémentaire.

Personnaliser l'écran d'accueil du cadran de montre

1 Maintenez enfoncé l'écran d'accueil du cadran de montre pendant une seconde.

OU

Défilez vers la gauche ou la droite de l'écran d'accueil du cadran de montre et appuyez ensuite sur **Personnaliser** .

2 Appuyez sur **Données** pour personnaliser les raccourcis et la disposition du cadran affiché sur l'écran d'accueil.



- Pour personnaliser les raccourcis, appuyez sur le raccourci à éliminer et choisissez l'élément voulu.

Cartes de notification

La plupart des notifications qui apparaissent sur le dispositif complémentaire vont aussi apparaître sur votre montre. Ceci inclut les notifications pour textos, rappels d'évènements, et plus encore.

Les notifications sont affichées comme des cartes. Les aperçus de cartes apparaissent au bas de l'écran d'accueil du cadran de montre.


- Pour afficher une carte de notification, défilez vers le haut du cadran de la montre.
- Pour voir d'autres cartes, continuez de défiler l'écran de bas en haut.
- Pour afficher plus de détails, appuyez sur la carte de notification.



Cartes de notification

Défilez vers le haut du cadran de montre pour voir les cartes de notification.

Défilez vers le haut pour voir plus de notifications.



Faites défiler une notification pour l'éliminer.

Bloquer les notifications

Si vous recevez sur votre dispositif complémentaire des notifications que vous ne voulez pas voir sur votre montre, vous pouvez bloquer les notifications de certaines applications.

1 Depuis votre dispositif complémentaire, ouvrez l'application **Android Wear**.


2 Appuyez sur ⚙ > **Bloquer les notifications des applications** > ⊕.

3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez bloquer.

Gestion des réglages rapides

Défilez vers le bas de l'écran d'accueil du cadran de montre pour accéder aux réglages rapides.

Les réglages rapides permettent de changer facilement et rapidement les paramètres les plus utilisés.



- **Mode Avion** : Appuyez sur l'icône pour désactiver tous les réseaux et mettre fin à la connectivité à votre montre.
- **Mode cinéma** : Appuyez sur l'icône pour éteindre l'écran de la montre. Quand le mode cinéma est activé, l'écran de votre montre ne s'allume pas et les notifications ne sont pas disponibles.
- **Ne pas déranger** : Votre montre n'affichera pas des notifications et alertes lorsque cette option est activée.
- **Paramètres** : Appuyez sur l'icône pour ouvrir l'appli Paramètres.

• Le contenu peut varier de votre dispositif complémentaire en fonction de la version du système d'exploitation.

Écran des applications

L'écran des applications affiche des icônes pour toutes les applications.

- Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, appuyez sur le **Bouton d'alimentation** pour accéder à l'écran des applications.
- Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications, appuyez sur l'icône de l'application.




Appels


Effectuer un appel

Vous pouvez faire un appel directement de votre montre.

1 Ouvrez l'écran des applications et appuyez sur **Contacts**.




2 Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez appeler. L'appareil complémentaire composera le numéro que vous voulez appeler depuis votre montre.



Rejet d'un appel

Vous pouvez recevoir une alerte instantanée quand votre dispositif complémentaire reçoit un appel. Cette notification affiche le numéro de l'appelant et/ou son information sur votre montre.

- Pour rejeter l'appel, appuyez simplement sur .




Google Fit

Google Fit aide à s'entraîner quand vous marchez, courez ou faites du vélo. Établissez des objectifs et enregistrez régulièrement pour voir votre progrès.

Ouvrir l'application Google Fit

Ouvrez l'écran des applications et appuyez sur **Fit**.




- Si vous ressentez un malaise lorsque vous utilisez l'appareil, arrêtez de l'utiliser et détachez-le de votre poignet.
- Si votre appareil devient chaud au toucher, veuillez l'enlever et attendre qu'il se refroidisse.

Comment utiliser l'application Google Fit

Établir votre objectif

1 Ouvrez l'application **Fit** pour personnaliser votre objectif.

2 Défilez et appuyez sur **Ajouter un objectif** pour ajouter un objectif préétabli ou pour créer le vôtre : **Effectuer l'activité 10 000 pas par jour**, **Actif30 min par jour**, **Course3 fois par semaine**, **Pas**, **Distance**, **Durée d'activité**, **Calories**.




Voir le compte-rendu de l'entraînement.

Votre journal de bord d'entraînement affiche le temps d'activité, les pas, la distance, et les calories actives.

1 Ouvrez l'application **Fit** et faites défiler vers le haut pour afficher le compte-rendu de l'entraînement.

2 Appuyez sur chaque objectif pour afficher l'information de l'entraînement et un graphique avec les données hebdomadaires.



Utilisation de l'application Exercice Google Fit


Ouvrir l'application Exercice Google Fit

1 Ouvrez l'application **Fit** et appuyez sur **Exercice Google Fit**.
OU
Ouvrez l'application **Exercice Google Fit**.


2 Appuyez sur le mode d'entraînement désiré.

3 Appuyez sur **DÉMARRER** pour suivre votre entraînement.

- Appuyez sur ⏸ pour suspendre ou ▶ pour reprendre l'entraînement.
- Appuyez sur ■ pour terminer votre entraînement et afficher le compte-rendu.



4 Depuis l'écran d'entraînement, défilez vers le haut et appuyez sur ⚙ pour changer les indicateurs affichés.
- Pour changer un indicateur sur l'écran d'entraînement, appuyez sur une option jusqu'à ce que l'option désirée apparaisse.



Ouvrir les applications installées sur votre montre

La liste des applications affiche toutes les applications installées sur votre montre.

Défilez verticalement pour naviguer la liste, et appuyez ensuite sur une pour l'utiliser. L'application la plus récemment utilisée s'affiche en tête de la liste.

- Les applications par défaut de l'appareil feront l'objet de mises à jour. Le soutien pour ces applications peut être retiré sans préavis. Si vous avez des questions concernant une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un centre de service LG. Veuillez contacter le fournisseur de services pertinent pour des questions concernant des applications installées par l'utilisateur.
- La modification du système d'exploitation ou l'installation d'applications à partir de sources non-officielles peut endommager votre appareil ou causer la perte de données. De telles actions enfreindront à votre entente de licence LG et annuleront votre garantie.

Affichage de la liste des applications

1 Lorsque votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

2 Appuyez sur le **Bouton d'alimentation** pour voir les applications.

Télécharger d'autres applications

Après avoir copié les comptes Google de votre dispositif complémentaire à votre montre, vous pourrez télécharger des applications supplémentaires à partir de Google Play™.

Pour utiliser les applications déjà installées sur votre dispositif complémentaire, téléchargez-les sur votre montre. Le téléchargement est facile lorsque vous utilisez la catégorie 'Applications déjà utilisées' sur Google Play™.

- Les applications sur votre appareil ainsi que leurs fonctions peuvent varier en fonction du pays, de la région ou des spécifications du matériel. LG n'est pas responsable des problèmes de performance dûs à l'utilisation d'applications de tiers.
- LG n'est pas responsable des problèmes de performance ou de non-compatibilité dûs à la modification des paramètres ou du système d'exploitation.
- Toute tentative de modifier le système d'exploitation peut affecter le bon fonctionnement des applications ou de l'appareil.
- Les logiciels, fonds d'écran, images, sons et autres médias fournis avec votre appareil sont autorisés pour un usage limité. Si vous utilisez ces matériels en vue d'un usage commercial ou pour tout autre usage, vous risquez d'être en violation de droits d'auteur. Comme utilisateur, vous êtes pleinement responsable de l'usage illégal des médias.
- Des frais supplémentaires pourraient être encourus pour des services de données, tels que la messagerie, le téléversement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter les frais supplémentaires, choisissez un forfait qui répond à vos besoins. Pour plus d'informations, communiquez avec votre fournisseur de services.
- Ce contenu n'est pas pris en charge en version iOS.

04

Exécution de tâches par commande vocale

Obtention d'aide sur les commandes vocales sur votre montre

Les commandes vocales sont intégrées à votre montre. Posez-lui des questions. Dites-lui de faire quelque chose. Il s'agit de votre Google personnel. Touchez **Paramètres > Personnalisation > Détection de « Ok Google »** pour activer l'option. Dites «**D'accord Google**» ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.

- Pour obtenir de l'aide sur les commandes vocales, une connexion de données ou Wi-Fi est requise sur votre appareil associé, et les deux appareils doivent être à portée de connexion Bluetooth.
- Certaines commandes vocales ne sont pas disponibles dans toutes les langues et dans tous les pays.

Création d'un rappel

Vous pouvez demander à vos commandes vocales de définir un rappel. Lorsqu'un rappel est créé, une carte apparaîtra à l'échéance du rappel.

1. Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.
2. Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, dites « **D'accord Google** » ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.
3. Dites « **Rappelez-moi** ».
4. Complétez votre rappel lorsqu'on vous le demande. Votre rappel sera sauvegardé automatiquement après quelques secondes (appuyez sur ⊗ avant l'échéance pour l'annuler.)

Afficher le nombre de pas

Vous pouvez voir le nombre de pas de votre objectif, le nombre de pas que vous avez fait aujourd'hui et à chaque jour durant la semaine, tel que mesuré par l'application Fit.

1 Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

2 Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, dites « **D'accord Google** » ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.

3 Dites « **Montrez mes pas** ». Les informations journalières sur vos pas seront alors affichées.

Envoyer un texto

Vous pouvez demander à vos commandes vocales d'envoyer des messages texte à l'aide de votre montre. Vous pouvez aussi répondre aux cartes de messages que vous recevez sur votre montre.

Envoi d'un message

1 Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

2 Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, dites « **D'accord Google** » ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.

3 Dites « **Envoyer un message texte** ».


4 **Destinataire ?** s'affichera. Dites le nom du contact à qui vous voulez envoyer un message texte. Vous pouvez aussi dire un numéro de cellulaire pour des numéros qui ne sont pas sauvegardés dans la liste des contacts de votre dispositif complémentaire.

5 On vous demandera alors de dire le message que vous voulez envoyer. Dites votre message.

6 Appuyez sur ⊳ pour envoyer un message (appuyez sur ⊗ pour l'annuler).

Répondre à un message

Quand vous recevrez des notifications sur votre dispositif complémentaire, des cartes apparaitront sur votre montre. Appuyez sur la notification et défilez pour voir **Rép.** apparaître. Appuyez sur **Rép.**, et dites ensuite votre message ou ajoutez des émoticônes ou écrivez le message avec le clavier. Pour insérer une émoticône dans le message appuyez sur ☺.



• Ce contenu n'est pas pris en charge par la version iOS.

Envoyer et lire des courriels.

Votre montre peut être utilisée pour lire et écrire des courriels à partir de votre dispositif complémentaire.

1 Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

2 Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, dites « **D'accord Google** » ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.

3 Dites « **Envoyer un courriel** ».

4 **Destinataire ?** s'affichera.

5 Dites le nom du contact (de la liste des contacts du dispositif complémentaire) à qui vous voulez envoyer un courriel. Si une liste apparaît, choisissez le contact approprié.

6 On vous demandera alors de dire le message que vous voulez envoyer.

7 Appuyez sur ⊳ pour envoyer un message (appuyez sur ⊗ pour l'annuler).

Répondre à un courriel

Quand vous lisez une carte de notification de courriel sur votre montre, faites défiler la carte vers le haut pour voir les mesures que vous pouvez prendre. Appuyez sur ⋮, sélectionnez **Répondre** et dites votre message, insérez des émoticônes et écrivez le message en utilisant le clavier. Pour ajouter une émoticône au message, appuyez sur celle désirée au bas de l'écran. Appuyez sur ⊳ pour envoyer un courriel (appuyez sur ⊗ pour l'annuler).



• Ce contenu n'est pas pris en charge par la version iOS.

Effacer les courriels

Quand vous lisez une carte de notification de courriel sur votre montre, faites défiler la carte vers le haut et appuyez sur **Effacer**.

Régler la minuterie

Vous pouvez demander à vos commandes vocales de définir une minuterie. Une fois le rappel créé, une carte sera affichée avec le compte à rebours.

1 Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

2 Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, dites « **D'accord Google** » ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.

3 Dites « **Régler la minuterie** ».

Utiliser le chronomètre

Mesurez le temps écoulé en utilisant le chronomètre.

1 Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

2 Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, dites « **D'accord Google** » ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.

3 Dites « **Démarrer le chronomètre** ».

4 Appuyez sur ▶ pour démarrer..

Réger une alarme

Plusieurs alarmes peuvent être réglées sur votre montre séparément des alarmes réglées sur votre dispositif complémentaire. Les alarmes réglées sur votre montre ne seront pas transférées sur votre dispositif complémentaire, mais les alarmes activées sur votre dispositif complémentaire afficheront des cartes d'alarmes (avec la vibration et le son, si réglés) sur votre montre.

1 Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

2 Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, dites « **D'accord Google** » ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.

3 Dites « **Régler une alarme** ».

Gérer les alarmes

Vous pouvez afficher, corriger ou supprimer les alarmes que vous avez réglées sur votre montre.

1 Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

2 Depuis l'écran d'accueil du cadran de montre, dites « **D'accord Google** » ou maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que vous voyiez **Parlez maintenant**.

3 Dites « **Afficher les alarmes** ».

- Appuyez sur ✎ à côté de l'alarme pour la corriger ou la supprimer.
- Appuyez sur ⊕ pour régler manuellement une alarme.

05

Paramètres

Accès au menu Paramètres

Si votre écran est obscurci, appuyez sur l'écran pour réveiller la montre.

- Appuyez sur le **Bouton d'alimentation** pour accéder à l'écran des applications, appuyez ensuite sur **Paramètres** ⚙.

  OU

- Défilez vers le bas de l'écran d'accueil du cadran de montre, appuyez ensuite sur **Paramètres** ⚙.



- Appuyez sur un paramètre pour l'activer ou le désactiver, ouvrir une liste de choix, ou visionner l'information.

Affichage

À partir des **Paramètres** ⚙, appuyez sur **Affichage**.

- **Régler la luminosité** : Vous pouvez régler la luminosité pour l'écran de votre montre.
- **Taille de police** : Vous pouvez régler la dimension de la police affichée sur l'écran de votre montre.
- **Écran toujours actif** : Quand vous n'utilisez pas la montre, l'écran peut soit être éteint ou afficher l'heure actuelle, en fonction des paramètres.

Avis

À partir des **Paramètres** ⚙, appuyez sur **Avis**.

- Réglez les options suivantes : **Aperçu des notifications**, et **Ne pas déranger, à moins que...**.

Applications

À partir des **Paramètres** ⚙, appuyez sur **Applications** > **Applis système**.

- Permet l'affichage et la gestion des applications sur votre appareil. Pour arrêter une application, appuyez sur **Forcer l'arrêt**, et ensuite ⊘.
- Vous pouvez régler les autorisations de contrôle pour des applications individuelles.

Gestes

À partir des **Paramètres** ⚙, appuyez sur **Gestes**.

- **Incliner pour réactiver** : Vous pouvez choisir d'incliner votre montre pour allumer l'écran.
- **Gestes du poignet** : Vous pouvez choisir de faire une chiquenaude du poignet pour naviguer l'écran.
- **Commencer le tutoriel** : Visionner un tutoriel pour voir comment utiliser les gestes sur votre montre.
- **Plus d'astuces** : Ouvre une page web sur votre dispositif complémentaire pour présenter plus de conseils sur les gestes.

Connectivité

À partir des **Paramètres** ⚙, appuyez sur **Connectivité**.

Bluetooth

- **Bluetooth** : Touchez le commutateur pour l'activer ou le désactiver. Si activé vous pourrez le jumeler et vous connecter à d'autres appareils Bluetooth. Appuyez sur **Bluetooth** (avec Bluetooth activé) pour utiliser et faire la gestion de vos appareils Bluetooth.
- **Appareils détectés** : Affiche tous les appareils Bluetooth qui sont à la portée de votre dispositif complémentaire. Appuyez sur un pour le jumeler et vous connecter.

- Lorsque vous vous connectez par Bluetooth à d'autres appareils mobiles, les appareils doivent être près l'un de l'autre. Sinon, l'utilisation pourrait être anormale ou brouillée, en fonction de l'environnement d'utilisation.
- En espace ouvert, la portée de la communication par Bluetooth est d'environ 10 m. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
- Ne placez aucun obstacle entre votre produit et les appareils connectés. Les signaux entrants/sortants pourraient être affaiblis en fonction du corps de l'utilisateur, des murs, coins ou autres obstacles. Utilisez vos appareils là où il n'y a pas d'obstacles.
- Seuls les appareils Bluetooth qui prennent en charge les profils A2DP et HFP sont supportés.

Wi-Fi

- **Wi-Fi** : Touchez le commutateur pour l'activer ou le désactiver. Activé, il se connectera à un réseau Wi-Fi (depuis la liste des réseaux détectés qui sont disponibles).
- **Ajouter un réseau** : Permet d'ajouter un réseau Wi-Fi manuellement en écrivant son nom (SSID), et le mot de passe.
- **Réseaux enregistrés** : Affiche les réseaux Wi-Fi sauvegardés pour ainsi effectuer leur gestion.
- **À propos du Wi-Fi** : Affiche l'information pertinente des réseaux Wi-Fi.

- En utilisant une connexion Wi-Fi, votre montre pourra recevoir des notification depuis votre appareil même si le Bluetooth n'est pas disponible.
- Votre montre recherchera et se connectera au réseau Wi-Fi le plus près en fonction de la liste des appareils enregistrés sur votre appareil.

Mode Avion

Touchez le commutateur pour l'activer ou le désactiver. Lorsque le mode avion est activé vous pouvez utiliser la plupart des fonctions de votre montre si vous voyagez par avion, ou là où il est interdit de transmettre ou de recevoir des données.

- Activer le mode avion sur votre montre ne l'active pas sur votre dispositif complémentaire. Si vous voulez activer le mode avion sur votre dispositif complémentaire vous devrez l'activer séparément.

Localisation

Touchez le commutateur pour l'activer ou la désactiver. Vous pouvez régler les services de localisation pour déterminer votre position approximative. Certaines applications comme Weather ou Maps nécessitent votre position pour fonctionner.

- Quand la montre est jumelée avec un dispositif complémentaire, elle utilisera la position du dispositif complémentaire. Pour améliorer la précision de localisation quand la montre est jumelée avec un appareil, activez le mode haute précision parmi les paramètres de localisation.

Accessibilité

À partir des **Paramètres** ⚙, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Gestes d'agrandissement** : Vous pouvez choisir d'activer l'agrandissement pour agrandir (zoom in) ou réduire (zoom out) en appuyant trois fois.

Personnalisation

À partir des **Paramètres** ⚙, appuyez sur **Personnalisation**.

- **Méthodes d'entrée** : Vous pouvez personnaliser les paramètres pour la langue ou le clavier pour votre appareil.

- **Comptes** : Vous pouvez ajouter ou enlever un compte Google sur votre montre.
- **Détection de « Ok Google »** : Permet à votre montre de détecter la voix « OK Google » pour l'activer.
- **Administration d'appareils** : Permet d'afficher et de désactiver les administrateurs de l'appareil.
- **Verrouiller l'écran** : Vous pouvez régler le verrouillage de l'écran pour éviter l'accès non-autorisé à votre appareil.

Système

À partir des **Paramètres** ⚙, appuyez sur **Système**.

- **Date et heure** : Vous pouvez régler les paramètres de synchronisation et d'affichage de la date, de l'heure et du fuseau horaire.
- **Déconnecter et réinitialiser** : Vous pouvez séparer la montre de votre dispositif complémentaire et réinitialiser les paramètres de votre montre aux valeurs par défaut. Veuillez noter que ceci effacera toutes les données de votre montre.
- **Redémarrer** : Vous pouvez redémarrer votre appareil.
- **Éteindre** : Vous pouvez mettre votre appareil hors tension.
- **À propos** : Affiche numéro de modèle, nom de l'appareil, versions (pour des logiciels Google et Android), numéro de série, numéro de version, connexion, et informations sur la batterie. Les options suivantes sont aussi disponibles :
  - **Mises à jour du système** : Voir si la plus récente version du logiciel est chargée sur votre montre.
  - **Renseignements règlementaires** : Affichage de l'information règlementaire.
  - **Avis juridiques** : Vous informe de vous référer à votre dispositif complémentaire pour les mentions légales.

06

Plus d’information

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site *http://opensource.lge.com*.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse *opensource@lge.com*. Cette offre est valable pendant trois (3) années à compter de la date d'achat du produit.

Marques de commerce

- © LG Electronics, Inc., 2017. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées du LG Group et de ses divisions apparentées.
- App Store est une marque déposée d'Apple Inc.
- Android, Android Wear, Google Play, Google™ et d'autres marques sont des marques de commerce de Google Inc.
- MODE est une marque de commerce deetenue par Google Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Renseignements relatifs à la réglementation (n° d'identification FCC, etc.)

Pour voir les marquages réglementaires et les renseignements associés sur votre appareil, appuyez sur l'**interrupteur rotatif latéral** et touchez **Paramètres > Système > À propos > Renseignements réglementaires**.

Comment mettre à jour votre appareil

Accédez aux plus récentes versions du micrologiciel, aux nouvelles fonctionnalités logicielles et aux améliorations.

1 Appuyez sur l'**interrupteur rotatif latéral** pour voir les applications.

2 Touchez **Paramètres > Système > À propos > Mises à jour du système**.

07

Consignes de sécurité

Conseils de sécurité

⚠ • Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme une cause de cancer, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction.
Lavez-vous les mains après la manipulation.

Le socle de charge contient de puissants aimants pouvant nuire aux stimulateurs cardiaques, aux cartes de crédit, aux montres et autres objets sensibles au magnétisme. Pour éviter d'endommager votre produit et pour diminuer les risques d'incendie, de décharges électriques, d'explosion et d'autres problèmes, prenez les précautions suivantes :

- Pour charger votre appareil, utilisez toujours l'adaptateur d'alimentation et le socle de charge inclus avec l'appareil. L'utilisation d'un chargeur de tiers pourrait provoquer un incendie, une décharge électrique ou d'autres dommages à votre appareil ou autres biens.
- Les accessoires offerts peuvent varier selon la région, le pays et le fournisseur de services.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil selon la région, le fournisseur de services, la version du logiciel ou la version du SE, et peuvent changer sans préavis.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation en le pliant, le tordant, le tirant, le chauffant ou plaçant des objets lourds dessus.
- Ce produit est équipé d'un socle de charge pour le branchement à un ordinateur de bureau, à un ordinateur portable ou au chargeur. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de brancher votre produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation d'un ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise secteur correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.
- Ne tentez pas de réparer, de modifier ou de reconstruire le produit. Il est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG autorisé.
- Évitez d'ouvrir, de démonter, d'écraser, de plier, de déformer, de percer ou de broyer le produit.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le produit.

- Ne mettez pas le produit dans un four à micro-ondes.
- N'exposez pas le produit au feu, à des explosions ou à d'autres dangers.
- Comme de nombreux appareils électroniques, votre produit dégage de la chaleur lors d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudent en manipulant votre produit pendant ou juste après son utilisation.
- Si vous éprouvez des difficultés à utiliser le produit, veuillez cesser de l'utiliser et consultez un centre de service autorisé LG Electronics.

Mesures de sécurité générales et manipulation

Lorsque vous utilisez votre produit, gardez à l'esprit les directives de sécurité suivantes.

Votre environnement

- **Températures de service sécuritaires.** Utilisez et rangez votre produit à une température entre 0° C (32° F) et 35° C (95° F). L'exposition à une température extrêmement basse ou élevée peut causer des dommages, un mauvais fonctionnement ou même une explosion.
- **Au volant.** Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de la conduite du véhicule. L'utilisation d'un appareil associé ou d'un accessoire pour appeler ou pour toute autre raison au volant peut causer de la distraction. Gardez les yeux sur la route.
- **À proximité d'explosifs.** Ne l'utilisez pas là où des étincelles produites par l'appareil pourraient causer un incendie ou une explosion.
- **À bord d'un avion.** Respectez toutes les règles et les directives en matière d'utilisation d'appareils électroniques. La plupart des compagnies aériennes autorisent l'utilisation des appareils électroniques sauf pendant le décollage et l'atterrissage. Il existe trois types de systèmes de sécurité dans les aéroports : les appareils de radioscopie, qui contrôlent les articles déposés sur les tapis roulants, les détecteurs magnétiques des portiques de sécurité que les voyageurs doivent franchir et les détecteurs manuels qui sont passés sur les voyageurs ou des articles individuels. Votre produit peut être soumis

aux rayons X des machines des aéroports. Par contre, assurez-vous qu'il ne franchisse pas les portiques de sécurité et qu'aucun détecteur manuel ne soit passé dessus.

- Suivez toujours les règlements particuliers en tous lieux. Éteignez votre appareil dans les endroits où son utilisation est interdite ou là où il pourrait causer des interférences ou constituer un danger.

Avertissements relatifs à la batterie

- Ne démontez pas l'appareil, ne l'ouvrez pas en l'écrasant, ne le pliez pas, ne le déformez pas, ne le percez pas et ne le déchiquetez pas.
- Évitez de modifier ou de réusiner l'appareil, de tenter d'insérer des corps étrangers dans la batterie, de l'immerger ou de l'exposer à de l'eau ou d'autres liquides ou de l'exposer au feu, à des explosions ou à d'autres dangers.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu (dents d'animaux, clous, etc.) n'entre en contact avec la batterie. Cela pourrait causer un incendie.
- N'utilisez la batterie qu'avec l'appareil pour lequel elle est prévue.
- N'utilisez la montre LG qu'avec un système de charge conforme aux exigences de certification CTIA pour un système à batterie conforme à l'IEEE1725.
- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non certifié peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre.
- L'utilisation de la batterie par les enfants doit être supervisée.
- Évitez d'échapper l'appareil. Si vous échappez l'appareil, particulièrement sur une surface dure, et que vous soupçonnez la présence de dommages, faites-le inspecter par un centre de service.
- La mauvaise utilisation d'une batterie peut causer un incendie ou une explosion ou présenter d'autres dangers.
- Débranchez toujours le chargeur de la prise murale une fois l'appareil complètement chargé afin d'éviter toute consommation inutile de courant avec le chargeur.
- Remplacer la batterie par une autre du mauvais type peut présesnter un risque d'explosion.
- Pour vous débarrasser de la batterie de façon appropriée, composez le 1 800 822-8837 ou visitez le http://www.appelarecycler.ca/

Avis concernant le remplacement de la batterie

- Ne retirez pas le couvercle arrière.
- Votre appareil contient une batterie interne. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée au produit. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Une batterie Li-ion est un composant dangereux qui peut occasionner des blessures.
- Le remplacement de la batterie par une personne non qualifiée risque d'endommager l'appareil.

Remarques sur les propriétés d'imperméabilité

Ce produit est imperméable et résistant à la poussière conformément à l'indice de protection IP67.

Votre produit a fait l'objet de tests dirigés et s'est avéré, dans certaines conditions, résistant à l'eau et à la poussière (satisfait les exigences de classement IP67 décrites la norme internationale IEC 60529- Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP]; conditions de test: 15-35°C, 86-106 kPa, 1 mètre, pendant 30 minutes. N'exposez pas le produit à des conditions différentes des conditions de test. Les résultats peuvent varier en utilisation réelle.

- Dans des conditions qui diffèrent des conditions de test de LGE pour l'IP67 (telles que spécifiées dans ce manuel), l'indicateur de dommage par liquide situé à l'intérieur de produit change de couleur. Notez que tout dommage entraîné par de telles conditions annule votre admissibilité à un service de réparation sans frais au titre de la garantie.

Évitez d'exposer le produit à des environnements excessivement poussiéreux ou humides. N'utilisez pas le produit dans les environnements suivants.


N'immergez le produit dans aucun liquide chimique (savon, etc.) autre que de l'eau.


N'immergez pas le produit dans l'eau salée (comme l'eau de mer).


N'immergez pas le produit dans une source chaude.



Ne portez pas le produit quand vous nagez.



N'immergez pas le produit dans l'eau à une profondeur de plus de 3 pieds (environ 1 mètre).

N'immergez pas le produit dans l'eau pendant plus de 30 minutes.



Ne déposez pas le produit directement sur le sable (sur une plage, par exemple) ou dans la boue.

- Asséchez le produit si l'activation vocale ne fonctionne pas parce qu'il y a de l'eau dans le microphone.
- Si le produit ou vos mains sont mouillés, essuyez-les bien avant de manipuler le produit.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où il risquerait d'être aspergé d'eau sous pression (près d'un robinet ou d'une pomme de douche, par exemple), et ne l'immergez pas dans l'eau pour de longues périodes, ce produit n'étant pas conçu pour supporter de fortes pressions d'eau.
- Ce produit n'est pas résistant aux chocs. Ne l'échappez pas et ne le soumettez pas à des chocs. Vous risqueriez d'endommager ou de déformer le boîtier, ce qui pourrait permettre à l'eau de s'infiltrer.
- La résistance à l'eau et à la poussière du produit peut être diminuée si le produit est échappé ou frappé.
- Si le produit est mouillé, essuyez-le bien avec un linge doux et propre.
- L'écran tactile et d'autres fonctions pourraient ne pas bien fonctionner si vous utilisez le produit alors qu'il est mouillé.

Stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux

Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- doivent TOUJOURS tenir le produit à une distance d'au moins 15 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le produit est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter le produit dans une poche poitrine;
- doivent utiliser le poignet à l'opposé de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser le risque d'interférence par radiofréquence;

- doivent immédiatement mettre le produit HORS TENSION lors de toute présence d'interférences.

Si vous utilisez un autre appareil médical, vérifiez auprès de votre médecin ou du fabricant du produit si l'appareil est suffisamment à l'abri des radiofréquences externes.

Conseils d'utilisation de Bluetooth et du Wi-Fi sur votre montre

- Lorsque vous connectez votre produit à d'autres appareils mobiles, ceux-ci doivent se trouver à proximité l'un de l'autre. Autrement, un fonctionnement anormal ou un bruit pourrait se produire, selon l'environnement d'utilisation.
- Dans un espace ouvert, la portée du signal Bluetooth est d'environ 10 mètres. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
- Ne placez aucun obstacle entre votre produit et les appareils connectés. Le signal sortant et entrant peut faiblir en raison du corps de l'utilisateur, de murs, de coins ou d'obstacles. Utilisez vos appareils là où il n'y a pas d'obstacles.
- Lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi, votre montre peut recevoir les notifications de votre appareil, même si la connectivité Bluetooth n'est pas disponible.
- Votre montre recherchera et se connectera au réseau Wi-Fi le plus près en fonction de la liste des réseaux enregistrés sur votre appareil.

Conseils concernant l'écran

- N'affichez pas d'images fixes durant de longues périodes. Cela peut provoquer l'apparition d'une image rémanente ou de taches sur l'écran.
- Les applis qui affichent le même écran pendant plus de 10 minutes ne sont pas recommandées car elles peuvent endommager l'écran, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Exposition à l'énergie des radiofréquences (RF)

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité concernant l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. La conception de ce produit est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

Port sur le corps (poignet) et fonctionnement près de la bouche (États-Unis et Canada)

Cet appareil a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil à porter (au poignet) avec une distance de 0 cm entre le corps (le poignet) de l'utilisateur et le dos de l'appareil.

Cet appareil a été également testé pour une utilisation près de la bouche (du visage) à une distance de 1 cm (0,39 po) entre la bouche (le visage) de l'utilisateur et le devant de l'appareil.

Pour satisfaire aux exigences de la FCC/ISEDC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 1 cm (0,39 po) doit être maintenue entre la bouche (visage) de l'utilisateur et le devant de l'appareil.

Aucun accessoire contenant des composants métalliques ne doit être utilisé.

Valeurs de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre produit est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les produits sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. Aux États-Unis et au Canada, la limite de DAS fixée pour les montres-bracelets utilisées par le grand public est, en moyenne, de 1,6 watt/kg (W/kg) pour chaque gramme de tissu ou de 4 watts/Kg (W/Kg) pour chaque dix grammes de tissu.

Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le produit transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du produit lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale.

En général, étant donné que le produit est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Les valeurs de DAS les plus élevées pour les États-Unis sont les suivantes :

* Près de la bouche (du visage) : 0,32 W/kg

* Porté sur le corps (au poignet) : 0,29 W/kg

Les valeurs de DAS les plus élevées pour le Canada sont les suivantes :

* Près de la bouche (du visage) : 0,27 W/kg

* Porté sur le corps (au poignet) : 0,29 W/kg

(Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur le corps varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.)

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon l'appareil et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce produit, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF).

Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (http://fcc.gov/oet/ea/fccid), sous l'ID FCC ZNFW270.

D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse http://www.ctia.org/.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et ISEDC concernant l'exposition aux radiofrequences.

ID FCC : ZNFW270

IC : 2703C-W270

Énoncé de la partie 15.19 (États-Unis) et exigences générales CNR (Canada)

Cet appareil est conforme aux limites imposées par la partie 15 de la réglementation de la FCC et aux normes CNR d'ISEDC applicables aux dispositifs exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Énoncé de la partie 15.21

Les modifications non approuvées expressément par le fabricant peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Attestations de conformité pour les États-Unis et le Canada (énoncé de la partie 15.105)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B imposées par la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), vous pouvez tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

Énoncé de sécurité de dispositif au Laser

Conformité CDRH


CE PRODUIT EST CONFORME AUX EXIGENCES APPLICABLES DES NORMES DE PERFORMANCE DHHS POUR PRODUIT LASER, 21 CFR, SOUS-CHAPITRE J.

Mise en garde!

Ce produit utilise un système laser. Afin de s'assurer d'une utilisation sécuritaire de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire et conservez le pour référence future. Si cette unité requiert toute maintenance, veuillez contacter un centre autorisé de service.

L'utilisation de réglages, d'ajustements et de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document pourrait vous exposer à un rayonnement nocif.

Afin de prévenir toute exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'entrer en contact direct avec le Laser.



Garantie limitée

NOTICE D'ARBITRAGE : CETTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE CLAUSE D'ARBITRAGE QUI DEMANDE QUE VOUS ET LG RÉSOLVIEZ TOUT CONFLIT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QU'EN COUR, À MOINS QUE VOUS NE CHOISISSIEZ D'Y RENONCER. LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS PERMIS EN ARBITRAGE. VEUILLEZ LIRE LE PARAGRAPHE CI-DESSOUS INTITULÉ « PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS ».

DROIT RELATIF À LA GARANTIE

Les lois suivantes régissent les garanties qui découlent de la vente au détail de biens de consommation :

- loi californienne sur les garanties des biens de consommation Song-Beverly [CC § § 1790 et suivants] ;
- code du commerce uniformisé californien, division deux [Com C § § 2101 et suivants] ; et
- modification de la FTC de la loi fédérale Magnuson-Moss sur les garanties [15 USC § § 2301 et suivants ; 16 CFR parties 701-703]. Une garantie typique conforme à la loi Magnuson-Moss est une promesse écrite que le produit est exempt de défauts ou une promesse écrite de remboursement, de réparation ou de remplacement des marchandises défectueuses. [Voir 15 USC § 2301 (6).] Les compensations incluent des dommages et intérêts pour non-respect des obligations définies par la garantie ou le contrat de service écrits, ou pour violation des dispositions relatives à la divulgation. [Voir 15 USC § 2310 (d).] Sauf dans le cas de certaines exigences en matière d'étiquetage et d'information, la loi fédérale ne préempte pas le droit de l'État. [Voir 15 USC § 2311.]

1. ÉTENDUE DE LA GARANTIE

LG garantit, de manière limitée, que le terminal d'abonné et ses accessoires sont exempts de défauts matériels et de fabrication, conformément aux termes et conditions suivants:

1 Cette garantie limitée est valable pendant DOUZE (12) MOIS à compter de la date d'achat du produit, avec une preuve d'achat valide.

2 La garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit et n'est ni cessible, ni transférable à tout acheteur/utilisateur suivant.

3 Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine du produit pendant la période de garantie, tant qu'il se trouve aux États-Unis, y compris en Alaska, à Hawaï, dans les territoires américains et au Canada.

4 Le boîtier externe et les pièces cosmétiques sont exempts de défauts au moment de l'expédition et, par conséquent, ne sont pas couverts par les conditions de la présente garantie limitée.

5 Sur demande de LG, le consommateur doit fournir les informations requises pour prouver de manière raisonnable la date d'achat.

2. EXCLUSION DE LA GARANTIE

1 Défauts ou dommages dus à une utilisation du produit autre que dans des conditions normales et habituelles.

2 Défauts et dommages découlant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inadéquat, d'une exposition des pièces internes à l'humidité, de modifications non autorisées, de branchements non autorisés, de réparations non autorisées, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un abus, d'un accident, d'une altération, d'une installation inadéquate ou de toute autre action dont LG n'est pas responsable, y compris dommages résultant de l'expédition, de fusibles sautés. de renversements d'aliments ou de liquides, ou d'abus physique de l'appareil.

3 Cassure ou endommagement des antennes, sauf si causés directement par un défaut matériel ou de fabrication.

4 Non-signalisation par le consommateur du prétendu défaut ou dysfonctionnement du produit au service client de LG pendant la période de garantie limitée applicable.

5 Produits dont le numéro de série a été enlevé ou rendu illisible.

6 Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, mais sans limitation, la garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

7 Dommages découlant de l'utilisation de tout accessoire de tiers avec votre appareil.

8 Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont rayées ou endommagées suite à un usage normal.

9 Produits utilisés en dehors des valeurs maximales publiées.

10 Produits utilisés ou obtenus dans le cadre d'un programme de location.

11 Consommables (tels que les fusibles).

3. DROITS RELATIFS AU DROIT DE L'ÉTAT

Aucune autre garantie expresse ne couvre ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE

D'UTILISATION DU PRODUIT, DE TOUT DÉSAGRÉMENT, PERTE OU AUTRE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, DÛ À L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT OU POUR TOUTE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER APPLICABLE À CE PRODUIT.

Certains États n'autorisent pas la limitation exclusive des dommages accessoires ou indirects, ni relative à la durée d'une garantie implicite. De ce fait, les présentes limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques. Vous pouvez toutefois également bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à un autre.

4. BÉNÉFICIER DU SERVICE DANS LE CADRE DE LA GARANTIE

Pour bénéficier du service dans le cadre de la garantie, consultez le site Web du centre de service LG **http://www.lg.com/us/support** pour plus d'informations sur le service client.

5. Site web LG Service

http://www.lg.com/us/support

PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS :

TOUT CONFLIT ENTRE VOUS ET LG DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU LE PRODUIT SERA RÉSOLU EXCLUSIVEMENT PAR LE RECOURS À UN ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET NON DEVANT LE TRIBUNAL D'UNE JURIDIATION GÉNÉRALE. L'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE SIGNIFIE QUE VOUS ET LG RENONCEZ AU DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY ET DE DÉPOSER OU PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF.

Définitions. Pour les besoins de cette section, toute référence à « LG » signifie LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc., ses sociétés mères et ses sociétés affiliées, et chacun de leurs directeurs, employés, agents, bénéficiaires prédécesseurs, successeurs, ayants droit et fournisseurs; toute référence à « conflit » ou « réclamation » doit inclure tout conflit, réclamation ou controverse de quelque nature que ce soit (fondé sur un contrat, un délit civil, une loi, une ordonnance, une faute, une fausse déclaration ou toute autre théorie juridique ou équitable) découlant ou en relation avec la vente, l'état ou le rendement du produit couvert par la présente garantie limitée.

Acceptation de l'arbitrage exécutoire et renonciation au recours collectif. Vous et LG acceptez de résoudre toute réclamation entre vous uniquement par arbitrage exécutoire sur une base individuelle, à moins que vous n'y renonciez tel qu'énoncé ci-dessous. Tout conflit entre vous et LG ne peut être combiné ou consolidé avec un conflit impliquant le produit ou la réclamation de toute autre personne ou entité. Plus précisément, sans limiter ce qui précède, tout conflit entre vous et LG ne doit en aucune circonstance être inclus dans un recours collectif ou en représentation conjointe. Au lieu de l'arbitrage, chacune des deux parties peut intenter un recours individuel devant une cour des petites créances, mais ce recours en petite créances ne peut être intenté sur une base collective ou en représentation conjointe.

Règles et procédures d'arbitrage Pour entreprendre l'arbitrage d'un conflit, vous ou LG devez soumettre une demande écrite d'arbitrage. L'arbitrage sera conduit par l'American Arbitration Association (AAA) et se fera devant un seul arbitre et sera régi par les règles d'arbitrage pour les consommateurs de l'AAA qui sont en vigueur au moment du début de l'arbitrage (désignées comme les « règles de l'AAA ») et conformément aux procédures décrite dans la présente section. Les règles de l'AAA sont disponibles en ligne à l'adresse **www.adr.org/consumer**. Envoyez une copie de votre demande écrite d'arbitrage, ainsi qu'une copie de la présente clause, à l'AAA de la façon décrite dans les règles de l'AAA. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG à l'adresse LG Electronics, USA, Inc. Attn: Legal Department-Arbitration 1000 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ 07632.

En cas de conflit entre les règles de l'AAA et celles décrites dans la présente section, ces dernières auront préséance. Cette clause d'arbitrage est régie par le Federal Arbitration Act. Le jugement peut être déposé après décision de l'arbitre devant tout tribunal d'une juridiction compétente. Toute question sera décidée par l'arbitre, à l'exception des questions relatives à la portée et à l'applicabilité de la clause d'arbitrage et de l'arbitrabilité du conflit, qui seront décidés par la cour. L'arbitre est lié par les modalités de la présente clause.

Droit applicable : Les lois de votre province ou État de résidence régissent la présente garantie limitée et tout conflit entre nous, sauf dans la mesure où ces lois sont invalidées par les lois fédérales ou incompatibles avec celles-ci. Frais/coûts Vous n'avez aucuns frais à payer pour entamer un arbitrage. Sur réception de votre demande écrite d'arbitrage, LG paiera promptement les frais de dépôt à l'AAA, à moins que vous ne demandiez plus de 25 000 $ en dommages, auquel cas le paiement de ces frais sera régi par les règles de l'AAA. Sauf disposition contraire dans la présente, LG paiera tous les frais de dépôt auprès de l'AAA, et les frais d'administration et d'arbitre pour tout arbitrage entamé conformément aux règles de l'AAA et à la présente clause d'arbitrage. Si vous remportez l'arbitrage, LG vous remboursera les frais et dépenses juridiques raisonnables dans les limites prévues par les lois applicables. Si l'arbitre conclut que la nature de votre réclamation ou que la réparation exigée dans la demande est frivole ou exposée dans un but illégitime (selon les dispositions de l'article 11[b] des règles fédérales de procédure civile aux États-Unis), le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles de l'AAA. Le cas échéant, vous acceptez de rembourser à LG toutes les sommes d'argent qu'elle vous aura versées et que vous devez payer en vertu des règles de l'AAA. Sauf disposition contraire, LG renonce à tout droit pouvant lui être accordé de vous demander le remboursement des frais et dépenses juridiques si LG emporte l'arbitrage.

Audiences et lieu Si votre réclamation est de 25 000 $ ou moins, vous pouvez choisir que l'arbitrage soit conduit sur la base (1) de documents soumis à l'arbitre, (2) d'une audience téléphonique ou (3) d'une audience en personne telle qu'établie en fonction des règles de l'AAA. Si votre réclamation est supérieure à 25 000 $, le droit à une audience sera déterminé en fonction des règles de l'AAA. Toute audience d'arbitrage en personne se fera dans un lieu compris dans le district judiciaire fédéral dans lequel vous résidez, à moins que nous ne nous entendions mutuellement sur un autre lieu ou que nous nous entendions sur un arbitrage par téléphone.

Option de refus. Vous pouvez vous exclure de cette procédure de résolution de conflit. Si vous décidez de vous exclure, ni LG ni vous ne pouvez exiger la participation de l'autre partie à une procédure d'arbitrage. Pour vous exclure, vous devez envoyer un avis à LG au plus tard 30 jours civils à compter de la date d'achat d'origine du produit : (i) en envoyant un courriel à l'adresse optout@lge.com, en inscrivant comme objet « Arbitration Opt Out » ou (ii) en composant le 1 800 980-2973. Vous devez inscrire dans le courriel d'exclusion ou fournir par téléphone : (a) votre nom et votre adresse; (b) la date d'achat du produit; (c) le nom ou le numéro du modèle du produit; et (d) le numéro IMEI ou MEID ou le numéro de série, selon ce qui convient (le numéro IMEI ou MEID ou le numéro de série peuvent être trouvés (i) sur l'emballage du produit; (ii) sur une étiquette à l'arrière du produit sous la batterie, si celle-ci est amovible; ou (iii) dans le menu Paramètres en sélectionnant : **Paramètres** > **Système** > **À propos**). Vous ne pouvez vous exclure de la procédure de résolution de conflit que de la façon décrite ci-dessus (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone); aucune autre forme d'avis ne sera prise en compte pour vous exclure de cette procédure de résolution de conflit. L'exclusion de cette procédure de résolution de conflit n'aura aucune incidence sur la couverture de la présente garantie limitée, et vous continuerez à profiter des avantages complets de la présente garantie limitée. Si vous conservez ce produit et ne vous excluez pas, vous acceptez alors toutes les modalités de la clause d'arbitrage décrite ci-dessus.


LG
Life's Good