LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

Sistema di altoparlanti

ITALIANO

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservarlo per uso futuro.

OM5542

MFL69148737

www.lg.com

Informazioni di sicurezza

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (LATO POSTERIORE). PARTI NON CONTROLLABILI DAL CLIENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI UN SERVIZIO CLIENTI QUALIFICATO.

Questa spia lampeggia con un simbolo di fulmine entro il triangolo equilatero per avvertire l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata entro la cassa del prodotto che può essere di grandezza sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con il prodotto.

AVVISO: PER EVITARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

ATTENZIONE: L'apparato non dovrebbe essere esposto all'acqua (da caduta o spruzzatura) e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, dovrebbe essere appoggiato sull'apparato.

AVVISO: Non installare questo apparecchio in uno spazio delimitato come uno scaffale per libri o elemento similare di arredamento.

ATTENZIONE: Non bloccare alcuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.
Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie similare. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.

ATTENZIONE al cavo elettrico

Gran parte dei dispositivi richiedono di essere collegati su un circuito dedicato;

Cioè una singola presa di corrente che alimenta solo quel dispositivo e non ha prese e circuiti aggiuntivi. Controllare la pagina delle specifiche su questo manuale per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di corrente su parete. Le prese di corrente sovraccariche, allentate o danneggiate, le prolunghe, i cavi elettrici consumati, gli isolanti danneggiati o spaccati sono pericolosi. Tutte queste condizioni potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del dispositivo, e se il suo aspetto indica danneggiamento o deterioramento, scollegarlo, interrompere l'uso del dispositivo e sostituire il cavo con un ricambio identico fornito da un centro servizi autorizzato. Proteggere il cavo elettrico dal cattivo uso, come torcere, piegare, stringere, bloccare con le porte o calpestare. Prestare particolare attenzione a spine, prese di corrente e al punto d'uscita del cavo dal dispositivo. Per disconnettere l'elettricità dalla rete, estrarre la spina dalla rete. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o i gruppi di batterie dall'apparecchiatura : Rimuovere la vecchia batteria o gruppo di batterie, seguire le fasi in ordine inverso a quelle del montaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e provocare possibili minacce alla salute umana e animale, la vecchia batteria o il pacco batterie vanno gettate nel contenitore appropriato nei punti di raccolta designati. Non smaltire le batterie o batteria insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di smlatimento di batterie e accumulatori. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



Pb

1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

CE 0197

La LG Electronics dichiara che questo/questi prodotto/i /sono conformi ai requisti principali e ad altri provvedimenti importanti delle direttive 1999/5/EC.

Contattare il seguente indirizzo per ottenere una copia della DoC (Declaration of Conformity).

Ufficio di contatto per la conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

RF Dichiarazione sulla esposizione alle radiazioni

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e la persona.

Indice degli argomenti

1 Come inziare

2 Informazioni di sicurezza
6 Caratteristiche originali
6 Accessori
7 Requisiti per i file eseguibili
7 – Requisiti dei file musicali
7 – Dispositivi USB compatibili
7 – Requisiti dispositivo USB.
8 Telecomando
10 Pannello anteriore
12 Pannello posteriore
13 Utilizzo di treppiede

2 Collegamento

15 Collegamento apparecchiatura opzionale
15 – Collegamento AUX IN
15 – Collegamento di PORT.IN
16 – Collegamento USB
16 – Connessione dell'antenna

3 Utilizzo

17 Utilizzi di base
17 – Ricerca di una cartella
18 – Eliminazione di un file MP3/WMA
18 – Riproduzione AUTO DJ
19 – Riproduzione programmata
19 – Eliminazione dell'elenco programmato
20 – LG Sound Sync
20 – AUTO POWER Acceso
21 – Cambio funzione automatico
21 Uso della tecnologia Bluetooth wireless
21 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth
23 – Utilizzo dell'applicazione Bluetooth
25 Funzionamento della radio
25 – Ascoltare la radio
25 – Migliorare una ricezione FM scadente
25 – Preconfigurazione delle stazioni radio
25 – Eliminare tutte le stazioni salvate
25 – Vedere le informazioni relative a una stazione radio
26 Altre operazioni
26 – Escludere il suono temporaneamente
26 – Visualizzazione di informazioni di file (ID3 TAG)
26 – DEMO
26 – Usare il microfono
27 – Accensione e spegnimento della spia altoparlante
28 Regolazione del suono
28 – Impostazione del modo surround
28 – Impostazione di USER EQ
29 Impostazione dell'orologio
29 – Impostazione dell'orologio tramite l'applicazione "LG Bluetooth Remote"
29 – Utilizzo del lettore come sveglia
30 – Impostazioni temporizzatore di attesa (modalità sleep)
30 – Attenuatore
30 – Spegnimento automatico
30 Operazioni avanzate
30 – Registrazione su dispositivo USB

4 Ricerca e riparazione guasti

32 Ricerca e riparazione guasti

5 Appendice

33 Specifiche generali
34 Manutenzione
34 – Gestione dell'unità
34 Marchi commerciali e licenze

Caratteristiche originali

Bluetooth

Ascolta la musica memorizzata nel tuo dispositivo bluetooth.

Portatile in

Ascolta la musica da un dispositivo portatile. (MP3, Notebook, ecc.)

Registrazione diretta USB

Registra la musica sul dispositivo USB.

LG Sound Sync

Controlla il livello di volume di questa unità dal telecomando della TV di LG che è compatibile con LG Sound sync.

LG Bluetooth Remote

L'unità può essere controllata tramite Bluetooth da un dispositivo Android. L'unità e il dispositivo devono essere abbinati tramite Bluetooth. Visitare "Google Android Market (Google Play Store)" o usare il codice QR mostrato di seguito per cercare l'app "LG Bluetooth Remote". Per ulteriori informazioni, consultare le pagine 23-24.

(Android OS)

Accessori

Controlla e identifica gli accessori forniti.



Telecomando (1)



Batterie (2)



Antenna FM (1)

Requisiti per i file eseguibili

Requisiti dei file musicali

La compatibilità dei file MP3/WMA con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità:

- Estensione di file : ".mp3"/ ".wma"
- Frequenza di campionamento : entro 32 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate : entro 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- File massimi : non più di 999
- Cartelle massime : non più di 99

Dispositivi USB compatibili

- Lettore MP3: Lettore Flash tipo MP3.
- Drive Flash USB :
  Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB.

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di programmi addizionali quando li avete collegati ad un computer.
- Non togliere la periferica USB durante l'uso.
- Per una USB di capacità elevata la ricerca potrebbe richiedere tempi maggiori.
- Per evitare la perdita dei dati, salvare tutti i dati.
- Se usate una prolunga USB o un hub USB, è possibile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- L'uso di sistemi di file NTFS non è supportato. (Solo il file system FAT(16/32) è supportato.)
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è 1000 o più.
- Hard disk esterni, lettori di schede, dispositivi di uso esclusivo, o dispositivi USB di tipo rigido non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata al PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questa unità.

Telecomando



Sostituzione della batteria



Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie (misura AAA) allineando correttamente i poli ⊕ e ⊖.

1

⏻ (Alimentazione): per accendere o spegnere l'unità.

FUNCTION : Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Cerca una cartella di file MP3/ WMA. Quando un dispositivo USB contenente file MP3/WMA in diverse cartelle viene riprodotto, premere **PRESET·FOLDER Λ/V** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.
- Seleziona un numero attuale di una stazione radio.

SOUND EFFECT : Seleziona le impressioni di suoni.

MUTE : Azzera il suono.

VOL +/- : Regola il volume dell'altoparlante

PROGRAM/MEMORY :

- Memorizza le stazioni radio
- Crea una playlist preferita.

USB REC : Registrazione diretta USB.

SLEEP : Regola il sistema su spegnimento automatico ad un orario specificato.
(Dimmer : La finestra del display verrà oscurata per metà della intensità.)

2

REPEAT (MENU) : Ascolta i file ripetutamente o in modo casuale.

TUNING-/+ : Seleziona le stazioni radio.

I◀◀/▶▶I :
- Salta velocemente avanti o indietro.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.

■ ENTER :
- Stop riproduzione o registrazione
- Annulla la funzione DELETE.

►/II :
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.

INFO : Indica le informazioni della vostra musica. Un file MP3 spesso è dotato di un tag ID3. Il tag indica Titolo, Artista, Album o informazioni sul tempo di riproduzione.

AUTO DJ : Seleziona il modo AUTO DJ. (Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 18)

DELETE :
- Elimina i file MP3/WMA.
- Elimina un brano nella lista di riproduzione programmata.

3

Tasti numerici **0**-**9** : Seleziona file numerati o numero preimpostato.

CLOCK: Per l'impostazione dell'orologio e il controllo dell'ora.

ALARM : Con la funzione ALARM è possibile attivare la funzione di riproduzione USB e la ricezione TUNER all'ora desiderata.

4

RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Conferma le impostazioni di ora e sveglia.

PTY : Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio.

Pannello anteriore



1 Finestra del display

2 **MIC** 1/2 jack

MIC VOL.

PORT. IN jack

3 ⏻/❙(Alimentazione)

4 **MASTER VOLUME**
Regola il volume degli altoparlanti.

5 **AUTO DJ/RDS**
- Seleziona il modo AUTO DJ. (Per maggiori informazioni vedere a pagina 18)
- RDS (Radio Data System).

6 **X-FLASH LED**

7 NFC
NFC consente di installare e usare l'applicazione "LG Bluetooth Remote" su un telefono con NFC.

8 Ricevitore telecomando

9 **>II**
Avvia o mette in pausa la riproduzione.
□
Arresta riproduzione o annulla la funzione DELETE.
I<< / >>I
- Salta rapidamente in avanti o all'indietro.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.

10 **Porta USB 1/2**
È possibile riprodurre o registrare file audio collegando il dispositivo USB.

11 R
USB REC
Registra su USB.

12 **FILE SEARCH**
Seleziona un file su funzione USB.

13 **BASS/MIDDLE/TREBLE**
Regola il livello del suono quando si imposta USER EQ.

14 **BASS BLAST**
Seleziona direttamente il suono BASS BLAST o BYPASS.

15 **FUNCTION**
Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

USER EQ/DEMO
- Controlla registro dei suoni.
- Mostra demo.

X-FLASH/SET
- Seleziona una modalità X-FLASH.
- Conferma le impostazioni.

Pannello posteriore



1 Cordone alimentazione
2 Foro di sfiato
3 Connettori **AUX IN** (L/R) (sin/dex)
4 **ANTENNA (FM)**

Utilizzo di treppiede

È possibile montare l'unità su un treppiede.
Il treppiede è un acquisto opzionale.

⚠ Attenzione

- Estendere le gambe del treppiede quanto più possibile e stringere la vite.
- Prima del collegamento con l'unità, è necessario fissare saldamente il treppiede perché non traballi.

1. Mettere giù l'unità per la connessione con il treppiede.



2. Dopo aver impostato il treppiede, inserire la parte superiore del treppiede consigliato nel foro sotto l'unità.



⚠ Attenzione

Utilizzare il perno di sicurezza per fissare la colonna centrale per tutto il tempo.

3. Fissare l'unità al treppiede con la vite.
Stringere la vite sotto l'unità.



4. Fare stare in piedi il treppiede con attenzione.
Quando si fa stare in piedi il treppiede, tenere il corpo dell'unità per evitare il rovesciamento dell'unità.



Nota

- Se si utilizza un treppiede, usare il treppiede solo per l'altoparlante.
- Prima di acquistare un treppiede, verificare le specifiche di carico massimo della colonna centrale.
  (Peso netto dell'unità: circa 16,5 kg)



- Utilizzare il treppiede come mostrato sotto :
  (A) Dal centro del treppiede alla gamba del treppiede: sopra 530 mm
  (B) Dalla cima del treppiede al fondo del treppiede: sotto 780 mm
  (C) Peso netto del treppiede: oltre 2,5 kg
- Utilizzare il treppiede il più basso possibile per motivi di sicurezza.
- Estendere la colonna centrale al massimo solo in caso di necessità.
- Montare una sola unità su ogni treppiede.
- Non cercare di estende le gambe del treppiede oltre il massimo consentito.
- Accertarsi che il treppiede sia assemblato correttamente e che tutti i suoi componenti siano saldamente connessi.
- Non cercare di assemblare il treppiede, se le parti sono mancanti o difettose.
- Dopo l'installazione, controllare se l'unità è fissata saldamente sul treppiede o meno.
- Non mettere l'unità in una posizione instabile, per evitare che si rovesci.
- Aggiungere peso come sacchi di sabbia intorno alle gambe del treppiede per impedire che si rovesci.

Nota

- Limitare il numero di persone intorno all'unità quando si utilizza questa unità con il treppiede. In caso contrario, potrebbero essere causati malfunzionamenti e lesioni personali o danni alla proprietà.
- Stare in piedi sullo sgabello per raggiungere il pannello di controllo dell'unità è rischioso e potrebbe provocare lesioni.
- Non aggiungere o attaccare altri oggetti al treppiede.
- Non agitare o spingere l'unità quando è installato il treppiede.
- Evitare di muoversi intorno al treppiede dopo che l'unità è installata.
- Rimuovere le unità da tutti i cavi collegati dei treppiedi prima di spostare i treppiedi o regolare la loro altezza.
- Quando si trasporta o si sposta l'unità, utilizzare sempre due o più persone.
- Quando si utilizza il treppiede, utilizzare un cavo di prolunga. Stare sempre attenti ai movimenti del cavo.
- È vietato utilizzare questa unità all'esterno. (Solo per uso in interni)
- Non esporre l'unità a polvere o vibrazioni eccessive, o freddo o calore estremo (come la luce diretta del sole, vicino ad un termosifone) per evitare la possibilità di deformazione del pannello o danni ai componenti interni.
- Quando si utilizza il cavo di ingresso esterno (Microfono, ecc.) dopo aver installato l'unità sul treppiede, il cavo di ingresso esterno può far cadere l'unità.
- Fare attenzione che le persone non inciampino nel cavo di ingresso (Microfono, ecc.) collegato all'unità.
- Fare attenzione che nessuno inciampi nell'unità.

Collegamento apparecchiatura opzionale

Collegamento AUX IN

Collegare un'uscita del dispositivo ausiliario (Camcoder, TV, Riproduttore, ecc.) al connettore di ingresso **AUX IN** (L/R).

Se il dispositivo ha solo una uscita audio (mono) collegarla alla presa audio sinistra (bianca) dell'unità.



Collegamento di PORT.IN

Collegare una uscita (auricolare o linea di uscita) del dispositivo portatile (MP3 o PMP ecc.) al connettore di **PORT. IN.**



Ascolto di musica dal lettore portatile o da dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di riproduttori portatili.

1. Collegare il riproduttore portatile al connettore PORT. IN dell'unità

   Oppure

   Collegare il dispositivo esterno al connettore AUX IN dell'unità.
2. Accendere l'apparecchio premendo ⏻ sul telecomando o ⏻/❙ sull'unità.
3. Selezionare la funzione PORTABLE o AUX premendo **FUNCTION**.
4. Accendere il lettore portatile o il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.

Nota

Se l'unità riceve un input superiore rispetto a quello specificato (vedere pagina 33), l'unità potrebbe spegnersi automaticamente per proteggere se stessa.

Collegamento USB

Collegare un dispositivo USB (o lettore MP3, ecc.) alle porte USB dell'unità.



Nota

Rimozione del dispositivo USB dall'unità.

1. Selezionare una funzione/modo differente o premere ■ **ENTER** sul telecomando o □ sull'unità per due volte in successione.
2. Rimuovere l'apparecchio USB dall'unità

Connessione dell'antenna

Collegare l'antenna FM fornita per ascoltare la radio.

Collegare l'antenna del cavo a FM al connettore di antenna a FM.



Nota

Verificare di estendere completamente il filo di antenna FM.

Utilizzi di base

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione USB premendo **FUNCTION** sul telecomando o sull'unità.

Verso	Fare questo
Stop	Premere ■ **ENTER** sul telecomando o □ sull'unità.
Riproduzione	Premere ▶/❚❚ sul telecomando o ≻❚❚ sull'unità.
Pausa	Premere ▶/❚❚ sul telecomando o ≻❚❚ sull'unità durante la riproduzione.
Ricerca di una sezione all'interno di un file	Premere ⏮/⏭ sul telecomando o ❙≪/≫❙ sull'unità durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che si desidera ascoltare.
Selezione di un file direttamente	Premere i tasti numerici **0**-**9** sul telecomando per passare direttamente al file desiderato.
Passare al file precedente/ successivo.	Durante la riproduzione, (1) Uso dei tasti ⏮/⏭ : Premere ⏮/⏭ per andare al file successivo oppure tornare all'inizio del file corrente. Premere ⏮ due volte velocemente per tornare al file precedente. (2) Uso della manopola **FILE SEARCH** : Ruotare **FILE SEARCH** e premere ▶/❚❚ per riprodurre il file.
Effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premendo **REPEAT(MENU)** sul telecomando ripetutamente, il display cambierà nell'ordine seguente. RPT1 -> RPT DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Directory

Nota

- Quando si riproduce l'elenco dei programmi, solo RPT 1 e RPT ALL sono disponibili.
- Anche dopo il riavvio dell'unità o la commutazione di una funzione con un'altra, è possibile ascoltare la musica dal punto in cui è stata riprodotta l'ultima volta.

Ricerca di una cartella

1. Premere **PRESET·FOLDER** ∧/∨ sul telecomando più volte fino a quando la cartella desiderata appare nella finestra del display.
2. Premere ▶/❚❚ per riprodurre. Il primo file della cartella verrà riprodotto.

Nota

- I file/cartelle USB vengono riconosciuti come indicato di seguito.



- Se non ci sono file in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Il file verrà riprodotto dal file ♪ n. 1 al file ♪ n. 14 uno per uno.
- I file e le cartelle verranno presentati in ordine come sono registrati e possono essere presentati in modo diverso a seconda delle circostanze di registrazione.
- *ROOT : La prima schermata che vedrai quando un computer riconosce l'USB è chiamata "ROOT"

Eliminazione di un file MP3/ WMA

È possibile eliminare un file, una cartella o un formato premendo **DELETE**. Questa funzione è supportata solo in stato di stop. (Solo USB)

1. Selezionare il file che si desidera eliminare e premere **DELETE** sul telecomando.

   -Premere e mantenere **DELETE** per formattare il dispositivo USB.

   Oppure

   Premere **DELETE** ripetutamente durante la selezione del file MP3/WMA.

   Il display cambia nell'ordine seguente.

   - DEL FILE : Elimina file
   - DEL DIR : Elimina cartella
   - FORMAT : Formatta USB

2. Per eliminare file/cartella o formato, premere ►/II sul telecomando o premere ≻II sull'unità.
3. Se si desidera uscire dalla modalità corrente, premere ■ **ENTER** sul telecomando o premere □ sull'unità.

⚠ Attenzione

- Non estrarre il dispositivo USB durante l'operazione. (di riproduzione, calcellazione, ecc.)
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- La funzione di eliminazione può non essere supportata a seconda dello stato dell'USB. (blocco, ecc.)

Riproduzione AUTO DJ

Auto DJ sfuma la fine di un brano nell'inizio del brano successivo per una riproduzione senza interruzioni. Equalizza il volume tra file permettendo una riproduzione senza interruzioni.

Premendo **AUTO DJ** sul telecomando o **AUTO DJ / RDS** sull'unità ripetutamente, il display cambia come segue. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Modalità	Finestra di visualizzazione	Descrizione
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	La musica viene riprodotta casualmente in questa modalità.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	La musica viene riprodotta ripetutamente in questa modalità.

! Nota

- Non è supportato nella modalità AUTO DJ per cercare una sezione all'interno di un file o per riprodurre ripetutamente o causalmente.
- Se si passa ad altre funzioni o si termina l'ascolto della musica azionando □ sull'unità (oppure ■ **ENTER** sul telecomando) nel modo AUTO DJ, la funzione AUTO DJ verrà disabilitata.
- La funzione AUTO DJ non è supportata nei file musicali con lunghezza inferiore a 60 secondi.
- Durante la registrazione la funzione AUTO DJ non è disponibile.
- Solo AUTO DJ SEQUENTIAL è selezionato quando viene riprodotta la lista Programmi.

Riproduzione programmata

La funzione Programma permette di creare una playlist dei file preferiti dal dispositivo USB. Una playlist fino a 20 file può essere inserita in ciascun supporto. (USB1, USB2) Possibile salvare un totale di 40 file.

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul controllo remoto in stato di stop.
2. Premere **I◀◀/▶▶I** sul telecomando per selezionare un file.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY** per salvare e selezionare un file successivo.
4. Ripetere i punti 2-3 per salvare altri file (È possibile modificare l'elenco premendo **PRESET·FOLDER Λ/V** per selezionare il numero di programma.)
5. Premere ancora **PROGRAM/MEMORY**.

Per riprodurre l'elenco programmato, premere **▶/II** dopo aver creato l'elenco.

Nota

Quando si effettua o si modifica l'elenco programmato, la modalità REPEAT è spenta.

Eliminazione dell'elenco programmato

La funzione di eliminazione è disponibile solo in modalità di modifica.

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul controllo remoto in stato di stop.
2. Selezionare un brano premendo **PROGRAM/MEMORY** o **PRESET·FOLDER Λ/V** più volte.
3. Premere **DELETE** quando il brano viene selezionato.

Nota

- Nei seguenti casi, l'elenco programmato viene annullato.
  - Rimozione del dispositivo USB.
  - Eliminazione o registrazione di file musicali nel dispositivo USB.
- Nei seguenti casi, il programma viene disattivato.
  - Passaggio ad altre funzioni.
  - Spegnimento e riaccensione dell'unità.
  - Utilizzo dei pulsanti numerici sul controllo remoto.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Potete controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. E' compatibile con la TV di LG che è supportata con la funzione LG Sound Sync. Verificare che il logo LG Sound Sync sia presente sulla vostra TV.

Funzione controllabile dal telecomando della TV di LG : Volume alto/basso, muto.

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli della funzione LG Sound Sync.

Eseguire uno dei seguenti collegamenti, in relazione alle capacità dell'apparecchiatura.

Nota

- Potete anche usare il telecomando di questa unità quando usate la funzione LG Sound Sync. Se usate il telecomando della TV nuovamente, l'unità si sincronizza con la TV.
- Quando i collegamenti sono falliti, accertare la condizione della TV e della sua accensione.
- Accertare la condizione di questa unità e il collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
  - Spegnimento dell'unità.
  - Modificare la funzione in altre.
  - Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o da una distanza.
- Il tempo necessario a spegnere il presente dispositivo può variare in base al vostro TV.
- Se si tenta di passare all'uso della funzione TV LG, il volume varierà in base al livello volume del TV LG.
- Il dispositivo con tecnologia Bluetooth® wireless verrà disconnesso dopo un certo periodo di tempo se viene selezionata la funzione Sound Sync. Viene anche disconnessa la app "LG Bluetooth Remote" che avete già connesso.

Con il collegamento wireless

1. Accendere l'unità premendo ⏻ (Alimentazione) sul telecomando.
2. Selezionare la funzione TV LG utilizzando **FUNCTION** sul telecomando fino quando la funzione non viene selezionata.
3. Imposta l'uscita audio della TV per ascoltare l'audio tramite questa unità:
   Menù impostazione TV → [Audio] → [Uscita Audio TV] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   La scritta "PAIRED" (accoppiati) appare sulla finestra del display per circa 3 secondi e quindi si può vedere "LG TV" sulla finestra del display se si esegue il collegamento normale fra questa unità e la TV.

AUTO POWER Acceso

Questa unità si accende automaticamente da una sorgente di ingresso: TV LG o Bluetooth

Se tentate di connettere il vostro dispositivo Bluettoth, l'unità si accende e connette il vostro dispositivo Bluetooth. E' possibile riprodurre la vostra musica.

Nota

- In relazione al dispositivo collegato, questa funzione può non essere attiva.
- A seconda del dispositivo connesso, l'unità si accende ma la funzione Bluetooth potrebbe non connettersi.
- Se si scollega la connessione Bluetooth da questa unità, alcuni dispositivi Bluetooth tentano di connettersi all'unità continuamente. Pertanto si raccomanda di scollegare la connessione prima di spegnere l'unità.
- Se provate a connettervi all'app "LG Bluetooth Remote", la funzione Bluetooth di questa unità verrà accesa.
  (Include anche la connessione all'app "LG Bluetooth Remote" attraverso NFC.)
- Se si accende l'unità utilizzando la funzione TV LG o Bluetooth, sull'unità verrà accesa la funzione corrispondente

Cambio funzione automatico

Il dispositivo riconosce la connessione al Bluetooth o all'app "LG Bluetooth Remote" attraverso NFC e passa automaticamente alla funzione appropriata.

Nota

- Se è in uso la funzione TV LG, l'unità non reagisce alla connessione Bluetooth.
- Sulla funzione USB REC o USB Delete, se si tenta di connettere il Bluetooth/*NFC, la funzione USB REC o USB delete non supporta il cambio funzione automatico.
- Se l'unità non è associata al Bluetooth, non supporta il cambio funzione automatico. (Eccetto *NFC)
- Sullo stato ready della connessione TV LG, se il dispositivo Bluetooth si connette direttamente all'app "LG Bluetooth Remote", l'unità passa alla funzione Bluetooth.
- *NFC : Connessione all'app "LG Bluetooth Remote" attraverso NFC.

Uso della tecnologia Bluetooth wireless

Nota sul Bluetooth

Bluetooth® è una tecnologia di comunicazione wireless per il collegamento a breve raggio.

Se altre onde elettroniche creano interferenze o ci si sposta in un'altra stanza, l'audio potrebbe interrompersi.
Se si collegano singoli dispositivi con la tecnologia wireless ***Bluetooth®***, non si creano carichi aggiuntivi. I cellulari dotati di tecnologia wireless ***Bluetooth®*** possono essere sovrapposti, se il collegamento è stato effettuato tramite ***Bluetooth®***.

Dispositivi supportati: cellulari, MP3, laptop e PDA.

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia ***Bluetooth®*** wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del Bluetooth sia attiva nel dispositivo Bluetooth. Vedere guida dell'utente del Bluetooth. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Selezionare la funzione Bluetooth premendo **FUNCTION**.
   "BT READY" viene visualizzato sul display.
2. Usare il dispositivo Bluetooth e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo Bluetooth, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo Bluetooth in relazione al tipo di dispositivo Bluetooth usato. La tua unità apparirà come "LG MINI(XX:XX)".

Nota

XX:XX sono le ultime quattro cifre dell'indirizzo BT. Ad esempio, se l'indirizzo BT dell'unità è 9C:02:98:4A:**F7:08**, sul dispositivo Bluetooth viene visualizzato "LG MINI (**F7:08**)".

3. Inserire il codice PIN.
   Codice PIN : 0000
4. Quando questa unità è collegata con successo con il vostro dispositivo Bluetooth, "BT PAIR" apparirà sulla finestra del display e l'indicatore bluetooth verrà acceso.

Nota

In relazione al tipo di dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento.

5. Ascolto di musica.
   Per riprodurre una musica memorizzata nel dispositivo Bluetooth, vedere la guida utente del dispositivo Bluetooth.
   Il livello di volume del Bluetooth verrà impostato sulla base del livello di volume del cellulare.

Nota

- Il suono dal dispositivo principale potrebbe essere distorto se alzi il volume del dispositivo Bluetooth a due terzi o a un livello maggiore.
- Quando usi la funzione Bluetooth, regola il volume di un dispositivo Bluetooth a un livello appropriato per ascoltare.

Nota

- Quando si utilizza la tecnologia ***Bluetooth®*** è necessario impostare una connessione tra l'unità e il dispositivo Bluetooth mantenendolo il più vicino possibile.
  Il collegamento potrebbe essere instabile nei seguenti casi:
  - Tra l'unità e il dispositivo Bluetooth è presente un ostacolo.
  - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia ***Bluetooth®***, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Dovreste collegare il dispositivo Bluetooth a questa unità nuovamente quando la riavviate.
- L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- Non potete controllare il dispositivo Bluetooth con questa unità.
- L'accoppiamento è limitato ad un dispositivo Bluetooth per una unità e il multiaccoppiamento non è supportato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del Bluetooth.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- Quando non è collegato il Bluetooth, "BT" e "BT READY" appare sul pannello di controllo.
- Quando una persona è fissa e interrompe le comunicazioni fra il dispositivo Bluetooth e il lettore, il collegamento verrà disconnesso.
- Man mano che aumenta la distanza tra il dispositivo Bluetooth e l'unità, la qualità dell'audio diminuisce.
- In questo caso, collegare nuovamente il dispositivo Bluetooth all'unità.

Utilizzo dell'applicazione Bluetooth

Nota

L'applicazione "LG Bluetooth Remote" può essere usata con questa unità solo su dispositivi con sistema operativo Android.

Informazioni sull'applicazione "LG Bluetooth Remote"

"LG Bluetooth Remote" offre una suite di funzioni utili per questa unità.

Per usare altre funzioni, si consiglia di scaricare e installare l'applicazione gratuita "LG Bluetooth Remote".

Installare l'applicazione "LG Bluetooth Remote" in un dispositivo Bluetooth

1. Installare "LG Bluetooth Remote" usando il codice QR. Usare il software di analisi per analizzare il codice QR.

(Android OS)

2. Toccare l'icona di installazione.
3. Toccare l'icona di download.

Nota

- Verificare che il dispositivo Bluetooth sia collegato a Internet.
- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth dispone di un software di scansione. Se non ne avete uno, scaricarne uno da "Google Android Market (Google Play Store)".

Installare "LG Bluetooth Remote" da "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toccare l'icona di "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digitare "LG Bluetooth Remote" per cercare l'applicazione.
3. Nell'elenco dei risultati, cercare e toccare "LG Bluetooth Remote" per avviare il download dell'applicazione Bluetooth.
4. Toccare l'icona di installazione.
5. Toccare l'icona di download.

Nota

- Verificare che il dispositivo Bluetooth sia collegato a Internet.
- "Assicurarsi che sul dispositivo Bluetooth sia presente "Google Android Market (Google Play Store)""

Installare l'app "LG Bluetooth Remote" tramite NFC

NFC consente di installare e aprire l'applicazione "LG Bluetooth Remote" su un telefono con NFC.

1. Attivare la funzione NFC del telefono.
2. Accendere l'unità.
3. Far aderire la parte posteriore del telefono NFC alla parte superiore dell'unità.



- Se "LG Bluetooth Remote" non è installato sul telefono NFC, viene visualizzata la schermata "LG Bluetooth Remote".

Nota

- Attivare la funzione NFC del telefono NFC.
- Se lo schermo del telefono NFC è bloccato, questo non può leggere l'NFC.
- Se la custodia dello smartphone è cromata NFC non può essere utilizzato. A seconda del materiale o dello spessore della custodia, NFC potrebbe non essere letto correttamente.
- Se l'app "LG Bluetooth Remote" è già installata sul telefono abilitato NFC, verrà visualizzata la schermata per la scelta di attivare l'app "LG Bluetooth Remote".
- Dopo la codifica, si connette automaticamente all'app "LG Bluetooth Remote" e passa quindi alla funzione Bluetooth.

Attivare il Bluetooth con l'applicazione "LG Bluetooth Remote"

"LG Bluetooth Remote" consente di collegare il dispositivo Bluetooth all'unità.

1. Toccare l'icona "LG Bluetooth Remote" nella pagina principale per avviare "LG Bluetooth Remote", quindi passare al menu principale.
2. Toccare [Setting] e selezionare l'unità.
3. Per ulteriori informazioni sul funzionamento, toccare [Setting] e [Help].

Nota

- L'applicazione BT sarà disponibili nelle seguenti versioni del software:
  Android O/S : V. 2.3.3 (o successiva)
- Questa unità non supporta l'accoppiamento multiplo. Se questa unità è già connessa con un altro dispositivo Bluetooth, disconnettere quel dispositivo e quindi riprovare.
- Se usi l'app "LG Bluetooth Remote" durante il funzionamento, potrebbero esserci delle differenze tra l'app "LG Bluetooth Remote" e il telecomando offerto in dotazione. Usa il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, l'app "LG Bluetooth Remote" potrebbe non funzionare.
- La connessione che hai stabilito potrebbe scollegarsi se selezioni un'altra applicazione o modifiche la configurazione del dispositivo connesso tramite l'app "LG Bluetooth Remote". In simili casi, controlla lo status della connessione.
- Dopo la connessione dell'app Bluetooth, la musica può essere emessa dal tuo dispositivo. In questo caso, ripetere la procedura di connessione.

Funzionamento della radio

Verificare che l'antenna FM sia collegata. (Vedere a pagina 16)

Ascoltare la radio

1. Premere **FUNCTION** finché sul display non viene visualizzato FM.
   L'ultima stazione ricevuta verrà sintonizzata.
2. Sintonia automatica :
   Premere e mantenere **TUNING-/+** sul telecomando o **I<< / >>I** sull'unità per circa due secondi fino a quando l'indicazione di frequenza inizia a cambiare, quindi rilasciare. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.

   Oppure

   Sintonia manuale :
   Premere **TUNING-/+** sul telecomando o **I<< / >>I** sull'unità più volte.
3. Regolare il volume ruotando la manopola del volume sull'unità o premendo **VOL +/-** sul telecomando ripetutamente.

Migliorare una ricezione FM scadente

Regolare l'antenna per migliorare la ricezione quando la radio ha scarsa ricezione.

Preconfigurazione delle stazioni radio

Si possono predefinire 50 stazioni per FM

Prima di sintonizzare, assicurarsi di abbassare il volume.

1. Premere **FUNCTION** finché sul display non viene visualizzato FM.
2. Premere **TUNING-/+** sul telecomando o **I<</>>I** sull'unità per selezionare la frequenza desiderata.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY**. Un numero preimpostato lampeggerà sul display.
4. Premere **PRESET·FOLDER Λ/V** per selezionare il numero preconfigurato desiderato.
5. Premere **PROGRAM/MEMORY**. La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare ulteriori stazioni.
7. Per ascolta una stazione preselezionata, premere **PRESET·FOLDER Λ/V** o **0** - **9** sui tasti numerici.

Eliminare tutte le stazioni salvate

1. Premere e tenere premuto **PROGRAM/MEMORY** per due secondi.
   "ERASEALL" lampeggerà sul display dell'unità.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** per cancellare tutte le stazioni radio salvate.

Vedere le informazioni relative a una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio RDS (Radio Data System). Questo servizio visualizza le informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere ripetutamente **RDS/SET** per scorrere i vari tipi di dati:

PS (Programme Service Name)
Il nome del canale apparirà sul display.

PTY (Programme Type Recognition)
Il tipo di programma (per es. Jazz o Notizie) apparirà sul display.

RT Un messaggio di testo contiene informazioni speciali ricevute dalla stazione di trasmissione. Questo messaggio di testo scorre sul display.

CT (Time controlled by the channel)
Questo mostra l'ora e la data come trasmissione della stazione.

È possibile cercare le stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS/SET.** Il display visualizzerà l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma preferito. Premere e mantenere **I◄◄/►►I**. Il sintonizzatore cercherà la stazione automaticamente. Quando una stazione viene trovata la ricerca si arresta.

Altre operazioni

Escludere il suono temporaneamente

Premere **MUTE** sul telecomando per disattivare l'audio dell'unità.

L'unità può essere silenziata ad esempio per rispondere al telefono, l'indicatore "MUTE" viene visualizzato nella finestra del display.

Per cancellarla, premere **MUTE** nuovamente o modificare il livello del volume.

Visualizzazione di informazioni di file (ID3 TAG)

Mentre si riproduce un file MP3 contenente le informazioni del file, potete visualizzare le informazioni premendo **INFO**.

DEMO

Nello stato di spegnimento, mostra la funzione sulla finestra di visualizzazione e un display premendo **USER EQ/DEMO**.
Per cancellare il DEMO, premere nuovamente.

Nota

- Mentre si è nel modo DEMO, questa unità manterrà lo stato DEMO anche se si stacca il collegamento del cordone di alimentazione.
- Potete usare altre funzioni durante il modo DEMO. Quindi la DEMO verrà messa in pausa temporaneamente.
  - Senza chiave di ingresso entro 10 sec, la DEMO verrà riprodotta automaticamente.

Usare il microfono

Le funzioni sono disponibili nel seguente ordine: USB, Bluetooth, AUX, Ingresso portatile, FM, TV LG.

1. Collegare il microfono al jack MIC.
2. Riprodurre la musica desiderata.
3. Cantare con l'accompagnamento musicale. Regolare il volume del microfono girando **MIC VOL.** in senso orario o antiorario sull'unità.

Nota

- Quando non si usa il microfono, impostare il **MIC VOL.** al minimo o spegnere il MIC e rimuovere il microfono dal jack di MIC.
- Se il microfono è posto troppo vicino all'altoparlante, si verificherà un forte fischio. In tal caso, allontanare il microfono dall'altoparlante o diminuire il volume tramite **MIC VOL.**.
- Se il suono prodotto dal microfono è troppo forte, potrebbe essere distorto. In questo caso, girare il **MIC VOL.** al minimo.

Accensione e spegnimento della spia altoparlante

Potete selezionare vari tipi d'illuminazione di altoparlante premendo **X-FLASH/SET** sull'unità.

Premendo **X-FLASH/SET** sull'unità ripetutamente, l'illuminazione dell'altoparlante cambia come segue. Illuminazione LED rosso -> LED Rosso spento, LED bianco lampeggiante -> Illuminazione LED rosso, LED bianco lampeggiante -> OFF

Passo	Illuminazione	Descrizione
OFF	-	-
Passo1	Illuminazione LED rosso, LED bianco spento	A seconda del battito, il LED rosso lampeggia.
Passo2	LED rosso spento, LED bianco lampeggiante	Indipendentemente dal battito, il LED bianco lampeggia.
Passo3	Illuminazione LED rosso, LED bianco lampeggiante	A seconda del battito, il LED rosso lampeggia. Indipendentemente dal battito, il LED bianco lampeggia.

Nota

- Il LED ROSSO potrebbe non funzionare correttamente in base al livello di ingresso basso o al dispositivo esterno collegato. (Volume basso, tipo di dispositivo, riproduzione sorgente sonora, modalità di connessione, ecc.)
- Il LED ROSSO si accende solo durante il funzionamento. (riproduzione, riproduzione USB, ascolto radio e altri input esterni)

Regolazione del suono

Impostazione del modo surround

Questo sistema ha un numero di campi di suoni surround preimpostato. Potete selezionare un modo di suono che desiderate usando **SOUND EFFECT** sul telecomando.

Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore potrebbero essere differenti a seconda delle fonti e degli effetti sonori.

Sul display	Descrizione
NATURALE	Ricrea un naturale e piacevole effetto audio
Equalizzatore di Specializzazione Locale (Opzionale)	Effetto suono ottimizzato per la regione. (FORRO/FUNK/ SERTANEJO/DANGDUT/ ARABIC/PERSIAN/INDIA/ REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Esso costituisce l'equalizzatore di suoni che è più simile al genere che è incluso nella marcatura MP3 ID3 dei file di canzoni.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Questo programma crea un'atmosfera sonora entusiasmante, dandoti la sensazione di essere a un vero concerto pop, classic, jazz o rock.
MP3 - OPT	Questa funzione è stata ottimizzata per i file MP3 comprimibili. Incrementa l'audio dei toni acuti.
BASS BLAST	Rinforza l'effetto acustico di acuti, bassi e surround.
LOUDNESS	Migliora i suoni di bassi e vibrazione.
FOOT BALL	Questo programma crea un'atmosfera sonora entusiasmante, dandoti la sensazione di essere in uno stadio di calcio.
FLAT	Si può attivare la modalità suono neutro e dare l'impressione che l'intera sezione sia piatta.
BOOST	Rinforzare il registro centrale. Esso serve per amplificare il suono complessivo.
TREBLE/BASS (TRE/BASS)	Enfatizzare i suoni dai toni bassi e quelli alti.
BYPASS	Potete godere il suono senza effetto di equalizzatore.

Nota

- In alcuni altoparlanti, il suono non può essere udito o è udito come un suono basso in relazione al modo di riproduzione.
- Premendo **BASS BLAST** sull'unità potete selezionare direttamente BYPASS o il suono BASS BLAST.

Impostazione di USER EQ

Potete ascoltare la musica con equalizzatore regolando il livello dei suoni in modo autonomo.

1. Premere **USER EQ/DEMO**. "USER EQ" è visualizzato.
2. Regolare le manopole **BASS**, **MIDDLE**, e **TREBLE** per regolare il livello dei suoni.
3. Per terminare l'impostazione, premere **X-FLASH/SET** sull'unità.

Nota

Ruotare le manopole in senso orario aumenta il livello, ruotare le manopole in senso antiorario diminuisce il livello.

Impostazione dell'orologio

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **CLOCK**.
3. Selezionare la modalità dell'ora premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto.
   - AM 12:00 (per la visualizzazione AM e PM)
   oppure 0:00 (per una visualizzazione 24 ore).
4. Premere **RDS/SET** per confermare la selezione.
5. Selezionare le ore premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto.
6. Premere **RDS/SET**.
7. Selezionare i minuti premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto.
8. Premere **RDS/SET**.

Impostazione dell'orologio tramite l'applicazione "LG Bluetooth Remote"

Installare l'applicazione "LG Bluetooth Remote" sul dispositivo Android (fare riferimento a pagina 23-24).

L'orologio dell'unità verrà automaticamente sincronizzato con il dispositivo attivando il collegamento Bluetooth tramite l'applicazione "LG Bluetooth Remote".

Utilizzo del lettore come sveglia

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **ALARM**.
3. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto per cambiare ore e minuti, quindi premere **RDS/SET** per salvare.
4. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto per selezionare la funzione, quindi premere **RDS/SET** per salvare.
5. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto per cambiare il volume, quindi premere **RDS/SET** per salvare. L'icona "🕒" dell'ora indica che la sveglia

Nota

- Se l'ora dell'orologio è impostata, è possibile verificare l'ora corrente premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Quando si imposta l'ora dell'orologio e l'allarme, è possibile verificare l'icona dell'allarme "🕒"premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Quando si imposta l'ora e allarme dell'orologio è possibile controllare l'icona di allarme "🕒"e le informazioni relative alle impostazioni premendo **ALARM** anche quando l'unità è spenta.
- Premere **ALARM**, è possibile attivare o disattivare la **ALARM**.
- Dopo aver inserito o disinserito il cavo di alimentazione, potrebbe essere necessario del tempo per utilizzare l'unità senza problemi.

Impostazioni temporizzatore di attesa (modalità sleep)

Premere **SLEEP** più volte per selezionare il tempo di ritardo fra 10 e 180 minuti. Dopo un ritardo di tempo, l'unità verrà spenta.

Per cancellare la funzione di attesa, premere **SLEEP** più volte, fino a quando appare la scritta "SLEEP 10" e quindi premere **SLEEP** ancora una volta mentre è visualizzata la scritta "SLEEP 10".

Nota

- Potete controllare il periodo di tempo prima dello spegnimento dell'unità.
- Premere **SLEEP**. Il tempo di spegnimento viene visualizzato sul display.

Attenuatore

Premere una volta il tasto **SLEEP**. Il display verrà semioscurato. Per annullare, premere **SLEEP** più volte fino ad attenuazione completata.

Spegnimento automatico

Questa unità si spegnerà automaticamente per risparmiare sul consumo energetico nel caso in cui l'unità principale non sia connessa a un dispositivo esterno e non venga usata per 20 minuti. Questa unità fa la stessa cosa dopo sei ore, in quanto l'unità principale è stata connessa a un altro dispositivo usando un input analogico.

Operazioni avanzate

Registrazione su dispositivo USB

Potete registrare varie sorgenti di suoni su USB. (USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Connettere il dispositivo USB all'unità
2. Selezionare una funzione in cui si desidera registrare premendo **FUNCTION**.

   Registrazione di un file - È possibile registrare su USB dopo la riproduzione del file desiderato.

   Registrazione di tutti i file - È possibile registrare su USB dopo l'arresto.

   Registrazione elenco di riproduzione programmata - Dopo la visualizzazione dell'elenco di riproduzione programmata, è possibile registrarlo su USB.
   (Vedere pagina 19.)
3. Iniziare a registrare premendo **USB REC** sul telecomando o **USB REC** sull'unità.
   - Se si collegano entrambe le USB1 e USB2, premere **USB REC** sul telecomando o **USB REC** sull'unità quando le USB1 o USB2 che si vogliono registrare lampeggiano nella finestra di visualizzazione.
4. Per arrestare la registrazione, premere ☐ sull'unità o ■ **ENTER** sul telecomando.

Nota

È possibile registrare vari audio utilizzando Microfono. L'uscita può variare a seconda del volume del Microfono.
(Solo TUNER, AUX, PORTABLE)

Pausa della registrazione

Durante la registrazione, premere ▶/II sul telecomando o ≻II sull'unità per mettere in pausa la registrazione. Premere ancora per riavviare la registrazione.
(Solo TUNER, AUX, PORTABLE)

Per selezionare il bit rate di registrazione

1. Premere **USB REC** sull'unità o **USB REC** sul telecomando per un periodo superiore a 3 secondi.
2. Premere ⏮/⏭ sul telecomando o ⏮/⏭ sull'unità per selezionare una bit rate.
3. Premere **USB REC** sull'unità o **USB REC** sul telecomando per terminare l'impostazione.

Doppiaggio USB su USB

È possibile doppiare una sorgente sonora varia in **USB1** su **USB2** in funzione USB.

1. Collegare un dispositivo USB inclusi i file audio desiderati in **USB1**.
2. Collegare un altro dispositivo USB in **USB2**.
3. Premere **USB REC** sull'unità o **USB REC** sul telecomando.
4. Per arrestare la registrazione, premere ☐ sull'unità o ■ **ENTER** sul telecomando.

La realizzazione di copie non autorizzate del materiale protetto da copia, includenti i programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni di suoni, possono essere una violazione dei diritti di copyright e costituiscono un atto criminale.
Questa apparecchiatura non dovrebbe essere usata per tali scopi.
Siate responsabili.
Rispettare i diritti di autore.

Nota

- Non è supportato per registrare musica memorizzata su dispositivo bluetooth.
- Durante la registrazione di MP3/WMA non è riprodotto alcun suono.
- Non è possibile registrare in modalità AUTO DJ.
- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file che è stato registrato verrà memorizzato. (File MP3/WMA esclusi)
- Non estrarre il dispositivo USB o spegnere l'unità durante la registrazione su USB. Se si stacca l'USB può essere creato un file incompleto e non è cancellato sul PC.
- Se la registrazione USB non funziona, il messaggio come "NO USB", "ERROR", "USB FULL" o "NO REC" è visualizzato sulla finestra del display.
- Il dispositivo di lettura di schede multiple o l'HDD esterno non possono essere usati per la registrazione su USB.
- Un file registrato è di circa 512 Mbyte quando si registra per un termine lungo.
- Potete memorizzare più di 999 file.
- Il salvataggio avviene nel seguente modo.



TUNER : Viene visualizzata frequenza di registrazione corrente.

* : AUX, PORTABLE e simili.

Ricerca e riparazione guasti

Problema	Causa & Soluzione
Il dispositivo non si accende.	• Il cordone di alimentazione non è collegato. Collegare il cavo di alimentazione. • Controllare se l'alimentazione è disattivata. Controllare la condizione usando altri dispositivi elettronici.
Nessun suono.	• Controllare se selezionate la funzione corretta. Premere **FUNCTION** e controllare la funzione selezionata.
L'unità non funziona correttamente.	• Spegnere l'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) e accendere di nuovo. • Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) quindi riprovare a collegare.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• L'antenna è posizionata o collegata in modo scadente. Collegare l'antenna in modo stabile. • L'intensità di segnale della stazione radio è troppo debole. Sintonizzare la stazione manualmente. • Nessuna stazione è stata preselezionata o le stazioni preselezionate sono state cancellate (quando si sintonizza con scansione dei canali impostati). Preimpostare alcune stazioni radio, vedere pagina 25 per dettagli.
Il telecomando non funziona correttamente.	• Il telecomando è troppo distante dall'unità. Usare il telecomando entro circa 7 m (23 ft). • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. Eliminare l'ostacolo. • Le batterie del telecomando sono esaurite. Sostituire le batterie con altre nuove.
Nessuna illuminazione accesa dell'altoparlante	• Controllare gli effetti d'illuminazione dell'altoparlante premendo **X-FLASH/SET**.
LG Sound Sync non funziona.	• Controllate che il vostro TV LG supporti LG Sound Sync. • Controllare la connessione di LG Sound Sync. • Controllare le impostazioni audio del vostro TV e di questa unità.

Specifiche generali

Generalità	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale
Consumo energia	Vedere l'etichetta principale
Dimensioni (L x A x P)	395,5 mm x 548 mm x 446 mm
Peso netto (appross.)	16,5 kg
Temperatura di utilizzo	da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
Umidità consentita per il funzionamento	5 % - 90 %
Alimentazione corrente bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Ingressi	
AUX IN	1.2 Vrms (1kHz, 0 dB, 600 Ω, RCA jack, L/R)
PORT. IN	0.8 Vrms (3.5 Ø jack)
Microfono	25 mV

Sintonizzatore	
Ampiezza della sintonizzazione in FM	da 87,5 a 108,0 MHz o da 87,50 a 108,00 MHz

Amplificatore	
Totale	500 W
Anteriore	Mono 500 W (a 1 kHz, 3 Ω)
THD	20 %

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Manutenzione

Gestione dell'unità

Durante la spedizione dell'unità

Conservare il cartone e i materiali per l'imballo originali della spedizione. Se è necessario spedire l'unità, per la massima protezione, reimballare l'unità come è stata imballata originariamente in fabbrica.

Le superfici esterne devono restare pulite.

Non usare liquidi volatili come insetticidi spray nelle vicinanze dell'unità. Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie. Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, usare un panno morbido inumidito con un liquido detergente leggero. Non usare solventi come alcool, benzina o diluenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

Marchi commerciali e licenze

La tecnologia ***Bluetooth®*** wireless è un sistema che permette il contatto radio fra dispositivi elettronici entro un campo massimo di 10 metri.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia ***Bluetooth®*** wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia ***Bluetooth®*** wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia ***Bluetooth®*** wireless.

Il marchio e i loghi ***Bluetooth®*** sono di proprietà della ***Bluetooth®*** SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali si riferiscono ai relativi proprietari.

LG
Life's Good