FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

SYSTÈME D'ENCEINTES HAUTE PUISSANCE

Pour voir les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Le contenu de ce manuel peut différer de votre appareil.


MODEL
FH6

MFL69492421

www.lg.com



Panneau supérieur



1 USB
Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers sonores en connectant un périphérique USB.

2 **USB REC / DEMO**
- Enregistre sur USB.
- Permet d'activer le mode démo.

3 **MIC** (Microphone) **VOL +/-**

4 **VOICE CANCELLER**
Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.
Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver ce mode.

5 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour produire un effet de scratch.
- Permet de rechercher un dossier ou un fichier.
- Permet de régler le niveau du mode DJ EFFECT.

6 **DJ EFFECT**
Sélection du mode DJ EFFECT.

7 **LIGHTING**
- Permet d'activer ou de désactiver les effets de lumière.
- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre l'éclairage flash.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Maintenez la touche enfoncée pour sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER que vous souhaitez mixer.
(Si vous voulez utiliser l'effet USER, vous devez enregistrer une source avec l'application « Music Flow Bluetooth ».)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Appuyez sur la touche de son de votre choix.

9 **OK**
permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.

10 **SEARCH**
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

11 **BLUETOOTH**
Permet de modifier la source d'entrée **Bluetooth**.
(Même en mode hors tension, si vous appuyez sur **BLUETOOTH**, l'appareil s'allume et passe automatiquement en mode **Bluetooth**.)

12 **USER EQ / BASS BLAST**
- Permet de sélectionner l'effet sonore créé par vos soins.
- Maintenez la touche enfoncée pour sélectionner directement l'effet BASS.

13 **KEY CHANGER (♯/♭)**
Permet de changer de clé musicale en fonction de votre registre de voix.

14 **WIRELESS LINK**
Permet de sélectionner le mode Wireless Party Link.

Application du contrôleur




Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.


Synchronisation du son LG (sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez en ligne le manuel d'utilisation. **http://www.lg.com**

Panneau avant / Panneau arrière





1 Afficheur

2 **>>I** (Ignorer/Rechercher)
- Avance rapide.
- Recherche d'une section dans un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

3 **>II** (Lecture/Pause)
- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner Stéréo/Mono. (Mode horizontal uniquement)

4 **I<<** (Ignorer/Rechercher)
- Retour rapide.
- Recherche d'une section dans un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

5 **+/-** (Volume)
Permet de régler le volume des enceintes.

6 **F** (Fonction)
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

7 ⏻/**I** (Veille / Marche)

8 **MIC** (Microphone) jack **1 / 2**

9 Récepteur de la télécommande


10 **FM ANTENNA**

11 **AUX IN (L/R)**


12 Cordon d'alimentation

Comment placer l'appareil

Vertical



Horizontal



Caractéristiques

Consommation électrique	Se reporter à l'étiquette principale.
Consommation d'énergie	Se reporter à l'étiquette principale.
	En attente sur un réseau : 0,5 W (Si tous les ports du réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Environ 818 mm X 318 mm X 388 mm
Poids net	Environ 17,2 kg
Alimentation bus (USB)	5 V ⎓ 1 A
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	600 W

La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.


Remarques

- Ne regardez pas directement la source de lumière lorsque la fonction d'éclairage est activée.
- Si la luminosité de la source d'éclairage de l'appareil est trop puissante et gênante lorsqu'elle est en état de marche, allumez les lumières de la pièce et désactivez la fonction d'éclairage de l'appareil.

Comment débrancher la connexion du réseau sans fil ou l'appareil sans fil

Maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant 5 secondes pour mettre l'appareil hors tension.

Remplacement des piles



Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences;
2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter toute interférence, même si elle est susceptible de nuire au fonctionnement de l'appareil.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil devrait être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre l'antenne et l'utilisateur.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour un produit doté de la fonction sans fil utilisant la bande de fréquence de 5 GHz]

i) L'appareil destiné à la bande de fréquence de 5 150 à 5 250 MHz doit être utilisé à l'intérieur seulement afin de réduire tout risque d'interférences pouvant nuire au fonctionnement des systèmes satellites mobiles sur un canal commun.
ii) Pour les appareils avec une ou des antennes amovibles, le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquence de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être tel que l'équipement demeure conforme à la limite p.i.r.e.
iii) Pour les dispositifs avec une ou des antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas.
iv) Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée dans l'article 6.2.2 (3), doivent être clairement indiqués (dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz et dont la p.i.r.e. maximale dépasse 200 mW).
v) Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz. De plus, ces radars pourraient causer du brouillage ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.



LG Customer Information Center Centre d'information à la clientèle de LG	
1-888-542-2623	CANADA
Register your product Online! Enregistrez votre produit en ligne!	
www.lg.com	

FH6-FK_DCANLLK_SIM_FRA_2421.indd 6 2016-07-07 4:34:47