LG
Life's Good

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ХОЛОДИЛЬНИК та МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

Перш ніж починати експлуатацію приладу, уважно прочитайте цей посібник та завжди зберігайте його в доступному місці для довідки.

www.lg.com

Copyright © 2016 - 2017 LG Electronics Inc. Всі права захищено.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 3

Важливі інструкції з безпеки 3

ВСТАНОВЛЕННЯ 11

Примітки щодо переміщення та транспортування 11
Примітки щодо встановлення 11
Регулювання ніжок 12
Зміна напрямку відкривання дверцят 12

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 13

Деталі й функції 13
Примітки щодо експлуатації 15
Використання панелі керування 16
Диспенсер води (опція) 18
Лоток для льоду 19
Максимальна здатність зберігання 20
Конвертер охолодження (Fresh Converter) (опція) 20
Шухлядка для свіжих овочів (опція) 20
Складна полиця 21
Легке відкривання дверцят (опція) 21
Інші функції 21

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ 22

Користування додатком Smart ThinQ 22
Використання функції Smart Diagnosis™ 23

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 24

Примітки щодо чищення 24
Чищення дверного кошика 25
Очищення полиць 25
Очищення шухлядки для овочів 26
Очищення кришки відділення Crisper 27
Очищення диспенсеру для води 27

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 28

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання пристрою.
Ці вказівки розділено на категорії із заголовками «ОБЕРЕЖНО» та «УВАГА», як описано нижче.

⚠ Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.

⚠ УВАГА

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

⚠ ОБЕРЕЖНО

Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Діти в домі

Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися приладом. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються приладом.

Установлення

- Транспортувати прилад повинні щонайменше двоє людей, надійно тримаючи його.
- Переконайтеся, що розетка заземлена належним чином, і що контакт заземлення кабелю живлення непошкоджений та не видалений з штепсельної вилки. Для отримання більш докладної інформації про заземлення звертайтеся до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Кабель живлення цього пристрою має жилу заземлення й вилку з контактом заземлення. Штепсельну вилку слід вставляти в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену відповідно до всіх місцевих норм і правил.
- У разі пошкодження шнура живлення або несправності електричної розетки не можна вмикати шнур живлення. Необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру.
- Не вмикайте прилад через адаптер на кілька розеток або подовжувач.
- Не змінюйте та не подовжуйте кабель живлення.
- Уникайте використання будь-яких подовжувачів або трійників. Прилад повинен бути підключений до виділеної лінії живлення з окремим запобіжником.
- Встановлюйте прилад в такому місці, де легко відключити шнур живлення від розетки.

- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення був направлений вниз та не затиснений пристроєм.
- Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
- Не встановлюйте прилад у вологому чи брудному приміщенні. Не встановлюйте і не зберігайте прилад просто неба або в приміщенні, де він може піддаватися впливу прямих променів сонця, вітру, дощу або температури нижче нуля.
- Не залишайте прилад під прямими сонячними променями та не піддавайте його впливу тепла від нагрівальних приладів, таких як печі або нагрівачі.
- Будьте обережні, щоб не зашкодити задній частині приладу при установці.
- Будьте обережні, щоб не дати дверцятам впасти в процесі збирання або розбирання.
- Будьте обережні, щоб не перетиснути та не пошкодити кабель живлення під час монтажу або демонтажу дверцят.

Експлуатація

- Не використовуйте прилад для будь-яких цілей (зберігання медичних або експериментальних матеріалів або перевезення вантажу), крім побутового використання — домашнього зберігання продуктів харчування.
- Якщо стався витік води, відключіть прилад від розетки та зверніться до довідкового центру компанії LG Electronics.
- Витягайте вилку з розетки під час сильної грози або блискавки, або коли прилад не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Не торкайтеся вилки шнура живлення або елементів управління правління прилад мокрими руками.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно та не ставте на нього важкі предмети.

- Якщо вода потрапила до електричних частин приладу, від'єднайте кабель живлення і зверніться до Центру обслуговування клієнтів LG Electronics.
- Не кладіть руки або металеві предмети всередину області, що випромінює холодне повітря, кришку або тепловиділяючу решітку на задній поверхні.
- Не застосовуйте надмірну силу або тиск на задню панель приладу.
- Не кладіть у прилад тварин, наприклад домашніх улюбленців.
- Пильнуйте за дітьми, коли ви відкриваєте або закриваєте дверцята. Дверцята можуть вдарити дитину і стати причиною травми.
- Уникайте потрапляння дітей всередину приладу. Дитина в середині приладу може задихнутись.
- Не ставте важкі або крихкі предмети, заповнені рідиною, горючі речовини або легкозаймисті предмети (наприклад, свічки і лампи) на приладі.
- Якщо є витік газу (ізобутан, пропан, природний газ і т.д.), не торкатися приладу або мережевого шнуру і негайно провітрить приміщення. Цей прилад використовує дуже екологічно чистий газ (ізобутан, R600a) в якості холодоагенту. Хоча використовується невелика кількість газу, він, тим не менше, є горючим. Витік газу під час транспортування, встановлення пристрою або його експлуатації може призвести до пожежі, вибуху або травми за наявності іскор.
- Не пошкоджуйте трубки контуру холодоагенту.
- Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або горючі речовини (ефір, бензол, спирт, хімічні речовини, зріджений нафтовий газ, займисті аерозолі, інсектициди, освіжувачі повітря, косметику і т.д.) поблизу приладу.

- Негайно від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics, якщо ви виявили дивний звук, запах або дим, що виходить з пристрою.

Технічне обслуговування

- Витягніть штекер перед очищенням приладу або заміною внутрішньої лампи (якщо встановлено).
- Обережно вставте штепсельну вилку в розетку, після того як вологу та бруд буде усунено.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення, коли від'єднуєте прилад від розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її з розетки прямо.
- Не розпилюйте воду всередині або ззовні виробу з метою його очищення.
- Не користуйтеся для чищення приладу щітками, тканиною або губкою з шорсткою поверхнею або такими, що виготовлені з металевого матеріалу.
- Тільки кваліфікований обслуговуючий персонал з сервісного центру LG Electronics може розбирати, ремонтувати або модифікувати прилад. Перед переміщенням і встановленням приладу в іншому місці зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб висушити внутрішню частину приладу, та не ставте свічку всередину, щоб видалити неприємні запахи.

Утилізація

- При утилізації приладу зніміть прокладку з дверцят, залишивши полиці і кошики на місці, і тримати дітей подалі від приладу.
- Викидайте пакувальні матеріали (наприклад, вініл або пінопласт) так, щоб вони не потрапили до дітей. Пакувальні матеріали можуть спричинити задуху.

Техніка безпеки

- Не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій структурі.
- Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів в приладі, якщо вони не рекомендовані виробником.
- Холодоагент і ізоляційний газ, що використовується в приладі, потребують спеціальної процедури утилізації. Проконсультуйтеся з агентом по сервісному обслуговуванню або аналогічним кваліфікованим фахівцем перед їх утилізацією.
- Цей прилад містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R600a), природного газу з високою екологічною сумісності, але він є горючим. При транспортуванні і установці приладу слід дотримуватися обережності, щоб гарантувати, що ніякі частини холодильного контуру не пошкоджені.
- Виток холодоагенту з труб може привести до займання або викликати вибух.
- Якщо виявлено виток, уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання і провітрить приміщення, в якому знаходиться прилад, протягом декількох хвилин. Для того, щоб уникнути створення горючої газової суміші повітря під час витоку в ланцюзі охолодження, розмір приміщення, в якому використовується пристрій, повинен мати площу, відповідну до кількості використовуваного холодоагенту. Це співвідношення становить 1 м² площі приміщення на кожні 8 г холодоагенту R600a всередині приладу.
- Кількість холодоагенту в вашому конкретному приладі зазначено на ідентифікаційній табличці, що розташована усередині приладу.
- У жодному разі не вмикайте холодильник із будь-якими ознаками пошкоджень. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до дилера.
- Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балончики з займистим пальним, в цьому приладі.

- Прилад призначений лише для використання в побутових та аналогічних цілях. Його неможна використовувати на комерційних підприємствах та підприємствах харчування, або в будь-якому пересувному приміщенні, на кшталт каравану або човна.

⚠ УВАГА

Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі, пошкодження пристрою чи майна, під час використання цього обладнання, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Установлення

- Не нахиляйте прилад, щоб тягнути або штовхати його при транспортуванні.

Експлуатація

- Не чіпайте заморожені продукти або металеві частини в морозильній камері вологими або мокрими руками. Це може призвести до обмороження.
- Не кладіть скляні контейнери або пляшки в морозильну камеру, на полки або контейнер для льоду, які будуть піддаватися впливу температур нижче точки замерзання.
- Загартоване скло на лицьовій стороні дверцят пристрою або полицях може бути пошкодженим в результаті удару. Якщо воно розбите, не торкайтеся його мокрими руками, оскільки це може призвести до травми.
- Не чіпляйтесь за дверцята приладу, відсіки для зберігання та полки і не залізайте на них.
- Не зберігайте надмірну кількість пляшок води або контейнерів для гарнірів на дверцятах. Кошики дверцят можуть зламатися або ваша рука може вдарити якусь деталь, що здатне призвести до травми.
- Тримайте їжу впорядковано всередині приладу.

- Не дозволяйте тваринам гризти кабель живлення або водяний шланг.
- Не відкривайте та не закривайте дверцята з надмірним зусиллям.
- Якщо петля дверцят пошкоджена або працює неналежним чином, припиніть використання приладу і зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Щоб забезпечити безпечне використання приладу слідкуйте за дітьми та людьми з обмеженими когнітивними здібностями.
- Не пошкоджуйте трубки контуру холодоагенту.
- Не кладіть електронні пристрої (наприклад, обігрівачі і мобільні телефони) всередину приладу.
- Не чистіть скляні полки або кришки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть зламатися через вплив різких перепадів температури.
- Ніколи не їжте заморожені продукти одразу після витягання з морозильній камери.
- Не слід використовувати тонкий кришталевий або порцеляновий посуд для наливання води або насипання льоду з дозатору.

Технічне обслуговування

- Не вставляйте полиці нижньою частиною вгору. Полиці можуть впасти і стати причиною травми.
- Для видалення льоду з приладу, зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Якщо холодильник залишатиметься відключеним протягом тривалого часу, витягніть увесь лід з контейнера у морозильній камері.
- Заміна світлодіодної лампи повинна проводитися кваліфікованим обслуговуючим персоналом.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Примітки щодо переміщення та транспортування

- Витягніть всі продукти харчування з приладу. Зафіксуйте тендітні деталі, такі як полки і дверні ручки, стрічкою, і тільки після цього починайте транспортування. Недотримання цього правила може призвести до ушкодження деталей.
- Витягніть мережевий шнур, повісте його на гак на задній або верхній частині приладу та зафіксуйте. Недотримання цього правила може призвести до пошкодження вилки живлення або подряпати підлогу.
- Для пересування потрібно більше двох людин. Опускання приладу, який є надзвичайно важким, може привести до травмування або пошкодження приладу.
- При транспортуванні приладу на велику відстань тримайте прилад у вертикальному положенні. Прилад може впасти та пошкодитись. Ніколи не переносьте прилад в горизонтальному положенні, оскільки це може привести до несправності циркуляції холодоагенту при включенні.

Примітки щодо встановлення

- Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
  - Якщо прилад встановлений на нерівній підлозі, це може викликати вібрацію і шум, в результаті чого прилад може впасти, що здатне призвести до травми. Це також може призвести до порушення зачинення дверцят, через що до пристрою може потрапляти волога.
  - Якщо передня або задня частини приладу невирівняні, відрегулюйте передні ніжки. У важких випадках може знадобитися вкрити підлогу тонкими дошками.
- Не встановлюйте прилад поблизу джерел тепла, прямих сонячних променів і вологи.
- Підключіть кабель живлення (або вилку) до розетки. Не підключайте інші прилади до тієї самої розетки.
- Після підключення кабелю живлення (або вилки) до розетки, почекайте два або три години, перш ніж класти їжу в прилад. Якщо ви кладете їжу перед тим, як прилад охолонув, ваша їжа може зіпсуватися.
- Моделі з ручками повинні бути розташовані на відстані мінімум 55 мм від стіни з боку петель, щоб відкрити двері на 90°.
- Навколо пристрою — зліва, ззаду та зверху — має бути зазор більше 55 мм.

Регулювання ніжок

Для того, щоб уникнути вібрації, пристрій повинен бути вирівняний.

При необхідності, відрегулюйте регулювальні гвинти, щоб компенсувати нерівності підлоги.

Фронтальна частина має бути трохи вищою за задню — так дверцята будуть легше закриватись.

Регулювальні гвинти легко повертаються, якщо трохи нахилити корпус.

Повертання регулювальних гвинтів проти годинникової стрілки  піднімає пристрій, а за годинниковою стрілкою  опускає його.


Зміна напрямку відкривання дверцят

Пристрій сконструйовано так, щоб дверцята могли відриватись в різні сторони залежно від конструкції кухні.

ПРИМІТКА

- Якщо ви хочете змінити напрямок відкривання дверцят, зателефонуйте до сервісного центру. Зміна напряму відкривання дверцят не покривається гарантією.

Деталі й функції



1 Блок Smart Diagnosis (опція)

За допомогою цієї функції при зверненні в службу LG Electronics експерт зможе зробити точнішу діагностику збою в роботі приладу.

2 Світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи всередині приладу загоряються при відкриванні дверей.

3 Полиця холодильника

Тут зберігаються продукти харчування та інші речі.

- Висота розташування полиці регулюється шляхом її встановлення в інший паз на іншій висоті.
- Зберігайте харчові продукти з високим вмістом вологи на передній частині полиці.
- Фактична кількість полиць буде відрізнятися залежно від моделі.

4 Полиця для пляшок (опція)

На цій полиці зберігаються високі пляшки або контейнери.

⚠ УВАГА

- Не зберігайте короткі пляшки або контейнери тут. Вони можуть впасти і призвести до травмування або пошкодження приладу.

5 Складна полиця (опція)

Тут зберігаються продукти харчування та інші високі пакунки.

6 Шухлядка для свіжих овочів (опція)

В цій шухлядці зберігаються фрукти та овочі. Вона дозволяє зберегти свіжість, регулюючи регулятор вологості.

- Вигляд або компоненти приладу можуть відрізнятися залежно від моделі.

7 Конвертер охолодження (Fresh Converter) (опція)

Місце зберігання м'яса, риби і овочів. Допомагає зберегти свіжість, регулюючи регулятор вологості, розташований в задній частині холодильної камери.

8 Куточок для молочних продуктів

Тут зберігаються молочні продукти, такі як масло або сир.

9 Рухливий лоток для яєць

Тут зберігаються яйця.

- Ви можете перемістити його і використовувати його в потрібному положенні. Проте, не слід використовувати його в якості контейнера для льоду або ставити його на полиці у верхній частині холодильника або до шухлядки для овочів.

10 Кошики на дверцятах холодильника

Тут можна зберігати невеликі пакети охолоджених харчових продуктів, напої та соуси.

11 Резервуар диспенсеру для води (опція)

Місце, де зберігається вода для подачі у дозатор або автоматичний льодогенератор. Вимагає ручного заповнення. (моделі, що не підключаються до водопроводу)

12 Лоток для льоду

Місце, де виробляється і зберігається лід.

13 Морозильний лоток

Місце для зберігання заморожених продуктів, таких як м'ясо, риба і морозиво.

Морозильна шухлядка

Місце для тривалого зберігання заморожених продуктів.

ПРИМІТКА

- Відсік з 2 зірочками (**) кошик або шухлядка можуть використовуватись для зберігання льоду та продуктів короткий проміжок часу за температурою від -12 °C до -18 °C.

Примітки щодо експлуатації

- Не використовуйте резервуар диспенсеру води та льоду для охолодження напоїв, відмінних від питної води.
- Користувачі повинні мати на увазі: якщо дверцята зариті не повністю, всередині може утворюватися лід. Також лід може утворюватися за високої вологості влітку і якщо дверцята морозильної камери відкриваються надто часто.
- Слідкуйте за тим, щоб їжа, що зберігається на дверцятах, не заважала їм повністю закриватись.
- Через відкриті дверцята до холодильника потраплятиме тепле повітря, що може призвести до підвищення температури в холодильнику.
- Не відкривайте та не закривайте дверцята з надмірним зусиллям.
- Світлодіодна лампа призначена для використання тільки в побутових приладах і не підходить для освітлення приміщення.

Рекомендації для енергозбереження

- Переконайтеся, що є достатній простір між продуктами. Це дозволяє холодному повітрю циркулювати рівномірно і знижує рахунки за електроенергію.
- Гарячу їжу слід класти до холодильнику лише після того, як вона охолонула, щоб запобігти утворенню роси або льоду.
- При збереженні приладу в морозильній камері, встановіть температуру морозильної камери нижче за температуру, зазначену на приладі.
- Не слід встановлювати температуру приладу нижчу за необхідну. Для приготування льоду за нормальних умов не слід встановлювати температуру заморозки нижчу за -19 градусів.
- Не ставте їжу поруч з датчиком температури холодильної камери. Тримайте їжу на відстані не менше 3 см від датчика.
- Зверніть увагу, що підвищення температури після розморожування має допустимий діапазон в специфікації приладу. Якщо ви хочете мінімізувати вплив, який це може мати на зберіганні харчові продукти через підвищення температури, оберніть їжу у кілька шарів.

Ефективне зберігання продуктів

- Зберігайте заморожені або охолоджені продукти харчування в герметичних контейнерах.
- Перевіряйте термін придатності і етикетки (інструкції щодо зберігання) до того, як класти продукти харчування в холодильник.
- Не зберігайте їжу протягом тривалого часу (більше чотирьох тижнів), якщо вона легко псується при низькій температурі.
- Кладіть охолоджені або заморожені продукти в холодильну або морозильну камеру відразу після покупки.
- Уникайте повторного заморожування їжі, яка повністю відтанула. Заморожування їжі після повної розоморозки псує її смак та зменшує харчову цінність.
- Не загортайте овочі в газету. Фарба газети або інші сторонні речовини можуть забруднювати продукти харчування.
- Не перевантажуйте прилад. Заповнюйте його менше ніж на 70%. Холодне повітря не може циркулювати належним чином, якщо прилад переповнений.
- Охолоджуйте гарячу їжу перед зберіганням. Якщо покласти занадто багато гарячої їжі всередину, внутрішня температура приладу може збільшитися і негативно вплинути на інші продукти, що зберігаються в ньому.
- Якщо встановити занадто низьку температуру для їжі, вона може заморозитись. Не встановлюйте температуру нижче необхідної температури для їжі, щоб забезпечити правильне зберігання.
- Завжди тримайте прилад в чистоті.


Максимальна потужність заморожування

- Функція експрес заморозки дозволяє увімкнути морозильник на максимальну потужність.
- Як правило, цей режим триває до 24 годин і автоматично вимикається.
- Якщо ви бажаєте повністю заповнити морозильну камеру свіжими продуктами, увімкніть функцію експрес заморозки принаймні за сім годин до заповнення камери продуктами.


Використання панелі управління

Елементи та функції

<Тип 1> На дверцятах холодильнику



<Тип 2> Всередині холодильнику



1 Fridge Temperature (Температура холодильної камери)

- Ця кнопка встановлює бажану температуру холодильної камери.

2 Freezer Temperature (Температура морозильної камери)

- Ця кнопка встановлює бажану температуру морозильної камери.

3 Express Freeze (Експрес заморозка)

- Вмикає функцію експрес заморозки.

4 Eco Friendly (Екологічність)

- Ця функція управляє режимом енергозбереження для зниження споживання енергії.

5 Door Alarm (Сигналізація відкритих дверцят)

- Ця функція встановлює звуковий сигнал, який активується, коли дверцята відкриті.

6 Lock (Блокування)

- Це функція блокує кнопки на панелі управління.

7 Power (Живлення)

- Ця кнопка вмикає та вимикає живлення.

8 Wi-Fi

- Налаштовує холодильник на підключення до вашої домашньої Wi-Fi мережі.

- Панель керування може відрізнятися залежно від моделі.

Примітки з використання панелі управління

- Панель управління включається в будь-якому з наступних випадків:
  - Коли включено живлення
  - Коли натиснута кнопка
  - Коли дверцята (холодильної камери, морозильної камери, внутрішні) відкрито
- Панель управління виключається в будь-якому з наступних випадків:
  - Коли минула одна хвилина після включення живлення
  - Коли жодна кнопка не натискається протягом 20 секунд після того, як потрібна кнопка натиснута
  - За 20 секунд після того, як дверцята (холодильної камери, морозильної камери, внутрішні) відкрито та закрито знову
- Якщо випадково торкнутись панелі управління під час чищення, ви можете увімкнути або вимкнути відповідну функцію.

Встановлення температури

Ця кнопка встановлює бажану температуру холодильної або морозильної камери.

- Натисніть кнопку **Fridge** або **Freezer**, щоб змінити температуру.
- Температуру можна регулювати:
  - Холодильник: від 1 °C до 7 °C
  - Морозильник: від -15 °C до -23 °C
- Фактична внутрішня температура змінюється в залежності від стану продуктів, оскільки зазначена температура є заданою температурою, а не фактичною температурою всередині приладу.

Налаштування Wi-Fi (опція)

Кнопка **Wi-Fi** при використанні з додатком LG Смарт ThinQ дозволяє підключити холодильник до домашньої Wi-Fi мережі.

- Значок **Wi-Fi** показує стан мережевого підключення холодильника. Значок свтиться, коли холодильник підключений до мережі Wi-Fi.
- Натисніть та потримайте кнопку **Wi-Fi** протягом 3 секунд, щоб підключитися до мережі. Значок блимає під час встановлення з'єднання, а потім включається після того, як з'єднання всановлено.

ПРИМІТКА

- Установка температури за замовчуванням може змінюватися в залежності від приладу.
- Зачекайте, поки пройде дві або три години після підключення приладу до електричної розетки, а потім кладіть їжу в холодильник.
- Прилад може автоматично виявляти проблеми під час роботи.
- Якщо проблема виявлена, прилад не працюватиме, а код помилки відображатиметься навіть при натисканні будь-якої кнопки.
- Коли це відбувається, не вимикайте живлення і негайно зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics. Якщо вимкнути живлення, технік з інформаційного центру LG Electronics не зможе дізнатися про помилку. Це може завадити швидкому вирішенню проблеми.

Включення експрес заморозки

Ця функція допоможе швидко заморозити велику кількість льоду або продуктів.

- При натисканні кнопки **Express Freeze** загориться індикатор **Express Freeze** на панелі управління.
- Функція вмикається та вимикається при кожному натисканні кнопки.
- Функція експрес заморозки автоматично вмикається після певного періоду часу.

Налаштування режиму Eco Friendly

- Ця функція дозволяє холодильнику та морозильній камері працювати в режимі економії енергії. Такий режим стане в нагоді, коли ви їдете у відпустку.
- Натисніть кнопку **Eco Friendly,** щоб включити режим економії енергії. На панелі управління засвітиться відповідний індикатор. Щоб вимкнути цей режим, натисніть кнопку ще раз.
- Коли увімкнено режим економії енергії інші кнопки панелі управління не працюватимуть. Коли режим економії енергії вимикається, кнопки знову починають працювати, а холодильник повертається до раніше заданих параметрів температури.

Блокування та розблокування

Ця функція блокує кнопки на панелі управління.

- Натисніть і утримуйте кнопку **Lock** протягом трьох секунд. Коли функція блокування встановлена, всі кнопки будуть заблоковані.

ПРИМІТКА

- Ви повинні виключити функцію блокування, перш ніж отримати доступ до будь-яких інших функцій.

Кнопка живлення (опція)

Ця кнопка вмикає та вимикає живлення.

- Натисніть та утримуйте кнопку **Power** протягом 3 секунд або довше. Вмикається живлення та індикатори на панелі управління.

ПРИМІТКА

- Вимкніть, коли ви не використовуєте прилад.

Сигнал про високу температуру

Коли температура морозильної камери піднімається через збій живлення, починає блимати індикатор температури морозильної камери та чути звуковий сигнал.


- Натисніть кнопку **Freezer**, щоб зупинити сигнал.
- Коли температура сягне певного значення, світовий та звуковий сигнали тривоги вимикаються.

Ця може статися:

- Коли холодильник вмикається.
- Коли в морозильній камері занадто тепло.
- Коли є перерва в подачі енергії, яка триває протягом тривалого періоду часу.
- Коли в морозильну камеру поклали багато теплих продуктів.
- Коли двері морозильної камери відкривають надовго або занадто часто.

Диспенсер води (опція)

Натисніть на важіль подачі води, щоб отримати холодну воду.



⚠ УВАГА


- Тримайте дітей подалі від диспенсеру, та не давайте їм грати з ним, щоб не пошкодити елементи управління.

ПРИМІТКА

- Якщо ви відкриваєте двері морозильної камери в той час, коли тече вода, подача води припиниться.
- Якщо ви відкриваєте двері холодильника в той час, коли тече вода, подача води призупиняється.
- Вода може не потрапляти до чашки з вузьким горлом.
- Використовуйте чашку діаметром 68 мм для наливання води.

Бак диспенсеру води (моделі, що не підключаються до водопроводу)

1 Відкрийте кришку (маленька кришка) на верхній частині бака для води.



2 Заповніть бак для води питною водою і закрийте кришку (маленька кришка).

- Бак для води може містити до 2,3 літрів.




⚠ УВАГА

- Не дозволяйте дітям наближатись до бака диспенсеру. Якщо дитина впустить бак, який повністю заповнений водою, вона може отримати травму. Не заповнюйте бак для води іншими напоями, крім води, та не заливайте в нього гарячу воду.
- Не застосовуйте надмірну силу та не бийте по баку, коли дістаєте його або встановлюєте на місце. Це може привести до його пошкодження або травми.

ПРИМІТКА

- Перед використанням бака для води після встановлення приладу його слід промити.
- Перевірте, чи правильно встановлено бак диспенсеру. Якщо його встановлено неправильно, вода може витікати з бака до приладу.
- Якщо немає води в резервуарі пристрою для подачі води, не може бути використана функція холодної води з диспенсеру. Перевірте, чи є вода в резервуарі диспенсеру для води, а потім залийте його водою, якщо немає.
- Зачекайте не менше 15 секунд, перш ніж знімати бак для води після того, як ви скористались диспенсером.
- Звук, який лунає з ємності для води, є нормальним звуком подачі води в диспенсер. Це не є ознакою несправності.

Лоток для льоду



Заповніть лоток для льоду водою до лінії.

- Заповніть тільки питною водою.
- Якщо лоток для льоду переповнений, кубики льоду можуть склеїтись разом і їх буде важко роз'єднати.
- Натисніть кнопку **Express Freeze** на панелі управління, щоб швидко зробити лід.
- Лід легше видаляється шляхом заливання води у лоток для льоду або шляхом його занурення у воду і повертання.
- Не зберігайте лід, який неповністю заморозився.
- Ви можете видалити лоток або цеберко для льоду, щоб звільнити більше простору всередині морозильної камери, якщо ви не використовуєте його.

⚠ УВАГА

- Будьте обережні: не повертайте лоток для льоду з силою, оскільки він може зламатись.
- Не заморожуйте цеберко для льоду. Це може привести до поламки цеберка і привести до його зіпсування або травм.


Максимальна здатність зберігання

Якщо потрібно покласти до морозильної камери велику кількості їжі, всі морозильні ящики мають бути вилучені з приладу, за винятком самого нижнього; після цього продукти можна класти безпосередньо на полиці.

Конвертер охолодження (Fresh Converter) (опція)

Температуру в конвертері можна контролювати шляхом переміщення важеля, який розташований в задній частині відсіку, в будь-якому напрямку.

При зберіганні овочів у режимі «М'ясо» або «Риба» можна зіпсувати овочі.




- Тип 1. Для зберігання м'яса.
- Тип 2. Для зберігання риби.
- Тип 3. Для зберігання овочів.

Шухлядка для свіжих овочів (опція)

У відсіку для овочів можна регулювати вологість шляхом пересування ручки.

При переміщенні ліворуч відкриваються кришки та лоток, а при переміщенні праворуч кришки і лотка закриті і можуть підтримувати вологість.

Закрите положення рекомендується для зберігання овочів, а відкрите — фруктів.




Складна полиця

Ця полиця дозволяє зберігати високі пляшки та літрові пакети з напоями шляхом зсування передньої частини полиці під задню. Потягніть передню частину полиці вперед, щоб повернути повну довжину полиці.

1 Підніміть передню частину полиці та зсуньте її назад.




2 Підніміть передню частину полиці та зсуньте її назад. З цієї позиції обидві сторони полиці можуть бути підняті вгору, щоб звільнити більше місця.



Легке відкривання дверцят (опція)

Щоб легко відкрити дверцята, візьміться за ручку і легко поверніть її назовні.



Інші функції

Сигналізація відкритих дверцят

Звуковий сигнал звучить 3 рази з інтервалом 30 секунд, якщо дверцята (холодильної або морозильної камери) залишаються відкритими або не повністю закритими протягом однієї хвилини.

- Зателефонуйте в інформаційний центр підтримки клієнтів LG Electronics, якщо звуковий сигнал триває навіть після закриття дверцят.

Виявлення несправностей

Прилад може автоматично виявляти проблеми під час роботи.

- Якщо проблема виявлена, прилад не працюватиме, а код помилки відображатиметься навіть при натисканні будь-якої кнопки.
- Коли це відбувається, не вимикайте живлення і негайно зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics. Якщо вимкнути живлення, техніку з інформаційного центру LG Electronics буде важко дізнатися про помилку.

Користування додатком Smart ThinQ

Встановлення додатку Smart ThinQ

Знайдіть додаток Smart ThinQ в магазині додатків Google Play або Apple App Store на своєму смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження та встановлення додатку.

Функція Tag On (опція)



Користування функцією Tag On

Функції LG Smart Diagnosis™ і Cycle Download дозволяють легко і зручно управляти приладом безпосередньо зі смартфона.

Функція Tag On доступна лише зі смартфонами, обладнаними функцією NFC (ближній безконтактний зв'язок), та які працюють на базі операційної системи Android (OS).

Функція Wi-Fi (опція)

• Для приладів з логотипом або

Ви можете встановлювати зв'язок з приладом за допомогою зручних функцій на своєму смартфоні.

Оновлення програми

Дозволяє оновлювати функції приладу.

Smart Diagnosis™

Якщо ви використовуєте функцію Smart Diagnosis, ви зможете отримувати таку важливу інформацію, як поради щодо правильного користування приладом на основі моделі використання.

Налаштування

Дозволяє задавати різні параметри на холодильнику і в додатку.

ПРИМІТКА

- Щоб перевірити підключення по мережі Wi-Fi, подивіться, чи світиться індикатор **Wi-Fi** на панелі керування.
- Додаток LG Smart ThinQ не впливає на будь-які проблеми зі зв'язком або поламки, помилки чи несправності мережевого з'єднання.
- Прилад підключається лише до мереж Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.
- Якщо прилад не підключається до мережі Wi-Fi, можливо, він розташований надто далеко від маршрутизатора. Для покращення сигналу Wi-Fi придбайте підсилювач сигналу.
- Зв'язок Wi-Fi може переривatись або не працювати через умови домашньої мережі.
- Якість мережевого зв'язку може залежати від інтернет-провайдера.
- Оточуюче бездротове середовище здатне сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.
- Додаток може змінюватись для покращення приладу без попередження.
- Функції можуть залежати від моделі.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com .

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Використання функції Smart Diagnosis™ за допомогою смартфону

• Для приладів з логотипом або

Використовуйте цю функцію, якщо вам потрібен точна діагностика від центру LG Electronics, коли у приладі виникла несправність.

Smart Diagnosis™ не може бути активована, якщо прилад не підключений до джерела живлення. Якщо прилад не в змозі включитись, пошук і усунення несправностей слід робити без використання Smart Diagnosis™.

Використання функції Smart Diagnosis™

Використання функції Smart Diagnosis™ під час звернення до сервісного центру

На випадок, коли в процесі експлуатації холодильника виникнуть несправності, в ньому реалізовано можливість передавання даних до сервісного центру «LG» по телефонній лінії. Це дозволяє вам спілкуватися безпосередньо з кваліфікованими сервісними спеціалістами. Фахівець збереже передані з вашого електроприладу дані й проаналізує їх, провівши швидку та правильну діагностику.

У випадку проблем із холодильником задзвоніть до сервісного центру «LG». Функцію інтелектуальної діагностики «SmartDiagnosis™» рекомендується використовувати лише тоді, коли вас про це запитає працівник кол-центру «LG». Звук передавання даних, який ви почуєте, є нормальним і подібний до звуку факсимільного апарату.

Функція інтелектуальної діагностики «SmartDiagnosis™» може бути задіяна тільки тоді, коли холодильник підключений до мережі живлення .Якщо ваш холодильник не вмикається, пошук несправностей слід провести, не залучаючи функцію «SmartDiagnosis™».

1. Подзвонити в сервісний центр LG. Користуйтеся функцією Smart Diagnosis™ лише за вказівкою представника центру телефонного обслуговування LG.

ПРИМІТКА

Виконати 2A, якщо на дверці вашого холодильника є дисплей. Якщо у вашому холодильнику дисплей розташований усередині, виконайте 2B.

2. (A) Дисплей на дверцях холодильника.

   • Заблокуйте дисплей. Щоб заблокувати дисплей, натисніть і утримуйте кнопку [Lock] протягом трьох секунд. (Якщо дисплей заблокований понад 5 хвилин, необхідно зняти і знову активувати блокування).



   • Натисніть кнопку «Freezer» (Морозильна камера) і втримайте її натиснутою протягом 3 секунд.`



   • Відкрийте дверцята холодильника.

   (B) Дисплей усередині холодильника.

   • Відкрийте дверцята холодильника.

   • Натисніть кнопку «Freezer» (Морозильна камера) і втримайте її натиснутою протягом 3 секунд.`





ПРИМІТКА

Якщо дверцята були відчинені протягом хвилини та більше, необхідно закрити їх і розпочати з кроку 2

3. Дотримуючись інструкцій оператора, тримайте мікрофон телефону якнайближче до значку «SmartDiagnosis».
4. Не знімайте слухавку, доки звучатиме сигнал передавання даних.
5. Не знімайте слухавку, доки не завершиться тональне передавання даних, тобто прибл. 3 секунди. Потім продовжіть спілкування зі спеціалістом, який тепер зможе допомогти вам у діагностиці завдяки переданій інформації.

ПРИМІТКА

- Не знімайте слухавку, доки лунає сигнал передавання даних.
- Якщо працівник кол-центру не може правильно записати передані дані, він попросить вас повторити передавання даних.
- Якість функції залежить від якості зв'язку, яка може бути різною у різних регіонах.
- Найкращих результатів обслуговування можна досягти, використовуючи домашній стаціонарний телефон.
- Недостатня якість зв'язку тягне недостатню якість передавання даних з телефону на факсимільний апарат, що, у свою чергу, тягне недостатню ефективність функції «SmartDiagnosis».


Примітки щодо чищення

- При видаленні полиці або ящику з приладу, сперш витягніть всі продукти з полиці або ящика для запобігання травми або пошкодження приладу.
  – В іншому випадку важкі продукти харчування можуть призвести до травми.
- Якщо очищувати зовнішні вентиляційні отвори приладу за допомогою пилососа, шнур має бути відключений від розетки, щоб уникнути статичного розряду, який може пошкодити електроніку або призвести до ураження електричним струмом.
- Відокремте полки і ящики і очистіть їх водою, а потім висушить, перш ніж встановлювати на місце.
- Регулярно протирайте дверні прокладки вологим м'яким рушником.
- Забруднення дверних кошиків слід негайно очищувати, оскільки вони можуть поставити під загрозу здатність кошика зберігати продукти і навіть пошкодити його.
- Після чищення перевірте, якщо кабель живлення не пошкоджений, не теплий і правильно підключений.
- Тримайте вентиляційні отвори на зовнішній стороні приладу чистими.
  – Заблоковані вентиляційні отвори можуть призвести до вибуху або пошкодження приладу.
- Захистити зовнішні фарбовані металеві поверхні від корозії можна за допомогою воску. Не вкривайте воском пластикові деталі. Вкривайте воском фарбовані металеві поверхні щонайменше два рази на рік за допомогою спеціального воску для приладів або автомобілів). Нанесіть віск чистою м'якою тканиною.
- Для чищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте чисту губку або м'яку тканину і розчин м'якого миючого засобу в теплій воді. Не використовуйте абразивні або агресивні засоби для чищення. Ретельно насухо протріть м'якою тканиною.
- При чищенні приладу всередині або зовні не протирайте його грубою щіткою, зубною пастою або легкозаймистими матеріалами. Ніколи не використовуйте пральні засоби, що містять займисті речовини.
  - Вони можуть викликати знебарвлення або пошкодження приладу.
  - Легкозаймисті речовини: спирт (етанол, метанол, ізопропіловий спирт, ізобутиловий спирт і т.д.), розчинник, відбілювач, бензол, займисті рідини, абразив і т.д.
- Ніколи не мийте полки або контейнери в посудомийній машині.
  – Частини можуть деформуватися через високу температуру.
- Якщо прилад оснащений світлодіодними лампами, не знімайте кришку лампи і світлодіодні лампи з метою ремонту або обслуговування. Будь ласка, зверніться до сервісного центру LG Electronics.

Чищення дверного кошика


Вилучення дверних кошиків з холодильника/морозильника

Візьміться обома руками за краї кошика і зніміть його, піднявши вгору.




Встановлення дверних кошиків холодильника/морозильника

1 Візьміться обома руками за краї дверного кошика, акуратно вставте один край, а потім таким же чином вставте інший край.




2 Після встановлення легко торкніться кошика, щоб зафіксувати в горизонтальному положенні.



Очищення полиць

Вилучення полиць з холодильника/морозильника

Зніміть полицю, потягнувши її, злегка піднімаючи задній край.




Встановлення полиць холодильника/морозильника

Встановіть їх в зворотному порядку.


Очищення шухлядки для овочів

Вилучення шухлядки для овочів

1 Витягніть вміст шухлядки. Візьміться за ручку овочевої шухлядки і витягніть її повністю, поки вона не зупиниться.




2 Підніміть шухлядку вгору і зніміть її, потягнувши на себе.




Встановлення шухлядки для овочів

1 Якщо овочева шухлядка має кришку, підніміть її.



2 Вставте нижню частину шухлядки в початкове положення і акуратно засуньте назад, обережно опускаючи.




⚠ УВАГА

- Зверніть увагу на те, що при вилученні шухлядки з продуктами харчування, вона може впасти і завдати вам травми.


Очищення кришки відділення Crisper

Вилучення кришки відділення Crisper

1 Після вилучення шухлядки для овочів, потягніть верхню частину кришки відділення Crisper вниз.




2 Зніміть кришку відділення Crisper, потягнувши її.




Встановлення кришки відділення Crisper

1 Підведіть виступи всередині кришки відділення Crisper до заглиблень всередині полиці.



2 Вставте виступи в передній частині кришки відділення Crisper до заглиблень в передній частині полиці і посуньте кришку на місце.



Очищення диспенсеру для води


Очищення лотка диспенсеру

Через пролиті воду або лід лоток диспенсеру може ставати мокрим. Протріть всю поверхню вологою тканиною.



Очищення отворів для води і льоду

Регулярно протирайте отвір для води або льоду чистою тканиною, оскільки він легко брудниться. Зверніть увагу на те, що ворс з тканини може чіплятись на отвір.



ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ознаки	Причина	Рішення
Не працює холодильна або морозильна камера.	**Чи є переривання живлення?**	• Перевірте живлення інших приладів.
	Штепсель кабелю живлення відключений від розетки?	• Вставте штепсель в розетку належним чином.
Холодильна або морозильна камера працюють слабо.	**Температура в камері встановлена на найвисоку цифру?**	• Оберіть середнє значення температури камер.
	Прилад стоїть під прямими сонячними променями або поблизу об'єкта, що генерує тепло, наприклад, піч або обігрівач?	• Перевірте місце установки і встановіть прилад подалі від теплогенеруючих об'єктів.
	Можливо, ви зберігати гарячу їжу без попереднього охолодження?	• Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Можливо, ви поклали занадто багато їжі?	• Залишайте достатній простір між їжею.
	Чи двері приладу повністю закриті?	• Повністю закрийте двері і переконайтеся, що їжа не перешкоджає їх закриттю.
	Чи достатньо місця навколо приладу?	• Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.
У приладі неприємний запах.	**Температура в камері встановлена на найвисоку цифру?**	• Оберіть середнє значення температури камер.
	Можливо, ви поклали їжу з сильним запахом?	• Зберігайте продукти з сильним запахом в запечатаних контейнерах.
	Можливо, в шухлядці зіпсувались овочі або фрукти.	• Викиньте гнилі овочі та очистіть овочеву шухлядку. Не зберігайте овочі занадто довго в овочевій шухлядц.
Лампа в приладі не світиться.	**Чи включена лампа в приладі.**	• Клієнтам важко самостійно замінити лампу всередині приладу, оскільки це не передбачено конструкцією. Якщо внутрішня лампа не включається, будь ласка, зв'яжіться із сервісним центром LG Electronics.

Ознаки	Причина	Рішення
Дверцята не закриті щільно.	**Можливо, прилад нахилений вперед?**	• Передні ніжки мають бути трохи підняті.
	Полки зібрано правильно?	• Встановіть полки знову, якщо це необхідно.
	Ви закрили дверцята з надмірною силою?	• Якщо застосувати надмірну силу або швидкість при закритті дверцят, вони можуть залишатися відкритим на короткий час перед закриттям. Не гупайте дверцятами при закритті. Закривайте без застосування сили.
Важко відкрити дверцята.	**Ви відкрили дверцята одразу після закривання?**	• При спробі відкрити дверцята протягом однієї хвилини після того, як ви їх закрили, ви можете відчувати труднощі через тиск всередині приладу. Спробуйте відкрити дверцята ще раз через кілька хвилин, коли внутрішній тиск стабілізується.
Всередині приладу або під кришкою овочевої шухлядки є конденсат.	**Можливо, ви зберігати гарячу їжу без попереднього охолодження?**	• Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Ви залишили дверцята приладу відкритими?	• Незважаючи на те, що конденсат зникне незабаром після закриття дверцят, можна протерти його сухою тканиною.
	Не відкривайте та не закривайте дверцята дуже часто.	• Конденсат може утворитися через різницю температур з зовнішньої сторони. Протріть конденсат сухою тканиною.
	Можливо, ви поклали теплу або вологу їжу всередину без контейнеру?	• Зберігайте продукти в закритій тарі.
В морозильній камері утворюється лід.	**Дверцята не були закритими?**	• Перевірте, чи не заважає якась їжа всередині щільному закриттю дверцят.
	Можливо, ви зберігати гарячу їжу без попереднього охолодження?	• Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.

Ознаки	Причина	Рішення
В морозильній камері утворюється лід.	**Заблокований вхід або вихід повітря з морозильної камери?**	• Переконайтеся, що вхід або вихід повітря не блокується, так що повітря може циркулювати всередині.
	Морозильна камера переповнена?	• Залишайте достатній простір між їжею в камері.
Лід або конденсація вологи всередині або зовні пристрою.	**Можливо, ви часто відкривали і закривати дверцята, або дверцята було не повністю закрито?**	• Лід або конденсат можуть утворюватися, якщо зовнішнє повітря проникає всередину приладу.
	Всередині приладу з'являється волога?	• Конденсат може з'явитися на зовнішній стороні приладу в місцях з підвищеною вологістю повітря або в певні вологі дні, наприклад, колі йде дощ. Зітріть конденсат сухою тканиною.
Прилад став дуже гучним і генерує аномальні звуки.	**Можливо, прилад встановлений на нестабільну підлогу або неправильно вирівняний?**	• Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
	Чи торкається задня частина приладу стіни?	• Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.
	Чи є розкидані предмети позаду приладу?	• Видаліть розкидані предмети з-поза приладу.
	Чи є предмет на верхній поверхні приладу?	• Зніміть предмет з верхній поверхні приладу?
Бік або передня частина приладу нагрівається.	**В цих місцях встановлені антиконденсаційні труби для зменшення утворення конденсату навколо дверцят.**	• Спереду та з боків приладу встановлено тепловиділяючі трубки для запобігання утворення конденсату. Підвищення температури стінок може траплятись після першого вмикання або влітку. Це є нормальною роботою приладу.
Наявність води всередині або зовні приладу.	**Переконайтеся, що поблизу приладу немає витоку води.**	• Перевірте, чи не могла вода просочитися з раковини або з іншого місця.
	Чи є вода на дні приладу?	• Перевірте, чи то є вода з талих заморожених продуктів або зламаного контейнеру.

Ознаки	Причина	Рішення
Клацання	**Під час початку та закінчення циклу автоматичного розморожування регулятор розморожування буде клацати. Термостат (або кнопки приладу на деяких моделях) можуть також клацати при повертанні.**	• Нормальна експлуатація
Деренчання	**Ви можете чути деренчання з контуру пристрою, лінії води на задній панелі пристрою (тільки для моделей, що підключаються до водопроводу), або з предметів, що зберігаються на приладі або навколо нього.**	• Нормальна експлуатація
	Прилад нерівно стоїть на підлозі.	• Покриття підлоги не жорстке або ніжки приладу не відрегульовані. Дивіться розділ про вирівнювання дверцят.
	Пристрій з лінійним компресором був переміщений під час роботи.	• Нормальна експлуатація. Якщо компресор продовжує деренчання через три хвилини, вимкніть живлення приладу, а потім знову ввімкніть.
Свист	**Вентилятор електродвигуна циркулює повітря через холодильний та морозильний відсіки.**	• Нормальна експлуатація
	Повітря витісняється через конденсатор за допомогою вентилятора конденсатора.	• Нормальна експлуатація
Клекотіння	**Рідина тече по системі охолодження.**	• Нормальна експлуатація
Хлопки	**Звуження і розширення внутрішніх стінок через зміни температури.**	• Нормальна експлуатація
Вібрування	**Якщо бічна або задня частини приладу торкаються шафи або стінки, через нормальні коливання пристрою може утворюватися вібрація.**	• Для усунення шуму переконайтеся, що бічні та задня поверхні не контактують зі стіною або шафою.





Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження
Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні.

Виробник	«ЛГ Електронікс Вроцлав Сп. З. о. о.» вул. ЛГ Електронікс 1-2, Біскупіце Подгорне, 55-040 Кобієржиче, Польща.
Адреса імпортера	Іноземне підприємство «ЛОГІН» 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 62-Б Тел.: +38 (044) 391 53 91
Організація яка надає післяпродажне обслуговування та ремонт	ТОВ «Стратеджик Сервіс» 03062, Україна, Київ, пр-т. Перемоги 67, корпус G Тел.: 0-800-303-000