ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

Mini Hi-Fi Audio


Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite **http://www.lg.com** y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OM5560


MFL68962875

www.lg.com

Copyright © 2016-2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Panel superior



1 Puerto USB 1
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

2 ⏻/I (Reposo/Encendido)

3 **MIC.** (Volumen del micrófono)
Controla el volumen del micrófono.

4 **VOICE CANCELLER**
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
Presione para activar o desactivar este modo.

KEY CHANGER (b/♯)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

LIGHTING / X-BOOM +
- Enciende/apaga los efectos de iluminación.
- Mantenga presionado para seleccionar X-BOOM PLUS.

5 **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Gire a la derecha o izquierda para crear sonidos de rasgadura. / Ajusta el nivel del DJ EFFECT. / Ajusta el valor de demora en el modo X-BOOM PLUS.

6 **DJ EFFECT**
Selecciona el modo DJ EFFECT.

USER EQ
Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.

7 **PARTY THRUSTER**
Deslice la palanca para crear una atmósfera de fiesta.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Presione un pad de sonido deseado

9 **SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

10 **I<<** , **>>I & SEARCH** (Saltar/Buscar)
- Busca una carpeta o un archivo.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

11 **>II** (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

□ (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

⏏ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

REGION EQ / BASS BLAST
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

12 **VOL.** (Volumen)
Ajusta el volumen de la bocina.


13 **USB REC / DEMO**
Graba al USB. / Muestra el modo demostración.

F (Función) **/ WIRELESS BOOM**
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo Wireless X-Boom Plus.

14 Puerto USB 2
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

15 Ventana de visualización

Panel frontal / Panel Trasero



1 Bandeja de discos
2 **MIC** (Micrófono) **1 / 2** enchufe de micrófono
3 **PORT. IN**
4 Sensor remoto
5 **ANTENNA** (FM, AM)
6 **AUX IN / OUT**
7 Toma de entrada CA

Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
	Reposo conectado en red: 0,5 W
	(Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Peso neto	Aprox. 13,3 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	500 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería



CONATEL
NR:2018-02-I-000041