繁體中文

使用者指南

LG-M700DSN

Copyright© 2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70189301 (1.0)

www.lg.com

關於本使用者指南

感謝您選擇這項 LG 產品。在首次使用裝置之前，請先仔細閱讀本使用者指南，以確保使用上的安全性與適當性。

- 務必使用正版 LG 配件。所提供的項目僅適合用於此裝置，且可能與其他裝置不相容。
- 由於觸控式螢幕的緣故，此裝置不適合視覺障礙者。
- 描述是基於裝置預設設定。
- 裝置上的預設應用程式會隨時更新，並且對這些應用程式的支援可能會撤銷，恕不另行通知。若您對裝置上提供的應用程式有任何問題，請聯絡 LG 客服中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡相關的服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或從非官方來源安裝軟體可能會損壞裝置，並導致數據毀損或資料遺失。這類動作會違反 LG 授權協議並讓您的保固作廢。
- 某些內容和插圖可能與您的裝置不同 (視區域、服務提供商、軟體版本或作業系統版本而定)，並會隨時變更，恕不另行通知。
- 軟體、聲音、待機畫面、圖片及其他裝置供應的媒體授權為有限使用。若您為了商業或其他目的擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。作為使用者，您對於非法使用媒體需負全責。
- 數據服務可能會產生額外費用，例如傳送訊息、上傳、下載、自動同步和位置服務。若要避免額外費用，請選擇適合您需求的數據傳輸方案。請聯絡您的服務供應商以獲得其他詳細資訊。

說明注意事項

警告：會導致使用者和第三方受傷的情況。

注意：可能會導致裝置小幅受損或損壞的情況。

附註：注意事項或其他資訊。

目錄

5 安全高效率使用準則

01

自訂設計功能

13 相機功能
16 媒體匣功能
18 製作拼貼待機畫面
19 臉部辨識
22 多工功能
23 快速共享

02

基本功能

25 產品元件和配件
26 裝置概覽
28 開啟或關閉電源
29 安裝 SIM 卡
31 插入記憶卡
32 取出記憶卡
32 電池
34 觸控式螢幕
37 主頁螢幕
46 螢幕鎖定
49 記憶卡加密
50 螢幕截圖
51 輸入文字
56 勿干擾

03

實用應用程式

58 安裝及解除安裝應用程式
59 應用程式垃圾筒
59 手機
63 訊息
64 相機
77 媒體匣
83 聯絡人
85 QuickMemo+
87 時鐘
88 行事曆
89 工作
90 音樂
91 計算機
91 電子郵件
93 錄音機
93 FM 收音機
94 區域廣播
94 檔案管理員
94 LG Mobile Switch
95 下載
95 SmartWorld
96 RemoteCall Service
96 Facebook
96 Instagram
96 Chrome
97 Google 應用程式

04

手機設定

100 設定
100 網路
110 聲音和通知
111 顯示
112 標準

05

附件

121 LG 語言設定
121 LG Bridge
122 手機軟體更新
124 常見問題
128 防盜指南
129 規章與安全 (規章 ID 號碼、電子標籤等)
129 強化玻璃零件
129 長寬比
130 更多資訊

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。 若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

如發生錯誤，裝置內建的軟體工具會收集錯誤記錄。 此工具只會收集與該錯誤相關的數據， 例如訊號強度、通話突然中斷時的基地台位置 (cell ID position) 及載入的應用程式。 記錄僅用於判斷錯誤的起因。 這些記錄已加密，若您需要送回裝置以進行維修，只有獲得授權的 LG 維修中心可以存取這些記錄。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

本裝置的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate，SAR)。 測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量裝置在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 裝置的 SAR 等級會有所差異，但所有裝置的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.204 W/Kg (10g)。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 依據低功率電波輻射性電機管理辦法。
  第十二條
  經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
  第十四條
  低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
- Wi-Fi 電磁波曝露量 MPE 標準值 1 mW/cm², 送測產品實測值為：0.0604 mW/cm²。
- 本產品支援 LTE 700(B28)/900(B8)/1800(B3)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。 如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 0.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。 使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 0.5 公分以上。 本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。 在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。 請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

產品保養與維護

- 請僅使用經 LG 授權的隨附配件。 對於因使用第三方配件而導致的任何產品損壞或故障，LG 不提供任何保證。
- 部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同，恕不另行通知。
- 請勿自行拆卸本裝置。 在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 保固期內的維修服務是 LG 提供的選項之一，這項服務包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 裝置應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 裝置應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓裝置掉落。
- 避免讓裝置承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉裝置電源。例如，請勿在醫院中使用本裝置，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的裝置。 這可能引起觸電並造

成裝置的嚴重損壞。

- 請勿在易燃物附近為裝置充電，因為裝置會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔裝置外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將裝置放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為本裝置充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將本裝置和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞裝置。
- 請勿將本裝置置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配件。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的裝置是電子裝置，正常操作期間會發熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於裝置操作期間或之後立即觸摸產品時請特別小心。
- 如果您的裝置濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 請確保產品不會接觸到液體。產品潮濕時請勿使用或充電。一旦產品潮濕，液體損壞指示器會變色。請注意，若發生此情況，保固所提供的免費維修服務可能會受到限制。

高效率裝置操作

電子裝置

所有裝置都可能受到干擾，進而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備附近使用裝置。 請諮詢您的醫師以確定裝置操作是否會干擾您的醫療裝置運作。
- 心律調節器製造商建議在心律調節器與其他裝置之間至少保持 15 公分的空間，以免對心律調節器造成干擾。
- 此裝置可能會產生強光或閃光。
- 裝置可能會干擾某些助聽器。

- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 盡可能在介於 0℃ 至35℃ 的溫度間使用裝置。讓裝置曝露於極低或極高的溫度下可能導致產品損壞、故障，甚至爆炸。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用裝置的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持裝置。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線裝置。 不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

如您曝露在巨大聲響下或長時間曝露在聲響下，您的聽力可能會受損。 因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉裝置。 我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時， 請將音量調低。

- 聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損。

玻璃零件

裝置的某些部份是由玻璃製成。若裝置掉落在堅硬表面上或受到較大的撞擊，則此玻璃部份可能會破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。 在獲得授權的服務供應商更換玻璃之前，請停止使用裝置。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用裝置。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用裝置。
- 請勿在汽油或化學品附近使用裝置。
- 裝置與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的裝置。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將裝置置於幼兒不易接觸的安全地方。 裝置有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。 因此，請勿過於依賴裝置來撥打緊急電話。 詳情請諮詢當地的服務供應商。

裝置直撥 112 為緊急救難專線。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。 與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。 LG 充電器能最大程度延長電池使用時間。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。 此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。

- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將裝置置於過熱或過冷的地方，因為此種情況可能降低您的裝置性能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。 請根據指示丟棄使用過的電池。
- 裝置充完電後，請務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。 否則可能引起火災。
- 請勿將裝置置於過熱或過冷的地方，因為此種情況可能降低您的裝置性能。
- 電池必須由經授權的服務供應商進行更換。電池應該與生活垃圾分開進行回收或處理。

⚠ 警告

- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。
  請依製造商說明書處理用過之電池。

保護個人資訊的安全

- 請務必保護您的個人資訊，以防止資料洩漏或是對敏感資訊的濫用。
- 使用裝置時，一律備份重要的數據。LG 對於任何數據遺失，概不負責。
- 要丟棄裝置時，請務必備份所有的數據並重設裝置，以避免敏感資訊遭到濫用。
- 下載應用程式時，請謹慎閱讀權限畫面。
- 請小心使用會存取多個功能或是您個人資訊的應用程式。
- 請定期檢查您的個人帳戶。如果您發現有濫用您個人資訊的跡象，請要求您的服務供應商刪除或是變更您的帳戶資訊。

- 如果您的裝置已遺失或被偷，請變更帳戶的密碼，以保護個人資訊的安全。
- 請勿使用未知來源的應用程式。

電池替換通知

- 為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。 如果您需要更換電池，將裝置帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 鋰電池是具危險性的元件，可能會導致人身傷害。
- 由不合格的專業人員替換電池可能導致裝置損壞。

01

自訂設計功能


相機功能

廣角相機

使用前置相機的廣角，就能拍攝比您實際視野範圍更寬廣的相片或影片。

啟動「相機」應用程式，然後點選 / 在標準與廣角之間切換。

前置相機



- 請參閱*開始使用相機*，瞭解詳細資訊。

「方形」拍攝模式

您可以使用前後相機鏡頭以拼圖形式拍攝多張相片或影片。可按不同配置儲存相片和影片。

1 啟動「相機」應用程式，然後點選**一般** (Ⓐ) > **方形** (◎)。

2 點選**模式**，然後選擇想要的拍攝模式。


3 若要拍照，請點選 。若要錄製影片，請點選 。

Snap 拍攝

您可以拍攝相片或錄製影片並立刻預覽。

1 在「方形」模式下，點選**模式** > 。

2 點選 以拍照。若要錄製影片，請點選 。




網格拍攝

方形中最多可排列 4 張相片。

1 在「方形」模式下，點選**模式** > 。

2 點選 ，以根據顯示的版面編排順序，循序拍照。

3 點選 以儲存。



匹配拍攝

您可以同時或分開拍攝 2 張相片。

1 在「方形」模式下，點選**模式** > 。

2 點選以使顯示圖示為 / ，即可同時或分開拍照。

- 點選以使顯示圖示為 > ，以將媒體匣中的相片作為匹配相片。

3 點選 拍照。

4 點選 以儲存 (如有必要)。



拍攝指南


您可以依循另一張相片的構圖拍攝相片。

1 在「方形」模式下，點選**模式** > 。

2 在右側選擇指南以選擇您要依循的構圖。

3 點選 以拍照。

- 使用滑桿控制指南的透明度。



穩定拍攝

您可以使用穩定拍攝功能，在錄製影片時，最小化過度晃動的模糊。


啟動「相機」應用程式，然後點選**一般**(Ⓐ) 或**方形** (⊙) > ⚙ > **穩定拍攝** ◯。

- 請參閱*開始使用相機*，瞭解詳細資訊。

媒體匣功能

浮動按鈕

若要在橫向檢視「媒體匣」時快速移動至主頁螢幕，請輕觸並按住 ◁、手指向上移動至 ○，然後放開。



- 您可以沿著螢幕底部水平拖曳浮動按鈕，以移動其位置。

相關內容

您可以在「媒體匣」中編輯並自訂相關內容。

1 檢視圖片預覽時，請點選 🔗。

2 若出現相片拍攝日期的相關圖示，請觸控螢幕。



- 您可以檢視所選日期的相關相片。



- 相關內容最多可關聯「回憶集、日期、地點、相機模式」四項組合。

- 點選 ▶ 以將相關內容儲存為影片。
- 點選 ⋮ 以存取其他選項。

製作 GIF

您可以使用錄製的影片輕鬆製作 GIF 檔案。

1 在觀看影片時所選的起始點，點選 ⋮ > **建立 GIF**。

2 選擇您要建立的 GIF 長度。
   - GIF 的產生自目前時間至所選時間為止。
   - 若影片少於 5 秒，剩餘時間會自動產生 GIF 圖片。

- GIF 製作功能提供用於使用者的創意活動。若您使用 GIF 製作功能侵犯他人版權或觸犯法律，您可能要負起民事和刑事責任。切勿在沒有權限的情況下複製或傳輸他人作品。LG Electronics 對於使用者的行為，不接受任何責任。

製作拼貼待機畫面

您可以製作自己的拼貼圖片以顯示為鎖定螢幕。

您可以選擇多個拼貼圖片作為每次開啟螢幕時變更的待機畫面。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **待機畫面** > **拼貼待機畫面** 。

2 點選 ＋ 並選擇您要顯示為拼貼的圖片 。

3 依需求編輯幻燈片並點選**設定待機畫面**。



臉部辨識

臉部辨識總覽

您可以使用已儲存的臉部數據，來解除螢幕鎖定。

- 比起其他螢幕鎖定 (如圖案、PIN 碼與密碼) 的安全性，此功能可能更易受到利用。
- 使用相似的臉或您的相片圖片，即可解除螢幕鎖定。
- 已識別的臉部數據會安全地儲存在您的裝置中。
- 針對螢幕鎖定功能選擇臉部辨識時，您必須輸入臉部註冊時所用的圖案、PIN 碼或密碼，而不得在電源開啟後直接使用臉部辨識。因此，切勿清除指定的值。
- 如果裝置無法偵測您的臉部，或是您忘記註冊時所用的圖案、PIN 碼或密碼，請攜帶裝置和身份證前往最近的 LG 客服中心。

臉部辨識的注意事項

在下列情況中，臉部辨識的精確度可能會降低。若要增加其精確度，請在使用裝置前確認下列事項。

- 是否有帽子、眼鏡或面具遮到臉部，或是您的臉部因濃妝或鬍子而有顯著的不同。
- 相機鏡頭的前方是否有指紋或異物，或是您的裝置因光線太亮或太暗而無法偵測臉部。

註冊臉部數據

在使用臉部辨識功能前，請在裝置上註冊您的臉部數據。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **選擇螢幕鎖定** > **允許臉部辨識**。

- 若要使用此功能，螢幕鎖定必須以圖案、PIN 碼或密碼設定。
- 在未設定螢幕鎖定時，請按照螢幕上的指示來註冊數據。請參閱設定螢幕鎖定，以取得詳細資訊。

2 將裝置提高到雙眼前方。

3 按照螢幕上的指示註冊臉部。
- 請在光線不是太亮或太暗的房間內註冊臉部。
- 請將整個臉部置於螢幕指導線內，然後緩慢地上下左右移動，以進行調整。

4 完成臉部註冊後，點選**確定**。

使用您的臉部辨識以解鎖螢幕

您可以使用臉部來解除螢幕鎖定，而不使用圖案、PIN 碼或密碼。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **選擇螢幕鎖定**。

2 根據指定的方法解鎖螢幕。

3 拖曳 ⬭ 以啓動臉部辨識功能。

改善臉部辨識

您可以在不同的條件下新增臉部數據，以改善臉部辨識。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **臉部辨識**。

2 根據指定的方法解鎖螢幕。

3 選擇**改善臉部辨識**。

4 按照螢幕上的指示註冊臉部。

5 完成臉部註冊後，點選**確定**。

刪除臉部數據

如果臉部辨識無法正常運作，您可以刪除已註冊的臉部數據並再次註冊。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **臉部辨識**。
2 根據指定的方法解鎖螢幕。
3 選擇**刪除臉部辨識**來刪除臉部數據。

在螢幕關閉時使用您的臉部辨識以解鎖螢幕

在螢幕關閉時，將裝置提高並注視螢幕前方。裝置能夠偵測您的臉部，螢幕即可解除鎖定。

若要停用此功能，請遵循下列指示。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **臉部辨識**。
2 根據指定的方法解鎖螢幕。
3 拖曳**螢幕關閉時允許臉部辨識** ，以停用此功能。

• 臉部辨識功能僅在螢幕已鎖定時才可使用。

使用臉部辨識後滑動螢幕來解鎖

在螢幕關閉時，您可以執行臉部辨識，接著滑動螢幕來解鎖螢幕。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **臉部辨識**。
2 根據指定的方法解鎖螢幕。
3 拖曳**臉部辨識後，請滑動以解鎖** ，以啟動功能。

增強臉部辨識

您可以防止以相片、圖片或影片來解除鎖定裝置。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **臉部辨識**。
2 根據指定的方法解鎖螢幕。
3 拖曳**進階臉部辨識** ，以啟動功能。

• 在您啟動此功能時，臉部辨識速度可能會降低。


多工功能


多視窗

您可以將螢幕分成多個視窗，以同時使用兩個應用程式。

使用應用程式時，從系統操作鍵輕觸 □，然後從最近使用的應用程式清單中選擇應用程式。

- 您可以同時使用在主頁螢幕上顯示的兩個應用程式。
- 若要停止多視窗功能，請輕觸並按住 ⊟。





- 某些應用程式不支援多視窗功能，包括已下載的應用程式。

總覽螢幕

總覽螢幕提供最近使用的應用程式之預覽。

若要檢視最近使用的應用程式清單，請點選主頁螢幕上的 □，然後點選顯示的應用程式。


- 輕觸並按住應用程式，然後將它拖曳到螢幕的頂端，以使用「多視窗」功能啟動應用程式。您也可以在每個應用程式的上方點選 ⊟。

快速共享

您可以將拍攝的相片或影片馬上共享到偏好的應用程式中。

1 點選 ◯ > ，再拍照或錄製影片。

2 點選出現在螢幕上的應用程式圖示，使用該應用程式來共享它。
您也可以滑動圖示，以查看其他可用以共享相片和影片的應用程式。



- 「快速共享」圖示顯示的應用程式可能會有所不同，取決於裝置上所安裝的應用程式類型和存取頻率。

02

基本功能

產品元件和配件


下列項目包括在裝置中。

- 裝置
- 立體聲耳機
- USB 數據線
- 充電器
- 快速入門指南
- SIM 卡匣退出工具

- 以上所述有可能是選購項目。
- 視地區和服務供應商而定，裝置隨附的項目和任何可用的配件可能會有所不同。
- 務必使用正版 LG Electronics 配件。使用其他製造商製作的配件可能會影響裝置的通話效能或造成故障。這種情況可能無法由 LG 維修服務所承擔。

- 若這些基本項目有任何遺漏，請聯絡購買裝置時的代理商。
- 若要購買其他的基本項目，請洽詢 LG 客服中心。
- 若要買選購項目，請洽詢 LG 客服中心，以瞭解有哪些經銷商。
- 產品盒中的有些項目可能隨時變更，恕不另行通知。
- 裝置的外觀和規格可能隨時變更，恕不另行通知。
- 視地區或服務供應商而定，裝置規格可能會有所不同。
- 請務必使用 LG Electronics 提供的正品配件。使用第三方配件可能會損壞裝置或造成故障。

裝置概覽


距離/光源感應器
聽筒
前置相機鏡頭
SIM 卡匣
觸控式螢幕
SIM 卡/記憶卡匣
耳機插口
麥克風
麥克風
後置相機鏡頭
閃光燈
音量鍵 (+/-)
電源/鎖定鍵
NFC 區域
喇叭
充電/USB 連接埠

- 距離/光源感應器
  - 距離感應器：在通話期間，若裝置十分貼近人體，距離感應器就會關閉螢幕並停用觸控功能。若裝置與人體的距離超過特定範圍，此感應器就會重新開啟螢幕並啟用觸控功能。
  - 光源感應器：光源感應器在開啟自動亮度控制模式時分析環境光源強度。
- 音量鍵
  - 調整鈴聲、通話或通知的音量。
  - 使用相機時，請輕輕按下音量鍵以拍照。若要拍攝連續相片，請按住音量鍵。
  - 螢幕鎖定或關閉時，按音量降低 (-) 鍵兩次以啟動相機應用程式。按音量提高 (+) 鍵兩次以啟動 Capture+。
- 電源/鎖定鍵
  - 若您要開啟或關閉螢幕，請按一下電源/鎖定鍵。
  - 若要選擇電源控制選項，請按住電源/鎖定鍵。

- 本裝置內建非卸除式電池。請勿嘗試移除背蓋。
- 有些功能視裝置規格可能會受到存取限制。
- 在裝置後側包含內建 NFC 天線。處理裝置時，請務必小心，以避免損毀或是遮蔽到 NFC 天線。
- 請勿將重物放在裝置上或坐在裝置上。否則可能會損壞觸控式螢幕。
- 螢幕保護貼或配件可能會干擾距離感應器。
- 如果裝置濕掉或在潮濕處使用，則觸控螢幕或按鈕可能無法正常運作。

開啟或關閉電源

開啟電源

電源關閉時，請按住電源/鎖定鍵。

- 裝置首次開機時，會進行初始設定。智慧型手機的首次開機時間可能會比平常更久。

關閉電源

按住電源/鎖定鍵，再選擇**關機**。

電源控制選項

按住電源/鎖定鍵，再選擇選項。


- **關機**：關閉裝置。
- **關閉電源後重新開啟**：重新啟動裝置。
- **開啟飛航模式**：封鎖電信相關功能，包括撥打電話、傳送訊息和瀏覽網際網路。部份功能仍保持可用。

安裝 SIM 卡


插入服務供應商所提供的 SIM 卡，開始使用您的裝置。

⚠ • 謹慎處理 SIM 卡匣退出工具，因為其具有尖銳邊緣。


1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。




2 拉出卡匣。



3 將 SIM 卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。
將主要 SIM 卡置於 SIM 卡匣 1，次要 SIM 卡則置於 SIM 卡匣 2。



4 將卡匣插回插槽中。



- 這個裝置只能支援 Nano SIM 卡。
- 為求運作上毫無問題，建議以正確的 SIM 卡類型使用裝置。務必使用電信業者供應的原廠 SIM 卡。
- 若您在卡匣潮濕時將卡匣插入裝置中，裝置可能會受損。務必隨時保持卡匣乾燥。

使用 SIM 卡時的預防措施

- 請勿遺失您的 SIM 卡。對於因遺失或轉移 SIM 卡所導致的損壞及其他問題，LG 不具任何責任。
- 插入或取出 SIM 卡時，請小心不要損壞。

插入記憶卡


將記憶卡插入裝置中。

裝置可支援最多 2 TB 的 microSD 卡。視記憶卡製造商與類型而定，某些記憶卡可能與裝置不相容。

1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。

2 拉出卡匣。

3 將記憶卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。



4 將卡匣插回插槽中。

- 有些記憶卡可能無法與裝置完全相容。若您使用不相容的卡，可能會損壞裝置或記憶卡，或損毀其中儲存的數據。

- 記憶卡為選購項目且個別販售。
- 頻繁寫入並抹除數據可能會減少記憶卡的使用壽命。

取出記憶卡

請先卸除記憶卡，再安全地取出。

1 點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **儲存裝置** > △。

2 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。

3 拉出卡匣並拆下記憶卡。


⚠ • 請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這可能會造成數據遺失或損毀，或者損壞記憶卡或裝置。對於因濫用或不當使用記憶卡而造成的損失 (包括數據遺失)，LG 不具任何責任。

電池

為電池充電

使用裝置前，請先將電池充飽電。

將充電連接線的一端連接至充電器，連接線的另一端插入充電連接埠，再將充電器插入電源插座中。



- 請勿在裝置或充電數據線潮濕或含有濕氣時進行充電。這會導致火災、觸電、受傷或裝置損壞。
- 請務必使用裝置隨附的 USB 數據線。
- 務必使用 LG 核准的充電器和數據線。用第三方的充電器為電池充電時，可能會造成電池爆炸或損壞裝置。
- 在充電時使用裝置可能會造成觸電。若要使用裝置，請停止充電。
- 本裝置內建非卸除式電池。請勿嘗試移除背蓋。

- 裝置充飽電後，請從電源插座移除充電器。這可防止不必要的電力消耗。
- 另一種電池充電方式是用 USB 數據線連接裝置和桌上型或筆記型電腦。這種方式可能會比將充電器插入牆面插座花費更長時間。
- 請勿使用無法保持額定電壓的 USB 集線器為電池充電。充電可能會失敗或意外停止。

使用裝置時的注意事項

- 請確認裝置內部不會接觸到金屬物件或水。
- 請務必使用隨附的 USB 數據線，切勿將其他廠商的 USB 數據線或充電器與您的裝置搭配使用。LG 有限保固的範圍不涵蓋使用第三方配件。
- 未遵守本使用者指南中的說明以及不當使用可能會損壞裝置。

高效率使用電池

如果您一直同時連續運行許多應用程式和功能，則電池的使用時間可能會減少。

取消背景作業以增加電池使用時間。

若要將電池消耗量降到最低，請依照下列建議：


- 不使用時關閉 Bluetooth® 或 Wi-Fi 網路功能。
- 盡可能將螢幕待機時間縮短。
- 將螢幕亮度調到最低。
- 不使用裝置時設定螢幕鎖定。
- 檢查電池使用情況詳細資訊，並關閉任何消耗電池的已下載應用程式。

觸控式螢幕

您可以自行熟悉如何使用觸控式螢幕手勢來控制裝置。


點選或輕觸

用指尖輕觸以選擇或執行應用程式或選項。




輕觸並按住

輕觸並按住數秒鐘，以顯示功能表和可用的選項。




點選兩次

快速點兩下以縮放網頁。




拖曳

輕觸並按住應用程式或小工具等項目，然後以受控制的動作將手指移至另一個位置。您可以使用此手勢以移動項目。




滑動

用手指輕觸螢幕並且快速移動。您可以使用此手勢滾動清單、網頁、相片、螢幕和其他項目。



手指縮放

將兩根手指靠攏以縮小，例如圖片或地圖。若要放大，請將手指向外張開。



- 請勿讓觸控式螢幕受到過度的物理震動。這可能會損壞觸控感應器。

- 若您在磁性、金屬或導電性材料附近使用裝置，可能會造成觸控式螢幕故障。
- 若您在明亮的光源下使用裝置，例如直接在陽光下，可能會因您的位置而看不見螢幕。請在陰暗的地點使用裝置，或在環境光源不會太亮但足以閱讀書籍的地點使用。
- 請勿過度用力按下螢幕。
- 用指尖輕輕點選所需的選項。
- 若您戴著手套或用指甲尖端點選，則觸控功能可能無法正常運作。
- 若螢幕濕潤或潮濕，觸控功能可能無法正常運作。
- 如果將自行購買的螢幕保護貼或配件連接到裝置上，觸控式螢幕可能無法正常工作。
- 長時間顯示固定影像可能會造成殘像或螢幕烙印。若長時間不使用裝置，請將螢幕關閉。

主頁螢幕


主頁螢幕概覽

主頁螢幕為存取裝置各種功能和應用程式的起始點。在螢幕上點選 ◯ 以直接轉至主頁螢幕。

您可以在主頁螢幕上管理所有應用程式和小工具。向左或向右滑動螢幕以快速查看所有安裝的應用程式。

主頁螢幕版面配置

您可以檢視主頁螢幕上的所有應用程式，並管理小工具和資料夾。



• 主頁螢幕可能視服務供應商或軟體版本而有所不同。

- **狀態列**：檢視狀態圖示、時間和電池電量。
- **天氣小工具**：檢視天氣的資訊以及特定區域的時間。
- **Google 搜尋小工具**：以說話或撰寫的方式輸入關鍵字，來執行 Google 搜尋。
- **資料夾**：按您的偏好建立資料夾來對應用程式進行分類。
- **位置指示**：顯示主頁螢幕的總數。點選所需的頁面圖示，以進入所選的頁面。將會醒目提示反映目前螢幕的圖示。


- **快速存取區**：將主要應用程式固定在螢幕底部，以便可從任意主頁螢幕進行存取。
- **系統操作鍵**
  - ◁：回到上一個畫面。關閉鍵盤或快顯視窗。
  - ○：點選以前往主頁螢幕。若要啟動 Google 搜尋，請輕觸並按住。
  - □：點選以檢視最近使用的應用程式清單或從清單執行應用程式。若要刪除所有最近使用的應用程式清單，請點選**清除全部**。若要同時使用兩個應用程式以及多視窗功能，請在使用應用程式時，輕觸並按住圖示。
  - ：選擇您將使用的 SIM 卡。點選並按住以設定雙 SIM 卡設定。

編輯系統操作鍵

您可以重新排列系統操作鍵或新增常用功能至系統操作鍵區域。

點選 ○ > **設定** > **顯示**標籤 > **系統操作鍵** > **按鈕組合**並自訂設定。

- 提供數種功能，包括通知以及 Capture+。最多可新增五個項目。



狀態圖示

若有未讀訊息、行事曆事件或鬧鐘的通知，狀態列會顯示相應的通知圖示。檢視顯示在狀態列上的通知圖示，以確認裝置狀態。


	無訊號
	數據正在透過網路傳輸
	鬧鐘已設定
	震動模式開啟
	藍牙開啟
	透過 USB 連接至電腦
	電池電量
	飛航模式已開啟
	未接來電
	Wi-Fi 已連接
	靜音模式開啟
	GPS 開啟
	Wi-Fi 無線基地台開啟
	無 SIM 卡
	NFC 已開啟

- 這些圖示當中，出現的部份可能會有所不同，或完全不會出現，視裝置狀態而定。參考圖示時，請根據使用裝置時的實際環境和地區以及您的服務供應商。
- 顯示的圖示可能視地區和服務供應商而有所不同。

通知面板

您可以在主頁螢幕上向下拖曳狀態列，以開啟通知面板。

- 若要開啟快速存取圖示清單，請向下拖曳通知面板或是點選 ⌄。
- 若要重新排列、新增或是移除圖示，請點選**編輯**。
- 若您按住圖示，會出現相應功能的設定畫面。



切換螢幕方向

您可以設定根據裝置的實體方向自動切換螢幕方向。

在通知面板上，從快速存取圖示清單中點選**旋轉**。

或者點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤，並啟動**自動旋轉螢幕**。




編輯主頁螢幕

在主頁螢幕上，按住空白區域，再從下面選擇所需的動作。

- 若要重新排列主頁螢幕的螢幕，請按住螢幕，再拖曳至另一個位置。
- 若要將小工具新增至主頁螢幕，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**小工具**。
- 若要變更主題，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**主題**。

  您也可以點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **主題**，然後選擇要套用至裝置的主題。

- 若要進行主頁螢幕設定，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**主頁螢幕設定**。請參閱*主頁螢幕設定*瞭解詳細資訊。
- 若要檢視或重新安裝解除安裝的應用程式，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**應用程式垃圾筒**。請參閱*應用程式垃圾筒*瞭解詳細資訊。
- 若要變更預設畫面，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，移至所需畫面，點選 ，然後再次點選螢幕。




檢視背景主題

您只能透過隱藏主頁螢幕上的應用程式和小工具來檢視背景圖片。

在主頁螢幕上，向外張開兩根手指。

- 要返回到顯示應用程式和小工具的原始螢幕，在主頁螢幕中靠攏您的手指或點選 ◁。



移動主頁螢幕上的應用程式

在主頁螢幕上，輕觸並按住應用程式，再拖曳至另一個位置。

- 要在主頁螢幕底部保留常用的應用程式，請按住一個應用程式，然後將其拖曳到底部的快速存取區。
- 要從快速存取區域中移除圖示，將該圖示拖曳到主頁螢幕。

從主頁螢幕使用資料夾

建立資料夾

在主頁螢幕上，按住應用程式，再拖曳至另一個應用程式。

- 此時將建立一個新資料夾，並且應用程式將新增到該資料夾。

編輯資料夾

在主頁螢幕上，點選資料夾，再執行下列動作。

- 要編輯資料夾名稱和顏色，請點選資料夾名稱。
- 若要新增應用程式，請輕觸並按住應用程式，然後將它拖曳到資料夾上並釋放它。
- 若要從資料夾移除應用程式，請按住應用程式並拖曳至資料夾外部。如果資料夾中僅剩餘一個應用程式，會自動移除該資料夾。
- 在點選資料夾中的 ＋ 後，也可以新增或移除應用程式。

主頁螢幕設定

您可以自訂主頁螢幕設定。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **主頁螢幕**。

2 自訂以下設定：

- **選擇主頁**：設定主頁螢幕模式。
- **待機畫面**：變更主頁螢幕的背景待機畫面。
- **螢幕效果**：選擇主頁螢幕切換時要套用的效果。
- **圖示形狀**：選擇原始或圓角正方形。
- **應用程式**：設定在主頁螢幕上排序應用程式的方式。

- **網格**：選擇網格大小以在主頁螢幕上顯示更多或更少內容。
- **隱藏應用程式**：選擇在主頁螢幕上要隱藏哪些應用程式。
- **連續循環**：啟用以讓主頁螢幕連續滾動 (在最後一個畫面後循環回到第一個畫面)。
- **搜尋**：在主頁螢幕上向下滑動以搜尋。

螢幕鎖定

螢幕鎖定概覽

若您按下電源/鎖定鍵，裝置螢幕會自行關閉並鎖定。裝置閒置了一段指定時間後，也會如此。

若您在尚未設定螢幕鎖定時按下電源/鎖定鍵，就會立刻出現主頁螢幕。

為確保安全性並防止對裝置進行不需要的存取，請設定螢幕鎖定。

- 螢幕鎖定可防止裝置螢幕上不必要的觸控輸入，並降低電量消耗。我們建議您在不使用裝置時啟動螢幕鎖定功能。

設定螢幕鎖定

配置螢幕鎖定設定有以下幾個可用的選項。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕** > **選擇螢幕鎖定**，再選擇您偏好的方式。

2 自訂以下設定：

- **無**：停用螢幕鎖定功能。
- **滑動**：在螢幕上滑動以解除鎖定螢幕。
- **圖案**：繪出圖案以解除鎖定螢幕。
- **PIN 碼**：輸入數字密碼以解除鎖定螢幕。
- **密碼**：輸入字母數字密碼以解除鎖定螢幕。
- **允許臉部辨識**：辨識您的臉部以解鎖螢幕。

- 如果您不正確地嘗試解除鎖定裝置 5 次，則會將螢幕封鎖 30 秒。

安全設定

若選擇圖案、PIN 碼或密碼作為螢幕鎖定方式，您可將裝置設定為開啟裝置時保持鎖定以保護數據安全。

- 除了緊急通話之外，在解鎖裝置之前，您無法使用所有功能。
- 若您忘記了解密密碼，即無法還原加密數據和個人資訊。

鎖定螢幕設定

您可以自訂以下的鎖定螢幕設定。

1 點選 ◯ > **設定** > **顯示**標籤 > **鎖定螢幕**。

2 自訂以下設定：

- **選擇螢幕鎖定**：選擇螢幕鎖定方式。
- **臉部辨識**：辨識您的臉部以解除鎖定螢幕。請參閱*臉部辨識總覽*，以取得詳細資訊。
- **Smart Lock**：選擇信任的項目，以便在其中一個發生時，裝置可自動解鎖。
- **待機畫面**：變更鎖定螢幕的背景待機畫面。
- **時鐘**：選擇鎖定螢幕上的時鐘位置。
- **捷徑**：自訂鎖定螢幕上的捷徑。
- **螢幕效果**：設定螢幕解鎖時要套用的螢幕轉場效果。
- **遺失手機的聯絡人資訊**：在鎖定螢幕上顯示聯絡人資訊。
- **鎖定計時器**：設定裝置自動鎖定的待機時間。
- **電源鍵立即鎖定**：按下電源/鎖定鍵時，會立刻鎖定螢幕。

• 可用的設定項目可能視所選的螢幕鎖定方式而有所不同。

喚機待機感應手勢

您可以點選兩下螢幕，以開啟或關閉螢幕。

- 只有 LG 提供的主頁螢幕可以使用此選項。此選項在自訂啟動器或使用者安裝的主頁螢幕上可能無法正常運作。
- 點選螢幕時，請使用指尖。請勿使用指甲。
- 若要使用喚機待機感應手勢功能，請確認距離感應器沒有受到螢幕保護貼或任何外來物質的阻擋。

開啟螢幕

在螢幕中間點選兩下。

- 點選螢幕的頂端或底部可能會降低辨識率。

關閉螢幕

在主頁螢幕或鎖定螢幕上點選兩下空白處。

或者，點選兩下狀態列。

記憶卡加密

您可以加密並保護儲存在記憶卡上的數據。記憶卡中的加密數據無法從另一個裝置存取。

1 點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **安全** > **加密 SD 卡**。

2 閱讀螢幕上的記憶卡加密概覽，再點選**繼續**以繼續。

3 選擇選項並點選**加密**。

- **新檔案加密**：僅加密儲存在記憶卡上的新數據。
- **完全加密**：加密所有儲存在記憶卡上的數據。
- **排除媒體檔案**：加密所有檔案，除了媒體檔案，例如音樂、圖片和影片。

- 要加密記憶卡，請確保使用 PIN 碼或密碼設定螢幕鎖定。
- 一旦記憶卡加密啟動，某些功能將不可用。
- 如果在加密進行中關閉電源，則加密過程將失敗，並且某些數據可能會損壞。因此，請務必在開始加密前，先檢查電池電量是否充足。
- 只有進行檔案加密的裝置上可以存取加密的檔案。
- 加密的記憶卡無法用於另一個裝置。若要在另一個行動裝置上使用加密的記憶卡，請格式化記憶卡。
- 您甚至可以在裝置沒有安裝記憶卡的情況下啟動記憶卡加密。任何在加密後安裝的記憶卡將會自動加密。

螢幕截圖

您可以在查看目前螢幕時進行螢幕截圖。

透過捷徑

同時按住電源/鎖定鍵和音量降低 (-) 鍵至少兩秒鐘。

- 可從**媒體匣**下的 Screenshots 資料夾查看螢幕截圖。

透過 Capture+

在您要進行截圖的螢幕上，向下滑動狀態列，再點選 。

- 螢幕關閉或鎖定時，透過按音量提高 (+) 鍵兩次，您可以存取 Capture+。若要啟用此功能，請點選 > **設定** > **標準**標籤並開啟**快捷鍵**。
- 請參閱*在截圖上寫下備忘錄*瞭解詳細資訊。

輸入文字


使用 Smart Keyboard

您可以使用 Smart Keyboard 輸入並編輯文字。

使用 Smart Keyboard 時，您可以在輸入時檢視文字，不必在螢幕和傳統鍵盤之間進行切換。這可讓您在輸入時輕鬆找到錯誤並改正。

移動游標

使用 Smart Keyboard 時，您可以移動游標至想要的正確位置。輸入文字時，請輕觸並按住空格鍵，然後向左或向右拖曳。




- 某些語言可能不支援此功能。

字詞建議

Smart Keyboard 會自動分析您的使用模式，依照您的輸入內容建議常用文字。使用裝置越久，建議內容就會越準確。

輸入文字，再點選建議文字，或者輕輕向上拖曳鍵盤左邊或右邊。

- 所選文字即自動輸入。您不需要手動輸入每個文字。




變更 QWERTY 鍵盤版面配置

您可以新增、刪除或重新排列鍵盤底行按鍵。

1 點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **鍵盤高度和配置** > **QWERTY 配置**。
或者，在鍵盤中點選 ⚙ 然後點選**鍵盤高度和配置** > **QWERTY 配置**。

2 點選底行上的按鍵，再拖曳至另一個位置。




- 此選項只能在 QWERTY、QWERTZ 和 AZERTY 鍵盤上使用。
- 某些語言可能不支援此功能。

自訂鍵盤高度

您可以自訂鍵盤高度，滿足打字時的舒適度。

1 點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **鍵盤高度和配置** > **鍵盤高度**。
或者，在鍵盤中點選 ⚙ 然後點選**鍵盤高度和配置** > **鍵盤高度**。

2 調整鍵盤高度。



選擇橫向鍵盤類型

您可以從數個選項中，選擇橫向鍵盤模式。

1 點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **鍵盤高度和配置** > **橫向鍵盤類型**。
或者，在鍵盤中點選 ⚙ 然後點選**鍵盤高度和配置** > **橫向鍵盤類型**。

2 選擇鍵盤類型。

分割鍵盤

若螢幕為橫向模式，則您可以將鍵盤分割成兩半，並將這兩半分別置於螢幕兩側。

點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **鍵盤高度和配置** > **分割鍵盤**。

或者，在鍵盤中點選 ⚙⋯，然後點選**鍵盤高度和配置** > **分割鍵盤**。

- 將裝置旋轉至橫向模式以將鍵盤分割到兩側。要合併或分割鍵盤，請在鍵盤上靠攏或張開您的手指。




單手操作模式

您可以移動鍵盤至螢幕的某一側，以便單手使用鍵盤。

1 點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **鍵盤高度和配置** > **單手操作**。
或者，在鍵盤中點選 ⚙⋯ 然後點選**鍵盤高度和配置** > **單手操作**。

2 按下鍵盤旁邊顯示的箭頭，以向所需的方向移動鍵盤。



使用語音輸入文字

在鍵盤上，按住 再選擇 。

- 若要獲得最佳的語音指令辨識效能，請清楚說出指令。
- 要使用您的聲音輸入文字，請確保您的裝置已連接到網路。
- 若要選擇語音辨識的語言，請點選語音辨識畫面上的 > **語言**。
- 該功能可能不受支援，或支援語言可能因服務地區而不同。

將語言新增至鍵盤

您可以為鍵盤輸入設定可用的其他語言。

1 點選 > **設定** > **標準**標籤 > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **選取語言**。

2 選擇您想要使用的語言。

複製並貼上

您可以從應用程式剪輯或複製文字，然後貼上文字到應用程式中。或者，您可以執行其他應用程式，然後將文字貼在程式內。

1 按住您要複製或剪輯的文字。

2 拖曳 / 以指定要複製或剪輯的區域。

3 選擇**剪輯**或**複製**。
- 剪輯或複製的文字會自動新增至大量剪貼。

4 按住文字輸入視窗，再選擇**貼上**。

- 若沒有已複製或剪輯的項目，**貼上**選項就不會出現。

大量剪貼

若您複製或剪下圖片或文字，該圖片或文字就會自動儲存至大量剪貼，且能夠隨時在任何空間進行貼上。

1 在鍵盤上，按住 並選擇 。
或者，按住文字輸入視窗，再選擇**大量剪貼**。

2 從大量剪貼選擇並貼上項目。
- 大量剪貼最多可儲存 20 個項目。
- 即使超過最大數量，仍然可以點選 以鎖定已儲存的項目，以免遭到刪除。最多可鎖定十個項目。若要刪除已鎖定的項目，請先解鎖。
- 點選 以刪除儲存在大量剪貼的項目。

- 某些已下載的應用程式可能不支援大量剪貼。

勿干擾

您可以限制通知或將通知設為靜音，以避免在特定時期受到打擾。

1 點選 > **設定** > **聲音和通知**標籤 > **勿干擾**，然後點選 以啟動它。

2 點選**聲音和震動**並選擇您要的模式：
- **僅優先級**：接收所選應用程式的音效通知或震動通知。即使已打開僅優先級，鬧鐘仍響起。
- **全部靜音**：停用音效和震動。

03

實用應用程式

安裝及解除安裝應用程式

安裝應用程式

訪問應用程式商店以搜索和下載應用程式。

- 您可以使用 SmartWorld、Play 商店或服務供應商所提供的應用程式商店。

- 有些應用程式商店可能會要求您建立帳戶並登入。
- 有些應用程式可能會收費。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援 SmartWorld。

解除安裝應用程式

從裝置上解除不再使用的應用程式。

透過按住手勢解除安裝

在主頁螢幕上，按住要解除安裝的應用程式，再拖曳至螢幕上方的**刪除**。

您可以輕觸並按住應用程式再放開，然後點選 ⊗ 以解除安裝。

- 從現在起計算，如果應用程式的卸載時間未超過 24 小時，則您可以對其重新安裝。請參閱*應用程式垃圾筒*瞭解詳細資訊。

使用設定選項解除安裝

點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **應用程式**，選擇應用程式，然後再點選**解除安裝**。

從應用程式商店解除安裝應用程式

若要解除安裝應用程式，存取下載應用程式時的應用程式商店並解除安裝。

- 有些應用程式無法由使用者解除安裝。

應用程式垃圾筒

您可以在主頁螢幕上查看未安裝的應用程式。您可以重新安裝卸載時間未超過 24 小時的應用程式。

1 點選 ◯ > **手機管理**資料夾 > **應用程式垃圾筒**。
您也可以輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後點選**應用程式垃圾筒**。

2 啟動您想要的功能：
- **還原**：重新安裝選定應用程式。
- 🗑：永久性地從裝置中移除未安裝應用程式。

- 已解除安裝的應用程式將在解除安裝 24 小時後從裝置中自動移除。如果您想要重新安裝已解除安裝的應用程式，必須從應用程式商店中再次下載它們。
- 該功能僅可在預設主頁螢幕上啟動。如果您在使用 EasyHome 螢幕或其他啟動欄時卸載了應用程式，則這些程式將立即且永久地從裝置中移除。

手機

語音通話

使用可用的方式撥打電話，例如手動輸入電話號碼或從聯絡人清單或最近通話清單中撥打電話。

從鍵盤撥打電話

1 點選 ◯ > > **撥號**標籤。

2 選擇一種方式撥打電話：

- 輸入電話號碼並點選 。
- 按住快速撥號號碼。
- 在聯絡人清單中點選聯絡人姓名的開頭字母，以搜尋聯絡人，然後點選 。

- 若要在進行國際通話時輸入 "+"，請按住數字 0。
- 請參閱*新增聯絡人*，瞭解關於如何新增電話號碼至快速撥號清單的詳細資訊。

從聯絡人清單撥打電話

1 點選 ◯ > > **聯絡人**標籤。

2 從聯絡人清單中，選擇聯絡人並點選 。

接聽電話

若要接聽來電，請在來電畫面上拖曳 。

- 若連接了耳機，您可以使用耳機上的通話/結束按鈕進行通話。
- 若想要以按下電源/鎖定鍵的方式結束通話，請點選 ◯ > **設定** > **網路**標籤 > **通話** > **接聽和結束通話**，然後開啟**使用電源鍵結束通話**。


拒接電話

若要拒接來電，請在來電畫面上拖曳 。

- 若要傳送拒絕訊息，請在來電畫面上拖曳用訊息拒絕選項 。
- 若要新增或編輯拒絕訊息，請點選 > **設定** > **網路**標籤 > **通話** > **來電拒接和用訊息拒絕** > **用訊息拒絕**。
- 如有來電，請按下音量提高 (+) 鍵、音量降低 (-) 鍵或是電源/鎖定鍵，使鈴聲或震動靜音。

在使用應用程式時查看來電

若在使用應用程式時有來電，快顯視窗通知會顯示在螢幕上方。您可以從快顯視窗接聽來電、拒接來電或傳送訊息。



- 點選 > **設定** > **網路**標籤 > **通話** > **通用**標籤 > **更多**，然後點選**來電快顯視窗** 以開啟。

檢視未接來電

如有未接來電，會顯示在螢幕頂部的狀態列 。

若要檢視未接來電的詳細資料，請向下拖曳狀態列。或者，點選 > > **通話記錄**標籤。

通話時可存取的功能

通話時，您可以點選螢幕上的按鈕以存取各種功能：

- **聯絡人**：在通話期間檢視聯絡人清單。
- **結束**：結束通話。
- **撥號鍵盤**：顯示或隱藏撥號鍵盤。
- **免持擴音**：開啟免持聽筒功能。
- **靜音**：讓您的聲音靜音，使其他人無法聽見您的聲音。
- **藍牙**：將該通話切換至已配對且已連接的藍牙裝置。
- ⋮：存取其他的通話選項。

- 視地區或服務供應商而定，可用的設定項目可能會有所不同。

進行三方通話

您可以在通話時向另一個聯絡人撥打電話。

1 通話時，點選 ⋮ > **新增通話**。

2 輸入電話號碼並點選 。

- 兩個通話螢幕同時顯示，並且第一個通話處於保留狀態。

3 若要開始合併通話，請點選**合併通話**。

- 每次通話都可能會收取費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

檢視通話記錄

若要檢視最近通話記錄，請點選 ◯ > > **通話記錄**標籤。接著，您可以使用下列功能：

- 若要檢視詳細通話記錄，請選擇一個通話記錄。若要向所選的聯絡人撥打電話，請點選 。
- 若要刪除通話記錄，請點選 ⋮ > **刪除全部**。

- 所顯示的通話持續時間可能與服務供應商計算不同。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

設定通話選項

您可以配置多個通話選項。

1 點選 ◯ > > **撥號**標籤或**通話記錄**標籤。

2 點選 ⋮ > **通話設定**然後設定選項。

訊息

傳送訊息

您可以使用「訊息」應用程式，以建立並傳送訊息給聯絡人。

- 傳送訊息到國外可能會產生額外費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

1 點選 ◯ > 。

2 點選 。

3 指定收件者並建立訊息。
   - 若要附加檔案，請點選 。
   - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 ⋮。

4 點選**傳送**以傳送訊息。

讀取訊息

您可以查看按聯絡人排序的交換資訊。

1 點選 ◯ > 。

2 從訊息清單中選擇聯絡人。

設定訊息設定

您可以依偏好變更訊息設定。

1 點選 ◯ > 。

2 從訊息清單中點選 ⋮ > **設定**。

相機

開始使用相機

您可以拍照或錄製影片來留住值得紀念的瞬間。


點選 ◯ > 。

- 拍照或錄製影片之前，請先用軟布擦拭相機鏡頭。
- 請小心不要用手指或是其他外來物質弄髒相機鏡頭。
- 若電池電量低於 5%，請先充電，再使用相機。
- 本使用者指南中包含的圖片可能會與實際裝置不同。
- 可從媒體匣檢視或編輯相片和影片。請參閱*媒體匣概覽*瞭解詳細資訊。

更改相機模式

您可以選擇適合拍攝環境的相機模式，以便簡單且方便地拍照或錄製影片。

在相機螢幕中，點選「一般」然後選擇想要的模式。



一般模式

您可以選擇各種拍攝模式和選項，以拍照或錄製影片。

1 啟動「相機」應用程式，然後點選**一般** (Ⓐ)。

2 若要拍照，請點選 ◎。若要錄製影片，請點選 ▭。



拍攝相片

1 選擇「一般」模式，並對準主題，讓相機進行對焦。

2 點選 以拍照。

- 您也可以按「音量降低 (-)」或是「音量提高 (+)」鍵以拍照。

- 螢幕關閉或鎖定時，可按壓音量降低 (-) 鍵兩次來啟動相機。點選 > **設定** > **標準**標籤 > **快捷鍵**。

錄製影片

1 選擇「一般」模式，並對準主題，讓相機進行對焦。

2 點選 。

- 要在錄製影片的同時拍攝相片，請點選 。
- 要暫停影片錄製，請點選 ||。要恢復影片錄製，請點選 。

3 點選 以結束影片錄製。

自訂相機選項

您可以依偏好自訂各種相機選項。

點選畫面上的 。

- 可用的選項會隨所選相機 (前置或後置相機) 以及所選相機模式而異。

相片大小	選取長寬比值以及拍照的大小。
影片解析度	選擇錄製影片的解析度。
HDR	獲得色彩飽滿的相片，即使在背光拍攝時也能獲得補償效果。這些功能由相機所配備的高動態範圍圖像 (HDR) 技術提供。
計時器	設定計時器，在指定的時段後自動拍照或錄製影片。
聲控拍攝	以語音指令拍照。
穩定拍攝	在錄製影片時，將晃動模糊的程度減到最低。
標籤位置	使用 GPS 位置資料來儲存相片和影片。
網格	顯示導引網格，以便您能夠根據水平和垂直輔助線來拍攝相片或錄製影片。
儲存裝置	若您想在內部儲存空間或 SD 卡中儲存相片和影片，請選擇。 (插入 SD 卡時可使用。)
快拍模式	隱藏相機螢幕中的所有功能。
說明	提供相機功能表的說明。

在前置相機上的其他選項

自拍	自訂自拍設定。 • 自拍感應手勢：使用自拍感應手勢功能進行拍攝。 • 臉部偵測自拍：在相機偵測到臉部時進行拍攝。
手勢檢視	選擇是否使用手勢檢視，以便在拍攝後立即檢視拍攝的相片。
另存為翻轉	自拍後另存為翻轉。

• 使用前置相機時，您可以調整濾鏡及美顏。

各種相機模式

全景拍攝

朝一個方向移動相機拍攝並將寬廣視野的連續拍攝合併起來，即可製作一張全景相片。

1 在「一般」模式下，點選**模式** > 。

2 點選 ，再朝著某一方向緩慢移動相機。

- 依照說明中的箭頭方向移動裝置。

3 點選 以停止拍攝全景。




美食

您可以使用螢幕右側的控制滑動軸來拍照。

1 在「一般」模式下，點選**模式** > 。

2 若要拍照，請點選 。

- 拖曳螢幕上的顏色滑桿以調整白平衡並選擇最佳顏色。
- 若看不到滑桿，請點選 調整白平衡。



「方形」拍攝模式

您可以使用前後相機鏡頭以拼圖形式拍攝多張相片或影片。可按不同配置儲存相片和影片。

1 啟動「相機」應用程式，然後點選**一般** ( ) > **方形** ( )。

2 點選**模式**，然後選擇想要的拍攝模式。

3 若要拍照，請點選 。若要錄製影片，請點選 。

自訂相機選項

您可以依偏好自訂各種相機選項。

點選畫面上的 。

- 可用的選項會隨所選相機 (前置或後置相機) 以及所選相機模式而異。

相片大小	選取長寬比值以及拍照的大小。
影片解析度	選擇錄製影片的解析度。
HDR	獲得色彩飽滿的相片，即使在背光拍攝時也能獲得補償效果。這些功能由相機所配備的高動態範圍圖像 (HDR) 技術提供。
計時器	設定計時器，在指定的時段後自動拍照或錄製影片。
聲控拍攝	以語音指令拍照。
穩定拍攝	在錄製影片時，將晃動模糊的程度減到最低。
標籤位置	使用 GPS 位置資料來儲存相片和影片。
網格	顯示導引網格，以便您能夠根據水平和垂直輔助線來拍攝相片或錄製影片。
儲存裝置	若您想在內部儲存空間或 SD 卡中儲存相片和影片，請選擇。 (插入 SD 卡時可使用。)
說明	提供相機功能表的說明。

在前置相機上的其他選項

自拍	自訂自拍設定。 • 自拍感應手勢：使用自拍感應手勢功能進行拍攝。 • 臉部偵測自拍：在相機偵測到臉部時進行拍攝。
另存為翻轉	自拍後另存為翻轉。

• 使用前置相機時，您可以調整濾鏡及美顏。

在「相機」應用程式中其他有用的功能

連拍

您可以拍攝連續性的相片畫面，以建立動態圖片。

在「一般」模式中，輕觸並按住 。

- 按住 時，會快速拍攝連續性畫面。

- 最多可連續拍攝 30 張照片。

快拍模式

在「一般」模式中，點選 > **快拍模式**，以隱藏在相機畫面上的功能表。點選 以顯示它們。

AE/AF 鎖定


您可以輕觸並按住螢幕，以修正目前的曝光度和對焦位置。若要關閉此功能，請點選螢幕上的空白區域。



切換相機鏡頭

您可以在前置相機和後置相機之間切換，以符合您的拍攝環境。

在相機畫面中，點選 或者以任何方向滑動畫面，在前置和後置相機之間切換。



• 使用前置相機鏡頭自拍。請參閱*自拍*，瞭解詳細資訊。

在標準與廣角相機間切換

切換前置相機的標準模式與廣角來拍照或錄製影片，以符合您的喜好。

• 點選 / 在標準和廣角相機鏡頭之間切換。

放大或縮小

您可以在拍攝相片或錄製影片時，在相機螢幕上使用放大或縮小功能。

- 在相機螢幕中，靠攏或張開兩隻手指以縮小或放大，然後使用顯示的 +/- 滑軸。

- 在自拍模式下使用前置相機時，無法使用縮放功能。

自拍

您可以使用前置相機鏡頭，在螢幕上檢視自己的臉部並進行自拍。


自拍感應手勢


您可以使用手勢進行自拍。

向前置相機鏡頭顯示手掌，然後握拳。

您也可以握緊拳頭，然後朝前置相機鏡頭張開拳頭。

- 在三秒後就會拍照。





- 若要使用這個功能，請切換至前置相機模式，然後點選 **> 自拍 > 自拍感應手勢**。
- 請確認您的手掌或拳頭在螢幕上出現對應的指示方框，以確認相機偵測到。
- 在使用某些相機功能時，這個功能可能無法使用。

間隔拍照

您可以透過間隔方式自拍。

使用前置相機鏡頭時，您可以向相機鏡頭顯示手掌，再快速握拳兩次。

- 在計時器延遲三秒後，會依照大約兩秒的間隔拍攝四張相片。

- 點選 **> 自拍 > 自拍感應手勢**以使用此功能。

臉部偵測自拍


您可以使用臉部偵測功能來簡單而方便地進行自拍。您可以設定裝置讓前置相機鏡頭在您對著螢幕時會偵測您的臉部並自動拍下自拍相片。

- 當前置相機偵測到您的臉部時，會出現白色的引導框。如果在引導框中的主體停止移動，則引導框顏色會變藍，接著相機會拍照。

- 點選 > **自拍** > **臉部偵測自拍**，以啟用臉部偵測自拍功能。

手勢檢視

使用前置相機鏡頭自拍時，可以將螢幕靠近您的面前，立即預覽自拍。



- 點選 > **手勢檢視**，以啟用「手勢檢視」功能。
- 每次拍攝相片時僅會顯示一個預覽。
- 如果您在預覽螢幕時移動裝置，螢幕將切換到相機模式。

另存為翻轉

在使用前置相機拍照之前，請點選 > **另存為翻轉**。會水平翻轉圖片。

- 使用前置相機時，可在相機選項中變更自拍的方式。請參閱*自訂相機選項*，瞭解詳細資訊。

媒體匣

媒體匣概覽

您可以檢視並管理儲存在裝置上的相片和影片。

1 點選 ◯ > 。
- 已儲存的相片和影片會以資料夾顯示。

2 點選資料夾並選擇檔案。
- 以全螢幕模式檢視所選檔案。
- 檢視相片時，請向左或向右滑動以檢視上一張或下一張相片。
- 檢視影片時，請向左或向右拖曳以倒轉或是快轉影片。

- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 有些檔案可能因編碼而無法開啟。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。


檢視相片



- 若要顯示功能表項目，請輕觸螢幕。若要隱藏功能表項目，請再次點選螢幕。

浮動按鈕

若要在橫向檢視「媒體匣」時快速移動至主頁螢幕，請輕觸並按住 ◁、手指向上移動至 ○ ，然後放開。



- 您可以沿著螢幕底部水平拖曳浮動按鈕，以移動其位置。

在相片上寫入備忘錄

1 檢視相片時，請點選 ✎。

2 在相片上寫入備忘錄並點選**儲存**。

- 某些相片可能不支援相片備忘錄功能。

相關內容

您可以在「媒體匣」中編輯並自訂相關內容。

1 檢視圖片預覽時，請點選 。

2 若出現相片拍攝日期的相關圖示，請觸控螢幕。



- 您可以檢視所選日期的相關相片。



- 相關內容最多可關聯「回憶集、日期、地點、相機模式」四項組合。

- 點選 以將相關內容儲存為影片。
- 點選 ⋮ 以存取其他選項。

編輯相片

1 檢視相片時，請點選 。

2 使用各種效果和工具來編輯相片。

3 點選**儲存**儲存變更。

- 變更以覆蓋原始檔案。
- 若要將已編輯的相片儲存為另一個檔案，請點選 > **儲存複本**。

播放影片



- 若要調整音量，請向上或向下滑動螢幕的右側。
- 要調整螢幕亮度，請向上或向下滑動螢幕的左側。

編輯影片

1 查看影片時，請點選 。

2 使用各種效果和編輯工具編輯影片。



3 點選**儲存**儲存變更。

製作 GIF

您可以使用錄製的影片輕鬆製作 GIF 檔案。

1 在觀看影片時所選的起始點，點選 ⋮ > **建立 GIF**。

2 選擇您要建立的 GIF 長度。

- GIF 的產生自目前時間至所選時間為止。
- 若影片少於 5 秒，剩餘時間會自動產生 GIF 圖片。

⚠ • GIF 製作功能提供用於使用者的創意活動。若您使用 GIF 製作功能侵犯他人版權或觸犯法律，您可能要負起民事和刑事責任。切勿在沒有權限的情況下複製或傳輸他人作品。LG Electronics 對於使用者的行為，不負任何責任。

相關檔案

您可以依照相同地點或相同日期拍攝的相片和影片聯結檔案。

1 選擇儲存的相片和影片並點選 。

2 選擇所需的資料夾，然後點選 以建立影片。

刪除檔案

您可以使用以下選項來刪除檔案：

- 從清單中按住檔案，再點選**刪除**。
- 從檔案清單中點選 ，再刪除所需的檔案。
- 會將刪除的檔案自動移到**垃圾筒**，而且可以在 7 天內將它們還原至媒體匣。
- 在「媒體匣」上，點選 > **垃圾筒**。點選 以永久刪除檔案。在此情況下，無法還原檔案。

共享檔案

您可以使用以下選項來共享檔案：

- 檢視相片時，點選 可使用所需的方式來共享檔案。
- 檢視影片時，點選 > **共享**，使用想要的方式來共享該檔案。
- 從檔案清單點選 以選擇檔案，然後使用所需的方式共享檔案。

聯絡人

聯絡人概覽

您可以儲存並管理聯絡人。

點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **聯絡人**。

新增聯絡人

新增聯絡人

1 在聯絡人清單畫面上，點選 ＋。

2 輸入聯絡人的詳細資料，並點選**儲存**。

匯入聯絡人

您可以從其他裝置匯入聯絡人。

1 在聯絡人清單畫面上，點選 ⋮ > **管理聯絡人** > **匯入**。

2 選擇您要匯入的聯絡人來源和目標位置，再點選**確定**。

3 選擇聯絡人並點選**匯入**。

新增聯絡人至快速撥號清單

1 在聯絡人清單畫面上，點選 ⋮ > **快速撥號**。

2 從快速撥號列表，點選**新增聯絡人**。

3 選擇聯絡人。

搜尋聯絡人

您可以使用下列選項搜尋聯絡人：

- 在聯絡人清單畫面上，在搜尋方塊中輸入聯絡人姓名。
- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 從聯絡人清單畫面的索引，點選聯絡人的開頭字母。

聯絡人清單

編輯聯絡人

1 在聯絡人清單螢幕中，選擇一個聯絡人。

2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 並編輯詳細資料。

3 點選**儲存**儲存變更。

刪除聯絡人

您可以使用以下選項來刪除聯絡人：

- 在聯絡人清單畫面上，輕觸並按住要刪除的聯絡人，然後點選**刪除聯絡人**。
- 在聯絡人清單畫面上點選 ⋮ > **刪除**。

新增我的最愛

您可以將常用聯絡人新增為我的最愛。

1 在聯絡人清單螢幕中，選擇一個聯絡人。

2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 ☆。

建立群組

1 在聯絡人清單畫面上，點選**群組** > ⋮ > **新群組**。

2 輸入新群組的名稱。

3 點選**新增成員**，選擇聯絡人，再點選**新增**。

4 點選**儲存**以儲存新群組。

QuickMemo+

QuickMemo+ 概覽

您可以在這項進階的備忘錄功能中使用各種選項，以創意的方式撰寫備忘錄，例如傳統備忘錄不支援的圖片管理和螢幕擷取畫面。

建立備忘錄

1 點選 ◯ > QuickMemo+。

2 點選 ⊕ 以建立備忘錄。

- ✓：儲存備忘錄。
- ↩：復原上次動作。
- ↪：重新執行已復原的上次動作。
- T：使用鍵盤輸入備忘錄。
- ✎：手寫備忘錄。
- ◇：抹除手寫備忘錄。
- ⌾：放大或縮小、旋轉或刪除手寫備忘錄的部份。
- ⋮：存取其他選項。

3 點選 ✓ 以儲存備忘錄。

在相片上寫下備忘錄

1 點選 ◯ > QuickMemo+。

2 點選 📷 以拍照，再點選**確定**。

- 相片會自動附加到備忘錄中。

3 點選 T 或 ✎，在相片上寫下備忘錄。

- 在相片上用手寫下備忘錄。
- 在相片下面輸入文字。

4 點選 ✓ 以儲存備忘錄。

在截圖上寫下備忘錄

1 檢視您要擷取的畫面時，請向下拖曳狀態列，然後點選 。
   - 截圖會顯示為備忘錄背景主題。備忘錄工具會在螢幕上方顯示。

2 視需要撰寫備忘錄。
   - 在截圖上用手寫下備忘錄。

3 點選 ✓ 並將備忘錄儲存至所需位置。
   - 可在 **QuickMemo+** 或**媒體匣**檢視已儲存的備忘錄。
   - 若每次都將備忘錄儲存在相同的位置，請選擇**使用此為預設應用程式**核取方塊並選擇應用程式。

管理資料夾

您可以檢視依類型組成群組的備忘錄。

1 點選 ◯ > **QuickMemo+**。

2 在螢幕上方點選 ☰ 並選擇選單項目：
   - **所有備忘錄**：查看 QuickMemo+ 中所有儲存的備忘錄。
   - **我的備忘錄**：檢視 QuickMemo+ 建立的備忘錄。
   - **Capture+**：檢視 Capture+ 建立的備忘錄。
   - **相片備忘錄**：檢視 📷 建立的備忘錄。
   - **垃圾筒**：檢視已刪除的備忘錄。
   - **新類別**：新增類別。
   - ⚙：重新排列、新增或刪除類別。若要變更類別名稱，請點選類別。



- 首次啟動 QuickMemo+ 時，某些資料夾不會出現。若停用的資料夾包括至少一個相關備忘錄，就會啟用並出現。

時鐘

鬧鐘

您可以設定鬧鐘，可在指定時間響起鬧鈴。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **時鐘** > **鬧鐘**標籤。

2 點選 ⊕ 新增鬧鐘。

3 設定鬧鐘並點選**儲存**。

- 若您選擇了先前設定的鬧鐘，則可以編輯鬧鐘。
- 若要刪除鬧鐘，請點選螢幕上方的 🗑。或者，按住鬧鐘，再點選刪除。

時區設置

您可以檢視世界各城市的目前時間。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **時鐘** > **時區設置**標籤。

2 點選 ⊕ 並新增城市。

計時器

您可以設定計時器，在指定的時段後響起警示聲。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **時鐘** > **計時器**標籤。

2 設定時間並點選**開始**。
   - 若要暫停計時器，請點選**暫停**。若要繼續計時器，請點選**恢復**。
   - 若要重設計時器設定，請點選 ↺。

3 點選**停止**以停止計時器警示聲。

碼錶

您可以使用碼錶記錄時間。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **時鐘** > **碼錶**標籤。

2 點選**開始**以啟動碼錶。

- 若要記錄分段計時的時間，請點選**分段計時**。

3 點選**暫停**以暫停碼錶。

- 若要繼續碼錶，請點選**恢復**。
- 若要清除所有的記錄以及重新啟動碼錶，請點選**重新設定**。

行事曆

行事曆概覽

您可以使用行事曆來管理事件和工作。

新增事件

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **行事曆**。

2 選擇日期並點選 ＋。

3 輸入事件的詳細資料，並點選**儲存**。

- 若您從行事曆上點選日期，若該日期有事件，就會出現顯示事件清單的快顯視窗。從快顯視窗點選事件，以檢視事件的詳細資料。

同步事件

點選 ⋮ > **將同步的行事曆**，然後選擇要同步的行事曆。

- 當從裝置儲存您的事件至您的 Google 帳戶時，事件也將自動與 Google 行事曆同步。隨後，您可以將其他裝置與 Google 行事曆同步，以便這些裝置擁有與您的裝置相同的事件，從而讓您可以在其他裝置上管理這些事件。

工作

您可以在裝置上新增工作，輕鬆管理排程。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **工作**。

2 點選 ＋ 新增工作。

3 輸入工作的詳細資料，並點選**儲存**。


音樂

您可以播放和管理歌曲或是音樂專輯。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **音樂**。

2 選擇類別。

3 選擇音樂檔案。



- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。
- 音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。 某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

計算機

您可以使用兩種類型的計算機：基本計算機和科學計算機。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **計算機**。

2 使用鍵盤進行計算。

- 若要使用科學計算機，請將位於螢幕右邊的綠色滑軸拖曳至左邊。
- 若要重新啟動計算，請輕觸並按住 **DEL** 按鈕。

電子郵件

電子郵件概覽

您可以在裝置上註冊電子郵件帳戶，隨後即可從裝置查看並傳送電子郵件。

- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

註冊電子郵件帳戶

首次使用電子郵件應用程式時，請註冊電子郵件帳戶。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **電子郵件**。

2 選擇電子郵件服務供應商。

3 輸入您的電子郵件地址和密碼，再點選**下一步**以註冊帳戶。

- 若要手動註冊電子郵件帳戶，請點選**手動設定**(如有必要)。

管理電子郵件帳戶

若要檢視或編輯電子郵件帳戶設定，請點選 ⋮ > **設定**。

- 若要新增帳戶，請點選**新增帳戶**。
- 若要移除帳戶，請點選 ⋮ > **移除帳戶**。

開啟另一個電子郵件帳戶

若註冊了數個電子郵件帳戶，而您想檢視另一個帳戶，請點選 ☰ 並從帳戶清單中選擇另一個帳戶。

查看電子郵件

1 點選 ☰ 並選擇收件匣。

2 從電子郵件清單中選擇電子郵件。
   - 會出現電子郵件訊息。

傳送電子郵件

1 點選 ＋。

2 輸入收件者的電子郵件地址。

3 輸入主旨和訊息。
   - 若要附加檔案，請點選 📎。
   - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 ⋮。

4 點選 ▷ 傳送電子郵件。

錄音機

您可以在重要場合記錄並儲存您或其他人的語音。可以播放或共享所記錄的語音檔案。

1 點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **錄音機**。

2 點選 ⏺。

- 若要暫停錄製，請點選 ⏸。
- 若要在製作語音錄製時插入書籤，請點選 ⚲。

3 點選 ⏹ 可結束錄製。

- 檔案會自動儲存。

4 點選 ▶ 可播放錄製的語音。

- 若您點選 ≡🎙，就會出現已錄製的語音檔案。您可以從清單中播放已錄製的語音檔案。

FM 收音機

您可以收聽 FM 電台。

點選 ◯ > **實用程式**資料夾 > **FM 收音機**。

- 若要使用此應用程式，請先為裝置連接耳機。耳機會成為收音機天線。
- 此選項可能不受支援，取決於區域而定。

區域廣播

您可以在緊急情況下檢視即時文字廣播，例如颱風、洪災和地震。

點選 ◯ > **服務**資料夾 > **區域廣播**。

檔案管理員

您可以檢視並管理儲存在裝置上的檔案。

1 點選 ◯ > **手機管理**資料夾 > **檔案管理員**。

2 點選 ☰，然後選擇想要的儲存位置。

LG Mobile Switch

透過 LG Mobile Switch 輕鬆將數據從使用裝置傳輸至新裝置。

1 點選 ◯ > **手機管理**資料夾 > **LG Mobile Switch**。
或者，點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **備份與重設** > **LG Mobile Switch**。

2 按照螢幕上的說明選擇所需的傳輸方式。

⚠ • 重設您的裝置可能會刪除儲存在儲存裝置中的備份檔案。務必複製重要備份檔案並儲存至電腦。

• 不會備份 Google 帳戶中的數據。當您同步 Google 帳戶時，Google 應用程式、Google 聯絡人、Google 行事曆、Google 備忘錄應用程式數據以及從 Play Store 下載的應用程式將自動儲存在雲端硬盤應用程式中。

• 請在傳輸數據前先將電池充飽電，避免在備份過程中意外斷電。

下載

透過網路或應用程式，您可以查看、刪除或共享下載的檔案。

點選 ◯ > **手機管理**資料夾 > **下載**。

SmartWorld

您可以下載 LG Electronics 提供的各種遊戲、音訊內容、應用程式和字型。使用主頁主題和字型自訂裝置，從而符合您的喜好設定。

- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援此功能。

1 點選 ◯ > **服務**資料夾 > **SmartWorld**。

2 點選 ⋮ > **登入** > **LG 帳戶**，然後登入。

3 選擇並下載所需內容項目。

下載 SmartWorld 應用程式

若尚未安裝 SmartWorld 應用程式，請遵照下列步驟下載。

1 點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **關於手機** > **通用**標籤 > **更新中心** > **應用程式更新**。

2 從清單中選擇 **SmartWorld** 並點選**下載**。

RemoteCall Service

可以遠端診斷您的裝置，以便解決問題。首先，請以下列方式撥打電話給 LG 客服中心：

- 若要使用此功能，必須先同意該功能的使用。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。

1 點選 ◯ > **服務**資料夾 > **RemoteCall Service**。

2 與 LG 客服中心通話。

3 連接通話後，遵照服務合作夥伴的說明，輸入六位數的存取號碼。

- 您的裝置會進行遠端連結，並開始進行遠端支援服務。

Facebook

您可以使用社群網路服務來更新、檢視並和線上聯絡人共享貼文、相片及影片。

點選 ◯ > **推薦**資料夾 > **Facebook**。

Instagram

使用社群網路服務拍攝和共享相片與影片。您也可以套用篩選效果，讓相片和影片看起來更有創意且更有趣。

點選 ◯ > **推薦**資料夾 > **Instagram**。

Chrome

註冊 Chrome 並將已開啟的分頁、書籤和位址列資料從電腦匯入您的裝置。

Google 應用程式

您可以設定 Google 帳戶，以使用 Google 應用程式。首次使用 Google 應用程式時，會自動出現 Google 帳戶註冊視窗。若您沒有 Google 帳戶，請從裝置建立帳戶。如需使用應用程式的詳細資訊，請參閱應用程式中的「說明」。

- 視地區或服務供應商而定，某些應用程式可能無法運作。

文件

建立文件或編輯線上建立或從另一個裝置建立的文件。共享並與其他人一同編輯文件。

雲端硬碟

從裝置上傳、儲存、開啟、共享並組織檔案。應用程式可存取的檔案，也可以在任何地方存取。

Duo

與家人、朋友和使用該應用程式的其他人製作視訊通話。

Gmail

在裝置上註冊 Google 電子郵件帳戶，以查看或傳送電子郵件。

Google

透過輸入關鍵字或說出關鍵字，使用 Google 來搜尋網頁、圖片、新聞等。

地圖

尋找您的位置或地圖上某個地點的位置。檢視地理資訊。

相簿

檢視或共享儲存在裝置上的相片或相簿。

Play 電影

使用 Google 帳戶租用或購買電影。購買內容並在任何地方播放。

Play 音樂

從 Play 商店購買音樂檔案。播放儲存在裝置上的音樂檔案。

試算表

建立工作表或編輯線上建立或從另一個裝置建立的工作表。共享並與其他人一同編輯工作表。

簡報

建立簡報材料或編輯線上建立或從另一個裝置建立的簡報材料。共享並與其他人一同編輯簡報材料。

YouTube

搜尋並播放影片。上傳影片至 YouTube，與世界各地的人共享影片。

04

手機設定

設定

您可以根據偏好自訂裝置設定。

點選 ◯ > **設定**。

- 點選 🔍 並在搜尋框中輸入關鍵字，以存取設定項目。
- 點選 ⋮ 以變更檢視模式。本使用者指南是假定您正在使用標籤檢視。

網路

雙 SIM 卡

您可以設定雙 SIM 卡設定。

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **雙 SIM 卡**。

2 自訂以下功能：

- **SIM 卡 1**：變更 SIM 卡 1 的名稱與圖示。
- **SIM 卡 2**：變更 SIM 卡 2 的名稱與圖示。
- **SIM 卡顏色主題**：變更 SIM 卡的顏色主題。
- **成本節省模式**：啟動或停用成本節省模式。在成本節省模式下，如果您撥電話給已指定特定 SIM 卡的聯絡人，即使另一張 SIM 卡為使用中，仍然會使用此特定 SIM 卡來撥電話。
- **行動數據**：選擇您要做為行動數據服務的 SIM 卡。您也可以關閉此功能。
- **數據漫遊**：當您在海外漫遊時，可選擇此選項以使裝置使用行動數據。

Wi-Fi

您可以透過 Wi-Fi 網路連接至附近的裝置。

連接至 Wi-Fi 網路

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **Wi-Fi**。

2 點選 以將其啟動。

- 會自動顯示可用的 Wi-Fi 網路。

3 選擇網路。

- 您可能需要輸入網路的 Wi-Fi 密碼。
- 若先前曾經存取該 Wi-Fi 網路，裝置會略過此程序。若您不想自動連接至特定的 Wi-Fi 網路，請按住該網路，再點選**清除網路**。

Wi-Fi 網路設定

在設定畫面上，點選**網路** > **Wi-Fi**。

- **切換至行動數據**：如果行動數據連接功能已啟動，但裝置卻無法透過 Wi-Fi 連接至網路，則裝置將自動透過行動數據連接至網路。
- ⋮：自訂 Wi-Fi 網路設定。

Wi-Fi Direct

您可以將您的裝置連結至支援 Wi-Fi Direct 的其他裝置，以便直接共享數據。您不需要存取點。您可以使用 Wi-Fi Direct 連結超過兩個裝置。


1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **Wi-Fi** > ⋮ > **進階的 Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**。

- 會自動出現支援 Wi-Fi Direct 的附近裝置。

2 選擇裝置。

- 裝置接受連接請求時，會進行連接。

- 使用 Wi-Fi Direct 時，可能會加速電池電量消耗。



藍牙

您可以將您的裝置連結至支援藍牙的附近裝置，以便交換數據。將您的裝置連接到藍牙耳機和鍵盤。這會讓您更輕鬆地控制裝置。

與另一個裝置配對

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **藍牙**。

2 點選 以將其啟動。

- 會自動顯示可用裝置。
- 若要重新整理裝置清單，請點選**搜尋**。

- 只有設定為可見的裝置會顯示在清單上。

3 從清單中選擇裝置。

4 遵照螢幕上的說明執行驗證。

- 對於先前曾存取的裝置，會略過此步驟。

透過藍牙傳送數據

1 選擇檔案。

- 您可以傳送多媒體檔案或內容。

2 點選 > **藍牙**。

3 選擇檔案的目標裝置。

- 目標裝置接受後，就會傳送檔案。

- 檔案共享程序可能視檔案而有所不同。

行動數據

您可以開啟或關閉行動數據。您也可以管理行動數據的使用。

開啟行動數據

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **行動數據**。

2 點選 以將其啟動。

自訂行動數據設定

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **行動數據**。

2 自訂以下設定：

- **行動數據**：設定以使用行動網路的數據連接。
- **限制行動數據使用量**：設定行動數據使用上限，以便在達到上限時封鎖行動數據。
- ⋮：自訂行動數據設定。

通話

您可以自訂通話設定，例如語音通話和國際通話選項。

- 視地區或服務供應商而定，可能不支援某些功能。

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **通話**。

2 自訂設定。

共享 & 連接

NFC

您可以將裝置作為交通卡或信用卡使用。您可以與其他裝置共享數據。

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **共享 & 連接** > **NFC**。

2 點選 以將其啟動。

- 將您的裝置觸碰其他支援 NFC 的裝置以允許數據共享。

- NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。請參閱*裝置概覽*，瞭解 NFC 天線區域的詳細資訊。

Android Beam

您可以將裝置背部觸碰其他裝置來共享檔案。您還可以共享包括音樂、影片或聯絡人在內的檔案，開啟其他裝置的網頁或啟動其他裝置的應用程式。

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **共享 & 連接** > **Android Beam**。

2 讓裝置背部觸碰其他裝置。

- NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。

列印

您可以將裝置連接至無線印表機並列印儲存在裝置上的相片或檔案。

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **共享 & 連接** > **列印**。

- 如果想要的印表機不在清單中，請在應用程式商店中安裝印表機驅動程式。

2 點選 以將其啟動。

3 從印表機清單畫面中選擇印表機。
- 若要新增印表機，請點選 ⋮ > **新增印表機**。
- 若要變更設定，從印表機清單畫面點選 ⋮ > **設定**。

4 選擇檔案並點選 ⋮ > **列印**。
- 接著就會列印檔案。

- 若您沒有 Google 帳戶，請點選**新增帳戶**建立帳戶。

數據連接


USB 數據連接

您可以透過 USB 數據線將裝置連接至另一個裝置並共享行動數據。

1 透過 USB 數據線連接您的裝置和其他裝置。

2 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **USB 數據連接**，並點選 以將其啟動。

- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 連接至電腦時，請從 *www.lg.com* 下載 USB 驅動程式，並將它安裝在電腦上。
- 若您開啟 USB 數據連接功能，將無法在裝置與電腦之間傳送或接收檔案。關閉 USB 數據連接功能以傳送或接收檔案。
- 支援 USB 數據連接功能的作業系統為 Window XP 或更高版本，或 Linux。



Wi-Fi 無線基地台

您可以將裝置設定為 Wi-Fi 無線基地台，讓其他裝置可以使用您裝置的行動數據連接網路。


1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **Wi-Fi 無線基地台**，然後點選 以啟動它。

2 點選**設定 Wi-Fi 無線基地台**，然後輸入 Wi-Fi 名稱 (SSID) 和密碼。

3 在其他裝置上開啟 Wi-Fi，並選擇 Wi-Fi 清單上的裝置網路名稱。

4 輸入網路密碼。

- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：*http://www.android.com/tether#wifi*



藍牙數據連接

藍牙連接的裝置可以透過您的裝置之行動數據來連接到網路。

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **藍牙數據連接**並點選 以將其啟動。

2 開啟兩個裝置上的藍牙，並配對兩者。

- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：*http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

說明

您可以透過說明來瞭解 USB 數據連接、Wi-Fi 無線基地台、藍牙數據連接。

在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **說明**。

更多

飛航模式

您可以關閉通話和行動數據功能。此模式開啟時，仍可使用不涉及數據傳輸的功能，例如遊戲和音樂播放。

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **更多** > **飛航模式**。

2 點選確認畫面中的**開啟**。

行動網路

您可以自訂行動網路設定。

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **更多** > **行動網路**。

2 自訂以下設定：

- **網路模式**：選擇網路類型。
- **存取點名稱 (APN)**：檢視或變更使用行動網路服務的存取點。若要變更存取點，請從存取點清單中進行選擇。
- **網路業者**：搜尋網路業者並自動連結網路。

VPN

您可以連接至安全的虛擬網路，例如內部網路。您也可以管理所連結的虛擬私人網路。

新增 VPN

1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **更多** > **VPN**。

2 點選**新增 VPN**。

- 此功能僅可在啟動螢幕鎖定時使用。如果停用螢幕鎖定，會出現通知畫面。從通知畫面點選**變更**，以啟動螢幕鎖定。請參閱設定螢幕鎖定瞭解詳細資訊。

3 輸入 VPN 的詳細資料，並點選**儲存**。

設定 VPN 設定

1 從 **VPN** 清單中點選 VPN。

2 輸入詳細的 VPN 使用者帳戶並點選**連接**。

- 若要儲存帳戶詳細資料，請選擇**儲存帳戶資訊**核取方塊。

聲音和通知

您可以自訂聲音、震動和通知設定。

在設定畫面上，點選**聲音和通知**標籤，然後自訂以下設定：

- **聲音設定檔**：將聲音模式變更為**聲音**、**震動**或是**靜音**。
- **音量**：調整多個項目的音量。
- **SIM1 卡 鈴聲/SIM2 卡 鈴聲**：選擇來電鈴聲。新增或刪除鈴聲。
- **隨選鈴聲**：建立特定聯絡人來電的鈴聲。
- **鈴聲並震動**：將裝置設定為震動及響鈴同時進行。
- **SIM1 卡 震動類型/SIM2 卡 震動類型**：您可以選擇接聽來電時的震動類型。
- **勿干擾**：設定時間、範圍和應用程式類型以接收通知訊息。可排程於一週中的特定日接收通知訊息。
- **鎖定螢幕**：顯示或隱藏鎖定螢幕上的通知訊息。
- **應用程式**：選擇可在螢幕上顯示通知訊息的應用程式，然後根據通知訊息來設定這些程式。
- **更多 > SIM1 卡 通知聲音/SIM2 卡 通知聲音**：選擇通知鈴聲。或將儲存在裝置上的音樂設定為通知鈴聲。
- **更多 > 音效**：選擇當您點選撥號鍵盤、鍵盤、觸控項目或是鎖定或解鎖螢幕時要播放音效。

顯示

您可以自訂每個畫面類型的詳細設定。

在設定畫面上，點選**顯示**標籤，然後自訂以下設定：

- **主頁螢幕**：自訂主頁螢幕的設定。請參閱*主頁螢幕設定*瞭解詳細資訊。
- **鎖定螢幕**：自訂鎖定螢幕設定。請參閱*鎖定螢幕設定*瞭解詳細資訊。
- **主題**：選擇裝置的螢幕主題。
- **系統操作鍵**：重新排列系統操作鍵或變更其背景顏色。
- **字體類型**：變更字體類型。
- **字體大小**：變更字體大小。
- **粗體**：讓螢幕上的文字變成粗體。
- **應用程式縮放**：調整應用程式的螢幕大小。
- **顯示大小**：將螢幕上的項目設定為便於觀看的大小。某些項目可能會變更位置。
- **閱讀模式**：將裝置設定成降低螢幕上的藍光量，以減輕視覺疲勞。
- **亮度**：使用滑桿變更裝置螢幕亮度。若要根據環境光源強度自動調整螢幕亮度，請點選**自動**開關。
- **自動**：將裝置的螢幕亮度設定成可根據環境光源強度自動調整。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置方向自動旋轉螢幕。
- **螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **更多 > 喚機待機感應手勢**：點選兩下螢幕，以開啟或關閉螢幕。
- **更多 > 螢幕保護程式**：裝置連接至底座或是充電器時，顯示螢幕保護程式。選擇要顯示的螢幕保護程式類型。

標準

語言與鍵盤

您可以自訂裝置的語言和鍵盤設定。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **語言與鍵盤**。

2 自訂以下設定：

- **語言**：選擇應用於裝置的語言。
- **目前鍵盤**：檢視目前使用的鍵盤。選擇輸入文字時要使用的鍵盤。
- **LG 鍵盤**：自訂 LG 鍵盤設定。
- **Google 語音輸入**：為 Google 的語音輸入配置選項。
- **文字轉換語音輸出**：為文字轉換語音輸出進行設定配置。
- **指標速度**：調整指標速度。
- **更改按鈕**：更改滑鼠按鈕以使用右側主要按鈕。

位置

您可以自訂特定應用程式使用位置資訊的方式。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **位置**。

2 自訂以下設定：

- **模式**：選擇提供位置資訊的方式。
- **最近定位請求**：檢視最近曾要求位置資訊的應用程式。
- **低功耗定位**：使用低功耗定位來預估裝置位置。
- **Google 定位紀錄**：配置 Google 位置記錄設定。

帳戶與同步

您可以新增或管理帳戶，包括 Google 帳戶。您也可以自動同步特定應用程式或使用者資訊。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **帳戶與同步**。

2 自訂以下設定：

- **自動同步處理數據**：自動同步所有帳戶。
- **帳戶**：檢視帳戶清單。若要檢視或變更帳戶的詳細資料，請點選帳戶。
- **新增帳戶**：新增帳戶。

協助工具

您可以管理安裝於裝置上的協助工具外掛程式。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **協助工具**。

2 自訂以下設定：

- **視覺 > TalkBack**：將裝置設定為透過語音回饋螢幕狀態或動作。
- **視覺 > 訊息/通話 語音通知**：將裝置設定為透過語音讀取來電者資訊或訊息內容。
- **視覺 > 字體大小**：變更字體大小。
- **視覺 > 粗體**：讓螢幕上的文字變成粗體。
- **視覺 > 顯示大小**：將螢幕上的項目設定為便於觀看的大小。某些項目可能會變更位置。
- **視覺 > 觸控縮放**：點選螢幕三次以進行縮放。
- **視覺 > 視窗縮放**：放大或縮小視窗並反轉顏色。
- **視覺 > 大滑鼠指標**：放大滑鼠指標。
- **視覺 > 高對比螢幕**：將背景顏色變成黑色，使螢幕呈現高對比。
- **視覺 > 螢幕顏色反轉**：為弱視使用者提高螢幕色彩對比度。

- **視覺 > 螢幕顏色調整**：調整螢幕的色彩。
- **視覺 > 灰度**：將螢幕切換成灰階模式。
- **視覺 > 使用電源鍵結束通話**：按下電源/鎖定鍵以結束通話。
- **聽覺 > 字幕**：為聽障使用者播放影片時，自訂影片字幕設定。
- **聽覺 > 閃光燈警示**：將裝置設定為透過閃爍的閃光燈來通知您來電、訊息和鬧鐘。
- **聽覺 > 靜音所有聲音**：關閉所有聲音並降低接收器的音量。
- **聽覺 > 音訊頻道**：選擇音訊類型。
- **聽覺 > 聲音平衡**：調整音訊輸出平衡。使用滑桿變更平衡。
- **快速啟動與辨識 > Touch assistant**：開啟觸控板，讓您更容易使用按鈕和手勢。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸輸入**：調整輕觸並按住延遲及重複點選設定。
- **快速啟動與辨識 > 實體鍵盤**：自訂鍵盤設定。
- **快速啟動與辨識 > 自動滑鼠按一下**：自動按一下指標停止的位置。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸並按住以進行通話**：以按住通話按鈕 (而非拖曳按鈕) 的方式接聽或拒接電話。
- **快速啟動與辨識 > 螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸控制區域**：限制觸控區域，只有螢幕上的特定部份能夠以觸控輸入控制。
- **協助工具捷徑**：點選 ◯ 三次，以便快速存取常用功能。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置的實體位置自動更改螢幕方向。
- **開關功能**：建立按鍵組合以控制裝置。

快捷鍵

您可以使用音量鍵，在螢幕關閉或鎖定時直接啟動應用程式。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **快捷鍵**。

2 點選 以將其啟動。

- 螢幕鎖定或關閉時，按音量降低 (-) 鍵兩次以啟動相機應用程式。按音量提高 (+) 鍵兩次以啟動 Capture+。

Google 服務

您可以使用 Google 設定來管理您的 Google 應用程式和帳戶設定。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **Google 服務**。

安全

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **安全**。

2 自訂以下設定：

- **內容鎖定**：設定在 QuickMemo+ 中鎖定檔案的方式。
- **加密 SD 卡**：加密記憶卡，以防止在另一個裝置上使用。請參閱記憶卡加密瞭解詳細資訊。
- **安全設定**：開啟電源後，請鎖定裝置以保護它。請參閱安全設定瞭解詳細資訊。
- **設定 SIM 卡鎖定**：鎖定或解除鎖定 SIM 卡，或更改 SIM 卡 PIN 碼。
- **讓密碼可見**：輸入時顯示密碼最後一個字元。
- **裝置管理員**：查看或撤銷裝置管理員。
- **未知的來源**：允許安裝非來源自 Play Store 的應用程式。
- **憑證保護**：受硬體支援。
- **憑證管理**：管理儲存在裝置上的安全性憑證。
- **Trust agents**：檢視或停用 Trust agents。

- **螢幕固定**：固定應用程式畫面，只能使用目前使用中的應用程式。
- **使用存取**：檢視裝置上應用程式的存取使用資訊。

日期與時間

您可以自訂裝置的日期和時間設定。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **日期與時間**。

2 自訂設定。

儲存裝置

您可以檢視並管理裝置上的內部儲存裝置或記憶卡的儲存空間。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **儲存裝置**。

2 自訂以下設定：
- **裝置儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。檢視使用中的應用程式清單和每個應用程式的儲存容量。
- **可攜式儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。只有在插入記憶卡時，才會出現此選項。若要卸除記憶卡，請點選 ⏏。

電池與省電

您可以檢視目前電池資訊或開啟省電模式。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **電池與省電**。

2 自訂以下設定：
- **電池使用情況**：檢視電池的詳細使用資訊。若要檢視更多詳細資訊，請選擇指定項目。
- **狀態列上的電量百分比**：在狀態列上以百分比顯示剩餘電量。

- **省電**：若要降低耗電量，請降低某些裝置設定，例如螢幕亮度、震動強度。省電模式開啟時，狀態列會顯示 。
- **遊戲節能模式**：調整影片畫質，在玩遊戲時降低耗電量。

記憶體

您可以檢視特定時段的記憶體平均用量以及應用程式所佔的記憶體。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **記憶體**。

2 點選 ▼，設定時段以擷取資料。

Smart Doctor

您可以使用 Smart Doctor 以診斷裝置的狀況並進行最佳化。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **Smart Doctor**。

應用程式

您可以檢視已安裝的應用程式清單。若有必要，請停止執行應用程式或是刪除應用程式。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **應用程式**。

2 選擇應用程式並執行動作。

點選 & 支付

您可以使用裝置取代信用卡付款。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **點選 & 支付**。

備份與重設

您可以將儲存在您裝置上的數據備份到另一個裝置或帳戶。如有必要，請重新設定裝置。

1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **備份與重設**。

2 自訂以下設定：

- **LG Mobile Switch**：將數據 (儲存的訊息、圖片、主頁螢幕及其他數據) 輕鬆傳輸至新的裝置。請參閱 *LG Mobile Switch* 瞭解詳細資訊。
- **備份與還原**：備份裝置數據或透過備份將數據還原至裝置。
- **備份我的數據**：將您的應用程式數據、Wi-Fi 密碼及其他設定備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：檢視目前使用中的備份帳戶。
- **自動還原**：在重新安裝應用程式時自動還原備份設定和數據。
- **網路設定重設**：重設 Wi-Fi、藍牙及行動數據設定。
- **原廠數據重設**：重設所有裝置設定並刪除數據。

- 重新設定裝置會刪除裝置上的所有數據。重新輸入裝置名稱、Google 帳戶及其他初始資訊。

關於手機

您可以檢視關於您裝置的資訊，例如名稱、狀態、軟體資訊和法律資訊。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **關於手機**並檢視資訊。

規章與安全

您可以檢視裝置上規章與安全相關的資訊。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **規章與安全**。

05

附件

LG 語言設定

選擇用於裝置的語言。

- 點選 ◯ > **設定** > **標準**標籤 > **語言與鍵盤** > **語言** > **新增語言**，然後選擇一種語言。
  - 輕觸並按住 ☰，然後將它拖曳到語言清單的頂端，將它設定為預設語言。

LG Bridge

LG Bridge 概覽

LG Bridge 是一種應用程式。您可以將聯絡人、相片和其他備份到電腦上，或者更新裝置上的軟體。

- 請參閱 LG Bridge 說明以瞭解詳細資訊。
- 受支援的功能視裝置而定。
- LG USB 驅動程式是連接您的 LG 智慧型手機和電腦的必要程式，該驅動程式隨您安裝 LG Bridge 時便一同安裝。

LG Bridge 功能

- 透過 USB 數據線從裝置上將數據備份到電腦或從電腦上將數據還原到裝置。
- 透過 USB 數據線從電腦上更新裝置軟體。

在電腦上安裝 LG Bridge

1 透過電腦訪問 *www.lg.com* 。

2 選擇您的國家/地區和語言。

3 轉至**售後服務與維修 > 指南及下載 > 軟體及韌體更新 >** 選擇**種類/產品/產品種類/產品型號 >** 選擇型號 (LG-M700DSN)或者直接輸入型號查詢。

4 從 LG Bridge 點選 Windows (或 Mac)，然後按一下下載，以下載「LG Bridge」軟體。

手機軟體更新

從網際網路進行 LG 手機軟體更新

如需更多關於使用本功能的資訊，請造訪 *http://www.lg.com/common/index.jsp*，並選擇您的國家和語言。

本功能方便您從網際網路更新手機軟體至較新版本，不需要前往維修中心。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

因為手機軟體更新時，需要使用者全程注意更新程序，所以請務必在進行前查看每個步驟顯示的所有說明和注意事項。請注意，更新期間拔下 USB 數據線可能會嚴重損壞您的手機。

- LG 保留依其裁決僅限所選型號可使用軟體更新的權利，且不保證所有手機型號都能使用新版軟體。

透過無線 (OTA) 進行 LG 手機軟體更新

此功能可讓您透過 OTA 方便將手機軟體更新為較新版本，而無須連接 USB 數據線。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

若要執行手機軟體更新，

設定 > **標準**標籤 > **關於手機** > **通用**標籤 > **更新中心** > **軟體更新** > **現在檢查更新**。

- 您在手機內部儲存空間中的個人數據，包括您的 Google 帳戶及任何其他帳戶的資訊、您的系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式和您的 DRM 權限，可能會在更新手機的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前備份個人數據。LG 對於任何個人數據的遺失不具任何責任。
- 此功能會隨地區或服務供應商而異。

常見問題

本章節列出一些使用手機時可能會遇到的問題。有些問題需要您致電服務供應商，但大部份的問題可輕鬆自行解決。

SIM 卡錯誤

請確認以正確方式插入 SIM 卡。

無網路連接或網路中斷

訊號弱。移至窗邊或空曠處。

您在行動通訊業者網路區域外。移動並檢查網路。

無法通話

新網路未獲授權。

確定您未針對來電號碼設定通話限制。

確定您未針對要撥號的號碼設定通話限制。

無法開啟裝置

當電池完全沒有電時，裝置將無法開啟。

開啟裝置前，請將電池充飽電。

充電時發生錯誤

確定裝置於正常溫度環境中充電。

檢查充電器，以及充電器與裝置的連接。

請僅使用經 LG 授權的隨附配件。

電池耗盡的速度比一開始購買時還要快

裝置或電池置於溫度太冷或太熱的環境中時，電池壽命可能會縮短。

當您使用特定功能或應用程式時，例如 GPS、遊戲或網際網路，電池消耗量將會增加。

電池屬於消耗品，而電池壽命將會隨著時間而縮短。

啟動相機時出現錯誤訊息

為電池充電。

將檔案傳輸至電腦，或刪除裝置中的檔案，以釋放部份記憶體。

重新啟動裝置。

若在嘗試這些提示後，相機應用程式仍然有問題，請聯絡 LG Electronics 服務中心。

相片品質不良

依周圍環境與您使用的拍攝技術而定，相片的品質可能會有所不同。

如果您拍攝相片和影片，標準角度的品質會優於廣角。

如果您是在暗處、夜間或室內拍照，可能會造成影像雜訊或影像失焦。

如果您有任何問題，請重新設定選項。

觸控螢幕回應緩慢或不正確

如果您在觸控螢幕上附加保護貼或選用的配件，觸控螢幕可能無法正常運作。

若您穿戴手套、雙手在輕觸觸控螢幕時不乾淨，或是使用尖銳物品或指尖點選螢幕，觸控螢幕可能會故障。

在潮濕的情況下或接觸到水時，觸控螢幕可能會故障。

重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟體錯誤。

如果觸控螢幕已刮傷或損壞，請前往 LG Electronics 服務中心。

當機或凍結

重新啟動裝置

若裝置凍結或當機，您可能需要關閉應用程式，或關閉裝置後再將其開啟。

執行開機

如果畫面凍結，或按鈕、觸控螢幕或裝置不再有回應，可執行重新啟動來重設裝置。

若要執行裝置的重新啟動，只要按住降低音量鍵及電源鍵，直至裝置重新啟動即可。

重設裝置

若上述方法未能解決問題，請執行原廠數據重設。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 **> 備份與重設 > 原廠數據重設**。

* 此方法會重設所有裝置設定並刪除數據。
  在執行原廠數據重設之前，請記得先備份儲存在裝置裡的所有重要數據。
* 若裝置已註冊 Google 帳戶，在重設裝置之後，您必須登入相同的 Google 帳戶。

找不到藍牙裝置

確認您的裝置已啟動藍牙無線功能。
確認您要連接的裝置已啟動藍牙無線功能。
確認您的裝置及其他藍牙裝置位於藍牙最大範圍內 (10 公尺)。
如果上述提示無法解決問題，請聯絡 LG Electronics 服務中心。

將裝置連接至電腦時，無法建立連接

確認您使用的 USB 連接線與裝置相容。
確認已在電腦上安裝及更新適當的驅動程式。

下載的應用程式造成許多錯誤

應用程式發生問題。
移除並重新安裝應用程式。

防盜指南

設定裝置，防止在未經您許可而重設成出廠預設值的情況下被其他人使用。例如，若您的裝置遺失、遭竊或遭到抹除，只有擁有您的 Google 帳戶或螢幕鎖定資訊者可以使用裝置。

若要確保您的裝置受到保護，必須：

- 設定螢幕鎖定：若您的裝置遺失或遭竊，但您設定了螢幕鎖定，便無法使用設定選單清除裝置，除非解鎖了您的螢幕。
- 在裝置上新增 Google 帳戶：若您的裝置遭到抹除，但裝置上有您的 Google 帳戶，則在重新輸入您的 Google 帳戶資訊前，裝置無法完成設定程序。

您的裝置受到保護後，若您需要重設成出廠預設值，則您必須解除鎖定螢幕或輸入 Google 帳戶密碼。這確保您或您信任的某人可以進行重設。

- 請勿忘記您在執行原廠重設之前，在裝置中加入的 Google 帳戶和密碼。若您在設定程序中無法提供帳戶資訊，則在重設成出廠預設值後，您將完全無法使用裝置。

規章與安全 (規章 ID 號碼、電子標籤等)

若要檢視規章與安全的詳細資訊，請前往裝置上的**設定** > **標準**標籤 > **規章與安全**。

強化玻璃零件

本裝置的強化玻璃零件並非永久性，可能會隨時間磨損。

- 若您的裝置掉落在堅硬表面或遭受嚴重撞擊，強化玻璃可能會受損。
  若發生這樣的情況，請立刻停止使用裝置並聯絡 LG 客服中心。
- 您可以購買市售保護套，保護裝置避免受損。
  請注意，這些保護套不在 LG Electronics 提供的保固服務範圍內，也不保證其安全性。

長寬比

本裝置使用 18:9 的長寬比。

- 某些下載的應用程式可能不支援 18:9 的長寬比。
  在此情況下，請選擇最適合應用程式的螢幕比例，或諮詢應用程式供應商，瞭解更多資訊。

更多資訊

開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 *http://opensource.lge.com*。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放原始碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 *opensource@lge.com* 聯繫。 此服務由購買產品日起計 3 年內有效。

商標

- Copyright© 2017 LG Electronics Inc. 保留所有權利。LG 和 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Duo™和 Play Store™ 為 Google, Inc 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi® 與 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 所有其他商標和版權各自為其擁有者的財產。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 **LG-M700DSN** 產品符合基本要求及法令 **2014/53/EU** 的其他相關條款。

符合性聲明的複本可於下列連結取得：
http://www.lg.com/global/declaration



本使用者指南的部份內容與您的裝置可能不盡相同，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

www.lg.com

CE