NAUDOTOJO VADOVAS

Mini „Hi-Fi“ Sistema

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS
CJ87 (CJ87, CJS87F)

MFL69801011

www.lg.com

Saugos informacija



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI AR TAISYTI NAUDOTOJAS. TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIKTI PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės smaigaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje perspėja naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminyje, kurios gali pakakti sukelti elektros šoką.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas įspėti, kad su gaminiu pateikiamoje literatūroje yra svarbios naudojimo ir priežiūros (aptarnavimo) informacijos.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS ARBA PER DIDELĖS DRĖGMĖS.

ATSARGIAI: saugokite įrenginį nuo vandens (neaptaškykite ar neapliekite), ant jo negalima dėti jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.

ĮSPĖJIMAS: nestatykite šio įrenginio uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje ar pan.

ATSARGIAI: nenaudokite aukštos įtampos produktų šalia įrenginio (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.



ATSARGIAI: šiame produkte naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu reikia taisyti įrenginį, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Korpuso angos yra skirtos ventiliacijai, kuri užtikrina patikimą įrenginio veiklą ir apsaugo nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacijos angų statydami įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio uždaruose balduose, pvz., knygų spintose ar lentynose, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atliekama laikantis gamintojo instrukcijų.

DĖMESIO: Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant produkto identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama aparato apačioje arba ant kito paviršiaus esančios pagrindinės etiketės.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama jungti prie atskirų grandinių.

Tai yra atskiros išvesties grandinė, kuri maitina tik prijungtą prietaisą bei neturi papildomų išvesčių ar atsišakojančių grandinių. Norėdami būti užtikrinti, žr. specifikacijų psl., pateiktą šiame naudotojo vadove. Neperkraukite sieninių elektros lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sieniniai elektros lizdai, ilgikliai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą. Pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, ištraukite iš maitinimo lizdo, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo. Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų: nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite bei nepriverkite durimis, nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sieninius elektros lizdus ir iš prietaiso išeinančio laido lizdą.

Maitinimo kištukas yra atjungiantis prietaisas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Šiame prietaise yra sumontuotas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą ar akumuliatorių iš įrangos: ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros žingsnius atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia mesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo taškuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama kreiptis į vietines nemokamas maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo tarnybas. Akumuliatoriaus negalima kaitinti, pvz., palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
⎓	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
⧈	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

2 Saugos informacija
4 Turinys
6 Išskirtinės savybės
7 Reikalavimai atkuriamiems failams
7 – Reikalavimai muzikos failams
7 – Suderinti USB prietaisai
7 – Reikalavimai USB prietaisui
8 Nuotolinio valdymo pultelis
10 Priekinis skydelis
12 Užpakalinis skydelis

2 Prijungimas

13 Kaip sumontuoti feritinį filtrą
13 – Feritinio filtro pritvirtinimas prie maitinimo ir garsiakalbio laido
14 Prijungimas prie garsiakalbių
15 Papildomos įrangos prijungimas
15 – AUX IN jungimas
15 – PORT. IN jungimas
15 – Muzikos leidimas, prijungus nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą
16 – USB jungimas
16 – Antenos prijungimas

3 Valdymas

17 Pagrindinės funkcijos
17 – CD / USB naudojimas
18 – Automatinis atkūrimas
18 – Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas
19 – Failo, aplanko arba formato trynimas
19 Atkūrimo efektai
19 – DJ EFFECT
19 – SCRATCH
20 – AUTO DJ
20 – DJ PRO
21 – DJ LOOP
21 – PARTY THRUST
22 Belaidės technologijos „Bluetooth"® naudojimas
22 – Muzikos, esančios „Bluetooth" prietaisuose, klausymas
25 Programėlės „Music Flow Bluetooth" naudojimas
25 – Apie programėlę „Music Flow Bluetooth"
25 – Programėlės „Music Flow Bluetooth" diegimas „Bluetooth" prietaise
26 – „Bluetooth" aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth"
27 Naudojimasis radiju
27 – Radijo klausymas
27 – Prasto FM ryšio pagerinimas
27 – Radijo stoties išsaugojimas
27 – Visų išsaugotų stočių trynimas
28 – Informacijos apie radijo stotį peržiūra
29 Garso reguliavimas
29 – Garso režimo nustatymas
29 – USER EQ nustatymas
30 Išplėstinės funkcijos
30 – Įrašymas į USB prietaisą
32 – JUKE BOX atkūrimas
33 Kitos funkcijos
33 – Laikinas garso išjungimas
33 – Režimas CHILDSAFE
33 – DEMO
33 – Vėl sustabdyti
34 – Mikrofono naudojimas

37 – Miego laikmačio nustatymas
37 – Tamsinimas
37 – Automatinis maitinimo išjungimas
38 – AUTO POWER įjungtas
38 – Automatinis funkcijos pakeitimas
39 Laikrodžio nustatymas
39 – Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
39 – Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
40 „LG Sound Sync“
41 WIRELESS PARTY LINK jungtis

4 Trikčių šalinimas

42 Trikčių šalinimas
42 – Bendroji dalis

5 Priedas

44 Bendrosios specifikacijos
45 Garsiakalbių specifikacijos
45 Prekių ženklai ir licencijos
46 Techninė priežiūra
46 – Pastabos dėl kompaktinių diskų
46 – Įrenginio priežiūra

Išskirtinės savybės

„BLUETOOTH®“

Klausykitės **Bluetooth** įrenginyje išsaugotos muzikos.

Nešiojamojo prietaiso įvestis

Klausomasi muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio, ir pan.)

Atkūrimo efektai

Klausykitės muzikos su įvairiais garso ir atkūrimo efektais.

Tiesioginis įrašymas į USB

Muzikos įrašymas į USB prietaisą.

„Music Flow Bluetooth“

„Music Flow Bluetooth“ yra programėlė, leidžianti valdyti kai kuriuos naujausius LG garso įrenginius. (25 psl.)

„LG Sound Sync“

Reguliuokite įrenginio, suderinto su „LG Sound Sync“, garsumo lygį LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Reikalavimai atkuriamiems failams

Reikalavimai muzikos failams

MP3 ar WMA formatų failų ir šio įrenginio suderinamumas yra ribotas ir aprašytas toliau.

- Kvantavimo dažnis: nuo 32 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Maksimalus failų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 999 / USB prietaisas: 2000
- Maksimalus aplankų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 99 / USB prietaisas: 200
- Failų plėtiniai: „.mp3“ ar „.wma“
- Kai kurie MP3 arba WMA formato failai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo failo tipo ar formato.
- CD-ROM failų formatas: ISO 9660/JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria ISO 9660 failų sistemą.

DTS nėra palaikomas. Jeigu garso failo formatas yra DTS, garsas nėra atkuriamas.

Formatuodami daugiakartinio rašymo kompaktinius diskus, turite nustatyti formatavimo parinktį į [Mastered], kad diskas būtų suderintas LG grotuvams. Jeigu nustatote parinktį „Live File System“, disko negalėsite naudoti LG grotuvuose.

(„Mastered“ ar „Live File System“: disko formatavimo sistema, skirta operacinėms sistemoms „Windows Vista“)


Suderinti USB prietaisai

- MP3 grotuvas: MP3 grotuvas, naudojantis „Flash“ atmintį.
- USB atmintukas:
  įrenginys, palaikantis USB 2.0 arba USB 1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB prietaisų.


Reikalavimai USB prietaisui

- Prietaisai, reikalaujantys įdiegti papildomą programą prijungus prie kompiuterio, nėra palaikomi.
- Neatjunkite USB prietaiso, kai jis veikia.
- Paieška gali užtrukti kelias minutes prijungus didelės talpos USB prietaisą
- Norėdami apsisaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Jeigu naudojate USB ilgiklį ar šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažįstamas.
- NTFS failų sistema nedera (Palaikoma tik FAT(16 / 32) failų sistema.)
- Įrenginys atpažįsta iki 2000 failų.
- Išoriniai standieji diskai, kortelių skaitytuvai, užrakinti prietaisai ar sudėtingų tipų USB prietaisai nėra palaikomi.
- Negalima įrenginio USB prievado jungti prie kompiuterio. Įrenginio negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Kai kurie USB prietaisai gali neveikti su įrenginiu.

Nuotolinio valdymo pultelis



Elemento pakeitimas



Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje, ir įstatykite bateriją. Įsitikinkite, kad sutampa ⊕ ir ⊖.

1

⏻ (Parengtis) **:** Įjungia arba išjungia maitinimą.

⏏ (atidaryti arba uždaryti) : atidaro arba uždaro diskų dėklą.

VOL (Garsumas) **+ / –** : reguliuoja garsiakalbių garsumo lygį.

F (Funkcija) : pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

Įvesties šaltinis / Funkcija	Ekranas
Diskas	CD
USB	USB1 / USB2
AUX įvestis	AUX
Nešiojamoji įvestis	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (belaidis)	LG TV
Radijas	FM

🔇 (Tylusis režimas) : išjungia garsą.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Pasirenka išsaugotos radijo stoties numerį. (27 psl.)
- Ieško aplanko su MP3 ar WMA formato failais. Kai atkuriami kompaktiniai diskai ar USB prietaisai, kuriuose yra MP3 ar WMA formato failų, įrašytų keliuose aplankuose, paspaudę **PRESET·FOLDER Λ/V** galėsite pasirinkti aplanką, kurį pageidaujate atkurti.

JUKEBOX/MEMORY :

- Išsaugoja radijo stotis. (27 psl.)
- Ištrina visas įrašytas stotis.
- Pasirenka režimą JUKE BOX. (32 psl.)
- Sudaro JUKE BOX grojaraštį.

AUTO DJ : parenkamas režimas AUTO DJ. (20 psl.)

DELETE :

- Ištrinamas MP3 arba WMA failas. (tik USB) (19 psl.)
- Ištrina dainą iš JUKE BOX grojaraščio.

2

REPEAT : leidžia klausytis failų dar kartą arba atsitiktine tvarka.

TUNING – / + : pasirenka radijo stotį.

I◀◀/▶▶I (praleisti / ieškoti) :

- Peršoka atgal arba pirmyn.
- Ieško tam tikros dalies takelyje ar faile.

▶II (groti / pristabdyti) :

- Pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- Nustato stereo arba mono.

■ (Stabdyti)**:**

- Sustabdo grojimą.
- Atšaukia funkciją DELETE.

SOUND EFFECT : pasirenka garso efektą.

REGION EQ : Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas.

INFO :

- Mato informaciją apie muziką. MP3 failai įprastai turi ID3 žymą. Žymoje nurodomi pavadinimas, atlikėjas, albumas ar laiko informacija.
- Įjungus BT READY, mato įrenginio **Bluetooth** prietaiso pavadinimą.
- Veikiant „**Bluetooth**“ režimu mato kiekvieno prijungto „**Bluetooth**“ prietaiso pavadinimą.
- „WIRELESS PARTY LINK“ būsenoje VALDOMOJO prietaiso pavadinimas atsiras PAGRINDINIAME prietaise, o PAGRINDINIO prietaiso pavadinimas atsiras VALDOMAJAME prietaise.

3

Skaitmenų mygtukai **0**–**9** : pasirenka sunumeruotus takelius, failus ar išsaugotą radijo stoties numerį.

CLOCK : nustato laikrodį ir patikrina laiką.

ALARM : naudodami funkciją ALARM galite norimu metu įjungti CD ar USB grotuvą ir radijo imtuvą.

4

VOICE CANCELLER : Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.

SLEEP : Nustatoma, kad sistema automatiškai išsijungtų nustatytu laiku.
(Tamsinimas: šiek tiek patamsina ekraną.)

RDS/SET :

- RDS (radijo duomenų sistema)
- Patvirtina nustatymą.

KEY CHANGER (♯/♭) : Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.


ECHO : Nustato ECHO režimą.

PTY : ieško radijo stočių pagal radijo tipą.

VOCAL EFFECTS : Nustato skirtingus balso efektų režimus.

USB REC : Įrašo į USB.

Priekinis skydelis



1 ⏻ (Parengtis)
Įjungia ir išjungia maitinimą.

2 **USB REC / DEMO**
- Įrašoma į USB.
- Jei išjungus maitinimą paspausite **USB REC / DEMO**, įsijungs DEMO režimas.

3 Prievadas USB 1
Garso failus leisti galite prijungę USB prietaisą.

4 **PARTY THRUSTER MODE**
Įjungia PARTY THRUSTER režimą.

☐ (Sustabdyti) / **RDS**
- Sustabdo atkūrimą arba atšaukia funkciją DELETE.
- Radio Data System (Radijo duomenų sistema)

I<< (Praleisti/ieškoti)
- Praleidžia atgal.
- Ieško takelio/failo dalies.
- Parenka radijo stotis.

⏏ (Atidaryti/uždaryti)
atidaro arba uždaro disko dėklą.

5 Ekranas

6 **DJ LOOP**
Įjungia DJ LOOP režimą.
(DJ LOOP režimą galima naudoti CD/USB perklausos metu.)

>II (Paleisti/pristabdyti)
- pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- parenkamas erdvinio ar vienkanalio garso režimas.

>>I (Praleisti/ieškoti)
- Praleidžia pirmyn.
- Ieško takelio/failo dalies.
- Parenka radijo stotis.

REGION EQ / BASS BLAST
- Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas.
- Paspauskite ir laikykite, norėdami tiesiogiai pasirinkti „BASS“ efektą.

7 Prievadas USB 2
Garso failus leisti galite prijungę USB prietaisą.

8 **F** (Funkcija)
pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

Įvesties šaltinis / Funkcija	**Ekranas**
Diskas	CD
USB	USB1 / USB2
AUX įvestis	AUX
Nešiojamoji įvestis	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (belaidis)	LG TV
Radijas	FM

9 **WIRELESS LINK**
- Veikiant WIRELESS PARTY LINK režimu, įjungiamas MASTER arba SLAVE.
- Įjungia arba išjungia WIRELESS PARTY LINK režimą.

10 **SOUND EFFECT**
Parenka garso efektus.

VOCAL EFFECTS
Įjungia VOCAL EFFECTS režimą.

VOICE CANCELLER
Funkciją galite naudoti klausydamiesi muzikos, dainininko balsą prislopindami įvairiuose šaltiniuose.

ECHO
Įjungia ECHO režimą.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Reguliuojamas garsiakalbių garso lygis.
- Nustato skirtingus balso efektų režimus.

12 **PORT.** (nešiojamas) IN lizdas

13 **MIC** (mikrofono) 1/2 lizdas

14 (Nuotolinis jutiklis)

15 **KEY CHANGER (#/♭)**
Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

MIC (mikrofonas) **+/-**
Sureguliuokite mikrofono garsumą.

16 **PARTY THRUSTER** svirtis
Stumtelėkite svirtelę aukštyn, kad sukurtumėte vakarėlio atmosferą.

17 Disko dėklas

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Reguliavimui pasirenka „CLUB“, „DRUM“ arba „USER“ garso efektą.
(Jei norite naudoti „USER“, programoje „Music Flow Bluetooth“ turite užregistruoti šaltinį)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Paspauskite norimą garso klavišą.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Pasuka laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš laikrodžio rodyklę, kad išgirstumėte krebždėjimo garsą.
- Pasuka laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš laikrodžio rodyklę, kad sureguliuotumėte USER EQ lygį.
- Ieško aplanko arba failo.
- Sureguliuokite DJ EFFECT lygį.


20 **DJ EFFECT**
Įjungia norimą DJ EFFECT.

USER EQ
Pasirenka jūsų sukurtą efektą. (29 psl.)

SEARCH
Pasirinkimo režimu perkeliama į aplanką ir failą.

OK
Ieškant failo pasirenkamas aplankas.

Užpakalinis skydelis



1 Maitinimo laidas

Atsargiai

- Prijunkite maitinimo kištuką tiesiai prie sieninio maitinimo lizdo (jei įmanoma). Jei naudojate ilgiklį, primygtinai rekomenduojama naudoti 110 V / 15 A arba 230 V / 15 A ilgiklius. Kitaip įrenginys gali netinkamai veikti dėl nepakankamo elektros maitinimo.
- Neperkraukite ilgiklio per didele elektros apkrova.

2 **ANTENNA** (FM)

3 **AUX IN (L/R)**
Prijunkite papildomą prietaisą.

4 **SPEAKERS** jungtis


Kaip sumontuoti feritinį filtrą

Feritinis filtras gali būti neįtrauktas į įrenginio rinkinį, priklausomai nuo šalyje galiojančių nuostatų.

Feritinio filtro pritvirtinimas prie maitinimo ir garsiakalbio laido


Privaloma primontuoti feritinį filtrą, norint sumažinti ar visai pašalinti elektrinius trukdžius.

1. Atidarykite feritinį filtrą atitraukdami segtuką [a].
2. Du kartus apsukite maitinimo laidą aplink ferito šerdį.
3. Uždarykite feritinį filtrą. Uždarant turi girdėtis spragtelėjimas.



Prijungimas prie garsiakalbių

Prijunkite garsiakalbio laidą prie jungties **SPEAKERS**. Įsitikinkite, kad jungdami garsiakalbio kištuką, jį prijungėte prie atitinkamos garsiakalbio jungties.



Atsargiai


- Nebandykite savomis jėgomis kelti garsiakalbio. Garsiakalbį turi kelti du asmenys. Kitaip galite sugadinti garsiakalbį, susižaloti ir (arba) apgadinti nuosavą turtą.
- Jungdami garsiakalbius prie įrenginio, įsitikinkite, ar prijungėte garsiakalbių laidus prie atitinkamų garsiakalbių prievadų.
- Prieš paleisdami muziką, patikrinkite garsumo lygį, kad ligoti žmonės, vaikai ar nėščios moterys neišsigąstų nuo netikėto garsios muzikos pliūpsnio.
- Nenaudokite įrenginio mažose patalpose. Tokiu būdu galite pažeisti klausą. Rekomenduojama jį naudoti didelėse patalpose.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
  * garsiakalbio kanalas: anga garsiakalbio kolonėlėje (gaubte), skirta sodriam žemų dažnių garsui
- Naudokite tik su šiuo aparatu tiekiamą garsiakalbį. Kitokių garsiakalbių naudojimas gali sukelti gedimus.
- Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane ar kompiuterio monitoriuje gali susidaryti spalvų neatitikimai. Garsiakalbius statykite atokiau nuo televizoriaus ekrano ar kompiuterio monitoriaus.

Papildomos įrangos prijungimas

AUX IN jungimas

Prijunkite papildomo įrenginio (vaizdo kameros, televizoriaus, grotuvo ir pan.) išvestį prie prievado **AUX IN** (L/R).


Jeigu prietaisas turi tik vieną garso išvestį (vienakanalis), prijunkite ją prie įrenginio kairiojo garso prievado.



DVD, „Blu-ray“ grotuvas ir pan.

PORT. IN jungimas

Sujunkite nešiojamojo prietaiso (MP3 ar PMP ir pan.) išvadą (ausines ar linijinį išėjimą) su **PORT. IN** (3,5 mm) jungtimi.



MP3 grotuvas ir pan.

Muzikos leidimas, prijungus nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą

Įrenginį galima naudoti atkurti muzikai iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių prietaisų.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio prievado **PORT. IN**.

   Arba


   Prijunkite išorinį prietaisą prie įrenginio prievado **AUX IN**.
2. Įjunkite maitinimą spausdami ⏻ .
3. Norėdami pasirinkti AUX arba PORTABLE funkciją, spauskite **F**.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą ir paleiskite jį groti.

Pastaba

Automatiškai perjungia į PORTABLE funkciją kuomet prijungiate nešiojamą įrenginį prie **PORT. IN** jungties.

USB jungimas

Prijunkite USB prietaisą (arba MP3 grotuvą ir pan.) prie įrenginyje esančių prievadų USB.



Pastaba


Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio:

1. Pasirinkite kitą funkciją ar režimą arba du kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ ar įrenginio mygtuką □.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Antenos prijungimas

Norėdami klausytis radijo, prijunkite pridėtą FM anteną.

Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos prievado.



Pastaba

FM laidinę anteną reikia ištiesti iki galo.

Pagrindinės funkcijos

CD / USB naudojimas

1. Įdėkite diską paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏏ arba prietaiso mygtuką ⏏. Taip pat galite prijungti USB prietaisą prie prievado USB.
2. Spausdami **F** pasirinkite CD arba USB funkciją.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdymas.	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ arba įrenginio mygtuką □.
Atkūrimas	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▶II arba įrenginio mygtuką >II.
Pristabdymas	Atkūrimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▶II arba įrenginio mygtuką >II.
Tam tikros dalies takelyje ar faile paieška	Muzikai grojant, paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką I◀◀ / ▶▶I arba įrenginio mygtuką I<< / >>I ir atleiskite toje vietoje, nuo kurios pageidaujate klausytis.
Tiesioginis takelio ar failo pasirinkimas	Norėdami tuojau pat pakeisti į pageidaujamą failą ar takelį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtuką **0**–**9**.
Perjungimas į kitą ar ankstesnį takelį ar failą	- Veikiant sustabdytu režimu, Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką I◀◀ / ▶▶I arba įrenginio mygtuką I<< / >>I, kad grotų kitas ar ankstesnis takelis ar failas. - Muzikai grojant, Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▶▶I arba įrenginio mygtuką >>I, kad pereitumėte prie kito takelio ar failo. Paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką I◀◀ arba įrenginio mygtuką I<< per pirmąsias 2 grojimo sekundes, perjungsite į ankstesnį takelį ar failą. Paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką I◀◀ arba įrenginio mygtuką I<< praėjus pirmosioms 3 grojimo sekundėms, iš naujo paleisite takelį ar failą.
Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas	Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **REPEAT**. Žr. pastabą, kur pateikiama išsami informacija apie rodinio keitimą.

Pastaba

- Vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

USB	MP3 / WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Pakartoti
**DIR: aplankas

- Grojant JUKE BOX sąrašą, veikia tik RPT 1 ir RPT ALL.
- Net iš naujo įjungus įrenginį ar perjungus į kitą funkciją, muzika toliau gros nuo tos vietos, ties kuria buvo išjungta.
- Jeigu 5 minutes paliksite atidarytą disko dėklą, jis automatiškai užsidarys.

Automatinis atkūrimas

- AUDIO, MP3 ar WMA CD automatiškai grojamas atidarius ir uždarius disko dėklą.
- Atidarius ir uždarius disko dėklą, net jei jame nėra disko, įrenginys automatiškai perjungiamas į CD funkciją.

Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas

Ant įrenginio


1. Paspauskite **SEARCH** ir sukite **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**, kol atsiras pageidaujamas failas. Taip pat galite ieškoti aplanke, jei dar kartą paspausite **SEARCH**.
2. Spauskite **OK** arba ≻II pasirinkto įrašo grojimui. Kuomet ieškote aplanke, spauskite **OK** įrašo aplanke pasirinkimui, tuomet vėl spauskite **OK** arba ≻II. Pasirinktas įrašas bus grojamas.

Nuotoliniame pultelyje

1. Nuotoliniame pultelyje kelis kartus paspauskite **PRESET·FOLDER** Λ/V kol atsiras norimas aplankas.
2. Norėdami groti, spauskite ►II. Bus grojamas pirmasis aplanko failas.

Pastaba

- Aplankai ar failai, esantys kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose yra atpažįstami toliau nurodyta tvarka.



- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Aplankai bus pateikiami tokia tvarka; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failai atkuriami po vieną, nuo ♪ failo nr.1 iki ♪ failo nr.14.
- Failai ir aplankai bus rodomi įrašymo tvarka ir gali būti rodomi skirtingai, priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.

*ROOT: pirmasis užrašas, kurį pamatysite, kai kompiuteris atpažins CD / USB, yra „ROOT“.

Failo, aplanko arba formato trynimas

Galite ištrinti jūsų USB esantį failą, aplanką arba formatuoti USB.

1. Spausdami F, nustatykite USB funkciją.
2. -Ištrina failą: pasirinkite failą, kurį norite ištrinti, ir spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**, pasirinkite „DEL FILE".

   -Ištrina aplanką: pasirinkite aplanką, kurį norite ištrinti, ir spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**, pasirinkite „DEL DIR".

   -Formatuoja USB: kad galėtumėte formatuoti USB prietaisą, spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE** pasirinkite „FORMAT".

   Norėdami išjungti esamą režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ arba įrenginio mygtuką ☐.
3. Norėdami ištrinti failą ar aplanką arba formatuoti, paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.

Atsargiai

- Neatjunkite USB prietaiso kai įrenginys veikia. (groti, trinti, ir pan.)
- Norėdami apsisaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Funkcija trinti gali būti negalima atsižvelgiant į USB būseną. (užraktas, ir pan.)

Atkūrimo efektai

Įrenginys palaiko skirtingus garso ir atkūrimo efektus: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST.

DJ EFFECT

Jis leidžia mėgautis efektais DJ EFFECT, pvz.: „flangeris" / „fazeris" / priedainis / vėlinimas.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF) funkciją, spauskite įrenginio mygtuką **DJ EFFECT**.
2. Sukite įrenginio ratuką **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, norėdami nustatyti funkcijos **DJ EFFECT** lygį nuo 0 iki 15.

Pastaba

- Įvedus DJ EFFECT raktą, 3 sekundes rodomas **DJ EFFECT** režimas.
- Reguliuojant vaizduojamas esamas lygis.
- Jeigu pakeičiama funkcija ar išjungiamas įrenginys, režimas DJ EFFECT bei DJ EFFECT taip pat išjungiami.

SCRATCH

Galite išgauti ir maišyti SCRATCH garso efektus.

Sukant įrenginio ratuką **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**, įjungiamas braižymo garsas.

- Girdimas braižymo garso efektas priklauso nuo krypties, į kurią sukamas įrenginio ratukas **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.

AUTO DJ

„Auto DJ“ sulieja vienos dainos pabaigą su kitos dainos pradžia, taip sudarydama nenutrūkstančio grojimo efektą. Ši funkcija suvienodina takelius ar failus ir muzika groja nepertraukiamai.

Kelis kartus paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **AUTO DJ**, vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Režimas	Ekranas	Aprašymas
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Įjungus šį režimą, muzika leidžiama atsitiktine tvarka.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Įjungus šį režimą, muzika leidžiama pakartotinai.

Pastaba

- Režimas AUTO DJ nepalaiko takelio ar failo dalies paieškos arba pakartotino ar atsitiktinio atkūrimo.
- Jeigu veikiant AUTO DJ režimu įjungsite kitą funkciją arba sustabdysite muziką, spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ arba įrenginio mygtuką ☐, AUTO DJ išsijungs.
- Funkcija AUTO DJ nepalaikoma leidžiant muzikos failus, kurie yra trumpesni nei 60 sekundžių.
- JUKE BOX grojaraščiui grojant, pasirenkama tik AUTO DJ SEQUENTIAL.

DJ PRO

Galėsite miksuoti CLUB, DRUM arba USER garso efektus. Kiekviename režime yra iki 4 garso efektų.

1. Norėdami pasirinkti DJ PRO garso efektą, paspauskite ir laikykite įrenginio mygtuką **DJ PRO** (**CLUB, DRUM** arba **USER**).
2. Spauskite ant įrenginio esantį pageidaujamo garso **DJ PRO** pad (**1, 2, 3, 4**).

Pastaba

- Jei pageidaujate naudoti USER efektą, turite įregistruoti šaltinį per „Music Flow Bluetooth“ programėlę. Jei šaltinis Naudotojui neįregistruotas, tuomet ekrane pasirodys užrašas „EMPTY“ arba „NO SOUND“.
- Pradinis „DJ Pro“ režimas yra garso efektas CLUB.
- Paspaudus įrenginio mygtuką **DJ PRO** (**CLUB, DRUM** arba **USER**), DJ Pro režimas rodomas 3 sekundes.
- DJ PRO garsas įjungiamas, paspaudus ant įrenginio esantį **DJ PRO** pad (**1, 2, 3, 4**).
- Jei DJ PRO garso grojimo metu paspaudžiamas kitas ant įrenginio esantis **DJ PRO** pad (**1, 2, 3, 4**), tuo metu grojantis DJ PRO garsas stabdomas ir pasigirsta parinktas DJ PRO garsas.

DJ LOOP

Pakartotinai grojamas tam tikras garso epizodas (maždaug 1 s). (Tik CD, USB)

Muzikai grojant, pageidaujamoje vietoje spauskite ir laikykite įrenginio mygtuką **DJ LOOP**.
DJ LOOP funkciją atšauksite jį atleisdami.

Pastaba

Ši funkcija atšaukiama pakartojus 10 kartų arba atleidus įrenginio mygtuką **DJ LOOP**.

PARTY THRUST

Tai leidžia jums sukurti vakarėlio atmosferą.

1. Pasirinkite režimą, spausdami įrenginio mygtuką **PARTY THRUSTER MODE**.
   Garso efektas keisis priklausomai nuo režimo.
   MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Norėdami sukurti vakarėlio atmosferą, pasirinkus režimą stumtelėkite įrenginio svirtį **PARTY THRUSTER** aukštyn.
   LED apšvietimas ir garso efektas reguliuojami judinant įrenginio svirtį **PARTY THRUSTER**.
   OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

Belaidės technologijos „Bluetooth“® naudojimas

Apie „Bluetooth“

„**Bluetooth**“ yra mažo nuotolio belaidžio ryšio technologija.

Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungus „**Bluetooth**“ ryšį.

Kai atskiri įrenginiai jungiami **Bluetooth** belaide technologija, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth** belaide technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei prijungtas naudojantis **Bluetooth** belaide technologija.

- Tinkami prietaisai: išmanusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudoti **Bluetooth** belaidę technologiją, prietaisai privalo gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderintas su toliau nurodytais profiliais.

A2DP (pažangus garso paskirstymo profilis)

Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas

Įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso poravimas

Prieš pradėdami poravimą, įsitikinkite, kad **Bluetooth** belaidžio ryšio technologija yra įjungta **Bluetooth** prietaise. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus poravimą, jo kartoti nereikia.

1. Įjunkite aparatą.

Pastaba

Įjungus **Bluetooth** jungties užraktą ir veikiant BT funkcijai, galite ieškoti **Bluetooth** prietaiso.

2. Valdykite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite poravimo procedūrą. **Bluetooth** prietaisu beieškant įrenginio, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali būti vaizduojamas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Įrenginys pasirodys pavadinimu „LG CJ87 (XX)“.

Pastaba

- XX yra paskutinieji du „**Bluetooth**“ adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei įrenginio „**Bluetooth**“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „**Bluetooth**“ įrenginyje matysite „LG CJ87 (08)“.
- Kai kurie prietaisai gali būti poruojami skirtingai, priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
- Naudodami pirmiau aprašytą metodą, vienu metu prie įrenginio (tik naudojant funkciją „**Bluetooth**“) galite prijungti iki 3 „**Bluetooth**“ prietaisų
- Kelių prietaisų sujungimas veikia tik su „Android“ prietaisais. (Kelių prietaisų poravimas gali būti nepalaikomas, priklausomai nuo prijungtų prietaisų specifikacijų.)
- Nuimamieji „**Bluetooth**“ prietaisai (pvz., „Dongle“ ir pan.) nepalaiko kelių įrenginių poravimo funkcijos.

3. Kai įrenginys sėkmingai sujungiamas su „**Bluetooth**“ prietaisu, ekrane bus matomas užrašas „PAIRED“, kuris greitai pasikeis į „**Bluetooth**“ prietaiso pavadinimą. Ekrano lange bus rodoma „BT“.

Pastaba

- Kai bandant prijungti kelis prietaisus vienas iš jų prisijungs, ekrane trumpai pasirodys užrašas PAIRED.
- Jeigu nerandamas prietaiso pavadinimas, vaizduojama „_“.

4. Klausykite muzikos.
Norėdami klausytis muzikos, esančios **Bluetooth** prietaise, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.

Pastaba

- Naudojant **Bluetooth** ryšio technologiją, tarp prietaiso ir „**Bluetooth**“ įrenginio reikia nustatyti kuo artimesnį ryšį bei išlaikyti atstumą.
Tačiau tai gali nepavykti toliau nurodytais atvejais:
  - Jei tarp prietaiso ir „**Bluetooth**“ įrenginio atsirado kliūtis.
  - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei įrenginį iš naujo įjungiate, „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio taip pat reikia prijungti iš naujo.
- Net jeigu įrenginys, veikiant režimui „**Bluetooth**“, prijungtas prie 3 „**Bluetooth**“ prietaisų, galėsite paleisti ir valdyti muziką tik vienu iš prijungtų prietaisų.

Valdo prijungtą Bluetooth įrenginį

Aparatu galite valdyti prijungtą **Bluetooth** įrenginį, jo funkcijas: atkūrimas, pauzė, sustabdymas, praleidimas.

Pastaba

- Tik Android OS ir iOS gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma – priklausomai nuo „**Bluetooth**“ įrenginio, arba valdoma kitaip.

Bluetooth jungties užraktas (BT LOCK).

Norėdami išvengti neplanuoto **Bluetooth** prisijungimo, galite apriboti **Bluetooth** jungtį, paliekant tik BT (**Bluetooth**) ir LG TV funkciją.

Norėdami įjungti šią funkciją, esant įjungtai BT (**Bluetooth**) funkcijai spauskite ir maždaug 5 s laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▶II arba įrenginio mygtuką >II.
Atsiradus „BT LOCK“ užrašui, galite apriboti **Bluetooth** prisijungimą.

Norėdami išjungti šią funkciją, esant įjungtai BT (**Bluetooth**) funkcijai spauskite ir maždaug 5 s laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▶II arba įrenginio mygtuką >II.
Atsiranda „BT UNLOCK“.

Pastaba

- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kiti elektroniniai prietaisai.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „**Bluetooth**“ funkcijos.
- Galite mėgautis belaide sistema naudodami telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria prietaisą ir „**Bluetooth**“ įrenginį, tuo blogesnė garso kokybė.
- „**Bluetooth**“ ryšys atjungiamas, kai įrenginys yra išjungiamas arba „**Bluetooth**“ prietaisas atsiduria toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „**Bluetooth**“ ryšiui, vėl prijunkite „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio.
- Kai „**Bluetooth**“ prietaisas nėra prijungtas, ekrane atsiranda užrašas BT READY.
- Naudojant **Bluetooth** funkciją, nustatykite tinkamą **Bluetooth** prietaiso garso lygį.
- Jeigu prijungiamas „**Bluetooth**“ prietaisas, kai yra naudojamasi LG TV, LG TV atsijungia ir prisijungia „**Bluetooth**“ prietaisas.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „**Bluetooth**“ prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo lygius.
- **Bluetooth** jungtis atsijungs, pakeitus **Bluetooth** funkciją kitomis. Prijungus „Music Flow Bluetooth“ programėlę, tik vienas grojantis prietaisas lieka prisijungęs **Bluetooth** jungtimi. Šiuo įrenginiu galite valdyti **Bluetooth** prietaisą, bet negalite naudoti garso išvesties.
- Įjungus **Bluetooth** funkciją, šis įrenginys automatiškai prisijungia prie vėliausiai prijungto **Bluetooth** prietaiso. (Automatinis sujungimas gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso specifikacijų.)

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas

Pastaba

- Įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisui skirta programėle „Music Flow Bluetooth“.
- Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Čia pristatomos keletas iš daugelio „Music Flow Bluetooth” programėlės galimybių.

Multi Juke box: Vienu metu prisijungus prie 3 **Bluetooth** telefonų, Jūsų pramogų galimybės patrigubėja. Grokite visų trijų telefonų muzikos įrašus ir sukurkite iš visų telefonų suderintą įrašų sąrašą.

Pavyzdžių kūrėjas: Įrašyk efektus savo išmaniuoju telefonu ir labai parastai juos sinchronizuok per **Bluetooth** su sistema. Kūrybingumui ribų nėra.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow Bluetooth“ į **Bluetooth** prietaisą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“ naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo programinę įrangą ir nuskaitykite QR kodą.
2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.

Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta skenavimo programinė įranga. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Palieskite „Google Android Market (Google Play Store)“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite "Music Flow Bluetooth" ir paleiskite paiešką.
3. Norėdami pradėti „**Bluetooth**“ programėlės atsiuntimą, paieškos rezultatų sąraše suraskite ir palieskite „Music Flow Bluetooth".
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.

Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta programėlė „Google Android Market (Google Play Store)".

„Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėle „Music Flow Bluetooth“ galite „**Bluetooth**“ prietaisą prijungti prie įrenginio.

1. Palieskite pagrindiniame lange esančią programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą, kad įjungtumėte programėlę „Music Flow Bluetooth“, ir atsiverskite pagrindinį meniu.
2. Daugiau informacijos apie valdymą rasite bakstelėję [Setting] ir [Help] meniu.

Pastaba

- Programėlė „Music Flow Bluetooth“ palaiko šią programinės įrangos versiją;
  - „Android“ 4.0.3 versija (ar naujesnė)
- Jeigu valdote programėle „Music Flow Bluetooth“, programėlė „Music Flow Bluetooth“ ir pateikiamas nuotolinio valdymo pultelis gali skirtis. Jeigu reikia, naudokite pateiktą nuotolinio valdymo pultelį.
- Priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „Music Flow Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate „**Bluetooth**“ prietaiso nustatymus, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“ veikia netinkamai, patikrinkite „**Bluetooth**“ prietaisą bei programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „Music Flow Bluetooth“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „**Bluetooth**“ nustatymus.

Naudojimasis radiju

Įsitikinkite, kad prijungta FM antena. (16 psl.)

Radijo klausymas

1. Spauskite **F**, kol ekrano lange atsiras FM. Įjungiama paskutinį kartą klausyta radijo stotis.
2. Automatinis nustatymas:
   Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING -/+** arba įrenginio mygtuką **I◄◄ / ►►I**, kol pradeda keistis dažnio rodiklis, tuomet mygtuką atleiskite. Nuskaitymas sustabdomas, kai įrenginys suranda stotį.

   Arba

   Rankinis nustatymas:
   Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING -/+** arba įrenginio mygtuką **I◄◄ / ►►I**.
3. Nustatykite garsą, keletą kartų spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **VOL +/-** arba sukdami įrenginio garso reguliavimo rankenėlę.

Prasto FM ryšio pagerinimas

Spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **►II** arba įrenginio mygtuką **►II**. Tokiu būdu radijo imtuvas perjungiamas iš erdvinio garso į vienakanalio garso režimą ir pagerinamas radijo ryšys.

Radijo stoties išsaugojimas

Galite sureguliuoti ir išsaugoti 50 FM stočių.

Prieš reguliuodami, įsitikinkite, kad sumažinote garsą.

1. Spauskite **F**, kol ekrano lange atsiras FM.
2. Parinkite pageidaujamą dažnį, spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING -/+** arba įrenginio mygtuką **I◄◄ / ►►I**.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekrane sumirksės saugojamos stoties numeris.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET·FOLDER ∧/∨** ir pasirinkite pageidaujamą išsaugotinos radijo stoties numerį.
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Stotis išsaugota.
6. Norėdami išsaugoti kitas stotis, pakartokite etapus 2–5.
7. Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, paspauskite mygtuką **PRESET·FOLDER ∧/∨** arba nuotolinio valdymo pultelio skaičių mygtukus **0**–**9**.

Visų išsaugotų stočių trynimas

1. 2 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Prietaiso ekrane atsiras užrašas ERASEALL.
2. Norėdami ištrinti visas išsaugotas radijo stotis, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.

Informacijos apie radijo stotį peržiūra

FM radijo imtuve yra įrengta funkcija RDS (radijo duomenų sistema). Ši funkcija ekrane parodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami peržiūrėti įvairius duomenų tipus, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**:

PS (Programos paslaugos pavadinimas)

Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.

PTY (Programos tipo atpažinimas)

Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz., džiazas ar žinių).

RT (Radijo tekstas)

Tekstiniame pranešime rodoma transliuojančios stoties speciali informacija.

Šis tekstas gali slinkti per visą ekraną.

CT (Kanalo valdomas laikas)

Parodo stoties transliuojamą laiką.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **RDS/SET** galite ieškoti radijo stočių pagal programos tipą. Ekrane bus rodomas paskutinį kartą naudotas PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar daugiau kartų paspauskite **PTY**. Palaikykite paspaudę **I◄◄ / ►►I**. Radijo imtuvas atliks paiešką automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

Garso režimo nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Pavaizduoti glodintuvo nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Galite nustatyti pageidaujamą garso režimą, naudodami **SOUND EFFECT**.

Ekrane	Aprašymas
BASS (BASS BLAST)	Sustiprina aukštųjų ir žemųjų dažnių garsus bei erdvinio garso efektą.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ši programa suformuoja entuziastišką atmosferą ir pasijuntate tarsi būtumėte tikrame roko, pop, džiazo ar klasikinės muzikos koncerte.
FOOT BALL	Galite mėgautis garso efektu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Galite mėgautis optimizuotu garsu.

Pageidaujamam garso režimui nustatyti galite spausti nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **REGION EQ** arba įrenginio mygtuką **REGION EQ / BASS BLAST**.

Ekrane	Regionas	Aprašymas
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Lotynų Amerika	Optimizuotas garso efektas kiekviename regione mėgstamai muzikai.
ARABIC	Artimieji Rytai	
DONGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

Pastaba

- Iš kai kurių garsiakalbių sklindantis garsas gali nesigirdėti ar būti labai tylus, priklausomai nuo garso režimo.
- Galite tiesiogiai parinkti BASS (BASS BLAST) efektą, paspausdami ir 3 sekundes palaikydami įrenginio mygtuką **REGION EQ / BASS BLAST**.

USER EQ nustatymas

Galite reguliuoti žemus dažnius, vidutinius ir aukštus tonus pagal savo poreikius.

1. Ant įrenginio paspauskite **USER EQ**. Pavaizduojamas užrašas USER EQ.
2. Kelis kartus spauskite įrenginio mygtuką **USER** EQ, kol ekrano lange pasirodys pageidaujamas nustatymas.
3. Norėdami nustatyti dydį, sukite ratuką **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.

Išplėstinės funkcijos

Įrašymas į USB prietaisą

Į USB laikmeną galima įrašyti iš įvairių garso šaltinių (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM).

1. Prie įrenginio prijunkite USB prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti funkciją, kurią norite įrašyti, spauskite **F**.
3. Įrašymą pradėkite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Funkcija	Būsena	Rezultatas
CD, USB	Atkurti / Sustabdyti	Įrašoma, kol sustoja
	Vėl sustabdyti (33 psl.)	Greitas paskutinės dainos įrašymas
	Visiškas sustabdymas	Greitas visų dainų įrašymas Žemiau pateiktu atveju apimtis ribojama. - Suradus failą, (18 psl.), greitai įrašoma nurodyta daina - Suradus aplanką, (18 psl.), greitai įrašomos visos aplanke esančios dainos - Įjungus JUKE BOX (32 psl.), greitai įrašomos visos JUKE BOX dainos
AUX, PORTABLE, FM	-	Įrašoma, kol sustoja

- Jeigu prijungiate USB1 ir USB2, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**, kai ekrano lange mirksi USB1 arba USB2 laikmena, į kurią norite įrašyti.

4. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**. Priešingu atveju įrašymas tęsis.

Įrašymo pristabdymas

Norėdami sustabdyti įrašymą, kai groja CD / USB arba jų sustabdymo metu, arba išorinio garso šaltinio įrašymo metu, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO** . Norėdami iš naujo pradėti įrašymą, spauskite vėl.

Pastaba

- Jeigu naudojate įrašymo funkciją VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER veikimo metu, VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER bus nustatytas į pradinę būseną.
- VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER negali veikti įrašymo metu.

Įrašymo spartos bitais parinkimas

1. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.
2. Norėdami pasirinkti spartą bitais, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ / ⏭ arba įrenginio mygtuką ⏪ / ⏩.
3. Norėdami užbaigti nustatymus, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Neteisėtas dauginimas duomenų, apsaugotų nuo kopijavimo, įskaitant kompiuterinę programinę įrangą, failus, transliacijas bei garso įrašus, gali būti laikoma autorių teisių pažeidimu ir nusikalstama veika.
Draudžiama šią įranga naudoti tokiems tikslams.
Būkite atsakingi.
Gerbkite autorių teises

Pastaba

- Kad įrašymas vyktų stabiliai, įrašant iš kompaktinio disko į USB prietaisą išvesties garsų lygis savaime mažėja.
- Įrašymo metu galite pakeisti garso lygį tik nuo MIN iki 30. (Tik CD funkcija)
- Jeigu atkūrimo metu įrašymas sustabdomas, tuo metu įrašytas failas išsaugomas (Išskyrus įrašant sustabdytus MP3 / WMA failus.)
- USB įrašymo metu neišimkite USB prietaiso ar neišjunkite įrenginio. Kitaip gali būti sukurtas ne visas ir kompiuteryje neištrinamas failas.
- Jeigu USB įrašymas neveikia, ekrane rodomi pranešimai „NO USB", „ERROR", „USB FULL", "NOT SUPPORT" arba „FILE MAX.
- Kelių kortelių skaitytuvai ar išoriniai standieji diskai negali būti naudojami įrašyti USB.
- Ilgalaikio įrašymo atveju, failų įrašymo greitis yra apie 512 MB.

Pastaba

- Galite įrašyti įvairius garsus, naudodami DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO arba MIC. (Išskyrus įrašant sustabdytus USB / CD.)
- Galite reguliuoti įrašytą mikrofono garsą pagal mikrofono garsumą.
- Negalima išsaugoti daugiau nei 2000 failų.
- Negalima įrašyti veikiant režimu AUTO DJ.
- Nepalaikomų MP3 ar WMA formatų failų atveju, įrašymas gali būti sustabdytas.
- Jei įrašote muzikai grojant, girdimas dabar grojamas garsas.
- Duomenys bus įrašyti taip.

AUDIO CD	MP3/WMA
Grojimo arba sustabdymo būsena CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Grojimo arba sustabdymo būsena FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
Kita būsena CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Kita būsena FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Kitas šaltinis*	**Tuner**
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNERS_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

*: AUX ir panašios jungtys.

Radijo imtuvas: rodomas esamas įrašymo dažnis.

JUKE BOX atkūrimas

JUKE BOX funkcija leidžia sudaryti mėgstamiausių takelių ar failų, išsaugotų kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose, grojaraštį. Galima išsaugoti grojaraštį, turintį iki 100 takelių ar failų.

JUKE BOX grojaraščio kūrimas

1. Norėdami keisti režimą, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką JJUKEBOX/MEMORY.
   (Grojimas sustabdomas, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **JUKEBOX/MEMORY**.)
2. Nuotolinio valdymo pultelyje spausdami **I◄◄ / ►►I**, pasirinkite takelį/failą.
3. Norėdami išsaugoti takelį ar failą, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **JUKEBOX/MEMORY**.
4. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–3 etapus.
   (Norėdami pasirinkti JUKE BOX grojaraščio programos numerį, galite koreguoti sąrašą paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET·FOLDER Λ/V**.)
5. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.

Norėdami groti JUKE BOX grojaraštį, sudarę grojaraštį spauskite **►II** nuotolinio valdymo pultelyje.

Pastaba

Kuriant ar keičiant JUKE BOX grojaraštį, funkcija REPEAT yra išjungta.

Mėgavimasis JUKE BOX

Vieną kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekrano lange atsiranda „JUKE BOX ON“. „JUKE BOX“ sąrašo atkūrimui spauskite nuotolinio valdymo pultelyje **►II** arba **>II** aparate.

Norėdami atšaukti, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekrane pasirodys užrašas „JUKE BOX OFF“.

JUKE BOX keitimas

1. Kad įjungtumėte redagavimo režimą, nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite ir palaikykite **JUKEBOX/MEMORY**.
   (Grojimas sustabdomas, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **JUKEBOX/MEMORY**.)
2. Norėdami pasirinkti keistiną takelį ar failą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET·FOLDER Λ/V**.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **I◄◄ / ►►I**.
4. Spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–4 etapus.
6. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.

Norėdami groti JUKE BOX grojaraštį, pabaigę redagavimą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **►II**.

JUKE BOX grojaraščio trynimas

Trynimo funkcija veikia tik keitimo režime.

1. Norėdami pereiti į keitimo režimą, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.
2. Norėdami pasirinkti dainą, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET·FOLDER Λ/V**.
3. Pasirinkus dainą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.

Pastaba

- Jeigu JUKE BOX grojaraščio nėra, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **JUKEBOX/MEMORY**, ekrano lange įsijungia „JUKE BOX NONE“.
- JUKE BOX išjungiama toliau nurodytais atvejais.
  - Pakeitus į kitą funkciją.
  - Išjungus ir įjungus įrenginį.
  - Valdant nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.
  - Įjungiamas failas, naudojant įrenginio mygtukus **SEARCH** ir **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- JUKE BOX grojaraštis išvalomas toliau nurodytais atvejais.
  - Išimamas diskas arba atjungiamas USB prietaisas.
  - Iš USB prietaiso ištrinami arba į jį įrašomi muzikos failai.

Kitos funkcijos

Laikinas garso išjungimas

Norėdami nutildyti garsą, paspauskite valdymo pultelio mygtuką .

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsiliepti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu atsiranda užrašas MUTE.

Norėdami atšaukti, dar kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba pakeiskite garso lygį.

Režimas CHILDSAFE

Ši funkcija padeda išvengti netikėtai palikto nustatyto aukšto garsumo lygio kai įjungiate prietaisą.

Norėdami įjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę įrenginio mygtuką **OK**, kai nustatytas garsumo lygis yra MIN.

Veikiant režimui CHILDSAFE, garsumo lygis didinamas pamažu.

Norėdami išjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę įrenginio mygtuką **OK**, kai nustatytas garsumo lygis yra MIN ir kai režimas yra įjungtas.

Pastaba

CD, USB ar BT funkcijos atveju, net jeigu CHILDSAFE režimas įgalintas, jis neveikia po 2 minučių nuo įrenginio įjungimo.

DEMO

Kai įrenginys yra išjungtas, vieną kartą paspauskite įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**. Įrenginys įsijungs ir ekrane pavaizduos kiekvieną funkciją bei atkurs demonstracinį signalą. Norėdami atšaukti DEMO funkciją, dar kartą spauskite įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Pastaba

Veikiant DEMO režimu, kitomis funkcijomis galėsite mėgautis pristabdę režimą DEMO.
- Nepaspaudus įvesties klavišo 10 sekundžių, DEMO bus pradedama atkurti automatiškai.

Vėl sustabdyti

Įrenginys įrašo tą epizodą, kuriame paspaudėte nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ arba įrenginio mygtuką □, priklausomai nuo disko arba USB.

Jei du kartus paspaudžiate nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ arba du kartus paspaudžiate įrenginio mygtuką □, įrenginys ištrina sustabdytą epizodą.

Mikrofono naudojimas

1. Prijunkite mikrofoną prie prievado MIC.
2. Paleiskite pageidaujamą muzikos įrašą.
3. Dainuokite, skambant akompanimentui. Reguliuokite mikrofono garsą, spausdami įrenginio mygtuką **MIC +/-**.

Pastaba

- Kai nenaudojate mikrofono, nustatykite mažiausią MIC garsą arba išjunkite MIC ir atjunkite mikrofoną nuo MIC lizdo.
- Jei mikrofonas yra per arti garsiakalbio, gali girdėtis kaukimas. Tokiu atveju patraukite mikrofoną nuo garsiakalbio arba sumažinkite garso lygį, naudodamiesi ant įrenginio esančiu **MIC -** .
- Jei garsas iš mikrofono yra itin garsus, jis gali išsikreipti. Tokiu atveju nustatykite mažiausią **MIC -**, esantį ant įrenginio.
- Garsui iš mikrofonų galite suteikti aido efektą, spausdami **ECHO**.

BALSO PAŠALINTOJAS

Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.

Paspauskite **VOICE CANCELLER**, ir ekrano lange atsiras „ON“.

Norėdami atšaukti, paspauskite **VOICE CANCELLER** dar kartą.

„VOICE CANCELLER“ kokybė gali skirtis priklausomai nuo muzikos failų įrašymo sąlygų.

Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas CD, USB arba BT („**Bluetooth**“).
- Jei funkcija negalima, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Funkciją galima naudoti tik prijungus mikrofoną.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- Ji negalima mono šaltinio atveju.
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją arba atjunkite mikrofoną.
- Priklausomai nuo prijungtų prietaisų būsenos, ši funkcija gali nebūti inicializuota.

TONACIJOS KEITIKLIS

Galite reguliuoti tonaciją 9 žingsniais (4 žingsniai aukštyn, 4 žemyn ir pradinė tonacija).

- Norėdami paaukštinti tonaciją muzikai grojant, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus spauskite **KEY CHANGER**(♯).
- Norėdami pažeminti tonaciją muzikai grojant, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus paspauskite **KEY CHANGER**(♭).

Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas CD, USB arba BT („**Bluetooth**“).
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją, atjunkite mikrofoną arba pakeiskite muziką.
- Priklausomai nuo prijungtų įrenginių, ši funkcija gali būti neinicijuojama.
- Jei funkcija negalima, ekrano lange atsiranda „NOT SUPPORT“.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS (balso efektai)

Kai prijungiate mikrofoną prie MIC lizdo, galite mėgautis karaokės funkcija, keičiant balsą skirtinguose šaltiniuose.

Norėdami pasirinkti įvairius režimus, kelis kartus spauskite **VOCAL EFFECTS** arba spauskite **VOCAL EFFECTS**, o tuomet, kai ekrano lange atsiranda balso efektų režimas, pasukite įrenginio ratuką **MASTER VOLUME / MULTI JOG**.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Pastaba

- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- Jei veikiant **VOCAL EFFECTS** režimu spaudžiate įrenginio mygtuką **KEY CHANGER, DJ EFFECT** arba ECHO, įrašius dabartinius VOCAL EFFECTS nustatymus išjunkite VOCAL EFFECTS režimą ir naudokite KEY CHANGER, DJ EFFECT arba ECHO režimą.
- Norėdami išjungti VOCAL EFFECTS režimą, paspauskite ir laikykite **VOCAL EFFECTS** mygtuką.

ECHO (aidas)

Prijungus mikrofoną prie MIC lizdo, garsui iš mikrofonų galite suteikti aido efektą, spausdami **ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Pastaba

- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC".
- Jei veikiant ECHO režimu paspausite **VOCAL EFFECTS** mygtuką, įrašius dabartinius ECHO nustatymus, išjunkite ECHO režimą ir naudokite VOCAL EFFECTS režimą.
  Dar kartą spauskite **ECHO**; įrašius dabartinius VOCAL EFFECTS nustatymus, naudokite ECHO režimą.

Miego laikmačio nustatymas

Norėdami pasirinkti vėlinimo laiką nuo 10 iki 180 minučių, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**. Pasibaigus vėlinimo laikui, įrenginys išsijungs.

Norėdami išjungti miego funkciją, kelis kartus spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**, kol atsiras užrašas „SLEEP 10“. Tada, kol rodomas užrašas „SLEEP 10“, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**.

Pastaba

- Galite patikrinti iki išsijungimo likusį laiką. Norėdami pakeisti arba patikrinti likusį laiką, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**.
- Galite redaguoti likusį laiką, kuomet rodomas likęs laikas arba „DIMMER“.

Tamsinimas

Vieną kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**. Ekrano langas pritems iki pusės.

Norėdami išjungti funkciją, kelis kartus spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**, kol pritemdymo funkcija išsijungs.

Pastaba

Veikiant apšvietimo reguliatoriui, visos šviesos išsijungia.

Automatinis maitinimo išjungimas

Įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio prietaiso ir nebus naudojamas 15 minučių.
Įrenginys taip pat išsijungs po šešių valandų, jeigu kitas prietaisas yra prijungtas prie įrenginio analogine įvestimi.
Automatinio maitinimo išjungimo funkcija taikoma tik PAGRINDINIAM prietaisui esant „WIRELESS PARTY LINK“ ryšiui. VALDOMOJO prietaiso atveju automatinis maitinimo išjungimas galimas atjungus VALDOMĄJĮ prietaisą nuo PAGRINDINIO prietaiso.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą.

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

AUTO POWER įjungtas

Įjungus prietaisą į elektros lizdą, jis automatiškai įjungs: LG televizorių arba „**Bluetooth**“.

Kai įjungiate prie šio įrenginio prijungtą televizorių, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Girdite garsą iš įrenginio.

Jeigu prijungsite „**Bluetooth**“ įrenginį, prietaisas automatiškai įsijungs ir prisijungs prie „**Bluetooth**“ įrenginio. Galite leisti muziką.

Pastaba

- Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, įrenginys gali įsijungti, o „**Bluetooth**“ belaidžio prievado funkcija – ne.
- Jeigu atjungsite „**Bluetooth**“ naudodami įrenginį, kiti „**Bluetooth**“ prietaisai gali nuolatos bandyti prisijungti prie įrenginio. Todėl rekomenduojama atjungti prievadą prieš išjungiant įrenginį.
- Jeigu bandote prisijungti prie programėlės „Music Flow Bluetooth“, įsijungia įrenginio funkcija „**Bluetooth**“.
- Jeigu įjungiate įrenginį LG televizoriumi arba funkcija „**Bluetooth**“, įsijungia atitinkama įrenginio funkcija.
- Jeigu suporavote prietaisą su įrenginiu, išjungtas įrenginys gali automatiškai įsijungti, prie jo įvesties šaltinio prijungus prietaisą.
- Jeigu išjungiate įrenginį laikydami paspaudę maitinimo mygtuką bent 5 sekundes, automatinio maitinimo funkcija yra išjungiama. Norėdami ją aktyvinti, įjunkite įrenginį.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, tokius kaip „**Bluetooth**“ ir LG TV, ir automatiškai pakeičia tinkamą funkciją.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Jeigu bandote prijungti „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio, parenkama funkcija „**Bluetooth**“. Leiskite muziką iš „**Bluetooth**“ prietaiso.

Kuomet prijungta PORT.IN jungtis

Kuomet prijungiate nešiojamą įrenginį prie **PORT.IN** jungties, pasirenkama PORTABLE funkcija. Galite groti Jūsų nešiojamo įrenginio įrašus.

Kai prijungiamas LG televizorius

Kai įjungiate LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“, įrenginys perjungia funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.

Pastaba

- Ši funkcija negalima įrašant ar trinant.
- Ši funkcija veikia tik su ankščiau prijungtais prietaisais.
- Nustačius **Bluetooth** jungties užrakinimo funkciją, **Bluetooth** ir LG TV jungtis veikia tik įjungus **Bluetooth** ir LG TV funkciją.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK**.
3. Norėdami nustatyti laiką, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**.

   - AM 12:00 (nustatyti AM ir PM) ar 0:00 (nustatyti 24 val.)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
5. Norėdami nustatyti valandas, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
7. Norėdami nustatyti minutes paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**.
8. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.

Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

„Android“ įrenginyje įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“. (25-26 psl.)

Įrenginio laikrodis bus automatiškai suderintas su prietaisu, įjungus „**Bluetooth**“ prievadą naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.
3. Norėdami pakeisti valandas ir minutes, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**, o pakeitimų išsaugojimui spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
4. Norėdami pasirinkti funkciją, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**, o pasirinkimą išsaugokite spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
   -Norėdami pasirinkti išsaugotą numerį derintuve (tiuneryje), spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**, tuomet spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**. Jeigu nėra išsaugoto numerio, šis etapas praleidžiamas.
5. Norėdami pakeisti garsą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **I◀◀ / ▶▶I**, o pasirinkimą išsaugokite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.

Pastaba

- Nustačius laikrodį, galite patikrinti laiko nustatymus, paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK** net ir tuo atveju, kai grotuvas išjungtas.
- Nustatę laiką, galite nustatyti žadintuvą.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo nustatymų informaciją, spustelėdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM** net ir tuo atveju, kai įrenginys išjungtas.
- Galite pasirinkti ALARM ON/OFF režimą, paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.

„LG Sound Sync“

Sound Sync Wireless

Naudodami „LG Sound Sync“, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas. Tai yra suderinta su LG televizoriumi, palaikančiu „LG Sound Sync“. Įsitikinkite, kad televizorius turi „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: garsumo lygio didinimas ar mažinimas, nutildymas.

Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.


1. Įjunkite įrenginį, spausdami ⏻.
2. Spauskite **F**, kol nustatoma LG TV funkcija.
3. Norėdami įrenginiu girdėti garsą, nustatykite televizoriaus garso išvestį:
   televizoriaus nustatymų meniu [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Ekrane maždaug 3 sekundes yra matoma „PAIRED“, vėliau ekrane galite matyti „LG TV“, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra tinkamai sujungti.

Pastaba

- Taip pat galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu tuo pačiu metu naudodamiesi „LG Sound Sync“. Jeigu vėl panaudosite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį, įrenginys susiderins su televizoriumi.
- Jeigu nutrūksta ryšys, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus būsenas: maitinimą ir veikimą.
- Naudodamiesi „LG Sound Sync“, patikrinkite įrenginio ir jungčių būsenas toliau nurodytais atvejais.
  - Įrenginys išjungtas.
  - Pakeitus į kitą funkciją.
  - Belaidžiui ryšiui atsijungiant dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas, po kurio įrenginys išsijungia, priklauso nuo televizoriaus.
- Jeigu įjungsite šią funkciją naudodami funkciją LG TV, garso lygis keisis kartu su LG televizoriaus garso lygiu.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija gali skirtis priklausomai nuo gamintojo ar televizoriaus modelio.
- Jeigu prijungiate „LG Sound Sync“, kai programėlė „Music Flow Bluetooth“ yra prijungta, tai galite valdyti programėle.
- Jei įrenginį išjungėte tiesiogiai, paspausdami ⏻, LG Sound Sync funkcija bus išjungta. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turite iš naujo sujungti televizorių su įrenginiu.
- Jeigu LG televizorius yra prijungiamas, kai naudojamasi **Bluetooth**, **Bluetooth** atsijungia ir LG TV prisijungia.
- Garsumą galima padidinti kuomet TV ir šį aparatą jungia LG Sound Sync. Sumažinkite TV garsumą ir tuomet junkite su šiuo aparatu.
- Įjungus LG TV, prijungtą naudojant LG Sound Sync, arba įjungus LG TV funkciją, šis įrenginys automatiškai keičia funkciją į LG TV.
- Turite nustatyti TV garso išvestį rankiniu būdu, priklausomai nuo LG TV versijos.

WIRELESS PARTY LINK jungtis

Ⓐ (PAGRINDINIS) garso išvestis išplečiama iki Ⓑ (PAVALDUS) įrenginio.
Suderinama su įrenginiu, palaikančiu WIRELESS PARTY LINK.
Funkcijos, kuri skirta laidiniu arba belaidžiu ryšiu išplėsti garso perdavimui į tam pritaikytus gaminius, pavadinimas pakeistas į PARTY LINK arba WIRELESS PARTY LINK.



1. Spauskite įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**. Ekrano lange pasirodo „PARTY LINK MODE SELECT".
2. Norėdami pasirinkti MASTER ar SLAVE, paspauskite įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**.
   - Ⓐ Įrenginys: Pasirenka PAGRINDINĮ.
   - Ⓑ įrenginys: Pasirenka PAVALDŲ.

   Abu įrenginiai bando prisijungti vienas prie kito.
3. Įrenginiams sėkmingai susijungus, PAGRINDINIAME įrenginyje pasirodys „Pavaldaus įrenginio pavadinimas CONNECTED". PAVALDŽIAME įrenginyje pasirodys „CONNECTED TO Pagrindinio įrenginio pavadinimas" ir greitai pasikeis į PAVALDUS.

Pastaba

- Jeigu naudojate „LG Sound Sync", ši funkcija yra negalima. Prijungus „LG TV" funkciją, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT".
- Mikrofoną galite naudoti tik su PAVALDŽIU įrenginiu. PAVALDŽIAME įrenginyje palaikomos tik kai kurios funkcijos.
- Atjungus WIRELESS PARTY LINK, PAVALDUS įrenginys pasikeičia į BT funkciją.
- Jei prisijungti nepavyks, ekrano lange pasirodys „FAILED".
- Tyliojo režimo funkcija yra sinchronizuota tarpusavyje.
- Ryšys WIRELESS PARTY LINK nutraukiamas, kai išjungiate įrenginį arba paspaudžiate įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**.
- MASTER aparato ir SLAVE garsas gali būti skirtingas priklausomai nuo atkuriamo įrašo būklės ar šaltinio.
- Patikrinkite šią informaciją kuomet jungiatės prie **Bluetooth**.
  - Prie MASTER aparato galite prijungti tik vieną **Bluetooth** įrenginį. Negalima prijungti **Bluetooth** įrenginio prie SLAVE aparato.
  - Ryšys WIRELESS PARTY LINK veikia tik su „Android" prietaisais. („WIRELESS PARTY LINK" ryšys gali būti nepalaikomas priklausomai nuo prijungto įrenginio specifikacijų arba OS.)
  - Keičiami / atjungiami „**Bluetooth**" įrenginiai (pvz., aparatinis saugumo raktas ir pan.) nepalaiko „WIRELESS PARTY LINK" ryšio.
  - Kai yra įjungtas „WIRELESS PARTY LINK" ryšys, „**Bluetooth**" ryšys negalimas įrašymo arba šalinimo būsenoje.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

Problema	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys tinkamai neveikia.	• Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo ir pan.) maitinimą ir įjunkite juos iš naujo. • Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio prietaiso (televizoriaus, ypač žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo laidus ir bandykite dar kartą prijungti. • Ankstesni nustatymai gali būti neišsaugoti, jeigu prietaiso maitinimas yra atjungiamas.
Nėra maitinimo.	• Neprijungtas maitinimo laidas. Prijunkite maitinimo laidą. • Patikrinkite, ar nedingo elektra. Patikrinkite būseną, valdydami kitus elektrinius prietaisus.
Nėra garso.	• Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Paspauskite funkcijos mygtuką ir patikrinkite pasirinktą funkciją. • Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra teisingai prijungti. Garsiakalbio laidai tinkamai prijungti.
Įrenginys neatkuria.	• Įdėtas nenuskaitomas diskas. Patikrinkite, ar diskas nuskaitomas. • Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. • Diskas yra užterštas. Išvalyti diską. (46 psl.) • Diskas įstatytas ne ta puse. Įdėkite diską taip, kad užrašas arba spausdintas paviršius būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai sureguliuoti radijo stočių.	• Antena yra blogai pastatyta ar prijungta. Tvirtai prijunkite anteną. • Radijo stoties signalas yra per silpnas. Rankiniu būdu sureguliuokite stotį. • Nėra išsaugotų stočių arba jos buvo ištrintos (reguliuojant kanalus automatiniu būdu). Išsaugoti kelias radijo stotis, žr. 26 psl.

Problema	Priežastis ir sprendimas
Tinkamai neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	• Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m (23 pėdų) atstumu. • Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. • Nuotolinio valdymo pultelio baterijos yra iškrautos.Pakeiskite baterijas naujomis.
„LG Sound Sync“ neveikia.	• Patikrinkite ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. • Patikrinkite ar „LG Sound Sync“ jungtį. • Patikrinkite televizoriaus ir įrenginio garso nustatymus.

Bendrosios specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo reikalavimai	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
	Budėjimo režimas, įrenginiui esant prijungtam prie tinklo: 0,5 W (Jeigu aktyvinti visi tinklo prievadai.)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 450 mm x 170 mm x 349 mm
Darbinė temperatūra	5–35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	60 %

Įvestys	
Analoginė garso įvestis (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA kištukas (L, R)
Nešiojamojo prietaiso įvesties režimas (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereofoninio garso lizdas) x 1
Mikrofonas (MIC 1/2)	Jautrumas 20 mV (1 kHz), 6,3 mm kištukas x 2

Radijo imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba nuo 87,50 iki 108,00 MHz

Specifikacijos	
Dažnio charakteristika	Nuo 40 iki 20000 Hz
Signalo ir triukšmo santykis	Daugiau nei 75 dB
Dinaminis diapazonas	Daugiau nei 80 dB
Magistralės maitinimo tiekimas (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Stiprintuvas (visas vidutinis kvadratinis galingumas)	
Bendra galia	2350 W RMS
AUKŠTAS	585 W RMS X 2 (6 Ω esant 5 kHz, 30 % THD)
ŽEMAS	590 W RMS X 2 (6 Ω esant 1 kHz, 30 % THD)

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Garsiakalbių specifikacijos

Priekinis garsiakalbis	
Tipas	AUKŠTAS : 1 takelio 1 garsiakalbis ŽEMAS : 1 takelio 1 garsiakalbis
Varža	AUKŠTAS : 6 Ω ŽEMAS : 6 Ω
Nominali įvesties galia	AUKŠTAS : 585 W RMS ŽEMAS : 590 W RMS
Maks. įvesties galia	AUKŠTAS : 1170 W RMS ŽEMAS : 1180 W RMS
Netto matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 320 mm x 454 mm x 309 mm

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Prekių ženklai ir licencijos

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai priklauso „**Bluetooth®** SIG, Inc.“ o „LG Electronics“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Techninė priežiūra

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokiu būdu ant kompaktinio disko neklijuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Ant disko likę pirštų atspaudai ir dulkės gali tapti prastos vaizdo kokybės ar garso iškraipymų priežastimi. Prieš dedant į įrenginį, reikia nuvalyti diską sausa šluoste. Diskas valomas iš centro išorėn.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti). Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite ilgą laiką guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko nuskaitymo ir įrašymo prietaiso detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.


LG
Life's Good