LG
Life's Good

DANSK

BRUGERVEJLEDNING

SXS KØLESKAB

Læs venligst denne brugervejledning grundigt, før betjening og hold det inden for rækkevidde på alle tidspunkter.

www.lg.com

MFL67795101_Danish.indd 101 2013.4.15 9:5:39 AM

Indholdsfortegnelse

Adgang 2
Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2
Hvor skal der installeres 5
Produktkort 6
Is fremstilling 7
Fryserummet (Gældende kun for nogle modeller) 8
To stjerner sektion (Gælder kun for nogle modeller) 8
Generel information 8
Forslag til energibesparelse 9
Rengøring 9
Smart Diagnose (Gælder kun for nogle modeller) 10
Bortskaffelse af dit gamle apparat 11

YDERLIGERE OPLYSNINGER AF VEJLEDNINGEN

Visning af brugervejledningen.

Brugervejledningen i en PDF-filformat leveres på en CD.
Installer Adobe Acrobat Reader for at se brugervejledningen på din PC.

1. Sæt den medfølgende CD.
   Websiden vises automatisk.
2. Klik brugervejledningen på websiden.
3. Se brugervejledningen.

Hvis websiden ikke vises automatisk, tryk på Min computer og derefter klik på LG og index.htm for at se brugervejledningen.

2-MFL67788701_POLISH.indd 1 2013.5.3 1:51:24 PM

Adgang

Model- og serienummeret er placeret enten inden i eller bag på køleskabet. Numrene er unikke for dette kombiskab. Udfyld nedenstående skema med de relevante informationer, og gem denne vejledning til fremtidig reference. Hæft eventuelt også kvitteringen fast på denne side.

Købsdato	:	_____
Forhandler	:	_____
Forhandlerens adresse	:	_____
Forhandlerens telefonnummer	:	_____
Modelnummer (Model no.)	:	_____
Serienummer (Serial no.)	:	_____

⚠ Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Installér og placér kombiskabet korrekt i henhold til instruktionerne i denne vejledning.

Afbryd aldrig strømmen ved at hive strømkablet ud af stikkontakten. Tag altid fat om stikket, og træk det ud af stikkontakten.

Når du trækker kombiskabet ud fra væggen, skal du passe på ikke at køre over strømkablet eller beskadige det på anden måde.

Når kombiskabet er tændt, skal du passe på ikke at berøre overfladerne i fryseafdelingen – specielt hvis dine hænder er fugtige eller våde. Huden kan nemlig fryse fast på den ekstremt kolde overflade.

Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller anden vedligeholdelse. Rør aldrig ved kombiskabet med våde hænder, da det kan resultere i elektriske stød eller andre former for skader.

Sørg for aldrig at beskadige, bøje, hive i eller sno strømkablet – en sådan behandling kan skade strømkablet og medføre brand eller elektriske stød. Sørg for, at kombiskabet er korrekt jordtilsluttet.

Sæt aldrig glasgenstande i fryseafdelingen – de kan sprænges, fordi indholdet udvider sig under indfrysning.

Før aldrig hånden ind i den automatiske ismaskines isbeholder. Ellers kan din hånd komme til skade, når ismaskinen kører.

Kombiskabet bør ikke betjenes af små børn eller svagelige personer uden opsyn.

Små børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med kombiskabet.

Lad aldrig nogen kravle, sidde, stå eller hænge i lågen til forfriskningsbaren. Dette kan beskadige kombiskabet og måske endda få det til at vælte med alvorlige personskader til følge.

Anvend ikke forlængerledning

Kombiskabet skal helst være det eneste apparat, der er tilsluttet den pågældende stikkontakt, så der ikke opstår overbelastning, der kan resultere i strømsvigt.

Adgang til strømstikket

Kombiskabet bør placeres, så der er uhindret adgang til strømstikket, så det hurtigt kan tages ud i tilfælde af uheld.

Udskiftning af strømkablet

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicemontør eller af en anden professionel servicemontør for at undgå ulykker.

⚠ ADVARSEL

Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du gør rent i nærheden af elektriske komponenter, såsom pærer, kontakter og betjeningspanel.
Tør eventuelt overskydende vand eller fugt op med en svamp eller klud for at forhindre vand eller væske i at trænge ind i de elektriske komponenter og derved forårsage elektriske stød.
Anvend aldrig stålsvampe, børster, skrappe skurepulvere, stærke alkaliske opløsningsmidler eller brandbare eller giftige rengøringsmidler på nogen af overfladerne.
Berør ikke frosne overflader med våde eller fugtige hænder, da hænderne kan fryse fast på eller klæbe til ekstremt kolde overflader.

Advarsel mod børneleg

⚠ FARE: Der er risiko for, at børn kan blive lukket inde i et kasseret skab under
Berør ikke madvarer eller beholdere i fryseren med våde hænder.
Det kan give forfrysninger.

⚠ FORSIGTIG

Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og opefter samt af personer med fysiske, sensoriske eller psykiske handicap, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på sikker vis og forstår risiciene i forbindelse med anvendelsen.
Børn må ikke lege med apparatet.Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet uden at være under opsyn.

Advarsel mod opbevaring

Opbevar ikke eksplosionsfarlige emner så som aerosolbeholdere med letantændelige drivgasser i dette apparat.

Opbevar ikke benzin eller andre brandbare væsker eller dampe i nærheden af dette eller andre husholdningsapparater eller hårde hvidevarer.

Jordforbindelse

I tilfælde af kortslutning vil jordtilslutning formindske risikoen for elektriske stød ved at lede strømmen uden om det elektriske kredsløb.
Kombiskabet skal jordtilsluttes korrekt for at forhindre elektriske stød. Rådfør dig med en autoriseret elektriker eller servicemontør, hvis du ikke forstår instruktionerne for jordtilslutning, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt køleskabet er korrekt jordtilsluttet.

⚠ ADVARSEL

Hvis LED pæren er gået i stykker, skal den udskiftes af en servicetekniker. Udskift den ikke selv.

⚠ ADVARSEL

- Tilsluttes kun til drikkevandsforsyning. (til rør type)
- Fyld med drikkevand. (til ingen rør type)
- Se de medfølgende instruktioner ved montering af et eventuelt vandfilter.

⚠ FORSIGTIG

- Den nye slangesæt leveres sammen med apparatet og skal anvendes, mens det gamle slangesæt bør ikke genbruges.

Bortskaffelse af det gamle apparat

Dette apparat indeholder væske (kølemiddel, smøremiddel) og er fremstillet af dele og materialer, som kan genbruges og/eller genvindes.
Alle emballagematerialer skal sendes til opsamlingsstedet til genanvendelse.
For nærmere oplysninger om din lokale genbrugsstation, skal du kontakte din kommune.
Du skal sikre dig, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadiget inden bortskaffelse.

⚠ ADVARSEL

⚠ Ventilationsåbninger, både rundt om apparatet og i den indbyggede struktur, skal holdes fri for blokeringer.
⚠ Der må ikke benyttes mekaniske instrumenter eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, ud over dem der er anbefalet af fabrikanten
⚠ Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
⚠ Der må ikke benyttes elektriske apparater inden i apparatets fødevaresektioner, medmindre de er at en type, der er anbefalet af fabrikanten.
⚠ Kølemidlet og isoleringsgassen, der er anvendt i apparatet, kræver specielle fremgangsmåder ved bortskaffelse. Kontakt en servicetekniker eller lignende kvalificeret person i tilfælde af bortskaffelse.

Dette apparat indeholder en lille mængde isobutan kølemiddel (R600a), en naturlig gas med høj grad af miljøvenlighed, men som også er brændbart. Under transport og installering af apparatet bør det sikres, at ingen dele af kølekredsløbet beskadiges. Kølemiddel, der sprøjter ud af rørene, kan antændes eller forårsage øjenskader. Hvis der konstateres et udslip, bør åben ild og mulige antændelseskilder undgås, og det rum, som apparatet befinder sig i, bør udluftes i adskillige minutter.

For at undgå, at der skabes en blanding af brændbar gas og luft, hvis der forekommer udslip i kølekredsløbet, afhænger størrelsen af det rum, hvor apparatet kan placeres, af den mængde kølemiddel, der anvendes. Rummets størrelse skal være 1m^2 for hver 8g R600a-kølemiddel inden i apparatet.
Mængden af kølemiddel i det individuelle apparat er vist på identifikationspladen på apparatets inderside.
Apparater, der viser tegn på beskadigelse, må ikke opstartes.
Kontakt forhandleren i tilfælde af tvivl

⚠ ADVARSEL

- Anbring ikke dine hænder ind i ismaskinen under drift. Du kan skade dig selv.
- Opbevar ikke is (terninger) i mere end to uger, kan forårsage dispenseren til funktionsfejl da isterningerne klumper sig sammen.

Hvor skal der installeres

Vælg en god placering

1. Placér kombiskabet, så det er let at komme til.
2. Undgå at placere kombiskabet i nærheden af varmekilder, i direkte sollys eller fugtige omgivelser.
3. Man skal sørge for korrekt luftcirkulation rundt om køleskab-fryser ved at sikre, at der er tilstrækkelig afstand både på begge sider og ovenover enheden samt sørge for, at der er mindst 5 cm (2 tommer) afstand fra enheden til væggen bagved.





4. Placér kombiskabet i vater for at undgå rystelser.
5. Installér ikke kombiskabet i omgivelser med temperaturer under 5 °C, hvilket kan påvirke dets ydeevne.
6. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende applikationer såsom køkken områder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, gårde,hos kunderne på hoteller, motteller og andre bolig type miljøer, seng and breakfast lignende miljøer, restaurationsvirksomhed og lignende ikke-detail-applikationer.

⚠ FORSIGTIG

- Du må ikke sprøjte vand direkte i eller uden for køleskabet. - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Sprøjt ikke rengøringsmidler direkte på displayet. - Trykte bogstaver på skærmen kan komme ud.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer eller støv fra stikkets ben. Men du behøver ikke bruge en våd eller fugtig klud ved rengøring af stikket, fjern eventuelle fremmedlegemer eller støv fra stikkets ben. - Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.

Produktkort





BEMÆRK


- Hvis produktkortet indeholder komponenter, der ikke findes i dit kombiskab, kan det skyldes, at de kun leveres med andre modeller.

Is fremstilling


Is fremstilling
Type-1

- Hæld vand i is fremstilling beholderen. Hvis du hælder for meget vand, kan isen ikke deles i terninger så nemt. Vanddråber falder ned og gør at isterningerne vil klynge sig til hinanden.

- Roterer isspaltningsknop i is fremstillings kammer. Isterningerne vil falde ned i is opbevaringsbeholderen.



Is fremstilling beholder




BEMÆRK

- Hvis du roterer isspaltningsknop før isen er helt frosset, vil det resterende vand falde i is opbevaringsbeholderen, som vil gøre at isterninger klynger sig til hinanden.

Is fremstilling
Type-2

- Fyld tilpas med vand i isterningebakken, og sæt den ind i fryseren.

- Isterningerne tages ud af bakken ved at holde i begge ender og vride let.




Tip

Isterningerne slipper bakken lettere, hvis du lader koldt vand løbe hen over bakken, inden du vrider.

Fryserummet (Gældende kun for nogle modeller)

Hvis en stor mængde af mad skal placeres i fryseren.

- Skuffen af fryseren tages ud af apparatet, og maden kan stables direkte på skuffen dække & bunden af fryseren.
- Fryseren giver skuffe dækning som standard for at maksimere mad lagerkapacitet.
  Og også skuffen gives til praktisk brug for våde kød af halv-flydende tilstand.



To stjerner sektion (Gælder kun for nogle modeller)

• To stjerner betyder temperaturen i sektion er -12°C~ -18°C.
• Fryser fødevarer til kortvarig opbevaring.

Generel information

Ferie tid

Under gennemsnitlige længde ferier, vil du sikkert finde det bedst at lade køleskabet i drift. Placer frysebar emner i fryseren i længere levetid. Når du planlægger ikke bruge køleskabet, skal du fjerne alle fødevarer, tage stikker ud, rengør indersiden omhyggeligt, og lad dørne være åben for at undgå lugtdannelse.
Og hvis du ikke bruger vand eller is dispensere, luk for vandventilen. - Ellers kan vandlækage forekomme.

Strømsvigt

De fleste strømsvigt rettes i løbet af en time eller to og vil ikke påvirke dit køleskabs temperaturer. Dog bør du minimere antallet af døråbninger, mens strømmen er slukket.
Hvis produkterne er udstyret med LED lampe, må du ikke selv adskille dæksel og LED lampe. - Kontakt venligst service agenter.

Hvis du flytter

Fjern eller fastgør ned alle løse genstande inde i køleskabet.
For at undgå at beskadige nivellering skruer, drej dem hele vejen ind til basen.

Anti kondensrøret

Den udvendige væg af køleskabets kabinet kan undertiden blive varmt, specielt lige efter installationen. Bliv ikke bekymret. Dette skyldes, at den anti kondens rør, der pumper varmt kølemiddel for at forhindre at den "sveder" på udvendige skabsvæg.

⚠ADVARSEL

- Brug kun de LED lamper som leveres af producenten eller service agenter.
- Du må ikke adskille eller reparere køleskabet selv.
  - Man løber risiko for at forårsage brand, driftsfejl og/eller personskade. I tilfælde af funktionsfejl, bedes du kontakte din service agenter.

⚠ADVARSEL

- Opbevar ikke genstande oven på apparatet.
  - Når du åbner eller lukker døren, kan artiklerne falde ned og forårsage personskade og/eller materiel skade.
- Sæt ikke hænderne ind i bunden i området under apparatet.
  - Eventuelle skarpe kanter kan forårsage personskade.
- Efterlad ikke dørene til køleskabet stå åben, mens køleskabet er uden opsyn og lad ikke børn ind indersiden afkøleskabet.
  - Der er risiko for børn kommer i klemme og alvorlig personskade på grund af lav temperatur.
- Lad ikke børn træde på skuffe dækselet.
  - Det kan knække og forårsage fare for at glide.

2-MFL67788701_POLISH.indd 9 2013.5.3 1:51:34 PM

Forslag til energibesparelse

- Vær venlig ikke at holde døren åben i lang tid, luk på kortest mulig tid.
- Opbevaring af for meget mad kan ikke anbefales. Tilstrækkelig plads bør overlades til at sikre korrekt luftcirkulation.
- Indstil ikke temperaturen i køleskabet lavere end nødvendigt.
- Lad varm mad køle af før opbevaring. Placering af varm mad i køleskabet, fryseren kan ødelægge andre fødevarer, og føre til højere el-regninger.
- Blokér ikke ventilationshullerne. Jævn cirkulation af kold luft opretholder passende temperatur.
- Du må ikke åbne døren ofte. Åbning af døren lader varm luft ind i køle-fryseskab, og få temperaturen til at stige.
- Konfigurationen af hylder, kurve og skuffer leveres af fabrikanten med den mest effektive indstilling, hvad angår energibesparelsen.

Rengøring

Det er vigtigt, at dit køleskab holdes rent for at undgå uønskede lugte. Spildte fødevarer bør tørres op med det samme, da det kan forsure og plette plastoverflader hvis de får lov at slå sig ned.

Yderside Brug en lunken opløsning af mild sæbe eller parabol som er vaskbar løsning til at rengøre dit køleskab. Tør med en ren, fugtig klud og tør.

Indvendig Regelmæssig rengøring anbefales. Vask alle rum med en tvekulsurt løsning eller et mildt vaskemiddel og varmt vand. Skyl og tør.

Efter rengøring Kontroller, at ledningen ikke er beskadiget, at stikket ikke er overophedet, eller at stikket er sat godt i stikkontakten.

⚠ ADVARSEL Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring af elektrisk udstyr (lamper, omskiftere, kontroller osv.). Tør overskydende fugt med en svamp eller klud for at forhindre vand eller væske for at komme ind i enhver form for elektrisk del og forårsager elektrisk stød. Brug aldrig metalliske skuresvampe, børster, grove slibemidler, stærke alkaliske opløsninger, brandfarlige eller giftige rengøringsvæsker på enhver overflade. Rør ikke frosne overflader med våde eller fugtige hænder, fordi fugtig objekt vil klæbe sig til ekstremt kold overflader.

2-MFL67788701_POLISH.indd 10 2013.5.3 1:51:35 PM

Smart Diagnose (Gælder kun for nogle modeller)

Skulle du opleve problemer med dit køleskab, har du muligheden for at overføre data via din telefon til LG servicecenter. Dette giver dig mulighed for at tale direkte til vores uddannede specialister. Specialisten registrerer data, der sendes fra din maskine, og bruger den til at analysere problemet, hvilket giver en hurtig og effektiv diagnose.

Hvis du oplever problemer med dit køleskab, så ring til LG servicecenter. Brug kun Smart Diagnose funktion, når du bliver bedt om det af LG service center agenten. De transmission lyde, som du vil høre, er normale og ligner lyde fra en faxmaskine.


Smart diagnose kan ikke aktiveres, medmindre dit køleskab er tilsluttet strøm. Hvis dit køleskab er i stand til at tænde, kan fejlfinding ske uden brug af Smart Diagnose.

Smart Diagnosis™ via Kundeinformationscenter


Brug af Smart Diagnose

Først, ring til LG servicecenter. Brug kun Smart Diagnose funktion, når du bliver bedt om det af LG service center agenten.

1. Lås skærmen. For at låse skærmen, tryk og hold på knappen Lås i tre sekunder. (Hvis displayet er låst i over fem minutter, skal du deaktivere låsen og derefter aktivere den igen.)



2. Åbn højre køleskabsdør.



3. Hold mundstykket på din telefon foran højttaleren, der er placeret på højre hængsel på køleskabsdøren, når du bliver bedt om det af service center.

4. Tryk og hold frysetemperatur knappen nede i tre sekunder, mens du fortsat holder din telefon til højttaleren.



5. Når du hører tre bip, skal du slippe frysetemperatur knappen.

6. Hold telefonrøret i denne position, indtil transmissionslydene holder op. Det tager cirka 3 sekunder, og displayet vil tælle tiden ned. Når nedtællingen er forbi, og tonerne er standset, genoptage din samtale med specialisten, som så vil være i stand til at hjælpe dig med at bruge de oplysninger til analyse.


BEMÆRK

- For at få det bedste resultat skal De undlade at fjerne Deres telefonrør mens lyden bliver transmitteret.
- Hvis medarbejderen på servicecenteret ikke er i stand til at foretage en ordentlig optagelse af data, kan De blive bedt om at forsøge igen.
- Kvalitetsforskelle fra region til region, kan påvirke funktionen.
- Brug fastnettelefon for bedre kommunikationsydeevne, hvilket resulterer i bedre service.
- Dårlig opkaldskvalitet kan resultere i dårlig dataoverførsel fra din telefon til maskinen, hvilket kan forårsage Smart Diagnose ikke virker ordentligt.

2-MFL67788701_POLISH.indd 9 2013.5.3 1:51:34 PM

Smart Diagnosis™ ved brug af Smartphone

1. Hent LG Smart ThinQ applikationen på din Smartphone.
2. Åbn LG Smart ThinQ applikationen på din Smartphone. Opret en konto og log dig på.
3. Vælg køleskabet fra listen.
4. Vælg Smart Diagnosis, start og 'tag' det.



BEMÆRK

- Hvis diagnosen mislykkes mange gange, skal du bruge følgende instruktioner, før du kan fortsætte.

5. Vælg Audible Diagnosis (hørbar diagnose).
6. Placer mundstykket på din Smartphone tæt ved Smart Diagnosis™ ikonet.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

2-MFL67788701_POLISH.indd 11 2013.5.3 1:51:36 PM