LIHTNE KASUTUSJUHEND

Raadioside kodukino

Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt http://www.lg.com seejärel laadige alla kasutusjuhend. Mõned andmed käesolevas kasutusjuhendis võivad erineda teie seadmest.

MUDELID


LAS550H LAC650H

EESTI

MFL69400878



Esipaneel




⏻/I ····· Toide sisse/välja

F ····· Valib funktsiooni

– + ····· Reguleerib helitaset

Tagapaneel



HDMI IN ····· Ühendage seadmega

HDMI OUT (TV ARC) ····· Ühendage teleriga

USB port ····· Ühendage USB seadmega

PORTABLE IN ····· Ühendage portatiivse seadmega

OPTICAL IN ····· Ühendage optilise seadmega

1 Bassikõlari ühendus

Asetage juhtmeta bassikõlar kodukino lähedale ja järgige alltoodud samme.

1. Ühendage juhtmeta bassikõlari toitejuhe vooluvõrku.
2. Lülitage kodukino sisse :
   Põhiseadme ja juhtmeta bassikõlari vahele **luuakse automaatselt** ühendus. Kollakas-roheline LED hakkab juhtmeta bassikõlaril põlema.

Kui juhtmeta bassikõlarist ei kostu heli, jätkake alljärgnevalt.

i. Reguleerige kodukino helitase miinimumile. Kuvaaknasse ilmub kiri "VOL MIN" .

ii. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu (Vaigista) umbes 3 sekundit. "WL RESET" ilmub kuvaaknasse ja kodukinol vilgub punane LED.

iii. Vajutage ja hoidke all SIDUMINE nuppu, mis asub juhtmeta bassikõlari taga pisut kauem kui 5 sekundit, kasutades selleks pastaka otsa.


iv. Katkestage kodukino ja juhtmeta bassikõlari voolujuhtme ühendus . Ühendage need uuesti.

2 Teleriühendus

Ühendage kodukino ja TV kasutades Optilist (Ⓐ) või HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optiline ühendus

1. Ühendage kodukino teleriga optilise kaabli abil.
2. Seadistage [Väline kõlar (Optiline)] oma TV seadete menüüs.



Ⓑ HDMI(ARC) ühendus

1. Ühendage kodukino teleriga HDMI kaabli abil.
2. Seadistage [Väline kõlar (HDMI ARC)] oma TV seadete menüüs.



Juhtimise rakendus



Laadige oma seadmesse alla **Muusikavoo Bluetooth** rakendus.

LG Sound Sync (juhtmeta)



Lisainformatsiooniks laadige alla kasutusjuhend.
http://www.lg.com


Lisateave

Spetsifikatsioon

Nõuded toitele	Vaadake nimiandmete silti.
Voolutarve	Vt etiketti.
	Võrguünedusega ooterežiim : 2,5 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Välismõõtmed (L x K x S)	Umbes. 890 mm x 51 mm x 85 mm
Netomass	Umbes. 2,8 kg
Pordi toide (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Võimendi (kogu ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	320 W

Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaugjuhtimispult




- : Keerake heli öösel vaiksemaks.
- : Kohandab helitaset sobivalt.
- : Sünkroniseerib audio ja video.
- : Lülitub automaatselt sisse sisend allika poolt.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade?

Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/VÄLJAS ja seejärel ka seade.

Patarei vahetamine



Vastavusdeklaratsioon

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab, et see juhtmevaba kodukinosüsteem Sound Bar vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Kogu vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke vastav taotlus järgmisele postiaadressile:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

See seade on 2,4 GHz lairibaülekandesüsteem, mida saab kasutada kõigis ELi liikmesriikides ja EFTA riikides.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


LG
Life's Good