LG
Life's Good

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mikro Hi-Fi Audio sistēma

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS
CM2760 (CM2760, CMS2760F)

www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas

Informācija par drošību



UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEŅEMIET NOST APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. LAI VEIKTU REMONTU, VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja instrukciju. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Iekārtu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un ražotāja instrukciju izpilde.



UZMANĪBU: Šajā iekārtā ir lāzera sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai. Ja iekārtai nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Veicot vadības operācijas, regulēšanu vai kādas citas manipulācijas, kas nav aprakstītas šinī instrukcijā, ir iespējams veselībai bīstams izstarojums. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.

BRĪDINĀJUMI par tīkla barošanas vadu

Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla rozetei.

Tas nozīmē, ka katra iekārta tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikācijām lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet elektrotīkla rozetes. Pārslogotas, slikti piestiprinātas vai bojātas tīkla rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet savas iekārtas tīkla barošanas vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargiet tīkla barošanas vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai saspiešanas zem kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet spraudņiem, elektrotīkla sienas rozetēm un vietai, kur tīkla barošanas vads iznāk no iekārtas korpusa. Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamos draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētā atkritumu savākšanas punktā. Neizmetiet baterijas vai bateriju komplektu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bateriju un akumulatoru bezmaksas savākšanas sistēmas. Baterijas nedrīkst atstāt pārmērīga karstumā, piemēram, saules gaismā, pie uguns un tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Iekārta ir jāsargā no ūdens (gan no pilieniem, gan šļakatām), nedrīkst uz iekārtas novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzi ar ziediem.

UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU! Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
⎓	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⧈	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Lietošanas uzsākšana

3 Informācija par drošību
8 Unikālas iezīmes
8 Piederumi
9 Prasības atskaņojamajiem failiem
9 – Mūzikas faila prasības
9 – Savietojamās USB ierīces
9 – Prasības USB ierīcei
10 Tālvadības pults
12 Priekšējais panelis
14 Aizmugurējais panelis

2 Savienošana

15 Notiek savienošana ar skaļruņiem
15 – Skaļruņu savienošana ar iekārtu
16 Papildaprīkojuma pieslēgšana
16 – USB savienojums
16 – PORT. IN savienojums

3 Lietošana

17 Lietošanas pamatdarbības
17 – CD/USB darbības
17 – Automātiska atskaņošana
18 Citas darbības
18 – Ieprogrammēta atskaņošana
18 – Ieprogrammētā saraksta dzēšana
18 – Faila informācijas attēlošana (ID3 TAG)
19 – Mapes un MP3/WMA/FLAC failu meklēšana
19 – MP3/WMA/FLAC faila izdzēšana
20 – Skaņas noslēgšana uz laiku
20 – Miega taimera iestatīšana
20 – Gaismas pārslēgs
20 – DEMONSTRĀCIJAS FUNKCIJA
20 – DISPLEJA REŽĪMS
20 – Automātiskā izslēgšanās
21 – AUTO POWER Ieslēgta
21 – Automātiska funkcijas maiņa
22 BLUETOOTH® Wireless tehnoloģijas lietošana
22 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
24 Lietojumprogrammas Music Flow Bluetooth izmantošana
24 – Uzinstalējiet lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth” savā Bluetooth ierīcē
26 Radio lietošana
26 – Radio klausīšanās
26 – Sliktas FM uztveršanas uzlabošana
26 – Radiostaciju programmēšana
26 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
26 – Informācija par radiostaciju
27 Skaņas regulēšana
27 Paplašinātās funkcijas
27 – Ierakstīšana USB
28 – Ierakstīšanas ātruma un bitu ātruma izvēle
29 Pulksteņa laika uzstādīšana
29 – Pulksteņa iestatīšana caur lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”
29 – Izmantojiet atskaņotāju kā modinātāju
30 LG Sound Sync

4 Darbības traucējumu novēršana

31 Darbības traucējumu novēršana

5 pielikums

32 Galvenā ierīce
33 Skaļruņi
34 Tehniskā apkope
34 – Aparāta apkope un transportēšana
34 – Piezīmes par diskiem
34 Preču zīmes un licences

Unikālas iezīmes

BLUETOOTH

Atskaņo **Bluetooth** ierīcē glabātu mūziku.

Tiešais ieraksts USB ierīcē

Ieraksta mūziku USB ierīcē.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth ir lietojumprogramma, kas izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai. Skatiet 24-25 Lappusi

LG Sound Sync


Nodrošina iekārtas skaņas līmeņa kontroli ar LG TV tālvadības pulti, kas ir saderīga ar LG Sound Sync.

Piederumi

Lūdzu, pārliecinieties, vai komplektā iekļauti visi piederumi.



Tālvadības pults (1)



Baterijas (2)

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas faila prasības

Ar aparātu var atskaņot MP3/WMA/FLAC failus, kas atbilst šādām prasībām:

- Signāla nolases frekvence:
  MP3 : 8 - 48 kHz
  WMA : 8 - 48 kHz
  FLAC : 8 - 192 kHz (USB),
  8 - 48 kHz (CD)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3),
  40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits : Datu CD : 999 / USB : 2000
- Maksimālais mapju skaits : Datu CD : 99 / USB : 200
- Failu paplašinājumi: ".mp3"/ ".wma"/ ".flac"
- Atkarībā no faila tipa vai formāta atsevišķi MP3/ WMA/FLAC faili var netikt atskaņoti.
- CD-ROM failu sistēma: ISO 9660/JOLIET
- Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido ISO 9660 failu sistēmu.
- Atbalstītie kanāli (FLAC) : Līdz 2 kanāliem
- Atbalstītā bitu izvade/paraugs (FLAC) : 24 biti
- b/sek.(FLAC) : Līdz 2,5 Mb/sek.

DTS nav paredzēts. Ja ierīcei ir paredzēts DTS audio formāts, skaņa nav dzirdama.

Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered] (pirmatnis), lai diski būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs pārslēgta stāvoklī „Live failu sistēma", disku nevarēs atskaņot LG atskaņotājos.

(Mastered/Live failu sistēma: disku formāts izmantošanai Windows Vista vidē)


Savietojamās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs: Zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīce:
  Ierīces, kuras atbalsta USB2.0 vai USB1.1.
- Šī ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.

Prasības USB ierīcei

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kurām ir nepieciešama papildus programmas instalēšana, kad tā ir pieslēgta datoram.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Ja izmantojat USB pagarinātāja kabeli vai USB hub, iespējams, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma nav atbalstīta.
  (Atbalsta tikai FAT(16/32) failu sistēmu.)
- Šī iekārta atpazīst līdz pat 2000 failiem.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstīti.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nedrīkst pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo iekārtu.

Tālvadības pults



1

(Ieslēgt/Izslēgt) : IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

⏏ (Atvērt/Aizvērt) : Atver un aizver diska nodalījumu.

VOL +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.

PRESET/FOLDER ∧/∨ :
- Meklē mapi ar MP3/WMA/FLAC failiem. Ja tiek atskaņots CD/USB ar MP3/WMA/FLAC failiem vairākās mapēs, piespiediet **PRESET/FOLDER ∧/∨**, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.
- Izvēlas numuru ieprogrammējamai radiostacijai.

F : atlasa funkciju un datu ievades avotu.


🔇 : izslēdz skaņu.

PROGRAM/MEMORY :
- Saglabā radiostacijas.
- Dzēš visas saglabātās radiostacijas.
- Izveido programmēto sarakstu, kuru vēlaties klausīties.

REPEAT : Atskaņo ierakstus/failus atkārtoti vai nejauši.

DELETE :
- izdzēš MP3/WMA/FLAC failus.
- Izdzēš dziesmu programmētajā sarakstā.

Baterijas nomaiņa



Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults apakšpusē un, ievērojot ⊕ un ⊖ atbilstību, ievietojiet nodalījumā divas baterijas (izmērs AAA).

2

SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skanējumu.

TUNING -/+ : Atlasa radio staciju.

I◀◀ / ▶▶I (Izlaist/Meklēt) :
- Ātrā pārtīšana atpakaļ vai uz priekšu.
- Meklē celiņa/faila fragmentu.

▶ / II (Atskaņot/Pauze) :
- atskaņo vai pauzē atskaņošanu.
- Atlasa STEREO/MONO.

■ (Stop) :
- Aptur atskaņošanu vai ierakstīšanu.
- Atceļ funkciju DELETE (Dzēst).

3

INFO :
- Redz informāciju par jūsu mūziku. MP3 failam nereti ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
- **Bluetooth** režīmā rāda pievienotās **Bluetooth** ierīces adresi.

DIMMER : displejs daļēji tiek aptumšots.

SLEEP : iestata automātisku sistēmas izslēgšanos norādītajā laikā.

CLOCK : iestata pulksteni un pārbauda laiku.

ALARM : Izmantojot funkciju ALARM, vajadzīgajā laikā varat ieslēgt vai izslēgt CD, USB atskaņotāju un radio uztvērēju.

RDS/SET :
- RDS (Radio datu sistēma).
- Apstiprina pulksteņa un modinātāja iestatījumu.


USB REC : Tiešais ieraksts USB ierīcē.

DISPLAY MODE : Maina displeja režīmu.

PTY : meklē radiostacijas pēc raidītāja veida.

✱ : Dažām funkcijām šī poga nav pieejama.

Priekšējais panelis



1 Displeja lodziņš

2 ⏻/❙ (Ieslēgt/Izslēgt)
IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

3 **FUNC.**
Izvēlas funkciju vai datu avotu.

4 Pielāgo skaļruņa skaļumu.
Velciet pirkstu pa skārienjutīgo apli.



5 ⏮ (Izlaist/Meklēt)
- Meklē atpakaļ.
- Pāriet uz iepriekšējo celiņu/failu.
- Atlasa radio staciju.

6 **Bass Blast**
Atlasa efektu BASS.

7 USB
Atskaņo audio failus no pievienotās USB ierīces.

8 Diska nodalījums

9 Tālvadības sensors

10 ► / ❚❚ (Atskaņot/Pauze)
- Atskaņo vai pauzē atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

11 ᛒ
Maina ievades avotu uz **Bluetooth**.

12 ⏭ (Izlaist/Meklēt)
- Meklē uz priekšu.
- Pāriet uz nākamo celiņu/failu.
- Atlasa radio staciju.

13 ⏏
Atver vai aizver diska nodalījumu.

14 **PORT. IN**
Pieslēdzas portatīvai ierīcei.


15 ■ (Apturēt)
Pārtrauc atskaņošanu.

⚠ Uzmanību

Brīdinājumi attiecībā uz skārienjutīgo taustiņu izmantošanu

- Skārienjutīgos taustiņus skariet tīrām un sausām rokām.
  - Ja ir liels apkārtējās vides mitrums, pirms taustiņu lietošanas tie jānoslauka.
- Skārienjutīgos taustiņus nevajag spiest ar lielu spēku.
  - Ja skārienjutīgos taustiņus spiedīsiet pārāk stipri, var sabojāt to sensorus.
- Lai pareizi aktivizētu izraudzīto funkciju, jāpieskaras attiecīgajam skārienjutīgajam taustiņam.
- Uzmanieties, lai uz skārienjutīgiem taustiņiem nenonāktu vadītspējīgi materiāli, piemēram, metāliski priekšmeti. Tas var izraisīt sistēmas atteici.

Aizmugurējais panelis




1 FM ANTENNA
2 POWER IN
3 Termināļi **SPEAKERS (L/R)**

Notiek savienošana ar skaļruņiem

Skaļruņu savienošana ar iekārtu

Lai pieslēgtu iekārtai vadus, piespiediet katru fiksācijas austiņu, lai atvērtu iekārtas savienojuma terminālu. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksācijas austiņu.

Savienojiet katra vada melno daļu ar termināliem, kas apzīmēti ar - (mīnus) un otru galu ar termināliem, kas atzīmēti ar + (plus).



Krāsa	Skaļrunis
Sarkana	Priekšējais R
Balts	Priekšējais L


Uzmanību

- Nepieļaujiet, lai bērni skaļruņa atverē* bāztu rokas vai priekšmetus.
  *Skaļruņa atvere: kanāls, pa kuru no skaļruņa korpusa plūst zemo frekvenču skaņa.
- Izmantojiet tikai ar šo ierīci piegādāto skaļruni. Jebkura cita skaļruņa lietošana var izraisīt nepareizu darbību.
- Skaļruņos iemontēti magnēti, kuri var izraisīt attēla kropļojumus televizora vai datora monitora ekrānā. Lūdzu, uzstādiet skaļruņus pēc iespējas tālāk no TV ekrāna vai datora monitora.
- Nelieciet skaļruņus vienu virs otra un uzmanieties, lai skaļrunis nenokristu zemē. Tā rezultātā var rasties skaļruņa darbības traucējumi, fiziska trauma un/vai īpašuma bojājumi.

Papildaprīkojuma pieslēgšana

USB savienojums

Pievienojiet USB ierīci iekārtas USB portam.




Piezīme

USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai piespiediet divas reizes pēc kārtas ■ uz tālvadības pults vai ierīces.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

PORT. IN savienojums

Pievienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP utt.) izeju (austiņas vai līnijas izeja) **PORT. IN** savienotājam.



Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja vai ārējas ierīces

Ierīci var izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažādiem portatīvajiem atskaņotājiem un ārējām ierīcēm.

1. Portatīvo atskaņotāju pievienojiet ierīces pieslēgvietai PORT. IN.
2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot ⏻/❙.
3. Piespiediet **FUNC.**, lai izvēlētos PORTABLE funkciju.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

Lietošanas pamatdarbības

CD/USB darbības

1. Ievietojiet disku, nospiežot ⏏ uz tālvadības pults vai ierīces
   Vai pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Izvēlieties CD vai USB funkciju, piespiežot **F** uz tālvadības pults vai **FUNC.** uz ierīces.

Lai	Rīkojieties šādi
Pārtraukt	Spiest ■ uz tālvadības pults vai ierīces.
Atskaņotu	Spiest ▶/❚❚ uz tālvadības pults vai ierīces.
Pauzētu	Atskaņošanas laikā spiest ▶/❚❚ uz tālvadības pults vai ierīces.
Meklē sadaļu celiņā/ failā	Nospiediet un turiet ⏮/⏭ uz tālvadības pults vai uz iekārtas atskaņošanas laikā un atlaidiet tajā brīdī, kad vēlaties klausīties.
Pārlēkšana uz nākamo/ iepriekšējo celiņu/failu	- Apturētā stāvoklī Nospiediet ⏮/⏭ uz tālvadības pults vai uz iekārtas, lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo ierakstu/failu. - Atskaņošanas laikā Nospiediet ⏭ uz tālvadības pults vai uz iekārtas, lai pārietu uz nākamo ierakstu/failu. Atskaņojot mazāk par 2 sekundēm, nospiediet ⏮ uz tālvadības pults vai uz iekārtas, lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu/failu. Pēc 3 sekunžu atskaņošanas nospiediet ⏮ uz tālvadības pults vai uz iekārtas, lai pārietu uz ieraksta/faila sākumu.
Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā	Atkārtoti nospiediet **REPEAT** uz tālvadības pults. Sīkāku informāciju par displeja maiņu skatīt piezīmē.

Piezīme

- Displejs mainās šādā secībā:

USB	MP3/WMA/FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Direktorijs

- Kad atskaņojat ieprogrammēto sarakstu, pieejams tikai RPT 1 un RPT ALL.
- Pat restartējot aparātu vai nomainot funkcijas, varat atsākt klausīties mūziku no vietas, kurā pārtraucāt klausīties.
- Ja atstāsiet disku nodalījumu atvērtu 5 minūtes, tas automātiski aizvērsies.

Automātiska atskaņošana

AUDIO/MP3/WMA/FLAC CD tiek automātiski atskaņots, atverot un pēc tam aizverot diska nodalījumu.

Automātiski pārslēdzas uz CD funkciju, atverot un pēc tam aizverot diska nodalījumu, ja nodalījumā nav diska.

Citas darbības

Ieprogrammēta atskaņošana

Programmēšanas funkcija ļauj izveidot atskaņošanas sarakstu no jūsu iecienītākajiem celiņiem/failiem no diska vai USB ierīces.

Programma var saturēt 20 ierakstus/failus katrai multivides ierīcei (CD, USB). Kopumā var saglabāt 40 ierakstus/failus.

1. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults, kad aparāts ir apturēts.
2. Lai atlasītu nākamo celiņu/ failu, piespiediet **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults.
3. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY**, lai iegaumētu šo celiņu/ failu un atlasītu nākamo.
4. Atkārtojiet 2.-3. soli, lai saglabātu citus celiņus/failus. (Varat mainīt sarakstu, piespiežot **PRESET/FOLDER Λ/V**, lai izvēlētos programmas numuru.)
5. Vēlreiz piespiediet **PROGRAM/MEMORY**.

Lai atskaņotu ieprogrammēto sarakstu, nospiediet **▶/II** pēc tam, kad esat izveidojis sarakstu.

Piezīme

Veidojot vai mainot ieprogrammēto sarakstu, REPEAT režīms ir izslēgts.

Ieprogrammētā saraksta dzēšana

Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.

1. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults, kad aparāts ir apturēts.
2. Izvēlieties dziesmu, atkārtoti spiežot **PROGRAM/MEMORY** vai **PRESET/FOLDER Λ/V**.
3. Nospiediet **DELETE**, kad ir izvēlēta kāda dziesma.

Piezīme

- Tālāk minētajā gadījumā ieprogrammētais saraksts tiek nodzēsts.
  - Diska izņemšana vai USB ierīces atvienošana.
  - Mūzikas failu dzēšana vai ierakstīšana USB ierīcē.
  - Barošanas vada atvienošana.
- Tālāk minētajā gadījumā programma tiek izslēgta.
  - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
  - Aparāta izslēgšana un ieslēgšana.

Faila informācijas attēlošana (ID3 TAG)


Atskaņojot MP3 failu, kuram ir faila informācija, jūs varat šo informāciju izlasīt, nospiežot pogu **INFO**.

Mapes un MP3/WMA/FLAC failu meklēšana

1. Atkārtoti spiediet **PRESET/FOLDER ∧/∨** uz tālvadības pults, līdz displeja logā parādās vajadzīgā mape.
2. Nospiediet **▶/II**, lai to atskaņotu. Tiks atskaņots pirmais mapes fails.

Piezīme

- Mapes/failus CD/USB ierīcē aparāts atpazīst šādi.



- Ja mapē nav failu, šī mape netiek uzrādīta.
- Mapes tiks uzrādītas šādā secībā: ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Faili cits pēc cita tiks atskaņoti no ♪ faila Nr. 1 līdz ♪ failam Nr. 14.
- Parasti failus un mapes uzrāda ierakstīšanas secībā, un šī secība var atšķirties atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
- *ROOT: Pirmā mape, kas tiek uzrādīta, kad dators konstatē pievienotu CD/USB, ir "ROOT"

MP3/WMA/FLAC faila izdzēšana

Lai izdzēstu failu vai mapi vai veiktu formatēšanu, piespiediet pogu **DELETE** uz tālvadības pults. Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apturētā stāvoklī. (Tikai USB)

1. -Atlasiet failu, kuru vēlaties dzēst un nospiediet pogu **DELETE** uz tālvadības pults.
   -Atlasiet mapi, ko vēlaties izdzēst, nospiežot pogu **PRESET/FOLDER ∧/∨** uz tālvadības pults, un nospiediet pogu **DELETE** uz tālvadības pults.

   -Nospiediet un turiet nospiestu pogu **DELETE** uz tālvadības pults, lai formatētu USB ierīci.

   vai

   -MP3/WMA/FLAC faila atlasīšanas laikā atkārtoti nospiediet pogu **DELETE** uz tālvadības pults.

   Displejs mainās tālāk aprakstītajā secībā.

   - DEL FILE : Izdzēš failu
   - DEL DIR : Izdzēš mapi
   - FORMAT : Formatē USB

2. Lai dzēstu failu/mapi vai formātu, spiest **▶/II** uz tālvadības pults vai ierīces.

   Ja vēlaties iziet no pašreizējā režīma, piespiediet ■ uz tālvadības pults vai ierīces.

Uzmanību

- Neatvienojiet darbojošos USB ierīci (atskaņošanas, dzēšanas utt. laikā).
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Dzēšanas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no USB statusa

Skaņas noslēgšana uz laiku

Nospiediet uz tālvadības pults, lai noklusinātu skaņu.

Varat izslēgt aparāta skaņu, piemēram, lai atbildētu uz tālruņa zvanu. Displeja logā parādīsies teksts .

Lai atceltu to, piespiediet vēlreiz vai regulējiet skaļumu.

Miega taimera iestatīšana

Nospiediet atkārtoti **SLEEP**, lai izvēlētos kavēšanas laiku starp 10 un 180 minūtēm. Pēc noilguma laika ierīce izslēgsies.

Lai atceltu funkciju, nospiediet **SLEEP** atkārtoti, līdz parādās "SLEEP 10", un tad vēlreiz nospiediet **SLEEP**.

Piezīme

- Varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms aparāta izslēgšanās.
- Nospiediet **SLEEP**. Displejā tiek uzrādīts atlikušais laiks.

Gaismas pārslēgs

Piespiediet **DIMMER** vienu reizi. Displeja lodziņš kļūs uz pusi tumšāks. Lai to atceltu, atkārtoti piespiediet **DIMMER**.

DEMONSTRĀCIJAS FUNKCIJA

Ieslēgtā stāvoklī noregulējiet galvenās ierīces skaļumu uz minimālo līmeni, piespiediet un turiet piespiestu aptuveni 7 sekundes pogu **FUNC.** uz ierīces. Ierīces displeja lodziņa būs redzama katra no funkcijām.

Lai atceltu DEMONSTRĀCIJAS funkciju, piespiediet un turiet piespiestu aptuveni 7 sekundes pogu **FUNC.** uz ierīces.

DISPLEJA REŽĪMS

Piespiežot **DISPLAY MODE**, tiks mainīts spektrs sešos veidos displeja lodziņā.

Automātiskā izslēgšanās

Iekārta pati izslēgsies elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 20 minūtes netiek izmantota.

Šī iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta būs tikusi pievienota citai ierīcei, izmantojot analogo ieeju.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

AUTO POWER Ieslēgta

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu: LG TV vai **Bluetooth**

Mēģinot pievienot savu **Bluetooth** ierīci, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Mēģinot savienoties ar lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth", ieslēdzas iekārtas **Bluetooth** funkcija.
- Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot LG TV vai **Bluetooth** funkciju, ieslēdzas atbilstošā iekārtas funkcija.
- Ja ar iekārtu jau ir izveidots pāra savienojums, šī iekārta, kad tā ir izslēgta, var automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
- Ja iekārta tiek izslēgta, nospiežot un ilgāk nekā 5 sekundes turot nospiestu ieslēgšanas pogu, automātiskās ieslēgšanās funkcija tiek atspējota. Lai to aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** ierīces pārī savienoto ierīču sarakstā.

Automātiska funkcijas maiņa

Šī iekārta atpazīst ievades signālus, piemēram, **Bluetooth** un LG TV, un automātiski pārslēdzas uz piemēroto funkciju.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt **Bluetooth** ierīci šai iekārtai, tiek izvēlēta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku **Bluetooth** ierīcē

Ja ir pieslēgts LG TV

Ieslēdzot LG TV, kas pievienots ar LG Sound Sync, šī iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs varat dzirdēt skaņu no sava televizora.

Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama ierakstīšanas vai dzēšanas laikā.
- Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas pievienotas iepriekš.

BLUETOOTH® Wireless tehnoloģijas lietošana

Par BLUETOOTH

Bluetooth ir sakaru tehnoloģija bezvadu savienojuma izveidošanai nelielā attālumā.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja savienojumu traucē citas elektroniskas ierīces vai ja pievienojat **Bluetooth** ierīci, kas atrodas citā istabā.
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces: mobilais tālrunis, MP3, klēpjdators, plaukstdators.

BLUETOOTH profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktu profilu. Ierīce ir saderīga ar tālāk norādīto profilu.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kodeks : SBC

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

Pāra savienojuma izveidošana starp jūsu iekārtu un BLUETOOTH ierīci

Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** iekārtā ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Ja vienreiz ir veikta savienošanas pārī darbība, tad nav nepieciešamības to atkārtot.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pārī. Veicot ierīces meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no **Bluetooth** ierīces veida. Ierīce tiek rādīta kā "LG CM2760(XX)".

! Piezīme

- XX ir pēdējās divas **Bluetooth** adreses zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7**:08**, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet uzrakstu "LG CM2760(08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida dažām ierīcēm savienošanas pārī procedūra var atšķirties. Ievadiet PIN kodu (0000), ja nepieciešams.
- Jūs varat savienot šo iekārtu ar līdz pat 3 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi tikai **Bluetooth** režīmā, izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto metodi.
- Daudzpāru savienojums tiek atbalstīts tikai ar Android vai iOS ierīcēm. (Daudzpāru savienojums var nebūt atbalstīts atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām.)
- Pārvietojamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (Piem.: sargspraudnis u.c.) neatbalstīs daudzpāru savienojumu.

3. Pēc tam, kad šī ierīce būs veiksmīgi pieslēgusies jūsu **Bluetooth** ierīcei, **Bluetooth** poga tiks izgaismota zilā krāsā, un displeja lodziņā parādīsies uzraksts "PAIRED". Pēc neilga laika parādīsies **Bluetooth** ierīces nosaukums.

Piezīme

- Pievienojot citas ierīces daudzpāru savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz parādīsies uzraksts "PAIRED".
- Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādīsies "_".

4. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu **Bluetooth** ierīcē uzglabāto mūziku, skatiet informāciju savas **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums jāizveido savienojums, turot aparātu un **Bluetooth** ierīci pēc iespējas tuvāk un nemainot šo attālumu.
Tomēr tā var nedarboties kā nākas noteiktās situācijās, kas aprakstītas zemāk:
  - Starp aparātu un **Bluetooth** ierīci atrodas kāds šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto to pašu frekvenci, ko **Bluetooth** tehnoloģija, piemēram, medicīnas aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums vajadzētu pievienot savu **Bluetooth** ierīci šai iekārtai, kad jūs to restartējiet.
- Arī tad, ja iekārta **Bluetooth** režīmā ir savienota ar līdz 3 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un kontrolēt mūziku tikai ar vienu no pievienotajām ierīcēm.

Piezīme

- Ja šī iekārta ir savienota ar vairākām **Bluetooth** ierīcēm, tikai viena no ierīcēm, kas veic atskaņošanu, saglabā **Bluetooth** savienojumu, kad nomainīt funkciju citām.
- Skaņa var tikt pārtraukta, ja savienojumu traucē citas elektroniskas ierīces.
- **Bluetooth** ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo iekārtu.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu izmantojot tālruni, MP3, Piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp aparātu un **Bluetooth** ierīci, jo sliktāka ir skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiks pārtraukts, izslēdzot iekārtu vai ja **Bluetooth** ierīce būs pārāk tālu no iekārtas.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Ja **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY".
- Izmantojot **Bluetooth** funkciju, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaņu atbilstošā skaļumā.
- Ja netiek izmantota **Bluetooth** funkcija, var pievienot tikai vienu ierīci.
- Ja **Bluetooth** ierīce ir pievienota, izmantojot LG TV, LG TV tiek izslēgts un tiek pievienota **Bluetooth** ierīce.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, skaļuma līmenis var tikt sinhronizēts.

Lietojumprogrammas Music Flow Bluetooth izmantošana

Piezīme

Lai izmantotu lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth" kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android operētājsistēma.

Par lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth"

Lietojumprogramma "Music Flow Bluetooth" papildina iekārtas funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām lejupielādēt un uzinstalēt bezmaksas lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth".

Uzinstalējiet lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth" savā Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā jūsu **Bluetooth** ierīcē uzinstalēt lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth".

Uzinstalējiet lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Uzinstalējiet lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Izmantojiet skenēšanas programmu, lai noskenētu QR kodu.

(Android OS)

2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
3. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store)".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Instalējiet lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth", izmantojot "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ievadiet nosaukumu "Music Flow Bluetooth" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties nosaukumam "Music Flow Bluetooth", lai sāktu **Bluetooth** lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums „Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivizējiet Bluetooth ar lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”

Lietojumprogramma “Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Pieskarieties lietojumprogrammas “Music Flow Bluetooth” ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”, un dodieties uz galveno izvēlni.
2. Pieskarieties [Menu] un atlasiet vajadzīgo iekārtu.
3. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par iekārtas darbu, izvēlnē [Setting] izvēlieties opciju [Help].

Piezīme

- Lietojumprogramma “Music Flow Bluetooth” būs pieejama šādā programmatūras versijā:
  - Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai jaunāka)
- Ja šim nolūkam izmantojat lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”, tad ir iespējamas dažas atšķirības starp lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth” un komplektācijā iekļauto tālvadības pulti. Lietojiet komplektācijā iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietojumprogramma “Music Flow Bluetooth” var nedarboties.
- Pat pēc savienojuma izveidošanas ar lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”, mūzika, iespējams, skanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.
- Ja izmantojat citas lietojumprogrammas vai „Music Flow Bluetooth” lietošanas laikā izmainiet savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth” var darboties nepareizi.
- Ja lietojumprogramma “Music Flow Bluetooth” nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un lietojumprogrammas “Music Flow Bluetooth” savienojumu un pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.
- Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas „Music Flow Bluetooth” darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja lietojumprogrammas “Music Flow Bluetooth” savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet **Bluetooth** iestatījumus savā **Bluetooth** ierīcē.

Radio lietošana

Radio klausīšanās

1. Piespiediet **F** uz tālvadības pults vai **FUNC.** uz ierīces, līdz displeja lodziņā parādīsies FM. Radio noskaņojas uz staciju, kuru esat klausījies iepriekš.
2. Automātiska frekvenču meklēšana:
   Uz apmēram divām sekundēm nospiediet pogu **TUNING -/+** uz tālvadības pults pogu vai pogu **I◀◀ / ▶▶I** uz iekārtas, līdz sāk mainīties frekvences indikators, un tad atlaidiet to. Kad iekārta atrod staciju, frekvenču meklēšana tiek pārtraukta.

   vai

   Manuāla frekvenču meklēšana:
   Atkārtoti nospiediet pogu **TUNING -/+** uz tālvadības pults vai pogu **I◀◀ / ▶▶I** uz iekārtas.
3. Noregulējiet skaļuma līmeni, griežot ierīces rotējošo slēdzi vai atkārtoti spiežot **VOL +/-** uz tālvadības pults.

Sliktas FM uztveršanas uzlabošana

Spiest **▶ / II** uz tālvadības pults vai ierīces. Radiouztvērējs no stereo režīma pāries mono režīmā, kas parasti uzlabo uztveršanas kvalitāti.

Radiostaciju programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt 50 FM raidstacijas. Pirms noskaņošanas samaziniet skaļumu.

1. Piespiediet **F** uz tālvadības pults vai **FUNC.** uz ierīces, līdz displeja lodziņā parādīsies FM.
2. Izvēlieties vēlamo frekvenci, piespiežot **TUNING -/+** uz tālvadības pults vai **I◀◀ / ▶▶I** uz aparāta.
3. Nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults. Ekrāna logā mirgos iepriekš iestatītais numurs.
4. Nospiediet pogu **PRESET/FOLDER Λ/V** uz tālvadības pults, lai atlasītu vēlamo iepriekšējas iestatīšanas numuru.
5. Nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults. Radiostacija ir saglabāta.
6. Lai saglabātu vēl citas radiostacijas, atkārtojiet 2.-5. punkta darbības.
7. Lai klausītos saglabātu raidstaciju, nospiediet **PRESET/FOLDER Λ/V** uz tālvadības pults.

Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Nospiediet un divas sekundes turiet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults. Iekārtas ekrānā parādīsies uzraksts "ERASE ALL?".
2. Lai dzēstu visas saglabātās radiostacijas, nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults.

Informācija par radiostaciju

FM uztvērējs var uzrādīt RDS (Radio Data System) informāciju. Tiek uzrādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Nospiediet **RDS/SET** uz tālvadības pults atkārtoti, lai pārslēgtu dažādus datu veidus:

PS (Programme Service Name)
Displejā parādīsies kanāla nosaukums.

PTY (Programme Type Recognition)
Displejā parādīsies programmas veids (piem. džeza programma vai ziņu programma).

RT (Radio Text)
Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija. Iespējams, šis teksts tiks uzrādīts pa daļām.

CT (Time controlled by the channel)
Uzrāda informāciju par laiku, ko pārraida radiostacija.

Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmu tipa, nospiežot **RDS/SET** uz tālvadības pults. Uz ekrāna parādīsies pēdējais izmantotais PTY. Vienu vai vairākas reizes piespiediet **PTY**, lai atlasītu vēlamo programmas veidu. Piespiediet un turiet **TUNING -/+**.
Resivers automātiski sāks meklēšanu. Kad radiostacija ir atrasta, meklēšana beidzas.

Skaņas regulēšana

Šajā sistēmā ir vairāki priekšiestatīti surround (telpiskā) skanējuma lauki. Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Vēlamo skanējuma režīmu varat izraudzīties, izmantojot **SOUND EFFECT** uz tālvadības pults.

Displejā	Apraksts
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
BASS BLAST	Pastiprina diskanta, basa un telpiskās skaņas efektus.
STANDARD	Varat baudīt optimizētu skaņu.

Piezīme

- Atkarībā no skaņas režīma, uz dažiem skaļruņiem skaņu nevar dzirdēt vai tā ir ļoti klusa.
- Pēc ievades pārslēgšanas, dažreiz pat pēc skaņu celiņa maiņas jums var nākties atiestatīt skaņas režīmu.

Paplašinātās funkcijas

Ierakstīšana USB

USB varat ierakstīt dažādus skaņas avotus.
(CD, uztvērējs, portatīva ierīce)

1. Pievienojiet USB ierīci pie aparāta.
2. Izvēlieties funkciju, piespiežot **F** uz tālvadības pults vai **FUNC.** uz ierīces.

   Viena celiņa/faila ierakstīšana - Varat ierakstīt USB ierīcē pēc tam, kad esat atskaņojuši vēlamo celiņu/failu.

   Visi celiņi/faili, kas tiek ierakstīti - Jūs varat ierakstīt USB pēc pilnīgas apturēšanas.

   Programmētā saraksta ierakstīšana - Pēc programmas saraksta parādīšanas varat to ierakstīt USB ierīcē. (Skatīt 18. lpp.)
3. Sāciet ierakstīšanu, nospiežot **USB REC** uz tālvadības pults.
4. Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet ■ uz tālvadības pults vai ierīces.

Ierakstīšanas pārtraukšana

Ieraksta laikā spiest ▶/❚❚ uz tālvadības pults vai ierīces, lai pārtrauktu ierakstu.
Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu ierakstīšanu.
(Tikai uztvērējs, portatīva ierīce)

Ierakstīšanas ātruma un bitu ātruma izvēle

1. Nospiediet **USB REC** uz tālvadības pults, turot to ilgāk nekā 3 sekundes.
2. Izmantojiet **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults vai uz iekārtas, lai izvēlētos bitu ātrumu.
3. Nospiediet **USB REC** uz tālvadības pults vēlreiz, lai izvēlētos ierakstīšanas ātrumu.
4. Nospiediet **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults vai uz iekārtas, lai atlasītu vēlamo ierakstīšanas ātrumu: (Tikai AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Varat klausīties mūziku, kamēr ierakstāt to.

   X2 SPEED
   - Varat tikai ierakstīt mūzikas failu.

5. Nospiediet **USB REC** uz tālvadības pults, lai pabeigtu iestatīšanu.

Tādu materiālu kopēšana, kuru autortiesības ir aizsargātas, piemēram, datorprogrammas, faili, pārraides un skaņu ieraksti, ir autortiesību pārkāpums, un par to draud kriminālatbildība. Aparātu nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem.
Rīkojieties atbildīgi.
Ievērojiet autortiesības.

Piezīme

- Ierakstīšanas laikā varat displeja logā pārbaudīt USB ieraksta procentus. (Tikai MP3/WMA/FLAC CD)
- MP3/WMA/FLAC failu ieraksta laikā to atskaņošana nenotiek.
- Ja jūs atskaņošanas laikā pārtrauciet ierakstu, atmiņā tiks saglabāts līdz tam brīdim ierakstītais fails (Izņemot MP3/WMA/FLAC failus.)
- Neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet iekārtu, kad notiek ierakstīšana USB ierīcē. Ja tas tiks izdarīts, var gadīties, ka fails būs bojāts un to nevarēs izdzēst, izmantojot datoru.
- Ja USB ierakstīšana nedarbojas, ekrāna logā parādīsies paziņojums, piemēram, "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NO REC" vai "NO SUPPORT".
- USB ierakstīšanai nevar lietot universālo karšu lasītāju vai ārējo cieto disku.
- Ilgstoši veicot ierakstīšanu, fails tiks ierakstīts apmēram līdz 512 MB.
- Jūs nevarat saglābāt vairāk par 2000 failiem.
- Neatbalstīta MP3/WMA/FLAC faila gadījumā faila ierakstīšana var tikt apturēta.
- Tas tiks saglabāts šādi.

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
AUX	Radio
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002

Radio : ir redzama pašreizējā ierakstīšanas frekvence.

Pulksteņa laika uzstādīšana

1. Ieslēdziet aparātu.
2. Nospiediet un turiet **CLOCK**.
3. Izvēlieties laika režīmu, nospiežot **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults.
   - AM 12:00 (lai uzrādītu ar AM un PM) vai 0:00 (lai uzrādītu 24 stundas)
4. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet **RDS/SET**.
5. Izvēlieties stundu, nospiežot **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults.
6. Nospiediet **RDS/SET**.
7. Izvēlieties minūti, nospiežot **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults.
8. Nospiediet **RDS/SET**.

Pulksteņa iestatīšana caur lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”

Uzinstalējiet lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth” savā Android ierīcē. (Skatīt 24. lpp.)

Iekārtas pulkstenis automātiski sinhronizēsies ar jūsu ierīces pulksteni, kad aktivizēsiet **Bluetooth** savienojumu, izmantojot lietojumprogrammu “Music Flow Bluetooth”.

Izmantojiet atskaņotāju kā modinātāju

1. Ieslēdziet aparātu.
2. Nospiediet un turiet **ALARM**.
3. Piespiediet **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults vai ierīces, lai mainītu stundas un minūtes, piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.
4. Piespiediet **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults vai ierīces, lai izvēlētos funkciju, piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.
   - Izvēloties Radio, nospiediet pogu **I◀◀ / ▶▶I**, lai izvēlētos atmiņas numuru, un pēc tam nospiediet pogu **RDS/SET**. Ja atmiņas numura nav, šis solis tiek izlaists.
5. Piespiediet **I◀◀ / ▶▶I** uz tālvadības pults vai ierīces, lai mainītu skaļuma līmeni, piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu. Pulksteņa ikona “🕒” rāda, ka modinātājs ir iestatīts.

Piezīme

- Ja iestatīts pulksteņa laiks, varat pārbaudīt laiku, nospiežot **CLOCK**, pat tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Pēc pulksteņa laika iestatīšanas jūs varat iestatīt modinātāju.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātājs, nospiežot **CLOCK**, varat pārbaudīt modinātāja ikonu “🕒” pat tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātājs, varat pārbaudīt modinātāja ikonu “🕒” un iestatījumu informāciju, nospiežot **ALARM**, pat tad, ja iekārta ir izslēgta.
- Jūs varat izvēlēties ALARM režīmu “ieslēgts/izslēgts”, nospiežot pogu **ALARM**.

LG Sound Sync



Dažas šīs iekārtas funkcijas jūs varat kontrolēt sava televizora tālvadības pulti, kas atbalsta LG Sound Sync. Tā ir saderīga ar LG TV, kas atbalsta LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet sava televizora lietošanas instrukcijā.

Piezīme

- Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot arī iekārtas tālvadības pulti. Atkal izmantojot televizora tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar televizoru.
- Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora stāvokli: barošana, darbība.
- Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos:
  - Izslēdzot iekārtu.
  - Mainot vienu funkciju pret citu.
  - Bezvadu savienojuma pārtraukšana traucējumu vai attāluma dēļ.
- Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas izslēgšanai, atšķiras atkarībā no jūsu televizora.
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.
- Pievienojot LG Sound Sync tad, kad ir pieslēgta lietojumprogramma “Music Flow Bluetooth”, vadība ir pieejama caur lietojumprogrammu.
- Izslēdzot iekārtu tieši, izmantojot pogu ⏻/❙ (Ieslēgt), funkcija LG Sound Sync tiks atvienota. Lai atkal izmantotu šo funkciju, jums atkārtoti jāizveido savienojums starp televizoru un iekārtu.
- Ja, izmantojot **Bluetooth**, tiek pieslēgts LG TV, **Bluetooth** tiek atvienots un LG TV tiek pieslēgts.
- Mēģinot mainīt LG TV lietošanas funkciju, skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši LG TV skaņas līmenim.

1. Ieslēdziet ierīci nospiežot pogu ⏻ (Ieslēgt) uz tālvadības pults.
2. Piespiediet **F** uz tālvadības pults vai **FUNC.** uz ierīces, līdz tiks izvēlēta LG TV funkcija.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu:
   TV iestatījumu izvēlne → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   Parasti, savienojot šo iekārtu ar televizoru, ekrāna logā uz aptuveni 3 sekundēm parādās uzraksts “PAIRED” un pēc tam ekrāna logā ir redzams uzraksts “LG TV”.

Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi.	• Izslēdziet ierīci un savienoto ārējo ierīci (TV, subvūferi, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju, utt.) un ieslēdziet to vēlreiz. • Atvienojiet ierīces un savienotās ārējās ierīces (TV, subvūfera, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. • Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav barošanas strāvas.	• Barošanas vads nav pievienots strāvas avotam. Pievienojiet to. • Pārbaudiet, vai nav pārtraukta elektrības padeve. Pārbaudiet, vai ir elektrība, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas.	• Pārbaudiet, vai izraudzīta pareiza funkcija. Piespiediet **F** un pārbaudiet izvēlēto funkciju. • Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pieslēgti pie iekārtas.
Aparāts neuzsāk atskaņošanu.	• Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Ievietojiet disku, ko iespējams atskaņot. • Nav ievietots disks. Ievietojiet disku. • Disks ir netīrs. Notīriet disku. (Skatīt 34. lpp.) • Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku tā, lai tā uzlīme būtu augšup vērsta.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	• Nepareizi novietota vai slikti pievienota antena. Pareizi pievienojiet antenu. • Radiostacijas signāls ir pārāk vājš. Manuāli noskaņojieties uz radiostaciju. • Nevien stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Ieprogrammējiet dažas radiostacijas; par to sīkāk sk. 25. lpp.
Tālvadības pults pienācīgi nedarbojas.	• Tālvadības pults ir pārāk tālu no aparāta. Tālvadības pults darbojas līdz 7 m (23 ft) attālumā no ierīces. • Tālvadības pults ceļā ir kāds šķērslis. Atbrīvojieties no šķēršļa. • Tālvadības pults baterija ir nosēdusies. Ievietojiet jaunas baterijas.
LG Sound Sync nedarbojas.	• Pārbaudiet, vai jūsu LG TV atbalsta LG Sound Sync. • Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. • Pārbaudiet jūsu televizora un iekārtas skaņas iestatījumus.

Galvenā ierīce

Vispārējās	
Barošanas prasības	Skatīt galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skatīt galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Ārējie izmēri (P x A x D):	Aptuveni 170 mm x 230 mm x 276 mm
Neto svars (aptuveni)	Aptuveni 2,2 kg
Darba temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C
Pieļaujamais gaisa mitrums	no 5 % līdz 90 %

Ieejas	
Ligzda Portable in (PORT. IN)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1

Radiouztvērējs	
FM uztveršanas diapazons	no 87,5 līdz 108,0 MHz jeb no 87,50 līdz 108,00 MHz

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopā	160 W
Priekšējais	80 W (4 Ω pie 1 kHz, 10 % THD)

Sistēma	
Frekvences reakcija	80 līdz 20,000 Hz
Signāla/traucējumu attiecība	80 dB
Dinamiskais diapazons	75 dB
Kopnes barošanas strāva	5 V ⎓ 500 mA

Skaļruņi

Priekšējais	
Tips	3 virzienu 3 skaļruņi
Pilna nominālā pretestība	4 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	80 W
Maks. padotā jauda	160 W
Neto izmēri (P x A x D)	Aptuveni 127 mm x 295 mm x 240 mm
Neto svars	Aptuveni 3,36 kg

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Aparāta apkope un transportēšana

Aparāta transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transporta iesaiņojuma kārbu un materiālus. Ja aparāts jātransportē, maksimālās drošības nolūkos iepakojiet to tāpat, kā tas bija iepakots rūpnīcā.

Ārējo virsmu tīrīšana

Aparāta tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.

Slaukot putekļus nevajag stipri spiest, lai nesabojātu virsmu.

Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar aparātu ilgāku laiku.

Aparāta tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu lupatiņu. Ja virsma ir ļoti netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt aparāta virsmu.

Aparāta apkope

Šis aparāts ir augsto tehnoloģiju un augstas precizitātes ierīce. Ja optiskā signāla noņēmēja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nodiluši, var ciest attēla kvalitāte. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

Piezīmes par diskiem

Rīkošanās ar diskiem

Nekādā gadījumā nelīmējiet uz diskiem līmlenti vai papīru.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku atpakaļ kastītē. Nepakļaujiet diskus tiešas saules gaismas vai siltuma iedarbībai un nekad neatstājiet tos saulainā vietā stāvošā automobilī.

Disku tīrīšana

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai anti-statisko izsmidzinātāju, kas ir paredzēts vecajām vinila skaņu platēm.

Preču zīmes un licences

Bluetooth bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas ļauj izveidot radio savienojumu starp elektroniskām ierīcēm.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.


LG
Life's Good