



LK-OM-02

e-mail <http://www.lge.com>

مكيفات الوحدة المفردة كتيب المالك

- فضلاً .. اقرأ هذا الكتيب كاملاً وبعناية قبل تشغيل هذه الوحدة .
- من أجل إصلاح وصيانة هذه الوحدة .. اتصل بقسم خدمة الصيانة .
- من أجل تركيب هذه الوحدة .. اتصل بأخصائي التركيب .
- هذا الجهاز المترلي غير مهيأ للاستخدام من قبل الأولاد أو غير المؤهلين إلا تحت الإشراف .
- يجب مراقبة الأولاد والتأكد من عدم لعبهم بهذا الجهاز .

موديل : LN-0320CC

LN-0420CC

LN-0520CC

قبل التركيب يجب أن يمارس المكيّف للموافقة من قبل
الجهة المزودة بالكهرباء
(معيّار 3-EN61000)

أهمية السلامة الوقائية

لحماية مستعمل الجهاز والآخرين من الضرر ، والحوادث .. يجب اتباع التعليمات التالية :

■ تجاهل التعليمات والتشغيل الخاطيء قد يؤدي إلى الضرر والأذى ، ومدى الخطورة مبين ومصنف وفق الإشارات التالية :

⚠ إنذار

هذه الإشارة تبين احتمال الموت أو الأذى البالغ الخطورة

⚠ تحذير

هذه الإشارة تبين احتمال الأذى أو الضرر لخواص الجهاز فقط

⚠ إنذار

■ لا تتركب أو تحرك أو تعيد تركيب الوحدة بنفسك
التركيب الخاطيء سوف يسبب : تسرب الماء ، الصدمة الكهربائية أو النار .
فضلا .. استشر الوكيل المعتمد أو المختص من أجل التركيب.

⚠ إنذار

• سوف يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية

• قد يحدث الأذى

• سوف يحدث الأذى بواسطة المروحة

• إذا لم تفعل ذلك فقد تتجمع الأوساخ وتسبب الحريق

• قد يحدث الأذى
• تأكد من فصل الطاقة الكهربائية بشكل كامل قبل تنظيف الفلتر

• القيام بذلك بطريقة غير سليمة قد يؤدي إلى حدوث حريق ، ضرر ... إلخ ، وفي هذه الحالة .. قم باستشارة وكيلك

• إذا لم يتم ذلك .. فقد يحدث : حريق ، صدمة كهربائية ، أذى ... قم باستشارة وكيلك

السلامة الوقائية

إنذار ٢

تعليمات التشغيل ٣

الاهتمام والصيانة

العناية بالجهاز وصيانته ٤

عند عدم تشغيل المكيف لفترة طويلة ... ٥

لتحسين التشغيل ٥

نصائح إصلاح الخلل


مزايا إصلاح الخلل : الوقت القوي ٦

مراكز الخدمة ٧


عملية التبريد



أدر مفتاح المروحة رجوعاً إلى وضعية AUTO
• مع وضعية مفتاح المروحة على ON (تشغيل) .. فإن مروحة الموتور الداخلية سوف تعمل باستمرار دون اعتبار لوضعية مفتاح النظام



أدر مفتاح النظام إلى عملية COOL (تبريد)
هذه الجهاز لديه وضعية (تأخير الوقت) ، ولذلك فإن هناك ٣ دقائق و ٤٥ ثانية تأخير على الكمبيوتر ليبدأ التشغيل




ضع الحرارة على وضعية درجة حرارة أقل من درجة حرارة الغرفة




أدر مفتاح النظام إلى وضعية OFF (إيقاف) لطلب إيقاف عملية التبريد


تشغيل السخان الكهربائي (السخان الكهربائي / اختياري)



أدر مفتاح المروحة إلى وضعية AUTO
• مع وضعية مفتاح المروحة على وضعية ON (تشغيل) .. فإن مروحة الموتور الداخلية سوف تعمل باستمرار دون اعتبار لوضعية مفتاح النظام



أدر مفتاح النظام على وضعية HEAT (تسخين)



ضع الحرارة على وضعية درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة

لطلب إيقاف عملية التسخين .. أدر النظام إلى وضعية OFF (إيقاف) .

تحذير : قبل إنجاز أية صيانة ، أغلق دائرة الطاقة الكهربائية في النظام .

باستطاعتك عمل بعض مراحل الصيانة بنفسك ، وهذا يتضمن تنظيف فلتر الهواء ، تنظيف حجرة الجهاز ، تنظيف أنابيب المكثف ، وإجراء الفحص على العناصر الأساسية العامة في الجهاز .

⚠ إنذار ⚠

قبل إزاحة لوحات المدخل في الجهاز من أجل الصيانة .. اقطع دائرة الطاقة الكهربائية .. لأن عدم قطع الدارة قبل محاولة إجراء الصيانة قد يسبب الأذى الشديد أو الموت .

فلتر الهواء المضادة للبكتيريا

هذا المنتج يتميز بوجود فلتر هواء مضادة للبكتيريا قابلة للغسيل ، ومن المهم جداً الحفاظ على هذه الفلاتر نظيفة في نظام الأنابيب المركزي .. لهذا تأكد من فحصها في نهاية كل شهر عند عمل الجهاز بشكل متواصل .. أما في الأبنية الجديدة فيفضل فحص الفلاتر كل أسبوع من الأسابيع الأربعة الأولى... ويمكن تنظيف هذه الفلاتر بسائل منظف ناعم وماء. تأكد من جفاف الفلاتر تماماً قبل تركيبها ثانية في الوحدة (أو في نظام الأنابيب) .

أنابيب المكثف

دوران الهواء غير المصفى عبر أنابيب المكثف يمكن أن يسبب تراكم والتصاق الغبار والأوساخ على سطوح الأنابيب ، ولتنظيف الأنابيب ، عمودياً (على سبيل المثال على طول الرقائق) .. افرك سطح الأنابيب بفرشاة شعرية ناعمة .. أبعاد كل النباتات عن منطقة أنابيب المكثف .

الصيانة المنجزة بواسطة خبير الصيانة – موسم الصيف

للحفاظ على جهازك آمناً وفعالاً .. ينصح المصنّع أن يقوم خبير الصيانة المؤهل بالكشف على داخل الجهاز مرة في السنة ، أو في فترات أقصر إذا تطلب الأمر ذلك ... أما المناطق التي ربما يفحصها رجل الصيانة في وحدتك فهي :

1. الفلاتر (من أجل التنظيف)
2. الموتورات والأجزاء الرئيسية في نظام العمل التشغيلي
3. أنابيب المكثف (للتنظيف)
4. نظام التحكم والسلامة (للتنظيف الميكانيكي)
5. الأجزاء الكهربائية الرئيسية والأسلاك (لاحتمالات تغييرها أو تثبيت اتصالاتها) .
6. أنابيب التصريف (للتنظيف)
7. فحص اتصالات أنبوب الجهاز للتأكد من سلامته الكاملة فيزيائياً ، وإحكام غطاء الجهاز مع التأكد من عدم وجود أي تسرب .
8. فحص مثبتات غطاء جسم الجهاز للتأكد من أنه سليم تماماً .
9. فحص الجهاز للتأكد من عدم وجود أي تلف ظاهر .

الصيانة المنجزة بواسطة خبير الصيانة – موسم الشتاء

- أكمل فحوصات الوحدة ، والخدمة الروتينية المبينة أدناه في بداية موسم الشتاء
- افحص أسلاك لوحة التحكم للتأكد من أن جميع الاتصالات الكهربائية ثابتة ، وأسلاك العزل موصولة .

عند عدم تشغيل المكيف لفترة طويلة

نظف فلتر الهواء ، وأعد تركيبه في الداخل

على لوح مدخل الفلتر في الجانب الأيسر من الوحدة يوجد ملصق (FILTER ACCESS PANEL)

تأكد من أن مدخل ومخرج الهواء في داخل وخارج الوحدة غير مسدودين

شغل المكيف على عملية " الدوران " لمدة ٢-٣ ساعات

• هذه العملية ستحفظ داخل المكيف

ضع القاطعة على وضعية OFF (إيقاف)

معلومات مساعدة

فلاتر الهواء وفاتورة كهربائك

إذا تكس الغبار على فلاتر الهواء .. فإن سعة التبريد سوف تضيق ، وسوف يذهب ٦ % من الكهرباء هدرا في عمل المكيف .



ضع القاطعة على وضعية OFF (إيقاف) عندما تنوي عدم استخدام المكيف لفترة طويلة .. لأن الغبار قد يتراكم ويتسبب في إشعال حريق .

لتحسين التشغيل

حاول عدم فتح الأبواب والنوافذ قدر الإمكان للحفاظ على برودة الغرفة

هذا غير جيد لصحتك ، ويهدر الطاقة الكهربائية

بما أن النوافذ أقيمت مغلقة .. فإن من الجيد أن تفتحها وتقوم بتهوية الغرفة ، ومن ثم

لا تدع أشعة الشمس المباشرة تدخل الغرفة عندما يكون المكيف في حالة العمل

مزايا إصلاح الخلل : توفير الوقت والنقود

?

تأكد من النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الخدمة ، وإذا كان الخطأ مؤكداً .. فضلاً اتصل بوكيلك أو بمركز خدمة الصيانة .

		
<p>• الارتشاح يحدث عندما يتدفق الهواء من المكيف مراداً الهواء الساخن</p>	<p>• تأكد من أن الرائحة ليست رائحة رطوبة من الجدران ، السجادة ، الأثاث ، الألبسة في الغرفة</p>	<p>• هل ارتكبت خطأً بمعاملة الموقت ؟ • هل احترق الفيوز أو هل تعطلت قاطعة التيار الكهربائي ؟</p>
		
<p>• إذا كان الضجيج يشبه صوت تدفق الماء .. فهذا صوت تدفق غاز الفريون داخل الجهاز</p>	<p>• هل فلتر الهواء غير نظيف ؟ انظر تعليمات تنظيف فلتر الهواء (عد إلى الصفحة ١٤) • ربما كانت الغرفة ساخنة جداً عند بدء تشغيل المكيف . انتظر بعض الوقت على المكيف كي يبرد الغرفة . • هل عملية تثبيت وضعية الحرارة مضبوطة ؟ • هل منافذ دخول وخروج الهواء في الوحدة غير سالكة ؟</p>	<p>• ذلك هو ابتكار حماية المكيف . انتظر حوالي ٣ دقائق و التشغيل سوف يبدأ .</p>

مراكز الخدمة

تفاصيل الرقم المتسلسل إل جي

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
١ ٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

الرقم	التفاصيل	رمز الموديل	المعنى
١	عام	٩ - ٠ (ارقام)	الرقم الأخير من عام (مثلا) ١٩٩٧ ← ٠٠٠٠٠٧ ← ٠
٢، ٢	شهر	١٢ - ١ (ارقام)	شهر (مثلا) مارس ← ٠٣ ، اغسطس ← ٨
٤	دولة	Z - A (حروف هجائية)	مكان يتم فيه الانتاج (مثلا) K ← كوريا ، C ← الصين
٥	المنتجات	Z - A (حروف هجائية)	(مثلا) A ← مكيف الهواء
١٠ - ٦	الرقم المتسلسل	٩ - ٠ (ارقام)	كمية الانتاج

مراكز الصيانة

شركة حسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة
مركز الصيانة

- * جدة : ص . ب . ٥ ، جلة ٢١٤١١ ، المملكة العربية السعودية ،
هاتف : ٦٤٢٥٥٢٧ / ٦٤٢٢٩٥٢
- * الرياض : ص . ب . ١٥ ، الرياض ١١٤١١ المملكة العربية السعودية ،
هاتف : ٤٠٢٠٥٧٠
- * الخبر : ص . ب . ١٨ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية ،
هاتف : ١٩٤٣٧١٤

في حالة عدم ترتيب الأجزاء ، يرجى الاتصال بمركز
الخدمات وفحص رمز الأجزاء القابلة للاستبدال.

