



















V-CP243NDN/NTN
V-CP243RD/RDN/RTN
V-CP243NBN
V-CP243NB/ND

L | Limba Română





Informații pentru securitatea dumneavoastră

Citiți informațiile de mai jos în întregime, deoarece conțin instrucțiuni importante pentru siguranța, utilizarea și întreținerea aspiratorului. Acest aparat respectă următoarele Directive UE: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Directiva pentru voltaj scăzut -89/336EEC- Directiva EMC.

- Nu lăsați copiii să utilizeze aspiratorul nesupravegheați.
- Nu utilizați aspiratorul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau defect.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de un agent service autorizat de LG Electronics deoarece este nevoie de instrumente speciale pentru a îl repara.
- Întotdeauna opriți aspiratorul înainte de:
 - A schimba sacul colector.
 - A schimba sau curăța filtrele.
- **Dacă un sac colector nu este inserat, capacul nu poate fi închis. Nu îl forțați!**
- Nu aspirați substanțe inflamabile sau explozive (lichide sau gaze).
- Nu aspirați cenușă fierbinte, jar etc. sau obiecte ascuțite.
- Nu aspirați apă sau alte lichide.

Instrucțiuni de utilizare

Conectarea tubului flexibil

Împingeți capătul capului(1) tubului flexibil(2) în locașul de inserție de pe aspirator. Pentru a scoate tubul flexibil din aspirator, apăsați butonul(3) situat pe capul tubului și trageți în sus.

Asamblarea tuburilor

(în funcție de model)

- **Tub metalic sau din plastic(4)**
 - Îmbinați cele două tuburi răsucind ușor.
- **Tub telescopic(5)**
 - Apăsați zăvorul cu arc(6).
 - Trageți tubul la dimensiunea dorită.
 - Eliberați zăvorul cu arc pentru a bloca tubul.

Utilizarea periei de curățare și a periilor accesorii (în funcție de model)

Inserați peria mare de curățare pe capătul tubului.

- **Peria cu 2 poziții(7)** are o pedală sau două pedale(8) care permit schimbarea poziției periei în funcție de tipul de podea care trebuie curățată.
- **Poziția podele tari** (gresie, parchet, podeaÖ). Apăsați pedala pentru a scoate peria.
- **Poziția covor sau mochetă.** Apăsați pedala pentru a retrace peria.
- **Peria pentru colțuri(9)**
Pentru a aspira în locurile greu accesibile, de exemplu rama unei ferestre sau o crăpătură în perete.
- **Peria pentru șters praful(10)**
Pentru a aspira ramele tablourilor, conturul mobilelor, cărțile și alte obiecte inegale.
- **Peria pentru tapiserie(11)**
Pentru a aspira tapiteria, saltelele etc.

Conectarea și utilizarea

Derulați cablul de alimentare la lungimea dorită și introduceți ștecherul în priză.

Apăsați butonul (13) pentru a porni aspiratorul. Pentru a opri aspiratorul, apăsați din nou butonul (13).

Ajustarea nivelului de putere

- Dacă aspiratorul este echipat cu un control electronic variabil al nivelului de putere(13), puteți alege nivelul adecvat sarcinii. (în funcție de model)
- Mânerul tubului flexibil(14) are un regulator manual al fluxului de aer(15) care permite reducerea nivelului de aspirare pentru scurt timp.

Păstrarea(16)

După ce ați oprit și scos din priză aspiratorul, apăsați butonul (12) pentru a rula automat cablul de alimentare.

Puteți muta sau pune aspiratorul la păstrare în poziție verticală, glisând cârligul atașat la peria mare de curățare în clema aflată în partea de jos a aspiratorului.

Schimbarea sacului colector

Sacul colector trebuie să fie schimbat atunci când aspiratorul este la puterea maximă și peria de curățare este în aer, iar fereastra indicatorului "sac plin"**(17)** este în întregime colorată în roșu. Chiar dacă sacul colector nu pare să fie plin în acel moment, acesta trebuie să fie schimbat. S-ar putea ca foarte multe particule fine de praf să fi înfundat porii sacului colector.

- Opriți aspiratorul și scoateți-l din priză.
- Deschideți capacul trăgând de zăvor**(18)** și ridicându-l.

Aspiratorul este echipat cu un sac colector de hârtie sau cu un sac din material textil**(21)** (în funcție de model)

- Apucați mânerul sacului colector și trageți. Scoateți sacul și aruncați-l la gunoi.
- Pentru a introduce un sac nou, apăsați suportul de carton al sacului nou**(19)** în rama sacului**(20)** până la refuz.

Dacă aspiratorul are un sac colector din material textil urmați instrucțiunile de mai sus. Goliți sacul și apoi introduceți-l la loc**(21)**.

Notă : dacă aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care verifică dacă sacul este pe locul lui, nu puteți închide capacul dacă sacul nu este potrivit corect.

Curățarea filtrului motorului

Filtrul motorului este situat în interiorul aspiratorului între sacul colector și motor. La fiecare schimbare a filtrului de evacuare a aerului, este recomandabil să scoateți filtrul motorului**(22)** și să îl curățați scuturându-l pentru a îndepărta praful și apoi să îl reintroduceți în aspirator.

Dacă aspiratorul nu funcționează:

Verificați dacă aspiratorul este corect băgat în priză și dacă priza electrică funcționează.

Dacă scade puterea de aspirare:

- Opriți aspiratorul și scoateți-l din priză.
- Verificați dacă tuburile, tubul flexibil și peria de curățare sunt blocate.
- Verificați dacă sacul colector este plin. Înlocuiți-l dacă este necesar.



LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com/>