



简体中文



LG-G912 用户手册

简体中文

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

手机部件	9	快速拨号 [功能表 2-4]	29
手机正面	9	本手机号码 [功能表 2-5]	29
显示信息	12	名片 [功能表 2-6]	29
屏幕上的图标	13	设定 [功能表 2-7]	29
开始	14	公文包 [功能表 3]	31
安装 SIM 卡和手机电池	14	日程表 [功能表 3-1]	31
给电池充电	15	备忘录 [功能表 3-2]	31
断开充电器	16	多媒体 [功能表 4]	32
存储卡	16	照相 [功能表 4-1]	32
插入卡	17	摄像 [功能表 4-2]	33
拔出卡	17	语音备忘录 [功能表 4-3]	33
常规功能	18	MP3 [功能表 4-4]	33
拨打一个电话	18	相册 [功能表 4-5]	34
调节音量	18	视频 [功能表 4-6]	34
应答电话	18	设定 [功能表 4-7]	34
输入文本	19	信息 [功能表 5]	35
选择功能和选项	22	新信息 [功能表 5-1]	35
呼叫中菜单	23	收件箱 [功能表 5-2]	36
呼叫期间	23	草稿箱 [功能表 5-3]	37
多方通话	24	发件箱 [功能表 5-4]	37
菜单树	25	收听语音邮件 [功能表 5-5]	38
我的游戏 [功能表 1]	27	小区广播 [功能表 5-6]	38
我的游戏 [功能表 1-1]	27	模板 [功能表 5-7]	38
电话本 [功能表 2]	28	设定 [功能表 5-8]	39
查找 [功能表 2-1]	28	我的资料 [功能表 6]	41
新增 [功能表 2-2]	28	视频 [功能表 6-1]	41
群组 [功能表 2-3]	28		

照片 [功能表 6-2]	41
音乐 [功能表 6-3]	41
图片 [功能表 6-4]	41
声音 [功能表 6-5]	41
其它 [功能表 6-6]	41
我的游戏 [功能表 6-7]	42
外置内存 [功能表 6-8]	42
显示 [功能表 7]	43
墙纸 [功能表 7-1]	43
手机主题 [功能表 7-2]	43
问候语 [功能表 7-3]	43
背景灯 [功能表 7-4]	43
情景模式 [功能表 8]	44
启动 [功能表 8-X-1]	44
更改 [功能表 8-X-2]	44
重命名 [功能表 8-X-3]	44
工具 [功能表 9]	45
收藏夹 [功能表 9-1]	45
闹钟 [功能表 9-2]	45
蓝牙 [功能表 9-3]	45
调制解调器 [功能表 9-4]	46
计算器 [功能表 9-5]	46
单位转换器 [功能表 9-6]	46
时区设置 [功能表 9-7]	46
SIM服务 [功能表 9-8]	46
浏览器 [功能表 *]	47

主页 [功能表 *-1]	47
书签 [功能表 *-2]	47
转到URL [功能表 *-3]	48
设定 [功能表 *-4]	48

通话记录 [功能表 0]	50
未接来电 [功能表 0-1]	50
已接来电 [功能表 0-2]	50
拨出电话 [功能表 0-3]	50
全部通话 [功能表 0-4]	50
删除最近呼叫 [功能表 0-5]	50
通话计费 [功能表 0-6]	50
GPRS信息 [功能表 0-7]	51

设定 [功能表 #]	52
日期和时间 [功能表 #-1]	52
语言 [功能表 #-2]	52
通话设定 [功能表 #-3]	52
保密设定 [功能表 #-4]	54
网络设定 [功能表 #-5]	55
GPRS 设定 [功能表 #-6]	56
内存状态 [功能表 #-7]	56
恢复初始设定 [功能表 #-8]	56

附件	57
技术数据	58

恭喜您购买了先进精巧,采用最新数码通信技术的LG-G912手机电话。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

对于翻盖手机,使用磁铁锁可能会导致一些问题,如自动关机、无网络。

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。


警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。
- 要在关机状态下插/取TF卡。

为了达到理想的通话效果，请不要遮蔽内置天线



辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款LG-G912型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为 0.366W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

⚠ 警告

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件可能终止该手机的有关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关 资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销)，则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。

- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 本产品上的电线将使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。
- LG-G912是由镁来做的，遇到海水会使手机腐蚀

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出/伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。

- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

存储卡信息及保养

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡无法用于记录版权保护数据。
- 请不要在备忘录区域中强行写入。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。



手机正面

1. 听筒

2. 主LCD屏幕

- **顶部:** 信号强度、电池电量及其它功能
- **底部:** 软键指示

3. 数字键

- **在待机模式下:** 输入号码以便拨号。
长按

0 3 - 国际电话

1 00 - 激活语音邮件中心菜单

2 至 9 - 快速拨号

- **在编辑模式下:** 输入数字和字符。

4. 话筒

5. 侧按键


- **在待机模式下(合盖):** 去除或显示外屏的文字(短按)
- **在菜单中:** 上拉与下拉
- **通话时:** 听筒音量

6. 侧相机键

7. 外LCD屏幕

8. MP3键

9. 相机镜头



1. 导航键

• 在待机模式下

-  **短按:** 列出收藏夹
-  **短按:** 电话本姓名列表
-  **短按:** 列出情景模式
长按: 激活/取消振动模式
-  **短按:** 列出信息/语音邮件/日程表/闹钟

• 在菜单中: 上拉与下拉

2. 确认键

3. 软键

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

4. 日程表热键

- 直接激活日程表菜单。

5. 相机热键

- 直接激活相机菜单。

6. 发送键


- 拨打电话或接听来电。
- 在待机模式下: 显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

7. 结束/电源键


- 开机/关机 (长按)
- 结束通话或拒接来电。

8. 清除/取消键

手机背面



显示信息



区域	说明
第一行	显示不同图标。请参阅第 13 。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标/指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息。

- 注意** 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内；在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务。

图标/指示器	描述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。
	显示蓝牙已经打开。
	显示 EDGE 服务已可用。 通过连接 EDGE 服务，您可以以 200Kb/s 的速度来传输数据（取决于网络可用性）。 请咨询您的网络运营商，以了解网络服务区域和服务可用性的相关信息。

安装SIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池

握住电池边缘，将电池从电池室取出。



2. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



取出SIM卡



插入SIM卡

- 警告** SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。


3. 安装电池。

先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。



给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电
2. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

- ⚠ 小心
- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
 - 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
 - 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
 - 充电时切勿取出电池或SIM卡。

- 警告**
- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
 - 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
 - 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

断开充电器

如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。



存储卡

LG-G912的侧面有一个外接存储卡的插槽，您可以存储照片、视频、音乐等数据。

- 注意** 只能在关机时插/拔存储卡。

插入卡

将存储卡插入插槽并且使其完全插入, 如下图所示:



打开存储卡插槽



插入存储卡

拔出卡

1. 用指尖往下轻按存储卡。
2. 将存储卡从卡槽内小心取出。



拔出存储卡

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。若要删除以输入的数字，您只需按  即可。
- ④ 持续按住清除键 () 以删除整个号码。

3. 按  [发送] 键来拨打该号码。

4. 按  [结束] 键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键 () 将显示最后的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按 。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按结束 () 键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和（或）手机内存中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且外部LCD画面闪烁。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 打开翻盖并按  键或左软键来接听来电。如果“任意键接听”菜单选项（菜单 #-3-2）已被设置为 ，则除了  键或右软键以外，按任意键均可接听来电。
2. 要结束呼叫，关闭翻盖或按 。

④ **备注** 当使用电话本或其它菜单功能时，也可以应答电话。

振动模式（快速）

振动模式可通过长按左导航键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机 LCD 屏幕上的信号指示符(📶)检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写文本信息、创建个人问候语或者在日程表安排事件等，都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法。

注意 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的

按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按 **[123]** 键直到显示 123 模式。

符号模式

这种模式允许您输入特殊字符。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按 **[123]** 更改文本输入模式。T9 模式只能通过左软键更改。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

注意 您可以选择 T9 模式的语言。按左软键 **[选项]**，然后选择 T9 语言输入法。手机的默认设置为“T9 开启”模式。

常规功能

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按 **2** 到 **9** 键开始输入单词。每个字母按一次键。
 - ▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。
 - ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。
例：按 **4** **6** **3** 输入 Good
 - ▶ 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。
 2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
 3. 按 **⏏** 或 **⏏** 键以空格结束每个单词。要删除字母，按住 **⏏** 删除整个单词。
- ! 备注** 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按 **⏏**。手机返回待机模式。

使用 ABC 模式

使用 **2** 至 **9** 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
 - ▶ 按一次输入第一个字母
 - ▶ 按两次输入第二个字母
 - ▶ 依此类推

2. 要插入空格，按 **⏏** 键一次。要删除字母，按 **⏏** 键。
按住 **⏏** 键以清除显示的所有内容。

! 备注 有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按 键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
1 0-9	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
2 abc	A B C 2	a b c 2
3 def	D E F 3	d e f 3
4 ghi	G H I 4	g h i 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6	m n o 6
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuvw	T U V 8	t u v 8
9 wxyz	W X Z Y 9	w x y z 9
⏏	空格键 0	空格键 0

使用 123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

使用符号模式

使用符号模式可输入各种符号或特殊字符。
要输入符号，请按  键。使用导航键选择所需的符号，然后按  [OK] 键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键 **⏏** 和右软键 **⏏** 的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



按左软键访问可用的菜单。

按右软键激活相应的电话本。

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键[选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话（需网络支持）

您可以从电话簿中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。按右软键，然后选择查找。

在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按或左软键，然后选择切换通话。

接听来电

要在手机发出响铃时接听来电，只需按[发送]键或左软键接听。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待(功能表#-3-4)。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按或选择软键，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按键，您可以拒接来电而不作应答。在呼叫期间，您可以通过按右软键或通过按, 拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按[选项]键然后选择静音将话筒静音。

按[关静音]可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可以听到对方讲话。

在呼叫期间打开双音多频音调

要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择**开启双音多频**。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键，然后选择切换通话，在两个呼叫之间切换。

启动多方通话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择**多方通话/全部加入**。

保持多方通话

要激活保持的各方通话，请按发送键。此外也可以按左软键 [选项] 并选择**多方通话 / 全部保持**。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式，请在选择多方通话后按左软键 [选项]。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择**多方通话/全部加入**。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择**多方通话/私人通话**将所有致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按END键。您也可以通过在按左软键后选择**结束多方通话**来结束多方通话。

1 我的游戏



- 1 我的游戏

2 电话本



- 1 查找
- 2 新增
- 3 群组
- 4 快速拨号
- 5 本手机号码
- 6 名片
- 7 设定

3 公文包



- 1 日程表
- 2 备忘录

4 多媒体



- 1 照相
- 2 摄像
- 3 语音备忘录
- 4 MP3
- 5 相册
- 6 视频
- 7 设定

5 信息



- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 草稿箱
- 4 发件箱
- 5 收听语音邮件
- 6 小区广播
- 7 模板
- 8 设定

6 我的资料



- 1 视频
- 2 照片
- 3 音乐
- 4 图片
- 5 声音
- 6 其它
- 7 我的游戏
- 8 外置内存

7 显示

- 1 墙纸
- 2 手机主题
- 3 问候语
- 4 背景灯



8 情景模式

- 1 振动
- 2 静音
- 3 私人
- 4 大声
- 5 耳机



9 工具

- 1 收藏夹
- 2 闹钟
- 3 蓝牙
- 4 调制解调器
- 5 计算器
- 6 单位转换器
- 7 时区设置
- 8 SIM服务



* 浏览器

- 1 主页
- 2 书签
- 3 转到URL
- 4 设定



0 通话记录

- 1 未接来电
- 2 已接来电
- 3 拨出电话
- 4 全部通话
- 5 删除最近呼叫
- 6 通话计费
- 7 GPRS信息



设定

- 1 日期和时间
- 2 语言
- 3 通话设定
- 4 保密设定
- 5 网络设定
- 6 GPRS 设定
- 7 内存状态
- 8 恢复初始设定



我的游戏

[功能表 1-1]

• **默认游戏:** 在此菜单中,您可以管理手机中安装的Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序,或者设置连接选项。下载的应用程序可在文件夹中整理。按左软键 **[Select]** 打开所选的文件夹或启动选定的Midlet。

- ▶ **开始:** 启动选定的应用程序的信息。
- ▶ **信息:** 显示应用程序的信息。
- ▶ **选项:** 使用WAP更新应用的程序。

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同,可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定,所有基于Java的程序(如Java游戏)均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后,即可以在“我的游戏”菜单中查看 Java 程序,并可在此选择执行和删除。Java程序。Java程序文件以 .JAD和 .JAR格式保存在手机中。

- ⓘ **注意** • JAR文件是Java程序的压缩格式, JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前,您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。
 - 视标准语言(J2ME)而定,并非所有Java 应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机,这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的Java 应用程序,软件可能会被屏蔽或自动开启,这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的,而不是产品故障。
- ⓘ **注意** • 只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。基于J2SE(Java 2 标准版本)的程序只能在PC环境中运行。

查找

[功能表 2-1]

1. 按左软键 **[选择]** 或 **[确定]** 进行搜索。
2. 输入您要搜索的名称。

注意

在英文状态下,也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母或号码立即进行搜索。

3. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目添加语音,请选择左软键 **[选项]**。屏幕上显示以下菜单。

- ▶ **编辑**: 你可以编辑姓名, 号码, 群组, 头像和图片通过使用导航键
- ▶ **写信息**: 但你找到想要的号码, 你可以发送文本信息 / 多媒体信息到被选号码
- ▶ **通过蓝牙发送**: 你可以通过蓝牙发送电话本的数据到蓝牙适配器。
- ▶ **复制到手机**: 你可以复制一个条目从 SIM 卡到手机或从手机到 SIM 卡。
- ▶ **快速拨号**: 你可以直接设置快速拨号在这个选项中。
- ▶ **移除拨号**: 您可以移动或解除设定的拨号。
- ▶ **浏览群组**: 进一步查看详情看菜单 [2-3]。
- ▶ **删除**: 你可以删除一个条目。

新增

[功能表 2-2]

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

手机内存容量为1000个条目。SIM卡内存容量取决于移动电话服务提供商。

您一般可以在手机内存中保存英文12个、中文5个字符的姓名。您可以在SIM卡中保存字符,而字符的数量取决于SIM卡。

1. 按左软键 **[选择]** 或 **[确定]** 选择“保存”。
2. 选择您想使用的内存: SIM卡或手机。如果选择存储在手机内存中,您还可选择某一个号码作为主号码。
 - a. 按 **[保存]** 输入姓名。
 - b. 按 **[保存]**, 然后输入号码。
 - c. 按 **[保存]**。
 - d. 您可以通过按 **[*]**, **[#]** 键为此条目设置群组。
 - e. 您可以通过按 **[*]**, **[#]** 键为此条目设置个性图片。

群组

[功能表 2-3]

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。

- ▶ **成员列表**: 您可以查看您想要的成员。

- ▶ **群组来电铃声设定：**您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **群组标志：**您可以根据群组不同设定标志。
- ▶ **添加成员：**
 - 选择添加成员
 - 每个群组不能超过20名成员。
- ▶ **删除成员：**您可以把成员从该群组中删除。
- ▶ **重命名：**您可以修改和编辑群组名称。
- ▶ **删除全部：**可以将全部的电话条目删除。

快速拨号 [功能表 2-4]

您可以为姓名列表条目指定按键 [2] ~ [9] 中的任意一个。可按此按键直接呼叫。

1. 首先，在待机模式下按 [1] [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动到**快速拨号**，然后按 [1] [选择] 进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号，选择空。然后，您可以在电话簿中查找姓名。
4. 在分配快速拨号号码后，您可以更改或删除条目。您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

本手机号码 (取决于SIM卡) [功能表 2-5]

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

名片 [功能表 2-6]

这个功能让你创建自己的姓名和移动号码。为了创建新的名片按左软件[新增]并在这个地方输入信息。

设定 [功能表 2-7]

▶ 保存至

光标到加亮的默认区域，这时按左软件 [1] [选择]

- 当你添加条目手机将会提示存储到那
- 如果选择SIM卡或手机，手机将会存储这个条目到SIM卡或手机。

▶ 查看选项：滚动屏幕光标到查看选项，然后按 [选择] 进入。

- **只显示姓名：**您可设置电话簿只显示姓名。
- **姓名&号码：**设置含有显示姓名和号码的电话本列表。
- **图片电话本：**您可设置电话簿显示个性图片。

全部复制/全部移动

您可以将条目从SIM卡内存复制/移动到手机内存或从手机内存复制/移动到SIM卡内存。

1. 通过按右软键进入  [电话本]。
2. 光标选择全部复制/全部移动, 这时按左软件  [选择] 从而进入这个菜单。
 - **SIM卡转到手机:** 将SIM卡中的条目复制到手机内存。
 - **手机转到SIM卡:** 将手机内存中的条目复制到SIM卡
- ▶ **内存状态:** 您可以检查 SIM 卡和手机电话本的存储状态。
- ▶ **清空联系人:** 您可以删除内存中所有联系人号码。
- ▶ **特别服务号码**

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务 (如果您的 SIM 卡支持)。

1. 首先, 在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动到特别服务号码, 然后按  [确定] 进入。
3. 将显示可用的服务名称。
4. 使用  键和  键选择服务。按  键 [发送]。

日程表

[功能表 3-1]

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标（日程表和备忘录）。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历下方有横线，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按键	描述	按键	描述
 	每年	 	每周
 	每月	 	每天

在日程表模式下，按左软键  [选项]，如下所示：

新增

[功能表 3-1-1]

可为选定的日期添加新的日程和备注。可存储多达 20 条记事。

输入主题然后按左软键  [确认]。在以下各部分输入相应的信息：时间、重复和闹钟。

查看日程表

[功能表 3-1-2]

您可以按导航键 ， 移动到以下各部分输入相应的信息：时间、重复、闹钟和日程。

如果要查看记事详情，请按左软键  [选择]。按左软键  [选项] 删除、编辑选定的记事。

删除已过日程

[功能表 3-1-3]

您可以删除已经过期的日程。

全部删除

[功能表 3-1-4]

您可以删除所有提示。

转到日期

[功能表 3-1-5]

您可以直接转到选定的日期。

设定闹铃类型

[功能表 3-1-6]

您可以为每个选定的日期设置闹铃铃声。

备忘录

[功能表 3-2]

1. 按左软键  [选择] 选择备忘录。
2. 如果备忘录为空，可按左软键  [添加]
3. 输入备忘录内容，然后按左软键  [确认]。

注意 如果要更改文本输入模式，请依次按这些模式。

您可以根据自己的兴趣和便利条件体验多媒体功能,如相机、语音备忘录和 MP3。

照相 [功能表 4-1]

• 要在手机翻盖打开时拍

1. 选择照相, 然后按 。如果您想直接进入此功能表, 可以长按 。
 2. 对准您要拍照的对象, 然后按 。
 3. 如果您要存储照片, 按  或 。
- ❗ **注意** 您可以通过按导航键控制以下主要功能。
- ▶ **分辨率** : 允许您将图像尺寸设置为以下几种: 1600x1200 1280x960 1280x720 640x480 320x240 176x220 72x72
 - ▶ **质量** : 允许您将图像质量设置为: 普通、清晰和超清晰。
 - ▶ **闪光** : 允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
 - ▶ **连续拍摄** : 允许您连续拍摄多张照片。
 - ▶ **缩放** : 允许您设置的缩放值为 1x 2x 4x 8x, 视分辨率而定。
 - ▶ **亮度** : 左/右导航键来调节光照。具有5种光照级别可用: -2, -1, 0, +1, +2。
 - ▶ **白平衡** : 允许您根据环境更改设置。

- ▶ **计时器** : 允许您选择延迟时间 (无、3秒、5秒、10秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
- ▶ **效果** : 具有4种可用设置: 颜色、怀旧、单色和底片使用
- **旋转翻盖时拍照**
进行自拍时, 您可以通过旋转外屏看到自己。
 1. 长按  键。
 2. 对准要拍摄的物体, 按 。然后选择对应键保存照片。
- **合盖拍照**
合盖后, 按照相侧键 , 将会显示以下功能列表:
 - **照相**: 激活照相模式。
 - **幻灯片**: 以幻灯片放映形式查看相册中的照片。
 - **手电筒**: 激活闪光灯。
 - **返回**: 返回至上一个菜单。

完成所有设置后, 对准要拍摄的物体, 然后按相机键或“确定”键。听到“咔嚓”一声, 照片被拍摄, 以下菜单栏出现。



通过多媒体信息发送

摄像

[功能表 4-2]

你可以用手机进行摄像。

1. 选择摄像菜单。
2. 如果你想摄像, 将屏幕旋转后合盖, 按侧照相键 [拍摄]。
3. 你可以通过屏幕查看摄像时间。

语音备忘录

[功能表 4-3]

语音备忘录功能允许您录制最多20 条语音信息, 每条备忘录可长达20 秒。一旦录音开始, 屏幕上将显示“录音中”字样以及剩余时间。。

记录

[功能表 4-3-1]

您可使用功能表按键记录语音。

1. 开始记录后, 会显示记录时间信息。
2. 按 **[]** 键结束记录。
3. 按 **[]** [确认] 键保存语音记录。

查看列表

[功能表 4-3-2]

您可查看语音记录列表, 并可删除和播放语音记录。按选项可以操作以下菜单。

- ▶ **播放:** 允许您收听录制的语音备忘录。
- ▶ **发送:** 通过多媒体彩信发送。
- ▶ **删除:** 允许删除语音备忘录。

- ▶ **全部删除:** 允许删除所有语音备忘录。

MP3

[功能表 4-4]

MP3 播放器

[功能表 4-4-1]

1. 按MP3 菜单, 然后选择MP3 播放器。
2. 按左软键 **[]** [选项] 访问以下菜单。

- ▶ **查看播放列表.**
- ▶ **重复**
- ▶ **设为铃声**
- ▶ **设定**

播放列表

[功能表 4-4-2]

此菜单允许您查看整个播放列表。您可以按导航键来移动曲目。

此外, 如果选择选项菜单, 您可以删除文件或查看文件信息。

设定

[功能表 4-4-3]

▶ 均衡器

此菜单可帮助您调整收听音乐时的各种环境。本款手机支持六种预设菜单。进入此菜单后, 您就可查看均衡器的当前值。

▶ 播放模式

此菜单允许您设置播放模式: 播放全部、重复全部和重复播放一首。

▶ 随机

如果你选择开你可以随意的听那首歌曲。

▶ 视觉效果: 你可以对一下选项进行选择,

- 灯光
- 昂司
- 吉他

▶ 翻盖设定:

• 继续播放

尽管您在播放时关闭了翻盖,但播放模式仍将继续播放而不停止。

• 停止播放

您在关闭翻盖时,可以停止播放模式。

相册

[功能表 4-5]

进入相册可以查看所保存的照片,可以对照片进行图片预览,通过蓝牙发送,写多媒体信息,设为墙纸,幻灯片,删除,编辑标题和查看信息等操作。

视频

[功能表 4-6]

进入我的影像你可以播放保存的视频,可以对视频进行播放,通过蓝牙发送,复制到外存,移动到外存,重命名,删除,全部删除和信息等操作。

设定

[功能表 4-7]

▶ 照相

- **自动保存:** 如果设置为开,照片将自动保存,而不显示保存菜单栏
- **删除所有照片:** 您可以删除内存中所有照片。

▶ 摄像

- **删除所有录像:** 您可以删除内存中所有录像。

! 注意

音乐的版权受国际和国内的版权法律保护。复制音乐需要得到许可程序。在一些国家,国家法律禁止私人复制有版权的物质。请检查国家立法关于这方面相关的国家。

新信息

[功能表 5-1]

本功能表涉及的功能包括：SMS(短消息服务)，MMS(多媒体信息服务)，语音邮件和网络服务信息。

写文本信息

[功能表 5-1-1]

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按左软件 **[选择]** 进入新信息菜单
2. 如果你想写文本信息, 选择文本。
3. 使用T9文本可更容易地输入信息。
4. 选择[添加]来选择添加以下个项。

添加

- ▶ **图片:** 可插入默认图形或我的文件夹中的图形, 以使用文本信息发送。
- ▶ **声音:** 您可以添加支持短息的歌曲。
- ▶ **常用短语:** 您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- ▶ **电话本:** 您可以在电话本中添加电话本中的电话号码或 e-mail 地址。
- ▶ **符号:** 您可以添加特殊符号。
- ▶ **名片:** 你可以添加名片。

选项

▶ **发送:** 发送文本信息。

1. 输入接收者的号码。
2. 按 **[+]** 键可加入更多的接收者。
3. 可在地址簿中添加电话号码。
4. 输入号码后按 **[OK]** 键。

所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。

▶ **存至草稿箱:** 在“草稿箱”中保存信息。

▶ **字体对齐:** 您可以选择字体的“大小”和“风格”，以及文本的“对齐”方式。

▶ **颜色:** 您可以选择背景和字体的颜色。

▶ **T9语言输入法:** 您可以添加自己的词汇。此菜单仅在预测性编辑模式下显示 (T9Abc/T9abc/T9ABC)。

▶ **退出:** 如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“写文本信息”菜单。您写的信息不会保存。

▶ **注意** 支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等，但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

写多媒体信息 [功能表 5-1-2]

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 通过按左软键“选择”进入新信息菜单。
2. 如果你想写多媒体信息
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。
4. 按添加来添加照片，图片，声音，外置内存，电话本，符号，照相，语音备忘录，常用短语，名片

选项

- ▶ **发送：**您可以发送多媒体信息给多个接收人。
- ❗ **注意** 所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。
- ▶ **预览：**您可以预览编写的多媒体信息。
- ▶ **保存：**您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- ▶ **编辑主题：**您可以编辑每条信息的主题。
- ▶ **增加页面：**您可以在当前编辑的片段之前或之后增加一条新片段。
- ▶ **转到：**您可以移至前一或后一片段。
- ▶ **删除幻灯片：**您可以删除当前的片段。
- ▶ **设置信息格式：**
 - **设定定时器：**您可以为多媒体信息片断中的文本，图片和歌曲设置定时器。
- ▶ **T9 语言输入法：**选择T9输入法。

▶ **退出：**您可以退回到信息功能表中。

❗ **注意** 注意如果您在编写多媒体短信时选择图片(15K)，载入持续时间至少约需2秒。

收件箱 [功能表 5-2]

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

图标	指示图标
	多媒体短信
	文本信息
	SIM卡短信
	已读多媒体短信
	已读短信
	Push信息
	多媒体信息通知

如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

* SIM 信息

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息,通过按 **[F]** 选择读取信息。

- ▶ **查看:** 您可以阅读信息。
- ▶ **删除:** 删除所选信息。
- ▶ **回复信息:** 您可以向发送方回复信息。
- ▶ **转发:** 您可以转发信息给另一方。
- ▶ **回复电话:** 您可以向发送方回复电话。
- ▶ **查看信息:** 您可以查看信息详情。
- ▶ **全部删除:** 您可以删除所有信息。

草稿箱

[功能表 5-3]

使用此功能表,您可以预设常用的多媒体短信。
此功能表显示预设的多媒体短信列表。
可以使用以下选项。

- ▶ **查看:** 您可以查看多媒体信息。
- ▶ **编辑:** 修改您选择的信息。
- ▶ **删除:** 删除您选择的信息。
- ▶ **查看信息:** 用于查看信息的详情。
- ▶ **全部删除:** 删除草稿箱中的所有信息

发件箱

[功能表 5-4]

此菜单允许您查看要发送或发送失败的信息。成功发送信息后,信息将被移到发件箱菜单。

图标	指示图标
	多媒体信息正在发送
	多媒体信息发送已确认
	短信息发送(状态报告设置为关)
	短信息发送已确认

- ▶ **查看:** 您可以查看信息。
- ▶ **转发:** 您可以发送信息。信息发出后,此信息将被移到发件箱菜单。
- ▶ **删除:** 您可以删除信息。
- ▶ **查看信息:** 您可以检查信息日期,时间,类型等等。
- ▶ **全部删除:** 您可以删除发件箱中的所有信息。

收听语音邮件 [功能表 5-5]

一旦选择此菜单,输入语音邮箱号码后,只需按左软键 **[确认]** 即可收听语音邮件。您也可以在不待机模式下长按 **[语音]** 键来收听语音邮件。

- 注意** 当您收到语音邮件时,您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系,了解有关其服务的详细信息,以便对您的手机正确进行配置。

小区广播 [功能表 5-6]

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码;因此您可以联系服务提供商,以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时,您会看到弹出信息,告诉您已收到信息,或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或

读取 [功能表 5-6-1]

1. 当您接收到小区广播信息时,可以通过选择读取显示信息。通过 **[左软键]**, **[右软键]** 或者 **[左软键]** 移动光标读取其他的信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目 [功能表 5-6-2]

(视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **新增:** 您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- ▶ **查看列表:** 您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按 **[选项]**,您可以编辑和删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表:** 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目,您将会接收此栏目的信息。

模板 [功能表 5-7]

常用短语 [功能表 5-7-1]

您共有 6 种文本模板,如下所示:

- 请呼我!
- 对不起!我迟到了,我马上到。
- 你现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急,请速联系!
- 我爱你!

多媒体模板

[功能表 5-7-2]

您可以使用以下的功能。

- ▶ **查看：**您可以查看多媒体信息模板。
- ▶ **删除：**您可以删除多媒体信息模板。
- ▶ **新增：**您可以添加多媒体信息模板。
- ▶ **写信息：**允许您编辑后发送多媒体信息模板。
- ▶ **编辑：**您可以编辑多媒体信息模板。
- ▶ **全部删除：**允许您删除模板中所有多媒体信息。

设定

[功能表 5-8]

文本信息

[功能表 5-8-1]

- ▶ **信息类型：**
文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES
通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **发送报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。

- ▶ **通过同一短信中心回复：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- ▶ **短信中心：**如果您想发送文本信息，您可以通过短信中心发送。

多媒体信息

[功能表 5-8-2]

- ▶ **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **信息主题：**你可以进入信息主题当菜单选择“开”。
- ▶ **发送报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **自动下载：**如果您选择开启，您将自动接收多媒体信息。如果您选择关闭，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。
- ▶ **网络设定：**如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- ▶ **允许类型**
 - 个人：私人信息。
 - 广告：商业信息。
 - 信息提示：必要信息。

语音邮件中心 [功能表 5-8-3]

如果您的网络服务提供商支持此功能,则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收,屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情,以便相应地配置手机。

- ▶ **本地中心:** 选择本地中心听取语音邮件。
- ▶ **漫游地中心:** 如果支持漫游服务,您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播 [功能表 5-8-4]

▶ 接收

是: 如果您选择此选项,您的手机将接收小区广播信息。

否: 如果您选择此选项,您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示

是: 如果您选择该功能,当您收到小区广播信息时,手机将发出提示音。

否: 如果您选择该功能表,尽管您收到小区广播信息,您的手机不会发出提示音。

▶ 语言

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

PUSH信息 [功能表 5-8-5]

选择是否接收 Push 信息。

视频 [功能表 6-1]

这个菜单允许你播放或删除视频文件。你可以改变文件名核对相关信息的大小和时间。

照片 [功能表 6-2]

拍摄照片后,您可以通过蓝牙发送。
按左软键[选项]以输入选项。

- ▶ **设为墙纸:** 您可以将照片设为墙纸。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 通过蓝牙发送照片。
- ▶ **复制到外存:** 照片复制到外存。
- ▶ **移动到外存:** 照片移动到外存。
- ▶ **删除:** 可以删除选定照片。
- ▶ **全部删除:** 可以将照片全部删除。

音乐 [功能表 6-3]

您可以从网络上下载 MP3 文件,欣赏美妙音乐。

图片 [功能表 6-4]

当你选中图片后,按左软键[查看]这时你检查的选项如下:

- ▶ **设为墙纸:** 可以将图片设为墙纸。
- ▶ **写信息:** 可以编辑信息发送图片。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 通过蓝牙发送该图片。
- ▶ **复制到外存:** 图片复制到外存。

声音 [功能表 6-5]

选择声音后,按左软键[选项]。您可以检查下列选项:

- ▶ **设为铃声:** 可将当前选定的声音设为铃声。
- ▶ **写信息:** 铃声可以通过多媒体信息或电子邮件发送。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 从网络上下载的声音文件可以通过蓝牙发送。
- ▶ **复制到外存:** 从网络上下载的声音文件可以复制到外存卡上。

其它 [功能表 6-6]

此菜单提供一个空间,用于存储无法在本款手机上打开的外部文件。

我的游戏

[功能表 6-7]

在这个菜单你可以在手机上控制JAVA应用。你可以应用或删除下载的应用程序，或设置连接选项。

外置内存

[功能表 6-8]

此菜单允许您查看TF卡上的视频、照片、图片、声音文件、音乐文件。如果外部存储器不可用，将会显示一则弹出信息“请插入外存”。

- ▶ **大容量存储：** 你可以使用大容量存储这个功能。

墙纸 [功能表 7-1]

您可以选择待机模式下的背景图片。

内屏 [功能表 7-1-1]

外屏 [功能表 7-1-2]

预安装

您可以通过按  或  键选择一幅图片或一个动画来作为墙纸。

我的图片

您可以选择一幅图片或一个动画作为墙纸。

手机主题 [功能表 7-2]

本款手机提供4种菜单颜色风格。通过滚动和按左软键“选择”来设置菜单颜色。

问候语 [功能表 7-3]

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

背景灯 [功能表 7-4]

您可以设定按键后背景灯开启的时间。

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：振动，静音，私人，大声和耳机。除振动、静音模式外，其他模式都可以被更改。按左软键[菜单] 并通过导航键来选择情景模式。

启动 [功能表 8-X-1]

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键[选择]键 **[]**。
3. 然后，选择**启动**。

更改 [功能表 8-X-2]

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键 **[]** 或 OK 键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示**：设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量**：设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示**：设置信息的提示类型。
- ▶ **信息提示音**：选择信息的提示音。
- ▶ **按键音**：选择所需的按键音。
- ▶ **按键音量**：设置按键音的音量。

- ▶ **翻盖音**：可设置翻盖音，从而适应环境。
- ▶ **确认音音量**：设置确认音效。
- ▶ **开/关机音量**：设置开机/关机时的铃声音量。
- ▶ **自动应答**：请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
 - **关**：即使您的手机响铃，也不会自动应答。
 - **5秒后**：在5秒后自动应答。
 - **10秒后**：在10秒后自动应答。

重命名 [功能表 8-X-3]

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

- ⓘ **注意** 不能重命名振动、静音和耳机情景模式。
- 1. 要更改情景模式的名称，在情景模式列表中滚动到该情景模式，在按“OK”键或左软键之后，选择**重命名**。
- 2. 键入所需的名称，然后按“确定”键或左软键 **[]** [确认]。

收藏夹 [功能表 9-1]

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后,您可通过按向上导航键从待机屏幕中快速访问所需的功能。

闹钟 [功能表 9-2]

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期: **一次, 周一 ~ 周五, 周一 ~ 周六, 每天。**
3. 选择闹钟铃声之后按 **[确认]**。
4. 编辑闹钟名称之后按 **[确认]**。

蓝牙 [功能表 9-3]

使用蓝牙,您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信,而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接,这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

我的设备 [功能表 9-3-1]

您可以查看与蓝牙手机兼容的所有设备。

免提设备 [功能表 9-3-2]

您可以查看与蓝牙手机兼容的免提设备列表。当您进入我的设备或免提设备菜单时,单击选项后,可以使用如下功能。

- ▶ **连接/中断:** 允许您连接其它蓝牙设备。
- ▶ **新增:** 允许您搜索新的蓝牙设备。
- ▶ **分配名称:** 允许您更改蓝牙名称。
- ▶ **设为授权/取消授权:** 允许您在各个蓝牙设备间设置已验证的连接。
- ▶ **全部服务:** 允许您查看蓝牙设备支持的所有服务。
- ▶ **删除:** 允许您删除蓝牙设备。
- ▶ **全部删除:** 允许您删除所有蓝牙设备。

设定 [功能表 9-3-3]

您可以注册与蓝牙兼容的新设备。如果您已添加了设备,则您可以在输入密码后搜索该设备。

- ▶ **设定蓝牙**
您可以设定蓝牙功能为开或者关
- ▶ **我的手机的可见度**
您可以设置您的手机显示在其它蓝牙设备上的功能。
- ▶ **我的手机名称**
您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 G912。
- ▶ **支持服务**

调制解调器

[功能表 9-4]

您可以通过调制解调器访问网络

计算器

[功能表 9-5]

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、/：加、减、乘、除。

此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如，正弦函数、余弦函数及对数计算。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 按  键查看结果。
5. 按左软键  [函数]，您可以使用各种运算。
6. 要输入小数，请按  键。按  键，您可以输入 ()。
7. 您可按  键退出计算器

单位转换器

[功能表 9-6]

该功能可实现单位的转换。有9种可以转换的单位类型：货币、面积、长度、重量、温度、体积、速度、鞋码和衣服。

1. 您可以选择9种单位类型中的一种
2. 您可以按  和  在当前值和转换值之间切换。
3. 按  和  选择您想转换的单位。

时区设置

[功能表 9-7]

您可以通过此项功能设置时区。

SIM服务

[功能表 9-8]

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及（或）希望使用其服务的服务提供商咨询，了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按开关机键。手机将返回待机模式。

使用WAP浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能有所不同。

按 键	说 明
	将内容区域向上 / 向下滚动一行
	返回上一页
	选择选项并确认操作。

使用WAP浏览器菜单

当无线上网时，有多个菜单选项可供使用。

注意 视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

[功能表 *-1]

回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

书签

[功能表 *-2]

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。您的手机上已预先安装若干个书签。这些预先安装的书签不能删除。

要创建书签

1. 按左软键  [选项]。
 2. 选择“添加”，然后按 OK 键。
 3. 输入相应的 URL 和标题后，按 OK 键。
- 选定所需的书签后，便可以使用下列选项。

- ▶ **连接：** 连接到所选书签。
- ▶ **添加：** 选择此选项创建新的书签。
- ▶ **修改：** 您可以编辑所选书签的 URL 和/或标题。
- ▶ **删除：** 删除所选书签。
- ▶ **全部删除：** 删除所有书签。

转到URL [功能表 *-3]

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后，按 OK 键。

设定 [功能表 *-4]

您可以设置与 Internet 服务相关的情景模式、缓存、cookie 及安全性。

上网设定 [功能表 *-4-1]

上网设定为用于连接互联网的网络信息。
每个上网设定均有子菜单，如下所示：

- ▶ **启动：** 启动所选上网设定。
- ▶ **设置：** 使用此功能编辑和更改所选上网设定的 WAP 设置。
 - **主页：** 该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址(URL)。您不需要在每个URL前键入“http://”，因为WAP浏览器会自动加入。
 - **连接方式**
 - 数据**（电路交换）
 - GPRS**（通用分组无线业务）
 - **数据设定：** 仅当选择“数据设定”作为载体服务时出现。
 - 拨出号码：** 输入访问WAP网关的拨号号码。

用户名： 拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份。

密码： 拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码。

呼叫类型： 选择数据来电的类型：模拟或ISDN（数码）。

空闲时限： 您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，服务将自动关闭。

呼叫速度： 您可以选择9600或14400两种速度。

- GPRS设定

只有当选择GPRS作为载体服务时，服务设定才可用。

接入点名称： 输入APN

用户名： APN服务器的用户身份。

密码： APN服务器识别您身份所需的密码。

- 代理服务器设置

代理服务器： 激活或取消代理。

IP地址： 输入您访问的代理服务器的 IP 地址。

端口： 输入代理服务器端口

- DNS设定

主服务器: 输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址

次服务器: 输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址

- ▶ **重命名:** 编辑上网设定的名称。
- ▶ **添加:** 您可手动添加上网设定。
- ▶ **删除:** 删除上网设定。

缓存 [功能表 *-4-2]

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

Cookie [功能表 *-4-3]

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

清除缓存 [功能表 *-4-4]

删除缓存中保存的所有信息。

❗ **注意** 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

删除 Cookie [功能表 *-4-5]

删除保存在 cookie 中的所有上下文。

保密设定 [功能表 *-4-6]

显示安全证书的列表。

- ▶ **权威:** 您可以查看存储在手机中的官方证书的列表。
- ▶ **私人:** 您可以查看存储在手机中的个人证书的列表。

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电 [功能表 0-1]

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。在按左软键[选项]之后，您还可以：保存，写文本信息，写多媒体信息，删除。

已接来电 [功能表 0-2]

此选项允许您查看最后10个来电。在按左软键[选项]之后，您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到电话本中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到电话本中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

拨出电话 [功能表 0-3]

此选项允许您查看最后20个去电（拨出或尝试）。使用 [选项] 键，您还可以：

- 查看细节，编辑，保存，写文本信息，写多媒体信息，删除。

全部通话 [功能表 0-4]

您可以查看拨出电话跟已接来电的所有列表。

删除最近呼叫 [功能表 0-5]

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择全部通话一次性删除所有通话列表。

通话计费 [功能表 0-6]

通话计时 [功能表 0-6-1]

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式：

- ▶ **最后通话：**最后一次通话的时间长度。
- ▶ **全部通话：**上次计时器重设之后，所有来电和去电的总时间长度。
- ▶ **已接来电：**来电的时间长度。
- ▶ **拨出电话：**去电的时间长度
- ▶ **全部清零：**允许您按左软键 **[是]** 来清除所有通话的时间长度。

通话费用 [功能表 0-6-2]

可检查最后通话、全部通话的费用和余额，你也可以选择全部清零。要重置费用，您需要 PIN2 码。

设定

[功能表 0-6-3]

(视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **通话费率：**您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要PIN2码。
- ▶ **设定话费：**该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择读取，将显示余额。如果您选择更改，您可以更改计费限制。
- ▶ **自动显示：**该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开，通话结束时，您即可查看最后通话的费用。

GPRS信息

[功能表 0-7]

你可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

浏览计时

[功能表 0-7-1]

您能查看GPRS的最后浏览时间和全部浏览时间，您也可以将浏览计时器复零。

数据量

[功能表 0-7-2]

您可以查看**已发送**、**已接收**或者**全部**和**全部清零**。

日期和时间

[功能表 #-1]

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期设定

[功能表 #-1-1]

▶ 设定日期

在该功能表中,您可以设定手机日期。。

▶ 日期格式

在该功能表中,您可以设定日期格式比如:
日/月/年,月/日/年,年/月/日

时间设定

[功能表 #-1-2]

▶ 设定时间

您可以设定当前手机时间。

▶ 时间格式

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

语言

[功能表 #-2]

您可以选择手机上文本文显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

通话设定

[功能表 #-3]

在设定功能表中,您可以按 [选择] 设定和通话相关的功能表。

呼叫转接

[功能表 #-3-1]

呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息,请联系您的服务提供商。

▶ 转接所有语音来电

无条件转移语音来电。

▶ 正在通话时转接来电

当手机正在使用时转移语音来电。

▶ 无人接听时转接来电

转移您没有应答的语音来电

▶ 无网络或关机时转接来电

当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

▶ 转接所有数据来电

无条件转移到使用PC连接的号码。

▶ 转接所有传真来电

无条件转移到使用传真连接的号码。

▶ 全部取消

取消全部呼叫转接。

子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

• 启动

启动相应服务。

语音信箱

转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。

其他号码

输入接受转移呼叫的电话号码。

常用号码

您可以查询5个转移号码。

• 关闭

取消相应服务。

• 查询状态

查看相应服务的状态。

接听模式

[功能表 #3-2]

▶ 翻盖接听

选择此功能表,您可以通过翻盖接听来电。

▶ 任意键接听

选择此功能表,您可按任意键接听来电,但不包括  [结束]键、右软键和音量侧键。

▶ 按发送键接听

如果选择此菜单,您按  [发送]键或左软键就可以接听电话。

发送号码

[功能表 #3-3]

(视网络和所申请的服务而定)

▶ 网络设定

如果您选择该功能,是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定,比如线路一或者线路二。

▶ 开

您可以将手机号码发送给对方,在接收方手机上将显示您的手机号码。

▶ 关

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待

[功能表 #3-4]

(视网络而定)

▶ 启动

如果启用该服务,您可以接收待接来电。

▶ 关闭

如果关闭该服务,您将取消此服务。

▶ 查询状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示

[功能表 #3-5]

如果您选择**开**,可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 [功能表 #-3-6]

如果设置为开,手机将在连接失败的情况下进行自动重拨。

▶ 开

当该功能设定为开启时,您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

▶ 关

连接失败后,您的手机将不再进行连接尝试。

保密设定 [功能表 #-4]

需要PIN码 [功能表 #-4-1]

在该功能表中,您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能,您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表,按 **[F]** [选择] 选择要求PIN码。
2. 设置“开”或者“关”。
3. 如果选择“开”,开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您连续三次输错PIN码,手机将被锁定,这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以连续十次输入PUK码,如果您连续十次输错PUK码,您将无法解锁您的手机。这时,您只能联系服务中心寻求帮助。

手机锁 [功能表 #-4-2]

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开,则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更改SIM卡时,则只有当您更换SIM卡时,手机才要求您输入安全密码。

呼叫限制 [功能表 #-4-3]

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

▶ 所有拨出电话

您可以限制所有拨出电话。

▶ 拨打国际电话

您可以限制拨出国际长途。

▶ 国际漫游时拨打电话

您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。

▶ 所有来电

您可以限制所有来电。

▶ 国际漫游时来电

您可以限制国外漫游时来电。

▶ 全部取消

您可以取消所有限制服务。

▶ 更换密码

您可以更改呼叫限制服务的密码。

一组呼叫限制子功能表：

- **启动**
请求网络启动呼叫限制服务。
- **关闭**
取消所选子功能表呼叫限制服务。
- **查询状态**
查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号 [功能表 #-4-4] (需SIM卡支持)

您可以限制拨电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

- ▶ **激活**
您可以限制拨打您所选择的电话号码。
- ▶ **取消**
您可以不限制对电话号码的拨打。
- ▶ **成员列表**
您可以查看被保存为FDN的号码列表。

更改密码 [功能表 #-4-5]

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：安全密码，PIN2码。

1. 如果您想更改访问密码：安全密码，PIN2码，先输入原密码然后按 **[确认]**。
2. 输入新的安全密码或PIN2码，然后确认。

网络设定 [功能表 #-5]

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

网络选择 [功能表 #-5-1]

- ▶ **自动**
如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。
- ▶ **手动**
手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。

▶ 首选网络

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。。

频段选择 [功能表 #-5-2]

您可以视网络情况选择EGSM/DCS 或EGSM/PCS两种

GPRS 设定 [功能表 #-6]

您可以选择开机或需要时两种情况

开机 [功能表 #-6-1]

如果选择此菜单,则在开机时,手机会自动注册到GPRS 网络。启动 WAP 或 PC 拨号应用程序,在手机和网络间建立连接,即可进行数据传输。结束该应用程序后,GPRS 连接即会断开,但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

需要时 [功能表 #-6-2]

如果选择此菜单,则会在连接 WAP 服务时建立起GPRS 连接,并在断开 WAP 连接后结束。

内存状态 [功能表 #-7]

您可以检查各个存储器, SIM 卡内存的可用空间和内存使用率。您可以进入各个存储器功能表。

恢复初始设定 [功能表 #-8]

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后,您需要安全密码启动该功能。

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。



旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



标准电池



耳机

用于免提操作。包括听筒和麦克风。



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。



手带



TF卡和TF适配器

注意

- 确保使用正规的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们 的地区服务公司或代理查证核实。

常规

产品型号: LG-G912

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55° C

最低: -10° C