



ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

Sistema mini componente

Lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODELO

MCT435 (MCT435, MCS435F, MCS435W)

P/NO : MFL63266242

1

Información de seguridad



PRECAUCIÓN

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- NO ABRIR**

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO SOLICITE AYUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.




El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones (de servicio) de funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio reducido, como en una estantería o unidad similar.



PRECAUCIÓN: Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar un uso adecuado de este producto, lea detenidamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. En caso de que la unidad necesite servicio de reparación, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

El uso de los controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes de los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Para evitar una exposición directa al haz del láser, no intente abrir la carcasa. La radiación del láser es visible al abrir. **NO MIRE FIJAMENTE AL HAZ.**

PRECAUCIÓN: No deberá exponerse el aparato a agua (goteo o salpicadura), ni colocar sobre el mismo objetos con líquido, como jarrones.

PRECAUCIÓN en cuanto al cable de alimentación

Se recomienda que la mayoría de los productos electrónicos sean conectados a un circuito dedicado

Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro. No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato. Para apagar el aparato, desconecte el cable de alimentación. Al instalar el producto, asegúrese de que el enchufe esté accesible.

PRECAUCIÓN: no bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben bloquearse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar.

Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo:

Retire la batería o pilas antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y llevar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

Debe configurar la opción de formato de disco a [Mastered] para crear discos compatibles con los reproductores LG al formatear discos regrabables. Al configurar la opción como Live File System (Sistema de archivos en directo), no podrá utilizarla en reproductores LG.

(Sistema de archivos en directo/Máster: Sistema de formato de discos para Windows Vista)

1

Información de seguridad

1
1
Información de seguridad

- 2 PRECAUCIÓN
- 5 Características insuperables

2
2
Preparación

- 6 Accesorios
- 6 Requisito de archivo reproducible
- 7 Control remoto
- 8 Panel frontal
- 10 Panel trasero

3
4
Instalación

- 11 Conexión de los altavoces
- 11 Acople de los altavoces a la unidad
- 11 Conexión de la antena
- 12 Conexión con otros equipos
- 12 Conexión USB
- 12 Conexión AUX IN

7

4
4
Funcionamiento

- 13 Funcionamiento básico
- 13 Funcionamiento del CD/USB
- 14 Funcionamiento de TAPE
- 14 Escuchar cintas de cassette
- 14 Otras funciones
- 14 Reproducción programada
- 15 Reproducción AUTO DJ
- 15 Configuración del temporizador
- 15 Regulador
- 15 Desactivar el sonido de forma temporal
- 16 Ajuste del reloj
- 16 Uso de su reproductor como reloj despertador
- 17 DEMO
- 17 Visualización de información del archivo (ETIQUETA ID3)
- 17 Escuchar música de un dispositivo externo
- 18 Grabando en cinta (TAPE)
- 18 Grabación sincronizada de CD a cinta
- 18 Grabar a USB
- 20 Configuración del modo surround
- 20 Configurar el USER EQ
- 21 Funcionamiento del sintonizador
- 21 Escuchar la radio
- 21 Configuración de las emisoras de radio
- 21 Eliminación de todas las emisoras guardadas

- 21 Mejora de una mala recepción de FM

5

Mantenimiento

- 22 Manejo de la unidad
- 22 Notas en los discos

6

Solución de problemas

- 23 Solución de problemas

7

Apéndice

- 24 Especificaciones

Características insuperables

Grabación directa en USB

Graba música en su dispositivo USB.

AUTO DJ

Auto DJ mezcla el final de una canción con el principio de otra para conseguir una reproducción continua.

1

2

3

4

5

6

7

2 Preparación

2


Preparación

Accesorios

Revise e identifique los accesorios facilitados.



Antena FM (1)



Control remoto (1) /
Pila (1,5 Vcc AAA) (1)



Antena AM (1)

Requisito de archivo reproducible

Requisitos del archivo de música MP3/ WMA

La compatibilidad de los discos MP3/ WMA con este lector está limitada a :

- Frecuencia de muestreo : entre 32 kHz a 48 kHz (MP3), entre 32 kHz a 48 kHz (WMA)
- Tasa de bits : entre 32 kb/s a 320 kb/s (MP3), 40 kb/s a 320 kb/s (WMA)
- Máximo número de archivos: menos de 999
- Extensiones de los archivos :“.mp3”/“.wma”
- Formato de archivo en CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET

- Le recomendamos utilizar Easy-CD Creator, que crea un sistema de archivos ISO 9660 system.

Dispositivos USB compatibles

- Lector MP3: lector MP3 tipo flash
- Unidad flash USB: dispositivos compatibles con USB 2,0 ó 1,1
- La función USB de esta unidad no es compatible con algunos dispositivos USB.

Requisitos del dispositivo USB

- Los dispositivos que requieran la instalación de programas adicionales una vez conectados a una computadora no están admitidos.
- No extraiga el dispositivo USB mientras se encuentre en funcionamiento.
- Para dispositivos USB de gran capacidad, el proceso de búsqueda podría prolongarse varios minutos.
- Para evitar pérdidas de datos, realice una copia de seguridad de todos los datos.
- Si utiliza un cable alargador o un concentrador USB, el dispositivo USB puede no ser reconocido por la unidad.
- No se admitirán dispositivos que utilicen sistema de archivos NTFS. (Sólo es admisible el sistema de archivos FAT (16/32).)
- Esta unidad no será admisible cuando el número total de archivos sea igual o superior a 1 000.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o discos duros USB.
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a una computadora. La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.

