

KP115a | Guía del usuario

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio. Lea cuidadosamente el contenido de este manual antes de operar su teléfono.

LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.
SOR JUANA INES DE LA CRUZ No. 555 COL. SAN LORENZO TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO C.P. 54033

TELEFONO: (55) 5321-1919
01 800-3471919

P/N: MMBB0238841 (1.0)

Instalación de la tarjeta SIM, y Cargar la batería

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM que se conecta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su PIN, servicios opcionales que tiene disponibles y muchos otros.

¡Importante!

► La tarjeta SIM que se conecta al teléfono puede dañarse fácilmente si se raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Ilustraciones

- Retire la tapa de la batería y la batería, asegúrese de que los contactos de la SIM miren hacia abajo y que la esquina recortada esté a la izquierda y hacia arriba.
 - Inserte la tarjeta SIM
 - Ponga de nuevo la tapa de la batería
 - Cargue la batería
-
- Antes de utilizar por primera vez el teléfono, cargue la batería completamente.

Partes del teléfono

Auricular

Pantalla

Teclas de función izquierda/derecha
Cada una de estas teclas realiza la función indicada en la pantalla por el texto que aparece sobre ellas.

Tecla Send
Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

Teclas alfanuméricas
Con ellas puede introducir números, letras y algunos caracteres especiales.

Tecla End/Encendido/Apagado
Le permite encender/apagar el teléfono, terminar llamadas o regresar al modo de espera.

Tecla OK
Selecciona opciones y confirma acciones.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
ADAPTADOR ca / cc
ENTRADA: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.2 A
SALIDA: 5.6 Vcc 0.4 A
TELEFONO: 3.7 Vcc 500 mA
BATERIA: 3.7 Vcc 900 mAh

Información en la pantalla

Área de iconos

Área de texto y gráficos

Indicaciones de teclas suaves

Iconos en la pantalla

La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

	Llamada activa
	Usando servicio de Roaming
	Alarma activada
	Estado de la batería
	Nuevos mensajes de texto
	Nuevos mensajes de voz
	Perfil Sólo vibración activado
	Perfil General activado
	Perfil Fuerte activado
	Perfil Silencioso activado
	Perfil Auriculares activado
	Indica la función de Organizador

Para encender y apagar el teléfono

- Mantenga presionada la tecla hasta que se encienda el teléfono.
- Cuando desee apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla hasta que aparezca la imagen de desactivación.

Hacer una llamada

- Introduzca un número telefónico.
- Oprima la tecla para llamar al número.
- Cuando haya terminado, oprima la tecla .

Contestar una llamada

Cuando alguien le llama, el teléfono suena y parpadea el icono de teléfono en el centro de la pantalla.

- Oprima la tecla o la tecla suave izquierda para contestar la llamada entrante.
- Termine la llamada oprimiendo la tecla .

Hacer llamadas internacionales

- Mantenga oprimida la tecla del prefijo internacional. El carácter '+' puede sustituirse con el código de acceso internacional.
- Introduzca el código del país, el código de área y el número telefónico.
- Oprima la tecla .

Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece una serie de funciones que permiten personalizar el aparato. Estas funciones están disponibles en los menús y sub-menús, y el usuario puede acceder a ellas utilizando las dos teclas suaves y .

Cada elemento del menú y sub-menú le permite observar y modificar la configuración de una función determinada. Las funciones de las teclas suaves varían dependiendo del contexto actual; la etiqueta, que está sobre la línea inferior de la pantalla justo arriba de cada tecla, indica su función actual.

Oprima la tecla suave izquierda para acceder al Menú principal.

Oprima la tecla suave derecha para acceder al menú Registro.

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Si desea cambiar el modo, oprima la tecla hasta que aparezca el modo que usted desea.

El KP115 tiene los siguientes modos de entrada de texto.

Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo oprimir una vez la tecla por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus teclazos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda muchos menos teclazos que el modo ABC tradicional.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123 (modo de números)

Escriba números con un teclado por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, oprima la tecla hasta que aparezca el modo 123.

Modo símbolos

El modo símbolos le permite introducir distintos símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, oprima la tecla y use las teclas de navegación para seleccionar el símbolo que desea. Una vez que encuentre el símbolo que está buscando, oprima la tecla numérica correspondiente a dicho símbolo y posteriormente presione la tecla [OK].

Enviar un mensaje de texto

- En modo de espera, oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
- Seleccione **Mensajes** 'Nuevo mensaje' y por último seleccione **Texto**.
- Escriba el mensaje.
- Oprima la tecla suave izquierda **Opciones** y añada elementos usando las siguientes opciones:
 - **Enviar:** Introduzca el número de teléfono o selecciónelo en el directorio.
 - **Insertar:** Imágenes, Sonidos, Símbolo, Plantilla SMS, Emoticon, Nombre y número.
 - **Guardar en borradores:** Le permite guardar el mensaje para que pueda enviarse posteriormente.
 - **Configurar T9:** Le permite activar o desactivar el modo T9 de entrada de texto.
 - **Idioma de escritura:** Le permite seleccionar el idioma de escritura, elija entre Inglés, Español o Portugués.
 - **Agregar palabra T9:** Permite almacenar una palabra en el diccionario T9.
 - **Borrar texto:** Le permite borrar el mensaje que está escribiendo.
 - **Salir:** Le permite salir del editor.

ÁRBOL DE MENÚS

1. Servicios de red	3. Herramientas	5. Mensajes	6. Mis documentos	8. Contactos	9. Configuraciones
1.1 Inicio	3.1 Alarma	5.1 Nuevo mensaje	6.1 Imágenes	8.1 Buscar	9.1 Fecha y hora
1.2 Favoritos	3.2 Calendario	5.2 Recibidos	6.2 Sonidos	8.2 Nuevo contacto	9.2 Idioma
1.3 Ir a URL	3.3 Calculadora	5.3 Borradores	6.3 Otros	8.3 Marcación rápida	9.3 Pantalla
1.4 Historial	3.4 Notas	5.4 Salientes	6.4 Juegos	8.4 Grupos	9.4 Conectividad
1.5 Páginas guardadas	3.5 Tareas	5.5 Enviados		8.5 Copiar todos	9.5 Llamada
1.6 Configuraciones	3.6 Cronómetro	5.6 Buzón de voz		8.6 Eliminar todo	9.6 Seguridad
1.7 Información	3.7 Conversor de unidades	5.7 Mensajes de info.		8.7 Configuraciones	9.7 Modo avión
	3.8 Reloj Mundial	5.8 Plantillas		8.8 Información	9.8 Ahorro de Energía
	3.9 TELCEL	5.9 Configuraciones			9.9 Reiniciar
2. Registro de llamadas	4. Multimedia		7. Perfiles		9.0 Estado de memoria
2.1 Todas	4.1 Reproductor de MP3		7.1 General		
2.2 Perdidas	4.2 Radio FM		7.2 Silencioso		
2.3 Realizadas	4.3 Grabador de voz		7.3 Sólo vibración		
2.4 Recibidas			7.4 Fuerte		
2.5 Duración de llamadas			7.5 Auriculares		
2.6 Info. GPRS					

Fichas de referencia rápida

Esta sección explica brevemente los menús de su teléfono.

Servicios de red Menú 1	
Inicio	Establece la conexión a la página de inicio del sitio Web que define en el perfil activado por el proveedor de servicios en caso de que usted no lo haya hecho.
Favoritos	Este menú le permite guardar la URL de sus páginas Web favoritas para acceder fácilmente a ellas posteriormente. Algunos sitios han sido precargados como favoritos en su teléfono.
Ir a URL	Puede conectarse directamente al sitio que desee. Introduzca una URL específica, oprima la tecla suave izquierda (Opciones) y posteriormente seleccione (Conectar).
Historial	Este menú muestra las páginas Web que visitó más recientemente.
Páginas guardadas	Puede guardar la dirección de sus páginas Web favoritas.
Configuraciones	Puede configurar los valores del perfil, la memoria caché y la seguridad con respecto al servicio de Internet.
Información	Le permite ver información sobre la versión del navegador WAP.
Registro de llamadas Menú 2	
Todas	Permite ver todas las listas de llamadas perdidas, recibidas o realizadas.
Perdidas	Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas no contestadas.

Registro de llamadas Menú 2 (Continuación)

Realizadas	Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas salientes (realizadas o intentadas).
Recibidas	Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas entrantes.
Duración de llamadas	Le permite ver la duración de las llamadas de entrada y de salida. También puede restaurar los relojes de llamadas.
Info. GPRS	Puede comprobar la cantidad de datos transferidos por la red, mediante la opción de información GPRS. Además, puede ver cuánto tiempo permanece en línea.

Herramientas Menú 3

Alarma	Puede programar la alarma de su teléfono para que se active a una hora determinada.
Calendario	Al seleccionar esta función aparecerá un calendario en la pantalla de su teléfono, el cursor indicará la fecha actual. Cada vez que actualice el teléfono, se actualizará el calendario.
Calculadora	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, ÷ (suma, resta, multiplicación y división). Presione la tecla suave izquierda [Función], para acceder a otras funciones.
Notas	Le permite agregar nuevas notas, así como también ver y administrar notas guardadas.
Tareas	Le permite agregar tareas nuevas, así como también ver y administrar notas de tareas pendientes guardadas.
Cronómetro	El dispositivo cuenta con una función de cronómetro.

Configuraciones Menú 9

Fecha y hora	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
Idioma	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de entrada de texto.
Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> › Fondo de pantalla: Le permite seleccionar el fondo de pantalla. › Iluminación: Utilice esta opción para decidir si el teléfono usará o no la luz de fondo y por cuánto tiempo. › Brillo: Permite controlar el brillo de la pantalla seleccionando uno de los valores siguientes: 100%, 80%, 60% y 40% › Contraste: Le permite ajustar el contraste de la pantalla LCD. › Teclas de navegación: Si selecciona Activado muestra las funciones de las 4 teclas de navegación y la tecla Menú como imágenes en la pantalla de espera. › Estilo del menú: Esta función le permite seleccionar la forma en la que aparecerá el menú principal de su teléfono. Seleccione entre Cuadrícula o Lista. › Color en fuente marcado: Si selecciona activado, los números que usted marque aparecerán en distintos colores. › Nombre de red: Este menú le permite decidir si el nombre de su proveedor de servicios aparecerá en su pantalla o no.
Conectividad	Puede seleccionar una red que se registrará ya sea automática o manualmente.

Por su seguridad (Continuación)

- › Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
- › No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- › No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- › No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- › No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- › No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- › No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- › No desarme el teléfono.
- › Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- › Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- › No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- › Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- › Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Herramientas Menú 3 (Continuación)

Conversor de unidades	Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Están disponibles las siguientes opciones: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.
Reloj Mundial	Le permite comprobar la hora actual del Horario medio de Greenwich (GMT) y de ciudades importantes del mundo con las teclas de navegación.
TELCEL	Este menú depende de los servicios de red y de SIM.
Multimedia Menú 4	
Reproductor de MP3	Con el reproductor de MP3 de su teléfono, podrá escuchar sus canciones favoritas almacenadas en su tarjeta de memoria externa.
Radio FM	Puede buscar estaciones de radio y disfrutar de programas transmitidos.
Grabador de voz	Le permite grabar memos de voz.

Mensajes Menú 5

Nuevo mensaje	Usted puede escribir y editar mensajes de texto, más de 459 caracteres.
Recibidos	Se le dará una alerta cuando reciba un mensaje. Se almacenarán en la bandeja de recibidos.
Borradores	Puede ver los mensajes guardados como borradores.
Salientes	La bandeja de salida es un sitio de almacenamiento temporal para los mensajes a la espera de ser enviados. Una vez enviados los mensajes, estos pasarán a la bandeja de enviados.

Configuraciones Menú 9 (Continuación)

Llamada	<ul style="list-style-type: none"> › Desvío de llamadas: Cuando este servicio de red está activado, puede dirigir sus llamadas entrantes a otro número, por ejemplo, a su número de buzón de correo de voz. › Restricción de llamada: Con esta función puede restringir ciertos tipos de llamadas para que el teléfono no sea utilizado por personas no autorizadas. › Nº de marcación fija: Al activar esta función, solo puede realizar llamadas a los números que estén en la lista de números de marcación fija. › Modo de respuesta: Cualquier tecla: Si selecciona este menú, puede recibir una llamada oprimiendo cualquier tecla excepto la tecla [END]. Sólo tecla SEND: Si selecciona este menú, puede recibir una llamada sólo oprimiendo la tecla [SEND]. › Enviar mi número: Este servicio de red le permite ajustar su número de teléfono para que se muestre (Encendido) o se oculte (Apagado) de la persona a la que está llamando. Puede seleccionar Definido por red si prefiere tener distintas configuraciones para distintos proveedores de servicios. › Llamada en espera: La red le avisará de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. › Aviso al minuto: Esta opción le permite especificar si el teléfono hará un bip cada minuto durante una llamada saliente para mantenerlo informado de la duración de la llamada.
----------------	---

Por su seguridad (Continuación)

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la

Mensajes Menú 5 (Continuación)

Enviados	Aquí es donde puede ver las listas y contenidos de los mensajes enviados en este menú y también verificar si la transmisión fue correcta.
Buzón de voz	Permite llamar al buzón de voz. Consulte a su proveedor de servicios para más información.
Mensajes de info.	Los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al dispositivo GSM a través de la red.
Plantillas	Hay 10 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar la plantilla de mensajes o crear mensajes.
Configuraciones	Con este menú puede configurar las opciones para el servicio de mensajes de texto, multimedia, buzón de voz y mensajes de información. Consulte a su proveedor de servicio para más información.

Mis documentos Menú 6

Imágenes	Muestra la lista de archivos de imágenes: JPC, GIF, BMP, etc.
Sonidos	Muestra la lista de archivos MP3, AMR, MID, IMY de la memoria multimedia.
Otros	En esta carpeta, se almacenan los archivos que no sean de imágenes ni sonido.
Juegos	Le permite acceder fácilmente al juego o juegos precargados en su teléfono.

Perfiles Menú 7

En el menú Perfiles puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono en función de distintas situaciones, entornos o grupos de usuarios. Hay cinco perfiles predeterminados: General, Silencioso, Sólo vibración, Fuerte y Auriculares. Los perfiles General, Fuerte y Auriculares pueden personalizarse.

Configuraciones Menú 9 (Continuación)

Llamada (Continuación)	<ul style="list-style-type: none"> › Remarcar automático: Seleccione Activado, el teléfono volverá a marcar el teléfono al que está tratando de llamar hasta 10 veces después de que escuche una rápida señal de ocupado. › Enviar tonos DTMF: Puede enviar los tonos DTMF del número en la pantalla durante una llamada. Esta opción es útil para introducir una contraseña o número de cuenta al llamar a un sistema automatizado, como un servicio de banca.
Seguridad	Se utilizan distintos códigos y contraseñas para proteger las funciones de su teléfono. Puede configurar los códigos PIN1, PIN2 y el código de seguridad.
Modo avión	Esto le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.
Ahorro de Energía	Si activa esta función, puede ahorrar energía de la batería del teléfono cuando no lo esté utilizando.
Reiniciar	Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesita el código de seguridad para activar esta función.
Estado de memoria	Puede comprobar el espacio libre y el uso de memoria en cada depósito, Común, Reservada y Tarjeta SIM.

Por su seguridad (Continuación)

parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- › No la desarme.
- › No le provoque un corto circuito.

Contactos Menú 8

Buscar	Este menú le permite guardar y administrar la información de las direcciones de contacto. Las funciones de Contactos le permiten agregar una nueva dirección o buscar las direcciones de contactos guardadas en su teléfono o en la tarjeta SIM.
Nuevo contacto	Este menú le permite agregar una nueva dirección de contacto.
Marcación rápida	Este menú le permite configurar los números de marcado rápido. Puede asignar un número de sus contactos para marcación rápida a cualquiera de las teclas de la [2-9] a [0].
Grupos	Es posible agrupar los contactos. Existen 7 grupos disponibles.
Copiar todos	Este menú le permite copiar toda la información de sus contactos a la tarjeta SIM o al teléfono, dependiendo de dónde guardó originalmente sus contactos.
Eliminar todo	Puede borrar todas las entradas de contactos almacenadas en la tarjeta SIM o en el teléfono.
Configuraciones	Con este menú puede configurar sus contactos almacenados para que cuando le llamen aparezca ya sea sólo el nombre o nombre y número.
Información	<ul style="list-style-type: none"> › Números de servicio: Puede ver la lista de los números de marcado de servicio (SDN) asignada por su proveedor de red (normalmente almacenados en la SIM). › Número propio: Con este menú puede comprobar el número asignado a su tarjeta SIM. › Mi Tarjeta de Presentación: Esta opción le permite crear su propia Tarjeta de Presentación con su nombre, un número de teléfono móvil y demás. Para crear una nueva tarjeta de presentación, oprima la tecla suave izquierda [Nuevo] e introduzca la información en los campos.

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

- › No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- › Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- › No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- › Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- › Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- › Cuidé que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- › Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- › Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- › No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- › No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- › No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Por su seguridad (Continuación)

- › No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- › No la incinere.

Eliminación de las baterías

- › Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- › No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- › El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- › El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- › Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- › Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.