



# IKP169 | 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。  
该型号不支持通过电脑将数据（视频、图片文件等）下载到手机的功能。



P/N:MMBB0354001 (1.0)  
DATE:2009.10.14

## 开机和关机

- 按住 [结束] 键，直到开机。
- 如要关机，请按住 [结束] 键，直到显示关机图像。

## 拨打电话

- 输入电话号码，包括区号。
- 按 [发送] 键来拨打号码。
- 按 [结束] 键来结束通话。

## 应答电话

- 当接收到电话时，手机响铃并且屏幕画面有所显示。
- 按 [发送] 键或左软键来接听来电（随接听模式的设置而定）。
  - 要结束呼叫，请按 [结束] 键。

## 拨打国际电话

- 长按 [功能表] 得到国际电话前缀，符号 “+” 在拨打过程中将被替代为国际电话接入码。
- 输入国家代码，区位号以及电话号码。
- 按 [发送] 键拨打号码。

## 菜单一览表

1. 中国移动服务	3. 通话记录	5. 信息
1.1 无线音乐	3.1 全部通话	5.1 新信息
1.2 新闻天气	3.2 未接来电	5.2 收信箱
1.3 在线理财	3.3 已拨电话	5.3 草稿箱
1.4 新业务推荐	3.4 已接来电	5.4 发信箱
1.5 移动搜索	3.5 通话计时	5.5 已发送
1.6 SIM卡应用	3.6 通话计费	5.6 收听语音邮件
1.7 我的梦网	3.7 GPRS信息	5.7 小区广播
1.8 移动梦网		5.8 模板
	4. 移动梦网	5.9 设置
2. 通信录	4.1 主页	6. 我的收藏
2.1 查找	4.2 书签	6.1 图片
2.2 新电话本	4.3 转到URL	6.2 铃声
2.3 快速拨号	4.4 历史记录	6.3 其它
2.4 群组	4.5 保存页面	
2.5 全部复制	4.6 设置	
2.6 全部删除	4.7 信息	
2.7 设置		
2.8 信息		

## 安装 SIM 卡和充电

### 安装 SIM 卡

当你预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡。该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

#### 重要！

插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

### 插图

- 打开电池盖
- 插入您的 SIM 卡
- 关闭电池盖
- 给电池充电

#### 第一次使用之前，请将电池充满电。



## 电池充电

手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

### 充电所需时间(关机状态)

购买时的电池未被足量充电，需要充足电后使用。

第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，进行充电3个小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

### 关于电池

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号强度等多种因素的影响。

电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下则应购买新电池。

接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

## 手机部件



## 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母、数字字符。如果要更改模式，请按 [功能表] 键。

### ABC/abc 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

### 123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按 [功能表] 键直到显示123 模式。

### 拼音模式

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

### 笔划模式

如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

### 插入符号

编辑文本模式下，您可以按 [功能表] 键输入特殊字符。

## 显示信息



### 屏幕上的图标

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下。

[信号强度]	表示网络信号的强度。
[成功]	通话连接成功。
[闹钟]	闹钟已设定并启动。
[电量]	显示电池电量。
[短信]	收到文本信息。
[振动]	情景模式中的振动模式。
[私人]	情景模式中的私人模式。
[户外]	情景模式中的户外模式。
[静音]	情景模式中的静音模式。
[耳机]	情景模式中的耳机模式。

## 如何设置铃声

### 铃声

您可以根据需要选择铃声。

- 按左软键 [功能表]，然后使用导航键选择设置菜单中的情景模式。
- 选择私人、户外或者耳机，然后选择[更改]，选择铃声类型。
- 按左软键 [确认]，然后设置所需铃声。

### 提示

- 如果您想将铃声更改为振动，请选择“振动”模式或长按 [功能表] 键。  
您可以设置来电提示/铃声类型/铃声音量/信息提示/信息提示音/信息提示音量/按键音/按键音量/确认音音量/开/关机音量。

[功能表] - 设置 - 情景模式 - 私人/户外/耳机 - 更改]

### 选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键和右软键的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



按左软键访问可用的菜单 (功能表)。

按右软键访问可用的通讯录。

## 菜单一览表(续)

7. 工具	9. 设置
7.1 闹钟	9.1 情景模式
7.2 日程表	9.2 日期和时间
7.3 计算器	9.3 Language
7.4 备忘录	9.4 输入模式设置
7.5 语音备忘录	9.5 屏幕
7.6 预定工作	9.6 网络
7.7 秒表	9.7 呼叫
7.8 单位转换器	9.8 保密设置
7.9 世界时间	9.9 飞行模式
	9.0 省电模式
	9.* 重置
	9.# 内存状态
8. 客户服务	
8.1 心机服务指南	
8.2 掌上营业厅	
8.3 客户服务热线	
8.4 客户经理	
8.5 我的梦网	
8.6 客户服务设置	

## 菜单功能

简要说明手机上的菜单功能。

### 中国移动服务 菜单 1

无线音乐 通过此菜单您能进入服务提供商的预设网站，并获得服务提供商的精品推荐。

新闻天气 进入服务提供商的预设网站，并获得新闻、天气等信息。

在线理财 通过此功能您能了解如移动证券行情或移动证券交易等服务提供商提供的信息。

新业务推荐 通过此菜单您可以获得服务提供商提供的精品业务。

移动搜索 通过此功能您可以进行WAP搜索，从而高速、准确的获取信息资源。

SIM卡应用 视您的SIM卡和网络服务而定。

我的梦网 您可进入服务提供商预设的网站，并获得提供商的精品推荐。

移动梦网 您可以直接进入移动梦网的服务网站。

### 通信录 菜单 2

查找 您可以在电话本中搜索联系人。

新电话本 您可以使用该功能来添加电话本条目。

快速拨号 您可以为姓名列表条目指定按键 [2] ~ [9] 中的任意按键。

群组 您可以设置7个群组列表。

全部复制 您可以将条目从SIM卡复制到手机或者从手机复制到SIM卡。

全部删除 您可以删除SIM卡或手机中的所有条目。

### 设置

信息 您可以查看选项，选择只显示姓名或姓名和号码。

您可以选择查看服务号码、本机号码和我的名片。

### 通话记录 菜单 3

全部通话 可以查看近期的未接来电，已接来电和已拨电话的所有列表。  
此选项允许您查看最近未应答的来电。

未接来电 此选项允许您查看最近拨打的电话（拨打或尝试）。

已拨电话 此选项允许您查看最近已接来电。

已接来电 查看所有通话时间长度。

通话计时 可检查最后通话，全部通话的费用。您也可以选择费用设置。  
注：通话时长和流量统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供参考。

GPRS信息 您可以通过 GPRS 信息查看自己的在线时间。

### 移动梦网 菜单 4

主页 主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP 站点。

书签 此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

转到URL 您可以直接连接到想要的站点。输入特定的URL后按选项选择 [连接]。

历史记录 此菜单将显示最近浏览的页面。

保存页面 此菜单将显示上网时保存的网页。

设置 您可以设置与 Internet 服务相关的网络设置、浏览模式、缓存、Cookies、安全证书、显示图片。  
此功能提示当前浏览器的版本号以及相关信息。

## 信息 菜单 5

新信息	您可以编辑文本信息和多媒体信息。
收信箱	当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。
草稿箱	使用此功能表，您可以查看保存的信息。
发信箱	此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。
已发送	您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。
收听语音邮件	一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，按[确认] 即可收听语音邮件。
小区广播	小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送的。
模板	编写短信时经常使用的句子。
设置	设置与信息相关的操作状态。

## 我的收藏 菜单 6

图片	您可以查看保存的图片文件。
铃声	查看保存的铃声文件。
其它	还能够存储除图像，声音外的其它类文件。

## 工具 菜单 7

闹钟	您最多可以设置五个闹钟。
日程表	当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。
计算器	可进行加、减、乘、除等运算。
备忘录	您可以记录并存储备忘录信息。
语音备忘录	您可以进行录音。
预定工作	您可以记录计划中的工作等。
秒表	使用秒表功能记录时间。
单位转换器	该功能可实现单位的转换。
世界时间	您可以查看世界主要城市的时间。

## 客户服务 菜单 8

心机服务指南	心机LG-KP169的客服电话为：400-819-9999；网站网址为： 1. <a href="http://cn.lgmobile.com">http://cn.lgmobile.com</a> 2. <a href="http://www.lge.com.cn">http://www.lge.com.cn</a> 。 为您提供查询历史帐户、积分转盘等移动梦网业务。
掌上营业厅	拨打客户服务热线号码。
客户服务热线	拨打客户服务热线号码。
客户经理	拨打客户经理电话号码。
我的梦网	为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。
客户服务设置	您可以设置客户服务热线、客户经理号码。

## ○ 安全及有效使用指南 (续)

› 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

### 行车安全

#### 在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- › 请勿在驾驶时使用手持电话。
- › 驾驶时应全神贯注。
- › 如有条件，可使用免提装置。
- › 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- › 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- › 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

### 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

### 潜在的爆炸性环境

- › 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- › 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## ○ 有毒有害物质成分及含量表 (续)

### 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器	10
电池	5

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

## ○ 技术数据

### 常规

- › 产品型号：KP169
- › 系统：GSM 900/DCS 1800

### 环境温度

- › 最高：+55° C (放电)， +45° C (充电)
- › 最低：-10° C

## ○ 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中无 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 不在 GSM 网络中	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。 检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在输入后再确认一次新的安全密码。两次输入的代码不匹配。	请与提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短 电池电量空	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。
	电池触点脏	清洁触点。

## 设置 菜单 9

情景模式	在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境。有五种预设的情景模式：私人、静音、振动、户外、耳机。
日期和时间	您可设置与日期和时间相关的功能。
Language	可选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。
输入模式设置	您可以选择输入法。
屏幕	您可以设置壁纸、时钟、背景灯时间等选项。
网络	您可以设置网络选择、GPRS 设置和访问站点。
呼叫	您可以设定和呼叫相关的功能表。
保密设置	您可以设置PIN码、手机锁等相关的内容。
飞行模式	如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所，此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。
省电模式	您可以选择“一直开启”、“仅夜晚”或“关”。
重置	您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。您需要安全码启动该功能。
内存状态	您可以查看各个存储器的使用情况。

## ○ 安全及有效使用指南

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

### 警告

- › 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- › 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- › 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

### 产品的保养与维护

- 警告 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。
- › 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
  - › 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
  - › 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
  - › 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。

### 电器设备

#### 所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能

- › 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- › 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- › 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、电脑等。

## ○ 有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

### 1. 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)
手机	X	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O

### 注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

## 如有问题请打电话

瞬间感动 LG售后

LG 电子  
400-819-9999  
售后热线  
一网通

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号

邮编：264006

电话：0535-6118318

传真：0535-6118317

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999

LG

<http://www.lg.com.cn>