



PN: MMBB0376424 (1.1)

## Guía del usuario de GS155a - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.



## Características del teléfono



## Mapa del menú

<b>1 Juegos</b> 1 Esferas espaciales	<b>2 Contactos</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de la memoria 7 Informaciones	<b>3 Llamadas</b> 1 Todas llamadas 2 Llam. perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamadas	<b>4 Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Recibidos 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Buzón de salida 6 Mensajes enviados 7 Correo de voz 8 Mensajes de información 9 Plantillas 0 Config. de mensajes	<b>5 Multimedia</b> 1 Cámara 2 Reproductor MP3 3 Radio FM
<b>6 Mis cosas</b> 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros	<b>7 Herramientas</b> 1 Luz fuerte 2 Llamada falsa 3 Calculadora 4 Cronómetro 5 Conversor de unidad 6 Reloj mundial	<b>8 Organizador</b> 1 Alarma 2 Calendario 3 Nota	<b>9 Configuraciones</b> 1 Perfiles de sonido 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamada 6 Bloqueo autom. de teclado 7 Seguridad 8 Ahorro de energía 9 Conexión USB 0 Selección de red * Restaurar configuraciones # Estado de la memoria	

### Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número.

## Radio FM

(Esta función puede ser diferente en diferentes regiones).

Si se ha activado la opción de radio (Menú 3.5.3) usted puede acceder a los siguientes menús de opciones con la tecla **Opciones**.

› **Editar canal:** puede escuchar una emisora de radio seleccionándola manualmente, presione las teclas de navegación hacia la derecha o izquierda hasta que encuentre la emisora que desee y toque **OK**.

› **Exploración autom.:** si selecciona esta opción su teléfono empezará a hacer una búsqueda automática de canales de radio, confirme la acción seleccionando **Sí**.

Para escuchar una de las estaciones de radio almacenadas, seleccione los canales con las teclas de navegación.

› **Restablecer canales:** restablece todos los valores agregados a los canales a las definiciones de fábrica.

› **Escuchar vía auriculares/altavoz:** puede escuchar la radio por el altavoz integrado o por auriculares.

**Nota:** el teléfono GS155a admite FM inalámbrica, pero para mejorar la calidad de la radio FM, inserte los auriculares.

**Mensajes informativos** › Número propio: puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.

› Tarjeta de visita: esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.

## Llamadas

**Todas llamadas** Muestra una lista de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

**Llam. perdidas** Esta opción le permite ver las últimas llamadas que no contestó.

**Llam. realizadas** Esta opción le permite ver las últimas llamadas salientes (realizadas o intentadas).

**Llam. recibidas** Esta opción le permite ver las últimas llamadas contestada.

**Duración de llamadas** Le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.

## Mensajes

**Nuevo mensaje** Puede crear un nuevo mensaje.

**Recibidos** Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.

**Borradores** Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.

**Caja del chat** Este menú almacena los mensajes recibidos y enviados en una sola pantalla, creando un chat de SMS.

## Apagar y encender el teléfono

1 Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.

2 Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

### Realizar una llamada

1 Inserte el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.

2 Presione **[Tecla de llamada]** para iniciar la llamada.

3 Para finalizar la llamada, presione **[Tecla de llamada]**.

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

### Realizar una llamada desde los contactos

1 Presione **Contactos** y a continuación **Buscar** para ver los contactos de su agenda.

2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione 6 tres veces.

3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.

4 Presione **[Tecla de llamada]** para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú > Configuraciones > Llamada > Modo de respuesta > Cualquier tecla o Sólo tecla "Enviar"**.

## Innovaciones

### Linterna

Use la linterna tocando ligeramente la tecla de navegación **[Tecla de navegación]**. Para apagarla toque cualquier otra tecla de teclado numeral. Para tenerla encendida de manera constante, presione **[Tecla de navegación]** por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

### Caja del chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones **Menú > Mensajes > Caja del chat > Nuevo chat** > elija el contacto > **Chat** > escriba el mensaje > **Opciones > Enviar**.

**Nota:** si utiliza la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al buzón de entrada de mensajes.

### Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo oprimiendo la tecla 9 por dos segundos.

### Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función toque **Menú > Herramientas > Llamada falsa** > elija **Encendido** > elija la hora, remitente y el teléfono > **Opciones > Guardar**.

**Nota:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

**Buzón de salida** Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.

**Mensajes enviados** Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.

**Correo de voz** Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).

Le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.

**Plantillas** En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.

**Configuraciones** Este menú le permite cambiar otras configuraciones de mensajes.

## Multimedia

**Cámara** Permite tomar fotos desde su teléfono..

**Reproductor MP3** Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.

**Radio FM** Permite sintonizar, escuchar o grabar sus emisoras favoritas.

**Nota:** El teléfono GS155a admite archivos de sonido MP3 y MIDI.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

#### Importante

› La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

### Ilustraciones

1. Abra la tapa de la batería
2. Extraiga la batería
3. Inserte la tarjeta SIM
4. Inserte de la tarjeta de memoria externa
5. Cierre la tapa de la batería
6. Cargue la batería



#### ADVERTENCIA:

› No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.

› El teléfono GS155a admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suena y el icono del teléfono parpadea en la pantalla, pulse la tecla **[Tecla de llamada]** o la tecla de función izquierda. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Menú 9.5.2.1), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **Tecla Encender/Apagar/Finalizar** o la tecla de función derecha.

### Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú > Configuraciones > Seguridad**.

• **Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.

• **Número de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

## Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda menos tecleos que el modo ABC tradicional.

## Fichas de referencia rápida

Las fichas siguientes contienen explicaciones breves de las funciones de su teléfono.

### Juegos

Puede acceder a la selección de juego. El teléfono GS155a tiene incluido un excelente juego precargado para entretenerlo cuando tenga tiempo disponible

### Contactos

<b>Buscar</b>	Puede buscar contactos en la agenda. Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.
<b>Nuevo contacto</b>	Puede agregar un nuevo contacto a la agenda.
<b>Marcación rápida</b>	Puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
<b>Copiar todo</b>	Puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
<b>Borrar todo</b>	Puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
<b>Estado de la memoria</b>	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.
<b>Informaciones</b>	› Números de servicios: acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura.

### Mis cosas

<b>Imágenes</b>	Contiene imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.
<b>Sonidos</b>	Contiene las grabaciones de voz, las grabaciones hechas de la radio y los archivos de sonido que ha descargado.
<b>Otros</b>	Puede acceder a los otros archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes y Sonidos.

**Nota:** El teléfono GS155a admite archivos de imagen JPEG.

### Organizador y Herramientas

<b>Alarma</b>	Le permite establecer una alarma en el teléfono para que suene a una hora determinada.
<b>Calendario</b>	Puede consultar fechas y establecer planes en su calendario.
<b>Nota</b>	Puede crear notas para usted mismo.
<b>Luz fuerte</b>	Puede usar su teléfono como una linterna.
<b>Llamada falsa</b>	Puede programar una llamada ficticia después de establecer la hora.
<b>Calculadora</b>	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).
<b>Cronómetro</b>	El cronómetro funciona como cualquier cronómetro convencional.

<b>Convesor de unidad</b>	Permite realizar conversiones en las siguientes unidades: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.
<b>Reloj mundial</b>	Permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria u otro país.
Configuraciones	
<b>Perfiles de sonido</b>	En Perfiles de sonido, usted puede ajustar y personalizar el tono del teléfono para diferentes situaciones. <p><b>Modo de vuelo:</b> al encender está función se le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica como cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.</p>
<b>Fecha y hora</b>	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
<b>Idioma</b>	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de inserción de texto.
<b>Pantalla</b>	Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.
<b>Llamada</b>	Puede modificar diversas configuraciones relacionadas al menú de llamadas como Desvío de llamada, Modo de respuesta y mucho más.
<b>Bloqueo automático del teclado</b>	Puede configurar su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.

## Indicaciones de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificadas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Podría ocasionar choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

### PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en todas las áreas donde rijan disposiciones especiales que así lo requieran. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales o puede afectar equipo médico delicado.
- No todas las redes celulares cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender sólo del teléfono celular para las llamadas de emergencia.
- Use solamente accesorios ORIGINALES para evitarle daños al teléfono.

### Seguridad

- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

### Funcionamiento eficaz del teléfono

#### Dispositivos electrónicos

- Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.
- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

### Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.

### Seguridad

- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

### Seguridad

- Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura.
  - Solicitar código PIN:** puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.
  - Bloqueo de teléfono:** puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.
  - Restricción de llamadas:** puede restringir llamadas indeseadas.
  - Números de marcación fija:** puede restringir los números a los que el teléfono podrá llamar.
  - Cambiar códigos:** PIN es una abreviatura de “Número de identificación personal” que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código PIN, PIN2, código ATMT y Código de seguridad.

#### Ahorro de energía

Si activa este menú, ahorrará energía cuando no utilice el teléfono.

**Conexión USB**
Realice el cambio de la conexión USB para Almacenamiento masivo, PC Suite o Preguntar siempre.

#### Selección de red

Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en Automático. También se puede establecer una red preferida.

Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesitará el código de seguridad para activar esta función.

### Seguridad

- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
- Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desarme el teléfono ni la batería.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

- Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). Este teléfono móvil ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.
- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por DASY4 para su uso en el oído es de 1,03 W/kg (10 gramos) y, cuando se lo usa sobre el cuerpo, es de 0,440 W/kg (10 gramos).
- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W/.

### Seguridad

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

### Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

### Piezas de vidrio

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

### Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

### Seguridad

CERTIFICADO DE GARANTIA (Válido para equipos comercializados en Venezuela)
<p>LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:</p> <p>1. MANO DE OBRA: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiriera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.</p> <p>2. PARTES: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiriera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.</p> <p>3. BATERÍAS Y ACCESORIOS: Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiriera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.</p>
<p>Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:</p> <p>a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.</p> <p>b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.</p> <p>c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.</p> <p>d. La instalación indebida del equipo.</p> <p>e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).</p> <p>f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.</p> <p>g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.</p> <p>h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.</p>

### Seguridad

**Restaurar configuraciones**
Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesitará el código de seguridad para activar esta función

#### Estado de la memoria

Le permite comprobar el espacio libre y el uso de memoria de cada almacén.

### Seguridad

- Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura.
  - Solicitar código PIN:** puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.
  - Bloqueo de teléfono:** puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.
  - Restricción de llamadas:** puede restringir llamadas indeseadas.
  - Números de marcación fija:** puede restringir los números a los que el teléfono podrá llamar.
  - Cambiar códigos:** PIN es una abreviatura de “Número de identificación personal” que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código PIN, PIN2, código ATMT y Código de seguridad.

### Seguridad

### Cuidado y mantenimiento del producto

### ⚠ ADVERTENCIA

- Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No esponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No esponga esta unidad a humo o polvo excesivo.

### Seguridad

### Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.

- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

### Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

### Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

### Informaciones y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.

### Seguridad

- Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
- Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
- El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
- Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR.
- LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA. EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía. Para mayor información contáctenos en http://pa.lge.com o a los siguientes números telefónicos: PANAMA: 1800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.