

Warnung

Was Sie vor dem Verwenden beachten sollten	
Lassen Sie den Touch Pen nicht fallen, und werfen Sie nicht damit. Lassen Sie den Touch Pen nicht am Aufladekabel herumbaumeln.	Dies kann das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen führen.
Der Touch Pen darf nicht von Kindern verwendet werden, und er sollte nicht auf instabilen Oberflächen abgelegt werden. Sorgen Sie dafür, dass Haustiere und Kinder den Touch Pen nicht in den Mund nehmen oder daran lecken.	Wenn an ihm herumgespielt oder er verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen führen.
Personen mit Herzschrittmacher sollten nicht näher als 30 cm an den Touch Pen herankommen. Verwenden Sie ihn nicht an Orten, wo Drahtlosverbindungen untersagt sind. Setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen oder magnetischen Gegenständen aus.	Drahtlosverbindungen können zu Funktionsstörungen und -ausfällen führen.
Berühren Sie den Touch Pen nicht mit nassen Händen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten wie z. B. Softdrinks oder Wasser in den Touch Pen eindringen. Wenn dies dennoch passiert, sollten Sie den Touch Pen anschließend nicht verwenden. Berühren Sie den optischen Receiver des Touch Pen nicht mit scharfen Gegenständen.	Dies kann zu einem Stromschlag oder zur Beschädigung des Produkts führen.
Setzen Sie den Touch Pen keinem direkten Sonnenlicht, keinen heißen Gegenständen (z. B. Heizung oder Kamin) oder Umgebungen aus, die staubig sind oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen.	Dies kann zu Verformungen, Funktionsstörungen, Funktionsausfällen oder Brand führen.
Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen. Verwenden Sie das Produkt nicht, kurz nachdem Sie vom Kalten ins Warme gegangen sind. * Dies kann zu Kondensation im Innern des Produkts führen.	Dadurch wird es möglicherweise beschädigt. Schalten Sie den Touch Pen aus, und warten Sie ein paar Stunden, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Danach können Sie ihn wieder verwenden.
Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch wahrnehmen, entfernen Sie unverzüglich das Aufladekabel, und verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.	Dies kann zu Funktionsausfällen oder Brand führen.
Nehmen Sie den Touch Pen nicht auseinander, und basteln Sie nicht daran herum. * Die Produktgarantie deckt keine Schäden oder Verletzungen ab, die durch nicht genehmigtes Auseinanderbauen entstehen.	Dies kann zu einem Stromschlag oder zur Beschädigung des Produkts führen.

Warnung

<VORSICHT BEIM UMGANG MIT DEM AKKU>

- ⊙ **Wenn aus dem Touch Pen Flüssigkeit austritt, berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen.**
 - Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie unverzüglich mit viel Leitungswasser, und suchen Sie einen Arzt auf.
Die Flüssigkeit kann Blindheit verursachen.
 - Wenn die Flüssigkeit auf die Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie sie unverzüglich mit Leitungswasser ab.
Wenn die Flüssigkeit Hautentzündungen oder Verletzungen verursacht, suchen Sie einen Arzt auf.
- ⊙ **Wenn aus dem Touch Pen Flüssigkeit austritt, ist der Umgang mit Feuer streng verboten.**
 - Ausgelaufene Flüssigkeit oder ausgetretenes Gas können Brand oder Schaden verursachen.
- ⊙ **Schütten Sie die Flüssigkeit nicht ins Feuer. Erhitzen Sie das Produkt nicht in einer Mikrowelle oder einem Umluftofen.**
- ⊙ **Vermeiden Sie starke Stöße oder Erschütterungen des Produkts, die z. B. durch das Abstellen von schweren Gegenständen oder starken Druck verursacht werden.**
- ⊙ **Verwenden Sie das angegebene USB-Kabel, wenn Sie den Akku aufladen.**

Achtung

Zeigen Sie auf dem Bildschirm nicht ein und dieselben Zeichen oder Bilder über einen längeren Zeitraum an.
Dies kann zum Einbrennen von Bildern führen.

Wenden Sie beim Entfernen des Aufladekabels keine Gewalt an.
Andernfalls können der Ladeanschluss und der PC beschädigt werden.

Schließen Sie das Aufladekabel nicht an andere Zusatzgeräte oder Speichermedien als die angegebenen an.
Dies kann zu Funktionsstörungen oder -ausfällen führen.

Wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie den Touch Pen benutzen.
Dies kann zu Funktionsausfällen führen.

Lassen Sie den Touch Pen nicht auf dem Boden liegen.
Wenn Sie darauf treten, kann dies das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen führen.
Verwenden Sie den mitgelieferten Stifthalter.

Wenn der Touch Pen von mehreren Personen verwendet wird, sollte genügend Platz zur Verfügung stehen.
Zusammenstöße können zu Verletzungen oder Funktionsausfällen führen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt entsorgen.
Der Touch Pen besteht aus einem Lithium-Ionen-Akku und Plastik.
Das Verbrennen des Produkts kann gefährlich sein, entsorgen Sie es deshalb gemäß den für Ihr Land geltenden Vorschriften.