



功能表結構

行事曆	通訊錄 <ol style="list-style-type: none">搜尋新增通訊錄快速撥號複製全部刪除全部記憶體狀態資訊	通話記錄 <ol style="list-style-type: none">所有通話未接來電已撥電話已接來電通話時間	遊戲 <ol style="list-style-type: none">火星滾球	訊息 <ol style="list-style-type: none">新訊息收件匣草稿匣寄件匣寄件備份收聽語音信箱區域廣播常用範本設定
使用設定 <ol style="list-style-type: none">標準靜音震動戶外飛航模式耳機	工具 <ol style="list-style-type: none">虛擬來電計算機碼錶單位換算器時區設置SIM 卡服務	記事簿 <ol style="list-style-type: none">鬧鐘備忘錄	設定 <ol style="list-style-type: none">日期及時間Language顯示通話自動按鍵鎖安全設定省電模式網路選擇恢復原廠設定記憶體狀態	

通訊錄

搜尋通訊錄

您可在通訊錄中搜尋連絡人。

- 開啟功能表並按下**通訊錄**並選擇**搜尋**，或在待機畫面上按下
- 使用按鍵輸入您要致電的通訊錄名字的第一個字母。
- 若要捲動以檢視通訊錄及通訊錄的其他號碼，請使用和.

訊息

發送訊息

- 按**功能表**，選擇**訊息**，然後選擇**新訊息**。
- 新的訊息編輯器隨即開啟。訊息編輯器的原廠設定為文字訊息模式。
- 使用 T9 智慧輸入模式或 Abc 手動模式，輸入您的訊息。您可以按來切換文字輸入模式。
- 按**選項**，然後選擇 [插入] 以新增**符號**、**常用範本**、**通訊錄**、**名片**。
- 按**發送**。
- 輸入電話號碼或按**選項**，然後選取**通訊錄**或**最近清單**，以開啟通訊錄清單。
- 按**發送**。

工具/記事簿/行事曆

使用行事曆 (功能表 > 行事曆)

進入此功能表時，行事曆會出現。目前日期上會顯示方形游標。您可以使用瀏覽鍵將游標移至其他日期。

設定虛擬來電 (功能表 > 工具 > 虛擬來電)

您可以在設定時間後發送虛擬來電。

使用計算機 (功能表 > 工具 > 計算機)

計算機提供了基本的計算功能：加、減、乘及除。

使用碼錶 (功能表 > 工具 > 碼錶)

此選項可讓您使用碼錶功能。

瞭解手機



聽筒

主螢幕

快捷鍵

這些按鍵皆可執行其正上方畫面文字顯示的功能。

發送鍵

可以撥打電話和接聽來電。

瀏覽鍵

可用來快速存取手機功能。

結束/電源鍵

可讓您開啟或關閉手機電源、結束通話或返回待機模式。

通話

撥打電話

- 使用按鍵輸入數字。
- 請按撥出電話。
- 如果要結束通話，請按下.

提示！撥打國際電話時若要輸入 + 號，請按住 0。

從通訊錄撥打電話

- 開啟功能表並按開啟通訊錄。
- 使用按鍵輸入您要致電的通訊錄名字的第一個字。
- 若要捲動以檢視通訊錄及通訊錄的其他號碼，請使用和.
- 請按撥出電話。

輸入文字

使用手機按鍵可輸入英數字元。例如：在通訊錄中儲存名稱、編寫訊息，以及在行事曆中排定事件時，都需要輸入文字。手機可使用下列文字輸入法：T9 智慧輸入模式、ABC 手動模式以及 123 模式。

注意：部分欄位可能只允許使用一種文字輸入模式 (如通訊錄欄位中的電話號碼)。

T9 智慧輸入模式

T9 智慧輸入模式使用內建字典，根據您按的按鍵順序識別您正在書寫的文字。只要按一下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會在輸入所有字母後識別該文字。

ABC 手動模式

此模式可讓您輸入字母，方式為按一下、兩下、三下或四下標記有所需字母的按鍵，直到該字母出現為止。

123 模式

以每個數字按一個按鍵的方式來鍵入數字。您也可以在此模式中新增數字，只要按住想要的按鍵即可。

換算單位 (功能表 > 工具 > 單位換算器)

這個功能可將多種測量值換算到您要的單位。

新增城市至您的時區設置 (功能表 > 工具 > 時區設置)

您可以查看目前格林威治時間 (GMT)，與世界各主要城市的時間。

SIM 卡服務 (功能表 > 工具 > SIM 卡服務)

此功能將視 SIM 卡與網路服務而定。如果 SIM 卡支援 STK (即 SIM 應用程式工具集) 服務，本功能表會出現 SIM 卡上所儲存的系統業者服務名稱。

設定鬧鐘 (功能表 > 記事簿 > 鬧鐘)

您最多可設定 3 個鬧鐘，讓它們在指定的時間發出鈴聲。

新增備忘錄 (功能表 > 記事簿 > 備忘錄)

您可以在此處編輯自己的備忘錄。

安裝 SIM 卡與為電池充電

安裝 SIM 卡

當您申請網路服務，會提供您插入式 SIM 卡，內含您的 PIN 碼、任何可選用的服務等其他項目的服務詳細資料。

重要！，插入式 SIM 卡及其接點很容易因刮劃或彎曲而受損，因此在操作、插入或取出 SIM 卡時請小心。請將所有 SIM 卡置於兒童無法拿取的地方。
，僅支援 2G/2.5G SIM 卡。

圖例

- 打開電池蓋
- 取出電池
- 插入 SIM 卡
- 闔上電池蓋
- 為電池充電

警告：手機電源開啟時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

接聽與拒接來電

當手機鈴響時，請按**接受**或按以接聽電話。手機鈴響時，選擇**靜音**可關閉鈴聲。如果您在開會時忘了將使用設定變更為**靜音**，則可使用上述方法。

按或**拒接**以拒接來電。

提示！您可以變更手機上接聽來電方法的設定。按**功能表**，選擇**設定**並選擇**通話**。選取**接聽模式**，並選擇**按任意鍵**或**按發送鍵**。

更改通話設定

您可以設定通話相關的功能表。按**功能表**，選擇**設定**，然後選擇**通話**。

- 來電轉接** - 選擇來電轉接方式。
- 接聽模式** - 選擇接聽電話方式。
- 發送我的號碼** - 當您撥號時選擇是否要顯示您的電話號碼 (依網路供應商而定)。
- 來電等候** - 選擇啟動或取消來電等候。
- 分鐘提示** - 選擇每滿一分鐘撥放提示音。
- 自動重撥** - 選擇開啟或關閉。
- 發送 DTMF** - 選擇開啟或關閉。

遊戲

您的 GS101 隨附預先內建的遊戲程式，提供您休閒時的娛樂。按 [功能表]，然後選擇**遊戲**。

使用設定

變更使用設定

若要變更使用設定，請按**功能表**>**使用設定**，然後選擇下列其中一個選項：標準、靜音、震動、戶外、飛航模式、耳機。

使用飛航模式 (功能表 > 使用設定 > 飛航模式)

使用這項功能，將飛航模式切換為**啟動**或**關閉**。**飛航模式**為**啟動**時，您無法撥打電話、連線至網路或發送訊息。

設定

變更日期與時間 (功能表 > 設定 > 日期及時間)

您可以設定日期與時間的相關功能。

變更語言 (功能表 > 設定 > Language)

您可以變更手機中的文字顯示語言。此項變更也會影響語言輸入模式。

變更顯示設定 (功能表 > 設定 > 顯示)

您可以變更手機畫面的設定。

變更安全設定 (功能表 > 設定 > 安全設定)

請變更您的安全設定，以保護您的 GS101 及其儲存的重要資訊。

- PIN 碼要求** - 選擇系統在開機時要求輸入的 PIN 碼。
- 手機鎖** - 選擇安全密碼，於下列情況鎖定您的手機：**開機時**、**更換 SIM 卡時**或**立即**。
- 通話限制** - 通話限制服務可防止您的手機撥打或接收某些類別的電話。此項功能需要通話限制密碼。
- 固定撥號 (視 SIM 卡而定)** - 您可限制手機只能撥打指定的號碼。該號碼將受到您 PIN2 碼的保護。啟用固定撥號服務後，您必須將要允許存取的號碼新增至通訊錄後才能使用。
- 手機遺失追蹤** - 當手機遺失時，手機會發送文字訊息到手機實際所有者所設定的號碼。使用者必須進行手機遺失追蹤設定，包含名稱、手機號碼 1、手機號碼 2。使用者必須將手機遺失追蹤設定為開啟，才能啟動手機遺失追蹤功能。預設的手機遺失追蹤密碼為「0000」。手機遺失追蹤文字訊息將包含下列相關資訊：遺失手機的 IMEI、現在正在使用该手機之人士目前位置及號碼。
- 更改密碼** - 更改您的**安全密碼**或**PIN2 碼**等。

注意

- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。
- 唯有使用「原廠」配件才能避免損壞您的手機。
- 所有無線電傳輸器在近距離都會帶有電子干擾的風險。少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影响。
- 請依相關法規廢棄電池。
- 請勿拆解手機或電池。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

GS101 手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之使用者的安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate，SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (INCRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/Kg。
- GS101 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 1.280 W/Kg(10g)。
- 為減少電磁波影響，請妥適使用手機。

避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿在放置可燃性氣體、液體或爆炸物的汽車內，使用行動電話與配件。

省電模式 (功能表 > 設定 > 省電模式)

若您設定為**始終開啟**，在您未使用手機時便能節省電池電力。選擇以下選項之一來切換省電設定：**始終開啟**、**僅夜間**、**關閉**。

網路選擇 (功能表 > 設定 > 網路選擇)

可以選擇：自動、手動或首選網路。

恢復原廠設定 (功能表 > 設定 > 恢復原廠設定)

使用恢復原廠設定將所有設定重設回原廠設定。您需要安全密碼才能啟動此功能。預設號碼為「0000」。

記憶體狀態 (功能表 > 設定 > 記憶體狀態)

可以顯示手機及 SIM 卡上的狀態。

產品保養與維護

⚠ 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 如果用包裝材料或含乙烯基的材料包裝手機，手機表面的塗層可能會受損。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或悠遊卡等放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用尖銳物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配件。除非必要請勿按壓天線。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢您當地的服務供應商。

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。詳細資訊如本手冊中所述。

⚠ 警告

- 行動電話在飛機上必須一律關機。
- 開車時切勿手持行動電話。
- 請勿在加油站、化學工廠或爆破作業區域附近使用手機。
- 為了您的安全，「只能」使用指定的「原廠」電池和充電器。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電或造成手機嚴重損壞。
- 請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影响。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作可能會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。

因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高溫度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或 經銷商以尋求協助。
- 手機充電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

技術資料

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)，+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

<p style="text-align:center;">LIMITED WARRANTY STATEMENT</p> <p>1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :</p> <p>LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:</p> <p>(1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.</p> <p>(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.</p> <p>(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.</p> <p>(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.</p> <p>(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.</p> <p>(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.</p> <p>2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :</p> <p>(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.</p> <p>(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.</p> <p>(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.</p>

<p>(4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.</p> <p>(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.</p> <p>(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.</p> <p>(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.</p> <p>(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.</p> <p>(9) Products operated outside published maximum ratings.</p> <p>(10) Products used or obtained in a rental program.</p> <p>(11) Consumables (such as fuses).</p> <p>3. CONDITIONS :</p> <p>No other express warranty is applicable to this product.</p> <p>THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.</p> <p>Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.</p> <p>This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.</p>
